

### Hersteller- und feldbusunabhängiges Konfigurations Tool mit FDT-Schnittstelle (Field Device Tool)



#### PACTware

- ist eine FDT Rahmenapplikation
- ist die Plattform für alle DTMs nach dem FDT Standard
- ist ein Tool für alle Pepperl+Fuchs Geräte
- ist zum Implementieren von Fremdgeräten

FDT ist eine Schnittstellendefinition für die Integration von Gerätetreibern (DTMs) in eine FDT Rahmenapplikation.

**DTM (Device Type Manager)** sind Gerätebeschreibungen inklusive Bedienoberfläche für Feldgeräte, Komponenten und Kommunikationsschnittstellen nach dem FDT Standard. Ein DTM ermöglicht die stets gleiche Gerätebedienung eines Gerätes in allen FDT Rahmenapplikationen.

#### PACTware BASIC Version

Typ	Funktionalität
PW2-BASIC	alle verfügbaren DTMs der Pepperl+Fuchs K- und E-Geräte, HART Multiplexer, Remote I/O Systeme RPI und IS-RPI und der Füllstandsprodukte. Eingeschränkte Funktionalität: <u>kein</u> Drucken, <u>kein</u> Speichern.
<b>Lizenzen</b>	
PW2-P.PTP	Professional point to point Lizenz für alle verfügbaren DTMs der Pepperl+Fuchs K-, E- und HID Geräte.
PW2-P.LEVEL	Professional Level Lizenz für alle verfügbaren DTMs der Pepperl+Fuchs Füllstandsgeräte.
PW2-P.HART100	Professional HART100 Lizenz für die Anbindung von 100 beliebigen HART-Geräten an Pepperl+Fuchs HART-Multiplexer.
PW2-P.HART500	Professional HART500 Lizenz für die Anbindung von 500 beliebigen HART-Geräten an Pepperl+Fuchs HART-Multiplexer.
PW2-P.RIO100	Professional RIO100 Lizenz für die Anbindung von 100 Messkreisen an die Pepperl+Fuchs Remote I/O Systeme RPI und IS-RPI inklusive HART-Multiplexer.
PW2-P.RIO500	Professional RIO500 Lizenz für die Anbindung von 500 Messkreisen an die Pepperl+Fuchs Remote I/O Systeme RPI und IS-RPI inklusive HART-Multiplexer.
PW2-ENTERPRISE	Enterprise Lizenz für alle verfügbaren DTMs der Pepperl+Fuchs K-, E- und HID Geräte, HART Multiplexer, Remote I/O Systeme RPI und IS-RPI und der Füllstandsprodukte. Unbegrenzte Anzahl von Geräten, Messkreisen und Systemen innerhalb eines Projektes bedienbar.

Lizenzierung: Die DTM Kollektionen point to point Interfacetechnik, point to bus Remote I/O, point to bus HART und Level stehen jeweils einzeln oder gemeinsam als Download ([www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com)) in einer BASIC Version ohne die Funktionen drucken und speichern zur Verfügung.

Die BASIC Version kann auch als CD-ROM von Pepperl+Fuchs bezogen werden.

Die Freischaltung der Funktionen drucken und speichern erfordert eine Lizenznummer. Die Lizenzen mit der in der Tabelle genannten Funktionalität können bei Pepperl+Fuchs bestellt werden.

Pepperl+Fuchs sendet als Folge der Bestellung einen Software Produktschein mit der entsprechenden Lizenznummer. Durch Eingabe der Lizenznummer wird die vorhandene BASIC Version freigeschaltet.

Systemvoraussetzungen: PC mit Pentium II 200 MHz Prozessor und mindestens 64 MB Arbeitsspeicher. Betriebssystem Windows 98, Windows NT 4.0 ab Service Pack 4, Windows 2000 und Windows XP.