



Abmessungen



Dimensions



Ultraschallsensor Ultrasonic sensor UC500-F65-E8R2-V15




Doc. No.: 45-3549A
DIN A3 -> DIN
Part. No.: 235138
Date: 01/30/2012



PEPPERL+FUCHS
SENSING YOUR NEEDS


Elektrischer Anschluss/Kurven/Zusätzliche Informationen



Ademfarben gemäß EN 60947-5-2

| | | |
|---|----|-----------|
| 1 | BN | (braun) |
| 2 | WH | (weiß) |
| 3 | BU | (blau) |
| 4 | BK | (schwarz) |
| 5 | GY | (grau) |

Electrical Connection / Curves / Additional Information



Wire colors in accordance with EN 60947-5-2

| | | |
|---|----|---------|
| 1 | BN | (brown) |
| 2 | WH | (white) |
| 3 | BU | (blue) |
| 4 | BK | (black) |
| 5 | GY | (gray) |

Technische Daten

| | | |
|---|----------|---|
| Allgemeine Daten | | |
| Erfassungsbereich | | 60 ... 500 mm |
| Einstellbereich | | 60 ... 500 mm |
| Blindzone | | 0 ... 60 mm |
| Normmessplatte | | 10 mm x 10 mm |
| Wandlerfrequenz | | ca. 400 kHz |
| Kenndaten | | |
| Bereitschaftsverzug | t_v | 250 ms |
| Grenzdaten | | |
| Zulässige Leitungslänge | | max. 300 m |
| Anzeigen/Bedienelemente | | |
| LED grün | | Power on |
| LED gelb 1 | | permanent: Schaltzustand Schaltausgang 1 blinkend: Fehleinstellung |
| LED gelb 2 | | permanent: Schaltzustand Schaltausgang 2 blinkend: Fehleinstellung |
| Elektrische Daten | | |
| Bemessungsbetriebsspannung | U_B | 24 V DC |
| Betriebsspannung | U_B | 12 ... 30 V (inklusive Restwelligkeit) Im Versorgungsspannungsbereich 12 ... 20 V reduzierte Empfindlichkeit von 20% ... 0% |
| Welligkeit | | ≤ 10 % |
| Leerlaufstrom | I_0 | ≤ 60 mA |
| Eingang | | |
| Eingangstyp | | 1 Lerneingang Einlernen von S_{min} |
| Eingangsspannung | | ≤ Betriebsspannung |
| Pegel | | Low-Pegel : 0 ... 3 V (Teach-IN aktiv) High-Pegel : ≥ 15 V (Teach-IN inaktiv) |
| Impulsdauer | | ≥ 150 ms |
| Ausgang | | |
| Ausgangstyp | | 2 Schaltausgänge prnp, Schließer |
| Bemessungsbetriebsstrom | I_B | 150 mA, kurzschluss-/überlastfest |
| Voreinstellung | | Schaltabstand "voll", S_{max} : 80 mm Schaltabstand "leer", S_{min} : 450 mm Schalthysterese "voll", H_{Smax} : 20 mm Schalthysterese "leer", H_{Smin} : 100 mm Mittelwert "voll", M_{Smax} : 20 Mittelwert "leer", M_{Smin} : 110 |
| Spannungsfall | U_d | ≤ 3 V |
| Einschaltverzögerung | t_{on} | 80 ms |
| Reproduzierbarkeit | | ± 0.45 mm |
| Reststrom | I_r | 0.01 mA |
| Temperatureinfluss | | ≤ ± 1.5 % |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Umgebungstemperatur | | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Lagertemperatur | | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Schockfestigkeit | | 30 g, 11 ms Dauer |
| Schwingungsfestigkeit | | 10 ... 55 Hz, Amplitude ± 1 mm |
| Mechanische Daten | | |
| Anschlussart | | Gerätestecker M12 x 1, 5-polig |
| Schutzart | | IP65 |
| Material | | PBT |
| Gehäuse | | PBT |
| Wandler | | Epoxidharz/Glashohkugelmischung; Schaum Polyurethan |
| Einbaulage | | beliebig |
| Masse | | 500 g |
| Normen- und Richtlinienkonformität | | |
| Normenkonformität | | |
| Normen | | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |

Technical data

| | | |
|---|----------|--|
| General specifications | | |
| Sensing range | | 60 ... 500 mm |
| Adjustment range | | 60 ... 500 mm |
| Unusable area | | 0 ... 60 mm |
| Standard target plate | | 10 mm x 10 mm |
| Transducer frequency | | approx. 400 kHz |
| Nominal ratings | | |
| Time delay before availability | t_v | 250 ms |
| Limit data | | |
| Permissible cable length | | max. 300 m |
| Indicators/operating means | | |
| LED green | | Power on |
| LED yellow 1 | | solid: switching state switch output 1 flashing: misadjustment |
| LED yellow 2 | | solid: switching state switch output 2 flashing: misadjustment |
| Electrical specifications | | |
| Rated operational voltage | U_B | 24 V DC |
| Operating voltage | U_B | 12 ... 30 V (including ripple) In supply voltage interval 12 ... 20 V reduced sensitivity by 20% ... 0% |
| Ripple | | ≤ 10 % |
| No-load supply current | I_0 | ≤ 60 mA |
| Input | | |
| Input type | | 1 program input Teach-In of S_{min} |
| Input voltage | | ≤ Operating voltage |
| Level | | low level : 0 ... 3 V (Teach-IN active) high level : ≥ 15 V (Teach-IN inactive) |
| Pulse length | | ≥ 150 ms |
| Output | | |
| Output type | | 2 switch outputs PNP, NO |
| Rated operational current | I_B | 150 mA, short-circuit/overload protected |
| Default setting | | Switching distance "full", S_{max} : 80 mm Switching distance "empty", S_{min} : 450 mm Switching hysteresis "full", H_{Smax} : 20 mm Switching hysteresis "empty", H_{Smin} : 100 mm average value "full", M_{Smax} : 20 average value "empty", M_{Smin} : 110 |
| Voltage drop | U_d | ≤ 3 V |
| Switch-on delay | t_{on} | 80 ms |
| Repeat accuracy | | ± 0.45 mm |
| Off-state current | I_r | 0.01 mA |
| Temperature influence | | ≤ ± 1.5 % |
| Ambient conditions | | |
| Ambient temperature | | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Storage temperature | | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Shock resistance | | 30 g, 11 ms period |
| Vibration resistance | | 10 ... 55 Hz, Amplitude ± 1 mm |
| Mechanical specifications | | |
| Connection type | | Device connector M12 x 1, 5-pin |
| Protection degree | | IP65 |
| Material | | PBT |
| Housing | | PBT |
| Transducer | | epoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam |
| Installation position | | any position |
| Mass | | 500 g |
| Compliance with standards and directives | | |
| Standard conformity | | |
| Standards | | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |

Anwendungsbereiche

Auf Grund seiner Bauform und Funktion eignet sich dieser Ultraschall-Sensor besonders für Füllstandsanwendungen in kleinen Behältern. Das Gerät verfügt über 2 Schaltausgänge Q1 (S_{\min}) und Q2 (S_{\max}) denen jeweils eine Entfernung zugeordnet werden kann. Dadurch kann z.B. der minimale und maximale Füllpegel in einem Tank ausgewertet und angezeigt werden. Die Einstellung der Werte erfolgt über SONPROG oder über einen automatischen Abgleich (Teach in).

Montage und Anschluss

Alle Bauteile sind in einem vergossenen Gehäuse untergebracht. Der Ultraschallwandler ist zum Schutz etwas zurückgesetzt in dem Gehäuse untergebracht. Durch die eingebaute, umlaufende Dichtung kann der Sensor direkt als Verschluss mit integrierter Füllstandsmessung verwendet werden. Die Tanköffnung muss einen Durchmesser von 26 mm haben. Die Befestigung am Tank kann über 2 Schrauben M5 durchgeführt werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 5-poligen Gerätestecker M12 x 1. Die Anschlüsse sind verpolsicher, kurzschluss- und überlastfest. Bei elektrischen Störungen werden geschirmte Leitungen empfohlen.

Einstellung

Im Lieferzustand sind die beiden Bereiche, die dazu gehörenden Hysteresen sowie die Mittelwertbildung fest eingestellt (siehe technische Daten). Sie können nachträglich über SONPROG oder über einen automatischen Abgleich (Teach- in) an die Applikation angepasst werden. Das Einlernen kann über die Tasten des Interface (Zubehör) oder über den Funktionseingang XI durchgeführt werden.

Automatischer Abgleich (Teach-in)

Mit dieser Funktion kann der minimale Füllpegel S_{\min} eingestellt werden. Dazu sind folgende Schritte in der angegebenen Reihenfolge notwendig:

1. Behälter bis zum gewünschten Pegel füllen bzw. Objekt im gewünschten Abstand platzieren.
2. "Low"-Pegel (0 ... 3 V) an den Funktionseingang XI anlegen. (z.B. XI über einen Taster mit 0 V verbinden, oder den Anschluss über eine SPS auf "Null" legen). Die LED " S_{\min} " blinkt. Der Sensor ist nicht funktionsbereit; er lernt den Abstand ein. Diese Signal muss mindestens 150 ms anliegen.
3. Signal vom Funktionseingang XI entfernen. (z.B. XI nicht beschalten, auf $+U_B$ legen oder über eine SPS auf "EINS" legen). **Wichtig!** Solange der Funktionseingang XI auf "Low"-Pegel liegt, ist der Sensor nicht funktionsbereit.

SONPROG

Über SONPROG können folgende Parameter verändert werden:

- Anfang bzw. Ende der beiden Schaltbereiche S_{\min} und S_{\max}
- Hysterese (HS_{\max} , HS_{\min})
- Blindzone
- Erfassungsbereich
- Mittelwertbildung
- Schaltausgang Smin Schließer / Öffner

Sonderprogrammierungen sind auf Anfrage erhältlich.

Betrieb

Innerhalb des Erfassungsbereichs wird der Füllstand eines Behälters erkannt. Erreicht der Füllstand eine der beiden Schaltgrenzen (S_{\min} , S_{\max}), dann wird der entsprechende Ausgang gesetzt. Die beiden Schaltgrenzen sind jeweils mit einer Schalthysterese (HS_{\min} , HS_{\max}) versehen. Die Schaltzustände der beiden Schaltausgänge werden durch zugeordnete gelbe LEDs signalisiert. Befindet sich der Pegel zwischen den beiden Schaltbereichen, dann sind beide Ausgänge ausgeschaltet.

Objekte innerhalb der Blindzone rufen Fehlsignale hervor. Stellen Sie durch einen entsprechenden Einbau sichers, dass der Füllstand nicht in die Blindzone eintreten kann.

Applications

The design and functionality makes this sensor best suitable for level detection applications in small containers or tanks. The device provides 2 switching outputs Q1 (S_{\min}) and Q2 (S_{\max}). Special distances can be assigned to each of them - e. g. the minimum and maximum levels in a tank can be evaluated and displayed. The parameters can be programmed with SONPROG or with an automatic setup (Teach-In).

Mounting and Connection

All parts are accommodated in a fully enclosed housing. The ultrasonic transducer is set back in the housing, so it is protected. Because of the built-in sealing the sensor can be used as a closure with integrated level detection. The opening of the tank must have a diameter of 26 mm. The sensor is fixed by means of two M5 screws. The sensor has a 5 pin M12 x 1 connector. The BERO has built-in polarity reversal as well as short-circuit and overload protection. Where there is electrical interference, shielded cables are recommended.

Setup

The two ranges, the associated hysteresis and the average value are preset at the factory (see technical data). The parameters can be programmed with SONPROG or with an automatic setup (teach-in). Teach-in can be done by means of the keys of the interface (accessories) or the function input XI.

Automatic Setup (Teach-in)

With this function the minimum level S_{\min} can be set. The following steps must be performed in the correct order:

1. Fill the tank up to the required minimum level or place an object at the required distance.
2. Apply "low" signal (0 to 3 V) to the function input XI - e.g. connect XI via a key to 0 V, or connect it via a PLC to "LOW". The LED " S_{\min} " flashes, then. The sensor is disabled; it's learning the distance. The signal duration must be at least 150 ms.
3. Remove signal from XI - e.g. disconnect it from the function input XI, connect it to $+U_B$ or connect it via a PLC to "HIGH").

Important! As long as the function input XI is connected to "low", the sensor is disabled.

SONPROG

With SONPROG the following parameters can be programmed:

- Start or end of both switching ranges S_{\min} and S_{\max}
- Hysteresis (HS_{\max} , HS_{\min})
- Blind zone
- Sensing range
- Average value
- Switching output S_{\min} NC / NO

Customer specific programming is available on request.

Operation

The level of liquid inside a tank is detected within the sensing range. If the level reaches one of the two switching levels (S_{\min} , S_{\max}), then the corresponding output will be set active. Both switching levels are equipped with a switching hysteresis (HS_{\min} , HS_{\max}). The switching status of each output is indicated by the corresponding yellow LED. If the filling level is in between the 2 switching levels, both of the outputs are in off state.

Objects inside the blind zone will cause error signals. Therefore the user has to mount the sensor that way that the level cannot be inside the blind zone.

Adressen / Addresses / Adresses / Direcciones / Indirizzi

Contact Pepperl+Fuchs GmbH · 68301 Mannheim · Germany · Tel. +49 621 776-4411 · Fax +49 621 776-27-4411 · E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Worldwide Headquarters: Pepperl+Fuchs GmbH · Mannheim · Germany · E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com

USA Headquarters: Pepperl+Fuchs Inc. · Twinsburg · USA · E-mail: fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Asia Pacific Headquarters: Pepperl+Fuchs Pte Ltd · Singapore · E-mail: fa-info@sg.pepperl-fuchs.com · Company Registration No. 199003130E

For more contact-adresses refer to the catalogue or internet: <http://www.pepperl-fuchs.com>