

## Unterstützte E/A-Module

Die folgende Tabelle listet die Kompatibilität der E/A-Module zu den Firmware-Versionen der Buskoppler.

- E/A-Modul wird grundsätzlich unterstützt
- x.xx E/A-Modul wird ab Firmware-Version x.xx unterstützt

	LB/FB8*05	LB/FB8*06	LB/FB8*07	LB8108	LB/FB8*09	LB/FB8*10	LB/FB8*11
<b>Universeller Ein-/Ausgang</b>							
LB/FB7*04		6.27	7.04		9.05		7.54
<b>Analogeingang</b>							
LB/FB3*01	■	■	■	■	■		■
LB/FB3*02	■	■	■	■	■		■
LB/FB3*03	■	■	■	■	■		■
LB/FB3*04	■	■	■	■	■	■	■
LB/FB3*05	■	■	■	■	■	■	■
LB/FB3*06		6.27	7.04		9.05		7.54
<b>Binäreingang</b>							
LB/FB1*01	■	■	■	■	■		■
LB/FB1*02	■	■	■	■	■		■
LB/FB1*07	6.25	6.25	7.03	■	9.03		■
LB/FB1*08	■	■	■	■	■	■	■
LB/FB1*09		6.28	7.05		9.06		7.55
LB/FB1*14	6.25	6.25	7.03	■	9.03		■
LB/FB1*15	6.25	6.25	7.03	■	9.03		■
<b>Frequenzeingang</b>							
LB/FB1*03	■		■	■	■		■
<b>Temperatureingang</b>							
LB/FB5*01	■	■	■	■	■		■
LB/FB5*02	■	■	■	■	■		■
LB/FB5*04	■	■	■	■	■	■	■
LB/FB5*05	■	■	■	■	■	■	■
<b>Spannungseingang</b>							
LB/FB5*06	■	■	■	■	■		■
<b>Analogausgang</b>							
LB/FB4*01	■	■	■	■	■		■
LB/FB4*02	■	■	■	■	■		■
LB/FB4*03	■	■	■	■	■		■
LB/FB4*04	■	■	■	■	■		■
LB/FB4*05	■	■	■	■	■	■	■
LB/FB4*06		6.27	7.04		9.05		7.54
<b>Binärausgang</b>							
LB/FB2*	■	■	■	■	■		■
LB/FB6*08	■	■	■	■	■	■	■
LB/FB6*10	6.21	6.21	■	■	■	■	■
LB/FB6*11	6.21	6.21	■	■	■	■	■
LB/FB6*12	6.21	6.21	■	■	■	■	■
LB/FB6*13	6.21	6.21	■	■	■	■	■
LB/FB6*14	6.21	6.21	■	■	■	■	■
LB/FB6*15	6.25	6.25			9.03		
<b>Relaisausgang</b>							
LB/FB6*01	■	■	■	■	■		■
LB/FB6*05	■	■	■	■	■	■	■
LB/FB6*06	■	■	■	■	■	■	■