

## Supported I/O modules

The following table lists the compatibility of the I/O modules to the firmware versions of the com units.

■ I/O module is generally supported

x.xx I/O module is supported since firmware version x.xx

	LB/FB8*05	LB/FB8*06	LB/FB8*07	LB8108	LB/FB8*09	LB/FB8*11
<b>Universal Input/Output</b>						
LB/FB7*04		6.27	7.04		9.05	7.54
<b>Analog Input</b>						
LB/FB3*01	■	■	■	■	■	■
LB/FB3*02	■	■	■	■	■	■
LB/FB3*03	■	■	■	■	■	■
LB/FB3*04	■	■	■	■	■	■
LB/FB3*05	■	■	■	■	■	■
LB/FB3*06		6.27	7.04		9.05	7.54
<b>Digital Input</b>						
LB/FB1*01	■	■	■	■	■	■
LB/FB1*02	■	■	■	■	■	■
LB/FB1*07	6.25	6.25	7.03	■	9.03	■
LB/FB1*08	■	■	■	■	■	■
LB/FB1*09		6.28	7.05		9.06	7.55
LB/FB1*14	6.25	6.25	7.03	■	9.03	■
LB/FB1*15	6.25	6.25	7.03	■	9.03	■
<b>Frequency Input</b>						
LB/FB1*03	■	■	■	■	■	■
<b>Temperature Input</b>						
LB/FB5*01	■	■	■	■	■	■
LB/FB5*02	■	■	■	■	■	■
LB/FB5*04	■	■	■	■	■	■
LB/FB5*05	■	■	■	■	■	■
<b>Voltage Input</b>						
LB/FB5*06	■	■	■	■	■	■
<b>Analog Output</b>						
LB/FB4*01	■	■	■	■	■	■
LB/FB4*02	■	■	■	■	■	■
LB/FB4*03	■	■	■	■	■	■
LB/FB4*04	■	■	■	■	■	■
LB/FB4*05	■	■	■	■	■	■
LB/FB4*06		6.27	7.04		9.05	7.54
<b>Digital Output</b>						
LB/FB2*01 - 2*15	■	■	■	■	■	■
LB/FB2*16		6.29	7.06		9.07	7.56
LB/FB2*17		6.29	7.06		9.07	7.56
LB/FB6*08	■	■	■	■	■	■
LB/FB6*10	6.21	6.21	7.03	■	■	7.53
LB/FB6*11	6.21	6.21	7.03	■	■	7.53
LB/FB6*12	6.21	6.21	7.03	■	■	7.53
LB/FB6*13	6.21	6.21	7.03	■	■	7.53
LB/FB6*14	6.21	6.21	7.03	■	■	7.53
LB/FB6*15	6.25	6.25	7.03		9.03	7.53
LB/FB6*16		6.29	7.06		9.07	7.56
LB/FB6*17		6.29	7.06		9.07	7.56
<b>Relay Output</b>						
LB/FB6*01	■	■	■	■	■	■
LB/FB6*05	■	■	■	■	■	■
LB/FB6*06	■	■	■	■	■	■