

# Betriebsanleitung

## 1. Kennzeichnung

|   |
|---|
| Induktiver Sensor<br>NCB10-30GM40-Z0-V1-3G-3D   |
| ATEX-Kennzeichnung<br>Ⓢ II 3G Ex nA IIC T6 Gc<br>Ⓢ II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc  |
| IECEx-Kennzeichnung   |
| Pepperl+Fuchs-Gruppe<br>Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Deutschland<br>Internet: <a href="http://www.pepperl-fuchs.com">www.pepperl-fuchs.com</a>   |
| Das Zertifikat kann mehrere Ex-Kennzeichnungen enthalten. Abhängig vom jeweiligen Gerät können die im Zertifikat genannten Ex-Kennzeichnungen nur teilweise gültig sein. Die für das Gerät gültigen Ex-Kennzeichnungen finden Sie auf dem jeweiligen Typenschild oder in diesem Dokument. |

## 2. Gültigkeit

Verschiedene Vorgänge und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung erfordern spezielle Maßnahmen, um die Sicherheit der beteiligten Personen sicherzustellen.

## 3. Zielgruppe, Personal

Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage liegt beim Anlagenbetreiber. Das Personal muss entsprechend geschult und qualifiziert sein, um die Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage des Geräts durchzuführen. Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

## 4. Verweis auf weitere Dokumentation

Beachten Sie die für die bestimmungsgemäße Verwendung und für den Einsatzort zutreffenden Gesetze, Normen und Richtlinien. Beachten Sie in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen insbesondere die Richtlinie 1999/92/EG.

Die entsprechenden Datenblätter, Handbücher, Konformitätserklärungen, EU-Baumusterprüfbescheinigungen, Zertifikate und Control Drawings soweit zutreffend (siehe Datenblätter) sind integraler Bestandteil dieses Dokuments. Diese Dokumente finden Sie unter [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com). Aufgrund von Aktualisierungen unterliegt Dokumentation einem ständigen Wandel. Gültig ist immer die aktuellste Fassung, diese finden Sie unter [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com).

## 5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist nur für eine sachgerechte und bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Bei Zuwiderhandlung erlischt jegliche Garantie und Herstellerverantwortung.

Die im Datenblatt angegebenen Daten werden durch diese Betriebsanleitung teilweise eingeschränkt.

Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb der zulässigen Umgebungs- und Einsatzbedingungen.

Das Gerät ist ein elektrisches Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche.

Das Zertifikat gilt nur für den Einsatz von Betriebsmitteln unter atmosphärischen Bedingungen.

Falls Sie das Gerät außerhalb atmosphärischer Bedingungen einsetzen, müssen Sie ggf. eine Verringerung der zulässigen Sicherheitsparameter berücksichtigen.

Das Gerät kann in explosionsgefährdeten Bereichen mit Gas, Dampf und Nebel eingesetzt werden.

Das Gerät kann in explosionsgefährdeten Bereichen mit brennbarem Staub eingesetzt werden.

## 6. Bestimmungswidrige Verwendung

Der Schutz von Personal und Anlage ist nicht gewährleistet, wenn das Gerät nicht entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wird.

## 7. Montage und Installation

Halten Sie die Installationsvorschriften nach IEC/EN 60079-14 ein. Sie finden die sicherheitsrelevante Kennzeichnung auf dem Typenschild des Geräts oder auf dem mitgelieferten Typenschild. Bringen Sie das mitgelieferte Typenschild in unmittelbarer Nähe des Geräts an. Bringen Sie das Typenschild lesbar und dauerhaft an. Berücksichtigen Sie die Umgebungsbedingungen. Montieren Sie kein beschädigtes oder verschmutztes Gerät.

Montieren Sie das Gerät so, dass die angegebene Schutzart nach IEC/EN 60529 eingehalten wird.

Falls Sie das Gerät in Umgebungen mit widrigen Einsatzbedingungen einsetzen, müssen Sie das Gerät entsprechend schützen.

Entfernen Sie nicht die Warnkennzeichnungen.

Verhindern Sie eine Verschmutzung des Geräteinneren bei getrenntem Steckverbinder.

### 7.1. Anforderungen für Geräteschutzniveau Gc (nA)

Beachten Sie bei der Werkstoffauswahl von Zubehör, dass die Temperatur des Gehäuses bis auf 70 °C ansteigen kann.

Sehen Sie einen Transientenschutz vor. Stellen Sie sicher, dass der Höchstwert des Transientenschutzes 140 % von 85 V nicht übersteigt.

### 7.2. Anforderungen für Geräteschutzniveau Dc

Beachten Sie bei der Werkstoffauswahl von Zubehör, dass die Temperatur des Gehäuses bis auf 70 °C ansteigen kann.

Die maximale Oberflächentemperatur des Geräts wurde ohne Staubschicht auf dem Betriebsmittel bestimmt.

### 7.3. Besondere Verwendungsbedingungen

#### 7.3.1. Anforderungen in Verbindung mit Elektrostatik

Sie finden Informationen über Gefahren durch Elektrostatik in der technischen Spezifikation IEC/TS 60079-32-1.

Bringen Sie das mitgelieferte Typenschild nicht in Bereichen an, in denen elektrostatische Aufladung entstehen kann.

Vermeiden Sie unzulässig hohe elektrostatische Aufladung der Metallgehäuseteile am Gerät.

Beziehen Sie die Metallgehäuseteile in den Potenzialausgleich mit ein.

#### 7.3.1.1. Anforderungen für Geräteschutzniveau Dc

Vermeiden Sie elektrostatische Aufladungen, die beim Installieren, Betreiben oder Warten des Geräts elektrostatische Entladungen auslösen können.

#### 7.3.2. Anforderungen an die Mechanik

##### 7.3.2.1. Anforderungen für Geräteschutzniveau Gc (nA)

Montieren Sie das Gerät so, dass es keiner mechanischen Gefährdung ausgesetzt ist.

Trennen oder verbinden Sie die elektrische Verbindung nicht unter Spannung.

##### 7.3.2.2. Anforderungen für Geräteschutzniveau Dc

Montieren Sie das Gerät so, dass es keiner mechanischen Gefährdung ausgesetzt ist.

Trennen oder verbinden Sie die elektrische Verbindung nicht unter Spannung.

##### 7.3.3. Anforderungen in Verbindung mit ultravioletter Strahlung

###### 7.3.3.1. Anforderungen für Geräteschutzniveau Gc (nA)

Montieren Sie das Gerät geschützt vor ultravioletter Strahlung. Installieren Sie Kabel und Anschlussleitungen geschützt vor ultravioletter Strahlung.

###### 7.3.3.2. Anforderungen für Geräteschutzniveau Dc

Montieren Sie das Gerät geschützt vor ultravioletter Strahlung. Installieren Sie Kabel und Anschlussleitungen geschützt vor ultravioletter Strahlung.

### 7.4. Anforderungen an Kabel- und Leitungseinführungen

Dichten Sie das Gehäuse ab. Verwenden Sie eine Dichtung, die den Anforderungen an die Anwendung entspricht.

#### 7.4.1. Anforderungen für Geräteschutzniveau Dc

### 7.5. Anforderungen an Steckverbinder

#### 7.5.1. Anforderungen für Geräteschutzniveau Dc

Verwenden Sie nur Steckverbinder, die der Anwendung entsprechend zertifiziert sind.

Verwenden Sie nur Steckverbinder, deren Temperaturbereich für die Anwendung ausreichend ist.

Stellen Sie sicher, dass die Schutzart nicht durch die Steckverbinder beeinträchtigt wird.

## 8. Betrieb, Instandhaltung, Reparatur

Beachten Sie die besonderen Verwendungsbedingungen.

Sie finden die sicherheitsrelevante Kennzeichnung auf dem Typenschild des Geräts oder auf dem mitgelieferten Typenschild.

Verwenden Sie kein beschädigtes oder verschmutztes Gerät.

Reparieren, verändern oder manipulieren Sie nicht das Gerät.

Änderungen sind nur zulässig, wenn die Änderungen in dieser Betriebsanleitung und in der gerätebezogenen Dokumentation erlaubt werden.

Ersetzen Sie das Gerät im Fall eines Defekts immer durch ein Originalgerät.

Entfernen Sie nicht die Warnkennzeichnungen.

Verhindern Sie eine Verschmutzung des Geräteinneren bei getrenntem Steckverbinder.

### 8.1. Anforderungen für Geräteschutzniveau Gc (nA)

Halten Sie die maximal zulässige Betriebsspannung  $U_{Bmax}$  ein. Toleranzen sind nicht zulässig.

Überschreiten Sie nicht den maximal zulässigen Ausgangsstrom.  
Verhindern Sie Kurzschluss.

### 8.2. Anforderungen für Geräteschutzniveau Dc

Halten Sie die maximal zulässige Betriebsspannung  $U_{Bmax}$  ein. Toleranzen sind nicht zulässig.

Überschreiten Sie nicht den maximal zulässigen Ausgangsstrom.  
Verhindern Sie Kurzschluss.

Verriegeln Sie die Verbindung mit dem Entriegelungsschutz V1-Clip (Montagezubehör von Pepperl+Fuchs).

Verriegeln Sie die Verbindung so, dass die Verbindung nur mit einem Werkzeug getrennt werden kann.

## 9. Lieferung, Transport, Entsorgung

Überprüfen Sie Verpackung und Inhalt auf Beschädigung.

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Lagern oder transportieren Sie das Gerät immer in der Originalverpackung.

Lagern Sie das Gerät immer in trockener und sauberer Umgebung.  
Beachten Sie die zulässigen Umgebungsbedingungen, siehe Datenblatt.

Das Gerät, die eingebauten Komponenten, die Verpackung sowie eventuell enthaltene Batterien müssen entsprechend den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften im jeweiligen Land entsorgt werden.

## 10. Sicherheitsrelevante technische Daten

### 10.1. Geräteschutzniveau Gc (nA)

|  |   |
|--|---|
| Zündschutzart                                | "n"   |
| CE-Kennzeichnung                             | CE  |
| Zertifikate                                  |   |
| ATEX-Zertifikat                              | PF15CERT3754X   |
| ATEX-Kennzeichnung                           | Ⓜ II 3G Ex nA IIC T6 Gc   |
| ATEX-Normen                                  | EN 60079-0:2012-08, EN 60079-0/A11:2013-11, EN 60079-15:2010-05   |
| Maximale zulässige Umgebungstemperatur in °C | Beachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten. Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.<br>Maximale Betriebsspannung $U_{Bmax}$<br>Maximaler Laststrom $I_{Lmax}$<br>Minimaler Vorwiderstand $R_v$<br>Maximale analoge Ausgangsspannung $U_{Amax}$<br>Maximaler analoger Ausgangsstrom $I_{Amax}$<br>bei $U_{Bmax} = 60\text{ V}$ , $I_{Lmax} = 100\text{ mA}$ : 55 °C<br>bei $U_{Bmax} = 60\text{ V}$ , $I_{Lmax} = 50\text{ mA}$ : 60 °C |

### 10.2. Geräteschutzniveau Dc

|  |   |
|--|---|
| Zündschutzart                                | Schutz durch Gehäuse "tc"   |
| CE-Kennzeichnung                             | CE  |
| Zertifikate                                  |   |
| ATEX-Zertifikat                              | PF15CERT3774X   |
| ATEX-Kennzeichnung                           | Ⓜ II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc   |
| ATEX-Normen                                  | EN 60079-0:2012-08, EN 60079-0/A11:2013-11, EN 60079-31:2014-07   |
| Maximale zulässige Umgebungstemperatur in °C | Beachten Sie zusätzlich die höchstzulässige Umgebungstemperatur in den allgemeinen technischen Daten. Halten Sie den niedrigeren der beiden Werte ein.<br>Maximale Betriebsspannung $U_{Bmax}$<br>Maximaler Laststrom $I_{Lmax}$<br>Minimaler Vorwiderstand $R_v$<br>Maximale analoge Ausgangsspannung $U_{Amax}$<br>Maximaler analoger Ausgangsstrom $I_{Amax}$<br>bei $U_{Bmax} = 60\text{ V}$ , $I_{Lmax} = 100\text{ mA}$ : 55 °C<br>bei $U_{Bmax} = 60\text{ V}$ , $I_{Lmax} = 50\text{ mA}$ : 60 °C |