

Manuale di istruzioni

1. Marcatura

Limitatori di sovratensione per bus di campo FN-LBF-D1.32, FP-LBF-D1.32, FS-LBF-D1.32
Certificato ATEX: KEMA 04 ATEX 2318 X Marcatura ATEX: Ⓜ II 2G Ex d IIC T6...T5 Gb
Certificato IECEx: IECEx KEM 09.0067X Marcatura IECEx: Ex d IIC T6...T5 Gb
Pepperl+Fuchs Gruppo Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germania Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Gruppo di destinazione, Personale

La responsabilità relativa a pianificazione, montaggio, commissioning, utilizzo, manutenzione e smontaggio è a carico dell'operatore dell'impianto.

Il montaggio, l'installazione, il commissioning, l'utilizzo, la manutenzione e lo smontaggio del dispositivo devono essere eseguiti esclusivamente da personale addestrato e qualificato. Il personale addestrato e qualificato deve aver letto e compreso il manuale di istruzioni.

Prima di utilizzare il prodotto è necessario acquisire familiarità con quest'ultimo. Leggere attentamente il manuale di istruzioni.

3. Documentazione supplementare

Rispettare leggi, norme e direttive applicabili alla destinazione d'uso e alla posizione operativa.

Le schede tecniche corrispondenti, i manuali, le dichiarazioni di conformità, i certificati EU-type examination, i certificati e i controlli del disegno tecnico, se applicabili, costituiscono un supplemento a questo documento. Tali informazioni sono disponibili sul sito www.pepperl-fuchs.com.

Per informazioni specifiche sul dispositivo, ad esempio l'anno di costruzione, scansionare il codice QR sul dispositivo. In alternativa, immettere il numero di serie nella ricerca numeri di serie all'indirizzo www.pepperl-fuchs.com.

4. Destinazione d'uso

Il dispositivo è approvato esclusivamente per l'utilizzo appropriato e di destinazione. Il mancato rispetto di queste istruzioni comporta la nullità di qualsiasi garanzia e solleva il produttore da qualsiasi responsabilità.

Il dispositivo può essere installato nell'area non pericolosa.

Usare il dispositivo esclusivamente nelle condizioni ambientali e operative specificate.

Il dispositivo è progettato per proteggere l'apparecchiatura contro i danni causati dagli effetti indiretti di fulmini o altre sovratensioni transitorie.

Questa protezione si ottiene deviando la maggiore corrente transitoria e limitando la tensione durante la fase di sovratensione transitoria.

Il dispositivo è avvitato direttamente sulla scatola terminale oppure sull'alloggiamento dei dispositivi di campo.

5. Uso improprio

La protezione del personale e dell'impianto non è garantita se il dispositivo non viene utilizzato secondo la destinazione d'uso specificata.

6. Montaggio e installazione

Non montare un dispositivo danneggiato o inquinato.

Il dispositivo può essere installato in gruppi di gas IIC, IIB e IIA.

Non montare il dispositivo in un'atmosfera potenzialmente esplosiva per la presenza di polveri.

Osservare le istruzioni di installazione in conformità alla norma IEC/EN 60079-14.

Il dispositivo è progettato per il montaggio su custodia con tipo di protezione Ex d.

Il dispositivo è progettato per il montaggio su custodia con tipo di protezione Ex e.

Il dispositivo può essere installato nell'area non pericolosa.

Il dispositivo può essere installato in Zona 1.

Per il montaggio su custodia con tipo di protezione Ex e, la filettatura deve garantire il grado di protezione IP54.

Per il montaggio su custodia con tipo di protezione Ex d devono essere effettuati almeno 5 giri di filettatura del collegamento meccanico con la custodia.

7. Funzionamento, manutenzione, riparazione

Non riparare, modificare o manipolare il dispositivo.

In caso di difetti, sostituire sempre il dispositivo con un altro dispositivo originale.

8. Consegna, trasporto, smaltimento

Controllare che l'imballaggio e il contenuto non siano danneggiati.

Verificare che la confezione contenga tutti i componenti ordinati.

Riporre e trasportare il dispositivo sempre nell'imballo originale.

Conservare il dispositivo in un ambiente pulito e asciutto. Si devono considerare le condizioni ambientali consentite, vedere la scheda tecnica.

Lo smaltimento del dispositivo, dei componenti integrati, dell'imballaggio e delle eventuali batterie in esso contenute deve rispettare le leggi e le linee guida in vigore in ciascun paese.