

# Upute za upotrebu

## 1. Označavanje

Adapter Bullet WirelesHART WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1
Certifikat ispitivanja EC: FM 11 ATEX 0019 X
Ex II 1 G Ex ia IIC T6/T5 Ga Ex II 1 D Ex ia IIIC T95 °C Da
Certifikat: FM 11 ATEX 0068 X
Ex II 3 G Ex nA IIC T6/T5 Gc
Odobrenje FM: CoC3040786(C)
Razred I, zona 0, (A)Ex ia IIC T6/T5 Ga razred I, zona 2, (A)Ex nA IIC T6/T5 Gc razred I, zona 20, (A)Ex ia IIIC T95°C Da razred I, odjel 1, grupe A – D razred II, odjel 1, grupe E – G razred III razred I, odjel 2, grupe A – D
Odobrenje IECEx: IECEx FMG 11.0010X Ex ia IIC T6/T5 Ga Ex nA IIC T6/T5 Gc Ex ia IIIC T95°C Da
Pepperl+Fuchs GmbH Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Njemačka

## 2. Važenje

Specifični postupci i upute u ovom priručniku za upotrebu zahtijevaju ispunjavanje posebnih zahtjeva kako bi se jamčila sigurnost radnog osoblja.

Odgovornost za planiranje, sastavljanje, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje snosi rukovatelj postrojenja.

Osoblje za montažu, instalaciju, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje uredaja mora biti prikladno obučeno i kvalificirano. Obučeno i kvalificirano osoblje mora pročitati i usvojiti priručnik za upotrebu.

## 3. Pogledajte dodatnu dokumentaciju

Poštujte zakone, standarde i direktive koji se odnose na predviđenu upotrebu i mjesto rada. Poštujte direktivu 1999/92/EC za opasna područja. Odgovarajuće podatkovne tablice, priručnici, deklaracije o sukladnosti, certifikati ispitivanja u skladu s EZ direktivama, certifikati i sheme, ako su priloženi (pogledajte podatkovnu tablicu), sastavni su dio ovog dokumenta. Te informacije možete pronaći na [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com).

Dokument je zbog neprekidnih revidiranja podložan stalnim promjenama. Koristite isključivo najnoviju ažuriranu verziju koju možete pronaći na [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com).

## 4. Namjena

Odobreno je isključivo prikladno i namjensko korištenje uredaja. Zanemarivanje ovih uputa poništava sva jamstva i oslobađa proizvođača od svih odgovornosti.

Uredaj koristite isključivo u navedenom rasponu temperature okoline.

Uredaj se koristi u tehnologiji upravljanja i instrumentacije (C&I) za bežični prijenos podataka s uredaja HART.

Namjenu priključenih uredaja potražite u odgovarajućoj dokumentaciji.

## 5. Nepravilno korištenje

Zaštita osoblja i postrojenja nije osigurana ako se uredaj ne koristi u skladu s njegovom namjenom.

## 6. Montaža i instalacija

Prije montaže, instalacije i puštanja u rad upoznajte se s uredajem i pažljivo pročitajte upute za upotrebu.

Nemojte montirati uredaj na lokacijama s agresivnom atmosferom.

Nemojte montirati oštećen ili prljav uredaj.

Izbjegavajte elektrostatske naboje koji mogu uzrokovati elektrostatsko pražnjenje tijekom instalacije ili rada uredaja.

Ako je uredaj već korišten u standardnim električnim instalacijama, više ga nije moguće instalirati u električne instalacije koje se koriste u kombinaciji s opasnim područjima.

Poštujte upute za instalaciju prema normi IEC/EN 60079-14.

Prikљučivanje ili odspajanje napajanih samosigurnih krugova dopušteno je samo izvan potencijalno eksplozivne atmosfere.

Ako se krugovi s vrstom zaštite Ex i koriste s krugovima bez samosigurnosti, više ih nije dopušteno koristiti kao krugove s vrstom zaštite Ex i.

Korištenje opreme od 2400 MHz podložno je lokalnim ograničenjima. Prije puštanja u rad provjerite dopuštaju li lokalna ograničenja upotrebu ovog uređaja.

Prilikom povezivanja samosigurnih vanjskih uređaja sa samosigurnim krugovima pridruženih aparatima poštuje navedene vršne vrijednosti za protueksplozijsku zaštitu vanjskog uređaja i pridruženog aparatia (potvrda samosigurnosti). Također poštuje standarde IEC/EN 60079-14 i IEC/EN 60079-25.

Održavajte udaljenosti između svih krugova bez samosigurnosti i samosigurnih krugova propisane standardom IEC/EN 60079-14.

Poštujte udaljenosti između dva susjedna samosigurna kruga propisane standardom IEC/EN 60079-14.

Ako nisu navedene vrijednosti  $L_o$  i  $C_o$  za istovremenu pojavu koncentriranih parametara induktiviteta i kapaciteta, vrijeđi sljedeće pravilo.

- Navedena vrijednost za  $L_o$  i  $C_o$  koristi se ako je ispunjen sljedeći uvjet:
  - Krug sadrži isključivo prostorno raspodijeljeni induktivitet i kapacitet, npr. u kabelima i spojnim vodovima.
  - Ukupna vrijednost  $L_i$  (bez kabela) kruga je < 1 % od navedene vrijednosti  $L_o$ .
  - Ukupna vrijednost  $C_i$  (bez kabela) kruga je < 1 % od navedene vrijednosti  $C_o$ .

- Maksimalno 50 % od navedene vrijednosti za  $L_o$  i  $C_o$  primjenjuje se kada je ispunjen sljedeći uvjet:

Ukupna vrijednost  $L_i$  (bez kabela) kruga je ≥ 1 % od navedene vrijednosti  $L_o$ .

Ukupna vrijednost  $C_i$  (bez kabela) kruga je ≥ 1 % od navedene vrijednosti  $C_o$ .

- Smanjeni kapacitet za skupine plinova I, IIA i IIB ne smije prekoračiti vrijednost od 1  $\mu F$  (uključujući kabel). Smanjeni kapacitet za skupinu plinova IIIC ne smije prekoračiti vrijednost od 600 nF (uključujući kabel).

Osigurajte zaštitu od prijelaznih pojava. Vršna vrijednost zaštite od prijelaznih pojava ne smije prekoračiti 140 % nazivnog napona.

Poštujte zatezne momente vijaka.

Na uređaju se nalazi stezaljka za uzemljivanje na koji se mora priključiti vodič najmanjeg poprečnog presjeka od 4 mm<sup>2</sup>.

Poštujte zahtjeve za uzemljenje za vrstu zaštite Ex i prema standardu IEC/EN 60079-14.

Pridruženi aparat mora imati karakteristiku ograničenu otpornikom.

Trajno označite odabrano vrstu zaštite za određenu primjenu. Za to upotrijebite okvir za kvačice na nazivnoj pločici. Oznaku nije dopušteno naknadno mijenjati.

Uredaj sadrži aluminij. Zato uredaj predstavlja opasnost od požara uzrokovanih učinkom udara ili trenjem. Tijekom montaže i rada izbjegavajte udarce i trenje.

Uverite se kako vod ne ugrožava stupanj zaštite.

Koristite brtvinu prikladnu za određenu primjenu.

### Zahtjevi za kabele i spojne vodove

Poštujte certifikatom za određeno opasno područje propisane dopuštene vrste i duljinu kabela.

Za potvrdu samosigurnosti poštujte maksimalnu dopuštenu vanjsku kapacitivnost ovog uredaja i drugih uredaja u krugu.

Vanjski kapacitet $C_o$	22 $\mu F$
-------------------------	------------

Kabele i spojne vodove instalirajte tako da nisu izloženi mehaničkim oštećenjima.

Kabele i kabelske uvodnice zaštitite od vučnih opterećenja i torzijskih naprezanja ili koristite kabelske uvodnice sa certifikatom.

Nekorišteni kabeli i spojni vodovi moraju se priključiti na stezaljke ili čvrsto povezati i odvojiti.

### Zahtjevi za kabelske uvodnice

Kabelske uvodnice moraju imati odgovarajući certifikat za primjenu.

Koristite isključivo kabelske uvodnice s rasponom temperature prikladnim za primjenu.

Za kabelske uvodnice koristite isključivo kabele odgovarajućih promjera. Uverite se kako kabelske uvodnice ne ugrožavaju stupanj zaštite.

## 7. Rad, održavanje, popravak

Nemojte popravljati, mijenjati ili manipulirati uredajem.

U slučaju kvara uredaj obavezno zamijenite originalnim uredajem.

Ako je uredaj u pogonu, neprekidno održavajte razmak od 20 cm od antene uredaja. To vrijedi i za sve druge osobe u blizini uredaja.

## 8. Isporuka, prijevoz, zbrinjavanje

Provjerite ima li na ambalaži ili sadržaju oštećenja.

Provjerite jeste li dobili sve stavke i jesu li dobivene stavke one koje ste naručili.

Sačuvajte originalnu ambalažu. Uredaj obavezno pohranjujte i prevozite u originalnoj ambalaži.

Uredaj pohranjujte na čistom i suhom mjestu. U obzir morate uzeti dopuštene uvjete okoline, pogledajte podatkovnu tablicu.

Zbrinjavanje uređaja, ambalaže i baterija, ako su sadržane, mora biti u skladu s primjenjivim zakonima i smjernicama odgovarajuće države.