

Upute za upotrebu

1. Označavanje

Sustav za sigurno pozicioniranje
PXV100A-F200-B28-V1D, PXV100A-F200-B28-V1D-6011
Do: SIL 3, PL e

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Njemačka
Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Ciljna grupa, osobље

Odgovornost za planiranje, sastavljanje, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje snosi rukovatelj postrojenja.

Osoblje za montažu, instalaciju, puštanje u rad, rad, održavanje i rastavljanje uređaja mora biti prikladno obučeno i kvalificirano. Obučeno i kvalificirano osoblje mora pročitati i usvojiti priručnik za upotrebu.

Upoznajte se s proizvodom prije upotrebe. Pažljivo pročitajte priručnik za upotrebu.

3. Pogledajte dodatnu dokumentaciju

Poštujte zakone, standarde i direktive koji se odnose na predvidenu upotrebu i mjesto rada.

Odgovarajući sigurnosno-tehnički listovi, originalne upute za rad, priručnici, izjave o sukladnosti, certifikati itd., ako postoje, dopunjaju ovaj dokument. Te informacije možete pronaći na www.pepperl-fuchs.com.

Za pristup joj dokumentaciji unesite naziv proizvoda, tj. šifru tipa, ili jedinični broj na proizvodu u polje za pretraživanje mrežne stranice.

Ako uređaj upotrebljavate za sigurnosne primjene, pratite zahtjeve za siguran rad. Zahtjeve možete pronaći u dokumentaciji za siguran rad na www.pepperl-fuchs.com.

4. Namjena

Odobrena je isključivo prikladna i namjenska upotreba uređaja.

Zanemarivanje ovih uputa poništava sva jamstva i oslobođa proizvođača od svih odgovornosti.

Glava za očitanje dio je sustava za pozicioniranje odbijenog svjetla tvrtke Pepperl+Fuchs. Ovaj se uređaj sastoji od modula s kamerom s integriranim svjetlosnom jedinicom koja prati traku s matričnim kodom DataMatrix. Traka s matričnim kodom pričvršćena je za pod u stacionarnom položaju i paralelna je s ovim uređajem. Praćenjem trake s matričnim kodom glava za očitanje određuje sigurne položaje u skladu s SIL 3/PLe.

Uredaj upotrebljavajte isključivo u navedenim uvjetima okoline i radnim uvjetima.

Ako uređaj upotrebljavate za sigurnosne primjene, pratite informacije za siguran rad i stanje.

5. Nepravilno korištenje

Zaštita osoblja i postrojenja nije osigurana ako se uređaj ne upotrebljava u skladu s njegovom namjenom.

Uredaj je moguće instalirati izvan opasnog područja.

6. Montaža i instalacija

Nemojte montirati oštećen ili prijav uređaj.

Prilikom montaže i instalacije uređaja pratite uvjete okoliša i radne uvjete.

Ako uređaj instalirate za sigurnosne primjene, pratite zahtjeve za siguran rad.

Radi postizanja velike imunosti na elektromagnetske smetnje u sustavu tijekom električne instalacije pobrinite se za sljedeće:

- Upotrebljavajte podatkovne kabele s plaštom i više žica.
- Upotrebljavajte napojne kabele s plaštom.
- Spojite plašt s obje strane i s dobrom vodljivošću.
- U slučaju kvara uzemljite plašt kabela uređaja s jedne strane u razvodni ormarić.

Pri priključivanju ovog uređaja na mrežno strujno napajanje s istosmjernom strujom u skladu s IEC/EN 61000-6-2:2005 poduzmite prikladne mjeru zaštite ovog uređaja od vršnog napona.

Za strujno napajanje koristite se strujnim krugom PELV u skladu s IEC/EN 60204-1. Poštujte opće zahtjeve za strujne krugove PELV.

Napajanje uređaja mora ispunjavati zahtjeve sigurnosnog malog napona (SELV) ili uzemljenog sigurnosnog malog napona (PELV).

Zaštite krug od prenapona (npr. munje).

7. Rad, održavanje, popravak

Ako uređaj upotrebljavate za sigurnosne primjene, pratite informacije za siguran rad i stanje.

Nemojte popravljati, mijenjati ili manipulirati uređajem.

U slučaju kvara uređaj obavezno zamjenite originalnim uređajem.

8. Isporuka, prijevoz, zbrinjavanje

Provjerite ima li na ambalaži ili sadržaju oštećenja.

Provjerite jeste li dobili sve stavke i jesu li dobivene stavke one koje ste naručili.

Uredaj obavezno pohranjujte i prevezite u originalnoj ambalaži.

Uredaj pohranjujte na čistom i suhom mjestu. U obzir morate uzeti dopuštene uvjete okoline, pogledajte podatkovnu tablicu.

Zbrinjavanje uređaja, ambalaže i baterija, ako su sadržane, mora biti u skladu s primjenjivanim zakonima i smjernicama odgovarajuće države.