

Handleiding

1. Markering

Handheld-lezer met Bluetooth, 1-D IDM-Z1-161-M-1D-J1-BT-N-N0, IDM-Z1-161-M-1D-J1-BT-P-N0
Equipment protection level Gb ATEX-certificaat: IBExU 18 ATEX 1050 ATEX-identificatie: Ⓜ II 2G Ex ib IIB T4 Gb IECEX-certificaat: IECEX IBE 18.0009 IECEX-identificatie: Ex ib IIB T4 Gb
Equipment protection level Db ATEX-certificaat: IBExU 18 ATEX 1050 ATEX-identificatie: Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IECEX-certificaat: IECEX IBE 18.0009 IECEX-identificatie: Ex ib IIIC T135°C Db
Handheld-lezer met Bluetooth, 2-D IDM-Z1-261-M-2D-J1-BT-N-N0
Equipment protection level Gb ATEX-certificaat: IBExU 18 ATEX 1050 ATEX-identificatie: Ⓜ II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb IECEX-certificaat: IECEX IBE 18.0009 IECEX-identificatie: Ex ib op is IIB T4 Gb
Equipment protection level Db ATEX-certificaat: IBExU 18 ATEX 1050 ATEX-identificatie: Ⓜ II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db IECEX-certificaat: IECEX IBE 18.0009 IECEX-identificatie: Ex ib op is IIIC T135°C Db
Pepperl+Fuchs Group Lilienthalstrasse 200, D-68307 Mannheim, Duitsland Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Geldigheid

Voor bepaalde processen en instructies in deze handleiding zijn speciale voorschriften vereist om de veiligheid van het bedieningspersoneel te waarborgen.

3. Doelgroep, personeel

Verantwoordelijkheid voor planning, montage, indienstname, bediening, onderhoud en demontage berust bij de bedrijfsoperators.
Het personeel moet adequaat geschoold en gekwalificeerd zijn om de montage, de installatie, de indienstname, de bediening, het onderhoud en het demonteren van het apparaat uit te voeren. Het geschoold en gekwalificeerd personeel moet de handleiding doorlezen en begrijpen.

4. Verwijzing naar verdere documentatie

Neem wetten, normen en richtlijnen die betrekking hebben op het bedoeld gebruik en de gebruikslocatie in acht. Neem richtlijn 1999/92/EG met betrekking tot explosiegevaarlijke omgevingen in acht.

Neem wetten, normen en richtlijnen die betrekking hebben op het bedoeld gebruik en de gebruikslocatie in acht.

Raadpleeg het relevante EU-typecertificaat voor de samenhang tussen het aangesloten circuittype, de maximaal toegestane omgevingstemperatuur, de oppervlaktetemperatuur en de effectieve binnenste reactantie.

De bijbehorende gegevensbladen, handleidingen, conformiteitsverklaringen, EU-typecertificaten, certificeringen en control drawings (indien van toepassing, zie gegevensblad) maken onderdeel uit van dit document. Deze informatie vindt u op www.pepperl-fuchs.com.

Vanwege doorlopende aanpassingen verandert de documentatie voortdurend. Raadpleeg alleen de meest recente versie op www.pepperl-fuchs.com.

5. Bedoeld gebruik

Het apparaat is uitsluitend goedgekeurd voor het bedoeld gebruik. Bij het negeren van deze handleiding zullen eventuele garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant komen te vervallen.

Met de handheld-lezer kunnen gegevens onder extreme omstandigheden worden verzameld. Het apparaat zorgt voor een betrouwbare aflezing van 1-D barcodes en/of 2-D gestapelde codes. Het apparaat is bedoeld voor industriële toepassingen.

Zie de bijbehorende documentatie voor het bedoeld gebruik van de aangesloten apparaten.

Het apparaat is een elektrisch apparaat voor een explosiegevaarlijke omgeving.

6. Onjuist gebruik

De bescherming van het personeel en het bedrijf kan niet worden gegarandeerd als het apparaat niet wordt gebruikt overeenkomstig het bedoeld gebruik.

7. Montage en installatie

Voordat het product wordt gebruikt, dient u het product te leren kennen. Lees de handleiding zorgvuldig door.

Gebruik alleen accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.

8. Gebruik, onderhoud, reparatie

Voordat het product wordt gebruikt, dient u het product te leren kennen. Lees de handleiding zorgvuldig door.

Houd u aan de waarschuwingmarkeringen.

Het apparaat mag niet worden gerepareerd, gewijzigd of anderszins aangepast. Als er een defect wordt geconstateerd, vervangt u het apparaat altijd door een origineel toestel.

Beschadigde of vervuilde apparaten mogen niet worden gebruikt.

Als het apparaat gereinigd moet worden terwijl het zich in een explosiegevaarlijke omgeving bevindt, mag u om elektrostatische oplading te voorkomen alleen een schone, vochtige doek gebruiken.

Neem IEC/EN 60079-17 voor onderhoud en inspectie in acht.

Bedien het apparaat alleen met een gesloten Ex e-klemmenkast.

Verwijder het stof voordat u de klemmenkast opent.

9. Levering, transport, verwijderen

Controleer de verpakking en inhoud op schade.

Controleer of de levering compleet is en of de geleverde artikelen overeenkomen met uw order.

Bewaar en transporteer het apparaat altijd in zijn originele verpakking.

Bewaar het apparaat in een schone en droge omgeving. De toegestane omgevingsomstandigheden moeten in acht worden genomen, zie het gegevensblad.

Het apparaat, de geïntegreerde componenten, de verpakking en eventuele accu's dienen te worden afgevoerd met inachtneming van de toepasselijke wetten en richtlijnen van het desbetreffende land.