

Manual de utilizare

1. Marcaj

5500 sistem de purjare și presurizare pentru Zona 2 sau Zona 22 Unitate de control: 5500-SS-**-***-***-*** Ventil de protecție carcasă: EPV-5500-**-*** ATEX și IECEx: Consultați plăcuța de identificare de pe partea laterală sau de pe capacul dispozitivului pentru a afla care este denumirea exactă.

Pepperl+Fuchs Grupul Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germania Internet: www.pepperl-fuchs.com
--

Literele marcate cu * ale codului de tip sunt substituenți pentru versiunile dispozitivului.

Respectați condițiile specifice de utilizare.

2. Grup țintă, personal

Responsabilitatea pentru planificare, asamblare, punere în funcțiune, operare, întreținere și dezasamblare aparține operatorului.

Personalul trebuie instruit și calificat în mod corespunzător pentru a efectua operațiunile de montare, instalare, punere în funcțiune, operare, întreținere și dezasamblare ale dispozitivului. Personalul instruit și calificat trebuie să fi citit și să înțeleasă manualul de utilizare.

Familiarizați-vă cu produsul înainte de utilizarea acestuia. Citiți manualul de utilizare cu atenție.

3. Referință la Documentația suplimentară

Respectați directivele, standardele și legislația națională pentru utilizarea în scopul prevăzut și locația de operare. Respectați Directiva 1999/92/EC cu privire la zonele periculoase.

Respectați directivele, standardele și legislația națională pentru utilizarea în scopul prevăzut și locația de operare.

Fișele de date, manualele, declarațiile de conformitate, certificatele de examinare tip EU, certificatele și desenele tehnice corespunzătoare, dacă se aplică, completează acest document. Puteți găsi aceste informații accesând www.pepperl-fuchs.com.

Pentru informații specifice cu privire la dispozitiv, precum anul fabricației, scanați codul QR de pe dispozitiv. Ca alternativă, introduceți numărul de serie în câmpul de căutare al numărului de serie www.pepperl-fuchs.com/device-information.

Respectați instrucțiunile în conformitate cu NEC articol 501.

Consultați declarația producătorului pentru mai multe informații.

4. Utilizarea în scopul prevăzut

Dispozitivele pentru care sunt aplicabile condiții specifice de utilizare au prevăzute un marcaj X la capătul numărului certificatului.

Dispozitivul este aprobat numai pentru utilizarea corespunzătoare și în scopul prevăzut. Ignorarea acestor instrucțiuni va anula orice garanție și va exonera producătorul de orice răspundere.

Utilizați dispozitivul numai în condițiile de operare și ambientale specificate.

Dispozitivul nu este o componentă de siguranță în conformitate cu Directiva mașini 2006/42/EC. Nu utilizați aparatul pentru a preveni vătămarea corporală.

5. Utilizare necorespunzătoare

Protecția personalului și a unității de producție nu este asigurată dacă dispozitivul nu este utilizat în scopul prevăzut.

6. Montarea și instalarea

Înainte de montarea, instalarea și punerea în funcțiune a dispozitivului, trebuie să vă familiarizați cu dispozitivul și să citiți cu atenție manualul de utilizare.

Respectați condițiile de operare și ambientale la montarea și instalarea dispozitivului.

Dacă intenționați să instalați dispozitivul sau carcasa în zone care pot fi expuse unor substanțe agresive, asigurați-vă că materialele de suprafață indicate sunt compatibile cu aceste substanțe.

Dacă este necesar, contactați Pepperl+Fuchs pentru informații suplimentare.

Montați dispozitivul astfel încât să fie protejat împotriva pericolelor mecanice.

Dacă utilizați dispozitivul în condiții ambientale nefavorabile, acesta trebuie protejat în mod corespunzător.

Aplicați marcajul de avertizare „Avertizare – Consultați manualele de utilizare!” în mod vizibil pe carcasă.

Protejați componentele pneumatice împotriva pericolelor mecanice.

Asigurați-vă că suprapresiunea din dulap nu depășește valoarea maximă admisă.

7. Cerințe pentru presetupe

Respectați cuplul de strângere al șuruburilor terminalelor.

Utilizați doar presetupele certificate în mod corespunzător pentru aplicație. Utilizați doar dopurile de plombare certificate în mod corespunzător pentru aplicație.

Utilizați numai presetupe cu o gamă de temperaturi corespunzătoare aplicației.

Asigurați-vă că gradul de protecție nu este încălcat de către presetupe.

Asigurați-vă că gradul de protecție nu este încălcat de către presetupe și dopurile de plombare.

8. Cerințe pentru cabluri și cablurile de conectare

Utilizați numai cabluri și cabluri de conectare cu o gamă de temperaturi corespunzător aplicației.

Instalați cablurile și presetupele astfel încât să nu fie expuse la pericole mecanice.

Respectați secțiunea transversală admisibilă a miezului conductorului.

Respectați lungimea izolației.

Protejați presetupele împotriva pericolelor mecanice.

Pentru a garanta clasele de temperatură, asigurați-vă că disiparea puterii este mai mică decât valoarea menționată în certificat. Cea mai mare parte a disipării puterii apare ca urmare a curentului care curge prin cabluri.

Utilizați garnituri adecvate pentru aplicația specificată.

9. Informații despre dispozitiv

Respectați cuplul de strângere al șuruburilor.

Instalați dispozitivul în locații cu risc scăzut de pericol mecanic, numai în conformitate cu IEC/EN 60079-0.

Pe plăcuța de identificare a dispozitivului sau plăcuța de identificare specificată sunt aplicate marcaje de siguranță relevante.

Pentru a proteja circuitul și sarcina, instalați o siguranță externă.

10. Zonă nepericuloasă

Dispozitivul poate fi instalat în cadrul zonei nepericuloase.

11. Zonă periculoasă

Carcasa are conexiune de împământare. Racordați la această conexiune de împământare un conductor de legătură echipotențială cu o secțiune transversală minimă de 4 mm².

Respectați instrucțiunile de instalare în conformitate cu IEC/EN 60079-14.

12. Gaz

Îndepărtați capacul numai în absența unei atmosfere potențial explozive. Dispozitivul poate fi instalat în grupele de gaze IIC, IIB și IIA.

13. Zona 2

Dispozitivul poate fi instalat în Zona 2.

Conectarea sau deconectarea circuitelor aflate sub tensiune este permisă numai în absența unei atmosfere potențial explozive.

14. Zona 22

Dispozitivul poate fi instalat în Zona 22.

15. Tip de protecție Ex p – Purjare și presurizare

La montarea dispozitivului în Zona 20, Zona 21 sau Zona 22, interiorul carcasei Ex p nu trebuie purjat. Curățați praful din interiorul carcasei.

16. Tip de protecție Ex i – Siguranță intrinsecă

Nu se permite conectarea circuitelor cu siguranță intrinsecă pentru conexiunile field în niciun mod.

Mentineți distanța de separare între toate circuitele fără siguranță intrinsecă și circuitele cu siguranță intrinsecă, în conformitate cu IEC/EN 60079-14.

Circuitele cu siguranță intrinsecă a dispozitivului asociat pot fi conduse în zona periculoasă. Respectați conformitatea distanței de separare la toate circuitele fără siguranță intrinsecă, în conformitate cu IEC/EN 60079-14.

17. Operarea, întreținerea, reparațiile

Familiarizați-vă cu produsul înainte de utilizarea acestuia. Citiți manualul de utilizare cu atenție.

Nu îndepărtați plăcuța de identificare.

Respectați marcajele de avertizare.

Nu utilizați un dispozitiv avariat sau poluat.

Nu conectați sau deconectați conexiunea electrică atunci când se află sub tensiune.

Nu depășiți curentul de ieșire maxim permis. Preveniți scurtcircuiturile.

Nu depășiți disiparea puterii maxime permise. Consultați plăcuța de identificare pentru a vedea disiparea maximă a puterii.

Dacă tensiunea este mai mare de 50 V c.a. sau 120 V c.c., opriți tensiunea înainte de conectarea sau deconectarea dispozitivului.

Respectați IEC/EN 60079-17 pentru întreținerea și inspecția dispozitivului asociat.

Respectați instrucțiunile din IEC/EN 60079-17 pentru întreținere și inspecție.

Atunci când este sub tensiune, deschideți carcasa numai în absența unei atmosfere potențial explozive.

Dispozitivul poate fi operat în Zona 2.

Înlocuirea componentelor poate afecta conformitatea pentru Zona 2.

Înlocuirea componentelor poate afecta siguranța intrinsecă.

Dacă dispozitivul este instalat într-o atmosferă de praf potențial exploziv, rețineți că grosimea stratului de praf nu depășește 5 mm.

Îndepărtați straturile de praf la intervale regulate.

Atunci când este sub tensiune, deschideți carcasa numai în absența unei atmosfere cu praf potențial exploziv.

Eliminați reziduurile aderente de pe dispozitiv. Aceste reziduuri pot fi periculoase pentru sănătate.

Completați formularul **Declarație de contaminare**. Puteți găsi acest formular pe pagina cu detalii despre produs, la www.pepperl-fuchs.com.

18. Returnare

Returnare

Dacă există un defect, întotdeauna trimiteți înapoi dispozitivul la Pepperl+Fuchs.

19. Livrare, transport, eliminare

Verificați ambalajul și conținuturile pentru avarii.

Verificați dacă ați primit toate articolele și dacă articolele primite sunt cele pe care le-ați comandat.

Depozitați dispozitivul într-un mediu curat și uscat. Trebuie să fie luate în considerare condițiile de mediu permise, consultați fișa tehnică.