

Návod na použitie

1. Označenie

Prepätová ochrana Ethernet-APL pre montáž v teréne F*-LBAS-IA1*
Certifikát ATEX: TÜV 22 ATEX 8786 X Označenie ATEX: ⊕ II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb, ⊕ II 2 (1) D Ex ia [ia Da] IIIC T80°C Db, ⊕ I M2 (M1) Ex ia [ia Ma] I Mb, ⊕ II 2 G Ex db eb mb IIC T6 Gb, ⊕ I M2 Ex db eb mb I Mb, ⊕ II 2 (1) G Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
Certifikát IECEx: IECEx TUR 22.0017X Označenie IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb, Ex ia [ia Da] IIIC T80°C Db, Ex ia [ia Ma] I Mb, Ex db eb mb IIC T6 Gb, Ex db eb mb I Mb, Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb

Písmená kódu typu označené * sú zástupné symboly verzií zariadenia. Presné označenie zariadenia nájdete na štítku s označením.

Pepperl+Fuchs Skupina Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Nemecko
Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Cieľová skupina, personál

Zodpovednosť za plánovanie, montáž, uvedenie do prevádzky, prevádzku, údržbu a demontáž nesie prevádzkovateľ závodu. Personál musí byť náležite vyškolený a kvalifikovaný na vykonanie montáže, inštalácie, uvedenia do prevádzky, prevádzky, údržby a demontáže zariadenia. Vyškolený a kvalifikovaný personál si musí prečítať návod na použitie a porozumieť mu.

3. Odkazy na ďalšiu dokumentáciu

Dodržiavajte zákony, normy a smernice týkajúce sa zamýšľaného použitia a miesta prevádzky.

V prípade aplikácií na banskú ťažbu dodržiavajte zákony, normy a smernice platné pre dané prevádzkové miesto.

Prípadná súvisiaca technická dokumentácia, návody, prehlásenia o zhode, osvedčenia o typovej skúške EÚ, certifikáty a technické výkresy sú doplnkom k tomuto dokumentu. Tieto informácie nájdete na lokalite www.pepperl-fuchs.com.

Z dôvodu neustálych revízií prechádza táto dokumentácia ustavičnými zmenami. Riadte sa len jej najnovšími verziami zverejnenými na lokalite www.pepperl-fuchs.com.

Prístup k tejto dokumentácii získate, keď do vyhľadávacieho poľa na webovej lokalite zadáte názov výrobku, t. j. typové označenie alebo číslo položky produktu.

Pre informácie o konkrétnom zariadení, napríklad rok výroby, naskenujte QR kód na zariadení. Prípadne zadajte sériové číslo do vyhľadávania sériového čísla na webovej lokalite www.pepperl-fuchs.com.

4. Zamýšľané použitie

Zariadenie je určené na ochranu zariadení pred poškodením spôsobeným nepriamymi účinkami blesku a iného prechodného prepätia.

5. Nesprávne použitie

Ochrana personálu a prevádzky je zaručená len vtedy, ak sa zariadenie používa v súlade so zamýšľaným použitím.

6. Montáž a inštalácia

Pred montážou, inštaláciou a uvedením do prevádzky sa so zariadením oboznámte a pozorne si prečítajte návod na použitie.

Nikdy nemontujte poškodené alebo znečistené zariadenie.

Pri montáži a inštalácii zariadenia sledujte podmienky prostredia a prevádzkové podmienky.

Zariadenie musí byť prevádzkované len pri uvedenom rozsahu okolitej teploty a uvedenej relatívnej vlhkosti bez kondenzácie.

Iskrovo bezpečné výstupné obvody môžu viesť do zóny 0.

Iskrovo bezpečné výstupné obvody môžu viesť do zóny 20.

Iskrovo bezpečné obvody môžu viesť do ťažobných oblastí, ktoré si vyžadujú zariadenia s úrovňou ochrany zariadenia Ma.

Zariadenie môže byť nainštalované v zóne 1.

Zariadenie môže byť nainštalované v zóne 21.

Iskrovo bezpečné obvody môžu viesť do ťažobných oblastí, ktoré si vyžadujú zariadenia s úrovňou ochrany zariadenia Mb.

Zariadenie je možné nainštalovať v prostredí s výskytom plynov tried IIC, IIB, a IIA.

Zariadenie je možné nainštalovať v prostredí s výskytom prachu tried IIIC, IIIB, and IIIA.

Zariadenie je možné nainštalovať v prostredí s výskytom plynov triedy IIC.

Pripojenie alebo odpojenie obvodov bez iskrovej bezpečnosti pod napätím je dovolené len vtedy, ak nehrozí nebezpečenstvo výbuchu.

7. Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Dodržiavajte špecifické podmienky používania.

Pri inštalácii postupujte podľa pokynov uvedených v norme IEC/EN 60079-14.

Pri inštalácii postupujte podľa pokynov uvedených v norme IEC/EN 60079-25.

Pri inštalácii postupujte podľa pokynov uvedených v norme IEC/EN TS 60079-47.

Úroveň ochrany sa určuje na základe pripojeného iskrovo bezpečného obvodu.

Úroveň ochrany obvodu sa nemení v závislosti od zariadenia.

Dielektrická pevnosť s hodnotou aspoň 500 V str. pre iskrovo bezpečný obvod je obmedzená ochranou proti prepätiu.

Vhodným spôsobom zabezpečte zariadenie proti uvoľneniu.

Zaistite spoj tak, aby ho bolo možné odpojiť len pomocou nástroja.

Zarátajte kovové komponenty puzdra do vyrovnania potenciálov.

Zariadenie je určené na montáž na kryt s druhom ochrany Ex d.

V prípade montáže na puzdro s druhom ochrany E d musí byť najmenej 5 otočiek závitú mechanicky spojených s puzdrom.

Ak zariadenie nainštalujete do krytu s druhom ochrany Ex d, dodržujte maximálny prípustný tlak výbuchu (referenčný tlak) pre kryt.

Zariadenie je určené na montáž na kryt s druhom ochrany Ex e.

V prípade montáže na kryt s druhom ochrany Ex e musí závit zabezpečiť stupeň ochrany IP54.

Zariadenie pripevnite tak, aby nechránený povrch z odlievacej živice nebol vystavený mechanickému nebezpečenstvu.

7.1.

Požiadavky pre priechodky

Použite tesniacu pásku vyrobenú z PTFE (teflónu).

Pevne omotajte dostatočné množstvo vrstiev tesniacej pásky okolo vonkajšieho závitú zariadenia.

Parametre tesniacej pásky nájdete v ďalšej dokumentácii.

Uistite sa, že sa tesniaca páska pri zaskrutkovaní zariadenia do krytu neuvolňuje.

Tesniacu pásku vždy vymeňte, keď je závit odskrutkovaný.

Umiestnite tesniacu pásku na miesto závitú, kde sa vyžaduje utesnenie.

8. Prevádzka, údržba, opravy

Zariadenie neopravujte, neupravujte ani s ním nemanipulujte.

Nepoužívajte poškodené alebo znečistené zariadenie.

V prípade poruchy zariadenie vždy nahraďte originálnym zariadením.

9. Vrátenie

Pred vrátením zariadenia spoločnosti Pepperl+Fuchs prijmite nasledujúce preventívne opatrenia.

Odstráňte zo zariadenia všetky nalepené zvyšky. Zvyšky môžu byť zdraviu škodlivé.

Vyplňte formulár „Vyhlásenie o kontaminácii“. Tento formulár nájdete na stránke s podrobnosťami o produkte na lokalite www.pepperl-fuchs.com.

K zariadeniu priložte vyplnený formulár „Vyhlásenie o kontaminácii“.

Spoločnosť Pepperl+Fuchs môže vrátené zariadenie skontrolovať a opraviť len v prípade, ak je so zariadením dodaný aj vyplnený formulár.

V prípade potreby priložte k zariadeniu osobitné pokyny na manipuláciu.

Uveďte nasledujúce informácie:

- Chemické a fyzikálne vlastnosti produktu
- Opis aplikácie
- Opis chyby, ktorá sa vyskytla (ak je to možné, uveďte chybový kód)
- Prevádzkový čas zariadenia

10. Doručovanie, preprava, likvidácia

Skontrolujte balenie a jeho obsah, či nie sú poškodené.

Skontrolujte, či vám boli doručené všetky položky a či sú to tie položky, ktoré ste si objednali.

Zariadenie vždy skladujte a prepravujte v pôvodnom obale.

Zariadenie skladujte na čistom a suchom mieste. Musia sa zobrať do úvahy prípustné podmienky okolia. Pozrite si technickú dokumentáciu.

Zariadenie, ako aj vstavané komponenty, obaly a akékoľvek použité batérie je potrebné zlikvidovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a usmerneniami platnými pre danú krajinu.