

# 说明手册

## 1. 标志

Viator® 通信接口适配器 ( USB HART 接口 ) HM-PF-USB-010031
Viator® 通信接口适配器 ( RS-232 HART 接口 ) HM-PF-RS232-010001
Viator® 通信接口适配器 ( RS-232 HART 接口 ) HM-PF-HCF-TOOL-010007

Pepperl+Fuchs 集团 Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, 德国
--

网站 : <a href="http://www.pepperl-fuchs.com">www.pepperl-fuchs.com</a>
---

## 2. 目标群体、人员

负责计划、装配、调试、运行、维护和拆卸的设备操作员。  
只允许经过适当培训并取得相应资格的人员进行设备架设、安装、调试、操作、维护和拆卸。经过培训并具备资格的人员必须已阅读并理解使用说明书。  
在使用之前，请先熟悉本设备。仔细阅读说明手册。

## 3. 参阅更多文档

请遵守适用于预期用途和操作位置的法律、标准和指令。  
相应的数据表、说明手册、手册、符合性声明、EU 型式检验证书、各种认证证书以及控制图纸（如适用）均是对本文档的补充。您可以在 [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com) 中找到这些信息。  
要访问此文档，请在网站的搜索字段中输入产品名称，即类型代码或货号。  
有关具体设备信息（例如生产年份），请扫描设备上的二维码。或者，在网站 [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com) 上的序列号搜索框中输入序列号。

## 4. 预期用途

该设备仅批准用于适当和预期的用途。忽视这些说明将会导致一切保修失效，而制造商将不会承担与之相关的任何责任。  
该设备用于控制和仪表技术（控制和仪表技术）。  
该设备提供连接至 HART 网络的灵活 PC 通信链路。该设备用于 HART 现场设备或发射器的调试、维护、校准和数据采集。  
该设备只能在规定的环境和工作条件下使用。

## 5. 不当使用

如果不按预期用途使用该设备，则无法确保对人员和设备的保护。

## 6. 固定和安装

请勿安装已损坏或受污染的设备。  
固定和安装该设备时，请注意环境和工作条件。  
可将该设备安装在非危险场所中。

## 7. 操作、维护、维修

在使用之前，请先熟悉本设备。仔细阅读说明手册。  
请勿维修、改造或改动该设备。  
请勿使用已损坏或受污染的设备。  
如果存在缺陷，务必使用原装设备更换该设备。  
如果有缺陷，则必须由倍加福维修该设备。  
遵守警告标志。  
请勿移除警告标志。  
外壳是工厂密封。请勿打开外壳。

## 8. 供货、运输、处置

检查包装和物品是否损坏。  
检查您是否已收到每件货物，以及收到的货物是否是您订购的货物。  
请务必以原始包装存储和运送该设备。  
请将设备存放在清洁干燥的环境中。必须考虑允许的环境条件，请参见数据表。  
设备、内置部件、包装和内含的任何电池都必须按照相应国家/地区的适用法律和准则进行处置。