

Kasutusjuhend

1. Märgistus

Täituvusandur vedelike jaoks LVL-M4
ATEXi sertifikaat: CSANe 23ATEX1157X ATEXi märgistus: Ⓢ II 1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ⓢ II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
IECEX-sertifikaat: IECEX CSAE 23.0044X IECEX-märgistus: Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 Gb
Pepperl+Fuchs Kontsern Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Saksamaa Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Seadme versioonid

Seadme tüüp	Peamised spetsifikatsioonid	Valikulised spetsifikatsioonid
LVL-M4	-XXXXXX-XXXXXX-XX	+XX

Tüübitähises X-ga tähistatud tähemärgid on seadme versiooni kohatäide. Järgnevad spetsifikatsioonid esitavad väljavõtte toote struktuurist ja neid kasutatakse toote määramiseks.

Peamised spetsifikatsioonid

Valik	Sondi tüüp
A	Kompaktne versioon
B	Lühikese toruga versioon
C	Toru pikendus

Valik	Korpus, materjal
A	Ühesektsiooniline, alumiiniumist, kaetud
D	Kahesektsiooniline, L-kujuline, alumiiniumist, kaetud
G	Ühesektsiooniline, 316L, valatud
P	Ühesektsiooniline, plastist

Valik	Elektriühendus
A	Läbiviik M20, plastist, IP66/68, NEMA type 4X/6P
B ¹	Läbiviik M20, messingist nikliga kaetud, IP66/68, NEMA type 4X/6P
C ²	Läbiviik M20, 316L, IP66/68, NEMA type 4X/6P
F	Torukeere M20, IP66/68, NEMA type 4X/6P
G	Torukeere G1/2, IP66/68, NEMA type 4X/6P
H ³	Torukeere NPT1/2, IP66/68, NEMA type 4X/6P
I ⁴	Torukeere NPT3/4, IP66/68, NEMA type 4X/6P
M ⁴	Pistik M12, IP66/67, NEMA type 4X

¹ Ainult seoses detailidega **Korpus, materjal, valikud A, D**

² Ainult seoses detailidega **Korpus, materjal, valikud A, G**

³ Ainult seoses detailidega **Korpus, materjal, valik P**

⁴ Ainult seoses detailidega **Korpus, materjal, valikud A, D, G**

Valik	Aplikatsioon, temperatuur
A	Protsess: max 150 °C/302 °F, max 64 bari
B	Protsess: max 150 °C/302 °F, max 100 bari

Valik	Elektriline nimivõimsus
M	FEL68, kahejuhtmeline NAMUR testnupuga

Valik	Kinnitus
E2 ⁵	ATEX/IEC II 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb

⁵ Seoses detailiga **Paigaldatud tarvik, valik VB**, temperatuuriklass muutub väärtusele T4...T1

Valikulised spetsifikatsioonid

Valik	Test, sertifikaat, deklaratsioon
U1 ⁶	Ümbrisev temperatuur -50 °C/-58 °F

⁶ Ainult seoses detailidega **Korpus, materjal, valikud A, D, G**

Valik	Anduri disain
DF	Õhukindel läbiviik (teine kaitseliin)
TD	Temperatuuri vahepuks

Valik	Paigaldatud tarvik
VB ⁷	Bluetooth moodul VU121 väljundile NAMUR

⁷ Ainult seoses detailidega **Korpus, materjal, valikud A, D, P**

Valik	Kaasas olev tarvik
ST	Testmagnet
WP ⁸	Ilmastikukindel kate, plastist
WS ⁹	Ilmastikukindel kate, 316L

⁸ Ainult seoses detailidega **Korpus, materjal, valikud A, G**

⁹ Ainult seoses detailidega **Korpus, materjal, valik D**

3. Sihtrühm, personal

Plaanimise, kooste, käikulaskmise, talitluse, hoolduse ja demonteerimise eest vastutab tehase juht.

Seadet tohib kokku panna, paigaldada, käiku lasta, käitada, hooldada ja demonteerida ainult vastava väljaõppe ja kvalifikatsiooniga personal. Väljaõppinud kvalifitseeritud personal peab kasutusjuhendi läbi lugema ja endale selgeks tegema.

Enne toote kasutamist tutvuge sellega. Lugege kasutusjuhendit hoolikalt.

4. Viide lisadokumentatsioonile

Järgige kasutusotstarbe ja käituskohale kohaldatavaid direktiive, standardeid ja seaduseid.

Vastavad teabelehed, kasutusjuhendid, vastavusdeklaratsioonid, ELI tüübikinnituskatsetuse sertifikaadid, sertifikaadid, juhtimissüsteemi joonised ja temperatuuri tabelid (kui on kohaldatav) on siinse dokumendi lahutamatu osa. Selle teabe leiate veebisaidilt www.pepperl-fuchs.com.

Seadmespetsiifilise teabe, nt valmistusaasta vaatamiseks skannige seadmel olev QR-kood. Alternatiivina võite sisestada seerianumbri veebilehel www.pepperl-fuchs.com olevasse seerianumbriotsingusse.

Ühendatud voluringi tüübi, maksimaalse lubatud ümbriseva temperatuuri, temperatuuriklassi ja efektiivsete sisemiste reaktantside vahelise seose kohta vt asjakohasest EÜ tüübikinnituskatsetuse sertifikaadist.

Kui kasutate seadet ohutusega seotud rakendustes, järgige funktsionaalse ohutuse nõudeid. Nõuded leiate funktsionaalse ohutuse dokumentatsioonist veebilehelt www.pepperl-fuchs.com.

5. Kasutuseesmärk

Seade on heaks kiidetud vaid sobivaks ja eesmärgipäraseks kasutuseks. Nende juhiste eiramine tähendab mis tahes garantii ja vabastab tootja mis tahes vastutusest.

Seade on täiteandur minimaalse või maksimaalse täituvuse tuvastamiseks igat tüüpi vedelikega paakides, mahutites ja torustikes

Kasutage seadet vaid ettenähtud ümbrisevates ja töötingimustes.

Kasutage seadet ainult nendes vedelikes, mille suhtes vedelikuga kokkupuutuva seadme osa materjalid on piisavalt vastupidavad.

ATEX-direktiivile vastavad EÜ tüübikinnituskatsetuse sertifikaadid kehtivad vaid aparadi kasutamisel normaalsetes ilmastikutingimustes.

Seade on sädemeohutu aparaat vastavalt standardile IEC/EN 60079-11.

Seadet saab kasutada ohtlikes piirkondades, milles on gaas, aur ja udu.

Kui kasutate seadet ohutusega seotud rakendustes, järgige juhiseid seadme ohutu kasutamise ja ohutu seisukorra kohta.

6. Väärkasutus

Personali ja jaama kaitse ei ole tagatud, kui seadet ei kasutata selle kasutuseesmärgi järgi.

7. Kokkupanek ja paigaldamine

Rakendage ohtlike ja toksiliste ainetega kokku puutuvate isikute kaitseks asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Ärge paigaldage kahjustatud või saastunud seadet.

Paigaldage seade nii, et see oleks kaitstud mehaanilise ohu eest.

Kui oodatav on dünaamiline koormus, toestage seadme pikendustoru.

Kasutage vaid tootja määratletud tarvikuid.

Kui installeerite seadme ohutusega seotud rakendustesse, järgige funktsionaalse ohutuse nõudeid.

Lisage seade potentsiaalide ühtlustamiseks.

Vältige lubamatult kõrget elektrostaatilist laengut plastpindadele.

Vältige isoleeritud võimsuste või isoleeritud metallosade lubamatult kõrget elektrostaatilist laengut.

Nõuded kaablitele ja ühendustele

Kasutage ainult selliseid kaableid ja ühendusi, mille temperatuurivahemik vastab rakendusele.

Installeerige kaablid ja kaabli läbiviigid nii, et need oleks kaitstud mehaaniliste ohtude eest.

Järgige elektrijuhtide minimaalset käänderaadiust.

Järgige elektrijuhi kaablisoone lubatud ristlõiget.

Pressige kokku kaabliühendid elektrijuhi otstes.

Elektrijuhtide installeerimisel peab isolatsioon ulatuma klemmini.

Sulgege kõik kasutamata kaabli läbiviigid vastavate otsakorkidega.

Nõuded ohtlikule piirkonnale

Järgige installeerimisjuhiseid kooskõlas standardiga IEC/EN 60079-14.

Lubatud ümbritseva õhutemperatuuri, kasutusala ja temperatuuriklassi teabe leiata temperatuuritabelitest.

Seadet võib installida tsooni 1.

Seadme mõteseadme võib paigaldada tsooni 0.

Kui kaitseviisiga Ex i vooluringe kasutatakse mittesädemeohutute ahelatega, ei tohi neid enam kasutada kaitseviisiga Ex i vooluringidena.

Sädemeohutute protsessiseadmete ühendamisel seotud aparaadi sädemeohutute ahelatega võtke arvesse protsessiseadme ja seotud aparaadi vastavaid tippväärtuseid plahvatuskaitse osas (sädemeohutuse tõendamine). Lisaks järgige standardeid IEC/EN 60079-14 ja IEC/EN 60079-25.

Hoidke eraldusmaad kõikide sädemeohutute ahelate ja mittesädemeohutute ahelate vahel vastavalt standardile IEC/EN 60079-14.

Peamine spetsifikatsioon, korpus, materjal, valikud A, D

Vältige paigaldamise ajal kokkupõrkeid ja hõõrdumist.

Peamine spetsifikatsioon, korpus, materjal, valik P

Vältige elektrostaatilisi laenguid, mis võivad põhjustada seadme installeerimise, kasutamise või hooldamise ajal elektrostaatilisi lahendusi.

Valikuline spetsifikatsioon, kaasas olev tarvik, valik WP

Vältige elektrostaatilisi laenguid, mis võivad põhjustada seadme installeerimise, kasutamise või hooldamise ajal elektrostaatilisi lahendusi.

Valikuline spetsifikatsioon, kaasas olev tarvik, valik WS

Lisage seade potentsiaalide ühtlustamiseks.

Valikuline spetsifikatsioon, kaasas olev tarvik, valik ST

Komponent sobib kasutamiseks plahvatusohtlikus piirkonnas.

8. Talitus, hooldus, remont

Kui kasutate seadet ohutusega seotud rakendustes, järgige funktsionaalse ohutuse nõudeid. Kui töötate vähese nõudlusega režiimis, kavandage proovitesti jaoks sobivad intervallid.

Ärge kasutage kahjustatud või saastunud seadet.

Seade ei vaja hooldamist.

Ärge parandage, muutke ega manipuleerige seadet.

Defekti korral asendage seade alati originaalseadmega.

Pingestatud vooluringide ühendamine ja katkestamine on lubatud vaid potentsiaalselt plahvatusohtliku keskkonna puudumisel.

Vältige lubamatult kõrget elektrostaatilist laengut plastpindadele.

Vältige isoleeritud võimsuste või isoleeritud metallosade lubamatult kõrget elektrostaatilist laengut.

Peamine spetsifikatsioon, korpus, materjal, valikud A, D

Vältige kasutamise ajal kokkupõrkeid ja hõõrdumist.

Peamine spetsifikatsioon, korpus, materjal, valik P

Vältige elektrostaatilisi laenguid, mis võivad põhjustada seadme installeerimise, kasutamise või hooldamise ajal elektrostaatilisi lahendusi.

Valikuline spetsifikatsioon, kaasas olev tarvik, valik WP

Vältige elektrostaatilisi laenguid, mis võivad põhjustada seadme installeerimise, kasutamise või hooldamise ajal elektrostaatilisi lahendusi.

Valikuline spetsifikatsioon, kaasas olev tarvik, valik WS

Lisage seade potentsiaalide ühtlustamiseks.

Valikuline spetsifikatsioon, kaasas olev tarvik, valik ST

Komponent sobib kasutamiseks plahvatusohtlikus piirkonnas.

Peamine spetsifikatsioon, elektriline väljund, valik M

Kui lisate seadmele Bluetooth®-mooduli, on vaja akut.

Eemaldage või asendage aku ainult plahvatusohtlikus piirkonnas.

Järgige seotud moodulite kasutusjuhendeid.

Tagastamine

Tehke enne seadme tagastamist ettevõttele Pepperl+Fuchs järgmised ennetavad toimingud.

Eemaldage seadmelt kõik külge kleepunud jäägid. Need jäägid võivad olla tervisele ohtlikud.

Täitke ankeet **Saastedeklaratsioon**. Ankeedi leiata toote detailse info lehelt aadressil www.pepperl-fuchs.com.

Pange täidetud **saastedeklaratsiooni ankeet** seadmega kaasa.

Pepperl+Fuchs saab tagastatud seadet uurida ja parandada ainult siis, kui tagastades pannakse kaasa ka täidetud ankeet.

Vajaduse korral saatke seadmega ka erikäsitlemise juhised.

Pange kirja järgmised andmed.

- Toote keemilised ja füüsikalised omadused.
- Kasutusala kirjeldus.
- Ilmnenu rikke kirjeldus (võimaluse korral pange kirja rikkekood).
- Seadme käitamisaeg.

9. Tarnimine, transport, utiliseerimine

Kontrollige pakendit ja sisu kahjustuste osas.

Kontrollige, et oleksite saanud kõik esemed ja saadud esemed oleks teie tellitud.

Hoiustage seadet puhtas ja kuivas keskkonnas. Arvesse tuleb võtta ümbritsevaid tingimusi, vt andmelehte.

Seadme, integreeritud komponentide, pakendi ja võimalike sisalduvate akude utiliseerimine peab olema kooskõlas vastava riigi asjakohaste seaduste ja suunistega.