

Lietošanas pamācība

1. Marķējums

Vibrācijas ierobežotāslēdzis šķidrumiem LVL-M4
ATEX sertifikāts: CSA Ne 23ATEX1157X
ATEX markējums: ⑥ II 1/2G Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb ⑥ II 2G Ex db IIC T6...T1 Gb ⑥ II 1/2D Ex ta/tb IIIC TxXX°C Da/Db ⑥ II 2D Ex tb IIIC TxXX°C Db
IECEx sertifikāts: IECEx CSAE 23.0044X
IECEx markējums: Ex db IIC T6...T1 Ga/Gb Ex db IIC T6...T1 Gb Ex ta/tb IIIC TxXX°C Da/Db Ex tb IIIC TxXX°C Db

Pepperl+Fuchs Grupa Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Vācija Tīmekļa vietne: www.pepperl-fuchs.com

2. Ierīces versijas

Ierīces tips	Pamatā specifikācijas	Izvēles specifikācijas
LVL-M4	-XXXXXX-XXXXXX-XX	+XX

Burti X tipa kodā ir ierīces versijas vietturi.
Tālāk norādītajās specifikācijās ir atveidots produkta struktūras fragments, kas tiek izmantotas piešķiršanai.

Pamatā specifikācijas

Opcija	Zondes veids
A	Kompaktā versija
B	Versija ar īsu cauruli
C	Caurules pagarinājums

Opcija	Sensora garums, materiāls
A	Kompaktā versija, Alloy C22
B	Kompaktā versija, 316L
C	Versija ar īsu cauruli, Alloy C22
D	Versija ar īsu cauruli, 316L
E	Caurules pagarinājums, garums L mm, Alloy C22, Ra < 3,2 µm/126 µcollas
F	Caurules pagarinājums, garums L mm, 316L, Ra < 3,2 µm / 126 µcollas
G	Caurules pagarinājums, garums L collās, Alloy C22, Ra < 3,2 µm / 126 µcollas
H	Caurules pagarinājums, garums L collās, 316L, Ra < 3,2 µm / 126 µcollas

Opcija	Korpuss, materiāls
A	Viens nodalījums, alumīnijs, ar pārkājumu
D	Divi nodalījumi, L veida, alumīnijs, ar pārkājumu
G	Viens nodalījums, 316L, ar lējumu

Opcija	Elektriskais savienojums
F	Vītnē M20, IP66/68, NEMA type 4X/6P
G ¹	Vītnē G1/2, IP66/68, NEMA type 4X/6P
I	Vītnē NPT3/4, IP66/68, NEMA type 4X/6P

¹ Reduction M20x1.5 to G1/2 enclosed

Opcija	Pielietojums, temperatūra
A	Process: maks. 150 °C / 302 °F, maks. 64 bāri
B	Process: maks. 150 °C / 302 °F, maks. 100 bāri

Opcija	Izejas jauda
A	FEL61, 2 vadu, 19–253 V mainstrāva, ar pārbaudes pogu
B	FEL64DC, relejs DPDT, 9 V līdzstrāva līdz 20 V līdzstrāva, kontakts 253 V / 6 A, ar pārbaudes pogu
E	FEL62, 3 vadu PNP, 10–55 V līdzstrāva, ar pārbaudes pogu
N	FEL64, relejs DPDT, 19–253 V mainstrāva / 19–55 V līdzstrāva, kontakts 253 V / 6 A, ar pārbaudes pogu
M	FEL68, 2 vadu NAMUR ar pārbaudes pogu

Opcija	Displejs, ekspluatācija
A	Bez displeja, slēdzis
B ²	LED modulis VU120, redzams no ārpuses, slēdzis

² Tikai attiecībā uz pazīmi "Elektroenerģijas ražošanas jauda", opcija B, E, N, un pazīmi "Korpuss, materiāls", opcija A, D

Opcija	Apstiprinājums
ES	ATEX/IEC II 1/2G, 2G Ex db IIC T6 Ga/Gb, II 1/2D, 2D Ex ta/tb IIIC Da/Db

Izvēles specifikācijas

Opcija	Pārbaude, sertifikāts, deklarācija
U1 ³	Apkārtējā temperatūra: -50 °C / -58 °F
U2 ³	Apkārtējā temperatūra: -60 °C / -76 °F

³ Tikai attiecībā uz pazīmi "Elektroenerģijas ražošanas jauda", opcija B, E, N, M, un pazīmi "Displejs, ekspluatācija", opcija A

Opcija	Sensora dizains
DF	Hermētisks caurvads (otrā aizsardzības līnija)
TD	Temperatūras sadalītājs

Opcija	Piederums uzstādītās
BL ⁴	Bluetooth modulis VU121
VB ⁵	Bluetooth modulis VU121 NAMUR izejai

⁴ Tikai attiecībā uz pazīmi "Elektroenerģijas ražošanas jauda", opcija A, B, E, N, M, pazīmi "Korpuss, materiāls", opcija A, D, un pazīmi "Displejs, ekspluatācija", opcija A

⁵ Tikai attiecībā uz pazīmi "Elektroenerģijas ražošanas jauda", opcija M, pazīmi "Korpuss, materiāls", opcija A, D, un pazīmi "Displejs, ekspluatācija", opcija A

Opcija	Piederums iekālauts
ST ⁶	Pārbaudes magnēts
WP ⁷	Pārsegis aizsardzībai pret laikapstākļu iedarbību, plastmasa

⁶ Tikai attiecībā uz pazīmi "Elektroenerģijas ražošanas jauda", opcija B, E, N, M

⁷ Tikai attiecībā uz pazīmi "Korpuss, materiāls", opcija A, G

⁸ Tikai attiecībā uz pazīmi "Korpuss, materiāls", opcija D

3. Mērķgrupa, personāls

Par plānošanu, montāžu, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, apkopi un demontēšanu atbild iekārtas operators.

Ierīces uzstādīšanu, instalāciju, nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju, apkopi un demontēšanu drīkst veikt tikai pienācīgi apmācīti un kvalificēti personāls. Apmācītajam un kvalificētajam personālam ir jāizlasa un jāsaprot lietošanas pamācība.

Pirms produkta izmantošanas iepazīstieties ar tā uzbūvi. Rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību.

4. Atsauce uz papildokumentiem

Ievērojet direktīvas, standartus un valsts tiesību aktus, kas ir piemērojami paredzētajam lietošanas veidam un ekspluatācijas vietai.

Attiecīgās datu lapas, pamācības, atbilstības deklarācijas, ES tipa pārbaudes sertifikāti, sertifikāti, kontroles rasējumi un temperatūras tabulas (ja piemērojams) ir neatņemama šī dokumenta daļa. Šo informāciju skatiet vietnē www.pepperl-fuchs.com.

Lai noskaidrotu specifisku informāciju par ierīci, piemēram, ražošanas gadu, noskenējiet ierīces QR kodu. Kā alternatīvu varat ievadīt sērijas numuru tā meklēšanas lodziņā vietnē www.pepperl-fuchs.com.

Informāciju par saistību starp savienotās kēdes veidu, maksimālo atlauto apkārtējo temperatūru, temperatūras klasi un faktisko iekšējo pretestību skatiet attiecīgajā ES tipa pārbaudes sertifikātā.

Ja izmantojat ierīci ar drošību saistītiem mērķiem, ievērojet prasības par funkcionālo drošību. Šīs prasības ir atrodamas dokumentācijā par funkcionālo drošību vietnē www.pepperl-fuchs.com.

5. Paredzētais lietošanas veids

Ierīce ir apstiprināta tikai atbilstošam un paredzētajam lietošanas veidam. Ja šī lietošanas pamācība netiks ievērota, garantija zaudēs spēku, un ražotājs būs atbrivots no atbildības.
Šī ierīce ir vibrāciju ierobežotāslēdzis minimālā vai maksimālā līmena noteikšanai tvertnēs, konteineros un caurulvados, kur ir jebkāda veida šķidrumi.
Lietojiet ierīci tikai norādītajos apkārtējās vides apstākļos un atbilstīgi ekspluatācijas nosacījumiem.
Izmantojiet ierīci tikai tādā vidē, kurā procesā izmantotie ierīces kontaktmateriāli ir pietiekami izturīgi.
ES tipa pārbaudes sertifikāts saskaņā ar ATEX direktīvu attiecas tikai uz aparātu/aparātūras izmantošanu atmosfēras apstākļos.
Ierīci var izmantot bīstamās zonās ar gāzi, tvaiku un miglu.
Ierīci var izmantot bīstamās zonās ar uzliesmojošiem putekļiem.
Ja izmantojat ierīci ar drošību saistītiem mērķiem, ievērojet informāciju par drošu darbību un drošu stāvokli.

6. Neatbilstoša izmantošana

Ja ierīce netiek izmantota atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam, netiek nodrošināta personāla un iekārtas aizsardzība.

7. Uzstādīšana un instalācija

Izmantojiet atbilstīgus aizsarglīdzekļus, lai aizsargātu personālu, kas saskaras ar bīstamām vai indīgām vielām.
Neuzstādīt bojātu vai netīru ierīci.
Uzstādīt ierīci tā, lai tā būtu aizsargāta pret mehānisku bīstamību.
Ja paredzat dinamisku slodzi, nodrošiniet atbalstu ierīces pagarinājuma caurulei.
Izmantojiet tikai ražotāja norādītos aksesuārus.
Ja uzstādīt ierīci ar drošību saistīta aprīkojuma ietvaros, ievērojet prasības par funkcionālo drošību.
Iekļaujiet ierīci ekvipotenciālajā savienojumā.
Novērsiet nepielaujamību plastmasas virsmu elektrostatisko izlādi.
Novērsiet nepielaujamību lielu izolēto jaudu vai izolēto metāla daļu elektrostatisko izlādi.

Prasības attiecībā uz kabeliem un savienojuma līnijām

Izmantojiet tikai tādus kabeļus un savienojuma līnijas, kuru ekspluatācijas temperatūras diapazons ir piemērots konkrētajam pielietojumam.
Uzstādīt kabeļus un kabelievadus tā, lai tie nebūtu pakļauti mehāniskai bīstamībai.
Nodrošiniet vadītāju minimālo liekuma rādiusu.
Ievērojet pieļaujamo vadītāja šķērsgriezuma kodolu.
Apspiediet vadu savienošanas uzmavas ap vadītāja galīm.
Veicot vadītāju montāžu, izolācijai ir jāsasniedz spaile.
Noslēdziet visus neizmantotos kabelievadus, izmantojot atbilstošos aizbāžņus.

Prasības attiecībā uz bīstamu zonu

Ievērojet instalācijas norādes saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14. Attiecību starp pieļaujamo apkārtējo temperatūru, pielietojuma jomu un temperatūras klasī skaitiet temperatūras tabulās.
Ierīci drīkst uzstādīt 1. zonā.
Ierīces mērijumu aprīkojumu drīkst uzstādīt vietās, kas ir klasificētas kā 0. zona.
Ja kēdes ar aizsardzības veidu Ex i tiek izmantotas ar pašnedrošām kēdēm, tās turpmāk nedrīkst izmantot kā kēdes ar aizsardzības veidu Ex i.
Savienojot pašdrošas lauka ierīces ar pašdrošām saistītās aparātūras kēdēm, ievērojet lauka ierīces un saistītās aparātūras attiecīgās maksimālās vērtības, kas ir saistītas ar aizsardzību pret sprādzieniem (pašdrošuma pārbaude). Ievērojet arī standartu IEC/EN 60079-14 un IEC/EN 60079-25.

Saglabājiet attālumus starp visām pašnedrošajām kēdēm un pašdrošajām kēdēm saskaņā ar standartu IEC/EN 60079-14.

Pamata specifikācija, pazīme "Korpuiss, materiāls", opcija A, D

Uzstādīšanas laikā sargājiet ierīci no triecieniem un berzes.

Papildu specifikācija, pazīme "Piederums norobežots", opcija WP

Nepielaujiet elektrostatiskās uzlādes, kas var izraisīt elektrostatiskās izlādes ierīces uzstādīšanas, lietošanas vai apkopes laikā.

Papildu specifikācija, pazīme "Piederums norobežots", opcija WS

Iekļaujiet ierīci ekvipotenciālajā savienojumā.

Papildu specifikācija, pazīme "Piederums norobežots", opcija ST

Komponents ir piemērots lietošanai bīstamajā zonā.

8. Izmantošana, apkope, remonts

Ja ekspluatējat ierīci ar drošību saistīta aprīkojuma ietvaros, ievērojet prasības par funkcionālo drošību. Darbībai zema pieprasījuma režīmā ieplānojiet atbilstošus intervālus izturības pārbaudēm.

Neizmantojiet bojātu vai netīru ierīci.

Ierīcei nav nepieciešama apkope.

Neremontējiet, nemainiet ierīci un nemanipulējiet ar to.

Bojājuma gadījumā vienmēr aizstājiet ierīci ar originālu ierīci.

Sriegumam pieslēgt kēžu pievienošana vai atvienošana ir atļauta tikai tad, ja vide nav potenciāli sprādzīnētama.

Novērsiet nepielaujamību plastmasas virsmu elektrostatisko izlādi.

Novērsiet nepielaujamību lielu izolēto jaudu vai izolēto metāla daļu elektrostatisko izlādi.

Pamata specifikācija, pazīme "Korpuiss, materiāls", opcija A, D

Ekspluatācijas laikā sargājiet ierīci no triecieniem un berzes.

Papildu specifikācija, pazīme "Piederums norobežots", opcija WP

Nepielaujiet elektrostatiskās uzlādes, kas var izraisīt elektrostatiskās izlādes ierīces uzstādīšanas, lietošanas vai apkopes laikā.

Papildu specifikācija, pazīme "Piederums norobežots", opcija WS

Iekļaujiet ierīci ekvipotenciālajā savienojumā.

Papildu specifikācija, pazīme "Piederums norobežots", opcija ST

Komponents ir piemērots lietošanai bīstamajā zonā.

Pamata specifikācija, pazīme "Izejas jauda", opcija M

Ja aprīkojat ierīci ar Bluetooth® moduli, nepieciešams akumulators.

Izņemiet vai nomainiet akumulatoru tikai nebīstamajā zonā.

Ievērojet lietošanas pamācības norādes attiecībā uz saistītajiem moduļiem.

Atdošana atpakaļ

Pirms ierīces atdošanas atpakaļ uzņēmumam Pepperl+Fuchs izpildiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus.

Notīriet no ierīces visas tai pielipušās paliekas. Šīs paliekas var būt bīstamas veselībai.

Aizpildiet veidlapu **Paziņojums par piesārnojumu**. Šī veidlapa ir pieejama izstrādājuma informācijas lapā vietnē www.pepperl-fuchs.com. Kopā ar ierīci nosūtīt aizpildīto veidlapu **"Paziņojums par piesārnojumu"**.

Uzņēmums Pepperl+Fuchs var pārbaudīt un remontēt atdotu ierīci tikai tad, ja tai ir pievienota aizpildīta veidlapa.

Ja tas ir nepieciešams, pievienojet ierīci īpašu lietošanas pamācību.

Sniedziet tālāk norādīto informāciju:

- izstrādājuma ķīmiskās un fiziskās īpašības,
- lietojuma apraksts,
- radušās kļūdas apraksts (norādīt kļūdas kodu, ja iespējams),
- ierīces ekspluatācijas laiks.

9. Piegāde, transports, nodošana atkritumos

Pārbaudiet, vai iepakojums un tā saturs nav bojāts.

Pārbaudiet, vai esat saņēmis visas preces un vai saņemtās preces ir tās, ko pasūtījāt.

Uzglabājiet ierīci tīrā un sausā vidē. Nemiet vērā pieļaujamos apkārtējās vides apstākļus (skaitiet datu lapu).

Ierīce, iebūvētie komponenti, iepakojums un ieklautās baterijas ir jānodod atkritumos saskaņā ar attiecīgās valsts piemērojamajiem tiesību aktiem un pamatnostādnēm.