

# Instruktionsmanual

## 1. Mærkning

|   |
|---|
| Vibrationsbegrænsningskontakt for væsker<br>LVL-M3                      |
| CSA-certifikat: CSA C/US 80140625                                       |
| CSA-mærkning: CSA C/US Cl. I Div. 2 Gr. A-D                             |
| Pepperl+Fuchs Gruppen<br>Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Tyskland |
| Internet: www.pepperl-fuchs.com   |

## 2. Enhedsversioner

| Enhedstype | Grundlæggende specifikationer | Valgfrie specifikationer |
|------------|-------------------------------|--------------------------|
| LVL-M3     | -XXXXXX-XXXXXX-XX             | +XX                      |

Bogstaver i typekoden markeret med X er erstatninger for versioner af enheden.

Følgende specifikationer gengiver et ekstrakt fra produktstrukturen og bruges til tildeling.

### Grundlæggende specifikationer

| Valgmulighed | Følertype            |
|--------------|----------------------|
| A            | Kompakt version      |
| B            | Version med kort rør |
| C            | Rørforlænger         |

| Valgmulighed | Sensorlængde, materiale                                      |
|--------------|--|
| B            | Kompakt version, 316L  |
| D            | Version med kort rør, 316L                                   |
| F            | Rørforlænger, længde L i mm, 316L, Ra < 3,2 µm/126 µinch     |
| H            | Rørforlænger, længde L i tommer, 316L, Ra < 3,2 µm/126 µinch |

| Valgmulighed | Indkapsling, materiale        |
|--------------|-------------------------------|
| A            | Enkelt rum, aluminium, belagt |

| Valgmulighed | Elektrisk forbindelse  |
|--------------|--|
| B            | Forskruning M20, forniklet messing, IP66/68, NEMA type 4X/6P |
| F            | Gevind M20, IP66/68, NEMA type 4X/6P                         |
| I            | Gevind NPT3/4, IP66/68, NEMA type 4X/6P                      |

| Valgmulighed | Elektrisk udgang  |
|--------------|---|
| E            | FEL42, 3-leder PNP, 10 V DC til 55 V DC                                       |
| N            | FEL48, 2-leder NAMUR  |
| W            | FEL44, relæ DPDT, 19 V AC til 253 V AC/19 V DC til 55 V DC, kontakt 253 V/6 A |

| Valgmulighed | Godkendelse                   |
|--------------|-------------------------------|
| CC           | CSA C/US Cl. I Div. 2 Gr. A-D |

### Valgfrie specifikationer

| Valgmulighed | Tilbehør medfølger             |
|--------------|--------------------------------|
| WP           | Vejrbestandigt dæksel, plastik |

## 3. Målgruppe, personale

Ansvar for planlægning, montering, idriftsættelse, drift, vedligeholdelse og afmontering påhviler fabriksoperatøren.

Personalet skal være korrekt uddannet og kvalificeret for at kunne udføre montering, installation, idriftsættelse, betjening, vedligeholdelse og afmontering af enheden. Det uddannede og kvalificerede personale skal have læst og forstået instruktionsmanualen.

Bliv fortrolig med produktet, før du anvender det. Læs instruktionsmanualen omhyggeligt.

## 4. Reference til yderligere dokumentation

Overhold love, standarder og direktiver, der er gældende for den tiltænkte brug og driftsstedet.

De tilhørende datablade, manualer, overensstemmelseserklæringer, EU-typeafprøvningscertifikater, certifikater, kontroltegninger og temperaturtabeller (hvis relevant) er en integreret del af dette dokument. Disse oplysninger kan findes under [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com).

For specifikke enhedsoplysninger, som f.eks. produktionsår, skal du scanne QR-koden på enheden. Alternativt kan du indtaste serienummeret i søgefeltet serienummer på [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com).

Se det relevante certifikat for at se forholdet mellem den tilsluttede kredsløbstype, den maksimalt tilladte omgivelsestemperatur, temperaturklassen og de effektive indre reaktanser.

## 5. Korrekt anvendelse

Enheden er kun godkendt til passende og tiltænkt brug. Manglende overholdelse af disse instruktioner vil ugyldiggøre garantien og fritage producenten for ethvert ansvar.

Enheden er en vibrationsbegrænsningskontakt til minimums- eller maksimumsregistrering i tanke, beholdere og rørføring med alle typer væsker

Brug kun enheden inden for de foreskrevne omgivelses- og arbejdsbetingelser.

Brug kun enheden i medier, som de materialer, der kommer i kontakt med processen, er tilstrækkeligt modstandsdygtige over for.

Enheden kan anvendes i farlige områder med gasser, dampe og tåger.

## 6. Forkert anvendelse

Beskyttelse af personalet og fabrikken er ikke sikret, hvis enheden ikke anvendes i overensstemmelse med den tiltænkte brug.

## 7. Montering og installation

Anvend passende beskyttelsesforanstaltninger til beskyttelse af personer, der er i kontakt med farlige eller giftige stoffer.

Monter ikke en beskadiget eller tilsmudset enhed.

Monter enheden på en sådan måde, at enheden er beskyttet mod mekanisk risiko.

Hvis du forventer dynamiske belastninger, skal du understøtte enhedens forlængerrør.

Når dækslet er monteret, skal det sikres, at alle fastgørelser er spændt helt.

Enheden er klassificeret som en enhed med enkelt forsegling. Brug ikke en ekstern sekundær procesforsegling.

Brug kun tilbehør, som anbefales af fabrikanten.

Installer enheden i overensstemmelse med de gældende krav i NEC/CEC og de lokale myndigheder, der har jurisdiktion.

Medtæg enheden i den ækvipotentielle forbindelse.

Undgå indvirkningseffekt eller friktion under montering.

Undgå utilsadeligt høj elektrostatisk ladning på plastikoverflade.

Undgå utilsadeligt høj elektrostatisk ladning på isolerede kapaciteter eller isolerede metaldele.

### Krav til kabler og forbindelseslinjer

Brug kun kabel- og tilslutningsledninger med et temperaturinterval, der passer til anvendelsesformålet.

Monter kablerne og kabelpakningerne på en sådan måde, at de ikke udsættes for mekaniske risici.

Overhold ledernes mindste bøjningsradius.

Overhold det tilladte kernetværsnit for lederne.

Krymp kabelkapper på lederens ender.

Når lederne installeres, skal isoleringen nå op til terminalen.

### Krav til kabelpakninger

Sørg for, at graden af beskyttelse overholdes af kabelpakningerne.

Sørg for, at alle kabelpakninger er i god stand og er spændt korrekt.

Luk alle kabelpakninger, der ikke er i brug, med korrekte tætningspropper.

### Krav til farligt område

Se temperaturtabellerne for forholdet mellem tilladt omgivelsestemperatur, anvendelsesområde og temperaturklasse.

Enheden kan installeres i Zone 1.

Enhedens måleudstyr kan installeres i Zone 0.

### Valgfri specifikation, funktionen Tilbehør medfølger, valgmulighed WP

Undgå elektrostatisk ladning, som kan medføre elektrostatisk afladning under installation, drift eller vedligeholdelse af enheden.

## 8. Drift, vedligeholdelse, reparation

Brug ikke en beskadiget eller tilsmudset enhed.

Enheden er vedligeholdelsesfri.

Enheden må ikke repareres, ændres eller manipuleres.

Hvis der er en defekt, skal enheden altid udskiftes med en original enhed. Tilslutning eller frakobling af strømfødte kredsløb er kun tilladt, når der ikke er potentiel eksplosiv luft til stede.

Fjern kun dækslet, når der ikke er mulig eksplosiv luft til stede.

Undgå indvirkningseffekt eller friktion under drift.

Undgå utilladeligt høj elektrostatisk ladning på plastikoverflade.

Undgå utilladeligt høj elektrostatisk ladning på isolerede kapaciteter eller isolerede metaldele.

Hvis det er nødvendigt at udføre rensning, mens enheden er placeret i et farligt område, så brug kun en ren, fugtet klud for at undgå elektrostatisk ladning.

#### **Valgfri specifikation, funktionen Tilbehør medfølger, valgmulighed WP**

Undgå elektrostatisk ladning, som kan medføre elektrostatisk afladning under installation, drift eller vedligeholdelse af enheden.

#### **Returnering**

Tag følgende forholdsregler, før du returnerer enheden til Pepperl+Fuchs.

Fjern alle fastsiddende rester fra enheden. Disse rester kan være helbredsskadelige.

Udfyld formularen **Erklæring om forurening**. Du finder formularen på siden med produktoplysninger på [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com).

Læg den udfyldte formular **Erklæring om forurening** sammen med enheden.

Pepperl+Fuchs kan kun undersøge og reparere en returneret enhed, hvis det returnerede ledsages af en udfyldt formular.

Om nødvendigt sendes særlige håndteringsanvisninger sammen med enheden.

Angiv følgende oplysninger:

- Kemiske og fysiske egenskaber ved produktet
- Beskrivelse af anvendelsesformålet
- Beskrivelse af fejlen, der er opstået (angiv om muligt fejlkoden)
- Enhedens driftstid

## **9. Levering, transport, bortskaffelse**

Kontroller emballagen og indholdet for beskadigelser.

Kontroller, om alle dele er modtaget, og om delene stemmer overens med det, der er bestilt.

Opbevar enheden i et rent og tørt område. Tag højde for de tilladte omgivelsesbetingelser, se datablad.

Bortskaffelse af enheden, de indbyggede komponenter, emballagen og eventuelle indeholdte batterier skal finde sted i overensstemmelse med gældende lovgivning og retningslinjer for det pågældende land.