

说明手册

1. 标志

液位测量仪 LVL-M3
CSA 认证：CSA C/US 80140625
CSA 标志： CSA C/US XP Cl. I Div. 1 Gr. A-D, Cl. I Zone 1, AEx/Ex d IIC T6

Pepperl+Fuchs 集团 Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, 德国
网站：www.pepperl-fuchs.com

2. 设备版本

设备类型	基本规格	可选规格
LVL-M3	-XXXXXX-XXXXXX-XX	+XX

类型代码中标有字母X表示设备版本的占位符。
以下规格完全取自产品结构，并用于分配。

基本规格

选项	探头类型
A	紧凑型
B	短管型
C	伸缩管

选项	传感器长度，材料
B	紧凑型，316L
D	短管型，316L
F	伸缩管，长度 L (单位为毫米)，316L， Ra < 3.2 µm/126 µinch
H	伸缩管，长度 L (单位为英寸)，316L， Ra < 3.2 µm/126 µinch

选项	外壳材料
A	单室，铝质，带涂层

选项	电气连接
I	螺纹 NPT3/4，IP66/68，NEMA type 4X/6P

选项	电气输出
E	FEL42，3 线 PNP，10 V DC - 55 V DC
N	FEL48，2 线 NAMUR
W	FEL44，继电器 DPDT，19 V AC - 253 V AC/19 V DC - 55 V DC，触点 253 V/6 A

选项	认证
CX	CSA C/US XP Cl. I Div. 1 Gr. A-D, Cl. I Zone 1, AEx/Ex d IIC T6

可选规格

选项	随附附件
WP	塑料防风雨盖

3. 目标群体、人员

负责计划、装配、调试、运行、维护和拆卸的设备操作员。
只允许经过适当培训并取得相应资格的人员进行设备架设、安装、调试、操作、维护和拆卸。经过培训并具备资格的人员必须已阅读并理解使用说明书。
在使用之前，请先熟悉本设备。仔细阅读说明手册。

4. 参阅更多文档

请遵守适用于预期用途和操作位置的法律、标准和指令。
相应的数据表、手册、符合性声明、EU 型式检验证书、各种证书以及控制图纸和温度表 (如适用) 均是本文档的组成部分。您可以在 www.pepperl-fuchs.com 中找到这些信息。
有关具体设备信息 (例如生产年份)，请扫描设备上的二维码。或者，在网站 www.pepperl-fuchs.com 上的序列号搜索框中输入序列号。

关联的电路类型、允许的最高环境温度、温度组别以及内部等效阻抗之间的关系，请参见相关的 EU 型式检验证书。

5. 预期用途

该设备仅批准用于适当和预期的用途。忽视这些说明将会导致一切保修失效，而制造商将不会承担与之相关的任何责任。
该设备是一个振动限位开关，用于在装有任何种类液体的储罐、容器和管道中进行最小值或最大值检测
该设备只能在规定的环境和工作条件下使用。
只能将该设备用于特定介质，前提条件是设备中接触工艺的材料对这种介质具有足够的耐受性。
该设备可用于含有气体、蒸汽和雾的危险场所。

6. 不当使用

如果不按预期用途使用该设备，则无法确保对人员和设备的保护。

7. 固定和安装

采取适当的保护措施，以保护接触危险品或有毒物质的人员。
请勿安装已损坏或受污染的设备。
安装该设备时应确保设备不会受到机械危险的影响。
如果需要动态负载，请支撑设备的伸缩管。
安装防护盖时，确保所有紧固件都已完全拧紧。
该设备属于单密封设备。请勿使用外部辅助工艺密封件。
只能使用制造商指定的附件。
按照 NEC/CEC 和当地具有管辖权的主管部门的相应要求安装该设备。
将该设备包括在等电位连接中。
安装期间避免冲击效应或摩擦。
避免塑料表面上的静电电荷过高。
避免绝缘容量或绝缘金属部件的静电电荷过高。
电缆和连接线要求
只能使用适合应用工作温度范围的电缆和连接线。
安装电缆和电缆引入装置时，确保其不会暴露在机械危险之中。
遵守导线的最小弯曲半径。
请遵守允许的导线线芯截面积。
请在导线两端压接导线端箍。
安装导线时，绝缘层必须一直延伸到端子。
电缆引入装置的要求

确保电缆引入装置不影响防护等级。
确保所有电缆引入装置均处于良好状态并牢固拧紧。
使用合适的密封堵头封闭所有未使用的电缆引入装置。
危险场所的要求

有关允许的环境温度、应用范围和温度组别之间的关系，请参阅温度表。
该设备可安装在 Zone 1 中。
可将该设备的测量装置安装在 Zone 0 中。
可选规格，随附附件特性，选项 WP

在安装、操作或维护该设备时避免产生会导致静电放电的静电电荷。

8. 操作、维护、维修

请勿使用已损坏或受污染的设备。
该设备免维护。
请勿维修、改造或改动该设备。
如果存在缺陷，务必使用原装设备更换该设备。
只有在没有潜在爆炸性环境的情况下，才允许连接或断开通电电路。
在没有潜在爆炸性环境的情况下取下防护盖。
操作过程中避免冲击效应或摩擦。
避免塑料表面上的静电电荷过高。
避免绝缘容量或绝缘金属部件的静电电荷过高。
如果需要清洁位于危险场所的设备，为避免静电电荷，请使用干净的湿布擦拭。
可选规格，随附附件特性，选项 WP

在安装、操作或维护该设备时避免产生会导致静电放电的静电电荷。
退还

在将设备退还给倍加福之前，请采取以下预防措施。
清除设备上的所有粘结残留物。这些残留物可能对健康有害。
填写污染声明表格。您可以在 www.pepperl-fuchs.com 上的商品详情页面找到此表格。
随设备附上填写好的污染声明表格。
只有在退货中包含填写完整的表格的情况下，倍加福才会检查和维修退还的设备。
如有必要，请随设备附上特殊处理说明。

请指出以下信息：

- 产品的化学和物理特性
- 对应用的描述
- 对所发生故障的描述 (如果可能，请指出故障代码)

- 设备的运行时间

9. 供货、运输、处置

检查包装和物品是否损坏。

检查您是否已收到每件货物，以及收到的货物是否是您订购的货物。

请将设备存放在清洁干燥的环境中。必须考虑允许的环境条件，请参见数据表。

设备、内置部件、包装和内含的任何电池都必须按照相应国家/地区的适用法律和准则进行处置。