

Kasutusjuhend

1. Märgistus

Täituvusandur vedelike jaoks LVL-M4
CSA sertifikaat: CSA C/US 80140625
CSA märgistus: CSA C/US Cl. I Div. 2 Gr. A-D

Pepperl+Fuchs Kontsern Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Saksamaa
Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Seadme versioonid

Seadme tüüp	Peamised spetsifikatsioonid	Valikulised spetsifikatsioonid
LVL-M4	-XXXXXX-XXXXXX-XX	+XX

Tüübitähises X-ga tähistatud tähemärgid on seadme versiooni kohataide. Järgnevad spetsifikatsioonid esitavad väljavõtte toote struktuurist ja neid kasutatakse toote määramiseks.

Peamised spetsifikatsioonid

Valik	Sondi tüüp
A	Kompaktne versioon
B	Lühikese toruga versioon
C	Toru pikendus

Valik	Korpus, materjal
A	Üheselektsiooniline, alumiiniumist, kaetud
D	Kaheselektsiooniline, L-kujuline, alumiiniumist, kaetud
G	Üheselektsiooniline, 316L, valatud

Valik	Elektriühendus
B ¹	Läbiviik M20, messingist nikliga kaetud, IP66/68, NEMA type 4X/6P
C ²	Läbiviik M20, 316L, IP66/68, NEMA type 4X/6P
F	Torukeere M20, IP66/68, NEMA type 4X/6P
I	Torukeere NPT3/4, IP66/68, NEMA type 4X/6P

¹ Ainult seoses detailidega Korpus, materjal, valik A, D

² Ainult seoses detailidega Korpus, materjal, valik A, G

Valik	Aplikatsioon, temperatuur
A	Protsess: max 150 °C/302 °F, max 64 bari
B	Protsess: max 150 °C/302 °F, max 100 bari

Valik	Elektriline nimivõimsus
A	FEL61, 2-juhe, võimsuselt 19 võimsusele 253 V AC koos testnupuga
B	FEL64DC, relee DPDT, võimsuselt 9 V DC võimsusele 20 V DC, kontakt 253 V/6 A testnupuga
E	FEL62, kolmejuhtmeline PNP, võimsuselt 10 V DC võimsusele 55 V DC testnupuga
N	FEL64, relee DPDT, võimsuselt 19 V AC võimsusele 253 V AC/ võimsuselt 19 V DC võimsusele 55 V DC, kontakt 253 V/6 A testnupuga
M	FEL68, kahejuhtmeline NAMUR testnupuga

Valik	Ekraan, käitamine
A	Ilma ekraanita, lüliti
B ³	Väljast nähtav LED-moosil VU120, lüliti

³ Ainult seoses detailiga Elektriväljund, valik B, E, N ja detailidega Korpus, materjal, valik A, D

Valik	Kinnitus
CC	CSA C/US Cl. I Div. 2 Gr. A-D

Valikulised spetsifikatsioonid

Valik	Anduri disain
DF	Ohukindel läbiviik (teine kaitseliin)
TD	Temperatuuri vahepuks

Valik	Paigaldatud tarvik
BL ⁴	Bluetooth moodul VU121
VB ⁵	Bluetooth moodul VU121 väljundile NAMUR

⁴ Ainult seoses detailiga Elektriväljund, valik B, E, N, detailidega Korpus, materjal, valik A, D

⁵ Ainult seoses detailiga Elektriväljund, valik M, detailidega Korpus, materjal, valik A, D

Valik	Kaasas olev tarvik
ST ⁶	Testmagnet
WP ⁷	Ilmastikukindel kate, plastist
WS ⁸	Ilmastikukindel kate, 316L

⁶ Ainult seoses detailiga Elektriväljund, valik B, E, N, M

⁷ Ainult seoses detailidega Korpus, materjal, valikud A, G

⁸ Ainult seoses detailidega Korpus, materjal, valik D

3. Sihtrühm, personal

Plaanimise, kooste, käikluskmise, talitluse, hoolduse ja demonteerimise eest vastutab tehase juht.

Seadet tohib kokku panna, paigaldada, käiku lasta, käitada, hooldada ja demonteerida ainult vastava väljaõppe ja kvalifikatsiooniga personal. Väljaõppinud kvalifitseeritud personal peab kasutusjuhendi läbi lugema ja endale selgeks tegema.

Enne toote kasutamist tutvuge sellega. Lugege kasutusjuhendit hoolikalt.

4. Viide lisadokumentatsioonile

Järgige kasutusotstarbe ja käituskohale kohaldatavaid seaduseid, standardeid ja direktiive.

Vastavad teabelehed, kasutusjuhendid, vastavusdeklaratsioonid, ELi tüübikinnituskatsetuse sertifikaadid, sertifikaadid, juhtimissüsteemi joonised ja temperatuuri tabelid (kui on kohaldatav) on siinse dokumendi lahutamatu osa. Selle teabe leiate veebisaidilt www.pepperl-fuchs.com.

Seadmespetsiifilise teabe, nt valmistusaasta vaatamiseks skannige seadmel olev QR-kood. Alternatiivina võite sisestada seerianumbri veebilehel www.pepperl-fuchs.com olevasse seerianumbriotsingusse.

Ühendatud voluringi tüübi, maksimaalse lubatud ümbritseva temperatuuri, temperatuuriklassi ja efektiivsete sisemiste reaktantside vahelise seose kohta vt asjakohasest sertifikaadist.

Kui kasutate seadet ohutusega seotud rakendustes, järgige funktsionaalse ohutuse nõudeid. Nõuded leiate funktsionaalse ohutuse dokumentatsioonist veebilehelt www.pepperl-fuchs.com.

5. Kasutuseesmärk

Seade on heaks kiidetud vaid sobivaks ja eesmärgipäraseks kasutuseks. Nende juhiste eiramine tühistab mis tahes garantii ja vabastab tootja mis tahes vastutusest.

Seade on täiteandur minimaalse või maksimaalse täituvuse tuvastamiseks igat tüüpi vedelikega paakides, mahutites ja torustikes

Kasutage seadet vaid ettenähtud ümbritsevates ja töötingimustes.

Kasutage seadet ainult nendes vedelikes, mille suhtes vedelikuga kokkupuutuva seadme osa materjalid on piisavalt vastupidavad.

Seadet saab kasutada ohtlikes piirkondades, milles on gaas, aur ja udu.

Kui kasutate seadet ohutusega seotud rakendustes, järgige juhiseid seadme ohutu kasutamise ja ohutu seisukorra kohta.

6. Väärkasutus

Personali ja jaama kaitse ei ole tagatud, kui seadet ei kasutata selle kasutuseesmärgi järgi.

7. Kokkupanek ja paigaldamine

Rakendage ohtlike ja toksiliste ainetega kokku puutuvate isikute kaitseks asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Ärge paigaldage kahjustatud või saastunud seadet.

Paigaldage seade nii, et see oleks kaitstud mehaanilise ohu eest.

Kui oodatav on dünaamiline koormus, toestage seadme pikendustoru.

Katte paigaldamisel veenduge, et kõik kinnitid on täielikult pingutatud.

Seade on hinnatud ühe tihendiga seadmeks. Ärge kasutage välist lisatihendit.

Kasutage vaid tootja määratletud tarvikuid.

Kui installeerite seadme ohutusega seotud rakendustesse, järgige funktsionaalse ohutuse nõudeid.

Paigaldage seade vastavalt NEC/CEC ja vastava pädevusega kohalike asutuste nõuetele.

Lisage seade potentsiaalide ühtlustamiseks.

Vältige paigaldamise ajal kokkupõrkeid ja hõõrdumist.

Vältige lubamatult kõrget elektrostaatilist laengut plastpindadele.

Vältige isoleeritud võimsuste või isoleeritud metallosade lubamatult kõrget elektrostaatilist laengut.

Nõuded kaablitele ja ühendustele

Kasutage ainult selliseid kaableid ja ühendusi, mille temperatuurivahemik vastab rakendusele.

Installeerige kaablid ja kaabli läbiviigud nii, et need oleks kaitstud mehaaniliste ohtude eest.

Järgige elektrijuhtide minimaalset käänderaadiust.

Järgige elektrijuhi kaablisooone lubatud ristlõiget.

Pressige kokku kaablihülsid elektrijuhi otstes.

Elektrijuhtide installeerimisel peab isolatsioon ulatuma klemmini.

Nõuded kaabli läbiviikudele

Veenduge, et kaabli läbiviigud ei mõjuta kaitseklassi.

Veenduge, et kõik kaabli läbiviigud oleksid heas seisukorras ja tugevasti kinnitatud.

Sulgege kõik kasutamata kaabli läbiviigud vastavate otsakorkidega.

Nõuded ohtlikule piirkonnale

Lubatud ümbritseva õhutemperatuuri, kasutusala ja temperatuuriklassi teabe leiate temperatuuritabelitest.

Seadet võib installida tsooni 1.

Seadme mõteseadme võib paigaldada tsooni 0.

Peamine spetsifikatsioon, detailid korpus, materjal, valik P

Ärge kasutage klaasaknaga katet.

Valikuline spetsifikatsioon, kaasas olev tarvik, valik WP

Vältige elektrostaatilisi laenguid, mis võivad põhjustada seadme installeerimise, kasutamise või hooldamise ajal elektrostaatilisi lahendusi.

Valikuline spetsifikatsioon, kaasas olev tarvik, valik WS

Lisage seade potentsiaalide ühtlustamiseks.

Valikuline spetsifikatsioon, kaasas olev tarvik, valik ST

Komponent sobib kasutamiseks plahvatusohtlikus piirkonnas.

8. Talitus, hooldus, remont

Kui kasutate seadet ohutusega seotud rakendustes, järgige funktsionaalse ohutuse nõudeid. Kui töötate vähese nõudlusega režiimis, kavandage proovitesti jaoks sobivad intervallid.

Ärge kasutage kahjustatud või saastunud seadet.

Seade ei vaja hooldamist.

Ärge parandage, muutke ega manipuleerige seadet.

Defekti korral asendage seade alati originaalseadmega.

Pingestatud vooluringide ühendamine ja katkestamine on lubatud vaid potentsiaalselt plahvatusohtliku keskkonna puudumisel.

Kate eemaldage vaid potentsiaalselt plahvatusohtliku keskkonna puudumisel.

Vältige kasutamise ajal kokkupõrkeid ja hõõrdumist.

Vältige lubamatult kõrget elektrostaatilist laengut plastpindadele.

Vältige isoleeritud võimsuste või isoleeritud metallosade lubamatult kõrget elektrostaatilist laengut.

Kui seade vajab ohtlikus piirkonnas asudes puhastamist, kasutage elektrostaatilise laengu vältimiseks vaid puhast niisket lappi.

Peamine spetsifikatsioon, detailid korpus, materjal, valik P

Ärge kasutage klaasaknaga katet.

Valikuline spetsifikatsioon, kaasas olev tarvik, valik WP

Vältige elektrostaatilisi laenguid, mis võivad põhjustada seadme installeerimise, kasutamise või hooldamise ajal elektrostaatilisi lahendusi.

Valikuline spetsifikatsioon, kaasas olev tarvik, valik WS

Lisage seade potentsiaalide ühtlustamiseks.

Valikuline spetsifikatsioon, kaasas olev tarvik, valik ST

Komponent sobib kasutamiseks plahvatusohtlikus piirkonnas.

Peamine spetsifikatsioon, elektriline väljund, valik M

Kasutage kõrget kontrollaknaga katet.

Kui lisate seadmele Bluetooth®-mooduli, on vaja akut.

Eemaldage või asendage aku ainult plahvatusohtlikus piirkonnas.

Järgige seotud moodulite kasutusjuhendeid.

Tagastamine

Tehke enne seadme tagastamist ettevõttele Pepperl+Fuchs järgmised ennetavad toimingud.

Eemaldage seadmelt kõik külge kleepunud jäägid. Need jäägid võivad olla tervisele ohtlikud.

Täitke ankeet **Saastedeklaratsioon**. Ankeedi leiate toote detailse info lehel aadressil www.pepperl-fuchs.com.

Pange täidetud **saastedeklaratsiooni ankeet** seadmega kaasa.

Pepperl+Fuchs saab tagastatud seadet uurida ja parandada ainult siis, kui tagastades pannakse kaasa ka täidetud ankeet.

Vajaduse korral saatke seadmega ka erikäsitsemise juhised.

Pange kirja järgmised andmed.

- Toote keemilised ja füüsikalised omadused.
- Kasutusala kirjeldus.
- Ilmnunud rikke kirjeldus (võimaluse korral pange kirja rikkekood).
- Seadme käitamisaeg.

9. Tarnimine, transport, utiliseerimine

Kontrollige pakendit ja sisu kahjustuste osas.

Kontrollige, et oleksite saanud kõik esemed ja saadud esemed oleks teie tellitud.

Hojustage seadet puhtas ja kuivas keskkonnas. Arvesse tuleb võtta ümbritsevaid tingimusi, vt andmelehte.

Seadme integreeritud komponentide, pakendi ja võimalike sisalduvate akude utiliseerimine peab olema kooskõlas vastava riigi asjakohaste seaduste ja suunistega.