

Manual de instruções

1. Marcação

Bucins, plástico CG.P*DS1.* Tampas de retenção, plástico SP.PE.* Tampões de vedação, plástico BP.*
Certificado ATEX: IMQ 15 ATEX 006X Marcação ATEX: Ⓜ II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Certificado IECEX: IECEX IMQ 15.0001X Certificado UKCA: CML 22 UKEX 31379X Certificado INMETRO CG.P*DS1.*: DNV 20.0030 X Certificado INMETRO SP.PE.*: DNV 20.0032 X Certificado CCC CG.P*DS1.*: 2021312313000450 Certificado CCC SP.PE.*: 2021312313000455

As letras da referência marcadas com * constituem espaços reservados para as versões do dispositivo.

Pepperl+Fuchs Grupo Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Alemanha Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Grupo alvo, pessoal

O planeamento, a montagem, o comissionamento, o funcionamento, a manutenção e a desmontagem são da responsabilidade dos operadores. O pessoal deve ser devidamente qualificado e formado para realizar as tarefas de montagem, instalação, comissionamento, funcionamento, manutenção e desmontagem do dispositivo. É necessário que o pessoal qualificado e treinado tenha lido e compreendido o manual de instruções.

3. Referência para documentação adicional

Respeite as diretivas, normativas e leis nacionais aplicáveis ao uso devido e ao local de operação.

As folhas de dados, os manuais, as declarações de conformidade UE, os certificados de verificação de conformidade UE, os certificados e os desenhos técnicos, se aplicáveis, (consultar folha de dados) correspondentes fazem parte deste documento. Pode encontrar esta informação em www.pepperl-fuchs.com.

Para obter informações específicas sobre o dispositivo, como o ano de construção, leia o código QR no dispositivo. Em alternativa, introduza o número de série na pesquisa por número de série em www.pepperl-fuchs.com.

4. Uso devido

Apenas se autoriza o uso devido e apropriado do dispositivo. Se ignorar estas instruções, a garantia será anulada e o fabricante será escusado de qualquer responsabilidade.

Os bucins da série CG.P*DS1.* são feitos de plástico.

As tampas de retenção da série SP.PE.* são feitas de plástico.

Os tampões de vedação da série BP.* são feitos de plástico.

O dispositivo pode ser utilizado no interior.

O dispositivo pode ser utilizado no exterior.

O dispositivo pode ser utilizado na Zona 1.

O dispositivo pode ser utilizado na Zona 21.

O dispositivo pode ser utilizado na Zona 2.

O dispositivo pode ser utilizado na Zona 22.

O dispositivo pode ser utilizado com circuitos intrinsecamente seguros.

Utilize o dispositivo apenas em instalações fixas.

Os bucins podem ser utilizados com cabos isolados de plástico e elastómero não blindado.

Estão disponíveis variantes com porcas cegas azuis para identificação de circuitos Ex i intrinsecamente seguros.

As tampas de retenção SP.PE.* são utilizadas para fechar entradas de cabos não utilizados de invólucros.

Os tampões de vedação BP.* são utilizados para fechar bucins não utilizados.

5. Uso indevido

Não é possível garantir a proteção do pessoal e da instalação, caso o dispositivo não seja utilizado de acordo com o uso devido.

6. Montagem e instalação

Respeite as instruções de instalação de acordo com a norma IEC/EN 60079-14.

Se pretender instalar o dispositivo ou invólucro em áreas que possam ser expostas a substâncias agressivas, certifique-

se de que os materiais de superfície indicados são compatíveis com estas substâncias. Se necessário, contacte a Pepperl+Fuchs para obter mais informações.

Siga os manuais de instruções dos componentes associados.

Consulte os dados técnicos correspondentes dos componentes instalados relativamente ao tipo de proteção real ou quaisquer eventuais restrições.

Certifique-se de que o grau de proteção é mantido por toda a instalação.

Certifique-se de que a superfície do invólucro é suficientemente suave para alcançar o grau de proteção necessário.

Certifique-se de que as entradas do invólucro se encontram perpendiculares, circulares e isentas de rebarbas.

Requisitos para bucins

Use apenas bucins que estejam adequadamente certificados para a aplicação.

Use apenas bucins com uma gama de temperatura adequada para a aplicação.

Use selos que sejam adequados para a aplicação especificada.

Assegure-se de que o grau de proteção não é desrespeitado pelos bucins.

Instale os cabos e os bucins de maneira que não estejam expostos a perigos mecânicos.

Os cabos e as linhas de ligação não devem apresentar tensões mecânicas. Utilize um alívio de tensão adequado, que tem de ser instalado fora do invólucro.

Assegure-se de que todos os bucins estão em boas condições e que estão corretamente apertados.

Aperte todos os bucins com o torque adequado.

Feche todos os bucins não usados com tampões de vedação adequados.

Observe as condições ambiente específicas dos tampões de vedação.

6.1. Requisitos em relação à segurança aumentada

Requisitos relativos a invólucros não roscados

A espessura mínima da parede do invólucro tem de ser de 1,5 mm.

Se o invólucro não incluir roscas, utilize contraporcas para apertar. É necessário um mínimo de 3 voltas de rosca da contraporca para apertar.

Utilize juntas de anilha entre as peças aparafusadas e o invólucro para vedação.

Durante a montagem, pode ser necessário rodar a contraporca ou o bucim. Se for necessário rodar o bucim, utilize um O-ring para vedar.

Respeite os diâmetros de orifício necessários.

Requisitos em relação às roscas métricas

A espessura mínima da parede do invólucro tem de ser de 1,5 mm.

Durante a montagem no invólucro, têm de ser ligadas mecanicamente, pelo menos, 3 voltas de rosca ao invólucro. Se tal não for possível, utilize uma contraporca.

Aperte a contraporca no interior e a junta da anilha na rosca exterior do invólucro.

Se necessário, monte um O-ring entre a junta de anilha e a cabeça do parafuso.

7. Funcionamento, manutenção e reparação

Não use um dispositivo danificado ou poluído.

Respeite as instruções de instalação de acordo com a norma IEC/EN 60079-14.

Respeite a norma IEC/EN 60079-17 relativa a manutenção e inspeção.

Não modifique nem manipule o dispositivo.

Utilize apenas peças sobressalentes especificadas pelo fabricante.

Certifique-se de que o dispositivo está sem energia antes de efetuar a manutenção ou o reparo do dispositivo.

8. Entrega, transporte e eliminação

Verifique a embalagem e o conteúdo quanto a danos.

Verifique se recebeu todos os itens e se estes são os que encomendou.

A eliminação do dispositivo, dos componentes integrados, da embalagem e das baterias possivelmente incluídas tem de estar em conformidade com as leis aplicáveis e as diretrizes do respetivo país.