

Инструкция за експлоатация

1. Маркировка

Тапи, метал SP.MA.*/SP.MD.*
Сертификат ATEX: CESI 15 ATEX 029X
Маркировка ATEX: Ex II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Сертификат IECEx: IECEx CES 15.0006X
Сертификат UKCA: CML 22 UKEX 1267X
Сертификат CCC: 2021312313000343
UL одобрение: cULus E305142, изпитано за UL 50E и UL 508A
CSA C22.2, No. 14-13

Отбелязаните със * букви на продуктовия код са заместващи знаци за версии на устройството.

Pepperl+Fuchs Група Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Германия
Интернет: www.pepperl-fuchs.com

2. Целева група, персонал

Отговорността за планирането, слобождането, пускането в експлоатация, функционирането, поддръжката и демонтажа се поема от оператора на завода.

Персоналът трябва да бъде обучен и квалифициран по подходящия начин, за да извършва монтаж, инсталација, комисиониране, експлоатация, поддръжка и демонтаж на устройството. Тренираният и квалифициран персонал трябва да е прочел и да е разбрал инструкцията за експлоатация.

3. Справка с допълнителна документация

Съблюдавайте директивите, стандартите и националното законодателство, приложимо за предназначението и работното място.

Съответните листове с данни, ръководства, декларации за съответствие, сертификати за ЕС изследване на типа, сертификати и контролни чертежи, ако са приложими (вижте листа с данни), са неделима част от този документ. Можете да намерите тази информация на www.pepperl-fuchs.com.

За конкретна информация за устройството, като например годината на производство, сканирайте QR кода на устройството. Като алтернатива въведете серийния номер в полето за търсене за серийни номера на www.pepperl-fuchs.com.

4. Предназначение

Устройството е одобрено единствено за подходяща работа по предназначение. Пренебрегването на тези инструкции ще направи гаранцията невалидна и ще освободи от отговорност производителя. Тапите от серията SP.M.* са изработени от метал.

Апаратът може да се използва на закрито.

Апаратът може да се използва на открито.

Апаратът може да се използва в Зона 1.

Апаратът може да се използва в Зона 21.

Апаратът може да се използва в Зона 2.

Апаратът може да се използва в Зона 22.

Устройството може да се използва с искробезопасни вериги.

Използвайте устройството само във фиксирани инсталации.

Тапите от типа SP.M.* са подходящи за безопасно затваряне на отвори за входове за кабели, неизползвани в кутии, сертифицирани по тип на защита Ex e или Ex tb, както и за Ex d.

Версиият SP.MD.NPT* не са предназначени за използване с кутии Ex d.

5. Използване не по предназначение

Заштитата на персонала и на завода не е осигурена, ако устройството не се използва в съответствие с предназначението си.

6. Монтаж и инсталација

Съблюдавайте инструкциите за монтаж съгласно IEC/EN 60079-14.

Ако възнамерявате да монтирате апаратът или кутията на места, които може да бъдат подложени на въздействието на агресивни вещества, погрижете се посочените материали на повърхността да бъдат съвместими с тези вещества. Ако е необходимо, свържете се с Pepperl+Fuchs за допълнителна информация.

Придържайте се към инструкциите за експлоатация на съответните компоненти.

Вижте в съответните технически данни на инсталираните компоненти за реалния тип на защита и за възможни ограничения. Уверете се, че степента на защита се поддържа от цялата инсталация.

Уверете се, че повърхността на кутията е достатъчно гладка, за да се постигне необходимата степен на защита.

Уверете се, че входовете в кутията са перпендикулярни, кръгли и без неравности.

Затегнете всички винтови резби до правилния усукващ момент.

6.1. Изисквания по отношение на огнеупорната кутия

Изисквания по отношение на коничните резби

Уверете се, че стената на кутията е достатъчно дебела, за да осигури най-малко 5 пълни витки на резбата.

За да осигурите степента на защита, използвайте уплътнител за резби. Нанесете уплътнителя за резби върху най-малко 2 пълни витки на резбата, преди да монтирате салниковата набивка в кабелното уплътнение.

Осигурете електропроводимост.

Осигурете О-пръстен за резбовия отвор на резбата отвън на кутията.

Изисквания по отношение на метричните резби

Уверете се, че стената на кутията е достатъчно дебела, за да осигури най-малко 5 пълни витки на резбата.

За да осигурите степента на защита, използвайте уплътнител за резби. Нанесете уплътнителя за резби върху най-малко 2 пълни витки на резбата, преди да монтирате салниковата набивка в кабелното уплътнение.

Осигурете електропроводимост.

Осигурете О-пръстен за резбовия отвор на резбата отвън на кутията.

6.2. Изисквания по отношение на повишената безопасност

Изисквания по отношение на кутиите без резба

Минималната дебелина на стената на кутията трябва да бъде 1,5 mm.

Ако кутията няма резби, използвайте контрагайки за затягане. За затягане са необходими минимум 3 витки на резбата на контрагайката.

За уплътняване между завиващите се части и кутията използвайте уплътнителни шайби.

Придържайте се към необходимите диаметри на отворите.

Изисквания по отношение на коничните резби

Минималната дебелина на стената на кутията трябва да бъде 1,5 mm.

При монтаж към кутията към нея трябва да бъдат механично свързани най-малко 3 витки на резбата. Ако това не е възможно, използвайте контрагайка.

За да осигурите степента на защита, използвайте уплътнител за резби. Нанесете уплътнителя за резби върху най-малко 2 пълни витки на резбата, преди да монтирате салниковата набивка в кабелното уплътнение.

Осигурете електропроводимост.

Затегнете контрагайката отвътре, а уплътнителната шайба върху резбата отвън на кутията.

Ако е необходимо, монтирайте О-пръстен между уплътнителната шайба и главата на винта.

Изисквания по отношение на метричните резби

Минималната дебелина на стената на кутията трябва да бъде 1,5 mm.

При монтаж към кутията към нея трябва да бъдат механично свързани най-малко 3 витки на резбата. Ако това не е възможно, използвайте контрагайка.

За да осигурите степента на защита, използвайте уплътнител за резби. Нанесете уплътнителя за резби върху най-малко 2 пълни витки на резбата, преди да монтирате салниковата набивка в кабелното уплътнение.

Осигурете електропроводимост.

Затегнете контрагайката отвътре, а уплътнителната шайба върху резбата отвън на кутията.

Ако е необходимо, монтирайте О-пръстен между уплътнителната шайба и главата на винта.

7. Експлоатация, поддръжка, ремонт

Не използвайте повредено или замърсано устройство.

Съблюдавайте инструкциите за монтаж съгласно IEC/EN 60079-14.

Спазвайте IEC/EN 60079-17 за поддръжка и проверка.

Не модифицирайте и не манипулирайте устройството.

Използвайте само резервни части, посочени от производителя.

Уверете се, че апаратът е изключен, преди да извършите поддръжка или поправка.

Различните метали ще корозират, когато се поставят един до друг в механизъм.

Когато избирате материала на кутията, обърнете внимание на възможните въздействия от галванична корозия.

8. Доставка, транспортиране, изхвърляне

Проверете опаковката и съдържанието за повреди.

Проверете дали сте получили всички елементи и дали получените елементи са тези, които сте поръчали.

Устройството, вградените компоненти, опаковката и каквото и да било съдържащи се в него батерии трябва да бъдат изхвърляни в съответствие с приложимите закони и инструкции на съответната държава.