

Manual

1. Märkning

Adaptrar, metall AD.*
ATEX-certifikat: CESI 15 ATEX 029X ATEX-märkning: Ⓢ II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
IECEX-certifikat: IECEx CES 15.0006X CCC-certifikat: 2021312313000345

*-märkta bokstäver i typnyckeln är plattshållare för olika versioner av enheten.

Pepperl+Fuchs -koncernen Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Tyskland Internet: www.pepperl-fuchs.com
--

2. Målgrupp, personal

Driftspersonalen ansvarar för planering, montering, idrifttagning, användning, underhåll och demontering.

Endast utbildad och kvalificerad personal får montera, installera, idriftta, köra, underhålla och demontera enheten. Den utbildade och kvalificerade personalen måste ha läst och förstått manualen.

3. Hänvisning till ytterligare dokumentation

Följ direktiv, standarder och nationella lagar som är tillämpliga för avsedd användning och för driftplatsen.

Aktuella datablad, manualer, deklarerationer om överensstämmelse, EU-typintyg, certifikat och kontrollritningar, i förekommande fall, (se databladen) ingår i det här dokumentet. Den här informationen finns på www.pepperl-fuchs.com.

Om du vill ha specifik information om den här enheten, till exempel om tillverkningsår, skannar du QR-koden på enheten. Alternativt kan du ange serienumret i serienummersökningen på www.pepperl-fuchs.com.

4. Avsedd användning

Enheten är godkänd endast för korrekt och avsedd användning. Om dessa instruktioner ignoreras upphör garantin att gälla och tillverkaren befrias från allt ansvar.

Adaptrarna i AD.*-serien är tillverkade av metall.

Enheten kan användas inomhus.

Enheten kan användas utomhus.

Enheten kan användas inom zon 1.

Enheten kan användas inom zon 21.

Enheten kan användas inom zon 2.

Enheten kan användas inom zon 22.

Enheten kan användas som egensäker krets.

Enheten får endast användas i fasta installationer.

Metalladaptrarna av typ AD.* lämpar sig för att justera olika gängtyper och storlekar för anslutningar till kapslingar som är certifierade enligt skyddssätt Ex d, Ex e eller Ex tb.

5. Felaktig användning

Personalens och anläggningens säkerhet kan inte garanteras om enheten används på annat sätt än enligt avsedd användning.

6. Montering och installation

Följ installationsanvisningarna enligt IEC/EN 60079-14.

Om du avser att installera enheten eller kapslingen i områden som kan exponeras för aggressiva substanser måste du se till att uppgivna ytmaterial är kompatibla med dessa substanser. Kontakta Pepperl+Fuchs för mer information vid behov.

Följ manualerna för tillhörande komponenter.

Information om det aktuella skyddssättet och andra eventuella restriktioner anges bland tekniska data för de installerade komponenterna.

Se till att hela installationen efterlever tillämplig skyddsklass.

Se till att kapslingens yta är tillräckligt slät för att uppnå den skyddsklass som krävs.

Kontrollera att kapslingens instick är vertikala, runda och fria från grader.

Dra åt alla skruvängor med angivet åtdragningsmoment.

6.1. Krav i förhållande till flamsäker kapsling

Krav i förhållande till konformerade gängor

Se till att kapslingsväggen är tillräckligt tjock för att klara minst 5 gängvarv. Använd gängtätning för att säkerställa tillämplig skyddsklass. Applicera gängtätning på minst 2 hela gängvarv innan förslutningshylsan monteras i kabelförskruvningen.

Säkerställ elektrisk konduktivitet.

Krav i förhållande till metriska gängor

Se till att kapslingsväggen är tillräckligt tjock för att klara minst 5 gängvarv. Förse det gängade hålet med en O-ring på gängan utanför kapslingen.

6.2. Krav i förhållande till utökad säkerhet

Krav i förhållande till ogängade kapslingar

Kapslingens väggjocklek måste vara minst 1,5 mm.

Om kapslingen inte har några gängor drar du åt med hjälp av låsmutter.

Använd bricktätningar mellan de inskruvade delarna och kapslingen för tätning.

Tillämpa nödvändiga håldiametrar.

Krav i förhållande till konformerade gängor

Kapslingens väggjocklek måste vara minst 1,5 mm.

Vid montering på kapslingen måste minst 3 gängvarv anslutas mekaniskt till skåpet. Om detta inte är möjligt, använd en låsmutter.

Använd gängtätning för att säkerställa tillämplig skyddsklass. Applicera gängtätning på minst 2 hela gängvarv innan förslutningshylsan monteras i kabelförskruvningen.

Säkerställ elektrisk konduktivitet.

Dra åt låsmuttern inuti och bricktätningen på gängan utanför kapslingen.

Sätt vid behov en O-ring mellan bricktätningen och skruvhuvudet.

Krav i förhållande till metriska gängor

Kapslingens väggjocklek måste vara minst 1,5 mm.

Vid montering på kapslingen måste minst 3 gängvarv anslutas mekaniskt till skåpet. Om detta inte är möjligt, använd en låsmutter.

Dra åt låsmuttern inuti och bricktätningen på gängan utanför kapslingen.

Sätt vid behov en O-ring mellan bricktätningen och skruvhuvudet.

7. Användning, underhåll, reparation

Använd inte skadade eller förorenade enheter.

Följ installationsanvisningarna enligt IEC/EN 60079-14.

Följ IEC/EN 60079-17 vid underhåll och inspektion.

Enheten får inte ändras eller byggas om.

Använd endast de reservdelar som anges av tillverkaren.

Se till att enheten är strömlös innan du underhåller eller reparerar den.

Olika metaller korroderar när de placeras mot varandra.

Vid val av kapslingsmaterial, observera möjliga effekter till följd av galvanisk korrosion.

8. Leverans, transport, avfallshantering

Kontrollera att förpackningen och innehållet är utan skador.

Kontrollera att alla delar följer med i leveransen och att du har fått de delar som du har beställt.

Enheten, de inbyggda komponenterna, förpackningen och eventuella batterier ska kasseras i enlighet med de lagar och riktlinjer som är tillämpliga i det aktuella landet.