

说明手册

1. 标志

您可以在铭牌上找到确切的设备名称。
有关认证详情，请参见设备铭牌。
请遵守特殊使用条件。

Pepperl+Fuchs 集团 Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, 德国
网站：www.pepperl-fuchs.com

2. 目标群体、人员

只允许经过适当培训并取得相应资格的人员进行设备架设、安装、调试、操作、维护和拆卸。经过培训并具备资格的人员必须已阅读并理解使用说明书。
在使用之前，请先熟悉本设备。仔细阅读说明手册。

3. 参阅更多文档

请遵守适用于预期用途和操作位置的指令、标准和国家法律。
有关具体设备信息（例如生产年份），请扫描设备上的二维码。或者，在网站 www.pepperl-fuchs.com 上的序列号搜索框中输入序列号。
要访问此文档，请在网站的搜索字段中输入产品名称，即类型代码或货号。
相应的数据表、手册、符合性声明、EU 型式检验证书、各种认证证书以及控制图纸（如适用，请参见数据表）均是本文档的组成部分。您可以在 www.pepperl-fuchs.com 中找到这些信息。
您可以在相应的数据表中找到有关电气的数值和参数数据。
文档不断修订并且持续更新。请参考最新版本，可在 www.pepperl-fuchs.com 中找到。
如果您在安全相关应用中使用该设备，请遵守功能安全要求。您可以在 www.pepperl-fuchs.com 功能安全文档中找到这些要求。

4. 预期用途

该设备仅批准用于适当和预期的用途。忽视这些说明将会导致一切保修失效，而制造商将不会承担与之相关的任何责任。
根据机械指令，该设备并非一种安全组件。请勿使用该设备，以免造成人身伤害。
该设备只能在规定的环境和工作条件下使用。
请遵守已安装设备的说明手册和证书。

5. 固定和安装

请勿安装已损坏或受污染的设备。
请勿将该设备安装在可能存在腐蚀性环境的区域。
如果您打算将该设备或箱体安装在可能接触腐蚀性物质的区域，请确保其表面材质可耐受这些物质的腐蚀。必要时可联系倍加福以获取更多信息。
安装该设备时应确保设备不会受到机械危险的影响。
连接设备时请遵守电压的正确类型。

6. 设备相关信息

只能连接具有电击防护的电源（例如，SELV 或 PELV）。
避免对设备造成机械碰撞（例如，来自重物或锐边物体）。
如果该设备中存在无线电射频，则该设备的使用将受当地法规的约束。在调试前，确保当地法规允许使用该设备。
必须将该设备安装在危险场所之外。
为了保护电路和负载，请安装外部熔断器。

7. 外壳和箱体

当该设备通电时，不得打开外壳。
为确保防护等级，请考虑以下几点：
确保外壳未损坏、变形或腐蚀。

8. 操作、维护、维修

请勿移除铭牌。
请勿维修、改造或改动该设备。
如果存在缺陷，务必使用原装设备更换该设备。
如果需要清洁，请使用净水湿布。

9. 供货、运输、处置

检查包装和物品是否损坏。
检查您是否已收到每件货物，以及收到的货物是否是您订购的货物。
请将设备存放在清洁干燥的环境中。必须考虑允许的环境条件，请参见数据表。
设备、内置部件、包装和内含的任何电池都必须按照相应国家/地区的适用法律和准则进行处置。