

Käyttöohje

1. Merkintä

Laitteen tarkka kuvaus on tyyppikilvessä.
Tarkista sertifiointitiedot laitteen tyyppikilvestä.
Noudata erityisiä käyttöolosuhteita.

Pepperl+Fuchs Konserni Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Saksa
Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Kohderyhmä ja henkilöstö

Vain asianmukaisesti koulutettu henkilökunta saa suorittaa laitteen asennus-, käyttöönotto-, käyttö-, kunnossapito- ja purkutoimenpiteitä. Koulutetun henkilökunnan on luettava ja ymmärrettävä käyttöohje. Tutustu tuotteeseen ennen sen käyttöä. Lue käyttöohje huolellisesti.

3. Viittaukset muuhun dokumentaatioon

Noudata käyttötarkoitukseen ja käyttöympäristöön liittyviä direktiivejä, standardeja ja kansallisia lakeja.

Tarkat tiedot laitteesta, esimerkiksi valmistusvuosi, voidaan tarkistaa lukemalla laitteen QR-koodi. Vaihtoehtoisesti voit syöttää sarjanumeron sarjanumerohakuun sivustollawww.pepperl-fuchs.com.

Löydät nämä asiakirjat syöttämällä sivun hakukenttään tuotteen nimen eli tyyppikoodin tai tuotenumeron.

Vastaavat tekniset tietolomakkeet, oppaat, vaatimustenmukaisuusvakuutukset, EU-tyyppitarkastustodistukset, sertifikaatit ja piirikaaviot soveltuvin osin (katso tekniset tietolomakkeet) kuuluvat olennaisesti tähän asiakirjaan. Nämä tiedot ovat saatavissa osoitteesta www.pepperl-fuchs.com.

Sähköarvoja ja parametreja koskevat tiedot löytyvät vastaavista teknisistä tietolomakkeista.

Jatkuvien tarkastusten vuoksi dokumentaatio muuttuu koko ajan. Tarkista tämän vuoksi aina uusien versio osoitteesta www.pepperl-fuchs.com.

Jos käytät laitetta turvallisuussovelluksissa, noudata toiminnalliseen turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Nämä vaatimukset löytyvät toiminnallisen turvallisuuden dokumentaatiosta osoitteesta www.pepperl-fuchs.com.

4. Käyttötarkoitus

Laitte on hyväksytty vain käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön. Tämän käyttöohjeen noudattamatta jättäminen kumoaa takuun ja vapauttaa valmistajan vastuusta.

Laitte ei ole konedirektiivissä tarkoitettu turvakomponentti. Laitetta ei pidä käyttää henkilövahinkojen ehkäisemiseen.

Käytä laitetta vain määritellyissä ympäristö- ja käyttöolosuhteissa.

Noudata asennettun laitteen käyttöohjetta ja sertifikaattia.

5. Asennus

Älä asenna vaurioitunutta tai saastunutta laitetta.

Älä asenna laitetta paikkoihin, joissa olosuhteet voivat olla aggressiiviset.

Jos aiot asentaa laitteen tai kotelolon alueelle, jolla se voi altistua voimakkaalle aineille, tarkista, että ilmoitetut pintamateriaalit sopivat yhteen näiden aineiden kanssa. Pyydä tarvittaessa lisätietoja Pepperl+Fuchsilta.

Asenna laite niin, että se on suojattu mekaaniselta vaaralta.

Huomioi oikea jännitetyyppi laitetta kytkettäessä.

6. Laitteen tiedot

Liitä vain tehonlähteitä, joissa on eristys (kuten SELV tai PELV).

Vältä mekaanisia iskuja laitteeseen (esimerkiksi painavista tai teräväreunaisista esineistä).

Jos laitteessa on radiotaajuuslähteitä, laitteen käyttöä säätelevät paikalliset määräykset. Varmista ennen käyttöönottoa, että paikalliset määräykset sallivat tämän laitteen käytön.

Laitte on asennettava räjähdysvaarallisen alueen ulkopuolelle.

Suojaa piiri ja kuorma asentamalla ulkoinen sulake.

7. Kotelot ja ympäröivät kotelot

Koteloa ei saa avata, kun laite on sähköistetty.

Varmista suojausluokka noudattamalla seuraavia ohjeita:

Varmista, ettei kotelo ole vaurioitunut, vääntynyt eikä syöpynyt.

8. Käyttö, kunnossapito, korjaus

Älä poista nimikylttiä.

Älä korjaa, muuta tai peukaloi laitetta.

Vaihda laite aina vian ilmetessä alkuperäislaitteeseen.

Jos puhdistus on tarpeen, käytä vedellä kostutettua liinaa.

9. Toimitus, kuljetus, hävittäminen

Varmista, että pakkaus ja sen sisältö eivät ole vaurioituneet.

Varmista, että olet saanut kaikki tuotteet, jotka olet tilannut.

Säilytä laitetta puhtaassa ja kuivassa ympäristössä. Sallittuja ympäristöolosuhteita on noudatettava. Katso tiedot tietolomakkeesta.

Laitteen, sen komponenttien, pakkauksen ja mahdollisesti mukana olevien paristojen hävittäminen on tehtävä kussakin maassa sovellettavien lakien ja suositusten mukaisesti.