

Instruktionsmanual

1. Mærkning

Tomt kabinet, kobberfrit aluminium EJB*
Tomt kabinet, rustfrit stål EJBX*
ATEX-certifikat: INERIS 14 ATEX 9010U ATEX-mærkning: ⊕ I M2 Ex db I Mb (EJBX only) ⊕ II 2 GD and/or Ex db IIA or IIB or IIB+H2 Gb and/or Ex tb IIIC Db
IECEX-certifikat: IECEX INE 14.0028U CCC-certifikat: 2020322303002546 UL-godkendelse: cULus Tomt kabinet E482035 , UL 50E , UL 1203 , CSA C22.2, No. 25, 30 godkendt til: Class I, Division 1, Groups B, C, D Class II, Division 1, Groups E, F, G Type 4, 4X, 7, 9
Tomt kabinet, kobberfrit aluminium EJBL*
ATEX-certifikat: FIDITAS 26 ATEX 0002U ATEX-mærkning: ⊕ II 2 GD Ex db IIB+H2 Gb and/or Ex tb IIIC Db
IECEX-certifikat: IECEX FIDI 26.0006U

Bogstaver i typekoden markeret med * er erstatninger for versioner af enheden.

Pepperl+Fuchs Gruppe Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Tyskland
Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Målgruppe, personale

Ansvar for planlægning, montering, idriftsættelse, drift, vedligeholdelse og afmontering påhviler fabriksoperatøren.

Personalet skal være korrekt uddannet og kvalificeret for at kunne udføre montering, installation, idriftsættelse, betjening, vedligeholdelse og afmontering af enheden. Det uddannede og kvalificerede personale skal have læst og forstået instruktionsmanualen.

3. Reference til yderligere dokumentation

Overhold direktiver, standarder og national lovgivning, der er gældende for den tiltænkte brug og driftsstedet.

De tilhørende datablade, manualer, overensstemmelseserklæringer, EU-typeafprøvningscertifikater, certifikater og kontroltegninger (hvis relevant) (se datablad) er en integreret del af dette dokument. Disse oplysninger kan findes under www.pepperl-fuchs.com.

For at få adgang til denne dokumentation skal du indtaste produktnavnet, dvs. typekoden, eller produktets varenummer i søgefeltet på websitet.

For specifikke enhedsoplysninger, som f.eks. produktionsår, skal du scanne QR-koden på enheden. Alternativt kan du indtaste serienummeret i søgefeltet serienummer på www.pepperl-fuchs.com/device-information.

4. Korrekt anvendelse

Enheden er kun godkendt til passende og tiltænkt brug. Manglende overholdelse af disse instruktioner vil ugyldiggøre garantien og fritage producenten for ethvert ansvar.

Kabinetterne i EJB*/EJBL*-serien er fremstillet i kobberfrit aluminium.

Kabinetterne i EJBX*-serien er fremstillet i rustfrit stål.

Enheden kan anvendes indendørs.

Enheden kan anvendes udendørs.

Enheden kan anvendes i Zone 1.

Enheden kan anvendes i Zone 21.

Enheden kan anvendes i Zone 2.

Enheden kan anvendes i Zone 22.

Enheden er konstrueret til vægmontering.

Enheden er konstrueret til montering på en stålramme.

Brug egnede fastgørelsesanordninger til montering.

Monter kabinettet ved de angivne fastgørelsespunkter.

5. Forkert anvendelse

Monter ikke enheden i loftet.

Beskyttelse af personalet og fabrikken er ikke sikret, hvis enheden ikke anvendes i overensstemmelse med den tiltænkte brug.

6. Montering og installation

Ex-komponenter er ikke beregnet til at blive anvendt alene. Montering og anvendelse af Ex-komponenter i enheder eller systemer skal certificeres separat. Ex-komponenter har U-mærkningen for enden af certifikatnummeret.

Følg instruktionsmanualerne for de tilknyttede komponenter.

Følg installationsanvisningerne i henhold til IEC/EN 60079-14.

Overhold direktiver, standarder og national lovgivning, der er gældende for den tiltænkte brug og driftsstedet.

Eksempler på sådanne bestemmelser er bestemmelser vedrørende elektricitet, jording, installation samt hygiejne og sikkerhed.

Hvis du vil montere enheden eller kabinettet i områder, som kan være udsat for aggressive stoffer, skal du sørge for, at de angivne overfladematerialer er kompatible med disse stoffer. Kontakt om nødvendigt Pepperl+Fuchs for at få yderligere oplysninger.

Sørg for, at enheden yder og opretholder en grad af beskyttelse på mindst IP66 i henhold til IEC/EN 60079-0.

Overhold kravene i henhold til IEC/EN 60079-31 for store støvaflejringer.

For at sikre overensstemmelse med temperaturklassen skal det sikres, at der er tilstrækkeligt frit rum rundt om kabinettet.

Kabinettets afskærmning er tung. For at undgå personskader eller skader på ejendom skal der træffes passende foranstaltninger for monteringsproceduren.

Kabinettet er tungt. Hvis kabinettet skal transporteres eller løftes, skal der anvendes udstyr, der passer til dets størrelse og vægt.

Sørg for ikke at beskadige flammevejsoverfladerne mellem kabinettet og kabinettets afskærmning, når styretavlen åbnes.

Hvis en af flammevejsoverfladerne beskadiges, udskiftes kabinettet og kabinettets afskærmning.

Før kabinettets afskærmning fastgøres til kabinettet, beskyttes flammevejsoverfladerne med et tyndt lag dertil beregnet beskyttende fedt.

Når afskærmningen er monteret, skal det sikres, at alle fastgørelser er spændt helt.

Spænd alle skruer til kabinettet og kabinettets afskærmning med det korrekte moment.

Sørg for, at der ikke er nogen eksterne varmekilder rundt om kabinettet.

Sikkerhedsrelevante markeringer findes på det medfølgende typeskilt.

Sørg for, at typeskiltet er til stede og læseligt. Tag højde for omgivelsesbetingelserne.

Yderligere advarselsmærkninger kan være påsat ved siden af typeskiltet.

Kabinettet må ikke være beskadiget, deformeret eller korroderet.

Alle pakninger skal være rene, uden skader og monteret korrekt.

Luk alle åbninger i kabinettet, der ikke er i brug, med korrekte endepropper.

Brug kun blindpropper, der er korrekt certificeret til anvendelsen.

Hvis kabinettet monteres på beton, skal der anvendes ekspansionsankre.

Hvis kabinettet monteres på en stålramme, skal der anvendes monteringsmateriale, der er modstandsdygtigt over for vibrationer.

Hvis der er eksterne forbindelser til stede, skal det sikres, at de er i god stand, og at de ikke er beskadigede eller korroderede.

For at undgå kondensdannelse i kabinettet skal der anvendes korrekt certificerede udluftningsafløb.

EJB*/EJBX*:

Produktcertificeringen tillader mindre afstande end de afstande, der er specificeret i IEC/EN 60079-14:

- Gasgruppe IIA: = 10 mm
- Gasgruppe IIB: = 10 mm
- Gasgruppe IIB+H₂: = 10 mm

EJBL*:

- Gasgruppe IIB+H₂: = 40 mm

6.1. Krav til kabelpakninger

Brug kun kabelpakninger, der er korrekt certificerede til anvendelsen.

Brug kun kabelpakninger med et temperaturinterval, der passer til anvendelsesformålet.

Brug kun indgående kabeldiametre af en passende størrelse til kabelpakninger.

I styretavler med IECEX-certificering må der kun bruges kabelpakninger med metrisk gevind eller NPT-gevind.

Brug pakninger, der passer til den angivne anvendelse.

Sørg for, at graden af beskyttelse overholdes af kabelpakningerne.

Monter kablerne og kabelpakningerne på en sådan måde, at de ikke udsættes for mekaniske risici.

Kablerne og forbindelsesledninger skal være fri for mekanisk belastning. Brug passende trækaflastning, som skal monteres uden for kabinettet.

Sørg for, at alle kabelpakninger er i god stand og er spændt korrekt.

Luk alle kabelpakninger, der ikke er i brug, med korrekte tætningspropper. Overhold de specifikke omgivelsesbetingelser for tætningspropperne.

Spænd alle kabelpakninger med det korrekte moment.
Jordede metalkabelpakninger.

7. Drift, vedligeholdelse, reparation

Overhold kravene i henhold til IEC/EN 60079-14 under drift.
Overhold IEC/EN 60079-17 vedrørende vedligeholdelse og eftersyn.
Overhold kravene i henhold til IEC/EN 60079-19 i forbindelse med reparation og eftersyn.
Kontroller slitagen på enheden og enhedens komponenter med specifikke intervaller. Intervallet mellem kontroller afhænger af driftsforholdene og de belastninger, der opstår.
Hvis kabinettet er beskadiget, udskiftes kabinettet og kabinettets afskærmning.
Kabinettets afskærmning er tung. Hvis kabinettets afskærmning skal åbnes, afmonteres, genmonteres eller lukkes, skal der anvendes udstyr, der passer til dens størrelse og vægt.
Anvend kun udstyr uden skarpe kanter.
Hvis flammevejsoverfladerne er beskadiget, udskiftes kabinettet og kabinettets afskærmning. Hvis flammevejsoverfladerne på en aktuator er beskadiget, udskiftes hele aktuatoren.
Flammevejsoverfladerne må ikke males eller lakeres.
Hvis den beskyttende fedt på flammevejsoverfladerne er blevet for gammel, fjernes den beskyttende fedt, og enheden smøres ind i et nyt lag dertil beregnet beskyttende fedt.
Brug kun skruer med en bestemt minimumstrækgrænse til lukning af kabinettets afskærmning.
Undgå elektrostatisk ladning, som kan medføre elektrostatisk afladning under installation, drift eller vedligeholdelse af enheden.
Hvis det er nødvendigt at udføre rensning, mens enheden er placeret i et farligt område, så brug kun en ren, fugtet klud for at undgå elektrostatisk ladning.
Sørg for, at alle fastgørelsesanordninger er til stede.
Det skal sikres, at der er eksterne jordforbindelser, og at de er i god stand og ikke er beskadigede eller korroderede.
Hvis der er en defekt, skal enheden repareres hos Pepperl+Fuchs.
Alternativt kan enheden repareres af en uddannet elektriker i overensstemmelse med IEC/EN 60079-19.

8. Levering, transport, bortskaffelse

Opbevar enheden i et rent og tørt område. Tag højde for de tilladte omgivelsesbetingelser, se datablad.
Kontroller emballagen og indholdet for beskadigelser.
Kontroller, om alle dele er modtaget, og om delene stemmer overens med det, der er bestilt.
Bortskaffelse af enheden, de indbyggede komponenter, emballagen og eventuelle indeholdte batterier skal finde sted i overensstemmelse med gældende lovgivning og retningslinjer for det pågældende land.