

Navodila za uporabo

1. Oznaka

Prazno ohišje, aluminij brez bakra EJB*
Prazno ohišje, nerjavno jeklo EJBX*
Potrdilo ATEX: INERIS 14 ATEX 9010U Oznaka ATEX: Ⓢ I M2 Ex db I Mb (EJBX only) Ⓢ II 2 GD and/or Ex db IIA or IIB or IIB+H2 Gb and/or Ex tb IIIC Db
Potrdilo IECEx: IECEx INE 14.0028U Potrdilo CCC: 2020322303002546 Odobritev UL: cULus prazno ohišje E482035 , UL 50E , UL 1203 , CSA C22.2, No. 25, 30 odobreno za: Class I, Division 1, Groups B, C, D Class II, Division 1, Groups E, F, G Type 4, 4X, 7, 9
Prazno ohišje, aluminij brez bakra EJBL*
Potrdilo ATEX: FIDITAS 26 ATEX 0002U Oznaka ATEX: Ⓢ II 2 GD Ex db IIB+H2 Gb and/or Ex tb IIIC Db
Potrdilo IECEx: IECEx FIDI 26.0006U

Zvezdice (*) v tipski kodi bodo nadomeščene z oznako različice naprave.

Pepperl+Fuchs Skupina Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Nemčija Internet: www.pepperl-fuchs.com
--

2. Ciljna skupina, osebje

Za načrtovanje, sestavo, zagon, obratovanje, vzdrževanje in demontažo je odgovoren obratni operater.

Osebje mora biti primerno usposobljeno in kvalificirano za montažo, namestitev, zagon, obratovanje, vzdrževanje in demontažo naprave. Usposobljeno in kvalificirano osebje mora predhodno razumeti in prebrati navodila za uporabo.

3. Referenčna dokumentacija

Upoštevajte direktive, standarde in nacionalno zakonodajo, ki veljajo za priporočeno rabo in lokacijo uporabe.

Ustrezne podatkovne tabele, priročniki, izjave o skladnosti, potrdila o EU-pregledu tipa, potrdila in morebitni kontrolni načrti (glej podatkovno tabelo) so sestavni del tega dokumenta. Informacije najdete na tej povezavi www.pepperl-fuchs.com.

Za dostop do te dokumentacije v iskalno polje na spletnem mestu vnesite ime izdelka, tj. tipsko kodo, ali številko postavke izdelka.

Za informacije o določeni napravi, kot je leto proizvodnje, skenirajte kodo QR na napravi. Sicer pa v iskalnik serijskih števil na povezavi www.pepperl-fuchs.com/device-information vnesite serijsko število.

4. Priporočena raba

Naprava je odobrena le za ustrezno in priporočeno rabo. Neupoštevanje teh navodil razveljavi vso garancijo in proizvajalca razreši vsakršne odgovornosti.

Ohišja serije EJB*/EJBL* so izdelana iz aluminija brez bakra.

Ohišja serije EJBX* so izdelana iz nerjavnega jekla.

Naprava se lahko uporablja v zaprtih prostorih.

Naprava se lahko uporablja na prostem.

Napravo je mogoče uporabljati v coni 1.

Napravo je mogoče uporabljati v coni 21.

Napravo je mogoče uporabljati v coni 2.

Napravo je mogoče uporabljati v coni 22.

Naprava je izdelana za stensko namestitev.

Naprava je izdelana za namestitev na jekleno ogrodje.

Za namestitev uporabiti ustrezen material za pritrditev.

Ohišje namestite na predvidena pritrditvena mesta.

5. Neprimerna uporaba

Naprave ne namestite na strop.

Zaščita osebja in obrata ob uporabi naprave v nasprotju z njeno priporočeno rabo ni zagotovljena.

6. Montaža in namestitve

Komponente s protiekspluzijsko zaščito niso namenjene samostojni uporabi. Montaža in uporaba komponent s protiekspluzijsko zaščito v napravah ali sistemih mora biti certificirana ločeno. Komponente s protiekspluzijsko zaščito imajo na koncu številke certifikata U-oznako. Upoštevajte navodila za povezane sestavne dele.

Upoštevajte navodila za namestitev v skladu s standardom IEC/EN 60079-14.

Upoštevajte direktive, standarde in nacionalno zakonodajo, ki veljajo za priporočeno rabo in lokacijo uporabe.

Primeri takšnih predpisov so predpisi glede električne energije, ozemljitve, namestitve ter higijene in varnosti.

Če nameravate napravo ali ohišje nameščati v območja, ki so lahko izpostavljena agresivnim snovem, se prepričajte, da so navedeni površinski materiali združljivi s temi snovmi. Po potrebi se za dodatne informacije obrnite na družbo Pepperl+Fuchs.

Prepričajte se, da naprava zagotavlja in ohranja stopnjo električne zaščite najmanj IP66 po standardu IEC/EN 60079-0.

Upoštevajte zahteve skladno z IEC/EN 60079-31 glede prekomernih usedlin prahu.

Da bi zagotovili skladnost s temperaturnim razredom, poskrbite, da je okoli ohišja dovolj prostora.

Pokrov ohišja je težak. Za preprečevanje osebnih poškodb in premoženjske škode med postopkom namestitve izvajajte ustrezne ukrepe.

Ohišje je težko. Če morate ohišje prevažati ali ga dvigniti, uporabite opremo, primerno za njegovo velikost in težo.

Med odpiranjem nadzorne plošče ne poškodujte površin zaščitne reže med ohišjem in pokrovom ohišja.

Če je ena od površin zaščitne reže poškodovana, zamenjajte ohišje in pokrov ohišja.

Preden na ohišje pritrdite pokrov ohišja, površine zaščitne reže zaščitite s tanko plastjo primerne zaščitne masti.

Ko je pokrov nameščen, poskrbite, da so vse sponke povsem zapete.

Vse vijake na okrovu/pokrovu okrova zategnite z ustreznim momentom.

Prepričajte se, da v okoli ohišja ni zunanjih virov toplote.

Oznake glede varnosti se nahajajo na priloženi napisni tablici. Poskrbite, da je napisna tablica priložena in čitljiva. Upoštevajte tudi okoljske pogoje.

Dodatne opozorilne oznake so lahko pritrjene poleg napisne tablice.

Okrov ne sme biti poškodovan, deformiran ali korodiran.

Tesnila morajo biti čista, nepoškodovana in pravilno nameščena.

Vse neuporabljene odprtine v ohišju zaprite s primernimi čepi.

Zapiralni čepi morajo imeti ustrezno potrdilo za način uporabe.

Pri montaži okrova na beton uporabite sponke. Pri montaži okrova na jekleno ogrodje uporabite montažni material, odporen proti vibracijam.

Če obstajajo zunanji priključki, zagotovite, da so priključki v dobrem stanju, brez poškodb in rje.

Za preprečitev kondenzacije v okrovu uporabite primerno potrjene odzračevalne vijake.

EJB*/EJBX*:

Certifikat izdelka dovoljuje manjše razdalje od navedenih v IEC/EN 60079-14:

- Skupina plinov IIA: = 10 mm
- Skupina plinov IIB: = 10 mm
- Skupina plinov IIB+H₂: = 10 mm

EJBL*:

- Skupina plinov IIB+H₂: = 40 mm

6.1. Zahteve za kabske uvednice

Kabske uvednice morajo imeti ustrezno potrdilo za način uporabe.

Kabske uvednice morajo biti primerne za temperaturno območje za način uporabe.

Pri kabskih uvednicah pazite, da imajo vhodni kabli primeren premer.

Za nadzorne plošče s potrdilom IECEx uporabljajte le kabske uvednice z metričnim navojem ali navojem NPT.

Uporabite tesnila, primerna za navedeno uporabo.

Prepričajte se, da kabske uvednice ne vplivajo na stopnjo električne zaščite.

Kable in kabske uvednice namestite tako, da so niso izpostavljene mehanskim nevarnostim.

Kabli in povezovalni vodi ne smejo biti mehansko obremenjeni. Uporabite ustrezno razbremenitev, ki mora biti nameščena zunaj ohišja.

Poskrbite, da bodo vse kabske uvednice v dobrem stanju in varno pričvrščene.

Vse neuporabljene kabske uvednice zaprite s primernimi tesnilnimi čepi.

Upoštevajte posebne okoljske pogoje tesnilnih čepov.

Vse kabske uvednice zategnite z ustreznim momentom.

Kovinske kabske uvednice je treba ozemljiti.

7. Obratovanje, vzdrževanje, popravila

Med delovanjem upoštevajte zahteve glede na IEC/EN 60079-14.

Glede vzdrževanja in preverjanja upoštevajte standard IEC/EN 60079-17.

Za popravila in servis upoštevajte zahteve glede na IEC/EN 60079-19.

V določenih intervalih preverjajte obrabo sestavnih delov naprave. Intervali med pregledi so odvisni od delovnih pogojev in obremenitev, ki se pojavijo.

Če je ohišje poškodovano, zamenjajte ohišje in pokrov ohišja.

Pokrov ohišja je težak. Če morate pokrov ohišja odpreti, odstraniti, znova namestiti ali zapreti, uporabite opremo, primerno za njegovo velikost in težo.

Uporabljajte samo opremo brez ostrih robov.

Če so poškodovane površine zaščitne reže, zamenjajte ohišje in pokrov ohišja. Če so poškodovane površine zaščitne reže ali aktuatorja, zamenjajte celoten aktuator.

Ne barvajte ali lakirajte površin zaščitne reže.

Če je zaščitna plast na površinah zaščitne reže že prestara, odstranite zaščitno mast in premažite z novo primerno zaščitno mastjo.

Za zapiranje pokrova ohišja uporabljajte samo vijake z določeno najmanjšo napetostjo tečenja.

Pri nameščanju, uporabi ali vzdrževanju naprave preprečite elektrostatične naelektritve, ki lahko povzročijo elektrostatično razelektritev.

Če je napravo potrebno očistiti, ko se nahaja na nevarnem območju, je dovoljeno uporabljati le čiste navlažene krpe, da ne pride do elektrostatične naelektritve.

Prepričajte se, da nobena sponka ne manjka.

Preverite pristnost zunanjih ozemljitvenih povezav do ter da so v dobrem stanju, brez poškodb in rje.

Napravo mora v primeru okvare popraviti proizvajalec Pepperl+Fuchs.

Napravo lahko popravi tudi usposobljen električar, skladno s standardom IEC/EN 60079-19.

8. Dobava, transport, odstranitve

Napravo hranite v čistem in suhem okolju. Upoštevati je treba tudi dopustne okoljske pogoje; glejte podatkovni list.

Preverite, ali sta pakiranje in vsebina morda poškodovana.

Preverite, ali ste prejeli vse naročene izdelke in ali so to dejansko naročeni izdelki.

Odstranjevanje naprave, vgrajenih sestavnih delov, pakiranja in morebitnih vsebovanih baterij mora biti skladno z veljavno zakonodajo in smernicami v posameznih državah.