

Manual de instruções

1. Marcação

Painéis/estações de controlo, alumínio sem cobre EJB*
Painéis/estações de controlo, aço inoxidável EJBX*
Certificado ATEX: INERIS 14 ATEX 0022X Marcação ATEX: Ⓜ II 2 GD Ex db IIB+H ₂ T* Gb Ex tb IIIC T** °C Db T6/T85 °C T5/T100 °C T4/T135 °C T3/T200 °C consoante a configuração, a temperatura ambiente e a perda de potência integrada
Certificado IECEx: IECEx INE 14.0029X Certificado CCC: 2020322303002546 Aprovação UL: cETLus Painéis de controlo E5003368 aprovados para: Class I, Division 1, Groups B, C, D Class II, Division 1, Groups E, F, G Type 4, 4X, 7, 9
Painéis/estações de controlo, alumínio sem cobre EJBL*
Certificado ATEX: INERIS 14 ATEX 0022X Marcação ATEX: Ⓜ II 2 GD Ex db IIB+H ₂ T* Gb Ex tb IIIC T** °C Db T6/T85 °C T5/T100 °C T4/T135 °C T3/T200 °C consoante a configuração, a temperatura ambiente e a perda de potência integrada
Certificado IECEx: IECEx INE 14.0029X

As letras da referência marcadas com * constituem espaços reservados para as versões do dispositivo.

Pepperl+Fuchs Group Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Alemanha
Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Grupo alvo, pessoal

O planeamento, a montagem, o comissionamento, o funcionamento, a manutenção e a desmontagem são da responsabilidade dos operadores. O pessoal deve ser devidamente qualificado e formado para realizar as tarefas de montagem, instalação, comissionamento, funcionamento, manutenção e desmontagem do dispositivo. É necessário que o pessoal qualificado e treinado tenha lido e compreendido o manual de instruções.

3. Referência para documentação adicional

Respeite as diretivas, normativas e leis nacionais aplicáveis ao uso devido e ao local de operação.

As folhas de dados, os manuais, as declarações de conformidade UE, os certificados de verificação de conformidade UE, os certificados e os desenhos técnicos, se aplicáveis, (consultar folha de dados) correspondentes fazem parte deste documento. Pode encontrar esta informação em www.pepperl-fuchs.com.

Para aceder a esta documentação, introduza o nome do produto, ou seja, a referência ou o número de item do produto no campo de pesquisa do Website.

Para obter informações específicas sobre o dispositivo, como o ano de construção, leia o código QR no dispositivo. Em alternativa, introduza o número de série na pesquisa por número de série em www.pepperl-fuchs.com/device-information.

4. Uso devido

Apenas se autoriza o uso devido e apropriado do dispositivo. Se ignorar estas instruções, a garantia será anulada e o fabricante será escusado de qualquer responsabilidade.

Os invólucros da série EJB*/EJBL* são fabricados em alumínio sem cobre.

Os invólucros da série EJBX* são fabricados em aço inoxidável.

O dispositivo pode ser utilizado no interior.

O dispositivo pode ser utilizado no exterior.

O dispositivo pode ser utilizado na Zona 1.

O dispositivo pode ser utilizado na Zona 21.

O dispositivo pode ser utilizado na Zona 2.

O dispositivo pode ser utilizado na Zona 22.

O dispositivo foi concebido para montagem na parede.

O dispositivo foi concebido para montagem numa estrutura de aço.

Utilize material de fixação adequado para efetuar a montagem.

Monte o invólucro nos pontos de fixação previstos.

5. Uso indevido

Não monte o dispositivo no teto.

Não é possível garantir a proteção do pessoal e da instalação, caso o dispositivo não seja utilizado de acordo com o uso devido.

6. Montagem e instalação

Os componentes Ex não se destinam a uso independente. A montagem e o uso dos componentes Ex em dispositivos ou sistemas devem ser separadamente certificados. Os componentes Ex dispõem da marcação U no final do número do certificado.

Siga os manuais de instruções dos componentes associados.

Respeite as instruções de instalação de acordo com a norma IEC/EN 60079-14.

Respeite as diretivas, normativas e leis nacionais aplicáveis ao uso devido e ao local de operação.

Constituem exemplos os regulamentos relativos à eletricidade, à ligação à terra, à instalação e à higiene e segurança.

Se pretender instalar o dispositivo ou invólucro em áreas que possam ser expostas a substâncias agressivas, certifique-se de que os materiais de superfície indicados são compatíveis com estas substâncias. Se necessário, contacte a Pepperl+Fuchs para obter mais informações.

Certifique-se de que o dispositivo fornece e mantém um grau de proteção de, no mínimo, IP66 de acordo com a norma IEC/EN 60079-0.

Respeite os requisitos de acordo com a norma IEC/EN 60079-31 relativa a depósitos excessivos de poeiras.

Para garantir a conformidade com a classe de temperatura, certifique-se de que existe ar livre suficiente ao redor do invólucro.

A tampa do invólucro é pesada. Para evitar danos pessoais ou danos materiais, tome as medidas necessárias para o procedimento de montagem.

O invólucro é pesado. Caso tenha de transportar ou elevar o invólucro, utilize equipamento adequado ao respetivo tamanho e peso.

Não danifique as superfícies do trajeto da chama entre o invólucro e a tampa do invólucro durante a abertura do painel de controlo.

Se uma das superfícies do trajeto da chama for danificada, troque o invólucro e a tampa do invólucro.

Não acrescente componentes adicionais que não se encontrem na lista de materiais original ao painel de controlo.

Antes de fixar a tampa do invólucro ao invólucro, proteja as superfícies do trajeto da chama com uma camada fina de massa lubrificante de proteção adequada.

Quando o invólucro estiver instalado, assegure-se de que todos os fixadores estão completamente apertados.

O painel de controlo fornecido está completamente ligado. Não modifique nem manipule este painel de controlo. Respeite o diagrama elétrico ao ligar o painel de controlo.

Certifique-se de que não existem fontes de calor externas ao redor do invólucro.

Pode encontrar marcações de segurança relevantes na placa de características fornecida. Assegure-se de que a placa de características está presente e legível. Tenha as condições ambiente em consideração. Podem existir marcações de aviso adicionais junto à placa de características.

Assegure-se de que o invólucro não está danificado, deformado nem corroido.

Assegure-se de que todos os selos estão limpos, isentos de danos e corretamente instalados.

Aperte todos os parafusos do invólucro ou da tampa do invólucro com o torque adequado.

Fechos todos os orifícios do invólucro não usados com as tampas de retenção adequadas.

Use apenas tampas de retenção que estejam adequadamente certificadas para a aplicação.

Se montar o invólucro em betão, utilize buchas de expansão. Quando montar o invólucro numa estrutura de aço, utilize materiais de montagem resistentes à vibração.

Se existirem ligações externas, certifique-se de que estas estão em boas condições e de que não estão danificadas ou corroidas.

Para evitar condensação no invólucro, utilize respiradores adequadamente certificados.

Para minimizar a dissipação de energia, respeite os comprimentos máximos admissíveis do condutor.

Se existirem fontes de radiofrequência no dispositivo, a utilização do dispositivo fica vinculada às restrições locais. Certifique-se de que as restrições locais permitem o uso deste dispositivo antes do comissionamento.

EJB*/EJBX*:

A certificação do produto permite distâncias mais pequenas do que as distâncias especificadas na norma IEC/EN 60079-14:

- Grupo de gás IIA: = 10 mm
- Grupo de gás IIB: = 10 mm
- Grupo de gás IIB+H₂: = 10 mm

EJBL*:

- Grupo de gás IIA: = 40 mm
- Grupo de gás IIB: = 40 mm
- Grupo de gás IIB+H₂: = 40 mm

6.1. Requisitos para bucons

Use apenas bucons que estejam adequadamente certificados para a aplicação.

Use apenas bucons com uma gama de temperatura adequada para a aplicação.

Para bucons, use apenas diâmetros dos respetivos cabos de um tamanho adequado.

Para painéis de controlo com certificação IECEx, apenas utilize bucons com rosca métrica ou rosca NPT.

Use selos que sejam adequados para a aplicação especificada.

Assegure-se de que o grau de proteção não é desrespeitado pelos bucons.

Instale os cabos e os bucons de maneira que não estejam expostos a perigos mecânicos.

Os cabos e as linhas de ligação não devem apresentar tensões mecânicas. Utilize um alívio de tensão adequado, que tem de ser instalado fora do invólucro.

Certifique-se de que todos os bucons estão em boas condições e de que estão corretamente apertados.

Feche todos os bucons não usados com tampões de vedação adequados.

Observe as condições ambiente específicas dos tampões de vedação.

Aperte todos os bucons com o torque adequado.

Ligue à terra os bucons metálicos.

7. Funcionamento, manutenção e reparação

Respeite os requisitos de acordo com a norma IEC/EN 60079-14 durante o respetivo funcionamento.

Respeite a norma IEC/EN 60079-17 relativa a manutenção e inspeção.

Respeite os requisitos de acordo com a norma IEC/EN 60079-19 relativa a reparações e revisões.

O dispositivo tem de ser desligado da alimentação antes da instalação e manutenção. A alimentação apenas pode ser ativada depois de todos os circuitos necessários para a operação serem completamente montados e ligados.

Se o painel de controlo tiver sido afetado por um curto-circuito, verifique o seguinte.

Verifique a funcionalidade do painel de controlo.

Verifique o desgaste do dispositivo e dos respetivos componentes em intervalos específicos. O intervalo entre verificações depende das condições de funcionamento e das cargas que ocorrem.

Se o invólucro estiver danificado, substitua o invólucro e a tampa do invólucro.

A tampa do invólucro é pesada. Caso tenha de abrir, remover, voltar a fixar ou fechar a tampa do invólucro, utilize equipamento adequado ao respetivo tamanho e peso.

Utilize apenas equipamento sem arestas afiadas.

Se as superfícies do trajeto da chama estiverem danificadas, substitua o invólucro e a tampa do invólucro. Se as superfícies do trajeto da chama de um atuador estiverem danificadas, substitua todo o atuador.

Não aplique tinta nem verniz nas superfícies do trajeto da chama.

Se a massa lubrificante de proteção nas superfícies do trajeto da chama estiver gasta, retire-a e coloque uma nova massa lubrificante de proteção adequada.

Apenas utilize parafusos com uma tensão de cedência mínima definida para fechar a tampa do invólucro.

Evite cargas eletrostáticas que possam causar descargas eletrostáticas durante a instalação, funcionamento ou manutenção do dispositivo.

Se for necessário proceder à limpeza enquanto o dispositivo estiver localizado numa área classificada, para evitar a carga eletrostática, utilize apenas um trapo limpo húmido.

Não modifique nem manipule o dispositivo.

Assegure-se de que todos os fixadores estão presentes.

Certifique-se de que as ligações à terra externas estão presentes, de que estão em boas condições e de que não estão danificadas ou corroídas.

Em caso de defeito, o dispositivo deve ser reparado pela Pepperl+Fuchs.

Em alternativa, o dispositivo pode ser reparado por um eletricista qualificado de acordo com a norma IEC/EN 60079-19.

8. Entrega, transporte e eliminação

Armazene o dispositivo num ambiente limpo e seco. As condições ambiente permitidas devem ser tidas em consideração; consulte a folha de dados.

Verifique a embalagem e o conteúdo quanto a danos.

Verifique se recebeu todos os itens e se estes são os que encomendou.

A eliminação do dispositivo, dos componentes integrados, da embalagem e das baterias possivelmente incluídas tem de estar em conformidade com as leis aplicáveis e as diretrizes do respetivo país.