

Manuel d'instructions

1. Marquage

7500 série système de purge et de pressurisation pour Zone 2 ou 22 Appareil de traitement : 7500-01-* Événements de protection du boîtier : EPV-7500-* Versions montées : 7500-MTD-*
ATEX et IECEx : Regardez l'étiquette signalétique située sur le côté de l'appareil ou sur le couvercle pour la désignation exacte.
Pepperl+Fuchs Groupe Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Allemagne Internet : www.pepperl-fuchs.com

Les modifications ne sont autorisées que si elles sont approuvées dans ce manuel d'instructions et dans la documentation liée à l'appareil.
Respectez les conditions d'utilisation spéciales.

2. Personnes concernées/personnel

L'opérateur usine est responsable de la planification, de l'assemblage, de la mise en service, de l'exploitation, de la maintenance et du démontage.
Le montage, l'installation, la mise en service, l'exploitation, la maintenance et le démontage de l'appareil peuvent uniquement être réalisés par du personnel qualifié et formé de manière appropriée. Les personnes qualifiées et formées doivent s'assurer d'avoir bien lu et compris le manuel d'instructions.

3. Documentation connexe

Respectez les directives, les normes et les lois nationales qui s'appliquent à l'utilisation prévue et à l'emplacement autorisé. Respectez la directive 1999/92/EC relative aux zones à risque d'explosion.

Les fiches techniques, manuels, déclarations de conformité, certificats d'examen UE de type, certificats et dessins de contrôle correspondants, le cas échéant, font partie intégrante du présent document. Ces informations sont disponibles sur le site www.pepperl-fuchs.com.

Pour obtenir des informations spécifiques sur l'appareil, comme l'année de construction, scannez le code QR situé sur l'appareil. Vous pouvez également saisir le numéro de série dans la zone de recherche dédiée sur le site www.pepperl-fuchs.com/device-information.

Respectez les instructions définies par la norme NEC article 501.

Pour plus d'informations, consultez la déclaration constructeur.

4. Utilisation prévue

Les appareils pour lesquels des conditions d'utilisation spéciales s'appliquent comportent le marquage X à la fin de leur numéro de certificat.

L'appareil est homologué uniquement pour une utilisation prévue et appropriée. Le non-respect de ces instructions invalidera toute garantie et dégradera la fabrication de toute responsabilité.

Utilisez uniquement l'appareil dans les conditions de fonctionnement et d'environnement spécifiées.

L'appareil doit être uniquement utilisé dans la plage de température ambiante spécifiée et dans les conditions d'humidité relative sans condensation spécifiées.

La température de surface maximale de l'appareil a été déterminée sans couche de poussière sur l'appareil.

5. Utilisation incorrecte

La protection du personnel et de l'usine n'est pas garantie si l'appareil n'est pas utilisé conformément à l'utilisation prévue.

6. Montage et installation

Avant le montage, l'installation et la mise en service de l'appareil, familiarisez-vous avec l'appareil et lisez attentivement le manuel d'instructions.

Respectez les conditions de fonctionnement et de l'environnement pendant le montage et l'installation de l'appareil.

Ne montez pas un appareil endommagé ou contaminé.

Si vous essayez d'installer le dispositif ou le coffret dans des zones pouvant être exposées à des substances agressives, assurez-vous que les matériaux de surface sont compatibles avec ces substances. Si nécessaire, contactez Pepperl+Fuchs pour plus d'informations.

Montez l'appareil de sorte qu'il soit protégé de tout danger mécanique.

Si vous utilisez l'appareil dans des environnements soumis à des conditions hostiles, vous devez protéger l'appareil en conséquence.

Placez le marquage d'avertissement « Attention - Consultez les manuels d'instruction ! » visiblement sur l'armoire générale.

Protégez les composants pneumatiques contre le danger mécanique.

Assurez-vous que la surpression dans l'armoire ne dépasse pas la valeur de crête autorisée.

Exigences relatives aux presse-étoupes

Respectez le couple de serrage des vis des bornes.

Utilisez uniquement des presse-étoupes présentant la certification appropriée pour l'application concernée.

Utilisez uniquement des bouchons obturateurs présentant la certification appropriée pour l'application concernée.

Utilisez uniquement des presse-étoupes présentant une gamme de température appropriée pour l'application concernée.

Assurez-vous que les presse-étoupes et les bouchons d'arrêt n'enfreignent pas l'indice de protection.

Exigences relatives aux câbles et aux raccordements

Utilisez uniquement des câbles et des raccordements présentant une gamme de température appropriée pour l'application concernée.

Installez les câbles et les presse-étoupes de sorte qu'ils ne soient pas exposés aux dangers mécaniques.

Respectez les valeurs admissibles pour la section transversale du conducteur.

Respecter la longueur de dénudage de l'isolant.

Les presse-étoupes en plastique doivent être protégés contre le danger mécanique.

Pour garantir les classes de température, vérifiez que la dissipation thermique est inférieure à la valeur indiquée dans le certificat. La majeure partie de la dissipation thermique provient de la circulation du courant dans les câbles.

Utilisez des joints adaptés à l'application spécifique.

Utilisez un seul conducteur par borne.

Assurez-vous que les bornes vissées non utilisées sont correctement serrées.

Ajustez le joint du presse-étoupe au diamètre des câbles et des raccordements utilisés.

Respectez le couple de serrage des presse-étoupes.

Utilisez uniquement des presse-étoupes présentant une gamme de température appropriée pour l'application concernée.

7. Informations relatives aux appareils

Respectez le couple de serrage des vis.

Les marquages de sécurité se trouvent sur l'étiquette signalétique de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique fournie.

Afin de protéger le circuit et la charge, installez un fusible externe.

Pour monter le coffret, utilisez les fixations fournies.

Vérifiez que toutes les fixations sont présentes.

Respectez le couple de serrage des vis.

Le boîtier dispose d'un raccordement à la terre. Connectez à ce raccordement à la terre une barre d'équipotentielle d'une section minimale de 4 mm².

8. Zone non dangereuse

L'appareil peut être installé dans une zone non dangereuse.

9. Zone à risque d'explosion

Le coffret dispose d'un raccordement à la terre. Connectez à ce raccordement à la terre une barre d'équipotentielle d'une section minimale de 4 mm².

L'équipement contient de l'aluminium. L'appareil est donc considéré comme présentant un risque d'inflammation découlant de chocs ou de friction. Évitez les chocs ou la friction pendant le montage et le fonctionnement.

Des informations sur les dangers relatifs aux phénomènes électrostatiques sont disponibles dans la spécification technique IEC/TS 60079-32-1.

Évitez d'appliquer une charge électrostatique trop élevée au niveau des composants non métalliques du boîtier sur l'appareil.

10. Gaz

Retirez uniquement le couvercle en l'absence d'une atmosphère potentiellement explosible.

L'appareil peut être installé dans le groupe de gaz IIC.

11. Zone 2

L'appareil peut être installé en Zone 2.

La connexion ou la déconnexion de circuits sous tension est uniquement autorisée en l'absence d'une atmosphère potentiellement explosible.

12. Zone 22

L'appareil peut être installé en Zone 22.

13. Utilisation, maintenance et réparation

Prenez soin de vous familiariser avec le produit avant de l'utiliser. Lisez attentivement le présent manuel d'instructions.

Ne retirez pas l'étiquette signalétique.

Respectez les marquages d'avertissement.

N'utilisez pas un appareil endommagé ou contaminé.

Ne connectez et ne déconnectez pas la connexion électrique lorsque l'appareil est sous tension.

Ne dépassez pas le courant de sortie maximum admissible. Évitez les courts-circuits.

Ne dépassez pas la dissipation thermique maximale. Reportez-vous à l'étiquette signalétique pour la dissipation thermique maximale.

Si la tension est supérieure à 50 V CA ou 120 V CC, coupez la tension avant de connecter ou de déconnecter l'appareil.

Respectez la norme IEC/EN 60079-17 en matière de maintenance et d'inspection.

L'appareil peut être utilisé en Zone 2.

Le remplacement des composants Ex peut altérer l'adéquation avec la Zone 2.

Lorsque l'appareil est sous tension, n'ouvrez le boîtier qu'en l'absence d'une atmosphère potentiellement explosible due à la poussière.

Éliminez tout résidu adhésif de l'équipement. Ces résidus peuvent être dangereux pour la santé.

L'appareil ne doit en aucun cas être réparé, modifié ou manipulé. En cas de défaut, l'appareil doit toujours être remplacé par un produit original.

En présence d'un défaut, l'appareil doit être réparé par Pepperl+Fuchs.

Si le nettoyage de l'appareil est nécessaire lorsque celui-ci se trouve dans une zone à risque d'explosion, utilisez uniquement un chiffon propre et humide pour éviter les charges électrostatiques.

14. Livraison, transport et mise au rebut

Vérifiez si l'emballage et son contenu sont endommagés.

Vérifiez si vous avez reçu tous les articles et si les articles reçus sont ceux que vous avez commandés.

L'appareil doit être stocké dans un endroit propre et sec. Les conditions de l'environnement autorisées doivent être prises en compte. Reportez-vous à la fiche technique.