

Navodila za uporabo

1. Oznaka

Nadzorne postaje, poliester, ojačan s steklenimi vlakni (GRP) GR-CS*
Certifikat v skladu z direktivo ATEX CML 16 ATEX 3009X Oznaka ATEX: Ⓢ II 2 GD Ex db eb mb IIC T* Gb Ex ib IIC T* Gb Ex db eb ib mb op pr IIC T* Gb Ex tb IIIC T** °C Db T6/T80 °C @ Ta +40 °C T5/T95 °C @ Ta +55 °C T4/T130 °C @ Ta +55 °C
Potrdilo v skladu z IECEx IECEx CML 16.0008X Potrdilo CCC: 2020322304002545

Zvezdice (*) v tipski kodi bodo nadomeščene z oznako različice naprave.

Pepperl+Fuchs Skupina Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Nemčija Internet: www.pepperl-fuchs.com
--

2. Ciljna skupina, osebje

Za načrtovanje, sestavo, zagon, obratovanje, vzdrževanje in demontažo je odgovoren obratni operater.

Osebje mora biti primerno usposobljeno in kvalificirano za montažo, namestitev, zagon, obratovanje, vzdrževanje in demontažo naprave. Usposobljeno in kvalificirano osebje mora predhodno razumeti in prebrati navodila za uporabo.

3. Referenčna dokumentacija

Upoštevajte direktive, standarde in nacionalno zakonodajo, ki veljajo za priporočeno rabo in lokacijo uporabe.

Ustrezne podatkovne tabele, priročniki, izjave o skladnosti, potrdila o EU-pregledu tipa, potrdila in morebitni kontrolni načrti (glej podatkovno tabelo) so sestavni del tega dokumenta. Informacije najdete na tej povezavi www.pepperl-fuchs.com.

Za dostop do te dokumentacije v iskalno polje na spletnem mestu vnesite ime izdelka, tj. tipsko kodo, ali številko postavke izdelka.

Za informacije o določeni napravi, kot je leto proizvodnje, skenirajte kodo QR na napravi. Sicer pa v iskalnik serijskih števil na povezavi www.pepperl-fuchs.com/device-information vnesite serijsko število.

4. Priporočena raba

Naprava je odobrena le za ustrezno in priporočeno rabo. Neupoštevanje teh navodil razveljavi vso garancijo in proizvajalca razreši vsakršne odgovornosti.

Ohišja serije GR* so izdelana iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni (GRP).

Naprava se lahko uporablja v zaprtih prostorih.

Naprava se lahko uporablja na prostem.

Napravo je mogoče uporabljati v coni 1.

Napravo je mogoče uporabljati v coni 21.

Napravo je mogoče uporabljati v coni 2.

Napravo je mogoče uporabljati v coni 22.

Naprava je izdelana za stensko namestitev.

Naprava je izdelana za namestitev na jekleno ogrodje.

Za namestitev uporabiti ustrezen material za pritrditev.

Ohišje namestite na predvidena pritrditvena mesta.

5. Neprimerna uporaba

Naprave ne namestite na strop.

Zaščita osebja in obrata ob uporabi naprave v nasprotju z njeno priporočeno rabo ni zagotovljena.

6. Montaža in namestitev

Upoštevajte navodila za namestitev v skladu s standardom IEC/EN 60079-14.

Če nameravate napravo ali ohišje nameščati v območja, ki so lahko izpostavljena agresivnim snovem, se prepričajte, da so navedeni površinski materiali združljivi s temi snovmi. Po potrebi se za dodatne informacije obrnite na družbo Pepperl+Fuchs.

Upoštevajte direktive, standarde in nacionalno zakonodajo, ki veljajo za priporočeno rabo in lokacijo uporabe. V zvezi z nevarnimi območji upoštevajte Direktivo 1999/92/EC.

Primeri takšnih predpisov so predpisi glede električne energije, ozemljitve, namestitve ter higijene in varnosti.

Upoštevajte zahteve skladno z IEC/EN 60079-31 glede prekomernih usedlin prahu.

Da bi zagotovili skladnost s temperaturnim razredom, poskrbite, da je okoli ohišja dovolj prostora.

Prepričajte se, da v okoli ohišja ni zunanjih virov toplote.

Oznake glede varnosti se nahajajo na priloženi napisni tablici. Poskrbite, da je napisna tablica priložena in čitljiva. Upoštevajte tudi okolijske pogoje.

Dodatne opozorilne oznake so lahko pritrjene poleg napisne tablice.

Temperatura okolja vgrajenih komponent ne sme preseči dovoljene temperature okolja.

Izogibajte se mehanskim udarcem v napravo (npr. zaradi težkih predmetov ali predmetov z ostrimi robovi).

Okrov ne sme biti poškodovan, deformiran ali korodiran.

Tesnila morajo biti čista, nepoškodovana in pravilno nameščena.

Vse vijake na okrovu/pokrovu okrovaategnite z ustreznim momentom.

Poskrbite, da so neuporabljeni vijaki priključka na vodniku ustrezno zatisnjeni.

Pri kablskih uvodnicah pazite, da imajo vhodni kabli primeren premer.

Vse kabskeke uvodniceategnite z ustreznim momentom.

Vse neuporabljene kabskeke uvodnice zaprite s primernimi tesnilnimi čepi.

Zapiralni čepi morajo imeti ustrezno potrdilo za način uporabe.

Vse neuporabljene odprtine v ohišju zaprite s primernimi čepi.

Pri montaži okrova na beton uporabite sponke. Pri montaži okrova na jekleno ogrodje uporabite montažni material, odporen proti vibracijam.

Ohišje mora biti nameščeno na ravno površino.

V okrov ne nameščajte nastavkov za varovalke, relejev, miniaturnih magnetnih varovalk, stikal ipd.

Če obstajajo zunanji priključki, zagotovite, da so priključki v dobrem stanju, brez poškodb in rje.

Za preprečitev kondenzacije v okrovu uporabite primerno potrjene odzračevalne vijake.

6.1. Zahteve za kabskeke uvodnice

Kabskeke uvodnice morajo imeti ustrezno potrdilo za način uporabe.

Kabskeke uvodnice morajo biti primerne za temperaturno območje za način uporabe.

Prepričajte se, da kabskeke uvodnice ne vplivajo na stopnjo električne zaščite.

Kovinske kabskeke uvodnice je treba ozemljiti.

6.2. Zahteve za notranje sestavne dele

Z izbiro primernih prevodnikov poskrbite za ustrezno največjo dovoljeno temperaturo prevodnikov glede na največjo dovoljeno temperaturo okolja kontrolne postaje.

Uporabljajte le kable in povezovalne linije, ki so primerne za temperaturno območje in način uporabe.

Poskrbite za ločitveno razdaljo med vsemi nelastnovarnimi in lastnovarnimi tokokrogi, skladno s standardom IEC/EN 60079-14.

Poskrbite, da so priključki na vodniku v dobrem stanju, brez poškodb in korozije.

Uporabite le en prevodnik na priključek na vodniku.

Upoštevajte pričrstitveni moment vijakov na končnikih.

Uporabite najkrajše mogoče dolžine kablov in se izogibajte kablov z majhnimi preseki jedra.

Pri upogibanju prevodnikov upoštevajte najmanjši dovoljeni radij.

Ob nameščanju prevodnikov mora izolacija segati do priključka.

Ob uporabi snopov vodnikov spojite konce žice na koncih prevodnikov.

Kable, ki niso v uporabi, je potrebno povezati s priključki na vodniku ali varno privezati in izolirati.

Izolacija samo z izolirnim trakom ni dovoljena.

Informacije o specifičnih pogojih za uporabo najdete v dokumentu **Supplement of the Instruction Manual** (Dopolnilo k navodilom za uporabo).

Ne združite več kot 6 prevodnikov, da se izognete vročim točkam.

Ozemljitvene priključke za vhodne in izhodne kable razporedite tako, da se tok pri kratkem stiku ne prenaša med ločenimi ozemljitvenimi ploščami.

Pred namestitvijo dodatnih sestavnih delov se obrnite na družbo Pepperl+Fuchs. Družba Pepperl+Fuchs bo preverila, ali so ti sestavni deli navedeni v potrdilu. Največja toplotna izguba zaradi delovanja te namestitve mora biti v dovoljenih mejah.

7. Obratovanje, vzdrževanje, popravila

Med delovanjem upoštevajte zahteve glede na IEC/EN 60079-14.

Glede vzdrževanja in preverjanja upoštevajte standard IEC/EN 60079-17.

Za popravila in servis upoštevajte zahteve glede na IEC/EN 60079-19.

Preden odprete okrov, se prepričajte, da vgrajene komponente niso pod napetostjo.

Okrov je pod napetostjo dovoljeno odpreti zaradi vzdrževanja le, če so v njem uporabljeni samo lastnovarni tokokrogi.

V določenih intervalih preverjajte obrabo sestavnih delov naprave. Intervali med pregledi so odvisni od delovnih pogojev in obremenitev, ki se pojavijo.

Pri nameščanju, uporabi ali vzdrževanju naprave preprečite elektrostatične naelektritve, ki lahko povzročijo elektrostatično razelektritev.

Če je napravo potrebno očistiti, ko se nahaja na nevarnem območju, je dovoljeno uporabljati le čiste navlažene krpe, da ne pride do elektrostatične naelektritve.

Pred namestitvijo preverite, ali sta tesnilo in tesnilna površina čista in v dobrem stanju, da zagotovite stopnjo zaščite.

Napravo mora v primeru okvare popraviti proizvajalec Pepperl+Fuchs.

Napravo lahko popravi tudi usposobljen električar, skladno s standardom IEC/EN 60079-19.

8. Dobava, transport, odstranitev

Napravo hranite v čistem in suhem okolju. Upoštevati je treba tudi dopustne okoljske pogoje; glejte podatkovni list.

Preverite, ali sta pakiranje in vsebina morda poškodovana.

Preverite, ali ste prejeli vse naročene izdelke in ali so to dejansko naročeni izdelki.

Odstranjevanje naprave, vgrajenih sestavnih delov, pakiranja in morebitnih vsebovanih baterij mora biti skladno z veljavno zakonodajo in smernicami v posameznih državah.