




# Ultraschallsensor UC4000-L2-U-V15

- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- Rundum sichtbare Funktionsanzeige
- Schnellmontageverschluss
- Breite der Ultraschall-Keule wählbar
- Parametrierbar

## Einkopfsystem



## Abmessungen



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Erfassungsbereich | 200 ... 4000 mm |
| Einstellbereich   | 240 ... 4000 mm |
| Blindzone         | 0 ... 200 mm    |
| Normmessplatte    | 100 mm x 100 mm |
| Wandlerfrequenz   | ca. 85 kHz      |

### Kenndaten

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Ansprechverzug      | minimal: 110 ms<br>Werkseinstellung: 615 ms |
| Bereitschaftsverzug | $t_v$ ≤ 1600 ms                             |

### Anzeigen/Bedienelemente

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| LED grün | Betriebsanzeige           |
| LED gelb | Objekt im Auswertebereich |

Veröffentlichungsdatum: 2025-06-24 Ausgabedatum: 2025-06-24 Dateiname: 277769\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**

## Technische Daten

|                                           |       |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED rot                                   |       | Störung                                                                                                                                |
| <b>Elektrische Daten</b>                  |       |                                                                                                                                        |
| Betriebsspannung                          | $U_B$ | 12 ... 30 V DC , Welligkeit 10 % <sub>SS</sub>                                                                                         |
| Leerlaufstrom                             | $I_0$ | ≤ 50 mA                                                                                                                                |
| <b>Schnittstelle</b>                      |       |                                                                                                                                        |
| Schnittstellentyp                         |       | Serielle Schnittstelle (Programmieradapter erforderlich)<br>9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit                               |
| <b>Eingang/Ausgang</b>                    |       |                                                                                                                                        |
| Ein-/Ausgangsart                          |       | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional                                                                                             |
| 0-Pegel                                   |       | 0 ... 1 V                                                                                                                              |
| 1-Pegel                                   |       | 4 V ... $U_B$                                                                                                                          |
| Eingangsimpedanz                          |       | > 12 kΩ                                                                                                                                |
| Ausgangsstrom                             |       | < 12 mA                                                                                                                                |
| Impulsdauer                               |       | 0,5 ... 300 ms (1-Pegel)                                                                                                               |
| Impulspause                               |       | ≥ 62,5 ms (0-Pegel)                                                                                                                    |
| Synchronisationsfrequenz                  |       |                                                                                                                                        |
| Gleichtaktbetrieb                         |       | ≤ 16 Hz                                                                                                                                |
| Multiplexbetrieb                          |       | ≤ 17 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10<br>(Werkseinstellung: n = 5 )                                                           |
| <b>Eingang</b>                            |       |                                                                                                                                        |
| Eingangstyp                               |       | 1 Lerneingang                                                                                                                          |
| Pegel (Auswertegrenze 1)                  |       | 0 ... 1 V                                                                                                                              |
| Pegel (Auswertegrenze 2)                  |       | 4 V ... $U_B$                                                                                                                          |
| Eingangsimpedanz                          |       | > 12 kΩ                                                                                                                                |
| Impulsdauer                               |       | 2 ... 10 s                                                                                                                             |
| <b>Ausgang</b>                            |       |                                                                                                                                        |
| Ausgangstyp                               |       | 1 Analogausgang 0 ... 10 V                                                                                                             |
| Auflösung                                 |       | Auswertebereich [mm]/4000, jedoch ≥ 0,4 mm                                                                                             |
| Kennlinienabweichung                      |       | ≤ 0,2 % vom Endwert                                                                                                                    |
| Reproduzierbarkeit                        |       | ≤ 0,1 % vom Endwert                                                                                                                    |
| Lastimpedanz                              |       | ≥ 500 Ohm                                                                                                                              |
| Temperatureinfluss                        |       | ≤ 1,5 % vom Endwert                                                                                                                    |
| <b>Normen- und Richtlinienkonformität</b> |       |                                                                                                                                        |
| Normenkonformität                         |       |                                                                                                                                        |
| Normen                                    |       | EN IEC 60947-5-2:2020<br>IEC 60947-5-2:2019<br>EN 60947-5-7:2003<br>IEC 60947-5-7:2003                                                 |
| <b>Zulassungen und Zertifikate</b>        |       |                                                                                                                                        |
| UL-Zulassung                              |       | cULus Listed, General Purpose                                                                                                          |
| CCC-Zulassung                             |       | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤ 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>               |       |                                                                                                                                        |
| Umgebungstemperatur                       |       | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)                                                                                                         |
| Lagertemperatur                           |       | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)                                                                                                         |
| <b>Mechanische Daten</b>                  |       |                                                                                                                                        |
| Anschlussart                              |       | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig                                                                                                        |
| Schutzart                                 |       | IP67                                                                                                                                   |
| Material                                  |       |                                                                                                                                        |
| Gehäuse                                   |       | PA-GF35                                                                                                                                |
| Wandler                                   |       | Epoxidharz/Glashohlkugelmisch; Schaum Polyurethan                                                                                      |
| Masse                                     |       | 120 g                                                                                                                                  |
| Abmessungen                               |       |                                                                                                                                        |
| Höhe                                      |       | 40 mm                                                                                                                                  |
| Breite                                    |       | 40 mm                                                                                                                                  |

Veröffentlichungsdatum: 2025-06-24 Ausgabedatum: 2025-06-24 Dateiname: 277769\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

 Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

 USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


 Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**


Technische Daten

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge                           | 40 mm                                                                                                    |
| <b>Werkseinstellungen</b>       |                                                                                                          |
| Ausgang                         | Auswertegrenze A1: 240 mm<br>Auswertegrenze A2: 4000 mm<br>Ausgangsfunktion: steigende Rampe             |
| Schallkeule                     | breit                                                                                                    |
| Auswerteverfahren               | Tiefpass-Verhalten                                                                                       |
| <b>Allgemeine Informationen</b> |                                                                                                          |
| Ergänzende Informationen        | Schalterstellung des externen Programmieradapters:<br>"output load": pull-down<br>"output logic": noninv |

Anschlussbelegung



Anschlussbelegung




Adernfarben gemäß EN 60947-5-2

- |   |    |           |
|---|----|-----------|
| 1 | BN | (braun)   |
| 2 | WH | (weiß)    |
| 3 | BU | (blau)    |
| 4 | BK | (schwarz) |
| 5 | GY | (grau)    |

Kennlinie

Charakteristische Ansprechkurve



## Programmierung

### Programmierung der Sensorfunktionen

Der Sensor ist mit einem Analogausgang mit zwei programmierbaren Grenzwerten ausgestattet. Die Programmierung der Grenzwerte und der Ausgangsbetriebsarten kann

auf 3 verschiedene Arten vorgenommen werden:

- Mittels Programmier Taste des Sensors
- Durch Anschalten der Versorgungsspannung 0 V oder  $+U_B$  an den Programmier eingang (nur für die Programmierung der Grenzwerte)
- Über die serielle Schnittstelle des Sensors. Diese Methode erfordert ein externes Interfacemodul.

Die Programmiermethoden über die Programmier Taste und mittels Programmier eingang sind untenstehend beschrieben. Für die Programmierung über die serielle Schnittstelle des Sensors, siehe Softwarebeschreibung. Die Programmierung der Grenzwerte und der Sensorbetriebsarten erfolgt völlig unabhängig voneinander, ohne gegenseitige Beeinflussung.

#### Hinweise:

- Die Möglichkeit der Programmierung besteht in den ersten 5 Minuten nach dem Einschalten und verlängert sich während des Programmierens. Nach 5 Minuten ohne Programmier Tätigkeit wird der Sensor gegen Programmieren verriegelt.
- An jeder Stelle der Programmierung besteht die Möglichkeit diese ohne Änderungen der Sensoreinstellung zu verlassen. Drücken Sie dazu die Programmier Taste für 10 s.

### Programmierung der Grenzwerte der Analogkennlinie

#### Hinweis

Eine blinkende rote LED während des Programmier Vorgangs signalisiert unsichere Objekterkennung. Korrigieren Sie in diesem Fall die Ausrichtung des Objekts bis die gelbe LED blinkt. Nur so werden die Einstellungen in den Speicher des Sensors übernommen.

#### Programmierung der Grenzwerte mittels Programmier Taste

##### Programmierung des nahen Kennliniengrenzwertes

1. Positionieren Sie das Objekt am Ort des gewünschten nahen Grenzwertes
2. Drücken Sie die Programmier Taste für 2 s (gelbe LED blinkt)
3. Drücken Sie die Programmier Taste kurz (grüne LED blinkt 3x zur Bestätigung). Der Sensor kehrt in den Normalbetrieb zurück.

##### Programmierung des fernen Kennliniengrenzwertes

1. Positionieren Sie das Objekt am Ort des gewünschten fernen Grenzwertes
2. Drücken Sie die Programmier Taste für 2 s (gelbe LED blinkt)
3. Drücken Sie die Programmier Taste für 2 s (grüne LED blinkt 3x zur Bestätigung). Der Sensor kehrt in den Normalbetrieb zurück.

#### Programmierung der Grenzwerte mittels Programmier eingang

#### Hinweise:

- Vor Beginn des Programmier Vorgangs muss der Programmier eingang für mindestens 2 s unbeschaltet sein.
- Wenn die Betriebsspannung (0V oder  $+U_B$ ) für >10 s angelegt wird, kehrt der Sensor ohne Änderung der Einstellungen in den Normalbetrieb zurück. Um eine erfolgreiche Programmierung zu gewährleisten, lösen Sie die Verbindung zum Programmier eingang vor Ablauf dieser Zeit.
- Wird der Programmier eingang nicht genutzt, sollte er dauerhaft mit 0 V verbunden werden.
- Wird der Programmier adapter UB-PROG2 für den Programmier Vorgang verwendet, ist Taste A1 gleichbedeutend mit 0 V und Taste A2 mit  $+U_B$ . Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass die mit dem Programmier eingang verbundene Ader am Ende des Sensorkabels offen ist (nicht auf Potenzial geklemmt ist).

##### Programmierung des nahen Kennliniengrenzwertes

1. Positionieren Sie das Objekt am Ort des gewünschten nahen Grenzwertes
2. Verbinden Sie 0 V für 2 s mit dem Programmier eingang (gelbe LED blinkt, danach blinkt die grüne LED 3x zur Bestätigung). Dann kehrt der Sensor in den Normalbetrieb zurück.

##### Programmierung des fernen Kennliniengrenzwertes

1. Positionieren Sie das Objekt am Ort des gewünschten fernen Grenzwertes
2. Verbinden Sie  $+U_B$  für 2 s mit dem Programmier eingang (gelbe LED blinkt, danach blinkt die grüne LED 3x zur Bestätigung). Dann kehrt der Sensor in den Normalbetrieb zurück.

### Programmierung der Sensorbetriebsarten

Der Sensor verfügt über eine 2-stufige Programmierung der Sensorbetriebsarten. In dieser Routine können Sie programmieren:

1. Verlauf der Analogkennlinie
2. Schallkeulenform

Die Programmierung erfolgt nacheinander. Um von einer Programmierfunktion in die nächste zu wechseln, drücken Sie die Programmier Taste für 2 s.

**Drücken Sie die Programmier Taste für 5 s, um in die Programmerroutine der Sensorbetriebsarten zu gelangen.**

#### Programmierung des Verlaufs der Ausgangskennlinie

1. Die grüne LED blinkt nun. Die Anzahl der Blinkimpulse zeigt die aktuell programmierte Ausgangsfunktion an:
  - 1x: steigende Rampe
  - 2x: fallende Rampe
  - 3x: Nullpunktgerade
2. Drücken Sie kurz die Programmier Taste, um zwischen den Verlaufsformen umzuschalten und wählen Sie so den gewünschten Verlauf.

- Drücken Sie die Programmier Taste für 2 s zum Speichern, und um in die Programmerroutine für die Schallkeule zu wechseln.

#### Programmierung der Schallkeulenform

- Die rote LED blinkt nun. Die Anzahl der Blinkimpulse zeigt die aktuell programmierte Schallkeulenform an:  
1x: schmal  
2x: mittel  
3x: breit.
- Drücken Sie kurz die Programmier Taste, um nacheinander durch die Schallkeulenformen zu navigieren und wählen Sie so die gewünschte Schallkeulenform.
- Drücken Sie die Programmier Taste für 2 s zum Speichern, und um in den Normalbetrieb zurück zu kehren.

## Werkseinstellung

### Reset des Sensors auf Werkseinstellungen

Der Sensor bietet die Möglichkeit der Rücksetzung auf die ursprünglichen Werkseinstellungen.

- Schalten Sie den Sensor spannungsfrei
- Drücken Sie die Programmier Taste und halten Sie diese gedrückt
- Schalten Sie die Versorgungsspannung zu (gelbe und rote LED blinken im Gleichtakt für 5 s, danach blinken die gelbe und grüne LED im Gleichtakt)
- Lassen Sie die Programmier Taste los

Der Sensor arbeitet nun mit den ursprünglichen Werkseinstellungen.

### Werkseinstellungen

Siehe Technische Daten.

## Anzeigen

Der Sensor verfügt über drei LEDs zur Zustandsanzeige.

|                                              | grüne LED   | gelbe LED                             | rote LED    |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Im Normalbetrieb</b>                      |             |                                       |             |
| störungsfreie Funktion                       | ein         | Objekt im Bereich der Analogkennlinie | aus         |
| Störung (z. B. Druckluft)                    | aus         | behält letzten Zustand bei            | ein         |
| <b>Bei Programmierung der Grenzwerte</b>     |             |                                       |             |
| Objekt detektiert                            | aus         | blinkend                              | aus         |
| kein Objekt detektiert                       | aus         | aus                                   | blinkend    |
| Bestätigung der erfolgreichen Programmierung | 3x blinkend | aus                                   | aus         |
| Warnung bei ungültiger Programmierung        | aus         | aus                                   | 3x blinkend |
| <b>Bei Programmierung der Betriebsart</b>    |             |                                       |             |
| Programmierung des Ausgangsfunktion          | blinkend    | aus                                   | aus         |
| Programmierung der Schallkeule               | aus         | aus                                   | blinkend    |

## Inbetriebnahme

### Synchronisation

Der Sensor ist mit einem Synchronisationseingang zur Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung durch fremde Ultraschallsignale ausgestattet. Wenn dieser Eingang unbeschaltet ist, arbeitet der Sensor mit intern generierten Taktimpulsen. Er kann durch Anlegen externer Rechteckimpulse und durch entsprechende Parametrierung über die serielle Schnittstelle synchronisiert werden. Jede fallende Impulsflanke triggert das Senden eines einzelnen Ultraschallimpulses. Wenn das Signal am Synchronisationseingang  $\geq 1$  s Low-Pegel führt, geht der Sensor in die normale, unsynchronisierte Betriebsart zurück. Dies ist auch der Fall, wenn der Synchronisationseingang von externen Signalen abgetrennt wird. (siehe Hinweis unten)

Liegt am Synchronisationseingang ein High-Pegel  $> 1$  s an, geht der Sensor in den Standby-Zustand. Dies wird durch die grüne LED angezeigt. In dieser Betriebsart bleiben die zuletzt eingenommenen Ausgangszustände erhalten. Bitte beachten Sie bei externer Synchronisation die Softwarebeschreibung.

#### Hinweis:

Wird die Möglichkeit zur Synchronisation nicht genutzt, so ist der Synchronisationseingang mit Masse (0V) zu verbinden oder der Sensor mit einem V1-Anschlusskabel (4-polig) zu betreiben.

Die Möglichkeit zur Synchronisation steht während des Programmiervorgangs nicht zur Verfügung und umgekehrt kann während der Synchronisation der Sensor nicht programmiert werden.

#### Folgende Synchronisationsarten sind möglich:

- Mehrere Sensoren (max. Anzahl siehe Technische Daten) können durch einfaches Verbinden ihrer Synchronisationseingänge synchronisiert werden. In diesem Fall arbeiten die Sensoren selbstsynchronisiert nacheinander im Multiplex-Betrieb. Zu jeder Zeit sendet immer nur ein Sensor. (siehe Hinweis unten)
- Mehrere Sensoren (max. Anzahl siehe Technische Daten) können durch einfaches Verbinden ihrer Synchronisationseingänge synchronisiert werden. Einer der Sensoren arbeitet durch Parametrierung über die Sensorschnittstelle als Master, die anderen Sensoren als Slave. (siehe Schnittstellenbeschreibung) In diesem Fall arbeiten die Sensoren im Master-/Slave-Betrieb zeitsynchron, d. h. gleichzeitig, wobei der Master-Sensor die Rolle eines intelligenten externen Taktgebers spielt.
- Mehrere Sensoren können gemeinsam von einem externen Signal angesteuert werden. In diesem Fall werden die Sensoren parallel getriggert und arbeiten zeitsynchron, d. h. gleichzeitig. Alle Sensoren müssen durch Parametrierung über die Sensorschnittstelle auf Extern

parametriert werden. Siehe Softwarebeschreibung.

4. Mehrere Sensoren werden zeitversetzt durch ein externes Signal angesteuert. In diesem Fall arbeitet jederzeit immer nur ein Sensor extern synchronisiert. (siehe Hinweis unten) Alle Sensoren müssen durch Parametrierung über die Sensorschnittstelle auf Extern parametriert werden. Siehe Softwarebeschreibung.
5. Ein High-Pegel (+U<sub>B</sub>) bzw. ein Low-Pegel (-U<sub>B</sub>) am Synchronisationseingang versetzt den Sensor in den Standby-Zustand bei Extern-Parametrierung.

## Hinweis:

Die Ansprechzeit der Sensoren erhöht sich proportional zur Anzahl an Sensoren in der Synchronisationskette. Durch das Multiplexen laufen die Messzyklen der einzelnen Sensoren zeitlich nacheinander ab.

## Hinweis:

Der Synchronisationsanschluss der Sensoren liefert bei Low-Pegel einen Ausgangsstrom und belastet bei High-Pegel mit einer Eingangsimpedanz. Bitte beachten Sie, dass das synchronisierende Gerät folgende Treiberfähigkeit besitzen muss:

Treiberstrom nach +U<sub>B</sub>  $\geq n \cdot \text{High-Pegel/Eingangsimpedanz}$  (n = Anzahl der zu synchronisierenden Sensoren)

Treiberstrom nach 0V  $\geq n \cdot \text{Ausgangsstrom}$  (n = Anzahl der zu synchronisierenden Sensoren).