



Marque de commande

DM-VB14N-102

Miroir de renvoi pour lecteur de code-barre de la série VB14

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Angle de déviation du faisceau 102 °

Remarque

L'utilisation de ce miroir de déviation permet de faire passer le faisceau optique du scanner à codes VB14 de l'orientation de droite à latérale. Les données de puissance des appareils ne sont pas modifiées par l'utilisation de ce miroir.

Montage du miroir à renvoi d'angle

ATTENTION :

Évitez tout contact avec le miroir à renvoi d'angle, le rotor du miroir, les lentilles ou tout autre composant optique, sinon les performances du lecteur seront réduites.

1. Éteignez l'appareil.
2. Retirez la fenêtre de balayage VB14N en dévissant les deux vis du couvercle.
3. Remontez la fenêtre de balayage avec miroir à renvoi d'angle intégré de façon à ce que la face d'ouverture soit à 90° par rapport au corps de la VB14N.

