



Colección DTM

DTM SC-System

- DTM de dispositivos
- Para sistema SC
- La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separado

Datos técnicos

Datos generales

descripción Colección de todos los DTM de dispositivo y comunicaciones para la parametrización de dispositivos de sistema SC

Interfaz

Conexión Adaptador con interfaz USB

Software

Requisitos del hardware

- Procesador: mín. 500 MHz
- Memoria de trabajo: mín. 256 MB
- Espacio en el disco duro: mín. 200 MB
- Resolución gráfica: 1024 x 768

Dependiendo de la complejidad del proyecto y el uso de los DTM, el requisito de memoria puede ser bastante mayor.

Requisitos del software

Sistema operativo:
 - Microsoft Windows 7, Windows 8 o Windows 10
 Navegador de Internet:
 - Microsoft Internet Explorer 4.0 o posterior
 Componentes de software para la instalación:
 - Microsoft .Net Framework 3.5 o posterior
 - Programa Marco FDT PACTware 5.X
 - Administrador de tipo de dispositivo específico de la aplicación

Idiomas

Se puede seleccionar entre alemán, inglés, francés, español y ruso

Licencias

Las colecciones de DTM de Pepperl+Fuchs pueden descargarse individual o conjuntamente en una versión con licencia básica. Esta versión también puede obtenerse en CD-ROM en Pepperl+Fuchs.
 Licencia básica:
 Tras la instalación, el software sigue considerándose una versión básica bajo los términos de una licencia básica que puede tener funciones limitadas. La licencia básica se entrega de forma gratuita.
 Licencia completa:
 La licencia completa únicamente se puede activar mediante un número de clave de licencia individual y transfiere una versión básica del software a una versión completa bajo los términos de una licencia completa. De acuerdo con estos términos, el software se puede instalar en más de una estación de trabajo de forma simultánea. Las licencias completas con la funcionalidad indicada a continuación pueden solicitarse en Pepperl+Fuchs.

Instalación

Necesita permisos de administrador para la instalación en Windows.

Configuración

Representación de la configuración del sistema

Representación gráfica de todos los administradores de tipos de comunicaciones y dispositivos en estructura de árbol. En caso de funcionamiento en línea, se utiliza un código de color para la identificación de unidades defectuosas y funcionamiento simulado. Se pueden abrir varias ventanas a la vez. Por tanto, es posible ver los parámetros establecidos del dispositivo, monitorizar el valor de medición y visualizar el diagnóstico del dispositivo a la vez.

Fecha de publicación: 2020-04-30 Fecha de edición: 2020-04-30 : 1178082_spa.pdf

Datos técnicos

Planificación de sistemas, procesamiento de aplicaciones

Generación de una configuración mediante un menú gráfico de procesamiento de aplicaciones. Edición de proyectos disponibles. Marcas del interruptor de selección para cada canal. Configuración sin conexión, almacenamiento de los datos del proyecto en el disco duro. Comparación automática del plan de proyecto con el sistema real disponible al establecer conexiones en el dispositivo y en los niveles de parámetros.

Accesorios

	PACTware 3.6	Marco FDT
	PACTware 4.1	Marco FDT
	PACTware 5.X	Marco FDT
	Microsoft .NET	