



### Caractéristiques

- DTM d'appareils
- Pour les périphériques de niveau
- Les logiciels de configuration, comme PACTware, doivent être installés séparément

### Accessoires

PACTware 3.6  
 Infrastructure FDT  
 PACTware 4.1  
 Infrastructure FDT  
 PACTware 5.X  
 Infrastructure FDT  
 Microsoft .NET

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales	
description	Collection de tous les DTM d'appareil et de communication pour le paramétrage des appareils de technologie de commande du niveau (LHC-M51 HART, PPC-M51 HART, LHC-M51 PROFIBUS, PPC-M51 PROFIBUS, CorrTran HART, LUC-M HART, LUC-M PROFIBUS, Pulscon LTC HART, Pulscon LTC PROFIBUS, Vibracon)
Logiciel	
Matériel requis	- Processeur : min. 500 MHz - Mémoire vive : min. 256 Mo - Espace disponible sur le disque dur : min. 200 Mo - Résolution graphique : 1 024 x 768 Selon la complexité du projet et les DTM utilisés, la mémoire requise peut être beaucoup plus importante.
Configuration système	système d'exploitation : - Microsoft Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 navigateur internet : - Microsoft Internet Explorer 4.0 ou version ultérieure composants logiciels requis pour l'installation - Microsoft .Net Framework 3.5 ou version ultérieure - Programme d'infrastructure FDT PACTware 5.X - Gestionnaire de type de périphérique spécifique à l'application
Langues	Vous pouvez sélectionner l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et le russe
Licence	Les collections de DTM Pepperl+Fuchs peuvent être téléchargées séparément ou ensemble dans une version associée à une licence de base. Cette version peut également être obtenue sur CD-ROM auprès de Pepperl+Fuchs.  Licence de base : Le logiciel reste dans une version de base après l'installation, conformément aux conditions d'utilisation d'une licence de base pouvant présenter des fonctionnalités restreintes. La licence de base est fournie gratuitement.  Licence complète : La licence complète, qui peut uniquement être activée par un numéro de clé de licence individuel, transfère une version de base du logiciel vers une version complète conformément aux conditions d'utilisation d'une licence complète. En vertu de ces conditions, le logiciel peut être installé simultanément sur plusieurs postes de travail. Les licences complètes incluant les fonctionnalités mentionnées ci-après peuvent être commandées auprès de Pepperl+Fuchs.
Licences disponibles	Technologie de commande du niveau de collection de DTM : la licence de base inclut déjà la licence complète ; aucune licence supplémentaire n'est nécessaire
Installation	Des droits d'administrateur sont requis pour l'installation sous Windows.
Configuration	
Représentation de la configuration du système	Représentation graphique de tous les gestionnaires de type d'appareil et communications dans l'arborescence. Code couleur pour l'identification des unités défectueuses et le fonctionnement de simulation en cas d'une utilisation en ligne. Plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes simultanément. Il est ainsi possible de consulter les paramètres de l'appareil, de contrôler la valeur de mesure et d'afficher le diagnostic de l'appareil simultanément.
Planification des systèmes, traitement des applications	Génération d'une configuration au moyen d'un menu de traitement d'application graphique. Modification des projets disponibles. Marquage des commutateurs de sélection pour chaque voie. Configuration hors ligne, sauvegarde des données du projet sur disque dur. Comparaison automatique du plan de projet avec le système existant disponible lors de l'établissement des connexions au niveau des appareils et des paramètres.

## Fonction

- Basé sur la technologie FDT
- Gestionnaire de type d'appareil (DTM) disponible pour tous les appareils et systèmes Pepperl+Fuchs
- Mise en service, configuration et affectation des paramètres indépendamment du système de commande des processus
- Les DTM de communication sont disponibles pour les interfaces série et les appareils pour bus de terrain
- Maintenance, diagnostics et correction d'erreurs
- Conformément à la norme VDI/VDE 2187