



Marque de commande

AS-Interface Power Calculator

Alimentation AS-Interface et utilitaire de contrôle de réseau

Fonction

- Guidage clair de l'opérateur
- Vérifie la bonne configuration du réseau AS-i
- Calcule la chute de tension du câble AS-i
- Calcule la charge d'alimentation AS-i et auxiliaire

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

description Le logiciel aidera les utilisateurs à choisir l'alimentation correcte ; vérifier que la chute de tension n'est pas trop importante et contrôler la configuration du réseau AS-Interface

Exigences du système

Matériel requis	Processeur Intel® Pentium® III minimum 20 Go d'espace disponible sur le disque dur 521 Mo RAM Lecteur de CD-ROM ou de DVD Interface série sur PC
Système d'exploitation	Microsoft Windows Win 98 SE, Win Me, Win 2000, Win XP, NT4, Vista 32 Bit