

Vibracon

LVL-M1, LVL-M1H LVL-M2, LVL-M2H

- d Füllstandgrenzschalter mit Kompakt-Gehäuse**
- e Level Limit Switch with compact housing**
- f DéTECTEUR de niveau en boîtier compact**
- es Detector de nivel con cabezal compacto**
- i Interruttore di livello con testa compatta**
- nl Niveauschakelaar met compacte behuizing**



PEPPERL+FUCHS

d Inhalt		e Contents		f Sommaire	
Sicherheitshinweise	4	Notes on safety	4	Conseils de sécurité	4
Geräte-Identifikation		Device identification		Dénomination	
LVL-M1, LVL-M2	6	LVL-M1, LVL-M2	6	LVL-M1, LVL-M2	6
Geräte-Identifikation		Device identification		Dénomination	
LVL-M1H, LVL-M2H	12	LVL-M1H, LVL-M2H	12	LVL-M1H, LVL-M2H	12
Behandlung	18	Handling	18	Manipulation	18
Verwendung	20	Application	20	Utilisation	20
Messeinrichtung	21	Measuring system	21	Ensemble de détection	
Einbau	24	Installation	24	de niveau	21
Anschluss	31	Connection	31	Montage	24
Test mit Prüfmagnet	42	Test with test magnet	42	Raccordement	31
Wartung, Reinigung	44	Maintenance, cleaning	44	Test avec aimant	
Technische Daten	45	Technical data	45	de contrôle	42
Zubehör, Ersatzteile	47	Accessories, spare parts	47	Entretien, Nettoyage	44
Fehlersuche	50	Trouble-shooting	51	Caractéristiques	
Ergänzende		Supplementary		techniques	45
Dokumentation	56	Documentation	56	Accessoires,	
				pièces de rechange	47
				Recherche de défauts	52
				Documentation	
				complémentaire	56



Achtung!

= verboten; führt zu fehlerhaftem Betrieb oder Zerstörung.



Caution!

= forbidden; leads to incorrect operation or destruction.



Attention!

= interdit; peut provoquer des dysfonctionnements ou la destruction.

es	Indice	i	Indice	nl	Inhoud
	Notas sobre seguridad	5	Note sulla sicurezza	5	Veiligheidsinstructies
	Identificación del equipo		Identificazione		Instrument-identificatie
	LVL-M1, LVL-M2	6	dello strumento		LVL-M1, LVL-M2
	Identificación del equipo		LVL-M1, LVL-M2	6	Instrument-identificatie
	LVL-M1H, LVL-M2H	12	Identificazione		LVL-M1H, LVL-M2H
	Modo de empleo	18	dello strumento		Behandeling
	Aplicación	20	LVL-M1H, LVL-M2H	12	Toepassing
	Sistema de medida	21	Impiego	18	Meetopstelling
	Montaje	24	Applicazione	20	Inbouw
	Conexiones	31	Sistema di misura	21	Aansluiting
	Test con imán de control	42	Montaggio	24	Test met testmagneet
	Mantenimiento, Limpieza	44	Collegamento	31	Onderhoud, Reiniging
	Datos técnicos	45	Test con magnete		Technische gegevens
	Accesorios, repuestos	47	di prueba	42	Toebehoren,
	Identificación de fallos	53	Manutenzione, Pulizia	44	Reserve-onderdelen
	Documentación adicional	56	Dati tecnici	45	Foutzoeken
			Accessori, ricambi	47	Aanvullende
			Individuazione e eliminazione		documentatie
			delle anomalie	54	
			Documentazione		
			supplementare	56	

 **Atención!**
= Prohibido; peligro de mal funcionamiento o de destrucción.

 **Attenzione!**
= Vietato; pericolo di malfunzionamento o di distruzione.

 **Opgelet!**
= verboden; leidt tot foutieve werking of storing.

d**Sicherheitshinweise**

Der Vibracon LVL-M*, LVL-M*H mit Kompakt-Gehäuse darf nur als Füllstandgrenzschalter für Flüssigkeiten verwendet werden. Bei unsachgemäßem Einsatz können Gefahren von ihm ausgehen.

Das Gerät darf **nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal** unter strenger Beachtung dieser Betriebsanleitung, der einschlägigen Normen, der gesetzlichen Vorschriften und der Zertifikate (je nach Anwendung) eingebaut, angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden. In der Gebäude-installation ist ein Netzschalter für das Gerät leicht erreichbar in dessen Nähe zu installieren. Er ist als Trennvorrichtung für das Gerät zu kennzeichnen.

e**Notes on safety**

The Vibracon LVL-M*, LVL-M*H with compact housing is designed for level limit detection in liquids. If used incorrectly it is possible that application-related dangers may arise.

The device may be installed, connected, commissioned, operated and maintained **by qualified and authorised personnel only**, under strict observance of these operating instructions, any relevant standards, legal requirements, and, where appropriate, the certificates.

Install an easily accessible power switch in the proximity of the device.

Mark the power switch as a disconnector for the device.

f**Conseils de sécurité**

Le Vibracon LVL-M*, LVL-M*H en boîtier compact doit être exclusivement utilisé comme détecteur de niveau pour liquides. Il peut être source de danger en cas d'utilisation non conforme aux prescriptions.

L'appareil ne doit être installé, raccordé, mis en service et entretenu **que par un personnel qualifié et autorisé**, qui tiendra compte des indications contenues dans les instructions de service présentes, des normes en vigueur et des certificats disponibles (selon l'application). Installer un commutateur réseau à proximité immédiate de l'appareil, en veillant à ce qu'il soit facilement accessible. Repérer ce commutateur comme sectionneur de l'appareil.

es

Notas sobre seguridad

El detector de nivel Vibracon LVL-M*, LVL-M*H con cabezal compacto sólo debe utilizarse para la detección de límite en fluidos.

Su empleo inapropiado puede resultar peligroso.

El equipo deberá ser montado, conectado, instalado y mantenido **única y exclusivamente por personal cualificado y autorizado**, bajo rigurosa observación de las presentes instrucciones de servicio, de las normativas y legislaciones vigentes, así como de los certificados (dependiendo de la aplicación).

Instalar un interruptor de fácil acceso en las proximidades del equipo.

Este interruptor se utilizará para desconectar el equipo.

i

Note sulla sicurezza

Il Vibracon LVL-M*, LVL-M*H con testa compatta è particolarmente studiato per l'impiego come soglia di livello in liquidi.

Un'installazione non corretta può determinare pericolo.

Lo strumento può essere montato **solamente da personale qualificato ed autorizzato**. Il

montaggio, il collegamento, la messa in esercizio e la manutenzione devono rispettare le presenti istruzioni, le norme vigenti e i certificati (a seconda dell'applicazione).

Installare un interruttore di alimentazione di facile accesso nelle vicinanze dello strumento.

Contrassegnare l'interruttore di alimentazione come interruttore di disattivazione dello strumento.

nl

Veiligheidsinstructies

Gebruik de Vibracon LVL-M*, LVL-M*H met compacte behuizing alleen als niveauschakelaar voor vloeistoffen.

Indien niet correct gebruikt kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

Het instrument alleen door **gekwalificeerd en geautoriseerd personeel** laten inbouwen, aansluiten, in bedrijf nemen en onderhouden. Neem de instructies in deze

Inbedrijfstellingsvoorschriften, de desbetreffende normen, de wettelijke voorschriften en eventuele certificaten in acht.

Installeer een makkelijk bereikbare voedingschakelaar in de nabijheid van het instrument. Kenmerk de voedingschakelaar specifiek voor het instrument.

d Geräte-Identifikation

LVL-M1, LVL-M2

e Device identification

LVL-M1, LVL-M2

f Dénomination

LVL-M1, LVL-M2

es Identificación del equipo

LVL-M1, LVL-M2

i Identificazione


LVL-M1, LVL-M2

nl Instrument-identificatie

LVL-M1, LVL-M2

--- = ohne/without/sans/sin/senza/zonder

... = andere/others/autres/otros/altri/andere



L | V | L | - | - | - | - | - | - | -



A**
F**
D**
C**
N**
J**

R21, DIN 2999, 1.4435/316L

R2C, DIN 2999, Alloy C4/2.4610

R31, DIN 2999, 1.4435/316L

R3C, DIN 2999, Alloy C4/2.4610

¾ NPT, ANSI, 1.4435/316L

N21, ¾ NPT, ANSI, Alloy C4/2.4610

N2C, ¾ NPT, ANSI, Alloy C4/2.4610

1 NPT, ANSI, 1.4435/316L

N3C, 1 NPT, ANSI, Alloy C4/2.4610

G¾A, ISO 228, 1.4435/316L

G¾A, ISO 228, Alloy C4/2.4610

G1A, ISO 228, 1.4435/316L

G3C, G1A, ISO 228, Alloy C4/2.4610

G3E, G1A, ISO 228, 1.4435/316L

max. 64 bar, 150 °C

max. 25 bar, 150 °C

max. 64 bar, 150 °C

max. 25 bar, 150 °C

max. 40 bar, 100 °C

max. 64 bar, 150 °C

max. 16 bar, 120 °C

"LII" = Schaltpunkt/Switchpoint/
Point de commutation/Punto
de conmutación/Punto di
commutazione/Schakelpunt

Vibracon LVL1, LVL2

"T" = Temperaturdistanzstück/
Temperature spacer/
Elément de refroidissement/
Tramo disipador de
temperatura/Distanziale per
temperatura/
Temperatuurreductiestuk

"p" = Druckdichte Durchführung/
Pressure sealed bushing/
Entrée résistant à la
pression/Extensión
resistente a la presión/
Passacavo a tenuta di
pressione/Gasdichte
doorvoering

XXX ...

T51 1½" Tridamp, ISO 2852, 1.4435/316L
T61 2" Tridamp, ISO 2852, 1.4435/316L

L	V	L	-	-	-	-	-	-

D51 DN32 PN16, DIN 2526 (C), 1.4435/316L

C51 DN32 PN16, DIN 2526 (C), Alloy C4/2.4610

D71 DN50 PN16, DIN 2526 (C), 1.4435/316L

C71 DN50 PN16, DIN 2526 (C), Alloy C4/2.4610

D75 DN50 PN40, DIN 2526 (C), 1.4435/316L

C75 DN50 PN40, DIN 2526 (C), Alloy C4/2.4610

D95 DN80 PN40, DIN 2526 (C), 1.4435/316L

C95 DN80 PN40, DIN 2526 (C), Alloy C4/2.4610

DA3 DN100 PN16, DIN 2526 (C), 1.4435/316L

CA3 DN100 PN16, DIN 2526 (C), Alloy C4/2.4610

D45 DN25 PN40, DIN 2526 (C), 1.4435/316L

C45 DN25 PN40, DIN 2526 (C), Alloy C4/2.4610

F7F DN50 PN40, DIN 2512 (F), 1.4435/316L

NT5 DN50 PN40, DIN 2512 (N), 1.4435/316L

JIS B 2210/DIN

J13 RF, 10K 25A, 1.4435/316L

J16 RF, 10K 40A, 1.4435/316L

J17 RF, 10K 50A, 1.4435/316L

J1C RF, 10K 50A, Alloy C4/2.4610


J19 RF, 10K 80A, 1.4435/316L

J1A RF, 10K 100A, 1.4435/316L

XXX

...

- = ohne/without/sans/sin/senza/zonder
- ... = andere/others/autres/otros/altri/andere



L	V	L	-	-	-	-	-	-

NA ...

WH Overspill protection (WHG)

E1 II 1G EEx ia IIC T6

E2 II 1/2G EEx ia IIC T6

E3 II 1/2G EEx d IIC T6

EA II 1G EEx ia IIC T6, WHG

EB II 1/2G EEx ia IIC T6, WHG

EC II 1/2G EEx d IIC T6, WHG

EN II 3G EEx nC IIC T6, WHG

EM II 3G EEx nA IIC T6, WHG

FI FM IS, CI I,II,III, Div1, Group A-G


FN FM NI, CI I, Div2, Group A-D

FX FM XP, CI I,II,III, Div1, Group A-G

CG CSA General Purpose

CI CSA IS, CI I,II,III, Div1, Group A-G

CX CSA XP, CI I,II,III, Div1, Group A-G



d Geräte-Identifikation
LVL-M1 H, LVL-M2 H

e Device identification
LVL-M1 H, LVL-M2 H

f Dénomination
LVL-M1 H, LVL-M2 H


es Identificación del equipo
LVL-M1 H, LVL-M2 H


i Identificazione
LVL-M1 H, LVL-M2 H

nl Instrument-identificatie
LVL-M1 H, LVL-M2 H

--- = ohne/without/sans/sin/senza/zonder

... = andere/others/autres/otros/altri/andere





"LII" = Schaltpunkt/Switchpoint/
Point de commutation/Punto
de conmutación/Punto di
commutazione/Schakelpunt

Vibracon LVL1, LVL2

"T" = Temperaturdistanzstück /
Temperature spacer/
Élément de refroidissement/
Tramo disipador de
temperatura/Distanziale per
temperatura/
Temperatuurreductiestuk

"p" = Druckdichte Durchführung/
Pressure sealed bushing/
Entrée résistant à la
pression/Extensión
resistente a la presión/
Passacavo a tenuta di
pressione/Gasdichte
doorvoering

d Prozessanschlüsse

e Process connections

f Raccords process

es Conexiones a proceso

i Attach to process

nl Procesaansluiting

L V L - H - - - - -

**ANSI B 16.5**

A31	1", 150 lbs, RF, 1.4435/316L
A41	1 1/2", 150 lbs, RF, 1.4435/316L
A51	1 1/2", 150 lbs, RF, 1.4435/316L
A61	2", 150 lbs, RF, 1.4435/316L
A62	2", 300 lbs, RF, 1.4435/316L
A72	2 1/2", 300 lbs, RF, 1.4435/316L
A81	3", 150 lbs, RF, 1.4435/316L
A82	3", 300 lbs, RF, 1.4435/316L
A91	4", 150 lbs, RF, 1.4435/316L
A92	4", 300 lbs, RF, 1.4435/316L

(LVL-M2H) (LVL-M2H) (LVL-M2H)

IEC/EN/DIN

F45	DN25 PN40, DIN 2527 (B), 1.4435/316L
F51	DN32 PN6, DIN 2527 (B), 1.4435/316L
F55	DN32 PN40, DIN 2527 (B), 1.4435/316L
F61	DN40 PN6, DIN 2527 (B), 1.4435/316L
F65	DN32 PN40, DIN 2527 (B), 1.4435/316L
F71	DN50 PN6, DIN 2527 (B), 1.4435/316L
F75	DN50 PN40, DIN 2527 (B), 1.4435/316L
F81	DN65 PN6, DIN 2527 (B), 1.4435/316L
F85	DN65 PN40, DIN 2527 (B), 1.4435/316L
F93	DN80 PN16, DIN 2527 (B), 1.4435/316L
F95	DN80 PN40, DIN 2527 (B), 1.4435/316L
FA3	DN100 PN16, DIN 2527 (B), 1.4435/316L
FA5	DN100 PN40, DIN 2527 (B), 1.4435/316L
D75	DN50 PN40, DIN 2526 (C), 1.4435/316L
D95	DN80 PN40, DIN 2526 (C), 1.4435/316L
DA3	DN100 PN16, DIN 2526 (C), 1.4435/316L


--- = ohne/without/sans/sin/senza/zonder

... = andere/others/autres/otros/altri/andere

L	V	L	-
			-


S13	1", 1.4435/316L	max. p _e 40 bar/580 psi	max. T 100 °C/373 K
G21	G3/4A, ISO 228, 1.4435/316L	(LVL-M1H)	100 °C/373 K
G3E	G1A, ISO 228, 1.4435/316L	40 bar/580 psi	150 °C/423 K
D7A	DN50, DIN11864, 1.4435/316L	25 bar/360 psi	100 °C/373 K
R5R	DN32 PN25, DIN 11851, 1.4435/316L	40 bar/580 psi	150 °C/373 K
R6R	DN40 PN25, DIN 11851, 1.4435/316L	25 bar/360 psi	140 °C/413 K
R7R	DN50 PN25, DIN 11851, 1.4435/316L		
D7D	DRD, 65 mm, 1.4435/316L	40 bar/580 psi 25 bar/360 psi	100 °C/373 K 150 °C/423 K
T51	1½", DN25-38 ISO 2852, 1.4435/316L	16 bar/230 psi 2 bar/30 psi	120 °C/393 K 150 °C/423 K
T61	2", DN40-51, ISO 2852, 1.4435/316L		
S61	2", SMS, PN25, 1.4435/316L	25 bar/360 psi	140 °C/413 K
SV1	Varivent, DN65-162 PN10, 1.4435/316L	10 bar/150 psi	120 °C/393 K
XXX	...		

- = ohne/without/sans/sin/senza/
zonder
- ... = andere/others/autres/otros/
altri/andere



L	V	L	-		H	-				-					
---	---	---	---	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

NA ...
WH Overspill protection (WHG)
E1 II 1G EEx ia IIC T6
E2 II 1/2G EEx ia IIC T6
E3 II 1/2G EEx d IIC T6
EA II 1G EEx ia IIC T6, WHG
EB II 1/2G EEx ia IIC T6, WHG
EC II 1/2G EEx d IIC T6, WHG
EN II 3G EEx nC IIC T6, WHG
EM II 3G EEx nA IIC T6, WHG
FI FM IS, CI I,II,III, Div1, Group A-G
FN FM NI, CI I, Div2, Group A-D
FX FM XP, CI I,II,III, Div1, Group A-G
CG CSA General Purpose
CI CSA IS, CI I,II,III, Div1, Group A-G
CX CSA XP, CI I,II,III, Div1, Group A-G



d Behandlung

Am Gehäuse anfassen,
nicht an der Schwinggabel

e Handling

Hold by the housing,
not by the sensor fork

f Manipulation

Tenir par le boîtier,
et **non** par la fourche

es Modo de empleo


Coger por el cabezal,
no por las horquillas


i Come maneggiare

Afferrare la custodia,
non i rebbi


nl Behandeling

De behuizing vastpakken,
niet de trilvork





d **Nicht verbiegen**
Nicht kürzen
Nicht verlängern




e **Do not bend**
Do not shorten
Do not lengthen

f **Ne pas déformer**
Ne pas raccourcir
Ne pas rallonger

es **No torcer**
No acortar
No alargar

i **Non piegare**
Non accorciare
Non allungare

nl **Niet verbuigen**
Niet inkorten
Niet verlengen



d **Verwendung**

Grenzstanddetektion in
Flüssigkeiten

e **Application**

Level limit detection in liquids

f **Utilisation**

Détection de niveau
dans les liquides

es **Aplicación**


Detección de nivel en líquidos



i **Applicazione**

Controllo livello nei liquidi

nl **Toepassing**

Niveaudetectie in vloeistoffen





*) Externe Last
External load
Charge externe
Carga externa
Carico esterno
Externe belasting

d **Messeinrichtung**
für direkten Anschluss

e **Measuring system**
for direct connection

f **Ensemble de détection de niveau**
pour raccordement direct

es **Sistema de medida**
para conexión directa

i **Sistema di misura**
per connessione diretta

nl **Meetopstelling**
voor directe aansluiting

d **Messeinrichtung**
für Anschluss über Schaltgerät


e **Measuring system**
for connection via
switching unit


f **Ensemble de détection
de niveau**
pour raccordement via
déTECTeur

es **Sistema de medida**
para conexión vía transmisores

i **Sistema di misura**
per connessione mediante unità
di commutazione

nl **Meetopstelling**
voor aansluiting aan een
schakelversterker





*) Schaltgerät, SPS, Trennverstärker
 Switching unit, PLC, isolating amplifier
 DéTECTeur, API, convertisseur/séparateur
 Interruptor, PLC, amplificador aislado
 Unità di commutazione, PLC, barriera di separazione
 Schakelversterker, PLC, scheidingsversterker

d Einbau

Schaltpunkt in Abhängigkeit vom Einbau

e Installation

Switchpoint depends on mounting position

f Montage

Point de commutation en fonction de l'implantation

es Montaje


Punto de conmutación dependiendo de la posición de montaje

i Montaggio


Punto di commutazione in funzione della posizione di montaggio

nl Inbouw

Schakelpunt afhankelijk van inbouw




$v = 0 \text{ mm}^2/\text{s} \dots 2000 \text{ mm}^2/\text{s}$
($v = 0 \text{ cSt} \dots 2000 \text{ cSt}$)



*) entgraten
deburr
ébarber
libre
sbavare
ontbramen

$v = 0 \text{ mm}^2/\text{s} \dots 10000 \text{ mm}^2/\text{s}$
($v = 0 \text{ cSt} \dots 10000 \text{ cSt}$)



d Einbaubeispiele in Abhängigkeit von der Viskosität v der Flüssigkeit

e Mounting examples as a function of liquid viscosity v

f Exemples d'implantation dépendant de la viscosité v du liquide

es Ejemplos de montaje dependiendo de la viscosidad v del líquido

i Esempi di montaggio in funzione della viscosità v del liquido


nl Inbouwvoorbeelden afhankelijk van de viscositeit v van de vloeistof

d Ansatzbildung berücksichtigen.

- * Schwinggabel darf Ansatz nicht berühren.

e Consider build-up.

- * Fork may not contact the build-up.



f Tenir compte du colmatage.

- * Fourche ne doit pas entrer en contact avec le dépôt.

es Tener en cuenta las adherencias.


- * Las horquillas no deben estar en contacto con las adherencias.

i Tenere conto dei depositi.

- * La forcella non deve entrare in contatto con i depositi.

nl Rekening houden met aangroei.

- * Trilvork mag de aangroei niet aanraken.



d Bei dynamischer Belastung abstützen

e In cases of dynamic forces support

f En cas de contraintes dynamiques, étayer le tube

es En caso de cargas dinámicas altas debe ser apoyado

i In caso di carichi dinamici, rinforzare con un supporto meccanico

nl Bij mechanische belasting verstevigen

d Freiraum vorsehen

e Allow clearance

f Prévoir un espace libre

es Preveer espacio

i Lasciare spazio per estrazione

nl Ruimte vrijhouden

"T" = mit Temperaturdistanzstück für isolierten Tank


"T" = with temperature spacer for insulated tanks



"T" = avec élément de refroidissement pour réservoir isolé

"T" = con tramo disipador de temperatura para tanques aislados



"T" = con distanziale di temperatura per serbatoi isolati

"T" = met temperatuurreductiestuk voor geïsoleerde tanks






d Schwinggabel ausrichten:
Markierung oben oder unten
Ausrichten in Rohrleitungen:
Markierung in Fließrichtung



e Align sensor fork:
Marking above or below
Orientation in pipes:
Marking in direction of flow



f Orienter la fourche:
Repères en haut ou en bas
Orientation dans une conduite:
Dans le sens de l'écoulement

es Orientación de las horquillas:
Marca arriba o abajo
Orientación dentro de tuberías:
Marca en dirección del caudal

i Orientare i rebbi:
Marcatura in alto o in basso
Allineamento in tubazioni: Nella
direzione del flusso

nl Trilvork uitrichten:
Markering boven of onder.
Opstelling in leidingen:
stroomrichting

d Vibracon einschrauben.
Nicht am Gehäuse drehen.



e Screw Vibracon into process connection.
Don't use housing to turn


f Visser le Vibracon.
Ne pas se servir du boîtier.

es Roscar el Vibracon a la conexión a proceso.
No girar el cabezal.

i Avvitare il Vibracon all'attacco di processo.
Allo scopo **non** utilizzare la custodia.


nl Schroef de Vibracon in de procesaansluiting.
Draai hierbij **niet** aan de behuizing.





Nummer = Farbe
Number = Colour
Numéro = Couleur
Número = Color
Numero = Colore
Nummer = Kleur

- d** Anschluss
- e** Connection
- f** Raccordement
- es** Conexiones
- i** Collegamento
- nl** Aansluiting



- 1 = BN = braun/brown/brun/marron/marrone/bruin
- 2 = WT = weiß/white/blanc/blanco/bianco/wit
- 3 = BU = blau/blue/bleu/azul/blu/blauw
- 4 = BK = schwarz/black/noir/negro/nero/zwart

d Anschluss M12 x 1
E5 (FEL 52 DC-PNP)

e Connection M12 x 1
E5 (FEL 52 DC-PNP)


f Raccordement M12 x 1
E5 (FEL 52 DC-PNP)

es Conexiones M12 x 1
E5 (FEL 52 DC-PNP)


i Collegamento M12 x 1
E5 (FEL 52 DC-PNP)

nl Aansluiting M12 x 1
E5 (FEL 52 DC-PNP)


LVL-M***-*****-C4E5***-(M12 x 1)



MAX



MIN



R = externe Last
external load
charge externe
carga exterior
carico esterno
externe belastung

I max. 350 mA
U ... 10 V ... 55 V

Speisegerät mit galvanischer Trennung, z. B. nach EN 61558-1

Power supply with galvanic isolation acc. to e. g. EN 61558-1

Alimentation avec séparation galvanique, par ex. selon EN 61558-1

Fuente de alimentación con aislamiento galvánico de acuerdo con el ejemplo EN 61558-1

Alimentazione con isolamento galvanico in accordo a EN 61558-1

Voedingsunit met galvanische scheiding, bijv. conform EN 61558-1

	MAX		MIN			
U _{... (DC)}						
(PNP)						

d **Funktion**
E5 (FEL 52 DC-PNP)

e **Function**
E5 (FEL 52 DC-PNP)

f **Fonction**
E5 (FEL 52 DC-PNP)

es **Funcionamiento**
E5 (FEL 52 DC-PNP)

i **Funzionamento**
E5 (FEL 52 DC-PNP)

nl **Functie**
E5 (FEL 52 DC-PNP)

leuchtet/lights up/allumé/
iluminado/acceso/aan

blinkekt/flashes/clignote/parpadea/
lampeggia/knippert

aus/off/éteint/apagado/
spento/uit

d Anschluss M12 x 1
N2 (FEL 58 NAMUR)

e Connection M12 x 1
N2 (FEL 58 NAMUR)



f Raccordement M12 x 1
N2 (FEL 58 NAMUR)

es Conexiones M12 x 1
N2 (FEL 58 NAMUR)

i Collegamento M12 x 1
N2 (FEL 58 NAMUR)

nl Aansluiting M12 x 1
N2 (FEL 58 NAMUR)

LVL-M**-*****-C4N2**-**(M12 x 1)



	MAX		MIN			
NAMUR	H 2,2 ... 3,5		H 2,2 ... 3,5			
	0,6 ... 1,0 		0,6 ... 1,0 		< 1,0 	
	1,0 Hz	1,0 Hz	1,0 Hz	1,0 Hz	0,3 Hz	0,3 Hz
		= leuchtet/lights up/allumé/iluminado/acceso/aan				
		= blinks/flashes/clignote/parpadea/lampeggiava/knippert				
		= aus/off/éteint/apagado/spento/uit				

d Funktion
N2 (FEL 58 NAMUR)

e Function
N2 (FEL 58 NAMUR)

f Fonction
N2 (FEL 58 NAMUR)

es Funcionamiento
N2 (FEL 58 NAMUR)

i Funzionamento
N2 (FEL 58 NAMUR)

nl Functie
N2 (FEL 58 NAMUR)

d Anschluss Ventilstecker

AC (FEL 51 AC)

e Connection valve plug

AC (FEL 51 AC)

f Raccordement connecteur EV

AC (FEL 51 AC)

es Terminal de conexiones

AC (FEL 51 AC)

i Collegamento connettore valvola

AC (FEL 51 AC)

nl Connector aansluiting


AC (FEL 51 AC)

LVL-M***-*****-C2AC**-** (½ NPT)


LVL-M***-*****-C6AC**-** (PG11)



MAX












MIN



R = externe Last
external load
charge externe
carga exterior
carico esterno
externe belastung

min. 2,5 VA / 253 V (10 mA)
min. 0,5 VA / 24 V (20 mA)

I max. 350 mA
U ≈ 19 V AC ... 253 V AC

	MAX		MIN		ζ	
					Störung Fault Défaut Fallø Guasto Storing	
U~ (AC)	1 ↘ 3	1 ↘ 3	1 ↘ 2	1 ↘ 2		
						
						
	  					

d **Funktion**
AC (FEL 51 AC)

e **Function**
AC (FEL 51 AC)

f **Fonction**
AC (FEL 51 AC)

es **Funcionamiento**
AC (FEL 51 AC)

i **Funzionamento**
AC (FEL 51 AC)

nl **Functie**
AC (FEL 51 AC)

d Anschluss Ventilstecker
E5 (FEL 52 DC-PNP)

e Connection valve plug
E5 (FEL 52 DC-PNP)

f Raccordement
connecteur EV
E5 (FEL 52 DC-PNP)

es Terminal de conexiones
E5 (FEL 52 DC-PNP)


i Collegamento
connettore valvola
E5 (FEL 52 DC-PNP)

nl Connector aansluiting
E5 (FEL 52 DC-PNP)



LVL-M***-*****-C2E5***-($\frac{1}{2}$ NPT)
LVL-M***-*****-C6E5***-(PG11)



MAX



MIN



R = externe Last
external load
charge externe
carga exterior
carico esterno
externe belastung

I max. 350 mA
U ... 10 V ... 55 V

	MAX		MIN			
					Störung Fault Défaut Fallop Guasto Storing	
U= (DC)	3 ↗ 2	3 ↘ 2	2 ↗ 3	2 ↘ 3		
(PNP)						

d **Funktion**
E5 (FEL 52 DC-PNP)

e **Function**
E5 (FEL 52 DC-PNP)

f **Fonction**
E5 (FEL 52 DC-PNP)

es **Funcionamiento**
E5 (FEL 52 DC-PNP)

i **Funzionamento**
E5 (FEL 52 DC-PNP)

nl **Functie**
E5 (FEL 52 DC-PNP)

d Anschluss Ventilstecker

N2 (FEL 58 NAMUR)

e Connection valve plug

N2 (FEL 58 NAMUR)

f Raccordement connecteur EV

N2 (FEL 58 NAMUR)

es Terminal de conexiones

N2 (FEL 58 NAMUR)

i Collegamento connettore valvola


N2 (FEL 58 NAMUR)

nl Connector aansluiting

N2 (FEL 58 NAMUR)

LVL-M***-*****-C2N2**-** (½ NPT)

LVL-M***-*****-C6N2**-** (PG11)



	MAX		MIN		\hookrightarrow	
NAMUR	H 2,2 ... 3,5		H 2,2 ... 3,5			
	0,6 ... 1,0 		0,6 ... 1,0 		< 1,0 	
gn ^o ye						
	1,0 Hz	1,0 Hz	1,0 Hz	1,0 Hz	0,3 Hz	
	= leuchtet/lights up/allumé/iluminado/acceso/aan					
	= blinkt/flashes/clignote/parpadea/lampeggiava/knippert					
	= aus/off/éteint/apagado/spento/uit					

d **Funktion**
N2 (FEL 58 NAMUR)

e **Function**
N2 (FEL 58 NAMUR)

f **Fonction**
N2 (FEL 58 NAMUR)

es **Funcionamiento**
N2 (FEL 58 NAMUR)

i **Funzionamento**
N2 (FEL 58 NAMUR)

nl **Functie**
N2 (FEL 58 NAMUR)

d Test mit Prüfmagnet

e Test with test magnet

f Test avec aimant de contrôle

es Test con imán de control

i Test con magnete di prova

nl Test met testmagneet



Sie müssen sicherstellen, dass keine gefährlichen Prozesse an der Anlage ausgelöst werden.

You must ensure that no hazardous processes on the system are triggered.

Vous devez vous assurer qu'aucun processus dangereux n'est déclenché sur l'installation.

Deberá asegurarse de que no pueda activarse ningún proceso peligroso en la instalación.

Assicurarsi che non si generino processi pericolosi nell'impianto.

Zorg ervoor dat er geen gevaarlijke processen in de installatie worden gestart.


DC-PNP + M12 x 1

	1.	→	2.
	1.	→	2.

AC + DC-PNP


MAX

MIN

MAX


MIN

NAMUR


MAX

MIN

MAX

MIN

d Test mit Prüfmagnet

e Test with test magnet

f Test avec aimant de contrôle

es Test con imán de control

i Test con magnete di prova

nl Test met testmagneet

d Wartung, Reinigung



e Maintenance, cleaning


f Entretien, Nettoyage

es Mantenimiento, Limpieza

i Manutenzione, Pulizia

nl Onderhoud, Reiniging





d **Technische Daten**
Abmessungen in mm

e **Technical Data**
Dimensions in mm

f **Caractéristiques techniques**
Dimensions en mm

es **Datos técnicos**
Dimensiones en mm

i **Dati tecnici**
Dimensioni in mm

nl **Technische gegevens**
Afmetingen in mm

d Umgebungstemperatur T_U
Betriebstemperatur T_B
Betriebsdruck p_e

e Ambient temperature T_U
Operating temperature T_B
Operating pressure p_e

f Température ambiante T_U
Température de service T_B
Pression de service p_e

es Temperatura ambiente T_U
Temperatura de trabajo T_B
Presión de trabajo p_e


i Temperatura ambiente T_U
Temperatura d'esercizio T_B
Pressione d'esercizio p_e


nl Omgevingstemperatuur T_U
Procestemperatuur T_B
Procesdruk p_e

$$x \text{ } ^\circ\text{C} = (x \text{ } ^\circ\text{C} + 273) \text{ K}$$

$$1 \text{ bar} = 14.5 \text{ psi}$$


$$100 \text{ mm} = 3.94 \text{ in}$$





G $\frac{3}{4}$
LVL-Z100

Einschweißmuffe
Weld-in socket
Manchon à souder
Manguito soldado
Attacco a saldare
Inlassok



G1
LVL-Z101

d Zubehör
Ersatzteile

Abmessungen in mm

e Accessories
Spare parts

Dimensions in mm

f Accessoires
Pièces de rechange

Dimensions en mm

es Accesorios
Repuestos


Dimensiones en mm

i Accessori
Pezzi di ricambio

Dimensioni in mm

nl Toebehoren
Reserve-onderdelen

Afmetingen in mm



G1
LVL-Z102

100 mm = 3.94 in

d Zubehör

Ersatzteile

Abmessungen in mm

e Accessories

Spare parts

Dimensions in mm

f Accessoires

Pièces de rechange

Dimensions en mm

es Accesorios

Repuestos

Dimensiones en mm

i Accessori

Pezzi di ricambio


Dimensioni in mm

nl Toebehoren

Reserve-onderdelen

Afmetingen in mm

100 mm = 3.94 in



Einschweißadapter

Weld-in adapter

Adaptateur à souder


Adaptor soldado

Adattatore a saldare

Inlasadapter

Kabel/Cable/Câble/Cable/Cavo/Kabel
4 x 0,34

1.) M12 gewinkelt/M12, angled/M12 coudé/
M12, acodado/ad angolo M12/M12 haaks



2.) mit Dose M12 (+LED)/with M12 socket (+LED)/
avec boîtier M12 (+ LED)/con caja M12 (+LED)/
con attacco M12 (+LED)/met aansluiting (+LED)

d Zubehör
Ersatzteile

Für Montage und Test

e Accessories

Spare parts

For mounting and test

f Accessoires

Pièces de rechange

Pour montage et test

es Accesorios

Repuestos

Para montaje y comprobación

i Accessori

Pezzi di ricambio

Di montaggio e verifica

nl Toebehoren

Reserve-onderdelen

Voor montage en test

Steckschlüssel SW 41 für Prozessanschluss


Socket spanner 41 AF for process connection

Clé de 41 pour raccord process

Llave de fijación SW 41 para conexión a proceso

Chiave a tubo 41 per attacco al processo

Pijpleutel SW 41 voor procesaansluiting



Prüfmagnet

Test magnet

Aimant de contrôle

Imán de control

Magnete di prova

Testmagneet

d Fehlersuche**Varianten AC- und DC-PNP mit Ventilstecker**

Fehlfunktion	Ursache	Maßnahme
Grünes Licht leuchtet nicht	Keine Spannungsversorgung	Stecker, Kabel und Spannungsversorgung prüfen
Rotes Licht blinks	Überlast oder Kurzschluss im Laststromkreis	Kurzschluss beheben Maximalen Laststrom auf unter 350 mA reduzieren
	Interner Sensorfehler oder Sensor korrodiert	Gerät austauschen

DC-PNP mit M12 x 1-Stecker

Fehlfunktion	Ursache	Maßnahme
Rotes Licht leuchtet (DC-PNP)	Überlast oder Kurzschluss im Laststromkreis	Kurzschluss beheben Maximalen Laststrom auf unter 250 mA reduzieren
	Keine Spannungsversorgung	Stecker, Kabel und Spannungsversorgung prüfen
Rotes Licht blinks (2 Hz)	Interner Sensorfehler oder Sensor korrodiert	Gerät austauschen

NAMUR

Fehlfunktion	Ursache	Maßnahme
Grünes Licht blinks nicht	Keine Spannungsversorgung vom Trennschaltverstärker	Stecker, Kabel und Spannungsversorgung prüfen
Grünes Licht blinks mit 0,3 Hz	Interner Sensorfehler oder Sensor korrodiert	Gerät austauschen

AC and DC-PNP versions with valve plug

Malfunction	Cause	Measure
Green light does not light up	No voltage supply	Check plug, cable and voltage supply
Red light flashes	Overload or short-circuit in the load-current circuit	Rectify short-circuit
		Reduce maximum load current to under 350 mA
	Internal sensor error or sensor corroded	Replace device

DC-PNP versions with M12 x 1 plug

Malfunction	Cause	Measure
Red light lights up (DC-PNP)	Overload or short-circuit in the load-current circuit	Rectify short-circuit
		Reduce maximum load current to under 250 mA
Green light does not light up	No voltage supply	Check plug, cable and voltage supply
Red light flashes (2 Hz)	Internal sensor error or sensor corroded	Replace device

NAMUR

Malfunction	Cause	Measure
Green light is not flashing	No voltage supply from switching amplifier	Check plug, cable and voltage supply
Red light flashes (0.3 Hz)	Internal sensor error or sensor corroded	Replace device

Variantes AC et DC-PNP avec connecteur EV

Dysfonctionnement	Cause	Mesure
Le témoin vert n'est pas allumé	Pas de tension d'alimentation	Vérifier la prise, le câble et l'alimentation en tension
Le témoin rouge clignote	Surcharge ou court-circuit dans le circuit de courant de charge	Eliminer le court-circuit
	Défaut interne de capteur ou capteur corrodé	Réduire le courant de charge maximal à moins de 350 mA Remplacer l'appareil

DC-PNP avec prise M12 x 1

Dysfonctionnement	Cause	Mesure
Le témoin rouge est allumé (DC-PNP)	Surcharge ou court-circuit dans le circuit de courant de charge	Eliminer le court-circuit
	Pas de tension d'alimentation	Réduire le courant de charge maximal à moins de 250 mA
Le témoin vert n'est pas allumé		Vérifier la prise, le câble et l'alimentation en tension
Le témoin rouge clignote (2 Hz)	Défaut interne de capteur ou capteur corrodé	Remplacer l'appareil

NAMUR

Dysfonctionnement	Cause	Mesure
Témoin vert ne clignote pas	Pas d'alimentation	Vérifier la prise, le câble et l'alimentation en tension
Le témoin rouge clignote (0,3 Hz)	Défaut interne de capteur ou capteur corrodé	Remplacer l'appareil

Variantes AC y DC-PNP con terminal de conexión

Fallo	Causa	Medidas
La luz verde no se enciende	No hay suministro de tensión	Comprobar terminales, cable y suministro de tensión
La luz roja parpadea	Sobrecarga o cortocircuito en la corriente de carga	Subsanar el cortocircuito Reducir la corriente de carga por debajo de 350 mA
	Error interno del sensor o sensor corroído	Sustituir el aparato

DC-PNP con terminal M12 x 1

Fallo	Causa	Medidas
La luz roja se enciende (DC-PNP)	Sobrecarga o cortocircuito en la corriente de carga	Subsanar el cortocircuito Reducir la corriente de carga por debajo de 250 mA
	No hay suministro de tensión	Comprobar terminales, cable y suministro de tensión
La luz roja parpadea (2 Hz)	Error interno del sensor o sensor corroído	Sustituir el aparato

NAMUR

Fallo	Causa	Medidas
La luz verde no se enciende	No hay suministro de tensión	Comprobar terminales, cable y suministro de tensión
La luz roja parpadea (0,3 Hz)	Error interno del sensor o sensor corroído	Sustituir el aparato

i
**Individuazione e
eliminazione delle
anomalie**
Varianti CA e CC-PNP con connettore valvola

Anomalia	Causa	Rimedio
La luce verde non si accende	Nessuna alimentazione	Controllare le spine, i cavi e l'alimentazione
La luce rossa lampeggia	Sovraccarico o cortocircuito nel circuito della corrente di carico	Eliminare il cortocircuito Ridurre la corrente di carico massimo al di sotto di 350 mA
	Guasto interno al sensore o corrosione del sensore	Sostituire lo strumento

DC-PNP con spina M12 x 1

Anomalia	Causa	Rimedio
La luce rossa è accesa (CC-PNP)	Sovraccarico o cortocircuito nel circuito della corrente di carico	Eliminare il cortocircuito Ridurre la corrente di carico massimo al di sotto di 250 mA
	Nessuna alimentazione	Controllare le spine, i cavi e l'alimentazione
La luce rossa lampeggia (2 Hz)	Guasto interno al sensore o corrosione del sensore	Sostituire lo strumento

NAMUR

Anomalia	Causa	Rimedio
La luce verde non si accende	Nessuna alimentazione	Controllare le spine, i cavi e l'alimentazione
La luce rossa lampeggia (0,3 Hz)	Guasto interno al sensore o corrosione del sensore	Sostituire lo strumento

Varianten AC- en DC-PNP met connector

Storingsfunctie	Oorzaak	Maatregelen
Groene lampje brandt niet	Geen voedingsspanning	Steker, kabel en voedingsspanning controleren
Rode lampje knippert	Overbelasting of kortsluiting in laststroomkring	Kortsluiting opheffen Maximale belastingsstroom reduceren tot onder 350 mA
	Interne sensorstoring of sensor gecorrodeerd	Instrument vervangen

DC-PNP met M12 x 1 stop

Storingsfunctie	Oorzaak	Maatregelen
Rode lampje gaat aan (DC-PNP)	Overbelasting of kortsluiting in laststroomkring	Kortsluiting opheffen Maximale belastingsstroom reduceren tot onder 250 mA
Groene lampje brandt niet	Geen voedingsspanning	Steker, kabel en voedingsspanning controleren
Rode lampje knippert (2 Hz)	Interne sensorstoring of sensor gecorrodeerd	Instrument vervangen

NAMUR

Storingsfunctie	Oorzaak	Maatregelen
Groene lampje brandt niet	Geen voeding van de schakelversterker	Steker, kabel en voedingsspanning controleren
Rode lampje knippert (0,3 Hz)	Interne sensorfout of sensor gecorrodeerd	Instrument vervangen

d	Ergänzende Dokumentation	Technische Information/Technical information/Information technique/ Información técnica/Informazioni tecniche/Technische informatie
e	Supplementary Documentation	TI 328O
f	Documentation complémentaire	Sicherheitshinweise/Notes on safety/Conseils de sécurité/ Notas sobre seguridad/Note sulla sicurezza/Veiligheidsinstructies
es	Documentación adicional	SI 031O CE ⊕ II 1/2 G, EEx d IIC/IIB SI 063O CE ⊕ II 1/2 G, EEx ia(ib) IIC/IIB SI 064O CE ⊕ II 1 G, EEx ia IIC/IIB SI 154O CE ⊕ II 1/2 G/D, EEx ia(ib) IIC/IIB SI 159O CE ⊕ II 1 G, EEx ia IIC/IIB
i	Documentazione supplementare	
nl	Aanvullende documentatie	www.pepperl-fuchs.com



52021614

Serviceline process automation

Tel. +49 0621 776-2222 • Fax +49 0621 776-27-2222 • E-Mail: pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc. • 1600 Enterprise Parkway
Twinsburg, Ohio 44087 • USA
Tel. +1 330 4253555 • Fax +1 330 4254607
E-Mail: sales@us.pepperl-fuchs.com

Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd. • P+F Building
18 Ayer Rajah Crescent • Singapore 139942
Tel. +65 7799091 • Fax +65 8731637
E-Mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Subject to reasonable modifications due to technical advances
Sous réserve de modifications en raison d'améliorations techniques
Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas.
Sono riservate delle modificazioni accettabili in seguito a miglioramenti tecnici.
Technische wijzigingen als gevolg van verbeteringen voorbehouden

Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH • Königsberger Allee 87
68307 Mannheim • Deutschland
Tel. +49 0621 776-0 • Fax +49 0621 776-1000
E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com



PEPPERL+FUCHS

- Copyright PEPPERL+FUCHS • Printed in Germany
- Copyright PEPPERL+FUCHS • Printed in Germany