Abmessungen			Dimensions			Programmieradapter Programming adapter	CE
						r rogramming adapter	
						UC-PROG1	
13.5		98	13.5	98			
2 × 1	പ		2×1				
			<u>ج</u>				
	-60000					4 81	1
4 4			↓ · ·			30244	11 00
						45	
	LED	Schalter	L	ED Switch		> DIN	
1			•	$\langle / \rangle = \langle \rangle$	\bigcirc	N A3	
	т b /		Ť	δ	Ť		8
r f			E I		<u> </u>		
L_	0					3/03/2	
	ф		A				
	<u> </u>					art. No	
						PEPPE	RL+FUCH
		///	-	Electrical Occur		SE	NSING YOUR NEED
Elektrischer A	nschiuss/	Kurven/Zusatzliche Informatione	Π	Electrical Connection / Curves / Additional Information			
Technische Da	ten			Technical data	l		
Elektrische Daten				Electrical specifications			
Betriebsspannung	U _B	10 30 V DC, über Sensorversorgung		Operating voltage	U _B 10 30 V DC, via sens	sor supply	
Leerlaufstrom	l _o	≤ 25 mA		No-load supply current	$I_0 \leq 25 \text{ mA}$		
Schnittstellentyp		RS 232, max. 9600 Bit/s		Interface type	RS 232, max. 9600 Bit/	/s	
Umgebungsbedingungen		25 70 °C / 12 158 °E∖		Ambient conditions	-25 70 °C (-13 158	8 °F)	
Lagertemperatur		-40 85 °C (-40 185 °F)		Storage temperature	-40 85 °C (-40 185	5°F)	
Mechanische Daten		1020		Mechanical specification	S		
Anschluss		Sub-D-Buchse, 9-polig		Connection	9-pin Sub-D socket		
		Gerätestecker M12 x 1, 5-polig Kabeldose, M12, 5-polia, PVC-Kabel			M12 x 1 connector, 5-p Cable socket, M12. 5-p	bin bin, PVC cable	
Material				Material	- 1310 000101, 1172, 0 p		
Gehäuse		Polycarbonat	_	Housing Mass	Polycarbonate		
Kabellänge		2 m		Cable length	2 m		
Beschreibung				Description			
Der Programmieradapter	ermöglicht die ei	infache Programmierung des angeschlossenen Sensor	s über die RS 232-Schnittstelle ei-	The programming device	enables easy programming of sensor	rs connected via the RS 232 interface of a PC. By	/ means of that kind
nes PC. Es lassen sich di	urch diese Art de	er Programmierung zahlreiche Sensorparameter beeinfl	ussen, um den Sensor optimal für	of programming many of	the sensors parameters can be set to	o configure the sensor optimal for your application	1. For programming,
die Anwendung zu konfig	urieren. Für die	Programmierung können Sie ein einfaches Terminal-P	rogramm verwenden und die Pro-	you can use a simple ter	minal program and do the programmi	ing on the command level. The description of the	sensor commands

grammierung auf Kommandoebene vornehmen. Die Beschreibung der Seisen einfaches Ferminal-Programmierung auf Kommandoebene vornehmen. Die Beschreibung der Sensorbefehle finden Sie als Download auf der Produktseite des Sensors im Internet http://www.pepperl-fuchs.com. Alternativ können Sie die Programmierung über PACTwareTM vornehmen. PACTwareTM und die sensorspezifische DTM finden Sie ebenfalls zum Download auf der Produktseite des Sensors im Internet http://www.pepperl-fuchs.com.

Die Versorgung des Programmieradapters und des angeschlossenen Sensors erfolgt durch die Steuerung bzw. eine auf der Steuerungsseite angeschlossene Stromversorgung (siehe untenstehende Skizze).

Anschluss des Programmieradapters

1. Connect the sensor to a power supply, your control or your process according to the electrical connection diagram at the sensor data shared

- Schließen Sie zunächst den Sensor gemäß der Anweisungen auf dem Datenblatt des Sensors an eine Stromversorgung, an Ihre Steuerung oder an Ihren Prozess an.
- 2. Prüfen Sie die korrekte Funktion des Sensors
- 3. Schalten Sie die Stromversorgung ab
- 4. Trennen Sie nun die Verbindung am Sensor und schleifen Sie das Programmiergerät gemäß untenstehender Skizze in den Stromkreis ein.
- 5. Verbinden Sie den Kommunikationsanschluss des Programmieradapters mit einer freien RS 232-Schnittstelle Ihres PC. Verwenden Sie hierzu ein Standard-Schnittstellenkabel f
 ür RS 232-Schnittstellen mit SUB-D-9 Stecker an einem und SUB-D-9 Buchse am anderen Ende. Die Signalleitungen RxD und TxD d
 ürfen nicht gekreuzt sein.



Programmierung des Sensors

- 1. Bringen Sie den Schalter "connect to" in die Stellung "comm".
 - Hinweis: In dieser Schalterstellung werden die Sensorsignale auf Leitung 4 und 5 nicht zur Steuerung durchgeschleift.
- 2. Die erforderliche Stellung der Schalter "output load" und "output logic" entnehmen Sie der Beschreibung des angeschlossenen Sensors.

sors data sheet.

perform the programming via PACTware. PACTware and the sensor-specific DTMs can also be found for download on the product

The supply of the programming device and the connected sensor is effected by the control circuit or a connected power supply on

2. Check the sensors correct funktion.

Connecting the programming device

page of the sensor on the Internet http://www.pepperl-fuchs.com.

3. Switch off the power supply.

the control side (see diagram below).

- 4. Now disconnect the sensor and insert the programming device according to the circuit diagram below.
- 5. Connect the communication port of the programming device to a free RS 232-interface portof your computer. Use a standard RS 232 interface cable with a male SUB-D-9 connector at one and a female SUB-D-9 connector at the opposite end. The signal wires RxD and TxD must not be crossed.



Sensor programming

- 1. Turn the switch "connect to" into position "comm".
 - Note: In this switch position the sensor signals on pins 4 and 5 are disconnected from the control.
- 2. Please see the description of the connected sensor for the required switch settings "output load" and "output logic".
- 3. Switch the power supply on. The sensor starts in standby mode.
- 4. Send the first communication request within the first 25 seconds. If the communication request is sent too late the sensor keeps in the standby mode. Communication isn't possible, then.

- 3. Schalten Sie die Versorgungsspannung ein. Der Sensor startet im Standby-Modus.
- 4. Senden Sie innerhalb von 25 Sekunden den ersten Kommunikationsaufruf. Erfolgt der Kommunikationsaufruf zu spät, bleibt der Sensor im Standby-Modus, eine Kommunikationsaufnahme ist dann nicht mehr möglich.
- 5. Führen Sie nun die Programmierung des Sensors durch.
- 6. Nach dem Erhalt des Kommunikations-Ende-Kommandos geht der Sensor in den Normalbetrieb.
- 7. Bringen Sie den Schalter "connect to" in die Stellung "process". Die Sensorsignale auf Leitung 4 und 5 werden nun zur Steuerung durchgeschleift. Alle Sensorfunktionen können nun getestet werden.

Entfernen des Programmieradapters

- 1. Schalten Sie die Versorgungsspannung aus
- 2. Entfernen Sie den Programmieradapter aus dem Sensorstromkreis
- 3. Schließen Sie den Sensor wieder in der ursprünglichen Weise an.
- 4. Die Programmierten Parameter bleiben nichtflüchtig im Sensor gespeichert, bis sie durch erneute Programmierung überschrieben werden.
- 5. Now perform the sensor programming.
- 6. The sensor turns to normal operation mode after the communication end command is sent.
- 7. Turn the switch "connect to" into position "process". The sensor signals on pins 4 and 5 are now connected to the control. All sensor functions can be tested, now.

Removing the programming device

- 1. Switch the power supply off.
- 2. Remove the programming device from the sensor circuit.
- 3. Re-connect the sensor as usual.
- 4. The programmed parameters keep non-volatile stored in the sensor until a re-programming is performed.

 Addresses / Addresses / Direcciónes / Indirizzi

 Contact
 Pepperl-Fuchs GmbH · 68301 Mannheim · Germany · Tel. +49 621 776-4411 · Fax +49 621 776-27-4411 · E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

 Worldwide Headquarters:
 Pepperl+Fuchs GmbH · 68301 Mannheim · Germany · E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com

 USA Headquarters:
 Pepperl+Fuchs GmbH · 0.5301 Mannheim · Germany · E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com
 Asia Pacific Headquarters: Pepperl+Fuchs Pte Ltd · Singapore · E-mail: fa-info@sg.pepperl-fuchs.com · Company Registration No. 199003130E For more contact-adresses refer to the catalogue or internet: http://www.pepperl-fuchs.com