



## ANNEX TYPE CODE

The "\*" marked letters of the type code are placeholders and replaced by the following code:

Die mit "\*" markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

Enclosure style	Enclosure material	Enclosure type	Function 1	Function 2	Function 3	Function 4	Entries							
L	C													
	P						LCP GRP enclosure							
	S						LCS steel enclosure							
		1					Type 1							
		2					Type 2							
		3					Type 3							
		4					Type 4							
			L G L X				No. 1 control function type							
				P G O X			No. 2 control function type							
					P R C X		No. 3 control function type							
						E R M P	No. 4 control function type							
							A Entry configuration							
L	C	P	4	.	L G L X	.	P G O X	.	P R C X	.	E R M P	.	A	Example type code