

■ ANNEX TYPE CODE

The „*“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the following code:

Die mit „*“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

Produkt Familie <i>Product Family</i>	Gehäuse-Größe <i>Housing size</i>	Gehäuse-material <i>Housing material</i>	Geräte-art <i>Device type</i>		Adap-tierung <i>Mount-ing</i>	Fre-quenz-bereich <i>Fre-quency range</i>	Mess-größe <i>Measur-ment value</i>	Mess-bereich		Funktio-nale Si-cherheit <i>Function-al Sa-fety</i>	Ex-Schutz + Temperatur-bereich <i>Ex-Protection + Tempera-ture range</i>	Schutzart <i>Ingress Protec-tion</i>		Schnitts-tellen-typ <i>Inter-face</i>	Schaltaus-gang <i>Switching channel</i>	Anschluss connector
VIM	6	*	**	-	*	*	*	**	-	*	*	*	-	***	*	***
	6	2; 4; D	PU; PL; PP	-	C; I; E; S	0; 1; 2; 3; 4; D; C; L	0; P; V; G; T; A; D; B; C	02; 04; 06; 08; 10; 16; 20; 25; 32; 50; 64; C8	-	0; 1; 2; 3	M; H	E	-	I42	0; 1; 2; W	V14; V15; V19; K24; K54; KA4; C24; C54; CA4; C25; C55; CA5; C28; C58; CA8; M24; M54; MA4; M25; M55; MA5; M28; M58; MA8;