

■ ANNEX TYPE CODE

The „*“ marked letters of the type code are placeholders and replaced by the following code:

Die mit „*“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

Produkt Familie <i>Product Family</i>	Gehäuse-Größe <i>Housing size</i>	Gehäuse-material <i>Housing material</i>	Geräte-art <i>Device type</i>		Adap-tierung <i>Mount-ing</i>	Fre-quenz-bereich <i>Fre-quency range</i>	Mess-größe <i>Measur-ment value</i>	Mess-bereich		Funktio-nale Si-cherheit <i>Function-al Sa-fety</i>	Ex-Schutz + Temperatur-bereich <i>Ex-Protection + Tempera-ture range</i>	Schut-zart <i>In-gress Pro-tec-tion</i>		Schnit-tstel-lentyp <i>Inter-face</i>	Schalt-aus-gang <i>Swit-ching chan-nel</i>	An-schluss <i>connector</i>
VIM	8	*	**	-	*	*	*	**	-	*	*	*	-	***	*	***
	8	2; 4; D	PU; PL; PP	-	S	0...9; A...Z	0; P; V; G; T; A; D; B; C	01; 02; 04; 06; 08; 10; 16; 20; 25; 32; 50; 64; C8	-	0; 1; 2	1; B	E	-	I42	0; 1; 2; W	V19; K28; K58; KA8; C28; C58; CA8; M28; M58; MA8;