## HANDBUCH



AS-INTERFACE HANDHELD



EN AS-INTERFACE HANDHELD





CE



Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".



With regard to the supply of products, the current issue of the following document is applicable: The General Terms of Delivery for Products and Services of the Electrical Industry, published by the Central Association of the Electrical Industry (Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) e.V.) in its most recent version as well as the supplementary clause: "Expanded reservation of proprietorship"

1	Konformitätserklärung2
2	Sicherheit32.1Verwendete Symbole32.2Allgemeine Sicherheitshinweise3
3	Entsorgungshinweise4
4	Produktbeschreibung       5         4.1 AS-Interface-Spezifikation 3.0       5         4.2 Einsatz und Anwendung des Handhelds       6         4.3 Lieferumfang       6         4.4 Anzeigen und Bedienelemente       7         4.4.1 AS-Interface-Anschlussadapter       8         4.4.2 LC-Display       8         4.4.3 Tastenbelegung       9         4.4.4 Tastenkombinationen       10         4.4.5 Anschlüsse       10         4.5.1 Externe Spannungs- und Stromversorgung       11         4.5.2 Programmierkabel       11
5	Inbetriebnahme         12           5.1         Vorbereitung         12           5.2         Lagern und Transportieren         13
6	Betrieb146.1Betriebsmodus Adressierung146.2Betriebsmodus ID lesen156.3Betriebsmodus ID1 lesen/schreiben156.4Betriebsmodus ID2 lesen166.5Betriebsmodus IO lesen166.6Betriebsmodus Peripheral Fault lesen176.7Betriebsmodus Slave-Parameter einstellen176.8Betriebsmodus Slave-Daten lesen/schreiben17
7	Fehlermeldungen21
8	Technische Daten

## Konformitätserklärung

Alle Produkte wurden unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.

#### Hinweis!

Eine Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

Der Hersteller des Produktes besitzt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem gemäß ISO 9001.



о П

1

DF

## 2 Sicherheit

2.1 Verwendete Symbole

Gefahr!

#### Sicherheitsrelevante Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Bei Nichtbeachten drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



#### Warnung!

Dieses Zeichen warnt vor einer möglichen Störung oder Gefahr. Bei Nichtbeachten drohen Personenschäden oder schwerste Sachschäden.



#### Vorsicht!

Dieses Zeichen warnt vor einer möglichen Störung.

Bei Nichtbeachten können Geräte oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen bis hin zur völligen Fehlfunktion gestört werden.

#### Informative Symbole



#### Hinweis!

Dieses Zeichen macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



Handlungsanweisung

Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung.

#### Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Installation und Inbetriebnahme aller Geräte darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden.

Dieses Gerät ist für den Einsatz in Umgebungen mit beherrschter elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) nach IEC 61326-1 geprüft. Störsender, z. B. Mobiltelefone, können nicht in unmittelbarer Nähe betrieben werden.

Der Schutz von Betriebspersonal und Anlage ist nicht gewährleistet, wenn die Baugruppe nicht entsprechend ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wird.

Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Originalzubehör.

Eigene Eingriffe und Veränderungen sind gefährlich und es erlischt jegliche Garantie und Herstellerverantwortung. Falls schwerwiegende Störungen an dem Gerät auftreten, setzen Sie das Gerät außer Betrieb. Schützen Sie das Gerät gegen versehentliche Inbetriebnahme. Schicken Sie das Gerät zur Reparatur.

Verpacken Sie das Gerät für Lagerung und Transport stoßsicher und schützen Sie es gegen Feuchtigkeit. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung. Beachten Sie darüber hinaus die zulässigen Umgebungsbedingungen.

## 3 Entsorgungshinweise

Elektronikschrott ist Sondermüll. Beachten Sie zu dessen Entsorgung die einschlägigen Gesetze im jeweiligen Land sowie die örtlichen Vorschriften.

#### Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll.



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus ordnungsgemäß zu entsorgen. Sie können Ihre alten Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Gerne können Sie Ihre Altbatterien zur Entsorgung auch an uns zurücksenden. Bitte beachten Sie, dass dieser Service nur in dem normalem Verbraucherumfang stattfindet. Falls Sie die Altbatterien zurücksenden möchten, schicken Sie diese bitte ausreichend frankiert an unsere Adresse. Die Entsorgung ist selbstverständlich kostenfrei.

## 4 Produktbeschreibung

#### 4.1 AS-Interface-Spezifikation 3.0

2004 hat die AS-Interface-Association die AS-Interface-Spezifikation 3.0 als abwärts kompatible Erweiterung unter Beibehaltung von Protokoll und physikalischem Aufbau definiert. Mit der AS-Interface-Spezifikation 3.0 hat man wichtige Vorteile für den Anwender ergänzt:

 Teilnehmerzahl durch Aufteilung in die Adressräume A und B erhöht auf 62 AS-Interface-Slaves mit jeweils 4 Ausgangsbits.

Im Mastertelegramm der Spezifikation 3 wurde zum einen das Ausgangsbit 13 durch das Select-Bit SEL ersetzt. Dieses Select-Bit ermöglicht zusätzlich zu den Adress-Bits A0 bis A4 die Unterscheidung in die Adressräume A und B. Durch diese Unterscheidung kann jede Adresse sowohl in A- und B-Adresse aufgeteilt werden, z.B. die Adresse 15A und 15B.

Während bei Spezifikation 2.1 lediglich 3 Ausgangsbits pro AS-Interface-Slave zur Verfügung standen, stehen in der Spezifikation 3.0 durch die Definition des Multiplex-Bits (Übertragung der 4 Ausgangsbits nacheinander über die Datenbits I1 und I0) an Stelle des Bits I2 wieder 4 Ausgansbits zur Verfügung, d. h. insgesamt 4\*62=248 Ausgangsbits. Das Slavetelegramm bleibt von dieser Änderung unberührt, d.h. es stehen weiterhin 4\*62=248 Eingangsbits zur Verfügung. In der Praxis bedeutet dies eine Erhöhung der Zykluszeit auf max. 20 ms, da im 1. Zyklus die Daten der AS-Interface-Slaves des Adressraums A, im 2. Zyklus die Daten der jeweiligen AS-Interface-Slaves des Adressraums B geschrieben und gelesen und zusätzlich die Ausgangsbits nacheinander übertragen werden.

Durch die Abwärtskompatibilität der Spezifikation 3.0 haben Sie die Möglichkeit, weiterhin Standard-AS-Interface-Slaves zu verwenden. Es werden jedoch je zwei der 62 möglichen Adressen durch einen Standard-AS-Interface-Slave belegt.

#### Aufbau Mastertelegramm

SB CB A4 A3 A2 A1 A0 I4 SEL MOX II I0 PB EB
---

#### Hinweis!

о П

Sie haben die Möglichkeit, die Zykluszeit zu verkürzen, indem Sie die Teilnehmerzahl der AS-Interface-Slaves reduzieren oder A/B-Slaves im Standard-Modus adressieren.

Erweiterte Diagnosefunktion

Der AS-Interface-Master erkennt neben Kommunikationsstörungen (z. B fehlerhafte Telegramme) auch Hardware-Fehler, die am AS-Interface-Slave vorliegen. Sie haben die Möglichkeit, diese Peripheriefehlermeldungen zu nutzen, um Anlagen im Fehlerfall definiert abzuschalten, da Sensorsignale nicht mehr gesichert zur Verfügung stehen. Ferner ist eine statische Auswertung der Daten denkbar, um damit die Anlagensicherheit zu bewerten. Außerdem ist es Dank der erweiterten Diagnose möglich, auch sporadisch auftretende Störungen bezüglich Konfiguration und Kommunikation zu lokalisieren und über die AS-i Control Tools auszuwerten.

Erweiterung der ID-Codes der AS-Interface-Slaves

AS-Interface-Slaves der Spezifikation 2.1 (A-/B-Slaves) haben grundsätzlich als ID-Code den Hexadezimalwert **A** und enthalten überdies 2 weitere Indentifikationscodes (ID1 und ID2), die die Funktionalität des Slaves beschreiben. Sie haben die Möglichkeit, den ID1-Code zu beschreiben.

Der ID-Code bei Standard-AS-Interface-Slaves unterscheidet sich von ID-Code der A-/B-Slaves. Bei Standard-AS-Interface-Slaves sind keine weiteren Identifikationscodes enthalten.



#### Hinweis!

Falls Sie den ID1-Code verändert haben und die automatische Adressprogrammierung nutzen wollen, überprüfen Sie **vor** dem Einbau des neuen AS-Interface-Slaves, ob der ID1-Code korrekt im AS-Interface-Slave gespeichert wurde.

#### 4.2 Einsatz und Anwendung des Handhelds

Üblicherweise werden AS-Interface-Slaves mit Hilfe eines Handheld adressiert. Zum Adressiern der Slaves sind in der Regel mehrere Schritte notwendig, die Sie durch den Einsatz des Handhelds zukünftig noch schneller und unkomplizierter durchführen können:

- Eigentliche Adressierung des AS-Interface-Slaves
- Spannungsversorgung des AS-Interface-Slaves über das Handheld
- Funktionsüberprüfung auch ohne SPS

#### 4.3 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Adressiergerät
- Ladegerät
- CD mit Handbuch

## 4.4 Anzeigen und Bedienelemente



- 1 AS-Interface-Anschlussadapter
- 2 LC-Display
- 3 Pfeiltaste hoch
- 4 Pfeiltaste runter
- 5 Taste PRG
- 6 Taste ADR
- 7 Anschlussbuchse für Ladegerät
- 8 Taste Mode

7

DE

4.4.1 AS-Interface-Anschlussadapter



Der AS-Interface-Anschlussadapter an der Oberseite des Adressiergeräts dient dem Anschluss von AS-Interface-Slaves (Sensoren, Aktuatoren und Anschaltmodule) an das Adressiergerät. Folgende Geräte und Bauformen können Sie direkt durch Aufstecken auf den AS-Interface-Anschlussadapter mit dem Adressiergerät anschließen:

- Geräte mit M12-Stecker
- Standard-Sensoren
- AS-Interface-Anschaltmodule verschiedener Bauformen

Für Gerätebauformen mit integrierter Adressierbuchse verwenden Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Adapterkabel.

Das Adressiergerät versorgt den angeschlossenen AS-Interface-Slave mit bis zu 28 V Spannung (25 V  $\leq$  100 mA). Falls diese Spannung nicht ausreicht, haben Sie die Möglichkeit, ein externes Netzteil zur Spannungsversorgung des AS-Interface-Slaves zu verwenden. Die interne Spannungsversorgung durch das Adressiergerät wird in diesem Fall automatisch unterbrochen.



- 1 Adress- und Datenanzeige
- 2 Adressfeld
- 3 Betriebsmodus-Anzeige

4.4.2

#### Adress- und Datenanzeige

In diesem Bereich des Displays werden mittels zweier Ziffern und den Buchstaben A und B je nach Betriebsart unterschiedliche Informationen angezeigt:

- Adresse des aktuell ausgewählten AS-Interface-Slaves, je nach unterstützer AS-Interface-Spezifikation unterschieden nach den Adressräumen Standard (Darstellung ohne Buchstaben), A und B.
- Zieladresse, die auf den aktuell ausgewählten AS-Interface-Slave übertragen werden soll
- Anzeige der gelesenen Daten
- Anzeige der zu schreibenden Daten

#### Adressfeld

In diesem Bereich des Displays werden alle AS-Interface-Slaves des AS-Inferface-Netzes angezeigt:

- Falls das Adressiergerät AS-Interface Slaves aus verschiedenen Adressräumen erkennt, werden die verschiedenen Adressräume im rechten Teil des Adressfelds wie folgt gekennzeichnet:
  - ohne Buchstaben: f
    ür AS-Interface-Slaves, die die AS-Interface-Spezifikation 2.1 nicht unterst
    ützen.
  - A: für AS-Interface-Slaves, die dem Adressraum A angehören.
  - B: für AS-Interface-Slaves, die dem Adressraum B angehören.

Die Anzeige der erkannten Adressen im jeweiligen Adressraum wechselt ca. alle 2 Sekunden.

- Die Adressen aller aktuell am Adressiergerät angeschlossenen AS-Interface-Slaves werden im Betriebsmodus Adressierung durch blinkende Zahlen dargestellt. In allen weiteren Betriebsmodi wird diejenige Adresse des AS-Interface-Slaves blinkend dargestellt, auf die gerade aktiv zugegriffen wird.
- Während einer Adressierung stellen die nicht-blinkenden Zahlen Adressen von AS-Interface-Slaves dar, die vom Adressiergerät vergeben wurden.

#### Betriebsmodus-Anzeige

In diesem Bereich des Displays wird der jeweils aktuelle Betriebsmodus angezeigt.

#### 4.4.3 Tastenbelegung

Taste	Beschreibung
<b>^</b>	Werte einstellen (z. B. Slave-Adresse, ID1-Daten, Slave-Parameter, Slave- Daten), Wechsel des Betriebsmodus
•	Werte einstellen (z. B. Slave-Adresse, ID1-Daten, Slave-Parameter, Slave-Daten)

Taste	Beschreibung
PRG	<ul> <li>Funktion abhängig vom Betriebsmodus:</li> <li>Übertragung einer neuen Slave-Adresse auf den Slave (ADDR)</li> <li>Übertragung von ID1-Daten (ID1)</li> <li>Übertragung von Slave-Parametern (PARA)</li> <li>Übertragung von Slave-Daten (DATA)</li> </ul>
ADR	Adressiergerät einschalten, Slave-Adressen suchen und auslesen Doppelklick: Adressiergerät ausschalten
MODE	wechselt zwischen den Betriebsmodi

#### 4.4.4 Tastenkombinationen

Tastenkombinationen	Beschreibung
ADR & PRG	<ul> <li>Funktion abhängig von der Dauer des Drückens:</li> <li>kurzes Drücken: dem angeschlossenen Slave wird die Adresse 0 vergeben</li> <li>langes Drücken: die Liste der belegten Slaves wird gelöscht</li> </ul>
ADR & ↑ oder ↓	Blättern durch Quelladressen von mehreren an das Adressiergerät angeschlossenen Slaves
MODE & 🛧 oder 🗸	Blättern durch die Betriebsmodi

#### 4.4.5 Anschlüsse

Das Adressiergerät verfügt über folgende Anschlüsse:

- Anschlussbuchse f
  ür das Netzteil zum Laden des internen Akkus an der Unterseite des Adressierger
  äts.
- M-12 Buchse am AS-Interface-Anschlussadapter mit folgender Pin-Belegung:
  - Pin 1: AS-Interface+
  - PIN 2: digitaler Eingang für optische Adressieradapter
  - · Pin 3: AS-Interface-
  - Pin 4: digitaler Ausgang für optische Adressieradapter
  - Pin 5: Spannungsversorgung für optische Adressieradapter



1 AS-Interface +

2 digitaler Eingang für optische Adressieradapter

- 3 AS-Interface -
- 4 digitaler Ausgang für optische Adressieradapter
- 5 Spannungsversorgung für optische Adressieradapter
- Mehrere Einzelbuchsen AS-Interface+/- am AS-Interface-Anschlussadapter zur Verbindung von AS-Interface-Slaves.

#### 4.5 Zubehör

Es steht Ihnen verschiedenes Zubehör zur Verfügung.

## 4.5.1 Externe Spannungs- und Stromversorgung

#### Produktbezeichnung

AS-Interface-Netzteil

T-Verteiler für den Anschluss eines ext. Netzteils (V1-Stecker) und eines AS-Interface-Slaves (M12-Buchse)

Kabel mit V1-Buchse und offenem Ende zum Anschluss des Netzteils

#### 4.5.2 Programmierkabel

Produktbezeichnung

Verbindungskabel Modul/Handprogrammiergerät

## 5 Inbetriebnahme

#### 5.1 Vorbereitung

Der Akku des Adressiergeräts ist im Auslieferzustand geladen. Dennoch kann es - bedingt durch die Selbstentladung des Akkus - dazu kommen, dass der Ladezustand zum Betrieb des Adressiergeräts nicht mehr ausreicht. Vor der ersten Inbetriebnahme empfiehlt es sich daher, den Akku des Adressiergeräts mindestens 24 Stunden zu laden.



#### Hinweis!

Eine Überladung des Akkus ist nicht möglich!



#### Akku laden

- 1. Schließen Sie den Stecker des Stecker-Netzteil-Kabels an die Anschlussbuchse des Geräts an.
- 2. Verbinden Sie das Stecker-Netzteil mit dem Stromnetz.

→ Der Akku wird geladen.



AS-Interface-Slaves anschließen

Um einen AS-Interface-Slave anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Stecken Sie Geräte mit M12-Stecker oder Anschaltmodule direkt in die dafür vorgesehenen Öffnungen auf dem Anschlussadapter, so dass sie fest sitzen.
- Für Gerätebauformen mit Adressierbuchse verbinden Sie das optional erhältliche Adapterkabel mit dem Gerät und anschließend mit dem Adressiergerät.
- 3. Falls erforderlich, schließen Sie eine externe Spannungsversorgung an.



Externes Netzteil anschließen

- 1. Stecken Sie den T-Verteiler auf die M12-Buchse des AS-Interface-Anschlussadapters.
- 2. Stecken Sie die M12-Buchse des Versorgungskabels auf den M12-Stecker des T-Verteilers.
- 3. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Versorgungskabel.
- 4. Verbinden Sie den AS-Interface-Slave mittels Adapterkabel am T-Verteiler.



#### Warnung!

Kein Verpolschutz

Das Gerät kann duch Verpolung zerstört werden.

- Schließen Sie die braune Ader an AS-i + (Pin 1), die blaue an AS-i (Pin 3) an.
- Schließen Sie keine Spannung an Pin 2 und Pin 4 an.
- Belegung der Anschlussbuchse siehe Kapitel 4.4.5



#### Adressiergerät anschalten

- 1. Schließen Sie einen AS-Interface-Slave an.
- 2. Drücken Sie kurz die Taste ADR.

→ Das Adressiergerät schaltet sich im Betriebsmodus **Adressierung** ein und zeigt die Adresse des aktuellen AS-Interface-Slaves.



Sie haben mehrere Möglichkeiten, verschiedene Betriebsmodi einzustellen.

- 1. Um einen Betriebsmodus zu wechseln, drücken Sie kurz die Taste moe.
- 3. Halten Sie die Taste 🔤 für ca. 2 s gedrückt. Mit dem Loslassen der Taste schaltet das Adressiergerät in den Betriebsmodus **Adressierung**.

→ Der aktuelle Betriebsmodus wird in der Betriebsmodus-Anzeige dargestellt.

#### Durch Adressen navigieren

- 1. Um zur nächsten Adresse eines angeschlossenen AS-Interface-Slaves zu springen, drücken Sie die Taste 🔤.

#### 5.2 Lagern und Transportieren

Verpacken Sie das Gerät für Lagerung und Transport stoßsicher und schützen Sie es gegen Feuchtigkeit. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung. Beachten Sie darüber hinaus die zulässigen Umgebungsbedingungen, die Sie im Technischen Datenblatt ablesen können.

## Betrieb

6.1

6

#### Betriebsmodus Adressierung

Die Adressierung ist in 3 Einzelvorgänge aufgeteilt. Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Vorgänge:



#### Hinweis!

Achten Sie darauf, dass beim Adressieren von AS-Interface-Slaves, die an das Handheld angeschlossen sind, die Adresse 0 nicht mehrfach belegt ist. Ansonsten kann es zur Fehlermeldung kommen.

Vorgang	Adressierung
Wahl der Quelladresse	<ul> <li>ein AS-Interface-Slave angeschlossen: die Adresse des angeschlossenen AS-Interface-Slaves wird automatisch als Quelladresse erkannt.</li> </ul>
	<ul> <li>mehrere AS-Interface-Slaves angeschlossen: Quelladresse muss manuell ausgewählt werden, siehe "Durch Adressen navigieren / Quelladresse wählen bei mehreren angeschlossenen Slaves" auf Seite 14.</li> </ul>
Wahl der Zieladresse	Siehe "Zieladresse einstellen" auf Seite 15 Falls die Zieladresse zum Zeitpunkt der Adressierung durch einen weiteren angeschlossenen AS-Interface-Slave belegt ist, gibt das Adressiergerät eine Fehlermeldung aus.
Start der Adressierung	Siehe "Adressierung starten" auf Seite 15

Durch Adressen navigieren / Quelladresse wählen bei mehreren angeschlossenen Slaves

Wählen Sie durch Drücken der Taste 🔤 den AS-Interface-Slave aus, dem Sie eine neue Adresse zuweisen wollen. Falls mehrere AS-Interface-Slaves am Adressiergerät angeschlossen sind, drücken Sie die Taste 🔤 mehrmals oder halten Sie die Taste 🔤 gedrückt und blättern mit den Tasten 🛧 und ✔ durch die Adressen.



Synonyme Verwendung von Standard- und A-Adressen



#### Hinweis!

Bei der Adressierung eines Slaves wird der Adressraum der Zieladresse automatisch an den angeschlossenen Slave angepasst:

1. Um eine Adresse an einen angeschlossenen Slave mit oder ohne erweiterter Adressierung zu vergeben, reicht es aus, eine Zieladresse im Standard-Adressraum oder im Adressraum A vorzugeben. Bei einem Slave ohne erweiterter Adressierung vergibt das Adressiergerät die eingestellte Adresse automatisch im Standard-Adressraum. Bei einem Slave mit erweiterter Adressierung vergibt das Adressiergerät die eingestellte Adresse automatisch als A-Adresse.  Um eine Adresse im Adressraum B zu vergeben, müssen Sie den Zieladressraum B vorgeben. Siehe "Zieladresse einstellen" auf Seite 15. Ist dabei ein Slave ohne erweiterte Adressierung angeschlossen, zeigt das Adressiergerät eine Fehlermeldung an.



Zieladresse einstellen

Stellen Sie mit den Tasten 🔨 und \star die Zieladresse ein.



#### Tipp Beleast meridie

Belegt markierte Adressen

Die bereits belegten Adressen werden im Adressiergerät in einer Liste der vergebenen Adressen gespeichert und im Adressfeld des Displays als nichtblinkende Zahl dargestellt. Diese Liste steht auch nach dem Neustart des Adressiergeräts zur Verfügung. So können Sie Doppeladressierungen vermeiden.

Adressierung starten

Um die Adressierung zu starten, drücken Sie kurz die Taste PRG.

Liste der vergebenen Adressen löschen

Um die Liste der vergebenen Adressen zu löschen, halten Sie die Tasten FRG und Ren gleichzeitig für ca. 2 s gedrückt.



#### Adresse 0 an Slave vergeben

Um einem angeschlossenen Slave die Adresse 0 zu vergeben, halten Sie die Tasten me und me gleichzeitig kurz gedrückt.

## 6.2 Betriebsmodus ID lesen

Sobald Sie in den Betriebsmodus **ID lesen** wechseln, wird der ID-Code des aktiven AS-Interface-Slaves eingelesen und in der Adress- und Datenanzeige dargestellt. Für A/B-Slaves ist der Wert des ID-Codes immer **A**.



6.3

Lesung wiederholen

Um die Lesung des Codes zu wiederholen, drücken Sie die Taste ADR.

Betriebsmodus ID1 lesen/schreiben



#### Hinweis!

#### AS-Interface-Spezifikation 2.1

Diese Funktion gilt nur für AS-Interface-Slaves, die die Spezifikation 2.1 unterstützen.

Sobald Sie in den Betriebsmodus **ID1 lesen/schreiben** wechseln, wird der ID1-Code des aktiven AS-Interface-Slaves eingelesen und in der Adress- und Datenanzeige dargestellt.



Um die Lesung des Codes zu wiederholen, drücken Sie die Taste ADR.

ID1-Code schreiben

## Hinweis!

о П

Der Wertebereich des ID1-Codes reicht bei Standard-AS-Interface-Slaves von 0 bis 15, bei A/B-Slaves von 0 bis 7.

Um einen ID1-Code auf den aktiven AS-Interface-Slave zu schreiben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie mit den Tasten 🛧 und \star den gewünschten Wert des ID1-Codes ein.

Beim Aufwärts- bzw. Abwärtsscrollen erlischt die Anzeige RD.

2. Um den gewünschten Wert permanent auf den aktiven AS-Interface-Slave zu schreiben, drücken Sie die Taste [ma].

→ In der Betriebsmodus-Anzeige erscheint WR.

#### 6.4 Betriebsmodus ID2 lesen



#### Hinweis!

#### AS-Interface-Spezifikation 2.1

Diese Funktion gilt nur für AS-Interface-Slaves, die die Spezifikation 2.1 unterstützen.

Sobald Sie in den Betriebsmodus **ID2 lesen** wechseln, wird der ID2-Code des aktiven AS-Interface-Slaves eingelesen und in der Adress- und Datenanzeige dargestellt. Es besteht keine Möglichkeit, diesen Wert zu ändern.



6.5

Lesung wiederholen

Um die Lesung des Codes zu wiederholen, drücken Sie die Taste ADR.

#### Betriebsmodus IO lesen

Sobald Sie in den Betriebsmodus **IO lesen** wechseln, wird der IO-Code des aktiven AS-Interface-Slaves eingelesen und in der Adress- und Datenanzeige dargestellt.



#### Lesung wiederholen

Um die Lesung des Codes zu wiederholen, drücken Sie die Taste .

## 6.6 Betriebsmodus Peripheral Fault lesen

Sobald Sie in den Betriebsmodus **Peripheral Fault lesen** wechseln, wird in der Adress- und Datenanzeige angezeigt, ob am AS-Interface-Slave ein Peripheriefehler vorliegt. Falls der Wert 1 angezeigt wird, liegt ein Peripheriefehler vor. Die Fehlerursache ist abhängig vom jeweiligen AS-Interface-Slave.

Lesung wiederholen

Um die Lesung des Codes zu wiederholen, drücken Sie die Taste ADR.

#### 6.7 Betriebsmodus Slave-Parameter einstellen

Der Slave-Parameterwert aktiviert im Betriebsmodus **Slave-Daten Iesen/schreiben** die Datenübertragung vom Adressiergerät zum AS-Interface-Slave. Der Standardwert beträgt 15 für Standard-AS-Interface-Slaves und 7 für A-/B-Slaves.

Der eingestellte Datenwert bleibt erhalten, bis:

- Sie die aktive Adresse im Betriebsmodus Adressierung ändern,
- Sie AS-Interface-Slaves austauschen, die zwar die gleiche Adresse aber unterschiedliche ID-, ID2- oder IO-Codes haben,
- das Adressiergerät automatisch nach längerer Nichtbenutzung abschaltet oder manuell abgeschaltet wird.

Je nach verwendetem AS-Interface-Slave müssen Sie die entsprechenden Slave-Parameter anpassen.



#### Parameter einstellen

1. Stellen Sie mit den Tasten 🛧 und 🔽 den gewünschten Slave-Parameterwert ein.

Beim Aufwärts- bzw. Abwärtsscrollen erlischt die Anzeige RD.

2. Drücken Sie die Taste PRG.

→ In der Betriebsmodus-Anzeige erscheint **WR**. Der Parameterwert wird temporär übernommen aber noch nicht an den Slave übertragen.

## 6.8 Betriebsmodus Slave-Daten lesen/schreiben

Taste [PRG], kurz gedrückt	zuvor eingestellte Ausgangsdaten einmal an AS-Interface-Slave senden / eingestellte Ausgangsdaten anzeigen
Taste Ra gedrückt halten	zyklisches Senden von zuvor eingestellten Ausgangsdaten
Taste 🔤, kurz gedrückt	einmal Eingangsdaten vom AS-Interface- Slave auslesen und zuvor eingestellte Ausgangsdaten an AS-Interface-Slave senden
Taste 🔤, 2 Sekunden gedrückt	zyklische Lesung der Eingangsdaten, zyklisches Senden von zuvor eingestellten Ausgangsdaten



Ausgangsdaten einstellen und senden

1. Stellen Sie mit den Tasten 🛧 und \star den gewünschten Ausgangsdatenwert ein.

Beim Aufwärts- bzw. Abwärtsscrollen erlischt die Anzeige RD.

 Um den gewünschten Ausgangsdatenwert temporär zu speichern und einmal auf den aktiven AS-Interface-Slave zu übertragen, drücken Sie kurz die Taste ma. Falls Sie einen zyklischen Ausgangsdatenaustausch wünschen, müssen Sie die Taste ma aus Sicherheitsgründen gedrückt halten. Der Ausgangsdatenwert wird solange zyklisch an den AS-Interface-Slave gesendet, bis Sie die Taste loslassen.

→ In der Betriebsmodus-Anzeige erscheint WR.

Standardmäßig beträgt der Ausgangsdatenwert 0.

#### Tipp

#### Ausgangsdaten prüfen

Sie können die eingestellten Ausgangsdaten überprüfen, indem Sie einmal kurz die Taste 
die Taste 
die drücken. Die eingestellten Ausgangsdaten werden angezeigt. Dabei werden keine Daten an den Slave übertragen.

Der eingestellte Ausgangsdatenwert ist im Handheld temporär gespeichert. Im Display wird der eingestellte Ausgangsdatenwert angezeigt, solange Sie nicht die Tasten 1, v oder argezeigte Ausgangsdatenwert nach Drücken der Taste v om gespeicherten Ausgangsdatenwert ab, dann:

- 1. drücken Sie die Taste Ma einmal. Die eingestellten Ausgangsdaten werden angezeigt und die Anzeige **RD** erlischt.
- 3. drücken Sie kurz die Taste [PRG], um den eingestellten Ausgangsdatenwert temporär zu speichern und einmal auf den aktiven AS-Interface-Slave zu übertragen.

Der eingestellte Datenwert bleibt erhalten, bis:

- Sie die aktive Adresse im Betriebsmodus Adressierung ändern,
- Sie AS-Interface-Slaves austauschen, die zwar die gleiche Adresse aber unterschiedliche ID-, ID2- oder IO-Codes haben,
- das Adressiergerät automatisch nach längerer Nichtbenutzung abschaltet oder manuell abgeschaltet wird.

Ū



Daten vom AS-Interface-Slave lesen

#### Hinweis!

Beim Lesen von Eingangsdaten vom AS-Interface-Slave werden automatisch auch die Ausgangsdaten bzw. Parameterwerte vom Adressiergerät an den AS-Interface-Slave gesendet. Überprüfen Sie, ob diese Werte den störungsfreien Ablauf in Ihrer Anlage nicht gefährden.

Um die Eingangsdaten vom AS-Interface-Slave zu lesen, drücken Sie kurz die Taste AMM. Falls Sie die Taste AMM mindestens 2 Sekunden drücken, werden solange sowohl die Eingangsdaten zyklisch vom AS-Interface-Slave gelesen als auch die Ausgangsdaten vom Adressiergerät an den AS-Interface-Slave gesendet, bis Sie eine beliebige Taste des Adressiergeräts drücken. Dabei schaltet sich das Adressiergerät nicht selbstständig ab.

#### Komplexe Übertragungsprotokolle

Das Adressiergerät unterstützt folgende komplexe Übertragungsprotokolle:

- AS-Interface-Slaves mit Profil S-7.A.7 werden als AS-Interface-Slaves mit erweiterter Adressierung und 4 Ein- und Ausgängen erkannt und korrekt behandelt.
- AS-Interface-Slaves mit Profil S-0.B und S-7.B werden als AS-Interface-Slaves nach AS-Interface at Work behandelt.

Alle weiteren komplexen Übertragungsprotokolle werden nicht unterstützt und vom Adressiergerät wie Standard-AS-Interface-Slaves behandelt.

#### Safety Code (AS-Interface Safety At Work)

Sobald beide Eingangskanäle eines AS-Interface-Safety-Slaves aktiv sind, wird eine zyklische Folge von 8 x 4 Bit an das Adressiergerät übertragen. Diese Daten werden als Safety-Code bezeichnet. Der Safety-Code wird folgendermaßen definiert:

Zyklus	Aufbau des Datenpakets
1	00zz
2	уухх
3	уухх
4	уухх
5	уухх
6	уухх
7	уухх
8	уухх

Der Safety-Code beginnt immer mit dem Datenpaket 00zz und kennzeichnet somit den Beginn eines neuen Safety-Codes. Die beiden y-Bits der folgenden Datenpakte sind nie gleichzeitig 0. Die beiden x-Bits der folgenden Datenpakete sind genau einmal 00.



#### Safety-Code lesen (AS-Interface Safety at Work)

Das Lesen von Safety-Codes wird von diesem Adressiergerät besonders unterstützt. Um Safety-Codes auslesen zu können, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die beiden Eingangskanäle der AS-Internet-Safety-Slaves aktiv sind.
- 2. Drücken Sie die Taste ADR.

→ Mit jedem Tastendruck wird in der Adress- und Datenanzeige ein hexadezimaler Wert der jeweiligen Datenpakete des Safety-Codes beginnend mit dem 1. Datenpaket 00zz angezeigt.

## 7 Fehlermeldungen

Fehlermeldungen werden im Display des Adressiergerätes in Form eines Fehlercodes ausgegeben.

Fehler code	Bedeutung	Beschreibung	Abhilfe
F1	Überlast AS-Interface	An das Adressiergerät angeschlossene AS- Interface-Slaves haben eine zu hohe Stromaufnahme.	Schließen Sie ein externes Netzteil an.
F2	Slave nicht gefunden	An der aktiven Adresse wurde kein AS-Interface- Slave gefunden	Überprüfen Sie die Adresse oder schließen Sie einen AS-Interface- Slave an.
F3	Fehler bei der Programmierung	Beim Programmieren der Adresse oder des ID1-Codes konnte der Wert nicht permanent in das EEPROM des AS- Interface-Slaves gespeichert werden.	Wiederholen Sie ggf. die Programmierung.
F4	Zieladresse belegt	Die Zieladresse, auf die der aktuelle AS- Interface-Slave umprogrammiert werden soll, ist belegt.	Weisen Sie dem aktiven AS-Interface-Slave eine andere Adresse zu.
F5	Adresse 0 belegt	Die Adresse 0 ist durch einen anderen AS- Interface-Slave belegt	Achten sie darauf, dass die Adresse 0 nicht belegt ist.
F6	Standard-AS-Interface- Slave statt A-/B-Slave gefunden	Die Standardoperation kann nicht ausgeführt werden, da der aktive AS-Interface-Slave nicht der Spezifikation 2.1 genügt	Sie können die Betriebsmodi IO lesen, Slave-Parameter einstellen und Slave- Daten lesen/schreiben mit dem aktuell angeschlossenen Standard-AS-Interface- Slave nicht nutzen.
F7	A-/B-Slave statt Standard-AS-Interface- Slave gefunden	Der aktive Standard-AS- interface-Slave wurde gegen einen A-/B-Slave ausgetauscht	Weisen Sie dem A-/B- Slave eine Adresse im entsprechenden Adressraum A oder B zu.
F8	Empfangsfehler	Durch eine Störung konnte die AS-Interface- Slave-Antwort nicht korrekt empfangen werden	Führen Sie die Aktion erneut aus.







#### Allgemeine Daten

	AS-Interface Handheld 220 V	AS-Interface Handheld 110 V
Betriebsart	Steckerladegerät 230 V AC, im Lieferumfang	Steckerladegerät 120 V AC, im Lieferumfang
AS-Interface- Spezifikation	V3.0	

#### Anzeigen/Bedienelemente

Display	LCD-Display
Tastatur	Folientastatur, 5 Tasten

#### Elektrische Daten

Betriebsdauer	8 h bzw. $\geq$ 250 Lese-/Schreibvorgänge bei voll geladenem Akku
Stromversorgung	Akkubetrieb, zum Laden bitte nur mitgeliefertes Ladegerät verwenden (Ladezeit ca. 14 h)

#### Schnittstelle

Schnittstellentyp	AS-Interface, kurzschluss- und überlastfest, oder optisch
Leerlaufspannung	28 V
Laststrom	100 mA bei 25 V

2012-07

|

DE

## Normen- und Richtlinienkonformität

Richtlinienkonformität	
Niederspannungsricht- linie 2006/95/EG	EN 61558-1:2005 , EN 61558-2-6:1997
EMV-Richtlinie 2004/108/EG	EN 61326-1:2006 , EN 61000-6-4:2007
Normenkonformität	
Störfestigkeit	EN 61326-1:2006
Störaussendung	EN 61000-6-4:2007
Schutzart	EN 60529:2000

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 40 °C (32 104 °F)
Lagertemperatur	-20 40 °C (-4 104 °F)

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Material	
Gehäuse	Kunststoff
Masse	ca. 275 g

23

DE



1	Declaration of Conformity2
2	Safety       3         2.1       Used Symbols       3         2.2       General safety instructions       3
3	Notes on disposal
4	Product Description54.1 AS-Interface Specification 3.054.2 Use and application of the handheld64.3 Delivery package64.4 Displays and controls74.4.1 AS-Interface connection adapter84.4.2 LC display84.4.3 Button assignment94.4.4 Button combinations104.4.5 Connections104.5.1 External power supply104.5.2 Programming cable11
5	Commissioning
6	Operation.146.1Addressing operating mode146.2Read ID operating mode156.3Read/write ID1 operating mode156.4Read ID2 operating mode166.5Read IO operating mode166.6Read Peripheral Fault operating mode166.7Set Slave Parameter operating mode176.8Read/write Slave Data operating mode17
7	Error messages
8	Technical data

## Declaration of Conformity

All products were developed and manufactured under observance of the applicable European standards and guidelines.

#### Note!

A Declaration of Conformity can be requested from the manufacturer.

The product manufacturer has a certified quality assurance system that conforms to ISO 9001.



1

о П

## 2 Safety

## 2.1 Used Symbols

#### Safety-relevant Symbols



#### Danger!

This symbol indicates a warning about an immediate possible danger. In case of ignoring the consequences may range from personal injury to death.



#### Warning!

This symbol indicates a warning about a possible fault or danger.

In case of ignoring the consequences may cause personal injury or heaviest property damage.



#### Caution!

This symbol indicates a warning about a possible fault.

In case of ignoring the devices and any connected facilities or systems may be interrupted or fail completely.

#### Informative Symbols



#### Note!

This symbol brings important information to your attention.



#### Action

This symbol indicates a paragraph with instructions.

#### General safety instructions

Installation and commissioning of all devices must be performed by a trained professional only.

This device is approved for use in environments with controlled electromagnetic compatibility (EMC) according to IEC 61326-1. Jammers, such as mobile phones can not be operated in close proximity.

Protection of operating personnel and the system is not ensured if the product is not used in accordance with its intended purpose.

Only use recommended original accessories.

User modification and or repair are dangerous and will void the warranty and exclude the manufacturer from any liability. If serious faults occur, stop using the device. Secure the device against inadvertent operation. In the event of repairs, return the device to your local sales office.

When packing the device for storage or transport, use materials that will protect the device from bumps and impacts and protect against moisture. The original packaging provides the best protection. Also take into account the permitted ambient conditions.

## 3 Notes on disposal

Electronic waste is hazardous waste. When disposing of the equipment, observe the current statutory requirements in the respective country of use, as well as local regulations.

Do not dispose of storage batteries with the household refuse.



Consumers are obliged by law to dispose of used storage batteries in accordance with regulations. You can hand in your used batteries at public collection points in your area or sales points where batteries of that particular kind are sold. You can also send your used batteries directly to us for disposal. Please remember that this service is only available within the scope of normal use. If you wish to send back your used batteries, please affix sufficient postage stamps and send to our address. There are no extra charges for disposal.

## 4 Product Description

#### 4.1 AS-Interface Specification 3.0

In 2004, the AS-Interface Association defined the AS-Interface Specification 3.0 as a backwards-compatible extension, while retaining the protocol and physical structure. AS-Interface Specification 3.0 gives the user important advantages:

The number of possible network slaves is increased to 62. This is accomblished by enabling 31 A addresses and 31B addresses of which each is able to support up to 4 output databits.

In the master message of Specification 3 the **I3** output bit has been replaced by the **SEL** select bit. This select bit enables, in addition to the address bits A0 to A4, differentiation in the address areas **A** and **B**. Through this differentiation, any address can be distributed in both A and B, e.g. the address 15A and 15B.

In Specification 2.1 3 output bits are available per AS-Interface slave. In Specification 3.0, through the definition of the multiplex bit in place of the I2 bit, 4 output bits are available per slave(communication of 4 output bits in succession via the data bits I1 and I0), i.e. a total of 4\*62=248 output bits. The slave message remains unaffected by this change, i.e. there are still 4\*62=248 input bits available. In practice, this means an increase of the cycle time to a max. 20 ms, since in the 1st cycle the data of the AS-Interface slaves in the address area A, and in the 2nd cycle, the data of the respective AS-Interface slaves in the address area B are written and read. Additionally, the output bits are transferred one after the other.

Due to the backwards compatibility of Specification 3.0 you can continue to use standard AS-Interface slaves. However, two of the 62 possible addresses are occupied by a standard AS-Interface slave.

#### Structure of the master message

SB	СВ	A4	A3	A2	A1	A0	14	SEL	MUX	11	10	PB	EB

° 1

#### Note!

You have the option of reducing the cycle time by reducing the number of AS-Interface slaves or by addressing the A/B-Slaves in the standard mode.

Extended diagnostic function

In addition to communication faults (e.g. messages with errors), the AS-Interface master also detects hardware faults that are present on the AS-Interface slave. You have the option of utilizing these peripheral error messages to provide a defined system shutdown in the event of a fault, since sensor signals are no longer guaranteed to be available. In addition, a statistical evaluation of the data is conceivable in order to assess the safety of the system. Also, because of the extended diagnostics, it is possible to locate sporadically occurring faults with regard to configuration and communication and to evaluate them via the AS-I Control Tools. Extension of the ID-Codes of the AS-Interface slaves.

Specification 2.1 AS-Interface slaves (A/B slaves) have the hexadecimal value  $\bf{A}$  as the ID-Code and have 2 more identification codes (ID1 and ID2) that describe the functionality of the slave. You have the option of describing the ID1-Code.

The ID-Code for standard AS-Interface slaves differs from the ID-Code of the A/B slaves. With standard AS-Interface slaves, no further identification codes are included.



#### Note!

If you have changed the ID1-Code and want to automatically program the address, check **before** the installation of the new AS-Interface slave that the ID1-Code has been correctly stored in the AS-Interface slave.

#### 4.2 Use and application of the handheld

AS-Interface slaves are usually addressed with a handheld. As a rule, a number of steps are necessary to address the slaves and in the future you will be able to execute this procedure faster using the handheld:

- Unique addressing of the AS-Interface slaves
- Power supply to the AS-Interface slaves via the handheld
- Function checks even without programmable logic controller (PLC)

#### 4.3 Delivery package

The delivery package contains:

- Addressing device
- Charger
- CD with manual

4.4 Displays and controls



- 1 AS-Interface connection adapter
- 2 LC Display
- 3 up arrow button
- 4 down arrow button
- 5 PRG button
- 6 ADR button
- 7 Charger connector
- 8 Mode button

#### 4.4.1 AS-Interface connection adapter



The AS-Interface connection adapter on the top of the addressing device is used to connect AS-Interface nodes (sensors, actuators, and interface modules) to the addressing device. The following devices and models can be connected directly to the addressing device by plugging into the AS-Interface connecting adapter:

- Devices with M12 plug
- Standard sensors
- AS-Interface modules with various designs

For models with an integrated addressing jack, please use the adapter cable included the delivery package.

The addressing device supplies the connected AS-Interface node with up to 28 V voltage (25 V  $\leq$  100 mA). If this voltage is not sufficient, you have the option of using an external power supply for the AS-Interface node. In this case, the internal power supply is cut off by the addressing device.





- 1 Address and data display
- 2 Address field
- 3 Operating mode display

#### Address and data display

Depending on the operating mode, two digits and the letters A and B are used to display various information in this area of the display.

- The address of the currently selected AS-Interface node differs according to the AS-Interface specification supported and the address areas Standard (shown without letters), A and B.
- Target address which is to be communicated to the currently selected AS-Interface node
- Display of read data
- Display of data to be written

#### Address field

All the AS-Interface nodes of the AS-Interface network are shown in this area of the display:

- If the addressing device detects AS-Interface nodes from various address areas, the various address areas are identified in the right-hand section of the address field, as follows:
  - Without letters: For AS-Interface nodes that do not support the AS-Interface specification 2.1.
  - A: For AS-Interface nodes belonging to address area A.
  - B: For AS-Interface nodes belonging to address area B.

The display of the detected addresses in the respective address area changes every 2 seconds.

- The addresses of all AS-Interface nodes currently connected to the addressing device are shown in the Addressing operating mode by flashing digits. In all other operating modes, the addresses of the AS-Interface nodes shown flashing are those being actively accessed.
- During Addressing, the non-flashing digits represent addresses of AS-Interface nodes that have been assigned addresses by the addressing device.

#### Operating mode display

The current operating mode is shown in this area of the display.

#### 4.4.3 Button assignment

Butto n	Description
<b>^</b>	Set values (e.g.slave address, ID1 data, slave parameters, slave data), change of operating mode
•	Set values (e.g. slave address, ID1 data, slave parameters, slave data)
PRG	The function depends on the operating mode: transfer of a new slave address to the slave (ADDR) transfer of ID1 data (ID1) transfer of slave parameters (PARA) transfer of slave data (DATA)

Butto n	Description
ADR	Switch on addressing device, search and read out slave addresses Double click: switch off addressing device
MODE	Change between operating modes

#### 4.4.4 Button combinations

Button combinations	Description
ADR & PRG	<ul> <li>Function dependent on the duration of pressing:</li> <li>Short press: address 0 is assigned to the connected slave</li> <li>Long press: the list of assigned slaves is deleted</li> </ul>
ADR & ↑ or ↓	Navigate through source addresses of several slaves connected to the addressing device
Mode & ↑ or ↓	Navigate through the operating modes

#### 4.4.5 Connections

The addressing device uses the following connections:

- Connection socket for the power supply to charge the internal battery on the underside of the addressing device.
- M12 socket on the AS-Interface connection adapter with the following pinning:
  - Pin 1: AS-Interface+
  - Pin 2: Digital input for optical addressing adapter
  - Pin 3: AS-Interface-
  - Pin 4: Digital output for optical addressing adapter
  - Pin 5: Power supply for optical addressing adapter



1 AS-Interface +

2 Digital input for optical addressing adapters

- 3 AS-Interface -
- 4 Digital output for optical addressing adapters
- 5 Voltage supply for optical addressing adapters
- Several individual AS-Interface+/- sockets on the AS-Interface connection adapter for connection of AS-Interface nodes.

#### 4.5 Accessories

Various accessories are available.

4.5.1 External power supply

	_
Product name	Ī
AS-Interface power supply	T
T-splitter for the connection of an external power supply (V1 plug) and an AS-Interface node (M12 socket)	Ī
Cable with V1 socket and open end for connection of the power supply	12-07
	- <u>ö</u>

## 4.5.2 Programming cable

Product name

Extension cable for module/handheld programming unit

DE

## 5 Commissioning

#### 5.1 Preparation

The addressing device battery is delivered fully charged. Nevertheless, as a result of self-discharge, the charge may not be sufficient to operate the addressing device. Therefore, we recommend that you charge the battery for at least 24 hours prior to commissioning.

(	С
]	٦

#### Note!

The battery cannot be overcharged.



Charging battery

- 1. Connect the plug of the plug-in power-supply unit cable to the device connecting jack.
- 2. Connect the plug-in power-supply unit to the mains power supply.

 $\mapsto$  The battery is charged.

Connecting the AS-Interface nodes

Proceed as follows to connect an AS-Interface node:

- Insert devices with an M12 plug or interface modules directly into the designated location on the connecting adapter and ensure that they are firmly seated.
- For devices with an addressing jack, connect the optionally available adapter cable to the device and plug the other end of the cable into the addressing device.
- 3. If necessary, connect an external power supply.

Connecting an external power supply

- 1. Connect the T-splitter to the M12 socket of the AS-Interface connection adapter.
- 2. Connect the M12 socket of the power cable to the M12 plug of the T-splitter.
- 3. Connect the power supply with the power cable.
- 4. Connect the AS-Interface node to the T-splitter using the adapter cable.



#### Warning!

No reverse polarity protection

The device can be damaged or destroyed if the polarity is reversed.

- Connect the brown strand to AS-i + (pin 1), the blue to AS-i (pin 3).
- Do not connect voltage to pin 2 or pin 4.
- Connection socket layout see chapter 4.4.5



Switching on the addressing device

1. Connect an AS-Interface node.





2. Briefly press the ADR button.

→ The addressing device switches on in the **Addressing** operating mode and shows the address of the current AS-Interface node.



Changing operating mode

You have several options to set the various operating modes.

- 1. Briefly press the MODE button to change operating modes.
- Alternatively, press and hold the week button and scroll through the individual operating modes using the 
   A and 
   buttons.
- 3. Press and hold the wore button for approx. 2 s. On releasing the button, the addressing device switches to **Addressing** operating mode.

→ The current operating mode is shown in the operating mode display.



- Navigating through the addresses.
- 1. Press the ADR button to jump to the next address of a connected AS-Interface node.
- Alternatively, press and hold the ARE button and scroll to the next/previous address using the 
   And 
   buttons.

#### 5.2 Storage and transport

For storage and transport purposes, package the unit using shockproof packaging material and protect it against moisture. The best method of protection is to package the unit using the original packaging. Furthermore, ensure that the ambient conditions are within allowable range.

DF

## Operation

6.1

6

#### Addressing operating mode

The addressing is divided into 3 individual procedures. The following table shows the individual processes:

#### Note!

When addressing AS-Interface slaves connected to the handheld, make sure that the address 0 is not occupied. Otherwise, an error message may occur.

Procedure	Addressing
Selecting the source address	<ul> <li>one AS-Interface slave connected: The address of the connected AS-Interface slave is automatically detected as the source address.</li> </ul>
	<ul> <li>several AS-Interface slaves connected: The source address must be manually selected, see "Navigating through addresses / selecting source address when several slaves are connected" on page 14.</li> </ul>
Selection of target address	See "Setting the target address" on page 15 When being addressed, if the target address is occupied by a further connected AS-Interface slave, the addressing device issues an error message.
Start addressing	See "Starting addressing" on page 15

Navigating through addresses / selecting source address when several slaves are connected

Press the AMB button to select the AS-Interface slave to which you want to assign a new address. If several AS-Interface slaves are connected to the addressing device, press the AMB button several times or press and hold the AMB button and scroll through the addresses using the AMB and V buttons.



Synonymous use of standard and A addresses



#### Note!

When addressing a slave, the address area of the target address is automatically adapted to the connected slave:

- To assign an address to a connected slave with or without extended addressing, it is sufficient to specify a target address in the standard address area or in address area A. For a slave without extended addressing, the addressing device assigns the set address automatically in the standard address area. For a slave with extended addressing, the addressing device assigns the set address automatically as an A address.
- To assign an address in address area B, you must specify target address area B. See "Setting the target address" on page 15. If a slave without extended addressing is connected, the addressing device shows a fault message.

Tip



Setting the target address

Set the target address using the  $\frown$  and  $\checkmark$  buttons.



#### Addresses marked as occupied

The already assigned addresses are stored in the addressing device in a list of assigned addresses and shown in the address field of the display as a non-flashing number. This list is available after restarting the addressing device. You can therefore avoid duplicate addressing.



Starting addressing

Briefly press the PRG button to start addressing.



Deleting the list of assigned addresses

To delete the list of assigned addresses, press and hold the  $\begin{tabular}{c} \mbox{PRG} \\ \mbox{max} \\ \mbox{simultaneously for approx. 2 s.} \\ \end{tabular}$ 

Assigning address 0 to slave

To assign address 0 to a connected slave, press and briefly hold the buttons mutaneously.

#### 6.2 Read ID operating mode

As soon as you switch to the **Read ID** operating mode, the ID code of the active AS-Interface slave is read in and shown in the address and data display. The value of the ID-Code is always **A** for A/B Slaves.



Repeat reading

To repeat the reading of the code, press the ADR button.

6.3

#### Read/write ID1 operating mode

#### Note!

#### AS-Interface Specification 2.1

This function applies only to AS-Interface slaves that support Specification 2.1.

As soon as you switch to the **Read/write ID1** operating mode, the ID1 code of the active AS-Interface slave is read in and is shown in the address and data display.



Repeat reading

To repeat the reading of the code, press the MR button.



о П

#### Write ID1 Code

#### Note!

The value of the ID1 Code ranges from 0 to 15 for standard AS-Interface slaves and from 0 to 7 for A/B slaves.

To write an ID1 Code to the active AS-Interface slave, proceed as follows:

- 1. Set the desired value for the ID1 Code with the 🛧 and 🖌 buttons.
  - $\rightarrow$  The **RD**display goes out when scrolling up and down.
- Press the main button to write the desired value permanently to the active AS-Interface slave,.

→WRappears in the operating mode display.

#### Read ID2 operating mode

#### 2 T

6.4

#### Note!

#### AS-Interface Specification 2.1

This function applies only to AS-Interface slaves that support Specification 2.1.

As soon as you switch to the **Read ID2** operating mode, the ID2 code of the active AS-Interface slave is read in and is shown in the address and data display. It is not possible to change this value.



6.5

6.6

#### Repeat reading

To repeat the reading of the code, press the ADR button.

#### Read IO operating mode

As soon as you switch to the **Read IO** operating mode, the IO code of the active AS-Interface slave is read in and is shown in the address and data display.



Repeat reading

To repeat the reading of the code, press the ADR button.

#### Read Peripheral Fault operating mode

As soon as you switch to the **Read Peripheral Fault** operating mode, the address and data display indicates if there is a peripheral fault on the AS-Interface slave. A peripheral fault is present if the value 1 is displayed. The cause of the fault depends on the AS-Interface slave being used.



#### Repeat reading

To repeat the reading of the code, press the MR button.

#### 6.7 Set Slave Parameter operating mode

In the operating mode **Read/write slave data**, the slave parameter value activates the data transmission from the addressing device to the AS-Interface slave. The standard value is 15 for standard AS-Interface slaves and 7 for A/B slaves.

The set data value is retained until:

- You change the active address in the Addressing operating mode,
- You replace the AS-Interface slaves which have the same address but different ID, ID2, or IO codes.
- The addressing device is automatically switched off or manually switched off after a long period without use.

You must adapt the corresponding slave parameters according to the AS-Interface slave used.



Set parameters

1. Set the desired slave parameter value with the 🛧 and 🖌 buttons.

 $\rightarrow$  By scrolling up and down, the **RD**display goes out.

2. Press the PRG button.

→WRappears in the operating mode display. The parameter value is temporarily accepted, but not transferred to the slave.

#### 6.8 Read/write Slave Data operating mode

PRG button is pressed briefly	Send previously set output data once to an AS-Interface slave/display set output data
PRG button pressed and held	Cyclic sending of previously set output data
ADR button is pressed briefly	Read out input data once from the AS- Interface slave and send previously set output data to the AS-Interface slave.
ADR button pressed for 2 seconds.	Cyclic reading of the input data, cyclic sending of previously set output data.

#### Setting and sending output data

1. Set the desired output data value using the 🛧 and 🖌 buttons.

→ The **RD** display goes out when scrolling.

 To temporarily save the desired output data value and transmit it once to the active AS-Interface slave, briefly press the preader button. If you want to execute a cyclic output data exchange, you must (for security reasons) press and hold the preader button. The output data value is cyclically transmitted to the AS-Interface slave until you release the button.

→WRappears in the operating mode display.

The output data value is 0 as standard.

#### Tip

#### Checking output data

You can check the set output data by briefly pressing the for J button. The set output data are displayed. No data is transferred to the slave.

The set output data value is temporarily stored in the handheld. The output data value is shown on the display as long as you do not press the  $\uparrow$ ,  $\checkmark$  or  $\overline{Lon}$  buttons. If the displayed output data value deviates from the stored output data after pressing the  $\overline{Lon}$  button, then:

- 1. press the mag button once. The set output data are shown and the **RD** goes out.
- Set the desired output data value if necessary using the ↑ and ↓ buttons or
- 3. briefly press the pres button to temporarily save the set output data value and transmit it once to the active AS-Interface slave.

The set data value is retained until:

- You change the active address in the Addressing operating mode,
- You replace the AS-Interface slaves which have the same address but different ID, ID2, or IO codes.
- The addressing device is automatically switched off or manually switched off after a long period without use.

Reading data from the AS-Interface slave



#### Note!

When input data are read from the AS-Interface slave, the output data and/or parameter values are also automatically transmitted from the addressing device to the AS-Interface slave. Check that these values do not endanger the trouble-free operation of your plant.

To read the input data from the AS-Interface slave, briefly press the AR button. If you press the AR button for at least 2 seconds, the input data from the AS-Interface slave is cyclically read and the output data from the addressing device is sent to the AS-Interface slave. This continues until you press any button on the addressing device. The addressing devices does not switch itself off.

#### **Complex communication protocols**

The addressing device supports the following complex communication protocols:

 AS-Interface slaves with the profile S-7.A.7 are detected as AS-Interface slaves with extended addressing and 4 inputs and 4 outputs and are correctly handled.

2012-07

AS-Interface slaves with the **Profile S-0.B** and **S-7.B** are detected as AS-Interface slaves and handled in accordance with AS-Interface at Work.

All other complex communication protocols are not supported and are handled by the addressing device as standard AS-Interface slaves.

#### Safety Code (AS-Interface Safety At Work)

As soon as both input channels of an AS-Interface safety slave are active, a cyclic sequence of 8 x 4 bits is transmitted to the addressing device. These data are designated as the Safety-Code. The Safety-Code is defined as follows:

Cycle	Structure of the data packet
1	00zz
2	уухх
3	уухх
4	уухх
5	уухх
6	уухх
7	уухх
8	уухх

The Safety-Code always starts with the data packet 00zz. Thus this denotes the start of a new safety code. The two y-bits of the following data packets are never simultaneously 0. The two x-bits of the following data packets are 00.



#### Read Safety-Code (AS-Interface Safety at Work)

Reading Safety-Codes is supported by this addressing device. To be able to read Safety-Codes, proceed as follows:

- 1. Make sure that the two input channels of the AS-Interface safety slaves are active.
- 2. Press the ADR button.

 $\rightarrow$  Each time the button is pressed, the hexadecimal value of the respective data packet of the Safety-Code, beginning with the first data packet 00zz, is shown in the address and data display.

# DE

7

## Error messages

The following messages can appear in the addressing device display.

Error code	Meaning	Description	Remedy
F1	AS-Interface overload	Current consumption of the AS-Interface slaves connected to the addressing device is too high.	Connect an external power supply.
F2	Slave not found	No AS-Interface slave has been found at the active address	Check the address or connect an AS-Interface slave.
F3	Programming error	When programming the address or the IDI code, the value could not be permanently stored in the AS-Interface slave's EEPROM.	If necessary, repeat the programming.
F4	Target address occupied	The target address, to which the current AS- Interface slave is to be reprogrammed, is occupied.	Assign a different address to the active AS-Interface slave.
F5	Address 0 occupied	Address 0 is occupied by another AS-Interface slave	Make sure that address 0 is not occupied.
F6	Standard AS-Interface slave found instead of the A/B-Slave	The standard operation cannot be executed because the active AS- Interface slave does not satisfy the specification 2.1	You cannot use the Read IO, Set slave parameters, and Read/write slave data operating modes with the currently connected standard AS-Interface slave.
F7	A-/B slave found instead of the standard AS-Interface slave	The active standard AS- interface slave has been replaced by an A-/B slave	Assign an address to the A-/B-Slave in the corresponding address area A or B.
F8	Reception error	Due to a fault, the AS- Interface slave response could not be correctly received	Carry out the action again.

8 Technical data





#### **General specifications**

	AS-Interface Handheld 220 V	AS-Interface Handheld 110V
Operating mode	plug-in charging unit, 230 V AC, included in the delivery package	Power adapter 120 V AC, included with delivery
AS-Interface specification	V3.0	

#### Indicators/operating means

Display	LC display
Keyboard	membrane keys, 5 keys

#### **Electrical specifications**

Operating duration	8 h or $\geq$ 250 read/write procedures for fully charged battery
Power supply	battery mode, please use only battery charger included with delivery to charge (charging time about 14 h)

#### Interface

Interface type	$\label{eq:AS-Interface} \text{AS-Interface, short-circuit proof and overload-proof, or optical}$
Open loop voltage	28 V
Load current	100 mA at 25 V

DE

#### Compliance with standards and directives

Directive conformity	
Low Voltage Directive 2006/95/EC	EN 61558-1:2005 , EN 61558-2-6:1997
EMC Directive 2004/108/EC	EN 61326-1:2006, EN 61000-6-4:2007
Standard conformity	
Noise immunity	EN 61326-1:2006
Emitted interference	EN 61000-6-4:2007
Protection degree	EN 60529:2000

#### **Ambient conditions**

Ambient temperature	0 40 °C (32 104 °F)
Storage temperature	-20 40 °C (-4 104 °F)

#### Mechanical specifications

Protection degree	IP20
Material	
Housing	plastic
Mass	approx. 275 g

# DE

TDOCT-2107A 07/2012