

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neuesten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt"

Wir von Pepperl+Fuchs fühlen uns verpflichtet, einen Beitrag für die Zukunft zu leisten, deshalb ist diese Druckschrift auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Inhaltsverzeichnis

1	Konformitätserklärung	.5
2	Die verwendeten Symbole	.7
3 3.1 3.2	Sicherheit Bestimmungsgemäße Verwendung Allgemeine Sicherheitshinweise	.9 .9 .9
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7	Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente	11 12 13 13 13 14 15 15 15
5 5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6	Bedienung des AS-i Masters Anlauf des Gerätes Projektierungsmodus Geschützter Betriebsmodus Wechsel in den geschützten Betriebsmodus Konfigurationsfehler im geschützten Betriebsmodus Adressierung der AS-i Slaves im Projektierungsmodus AS-i Slave adressieren AS-i Slaveadresse löschen Adressierung der AS-i Slaves bei Konfigurationsfehlern Automatische Adressierung Manuelle Adressierung Fehlermeldungen Fehlermeldungen	 17 17 18 18 19 19 20 20 21
6 6.1 6.2 7	Betrieb über die serielle Schnittstelle	23 23 23
7.1 7.2 7.3	Liste der AS-i Slaves, die Konfigurationsfehler ausgelöst haben (LCS) Fehlerzähler: Zähler für Übertragungsfehler bei Datentelegrammen Offline-Phase bei Konfigurationsfehlern	25 25 25 26
o 8.1	Windows-Software AS-i Control Tools	27 27

AS-Interface Inhaltsverzeichnis

9	Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme	
9.1	leiegramme der seriellen Kommunikation	
9.1.1	Aufbau der Telegramme	
9.1.2	Zusammenfassung der Kommandobytes	
9.1.3	Telegrammbeschreibung	
9.1.4	Informationsdarstellung in den Nutzdatenbytes	41
10	Anhang: Anzeigen der Ziffernanzeige	47
11	Anhang: Erste Inbetriebnahme des AS-i Kreises	49

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Konformitätserklärung 1

Der Schaltschrank AS-Interface Master VAM-CTR-KF-Rx wurde unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.



Hinweis

Eine entsprechende Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

Der Hersteller des Produktes, die Pepperl+Fuchs GmbH in D-68307 Mannheim, besitzt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem gemäß ISO 9001.





AS-Interface Konformitätserklärung

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Pepperl+Fuchs GmbH · 68301 Mannheim · Telefon (06 21) 7 76-11 11 · Telefax (06 21) 7 76-10 00 · Internet http://www.pepperl-fuchs.com

2 **Die verwendeten Symbole**



Dieses Zeichen warnt vor einer Gefahr. Bei Nichtbeachten drohen Personenschäden bis hin zu Tod oder Sachschäden bis hin zur Zerstörung.

Achtung

Dieses Zeichen warnt vor einer möglichen Störung. Bei Nichtbeachten kann das Gerät oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen bis hin zur völligen Fehlfunktion gestört sein.



Dieses Zeichen macht auf eine wichtige Information aufmerksam.

Hinweis

AS-Interface Die verwendeten Symbole

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

8 Pepperl+Fuchs GmbH · 68301 Mannheim · Telefon (06 21) 7 76-11 11 · Telefax (06 21) 7 76-10 00 · Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Sicherheit 3

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung



Der Schutz von Betriebspersonal und Anlage ist nicht gewährleistet, wenn die Baugruppe nicht entsprechend ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wird.

Das Gerät darf nur von eingewiesenem Fachpersonal entsprechend

der vorliegenden Betriebsanleitung betrieben werden.

3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



Ein anderer Betrieb als der in dieser Anleitung beschriebene stellt die Sicherheit und Funktion des Gerätes und angeschlossener Systeme in Frage. Der Anschluß des Gerätes und Wartungsarbeiten unter Spannung dür-

Warnung

fen nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen. Können Störungen nicht beseitigt werden, ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen. Reparaturen dürfen nur direkt beim Hersteller durchgeführt werden. Eingriffe und Veränderungen im Gerät sind nicht zulässig und machen jeden Anspruch auf Garantie nichtig.



Die Verantwortung für das Einhalten der örtlich geltenden Sicherheitsbestimmungen liegt beim Betreiber.

Hinweis

AS-Interface Sicherheit

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

10 Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76-10 00 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com

4 Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente

4.1 Geräteansichten

Auf der Frontplatte (siehe Bild unten) des AS-i Masters befinden sich:

- 1. Anschlußklemmen für den AS-i Kreis, über den auch die Spannungsversorgung erfolgt
- 2. eine neunpolige SUB-D Buchse als serielle Schnittstelle,
- 3. 7 Leuchtdioden sowie
- 4. eine vierstellige Sieben-Segment-Anzeige zur Darstellung des jeweiligen Betriebszustandes des Gateways und
- 5. 2 Taster zur Projektierung des AS-i Masters...



Die Maße des AS-i Masters entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung.

AS-Interface Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente



4.2 Anzeige- und Bedienelemente

Die sieben Leuchtdioden auf der Frontplatte des Gateways signalisieren:

power	Der AS-i Master ist ausreichend spannungsversorgt.				
ser active	LED an: Die Kommunikation über die serielle Schnittstelle läuft.				
	LED aus: Keine -Kommunikation über die serielle Schnittstelle.				
config err	Es liegt ein AS-i Konfigurationsfehler vor. Bei Konfigurationsfehlern bedeutet dies, daß mindestens ein projektierter Slave fehlt oder bei mindestens einem projektierten und erkannten Slave die Ist-Konfigu- rationsdaten nicht mit der Soll-Konfiguration übereinstimmen.				
U AS-i	Die AS-i Leitung ist ausreichend spannungsversorgt (AS-i Flag "APO").				
AS-i active	Der Normalbetrieb ist aktiv (AS-i Flag "Normalbetrieb").				
prg enable	Automatische Adressenprogrammierung ist möglich (AS-i Flag "Auto_prog_available"). Es fehlt im geschützten Betriebsmodus genau ein Slave. Dieser kann durch einen baugleichen Slave mit der Adresse null ersetzt werden. Das Gateway programmiert den neuen Slave automatisch auf die fehlerhafte Adresse und der Konfigurationsfehler ist damit beseitigt.				
prj mode	Das Gateway befindet sich im Projektierungsmodus (AS-i Flag "Projektierung_aktiv").				

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Die zwei Taster bewirken:

- mode Umschaltung zwischen dem Projektierungsmodus und dem geschützten Betriebsmodus und Abspeichern der aktuellen AS-i Konfiguration als Soll-Konfiguration.
- set Auswahl und Setzen der Adresse eines AS-i Slaves.

4.3 Montage und Anschluß

4.3.1 Montage

Die Bauform KF.. des AS-i Masters gestattet die Montage auf der 35 mm - Normschiene nach EN 50022 und zugleich die Herstellung der elektrischen Verbindungen über das "Power Rail". Die konventionelle, aufwendigere Verdrahtung mit Klemmen ist mit dieser Bauform ebenfalls möglich.

Der AS-i Master wird auf die Normschiene senkrecht von oben aufgeschnappt. Bei Nutzung des Power Rails wird das Gateway beim Aufschnappen auf die Schiene automatisch an die Leitungen des Power Rails (das heißt an den AS-i Kreis) elektrisch angeschlossen.



4.3.2 Anschluß über Power Rail

Das Power Rail PR05 ist ein Einlegeteil in die Normschiene nach EN 50 022. Das UPR 05 wird mit der passenden Profilschiene geliefert.

Beim Aufbau von AS-Interface-Kreisen muß die 5-polige Ausführung des Power Rail eingesetzt werden. Zwei der fünf Stromschienen bilden den AS-i Kreis.

AS-Interface Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente

Infolge des massiven Aufbaus des Power Rails ist ein Leitungsbruch ebenso auszuschließen wie ein durch die Power Rail-Schiene verursachter Kurzschluß.





PR 05

4.3.3 Anschluß über Geräteklemmen

UPR 05

Neben oder parallel zur Anschlußmöglichkeit über das Power Rail besitzen die Geräte der Bauform KF.. die Möglichkeit der konventionellen Verdrahtung über abziehbare Gerätestecker. Die Klemmenbelegung ist im unten gezeigt.

In die Gerätestecker sind schraubbare, selbstöffnende Apparateklemmen integriert, die das Klemmen von Adern bis zu einem Querschnitt von 2,5 mm² gestatten. Die Stecker sind dreipolig; sie können codiert sein, so daß ein Vertauschen nicht möglich ist.

Die abziehbaren Klemmen vereinfachen den Schaltschrankaufbau erheblich und erlauben im Servicefall den Geräteaustausch unter Spannung.

4.3.4 Anschluß des AS-i Masters mit RS232C-Schnittstelle

Die Belegung der Geräteklemmen und der SUB D Buchse für die serielle Schnittstelle wird in der folgenden Abbildung gezeigt:.



Der AS-i Master mit RS232C sendet auf Pin 2 der SUB-D Buchse (Signal "RxD") und empfängt auf Pin 3 (Signal "TxD"). An Pin 5 der SUB-D Buchse wird die Signalmasse angelegt.

Der Kragen der Buchse und damit die Abschirmung des Schnittstellenkabels ist galvanisch mit der Erdungsklemme des Masters verbunden.

Der AS-i Master fungiert bei der Datenübertragung als DCE ("Data Carrier Equipment", Datenübertragungseinrichtung), so daß das Verbindungskabel mit einem DTE ("Data Terminal Equipment", Datenendeinrichtung, zum Beispiel ein PC) keine gekreuzten Leitungen besitzt.

Ausgabedatum 16.11.19

4.3.5 Anschluß des AS-i Masters mit RS485-Schnittstelle

Die Belegung der Geräteklemmen und der SUB D Buchse für die serielle Schnittstelle wird in der folgenden Abbildung gezeigt:



Der AS-i Master mit RS485 sendet und empfängt auf den Pins 3 und 8 der SUB-D Buchse.

Das RS485-Signal "A" liegt dabei auf Pin 3 und das Signal "B" auf Pin 8. Um Ausgleichsströme zu verhindern, ist die Abschirmung des Schnittstellenkabels über einen Kondensator mit der Erdungsklemme des Masters verbunden. Sie sollte an anderer Stelle galvanisch geerdet werden.

4.3.6 Anschluß des AS-i Masters mit RS422-Schnittstelle

Die Belegung der Geräteklemmen und der SUB D Buchse für die serielle Schnittstelle wird in der folgenden Abbildung gezeigt:



Der AS-i Master mit RS422 empfängt auf den Pins 3 und 8 ("A" und "B") und sendet auf Pins 4 und 9 ("Y" und "Z") der SUB-D Buchse.

Auch hier ist die Abschirmung des Schnittstellenkabels nur kapazitiv geerdet.

4.3.7 Stromversorgung des Gateways

Das Gateway wird aus dem AS-i Kreis gespeist. Die Verbindung zur AS-i Leitung erfolgt über das Power Rail und/oder über die Geräteklemmen. Die Klemmenbelegung ist im Bild oben gezeigt.

Bei Verwendung der Netzteile ist darauf zu achten, daß diese AS-Interface-geeignet sind und die notwendigen Entkopplungsspulen enthalten.

Pepperl+Fuchs GmbH + 68301 Mannheim + Telefon (06 21) 7 76-11 11 + Telefax (06 21) 7 76-10 00 + Internet http://www.pepperl-fuchs.com

AS-Interface Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

16 Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76-10 00 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com

5 Bedienung des AS-i Masters

5.1 Anlauf des Gerätes

Nach dem Einschalten sind zunächst alle Segmente der Ziffernanzeige und alle Leuchtdioden für ca. eine Sekunde eingeschaltet (Selbsttest). Danach zeigen die LEDs den Zustand der jeweiligen Flags an. An der Ziffernanzeige kann der Zustand des Masters abgelesen werden.

Dabei bedeuten:

40 Offline-Phase

> Der AS-i Master wird initialisiert, es findet kein Datenaustausch auf AS-i statt.



Der AS-i Master bleibt in der Offline-Phase, wenn der AS-i Kreis nicht ausreichend spannungsversorgt ist ("U AS-i" leuchtet nicht).

41 Erkennungsphase.

Beginn des Anlaufbetriebs, in dem nach am AS-i vorhandenen Slaves gesucht wird. Der Master bleibt in der Erkennungsphase, bis er mindestens einen Slave erkennt.

42¹ Aktivierungsphase.

> Zustand am Ende des Anlaufbetriebs, in dem die Parameter zu allen angeschlossenen und erkannten AS-i Slaves übertragen werden. Damit wird der Zugriff auf die Datenanschlüsse in den AS-i Slaves freigegeben.

43 Start des Normalbetriebs.

> Im Normalbetrieb tauscht der AS-i Master mit allen aktiven Slaves Daten aus, überträgt Managementtelegramme (Telegramme vom und zum Host) und sucht bzw. aktiviert neu angeschlossene Slaves. Während des Normalbetriebes wird die maximale Zykluszeit von fünf Millisekunden zum Lesen und Schreiben der AS-i Daten eingehalten.

5.2 Projektierungsmodus

Der Projektierungsmodus dient zur Konfigurierung des AS-i Kreises.



usgabedatum 16.11.1999

Im Projektierungsmodus werden alle erkannten Slaves auch bei Unterschieden zwischen Soll- und Ist-Konfiguration aktiviert.

Das Gateway wird durch mindestens fünf Sekunden langes Drücken der Taste "mode" in den Projektierungsmodus versetzt. Im Projektierungsmodus leuchtet die gelbe Leuchtdiode "prj mode".

Die Aktivierungsphase und der Start des Normalbetriebs können so kurz sein, daß man diese Anzeigen nicht sieht.

Auf der Ziffernanzeige werden aufsteigend im 0,5 Sekundentakt alle vom Master erkannten AS-i Slaves angezeigt. Ein leeres Display deutet darauf hin, daß kein Slave am AS-i Kreis erkannt wurde.

Im Projektierungsmodus werden alle erkannten Slaves, mit Ausnahme von Slave Null, aktiviert. Der AS-i Master befindet sich im Normalbetrieb. Der Datenaustausch auf dem AS-i erfolgt zwischen dem AS-i Master und allen vom Master erkannten AS-i Slaves. Dies ist unabhängig davon, ob die erkannten AS-i Slaves bereits vorher projektiert wurden.

Achtung

5.3 Geschützter Betriebsmodus

dus.



Im Gegensatz zum Projektierungsmodus findet im geschützten Betriebsmodus der Datenaustausch nur zwischen AS-i Master und den projektierten AS-i Slaves statt.

Im Auslieferungszustand befindet sich das Gerät im Projektierungsmo-

Hinweis

5.3.1 Wechsel in den geschützten Betriebsmodus

Der Projektierungsmodus wird durch Betätigen der Taste "mode" verlassen.

kurzer Tastendruck:

Das Gateway wechselt vom Projektierungsmodus in den geschützten Betriebsmodus, ohne die aktuelle Ist-Konfiguration als Soll-Konfiguration zu projektieren.

Tastendruck länger als fünf Sekunden:

Das Gateway wechselt vom Projektierungsmodus in den geschützten Betriebsmodus. Gleichzeitig wird die Ist-Konfiguration als Soll-Konfiguration intern in einem EEPROM abspeichert.



Wird ein Slave mit der Adresse Null am AS-i erkannt, kann der Projektierungsmodus nicht verlassen werden!

Hinweis

Im geschützten Betriebsmodus werden nur diejenigen AS-i Slaves aktiviert, die projektiert wurden und deren Soll-Konfigurationsdaten mit den Ist-Werten übereinstimmen.

5.3.2 Konfigurationsfehler im geschützten Betriebsmodus

Wenn kein Konfigurationsfehler vorliegt, ist die Ziffernanzeige während des geschützten Betriebsmodus ausgeschaltet. Im anderen Fall wird die Adresse angezeigt, bei der eine Fehlbelegung vorliegt. Eine Fehlbelegung liegt immer dann vor, wenn ein Slave erkannt oder projektiert ist, aber nicht aktiviert werden kann. Bei mehreren Fehlbelegungen wird zuerst diejenige angezeigt, die zuerst erkannt wurde. Ein kurzes Betätigen der Taste "set" läßt die nächsthöhere fehlbelegte Adresse auf der Ziffernanzeige erscheinen.

Kurzzeitig aufgetretene Konfigurationsfehler werden im Gerät gespeichert (erweiterte AS-i Diagnose). Der zuletzt aufgetretene kurzzeitige Konfigurationsfehler kann durch Betätigen der set-Taste angezeigt werden. Ist ein kurzzeitiger AS-i Spannungsausfall für den Konfigurationsfehler verantwortlich, so wird an dieser Stelle eine 39 angezeiat.

5.4 Adressierung der AS-i Slaves im Projektierungsmodus

Die Inbetriebnahme von AS-i kann auf sehr komfortable Weise mit der mitgelieferten Windows-Software AS-i Control Tools (direkte Adresszuweisung oder Adressierungsassistent) bewerkstelligt werden.

Desweiteren kann das Adressieren der AS-i Slaves auch mit einem Adressiergerät vorgenommen werden.

Wenn keine Hilfsmittel wie PC oder Adressiergerät zur Verfügung stehen, so ist die Zuweisung der Adressen an die AS-i Slaves auch direkt am Gerät über die Taster möglich. Die Vorgehensweise wird im nachfolgenden beschrieben.

5.4.1 AS-i Slave adressieren

(einem Slave mit Adresse Null eine freie Adresse zuordnen)

Im Projektierungsmodus werden nacheinander die Adressen aller erkannten Slaves angezeigt. Um sich die nächsthöhere freie Betriebsadresse anzeigen zu lassen, muß man die Taste "set" kurz drücken. Wiederholtes kurzes Betätigen dieser Taste läßt die jeweils nächste freie Adresse erscheinen.

Durch langes Drücken (länger als fünf Sekunden) wählt man die gerade angezeigte Adresse als Zieladresse aus. Diese Adresse wird dann blinkend angezeigt. Der Master befindet sich im Programmierzustand; durch nochmaliges Betätigen der Taste "set" wird ein angeschlossener Slave mit der Adresse Null auf die blinkende Adresse (Zieladresse) umadressiert.

Tritt dabei ein Fehler auf, wird dieser mit seinem Fehlercode nach Kapitel 10 angezeigt. Sonst werden wieder nacheinander die erkannten Slaves angezeigt, wie in Kapitel 5.2 beschrieben.



Es dürfen sich niemals zwei Slaves mit Adresse Null am AS-i Kreis befinden.

5.4.2 AS-i Slaveadresse löschen

(einem erkannten Slave die Adresse Null zuweisen)

Im Projektierungsmodus werden nacheinander die Adressen aller erkannten Slaves angezeigt. Der Master zeigt nach einem kurzen Tastendruck, also nach dem Loslassen der Taste "set" die nächste freie Adresse an. Wird diese Taste während der Anzeige eines erkannten Slaves länger als fünf Sekunden gedrückt, ohne sie

loszulassen, erscheint in der Anzeige "00", und der gerade angezeigte Slave wird auf die Adresse Null umadressiert.

Wird die Taste wieder losgelassen, werden wie vorher nacheinander die erkannten Slaves angezeigt.

5.5 Adressierung der AS-i Slaves bei Konfigurationsfehlern

5.5.1 Automatische Adressierung



Hinweis

Einer der großen Vorteile von AS-i ist die automatische Adressenprogrammierung. Fällt ein Slave durch einen Defekt aus, kann er durch einen baugleichen mit der Adresse Null ersetzt werden. Der AS-i Master erkennt dies und adressiert selbständig den neuen Slave auf die Adresse des defekten.

Für die automatische Programmierung gelten folgende Voraussetzungen:

- 1. Der AS-i Master muß sich im geschützten Betriebsmodus befinden.
- 2. Das Freigabeflag "Auto_prog1" muß gesetzt sein.
- 3. Es darf nur ein einziger der projektierten Slaves nicht erkannt werden.

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, zeigt das der AS-i Master mit der LED "prg enable" an. Wenn er jetzt einen Slave mit der Adresse Null erkennt, ändert er dessen Betriebsadresse auf die des fehlenden Slaves.



Die automatische Adressenprogrammierung wird nicht durchgeführt, wenn die beiden Slaves unterschiedliche Konfigurationsdaten besitzen, also bereits von der AS-i Seite her nicht baugleich sind.

5.5.2 Manuelle Adressierung



Himweis

Fallen mehrere Slaves aus, können sie vom AS-i Master nicht mehr automatisch ersetzt werden. Dann müssen die Adressen der neuen Slaves "von Hand" eingestellt werden. Falls das nicht über die serielle-Schnittstelle (unter Verwendung der AS-i Control Tools) oder mit Hilfe eines Handadressiergerätes durchgeführt werden soll, können die Slaveadressen auch mit Hilfe von Tasten und Ziffernanzeige geändert werden.

Im geschützten Betriebsmodus werden Fehlbelegungen als Fehler angezeigt (siehe Kapitel 5.3.2). Durch wiederholtes kurzes Betätigen der Taste "set" kann man nacheinander alle Fehlbelegungen zur Anzeige bringen. Hält man dann dieselbe Taste für mindestens fünf Sekunden gedrückt, wird die gerade angezeigte Adresse als potentielle Zieladresse ausgewählt, und die Anzeige beginnt zu blinken.

Wurde vorher der fehlerhafte Slave (blinkende Adresse) durch einen Slave mit der Adresse Null ersetzt, kann der neue Slave jetzt durch kurzes Drücken auf die selbe Taste auf die blinkende Adresse programmiert werden. Voraussetzung dafür ist, daß

Ausgabe datum

^{1.} Durch Löschen des Flags "Auto_prog" kann der Anwender das automatische Adressieren sperren.

dessen Konfigurationsdaten mit den projektierten Konfigurationsdaten für die blinkende Adresse übereinstimmen.

Bei erfolgreichem Umadressieren wird die nächste Fehlbelegung angezeigt und die Adressvergabe kann von vorne beginnen. Ansonsten wird ein Fehlercode (siehe Kapitel 10) angezeigt. Sind alle Fehlbelegungen korrigiert, ist das Display leer.

5.6 Fehlermeldungen



Für Fehlermeldungen, die nicht auf Fehlbelegungen im AS-i Kreis hinweisen, werden Fehlercodes angezeigt, die größer als 50 sind, also außerhalb des Wertebereiches für Slaveadressen liegen. Diese Codes sind im Anhang Kapitel 10 beschrieben.

AS-Interface Bedienung des AS-i Masters

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany 22 Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76-10 00 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Betrieb über die serielle Schnittstelle 6

6.1 Schnittstellenkonfiguration

Bei der Datenübertragung über die serielle Schnittstelle des seriellen AS-i Masters müssen folgende Rahmenbedingungen eingehalten werden:

Startbits:	1
Datenbits:	8
Stopbits:	1
Parity:	keine

Die Belegung der Sub-D Buchse ist in Kapitel 4 beschrieben.

Für die Übertragungsgeschwindigkeit kann 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400 oder 57600 Bits pro Sekunde gewählt werden, der Master paßt sich dem Host automatisch an, falls er seit dem letzten Neustart noch kein gültiges Hosttelegramm empfangen hat.

Der Master beginnt die Baudratensuche mit derjenigen Übertragungsgeschwindigkeit, mit der er vor dem letzten Ausschalten mit dem Host kommuniziert hatte. Sobald ein gültiges Telegramm empfangen wurde, bleibt die Baudrate bis zum nächsten Hochlaufen fest.

6.2 Aufbau der Telegramme

AS-i Master und PC bzw. SPS kommunizieren miteinander durch den Austausch von Telegrammen. Dabei fungiert der Host (hier PC oder SPS) als Master und der AS-i Master als Slave, d.h. der Master initijert keinen Datenaustausch sondern antwortet nur auf die Telegramme des Hosts.

Die Telegramme haben folgenden Aufbau:

	k	n	b ₁	b ₂		b _n	S	
I	Kommandobyte k: Das erste Byte jedes Telegramms ist das Kommandobyte, das die AS-i Funktion und damit den Telegrammtyp festlegt.							
ļ	Nutzdatenlänge n: Hier wird die Anzahl der Nutzdatenbytes angegeben. Diese liegt je nach Telegrammtyp zwischen 0 und 17.							nbytes angegeben. zwischen 0 und 17.
I	Nutzdatenbytes \mathbf{b}_i : Falls mit dem Telegramm keine Daten übertragen werden soller (Nutzdatenlänge n = 00_{hex}), entfallen diese Felder.						ten übertragen werden sollen len diese Felder.	
Prüfsumme s :				s Prüfsur rher ges e Prüfsu n:	mme we endeten mme ka	erden die Bytes i nn auch	e unterst ibertrag mit folg	ten acht Bit der Summe aller en. ender Formel berechnet wer-
				(.	~	n .)		_

23

Der Master antwortet auf ein Telegramm des Hosts mit einem Telegramm gleichen Typs, das aber im Normalfall nicht gleich lang ist, oder er antwortet mit einem Fehlertelegramm. (Kommandobyte 75_{hex}, ein Byte Nutzdaten).

Zwischen Host- und Slavetelegramm kann eine gewisse Zeit vergehen, weil der Master erst dann antwortet, wenn er den mit dem Telegramm erhaltenen Auftrag ausgeführt hat. Die maximalen Bearbeitungszeiten der einzelnen Telegrammtypen können dem Anhang A entnommen werden. Nach dem letzten Zeichen des Antworttelegramms ist der Master jedoch sofort wieder empfangsbereit.

Beispiel:

In der Liste der projektierten Slaves sollen die Adressen eins bis sechs und die Adresse 22 belegt sein. Der Master ist nicht im Projektierungsmodus. Er darf diesen Hostauftrag also nicht annehmen und antwortet deshalb mit "*nicht o.k.*":

Hosttelegramm:

- k 6A_{hex}
- n 04_{hex}
- **b**₁ 01111110_{bin} = 7E_{hex}
- **b**₂ 0000000_{bin} = 00_{hex}
- b_3 0100000_{bin} = 40_{hex}
- b_4 0000000_{bin} = 00_{hex}
- s 6A+04+7E+00+40+00 = 12C_{hex} => 2C_{hex}

Mastertelegramm:

- k 6A_{hex}
- n 01_{hex}
- $\mathbf{b_1}$ "nicht o.k." = 00_{hex}
- s 6A+01+00 = 6B_{hex}



Der Wert des Kommandobytes, der Inhalt der Datenbytes b_i für Host- und Mastertelegramm und die maximale Reaktionszeit des Masters t_{max} für jedes Telegramm sind im Anhang aufgeführt.

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten

7 Erweiterte Diagnose des AS-i Masters

Die erweiterte Diagnose dient der Lokalisierung sporadisch auftretender Konfigurationsfehler sowie der Beurteilung der Qualität der Datenübertragung auf dem AS-i.

Die Windows-Software AS-i Control Tools zur einfachen Inbetriebnahme des AS-Interfaces und der Programmierung von AS-i Control stellt ab Version 3.0 die Bedienung der erweiterten Diagnose zur Verfügung.

7.1 Liste der AS-i Slaves, die Konfigurationsfehler ausgelöst haben (LCS)

Um die Ursachen, die für kurzzeitige Konfigurationsfehler am AS-Interface verantwortlich sind, zu diagnostizieren, verwalten AS-i Master mit erweiterter Diagnosefunktionalität neben der Liste der projektierten Slaves (LPS), der Liste der erkannten Slaves (LDS) und der Liste der aktiven Slaves (LAS) eine zusätzliche neue Liste mit Slaves, die einen Konfigurationsfehler ausgelöst haben (LCS, List of Corrupted Slaves). In dieser Liste stehen alle AS-i Slaves, die seit dem letzen Lesen dieser Liste bzw. seit dem Einschalten des AS-i Masters mindestens einen kurzzeitigen Konfigurationsfehler verursacht haben. Ferner werden auch kurzfristige Spannungseinbrüche am AS-Interface in der LCS an der Stelle von Slave 0 angezeigt.



Mit jedem Lesevorgang wird die LCS gleichzeitig wieder gelöscht.

Himaleis



Der letzte kurzzeitige Konfigurationsfehler kann auch auf dem Display des AS-i Masters angezeigt werden:

Mit der Taste "set" am AS-i Master kann der Slave auf dem Display angezeigt werden, der für den letzten kurzzeitigen Konfigurationsfehler verantwortlich war. Ist kurzzeitig ein Spannungszusammenbruch auf AS-i aufgetreten, so wird dies durch eine 39 auf dem Display angezeigt, nachdem man die set-Taste drückt.

7.2 Fehlerzähler: Zähler für Übertragungsfehler bei Datentelegrammen

Der AS-i Master mit erweiterter Diagnose stellt für jeden AS-i Slave einen Fehlerzähler zur Verfügung, der bei jedem fehlerhaft übertragenen AS-i Telegramm erhöht wird. Dadurch kann die Qualität der Übertragung bereits dann beurteilt werden, wenn nur einzelne Telegramme gestört werden, durch die der AS-i Slave jedoch nie einen Konfigurationsfehler auslösen würde.



Die Zählerstände werden über die jeweilige Hostschnittstelle ausgelesen und mit jedem Lesezugriff zurückgesetzt. Der höchste gültige aktuelle Zählerstand ist 254. 255 kennzeichnet einen Überlauf des Zählers.

Hinweis

25

Das Anzeigen des Fehlerzählers und der *LCS* ist ab Version 3.0 im als Befehl Master | AS-i Diagnose der AS-i Control Tools implementiert.

7.3 Offline-Phase bei Konfigurationsfehlern

Die AS-i Master mit erweiterter Diagnose bieten die Möglichkeit, bei einem Konfigurationsfehler sich selbst in die Offline-Phase zu versetzen und damit das AS-i Netzwerk in einen sicheren Betriebszustand zu versetzen. Somit kann schneller auf Konfigurationsfehler reagiert werden, und der Host wird von dieser Aufgabe entlastet. Treten am AS-Interface Probleme auf, so können die AS-i Master das AS-i Netzwerk selbständig in einen sicheren Zustand schalten.

Es bestehen zwei Möglichkeiten, den AS-i Master für diese Funktion zu parametrieren:

- Jeder am AS-Interface auftretende Konfigurationsfehler versetzt den AS-i Master aus dem Normalbetrieb im geschützten Betriebsmodus in die Offline-Phase.
- Es wird eine Liste mit den Slaveadressen festgelegt, die das Auslösen der Offline-Phase bei auftretendem Konfigurationsfehler verursachen können (Liste der Offline Slaves LOS).

Hierbei kann der Anwender selbst entscheiden, wie der AS-i Master auf einen Konfigurationsfehler am AS-Interface reagieren soll. So kann bei kritischen AS-i Slaves der Master direkt in die Offline-Phase versetzt werden, während bei weniger kritischen Slaves an den Host die Fehlermeldung Konfigurationsfehler geht, AS-i aber nicht offline geschaltet wird.

Das Parametrieren der Funktionalität Offline-Phase bei Konfigurationsfehlern wird wie auch die erweiterte Diagnose von den AS-i Control Tools ab der Version 3.0 unterstützt.

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Zubehör für Inbetriebnahme und Test 8

Die komfortable Inbetriebnahme des AS-i Masters kann mit der mitgelieferten Windows-Software AS-i Control Tools erfolgen. Die Software kommuniziert mit dem AS-i Master über ein serielles Kabel, Für den AS-i Master mit RS485 wird ein RS232/ RS485-Konverter benötigt.

Windows-Software AS-i Control Tools 8.1

Mit der Windows-Software AS-i Control Tools können Sie in sehr übersichtlicher Weise ihren AS-i Kreis konfigurieren.

- 1. Verbinden Sie das Gerät über die SUB-D-Buchse mit der entsprechenden Schnittstelle ihres PCs mit einem passenden Kabel (RS232C). Der AS-i Master mit RS485 benötigt zusätzlich einen RS232/RS485-Konverter.
- 2. Starten Sie die AS-i Control Tools.
- 3. Rufen Sie den Befehl Master | Neu auf



4. Wählen Sie das entsprechende Protokoll (Standard) aus.

5. Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.

(z.B.: serielle Schnittstelle COM 2, Stationsadresse <auto>, AS-i Kreis 1)

Protokoll-Einstellungen							
<u>P</u> rotokoll:	Standard	1	•	OK			
<u>S</u> erielle Schi	nittstelle:	COM 2	•	A <u>b</u> brechen			
<u>B</u> usadresse:		< keine >	•	<u>H</u> ilfe			
Baud <u>r</u> ate:		19200	•	AS-i Kreis 1 C 2			

6. Rufen Sie den Befehl Master | AS-i Konfiguration auf.

Es wird der AS-i Konfigurationseditor gestartet. Alle erkannten und projektierten AS-i Slaves werden hier angezeigt .

🚰 AS-i Konfiguration - COM 2, Addr 3, Circ 1 📃 🔀								
<u>S</u> lave		1						
Adresse Typ	Adresse Typ							
0 1 c AS-i Slave: 3 ein / 1 aus	16 d AS-i Slave: 1 ein / 3 aus 17 d E/A Modul: 4 ein / 4 aus	<u>H</u> ilfe						
2 d AS-iSlave: 4 ein / 1 aus 3	18							
4 d AS-i Slave: 4 ein / 2 aus 5	20 21							
6 p < Slave fehlt >	22							
7 8 d AS-i Slave: 0 ein 74 aus	23 24							
9 10	25 26	Master						
11	27	Busadresse: 3						
12	28 29							
14	30 21 - 10 - 01 - 1 - 1 4	Konfigurationsfehler						
15	31 d AS-i Slave: 1 ein / 4 aus							

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

7. Klicken Sie auf einen Slaveeintrag, um die Dialogbox Slavekonfiguration zu öffnen.

Slave Konfiguration 🔀
A <u>u</u> sgewählter Slave: 17
<u>H</u> ilfe
Aulesse andem in: Weniger
<u><u>w</u>eniger</u>
<u>Speichern</u>
Eingänge: □0 □1 □2 □3 Ausgänge: □0 □1 □2 □3
Aktuelle Parameter: ♥ 0 □ 1 ♥ 2 □ 3 Einschaltparameter: ♥ 0 □ 1 ♥ 2 □ 3
Erkannt: 07 E/A Modul: 4 ein / 4 aus
Projektiert: 07 E/A Modul: 4 ein / 4 aus
<u>B</u> enutzername:
<u>G</u> erätetyp:

Hier können Sie die Adresse des AS-i Slaves ändern oder auch AS-i Parameter oder AS-i Konfigurationsdaten einstellen. Außerdem können Ein- und Ausgänge getestet werden.

Eine sehr einfache Vorgehensweise den AS-i Kreis zu konfigurieren ist, nacheinander die einzelnen AS-i Slaves an die AS-i Leitung anzuschließen, die Adresse des neuen Slaves einzustellen und danach mit dem Knopf "Konfiguration speichern" den vorhandenen AS-i Kreis im AS-i Master als Projektierung zu übernehmen.

Desweiteren steht dem Anwender ein AS-i Adressierungsassistent zur Verfügung, mit dem es möglich ist, die AS-i Slaves eines aufzubauenden AS-i Kreises direkt beim Aufstecken der Slaves auf die gewünschte Adresse umzuadressieren. Die gewünschte AS-i Konfiguration kann dabei zuvor offline erstellt und gespeichert werden, so daß die AS-i Slaves beim Aufbau der Anlage nur noch der Reihe nach angeschlossen werden müssen.

Nähere Beschreibungen zu allen weiteren Funktionalitäten dieser Software entnehmen Sie bitte der integrierten Hilfe.

AS-Interface Zubehör für Inbetriebnahme und Test

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

30 Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76-10 00 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Schaltschrank AS-Interface Master IP20 Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

9 Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

Der AS-i Master kann auch direkt mit Hilfe der seriellen Telegramme über eigene Programme angesprochen werden. Dazu stehen zwei Verfahren zur Verfügung:

- 1. Direktes Ansprechen des AS-i Masters aus eigenen Programmen heraus mit Hilfe der seriellen Telegramme, die im Kapitel 9.1 beschrieben werden.
- 2. Unter Verwendung von DLLs zum Einsatz in der Windows-Umgebung.

9.1 Telegramme der seriellen Kommunikation

9.1.1 Aufbau der Telegramme

Die Telegramme haben folgenden Aufbau:

k n b ₁ b ₂ .	b _n s
-------------------------------------	------------------

Kommandobyte k: Das erste Byte jedes Telegramms ist das Kommandobyte, das die AS-i Funktion und damit den Telegrammtyp festlegt.

Nutzdatenlänge n: Anzahl der Userdatenbytes (null bis 17).

Nutzdatenbytes b_i : Falls mit dem Telegramm keine Daten übertragen werden sollen (Nutzdatenlänge $n \equiv 0$), entfallen diese Felder.

Prüfsumme s: Als Prüfsumme werden die untersten acht Bit der Summe aller vorher gesendeten Bytes übertragen. Die Prüfsumme kann auch mit folgender Formel berechnet werden:

$$s = \left(k + n + \sum_{i=1}^{n} b_i\right) \mod 256$$

Der Master antwortet mit einem Datentelegramm mit derselben ID oder mit einer Fehlermeldung (ID Buchstabe u).

Beispiel: Für den Wechsel der Betriebsadresse eines Slave von 7 auf 26 sieht die Befehlsfolge folgendermaßen aus:

Hosttelegramm:

- k 6E_{hex}
- n 02_{hex}
- b_1 alte Slaveadresse = 07_{hex}
- b₂ neue Slaveadresse = 1A_{hex}
- s 6E+02+07+1A=91_{hex}

Mastertelegramm: (Master sendet OK)

- k 6E_{hex}
- n 01_{hex}

Ausgabe datum 16.11.1999

- $b_1 "OK" = 01_{hex}$
- s 6E+01+01 = 70_{hex}



AS-Interface Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

9.1.2 Zusammenfassung der Kommandobytes

k	Telegramm	AS-i Spe	AS-i Spezifikation	
		2.04	2.1	Erweiterungen
01 _{hex}	Alle Ein- und Ausgangsdaten tauschen			1
02 _{hex}	Ausgangsdaten lesen			1
03 _{hex}	AS-i Flags schreiben			1
10 _{hex}	Eingangsdaten lesen		1	
11 _{hex}	Ausgangsdaten schreiben		1	
12 _{hex}	projektierte Parameter schreiben		1	
13 _{hex}	projektierte Parameter lesen		1	
14 _{hex}	Ist-Parameter schreiben		1	
15 _{hex}	Ist-Parameter lesen		1	
16 _{hex}	Ist-Parameter projektieren		1	
17 _{hex}	projektierte Konfigurationsdaten schreiben		1	
18 _{hex}	projektierte Konfigurationsdaten lesen		1	
19 _{hex}	Ist-Konfiguration projektieren		1	
1A _{hex}	Ist-Konfigurationsdaten lesen		1	
1B _{hex}	LPS schreiben		1	
1C _{hex}	LPS lesen		1	
1D _{hex}	LAS lesen		1	
1E _{hex}	LDS lesen		1	
1F _{hex}	AS-i Flags lesen		1	
29 _{hex}	Betriebsmodus setzen		1	
2A _{hex}	Offline-Modus setzen		1	
2B _{hex}	Datenaustausch aktivieren		1	
2C _{hex}	Betriebsadresse eines Slaves ändern		1	
2D _{hex}	automatische Adressierung		1	
2F _{hex}	AS-i Kommandoaufruf		1	
36 _{hex}	LPF lesen		1	
37 _{hex}	erweiterter ID-Code 1 von Slave 0 schreiben		1	
40 _{hex}	16 Bit Daten lesen			1
41 _{hex}	16 Bit Daten schreiben			1
42 _{hex}	16 Bit Übertragung ein/ausschalten			1
50 _{hex}	LCS lesen			1
51 _{hex}	Fehlerzähler lesen			1
52 _{hex}	LOS lesen			1
53 _{hex}	LOS schreiben			1
55 _{hex}	reserviert für Baudratensuche			
61 _{hex}	projektierte Parameter schreiben	1		
62 _{hex}	projektierte Parameter lesen	1		
63 _{hex}	Ist-Parameter schreiben	1		
64 _{hex}	Ist-Parameter lesen	1		
65 _{hex}	Ist-Parameter projektieren	1		

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

32 Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76-10 00 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Schaltschrank AS-Interface Master IP20 Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

k	Telegramm	AS-i Spe	AS-i Spezifikation	
		2.04	2.1	Erweiterungen
66 _{hex}	projektierte Konfigurationsdaten schreiben	~		
67 _{hex}	projektierte Konfigurationsdaten lesen	1		
68 _{hex}	Ist-Konfiguration projektieren	1		
69 _{hex}	Ist-Konfigurationsdaten lesen	1		
6A _{hex}	LPS schreiben	1		
6B _{hex}	LPS lesen	1		
6C _{hex}	LAS lesen	1		
6D _{hex}	LDS lesen	1		
6E _{hex}	Betriebsadresse eines Slaves ändern	1		
6F _{hex}	AS-i Kommandoaufruf	1		
71 _{hex}	Eingangsdaten lesen	1		
70 _{hex}	Ausgangsdaten schreiben	1		
72 _{hex}	Flags der Ablaufkontrollebene lesen	1		
73 _{hex}	Betriebsmodus setzen	1		
74 _{hex}	Flag des Host-Interfaces schreiben	1		
75 _{hex}	Fehlertelegramm			1
76 _{hex}	Alle Ein- und Ausgangsdaten tauschen			1
77 _{hex}	ausgewählte Ausgangsdaten schreiben			1
78 _{hex}	ausgewählte Eingangsdaten lesen			1
79 _{hex}	automatisches Programmieren sperren	1		
7A _{hex}	Status des Watchdogs lesen			1
7B _{hex}	Watchdog für serielle Kommunikation			1
7C _{hex}	Tastenbedienung sperren			1
7D _{hex}	Masterversion lesen			1
7E _{hex}	Master / AS-i Kreis auswählen			1
7F _{hex}	Steuerprogramm schreiben (Download)			1
80 _{hex}	Steuerprogramm starten			1
81 _{hex}	Ausgangsdaten lesen			1
82 _{hex}	Masteradresse ändern			1
83 _{hex}	Steuerprogramm lesen (Upload)			1
84 _{hex}	Anwenderspeicher lesen			1
85 _{hex}	Anwenderspeicher schreiben			1
88 _{hex}	erweiterte Diagnose			1
89 _{hex}	LOS schreiben			1
8A _{hex}	LOS lesen			1
8B _{hex}	Austausch aller Prozeßdaten			1
8C _{hex}	Parameterfeld schreiben			1
8D _{hex}	Projektierungsdaten aller AS-i Kreise lesen			1
8E _{hex}	Alle AS-i Kreise projektieren			1

AS-Interface Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

9.1.3 Telegrammbeschreibung

In den Tabellen auf den nächsten Seiten sind für jedes Telegramm das Kommandobyte k der Inhalt des Datenbyte b_i für Host und Mastertelegramm und die maximale Reaktionszeit t_{max} des Masters aufgeführt.

Der AS-i Master sendet ein Statusbyte bei den Befehlen, bei denen sonst keine Daten zurückkommen. Dieses Statusbyte kann folgende Werte enthalten:

Status=0: Fehler beim Ausführen des Host-Auftrags aufgetreten

Status=1: kein Fehler beim Ausführen einer Host-Anfrage aufgeteten

Befehle nach der bisherigen AS-i Master Spezifikation (2.04)								
Telegramm	lastertelegramm)	t _{max}						
Eingangsdaten lesen	71 _{hex}	-		b ₁ b ₁₆ :	Eingangsdaten	10ms		
Ausgangsdaten schreiben	70 _{hex}	b ₁ b ₁₆ :	Ausgangsdaten	b ₁ :	Status	10ms		
projektierte Parameter schreiben	61 _{hex}	b ₁ : b ₂ :	Slaveadresse Parameter	b ₁ :	Status	30ms		
projektierte Parameter lesen	62 _{hex}	b ₁ :	Slaveadresse	b ₁ :	Parameter	20ms		
Ist-Parameter schreiben	63 _{hex}	b ₁ : b ₂ :	Slaveadresse Parameter	b ₁ :	gegengelesene Parameter (im Feh- lerfall invertiert)	20ms		
Ist-Parameter lesen	64 _{hex}	b ₁ :	Slaveadresse	b ₁ :	Parameter	20ms		
Ist-Parameter projektieren	65 _{hex}	-		b ₁ :	Status	200ms		
projektierte Konfigurations- daten schreiben	66 _{hex}	b ₁ : b ₂ :	Slaveadresse Parameter	b ₁ :	Status	30ms		
projektierte Konfigurationsdaten lesen	67 _{hex}	b ₁ :	Slaveadresse	b ₁ :	Konfigurationsdaten	10ms		
Ist- Konfiguration projektieren	68 _{hex}	-		b ₁ :	Status	200ms		
Ist- Konfigurationsdaten lesen	69 _{hex}	b ₁ :	Slaveadresse	b ₁ :	Konfigurationsdaten	10ms		
LPS schreiben	6A _{hex}	b ₁ b ₄ :	LPS	b ₁ :	Status	30ms		
LPS lesen	6B _{hex}	-		b ₁ b ₄ :	LPS	10ms		
LAS lesen	6C _{hex}	-		b ₁ b ₄ :	LAS	10ms		
LDS lesen	6D _{hex}	-		b ₁ b ₄ :	LDS	10ms		
Flags der Ablauf- Kontrollebene lesen	72 _{hex}	-		b ₁ :	Flags der Ablauf- Kontrollebene	10ms		
Betriebsmodus setzen	73 _{hex}	b ₁ = 0: b ₁ = 1:	geschützter Betriebsmodus Projektierungs- modus	b ₁ :	Status	100ms		
Flag des Host- Interfaces schreiben	74 _{hex}	b ₁ :	Flag des Host- interface	b ₁ :	Status	30ms		

Die bevorzugt zu verwendenden Befehle sind fett dargestellt.

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

34 Pepperl+Fuchs GmbH · 68301 Mannheim · Telefon (06 21) 7 76-11 11 · Telefax (06 21) 7 76-10 00 · Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Schaltschrank AS-Interface Master IP20 Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

Befehle nach der bisherigen AS-i Master Spezifikation (2.04)								
Telegramm	k	b _i (Ho	sttelegramm)	b _i (N	lastertelegramm)	t _{max}		
Betriebsadresse eines Slaves ändern	6E _{hex}	b ₁ : a b ₂ : a	alte Slaveadresse neue Slave- adresse	b ₁ : b1=1 : b1=2 : b1=3 : b1=4 : b1=5 : b1=6 : b1=7 :	Status kein Fehler Der Slave, dessen Adresse geändert werden soll,exi- stiert nicht. Es exisitert ein Sklave mit der Betriebsadresse Null. Die Adresse, auf die der Slave program- miert werden soll, wird von einem anderen Slave belegt. Der Slave ließ sich nicht auf Adresse 0 programmieren. Die neue Betriebs- adresse konnte dem Slave nicht zugewiesen wer- den. Die neue Betriebs- adresse ließ sich nicht im EEPROM der Siche abharen	30ms		
AS-i Kommandoaufruf	6F _{hex}	b ₁ : a b ₂ : a	alte Slaveadresse Informationsteil des AS-i Tele- gramms	b ₁ : b ₂ :	Antwort des Slaves Status	30ms		

Zusätzliche Befehle außerhalb der AS-i Master Spezifikation 2.04									
Telegramm	k	b _i (H	losttelegramm)	b _i (M	astertelegramm)	t _{max}			
Alle Ein- und Ausgangs- daten tauschen ^a	76 _{hex}	b ₁ b ₁₆ :	Ausgangsdaten	b ₁ : b ₂ b ₁₇ :	Flags der Ablauf- kontrollebene Eingangsdaten	10ms			
ausgewählte Ausgangsda- ten schreiben	77 _{hex}	b ₁ : b ₂ : b ₃ b ₁₈ :	erste Slaveadresse Anzahl der Slaves Ausgangsdaten	b ₁ :	Status	10ms			
ausgewählte Eingangsda- ten lesen ^b	78 _{hex}	b ₁ : b ₂ :	erste Slaveadresse Anzahl der Slaves	b ₁ : b ₂ b ₁₇ :	Flags der Ablauf- Kontrollebene Eingangsdaten	10ms			
Ausgangsdaten lesen	81 _{hex}	-		b ₁ b ₁₆ :	Ausgangsdaten	10ms			
Parameterfeld schreiben	8C _{hex}	b ₁ : b ₂ :	Slaveadresse Ist-Parameter	b ₁ :	Status	10ms			
Projektierungsdaten aller AS-i Kreise lesen	8D _{hex}	b ₁ : b ₂ :	Nummer des AS-i Kreises Slaveadresse	b ₁ : b ₂ : b ₃ :	Status projektierter Para- meter projektierte Konfigu- rationsdaten	10ms			

AS-Interface Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

Zusätzliche B	efehle	außerhalb der AS-i Ma	ster Spezifikation 2.04	
Telegramm	k	b _i (Hosttelegramm)	b _i (Mastertelegramm)	t _{max}
Alle AS-i Kreise projektieren	8E _{hex}	$\label{eq:constraints} \begin{array}{l} \hline Request 1 (Start): \\ b1b2: FFhex \\ b3b4: 00hex \\ \hline Request 2(Daten): \\ b_1: Nummer des AS-i \\ Kreises \\ b_2: Slaveadresse \\ b_3: Parameter des Slaves \\ b_4: projektierte Konfigurationsdaten des Slaves \\ \hline Request 3 (Commit): \\ \hline b_1b_2:EF_{Dex} \\ \hline b_3b_4: 01_{hex} \\ \hline \end{array}$		300ms
	8D _{hex}	-	b ₁ : Status	
Masterversion lesen	7D _{hex}	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	b ₁ : Versionsangaben (8 oder 17 Bytes)	10ms
Watchdog für serielle Kommunikation	7B _{hex}	b ₁ = 0: Watchdog deakti- viert b ₁ = 1: Watchdog-Timeout * 10ms	b ₁ : Status	10ms
Status des Watchdog ^c für serielle Kommunikation lesen	7A _{hex}	-	b ₁ = 0: Watchdog deakti- viert b ₁ = 1: maximale Watch- dogzeit * 10ms	10ms
Tastenbedienung sperren	7C _{hex}	b ₁ = 0: Tastenbedienung freigegeben b ₁ = 1: Tastenbedienung gesperrt	b ₁ : Status	10ms
Fehlertelegramm	75 _{hex}	nur vom Master gesendet!	b1: Fehlercode Bit 0: Prüfsummenfehler Bit 1: Timeout Bit 3: unsinnige Bit 4: unsinnige Anzahl von Nutzdatenbytes Bit 5: Bit 5: nicht benutzt Bit 6: Fehler bei der Befehlsausführung Befehlsausführung	-

a. Bevorzugter Befehl, da geringster Overhead: der AS-i Master muß nur einmal auf die Antwort des Slaves warten.

b. Die Funktionen "ausgewählte Ausgangsdaten schreiben" und "ausgewählte Eingangsdaten lesen" werden nur dann ausgeführt, wenn sich der AS-i Master im Normalbetrieb befindet.

c. Wenn der Watchdog anspricht, geht AS-i in die Offline-Phase. Durch nochmaliges Absetzen dieses Befehls geht AS-i wieder aus der Offline Phase heraus.

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

36 Pepperl+Fuchs GmbH · 68301 Mannheim · Telefon (06 21) 7 76-11 11 · Telefax (06 21) 7 76-10 00 · Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Schaltschrank AS-Interface Master IP20 Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

Befehle nach der neuen AS-i MasterSpezifikation 2.1							
Telegramm	k	b _i (l	Hosttelegramm)	b _i (M	astertelegramm)	t _{max}	
Eingangsdaten lesen	10 _{hex}	-		b ₁ : b ₂ , b ₃ : b ₄ b ₃₅ :	Status Flags der Ablauf- kontrollebene Eingangsdaten		
Ausgangsdaten schreiben	11 _{hex}	b ₁ b ₃₂ :	Ausgangsdaten	b ₁ :	Status		
projektierte Parameter schreiben	12 _{hex}	b ₁ : b ₂ :	Slaveadresse Parameter	b ₁ :	Status		
projektierte Parameter lesen	13 _{hex}	b ₁ :	Slaveadresse	b ₁ : b ₂ :	Status Parameter		
Ist-Parameter schreiben	14 _{hex}	b ₁ : b ₂ :	Slaveadresse Parameter	b ₁ : b ₂ :	Status gegengelesene Parameter (im Feh- lerfall invertiert)		
Ist-Parameter lesen	15 _{hex}	b ₁ :	Slaveadresse	b ₁ : b ₂ :	Status Parameter		
Ist-Parameter projektieren	16 _{hex}	-		b ₁ :	Status		
projektierte Konfigurations- daten schreiben	17 _{hex}	b ₁ : b ₂ , b ₃ :	Slaveadresse Konfigurationsdaten	b ₁ :	Status		
projektierte Konfigurations- daten lesen	18 _{hex}	b ₁ :	Slaveadresse	b ₁ : b ₂ , b ₃ :	Status Konfigurationsdaten		
Ist-Konfiguration projektieren	19 _{hex}	-		b ₁ :	Status		
Ist-Konfigurationsdaten lesen	1A _{hex}	b ₁ :	Slaveadresse	b ₁ : b ₂ , b ₃ :	Status Konfigurationsdaten		
LPS schreiben	1B _{hex}	b ₁ b ₈ :	LPS	b ₁ :	Status		
LPS lesen	1C _{hex}	-		b ₁ : b ₂ b ₉ :	Status LPS		
LAS lesen	1D _{hex}	-		b ₁ : b ₂ b ₉ :	Status LAS		
LDS lesen	1E _{hex}	-		b ₁ : b ₂ b ₉ :	Status LDS		
AS-i Flags lesen	1F _{hex}	-		b ₁ : b ₂ , b ₃ : b ₄ :	Status Flags der Ablauf- kontrollebene Host Interface Flags		
Betriebsmodus setzen	29 _{hex}	b ₁ = 0: b ₁ = 1:	geschützter Betriebsmodus Projektierungs- modus	b ₁ :	Status		
Offline-Modus setzen	2A _{hex}	b ₁ = 0: b ₁ = 1:	Offline-Modus verlassen Wechseln in den Offline-Modus	b ₁ :	Status		
Datenaustausch aktivieren	2B _{hex}	b ₁ = 0: b ₁ = 1:	Datenaustausch deaktivieren Datenaustausch aktivieren	b ₁ :	Status		

AS-Interface Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

Befehle nach der neuen AS-i MasterSpezifikation 2.1								
Telegramm	k	b _i (Hosttelegramm)	b _i (M	astertelegramm)	t _{max}		
Betriebsadresse eines Slaves ändern	2C _{hex}	b ₁ : b ₂ :	alte Slaveadresse neue Slaveadresse	b ₁ : b ₁ =1:	Status kein Fehler			
				b ₁ =2:	Der Slave, dessen Adresse geändert werden soll, exi-			
				b ₁ =3:	stiert nicht. Es existiert ein Slave mit der Betriebsadresse Null.			
				b ₁ =4:	Die Adresse, auf die der Slave program- miert werden soll, wird von einem anderen Slave beleot.			
				b ₁ =5:	Der Slave ließ sich nicht auf Adresse 0 programmieren			
				D ₁ =0:	adresse konnte dem Slave nicht zugewiesen wer- den.			
				b ₁ =7:	Die neue Betriebs- adresse ließ sich nicht im EEPROM			
				b ₁ =0:	anderer Fehler			
automatische Adressierung	2D _{hex}	b ₁ = 0:	automatische Adressierung aus- schalten	b ₁ :	Status			
		b ₁ = 1:	automatische Adressierung ein- schalten					
AS-i Kommandoaufruf	2F _{hex}	b ₁ : b ₂ :	Slaveadresse Informationsteil des AS-i Telegramms	b ₁ : b ₂ :	Status Antwort des Slave			
LPF lesen	36 _{hex}	-		b ₁ : b ₂ b ₉ :	Status LPF			
erweiterter ID-Code 1 von Slave 0 schreiben	37 _{hex}	b ₁ :	erweiterter ID-Code 1	$b_1:$ $b_1 = 1:$ $b_1 = 2:$ $b_1 = 6:$	Status kein Fehler Slave mit Adresse 0 nicht vorhanden Fehler beim Spei-			
				b ₁ = 8:	chern des erweiter- ten ID-Codes 1 erweiterter			
				b ₁ = 0:	temporär gespei- chert werden anderer Fehler			

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

38 Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76-10 00 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Schaltschrank AS-Interface Master IP20 Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

Zusätzliche Befehle außerhalb der AS-i Master Spezifikation								
	(für M	laster nach der Spezifika	ation 2.1)					
Telegramm	k	b _i (Hosttelegramm)	b _i (Mastertelegramm)	t _{max}				
Alle Ein- und Ausgangs- daten tauschen ^a	01 _{hex}	b1: Host Interface Flags 2 ⁰ : Data_Exchange_Active 2 ¹ : Off-Line 2 ² : Auto_Address_Enable b2b33: Ausgangsdaten						
Ausgangsdaten lesen	02 _{hex}	-	b ₁ b ₃₂ : Ausgangsdaten					
AS-i Flags schreiben	03 _{hex}	b1: Host Interface Flags 20: Data_Exchange_Active 21: Off-Line 22: Auto_Address_Enable	-					
Fehlertelegramm	75 _{hex}	wird nur vom AS-i Master gesendet!	b1: Fehlercode Bit 0: Prüfsummenfehler Bit 1: Timeout Bit 3: unbekannter Befehl Bit 3: unsinnige Tele- grammlänge Bit 4: unsinnige Anzahl von Nutzdatenbytes Bit 5: Bit 5: nicht benutzt Bit 6: Fehler bei der Befehlsausführung					

a. Bevorzugter Befehl, da geringster Overhead: der AS-i Master muß nur einmal auf die Antwort des Slave warten.

Zusätzliche Befehle für 16 Bit Übertragungen (z.B.: Analog-Ein- oder Ausgabe-Slaves)(für Master nach der Spezifikation 2.1)								
Telegramm	k	b _i (Hosttelegramm)	b _i (N	lastertelegramm)	t _{max}		
16 Bit Daten lesen	40 _{hex}	b ₁ :	Slaveadresse	b ₁ b ₇ :	4 Kanäle mit je 16 Bit Daten			
16 Bit Daten schreiben	41 _{hex}	b ₁ : b ₂ b ₈ :	Slaveadresse 4 Kanäle mit je 16 Bit Daten	-				
16 Bit Übertragung ein/aus- schalten	42 _{hex}	b ₁ : Bit 0 = 0 Bit 0 = 1 Bit 1 = 1	Bitfeld b: Start : Stop : Reset	-				

AS-Interface Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

Zusätzliche Befehle für den RS232C- Master								
Telegramm	k	b _i (Hosttelegramm)	b _i (Mastertelegramm)	t _{max}				
Master / AS-i Kreis aus- wählen	7E _{hex}	b ₁ = b ₂ : Adresse des zu aktivierenden Masters	b ₁ : Status	20ms				

Zusätzliche Befehle für die RS485- und RS422- Master								
Telegramm	k	b _i (Hosttelegramm)	b _i	(Mastertelegramm)	t _{max}		
Master / AS-i Kreis aus- wählen	7E _{hex}	b ₁ =b ₂ :	Adresse des zu aktivierenden Masters	b ₁ :	Status	20ms		
Masteradresse ändern	82 _{hex}	b ₁ : b ₂ :	alte Masteradresse neue Master- adresse	b ₁ :	Status	30ms		

Zusätzliche Befehle für AS-i Control										
Telegramm	k	b _i (I	Hosttelegramm)	b _i (M	astertelegramm)	t _{max}				
Steuerprogramm schrei- ben (Download)	7F _{hex}	b ₁ , b ₂ : b ₂ b ₁₈ :	Anfangsadresse 16 Bytes des Steu- erprogramms	b ₁ :	Status	200ms				
Steuerprogramm lesen (Upload)	83 _{hex}	b ₁ , b ₂ :	Anfangsadresse	b ₁ b ₁₆ :	16 Bytes des Steu- erprogramms	10ms				
AS-i - Control Status lesen	83 _{hex}	b ₁ , b ₂ :	FFFF _{hex}	b ₁ : b ₂ : b ₃ , b ₄ : b ₅ , b ₆ :	AS- i Control- Flags 00 _{hex} aktuelle Zykluszeit maximale Zyklus- zeit	10ms				
Steuerprogramm starten oder stoppen	80 _{hex}	b ₁ :	Start/ Stop Code	b ₁ :	Status	20ms				
Steuerprogramm zurück- setzten	80 _{hex}	-		-		3000ms				
Anwenderspeicher lesen	84 _{hex}	b ₁ : b ₂ :	Startadresse Anzahl der Bytes (max. 16)	b ₁ :	Anwenderspeicher	10ms				
Anwenderspeicher schreiben	85 _{hex}	b ₁ : b ₂ : b ₃ :	Startadresse Anzahl der Bytes (max. 16) Anwenderspeicher	b ₁ :	Status	10ms				

Befehle zur erweiterten AS-i Diagnose									
Telegramm	k	b _i (Hosttelegramm)	b _i (M	astertelegramm)	t _{max}				
erweiterte Diagnose	88 _{hex}	b ₁ : Auswahl	n=0: n=1: n=2:	b ₁ -b ₁₅ : Slave 1 -31 b ₁ -b ₁₅ : Slave 0 -15 b ₁ -b ₁₅ : Slave 16 -31	10ms				
LOS schreiben	89 _{hex}	b ₁ b ₄ : Slaves 0 -31	b ₁ :	Fehlerstatus	10ms				
LOS lesen	8A _{hex}	-	b ₁ b ₄ :	Slaves 0 -31	10ms				

Aus

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

40 Pepperl+Fuchs GmbH · 68301 Mannheim · Telefon (06 21) 7 76-11 11 · Telefax (06 21) 7 76-10 00 · Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Schaltschrank AS-Interface Master IP20 Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

Befehle zur erweiterten AS-i Diagnose (für Master nach der Spezifikation 2.1)								
Telegramm	k	b _i (Hosttelegramm)	b _i (Mastertelegramm)	t _{max}			
LCS lesen	50 _{hex}	-		b ₁ b ₈ : LCS				
Fehlerzähler lesen	51 _{hex}	b ₁ :	Auswahl(a)	Auswahl a= 0: $b_{1}b_{32}$: Slaves 0 - 31 oder 0A - 31A Auswahl a= 1: $b_{1}b_{32}$:Slaves 0B-31B				
LOS lesen	52 _{hex}	-		b ₁ b ₈ : LOS				
LOS schreiben	53 _{hex}	b ₁ b ₈ :	LOS	-				

Befehle zur Abwärtskomptibilität zu älteren Masterversionen										
Telegramm	k	b _i (Hosttelegramm)	b _i (Mastertelegramm)	t _{max}						
automatisches Program- mieren sperren	79 _{hex}	b1 \equiv 0: sperren b2 \equiv 1: freigeben	b1: Status	30ms						

9.1.4 Informationsdarstellung in den Nutzdatenbytes

Eingangs und Ausgangsdaten

Jeder Slave kann als Ein- und Ausgabedaten eine vierstellige Binärzahl erhalten, der dezimale Wertbereich geht also von 0 bis 15 (oder hexadezimal von 0 bis F).

Bei der seriellen Übertragung, werden die Informationen zweier Slaves in einem einzelnen Byte zusammengefaßt. Mit der Nachricht "q" (71_{hex}, Eingabedaten lesen) werden vom Master 32/2 = 16 Bytes an Benutzerinformationen übertragen.

Byte 0	Byte1	 Byte 15
Slave 0, Slave 1	Slave2, Slave 3	 Slave 30, Slave 31

Die Einträge für die Slaves mit niedrigen Adressen werden zuerst übertragen. Byte 0, Bit 0 bis 3 (unteres Nibble) enthält die Eingabedaten des Slave mit der Betriebsadresse Null. Das obere Nibble des Datenbytes 15 enthält die Informationen von Slave 31.

Byte		0								
Bit	0	1	2	3	4	5	6	7		
Slave		Slav	ve 0		Slave 1					

Für den AS-i Master nach Spezifikation 2.1 gilt zusätzlich:

• Die Bytes 0 bis 15 enthalten die Daten für die Slaves 0 bis 31 oder 0A bis 31A.

Die Bytes 16 bis 31 enthalten die Daten für die Slaves 0B bis 31B.

Byte 16	Byte 17	 Byte 15
Slave 0B, Slave 1B	Slave 3B, Slave 2B	 Slave 30B, Slave 31B

AS-Interface Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

Slavelisten

Die AS-i Slavelisten LPS, LDS, LAS, LCS und LOS sind wie folgt aufgebaut:

Byte	yte 0										1					
Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
Slave	0 ^a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

a. nur bei LDS und LCS

Byte		2							3							
Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
Slave	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Bedeutung der Listen:

- LPS List of Projected Slaves Liste der projektierten Slaves
- LDS List of Detected Slaves Liste der erkannten Slaves
- LAS List of Activated Slaves Liste der aktivierten Slaves
- LCS List of Corrupted Slaves Liste der Slaves, die einen kurzzeitigen Konfigurationsfehler verursacht haben.
- LOS List of Offline Slaves Liste der Slaves, bei denen im Falle eines Konfigurationsfehlers der AS-i Master in die Offline-Phase gehen soll.

Für den AS-i Master nach Spezifikation 2.1 gilt zusätzlich:

- Die Bytes 0 bis 3 enthalten die Einträge für die Slaves 0 bis 31 oder 0A bis 31A.
- Die Bytes 4 bis 7 enthalten die Einträge für die Slaves 0B bis 31B..

Bytes	5 4											5	5			
Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
Slave	0B ^a	1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B	10B	11B	12B	13B	14B	15B

a. nur bei LDS und LCS

Byte	3yte 6							7								
Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
Slave	16B	17B	18B	19B	20B	21B	22B	23B	24B	25B	26B	27B	28B	29B	30B	31B

Außerdem gibt es für den AS-i Master nach Spezifikation 2.1 eine weitere Liste:

LPF List of Peripheral Faults

Liste der Slaves, bei denen ein Peripheriefehler aufgetreten ist.

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Schaltschrank AS-Interface Master IP20 Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

AS-i Konfigurationsdaten

Jeder AS-i Slave teilt seinen Typ über die AS-i Konfigurationsdaten mit. Diese bestehen aus einem Byte, wobei die unteren vier Bits für den ID-Code stehen, die oberen vier Bits für den I/O-Code.

Byte		0									
Bit	0	1	2	3	4	5	6	7			
		ID-C	Code		I/O-Code						

Für den AS-i Master nach Spezifikation 2.1 gibt es zusätzlich ein zweites Byte für die AS-i Konfigurationsdaten:

In diesem Byte stehen unteren vier Bits für den erweiterten ID-Code 2, die oberen vier Bits für den erweiterten ID-Code 1.

Byte				1	1					
Bit	0	1	2	3	4	5	6	7		
	erv	v. ID	Code	e 2	erw. I/O-Code 1					

Execution-Control-Flags

Die Flags der Ablaufkontrollebene (Execution-Control-Flags) haben folgende Bedeutung, wenn sie gesetzt (=1) sind.

Bit 0:	Config_OK	kein Konfigurationsfehler
Bit 1:	LDS.0	Slave mit der Adresse Null ist präsent
Bit 2:	Auto_prog	Automatische Programmierung erlaubt
Bit 3:	Auto_prog_available	Automatische Programmierung verfügbar
Bit 4:	Projektierung_aktiv	Konfigurationsmodus ist eingeschaltet
Bit 5:	Normalbetrieb_aktiv	Normaler Operationsmodus
Bit 6:	APF	AS-i Spannungsversorgung nicht ausreichend
Bit 7:	Offline_ready	Offline Modus ist eingeschaltet

Für den AS-i Master nach Spezifikation 2.1 gibt es zusätzlich ein zweites Byte für die Execution-Control-Flags:

Bit 0:	Periphery_OK	kein Peripheriefehler
--------	--------------	-----------------------

Host Interface Flags

Das Setzen der Host Interface Flags hat folgende Wirkungen:

Bit 0:	Data_Exchange_Active	Die Kommunikation zwischen AS-i Master und Slaves wird aktiviert.
Bit 1:	Off-line	Der AS-i Master geht in die Offline-Phase.
Bit 2:	Auto_Address_Enable	Das automatische Programmieren der Slave- adressen wird aus geschaltet (Dieses Flag wird nichtflüchtig gespeichert).

AS-Interface Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

Installierte Software/Flags des Host Interface (Telegramm 7D_{hex})

Wird das Telegramm 7D _{hex} ("Masterversion lesen") mit einer "4" im Datenbyte des Host übertragen, antwortet der AS-i Master mit einer 17 Bytes langen Buchstabenfolge (16 Buchstaben, mit einer Null am Ende).

Die Buchstaben haben diese Bedeutungen:

Byte 0	(C/c, D/d) Der AS-i Master ist ein AS-i Control. Ein großes ´C´ zeigt an, daß gera- de ein Steuerprogramm abgearbeitet wird. Bei einem kleinen ´c´ ist ent- weder das Start-Flag nicht gesetzt oder der Zustand des Masters erlaubt keine Abarbeitung. Wird statt dem 'C/c' ein 'D/d' angezeigt, so handelt es sich um die neue- re Softwareversion von AS-i Control II.
Byte 1	(B/b) Busfähiger AS-i Master. Der antwortende Master hat ein busfähiges RS485- oder RS422-Interface. Die Telegramme 7E _{hex} (aktiver Master) und 82 _{hex} (Masteradresse ändern) können ausgeführt werden.
Byte 2	(F/f) Der AS-i Master ist mit dem optionalen AS-i Fehlerzähler ausgestattet.
Byte 3	(E/e) Der AS-i Master ist mit dem optionalen AS-i EMV-Testmodus ausge- stattet.
Byte 4	(D/d) Der AS-i Master ist mit der erweiterten Diagnose ausgestattet.
Byte 5	(C/c) Der AS-i Master ist mit der Funktion Offline bei Konfigurationsfehler ausgestattet.
Byte 6	(./2) Der AS-i Master verwaltet einen ('.' oder '1') bzw. zwei ('2') AS-i Kreise
Byte 7	nicht benutzt
Byte 8	(D/d) Das Data_Exchange_Active Flag des Host Interfaces ist gesetzt/ge- löscht.
Byte 9	(O/o) Das <i>Offline</i> Flag ist gesetzt/gelöscht.
Byte 10	(A/a) Das Auto_Address_Enable Flag des Host Interface ist gesetzt/gelöscht.
Byte 11	nicht benutzt
Byte 12	(./A) Der AS-i Master entspricht der neuen AS-i Master Spezifikation 2.1 (AAS-i).

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

⁴⁴ Pepperl+Fuchs GmbH · 68301 Mannheim · Telefon (06 21) 7 76-11 11 · Telefax (06 21) 7 76-10 00 · Internet http://www.pepperl-fuchs.com

Schaltschrank AS-Interface Master IP20 Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

Byte 13	nicht benutzt
Byte 14	(W/w) Der Watchdog ist aktiviert/deaktiviert.
Byte 15	(T/t) Die Bedienung des AS-i Master über die Tasten der Frontplatte ist ein- /ausgeschaltet.

AS-i Control- Flags, Start/Stop Code

Bit 0:	start_flag	Wenn Bit 0 gesetzt ist wird das Steuerprogramm ausgeführt, sobald und solange der Zustand des AS-i Masters das erlaubt Dieses Flag wird nicht- flüchtig gespeichert).
Bit 1:	reset_bit	Das Steuerprogramm wird vor dem Start aus dem EEPROM gelesen und der Anwenderspeicher (Merkerbytes) gelöscht (Dies ist nach jedem Download notwendig).
Bit 2:	ignore_config_errors	Bei gelöschtem Bit 2 wird das Steuerprogramm angehalten, sobald ein Konfigurationsfehler am AS-i vorliegt (Dieses Flag wird nichtflüchtig gespeichert).
Bit 3:	auto_start	Nach Abbruch eines Steuerprogramms, wartet AS-i auf einen Startbefehl (Dieses Flag wird nicht- flüchtig gespeichert).
Bit 4:	map_counter	Ist dieses Bit gesetzt, ist ein Zugriff auf die Zähler- stände der 15 Counter über die Adressen M96.0 bis M125.7 möglich (Dieses Flag wird nichtflüchtig gespeichert).

AS-Interface Einbinden des AS-i Masters in eigene Programme

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

46 Pepperl+Fuchs GmbH · 68301 Mannheim · Telefon (06 21) 7 76-11 11 · Telefax (06 21) 7 76-10 00 · Internet http://www.pepperl-fuchs.com

10 Anhang: Anzeigen der Ziffernanzeige

Im Grundzustand des Projektierungsmodus werden nacheinander die Adressen aller erkannten AS-i Slaves angezeigt, und zwar zwei pro Sekunde. Ein leeres Display deutet auf eine leere LDS hin, es wurden also keine Slaves erkannt.

Im Grundzustand des geschützten Betriebsmodus ist die Anzeige leer oder zeigt die Adresse einer Fehlbelegung an (siehe Kapitel 5.3.2).

Während einer manuellen Adressenprogrammierung hat die Anzeige einer Slaveadresse natürlich eine andere Bedeutung (siehe Kapitel 5.4 und 5.5).

Alle Anzeigen, die größer als 31 sind, also nicht als Slaveadresse interpretiert werden können, sind Status- oder Fehlermeldungen des Gerätes.

40	Der AS-i Master befindet sich in der Offline-Phase.
41	Der AS-i Master befindet sich in der Erkennungsphase.
42	Der AS-i Master befindet sich in der Aktivierungsphase.
43	Der AS-i Master beginnt den Normalbetrieb.
66	Baudratensuche
70	Hardwarefehler: Das EEPROM des AS-i Masters kann nicht geschrieben werden.
72	Hardwarefehler: Keine Verbindung zum PIC-Prozessor.
73	Hardwarefehler: Keine Verbindung zum PIC-Prozessor.
74	Prüfsummenfehler im EEPROM.
75	Fehler im internen RAM.
76	Fehler im externen RAM.
80	Fehler beim Verlassen des Projektierungsmodus: Es existiert ein Slave mit Adresse Null.
81	Allgemeiner Fehler beim Ändern einer Slaveadresse.
82	Die Tastenbedienung wurde gesperrt. Bis zum nächsten Neustart des AS-i Masters sind Zugriffe auf das Gerät nur vom Host aus über die Schnittstelle möglich.
83	Programm-Reset des AS-i Control-Programms: Das AS-i Control-Programm wird gerade aus dem EEPROM ausgelesen und ins RAM kopiert.
88	Anzeigentest beim Hochlaufen des AS-i Masters.
90	Fehler beim Ändern einer Slaveadresse im geschützten Betriebsmodus: Es existiert kein Slave mit der Adresse Null.
91	Fehler beim Ändern einer Slaveadresse: Die Zieladresse ist bereits belegt.
92	Fehler beim Ändern einer Slaveadresse: Die neue Adresse konnte nicht gesetzt werden.
93	Fehler beim Ändern einer Slaveadresse: Die neue Adresse konnte im Slave nur flüchtig gespeichert werden.
94	Fehler beim Ändern einer Slaveadresse im geschützten Betriebsmodus: Der Slave hat falsche Konfigurationsdaten.

Sie haben folgende Bedeutung:

AS-Interface Anhang: Anzeigen der Ziffernanzeige

95	Fehler beim Ändern einer Slaveadresse im geschützten Betriebsmodus: Der
	Konfigurationsfehler wird durch einen überzähligen Slave hervorgerufen
	(statt durch einen fehlenden Slave).

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Schaltschrank AS-Interface Master IP20 Anhang: Erste Inbetriebnahme des AS-i Kreises

11 Anhang: Erste Inbetriebnahme des AS-i Kreises



Hier erfahren Sie beispielhaft, wie Sie schnell und einfach den AS-i Kreis in Betrieb nehmen können, ohne auf externe Geräte angewiesen zu sein. Adressieren Sie die an AS-i angeschlossenen Komponenten einfach am AS-i Master. Komfortabler läßt sich ein Slave natürlich mit einem Handadressiergerät oder mit der Windows-Software AS-i Control

Hinweis

Tools adressieren, es ist jedoch ohne Hilfsmittel möglich, auch komplexe Netze direkt am AS-i Master zu konfigurieren.

Was soll ich tun?	Wie muß ich dazu vorgehen?	
Sorgen Sie für die korrekte Spannungs- versorgung des AS-i Masters.	Verbinden Sie das AS-i Netzteil mit den Klemmen AS-i + und AS-i -, schließen Sie die Funktionserde an. Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.	
Nach erfolgtem Selbsttest: Die LEDs "power", "config err", "U ASI" und "prj mode" leuchten. Das LCD zeigt "40": Der AS-i Master befindet sich in der Offline-Phase. Kurz dar- auf wird "41"angezeigt: Der AS-i Master bleibt in der Erkennungsphase.		
Versetzen Sie das Gerät in den Projek- tierungsmode, falls die gelbe LED nicht leuchtet.	Drücken Sie die Taste "mode" für ca. fünf Sekunden.	
Die gelbe LED "prj mode" leuchtet. Das G mode.	Gerät befindet sich nun im Projektierungs-	
Schließen Sie einen Slave mit der Adresse "0" an.	Verbinden Sie die Anschlüsse des Sla- ves mit den Klemmen AS-i + /	
Die grüne LED "ASI active" leuchtet. Das LCD zeigt "0". Dies bedeutet, daß der AS-i Master den Slave erkannt hat.		
Ändern Sie nun die Adresse des Slaves auf "1".	Wählen Sie die Adresse "1" durch evtl. mehrfaches kurzes Drücken der Taste "set", wobei nach jedem Betätigen die jeweils nächste freie Adresse angezeigt wird. Betätigen Sie den Taster so oft, bis "1" im Display erscheint. Halten Sie nun die Taste "set" ca. fünf Sekunden gedrückt, bis die angezeigte Adresse "1" blinkt. Durch nochmaliges kurzes Drük- ken der "set"-Taste wird der Slave auf diese Adresse adressiert.	
Der AS-i Master erkennt den Slave mit A	dresse "1" und zeigt diesen an.	
Schließen Sie einen weiteren Slave mit der Adresse "0" an, und weisen Sie ihm die Adresse "2" zu.	Klemmen Sie einen weiteren AS-i - Slave an die AS-i - Leitung. Die Adres- sierung weiterer AS-i - Slaves erfolgt wie bei Slave 1.	

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

AS-Interface Anhang: Erste Inbetriebnahme des AS-i Kreises

Das Display zeigt nun nacheinander die erkannten Adressen an.		
Wechseln Sie nun in den geschützten Betriebsmodus und speichern Sie die AS-i Konfiguration.	Verlassen Sie den Projektierungsmo- dus durch ca. 5 Sekunden langes Drük- ken der "mode"-Taste, bis die LED "prj mode" erlischt.	
Die Projektierung des AS-i Masters ist nun abgeschlossen.		

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Schaltschrank AS-Interface Master IP20 Anhang: Erste Inbetriebnahme des AS-i Kreises

51

AS-Interface

Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

52 Pepperl+Fuchs GmbH - 68301 Mannheim - Telefon (06 21) 7 76-11 11 - Telefax (06 21) 7 76-10 00 - Internet http://www.pepperl-fuchs.com

AS-Interface



AS-Interface

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neuesten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt"

Wir von Pepperl+Fuchs fühlen uns verpflichtet, einen Beitrag für die Zukunft zu leisten, deshalb ist diese Druckschrift auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Ein Kern, zwei Profile.



Geschäftsbereich Fabrikautomation

Geschäftsbereich Prozessautomation

Produktbereiche

- Signal Konditionierer
- Eigensichere Interfacebausteine
- Remote Prozess Interface
- 📕 Eigensichere Feldbuslösungen
- Füllstandssensoren
- MSR-Anlagenengineering auf der Interfaceebene
- Ex-Schulung

- Identifikationssysteme
- AS-Interface

Branchen und Partner

- Maschinenbau
- Fördertechnik
- Verpackungs- und Getränkemaschinen
- Automobilindustrie

Branchen und Partner

- 📕 Chemie
- Industrielle und kommunale Abwassertechnik
- 📕 Öl, Gas und Petrochemie
- SPS und Prozessleitsysteme
- Ingenieurbüros für Prozessanlagen

Verfügbarkeit

Weltweiter Vertrieb, Service und Beratung durch kompetente und zuverlässige Pepperl+Fuchs Mitarbeiter stellen sicher, dass Sie uns erreichen, wann und wo immer Sie uns brauchen. Unsere Tochterunternehmen finden Sie in der gesamten Welt.

Serviceline Fabrikautomation

Tel. (0621) 776-11 11 • Fax (0621) 776-27-11 11 • E-Mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc. • 1600 Enterprise Parkway Twinsburg, Ohio 44087 • Cleveland-USA Tel. (330) 4 25 35 55 • Fax (330) 4 25 93 85 **E-Mail: sales@us.pepperl-fuchs.com**

Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd. • P+F Building 18 Ayer Rajah Crescent • Singapore 139942 Tel. (65) 7 79 90 91 • Fax (65) 8 73 16 37 **E-Mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com**

Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH • Königsberger Allee 87 68307 Mannheim • Deutschland Tel. (06 21) 7 76-0 • Fax (06 21) 7 76-10 00 http://www.pepperl-fuchs.com E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com



Produktbereiche

Induktive und kapazitive Sensoren

Optoelektronische Sensoren

Inkremental- und Absolutwert-Drehgeber

Binäre und analoge Sensoren
 in verschiedenen Technologien

Magnetsensoren
 Ultraschallsensoren

Zähler und Nachschaltgeräte