PROZESSAUTOMATION

HANDBUCH

Temperaturmessumformer HiC2081, HiD2081, HiD2082







Temperaturmessumformer HiC2081, HiD2081, HiD2082

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".



Temperaturmessumformer HiC2081, HiD2081, HiD2082 Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung
1.1	Allgemeines
1.2	Verwendete Symbole
2	Bestimmungsgemäße Verwendung7
3	Sicherheit
3.1	Allgemeine Sicherheitshinweise
3.2	Explosionsschutz
4	Lieferung, Transport und Lagerung9
4.1	Lieferumfang
4.2	Abnahme
4.3	Transport
4.4	Lagerung
5	Installation und Montage 10
5.1	Montage
5.2	Anschluss des Gerätes12
5.3	Bedien- und Anzeigeelemente 16
5.4	Kennzeichnung 17
6	Bedienung 18
6.1	Konfiguration am Gerät18
6.2	Konfiguration mit PC-Bedienprogramm
6.3	Gerätedaten definieren 29
6.4	Verhalten des Stromausgang 40
6.5	Verhalten des Spannungsausgangs 43
7	Fehlerbehebung
7.1	Störstrom
7.2	Störspannung 47



Temperaturmessumformer HiC2081, HiD2081, HiD2082 Inhaltsverzeichnis

8	Wartung und Reparatur	18
9	Demontage, Lagerung und Entsorgung	18
9.1	Demontage	48
9.2	Lagerung	49
9.3	Entsorgung	49
10	Werkseinstellungen	50



1 Einleitung

1.1 Allgemeines

Dieses Handbuch beschreibt die Installation, die Inbetriebnahme und die Bedienung des Gerätes. Es liefert Informationen zum sicheren Betrieb des Gerätes, zur Fehlerbehebung, Wartung und Entsorgung.

Die entsprechenden Datenblätter, Konformitätserklärungen und/oder EG-Baumusterprüfbescheinigungen sind Bestandteil dieser Betriebsanleitung. Die Betriebsanleitung ist nur unter Beachtung aller zutreffenden Dokumente gültig. Diese Dokumente sind unter www.pepperl-fuchs.com abrufbar. Zusätzliche Informationen erhalten Sie auch über die Kontaktadressen auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung.

Diese Betriebsanleitung setzt technisches Wissen und Erfahrung mit der Anlagenmontage und dem Explosionsschutz voraus.

Die Geräte sind nur für eine sachgerechte und bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen (siehe Abschnitt 2). Bei Zuwiderhandlung erlischt jegliche Garantie und Herstellerverantwortung. Beachten Sie die für die Verwendung und den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze und Richtlinien.

Das Gerät wurde unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.



1.2 Verwendete Symbole

Um sicherheitsrelevante und informative Hinweise hervorzuheben, haben wir die folgenden Kategorien definiert. Jeder Hinweis wird durch ein Piktogramm gekennzeichnet.



Gefahr!

Dieses Symbol kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Bei Nichtbeachten drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



Warnung!

Dieses Zeichen warnt vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Bei Nichtbeachten drohen Personenschäden oder schwerste Sachschäden.



Vorsicht!

Dieses Zeichen warnt vor einer möglichen Störung.

Bei Nichtbeachten können Geräte oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen bis hin zur völligen Fehlfunktion gestört werden.



Dieses Zeichen macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung.



Temperaturmessumformer HiC2081, HiD2081, HiD2082 Bestimmungsgemäße Verwendung

2 Bestimmungsgemäße Verwendung



Die Temperaturmessumformer HiC2081, HiD2081 und HiD2082 eignen sich für eigensichere Anwendungen. Die Geräte HiC2081 und HiD2081 sind 1-kanalige Geräte; das Gerät HiD2082 ist ein 2-kanaliges Gerät.

Die Geräte unterstützen Thermoelemente (TC), Millivolt, Potentiometer oder Widerstandstemperaturmessfühler (RTD) im explosionsgefährdeten Bereich und wandeln deren Informationen in ein getrenntes, linearisiertes Analogsignal im sicheren Bereich.





Die Ausgänge sind über DIP-Schalter als Stromquelle, Stromsenke oder Spannungsquelle konfigurierbar.

Die Geräte können auch als Signal-Splitter konfiguriert werden (nur HiD2082).

Die Leitungsfehlerüberwachung des Feldkreises wird über eine rote LED angezeigt und über den Fehlerbus ausgegeben. Der Fehlerzustand kann über ein Fault Indication Board überwacht werden.

Die Geräte werden über die PACT ware™-Konfigurationssoftware konfiguriert.

Die Geräte werden auf HiC- oder HiD-Termination Boards montiert.

Weitere Angaben (z. B. Zertifikate, Datenblätter und die Betriebsanleitung) finden Sie auf unserer Internetseite www.pepperl-fuchs.com (Eingabe in der Produktsuche: HiC2081, HiD2081 oder HiD2082).



3 Sicherheit

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerät darf nur **außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches** montiert, angeschlossen und betrieben werden. Lassen Sie die Arbeiten nur von eingewiesenem elektrotechnischen Fachpersonal durchführen.

Setzen Sie das Gerät entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung ein (siehe Abschnitt 2). Beachten Sie die Aussagen der Betriebsanleitung zu Installation, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerätes.

Wenn Sie Störungen nicht beseitigen können, setzen Sie das Gerät außer Betrieb. Schützen Sie das Gerät gegen versehentliche Inbetriebnahme. Schicken Sie das Gerät zur Reparatur an Pepperl+Fuchs. Eigene Eingriffe und Veränderungen sind gefährlich und es erlischt jegliche Garantie und Herstellerverantwortung.

Die Verantwortung für das Einhalten der örtlich geltenden Sicherheitsbestimmungen liegt beim Betreiber.

3.2 Explosionsschutz



Zum primären Explosionsschutz, also zu Maßnahmen, die die Bildung einer gefährlichen, explosionsfähigen Atmosphäre verhindern oder einschränken, beachten Sie bitte die Richtlinie 94/9/EG (ATEX) und die entsprechenden nationalen Vorschriften.

Zum sekundären Explosionsschutz, also zu Maßnahmen, die bei elektrischen Betriebsmitteln die Zündung einer umgebenden explosionsfähigen Atmosphäre verhindern, stellt Ihnen PepperI+Fuchs gern das "Handbuch Ex-Schutz" gegen eine Schutzgebühr zur Verfügung.

Bitte beachten Sie insbesondere EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN 61241-11 und die entsprechenden nationalen Vorschriften.

Zum Thema Explosionsschutz bietet Pepperl+Fuchs außerdem ein Seminar an.



Temperaturmessumformer HiC2081, HiD2081, HiD2082 Lieferung, Transport und Lagerung

4 Lieferung, Transport und Lagerung

4.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang umfasst:

- das Gerät
- · die Betriebsanleitung (dieses Dokument)

4.2 Abnahme

Überprüfen Sie Verpackung und Inhalt auf Schäden. Überprüfen Sie die Lieferung, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind und die Lieferung mit Ihrer Bestellung übereinstimmt. Vergleichen Sie die Daten am Typenschild mit den Bestelldaten.

Daten auf dem Typenschild:

- Bestellbezeichnung und Partnummer
- Versorgungsspannung
- Eingangs- und/oder Ausgangsdaten
- Angaben zum Explosionsschutz und zur Eigensicherheit (wenn vorhanden)

4.3 Transport

Verpacken Sie das Gerät beim Transport zum Schutz gegen Beschädigung. Die Originalverpackung bietet optimalen Schutz für das Gerät.

4.4 Lagerung

Verpacken Sie das Gerät bei der Lagerung zum Schutz gegen Stöße und Verschmutzung. Die Originalverpackung bietet optimalen Schutz für das Gerät. Lagern Sie das Gerät in trockener Umgebung vor Feuchtigkeit und aggressiven Medien geschützt. Die zulässige Lagertemperatur beträgt -40 °C ... 90 °C (-40 °F ... 194 °F).



Temperaturmessumformer HiC2081, HiD2081, HiD2082 Installation und Montage

5 Installation und Montage

5.1 Montage



Warnung!

Störung oder Schaden des Gerätes durch falschen Montageort.

Bei Nichtbeachtung ist die Sicherheit und Funktion des Gerätes, weiterer Geräte oder der Anlage nicht gewährleistet.

- Wählen Sie den Montageort entsprechend der Schutzart des Gerätes (IP30).
- Schützen Sie das Gerät vor festen Fremdkörpern von 2,5 mm oder größer und vor Sprühwasser.
- Beachten Sie die Aussagen zu den Gehäuseschutzarten (IEC 60529).

Die Geräte werden auf HiC- oder HiD-Termination Boards montiert. Alle Geräte lassen sich an jedem Steckplatz aufstecken und können auf dem Termination Board gemischt angebracht werden.

Ο	
П	

Weitere Angaben zu den Termination Boards finden Sie in der Systembeschreibung auf unserer Internetseite www.pepperl-fuchs.com (Eingabe in der Produktsuche: HiC2081, HiD2081 oder HiD2082).

Wenn Sie kundenspezifische Termination Boards einsetzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Pepperl+Fuchs-Berater.



Temperaturmessumformer HiC2081, HiD2081, HiD2082



193263 09/2014



Montage des Gerätes auf dem Termination Board:

- Schieben Sie die roten Quick-Lok-Riegel (1) in die obere Position.
- Zentrieren Sie die Pins (2) über den Kontaktaufnahmen des Termination Boards. Beachten Sie die Steckrichtung des Gerätes.
- Zentrieren Sie die Arretierungsstifte (3) über den Arretierungsaufnahmen des Termination Boards.
- Drücken Sie das Gerät vorsichtig in die Kontaktaufnahmen und Arretierungsaufnahmen hinein.
- Drücken Sie die roten Quick-Lok-Riegel (1) auf jeder Seite des Gerätes herunter. Das Gerät ist montiert.



5.2 Anschluss des Gerätes

Der Anschluss des Gerätes erfolgt über die Klemmen des Termination Boards. Dies gestattet im Servicefall einen schnellen und fehlerfreien Geräteaustausch.

Die Klemmen sind selbstöffnend und haben einen großzügigen Anschlussraum für einen Aderquerschnitt bis zu 2,5 mm².



Temperaturmessumformer HiC2081, HiD2081, HiD2082 Installation und Montage

An die **blauen** Termination-Board-Klemmen 1, 2, 5, 4 (Kanal I) und 7, 3, 6, 8 (Kanal II nur HiD2082) werden eigensichere Feldstromkreise angeschlossen. Diese dürfen mit Verbindungsleitungen nach DIN EN60079-14 in den explosionsgefährdeten Bereich geführt werden. Sie können folgende Sensoren anschließen (siehe Bild):

- Potentiometer (800 Ω ... 20 kΩ) in 3-Leitertechnik
- · Widerstandstemperaturmessfühler in 2-Leiter-, 3-Leiter- oder 4-Leiter-Technik
 - Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 nach EN60751: 1995 oder GOST6651-94
 - Ni 100 nach DIN 43760
 - Cu10, Cu50, Cu100 nach GOSTP50353-92
- Interne Klemmstellenkompensation:
 - HiC2081: Widerstandsthermometer für Klemmstellenkompensation H-CJC-Pt100
 - HiD2081, HiD2082: Widerstandsthermometer f
 ür Klemmstellenkompensation H-CJC-SC-8, H-CJC-SP-8
- Thermoelemente
 - Typ B, E, J, K, N, R, S, T nach IEC584-1: 1995
 - Typ L nach DIN 43710
 - Typ TXA, TXK, TXKH nach GOSTP8.585-2001
- Quellen f
 ür Spannungssignale zwischen -100 mV ... +100 mV





Temperaturmessumformer HiC2081, HiD2081, HiD2082 Installation und Montage

An die schwarzen Termination-Board-Klemmen werden nicht eigensichere Stromkreise angeschlossen. Sie haben die folgende Funktion:

- Klemmen 11, 14 (Kanal I) und 12, 15 (Kanal II nur HiD2082): als Stromquelle, Stromsenke oder Spannungsquelle
- Fehler-Bus
- · Versorgung
- Programmierbuchse (RS 232) f
 ür die Parametrierung und Diagnose mit PACT ware™





Temperaturmessumformer HiC2081, HiD2081, HiD2082 Installation und Montage

Wird ein Stromausgang als Senke betrieben, muss die Spannung über den Klemmen zwischen 5 V und 30 V liegen. Ein zusätzlicher Widerstand ist nur erforderlich, wenn die Spannung über 16,5 V liegt. Der Widerstand muss zwischen (U - 16,5 V)/0,0215 A und (U - 5 V)/0,0215 A liegen (siehe Diagramm).

(24 V - 16.5 V)/0.0215 A = 350 Ω (24 V - 5 V)/0.0215 A = 880 Ω R [Ω] 1200 1000 800 600 400 200 0 16 20 25 30 U [V] Widerstandsbereich

Wird ein Stromausgang als Quelle betrieben, muss der Bürdenwiderstand zwischen 0 Ω und 550 Ω liegen.

Weitere Angaben zum Anschluss (z. B. zur Klemmenbelegung und zur Stromversorgung) finden Sie auf unserer Internetseite www.pepperl-fuchs.com (Eingabe in der Produktsuche: HiC2081, HiD2081 oder HiD2082).



Beispiel: U = 24 V

5.3 Bedien- und Anzeigeelemente

Auf der Frontseite des Gerätes finden Sie die folgenden Bedien- und Anzeigeelemente:

- rote LED CH1 FAULT (Kanal I) zur Anzeige
 - einer Leitungsstörung an Eingang 1 (Klemmen 1, 2, 4, 5; blinkt rot)
 - des Simulationsmodus (blinkt rot)
 - einer Gerätestörung (dauernd rot)
- rote LED CH2 FAULT (Kanal II nur HiD2082) zur Anzeige
 - einer Leitungsstörung an Eingang 2 (Klemmen 3, 6, 7, 8, blinkt rot)
 - des Simulationsmodus (blinkt rot)
 - einer Gerätestörung (dauernd rot)
- grüne LED PWR ON zur Anzeige der Versorgungsspannung
- serielle RS 232-Schnittstelle zum Anschluss eines PC f
 ür die Parametrierung und Diagnose des Ger
 ätes mit PACT nureTM





5.4 Kennzeichnung

Sie haben die Möglichkeit, das Gerät, die Signale und Gerätefunktionen jedes einzelnen Gerätes zu kennzeichnen. Verwenden Sie bitte dazu die von Pepperl+Fuchs angebotenen Etiketten.

(1) Position der Etikettaufnahme

Kennzeichnen des Gerätes:

- Öffnen Sie die transparente Gehäuseabdeckung.
- Schieben Sie das Etikett in die Aufnahme (1).
- Schließen Sie die Gehäuseabdeckung.



193263 09/2014



6 Bedienung

6.1 Konfiguration am Gerät

Über die DIP-Schalter an der Geräteseite stellen Sie den Ausgangstyp für Ausgang 1 und Ausgang 2 (nur HiD2082)ein. Die beiden Ausgänge sind unabhängig voneinander konfigurierbar. Sie können den Ausgangstyp wählen als

- Stromquelle 4 mA ... 20 mA,
- Stromsenke 4 mA ... 20 mA,
- oder Spannungsquelle 1 V ... 5 V.

Konfiguration des Gerätes:

- Demontieren Sie das Gerät (siehe Abschnitt 9.1).
- Wählen Sie den Ausgangstyp f
 ür Ausgang 1 und Ausgang 2 (nur HiD2082) aus der Tabelle (1).
- Stellen Sie den Ausgangstyp f
 ür Ausgang 1 und Ausgang 2 (nur HiD2082) mit Hilfe der DIP-Schalter (2) ein.
- Montieren Sie das Gerät (siehe Abschnitt 5.1).

Das Gerät ist konfiguriert.





6.2 Konfiguration mit PC-Bedienprogramm

6.2.1 Installation der Softwarekomponenten

Um das Gerät mit einem PC-Bedienprogramm konfigurieren zu können, benötigen Sie die folgenden Softwarekomponenten:

- 1. Microsoft® .NET Framework 1.1 oder höher
- PACT_{war}™ 2.4 (Process Automation Configuration Tool) oder höher PACT_{war}™ dient entsprechend der FDT-Spezifikation 1.2 (Field Device Tool Specification) als Rahmenprogramm für DTM (Device Type Manager), die von den Herstellern der Feldgeräte als Konfigurationssoftware geliefert werden.

3. DTM-Collection Conventional Interface Technology

Die DTM-Collection beinhaltet die Sammlung sämtlicher Geräte- und Kommunikations-DTMs zur Parametrierung der Geräte der konventionellen Interfacetechnik.

Über die DTMs wird die Kommunikation mit den Feldgeräten unter Verwendung von Protokollen wie z. B. dem HART- oder PROFIBUS-Protokoll hergestellt.

Die Softwarekomponenten werden Ihnen auf CD und im Internet unter www.pepperl-fuchs.com im Produktselektor unter Software > PACTware zur Verfügung gestellt.



Die aktuellsten Softwarekomponenten finden Sie im Internet im Produktselektor unter Software > PACTware.



Installation der Softwarekomponenten:

Die Installation der Softwarekomponenten wird im Handbuch "Installationsanleitung **PACT***mure*^{TM®} beschrieben. Beachten Sie die Reihenfolge der Installationsschritte und die Hinweise in der Installationsanweisung.

- Installieren Sie Microsoft[®] .NET Framework.
- Installieren Sie PACT ware[™].
- Installieren Sie aus der DTM-Collection Conventional Interface Technology den Kommunikations-DTM Ihres Gerätes.



Die geräteübergreifenden Eigenschaften der Software sind im Handbuch "PACTwareTM Process Automation Configuration Tool" beschrieben. Dieses Handbuch können Sie kostenlos in mehreren Sprachen von unserer Internetseite www.pepperl-fuchs.com unter **Software > PACTware** abrufen.

Im Folgenden werden nur die gerätespezifischen Einstellungen für Temperaturmessumformer beschrieben.

6.2.2 Verbindung mit dem Gerät



Verbindung des PC mit dem Gerät

- Montieren Sie das Gerät auf dem Termination Board (siehe Abschnitt 5.1).
- · Schließen Sie das Gerät an die Versorgung an.
- Verbinden Sie den PC und das Gerät mit dem Adapterkabel K-ADP-USB. Dieses Kabel können Sie als Zubehör bestellen.



- Stecken Sie das Kabel mit dem Klinkenstecker in die RS 232-Schnittstelle auf der Frontseite des Gerätes und am PC an eine freie USB-Schnittstelle.
- Starten Sie PACT wurr[™] wie im Handbuch "PACT wurr[™] Process Automation Configuration Tool" beschrieben.



6.2.3 Einstellung des Kommunikations-DTMs

Der Temperaturmessumformer kann in einem **PACT***nure*[™]-Projekt nur über den Kommunikations-DTM P2P RS232 FDT angesprochen werden. Wie Sie ein Projekt anlegen und bearbeiten ist im Handbuch "**PACT***nure*[™] Process Automation Configuration Tool" beschrieben.

Ist ein solcher Treiber in Ihrem Projekt noch nicht vorhanden, fügen Sie ihn bitte aus dem Gerätekatalog in das Projekt ein (siehe Handbuch "**PACT***nure*™ Process Automation Configuration Tool").

Die einzigen Parameter des Kommunikations-DTMs sind die verwendete PC-Schnittstelle und die Anzahl der Wiederholversuche.



Einstellen der Parameter

 Doppelklicken Sie mit der Maus im Projektfenster auf den Kommunikations-DTM P2P RS232 FDT.

Das Fenster Parameter wird geöffnet.

- Wählen Sie den gewünschten Kommunikations-Port aus der Liste Kommunikations-Port.
- Wählen Sie die Anzahl der Versuche aus der Liste Wiederholversuche.
 Sie wählen hier die Anzahl der Versuche, die der Kommunikations-DTM unternimmt, um mit dem angeschlossenen Gerät eine Verbindung aufzubauen.
- Schließen Sie das Fenster Parameter über die Schaltfläche 🗵.





Um ein Gerät in ein Projekt einzufügen, wählen Sie den Kommunikations-DTM P2P RS232 FDT des Projekts aus. Fügen Sie dann das Gerät aus dem Gerätekatalog hinzu. Näheres zu diesen Arbeitsschritten finden Sie im Handbuch "**PACT**ware[™] Process Automation Configuration Tool".

Die Beschreibung in den folgenden Abschnitten geht davon aus, dass ein Gerät im Projekt ausgewählt ist.

Folgende Untermenüs können Sie im Menü Gerätedaten aufrufen:

- Gerätedaten > Verbindung aufbauen
 - > Verbindung trennen
 - > Daten aus Gerät lesen
 - > Daten in Gerät schreiben
 - > Parameter (Abschnitt 6.3)
 - > Messwert (Abschnitt 6.2.4)
 - > Simulation (Abschnitt 6.2.5)
 - > Diagnose (Abschnitt 6.2.6)
 - > Weitere Funktionen
- > Service (Abschnitt 6.2.7)

Kommunikation starten und beenden.

- Starten Sie die Kommunikation zwischen PACT_{ware}[™] und dem Gerät mit Gerätedaten > Verbindung aufbauen.
- Beenden Sie die Kommunikation zwischen PACT wareTM und dem Gerät mit Gerätedaten > Verbindung trennen.



6.2.4 Messwert

Im Fenster Messwert werden Ihnen die aktuellen Messwerte der Eingänge und die aktuellen Ausgangswerte angezeigt.



Fenster Messwert aufrufen.

- Rufen Sie das Fenster Messwert über Gerätedaten > Messwert auf.
- Schließen Sie das Fenster Messwert über die Schaltfläche X.

Das Fenster Messwert zeigt folgende Informationen über die Ausgänge des Gerätes:

- Messwerte an den Eingängen in der gewählten Einheit als Balkendiagramm und numerisch.
- Werte der Analogausgänge in der gewählten Einheit als Balkendiagramm und numerisch.

oto-Hi02082 FDT # Messwert		_D×			
Online Lizenz					
Sprache					
	71,84				
	500	-			
Messwei	t Eingang 1 [°C]				
	27,06				
0	500				
Messwei	t Eingang 2 [°C]				
	9,747				
[[
0	10 20				
Ausgangsw	en Ausgang 1 (mAj				
	6,164				
	10 20				
Ausanasw	ert Ausgang 2 [mA]				
huagungan	en rusgung z (mrd				
Messwert Eingang 1:	71,84	~ •			
Messwert Eingang 2:	27,06	~ •			
Ausgangswert Ausgang 1:	9,779	nA 📀			
Ausgangswert Ausgang 2:	6,164	nA 😋			
쇼 # 슈 타 타 타 카이					
SIZ (III) verbunden		8 8 ?			



6.2.5 Simulation

Im Fenster Simulation aktivieren oder deaktivieren Sie den Simulations-Betrieb.



Fenster Simulation aufrufen.

• Rufen Sie das Fenster Simulation über Gerätedaten > Simulation auf.

<0>HiD2082 FDT # Simulation	- 🗆 ×
Online Lizenz	
Sprache	
Simulation: 🔽 Aktiv	
Ausgangswert Ausgang 1: 12,533 mA 📋	
Ausgangswert Ausgang 2: 8,510 mA	
실 IE 수 되는 레	
	- 🖨

Warnung!



Störung oder Schaden des Gerätes und der Anlage durch Simulations-Betrieb.

Die Simulation unterbricht die normale Funktion des Gerätes! Bei Nichtbeachtung ist die Sicherheit und Funktion des Gerätes, weiterer Geräte oder der Anlage nicht gewährleistet.

 Starten Sie die Simulation nur, wenn Sie sicher sind, dass in der Anlage kein gef
ährlicher Zustand auftritt.





Simulation aktivieren und deaktivieren:

- Aktivieren Sie die Simulation mit 🗹 Aktiv.
- Ändern Sie zu Testzwecken die Angaben zu Ausgangsströmen und/oder Ausgangsspannungen.
- Bestätigen Sie mit Enter, um die numerische Vorgabe wirksam werden zu lassen.
- Deaktivieren Sie die Simulation mit
 Aktiv. Das Gerät nimmt dann sofort seine normale Funktion wieder auf.
- Eine Unterbrechung der Stromversorgung beendet ebenfalls die Simulation.
- Schließen Sie das Fenster Simulation mit der Schaltfläche ⊠. Das Gerät bleibt solange im Simulationsmodus, bis Sie die Simulation mit □ Aktiv deaktivieren.



6.2.6 Diagnose

Im Fenster **Diagnose** wird Ihnen der Gerätestatus und der Status von Eingang 1 und Eingang 2 (nur HiD2082) angezeigt.

Fenster Diagnose aufrufen.

- Rufen Sie das Fenster Diagnose über Gerätedaten > Diagnose auf.
- Schließen Sie das Fenster Diagnose über die Schaltfläche ⊠.

Wenn eine Diagnose vorliegt, wird sie mit rot gekennzeichnet. Das Fenster **Diagnose** enthält folgende Informationen:

🗧 <0>HiD2082 FDT # Diagnose				
Online Lizenz				
Sprache				
Gerätestatus	Eingang 1 Status			
Memory-Fehler	Sensorbruch			
Interner Geräte Fehler	Sensorkurzschluss			
Redundanz Fehler	Bereichsüberschreitung			
Gerät in Simulation	Bereichsunterschreitung			
Unterspannungsabschaltung	CJC Fehler			
Abweichungsfehler bei Redundanz	Eingang 2 Status			
	Sensorbruch			
	Sensorkurzschluss			
	Bereichsüberschreitung			
	Bereichsunterschreitung			
	O CIC Fehler			
🖉 🕼 🐖 🦦 🧃 Diagnose				
Verbunden	🕒 🙆 ?			



Erläuterung:

- Memory-Fehler: Fehler im Speicher des Gerätes. Falls dieser Fehler durch eine fehlerhafte Datenübertragung entstanden ist, können Sie ihn über Gerätedaten > Weitere Funktionen > Service beheben (siehe Abschnitt 6.2.7). Ansonsten nehmen Sie bitte Kontakt mit Pepperl+Fuchs auf.
- Interner Geräte Fehler: Bitte nehmen Sie Kontakt mit Pepperl+Fuchs auf.
- Redundanz Fehler (nur HiD2082): nur wenn Redundanz Aktiv gewählt wurde (siehe Seite 35) bei einer Leitungsstörung an beiden Eingängen (s. u.)
- · Gerät in Simulation: siehe Abschnitt 6.2.5
- Unterspannungsabschaltung: Die Versorgungsspannung ist f
 ür eine korrekte Funktion der Ausg
 änge zu niedrig. Die Ausg
 änge geben 0 mA oder 0 V aus, egal welcher St
 örstrom/welche St
 örspannung ausgew
 ählt wurde.
- Abweichungsfehler bei Redundanz (nur HiD2082): Wird nur angezeigt, wenn Redundanz Aktiv gewählt wurde (siehe Seite 35) bei einer Überschreitung der eingestellten maximalen Abweichung.
- Sensorbruch: siehe Seite 32
- · Sensorkurzschluss: nur bei Sensorart RTD, siehe Seite 32
- Bereichsüberschreitung, Bereichsunterschreitung: Der Messwert liegt außerhalb des maximalen Messbereiches des ausgewählten Sensors (siehe Abschnitt 6.3.4 und Abschnitt 7.1 oder 7.2).
- CJC Fehler: Wird angezeigt, wenn die Klemmstellenkompensation ausgewählt wurde (siehe Seite 33) und innerhalb der Widerstandsthermometers H-CJC-* ein Bruch oder Kurzschluss vorliegt.
- Eingang 1: Klemmen 1, 2, 4, 5 Eingang 2 (nur HiD2082): Klemmen 3, 6, 7, 8



6.2.7 Service

Im Fenster Service können Sie das Gerät auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. In Abschnitt 10 sind alle voreingestellten Parameter aufgelistet.



Fenster Service aufrufen.

- Rufen Sie das Fenster Service über Gerätedaten > Weitere Funktionen > Service auf.
- Setzen Sie das Gerät auf die Werkeinstellungen mit Werkeinstellung laden zurück.
- Schließen Sie das Fenster Service über die Schaltfläche ⊠.

Service	_ 🗆 🗙			
Online Lizenz				
Sprache				
Werkeinstellung laden: >>				
샵 🔰 🐖 🐥 🖼 Service				
Le verbunden	9 ?			



6.3 Gerätedaten definieren

Im Fenster Parameter definieren Sie alle Geräteparameter.



Warnung!

Störung oder Schaden durch Veränderung der Funktion des Gerätes.

Bei Nichtbeachtung ist die Sicherheit und Funktion des Gerätes, weiterer Geräte oder der Anlage nicht gewährleistet.

 Stellen Sie vor der Übertragung der neuen Daten sicher, dass von den neuen Daten keine Gefahr f
ür das Ger
ät und die Anlage ausgeht.



Fenster Parameter aufrufen.

>

• Rufen Sie das Fenster **Parameter** über **Gerätedaten > Parameter** auf (siehe auch Handbuch "**PACT***nure*[™] Process Automation Configuration Tool").

Das Fenster **Parameter** enthält Dialogfenster, die über die Struktur im linken Teil des Fensters aufgerufen werden. Diese Dialogfenster werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Parameter > Information (Abschnitt 6.3.1)

- > Beschreibung (Abschnitt 6.3.2)
- > Eingang (Abschnitt 6.3.3)
- > Eingang 1

>

> Eingang 2 (nur HiD2082)

Analogausgang 1

- > Eingang Extras
- Ausgang (Abschnitt 6.3.4)
- > Analogausgang 2 (nur HiD2082)



6.3.1 Information

Im Dialogfenster Information werden Ihnen Geräteinformationen angezeigt.



- Dialogfenster Information aufrufen.
- Rufen Sie das Fenster Parameter über Gerätedaten > Parameter auf.
- Wählen Sie im Verzeichnisbaum das Dialogfenster Information.

o <0>HID2002 FDT # Paran	eter					
Online Lizenz						
Sprache						
• • • •						
snsor 1: PT100 MDA	-200,00 °C MAX: 8	150,00 °C				
ensor 2: PT100 MDN	-200,00 °C MAXI 8	150,00 °C	P			
	1					
E an Information		GerM:				
Gerät Gerät	-	Seriennummer:	10493723858105			
Provere Version	Carther	Piroware Version:	1.30			
Thetzfrequenz	1 1 1 1 1 1	Hardware Version:	0.0			
E Stoping	1 150	Dateman	52Hz ¥ 1.			
🗄 🏭 Ausgang	m al me		1000			
	📕 🕺 🖉 🖓 🖓					
offine	쇼 F 수 가 가 Ma	rmetion				
😫 💋 🚆 [Office 😔 🚳 ?]						

Die Angaben zu Gerät, Seriennummer, Firmware Version und Hardware Version werden Ihnen nur angezeigt und können nicht verändert werden. Sie können die Gerätedaten aus dem Gerät auslesen.



Gerätedaten auslesen.

• Lesen Sie die Gerätedaten über Gerätedaten > Daten aus Gerät lesen aus.



Netzfrequenz einstellen.

 Wählen Sie unter Netzfrequenz die Frequenz Ihres Versorgungsnetzes (50 Hz oder 60 Hz).

Sie erreichen so die bestmögliche Unterdrückung von Einflüssen dieser Netzfrequenz auf das Gerät.



6.3.2 Beschreibung

Im Dialogfenster Beschreibung tragen Sie frei wählbare Beschreibungen zu den Eingängen ein.



- Dialogfenster Beschreibung aufrufen.
- Rufen Sie das Fenster Parameter über Gerätedaten > Parameter auf.
- Wählen Sie im Verzeichnisbaum das Dialogfenster Beschreibung.





Beschreibung eintragen.

Tragen Sie die Angaben in die Beschreibungsfelder ein.

Diese Angaben können Sie entsprechend Ihren Erfordernissen definieren und bearbeiten.



6.3.3 Eingang

Im Dialogfenster Eingang tragen sie die Eingangsparameter ein.



Dialogfenster Eingang aufrufen.

- Rufen Sie das Fenster Parameter über Gerätedaten > Parameter auf.
- Wählen Sie im Verzeichnisbaum das Dialogfenster Eingang.

Im Dialogfenster Eingang stehen Ihnen drei weitere Dialogfenster zur Verfügung: Eingang 1, Eingang 2 (nur HiD2082) und Eingang Extras (nur HiD2082).

Eingang 1 und Eingang 2

Im Dialogfenster **Eingang 1** stellen Sie die Parameter für den Eingang an den Klemmen 1, 2, 4, 5 ein. Im Dialogfenster **Eingang 2 (nur HiD2082)** stellen Sie die Parameter für den Eingang an den Klemmen 3, 6, 7, 8 ein (siehe Abschnitt 5.2).

Die Dialogfenster Eingang 1 und Eingang 2 (nur HiD2082) sind identisch aufgebaut und werden hier gemeinsam beschrieben.







Parameter eintragen.

- Wählen Sie im Dialogfenster Eingang das Dialogfenster Eingang 1 oder Eingang 2 (nur HiD2082).
- Stellen Sie für den gewählten Eingang die Parameter ein.

Folgende Parameter sind einstellbar:

- Sensor (siehe Abschnitt 5.2):
 - Widerstandstemperaturmessfühler: Pt100 usw.
 - Thermoelement: TXK usw.
 - Potentiometer
 - Spannung
- Anschlussart (nur bei Widerstandstemperaturmessfühlern, siehe Abschnitt 5.2):
 - 2-Leiter
 - 3-Leiter
 - 4-Leiter
- Einheit:
 - für Widerstandstemperaturmessfühler und Thermoelemente: °F, K oder °C
 - für Potentiometer: fest Ratio
 - für Spannung(squellen): fest mV



Die an dieser Stelle gewählte Einheit wird für **alle** entsprechenden Einstellungen und Anzeigen in **PACT***ware*TM verwendet.

- Klemmstellenkompensation (nur bei Thermoelementen):
 - Ext. Ref. Temp. (externe Referenztemperatur)
 - Intern (Widerstandsthermometer H-CJC-*)

Wenn Sie Ext. Ref. Temp. ausgewählt haben, können Sie die externe Referenztemperatur eingeben (Wertebereich: -100 °C ... 320 °C)



Das Gerät verwendet für die interne Klemmstellenkompensation ein spezielles Widerstandsthermometer (siehe Seite 13).



- Leitungswiderstand: bei 2-Leiter Anschluss eines RTD kann hier der bekannte Leitungswiderstand der Zuleitung zum Sensor eingegeben werden.
- 2-Draht Kompensation: Bei 2-Leiter Anschluss eines RTD kann hier der Leitungswiderstand durch Abgleich ausgemessen werden. Dabei muss der Sensor kurzgeschlossen werden.
- · Sensorbruchüberwachung (für alle Sensortypen)
- · Sensorkurzschlussüberwachung (nur für Widerstandstemperaturmessfühler)



Sensorüberwachung aktivieren und deaktivieren.

- Aktivieren Sie die Überwachung mit 🗹 Aktiv.
- Deaktivieren Sie die Überwachung mit D Aktiv.
- Messrate (nur bei Widerstandstemperaturmessfühlern)
 - Langsam
 - Standard

Bei der Messrate **Standard** werden die Genauigkeitswerte eingehalten, die im Datenblatt angegeben sind. Bei der Messrate **Langsam** wird die Unterdrückung von 50 Hz und 60 Hz verbessert.

 Firmware Version: Hier können Sie die Firmware-Version des Gerätes auswählen. Je nach Firmware-Version unterscheiden sich einige Optionen und Funktionen. Wenn Sie die Firmware-Version nicht wissen, können Sie die Firmware-Version aus dem Gerät auslesen und in dieses Feld übertragen.



Gerätedaten auslesen.

• Lesen Sie die Gerätedaten über Gerätedaten > Daten aus Gerät lesen aus.



Eingang Extras (nur HiD2082)

Im Dialogfenster Eingang Extras aktivieren oder deaktivieren Sie die Redundanz.



Redundanz aktivieren und deaktivieren, maximale Abweichung eingeben.

- Wählen Sie im Dialogfenster Eingang das Dialogfenster Eingang Extras.
- Aktivieren Sie die Redundanz mit ☑ Aktiv.
- Deaktivieren Sie die Redundanz mit DAktiv.
- Geben Sie unter Maximale Abweichung einen Wert ein (siehe auch Seite 36).





Das Gerät verhält sich wie folgt:

- Wenn die Maximale Abweichung zwischen den Messwerten an Eingang 1 (Klemmen 1, 2, 4, 5) und Eingang 2 (Klemmen 3, 6, 7, 8, nur HiD2082) überschritten wird,
 - wird im Fenster Diagnose (siehe Abschnitt 6.2.6) die Fehlermeldung Abweichungsfehler bei Redundanz angezeigt.
 - wird über den Fehler-Bus ein Fehler ausgegeben.
 - verarbeiten beide Ausgänge den Messwert an Eingang 1 (Klemmen 1, 2, 4, 5, siehe Abschnitt 5.2).
 - geben die Ausgänge keinen Störstrom/keine Störspannung aus.
- Wenn ein Leitungsfehler (siehe Seite 32) an einem der beiden Eingänge erkannt wird,
 - wird im Fenster Diagnose (siehe Abschnitt 6.2.6) die entsprechende Fehlermeldung angezeigt.
 - wird über den Fehler-Bus ein Fehler ausgegeben.
 - verarbeiten beide Ausgänge den Messwert des nicht gestörten Eingangs.
 - geben die Ausgänge keinen Störstrom/keine Störspannung aus.
- Wenn ein Leitungsfehler (siehe Seite 32) an beiden Eingängen erkannt wird,
 - wird im Fenster Diagnose (siehe Abschnitt 6.2.6) zusätzlich zu den entsprechenden Fehlermeldungen die Fehlermeldung Redundanzfehler angezeigt.
 - wird über den Fehler-Bus ein Fehler ausgegeben.
 - zeigen die Ausgänge das ausgewählte Verhalten bei Störung (siehe Abschnitt 6.3.4 und Abschnitt 7.1 oder Abschnitt 7.2).



6.3.4 Ausgang

Im Dialogfenster Ausgang tragen sie die Ausgangsparameter ein.



Dialogfenster Ausgang aufrufen.

- Rufen Sie das Fenster Parameter über Gerätedaten > Parameter auf.
- Wählen Sie im Verzeichnisbaum das Dialogfenster Ausgang.

Im Dialogfenster Ausgang stehen Ihnen zwei weitere Dialogfenster zur Verfügung: Analogausgang 1 und Analogausgang 2 (nur HiD2082).

Analogausgang 1 und Analogausgang 2 (nur HiD2082)

Im Dialogfenster Analogausgang 1 stellen Sie die Parameter für den Ausgang an den Klemmen 11 und 14 ein. Im Dialogfenster Analogausgang 2 stellen Sie die Parameter für den Ausgang an den Klemmen 12 und 15 ein (siehe Abschnitt 5.2).

Die Dialogfenster **Analogausgang 1** und **Analogausgang 2** sind identisch aufgebaut und werden hier gemeinsam beschrieben.



193263 09/2014





Parameter eintragen.

- Wählen Sie im Dialogfenster Ausgang das Dialogfenster Analogausgang 1 oder Analogausgang 2 (nur HiD2082).
- Stellen Sie für den gewählten Ausgang die Parameter ein.

Folgende Parameter sind einstellbar:

- Zugewiesener Eingang:
 - Eingang 1: Eingang an den Klemmen 1, 2, 4, 5
 - Eingang 2 (nur HiD2082): Eingang an den Klemmen 3, 6, 7, 8, siehe Abschnitt 5.2
- · Kennlinie, wenn in Ausgangsart Stromausgang ausgewählt ist.
 - 4 mA ... 20 mA unbegrenzt
 - 4 mA ... 20 mA (NE 43)
 - 4 mA ... 20 mA begrenzt
 - 0 mA ... 20 mA

Zum Verhalten des Stromausgangs bei den verschiedenen Einstellungen siehe Abschnitt 6.4.

- · Kennlinie, wenn in Ausgangsart Spannungsausgang ausgewählt ist.
 - 1 V ... 5 V unbegrenzt
 - 1 V ... 5 V (NE 43)
 - 1 V ... 5 V begrenzt
 - 0 V ... 5 V

Zum Verhalten des Spannungsausgangs bei den verschiedenen Einstellungen siehe Abschnitt 6.5.



Die eigentliche Auswahl, ob Strom- oder Spannungssignal ausgegeben wird, wird mit den DIP-Schaltern am Gerät selbst vorgenommen (siehe Abschnitt 6.1). Im Kommunikations-DTM muss die Einstellung manuell nachgetragen werden, damit die Anzeige mit der tatsächlichen Geräteeinstellung übereinstimmt.



· Anfangswert des Messbereiches

Der minimal mögliche Wert wird entsprechend dem ausgewählten Sensor angezeigt. Sie können den Anfangswert auch mit Hilfe der Schaltfläche **Online-Abgleich Startwert** übernehmen.

• Endwert des Messbereiches

Der maximal mögliche Wert wird entsprechend dem ausgewählten Sensor angezeigt. Sie können den Endwert auch mit Hilfe der Schaltfläche **Online-Abgleich Endwert** übernehmen.

- Störmeldung: (siehe Abschnitt 7.1 oder Abschnitt 7.2)
 - Aufsteuern
 - Absteuern
 - Halten
 - Auf-/Absteuern (nur verwendbar in Verbindung mit Widerstandstemperaturmessfühlern)
- Kennlinie invertiert: siehe Abschnitt 6.4 und Abschnitt 6.5



Invertierte Kennlinie aktivieren und deaktivieren.

- Aktivieren Sie die invertierte Kennlinie mit 🗹 Aktiv.
- Deaktivieren Sie die invertierte Kennlinie mit D Aktiv.



6.4 Verhalten des Stromausgangs

Das in den folgenden Abschnitten beschriebene lineare Verhalten außerhalb des Messbereiches ergibt sich nur, wenn den Stromwerten Temperaturwerte entsprechen, die zwischen dem Minimalwert und dem Maximalwert des gewählten Sensors liegen. Ist das nicht der Fall, springt der Ausgangsstrom auf den minimalen oder den maximalen angegebenen Wert. Im Fenster **Diagnose** (siehe Abschnitt 6.2.6) wird die Meldung **Bereichsüberschreitung** oder **Bereichsunterschreitung** ausgegeben.

Wenn Sie Kennlinie invertiert wählen, wird die Umsetzung von Anfangswert und Endwert vertauscht.



6.4.1 Einstellung 4 mA ... 20 mA unbegrenzt

Bei dieser Einstellung wird der Anfangswert des Messbereiches in 4 mA umgesetzt, der Endwert in 20 mA, Zwischenwerte proportional.

Bei Unterschreitung des Anfangswertes sinkt der Ausgangsstrom linear bis auf 0 mA (-25 % des Messbereiches). Weitere Unterschreitungen können nicht ausgewertet werden (Ausgabe 0 mA). Bei Überschreitung des Endwertes steigt der Ausgangsstrom linear bis ca. 22 mA (ca. 112,5 % des Messbereiches). Weitere Überschreitungen können nicht ausgewertet werden (Ausgabe ca. 22 mA).



6.4.2 Einstellung 4 mA ... 20 mA (NE 43)



Bei dieser Einstellung wird der Anfangswert des Messbereiches in 4 mA umgesetzt, der Endwert in 20 mA, Zwischenwerte proportional.

Bei Unterschreitung des Anfangswertes sinkt der Ausgangsstrom linear auf minimal 3,8 mA (-1,25 % des Messbereiches). Weitere Unterschreitungen können nicht ausgewertet werden (Ausgabe 3,8 mA). Bei Überschreitung des Endwertes steigt der Ausgangsstrom linear auf maximal 20,5 mA (ca. 103 % des Messbereiches). Weitere Überschreitungen können nicht ausgewertet werden (Ausgabe 20,5 mA).

6.4.3 Einstellung 4 mA ... 20 mA begrenzt



Bei dieser Einstellung wird der Anfangswert des Messbereiches in 4 mA umgesetzt, der Endwert in 20 mA, Zwischenwerte proportional.

Eine Unterschreitung des Anfangswertes kann nicht ausgewertet werden (Ausgabe 4 mA). Eine Überschreitung des Endwertes kann ebenfalls nicht ausgewertet werden (Ausgabe 20 mA).



6.4.4 Einstellung 0 mA ... 20 mA



Bei dieser Einstellung wird der Anfangswert des Messbereiches in 0 mA umgesetzt, der Endwert in 20 mA, Zwischenwerte proportional.

Eine Unterschreitung des Anfangswertes kann nicht ausgewertet werden (Ausgabe 0 mA). Bei Überschreitung des Endwertes steigt der Ausgangsstrom linear auf maximal 20,5 mA (102,5 % des Messbereiches). Weitere Überschreitungen können nicht ausgewertet werden (Ausgabe 20,5 mA).



6.5 Verhalten des Spannungsausgangs

Das in den folgenden Abschnitten beschriebene lineare Verhalten außerhalb des Messbereiches ergibt sich nur, wenn den Spannungswerten Temperaturwerte entsprechen, die zwischen dem Minimalwert und dem Maximalwert des gewählten Sensors liegen. Ist das nicht der Fall, springt die Ausgangsspannung auf den minimalen oder den maximalen angegebenen Wert. Im Fenster **Diagnose** (siehe Abschnitt 6.2.6) wird die Meldung **Bereichsüberschreitung** oder **Bereichsunterschreitung** ausgegeben.

Wenn Sie Kennlinie invertiert wählen, wird die Umsetzung von Anfangswert und Endwert vertauscht.



6.5.1 Einstellung 1 V ... 5 V unbegrenzt

Bei dieser Einstellung wird der Anfangswert des Messbereiches in 1 V umgesetzt, der Endwert in 5 V, Zwischenwerte proportional.

Bei Unterschreitung des Anfangswertes sinkt die Ausgangsspannung linear bis auf 0 V (-25 % des Messbereiches). Weitere Unterschreitungen können nicht ausgewertet werden (Ausgabe 0 V). Bei Überschreitung des Endwertes steigt die Ausgangsspannung linear bis ca. 5,5 V (ca. 112,5 % des Messbereiches). Weitere Überschreitungen können nicht ausgewertet werden (Ausgabe ca. 5,5 V).



6.5.2 Einstellung 1 V ... 5 V (NE 43)



Bei dieser Einstellung wird der Anfangswert des Messbereiches in 1 V umgesetzt, der Endwert in 5 V, Zwischenwerte proportional.

Bei Unterschreitung des Anfangswertes sinkt die Ausgangsspannung linear auf minimal 0,95 V (-1,25 % des Messbereiches). Weitere Unterschreitungen können nicht ausgewertet werden (Ausgabe 0,95 V). Bei Überschreitung des Endwertes steigt die Ausgangsspannung linear auf maximal 5,125 V (ca. 103 % des Messbereiches). Weitere Überschreitungen können nicht ausgewertet werden (Ausgabe 5,125 V).





Bei dieser Einstellung wird der Anfangswert des Messbereiches in 1 V umgesetzt, der Endwert in 5 V, Zwischenwerte proportional.

Eine Unterschreitung des Anfangswertes kann nicht ausgewertet werden (Ausgabe 1 V). Eine Überschreitung des Endwertes kann ebenfalls nicht ausgewertet werden (Ausgabe 5 V).

PEPPERL+FUCHS

6.5.4 Einstellung 0 V ... 5 V



Bei dieser Einstellung wird der Anfangswert des Messbereiches in 0 V umgesetzt, der Endwert in 5 V, Zwischenwerte proportional.

Eine Unterschreitung des Anfangswertes kann nicht ausgewertet werden (Ausgabe 0 V). Bei Überschreitung des Endwertes steigt die Ausgangsspannung linear auf maximal 5,125 V (102,5 % des Messbereiches). Weitere Überschreitungen können nicht ausgewertet werden (Ausgabe 5,125 V).



7 Fehlerbehebung

7.1 Störstrom

Die folgende Tabelle zeigt, was der Stromausgang je nach Einstellung bei einer Störung ausgibt. Das Verhalten des Stromausgangs bei **Redundanz aktiv** finden Sie auf Seite 36.

Einstellung	Kennlinie 4 mA 20 mA unbegrenzt	Kennlinien 4 mA 20 mA (NE 43) 4 mA 20 mA begrenzt	Kennlinie 0 mA 20 mA
Aufsteuern	ca. 22 mA (nicht von Überschreitung des Endwerts zu unterschei- den)	ca. 21,5 mA	ca. 21,5 mA
Absteuern	0 mA (nicht von Unterschreitung des Anfangswerts zu unter- scheiden)	2,0 mA	0 mA (nicht von Messung des Anfangswerts zu unterscheiden)
Halten	letzter Messwert vor der Störung		
Auf-/Absteuern sinnvoll nur bei RTD	ca. 22 mA bei Leitungskurzschluss (nicht von Überschreitung des Endwerts zu unterschei- den)	ca. 21,5 mA bei Leitungskurzschluss	ca. 21,5 mA bei Leitungskurz- schluss
	0 mA bei Leitungsbruch (nicht von Unterschreitung des Anfangswerts zu unter- scheiden)	2,0 mA bei Leitungsbruch	0 mA bei Leitungsbruch (nicht von Messung des Anfangswerts zu unterscheiden)

7.2 Störspannung

Die folgende Tabelle zeigt, was der Spannungsausgang je nach Einstellung bei einer Störung ausgibt. Das Verhalten des Spannungsausgangs bei **Redundanz aktiv** finden Sie auf Seite 36.

Einstellung	Kennlinie 1 V 5 V unbegrenzt	Kennlinien 1 V 5 V (NE 43) 1 V 5 V begrenzt	Kennlinie 0 V 5 V
Aufsteuern	ca. 5,5 V (nicht von Überschreitung des Endwerts zu unter- scheiden)	ca. 5,375 V	ca. 5,375 V
Absteuern	0 V (nicht von Unterschreitung des Anfangswerts zu unterscheiden)	0,5 V	0 V (nicht von Messung des Anfangswerts zu unter- scheiden)
Halten	le	tzter Messwert vor der Störu	ng
Auf-/Absteuern sinnvoll nur bei RTD	ca. 5,5 V bei Leitungskurzschluss (nicht von Überschreitung des Endwerts zu unter- scheiden)	ca. 5,375 V bei Leitungskurzschluss	ca. 5,375 V bei Leitungskurzschluss
	0 V bei Leitungsbruch (nicht von Unterschreitung des Anfangswerts zu unterscheiden)	0,5 V bei Leitungsbruch	0 V bei Leitungsbruch (nicht von Messung des Anfangswerts zu unter- scheiden)



8 Wartung und Reparatur

Das Gerät ist wartungsfrei. Wenn das Gerät defekt ist

- demontieren Sie das Gerät (siehe Abschnitt 9.1),
- · schicken Sie es zur Reparatur an Pepperl+Fuchs oder
- tauschen Sie das Gerät aus.

Eigene Eingriffe und Veränderungen sind gefährlich und es erlischt jegliche Garantie und Herstellerverantwortung.

9 Demontage, Lagerung und Entsorgung

9.1 Demontage



- Ziehen Sie die roten Quick-Lok-Riegel (1) auf jeder Seite des Gerätes nach oben (siehe Bild).
- Ziehen Sie das Gerät vorsichtig aus den Kontaktaufnahmen heraus.



(1) Quick-Lok-Riegel



9.2 Lagerung

Verpacken Sie das Gerät bei der Lagerung zum Schutz gegen Stöße und Verschmutzung. Die Originalverpackung bietet optimalen Schutz für das Gerät. Lagern Sie das Gerät in trockener Umgebung vor Feuchtigkeit und aggressiven Medien geschützt. Die zulässige Lagertemperatur beträgt -40 °C ... 90 °C (-40 °F ... 194 °F).

9.3 Entsorgung

Trennen Sie die Gerätekomponenten nach ihren Materialien. Führen Sie recyclingfähige Komponenten der Wiederverwertung zu.



Vorsicht!

Umweltgefährdung durch das Material der Gerätekomponenten.

Elektronikschrott ist Sondermüll.

 Beachten Sie bei der Entsorgung ausgedienter Geräte die zu diesem Zeitpunkt gültigen gesetzlichen und lokalen Vorschriften.



10 Werkseinstellungen

Das Gerät wird ab Werk mit voreingestellten Parametern ausgeliefert. In der folgenden Tabelle sind alle Parameter aufgelistet.

Parameter	Werkseinstellungen		Eigene Einstellungen	
Netzfrequenz	50 Hz			
Eingang	1	2 (nur HiD2082)	1	2 (nur HiD2082)
Sensor	Pt100	Pt100		
Anschlussart	3-Leiter	3-Leiter		
Einheit	°C	°C		
Klemmstellen- kompensation	Intern (H-CJC-*)	Intern (H-CJC-*)		
Ext. Ref. Temperatur	25 °C	25 °C		
Leitungswiderstand	0,00	0,00		
Sensorbruch	aktiviert	aktiviert		
Sensorkurzschluss	aktiviert	aktiviert		
Messrate	Standard	Standard		
Firmware Version	Version ≥ 1,35	Version ≥ 1,35		
Eingang Extras				
Redundanz	deal	tiviert		
Maximale Abweichung	1	°C		
Ausgang	1	2 (nur HiD2082)	1	2 (nur HiD2082)
Zugewiesener Eingang	1	2 (nur HiD2082)		
Kennlinie	4 20 mA, NE 43	4 20 mA, NE 43		
Anfangswert	0 °C	0 °C		
Endwert	200 °C	200 °C		
Störmeldung	Absteuern	Absteuern		
Kennlinie invertiert deaktiviert		deaktiviert		
Ausgangsart	Stromausgang	Stromausgang		



PROZESSAUTOMATION-PROTECTING YOUR PROCESS

Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH 68307 Mannheim · Deutschland Tel. +49 621 776-0 E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Ihren Ansprechpartner vor Ort finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com/contact

www.pepperl-fuchs.com



Änderungen vorbehalten Copyright PEPPERL+FUCHS · Printed in Germany

193263

DOCT-0963B 09/2014