

Technisches Handbuch iPC-EX Bedienplätze REX, LETO, FERA, AXENA, ORTRA

Inhaltsverzeichnis

1	Wic	/ichtige Hinweise3		
	1.1 /	Allgemeine Hinweise	3	
	1.2 \$	Sicherheitstechnische Hinweise	5	
	1.3 2	Zu beachtende Hinweissymbole	6	
2	iPC-	-EX Bedienplätze	7	
	2.1	Systemdarstellung im Ex-Bereich	8	
	2.1.1	Standard	.8	
	2.1.2	2 Besonderer Aufbau Kaskadierung	.9	
3	Inbe	etriebnahme	0	
-	3.1 I	Hardwarezusammenschaltung	0	
	3.2	Einstellung der Bildwiedergabe (OSD-Menue)	1	
	3.2.1	Quick-OSD-Menüs1	2	
	3.2.2	2 Bedienung Quick-OSD-Menüs1	2	
	3.2	2.2.1 Aufruf durch die Taste <	12	
	3.2	2.2.2 Aufruf durch die Taste <+>	12	
	3.2.3	2.3.1 Struktur des On Screen Display Menüs	.3 13	
	3.3 I	Eingabesperre (optional)	5	
	3.4 I	Installation der Treibersoftware	6	
	3.4.1	Maustreiber	16	
	3.4.2	2 Touchtreiber1	6	
	3.4.3	Installation der Treibersoftware für Windows 95, 98, ME, 2000 und XP	7	
	3.4.4	Kalibrierungsprogramm	9	
	3.4.5	 Deinstallation der Treibersoftware WIN 9x, ME, 2000, XP	23 24	
	3.4.0	Kalibrierungsprogramm (nur für Windows NT)	24	
	3.4.8	Deinstallation der Treibersoftware (Windows NT)	29	
	3.4.9	Bekannte Probleme bei der Installation der Treibersoftware	30	
	3.4.1	0 EXVID Betrieb	31	
	3.4.1	1 Installation EX-Scanner am iPC-EX	32	
	3.5 I	Bildschirmschoner installieren	3	
4	iPC	-EX Komponenten3	4	
	4.1	EXVID Displays	34	
	4.1.1	EXVID-15XC Exq Display mit 15,0 ^e	34	
	4.1	1.1.1 Technische Daten	34	
	4.1	1.1.2 Genause	20	
	4.1	1.2.1 Technische Daten	38	
	4.1	1.2.2 Gehäuse	10	
	4.1.3	B EXVID-21UXC Exq Display mit 21,3"	12	
	4.1 1	1.3.1 Lechnische Daten	12	
	414	FXVID Touch Screen Exa Display mit 15.0" / Exa Display mit 18.1"	15	
	4.1	1.4.1 Technische Daten EXVID Touch Screen	15	
	4.1	1.4.2 EXVID Touch Screen Beständigkeit der Frontfolie gegen Chemikalien 4	16	
	4.1	1.4.3 Beschädigung / Fehlbedienung der Frontfolie4	16	
	4.2	EXTA-K EXTPC-Tastaturen	.7	
	4.2.1 4.2	2 EATA-RT EXTPO-Tastatur onne Maussystem	⊦/ 17	
	4.2.2	2 EXTA-K3 Exi PC-Tastatur mit Trackball Maus	18	
	4.2	2.2.1 Technische Daten	18	
	4.2.3	B EXTA-K4 Exi PC-Tastatur mit Touchpad Maus4	19	
	4.2	2.3.1 Lechnische Daten	19	
	4.3	TA-K PC-Tastaturen (nicht EX))U	
	4.3.1	та-кэ РО-тазіаци піц oplischer Trackdall Maus (nicht ЕХ)	JU	

	4.3.1.	1 Technische Daten	50
	4.3.2	EXTA-K / TA-K Tastatur Einbaumaße	51
	4.3.3	EXTA-K / TA-K Aufbaugehäuse	51
	4.3.4	EXTA-K / TA-K Aderbelegung	52
	4.3.5	EXTA-K / TA-K Beständigkeit der Frontfolie gegen Chemikalien	
	4.3.6	Reinigungsanweisung der Rollkugel in EXTA-K3 / Chemische Beständigkeiten	54
4.	4 Ex	Trennbaugruppe SK-KVM	
	4.4.1	Technische Daten	
	4.4.1.	1 LOKAIE LASTATUR	
	4.4.1.	Anschlussbelegung	
	443	DIP-Switch – Belegung	
	4.4.4	Konfiguration Barcodeleser	60
	4.4.5	Einstellungen	60
	4.4.6	Gehäuse	61
	4.4.7	COVER19K Option 19" Befestigung	61
	4.4.8	BN-24/1500-AC Netzteil	62
	4.4.9	Technische Daten	62
5	Verdra	htungspläne	63
5.	1 Exi	-, Exe-Anschlussbox und PA Anschluss	
5.	2 Sta	ndardverdrahtung	64
5.	3 24\	/ DC Verdrahtung bei großen Längen	
5	4 100	IV – 240V AC Verdrahtung bei großen Längen	65
5	5 EX	VID Anschlusshelegung REX	66
0.	551	Aktuelle Version: REX	66
	5.5.2	Ältere Version: Rex	
5.	6 EX	VID Anschlussbelegung im AXENA, LETO, FERA und ORTRA	70
•••	5.6.1	Aktuelle Version: AXENA, LETO, FERA und ORTRA	
	5.6.2	Ältere Version: AXENA, LETO und FERA	72
	5.6.3	Ältere Version: ORTRA:	73
6	iPC-EX	Gehäusetechnik	74
6.	1 RE	X Schalttafeleinbau	
6.	2 LE ⁻	CO-N kompaktes Edelstahlgehäuse	
6	3 FEI	RA-N kompaktes Edelstahlgehäuse	76
6		$A_N_18SY_D$ (Version Dust)	77
0.	- IL 641	Montage	
6	5 FEI	RA-T komnaktes Edelstahl- Tisch-Gehäuse	80
6. 6	6 12	ENA N. Edelstahlgehäuse mit einstellbarer Displayneigung	
0. 6		ENA T Edeletabl. Tisch. Cohëuse mit einst Displayneigung	01 00
0.		TDA N Edeletek Command Station	
0.			
6.	9 Bei	estigungsmoglichkeiten der Genause LETO, FERA und AXENA	
	0.9.1	ABG-Wandmontage für ABG-AXENA UND ABG-LETU	
	0.9.2		۵۵ عو
	694	ABG-TRAGARM-1-1	00 87
	6.9.5	ABG-TRAGARM-1-2	
	6.9.6	ABG-TRAGARM-2-1	
	6.9.7	ABG-TRAGARM-2-2	90

7	So	nderausstattung mit Heizung	91
8	So	nderausstattung mit Kühlung	
9	Vei	rbindungskabel	94
9	.1	EXTA-K Tastatur + Maus an EXVID Display	
9	.2	DATL-LWL4-2-2SC / DATL-LWL4-3-2SC / DATL-LWL4-4-2SC	
9	.3	DATL-A3-1,5-0	
9	.4	DATL-A3-2,5-0	
9	.5	DATL-A4-3	
9	.6	DATL-A4-0	
9	.7	S-KVM-M15-PS2-PS2	
9	.8	S-TERM/ RS232-PC-M9-F9	
10	В	Bestellbezeichnungen	
1	0.1	iPC-EX Bedienplätze	
1	0.2	TASTEX Tastaturen/Maus	
1	0.3	Sonstige Bestellbezeichnungen	
11	Т	ypenschild	
	-		
12	A	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien	101
12 13	A	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien .WL-Loopback Test	101 102
12 13 1	A L 3.1	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien WL-Loopback Test Voraussetzungen	101 102
12 13 1 1	A L 3.1 3.2	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien WL-Loopback Test Voraussetzungen Durchführung	101 102
12 13 1 1 1	A L 3.1 3.2 3.3	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien WL-Loopback Test Voraussetzungen Durchführung Fehlerzustände	
12 13 1 1 1 1 14	A L 3.1 3.2 3.3 N	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien WL-Loopback Test Voraussetzungen Durchführung Fehlerzustände Iontageanleitung LWL-Kabel	
12 13 1 1 1 14 15	A 3.1 3.2 3.3 N R	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien WL-Loopback Test Voraussetzungen Durchführung Fehlerzustände Montageanleitung LWL-Kabel Reinigung von LWL-Steckern	
12 13 1 1 1 14 15 16	A 3.1 3.2 3.3 N R A	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien WL-Loopback Test Voraussetzungen Durchführung Fehlerzustände Anntageanleitung LWL-Kabel Reinigung von LWL-Steckern	
12 13 1 1 14 15 16 17	A 3.1 3.2 3.3 N R A F	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien WL-Loopback Test Voraussetzungen Durchführung Fehlerzustände Anntageanleitung LWL-Kabel Reinigung von LWL-Steckern Austausch einer defekten Vorsicherung in der EEx-e Box	
12 13 1 1 1 14 15 16 17 18	A 3.1 3.2 3.3 N R A F	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien WL-Loopback Test Voraussetzungen Durchführung Fehlerzustände Montageanleitung LWL-Kabel Reinigung von LWL-Steckern Austausch einer defekten Vorsicherung in der EEx-e Box Fehlereingrenzung Anhang: Fehlerzustände LWL-Loopback Test	
12 13 1 1 14 15 16 17 18 19	A 3.1 3.2 3.3 N R A F A	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien	
12 13 1 1 1 14 15 16 17 18 19 1	A L 3.1 3.2 3.3 M R A F A 9.1	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien	101 102 102 102 102 103 104 105 105 108 110 111
12 13 1 1 1 1 14 15 16 17 18 19 1 1	A L 3.1 3.2 3.3 N R A A 9.1 9.2	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien	101 102 102 102 102 103 103 104 105 108 108 111 111
12 13 1 1 1 14 15 16 17 18 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A L 3.1 3.2 3.3 N R A F A 9.1 9.2 9.3	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien	101 102 102 102 102 103 103 104 105 105 108 110 111 111 111
12 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A L 3.1 3.2 3.3 N R A F A 9.1 9.2 9.3 9.4	Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien	101 102 102 102 102 103 103 104 105 105 108 110 111 111 111

1 Wichtige Hinweise

1.1 Allgemeine Hinweise

Copyright © 2007 by PepperI+Fuchs GmbH Alle Rechte vorbehalten

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Firmen, sonstigen Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist.

Der Herausgeber hat möglicherweise Patente oder Patentanmeldungen für Teile der hier behandelten Themen. Dieses Handbuch gibt Ihnen keine Rechte auf diese Patente.

Einschränkung der Gewährleistung:

Es wird keine Gewährleistung für die Richtigkeit des Inhaltes dieses Handbuches übernommen. Da sich Fehler, trotz aller Bemühungen, nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar. Der Herausgeber übernimmt keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Fehler oder daraus resultierende Schäden und Ansprüche.

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows und Windows-NT sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Herausgeber:

Pepperl-Fuchs GmbH Lilienthalstr. 200 68307 Mannheim Deutschland

www.pepperl-fuchs.com

Tel. 0621-776-0 Fax 0621-776-1000

E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Wie erreichen Sie die Pepperl+Fuchs GmbH:

Bei Problemen mit dem Gerät bitten wir Sie zunächst das "Technische Handbuch" sorgfältig durchzulesen. Sollten danach Fragen offen bleiben, können Sie sich an folgende Stellen wenden:

Wenn Sie sich an unseren Support wenden, sollten sie das "Technische Handbuch" zur Hand haben!

Region	Telefon / mail Adresse
West Europa + Südafrika	+33-1 60 92 13-13,
Frankreich, Belgien,	commercial@fr.pepperl-fuchs.com
Niederlande, Luxemburg, Südafrika	
Nord Europa	+44-161-633 6431
Großbritannien, Schweden, Norwegen, Danemark,	sales@gb.pepperi-tucns.com
Irland	+353 21 /883708
inana,	info@insteco iol ie
Finnland	+358-9-477720-0
	joel.patrikka@sensonor.fi
Süd Europa	+39-039 6292-1
Italien, Spanien, Griechenland, Schweiz, Israel	info@it.pepperl-fuchs.com
Ost Europa	+39-039 6292-1,
Russland, Österreich, Tschechien, Ungarn, Polen,	info@it.pepperl-fuchs.com
Kroatien, Slowenien, Türkei, Rumänien	
Deutschland	+49-621 776-3712
	support_hmi@de.pepperl-fuchs.com
Nord Amerika	+1-330-486-0002
USA, Kanada, Mexiko	sales@us.pepperl-fuchs.com
Süd Amerika	+55-11-4339-9935
Brasilien, Chile,	vendas@br.pepperl-fuchs.com
Mittel-Amerika	
	+54-11-4730 1100
Argentinien	schillig@schillig.com.ar
Mittlerer-Osten /Indien	971-4-8838378
Dubai, UA, Kuwait, Pakistan, Iran, Irak,	info@ae.pepperl-fuchs.com
India	+91-80 2837-8030
	pa-info@in.pepperl-fuchs.com
Asien-Pazifik	+65-6779-9091
Australien, Singapur, China, Thailand,	sales@sg.pepperl-fuchs.com
Japan	+81-45-939 7802
	sales@ip.pepperl-fuchs.com

1.2 Sicherheitstechnische Hinweise

- ⇒ Die Installation und Bedienung der Geräte darf nur von ausgebildetem und geschultem Personal erfolgen, soweit diese mit den Geräten vertraut sind.
- \Rightarrow Die Geräte entsprechen dem Stand der Technik und dürfen nur an Systeme angeschlossen werden, die mit der Pepperl+Fuchs GmbH abgesprochen wurden.
- ⇒ Das Öffnen der Geräte ist nicht zulässig, bzw. darf nur von dafür autorisiertem Personal der Fa. Pepperl+Fuchs GmbH vorgenommen werden.
 Pepperl+Fuchs GmbH haftet nicht für daraus entstehende Schäden.
- ⇒ Veränderungen und Umbauten an den Geräten sind nicht zulässig.
 PepperI+Fuchs GmbH haftet nicht für daraus entstehende Schäden.
- ⇒ Vor Inbetriebnahme der Geräte ist das "Technische Handbuch" aufmerksam durchzulesen.
- ⇒ Gültig ist die aktuellste Version "*Technisches Handbuch*". Diese kann auf der Website unter http://www.pepperl-fuchs.com abgerufen werden.
- ⇒ Die Betriebsspannung der Geräte darf nur in den Grenzen liegen, die in dem "Technischen Handbuch" unter Technische Daten angegeben sind. Bei Nichtbefolgung haftet die PepperI+Fuchs GmbH nicht für die daraus entstehenden Schäden.
- ⇒ Die einschlägigen Ex-Bestimmungen (EN 50178, EN 60079, EN50014 50039) und Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sind zu beachten.

Die genannten technischen Daten im Ex-Bereich entsprechen den bei der Europäischen Ex Zulassung zertifizierten Werten. Die Prüfung der Eignung für den vom Anwender vorgesehenen Einsatz und der Umfeldbedingungen obliegt dem Anwender. Die Pepperl+Fuchs GmbH übernimmt hierfür keine Gewährleistung.

Technische Änderungen vorbehalten

1.3 Zu beachtende Hinweissymbole



-6-

2 iPC-EX Bedienplätze

Die iPC-EX Bedienplätze können im Ex-Bereich Zone 1 und 2 eingesetzt werden (II 2 G). Anschließbar sind die Bedienplätze an alle PCs mit Standardschnittstellen: 15 poliger analoger Grafikkartenausgang für Monitore und PS/2 für Tastatur und Maus. Die Bedienplätze bestehen aus mehreren Komponenten.

- EXVID Exq-Display in verschiedenen Größen und Auflösungen
- EXTA-K Exi-Tastatur mit verschiedenen Maussystemen
- SK-KVM Linedriver, der die PC Standardschnittstellen auf Lichtwellenleiter (LWL) umsetzt und die Anbindung der Ex-Komponenten übernimmt. Hier kann zusätzlich auch ein lokaler Bedienplatz angebunden werden.

Als komplette Ex Bedienplätze stehen verschiedene Pakete mit Edelstahl Aufbaugehäuse und Tastatur bzw. Maus zur Verfügung (Beschreibung in Kapitel 6, 7 und 8):

- LETO-N kompaktes Edelstahlgehäuse
- FERA-N kompaktes Edelstahlgehäuse
- FERA-T kompaktes Edelstahlgehäuse mit Tischleisten
- FERA-H kompaktes Edelstahlgehäuse mit Heizung
- AXENA-N Edelstahlgehäuse mit einstellbarer Displayneigung
- AXENA-T Edelstahlgehäuse mit einstellbarer Displayneigung mit Tischleisten
- AXENA-H Edelstahlgehäuse mit einstellbarer Displayneigung mit Heizung
- AXENA-V Edelstahlgehäuse mit einstellbarer Displayneigung mit Kühlung
- ORTRA-N Edelstahl Command Station

Für den Schalttafeleinbau steht das Gehäuse REX mit optional bestellbarer Tastatur (siehe Kap. 10.2 TASTEX) zur Verfügung:

• REX Schalttafeleinbau, zur Integration in beliebige Gehäuse



Hinweis:

Die Edelstahl Aufbaugehäuse werden im Folgenden nur noch mit AXENA, LETO und FERA bezeichnet, solange spezifische Unterschiede für die Beschreibung nicht notwendig sind.

2.1 Systemdarstellung im Ex-Bereich

2.1.1 Standard



Anbindung des Ex- und lokalen Bedienplatzes an einen PC

2.1.2 Besonderer Aufbau Kaskadierung Mehrere Systeme an einem PC





Falls Sie mehrere Touch Screens an einem PC verwenden wollen, wenden Sie sich bitte an den Support!

-9-

3 Inbetriebnahme

3.1 Hardwarezusammenschaltung

Die vorliegende Beschreibung zur Inbetriebnahme bezieht sich auf diejenigen Fakten, die hinsichtlich des Ex-PC-Bedienplatzes zu berücksichtigen sind. Hinweise zur Inbetriebnahme des PCs sind dem jeweiligen Handbuch zu entnehmen.

Bei der Inbetriebnahme ist wie folgt vorzugehen:

- Anlage oder Maschine ausschalten.
- Sicherstellen, dass der Montagebereich während der Inbetriebnahme ex-frei ist, wenn nicht-eigensichere Spannungen verdrahtet bzw. nicht-eigensichere Geräte geöffnet werden.
- Anschluss des SK-KVM an den PC.
- Anschluss des Exq-Displays EXVID an den SK-KVM
- Anschluss des Schutzleiters an das Exq-Display EXVID



Warnung

Der Schutzleiter (PE) liegt am Gehäuse. Das Gehäuse ist zu erden (PA). Diese Erdung muss mit mindestens 4mm² Aderquerschnitt so kurz wie möglich ausgeführt werden.

- Anschluss der Exi-Tastatur + Maus vom Typ EXTA-K an das Exq-Display EXVID. Verdrahtungsplan siehe Kapitel 6 'Verdrahtungsbeispiele'.
- Anschluss des Exq-Displays EXVID an die Exe Spannungsversorgung. Verdrahtungsplan siehe Kapitel 6 'Verdrahtungsbeispiele'.
- Einschalten der Stromversorgung.
- Prüfung aller Funktionen des Ex PC-Bedienplatzes (Exq-Display, Exi-Tastatur + Maus)
- Anlage bzw. Maschine einschalten.
- Prüfung der Funktionen der gesamten Anlage bzw. Maschine.





Warnung

Fehlfunktionen der Anlage bzw. Maschine sind möglich, wenn der Ex PC-Bedienplatz nicht richtig angeschlossen und konfiguriert ist.

Warnung

Die Geräte sind ausschließlich zum Einbau in eine andere Maschine bestimmt. Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis die Konformität des Endprodukts mit den Richtlinien 89/336/EWG und 89/392/EWG festgestellt und eine Abnahme durch einen Sachverständigen nach VDE 0165 und EN50014 ff. erfolgt ist.

3.2 Einstellung der Bildwiedergabe (OSD-Menue)

In diesem Kapitel werden alle Bedienelemente und deren Funktion vorgestellt.

Die Bedienung bzw. der Abgleich des SK-KVM-10 erfolgt mit Hilfe eines OSD-Menüs (**O**n **S**creen **D**isplay) und vier Tasten. Diese vier Tasten dienen zur Navigation im Menü und der Modifikation von Parameter.



Die Tasten haben folgende Funktion(en):

<+>	Einstellparameterwert erhöhen, Auswahl nach rechts Quick-OSD-Menü-Aufruf: - Auswahl der Eingangsquelle - Automatischer Bildabgleich durchführen
<->	Einstellparameterwert erniedrigen, Auswahl nach links
<i></i>	OSD-Aufruf Hauptmenü/Untermenü auswählen
<++>	Punkt im Hauptmenü / Untermenü von oben nach unten durchgehen, auswählen Quick-OSD-Menü-Aufruf: Einstellen von Kontrast, Helligkeit, Zoom und Bild-in-Bild (PIP) Eigenschaften

LED 1 (grün)		
blinkt	Prozessor läuft	
leuchtet	Prozessorfehler	
leuchtet nicht	keine Power	
LED 2 (gelb)		
leuchtet	Datenübertragung OK	
leuchtet nicht	keine Daten	

OSD-Menü / Quick-OSD-Menüs

Neben den Einstellmöglichkeiten im **OSD-Menü** gibt es eine weitere Möglichkeit, die wichtigsten Funktionen wie Helligkeit, Kontrast und automatischer Bildabgleich direkt über einen Schnellzugriff, die sogenannten **Quick-OSD-Menüs** zu verändern.

3.2.1 Quick-OSD-Menüs

Folgende Einstellungen können zusätzlich über die Quick-OSD-Menüs aufgerufen werden:



3.2.2 Bedienung Quick-OSD-Menüs

3.2.2.1 Aufruf durch die Taste <,→>

Funktion	Einstellen/Einstellwert	Beschreibung
Helligkeit	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Helligkeit einstellen Anpassen der Wiedergabe der dunklen Bildpartien.
Kontrast	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Kontrast einstellen Anpassen der Wiedergabe der hellen Bildpartien
Zoom	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Zoom einstellen Vergrößerung des Bildschirminhaltes
Bild-in-Bild	Einstellbereich klein, mittel, groß	Bild-in-Bild einstellen Größe des eingeblendeten Bildes auswählen

3.2.2.2 Aufruf durch die Taste <+>

Funktion	Einstellen/Einstellwert	Beschreibung
Quelle RGB, FBAS, S-VHS	Auswahl durch erneutes Drücken der Taste <+>	Selektion der Eingangsquelle
Bildabgleich	Abgleich durch erneutes Drücken der Taste <+> durchführen	Führt einen automatischen Bildabgleich durch. Abgleich von Frequenz, Phase und Bildposition.

3.2.3 OSD-Menü Aufruf durch die Taste <i>

Das "On Screen Display" OSD ist ein Menüsystem, das auf dem Bildschirm dargestellt wird. Mit Hilfe dieses Menüsystems und den beschriebenen Bedienelementen sind alle Einstellungen des Monitors durchzuführen.



3.2.3.1 Struktur des On Screen Display Menüs

Hauptmenü	Funktion	Einstellen/Einstellwert/ Einstellbereich	Beschreibung
Bild 1	Helligkeit	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Helligkeit einstellen Anpassen der Wiedergabe der hellen Bildpartien
	Kontrast	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Kontrast einstellen Anpassen der Wiedergabe der dunklen Bildpartien
	H Position	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Bild in horizontaler Richtung verschieben
	V-Position	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Bild in vertikaler Richtung verschieben
	Phase	Einstellbereich: 0 bis 31 über Einstelltasten (+/-)	Phase des Eingangssignals einstellen
	Frequenz	Einstellbereich: abhängig von Display und Graphikkarte über Einstelltasten (+/-)	Frequenz des Eingangssignals einstellen
	Skalierung	Formatfüllend; füllend (korrektes Seitenverhältnis); 1:1 Darstellung	Feste, vordefinierte Skalierung des Bildes
	skalieren	abhängig von Auflösung des Eingangssignals	Freie, nichtlineare Skalierung des Bildes
Bild 2	Schärfe	1, 2, 3, 4, 5	Schärfe des Bildes durch Wahl eines der fünf Schärfegrade (Filter). 1=scharf und 5=glätten
	Gamma	Video oder CRT	Gamma-Kurve korrigieren Anliegende Farbwerte werden mit einem bestimmten Faktor versehen und an das Display weitergeleitet
	Farbtemperatur	5000 - 6500 – 9300 - VAR	Gewünschte Farbtemperatur bzw. Farbton einstellen Drei festdefinierte und eine frei einstellbare Farbtemperatur stehen zur Auswahl.
			Wird "VAR" aktiviert erscheinen für R,G, und B, jeweils ein Einstellbalken. Einstellbereich: 0 bis 100 % (50% entspricht Faktor 1)

Hauptmenü	Funktion	Einstellen/Einstellwert/ Einstellbereich	Beschreibung
Optionen 1	OSD	Auswahl zwischen neun festdefinierten OSD Positionen	Position OSD auswählen
	OSD H-Position	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	OSD-Menü in horizontaler Richtung verschieben
	OSD V-Position	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	OSD-Menü in vertikaler Richtung verschieben
	OSD Dauer	5 60 Sekunden	Einstellen der Zeit, nach der das OSD-Menü automatisch ausgeblendet wird, falls keine Taste betätigt wird Die Einstellung erfolgt zwischen 5 und 60 s in Schritten zu 5 s
	OSD Hintergrund	Opaque – Transparent	Hintergrundfarbe des OSD-Menüs auswählen Sie haben die Wahl zwischen einem transparenten oder deckenden Hintergrund.
	Backlight	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Helligkeit der Display-Hinterleuchtung einstellen nicht möglich
	Störunterdrückung	EIN – AUS	Standardeinstellung AUS. Bei EIN: Aktivierung der Funktion zur Unterdrückung von Störungen in den Synchronisationssignalen. Verhindert einen erneuten Bildabgleich (erscheinen des Bildhintergrunds) bei kurzzeitigen Störungen
Optionen 2	DPMS *	EIN – AUS	Display Power Management System (DPMS) ein- oder ausschalten Ist das DPMS aktiviert, schaltet der Monitor ab, sobald keine Synchronisationssignale mehr anliegen d.h. der Bildschirm wird dunkel.
	Signal suchen	AUS – EIN – Standard	Videoquellen selektieren, (nicht relevant da nur ein RGB- Eingang; Standardeinstellung: EIN)
	Löschfarbe	Rot – Grün – Blau – Schwarz	Auswahl der Hintergrundfarbe des Bildschirms wenn kein Eingangssignal anliegt
	Randfarbe	Rot – Grün – Blau – Schwarz	Auswahl der Farbe für nicht angesteuerten Bereich
	Info Signalquelle	Ein – Aus	Signalquellenanzeige ein- oder ausschalten
			Bei Änderung einer der folgenden Einstellungen erscheint auf dem Bildschirm kurzzeitig die Signalquellenanzeige mit den aktuellen Signalquelleninformationen:
			- Signalquelle (z.B. RGB Analog)
			 Modus (Nummer des Tabelleneintrages der internen Timingtabelle)
			- Auflösung der Eingangsvideoquelle
			- H- und V- Frequenz
			Analog RGB1 Modus: %d, %d x %d %u.%03u kHz / %u Hz

***WICHTIG:**

DPMS – MODUS

Der DPMS – Modus darf nicht im Zusammenhang mit einem Energiesparmodus des Computer Monitors verwendet werden. Ein "Erwecken" des PC aus dem Energiesparmodus durch die EX-Komponenten ist damit nicht mehr möglich, da die Verbindung zwischen Linedriver und Frontend unterbrochen wird.



Hauptmenü	Funktion	Einstellen/Einstellwert/ Einstellbereich	Beschreibung
Utilities	Sprache	Englisch – Deutsch	Sprache für die Bedienung des OSD-Menüs auswählen
	Kalibration	<+> drücken	Abgleich des internen A/D-Wandlers (Menü-Führung folgen)
	Bild einfrieren	EIN – AUS	Abspeichern (Einfrieren) des Bildinhaltes
	Werkseinstellung	<+> drücken	Rücksetzen aller Funktionen wie Helligkeit, Kontrast, auf die Werkseinstellungen.
	Installation RGB- Mode	<+> drücken	Anpassung an Videossignale die nicht als Timingdaten im Gerät gespeichert sind (wenn die angezeigte Auflösung am Display nicht der Auflösung der Quelle entspricht). Bei Drücken der <+>-Taste erscheinen 9 Einstellmöglichkeiten
	Bei <+>,		
	H- und V-Frequenz	-	Anzeige H/V Frequenz der gerade anliegenden Videoquelle
	H/V-total, H/V-start	-	Anzeige der verwendeten Timingparameter der gerade anliegenden Videoquelle
	Optionen	Var. RGB-Mode inaktiv, Mode1, Mode2,	Inaktiv: nur Verwenden der internen Timingtabellen
		Mode3	Mode1: verwenden der eingestellten Parameter mit vollstän- digem, automatischem Abgleich (wird in der Regel verwendet) Mode2: verwenden der eingestellten Parameter mit kompletten automatischem Abgleich ohne den automatische "Positions" Abgleich
			Mode3: verwenden der eingestellten Parameter mit komplett automatischem Abgleich ohne den automatischen "Frequenz" Abgleich
	H-sichtbar	100 bis 2000 über Einstelltasten (+/-)	Horizontale Bildauflösung einstellen (wichtigster Parameter)
	V-sichtbar	100 bis 2000 über Einstelltasten (+/-)	Vertikale Bildauflösung einstellen (wichtigster Parameter)
	H-total	100 bis 2500 über Einstelltasten (+/-)	Anzahl der gesamten Pixel in einer Zeile einstellen (wichtigster Parameter)
	H-Start	0 bis 750 über Einstelltasten (+/-)	Anzahl der Pixel von H-Sync-Start bis zum Anfang des Bildes einstellen
	V-Start	0 bis 500 über Einstelltasten (+/-)	Anzahl der Zeilen von V-Sync-Start bis zum Anfang des Bildes einstellen
	Installieren	<+> drücken	Eingestellte Timingparameter werden aktiviert
	Testmuster	<+> drücken	Darstellung eines Testbildes
Infos	Firmware, Auflösung, Timing	-	Anzeige von Firmwarestand und den Daten der gerade anliegenden Videoquelle

3.3 Eingabesperre (optional)

Mit der Eingabesperre können die Bedienelemente Tastatur, Maus, OSD Bedienpanel, Barcode Leser und EXVID Touch Screen für Eingaben am Terminal gesperrt werden.

Die Verdrahtungspläne für die unterschiedlichen Gehäusemodelle sind in Kapitel 5 zu entnehmen.



Schalter: (optional) (nicht im Lieferumfang enthalten)

Funktion:	
Schalter in Stellung OFF:	Die Bedienelemente sind in Funktion
Schalter in Stellung ON:	Die Bedienelemente sind über das EXVID Display gesperrt

3.4 Installation der Treibersoftware

3.4.1 Maustreiber

Standard-PS/2-Maus der bei Betriebssystemen standardmäßig vorhanden ist.

Alternativ kann auch: Microsoft PS/2-Maus

aus eingesetzt werden.



Hinweis: Beachten Sie, dass ein evtl. vorhandenes Scrollrad von der Maus nicht unterstützt wird.

3.4.2 Touchtreiber

Software auf CD oder Pepperl+Fuchs – Website

CD einlegen oder die Pepperl+Fuchs Website http://www.pepperl-fuchs.com aufrufen.



Falls Sie mehrere Touch Screens an einem PC verwenden wollen, wenden Sie sich bitte an den Support!

Sollte die CD nicht automatisch starten, das Programm über den Windows-Explorer manuell starten.

- → Dialogfeld Support auswählen
- ➔ Download auswählen
- ➔ Software auswählen
- → Industrie PC's iPC-EX → Software Treiber, Updates
- → Download Treiber und Tools iPC-4
- ➔ Download iPC_touch.zip
- ➔ Extrahieren mit Anlegen eines Ordners z.B. "Touch" Beim Extrahieren folgendes beachten

0 🖉 🧐	50 50	2 3	8	2				
Nate	Datien Zek	Gule God !	ongvinier.	Plad				
Jriversal_DriveMan.pdf	28.06.04 14.18	583,913 175	485.672	TOUCH/Windows 2000/				
Jeversai DiveMan.pd	26.06.04 14.19	583.913 175	405.672	TOUCH/Windows 901				
Investal_DeveMan.pdf	28.06.04 14.18	583.913 171	405.872	TOUCH/Wardows ME's				
Investal_DiveMan.pd	2505.04 14 10	383,313 175	405.672	TOUCH/Windows 22%				
and the second second	14 02 02 09 08	176.832 641	136 399	TOUCHOW INT A Ch				
and sur	08.01.04.16.10	362.356 853	122 189	TOUCHWindows 2000/Common)				
incal eve	00 D1 D4 16 10	252,256 655	122.189	TOUCH/Windows 98%Common/				
ercalme	00.01.04 16:10	352.256 65%	122,189	TOUDHWindows ME\Conmon's				
incalese	08.01.04 16.10	352.256 651	122.109	TOUCH/Windows >P*Common/v				
incalese	18.06.02 10.23	307,200 57%	130.962	TOUCH/Windows 95%				
uaDick202.hpt	28.06.04 14.17	281.316 25	275.367	TOUCH'Lina's				
ickStarDriveManusti.pdf	28.06.04 14.25	242.908 36%	154.315	louch1des1				
ekStarDoveManualt.pd	20.05.04 14.20	242 900 363	154,315	TOUCHWindows 3.1x				
contractive/Harvan.pd	20100104 14 19	242.008 365	104,315	TOUCH WERE SON				
and the Chine Manual pol	20100104 14 21	142,000, 303	154 315	DOLLAR WEIGHT LE 18			all.	
And and	1806.02 11 57	221508 605	\$3.672	a strataeren				
141.000	09.01.04.09.52	200.704 671	66.872	Extraheren nach:	Other/Ladvelle	Estationer	1	
tut eve	09.01.04.09.57	200 704 67%	66.073	I REPORT OF THE PARTY OF	I Decktro		1	
the and	09.01.04.09.57	200.704 671	66.073	1	a S Administra	Abbrechen	E	0
ng eve	09.01 D4 09.57	200.704 67%	66.073	Dataion	III Not work up of a root		*	100
1212110 10	01.10.01 09.14	198.592 011	198 592	f Augusta Dam	50	Hilm	f l	60
05P52330.ap	20.09.01 15.48	105.532 014	185.532	(F Alle Dataien	- Touch		1	L.S.
058U5330.zp	28.09.01 15.35	172.438 0%	172.438	Chan	H C Eigene Dateien			100
renital eve	14.02.02.08.42	125.104 603	50,682					
sharclest, eve	1510.9912.46	126 132 583	53.457	C Committee Committee				
erental eve	16.07.01 09:04	122,476 585	50.794	1 in Dames Statistics				
stat.m	1512.02 17:50	100.000 400	87.502	T Atem Datem übergeten				
and the second	15.12.05 (0)/6	100.000 401	10,000	P Pladangaben vervenden	8	Extelen.		
Váro eve	14/02/02 08:59	90.304 583	41 200	THE PERSON AND ADDRESS OF ADDRESS				
all any deal	15.09.97 09.55	00 K.W. 495	44,522	TOUCHV/referent NT 4.05				
migth hd	07.01.04 15.56	06.016 58%	36.122	TOUCHWindows 2000/Senah				
esalb.hd	07.01.04 15.56	06.016 58%	36.122	TO HUwindows 9015mia%				
bf.dkin	07.01.04 15.55	86.016 58%	36.122	10UCH/Windows ME\SexaN				
eiallwhd.	07.01.04 15:56	06.016 58%	36.122	SOUDH/Windows XP/Serial-				
(2prein mer	2910.9911.30	84,276 68%	33.677	OUCH/Windows NT 4.01				
enal hd	07.01.04 15.55	81.920 60%	33.129	TOUCH/Windows 2000/Seniah				
eral hd	07 01 D4 15-55	81.920 665	32.125	TOUCH/Windows 98\Sexial\				
enand	07.01.04 15.55	#1.920 60%	33 7.5	TOUCH Windows ME'S eria?				
ean5	07 01 04 15 55	ut 920 kits	37.8	TUULH/Windows XP\Serial\				
concan es_	00.02.00 11.49	72,756 105	2.077	TOULTIWERSHIE 21/				
unterface.	03.03.96 08.55	29,258,305	75 507	TOUCHVerageer 214				
durah as	24.07.97 14.00	73.005 105	71.177	TOUCH/Windows 31A				
unturi 7 m	04.03.98.09.53	78 750 105	71.152	TOUCHWeekeer 31A				
eClahd	06.01.04 14.38	77:824 543	35.522	TOUCHWindows 2000/Senah				
eCighd	06.01.04 14.36	77.824 541	35.922	TOUCH/Windows 9015mia/L				
eOghd	06.01.04 14.38	77.824 543	35 822	10UCH/Windows ME\Sexial\				
LeOghd	06.01.04 14:30	77.824 541	35.522	TOUCHWindows XP\Serial\				
eOph hd	06 01 04 14 39	77.824 541	35.996	10UCH/Windows 2000/Smiah				
arChille had	DE 701.04.14.30	TT IL'S LAD	71.52	TOUCHILLSoftware Still Earland	1		The Dataset COLUMN	
and The second second	and the second sec	Tarapata		and the second s	L mart			
tart D1 extec cests	10 201-36 G	Novel Groupwise	Mabos	Marceoft Excel + 04 Late	_ 30HORT	ringer - authen	WinZip (Unregistriert	. 30 1
C) # \$ (0)	RECO	1						7 8 8

Pfadangaben verwenden /

- ➔ Zip extrahieren
- ➔ Betriebssystem auswählen
- → WIN 98, WIN ME, WIN 2000, WIN XP (weiter Kapitel 3.4.3)
- → WIN NT (weiter Kapitel 3.4.6)

3.4.3 Installation der Treibersoftware für Windows 95, 98, ME, 2000 und XP

Betriebssystem : Windows 95, 98, ME, 2000, XP auswählen

"Welcome"-Fenster erscheint



→ "Weiter" klicken

• Software License Agreement



- Nach dem Klicken auf "I accept...." verschwindet der blaue Hintergrund und der "Weiter"-Button wird freigegeben
- "Weiter" klicken
 - o Das Dialogfeld "Select Controller" öffnet sich.

Select Controller		X		
	Instructions 1. Select the controller type. 2. Select controller interface	type.		
COMPANY	Controller Type • 12 or 10 Bit Controller	C 8 Bit Controller		
Welcome	Controller Interface			
Accept HEULA	Serial (RS/232)	Autodetect		
Configure	O USB			
Install				
10/12 BIT Serial	C PS/2			
< Zurück Weiter > Abbrechen				

- → Manuell "12 or 10 Bit Controller / Serial (RS/232)l" auswählen
- → Den Button Autodetect anklicken.

- → Mit der Installationsroutine fortfahren.
- → Ist die Installation beendet, wird der Computer neu gebootet.

3.4.4 Kalibrierungsprogramm



Zur Kalibrierung sind die Benutzerrechte eines Administrators notwendig!

Startet das Programm nicht automatisch, muss es über das Windows-Startmenü/ Schaltfeld Programme/ "Hampshire TSHARC Control Panel" aufgerufen werden.

Das Kalibrierungsprogramm beginnt mit der Registerkarte Screen Selection und startet nach wenigen Sekunden mit der Kalibrierung. Dabei müssen die jeweiligen Punkte nacheinander berührt werden.



Einstellen der Touch-Funktionen

Die Einstellungen der Touch-Funktionen können über die Registerkarten vorgenommen werden. Änderungen der eingestellten Werte müssen immer mit dem "Übernehmen"- Button abgeschlossen werden. (Auf den Abbildungen sind die empfohlenen Einstellungen sichtbar.)

Mit dem "OK"- Button wird das Kalibrierungsprogramm beendet.

Auf den folgenden Seiten sind Erklärungen zu den jeweiligen Registerkarten. Klicken die nach dem Einstellen jeweils "Übernehmen" um die Werte zu speichern!



 Registerkarte "Calibration Options"
 Von dieser Registerkarte können die verschiedenen Kalibrieroptionen gewählt werden und der TouchScreen neu kalibriert werden.

 \rightarrow beim Klicken auf "Configure" öffnet sich ein Pop-Up-Menue, in dem die Anzahl der Kalibrierpunkte und deren Abstand zum Bildschirmrand (Offset) eingestellt werden kann.



→ beim Klicken auf das große Kalibriersymbol wird das Kalibrierprogramm gestartet.

	Hinweis: Bei schrägem Blick auf das Display tritt ein Versatz zwischen Finger und Kalibrierpunkt (Parallaxenfehler) auf.
--	---

→ beim Klicken auf "Test" kann die Kalibrierung überprüft werden.

Calibration Options						
Γ.	Select Calibration Type and Offset					
	+ +	+ + + +				
	3 Point	4 Point	0 5%			
	Calibration	Calibration	• 10%			
	₽+ ₹4 ±	etar mara Francisa	O 15%			
	7 Point Calibration	20 Point Calibration	C 20%			
	I Inset Calibration Targets					
			ОК			

• Registerkarte "Click Settings"

mit dieser Registerkarte werden die Doppelklickeinstellungen bearbeitet.

→ mit oberen-linken Feld (Right Click Emulation) kann eine rechte Maustaste simuliert werden. Dabei wird eine längere Berührung der Selben Stelle als Rechtsklick interpretiert. Über den Schieberegler im Feld kann die Dauer der Berührung hierfür eingestellt werden.

→ im unteren Feld können die Doppelklick-Geschwindigkeit (Double Click Time) und die Größe der Fläche (Event Area), in der für einen Doppelklick 2 mal geklickt werden muss, eingestellt werden.

→ im Feld "mit der dargestellten Hand" kann dies überprüft werden

Hampshire TSHARC Control Panel Rev 6.20cs
Screen Selection Calibration Click Settings Touch Settings Capacitive
Right-Click Settings
Enable Right-Click
Right-Click Area 0 0.00 36
Right-Click Delay <
Double-Click Settings
Double-Click 0 25.00 36 Area
Double-Click Speed << >>
OK Abbrechen Übernehmen

• Registerkarte "Touch Settings"



• Registerkarte "Capacitive"

- wird im iPC-EX nicht benötigt -

Hampshire TSHARC Control Panel Rev 6.20cs				
Screen Selection Calibration Click Settings Touch Settings Capacitive				
- Sensitivity Adjustment				
Sensitivity (Percentage of Base)				
More Sensitive				
Less Sensitive				
Settings must be tested before saving.				
Test Settings Save Settings				
OK (Abbrechen) Ubemehmen				

3.4.5 Deinstallation der Treibersoftware WIN 9x, ME, 2000, XP

Das Programm über den Windows-Explorer manuell starten:

- → Explorer: Installationsverzeichnis auswählen. Default:
- → C:\ Programme\ TSHARC
- ➔ tsun.exe starten
- → mit "ja" bestätigen
- ➔ Neustart durchführen

3.4.6 Installation der Treibersoftware für WIN NT:

- → WIN NT
- → IpcEx\ Touch \ WIN NT 40 \ tsharc.inf
- → "TSHARC-12 Serial COM1, 9600bps" oder "TSHARC-12 Serial COM2, 9600bps" auswählen
- → Nach der Bestätigung der Lizenz erscheinen folgende Eingabemasken

Information: Es sind je nach Treiber nur eine Auswahl der Eingabemasken verfügbar.

Maske "Controller Type" – Auswahl

• Wählen Sie TSHARC-12 Serial aus (geg. Auch TSHARC 10/12)

TSHARC Controller Type	TSHARC Controller Type
Please select the controller type to install.	Please select the controller type to install.
 TSHARC-8 Serial TSHARC12 Serial If you are installing a TSHARC serial controller you can select Auto Detect to automatically search and identify your controller settings Auto Detect TSHARC-8 Bus. TSHARC-8 PS/2. TSHARC-8 PS/2. TSHARC-8 PS/2. 	 TSHARC-8 Serial. TSHARC-10/12 Serial. If you are installing a TSHARC serial controller you can select Auto Detect to automatically search and identify your controller settings Auto Detect TSHARC-8 Bus. TSHARC-8 Bus. TSHARC-10/12 Bus. TSHARC-8 PS/2. TSHARC-10/12 PS/2.
< <u>Zurück</u> eiter> Abbrechen	<zurück weiter=""> Abbrechen</zurück>

Maske "serial communication" – Auswahl

• Wählen Sie den verwendeten COM – Port aus

TSHARC serial communication port selection.
Please select the serial port that the TSHARC controller is connected to.
COM1
C COM2.
С СОМЗ.
C COM4.
C COM5.
С СОМ6.
С СОМ7.
С СОМ8.
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter≻ Abbrechen



Maske "serial baud rate" - Auswahl

Baudrate auf 9600bps einstellen.



Maske "Install now" – Auswahl

- Wählen Sie "Default" wenn Ihr PC die "normalen" COM-Port Interrupts verwendet.
- Wählen Sie "Select my own" um die Interrupts zu überprüfen oder zu ändern.

Install now
Select Default to install the TSHARC Serial controller using the following values (Note these are typical for most CDM1 ports) CDM1 on Base 378, IRIQ 4, at 2400 bps. Select Next to modify these settings.
C Default
C Don't use defaults I want to select my own
L3
< <u>∠</u> urück <u>W</u> eiter> Abbrechen

Zusatzmaske "serial base selection" - Auswahl (Nur bei "select my own")

• Wählen Sie die verwendeten "serial port base address" aus.

TSHARC serial base selection.		×
Rease select the serial port base a	ddress.	
 3F8h (default COM1) 		
C 2F8h (default COM2)		
SE8h (default CDM3)	1	
2E8h (default COM4)	1	
© 250h		
🔿 258h		
🔿 260h		
🔿 268h		
🔿 220h		
C User entered		
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter >	Abbrechen

- Ist die Installation beendet, wird der Computer neu gebootet.

3.4.7 Kalibrierungsprogramm (nur für Windows NT)

Bei der Erstinstallation wird das Kalibrierungsprogramm *"Hampshire TSHARC Control Panel"* automatisch gestartet. (Startet das Programm nicht automatisch, muss es über das Windows-Startmenü/ Schaltfeld Programme/ *"Hampshire TSHARC Control Panel"* aufgerufen werden.)

Das Kalibrierungsprogramm beginnt mit der Einstellung der Kalibrierungspunkte. Dabei müssen die jeweiligen Punkte (Kreuze) nacheinander berührt werden.

Einstellen der Touch-Funktionen

Die Einstellungen der Touch-Funktionen können über die Registerkarten vorgenommen werden. Änderungen der eingestellten Werte müssen immer mit dem "Übernehmen"- Button abgeschlossen werden. (Auf den Abbildungen sind die empfohlenen Einstellungen sichtbar.)

Mit dem "OK"- Button wird das Kalibrierungsprogramm beendet.

Als Kalibrierungsart ist automatisch die 7-Punkt-Kalibrierung eingestellt.

Auf den folgenden Seiten sind Erklärungen zu den jeweiligen Registerkarten.

Registerkarte "Calibration"

TSHARC Properties, Rev 5.04a			
Calibration General Other Touch Modes SoftZones Test			
General Calibration			
Bun Calibrate the touch screen Calibration Type Select calibration type, 3 point, 7 point, or 20 point			
Skew Adjustment			
Rug Adjust skew (Not available with 20 point calibration)			
- Multiple Monitors			
Adjust Multi-monitor screen adjustment			
Controller Type: TSHARC-12			
Serial using Com2, Base: 2f8h, IRQ: 3			
Copyright Hampshire Company, Inc. 1997-2001			
OK Abbrechen Übernehmen			

Die Kalibrierungsart kann mit dem Button "Calibration Type" eingestellt werden. Zum wiederholten Kalibrieren den "Run"- Button anklicken.

• Registerkarte "General"

TSHARC Properties, Rev 5.04b	×
Calibration General Other Touch Modes SoftZones Test	
Left Mouse Button Options Second Control Cont	
O Disable double click options	
Double Click Time Seconds	
Event Area	
Right Mouse Button Options © Enable right mouse button © Disable right mouse button	
Right Click Time Seconds ↓ 2.00	
Note: The right click time must always be greater then the double click time	
OK Abbrechen Ü <u>b</u> ernehme	n

Die verschiedenen Mausfunktionen können hier eingestellt werden.

• Registerkarte "Other"

TSHARC Properties, Rev 5.04b					
Calibration General Other Touch Modes SoftZones Test					
C Enable touch sound C Disable touch sound					
Offset options					
C Enable offset C Disable offset					
Offset Type Fixed offset Variable offset					
C Enable task bar pull-up C Disable task bar pull-up					
C Left C Right C Top Isotom					
Screen Coffset					
OK <u>Abbrechen</u> <u>Üb</u> ernehmen					

• Registerkarte "Touch Modes"



• Registerkarte "SoftZones"

TSHARC Properties, Rev 5.04b
Calibration General Other Touch Modes SoftZones Test
Zones: No SoftZones Defined: Click "Add" Add Delete
Key Delays Initial Delay 0 0.000 sec 2 sec Repeat Rate(keys/s) 0 0/sec 200/s
Zone Command
Command Comment Alt Key Up Application Key Up /CONTROL Control Key Up /CTL Control Key Up
OK Abbrechen Ü <u>b</u> ernehmen

Bei dieser Registerkarte kann bei Bedarf der Hilfe-Button "What are SoftZones" benutzt werden. Damit wird die Vorgehensweise erklärt.

Registerkarte "Test"



Die Mausfunktionen können im Testfeld ("Button Test Area") getestet werden. Eingestellt werden die Mausfunktionen in der Registerkarte "General".

3.4.8 Deinstallation der Treibersoftware (Windows NT)

Die Software für die Deinstallation befindet sich nur auf der Pepperl+Fuchs-CD oder der Pepperl+Fuchs -Website

Sollte die CD nicht automatisch starten, das Programm über den Windows-Explorer manuell starten.

- → Dialogfeld Support auswählen
- ➔ Download auswählen
- ➔ Software auswählen
- → Industrie PC's iPC-EX → Software Treiber, Updates
- → Download Treiber und Tools iPC-4
- ➔ Download iPC_touch.zip
- → Extrahieren mit Anlegen eines Ordners z.B. "Touch"
- ➔ Ordner Touch auswählen
- ➔ UNINSTAL.EXE auswählen

3.4.9 Bekannte Probleme bei der Installation der Treibersoftware

 Wenn der iPC-EX erst nach dem Start des Computers mit Spannung versorgt wird, kann es passieren, dass der EXVID-Touch Screen nicht immer von der Software erkannt wird.

→ Beseitigung: Der EXVID-Touch Screen und der SK-KVM müssen grundsätzlich vor dem Booten des Computers mit Spannung versorgt werden.

- o Bei doppelter Installation des Treibers funktioniert der EXVID-Touch Screen nicht.
 - → Beseitigung: Deinstallation des Treibers mit der Deinstallationsroutine und Neuinstallation des Treibers
- Die PS/2-Maus funktioniert nach der Installation des EXVID-Touch Screen Treibers nicht mehr.
 - → Beseitigung: Der Maustreiber (nicht der EXVID-Touch Screen Treiber) muss entfernt und Windows neu gestartet werden, wobei Windows die Maus finden und neu installieren sollte (dies geschieht nicht bei Windows NT4.0).
- Bei Windows 95 kann folgender Fehler auftreten:
 Das Setupprogramm zur Kalibrierung ist 10 mal so breit wie der Bildschirm.
 - → Beseitigung: Programmfenster mit der Maus wiederholt in der Titelleiste anklicken und nach links verschieben, bis die Buttons zur Kalibrierung erscheinen. Mit der Kalibrierung beginnen.
- Bei Verwendung von AUTO Detect unter WINDOWS 2000 kommt es manchmal zu einem Ressourcen Konflikt mit der Tastatur und Maus.
 - → Fehlerbild: WINDOWS 2000 bootet, Maus und Tastatur können beim Windows Start Fenster nicht mehr bedient werden.
 - → Beseitigung: Starten Sie Windows 2000 mit der letzten funktionierenden Konfiguration. Deinstallieren Sie den Treiber mit der TSHRC Deinstallationsroutine unter ihrem Programmverzeichnis (c:\Programme oder c:\Program files) /

HAMPSHIRE/Uninstall.exe

Installieren Sie den Treiber erneut und installieren Sie den Treiber manuell (kein Auto Detect verwenden).

3.4.10 EXVID Betrieb

Das Display EXVID darf nur mit geschlossenem Exe Anschlussraum betrieben werden.



3.4.11 Installation EX-Scanner am iPC-EX

1. Blockdiagramm für die Scanner Daten:



- 2. Normalerweise können Scanner Daten zum PC über 2 Wege übertragen werden:
- über die serielle RS232 Schnittstelle
- in PS/2 Tastatur Schnittstelle eingeschleift

(Sk-KVM DIP-Switch 1.2 ON) (Sk-KVM DIP-Switch 1.2 OFF)

Die Baud Rate für den PS/2 port ist auf 1200 Bd festgelegt, deshalb benötigt der Scanner folgende Einstellungen:

1200	Baud
8	Databits
EVEN	Paritybit
1	Stopbit

Die RS232 Schnittstelle kann mit unterschiedlichen Baud Raten arbeiten. 9600 Bd und 1200 Bd werden vom iPC-EX unterstützt. Für diesen Modus wird ein 9-Pin-D-SUB Kabel vom Sk-KVM "serial PC" zur seriellen PC Schnittstelle benötigt. Für

und:	1200 9600	Baud Baud	(Sk-KVM DIP-Switch 1.1 OFF) (Sk-KVM DIP-Switch 1.1 ON)
	8 EVEN 1	Databits Paritybit Stopbit	

Für die 1200Bd PS/2 Emulation mit US Tastatur: (DIP switch 1.4 and 1.5 gemäß Sprachtabelle, siehe Kap. 4.4.3 Sprachtabelle für Barcode-Leser-Daten)

> Sk-KVM DIP-Switch 1.1 OFF Sk-KVM DIP-Switch 1.2 OFF Sk-KVM DIP-Switch 1.4 OFF Sk-KVM DIP-Switch 1.5 ON z. B. für US Amerikanische Tastatur

- 3. Generell muss folgendes beim Ändern der Sk-KVM DIP Switches beachtet werden:
- Sk-KVM während dem Ändern der Einstellungen ausschalten
- Manche PCs müssen, wenn die PS/2 Verbindung unterbrochen war neu gestartet werden.

3.5 Bildschirmschoner installieren

Nach statisch anstehenden Bildern, > 10 Stunden können Einbrenneffekte auftreten. Es wird empfohlen einen Bildschirmschoner zu installieren.

Eigenschaften von /	Anzeige	<u>?</u> ×			
Designs Desktop	Bildschirmschoner Darstellung Einstellungen				
	Vindews**				
Bildschirmschone Windows XP <u>W</u> artezeit: 6	er Einstellungen Vorschau Min. Kennworteingabe bei Reaktivierung				
Energieverbrauch überwachen Klicken Sie auf "Energieverwaltung", um die Energieeinstellungen für den Monitor anzupassen und damit Energie zu sparen. Energieverwaltung					
	OK Abbrechen Oberne	hmen			
EX TEC

4 iPC-EX Komponenten

4.1 EXVID Displays

4.1.1 EXVID-15XC Exq Display mit 15,0"

Das Exq Display EXVID kann im Ex-Bereich Zone 1 und 2 eingesetzt werden. Anschließbar ist das Display über den SK-KVM an alle PCs. Das Display hat als Standard XGA-Auflösung mit 1024x768 Pixeln. Andere Auflösungen (VGA - UXGA) können auf XGA gezoomt werden (SK-KVM). Für die Softwareapplikation stellt das Display einen 'no So

4.

Enable Schalter Keyboard + Maus (optional)

'normalen' Bildschirm dar. Daher sind keinerlei Veränderungen an der Software notwendig.		
4.1.1.1 Technische Daten		
	EXVID-15XC	
Zulassung:		
Zündschutzart	II 2 G, EEx qe [ib] IIC T4	
Zulassung	IBEXU 01 ATEX 1099	
Schutzart	Frontplatte IP 65	
Umgebungsbedingungen Betrieb:		
Temperaturbereich	-20 °C – +40 °C***	
Luftfeuchtigkeit	max. 85% nicht kondensierend (48h Dauertest)	
Umgebungsbedingungen Lagerung:		
Temperaturbereich	-20 °C – +70 °C	
Display Daten:		
Auflösung	XGA 1024 x 768 Pixel	
Тур	TFT, LCD, High Color (19 bit)	
Bildwiederholrate	75 Hz	
Bilddiagonale	15,0"	
Kontrast	300:1	
Helligkeit	200 cd/m ²	
Bildwinkel	160°	
Gewicht	ca. 35 kg	
Abmessungen BxHxT in mm	583 x 483 x 111	
Spannungsversorgung Typ -DC: Sicherung FUSE for EXVID-30-50ATH (siehe Seite 16) Abschaltvermögen I _A =50A	24V DC \pm 20%, typ. 1,7 A, max 2 A (Exe)	
Typ -AC:	100V AC / 50 - 60 Hz, typ. 0,41 A, max. 0,48 A (Exe)	
Sicherung FUSE for EXVID-30-20ATH (siehe Seite 16)	240V AC / 50 – 60 Hz, typ. 0,17 A, max. 0,2 A (Exe)	
Abschaltvermögen I _A =35A		
Material Frontplatte	Edelstahl (1.4301), gebürstet, Körnung 240 µm	
Rückblech	Edelstahl (1.4301)	
Datenschnittstellen:		
PC-Anbindung	LWL-Kabel zwischen Exq-Display und Linedriver bis max. 750 m	
Tastatur	Typ: TTL / PS/2 (Exi Schraubklemme)	
Maus	Typ: TTL/PS/2 (Exi, Schraubklemme)	
Barcodeleser (optional)	Typ: FNT-DC (Exi, Schraubklemme)	
OSD Bildschirmbedienung	Typ: digital (Exi, Schraubklemme)	

Typ: digital (Exi, Schraubklemme)

(Schnittstellenbelegung siehe Kapitel "4.1.6 EXVID Klemmenbelegung")

*** Bei Termperaturen zwischen -20°C und 0°C ist eine Vorwärmzeit von 1 Stunde notwendig um die angegebenen Displayspezifikationen und die vollwertige Funktionalität zu erhalten.

Sicherheitshinweis:

Die Sicherungen sind in der Ex-e Box eingebaut und dürfen nur von geschultem Personal durch die baugleichen Typen ersetzt werden. Fa. Pepperl+Fuchs GmbH, Type "Fuse for EXVID-30"

(Arbeitsanweisung zum Austausch defekter Sicherungen siehe Kapitel 16)



Warnung:

Die angeschlossene Spannungsversorgung darf auf keinen Fall einen höheren Strom als das angegebene Abschaltvermögen der eingesetzten Ex-e Sicherung liefern.

4.1.1.2 Gehäuse

EXVID-15XC (15,0" Display), alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite.

Material Rückgehäuse Edelstahl (1.4301)	Material Frontplatte Schutzart Frontplatte	Edelstahl (1.4301), gebürstet, Körnung 240 µm IP 65
	Material Rückgehäuse Schutzart Rückgehäuse	Edelstahl (1.4301) IP 54

Ältere Version:



alle Maße in mm

Ausschnitt für den Einbau: 520 x 410 mm Befestigung über 14 Gewindebolzen M5 x10 umlaufend



Warnung

Der Schutzleiter (PE) liegt am Gehäuse. Das Gehäuse ist zu erden (PA). Diese Erdung muss mit mindestens 4,0 mm² Aderquerschnitt so kurz wie möglich ausgeführt werden.

Neuere Version:



alle Maße in mm

Ausschnitt für den Einbau: 520 x 410 mm Befestigung über 14 Gewindebolzen M5 x10 umlaufend



Warnung

Der Schutzleiter (PE) liegt am Gehäuse. Das Gehäuse ist zu erden (PA). Diese Erdung muss mit mindestens 4,0 mm² Aderquerschnitt so kurz wie möglich ausgeführt werden.

4.1.2 EXVID-18SXC Exq Display mit 18,1"

Das Exq Display EXVID kann im Ex-Bereich Zone 1 und 2 eingesetzt werden. Anschließbar ist das Display über den SK-KVM an alle PCs. Das Display hat als Standard SXGA-Auflösung mit 1280x1024 Pixeln. Andere Auflösungen (VGA - UXGA) können auf SXGA gezoomt werden (SK-KVM). Für die Softwareapplikation stellt das Display einen 'normalen' Bildschirm dar. Daher sind keinerlei Veränderungen an der Software notwendig.

4.1.2.1 Technische Daten

	EXVID-18SXC	
Zulassung:		
Zündschutzart	II 2 G, EEx qe [ib] IIC T4	
Zulassung	IBEXU 01 ATEX 1099	
Schutzart	Frontplatte IP 65	
Umgebungsbedingungen Betrieb:		
Temperaturbereich	-20 °C – +40 °C***	
Luftfeuchtigkeit	max 85% nicht kondensierend (48h Dauertest)	
Umgebungsbedingungen Lagerung:		
Temperaturbereich	-20 °C – +70 °C	
Display Daten:		
Auflösung	SXGA 1280 x 1024 Pixel	
Тур	TFT, LCD, High Color (19 bit)	
Bildwiederholrate	75 Hz	
Bilddiagonale	18,1"	
Kontrast	400:1	
Helligkeit	270 cd/m ²	
Bildwinkel	170°	
Gewicht	ca. 37 kg	
Abmessungen BxHxT in mm	583 x 483 x 133	
Spannungsversorgung Typ -DC:	24V DC \pm 20%, typ. 2,5 A, max 3 A (Exe)	
Sicherung FUSE for EXVID-30-50ATH (siehe Seite 20)		
Abschaltvermögen I _A =50A		
Typ -AC:	100V AC / 50 - 60 Hz, typ. 0,6 A, max 0,72 A (Exe)	
Sicherung FUSE for EXVID-30-20ATH (siehe Seite 20)	240V AC / 50 – 60 Hz, typ 0,25A, max. 0,3A (Exe)	
Abschaltvermögen I _A =35A		
Material Frontplatte	Edelstahl (1.4301), gebürstet, Körnung 240 µm	
Rückblech	Edelstahl (1.4301)	
Datenschnittstellen:		
PC-Anbindung	LWL-Kabel zwischen Exq-Display und Linedriver bis max. 750 m	
	Typ LWL: 2x 50/125µ mit SC-Steckverbindern	
Tastatur	Typ: TTL/ PS/2 (Exi, Schraubklemme)	
Maus	Typ: TTL/ PS/2 (Exi, Schraubklemme)	
Barcodeleser (optional)	Typ: ENT-DC (Exi, Schraubklemme)	
OSD Bildschirmbedienung	Typ: digital (Exi, Schraubklemme)	
Enable Schalter Keyboard + Maus (optional)	Typ: digital (Exi, Schraubklemme)	
1	I (Schnittstellenbelegung siehe Kapitel "4 1 6 EXVID Klemmenbelegung")	

*** Bei Termperaturen zwischen -20°C und 0°C ist eine Vorwärmzeit von 1 Stunde notwendig um die angegebenen Displayspezifikationen und die vollwertige Funktionalität zu erhalten.





Sicherheitshinweis:

Die Sicherungen sind in der Ex-e Box eingebaut und dürfen nur von geschultem Personal durch die baugleichen Typen ersetzt werden. Fa. Pepperl+Fuchs GmbH, Type "Fuse for EXVID-30"

(Arbeitsanweisung zum Austausch defekter Sicherungen siehe Kapitel 16)



Durch längere Zeit anstehende Bilder besteht die Möglichkeit des Einbrennens des Displays. Eine weitgehende Regeneration der eingebrannten Zellen ist möglich durch mehrstündiges Ausschalten des Displays bzw. Bildwechsel weiß/schwarz.



Warnung:

Die angeschlossene Spannungsversorgung darf auf keinen Fall einen höheren Strom als das angegebene Abschaltvermögen der eingesetzten Ex-e Sicherung liefern.

4.1.2.2 Gehäuse

EXVID-18SXC (18,1" Display), alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite.

Material Frontplatte	Edelstahl (1.4301), gebürstet, Körnung 240 µm IP 65
Material Rückgehäuse	Edelstahl (1.4301)
Schutzart Rückgehäuse	IP 54

Ältere Version:



alle Maße in mm

Ausschnitt für den Einbau: 520 x 410 mm Befestigung über 14 Gewindebolzen M5 x10 umlaufend



Warnung

Der Schutzleiter (PE) liegt am Gehäuse. Das Gehäuse ist zu erden (PA). Diese Erdung muss mit mindestens 4,0 mm² Aderquerschnitt so kurz wie möglich ausgeführt werden.

Neuere Version:



alle Maße in mm

Ausschnitt für den Einbau: 520 x 410 mm Befestigung über 14 Gewindebolzen M5 x10 umlaufend



Warnung

Der Schutzleiter (PE) liegt am Gehäuse. Das Gehäuse ist zu erden (PA). Diese Erdung muss mit mindestens 4,0 mm² Aderquerschnitt so kurz wie möglich ausgeführt werden.

IL

EX BELIN

4.1.3 EXVID-21UXC Exq Display mit 21,3"

Das Exq Display EXVID kann im Ex-Bereich Zone 1 und 2 eingesetzt werden. Anschließbar ist das Display über den SK-KVM an alle PCs. Das Display hat als Standard UXGA-Auflösung mit 1600 x 1200 Pixel. Andere Auflösungen (VGA - UXGA) können auf UXGA gezoomt werden (SK-KVM). Für die Softwareapplikation stellt das Display einen 'normalen' Bildschirm dar. Daher sind keinerlei Veränderungen an der Software notwendig.

4.1.3.1 Technische Daten

	EXVID-21UXC	
Zulassung:		
Zündschutzart	II 2 G, EEx qe [ib] IIC T4	
Zulassung	IBEXU 01 ATEX 1099	
Schutzart	Frontplatte IP 65	
Umgebungsbedingungen Betrieb:		
Temperaturbereich	0 °C – +40 °C	
Luftfeuchtigkeit	max 85% nicht kondensierend (48h Dauertest)	
Umgebungsbedingungen Lagerung:		
Temperaturbereich	-20 °C – +70 °C	
Display Daten:		
Auflösung	UXGA 1600 x 1200 Pixel	
Тур	TFT, LCD, High Color (19 bit)	
Bildwiederholrate	65 Hz	
Bilddiagonale	21,3"	
Kontrast	300:1	
Helligkeit	250 cd/m ²	
Bildwinkel	160°	
Gewicht	ca. 50 kg	
Abmessungen BxHxT in mm	619 x 507 x 131	
Spannungsversorgung Typ -DC: Sicherung FUSE for EXVID-30-50ATH (siehe Seite 24)	24V DC \pm 20%, typ. 3 A, max 3,5 A $$ (Exe)	
Abschaltvermögen I _A =50A		
Typ -AC:	100V AC / 50 - 60 Hz, typ. 0,72 A, max 0,84 A (Exe)	
Sicherung FUSE for EXVID-30-20ATH (siehe Seite 24)	240V AC / 50- 60 Hz., typ. 0,3 A, max: 0,35 A (Exe)	
Abschaltvermogen I _A =35A		
Material Frontplatte	Edelstahl (1.4301), gebürstet, Körnung 240 µm	
Rückblech	Edelstahl (1.4301)	
Datenschnittstellen:		
PC-Anbindung	LWL-Kabel zwischen Exq-Display und Linedriver bis max. 750 m	
	Typ LWL: 2x 50/125µ mit SC-Steckverbindern	
Tastatur	Typ: TTL/ PS/2 (Exi, Schraubklemme)	
Maus	Typ: TTL/ PS/2 (Exi, Schraubklemme)	
Barcodeleser (optional)	Typ: ENT-DC (Exi, Schraubklemme)	
OSD Bildschirmbedienung	Typ: digital (Exi, Schraubklemme)	
Enable Schalter Keyboard + Maus (optional)	Typ: digital (Exi, Schraubklemme)	
	(Schnittstellenbelegung siehe Kanitel "4 1.6. EXVID Klemmenbelegung")	



Sicherheitshinweis:

Die Sicherungen sind in der Ex-e Box eingebaut und dürfen nur von geschultem Personal durch die baugleichen Typen ersetzt werden. Fa. Pepperl+Fuchs GmbH, Type "Fuse for EXVID-30"

(Arbeitsanweisung zum Austausch defekter Sicherungen siehe Kapitel 16)



Warnung:

Die angeschlossene Spannungsversorgung darf auf keinen Fall einen höheren Strom als das angegebene Abschaltvermögen der eingesetzten Ex-e Sicherung liefern.

4.1.3.2 Gehäuse

EXVID-21UXC (21,3" Display), alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite.

Material FrontplatteEdelstahl (1.4301), gebürstet, Körnung 240 µmSchutzart FrontplatteIP 65Material RückgehäuseEdelstahl (1.4301)Schutzart RückgehäuseIP 54



alle Maße in mm

Ausschnitt für den Einbau: 556 x 444 mm Befestigung über 16 Gewindebolzen M5 x10 umlaufend



Warnung

Der Schutzleiter (PE) liegt am Gehäuse. Das Gehäuse ist zu erden (PA). Diese Erdung muss mit mindestens 4,0 mm² Aderquerschnitt so kurz wie möglich ausgeführt werden.

4.1.4 EXVID Touch Screen Exq Display mit 15,0" / Exq Display mit 18,1"

4.1.4.1 Technische Daten EXVID Touch Screen

Display-Daten siehe Kapitel 4.1.1.1 bzw. Kapitel 4.1.2.1.

EXVID Touch Screen	EXVID-15XC-TO / EXVID-18SXC-TO	
Umgebungsbedingungen Betrieb:		
Temperaturbereich	-10 °C – +70 °C	
Luftfeuchtigkeit	bei +40 °C, 95% (96h Dauertest)	
Umgebungsbedingungen Lagerung:		
Temperaturbereich	-30 °C – +85 °C	
Allgemeine Daten:		
Technologie	Resistiver Touch	
Touch Auflösung	1024 x 1024 Punkte	
Lichtdurchlässigkeit	80%	
Aktivierungskraft	50 – 150 g/cm ²	
Antwortzeit	10 – 15 msec	
Positionsgenauigkeit	3 mm	
Funktionen	Mausklick, Doppelklick, ziehen, Rechtsklick	
Kratzbeständigkeit	Stifthärte 3H	
Haltbarkeit	min. 3 000 000 Berührungen/Punkt	
Betriebssysteme:		
	Windows 95, 98, ME, NT4.0, 2000, XP	

4.1.4.2 EXVID Touch Screen Beständigkeit der Frontfolie gegen Chemikalien

Material Frontfolie:PC (Polycarbonat)Material Topschicht:PET-Trägermaterial mit ITO-Beschichtung

Beständigkeit der Frontfolie gegen folgende Chemikalien:

Alkohole
Aldehyde:
Formaldehyd
sonstige organische Lösungsmittel:
Aceton
Technische Öle und Fette
Wasch-, Spül- und Reinigungsmittel
<u> </u>

Kohlenwasserstoffe: Benzin

Nicht beständig gegen:

Kohlenwasserstoffe: Benzol, Toluol

4.1.4.3 Beschädigung / Fehlbedienung der Frontfolie

- \circ Frontfolie wird durchtrennt \rightarrow keine Funktion
- o Mech. Beschädigung der Frontfolie → Vorlast, d. h. Cursor folgt dem Kraftmittelpunkt

4.2 EXTA-K Exi PC-Tastaturen

Die eigensicheren EXTA-K Tastaturen haben unterschiedliche Maussysteme integriert. Die Abmessungen sind bei allen Versionen gleich. Die Tastaturen sind zum Einbau in ein Gehäuse bestimmt.

4.2.1 EXTA-K1 Exi PC-Tastatur ohne Maussystem



4.2.1.1 Technische Daten

	EXTA-K1		
Zulassung:			
Zündschutzart	II 2 G, EEx ib IIC T4		
Zulassung	DMT 01 ATEX E177		
Schutzart	IP 65		
Umgebungsbedingungen Betrieb:			
Temperaturbereich	$0^{\circ}C - +50^{\circ}C$ (Auf Anfrage +60°C)		
Luftfeuchtigkeit	max 85% nicht kondensierend (48h Dauertest)		
Umgebungsbedingungen Lagerung:			
Temperaturbereich	-10 °C – +70 °C		
mechanische Daten:			
Material	Aluminium / Polyesterfolie		
Gewicht	1,2 kg		
Abmessungen BxHxT in mm	482,6 x 177,8 x 45		
Einbauöffnung BxH in mm	450 x 150		
Spannungsversorgung	Exi, über Datenleitung		
Kabel	1,8 m / Aderendhülsen		
Schnittstelle	TTL / PS/2		
Tastenzahl:	105		
Layouts:			
	deutsch russisch		
	tranzösisch US international		
	schwedisch dänisch		
	koreanisch spanisch		
	schweizer Layout		
	Auf Anfrage: weitere Layouts		





4.2.2.1 Technische Daten

	EXTA-K3		
Zulassung:			
Zündschutzart	II 2 G, EEX ID IIC 14		
Zulassung	DMI 01 AIEX E177		
Schutzart	IP 65, bei ruhendem Trackball		
	Bei Bewegung undefiniert		
Umgebungsbedingungen Betrieb:			
Temperaturbereich	0 °C – +50 °C (Auf Anfrage +60°C)		
Luftfeuchtigkeit	max 85% nicht kondensierend (48h Dauertest)		
Umgebungsbedingungen Lagerung:			
Temperaturbereich	-10 °C – +70 °C		
mechanische Daten:			
Material	Aluminium / Polyesterfolie		
Gewicht	1,2 kg		
Abmessungen BxHxT in mm	482,6 x 177,8 x 45		
Einbauöffnung BxH in mm	450 x 150		
Spannungsversorgung	Exi, über Datenleitung		
Kabel	1,8 m / Aderendhülsen		
Schnittstelle	TTL / PS/2		
Tastenzahl:	105		
Trackball:			
Balldurchmesser	51 mm		
Ballmaterial / -farbe	Phenolharz / schwarz		
Bewegungskraft	0,5 N		
Treibervoraussetzung	Microsoft Mouse ®, PS/2		
_			
Layouts:			
	deutsch russisch		
	französisch US international		
	schwedisch dänisch		
	koreanisch spanisch		
	schweizer Lavout		
	Auf Anfrage: weitere Layouts		

4.2.3 EXTA-K4 Exi PC-Tastatur mit Touchpad Maus



4.2.3.1 Technische Daten

	EXTA-K4		
Zulassung:			
Zündschutzart	II 2 G, EEx ib IIC 14		
Zulassung	DMT 01 ATEX E177		
Schutzart	IP 65		
Umgebungsbedingungen Betrieb:			
Temperaturbereich	0 °C – +50 °C (Auf Anfrage +60°C)		
Luftfeuchtigkeit	max 85% nicht kondensierend (48h Dauertest)		
Umgebungsbedingungen Lagerung:	40.00		
Temperaturbereich	-10 °C – +70 °C		
maakaniaska Datan.			
Metarial	Aluminium / Dalus stanfalia		
Gewicht	1,2 kg		
Abmessungen BxHx1 in mm	482,6 x 177,8 x 45		
Einbauöffnung BxH in mm	450 x 150		
Spannungsversorgung	Exi, über Datenleitung		
Kabel	1,8 m / Aderendhülsen		
Schnittstelle	TTL / PS/2		
Tastenzahl:	105		
Touchpad:			
Wirkprinzip	Kapazitiv		
Auflösung	40 Pkt / mm		
Treibervoraussetzung	Microsoft Mouse ®, PS/2		
Abmessungen BxH in mm	66 x 50		
Layouts:			
	deutsch russisch		
	tranzösisch US international		
	schwedisch dänisch		
	koreanisch spanisch		
	schweizer Layout		
	Auf Anfrage: weitere Layouts		

4.3 TA-K PC-Tastaturen (nicht EX)

Die Nicht EX Tastaturen, TA-K, haben unterschiedliche Maussysteme integriert. Die Abmessungen sind bei allen Versionen gleich. Die Tastaturen sind zum Einbau in ein Gehäuse bestimmt. Alle EX Tastaturen sind auch als Nicht EX Tastaturen verfügbar.

4.3.1 TA-K5 PC-Tastatur mit optischer Trackball Maus (nicht EX)



4.3.1.1 Technische Daten

	TA-K5		
7			
Zulassung:	INICIIL EX		
Schutzart	IP 65, bei runendem Trackball		
	Bei Bewegung undefiniert		
Umgebungsbedingungen Betrieb:			
Temperaturbereich	$0 \degree C - +50 \degree C$ (Aut Antrage +60 °C)		
Luftfeuchtigkeit	Max. 85% nicht kondensierend (48h Dauertest)		
Umgebungsbedingungen Lagerung.			
Temperaturbereich	-10 °C – +70 °C		
remperaturbereich			
mechanische Daten:			
Material	Aluminium / Polyesterfolie		
Gewicht	1,2 kg		
Abmessungen BxHxT in mm	482,6 x 177,8 x 45		
Einbauöffnung BxH in mm	450 x 150		
Spannungsversorgung	PS/2		
Kabel	1,8 m / Aderendhülsen		
Schnittstelle	TTL / PS/2		
Tastenzahl:	105		
Trackball:			
Balldurchmesser	51 mm		
Ballmaterial / -farbe	Phenolharz / grau		
Bewegungskraft	Einstellbar per Ring		
Treibervoraussetzung	Microsoft Mouse ®, PS/2		
Layouts:			
	deutsch russisch		
	französisch US international		
	schwedisch dänisch		
	koreanisch spanisch		
	schweizer Layout		
	Auf Anfrage: weitere Layouts		

-50-

4.3.2 EXTA-K / TA-K Tastatur Einbaumaße



alle Maße in mm

Einbauöffnung: BxH 450x150mm Einbautiefe: 45mm umlaufend 20x Gewindebolzen M3 x 10

4.3.3 EXTA-K / TA-K Aufbaugehäuse



Abbildung 6-1: ABG-EXTA-K134-10

alle Maße in mm

Gewicht (mit Tastatur): ca. 5,4 kg Gehäuseschutzart: IP 65 **PA-Anschluss:**

- Bei einem Einbau in ein Metall Aufbaugehäuse mit PA-Anschluss ist die PA-Verbindung über die umlaufenden Befestigungsbolzen gegeben.
- Bei einem Einbau in ein Gehäuse ohne eigenen PA-Anschluss (mobiles Gehäuse) muss PA über den Schirm des Anschlusskabels sichergestellt werden.

4.3.4 EXTA-K / TA-K Aderbelegung

	Belegung	Aderkennzeichnung bei EXTA-K1	Aderkennzeichnung bei EXTA-K3 /-K4 TA-K5
Tastatur	+5V	grün	grün
	GND	gelb	gelb
	DATA	grau	grau
	CLK	braun	braun
Maus	+5V		rot
(nur bei EXTA K3 /	GND		blau
TA-K5 / EXTA K4)	DATA		rosa
	CLK		weiss



Warnung

Beim Anschluss der EXTA-K / TA-K Tastaturen auf die korrekte Aderbelegung achten, da sonst Fehlfunktionen auftreten und deren Elektronik zerstört werden kann.

4.3.5 EXTA-K / TA-K Beständigkeit der Frontfolie gegen Chemikalien

Polyesterfolie, beständig nach DIN 42 115 Teil 2 gegen folgende Chemikalien:

(Konzentration 100%, wenn nicht anders angegeben)

Alkohole:		Laugen:				
Ätanol		Ammoniak	< 2%			
Cyclohexanol		Natronlauge	< 2%			
Diacetonalkohol						
Glykol		Salzlösungen:				
Glyzerin		Alkalicarbonate				
Isopropanol		Bichromate				
Methanol		Blutlaugensalze				
Aldehyde:		Verschiedene Substanzen:				
Acetaldehyd		molekulares Chlor				
Formaldehyd		Kresolfenolseifen in Lösung				
		Sauerstoff				
Kohlenwasserstoffe:		Trikresylphosphat				
aliphatische Kohlenwasserstoffe		Wasser				
Benzin		Wasserstoffperoxid	< 25%			
Benzol						
Toluol		Wasch-, Spül- und Reinigungsmittel:				
Xylol		Kaliseife				
		Waschmittellösung (Tenside)				
Chlorkohlenwasserstoffe:		Weichspüler				
Fluorchlorkohlenwasserstoff						
Perchloräthylen		Technische Öle und Fette:				
III-Trichloräthylen		Bohremulsionen				
Trichloräthylen		Dieselöl				
		Firnis				
sonstige organische Lösungsmittel:		Heizöl				
Äther		Paraffinöl				
Aceton		Ricinusöl				
Diäthylformamid		Siliconöl				
Dioxan		Terpentinöl und Terpentinersatz				
Säuren:						
Ameisensäure	< 50%					
Essigsäure						
Phosphorsäure	< 30%					
Salzsäure	≤ 10%					
Salpetersäure	≤ 10%					

Nicht beständig gegen:

Konzentrierte Mineralsäuren	Benzylalkohol
Konzentrierte alkalische Laugen	Methylenchlorid
Hochdruckdampf über 100°C	WearyIononia

Nicht beständig bei langfristiger Aussetzung gegenüber direktem Sonnenlicht (UV), wie alle Polyesterfolien.

4.3.6 Reinigungsanweisung der Rollkugel in EXTA-K3 / Chemische Beständigkeiten

Die Rollkugel ist gegenüber folgenden Reinigungsmitteln beständig:
Mineralische Schmierstoffe
Aliphatische Kohlenwasserstoffe
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Benzin
Schwache Mineralsäuren
Starke Mineralsäuren
Schwache organische Säuren
Starke organische Säuren
Oxidierende Säuren
Schwache Laugen
Starke Laugen
Trichlorethylen
Perchlorethylen
Aceton
Alkohole
Heißes Wasser (Hydrolysebeständigkeit)
UV-Licht und Witterung

Reinigungsanweisung

- Die Rollkugel nur mit feuchtem Tuch reinigen, damit keine Reinigungsflüssigkeit in nennenswerter Menge eindringt.
- Nicht mit Druck reinigen.
- Reinigungsmittel wieder abtrocknen.

4.4 Ex Trennbaugruppe SK-KVM

Der SK-KVM wird als zugehörige optische Trennbaugruppe zum Ex PC-Bedienplatz eingesetzt. Er wandelt alle Datensignale vom und zum Ex PC-Bedienplatz in potentialfreie Lichtsignale um. Der SK-KVM muss im sicheren Bereich in der Nähe des PCs aufgestellt werden. Anschließbar ist der SK-KVM an die Standardschnittstellen 'PS/2 Mouse' und 'PS/2 Keyboard' sowie den Standard Grafikport des PC.



Der SK-KVM wird als Tischgehäuse geliefert und über ein zugehöriges 24V - Netzteil versorgt. Optional sind Halteplatten für 19" Systeme (2HE 84TE) verfügbar (Typ ' COVER19K ').

4.4.1 Technische Daten

	SK-KVM
Schutzart:	
Schutzart	IP 20
Umgebungsbedingungen Betrieb:	
Temperaturbereich	0 °C – +50 °C
Luftfeuchtigkeit	max 85% nicht kondensierend (48h Dauertest)
Umgebungsbedingungen Lagerung:	
Temperaturbereich	-10 °C – +70 °C
mechanische Daten:	
Gewicht	ca. 1,0 kg
Material	Aluminium Tischgehäuse
Abmessungen BxHxT in mm	200 x 70 x 190
Spannungsversorgung	24V DC ± 20% (ca. 0,8 A)
Laser-Datenübertragung Tx:	
Laserklasse	1 (erfüllt IEC 60825-1 und FDA 21 CFR 1040.10 u. 1040.11)
Wellenlänge	830 – 860 nm
max. Dämpfung	-7,5 dBm
Maximale Kabellänge:	
Max. Kabellänge	Verbindung zwischen PC und SK-KVM
-	max. 2m

Technische Daten

	SK-KVM	
Lokale Tastatur Anschluss PS/2:		
Stromaufnahme (max.):	100 mA	
Spannungsversorgung:	5 V	
Lokale Maus Anschluss PS/2:		
Stromaufnahme (max.):	100 mA	
Spannungsversorgung:	5 V	

4.4.1.1 Lokale Tastatur

Möglichkeit des Anschlusses einer lokalen PS/2 Tastatur.

4.4.1.2 Lokale Maus

Möglichkeit des Anschlusses einer lokalen PS/2 Maus.

Es können nur "Microsoft Maus" kompatible Mäuse angeschlossen werden. Für die Funktion der Mäuse muss der Standardmaustreiber von Microsoft installiert werden. Andere Maustreiber werden nicht unterstützt. Es werden 3 Byte Protokolle unterstützt, d. h. Mäuse mit Rollkugel und Sondertasten funktionieren, Rollkugeln und Sondertasten können aber nicht benutzt werden.

4.4.2 Anschlussbelegung



Klemme X1 Für 24V DC Versorgung (über 19" Rack) (2pol Schraubklemme)

Pin	Signal		
X1.1	GND		
X1.2	+24V DC		

\square	1	2	\mathbb{H}	
		Т		

Klemme X2 Für den Anschluss des LWL Videokabels (SC Buchse)

Pin	Signal
X2.1	RxD
X2.2	TxD



Klemme X3Für den Anschluss der seriellen Schnittstelle (zum PC)Klemme X4Für den Anschluss des Touch Screen (zum PC)(9pol Sub-D-Buchse, female)51

5	1
	000/
9	6

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
X1	DCD	X4	DTR	X7	RTS
X2	RxD	X5	GND	X8	CTS
X3	TxD	X6	DSR	X9	nc

Klemme X5 Für den Anschluss der Maus (lokal) MS kompatible Maus, 3 Byte Protokoll

Klemme X6 Für den Anschluss der Maus (zum PC)

Klemme X7 Für den Anschluss der Tastatur (lokal)

Klemme X8 Für den Anschluss der Tastatur (zum PC)

(6pol PS/2 Buchse, female)

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal	4 6
X1	Data	X3	GND	X5	Clock	2 000
X2	nc	X4	+5V	X6	nc	

1

00000

ο 0

00000 0 0

5

Klemme X9 Für den Anschluss an die PC-Videokarte

Klemme X10 Für den Anschluss eines lokalen Monitors (15pol HD Sub-D-Buchse, female)

					15 11
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
X1	rot	X6	rot GND	X11	nc
X2	grün	X7	grün GND	X12	nc
X3	blau	X8	blau GND	X13	H Sync
X4	nc	X9	nc	X14	V Sync
X5	nc	X10	Sync GND	X15	nc

LEDs:

LED Farbe		Farbe	Bedeutung	
1	PWR	grün	Power +5V	
2	RUN	grün	Prozessor OK	
3	KL	gelb	RxD von lokaler Tastatur	
4	К	gelb	RxD Tastaturdaten, sowohl Lokal wie Ex zum PC	
5	ML	gelb	RxD von lokaler Maus	
6	М	gelb	RxD Mausdaten, sowohl Lokal wie Ex zum PC	
7	S	gelb	RxD Daten von seriellem Exi-Port (z.B. Barcode Leser) zum PC	
8	Т	gelb	RxD Daten von EX Touch Screen zum PC	
9	Rx	grün	LWL Rx vom EX Display	
10	Tx	grün	LWL Tx zum EX Display	
11	S1	gelb	System 1 (Ex) aktiv	
12	S2	gelb	System 2 (lokal) aktiv	

4.4.3 DIP-Switch – Belegung

3 x DIP - Switch (1 x 8-polig und 2 x 4-polig nebeneinander)

SW1	SW2	SW3
.8 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1	.4 .3 .2 .1	.4 .3 .2 .1
0 1	0 0 1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(Ansicht Gehäuserückseite)

SW1	ON	OFF
1.8	Programmiermodus	Programmiermodus *)
1.7	Programmiermodus	Programmiermodus *)
1.6	Programmierung EIN	Programmierung AUS *)
1.5	Sprache (siehe Sprachtabelle)	Sprache (siehe Sprachtabelle)
1.4	Sprache (siehe Sprachtabelle)	Sprache (siehe Sprachtabelle)
1.3	Nur EXTA-K4: Klick+Doppelklick aus	Klick+Doppelklick an bei EXTA-K4 *)
1.2	Serieller Exi-Port via serielle Schnittstelle	Serieller Exi-Port via Tastaturschnittstelle *)
1.1	Baudrate serieller Exi-Port 1200/8/E/1	Baudrate serieller Exi-Port 1200/8/E/1 *)
	oder 9600/8/E/1	
	(nur wenn SW 1.2 auf ON)	

Ausnahme bildet hier der LWL-Loopback Test. Er wird über die DIP-Switches 1.4=ON und 1.6=ON aktiviert (siehe LWL-Loopback Test).

-58-

SW2	ON	OFF
2.4	n.u.	n.u.
2.3	Modus für Blackbox USB/PS2-Adapter und K3-Tastatur	Funktion wie 1.52A
2.2	Zeitumschaltung 10 Sek	Zeitumschaltung 2 Sek *)
2.1	Kompatibilitätsmodus 4 Wire	Kompatibilitätsmodus 2 Wire *)

*) Standardeinstellung ab Werk

SW3	ON	OFF
3.4	n. u.	n. u.
3.3	n. u.	n. u.
3.2	n. u.	n. u.
3.1	n. u.	n. u.

Sprachtabelle für Barcode-Leser-Daten

1.4	1.5	
OFF	OFF	deutsch *)
OFF	ON	US international
ON	OFF	französisch

*) Standardeinstellung ab Werk

Die Sprachtabelle für Barcode-Lesedaten setzt die sichtbaren ASCII-Zeichen in länderspezifische PS/2-konforme **make and break** Codes um.

Um die Funktionstasten F1-F12 simulieren zu können (sie sind nicht im ASCII-Standard definiert) wurde eine zusätzliche Sprachtabelle hinterlegt, welche durch das ASCII-Zeichen 0x07 (BEL) <u>nur</u> für das darauf folgende Zeichen aktiviert wird.

In Tabelle 1 befinden sich die ASCII-Sequenzen, die vom Barcode-Lese-Gerät eingelesen werden müssen, um die entsprechenden Funktionstasten im PC zu simulieren.

	normal	mit SHIFT
F1	0x07 0x21	0x07 0x31
F2	0x07 0x22	0x07 0x32
F3	0x07 0x23	0x07 0x33
F4	0x07 0x24	0x07 0x34
F5	0x07 0x25	0x07 0x35
F6	0x07 0x26	0x07 0x36
F7	0x07 0x27	0x07 0x37
F8	0x07 0x28	0x07 0x38
F9	0x07 0x29	0x07 0x39
F10	0x07 0x2A	0x07 0x3A
F11	0x07 0x2B	0x07 0x3B
F12	0x07 0x2C	0x07 0x3C

Tabelle 1: Erweiterte Funktionalität für Funktionstasten

Bemerkung: Diese Umsetzung findet in allen von uns derzeit unterstützen Code-Tabellen statt - englisch, deutsch und französisch.

4.4.4 Konfiguration Barcodeleser

- <u>Barcodeleser über Tastaturschnittstelle</u>
 Der Barcodeleser muss auf 1200/8/E/1 konfiguriert sein.
- Barcodeleser über serielle Schnittstelle
 Der Barcodeleser muss auf 1200/8/E/1 oder 9600/8/E/1 konfiguriert sein.

4.4.5 Einstellungen

Die Einstellung des SK-KVM erfolgt über das OSD-Bedienpanel am EXVID Display. Die Beschreibung dazu ist im Kapitel 3.2 "Einstellung der Bildwiedergabe" beschrieben.

4.4.6 Gehäuse

Aluminium Tischgehäuse



Rückansicht



4.4.7 COVER19K Option 19" Befestigung



alle Maße in mm

Blende für 19" Montage des SK-KVM. Der SK-KVM wird mit den seitlichen Schrauben der Gehäuseabdeckung an den Haltewinkeln des COVER19K befestigt. Es gibt das Abdeckblech für 1 oder 2 SK-KVM:

COVER19K-KVM-10-1 Blende für 1x SK-KVM COVER19K-KVM-10-2 Blende für 2x SK-KVM

Hinweis: Die DIP Switch Einstellungen auf der Rückseite des SK-KVM müssen vor Einbau des COVER19K in ein 19" Rack vorgenommen werden !

4.4.8 BN-24/1500-AC Netzteil



Zum Betrieb des Linedrivers SK-KVM an einer 100 – 240V AC Versorgung.

Primär getaktetes Tischnetzteil mit Ausgang 24V DC / 1,5 A

4.4.9 Technische Daten

	BN-24/1500-AC
Schutzart:	
Schutzart	IP 40
Umgebungsbedingungen Betrieb:	
Temperaturbereich	0 °C – +50 °C
Luftfeuchtigkeit	max 85% nicht kondensierend (48h Dauertest)
Umgebungsbedingungen Lagerung:	
Temperaturbereich	-10 °C – +70 °C
mechanische Daten:	
Gewicht	ca. 150g
Abmessungen BxHxT in mm	50 x 110 x 20
Anschluss AC - Seite	mit Netz-Anschlusskabel
Anschluss DC - Seite	Stecker passend zu SK-KVM
	(andere nationale Stecker lieferbar)
Kabellänge	ca. 1,8 m
elektrische Daten:	
Eingangsspannung	100 – 240V AC / 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung	24V DC / 1,5 A
Netz-Anschlusskabel:	S-BN-24/1500-EU1
Тур	2 - Pin universal IEC 320-C8
Land	Euro-Stecker
Länge	1,5 m

5 Verdrahtungspläne

5.1 Exi-, Exe-Anschlussbox und PA Anschluss

Auf der Rückseite des Displays (EXVID-xxx and REX-xxx) oder innerhalb des Edelstahlgehäuses (LETO, FERA, AXENA, ORTRA) befinden sich Exe –Klemmkästen und Exi Anschlussklemmen.

- Die Exe Box darf nicht in explosionsfähiger Gasatmosphäre und Umgebung und nur wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde, geöffnet werden.
- In der Exe-Anschlussbox des Displays (EXVID-xxx and REX-xxx) befindet sich auch eine Hauptsicherung. Dies ist eine Ex-zertifizierte Sicherung und darf nur durch eine exakt gleichen Typs ersetzt werden. Sie kann als Ersatzteil bei Pepperl+Fuchs bezogen werden. (siehe techn. Daten)
- Die 24V DC Spannungsversorgung Version hat eine innere Absicherung falls Plus und Minus vertauscht werden. Diese Absicherung kann der Verpolung ca. 1 Minute widerstehen bevor sie bricht und die externe Sicherung auslöst.
- Die 100-240V AC Version muss exakt wie in dem Anschlussdiagramm gekennzeichnet angeschlossen werden. Der PE muss auf jeden Fall angeschlossen werden.
- Aufgrund der Sicherheit f
 ür Menschen und aufgrund der notwendigen EMC, muss der PA Anschluss mit einer guten weitreichenden Verbindung und einem Kabel mit minimal 4mm² angeschlossen werden.
- Die PA-Verbindung befindet sich auf der Rückseite des Displays (EXVID-xxx and REX-xxx), oder neben den Kabelverschraubungen der Kabelzugänge des Edelstahlgehäuses (LETO, FERA, AXENA, ORTRA) und wird innen von Pepperl+Fuchs verdrahtet. Der Tragarm und der Standfuß haben ihre eigenen PA Bolzen.



Warnung

Der Schutzleiter (PE) liegt am Gehäuse. Das Gehäuse ist zu erden (PA). Diese Erdung muss mit mindestens 4mm² Aderquerschnitt so kurz wie möglich ausgeführt werden.



Info

Bei Verdrahtung aller elektrischen Kreise sind stets folgende Dokumente zu beachten:

- Datenblätter, Zertifikate und Installationsvorschriften zu den verbauten Betriebsmitteln
- Installationsvorschriften gemäß IEC 60079-14 / IEC 60079-25 sowie nationale Abweichungen.

5.2 Standardverdrahtung



5.3 24V DC Verdrahtung bei großen Längen

Bei großen Längen des DATL-A3-1,5-0 und DATL-A3-2,5-0 muss der Kabelwiderstand berücksichtigt werden. Daher gelten folgende Maximallängen

Typ EXVID	typ. Strombedarf	max. Strombedarf	DATL-A3-1,5-0 1,5mm ² 11 5 Ohm/km	DATL-A3-2,5-0 2,5 mm ² 6 9 Obm/km
			ø 7,5 mm	ø 8,9 mm
EXVID-15XC 24V DC	1,7 A	2,0 A	max. 125 m	max. 204 m
EXVID-18SXC 24V DC	2,5 A	3,0 A	max. 85 m	max. 140 m
EXVID-21UXC 24V DC	3 A	3,5 A	max. 75 m	max. 115 m

5.4 100V – 240V AC Verdrahtung bei großen Längen

Bei großen Längen des DATL-A3-1,5-0 und DATL-A3-2,5-0 muss der Kabelwiderstand berücksichtigt werden. Daher gelten folgende Maximallängen.

Typ EXVID	typ. Strombedarf	max. Strombedarf	DATL-A3-1,5-0 1,5mm ² 12 Ohm/km ø 7,9 mm	DATL-A3-2,5-0 2,5 mm ² 8 Ohm/km ø 9,1 mm
EXVID-15XC 100V AC	0,41 A	0,48 A	> 750 m	> 750 m
EXVID-18SXC 100V AC	0,6 A	0,72 A	> 750 m	> 750 m
EXVID-21UXC 100V AC	0,72A	0,84 A	> 750 m	> 750 m

Typ EXVID	typ. Strombedarf	max. Strombedarf	DATL-A3-1,5-0 1,5mm ² 12 Ohm/km ø 7,9 mm	DATL-A3-2,5-0 2,5 mm ² 8 Ohm/km ø 9,1 mm
EXVID-15XC 240V AC	0,17 A	0,2 A	> 750 m	> 750 m
EXVID-18SXC 240V AC	0,25 A	0,3 A	> 750 m	> 750 m
EXVID-21UXC 240V AC	0,3 A	0,35 A	> 750 m	> 750 m

Bei AC 100 – 240V ist der maximale Kurzschlussstrom und die damit verbundene Auslösezeit der Vorsicherung zu beachten.

5.5 EXVID Anschlussbelegung REX

5.5.1 Aktuelle Version: REX



Klemme X1 Spannungsversorgung

Pin	24V DC Version	100 - 240V AC Version
X1.1	+24 V DC	100 - 240 V AC, L
X1.2	GND	100 - 240 V AC, N
X1.3	-	PE

Klemme X2 LWL

Pin	Signal
X2.1	TxD
X2.2	RxD

Klemme X3 Keyboard / Mouse / Enable

PIN	Belegung	Aderkennzeichnung von EXTA-K1	Aderkennzeichnung von EXTA-K3 / -K4
K_US1	Keyboard +Us1	grün	grün
K_GND	Keyboard GND	gelb	gelb
K_DATA1	Keyboard DATA1	grau	grau
K_CLK1	Keyboard CLK1	braun	braun
K_DATA2	Keyboard DATA2		
K_CLK2	Keyboard CLK2		
M_US1	Maus +Us1	_	rot
M_GND	Maus GND	_	blau
M_DATA1	Maus DATA1	_	rosa
M_CLK1	Maus CLK1	_	weiss
EN_GND	'Enable' GND	"EINGABESPERRE"	
EN_IN	'Enable' IN		

Klemme X4 - serielle Schnittstelle (zum Anschluss von Exi Barcode-Lesern oder

Identsystemen)

- OSD

PIN	Belegung	Aderkennzeichnung
SS_RxD	serielle Schnittstelle RxD	1
SS_TxD	serielle Schnittstelle TxD	2
SS_US2	serielle Schnittstelle +Us2	3
SS_GND	serielle Schnittstelle GND	4
OSD1	OSD 1	1
OSD2	OSD 2	2
OSD3	OSD 3	3
OSD4	OSD 4	4
GND	OSD GND	5
LED1	OSD LED 1	6
LED2	OSD LED 2	7
PROG	Programmierung	

5.5.2 Ältere Version: Rex



Klemme X1 Spannungsversorgung

Pin	24V DC Version	100 - 240V AC Version
X1.1	+24 V DC	100 - 240 V AC, L
X1.2	GND	100 - 240 V AC, N
X1.3	_	PE

Klemme X2 LWL

Pin	Signal
X2.1	TxD
X2.2	RxD

Klemme X3 Keyboard / Mouse / Enable

PIN	Belegung	Aderkennzeichnung von EXTA-K1	Aderkennzeichnung von EXTA-K3 / -K4	
X3.1	Keyboard +Us1	grün	grün	
X3.2	Keyboard GND	gelb	gelb	
X3.3	Keyboard DATA1	grau	grau	
X3.4	Keyboard CLK1	braun	braun	
X3.5	Keyboard DATA2			
X3.6	Keyboard CLK2			
X3.7	Maus +Us1	-	rot	
X3.8	Maus GND	-	blau	
X3.9	Maus DATA1	_	rosa	
X3.10	Maus CLK1	-	weiss	
X3.11	'Enable' GND	"EINCAR		
X3.12	'Enable' IN			

Klemme X4 - serielle Schnittstelle (zum Anschluss von Exi Barcode-Lesern oder

Identsystemen)

- OSD

PIN	Belegung	Aderkennzeichnung	
X4.1	serielle Schnittstelle RxD	1	
X4.2	serielle Schnittstelle TxD	2	
X4.3	serielle Schnittstelle +Us2	3	
X4.4	serielle Schnittstelle GND	4	
X4.5	OSD 1	weiss	1
X4.6	OSD 2	braun	2
X4.7	OSD 3	blau	3
X4.8	OSD 4	lila	4
X4.9	OSD GND	schwarz	5
X4.10	OSD LED 1	gelb	6
X4.11	OSD LED 2	grün	7
X4.12	Programmierung		
5.6 EXVID Anschlussbelegung im AXENA, LETO, FERA und ORTRA

Da die Anschlussboxen des EXVID Displays nach dem Einbau in das AXENA / LETO / FERA / ORTRA Gehäuse nicht mehr erreichbar sind, werden die notwendigen Anschlüsse auf eine zusätzliche Klemmleiste/ Exe Box im Anschlussraum des AXENA / LETO / FERA / ORTRA Gehäuses verlängert.

5.6.1 Aktuelle Version: AXENA, LETO, FERA und ORTRA





Klemmleiste des AXENA / LETO / FERA / ORTRA Gehäuses

5.6.2 Ältere Version: AXENA, LETO und FERA



5.6.3 Ältere Version: ORTRA:



*) 100-240V	AC oder 24V DC
Displayab	hängig
24V DC:	Uver1 = +24V DC
	Uver2 = GND
100-	
240V AC:	Uver1 = L
	Uver2 = N
	PE = PE

6 iPC-EX Gehäusetechnik

Für den **Schalttafeleinbau** steht das Gehäuse REX mit optional bestellbarer Tastatur (siehe Kap. 10.2 TASTEX) zur Verfügung:

REX Schalttafeleinbau, zur Integration in beliebige Gehäuse

Als komplette **Ex Bedienplätze** stehen verschiedene Gehäuse mit Edelstahl Aufbaugehäuse und Tastatur bzw. Maus zur Verfügung:

- LETO-N kompaktes Edelstahlgehäuse
- FERA-N kompaktes Edelstahlgehäuse
- FERA-T kompaktes Edelstahlgehäuse mit Tischleisten
- FERA-H kompaktes Edelstahlgehäuse mit Heizung
- AXENA-N Edelstahlgehäuse mit einstellbarer Displayneigung
- AXENA-T Edelstahlgehäuse mit einstellbarer Displayneigung mit Tischleisten
- AXENA-H Edelstahlgehäuse mit einstellbarer Displayneigung mit Heizung
- AXENA-V Edelstahlgehäuse mit einstellbarer Displayneigung mit Kühlung
- ORTRA-N Edelstahl Command Station

6.1 REX Schalttafeleinbau

Zusammen mit dem Linedriver SK-KVM können daraus kundenspezifische Einbaulösungen realisiert werden. Tastatur und Maus können separat bestellt werden, siehe Kap. 10.2 TASTEX. Bemaßung der Befestigungsbolzen siehe Kap. 4.1.1.2 Gehäuse



alle Maße in mm

6.2 LETO-N kompaktes Edelstahlgehäuse



Abbildung 6-1: ABG-LETO-N-10

alle Maße in mm

Wenn eine Bestellung mit Schnittstelle A oder S erfolgt, d. h.
A serielle Exi Schnittstelle für Barcodeleser EX-DRAGON-M101 und EX-NANO80A
S serielle Exi Schnittstelle für Barcodleser EX-DRAGON-D101
ist der Scannerhalter am Gehäuse montiert.

Gewicht - Gehäuse: ca. 20 kg (ohne Display und Tastatur)

Gehäuseschutzart: IP 65



Hinweis

Dieser Gehäusetyp ist nur für den Einbau eines 15,0"- Displays oder 18,1"- Displays lieferbar.

6.3 FERA-N kompaktes Edelstahlgehäuse



Abbildung : ABG-FERA-N-10

alle Maße in mm

Wenn eine Bestellung mit Schnittstelle A oder S erfolgt, d. h.

- A serielle Exi Schnittstelle für Barcodeleser EX-DRAGON-M101 und EX-NANO80A
- S serielle Exi Schnittstelle für Barcodleser EX-DRAGON-D101

ist der Scannerhalter am Gehäuse montiert.

Das Gehäuse FERA-N wird immer mit einer beigelegten Distanzplatte geliefert. Diese ist jedoch nur notwendig, wenn als Befestigungsmöglichkeit die Wandmontage gewählt wird.

Gewicht - Gehäuse: ca. 22 kg (ohne Display und Tastatur)

Gehäuseschutzart: IP 65



Hinweis

Dieser Gehäusetyp ist nur für den Einbau eines 15,0"- Displays oder 18,1"- Displays lieferbar.

6.4 FERA-N-18SX-D (Version Dust)



6.4.1 Montage

Montage Version 1



Montage Version 2: Wandmontage



Wandhalter: ABG-wall-bracket Gewicht: ABG-wall bracket: ca.: 2kg

Distanzplatte: muss nicht separat bestellt werden, ist im Lieferumfang des FERA Gehäuses enthalten.

Montage Version 3: ABG-TRAGARM



Montage Version 4: ABG-STANDFUSS





6.5 FERA-T kompaktes Edelstahl- Tisch-Gehäuse





Abbildung 6-4: ABG-AXENA-N-10

alle Maße in mm

Wenn eine Bestellung mit Schnittstelle A oder S erfolgt, d. h.

- A serielle Exi Schnittstelle für Barcodeleser EX-DRAGON-M101 und EX-NANO80A
- S serielle Exi Schnittstelle für Barcodleser EX-DRAGON-D101

ist der Scannerhalter am Gehäuse montiert.

Gewicht - Gehäuse: ca. 22 kg (ohne Display und Tastatur)

Gehäuseschutzart: IP 65



6.7 AXENA-T Edelstahl- Tisch- Gehäuse mit einst. Displayneigung



6.8 ORTRA-N Edelstahl Command Station



S serielle Exi Schnittstelle für Barcodleser EX-DRAGON-D101 ist der Scannerhalter am Gehäuse montiert.

Abbildung 6.5: ABG-ORTRA-N-10

Gewicht mit Bodenplatte: ca. 48 kg Gehäuseschutzart: IP 65



Hinweis

Dieser Gehäusetyp ist nur für den Einbau eines 15,0"- Displays oder 18,1"- Displays lieferbar.

alle Maße in mm

6.9 Befestigungsmöglichkeiten der Gehäuse LETO, FERA und AXENA

6.9.1 ABG-Wandmontage für ABG-AXENA und ABG-LETO



Wandhalter ABG-wall-bracket

Gewicht: Wandhalter ABG-wall-bracket: ca. 2 kg

Alle Maße in mm

6.9.2 ABG-Wandmontage für ABG-FERA



Alle Maße in mm

Wandhalter ABG-wall-bracket

Gewicht: Wandhalter ABG-wall-bracket: ca. 2 kg

Distanzplatte: muss nicht separat bestellt werden, ist im Lieferumfang des FERA Gehäuses enthalten.

ABG-STANDFUSS-1 Optionaler Standfuß für ABG-AXENA, ABG-LETO und ABG-FERA, drehbar.



Abbildung 6.4.2: ABG-STANDFUSS-1

alle Maße in mm

6.9.3 ABG-STANDFUSS-2

Optionaler Standfuß für ABG-AXENA, ABG-LETO und ABG-FERA, nicht drehbar.

6.9.4 ABG-TRAGARM-1-1

Für Anschluss Kabelverschraubung 1xM25 oder 2xM20 Optionaler Tragarm für ABG-AXENA, ABG-LETO und ABG-FERA



ABG-TRAGARM-1-1

alle Maße in mm

Gewicht: Tragarm-1-1 ca. 11 kg

Amin = 355 mm Bmin = 645 mm



Hinweis

-87-

Bei Bestellungen ohne weitere Angaben wird der ABG-TRAGARM-1-1 mit den Mindestmaßen geliefert. Bei anderen Abmessungen muss dies extra angegeben werden.

6.9.5 ABG-TRAGARM-1-2

Für Anschluss Kabelverschraubung 1xM25 und 3xM20 Optionaler Tragarm für ABG-AXENA, ABG-LETO und ABG-FERA



Abbildung 6.4.4: ABG-TRAGARM-1-2

alle Maße in mm

Gewicht: Tragarm-1-2 ca. 11 kg

Amin = 455 mm Bmin = 645 mm



Hinweis

Bei Bestellungen ohne weitere Angaben wird der ABG-TRAGARM-1-2 mit den Mindestmaßen geliefert. Bei anderen Abmessungen muss dies extra angegeben werden.

6.9.6 ABG-TRAGARM-2-1

Für Anschluss Kabelverschraubung 1xM25 oder 2xM20 Optionaler Tragarm für ABG-AXENA, ABG-LETO und ABG-FERA



Bei Bestellungen ohne weitere Angaben wird der ABG-TRAGARM-2-1 mit den Mindestmaßen geliefert. Bei anderen Abmessungen muss dies extra angegeben werden.

6.9.7 ABG-TRAGARM-2-2

Für Anschluss Kabelverschraubung 1xM25 und 3xM20 Optionaler Tragarm für ABG-AXENA, ABG-LETO und ABG-FERA



Für ABG-Axena und ABG-Fera: Bmin= 800 mm

Für ABG-Leto: Bmin.= 850 mm



Hinweis: Bei Bestellungen ohne weitere Angaben wir der ABG-Tragarm-2-2 mit den Mindestmaßen geliefert. Bei anderen Abmessungen muss dies extra angegeben werden.

7 Sonderausstattung mit Heizung

Eine Heizung kann in die Gehäuse AXENA-H und FERA-H eingebaut werden.

Sinkt die Umgebungstemperatur auf unter 0 °C sollte eine Heizung verwendet werden.

Die Heizung EX MINITHERM DBA T4 ATEX wird unter der Tastatur TASTEX eingebaut. Das Display heizt sich durch Verlustwärme bis -20°C* selbst.

Technische Daten EX MINITHERM DBA T4 ATEX

Zündschutzart:	II 2 GD EEx d II C T4
Temperaturklasse:	T4
EG-Baumusterprüfbescheinigung:	PTB 02 ATEX 1116 X
Nennspannung:	110 bis 265 V
Nennleistung:	50 W
Einsatztemperaturbereich:	- 50 - +180 °C
Schutzart:	IP 68, NEMA 4X
Material:	Aluminium, seewasserfest,
	schwarz eloxiert

* Bei Temperaturen niedriger als -20 ° C ist folgendes zu beachten:

Auf keinen Fall darf das Display bei einer inneren Gerätetemperatur von weniger als -20°C eingeschaltet werden. Das Display muss in wärmerer Umgebung, von mindestens -20°C, für 3 Stunden aufgewärmt werden Erst dann darf das Display eingeschaltet werden.

Die Spannungsversorgung sollte in diesem Fall ununterbrochen anliegen.

8 Sonderausstattung mit Kühlung

Eine Kühlung kann in die Gehäuse AXENA-V eingebaut werden.

Für die Anwendung mit hohen Umgebungstemperaturen kann ein Gehäusekühlsystem geliefert werden. Damit kann das EXVID dann in einer Umgebungstemperatur <u>bis max. +50°C</u> betrieben werden (anstatt +40°C). Diese Grenze (max. +50°C) ist in der EG-Baumusterprüfbescheinigung als maximale Temperatur für den sicheren Betrieb im EX-Bereich vorgegeben. Das Gehäusekühlsystem kann diese Grenze nicht nach oben verschieben!

Im <u>Nicht-EX-Bereich</u> kann das <u>VID</u> bis max. +60°C betrieben werden.

Тур:	Fa. VORTEC: VORTEX 711
Funktionsprinzip:	Wirbelrohrkühler, druckluftbetrieben

Systemdarstellung:



(Der Partikelfilter ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs)

Von Pepperl+Fuchs vorgegebene maximale Werte: (Werte für den sicheren Betrieb des Gehäusekühlungssystems selbst)

Max. Umgebungstemperatur T	60°C	
Max. Zulufttemperatur	40° C	trocken
Max. Zuluftdruck	5 hPa	
Max. Partikelgröße in der Zuluft	5 µm	

Kennzeichnung: II 2G EEx c II T4

Wichtige Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb:



Warnung

Ein Luftfilter muss vorgeschaltet sein. Der max. Druck muss eingehalten werden. Die max. Zulufttemperatur muss eingehalten werden.

Gehäuse AXENA-V:



9 Verbindungskabel

Für den Betrieb der Ex PC-Bedienplätze sind folgende Kabel notwendig: (siehe auch Kapitel 6.1 'Standardverdrahtung')

9.1 EXTA-K Tastatur + Maus an EXVID Display

Die Tastatur wird mit Kabelschwanz ausgeliefert. Der Kabelschwanz wird über Schraubklemmen am EXVID Display angeschlossen.

- Anschluss siehe Kapitel 4.1.6 'EXVID Klemmenbelegung' und Kapitel 4.2.6 'EXTA-K Aderbelegung'.
- Länge: ca. 1,8 m

9.2 DATL-LWL4-2-2SC / DATL-LWL4-3-2SC / DATL-LWL4-4-2SC

Die Verbindung zwischen dem SK-KVM-10 und dem Monitor besteht aus einem 2 adrigen Lichtwellenleiterkabel.

Eine für den Empfang (Rx), die andere für das Senden (Tx).

Der Rx des SK-KVM muss mit dem Tx des Ex-Monitors verbunden werden.

Der Tx des SK-KVM muss mit dem Rx des Ex-Monitors verbunden werden.

- Lichtwellenleiterkabel, Typ 50/125 µm, Gradientenfaser, 2- adrig
- 4x SC-Steckverbinder
- Länge kundenbezogen (typisch 500m, maximal 750m)
- (wenn der Kabeltyp 62,5/125 μm von Kundenseite benutzt wird reduziert sich die Länge auf typisch 250m, maximal 375m)
- Biegeradius: 20x Kabeldurchmesser
- Zugkraft: max. 500 N
- Einsatztemperatur: -20°C ... +50°C
- Einbautemperatur: -5°C ... +60°C

Betrachtet man die an einen Sender angeschlossene an Ader, so kann man ein gedämpftes rotes Licht sehen wenn man den dazugehörigen Stecker am anderen Ende des Kabels betrachtet. Dazu nimmt man den Stecker am offenen Ende in die Faust, um das Umgebungslicht abzudämpfen und blickt gerade in den Stecker. Mit dieser Methode kann auf einfache Weise geprüft werden ob das Glasfaserkabel gebrochen ist.



Die Kabellänge wird durch durch den Verlust am Stecker und durch das Kabel selber begrenzt. Der maximal mögliche Verlust zwischen SK-KVM und dem iPC-Ex-Monitor liegt bei 5,0 dBm.

- Wird ein Kabel mit zu kleinem Radius installiert, so steigt der Dämpfungsverlust über Monate und Jahre, weil sich dann kleinere Beschädigungen der Glasfaser ausbreiten.
- Die Dämpfung am Stecker ist in der Regel höher als die Dämpfung durch das Kabel.
- 100 m Kabel haben eine Dämpfung von ca. 0,27 dBm
- ein Steckverbinder hat einen Dämpfungsverlust von 0,2 bis 0,5 dBm, 0,2-0,3 dBm sollten erreicht werden.
- ein Steckverbindungspunkt von 2 Kabeln hat daher 2 Stecker => 0,4 bis 1 dBm.
- es ist sehr wichtig, dass die Stecker von guter Qualität sind und eine Dämpfung zwischen 0,2 und 0,3 dBm aufweisen.
- unter Berücksichtigung des inneren Glasfaserkabels, liegt die maximale Dämpfung für ein LWL-Kabel verbunden mit FERA, AXENA oder ORTRA Gehäuse bei 4,5 dBm.

Der SC-Steckverbinder sollte in die Verbindungsbuchse mit einem hör- und fühlbaren 'click' eingesteckt werden.

9.3 DATL-A3-1,5-0

Versorgungsleitung für die 100 – 240V AC Version des EXVID-xx Versorgungsleitung für 24V DC Version des EXVID-xx

- 3 x 1,5 mm², Kabeldurchmesser ca. 8 mm
- zur festen Verlegung
- für Klemmmontage

9.4 DATL-A3-2,5-0

Versorgungsleitung für die 100 – 240V AC Version des EXVID-xx Versorgungsleitung für 24V DC Version des EXVID-xx

- 3 x 2,5 mm², Kabeldurchmesser ca. 9 mm
- zur festen Verlegung
- für Klemmmontage

9.5 DATL-A4-3

Verbindungsleitung zu EXOM-DRAGON-10-20 (Produktgruppe SCANEX)



9.6 DATL-A4-0

Verbindungsleitung zu EX-DRAGON-D101-10-20 (Produktgruppe SCANEX)



Bei Montage im Gehäuse REX wird die Verbindungsleitung DATL-A4-0 und die Buchse-4W beigelegt. Bei Montage in allen anderen Gehäusen ist das Verbindungskabel DATL-A4-0 und Buchse-4W vormontiert.

9.7 S-KVM-M15-PS2-PS2

3 in 1 Kombikabel SK-KVM zu PC.

- für Videosignal, Tastatur (PS/2) und Maus (PS/2)
- Länge: ca. 1,8 m



9.8 S-TERM/ RS232-PC-M9-F9

Serielles Standardkabel von SK-KVM zu PC (COM) für optionale serielle Schnittstelle und / oder Touch Screen Anschluss.

• Länge: ca. 1,8 m



Kabelbelegung: alle PIN's 1 zu 1 durchverbunden

10 Bestellbezeichnungen

10.1 iPC-EX Bedienplätze

Gehäuse	Display Größe	Ex-Zulassungen	Glas	Power supply	Schnittstelle	Tastatur/Maus	Tastatur Layout					
Gehäuse REX	Sehäuse REX Schalttafeleinbau											
FERA-N	Edelstahlg	jehäuse m	it Tastaturl	konsole								
FERA-T AXENA-N	Edelstahl- Edelstahlo	Tisch-Geh Iehäuse m	äuse mit T⊧ it verstellb	astaturkon: arer Displa	sole vneiauna							
AXENA-T	Edelstahl-	Tisch-Geh	äuse mit v	erstellbarer	Displayne	igung						
AXENA-H AXENA-V	Edelstahlg Edelstahlg	jehause m jehäuse m	it verstellb it verstellb	arer Displa arer Displa	yneigung i yneigung i	und Heizur und Kühlui	ng ng					
ORTRA-N	Edelstahl	Command	Station				-					
	Display Gi 15X	'olse 15.0'' XGA	A (1024 x 7	68 pixel),								
	18SX	18.1" SX0	GA (1280 x	1024 pixel)	,							
		Ex Zulass C	UNG	G EExide	[ib] IIC T4							
		Ň	Non-Ex ve	ersion	[10] 110 14							
			Glas									
				CLear klar Edched a	e Scheibe eätzte Sch	eihe						
			то	Touch Sci	reen							
				Power su	oply							
				AC	Power 10 Power 24	0-260 V AC	C. 50-60 Hz	:				
					Schnittste							
					N	Keine Exi	Schnittste	elle				
					A	Serielle E	xi Schnitts vi Schnitts	telle f. Barc telle f. Barc	odeleser E	X-DRAGO	N-M-101, E	XNANOxxx
					•	Tastatur/N	/laus	telle I. Dare			4-0-101	
						K0	Ohne Tas	statur				
						K1 K3	Tastatur	ohne Maus mit Trackba	II Maus			
						K4	Tastatur	mit Touchp	ad Maus			
						K5	Tastatur	mit optisch	em Trackb	all		
							Tastatur I	Layout Ohne Lav	out			
							sw	Schwedis	ches Layo	out		
							US	US interna	ationales L	ayout		
							DK FR	Danische	s Layout ches Lavo	ut		
							GER	Deutsche	s Layout			
							RU	US-Kyrillis	sches Lay	out		
								Koreaniso	ches Layo	ut		
							JP	Japanisch	nes Layout			

Zum Beispiel:

AXENA-N-18SX-C-CL-AC-A-K3-GER

10.2 TASTEX Tastaturen/Maus

Type	Schnittstelle	Tastatur/ Maus	EX-Zulassung	Gehäuse	Kabel	Layout	
	Tastatur	EX-Ve	rsion				
IA	Tastatur	non E	X-Version				
	Connect		- 1	-			
	Р	PS2 S		9			
		Tastai	ur ryp Toototur (hno Mouo			
		K3	Tastatur t	nit Trackhall Maus	50mm Durchmes	sor	
		K4	Tastatur r	nit Touchpad Maus	50x60 mm	301	
		K5	Tastatur r	nit optischem Track	all		
			EX-Protect	ion			
			C	ATEX II 2 G			
			IN	Gehäuse TASTEX			
					Frontplatte mit A	Abdeckblech	
				ABG	Tastatur mit Geł	näuse	
					Kabel	1 7 - 1 - 119	
					1,8	Kabellange	
						Layout	
						US	International
						GER	Deutsch
						FR	Französisch
						SW	Schwedisch
						DK	Dänisch
						U/K	US-Kyrillisch
							Spanisch Swige
						KOR	Swiss Koreanisch

10.3 Sonstige Bestellbezeichnungen SK-KVM Linedriver



Datenleitungen



Versorgungsleitungen

DATL-A3-1,5-0 DATL-A3-2,5-0

Schnittstellenkabel zum PC

S-KVM-M15-PS2-PS2 S-TERM/RS232-PC-M9-F9 SK-KVM <-> PC, Kombikabel (1x Video, 2x PS/2) SK-KVM <-> PC, COM-Port (Touch Screen, Barcodeleser)

Netzteil für SK-KVM im Tischgehäuse

BN-24/1500-AC Eingangsspannung: 100 - 240V AC / 50 - 60 Hz Ausgangsspannung: 24V DC / 1,5 A

LWL-Reinigungsset

(beinhaltet: Reinigungsflüssigkeit, Reinigungsstäbchen, Druckluftdose)

Sicherungen für EXVID Displays

Bezeichnung der Sicherung	Bestell Nummer
FUSE for EXVID-30-50-ATH (Stromversorgung / Power supply Typ DC, Sicherung T 5 A 250V, II 2 G EEx me)	210336
FUSE for EXVID-30-20-ATH (Stromversorgung / Power supply Typ AC, Sicherung T 2 A 250V, II 2 G EEx me)	210334

11 Typenschild

Beispiel für ein Typenschild (variiert je nach Ausführung)



Warnung

Die Angaben auf dem Typenschild sind ex-technische Maximalwerte. Für die einwandfreie Funktion des Gerätes müssen die elektrischen Maximalwerte eingehalten werden (siehe Kapitel 'Technische Daten').



12 Angewandte harmonisierte Normen der zutreffenden Richtlinien

Dies ist eine Ergänzung zur Pepperl+Fuchs Konformitätserklärung nach EN 45014:1998 im Anhang.

Richtlinien		Angewandte harmonisierte Normen
Richtlinie	94/9EG (ATEX)	EN 50014 EN 50017 EN 50019 EN 50020
Richtlinie	89/336/EWG (EMV)	EN 55011 EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 EN 61000-4-6
Richtlinie)	73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie	EN 60950

13 LWL-Loopback Test

Der LWL-Loopback Test bietet eine einfache Diagnosemöglichkeit um Fehler auf den LWL-Leitungen zu detektieren. Es werden sowohl Übertragungsfehler auf den LWL Sende-/ und Empfangsleitungen als auch ein kurzzeitiger Ausfall des Frontends erkannt. Hierdurch wird die Suche bzw. Eingrenzung eines Fehlers wesentlich vereinfacht.

Interessant ist insbesondere die Möglichkeit, den Loopback Test im "laufenden Betrieb" durchzuführen. D.h. während der Test im Hintergrund die LWL-Verbindung überprüft, kann das IPC4 System normal bedient werden (Einschränkung: Die Einspeisung der Scanner-Daten in die PS/2-Schnittstelle funktioniert nur mit deutschem Tastatur-Layout).

Auch ist für die Durchführung des Tests keinerlei zusätzliche Verkabelung notwendig, da die Fehlerzustände direkt an den LEDs des KVMs abgelesen werden können.

13.1 Voraussetzungen

Zur Durchführung eines Loopback Tests werden sowohl ein KVM als auch ein Frontend benötigt, die über eine LWL-Leitung miteinander verbunden sind. Zu beachten ist hier lediglich, dass sowohl Frontend als auch KVM einen Firmwarestand von V 1.50 oder höher haben müssen.

13.2 Durchführung

Zunächst wird über die DIP-Schalter auf der Rückseite des KVMs der Test gestartet:

- 1. KVM stromlos setzen
- 2. DIP-Switch Kombination am KVM einstellen: 1.4=ON, 1.6=ON
- 3. KVM wieder einschalten

Im fehlerfreien Zustand leuchtet die grüne Rx LED; Tx, S1 und S2 flackern.

Nur im Fehlerfall (und bei Benutzereingaben) ändert sich der Zustand der LEDs.

13.3 Fehlerzustände

An den grünen LEDs Rx/Tx und den gelben LEDs S1/S2 können die Fehlerzustände anhand folgender Tabellen abgelesen werden (siehe Anhang: Fehlerzustände LWL-Loopback Test):

Rx	aktueller Zustand der LWL-Verbindung zum Frontend
ON	Verbindung zum Frontend in Ordnung
OFF	keine Verbindung zum Frontend

Тх	Zustand der LWL-Verbindung über den gesamten Testzeitraum				
blinken	Verbindung zum Frontend bestand über den gesamten Testzeitraum (Rx war immer ON)				
OFF	Verbindung zum Frontend war über den Testzeitraum teilweise gestört (Rx war zwischenzeitlich OFF)				

S1/S2	Fehlerzustände auf der LWL Empfangs-/Sendeleitung
blinken	Kein Fehler auf der entsprechenden Leitung. Test weiterhin aktiv.
OFF	Kein Fehler auf der entsprechenden Leitung. Test jedoch nicht mehr aktiv.
ON	Fehler auf der entsprechenden LWL-Leitung (S1=Empfangen, S2=Senden)

14 Montageanleitung LWL-Kabel

Bei der Durchführung durch eine Kabelverschraubung



SCD-Clip vom Stecker trennen



Kabel durchführen



Beim Zusammenbau, erneut Kabelbezeichnungen beachten!!

15 Reinigung von LWL-Steckern

Bei Lichtwellenleiter-Steckverbindern ist die Toleranz gegenüber Verschmutzungen recht gering. Partikel in der Luft liegen in der Größenordnung des Kerndurchmessers einer Faser. Werden diese nicht entfernt, können sie zu massiven Dämpfungserhöhungen beitragen.

Folgende Hinweise zur Handhabung von LWL-Steckverbindern und deren Reinigung sollten beachtet werden:

- Steckerenden nach dem Ausstecken immer mit passenden Staubkappen gegen Verunreinigungen schützen.
- Reinigen Sie LWL-Steckverbinder nur bei Bedarf (sichtbare Verschmutzung, Funktionsstörung), da die Steckeroberfläche auch beim Reinigen geringfügig in Mitleidenschaft gezogen wird.
- Zum Reinigen von Steckverbindern immer die mitgelieferte Reinigungsflüssigkeit und fusselfreie Tücher oder spezielle Reinigungsstäbchen mit Schaumstoffkopf verwenden. **Vorsicht:** Falsche Reinigungsmittel können Klebstoffe im Steckverbinder angreifen oder Ablagerungen hinterlassen. Diese ziehen gewöhnlich Verunreinigungen an. Baumwolltücher hinterlassen Streifen.
- Vermeiden Sie beim Reinigen immer Druck auf die Steckerferrule oder das Faserende. Falls sich Verunreinigungen nicht durch einfaches Abwischen entfernen lassen, weichen Sie diese mit Reinigungsmittel oder Isopropylalkohol ein.
- Verwenden Sie Reinigungstücher oder Stäbchen, je nach Verschmutzung, für höchstens 3-4 Steckverbinder, da Sie mit dem Tuch immer die Verschmutzung vom ersten zum nächsten Stecker weiter tragen.

Vorgehensweise zur Reinigung mit dem Pepperl+Fuchs-Reinigungsset:

Achtung! Druckluftspray und Reinigungsflüssigkeit enthalten gesundheitsgefährdende Substanzen. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt!

- Vor der mechanischen Reinigung mit Tuch oder Stäbchen grundsätzlich beide Steckerteile mit Druckluft aus der Dose abblasen. Dabei werden gröbere Partikel entfernt, die sonst beim Wischen über die Stirnfläche Schaden anrichten könnten. Halten Sie die Druckdose dabei immer senkrecht, damit kein Treibmittel an den Stecker gelangt.
- Die Stiftseite des Steckverbinders kann mit einem leicht mit Reinigungsmittel befeuchteten Tuch abgewischt werden.
 Alternativ kann die Stirnfläche des Steckers auch nur mit Reinigungsflüssigkeit abgespült werden. Halten Sie dazu den Stecker mit der Stirnseite in den Trichter der Pumpdose und spülen diesen 1-2-mal ab.
- 3. Bei Buchsenkontakten muss die Verschmutzung mit den Reinigungsstäbchen aus der Buchse entfernt werden.

Befeuchten Sie hierzu die Spitze eines Reinigungsstäbchens mit der Reinigungsflüssigkeit und wischen Sie von der Faser aus mit kreisenden Bewegungen nach Außen.

Faser Buchse

16 Austausch einer defekten Vorsicherung in der EEx-e Box

Sicherung	Bestell Nummer
FUSE for EXVID-30-50-ATH Stromversorgung / Power supply DC	210336
FUSE for EXVID-30-20-ATH Stromversorgung / Power supply AC	210334



Vor Beginn der Arbeiten:

- spannungsfrei Schalten
- gegen Wiedereinschalten sichern
- vor dem Öffnen der EEx e Box mindestens 5 Minuten abwarten



Achtung:

Öffnen Sie nie die Kabelverschraubung in das EXVID-30-..! (seitlich der Klemmen) Bei Austritt des Füllstoffes ist der Explosionsschutz nicht mehr gewährleistet!

Wenn sich in der EEx e Box die neue Sicherung FUSE for EXVID-30-.. (siehe Zeichnung oben) befindet, die defekte Sicherung gegen eine neue baugleiche ersetzen.

Wenn sich in der EEx e Box die alte Sicherung (siehe Zeichnung oben) befindet, folgen sie bitte der Anleitung:
Anleitung:

Eine defekte alte Sicherung wird durch eine neue Sicherung Fuse for EXVID-30-.. ersetzt.

Schaltung:

Vorhandene Sicherung

Nach Umbau mit FUSE for EXVID-30-..



1.

Alte Sicherung abklemmen. Draht zwischen Sicherung und Klemme 1 entfernen.



3.

Neue Sicherung einschrauben und an Klemme 1 oben und der neu eingefügten Klemme unten anschließen.



2.

Mitgelieferte Klemme zwischen Klemme 2 und 3 einfügen.





L1 vom EXVID an der neu eingefügten Klemme oben anschließen.



17 Fehlereingrenzung

Kategorie	Fehler	Ursache	Abhilfe	Maßnahmen
Display	Bildschírm schwarz, LED Rx am SK-KVM blinkt mit ca. 1Hz, LED Tx ist aus, rotes Licht in der Tx- Buchse OSD: Run-LED blinkt grün, Data-LED aus.	die Tx LWL- Verbindung ist unterbrochen	Defekte LWL erneuern oder eventuell neu konfektionieren. Falls die LWL- Verbindungen OK sind, EXVID Display zur Reparatur einschicken	Tx LWL-Verbindung SK-KVM - iPC überprüfen (rotes Licht am Leitungsende vorhanden?) LWL-Verbindung iPC - EXVID Display überprüfen (im Gehäuse).
Display	Bildschirm schwarz, Tastatur-LED ist aus, Spannung an abgezogenen Steckern am Display vorhanden		EXVID Display zur Reparatur einschicken	
Display	Bildschirm pulst. Rx und Tx LED am SK-KVM aus. OSD: Run-LED blinkt grün, Data-LED leuchtet orange.	die Rx LWL- Verbindung ist unterbrochen	Defekte LWL erneuern oder eventuell neu konfektionieren. Falls die LWL- Verbindungen OK sind, EXVID Display zur Reparatur einschicken	Rx LWL-Verbindung SK-KVM - iPC überprüfen. LWL-Verbindung iPC - EXVID Display überprüfen (im Gehäuse).
Display	"Geisterbild" auf lokalem und EX- Display	Video-Kabel zwischen PC und SK-KVM beschädigt	Video-Verbindungen überprüfen	wenn O.K. neues Video-Kabel verwenden
Display	Möglichkeit des Einbrennens des Displays	Durch längere Zeit anstehen- de Bilder	Eine weitgehende Regeneration der eingebrannten Zellen ist möglich durch: * mehrstündiges Ausschalten des Displays *Bildwechsel schwarz/ weiß	

Kategorie	Fehler	Ursache	Abhilfe	Maßnahmen
Tastatur	Tastatur (lokal + EX) wird beim Booten nicht erkannt	Der SK-KVM wurde nach dem Steuer-PC eingeschaltet	SK-KVM immer zuerst einschalten	
Tastatur	Lokale Tastatur ist nicht angeschlossen: PC bleibt beim Booten mit Fehlermeldung z.B.: "press to enter setup", "keyboard failure" oder ähnlichem stehen	SK-KVM besitzt alte Firmware	lokale Tastatur anschließen	
			neue Firmware laden	durch Kunden selbst nach Anweisung, Servicepersonal oder Einschicken zur Reparatur
		im PC-BIOS ist unter "halt on error" "all errors" eingestellt (default)	im PC-BIOS unter "halt on error" "all errors except keyboard" einstellen	
Tastatur	Keine Funktion	Tastatur wurde unter Spannung gesteckt oder getauscht	Tastatur neu initialisieren	Hardwarereset von SK-KVM und EXVID Display. PC neu Booten
Maus	Bewegung der Maus beim Booten nach Warmstart des PC: PC bleibt hängen mit Fehlermeldung. Maus u. Tastatur sind blockiert	SK-KVM besitzt alte Firmware	neue Firmware laden	durch Kunden selbst nach Anweisung, Servicepersonal oder Einschicken zur Reparatur
Maus	Bewegung der Maus beim Booten nach Warmstart des PC: PC bleibt hängen mit Fehlermeldung. Maus + Tastatur sind nicht blockiert. Weiter mit Auswahltaste	Ursache noch nicht ermittelt	keine	
Maus	Maus (lokal u. EX) wird beim Booten nicht erkannt	Der SK-KVM wurde nach dem Steuer-PC eingeschaltet	SK-KVM immer zuerst einschalten	
		Der Maustreiber ist nicht "Microsoft kompatibel"	Maustreiber "Microsoft kompatibel" installieren	unter Start → Einstellungen → Systemsteuerung → System → Gerätemanager → Maus → Treiber
Maus	keine Funktion	Maus wurde unter Spannung gesteckt oder getauscht	Maus neu initialisieren	Hardwarereset von SK-KVM und EXVID Display. PC neu Booten

Technische Änderungen vorbehalten

18 Anhang: Fehlerzustände LWL-Loopback Test

Rx	Тх	S1	S2	Zustand	Gründe												
			blink	Verbindung zum Frontend in Ord- nung. Bisher wurden keinerlei Fehler erkannt. Test aktiv.													
		blink	ON	Verbindung zum Frontend in Ord- nung. Jedoch sind Datenpakete auf der Sendeleitung verloren gegangen. Test aktiv.	Fehlerhafte LWL-Verbindung vom KVM zum Frontend												
		OFF	ON	Verbindung zum Frontend in Ord-	Fehlerhafte LWL-Verbindung vom KVM zum Frontend												
	blink	OFF	OFF	verloren gegangen. Test inaktiv.	Fehlerhafte LWL-VerbindungEMV-Probleme												
			blink	Verbindung zum Frontend in Ord- nung. Jedoch sind Datenpakete auf der Empfangsleitung verloren gegangen. Test aktiv.	Fehlerhafte LWL-Verbindung vom Frontend zum KVM												
ON		ON	OFF	Verbindung zum Frontend in Ord- nung. Jedoch sind Datenpakete verloren gegangen. Test inaktiv.													
																ON	Verbindung zum Frontend in Ord- nung. Jedoch sind Datenpakete auf den Sende- und Empfangsleitungen verloren gegangen.
			blink	Verbindung zum Frontend war kurzeitig gestört. Test aktiv.													
		blink	blink	ON	Verbindung zum Frontend war kurzeitig gestört. Außerdem sind Datenpakete auf der Sendeleitung verloren gegangen. Test aktiv.	 Frontend löste einen Reset aus Frontend wurde kurzzeitig abgeschaltet 											
	OFF		ON	Verbindung zum Frontend war	Fehlerhafte LWL-Verbindung												
		OFF	OFF	kurzeitig gestört. Außerdem sind Datenpakete verloren gegangen. Test inaktiv.	EMV-Probleme												
		ON	?	Verbindung zum Frontend war kurzeitig gestört. Außerdem sind Datenpakete auf der Empfangs- leitung verloren gegangen.	Fehlerhafte LWL-Verbindung												
OFF	blink	?	?	Verbindung zum Frontend ist aktuell gestört	 Frontend abgeschaltet keine LWL-Verbindung vorhanden 												

19 Anhang

19.1 Fehlerprotokoll zur Weiterleitung an Pepperl+Fuchs

19.2 Rücksendeformular (im Falle einer Reparatur)

19.3 EG-Baumusterprüfbescheinigungen

Konformitätserklärung Pepperl+Fuchs

DMT 01ATEX E 177 (mit 2 Nachträgen) (4 Seiten)

IBExU01ATEX1099 (5 Seiten)

- 1. Ergänzung zu IBExU01ATEX1099 (2 Seiten)
- 2. Ergänzung zu IBExU01ATEX1099 (2 Seiten)
- 3. Ergänzung zu IBExU01ATEX1099 (2 Seiten)

19.4 Russische Zertifikate

GOST-R Zertifikat Geräte

GOST-R Zertifikat

Erlaubnis Nadsor

19.5 Zertifikate TIIS

Zertifikat TIIS (EXTA-K4)

Siehe nachfolgende Seiten.

•••Fehlermeldung iPC-EX - Pepperl+Fuchs •••

Bitte füllen Sie nachfolgenden Frage- bogen bei einem Fehler aus. Falls Sie uns bei einem Fehler direkt anrufen möchten, halten Sie die Daten der unten aufgeführten	Ist der Fehler reproduzierbar? Spannungsversorgung EX-VID?V (nur DC) Wie lässt sich der Fehler beheben? SK-KVM stromlos setzen?janein
Fragen bitte bereit.	Display EXVID stromlos setzen?
Kontaktadresse	Neustart des PCs?
Firma/Land:	Sonstiges:
Ansprechpartner:	Welche LEDs leuchten/blinken am SK-KVM?
Telefonnummer:	(X=an, o=blinken/flackern, -=aus)
Email:	wenn keinerlei Eingaben erfolgen
	S1 Rx S ML KL
Endkunde:	
Firma/Land:	S2 TX T M K
Ansprechpartner:	
Telefonnummer:	wenn das fehlerhafte Gerät bedient wird
Email:	NLKL
Systeminformation:	
PC-Hersteller:	S2 TX T M K
Betriebssystem/SP:	Welches Ergebnis liefert der Loopback-Test?
SK-KVM S/N:	(siehe Technisches Handbuch; ab SerNr. 27017)
Ex-Tastatur S/N:	Erzebaia das LM/L Leophoekteste
Besonderheiten im Aufbau (z.B. Kaskadierung):	S1 Rx S ML KL
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Fehlerbeschreibung:	
Fehlerhaftes Gerät: Anzeige ITouch Screen Maus ITastatur Barcodeleser Seit wann tritt der Fehler auf?	<u>52 1X 1 M K</u>
Detaillierte Beschreibung des Fehlers:	

	lokale Maus am KVM	lokale Tasta- tur am KVM	EXVID Maus	EXVID Tastatur	Touch Screen	Barcodeleser
permanenter Fehler						
sporadischer Fehler	1					
springt wild umher / falsche Zeichen						

Wie kann der Fehler reproduziert werden?

••• Bitte faxen an: +49 (0)621 776-27-2222 ••• ••• pa-info@de.pepperl-fuchs.com •••

Rücksendung Reparatur / Repair send back form Please make absolutely sure to include it with the shipping documents, or – even better – attach it to the outside of the packaging



Kunde / Customer	Firmenname / Company Name:	Abteilung / Department
Adresse / Address	Ansprechpartner / Contact person	Telefon / Phone Number
	Fax / E-Mail	Ihre Auftragsnummer / Your Order No.

Gerät / Device	Тур / Туре	Seriennumm	er / serial number
Fehlerbeschreibung / error description (compulsory):		sporadisch/ sporadic	permanent/ constant
Konfigurationsdetails / configure details (e.g. bar code scanner: ba	udrate, code family)	·	

Erklärung zur Kontamination und Reinigung Declaration of Contamination and cleaning

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften und zum Schutz unserer Mitarbeiter und Betriebseinrichtungen, benötigen wir die unterschriebene "Erklärung zur Kontamination", bevor ihr Auftrag bearbeitet werden kann. Legen Sie diese unbedingt den Versandpapieren bei oder bringen Sie sie idealerweise außen an der Verpackung an.

Because of legal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "declaration of contamination" with your signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to include it with the shipping documents, or – even better – attach it to the outside of the packaging.

Warnhinweise zum Medium Medium and warnings



Medium/Konzentration Medium/concentration	identification CAS no.	entzündlich flammable	giftig toxic	ätzend corrosive	Gesundheits- Schädlich/ reizend harmful/irritant	sonstiges * other *	unbedenklich harmless
Medium im Prozess							
Process medium /							
Medium zur Prozessreinigung Medium for process cleaning /							
Medium zur Endreinigung Returned part cleaned with /							

Zutreffendes bitte ankreuzen; trifft einer der Warnhinweise zu, Sicherheitsdatenblatt und ggf. spezielle Handhabungsvorschriften beilegen.

Please tick should one of the above be applicable, include security sheet, if necessary, special handling instructions.

Hiermit bestätigen wir, dass die zurückgesandten Teile sorgfältig gereinigt wurden und nach unserem Wissen frei von Rückständen in gefahrbringender Menge sind.

We hereby certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free from any residues in dangerous quantities.

(Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift) (Company stamp and legally binding signature)

Konformitätserklärung / Declaration of Conformity nach EN 45014:1998 / in accordance with EN 45014:1998

Diese Konformitätserklärung gilt nur in Zusammenhang mit dem gültigen Pepperl+Fuchs Datenblatt und Betriebsanleitung für alle Pepperl+Fuchs Produkte, die unter die Richtlinie 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie), 89/336/EWG (EMV) und 94/9/EG (ATEX) fallen.

This Declaration of Conformity is only valid in connection with the valid datasheet and instruction of Pepperl+Fuchs, for all Pepperl+Fuchs products that are relevant to the EC-directive 73/23/EWG (Low Voltage Directive), 89/336/EWG (EMV) and 94/9/EG (ATEX)

Die Pepperl+Fuchs GmbH in 68301 Mannheim erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, daß alle richtlinienrelevanten Produkte mit den angegebenen Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen und, wenn notwendig, von einer zuständigen Stelle freigegeben wurden.

We, Pepperl+Fuchs GmbH at 68301 Mannheim hereby declare under our sole responsibility that all directive relevant products are in accordance with the listed harmonized standards or normative documents and, where necessary, a competent body has been released.

Angewandte harmonisierte Normen : Applied harmonized standards

> Siehe gültiges Datenblatt und Betriebsanleitung See valid datasheet and instruction

Benannte Stelle für QS-Überwachung : Notified body for QA-Assessment

PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt Nr.: 0102



Hersteller Unterschrift : Signature of manufacturer

Funktion des Unterzeichners : Function of the signer

Datum / date : September 2003

Dr. Adolphs

Geschäftsführer Managing Director

Keae

Geschäftsführer Managing Director

EMV-ATEX-NSP-allo2003.doc / 10.09.03/s6

PEPPERL+FUCHS

34049 07/00 01





(1)

(2)

(3)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

- Richtlinie 94/9/EG -

Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

DMT 01 ATEX E 177

- (4) Gerät: Tastatur Typ EXTA-K*-**-**
- (5) Hersteller: EX TEC Oesterle GmbH
- (6) Anschrift: D 73730 Esslingen
- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (8) Die Zertifizierungsstelle der Deutsche Montan Technologie GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Artikel 9 der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994, bescheinigt, dass das Gerät die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllt.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfprotokoll BVS PP 01.2125 EG niedergelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

EN 50014:1997 + A1 – A2 Allgemeine Bestimmungen EN 50020:1994 Eigensicherheit 'i'

- (10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes hingewiesen.
- (11) Diese EG-Baumusterpr
 üfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterpr
 üfung des beschriebenen Ger
 ätes in
 Übereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG. F
 ür Herstellung und Inverkehrbringen des Ger
 ätes sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erf
 üllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.
- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

⟨€x⟩ II 2G EEx ib IIC T4

Deutsche Montan Technologie GmbH

Essen, den 27. Dezember 2001

DMT-Zertifizierungsstelle

Fachbereichsleiter

Seite 1 von 2 zu DMT 01 ATEX E 177 Dieses Zertifikat darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Am Technologiepark 1, 45307 Essen, Telefon (0201)172-1416, Telefax (0201)172-1716



(13)

Anlage zur

(14) **EG-Baumusterprüfbescheinigung**

DMT 01 ATEX E 177

(15) 15.1 Gegenstand und Typ

Tastatur Typ EXTA-K*-***-**

Anstelle der *** werden in der vollständigen Benennung Buchstaben und Ziffern eingefügt, die unterschiedliche Ausführungen kennzeichnen:

Typ EXTA-K*-***-**

- Versionsnummer

	AB = Aufbaugehäuse FP = Frontplatteneinbau
-	Schnittstelle
_	Ziffer für Ausführung 1 = Tastatur

<u>15.2 Beschreibung</u> Die Tastatur dient in Verbindung mit einer Verarbeitunseinheit zur Eingabe von Daten und zur Steuerung von Abläufen.

3 = Tastatur mit Rollkugelmaus 4 = Tastatur mit Mauspad

Die Tastatur Typ EXTA-K*-***-FP-** ist zum Einbau in Gehäuse (Z. B. Pulte, Schalttafeln) vorgesehen.

Ui	DC 6 V
Ii	350 mA
Pi	
	1,3 W
	1,2 W
	1,1 W
Li	vernachlässigbar
Ci	
	14 µF
	32 µF
	38 µF
	Ui Ii Pi Li Ci

Umgebungstemperaturbereich Ta in Abhängigkeit des Speisegerätes entsprechend folgender Tabelle

Leistung des Speisegerätes	Umgebungstemperatur- bereich
1,1 W	-20 °C bis +70 °C
1,2 W	-20 °C bis +60 °C
1,3 W	-20 °C bis +40 °C

(16) Prüfprotokoll

BVS PP 01.2125 EG, Stand 27.12.2001

(17) Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung

Entfällt

Seite 2 von 2 zu DMT 01 ATEX E 177 Dieses Zertifikat darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Am Technologiepark 1, 45307 Essen, Telefon (0201)172-1416, Telefax (0201)172-1716





1. Nachtrag

(Ergänzung gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6)

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung **DMT 01 ATEX E 177**

Gerät: Tastatur Typ EXTA-K*-***-**

Hersteller: Pepperl+Fuchs - EXTEC GmbH

Anschrift: 73730 Esslingen

Beschreibung

Die Tastatur kann auch nach den im zugehörigen Prüfprotokoll aufgeführten Prüfungsunterlagen gefertigt werden. Grund des Nachtrages ist Änderung des Firmennamens auf Pepperl+Fuchs - EXTEC GmbH

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der geänderten Ausführung werden erfüllt durch Übereinstimmung mit EN 50014:1997 + A1 - A2 Allgemeine Bestimmungen EN 50020:1994 Eigensicherheit 'i'

Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:



Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung bzw. Verwendungshinweise Entfällt

<u>Prüfprotokoll</u> BVS PP 01.2125 EG, Stand 19.07.2005

> EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH Bochum, den 19. Juli 2005

Zertifizierungsstelle

Fachbereich

Seite I von I zu DMT 01 ATEX E 177 / N1 Dieses Zertifikht darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Telefon 0234/3696-105 Telefax 0234/3696-110 (bis 31.05,2003: Deutselte Montan Technologie GmbH Am Technologiepark 1 45307 Essen)





2. Nachtrag

(Ergänzung gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6)

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung DMT 01 ATEX E 177

Gerät:

Tastatur Typ EXTA-K*-***-**-**

Hersteller: Pepperl+Fuchs - EXTEC GmbH

Anschrift: 73730 Esslingen

Beschreibung

Die Tastatur kann auch nach den im zugehörigen Prüfprotokoll aufgeführten Prüfungsunterlagen gefertigt werden. Für die Schnittstelle gibt es auch die Variante USB und die Schaltung der Tastatur Typ EXTA-K4-***-** kann geändert werden.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der geänderten Ausführung werden erfüllt durch Übereinstimmung mit EN 50014:1997 + A1 – A2 Allgemeine Bestimmungen

EN 50020:1994 Eigensicherheit 'i'

Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:



Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung bzw. Verwendungshinweise Entfällt

Prüfprotokoll BVS PP 01.2125 EG, Stand 28.11.2006

> EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH Bochum, den 28. November 2006

Zertifizierungsstelle

Fachbereich

Seite 1 von 1 zu DMT 01 ATEX E 177 / N2 Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Telefon 0234/3696-105 Telefax 0234/3696-110 E-mail ZS@bg-exam.de (bis 31.05.2003: Deutsche Montan Technologie GmbH Am Technologiepark I 45307 Essen)

	IBEXU Insti An-Insti	tut für Sicherheitst tut der TU Bergakadem	ie Freiberg				
[1]	EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG						
[2]	Geräte und Schutzsysteme zu in explosionsgefährdeten Ber	ur bestimmungsgemäßen Ve eichen, Richtlinie 94/9/EG	erwendung				
[3]	EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: IBExU01ATEX1099						
[4]	Gerät oder Schutzsystem:	Ex-q LCD-Display Typ E≯	VID-15X, EXVID-18SX				
[5]	Hersteller:	EXTEC Oesterle GmbH					
[6]	Anschrift:	Schorndorfer Str. 55 D-73730 Esslingen					
[7]	Die Bauart dieses Gerätes o gen sind in der Anlage zu die	der Schutzsystems sowie d ser EG-Baumusterprüfbesch	ie verschiedenen zulässigen Ausführun- einigung festgelegt.				
[8]	IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, BENANNTE STELLE Nr. 0637 nach Artikel 9 der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994, bescheinigt, daß dieses Gerät oder Schutzsystem die in Anhang II der Richtlinie festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau des Gerätes oder des Schutzsystems zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt. Die Prüfergebnisse sind in dem vertraulichen Prüfbericht IB-01-466 vom 24.01.02 festgehalten.						
[9]	Die grundlegenden Sicherheit mung mit EN 50014:1997, EN	s- und Gesundheitsanforder 50017:1998, EN 50019:200	rungen werden erfüllt durch Übereinstim- 00 und EN 50020:1994.				
[10]	Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes oder Schutzsystems in der Anlage zu dieser EG- Baumusterprüfbescheinigung unter [17] hingewiesen.						
[11]	Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des festgelegten Gerätes oder Schutzsystems. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes oder Schutzsystems.						
[12]	Die Kennzeichnung des Gerä	tes oder Schutzsystems mu	ß die folgenden Angaben enthalten:				
		Il 2G EEx qe [ib] IIC -20 °C ≤ T _a ≤ +50 °C	T4				
IBExU Fuchs Tel.: 03	J Institut für Sicherheitstechnik (mühlenweg 7 - D-09599 Fre 3731 3805-0 - Fax: 03731	GmbH biberg 23650					
Zertifiz Im Au	zierungsstelle Explosionsschutz ftrag	Sungestelle Bro	Freiberg, 25.01.2002				
(Dr. Li	jal ösch)	Institut für Sicherheits- technik GmbH	Bescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit. Bescheinigungen dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden				
		- Siegel -	worden.				
Anlag	e	(Kenn-Nr. 0637)					

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH An-Institut der TU Bergakademie Freiberg				
[13]		Anlage		
[14]	zur EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG IBExU01ATEX1099			
[15]	Beschreibung des Gerätes oder Schutzsystems			
	Das LCD-Display dient zum visuellen Darstellen und Bearbeiten von Prozessdaten. Es befindet sich in einem sandgefülltem Metallgehäuse und wird über einen e-Anschlußraum gespeist. Das Gerät enthält Baugruppen mit getrennten eigensicheren Ausgängen zum Anschluß von Peripheriegeräten (Touchscreen, Tastatur, Maus, Scanner, OSD-Keyboard). Die Videosignale werden über LWL-Anschlüsse angekoppelt. Technische Daten			
	Umgebungstemperaturen Schutzart des Gehäuses:	-20 °C bis +50 °C IP 54		
	Nennspannung 230 V Version: 24 V Version:	230 V ±20% AC 18 - 32 VDC		
	Sicherheitstechn. Maximalwert:	U _m = 276 VAC		
	Eigensichere Ausgänge in Zündschutzart EEx ib IIC			
	l _o 205 mA			
	P ₀ 0,6 W			
	C ₀ 39,5 µF			
	L ₀ 0,2 mH			
	Ausgang +US2			
	U ₀ 9,0 V			
	1 ₀ 133 mA			
	P ₀ 1,2 W			
	Lo 0.2 mH			
	0,2 mm			
	Ausgang OSD			
	U ₀ 13,0 V			
	10 90 mA			

Eigensichere Stromkreise und Gehäuse sind nicht galvanisch getrennt (Gnd = PA). Beim Anschluß von eigensicheren Betriebsmitteln an die Ausgangsklemmen +US1, +US2 sowie OSD ist ein durchgehender Potentialausgleich sicherzustellen.

[16] Prüfbericht

Die Prüfergebnisse sind in dem vertraulichen Prüfbericht IB-01-466 vom 24.01.02 festgehalten.

Seite 2 von 5 IBExU01ATEX1099

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH

An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

Zusammenfassung der Prüfergebnisse:

Das LCD-Display erfüllt die Anforderungen des Explosionsschutzes für die Gerätegruppe II und Kategorie 2G, Temperaturklasse T4 der Zündschutzart Sandkapselung. Es stellt 3 externe eigensichere Stromkreise der Kategorie ,ib' für Explosionsgruppe IIC zur Verfügung.

Prüfunterlagen

Die Prüfunterlagen sind im Anhang zu dieser Bescheinigung aufgeführt.

[17] Besondere Bedingungen für die sichere Verwendung

Keine

[18] Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfüllt durch Einhaltung von Normen (siehe [9]).

Im Auftrag

Freiberg, 25.01.2002

(Dr. Lösch)

Anhang

Seite 3 von 5 IBExU01ATEX1099

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH

An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

Anhang

zur EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG IBExU01ATEX1099

Prüfunterlagen

(1) Einreichung zu EXVID-15X /-18SX (47 Blatt) vom 23.01.2002

(2) <u>EPBP5 (Backplane):</u>
 EPBP5 Schaltplan (6 Blätter)
 EPBP5 Layout Bestückungsseite (L1)
 EPBP5 Layout Lötseite (L2)
 EPBP5 Bestückungsplan Bestückungsseite
 EPBP5 Stückliste

(3) EPDCDC1-10 (24V-Modul): EPDCDC1-10 Schaltplan EPDCDC1-10 Layout BS (L1) EPDCDC1-10 Layout LS (L2) EPDCDC1-10 Bestückungsplan EPDCDC1-10 Stückliste

(4) EPLWL3 (LWL/LCD-Ansteuerung):
EPLWL3 Schaltplan
EPLWL3 Layout BS (L1)
EPLWL3 Layout 1. Zwischenlage (L2)
EPLWL3 Layout 2. Zwischenlage (L3)
EPLWL3 Layout LS (L4)
EPLWL3 Bestückungsplan
EPLWL3 Stückliste

(5) <u>EXTA-OSD-... (OSD-Tastatur):</u> EXTA-OSD Schaltplan EXTA-OSD Layout BS (L1) EXTA-OSD Layout LS (L2) EXTA-OSD Bestückungplan EXTA-OSD Stückliste

 (6) EPTS1 (Versorgungsplatine f
ür Touchscreen): EPTS1 Schaltplan
 EPTS1 Layout BS (L1)
 EPTS1 Layout LS (L2)
 EPTS1 Stückliste
 EPTS1 Bestückungplan

(7) <u>EPEXI3 (Platine im Exi - Raum):</u>
 EPEXI3 Schaltplan
 EPEXI3 Layout BS (L1)
 EPEXI3 Layout LS (L2)
 EPEXI3 Stückliste
 EPEXI3 Bestückungplan

unterschrieben am 23.01.02 (Zeichn.-Nr. 8140 00000707) (Zeichn.-Nr. 8140 00000710) (Zeichn.-Nr. 8140 00000711) (Zeichn.-Nr. 8140 00000708) (Zeichn.-Nr. 8140 00000709)

unterschrieben am 23.01.02 (Zeichn.-Nr. 8140 00000776) (Zeichn.-Nr. 8140 00000779) (Zeichn.-Nr. 8140 00000780) (Zeichn.-Nr. 8140 00000777) (Zeichn.-Nr. 8140 00000778)

unterschrieben am 23.01.02 (Zeichn.-Nr. 8140 00000712) (Zeichn.-Nr. 8140 00000715) (Zeichn.-Nr. 8140 00000716) (Zeichn.-Nr. 8140 00000717) (Zeichn.-Nr. 8140 00000713) (Zeichn.-Nr. 8140 00000714)

unterschrieben am 23.01.02 (Zeichn.-Nr. 8140 00000798) (Zeichn.-Nr. 8140 00000799) (Zeichn.-Nr. 8140 00000810) (Zeichn.-Nr. 8140 00000802) (Zeichn.-Nr. 8140 00000801)

unterschrieben am 23.01.02 (Zeichn.-Nr. 8140 0000805) (Zeichn.-Nr. 8140 0000808) (Zeichn.-Nr. 8140 0000809) (Zeichn.-Nr. 8140 0000807) (Zeichn.-Nr. 8140 0000806)

unterschrieben am 23.01.02 (Zeichn.-Nr. 8140 00000720) (Zeichn.-Nr. 8140 00000723) (Zeichn.-Nr. 8140 00000725) (Zeichn.-Nr. 8140 00000722) (Zeichn.-Nr. 8140 00000721)

> Seite 4 von 5 IBExU01ATEX1099

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

An-Institut der 10 Bergakadernie Freibe

(8) Mechanische Zeichnungen - Gesamtgerät - 18": EXVID-18SX Zusammenbau EXVID-18SX Rückteil Schweissnähte EXVID-18SX Schnitte Gehäuse EXVID-18SX Gehäuse - Rückteil EXVID-18SX Winkel für Display EXVID-18SX Display EXVID-18SX Zwischenplatte EXVID-18SX Dichtung für Gehäuse EXVID-18SX Grundwanne EXVID-18SX Dichtung für Glasscheibe EXVID-18SX Frontplatte EXVID-18SX Dichtung für Frontplatte EXVID-18SX Frontglasscheibe EXVID-18SX Kabelführung EXVID-18SX Frontplatte mit Touch EXVID-18SX Stückliste

(9) Mechanische Zeichnungen - Gesamtgerät - 15": EXVID-15X Zusammenbau EXVID-15X Rückteil Schweissnähte EXVID-15X Schnitte Gehäuse EXVID-15X Gehäuse - Rückteil EXVID-15X Winkel für Display EXVID-15X Display EXVID-15X Zwischenplatte EXVID-15X Dichtung für Gehäuse EXVID-15X Grundwanne EXVID-15X Dichtung für Glasscheibe EXVID-15X Frontplatte 15" EXVID-15X Dichtung für Frontplatte 15" EXVID-15X Frontglasscheibe EXVID-15X Kabelführung EXVID-15X Frontplatte mit Touch EXVID-15X Stückliste

(10)Mechanische Zeichnungen - Gesamtgerät: EXVID-* Kühlkörper für Netzteil EXVID-* Dichtung für Ex-e / Ex-i - Box EXVID-* Bestückung Ex-e - Box EXVID-* Winkel-1 EXVID-*Detail Kabeleinführung Touch EXVID-*Bestückung Ex-I-Box unterschrieben am 23.01.02 (Zeichn.-Nr. 7140 00001071) (Zeichn.-Nr. 7140 00001115) (Zeichn.-Nr. 7140 00001120) (Zeichn.-Nr. 7140 00001070) (Zeichn.-Nr. 7140 00001101) (Zeichn.-Nr. 7140 00001077) (Zeichn.-Nr. 7140 00001068) (Zeichn.-Nr. 7140 00001123) (Zeichn.-Nr. 7140 00001069) (Zeichn.-Nr. 7140 00001065) (Zeichn.-Nr. 7140 00001062) (Zeichn.-Nr. 7140 00001066) (Zeichn.-Nr. 7140 00001064) (Zeichn.-Nr. 7140 00001132) (Zeichn.-Nr. 7140 00001136) (Zeichn.-Nr. 6440 00001677)

unterschrieben am 23.01.02 (Zeichn.-Nr. 7140 00001112) (Zeichn.-Nr. 7140 00001125) (Zeichn.-Nr. 7140 00001121) (Zeichn.-Nr. 7140 00001106) (Zeichn.-Nr. 7140 00001107) (Zeichn.-Nr. 7140 00001084) (Zeichn.-Nr. 7140 00001113) (Zeichn.-Nr. 7140 00001124) (Zeichn.-Nr. 7140 00001105) (Zeichn.-Nr. 7140 00001111) (Zeichn.-Nr. 7140 00001108) (Zeichn.-Nr. 7140 00001110) (Zeichn.-Nr. 7140 00001109) (Zeichn.-Nr. 7140 00001133) (Zeichn.-Nr. 7140 00001137) (Zeichn.-Nr. 6440 00001698)

unterschrieben am 23.01.02 (Zeichn.-Nr. 7140 00001122) (Zeichn.-Nr. 7140 00001100) (Zeichn.-Nr. 7140 00001126) (Zeichn.-Nr. 7140 00001139) (Zeichn.-Nr. 7140 00001141) (Zeichn.-Nr. 7140 00001142)

> Seite 5 von 5 IBExU01ATEX1099

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH An-Institut der TU Bergakademie Freiberg 1. Ergänzung zur [1] EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG IBExU01ATEX1099 Gerät oder Schutzsystem: Ex-q LCD-Display Typ EXVID-15X, EXVID-18SX [2] EXTEC Oesterle GmbH Hersteller: [3] Schorndorfer Str. 35 [4] Anschrift: D-73730 Esslingen Ergänzung/Änderung [5] Zusätzlicher Typ EXVID-21UX. Die äußeren Abmessungen sind gegenüber den Abmessungen der unter [2] genannten Typen geändert worden. [6] Prüfunterlagen siehe Anhang [7] Prüfergebnis Die bescheinigten elektrischen Werte bleiben unverändert. Der Nachweis des Explosionsschutzes des LCD-Displays ist im vertraulichen Prüfbericht IB-02-3-422 vom 30.07.2002 dokumentiert. Alle weiteren Angaben der EG-Baumusterprüfbescheinigung gelten unverändert für diese Ergänzung. IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH D-09599 Freiberg Fuchsmühlenweg 7 Tel.: 03731 3805.0 Fax: 03731 23650 agsstelle Zertifizierungsstelle Freiberg, 30.07.2002 IBEXU -Explosionsschutz-Institut für Sicherheits-Bescheinigungen ohne Im Auftrag Unterschrift und ohne Siegel technik haben keine Gültigkeit. GmbH Bescheinigungen dürfen nur unverändert weiterverbreitet P-Nr. 0631* werden. (Dr. Lösch) - Siegel -(Kenn-Nr. 0637)

Anhang

Seite 1 von 2 1. Ergänzung zu IBExU01ATEX1099

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH

An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

Anhang

zur 1. Ergänzung EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG IBExU01ATEX1099

Prüfunterlagen

Zeichnungen zu zusätzlichen oder geänderten el. Baugruppen	unterschrieben am 10.06.02
Schaltplan CFLEN1	(ZeichnNr. 8140 00000833)
Layout CFLEN1	(ZeichnNr. 8140 00000834)
Stückliste CFLEN1	(ZeichnNr. 8140 00000835)
Bestückungsplan CFLEN1	(ZeichnNr. 8140 00000836)
Mechanische Zeichnungen - Gesamtgerät - 21":	unterschrieben am 10.06.02
EXVID-21UX Zusammenbau	(ZeichnNr. 7140 00001181)
EXVID-21UX Frontplatte 21"	(ZeichnNr. 7140 00001190)
EXVID-21UX Frontplatte 21" Touch	(ZeichnNr. 7140 00001191)
EXVID-21UX Dichtung für Frontplatte 21"	(ZeichnNr. 7140 00001192)
EXVID-21UX Frontglasscheibe	(ZeichnNr. 7140 00001193)
EXVID-21UX Dichtung Glasscheibe / Display	(ZeichnNr. 7140 00001194)
EXVID-21UX Dichtung Glasscheibe / Gehäuse	(ZeichnNr. 7140 00001195)
EXVID-21UX Grundwanne	(ZeichnNr. 7140 00001196)
EXVID-21UX Gehäuse – Rückteil (2 Blatt)	(ZeichnNr. 7140 00001197)
EXVID-21UX Winkel für Display 21"	(ZeichnNr. 7140 00001198)
EXVID-21UX Dichtung für Gehäuse	(ZeichnNr. 7140 00001199)
EXVID-21UX Zwischenplatte	(ZeichnNr. 7140 00001200)
EXVID-21UX Display LTM21	(ZeichnNr. 7140 00001201)

EXVID-21UX Rückteil Schweissnähte EXVID-21UX Kabelführung EXVID-21UX Schnittzeichnung Gehäuse EXVID-21UX Stückliste

Mechanische Zeichnungen - Gesamtgerät - 21": EXVID-21UX Detail Displaybefestigung EXVID-21UX Detail Kühlkörper / Netzteil EXVID 21UX Detail CFL-Displaybeleuchtung EXVID-21UX Bestückung Ex-e - Box EXVID-21UX Detail Kabeldurchführung Netzteil EXVID-21UX Detail LWL-Kabelführung

(Zeichn.-Nr. 7140 00001183) (Zeichn.-Nr. 7140 00001184) (Zeichn.-Nr. 7140 00001185) (Zeichn.-Nr. 7140 00001186) (Zeichn.-Nr. 7140 00001187) (Zeichn.-Nr. 7140 00001188)

(Zeichn.-Nr. 7140 00001189) (Zeichn.-Nr. 7140 00001202)

(Zeichn.-Nr. 7140 00001182)

(Zeichn.-Nr. 6440 00001846)

unterschrieben am 10.06.02

Seite 2 von 2 1. Ergänzung zu IBExU01ATEX1099

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH An-Institut der TU Bergakademie Freiberg								
[1]	2. Ergänzung zur EG-BAUMUSTERPRÜF gemäß Richtlinie 94/9/EG, Ar	BESCHEINIGUNG IBExU01						
[2] -	Gerät:	Ex-q LCD-Display Typ EXVID-	15X / -18SX / -21UX					
[3]	Hersteller:	EXTEC Oesterle GmbH						
[4]	Anschrift:	Schorndorfer Str. 55 D-73730 Esslingen						
[5]	Ergänzung/Änderung							
	Für den eigensicheren Ausgang +US2 (Scanner/Decoder) werden zusätzliche elektrische Ausgangs- werte festgelegt.							
[6]	Prüfunterlagen Ergänzung zu EXVID-15 /-18SX/-21UX (Ident-Nr. 6140 00002546) 4 Blatt							
[7]	Prüfergebnis							
	Die bescheinigten elektrischen Werte sind im Anhang aufgelistet. Der Nachweis des Explosions- schutzes des LCD-Displays ist im Prüfbericht IB-04-3-243/D vom 05.07.2004 dokumentiert.							
	Alle weiteren Angaben der EG-Baumusterprüfbescheinigung gelten unverändert für diese Ergänzung.							
	4		~					
IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH Fuchsmühlenweg 7 D-09599 Freiberg Tel.: 03731 3805.0 Fax: 03731 23650								
Zertifizierungsstelle Explosionsschutz								
Contraction of the second seco								
(Dr. Lö	isch)	- Siegel - (Kenn-Nr. 0637)	Unterschrift und ohne Slegel haben keine Gültigkeit. Bescheinigungen dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden.					
Anhang								
			Seite 1 von 2					
			1. Ergänzung zu IBExU01ATEX1099					
Anhangzur 2. Ergänzung EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG IBExU01ATEX1099elgensichere Stromkreise in Zündschutzart EEx ib IIC Ausgang +US2 $vorther Virtual Virtu$		BExU In Ar	stitut fü n-Institut de	r Siche r TU Berga	rheitste kademie Fr	chnik (eiberg	GmbH	
--	-----------------------	---------------------------------	---	---	---	--------------------------	---------------------	------
zur 2. Ergänzung EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG IBExU01ATEX1099 eigensichere Stromkreise in Zündschutzart EEx ib IIC Ausgang +US2 $vo [V]$ lo [mA] bei lo [mA] bei lo [mA] bei co [µF] Lo [mH] 5.2 211 230 250 269 7 0.2 5.3 208 226 244 266 8,2 0,2 5.5 200 218 236 8,2 0,2 5.5 200 218 236 8,2 0,2 5.5 200 218 236 6,2 0,2 5.5 200 217 233 8,2 0,2 6,1 180 0,2 6,2 6,2 0,2 6,1 180 <th></th> <th></th> <th></th> <th>Anhang</th> <th>9</th> <th></th> <th></th> <th></th>				Anhang	9			
eigensichere Stromkreise in Zündschutzart EEx ib IIC Ausgang +US2	zur 2. Er	gänzung E0	g-baumus'	TERPRÜFB	ESCHEINIG	UNG IBEX	U01ATEX	1099
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	eigensiche Ausgang	ere Stromkrei +US2	ise in Zünds	chutzart EEx	ib IIC			
5,2 211 230 250 269 77 $0,2$ $5,3$ 208 226 245 264 $8,2$ $0,2$ $5,4$ 204 222 241 259 $8,2$ $0,2$ $5,6$ 196 214 232 260 $8,2$ $0,2$ $5,7$ 193 211 228 246 $8,2$ $0,2$ $5,8$ 190 207 224 241 $8,2$ $0,2$ $5,9$ 186 203 220 237 $8,2$ $0,2$ $6,1$ 180 197 213 230 $8,2$ $0,2$ $6,1$ 180 197 213 230 $8,2$ $0,2$ $6,1$ 177 194 210 226 $8,2$ $0,2$ $6,4$ 172 188 203 219 $8,2$ $0,2$ $6,6$ 167 <	U _o [V]	I_0 [mA] bei $P_0 = 1,1$ W	l _o [mA] bei P _o = 1,2 W	I_o [mA] bei Po = 1,3 W	I _o [mA] bei P _o = 1,4 W	С _о [µF]	L _o [mH]	
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	5.2	211	230	250	260	77	0.2	ł
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	5.3	208	226	245	264	82	0,2	1
517 201 218 236 255 8,2 0,2 5,6 196 214 232 250 8,2 0,2 5,7 193 211 228 246 8,2 0,2 5,8 190 207 224 241 8,2 0,2 5,8 190 207 224 241 8,2 0,2 5,9 186 203 220 237 8,2 0,2 6,1 180 197 213 230 8,2 0,2 6,2 177 194 210 226 8,2 0,2 6,3 175 190 206 222 8,2 0,2 6,5 169 185 200 215 8,2 0,2 6,6 167 182 197 212 8,2 0,2 6,7 164 179 194 209 8,2 0,2 7,1 155	5.4	204	222	241	259	8.2	0,2	-
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	5.5	200	218	236	255	82	0,2	-
100 101 102 202 211 222 246 $8,2$ $0,2$ $5,8$ 190 207 224 241 $8,2$ $0,2$ $5,9$ 186 203 220 237 $8,2$ $0,2$ 6 183 200 217 233 $8,2$ $0,2$ $6,1$ 180 197 213 230 $6,2$ $0,2$ $6,1$ 180 197 213 230 $6,2$ $0,2$ $6,3$ 175 190 206 222 $8,2$ $0,2$ $6,4$ 172 188 203 219 $8,2$ $0,2$ $6,5$ 169 185 200 215 $8,2$ $0,2$ $6,6$ 167 182 197 212 $8,2$ $0,2$ $6,6$ 162 176 191 206 $8,2$ $0,2$ <t< td=""><td>5.6</td><td>196</td><td>214</td><td>232</td><td>250</td><td>82</td><td>0,2</td><td>1</td></t<>	5.6	196	214	232	250	82	0,2	1
3.7 1.82 2.17 2.23 2.41 8.2 0.2 5.9 186 203 220 237 8.2 0.2 6 183 200 217 233 8.2 0.2 6.1 180 197 213 230 8.2 0.2 6.2 177 194 210 226 8.2 0.2 6.3 175 190 206 222 8.2 0.2 6.4 172 188 203 219 8.2 0.2 6.6 167 182 197 212 8.2 0.2 6.7 164 179 194 209 8.2 0.2 6.7 164 179 194 209 8.2 0.2 7.1 155 169 183 197 8.2 0.2 7.1 155	5.7	193	211	228	246	82	0,2	
5.9 186 203 220 237 8.2 0.2 6 183 200 217 233 8.2 0.2 6.1 180 197 213 230 8.2 0.2 6.2 177 194 210 226 8.2 0.2 6.3 175 190 206 222 8.2 0.2 6.4 172 188 203 219 8.2 0.2 6.4 172 188 203 219 8.2 0.2 6.5 167 182 197 212 8.2 0.2 6.7 164 179 194 209 8.2 0.2 6.7 166 167 181 206 8.2 0.2 7 157 171 186 200 8.2 0.2 7.1 155 169 <td< td=""><td>5.8</td><td>190</td><td>207</td><td>224</td><td>240</td><td>82</td><td>0,2</td><td></td></td<>	5.8	190	207	224	240	82	0,2	
6 183 200 217 233 $8,2$ $0,2$ $6,1$ 180 197 213 230 $8,2$ $0,2$ $6,2$ 177 194 210 226 $8,2$ $0,2$ $6,4$ 175 190 206 222 $8,2$ $0,2$ $6,4$ 172 188 203 219 $8,2$ $0,2$ $6,5$ 169 185 200 215 $8,2$ $0,2$ $6,6$ 167 182 197 212 $8,2$ $0,2$ $6,6$ 1662 176 191 206 $8,2$ $0,2$ $7,1$ 155 169 183 197 $8,2$ $0,2$ $7,1$ 155 169 183 197 $8,2$ $0,2$ $7,1$ 155 169 183 197 $8,2$ $0,2$ $7,1$ 156 <	5.9	186	203	220	237	82	0,2	-
6,1 180 197 213 230 $6,2$ $0,2$ $6,2$ 177 194 210 226 $6,2$ $0,2$ $6,3$ 175 190 206 222 $8,2$ $0,2$ $6,4$ 172 188 203 219 $8,2$ $0,2$ $6,6$ 167 182 197 212 $8,2$ $0,2$ $6,6$ 167 182 197 212 $8,2$ $0,2$ $6,6$ 167 182 197 212 $8,2$ $0,2$ $6,6$ 162 176 191 206 $8,2$ $0,2$ 7 157 171 188 203 $8,2$ $0,2$ $7,1$ 155 169 183 197 $8,2$ $0,2$ $7,4$ 149 162 176 189 $8,2$ $0,2$ $7,5$ 147 <t< td=""><td>6</td><td>183</td><td>200</td><td>217</td><td>233</td><td>82</td><td>0,2</td><td>·</td></t<>	6	183	200	217	233	82	0,2	·
6_1 10^7 10^7 210 226 6_12 0_12 $6,3$ 175 190 206 222 8_12 0_12 $6,4$ 172 188 203 219 8_12 0_12 $6,5$ 169 185 200 215 8_12 0_12 $6,6$ 167 182 197 212 8_12 0_12 $6,6$ 167 182 197 212 8_12 0_12 $6,6$ 167 182 197 212 8_12 0_12 $6,8$ 162 176 191 206 8_12 0_12 7 157 171 186 200 8_12 0_12 $7,1$ 155 169 183 197 8_12 0_22 $7,2$ 153 167 181 194 8_2 0_22 $7,4$ <t< td=""><td>6.1</td><td>180</td><td>197</td><td>213</td><td>230</td><td>82</td><td>0,2</td><td></td></t<>	6.1	180	197	213	230	82	0,2	
6.3 175 190 210 222 3.2 0.2 6.4 172 188 203 219 8.2 0.2 6.5 169 185 200 215 8.2 0.2 6.6 167 182 197 212 8.2 0.2 6.6 167 182 197 212 8.2 0.2 6.6 167 182 197 212 8.2 0.2 6.8 162 176 191 206 8.2 0.2 7 157 171 186 200 8.2 0.2 7.1 155 169 183 197 8.2 0.2 7.2 153 167 181 194 8.2 0.2 7.4 149 162 176 189 8.2 0.2 7.5 147 <t< td=""><td>6.2</td><td>177</td><td>194</td><td>210</td><td>226</td><td>82</td><td>0,2</td><td></td></t<>	6.2	177	194	210	226	82	0,2	
612 172 188 203 219 $8,2$ $0,2$ $6,5$ 169 185 200 215 $8,2$ $0,2$ $6,6$ 167 182 197 212 $8,2$ $0,2$ $6,6$ 167 182 197 212 $8,2$ $0,2$ $6,7$ 164 179 194 209 $8,2$ $0,2$ $6,9$ 159 174 188 203 $8,2$ $0,2$ 7 157 171 186 200 $8,2$ $0,2$ $7,1$ 155 169 183 197 $8,2$ $0,2$ $7,2$ 153 167 181 194 $8,2$ $0,2$ $7,4$ 149 162 176 189 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 <t< td=""><td>6.3</td><td>175</td><td>190</td><td>206</td><td>222</td><td>82</td><td>0,2</td><td>1</td></t<>	6.3	175	190	206	222	82	0,2	1
6,5 169 185 200 215 $6,2$ $0,2$ $6,6$ 167 182 197 212 $8,2$ $0,2$ $6,7$ 164 179 194 209 $8,2$ $0,2$ $6,7$ 164 179 194 209 $8,2$ $0,2$ $6,8$ 162 176 191 206 $8,2$ $0,2$ 7 159 174 188 203 $8,2$ $0,2$ 7 157 171 186 200 $8,2$ $0,2$ $7,1$ 155 169 183 197 $8,2$ $0,2$ $7,2$ 153 167 181 194 $8,2$ $0,2$ $7,3$ 151 164 178 192 $8,2$ $0,2$ $7,5$ 147 160 173 187 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,7$ 143 156 169 182 $8,2$ $0,2$ $7,8$ 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,3$ 133 145 157 169 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$	6.4	172	188	203	210	82	0,2	
610 160 160 160 160 160 160 160 160 161 $6,6$ 167 182 197 212 $8,2$ $0,2$ $6,7$ 164 179 194 209 $8,2$ $0,2$ $6,8$ 162 176 191 206 $8,2$ $0,2$ 7 157 171 186 200 $8,2$ $0,2$ 7 157 171 186 200 $8,2$ $0,2$ $7,1$ 155 169 183 197 $8,2$ $0,2$ $7,2$ 153 167 181 194 $8,2$ $0,2$ $7,3$ 151 164 178 192 $8,2$ $0,2$ $7,4$ 149 162 176 189 $8,2$ $0,2$ $7,5$ 147 160 173 187 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,7$ 143 156 169 182 $8,2$ $0,2$ $7,8$ 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 169 171 $4,7$ $0,2$ $8,3$ 133 145 157 169 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 <td>6.5</td> <td>169</td> <td>185</td> <td>200</td> <td>215</td> <td>82</td> <td>0,2</td> <td></td>	6.5	169	185	200	215	82	0,2	
6_17 164 179 194 209 $8,2$ $0,2$ $6,8$ 162 176 191 206 $8,2$ $0,2$ $6,9$ 159 174 188 203 $8,2$ $0,2$ 7 157 171 186 200 $8,2$ $0,2$ $7,1$ 155 169 183 197 $8,2$ $0,2$ $7,2$ 153 167 181 194 $8,2$ $0,2$ $7,2$ 153 167 181 194 $8,2$ $0,2$ $7,3$ 151 164 178 192 $8,2$ $0,2$ $7,4$ 149 162 176 189 $8,2$ $0,2$ $7,5$ 147 160 173 187 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,7$ 143 156 169 182 $8,2$ $0,2$ $7,8$ 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ $7,9$ 139 152 165 177 $8,2$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 129 141 153 165 $4,7$ $0,2$ <	6.6	167	182	197	212	82	0,2	1
6,8 162 176 191 206 $6,2$ $0,2$ $6,9$ 159 174 188 203 $8,2$ $0,2$ 7 157 171 186 200 $8,2$ $0,2$ 7 157 171 186 200 $8,2$ $0,2$ $7,1$ 155 169 183 197 $8,2$ $0,2$ $7,2$ 153 167 181 194 $8,2$ $0,2$ $7,3$ 151 164 178 192 $8,2$ $0,2$ $7,4$ 149 162 176 189 $8,2$ $0,2$ $7,5$ 147 160 173 187 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,7$ 143 156 169 182 $8,2$ $0,2$ $7,8$ 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ $7,9$ 139 152 165 177 $8,2$ $0,2$ $8,11$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,2$ 134 146 159 171 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ <td< td=""><td>6.7</td><td>164</td><td>179</td><td>19/</td><td>200</td><td>8.2</td><td>0,2</td><td></td></td<>	6.7	164	179	19/	200	8.2	0,2	
6,9 159 174 188 203 $6,2$ $0,2$ 7 157 171 186 200 $8,2$ $0,2$ 7,1 155 169 183 197 $8,2$ $0,2$ 7,2 153 167 181 194 $8,2$ $0,2$ 7,3 151 164 178 192 $8,2$ $0,2$ 7,4 149 162 176 189 $8,2$ $0,2$ 7,5 147 160 173 187 $8,2$ $0,2$ 7,6 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ 7,6 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ 7,7 143 156 169 182 $8,2$ $0,2$ 7,8 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ 7,9 139 152 165 177 $8,2$ $0,2$ 8,1 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ 8,2 134 146 159 171 $4,7$ $0,2$ $8,3$ 133 145 157 169 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,8$ 125 136 148 159 $4,7$ $0,2$ $8,9$ 124	6.8	162	176	191	205	82	0,2	
7 157 171 186 200 $8,2$ $0,2$ $7,1$ 155 169 183 197 $8,2$ $0,2$ $7,2$ 153 167 181 194 $8,2$ $0,2$ $7,3$ 151 164 178 192 $8,2$ $0,2$ $7,4$ 149 162 176 189 $8,2$ $0,2$ $7,5$ 147 160 173 187 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 156 169 182 $8,2$ $0,2$ $7,8$ 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ $8,137$ 150 162 175 $8,2$ $0,2$ $8,1$ 136 148	6.9	159	174	188	203	82	0,2	1
7.1 160 260 260 $6,2$ $0,2$ 7.2 153 167 183 197 $8,2$ $0,2$ 7.3 151 164 178 192 $8,2$ $0,2$ 7.4 149 162 176 189 $8,2$ $0,2$ 7.5 147 160 173 187 $8,2$ $0,2$ 7.6 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ 7.6 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ 7.6 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ 7.6 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ 7.6 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ 7.7 143 156 169 182 $8,2$ $0,2$ 7.8 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ 7.9 139 152 165 177 $8,2$ $0,2$ $8,11$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,3$ 133 145 157 169 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,6$ <td>7</td> <td>157</td> <td>171</td> <td>186</td> <td>200</td> <td>8.2</td> <td>0,2</td> <td>1</td>	7	157	171	186	200	8.2	0,2	1
7,2 153 167 181 194 $8,2$ $0,2$ $7,3$ 151 164 178 192 $8,2$ $0,2$ $7,4$ 149 162 176 189 $8,2$ $0,2$ $7,5$ 147 160 173 187 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,7$ 143 156 169 182 $8,2$ $0,2$ $7,8$ 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ $7,8$ 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ $7,9$ 139 152 165 177 $8,2$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,3$ 133 145 157 169 $4,7$ $0,2$ $8,4$ 131 143 155 167 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,7$ 126 138 149 161 $4,7$ $0,2$ <tr<< td=""><td>7.1</td><td>155</td><td>169</td><td>183</td><td>107</td><td>8.2</td><td>0,2</td><td></td></tr<<>	7.1	155	169	183	107	8.2	0,2	
7,3 151 164 178 192 $8,2$ $0,2$ $7,4$ 149 162 176 189 $8,2$ $0,2$ $7,5$ 147 160 173 187 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,7$ 143 156 169 182 $8,2$ $0,2$ $7,8$ 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ $7,8$ 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ $7,9$ 139 152 165 177 $8,2$ $0,2$ 8 137 150 162 175 $8,2$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,3$ 133 145 157 169 $4,7$ $0,2$ $8,4$ 131 143 155 167 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,7$ 126 138 149 161 $4,7$ $0,2$ $8,9$ 124 135 146 157 $4,7$ $0,2$ <t< td=""><td>7.2</td><td>153</td><td>167</td><td>181</td><td>194</td><td>82</td><td>0.2</td><td></td></t<>	7.2	153	167	181	194	82	0.2	
7,4 149 162 176 182 $6,2$ $0,2$ $7,5$ 147 160 173 187 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 187 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,7$ 143 156 169 182 $8,2$ $0,2$ $7,8$ 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ $7,9$ 139 152 165 177 $8,2$ $0,2$ 8 137 150 162 175 $8,2$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,2$ 134 146 159 171 $4,7$ $0,2$ $8,3$ 133 145 157 169 $4,7$ $0,2$ $8,4$ 131 143 155 167 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,7$ 126 138 149 161 $4,7$ $0,2$ $8,8$ 125 136 148 159 $4,7$ $0,2$ $8,9$ 124 135 146 157 $4,7$ $0,2$ 9 122 133 144 155 47 $0,2$ <	7.3	151	164	178	192	8.2	0.2	
7,5 147 160 173 187 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 187 $8,2$ $0,2$ $7,6$ 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ $7,7$ 143 156 169 182 $8,2$ $0,2$ $7,8$ 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ $7,9$ 139 152 165 177 $8,2$ $0,2$ 8 137 150 162 175 $8,2$ $0,2$ 8 137 150 162 175 $8,2$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,3$ 133 145 157 169 $4,7$ $0,2$ $8,4$ 131 143 155 167 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,7$ 126 138 149 161 $4,7$ $0,2$ $8,9$ 124 135 146 157 $4,7$ $0,2$ $8,9$ 124 133 144 155 $4,7$ $0,2$	7.4	149	162	176	189	82	0.2	
7.6 145 158 171 184 $8,2$ $0,2$ 7.7 143 156 169 182 $8,2$ $0,2$ 7.7 143 156 169 182 $8,2$ $0,2$ 7.8 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ 7.9 139 152 165 177 $8,2$ $0,2$ 8 137 150 162 175 $8,2$ $0,2$ 8 137 150 162 175 $8,2$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,2$ 134 146 159 171 $4,7$ $0,2$ $8,3$ 133 145 157 169 $4,7$ $0,2$ $8,4$ 131 143 155 167 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,7$ 126 138 149 161 $4,7$ $0,2$ $8,9$ 124 135 146 157 $4,7$ $0,2$ 9 122 133 144 155 47 $0,2$	7.5	147	160	173	187	82	0,2 \	
7.7 143 156 169 182 $8,2$ $0,2$ $7,8$ 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ $7,8$ 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ $7,9$ 139 152 165 177 $8,2$ $0,2$ 8 137 150 162 175 $8,2$ $0,2$ 8 137 150 162 175 $8,2$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,2$ 134 146 159 171 $4,7$ $0,2$ $8,3$ 133 145 157 169 $4,7$ $0,2$ $8,4$ 131 143 155 167 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,7$ 126 138 149 161 $4,7$ $0,2$ $8,8$ 125	7.6	145	158	170	184	8.2	0.2	
7,8 141 154 165 162 $6,2$ $6,2$ $7,8$ 141 154 167 179 $8,2$ $0,2$ $7,9$ 139 152 165 177 $8,2$ $0,2$ 8 137 150 162 175 $8,2$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,3$ 133 145 157 169 $4,7$ $0,2$ $8,4$ 131 143 155 167 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,7$ 126 138 149 161 $4,7$ $0,2$ $8,9$ 12	7.7	143	156	169	182	82	0,2	
7,9 139 152 165 177 $8,2$ $0,2$ 8 137 150 165 177 $8,2$ $0,2$ 8 137 150 162 175 $8,2$ $0,2$ 8,1 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,2$ 134 146 159 171 $4,7$ $0,2$ $8,3$ 133 145 157 169 $4,7$ $0,2$ $8,4$ 131 143 155 167 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 129 141 153 165 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,7$ 126 138 149 161 $4,7$ $0,2$ $8,8$ 125 136 148 159 $4,7$ $0,2$ $8,9$ 124 135 146 157 $4,7$ $0,2$ 9 122	7.8	141	154	167	179	82	0.2	
102 102 102 177 $0,2$ $0,2$ 8 137 150 162 175 $8,2$ $0,2$ $8,1$ 136 148 160 173 $4,7$ $0,2$ $8,2$ 134 146 159 171 $4,7$ $0,2$ $8,3$ 133 145 157 169 $4,7$ $0,2$ $8,4$ 131 143 155 167 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,7$ 126 138 149 161 $4,7$ $0,2$ $8,8$ 125 136 148 159 $4,7$ $0,2$ $8,9$ 124 135 146 157 $4,7$ $0,2$ 9 122 133	7.9	139	152	165	177	8.2	0,2	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	8	137	150	162	175	8.2	0,2	
8,2 134 146 159 173 $4,7$ $0,2$ $8,2$ 134 146 159 171 $4,7$ $0,2$ $8,3$ 133 145 157 169 $4,7$ $0,2$ $8,4$ 131 143 155 167 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 129 141 153 165 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,6$ 128 140 151 163 $4,7$ $0,2$ $8,7$ 126 138 149 161 $4,7$ $0,2$ $8,8$ 125 136 148 159 $4,7$ $0,2$ $8,9$ 124 135 146 157 $4,7$ $0,2$ 9 122 133 144 155 4.7 0.2	8.1	136	148	160	173	4.7	0,2	
0.2 1.91 1.45 1.55 1.71 4.7 0.2 8.3 133 145 157 169 4.7 0.2 8.4 131 143 155 167 4.7 0.2 8.5 129 141 153 165 4.7 0.2 8.6 128 140 151 163 4.7 0.2 8.6 128 140 151 163 4.7 0.2 8.7 126 138 149 161 4.7 0.2 8.8 125 136 148 159 4.7 0.2 8.9 124 135 146 157 4.7 0.2 9 122 133 144 155 4.7 0.2	8.2	134	146	159	171	4,7	0,2	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8.3	133	145	157	169	4,7	0,2	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8.4	131	143	155	167	47	0.2	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8.5	129	141	153	165	47	0.2	
8.7 126 138 149 161 4,7 0,2 8,8 125 136 148 159 4,7 0,2 8,9 124 135 146 157 4,7 0,2 9 122 133 144 155 47 0,2	8.6	128	140	151	163	4.7	0,2	
8,8 125 136 148 159 4,7 0,2 8,9 124 135 146 157 4,7 0,2 9 122 133 144 155 47 0,2	8.7	126	138	149	161	47	0,2	
8,9 124 135 146 157 4,7 0,2 9 122 133 144 155 47 0,2	8.8	125	136	148	150	47	0,2	
9 122 133 144 155 47 0.2	8.9	124	135	146	157	<u>4,7</u>	0,2	
	9	122	133	144	155	47	0,2	

Seite 2 von 2 1. Ergänzung zu IBExU01ATEX1099

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH

An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[1] 3. Ergänzung zur

EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG IBExU01ATEX1099 gemäß Richtlinie 94/9/EG, Anhang III



[2] Gerät: Ex-q LCD-Display Typ EXVID-15X / -18SX
[3] Hersteller: EXTEC Oesterle GmbH
[4] Anschrift: Schorndorfer Str. 55 D-73730 Esslingen

[5] Ergänzung/Änderung

Das unter [2] genannte Gerät kann auch nach den geänderten Unterlagen, die im Detail im Prüfbericht IB-04-3-336 und hier im Anhang aufgeführt sind, gefertigt werden.

[6] Prüfergebnis

Der Gewährleistung des Explosionsschutzes der LCD-Displays ist im Prüfbericht IB-04-3-336 vom 10.11.2004 dokumentiert.

Alle weiteren Angaben der EG-Baumusterprüfbescheinigung IBExU01ATEX1099 vom 25.01.2002 gelten unverändert für diese Ergänzung.

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbHFuchsmühlenweg 7D-09599 FreibergTel.: 03731 3805.0Fax: 03731 23650

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Im Auftrag

(Dr. Lösch)

Institut für Institut für Sicherheits. GmbH

- Siegel -(Kenn-Nr. 0637) Freiberg, 10.11.2004

Bescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit. Bescheinigungen dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden.

Anhang

Seite 1 von 2 3. Ergänzung zu IBExU01ATEX1099

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH An-Institut der TU Bergakademie Freiberg Anhang zur 3. Ergänzung EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG IBExU01ATEX1099 Prüfunterlagen unterschrieben am 20.10.04 EPLWL3 (LWL/LCD-Ansteuerung): (Zeichn.-Nr. 8140 00001141) EPLWL3 Schaltplan (Zeichn.-Nr. 8140 00001142) EPLWL3 Layout BS (L1) EPLWL3 Layout 1. Zwischenlage (L2) (Zeichn.-Nr. 8140 00001143) (Zeichn.-Nr. 8140 00001144) EPLWL3 Layout 2. Zwischenlage (L3) EPLWL3 Layout LS (L4) (Zeichn.-Nr. 8140 00001145) (Zeichn.-Nr. 8140 00001146) EPLWL3 Bestückungsplan EPLWL3 Stückliste (Zeichn.-Nr. 8140 00001147) unterschrieben am 20.10.04 EPEXI4 (Platine im Exi - Raum): (Zeichn.-Nr. 8140 00001148) EPEXI4 Schaltplan (Zeichn.-Nr. 8140 00001149) EPEXI4 Layout BS (L1) (Zeichn.-Nr. 8140 00001150) EPEXI4 Layout LS (L2) (Zeichn.-Nr. 8140 00001151) EPEXI4 Stückliste EPEXI4 Bestückungplan (Zeichn.-Nr. 8140 00001152) unterschrieben am 20.10.04 Mechanische Zeichnungen - Gesamtgerät - 18": (Zeichn.-Nr. 7140 00001489) EXVID-30-...18,1 Rückteil zu Gehäuse EXVID-30-...18,1 Gehäuse EX-VID-30 (Zeichn.-Nr. 7140 00001495) unterschrieben am 20.10.04 Mechanische Zeichnungen - Gesamtgerät - 15": (Zeichn.-Nr. 7140 00001488) EXVID-30-...-15,0 Rückteil zu Gehäuse EXVID-30-...-15,0 Display (Zeichn.-Nr. 7140 00001565) Mechanische Zeichnungen - Gesamtgerät - 15" und 18": unterschrieben am 20.10.04 (Zeichn.-Nr. 7140 00001490) EXVID-30-... Gehäuse für Netzteil Kühlplatte für Netzteil EX-VID-30... (Zeichn.-Nr. 7140 00001491) (Zeichn.-Nr. 7140 00001492) EXVID-30-... Kühlkörper für Netzteil (Zeichn.-Nr. 7140 00001493) EXVID-30-... Gehäuse Ex-e - Box (Zeichn.-Nr. 7140 00001494) EXVID-30-... Gehäuse Ex-i – Box EXVID-30-... LWL-Dfurchführung (Zeichn.-Nr. 7140 00001495) (Zeichn.-Nr. 7140 00001496) EXVID-30-... Dichtung für LWL-Durchführung

Seite 2 von 2 3. Ergänzung zu IBExU01ATEX1099

СИСТ	EMA	CEPT	ифи	КАЦИИ	ГОСТ	P
	ГОС	CTAH	ДАРТ	РОССИ	И	

№0687623 *

приложение 1

К сертификату соответствия № _____ РОСС DE.ME92.B00457

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

юд ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение	Обозначение документации,
юд ТН ВЭД СНГ	продукции, ее пзготовитель	по которой выпускается продукция
<u>40 3300</u> 8471 60 900 0	Взрывозащищенный терминал опера серии iPC-Ex в составе:	ropa EN 50014, EN50017, EN 50019, EN50020
	Дисплей EXVID типов:	한 동안은 영국에 대한 것을 받았다. 이렇게 좋아 있다.
	- EXVID-15X 15.0" XGA	
도 이 가지 않는 것 같이 있는 것 않을 것. 이 모든 아이는 이 것을 것 같은 것 같이 있는 것 같이 있다.	- EXVID-18SX 18.1" SXGA	
	- EXVID-21UX 21.3"UXGA	
	Клавиатура/мышь ЕХТА типов:	
	 - ЕХТА-К1 – клавиатура без мыши 	승규는 것은 것이 있는 것은 것을 것을 것 같아?
	 - ЕХТА-КЗ клавиатура с шаровой мышь 	ю
	 - ЕХТА-К4 – клавиатура с сенсорной мыц 	ПРЮ
	- ABG-EXTA-К – настольное исполнение	для кла-
	виатур ЕХТА-КІ, ЕХТА-КЗ, ЕХТА-К4	사람은 방법은 가지 않는 것이 가지 않는 것을 가지 않는다. 같은 것은 것이 있는 것이 가지 않는 것이 가지 않는 것이 있는 것이 같이 있다.
	Линейный формирователь SK-KVM	
	Кабель передачи данных DATL-LWL	
	Монтаж терминала оператора іРС-Ех:	
	 REX – терминал на панели, встраивает 	гся в Лю-
	бой тип кожуха;	
	 LETO – терминал в компактном кожуз 	хе из
	нержавеющей стали;	
a da baba da sa ang taong t Ang taong taong Ang taong	 FERA – терминал в компактном кожуз 	хе из не- Ехуир
	ржавеющей стали (для ЕХ VID-15Х и)	GAVID-
		авеющей
	- АЛЕМА – Терминал в кожухе из нерми	abeloniten
	 ОРТРА- управляющая станция из нер 	okabelo-
	шей стали (для EXVID-15X и EXVID-	18SX)
CHILDIO N PYDHIAMO		
State - 19	Alona	
	Вуководитель органа	А.Н. Шатило
	<u>š</u>]]	
	Оксперт	В.Н. Воеводин
Standon and Stand		



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ



Федеральная служба по технологическому надзору

РАЗРЕШЕНИЕ

№ PPC 00-14378

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал): Взрывозащищенный терминал оператора серии iPC-Ex.

Код ОКП (ТН ВЭД): 40 3300 (8471 60 900 0)

Изготовитель (поставщик): Фирма "EXTEC Oesterle GmbH" (Германия).

Основание выдачи разрешения: Сертификат соответствия МОС "Сертиум" № РОСС DE.ME92.B00457 от 29.09.2004 г.

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах в соответствии с Руководством по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.

2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию технических устройств возможно только по согласованию с аккредитованной испытательной организацией и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 11.11.2007

ВРИО Руководителя А.Б. Малышев 11.11.2004 004544



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申 請 者 Schorndorfer Str.55 73730 Esslingen, Germany	
Pepperl+Fuchs-EXTEC GmbH	
製 造 者 Schorndorfer Str.55 73730 Esslingen, Germany	
Pepperl+Fuchs-EXTEC GmbH	
品 名 PC用キーボード	
型 式 の 名 称 EXTA-K4-PS2-FP-10-US	
(同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類本質安全防爆構造(ib)	
対象ガス又は蒸気の II C T 4 爆発等級及び発火度	
定格本安回路許容電圧 6 ∨	
本安回路許容電流 350mA	
本安回路許容電力 1.3 ₩	
内部インダクタンス 無視できる値	
内部キャパシタンス 38µF	
. ,	
使用条件	
型式検定合格番号 第 TC17653 号	
有効期間 平成18年 6月22日から平成21年 6月21日まで 副国际空間	調査
平成年月日から平成年月日まで	
, 平成年月日から平成年月日まで	
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成18年 6月22日

۰.



型式檢定実施者 社団法人 産業安全技術協会長

.

備若 ; 表中の | は、検定供就品を示す。

• .

·

	同一型式一覧表	
型式の名称	京	論 地
EXTA-K4-PS2-FP-10-US		决苛音百亿万1
	大中回路常校雷乐 6 V	
EXTA-K4-PS2-FP-10-GER	本安回路許容電流 350mA 本安回路許容電力 1.3W	ドイツ語配別
EXTA-K4-PS2-FP-10-SW	でヨリコンノンシン・ コック・マット	スェーデン清西辺リ
EXTA-K4-PS2-FP-10-FR		フランス語配列
EXTA-K4:PS2-FP-10-DK		デンマーク語記別
EXTA-K4-PS2-FP-10-KOR		南軍馬雷王尊
EXTA-K4-PS2-FP-10-JP		日本語起初

D! .

))

• . .

PROZESSAUTOMATION – PROTECTING YOUR PROCESS



Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH 68307 Mannheim · Deutschland Tel. +49 621 776-0 E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc. Twinsburg, Ohio 44087 · USA Tel. +1 330 4253555 E-Mail: sales@us.pepperl-fuchs.com

Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd. Singapur 139942 Tel. +65 67799091 E-Mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com

www.pepperl-fuchs.com

Änderungen vorbehalten Copyright PEPPERL+FUCHS • Printed in Germany

