

Konfiguration des SPI3 Profibus DP-Slaves für Datalogic Barcodelesegeräte



Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Hinweise					
	1.1 Allgemeine Hinweise					
2	Soft	tware	5			
	2.1	Gerätestammdatei THDP0091.GSD	5			
	2.2	Demoprojekt scanner2	5			
	2.2.1	1 Parametrierung des SPI3	6			
	2.2.2	2 EA-Bereich ändern	7			
	2.2.3	3 Übertragungsmodus	8			
	2.2.4	4 Die Variablentabelle	8			
	2.2.5	5 Diagnosealarm OB82	9			
2.2.6		6 Empfangsbestätigung einer Zeichenkette	. 10			
3	Kon	nfiguration	. 10			
	3.1 SPI3 PROFIBUS-Adresse		. 10			
	3.2	Datalogic Barcodelesegerät	. 11			

1 Wichtige Hinweise

1.1 Allgemeine Hinweise

Copyright © 2007 by Pepperl+Fuchs GmbH Alle Rechte vorbehalten

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Firmen, sonstigen Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist.

Der Herausgeber hat möglicherweise Patente oder Patentanmeldungen für Teile der hier behandelten Themen. Dieses Handbuch gibt Ihnen keine Rechte auf diese Patente.

Einschränkung der Gewährleistung:

Es wird keine Gewährleistung für die Richtigkeit des Inhaltes dieses Handbuches übernommen. Da sich Fehler, trotz aller Bemühungen, nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar. Der Herausgeber übernimmt keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Fehler oder daraus resultierende Schäden und Ansprüche.

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows und Windows-NT sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Herausgeber:

Pepperl-Fuchs GmbH Königsberger Allee 87 68307 Mannheim Deutschland

www.pepperl-fuchs.com

Tel. 0621-776-0 Fax 0621-776-1000

E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Wie erreichen Sie die Pepperl+Fuchs GmbH:

Bei Problemen mit dem Gerät bitten wir Sie zunächst das "Technische Handbuch" sorgfältig durchzulesen. Sollten danach Fragen offen bleiben, können Sie sich an folgende Stellen wenden:

Wenn Sie sich an unseren Support wenden, sollten sie das "Technische Handbuch" zur Hand haben!

Destan	Talafan / mail A duassa
Kegion	Telefon / mail Adresse
West Europa	+33-1 60 92 13-13
Frankreich Belgien	commercial@fr pepperl-fuchs com
Niederlande Luxemburg Südafrika	commercial@i1.pepperi idens.com
Nord Europa	+44-161-633 6431
Großbritannien Schweden Norwegen Dänemark	sales@gb pepperl-fuchs com
	Serve Borbebberr Interneterin
Irland,	+353-21-4883798
	info@insteco.iol.ie
Finnland	+358-9-477720-0
	joel.patrikka@sensonor.fi
Süd Europa	+39-039 6292-1
Italien, Spanien, Griechenland, Schweiz, Israel	info@it.pepperl-fuchs.com
Ost Europa	+39-039 6292-1,
Russland, Österreich, Tschechien, Ungarn, Polen, Kroatien,	info@it.pepperl-fuchs.com
Slowenien, Türkei, Rumänien	
Deutschland	+49-711-315455-12
	support hmi@de.pepperl-fuchs.com
Nord Amerika	+1-330-486-0002
USA, Kanada, Mexiko	sales@us.pepperl-fuchs.com
Süd Amerika	+55-11-4339-9935
Brasilien, Chile,	vendas@br.pepperl-fuchs.com
Mittel-Amerika	
	+54-11-4730 1100
Argentinien	schillig@schillig.com.ar
C	
Mittlerer-Osten /Indien	971-4-8838378
Dubai, UA, Kuwait, Pakistan, Iran, Irak,	info@ae.pepperl-fuchs.com
India	+91-80 2837-8030
	pa-info@in.pepperl-fuchs.com
Asien-Pazifik	+65-6779-9091
Australien, Singapur, China, Thailand	sales@sg.pepperl-fuchs.com
, - Orr ,,	
Japan	+81-45-939 7802
1	sales@ip.pepperl-fuchs.com
	Cort tr

2 Software

Im Lieferumfang der Software für das Modul SPI3 sind folgende Dateien und Beispielprojekte enthalten.

2.1 Gerätestammdatei THDP0091.GSD

Dient der Integration des Profibus Slave SPI3 in die SIEMENS S7 Profibus-DP Netzwerk

Die mitgelieferte Gerätestammdatei **THPD0091.GSD** enthält Konfigurationsdaten der seriellen Schnittstelle SPI3. Sie muss in das Verzeichnis

\Siemens\Step7\S7data\Gsd

kopiert werden um der Siemens-Simatic Software STEP7 mitzuteilen, dass ein weiteres externes Feldgerät (hier: das SPI3-Modul) in den Hardware-Katalog aufgenommen werden soll.

Im STEP 7 Programm *HW Konfig* muss schließlich der Menüpunkt Extras/Katalog aktualisieren aufgerufen werden. Der Hardware-Katalog enthält nun unter

Profibus DP/Weitere Feldgeräte/Gateway

den Eintrag SPI3. Dieses Gerät kann nun als Profibus-DP Slave verwendet werden.



Dateiname	Größe	Geändert am	Ausgabestand	HW Rel.	SW Rel.
thdp0091.gsd	49.493 Bytes	06.05.2002	2.2	1.0	1.3

2.2 Demoprojekt scanner2

Nachdem die Gerätestammdatei THDP0091.GSD wie unter 2.1 beschrieben integriert worden ist, kann das Demoprojekt *scanner2* in den Simatic-Manager geladen werden.

Es zeigt exemplarisch die Anbindung eines Datalogic-Barcodelesegerätes über das SPI3 an eine S7-315-2. (Anpassungen an andere S7-Modelle lassen keine größeren Schwierigkeiten erwarten)

Das serielle Feldgerät SPI3 besitzt in unserem Beispiel die Profibus Slave-Adresse 03. Diese Adresse muss auch am Gerät selber eingestellt sein (siehe hierzu Abschnitt 3.1).

2.2.1 Parametrierung des SPI3

In dem Beispielprojekt wurde das Kommunikationsmodul Datalogic_DPD_20i/80 mit folgender Parametrierung ausgewählt (siehe Abbildung 1).

- Baudrate: **9600** Übertragungsgeschwindigkeit zum Scanner
- Flags: Diagnosealarme sperren Bei Übertragungsfehlern vom/zum Scanner (z.B. Parität) wird mit dieser Einstellung ein Diagnosealarm gesperrt. Wird jedoch Diagnosealarme freigeben eingestellt, so wird der OB82 zur Fehlerbehandlung aufgerufen.
- Handshake: **kein Handshake** Es findet keine Flusskontrolle zwischen SPI3 und Scanner statt.
- Xon / Xoff Zeichen: **17 / 19** (bedeutet dezimal 17 (XON/DC1) und dezimal 19(XOFF/DC3))
- Parität: gerade Parität
 Paritätsbit der Übertragung zum Scanner
- Zeichenrahmen: **8 Bit** Datenbits der Übertragung zum Scanner
- Verzugszeit [*10ms]: **10** Timeout-Zeit, nach welcher eine eingelesene Zeichenkette an die SPS übertragen wird. Die Verzugzeit (ZVZ) dient der Erkennung des Telegramm Endes (nur im Zusammenhang mit dem Übertragungsmodus ASCII Treiber ZVZ)
- Übertragungsmodus: ASCII Treiber ZVZ (ZVZ = Zeichenverzugszeit)
- Priorität: niedrige Priorität
- Start / Stop Zeichen: 2 / 3
 (bedeutet dezimal 2 (STX) und dezimal 3 (ETX))

 Das Start- und das Stopp-Zeichen sind nur in dem Zusammenhang interessant,
 wenn im Übertragungsmodus der ASCII Treiber Start/Stoppzeichen
 ausgewählt wurde.
- Telegrammlänge: 1 Die Telegrammlänge ist nur in dem Zusammenhang interessant, wenn im Übertragungsmodus der ASCII Treiber feste Länge ausgewählt wurde.

HW Konfig - SIMATIC 300-Station		
Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe		
SIMATIC 300-Station (Konfiguration) scanner2	Eigenschaften - DP-Slave	X
-	Adresse / Kennung Parametrieren	
	Parameter	Wert
📼 (0) UR	🖃 🔄 Stationsparameter	
	🛱 🖨 🖨 Gerätespezifische Parameter	
2 R CPU 315-2 DP(1)	–≝ Baudrate	9600 Baud
	_≝ Flags	Diagnosealarme sperren
B PROFIBUS(1): DP-Mastersyste	–≝ Handshake	kein Handshake
	- Xon Zeichen	17
5 🔚 🔚 🖓	_≝ Xoff Zeichen	19
6	 -■ Fantat -■ Zeichenrahmen -■ Verzugszeit (*10 ms) -■ Übertragungsmodus 	gerade Parität
7 DP-NORM		8 Bit
		10 ACCU Tasihar 72/7
9		ASUIT Freiber 2V2
10	Filolitat	
	Stop Zeichen	2
		1
(3) SPI3		
Steckp Bestellnummer E-Adr A-Adr Ko		
0 193 Datalogic_DPD_20i/8o 256275 288295 🔺	ΟΚ	Abbrechen Hilfe
Drücken Sie E1, um Hilfe zu erhalten		

Abbildung 1: Hardware-Konfiguration SPI3

Damit das Beispielprojekt einwandfrei funktioniert, sollte das Barcodelesegerät wie in Abschnitt 3.2 parametriert werden.

2.2.2 EA-Bereich ändern

Für das SPI3 wurde das Kommunikationsmodul Datalogic_DPD_20i/80 mit 20 Eingabe- und 8 Ausgabebytes und folgenden Adressbereichen verwendet:

- Eingangsadresse: 256-275
- Ausgangsadresse: 288-295

Es können auch Module mit größeren bzw. kleineren Adressbereichen ausgewählt werden. Jedoch müssen hierzu in OB1 entsprechende Anpassungen vorgenommen werden.

• <u>Anpassungen in Netzwerk 1 (Eingangsadresse)</u>

Die Startadresse des Eingangsbereichs wird in der ersten Zeile angegeben (hexadezimale Notation!), die Größe des Adressbereichs in der letzten Zeile:

Netzwerk 1:	
CALL "DPRD DAT"	// SFC 14
LADDR :=W#16# 100	// 100h = 256d
RET VAL:=MW50	
RECORD :=P#M 10.0 BYTE 20	// ab MB10 folgen
NOP 0	// 20 Zeichen

• <u>Anpassungen in Netzwerk 3 (Ausgangsadresse)</u> Die Startadresse des Ausgangsbereichs wird in der ersten Zeile angegeben (hexadezimale Notation!), die Größe des Adressbereichs in der letzten Zeile:

```
Netzwerk 3:
CALL "DPWR_DAT" // SFC 15
LADDR :=W#16#120 // 120h = 288d
RECORD :=P#M 43.0 BYTE 8 // ab MB43, 8 Zeichen
RET_VAL:=MW52
NOP 0
```

2.2.3 Übertragungsmodus

Der Übertragungsmodus legt fest, auf welche Art und Weise eine Zeichenkette erkannt und als gültig erkannt wird.

In unserem Beispiel wurde der ASCII Treiber ZVZ verwendet (ZVZ steht hierbei für Zeichenverzugszeit): Das Ende einer Zeichenkette wird angenommen, wenn die in dem Parameter Verzugszeit angegebene Zeit (hier: 10*10ms=100ms) verstrichen ist, ohne das ein weiteres Zeichen eintrifft.

Denkbar sind jedoch auch andere Erkennungskriterien:

- 1. ASCII Treiber feste Länge
- 2. ASCII Treiber Start/Stopzeichen

2.2.4 Die Variablentabelle

Die Kommunikation zwischen der SPS und dem SPI3 kann mit Hilfe der Variablentabelle VAT_1 beobachtet werden.

In MW50 und MW52 befinden sich die Status-/Rückgabewerte der Systembausteine SFC14 (read consistent data to DP-normslave) und SFC15 (write consistent data to DP-normslave). Werte gleich Null signalisieren einen fehlerfreien Ablauf.

Ab MW10 beginnt der 20 Bytes große Eingabebereich, wobei die ersten 4 Bytes (MW10 und MW12) keine Nutzdaten, sondern bestimmte Statusinformationen beinhalten (siehe Tabelle 1).

Byte	MW	Field	Field Description	
0	10	Control Field	Flusskontrolle, Fragmentierung, Re- synchronisation	
1		Station Address Field	SPI3-Profibus-Adresse (im Bsp.: 03)	
2	12	Service Access Point Field	(nicht zu verwechseln mit PROFIBUS SAP)	
3	12	Length Field	Länge der übertragenen Zeichenkette; dies entspricht der Gesamtlänge – 4.	
4	14	Data0	1. Datenbyte	
5	14	Data1	2. Datenbyte	
19	28	Data15	16. Datenbyte	

Fabelle 1	Belegung	des Eingab	ebereichs
-----------	----------	------------	-----------

	¥٧	'ar	- @VA	ιT_1					
	<u>T</u> abe	elle	<u>B</u> ear	beite	ın <u>E</u> infü	gen <u>Z</u> ielsy	stem <u>V</u> ariable ,	<u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>F</u> e	nste
	-[2]			2 E	1 3	X 🗈			9
ſ	s	@¥	AT_1	s	canner2		300-Station\CF	PU 315-2 DP(1)\57	-Pro
I		^	Ope	rand	Symbol	Anzeigef	Statuswert	Steuerwert	
I	1		МW	50		HEX	W#16#0000		
I	2		MW	52		HEX	W#16#0000		
I	3								
I	4		MW	10		HEX	W#16#0003		
I	5		ΜW	12		HEX	W#16#000F		
I	6		MW	14		ZEICHEN	'47'		
I	7		ΜW	16		ZEICHEN	'18'		
I	8		MW	18		ZEICHEN	'39'		
I	9		MW	20		ZEICHEN	'00'		
I	10		MW	22		ZEICHEN	'04'		
I	11		MW	24		ZEICHEN	'03'		
I	12		МW	26		HEX	W#16#390D		
I	13		ΜW	28		HEX	W#16#0A00		
I	14		MW	30		HEX	W#16#0000		
1	15								

Abbildung 2: Variablentabelle VAT_1

Der gelesene Barcode mit 13 Stellen (hier 4 7 1 8 3 9 0 0 0 4 0 3 9) und die vom Barcodeleser angehängten Postfix Zeichen 0Dh (CR) und 0Ah (LF) sind ab dem MW 14 enthalten. Die restliche Stelle zu 20 Zeichen wird nicht überschrieben, hier rechtes Byte in MW 28. (4 + 13 + 2 = 19 Stellen werden benötigt, 20 Zeichen stehen im Beispiel zur Verfügung)

2.2.5 Diagnosealarm OB82

Wie schon im Abschnitt 2.2.1 angedeutet, findet in der Beispielkonfiguration keine Behandlung von Übertragungsfehlern zwischen dem SPI3 und dem Scanner statt (siehe 2.2.1, Flags: Diagnosealarme sperren). Übertragungsfehler können insbesondere dann auftreten, wenn der Scanner unter Spannung vom SPI3 aufgesteckt bzw. abgezogen wird. Es wird empfohlen, eine Ereignisbehandlung im **OB82** vorzunehmen und SPS-seitig auf den Fehler zu reagieren. Hierzu muss lediglich bei der Parametrierung des SPI3 das Flag auf **Diagnosealarme freigeben** aktiviert werden.

2.2.6 Empfangsbestätigung einer Zeichenkette

Die Bestätigung einer von der SPS vom SPI3 eingelesenen Zeichenkette erfolgt im Netzwerk 2 des OB1. Solange das SPI3 diese Bestätigung nicht bekommt, werden keine neuen Daten an die SPS geschickt – auch wenn eine neue Zeichenkette eingelesen wurde.

Die Empfangsbestätigung erfolgt folgendermaßen:

Das Bit0 des 1.Bytes des Eingangsbereichs (hier MB10) ist ein sog. Toggle-Bit. D.h. bei jeder neu übertragenen Zeichenkette wird dieses Bit0 invertiert.

Die Empfangsbestätigung erfolgt nun durch Zurücksenden dieses Toggle-Bits an das SPI3 (hier kopieren in MB 43). Vorher werden die restlichen 7 Bits ausmaskiert:

```
        Netzwerk 2:

        L
        MB
        10

        L
        B#16#1

        UW
        T
        MB
        43
```

3 Konfiguration

Für die Kommunikation zwischen der S7-SPS und dem Datalogic-Barcodelesegerät - über das serielle Feldgerät SPI3 - müssen bestimmte Hardware-Einstellungen vorgenommen werden. Softwareseitig sind unter Umständen Anpassungen von Code- und Datenbausteinen notwendig.

3.1 SPI3 PROFIBUS-Adresse

An dem SPI-Modul ist die PROFIBUS-DP Adresse über zwei Drehschalter einzustellen. In unserem Beispiel-Projekt *scanner2* haben wird die Adresse 03 gewählt



<u>Hinweis</u>: Das SPI3 aktualisiert die PROFIBUS-Adresse nur bei einem Neustart. Stellen Sie die PROFIBUS-Adresse ein, während das SPI3 spannungsfrei ist oder unterbrechen Sie kurzzeitig die Versorgungsspannung, nachdem Sie die PROFIBUS-Adresse eingestellt haben.

<u>Achtung:</u> Die PROFIBUS-Adressen 00 bis 02 sind reservierte Adressen. Stellen Sie nur Nummern zwischen 03 und 99 ein.

<u>**Hinweis:**</u> Die RS232-seitige Konfiguration des SPI3-Moduls (Baudrate, Parität, etc) erfolgt mit der STEP7-Software. Die Daten werden über das MPI-Kabel, die S7, den PROFIBUS in das SPI3 geladen!

3.2 Datalogic Barcodelesegerät

Wir empfehlen folgende Einstellungen für das Datalogic Barcodelesegerät vorzunehmen:

- Baudrate: 9600
- Parität: gerade/even

1

- Stopbits:
- Handshake: keines