# Absolutwertdrehgeber Einbindung in PROFINET

### Handbuch







Your automation, our passion.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e. V. in ihrer neuesten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".

#### Weltweit

Pepperl+Fuchs-Gruppe Lilienthalstr. 200 68307 Mannheim Deutschland Telefon: +49 621 776 - 0 E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com https://www.pepperl-fuchs.com

1	Einleit	tung	5
	1.1	Inhalt des Dokuments	5
	1.2	Zielgruppe, Personal	5
	1.3	Verwendete Symbole	6
	1.4	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
	1.5	Allgemeine Sicherheitshinweise	7
2	Konfo	rmitätserklärung	8
	2.1	CE-Konformität	8
3	Einleit	tung	9
	3.1	Anwendung dieses Handbuchs	9
	3.2	Absolutwertdrehgeber	9
	3.3	Kommunikation über PROFINET	9
	3.3.1	Allgemeines zur Kommunikation über PROFINET	9
	3.3.2	PROFINET I/O-Schnittstelle	
	3.3.3 3.3.4	Projektierung mittels Geratebeschreibung PROFINET-Adresse und Identifizierung eines Geräts	
4	Install	ation	
	4.1	Elektrischer Anschluss	11
	4.1.1	Signalliste für zyklische Datenübertragung	11
	4.2	LED-Anzeigen	12
	4.3	Hinweise für die mechanische und elektrische Installation	14
5	Daten	modell der Gerätekonfiguration	16
	5.1	Anwendung Drehgeberprofil V4.2	16
	5.2	Drehgeberklassen und Funktionen	16
	5.3	Signalliste für zyklische Datenübertragung	11
	5.4	Standard- und Herstellertelegramme	18
	5.4.1	Telegramme nach Encoder-Profil 4.0 und 4.1	19 21
	5.5	Format Positionswert (G1 XIST13)	
	5.6	Drehgeber-Steuerwort 2 (STW2 ENC)	27
	5.7	Drehgeber-Statuswort 2 (ZSW2 ENC)	
	5.8	Drebaeber-Steuerwort 1 (G1_STW)	30
	5.0	Drehaeher-Statuswort 1 (G1 7SW)	20 20
	5.3		
	5.10	Sensor- Preset-Steuerwort 32-Bit (G1_XIS1_PRESE1_B)	

2023-03

	5.11	Sensor-Preset-Steuerwort 64-Bit (G1_XIST_PRESET_C)	31
	5.12	Sensor- Preset-Steuerwort 32-Bit (G1_XIST_PRESET_B1)	31
6	Konfig	urationenrinzin	30
0	Konng		
	6.1	Drehgeberfunktion im Überblick	32
	6.2	Drehgeberfunktionen - Datenzusammenhänge	33
	6.3	Parameter für azyklische Datenübertragung	34
	6.3.1	Baugruppenparameter (Base Mode Parameter) aus GSDML-Datei	35
	6.3.2	Standardparameter	
	6.3.3	Geräteparameter	
	6.3.4	Herstellerparameter	
	6.3.5	Zugriff auf programmierbare Parameter	
	6.3.6	Unterstützte Parameter	
	6.3.7	Drehaeber-Funktionsbeschreibung.	
	6.3	7 1 Zählrichtung	38
	6.3.	7.2 Klasse 4 Funktionalität	
	6.3.	7.3 Preset-Steuerung für G1_XIST1	
	6.3.	7.4 Skalierungsfunktion-Steuerung	
	6.3.	7.5 Alarmkanal-Steuerung	39
	6.3.	7.6 V3.1-Kompatibilitätsmodus	
	6.3.	7.7 Preset-Wert	
	6.3.	7.8 Offset-Wert	
	6.3	7.9 Skallerungspärameter	
	6.3	7.10 Skalerungstunktion mit Brüchrechnung	44
	6.3.	7.12 Maßeinheit Geschwindigkeit	
	6.3.	7.13 Geschwindigkeitsfilter	
	6.3.	7.14 Maßeinheit Beschleunigung	45
	6.3.	7.15 Rundachsenfunktionalität	
	6.3.	7.16 Drehgeber-Profilversion	
	6.3.	7.17 Warnungen, Fehlermeldungen	
	6.3.	7.18 PROFIdrive Fehlerpuffer	
	6.3.	7.19 Media Redundancy Protocol (MRP) für Real-Lime-Applikationen (RT)	
	6.3. 6.3.	7.20         Media Redundancy for Planned Duplication (MRDP) fur IRT-Applikationen           7.21         Parameterinitialisierung	
7	Droha	abarkanfiguration im TIA Portal	50
<b>'</b>	Dreng		
	7.1	Einieitung	53
	7.2	GSDML-Datei installieren	54
	7.3	Profinet-Drehgeber konfigurieren	56
	7.4	Beispiel Skalierungsfunktion Multiturn-Drehgeber	67
	7.5	Beispiel Preset mit Telegramm 860 durchführen	70
	7.6	Ausführen eines Preset mit Telegramm 81	72
	7.7	Drehgeber auf Werkseinstellungen zurücksetzen	76

## 1 Einleitung

### 1.1 Inhalt des Dokuments

Dieses Dokument beinhaltet Informationen, die Sie für den Einsatz Ihres Produkts in den zutreffenden Phasen des Produktlebenszyklus benötigen. Dazu können zählen:

- Produktidentifizierung
- Lieferung, Transport und Lagerung
- Montage und Installation
- Inbetriebnahme und Betrieb
- Instandhaltung und Reparatur
- Störungsbeseitigung
- Demontage
- Entsorgung

#### Hinweis!

Entnehmen Sie die vollständigen Informationen zum Produkt der weiteren Dokumentation im Internet unter www.pepperl-fuchs.com.



#### Hinweis!

Sie finden spezifische Geräteinformationen wie z. B. das Baujahr, indem Sie den QR-Code auf dem Gerät scannen. Alternativ geben Sie die Seriennummer in der Seriennummernsuche unter www.pepperl-fuchs.com ein.

Die Dokumentation besteht aus folgenden Teilen:

- vorliegendes Dokument
- Datenblatt

Zusätzlich kann die Dokumentation aus folgenden Teilen bestehen, falls zutreffend:

- EU-Baumusterpr
  üfbescheinigung
- EU-Konformitätserklärung
- Konformitätsbescheinigung
- Zertifikate
- Control Drawings
- Betriebsanleitung
- Handbuch funktionale Sicherheit
- weitere Dokumente

### 1.2 Zielgruppe, Personal

Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage liegt beim Anlagenbetreiber.

Nur Fachpersonal darf die Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage des Produkts durchführen. Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung und die weitere Dokumentation gelesen und verstanden haben.

Machen Sie sich vor Verwendung mit dem Gerät vertraut. Lesen Sie das Dokument sorgfältig.

PEPPERL+FUCHS

### 1.3 Verwendete Symbole

Dieses Dokument enthält Symbole zur Kennzeichnung von Warnhinweisen und von informativen Hinweisen.

#### Warnhinweise

Sie finden Warnhinweise immer dann, wenn von Ihren Handlungen Gefahren ausgehen können. Beachten Sie unbedingt diese Warnhinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden.

Je nach Risikostufe werden die Warnhinweise in absteigender Reihenfolge wie folgt dargestellt:



### Gefahr!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer unmittelbar drohenden Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



#### Warnung!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können Personenschäden oder schwerste Sachschäden drohen.



### Vorsicht!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können das Produkt oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen gestört werden oder vollständig ausfallen.

#### **Informative Hinweise**



#### Hinweis!

Dieses Symbol macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



### Handlungsanweisung

1. Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung. Sie werden zu einer Handlung oder Handlungsfolge aufgefordert.

### 1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Absolutwertdrehgeber erfassen den Drehwinkel und im Falle eines Multiturn-Absolutwertdrehgebers die Umdrehungen der Drehgeberwelle mit hoher Präzision und Auflösung. Den daraus gewonnenen absoluten Positionswert stellt der Drehgeber über die PROFINET-Schnittstelle gemäß Standard der Organisation "Profibus & Profinet International (PI)" zur Verfügung. Der Drehgeber ist in ein PROFINET-Netzwerk einzubinden und sollte nur in dieser Weise verwendet werden. Typische Anwendungen sind Positionieraufgaben und Längenmessung z. B. bei Kranen, Baumaschinen, Aufzügen und Verpackungsmaschinen.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie das Gerät montieren, installieren und in Betrieb nehmen.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben, damit die sichere Funktion des Geräts und der angeschlossenen Systeme gewährleistet ist. Der Schutz von Betriebspersonal und Anlage ist nur gegeben, wenn das Gerät entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wird.

2023-03



### 1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage liegt beim Anlagenbetreiber.

Installation und Inbetriebnahme aller Geräte dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Es ist gefährlich für den Benutzer, Änderungen und/oder Reparaturen vorzunehmen. Zudem erlischt dadurch die Garantie und der Hersteller wird von jeglicher Haftung ausgeschlossen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn schwerwiegende Fehler vorliegen. Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigten Betrieb. Um das Gerät reparieren zu lassen, senden Sie es an Ihren Pepperl+Fuchs Vertreter vor Ort oder an Ihr Vertriebszentrum.



### Hinweis!

Entsorgung

Elektronikschrott ist gefährlich. Beachten Sie bei der Entsorgung die einschlägigen Gesetze im jeweiligen Land sowie die örtlichen Vorschriften.

## 2 Konformitätserklärung

### 2.1 CE-Konformität

Dieses Produkt wurde unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.



### Hinweis!

Sie können eine Konformitätserklärung separat anfordern.



## 3 Einleitung

### 3.1 Anwendung dieses Handbuchs

Dieses Handbuch beschreibt für Pepperl + Fuchs-Absolutwertdrehgeber mit PROFINET-Schnittstelle wie die Einbindung in ein PROFINET-Netzwerk erfolgt.

Das Handbuch ist gültig für die Absolutwertdrehgeber-Typen:

- ENA58PL-...B17
- ENA58IL-...B17

Die Beschreibungen zu den nachfolgenden Themengebiete stellen alle wichtigen Aspekte für eine einfache PROFINET-Einbindung dar:

- Einbindung in die PROFINET-Master-Anschaltung
- Einstellung der physikalischen Parameter
- Aktivierung der PROFINET-Kommunikation
- Kommunikation mit dem Absolutwertdrehgeber

#### Hinweis!

Weitergehende Informationen zu technischen Daten, mechanischen Daten, Anschlussbelegungen und verfügbaren Anschlussleitungen der betroffenen Absolutwertdrehgeber-Typen "ENA58PL-...B17" und "ENA58IL-...B17" finden Sie im entsprechenden Datenblatt.

### 3.2 Absolutwertdrehgeber

Absolutwertdrehgeber geben zu jeder Wellenposition einen eindeutig kodierten Zahlenwert aus. Je nach Bauart erfolgt die Messwerterfassung über die optische Abtastung einer transparenten Code-Scheibe (ENA58PL-...B17) oder über ein magnetisches Abtastprinzip (ENA58IL-...B17).

Die maximale Auflösung pro Umdrehung beträgt 65536 Schritte (16 Bits). Die Multiturn-Version kann bis zu 16384 Umdrehungen (14 Bits) erkennen. Somit sind die größtmögliche Auflösung 30 Bit.

### 3.3 Kommunikation über PROFINET

### 3.3.1 Allgemeines zur Kommunikation über PROFINET

PROFINET ist ein offener Standard für die industrielle Automatisierung, der auf Industrial Ethernet beruht. PROFINET integriert die Informationstechnologie mit den etablierten Standards wie TCP/IP und XML in die Automatisierungstechnik.

Innerhalb von PROFINET ist PROFINET IO das Kommunikationskonzept für den Aufbau dezentraler Applikationen. Das heißt, dezentrale Feldgeräte werden durch PROFINET IO eingebunden. Dabei wird die gewohnte IO-Sicht von PROFIBUS DP verwendet, bei der die Nutzdaten der Feldgeräte zyklisch in das Prozessabbild der Steuerung übertragen werden. PROFINET IO beschreibt ein Gerätemodell, das sich an den Grundzügen von PROFIBUS DP orientiert und aus Steckplätzen (Slots) und Kanälen besteht. Die Eigenschaften der Feldgeräte sind durch eine Generic Station Description Markup Language (GSDML) auf XML-Basis beschrieben. Das Engineering von PROFINET IO erfolgt genauso, wie es Systemintegratoren von PROFIBUS DP seit langem gewohnt sind. Dabei werden die dezentralen Feldgeräte in der Projektierung einer Steuerung zugeordnet.

PROFINET IO unterscheidet die folgenden 3 Gerätetypen:

- IO-Controller: Steuerung, in der das Automatisierungsprogramm abläuft.
- IO-Device: Dezentral zugeordnetes Feldgerät, das einem IO-Controller zugeordnet ist.
- IO-Supervisor: Programmiergerät/PC mit Inbetriebnahme- und Diagnosefunktionen.

### 3.3.2 PROFINET I/O-Schnittstelle

Die Absolutwertdrehgeber stellen ein PROFINET I/O-Device dar, das im Betrieb zyklisch mit dem zugeordneten PROFINET I/O-Controller kommuniziert.

Die PROFINET-Schnittstelle der Absolutwertdrehgeber unterstützt:

- eine Übertragungsrate von 100 Mbit/s
- die Real-Time-Kategorie RT (Real Time) und IRT (Isochronous Real Time)
- den Funktionsumfang gemäß Conformance Class A, B (RT Communication) und Conformance Class C (IRT Communication).

### 3.3.3 Projektierung mittels Gerätebeschreibung

Ein Feldgerät wird wie bei PROFIBUS DP über eine Gerätebeschreibung in das Projektierungswerkzeug eingebunden. Die Eigenschaften des Feldgerätes werden in der Gerätebeschreibungsdatei GSDML-Datei beschrieben (Generic Station Description Markup Language). Die GSDML-Datei enthält die Daten des Feldgerätes (technische Merkmale und Informationen zur Kommunikation) die Sie benötigen, um das Gerät in einem PROFINET-Netzwerk zu betreiben. In einigen Projektierungstools und in anderen Informationsschriften wird die GSDML-Datei auch GSD-Datei genannt.

Die GSDML-Datei importieren Sie in ein Projektierungswerkzeug. Den einzelnen Kanälen der Feldgeräte werden Peripherie-Adressen zugeordnet. Die Peripherie-Eingangsadressen enthalten die empfangenen Daten. Das Anwenderprogramm wertet diese aus und verarbeitet sie. Das Anwenderprogramm bildet die Peripherie-Ausgangswerte und gibt sie an die Auswerteeinheit.

Wenn die Projektierung abgeschlossen ist, erhält der IO-Controller die Projektier- und Konfigurationsdaten. Die Feldgeräte werden automatisch vom IO-Controller parametriert und konfiguriert.

### **GSDML-Datei herunterladen**

Sie finden die passende GSDML-Datei auf der Produktdetailseite des Geräts im Bereich **Software**.

Um auf die Produktdetailseite des Geräts zu gelangen, rufen Sie http://www.pepperl-fuchs.com auf und geben Sie z. B. die Produktbezeichnung oder Artikelnummer in die Suchfunktion ein.

### 3.3.4 PROFINET-Adresse und Identifizierung eines Geräts

Jedes PROFINET IO-Gerät verfügt im PROFINET-Netzwerk über eine eindeutige Geräteidentifizierung. Diese Geräteidentifizierung setzt sich zusammen aus:

- Einer eigenen **MAC-Adresse**. Diese MAC-Adresse ist auf dem Typenschild des Geräts aufgedruckt.
- Einem Gerätenamen. Diesen müssen Sie in der Projektierungssoftware definieren.
- Einer IP-Adresse. Diese müssen Sie in der Projektierungssoftware definieren. Im Auslieferungszustand hat der Drehgeber die IP-Adresse "0.0.0.0".



## 4 Installation

### 4.1 Elektrischer Anschluss

Der Absolutwertdrehgeber wird über die Steckverbinder "Power/PWR" sowie "Port 1" und "Port 2" für die PROFINET-Anbindung in der Feldumgebung angeschlossen.

#### **Stecker- und Pinbelegung**

Anschluss	Power/PWR Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, A-kodiert	Port 1, Port 2 Gerätebuchse M12 x 1, 4-polig, D-kodiert
1	Betriebsspannung +U <sub>B</sub>	Tx +
2	-	Rx +
3	0 V	Tx-
4	-	Rx -
	2 (1) 3 4	

### 4.1.1 Signalliste für zyklische Datenübertragung

Die folgende Tabelle listet die Standardsignale auf, die zur Konfiguration der I/O-Daten verwendet werden. Die Signale sind in den nachfolgenden Abschnitten detaillierter beschrieben.

Signal-Nr.	Bedeutung	Abkürzung	Länge (Bit)	Vorzeichen
3	Drehgeber-Steuerwort 2	STW2_EWC	16	vorzeichenlos
4	Drehgeber-Statuswort 2	ZSW2_ENC	16	vorzeichenlos
6	Geschwindigkeitswert A	NIST_A	16	vorzeichenbe- haftet
8	Geschwindigkeitswert B	NIST_B	32	vorzeichenbe- haftet
9	Drehgeber-Steuerwort 1	G1_STW	16	vorzeichenlos
10	Drehgeber-Statuswort 1	G1_ZSW	16	vorzeichenlos
11	Format-Positionswert 1	G1_XIST1	32	vorzeichenlos
12	Format-Positionswert 2	G1_XIST2	32	vorzeichenlos
39	Format-Positionswert 3	G1_XIST3	64	vorzeichenlos
82	Preset Steuerwort 31 Bit + 1 Trigger Bit	G1_XIST_PRESET_B	32	vorzeichenlos
83	Preset Steuerwort 64 Bit	G1_XIST_PRESET_C	64	vorzeichenlos
84	Preset Steuerwort 32 Bit	G1_XIST_PRE- SET_B1	32	vorzeichenlos
-	Beschleunigungswert	Acceleration	32	vorzeichenbe- haftet
-	Temperaturwert	Temperature	32	vorzeichenbe- haftet

2023-03

### 4.2 LED-Anzeigen

Der Absolutwertdrehgeber verfügt über 6 LED-Leuchtmelder zur Anzeige von Betriebsstatus und Diagnoseinformationen im Fehlerfall.

Die LEDs zeigen abhängig von ihrer Funktion folgendes Leuchtverhalten:

- an
- aus
- blinken



Abbildung 4.1 LED-Anzeige am Beispiel ENA58IL-R\*\*\*-B17

Beschreibung der LEDs

LED	Farbe	Beschreibung für LED = an
Active 1	gelb	Ankommender und abgehender Datenverkehr für Port 1
Link	grün	Verbindung zu anderen Ethernet-Geräten an Port 1
		<ul> <li>Blinkt mit 2 Hz während eines Identifikationsaufrufs während der Projektierung bei bestehender Link-Verbindung</li> </ul>
Active 2	gelb	Ankommender und abgehender Datenverkehr für Port 1
Link 2*	grün	Verbindung zu anderen Ethernet-Geräten an Port 2
		<ul> <li>Blinkt mit 2 Hz während eines Identifikationsaufrufs während der Projektierung bei bestehender Link-Verbindung</li> </ul>
Stat 1	grün	Status 1, Details siehe unten
Stat 2	rot	Status 2, Details siehe unten

Stat 1 (mehrfarbig)	Stat 2 (mehrfarbig)	Beschreibung	Mögliche Ursache
aus	aus	Keine Spannungsversorgung	Defektes Kabel, defekte Sicherung, etc.
rot	grün	<ul> <li>Keine Verbindung zu einem anderen Teilnehmer</li> <li>Kriterium: kein Datenaus- tausch</li> </ul>	<ul> <li>Bus nicht verbunden</li> <li>Master nicht verfügbar oder ausgeschaltet</li> </ul>
blinkt rot (0,5 Hz)	grün	<ul> <li>Parametrierfehler, kein Datenaustausch</li> <li>Kriterium: korrekter Daten- austausch, aber der Slave hat nicht in die Betriebsart "Datenaustausch" umge- schaltet.</li> <li>Blinkfrequenz: 0,5 Hz für mindestens 3 s</li> </ul>	<ul> <li>Slave noch nicht konfiguriert oder fehlerhalft konfiguriert</li> <li>Falsche Adresse zugeordnet, jedoch innerhalb des erlaub- ten Adressbereichs</li> <li>Momentane Slave-Konfigura- tion weicht von der Soll-Kon- figuration ab</li> </ul>
grün	rot	<ul> <li>Systemfehler</li> <li>Anstehender Fehler im Dreh- geber-Anwendungsprozess</li> </ul>	<ul> <li>Klassenfehler-Diagnose vorhanden</li> <li>Drehgeber im Datenaustausch</li> </ul>
grun	orange	<ul> <li>Systemtenier</li> <li>Anstehender Fehler im Dreh- geber-Anwendungsprozess</li> </ul>	<ul> <li>Klassenfenier-Dlagnose vor- handen</li> <li>Drehgeber im Datenaus- tausch</li> </ul>
grün	grün	<ul><li>Datenaustausch</li><li>Slave und Funktion OK</li></ul>	

#### Status-LEDs Stat1, Stat2



### 4.3

### Hinweise für die mechanische und elektrische Installation

Hinweis!

Weitere installationsrelevante Informationen zu technischen Daten, mechanischen Daten und verfügbaren Anschlussleitungen der betroffenen Absolutwertdrehgebertypen "Exx58N-...PN..." und "ENA58IL-...B17..." finden Sie im entsprechenden Datenblatt.

Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Hinweise für einen sicheren Betrieb des Absolutwertdrehgebers:



### Warnung!

Arbeiten nur durch Fachpersonal!

Inbetriebnahme und Betrieb dieses elektrischen Geräts dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Dies sind Personen mit der Befähigung zur Inbetriebnahme (gemäß Sicherheitstechnik), zum Anschluss an Masse und zur Kennzeichnung von Geräten, Systemen und Schaltkreisen.



### Warnung!

Arbeiten nur spannungsfrei durchführen!

Schalten Sie ihr Gerät spannungsfrei bevor sie Arbeiten an den elektrischen Anschlüssen durchführen. Kurzschlüsse, Spannungsspitzen und ähnliches können zu Störungen und undefinierten Zuständen führen. Dabei besteht das beträchtliche Risiko von Personen- und Sachschäden.



#### Warnung!

Elektrische Verbindungen vor dem Einschalten der Anlage prüfen!

Prüfen Sie vor dem Einschalten der Anlage alle elektrischen Verbindungen. Falsche Verbindungen bergen ein beträchtliches Risiko von Personen- und Sachschäden. Nicht korrekte Verbindungen können zu Fehlfunktionen führen.



### Vorsicht!

Drehgebergehäuse nicht entfernen!

Entfernen Sie keinesfalls das Drehgebergehäuse, weil durch unsachgemäßes Vorgehen Beschädigungen und Verschmutzung entstehen können. Jedoch ist das Entfernen von Steckerabdeckungen zulässig.



### Vorsicht!

Keine elektrischen Modifikationen vornehmen!

Elektrische Modifikationen am Drehgeber sind nicht zulässig. Eigene Eingriffe und Veränderungen sind gefährlich und es erlischt jegliche Garantie und Herstellerverantwortung.



### Vorsicht!

Daten- und Stromversorgungskabel räumlich trennen!

Verlegen Sie die Verbindungskabel des Drehgebers in geeigneter räumlicher Entfernung zu Stromversorgungskabeln, um Störungen zu vermeiden. Für eine sichere Datenübertragung sind geschirmte Kabel zu verwenden und eine perfekte Masseanbindung ist sicherzustellen.





Lassen Sie den Drehgeber weder fallen noch setzen Sie ihn Erschütterungen aus. Der Drehgeber ist ein Präzisionsinstrument.



Die Drehgeber von Pepperl + Fuchs sind robust, jedoch sollten sie in Umgebungsbedingungen durch entsprechende Schutzmaßnahmen gegen Beschädigungen geschützt werden. Insbesondere sollten sie nicht so eingebaut werden, dass sie als Griff oder Steighilfe missbraucht werden könnten.



Führen Sie keine Manipulationen an der Welle oder dem Gehäuse des Drehgebers durch.



## Hinweis!

#### Drehgeber mit Vollwelle Die Welle des Drehgebers muss über eine geeignete Kupplung mit der Welle des zu messenden Teils verbunden werden. Die Kupplung ist erforderlich, um die Welle des

messenden Teils verbunden werden. Die Kupplung ist erforderlich, um die Welle des Drehgebers vor zu starker Krafteinwirkung zu schützen und Fluchtungsfehler auszugleichen und Schwingungen zu dämpfen. Geeignete Kupplungen sind als Zubehör bei Pepperl + Fuchs erhältlich.

## 5 Datenmodell der Gerätekonfiguration

### 5.1 Anwendung Drehgeberprofil V4.2

Die aktuelle Generation der PROFINET-Drehgeber basieren auf dem Drehgeberprofil V4.2 (PNO No. 3.162). Unter Anwendung dieses Standards ist es möglich Produkte, die diese Spezifikation erfüllen, zusammen einzusetzen oder gegen kompatible Produkte auszutauschen.

Die Betriebsfunktionen für Drehgeber gemäß Profil untergliedern sich in 2 Anwendungsklassen (Klasse 3 und 4). Die nachfolgende Abbildung zeigt eine Übersicht die die Profile für PROFIBUS und PROFINET gemäß der Normen.



### 5.2 Drehgeberklassen und Funktionen

#### Drehgeberklassen

0	
Anwendungsklasse	Beschreibung
1	Standarddrehgeber mit Preset-Funktionalität. Isochroner Mode ist möglich, aber Sign-Of-Life-Unterstützung nur mit Telegramm 89.
2	Beinhaltet Funktionalität von Class 1-Drehgeber mit Zugriff auf zusätz- liche Grundparameter, Geschwindigkeitswert und zusätzlicher Skalie- rungs-Funktionalität.
3	Der Isochron-Modus wird nicht unterstützt (IRT) Gerät mit "Base Mode Parameter Access" und eingeschränkter Para- metrierung der Gerätefunktionalität
4	Der Isochron-Modus wird unterstützt (IRT) Gerät mit Skalierungs- und Presetfunktionen sowie "Base Mode Para- meter Access"

Tabelle 5.1



Funktioner	
------------	--

	Telegramm									
Funktion	81	82	83	84	86	87	88	89	860	862
Preset, einfach konfigurierbar	_	_	-	_	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Presetwert 64 Bit	_	_	-	ja	-	_	ja	ja	_	-
Geschwindigkeitssignal 16 Bit	_	ja	-	_	_		_	_	-	_
Geschwindigkeitssignal 32 Bit	-	-	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja	ja
Geschwindigkeits-Einheiten und Filter	_	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja	ja
Beschleunigungssignal 32 Bit	-	_	-	-	-	_	-	-	-	ja
Temperatursignal 32 Bit	-	-	-	-	_	-	-	_	-	ja
Rundachse (Endlosachse)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Nicht ganzzahliger Skalie- rungsfaktor	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zählrichtung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Skalierungsfunktion	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
G1_XIST1 Preset-Steuerung	ja*/-	ja*/-	ja*/-	ja*/-	-	_	-	-	-	_
Warnung bei Übertemperatur	ja	ja	ja	ja	-	-	-	ja	-	-
ProfiDrive Fehlerspeicher	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		
Maximale Sign-Of-Life-Fehler	ja	ja	ja	ja	-	_	-	ja	-	-
Class 1	-	_	-	_	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Class 2	-	-	_	_	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Class 3	ja	ja	ja	ja	-	_	-	-	-	-
Class 4	ja	ja	ja	ja	_	_	_	-		-

Tabelle 5.2

\* Nur bei Encoder Profilen V4.0 und V4.1

### 5.3 Signalliste für zyklische Datenübertragung

Die folgende Tabelle listet die Standardsignale auf, die zur Konfiguration der I/O-Daten verwendet werden. Die Signale sind in den nachfolgenden Abschnitten detaillierter beschrieben.

Signal-Nr.	Bedeutung	Abkürzung	Länge (Bit)	Vorzeichen
3	Drehgeber-Steuerwort 2	STW2_EWC	16	vorzeichenlos
4	Drehgeber-Statuswort 2	ZSW2_ENC	16	vorzeichenlos
6	Geschwindigkeitswert A	NIST_A	16	vorzeichenbehaftet
8	Geschwindigkeitswert B	NIST_B	32	vorzeichenbehaftet
9	Drehgeber-Steuerwort 1	G1_STW	16	vorzeichenlos
10	Drehgeber-Statuswort 1	G1_ZSW	16	vorzeichenlos
11	Format-Positionswert 1	G1_XIST1	32	vorzeichenlos
12	Format-Positionswert 2	G1_XIST2	32	vorzeichenlos
39	Format-Positionswert 3	G1_XIST3	64	vorzeichenlos
82	Preset Steuerwort 31 Bit + 1 Trigger Bit	G1_XIST PRESET_B	32	vorzeichenlos
83	Preset Steuerwort 64 Bit	G1_XIST PRESET_C	64	vorzeichenlos
84	Preset Steuerwort 32 Bit	G1_XIST PRESET_B1	32	vorzeichenlos
-	Beschleunigungswert	Acceleration	32	vorzeichenbehaftet
-	Temperaturwert	Temperature	32	vorzeichenbehaftet

### 5.4 Standard- und Herstellertelegramme

Die Konfiguration der PROFINET-Drehgeber erfolgt durch Anwendung verschiedener Telegrammstrukturen. Die Telegramme dienen zur Festlegung der Datenlänge und des Datentyps für den Datenverkehr mit dem IO-Controller. Sie bestehen aus verschiedenen Signalen (z. B. STW2\_ENC), die in den folgenden Abschnitten detaillierter beschrieben sind.





### 5.4.1 Telegramme nach Encoder-Profil 4.0 und 4.1

### **Standard Telegramm 81**

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2
Byte	0, 1	2, 3
Sollwert	STW2_ENC	G1_STW

#### Eingabedaten zum IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4	5	6
Byte	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11
Istwert	ZSW2_ENC	G1_ZSW	G1_XIST1		G1_XIST2	

### **Standard Telegramm 82**

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2
Byte	0, 1	2, 3
Sollwert	STW2_ENC	G1_STW

#### Eingabedaten zum IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4	5	6	7
Byte	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12, 13
Istwert	ZSW2_ENC	G1_ZSW	G1_XIST1		G1_XIST2		NIST_A

### **Standard Telegramm 83**

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2	
Byte	0, 1	2, 3	
Sollwert	STW2_ENC	G1_STW	

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4	5	6	7
Byte	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12, 13
Istwert	ZSW2_ENC	G1_ZSW	G1_XIST1		G1_XIST2		NIST_B

### **Standard Telegramm 84**

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2	
Byte	0, 1	2, 3	
Sollwert	STW2_ENC	G1_STW	

#### **Eingabedaten zum IO-Controller**

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Byte	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12,13	14, 15	16, 17	18, 19
Istwert	ZSW2_ENC	G1_ZSW	G1_X	(IST3			G1_XI	ST2	NIST_	В

### Herstellertelegramm 860

Mit diesem Telegramm ist es nicht nötig spezielle Bits für die zyklische Datenübertragung zu setzen. Das Telegramm ist angelehnt an die PROFIBUS-Funktionalität und erlaubt eine einfache Konfiguration des Preset-Werts während des regulären Betriebs der SPS. Für den Geschwindigkeitswert wird das im Messschritt für die Geschwindigkeit definierte Format verwendet.

Die Preset-Funktion wird aktiviert, wenn Sie Bit 31 (Most Significant Bit MSB) auf "1" setzen. Nachdem der Preset-Wert übernommen wurde, setzen Sie Bit 31 wieder auf "0".

Das Herstellertelegramm 860 hat folgende Merkmale:

- Kein Steuerwort
- Kein Statuswort
- Keine Statusanzeige
- Ausgabedaten: 32 Bit vorzeichenloser Preset-Wert (Preset-Wert muss kleiner als Gesamtauflösung sein, Bit 31 ist Preset-Trigger-Bit)
- Eingabedaten: 32 Bit vorzeichenloser Positionswert + 32 Bit-ganzzahliger Geschwindigkeitswert

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1 2					
Byte	0		1	2	3	
Bit	31 (MSB)	30 - 24	23-16	15-8	7-0 (LSB)	
Bedeutung	Preset-Trigger-Bit	Preset-Wert < Gesamtauflösung				

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4
Byte	0 (MSB), 1	2, 3 (LSB)	4 (MSB), 5	6, 7 (LSB)
Istwert	Positionswert: 32 E	Bit ohne Vorzeichen	Geschwindigkeits Vorzeichen	swert: 32 Bit mit

### 5.4.2 Telegramme nach Encoder-Profil 4.2

### **Standard Telegramm 81**

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2
Byte	0, 1	2, 3
Sollwert	STW2_ENC	G1_STW

#### Eingabedaten zum IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4	5	6
Byte	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11
Istwert	ZSW2_ENC	G1_ZSW	G1_XIST1		G1_XIST2	

### **Standard Telegramm 82**

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2
Byte	0, 1	2, 3
Sollwert	STW2_ENC	G1_STW

#### Eingabedaten zum IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4	5	6	7
Byte	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12, 13
Istwert	ZSW2_ENC	G1_ZSW	G1_XIST1		G1_XIST2		NIST_A

### **Standard Telegramm 83**

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2	
Byte	0, 1	2, 3	
Sollwert	STW2_ENC	G1_STW	

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4	5	6	7
Byte	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12, 13
Istwert	ZSW2_ENC	G1_ZSW	G1_XIST1		G1_XIST2		NIST_B

### **Standard Telegramm 84**

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2	
Byte	0, 1	2, 3	
Sollwert	STW2_ENC	G1_STW	

#### **Eingabedaten zum IO-Controller**

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Byte	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12,13	14, 15	16, 17	18, 19
Istwert	ZSW2_ENC	G1_ZSW	G1_X	(IST3			G1_XI	ST2	NIST_	В

### Herstellertelegramm 860

Mit diesem Telegramm ist es nicht nötig spezielle Bits für die zyklische Datenübertragung zu setzen. Das Telegramm ist angelehnt an die PROFIBUS-Funktionalität und erlaubt eine einfache Konfiguration des Preset-Werts während des regulären Betriebs der SPS. Für den Geschwindigkeitswert wird das im Messschritt für die Geschwindigkeit definierte Format verwendet.

Die Preset-Funktion wird aktiviert, wenn Sie Bit 31 (Most Significant Bit MSB) auf "1" setzen. Nachdem der Preset-Wert übernommen wurde, setzen Sie Bit 31 wieder auf "0".

Das Herstellertelegramm 860 hat folgende Merkmale:

- Kein Steuerwort
- Kein Statuswort
- Keine Statusanzeige
- Ausgabedaten: 32 Bit vorzeichenloser Preset-Wert (Preset-Wert muss kleiner als Gesamtauflösung sein, Bit 31 ist Preset-Tigger-Bit)
- Eingabedaten: 32 Bit vorzeichenloser Positionswert + 32 Bit-ganzzahliger Geschwindigkeitswert

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1		2		
Byte	0		1	2	3
Bit	31 (MSB)	30 - 24	23-16	15-8	7-0 (LSB)
Bedeutung	Preset-Trigger-Bit	Preset-Wert < Gesamtauflösung			

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4
Byte	0 (MSB), 1	2, 3 (LSB)	4 (MSB), 5	6, 7 (LSB)
Istwert	Positionswert: 32 Bit ohne Vorzeichen		Geschwindigkeit Vorzeichen	swert: 32 Bit mit





#### **Hinweis!**

Bei den nachfolgenden Telegrammen 86, 87, 88 und 862 ist es nicht nötig spezielle Bits für die zyklische Datenübertragung zu setzen. Diese Telegramme erlauben eine einfache Konfiguration des Preset-Werts während des regulären Betriebs der SPS.

Für den Geschwindigkeitswert wird das im Messschritt für die Geschwindigkeit definierte Format verwendet. Die Preset-Funktion wird bei Telegrammen 86, 87 und 862 aktiviert, wenn Sie Preset-Trigger-Bit 31 (Most Significant Bit MSB) auf "1" setzen. Nachdem der Preset-Wert übernommen wurde, setzen Sie Bit 31 wieder auf "0" zurück. Bei Telegramm 88 ist das Bit 63.

#### **Standard Telegramm 86**

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2
Byte	0, 1	2, 3
Sollwert	G1_XIST_PRESET_B	

Siehe Kapitel 5.10

#### Eingabedaten zum IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4
Byte	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7
Istwert	G1_XIST1		NIST_B	

### **Standard Telegramm 87**

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2
Byte	0, 1	2, 3
Sollwert	G1_XIST_PRESET_B	

#### Siehe Kapitel 5.10

#### Eingabedaten zum IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2
Byte	0, 1	2, 3
Istwert	G1_XIST1	

#### **Standard Telegramm 88**

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4
Byte	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7
Sollwert	G1_XIST_PRESET_C			

Siehe Kapitel 5.11

#### Eingabedaten zum IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4	5	6
Byte	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11
Istwert	G1_XIST3				NIST_B	

### **Standard Telegramm 89**

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1	2	3
Byte	0, 1	2, 3	4, 5
Sollwert	STW2_ENC	G1_XIST_PRESET_B1	

#### **Eingabedaten zum IO-Controller**

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4	5
Byte	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7	8, 9
Istwert	ZSW2_ENC	G1_XIST1		NIST_B	

### Herstellertelegramm 862

Das Herstellertelegramm 862 hat folgende Merkmale:

- Kein Steuerwort
- Kein Statuswort
- Keine Statusanzeige
- Ausgabedaten: 32 Bit vorzeichenloser Preset-Wert (Preset-Wert muss kleiner als Gesamtauflösung sein, Bit 31 ist Preset-Trigger-Bit)
- Eingabedaten: 32 Bit vorzeichenloser Positionswert + 32 Bit-ganzzahliger Geschwindigkeitswert + 32-Bit ganzzahliger Beschleunigungswert + 32-Bit Temperaturwert

#### Ausgabedaten vom IO-Controller

IO-Daten (Wort)	1			2	
Byte	0		1	2	3
Bit	31 (MSB)	30 - 24	23-16	15-8	7-0 (LSB)
Bedeutung	Preset-Trigger-Bit	Preset-Wert < Gesamtauflösung			

IO- Daten (Wort)	1	2	3	4	5	6	7	8
Byte	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12,13	14, 15
Istwert	Positions	wert	Geschwir wert	ndigkeits-	Beschleu wert	nigungs-	Temperat	urwert



### 5.5 Format Positionswert (G1\_XIST1...3)

Die 32 Bit-Signale G1\_XIST1 und G2\_XIST2 sind die ausgegebenen Positionswerte im Binärformat. G1\_XIST3 ist ein 64 Bit-Positionswert im Binärformat zur Unterstützung von Geräten mit einer Auflösung größer 32 Bit.

Die Ausrichtung im Datenrahmen, links- oder rechtsbündig, wird für jede einzelne Auflösung betrachtet. Ein Beispiel für Absolutwertdrehgeber ist nachfolgend beschrieben.



Hinweis! Die Ausrichtung des Ausgabeformates, links- oder rechtsbündig, bleibt konstant und wirkt sich auf die jeweils eingestellte Auflösung aus. Die Anzahl der übertragenen Bits ist abhängig von der Auflösung.

#### Beispiel:

25 Bit-Multiturn-Absolutwertdrehgeber (8192 Schritte pro Umdrehung, 4096 Umdrehungen)

- Alle Werte werden im Binärformat ausgegeben.
- Wenn ein Fehler auftritt, zeigt G1\_XIST2 das Fehlertelegramm an anstatt des rechtsbündigen Positionswertes.
- Die Verschiebefaktoren im P979 "Sensor Format" zeigen das aktuelle Format. P979, Subindex 4 (Verschiebefaktor f
  ür G1\_XIST2) = 0.
- Die Einstellungen in den Drehgeber-Parametern beeinflussen sowohl bei G1\_XIST1 als auch G1\_XIST2 den Positionswert.

### G1\_XIST1

- Die Standardeinstellung für G1\_XIST1 ist rechtsbündige Ausrichtung.
- G1\_XIST1 ist ein 32 Bit Zähler und startet mit dem aktuellen Positionswert.
- Ein 32 Bit-Zähler startet mit dem aktuellen Positionswert. Bei Erreichen des maximalen Zählwertes, startet der Zähler wieder bei 0 oder nach 0 abnehmend bis zum maximalen Zählwert.
- P979, Subindex 3 (Verschiebefaktor f
  ür G1\_XIST1) = 0
- G1\_XIST1 sendet Werte unabhängig von Bit 10 in STW2 und Bit 13 in G1\_STW1.

Bit 3113	Bit 120
M Unterscheidbare Umdrehungen (Multiturn- Wert)	S Schritte (Singleturn-Schritte pro Umdrehung)

### G1\_XIST2

Die nachfolgenden Angaben sind beispielhaft für einen Absolutwertdrehgeber mit 12- Bit-Multiturn-Auflösung und 13-Bit-Singleturn-Auflösung.

Bit 3125	Bit 2413	Bit 120
	M Unterscheidbare Umdrehungen (Multiturn-Wert)	S Schritte (Singleturn-Schritte pro Umdrehung)

### Fehlercodes in G1\_XIST2

Wenn ein Fehler im Sensorkanal auftritt, werden im G1\_XIST2 im Telegramm 81-84 spezifische Fehlercodes gesendet. Diese entsprechen der Definition der PROFIdrive-Sensorkanal-Zustandsmaschine im PROFIdrive-Profil.

In nachfolgender Tabelle sind alle definierten Fehlercodes für die Sensorkanal-Zustandsmaschine aufgeführt. Im Falle mehrerer Fehler wird der Fehlercode des schwerwiegendsten Fehlers in G1\_XIST eingetragen.

G1_XIST2	Bedeutung	Beschreibung
0x0001	Sensorgruppenfehler	Fehler bei der Verarbeitung des Sensorsignals, der zu einem ungültigen Gx_XIST führt (z. B. elektronische Störung, ungültiger Sensorsi- gnaleingang,)
0x0003	Parksensorfehler	Fehler wegen nicht möglichem Übergang zu SD12 (Parken). Dies kann z. B. daran liegen, dass der Antrieb gerade läuft (Zustand S4) und das Motormesssystem zum Parken gezwungen wird.
0x000A	Übertragung des Absolutwer- tes abgebrochen	Absolutwert-Spur des Encoders nicht lesbar
0x0F01	Befehl wird nicht unterstützt	Fehler wegen nicht unterstützter optionaler Funktion (z.B. Shift/Preset Home Position)
0x0F02*	Master's Sign-Of-Life-Fehler	Die Anzahl der zulässigen Ausfälle des Lebens- zeichens des Kapitäns wurde überschritten.
0x0F04*	Synchronisationsfehler	Die Anzahl der zulässigen Ausfälle für das Bus- zyklussignal wurde überschritten.
0x0F05*	Übertemperaturfehler	Die maximal zulässige Betriebstemperatur des Drehgebers wurde überschritten.

\* Nur bei Encoder Profilen V4.0 und V4.1

### G1\_XIST3

Das G1\_XIST3-Signal für Auflösungen größer 32 Bit wird mit rechtsbündiger Ausrichtung, ohne Verschiebefaktor, im Binärformat übertragen.

IO-Daten (Wort)	1	2	3	4
Byte	0, 1	2, 3	4, 5	6, 7
Format	64 Bit Positionswert			



### 5.6 Drehgeber-Steuerwort 2 (STW2\_ENC)

Das Drehgeber-Steuerwort 2 wird als "Master-Lebenszeichen" bezeichnet und dient der Steuerung der Taktsynchronisation. Es beinhaltet den Mechanismus der "Steuerung durch SPS" und den Controller-Lebenszeichenmechanismus.

- 4 Bit-Zähler, linksbündige Ausrichtung.
- Die Master-Anwendung startet den Lebenszeichenzähler mit einem beliebigen Wert zwischen 1 und 15. Gültige Werte für den Lebenszeichenzähler sind nur Werte zwischen 1 und 15.
- Der Master erhöht den Lebenszeichenzähler in jedem Zyklus der Master-Anwendung.
- "0" zeigt einen Fehler an und ist im Normalbetrieb ausgeschlossen.

		Implementie	rung	
Bit	Funktion	Class 3 + 4	Telegramm 89	Telegramm 81 84
0	Preset-Trigger-Bit	-	ја	-
16	Reserviert, aktuell nicht genutzt	-	-	-
7	Fehlerbestätigung	_	ја	-
8, 9	Reserviert, aktuell nicht genutzt	—	_	_
10	Steuerung durch SPS	ја	ја	ја
11	Reserviert, aktuell nicht genutzt	-	-	_
12 15	Master-Lebenszeichen "Sign-Of- Life (MSL)"	ја	ja	ja

Bit	Wert	Bedeutung	Bemerkung
0	1	Preset-Trigger-Bit 0 -> 1	Mit dem Wechsel des Bits von 0 auf 1 wird der Wert aus G1_XIST_PRESET_B1 als neuer Positionswert in G1_XIST1 gesetzt. Der neu berechnete Offset-Wert wird dabei in einem nichtflüchtigen Speicher hinterlegt. Dieser Vorgang dauert ca. 10 ms, während- dessen die Position nicht aktualisiert wird. <b>nur im Stillstand ausführen</b> Eine erfolgreich durchgeführte Preset- Funktion wird durch den Wechsel des "Bits 0" von 0 auf 1 in ZSW2_ENC (Preset- Bestätigung) bestätigt. Danach müssen Sie das Preset-Trigger-Bit wieder auf 0 zurück- setzen.
	0	Leerlauf	Vor der Ausführung einer neuen Preset- Funktion (Preset-Zyklus) muss das Bit auf 0 gesetzt sein.
7	1	Fehlerbestätigung	Mit dem Wechsel des Bits von 0 auf 1 wer- den aktuelle Fehler im Fehlerspeicher bestätigt
	0	Keine Bedeutung	
10	1	Steuerung durch SPS	Steuerung über Schnittstelle, EO/IO-Daten sind gültig
	0	Keine Steuerung durch	EO/IO-Daten sind nicht gültig, ausgenom- men Lebenszeichen
12 15		Controller-Lebenszeichen	Sendet kontinuierlich Zählwerte von 1 15

### 5.7 Drehgeber-Statuswort 2 (ZSW2\_ENC)

Das Drehgeber-Statuswort 2 wird als "Slave-Lebenszeichen" bezeichnet und dient der Steuerung der Taktsynchronisation. Es beinhaltet den Mechanismus der "Steuerung durch SPS" und den Slave-Lebenszeichenmechanismus.

- 4 Bit-Zähler, linksbündige Ausrichtung.
- Die Slave-Anwendung startet den Lebenszeichenzähler mit einem beliebigen Wert zwischen 1 und 15, nach einer erfolgreichen Synchronisation mit dem Taktpuls. Gültige Werte für den Slave-Lebenszeichenzähler sind nur Werte zwischen 1 und 15.
- Der Lebenszeichenzähler wird durch die Slave-Anwendung in jedem DP-Zyklus erhöht.
- "0" zeigt einen Fehler an und ist im Normalbetrieb ausgeschlossen.

		Implementierung				
Bit	Funktion	Class 3 + 4	Class 1 +2 Telegramm 89	Telegramm 81 84		
0	Preset-Bestätigung	-	ја	-		
1	XIST_VALID	-	ја	-		
2	NIST_VALID	-	ја	-		
3	Fehler liegt vor	ја	ја	ја		
46	Reserviert, aktuell nicht genutzt	-	-	-		
7	Warnung liegt vor	ја	ја	ја		
8	Reserviert, aktuell nicht genutzt	-	-	-		
9	Steuerung durch SPS	ја	ја	ја		
10,11	Reserviert, aktuell nicht genutzt	_	-	_		
12 15	Drehgeber "Sign-OF-Life"	ја	ја	ја		

Bit	Wert	Bedeutung	Bemerkung
0	1	Preset-Bestätigung	Der Wechsel des Bits von 0 auf 1 bestä- tigt, dass der Presetwert in den aktuellen Positionswert übernommen wurde. Der neu berechnete interne Positions-Offset- wert wurde im Drehgeber in einem nicht- flüchtigen Speicher gespeichert.
	0	Leerlauf	Der Drehgeber ist für die Ausführung eines Preset-Vorgangs (Preset-Zyklus) bereit.
1	1	G1_XISTx Positionswert in XISTx ist gültig	Dieses Bit zeigt an, ob es einen gültigen Positionswert in den betreffenden XISTx Signalen eines Class 1 oder Class 2 Drehgebers gibt. Hinweis: Dieses Bit wird nur für das Tele- gramm 89 von Class 1 und Class 2 benutzt.
	0	Kein Fehler	Dieses Bit wird nur für das Telegramm 89 von Class 1 und Class 2 benutzt.

Bit	Wert	Bedeutung	Bemerkung
2	1	NISTx Geschwindigkeitswert in XISTx ist gültig	Dieses Bit zeigt an, ob es einen gültigen Geschwindigkeitswert in den betreffen- den NISTx Signalen eines Class 1 oder Class 2 Drehgebers gibt. Hinweis: Dieses Bit wird nur für das Tele- gramm 89 von Class 1 und Class 2 benutzt.
	9	Kein Fehler	Dieses Bit wird nur für das Telegramm 89 von Class 1 und Class 2 benutzt. Wenn der Drehgeber keine Geschwin- digkeitswert-Ausgabe unterstützt ist diese Bit immer 0.
3	1	Fehler steht an	Der Drehgeber hat einen oder mehrere Fehler (Fehler-Objekte) erkannt. Das bedeutet, dass einer oder mehrere der aktuellen Werte ungültig sind oder als ungültig betrachtet werden müssen. Wenn die Fehlerursache behoben ist, wird der anstehende Fehler automatisch gelöscht.
	0	Kein Fehler	
7	1	Warnung steht an	Der Drehgeber hat einen oder mehrere Warnung(en) (Warnungs-Objekte) erkannt. Das bedeutet, dass einer oder mehrere der kritischen Grenzwerte erreicht sind, aber die Drehgeberfunktio- nalität noch gemäß Spezifikation gege- ben ist. Auch sind alle aktuellen Werte gültig. Wenn die Warnungs-Ursache behoben ist, wird das anstehende Warnungs-Bit automatisch gelöscht.
	0	Keine Warnung	
9	1	Steuerung angefordert	Steuerung durch SPS angefordert
	0 Keine Steuerung durch SPS K		Keine Steuerung durch SPS angefordert
12 15	15 Drehgeber-Lebenszeichen (Encoder Sign-Of-Life) Sie kei Sie Sie Die Steuerung durch Sir Sie Kei Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie S		Sobald die Steuerung den Master Sign- Of-Life schickt, beginnt der Drehgeber seinerseits das Lebenszeichen zu schic- ken. Dies ist ein bitweise inkrementiertes Signal mit den möglichen Werten 0 15. Der Ausgangswert ist 0.

### 5.8 Drehgeber-Steuerwort 1 (G1\_STW)

Das Steuerwort bestimmt die Funktionalität wichtiger Drehgeberfunktionen.

Bit	Wert	Funktion	Bemerkung	
010			Reserviert, momentan nicht verwendet	
11	0/1	Modus Ausgangsposition	<ul> <li>Definiert, ob der Positionswert auf den zuvor programmierten Preset-Wert ein- gestellt wird oder um den Preset-Wert verschoben wird.</li> <li>0: Ausgangsposition auf Preset-Wert set- zen (absolut)</li> </ul>	
			<ul> <li>1: Ausgangsposition um Preset-Wert ver- schieben / Preset (relativ = Offset)</li> </ul>	
12	1	Anforderung Ausgangsposi- tion setzen/ verschieben	Die Ausgangsposition wird absolut gesetzt wenn Bit 12 auf "1" wechselt (steigende Flanke). Die Standard-Ein- stellung von Bit 12 ist (Verschiebung) ist 0. <b>Warnung!</b> Nach Auslösen dieser Funk- tion wird der neue Offset im nichtflüchti- gen Speicher gespeichert. In diesen 5 10 ms sendet der Drehgeber keine Posi- tionswerte.	
13	1	Zyklische Absolutwertabfrage	Anforderung zur zusätzlichen, zykli- schen Übertragung der absoluten, aktu- ellen Position in G1_XIST2. Wenn keine anderen Daten wegen Befehlen oder Fehlern übertragen werden müssen, wird der absolute Positionswert automa- tisch übertragen.	
14	1	"Sensor parken" aktivieren	Wenn das Bit "Sensor parken" aktiviert ist, sendet der Drehgeber keine Dia- gnose- und Fehlermeldungen.	
15	1	Sensorfehler bestätigen	Anforderung einen Sensorfehler zu bestätigen / zurückzusetzen.	

### 5.9 Drehgeber-Statuswort 1 (G1\_ZSW)

Das Statuswort bestimmt Drehgeberzustände, Bestätigungen und Fehlermeldungen wichtiger Drehgeberfunktionen.

Bit	Wert	Funktion	Bemerkung	
0 10			Reserviert, momentan nicht verwendet	
11		Hinweis auf Sensorfehler im Betrieb	Wird gesetzt, wenn das Zurücksetzen eines Sensorfehlers länger als einen Bus-Zyklus dauert.	
12	1	Ausgangsposition setzen /Verschiebung Referenzpunkt durchgeführt (Preset)	Bestätigung für "Ausgangsposition set- zen" / "Verschiebung Referenzpunkt durchgeführt"	
13	1	Zyklische Übertragung des Absolutwerts	Bestätigung für Anforderung zur zykli- schen Übertragung des Absolutwerts.	
14	1	"Sensor parken" aktiviert	Bestätigung, dass "Sensor parken" akti- viert ist. Der Drehgeber sendet keine Fehlermeldungen.	
15	1	Sensorfehler	Zeigt einen Sensorfehler an. Der Dreh- geber übermittelt einen gerätespezifi- schen Fehlerkode in G1_XIST2.	

2023-03



### 5.10 Sensor- Preset-Steuerwort 32-Bit (G1\_XIST\_PRESET\_B)

Bit	Wert	Funktion	Bemerkung
0 30		Sensor-Presetwert	Presetwert (31 Bit) für G1_XIST1 im For- mat/Auflösung von G1_XIST1
31		Preset-Trigger-Bit	<ul> <li>Steuerbit zum Aktivieren des Preset- Modes.</li> <li>1 = aktiviere Preset. Im Preset-Mode wird der Presetwert als aktueller Wert in G1_XIST1 übernommen, der neue interne Offset-Wert wird berechnet</li> <li>0 = Preset-Mode nicht aktiv</li> <li>Dieses Bit wird als Preset-Steuerung für</li> </ul>
1			das Telegramm 86 und 87 verwendet.

### 5.11 Sensor-Preset-Steuerwort 64-Bit (G1\_XIST\_PRESET\_C)

Bit	Wert	Funktion	Bemerkung
0 62		Sensor-Presetwert	Presetwert (63 Bit) für G1_XIST3 im For- mat/Auflösung von G1_XIST3
63		Preset-Trigger-Bit	Steuerbit zum Aktivieren der Übertra- gung des Presetwertes (Übergang von 0 auf 1) in G1_XIST3. Dieses Bit wird als Preset-Steuerung für das Telegramm 88 verwendet.

### 5.12 Sensor- Preset-Steuerwort 32-Bit (G1\_XIST\_PRESET\_B1)

Bit	Wert	Funktion	Bemerkung
0 31		Sensor-Presetwert	Presetwert (32 Bit) für G1_XIST2 im For- mat/Auflösung von G1_XIST2. Preset wird ausgelöst durch XIST_PRE- SET_CONTROL (Bit 0 in STW2_ENC)

## 6 Konfigurationsprinzip

Sie können den Absolutwertdrehgeber für PROFINET nach Ihren Benutzer-Anforderungen programmieren. Dazu müssen Sie die passende GSDML-Datei von der Produktdetailseite des Geräts vom Pepperl + Fuchs-Internetportal herunterladen und in ihr Projektierungstool importieren und dort konfigurieren.

Um auf die Produktdetailseite des Geräts zu gelangen, rufen Sie http://www.pepperl-fuchs.com auf und geben Sie z. B. die Produktbezeichnung oder Artikelnummer in die Suchfunktion ein. Sie finden die GSDML-Datei im Bereich **Software** der Produktdetailseite.

### 6.1 Drehgeberfunktion im Überblick

Funktion	Kommunikationskanal
Positionswert	Zyklischer Eingang (Ein-/Ausgabe-Gerät >> Ein-/Ausgabe- Steuerung)
Preset	Zyklischer Ausgang (Ein-/Ausgabe-Steuerung >> Ein-/Aus- gabe-Gerät)
Zählrichtung	Azyklischer Eingang / Ausgang
Skalierungsfunktion	Azyklischer Eingang / Ausgang
Master's Sign-OF-Life	Zyklischer Eingang (Ein-/Ausgabe-Gerät >> Ein-/Ausgabe- Steuerung)





### 6.2 Drehgeberfunktionen - Datenzusammenhänge

PROFINET-IO-Geräte bestehen aus Baugruppen. Diese können Sie in physikalische und/oder logische Steckplätze einsetzen. Die Steckplätze sind in Untersteckplätze unterteilt, die weitere Daten hierarchisch strukturiert enthalten. Ein Untersteckplatz kann mehrere zyklische Eingangs-/Ausgangskanäle beinhalten sowie azyklische Protokollkanäle (benötigt für Parameter).

Von verschiedenen Herstellern sind verschiedene Steuerungen (SPS) erhältlich. Einige unterstützen nur einen Untersteckplatz. Andere wiederum wie die SIMATIC 400 unterstützen mehrere Untersteckplätze. Um mit allen Steuerungen umgehen zu können, gibt es in der GSDML-Datei 2 Verzeichnisse: "Standard" (mit PDEV, unterstützt IRT) und "Standard, kein PDEV (unterstützt kein IRT).

Für ältere Steuerungen, die nicht mehrere Untersteckplätze unterstützen, bieten Pepperl + Fuchs-Drehgeber für die Version "Standard, kein PDEV" einen Steckplatz 0 mit einem Untersteckplatz 1 an.

Die Geräte-Parameter sind in der PROFINET-Schnittstelle als sogenannte "Records" zusammengefasst. Die Tabellen auf den nachfolgenden Seiten geben Ihnen einen Überblick über die Adressen der Datenkanäle der Pepperl + Fuchs-Drehgeber.





#### Hinweis!

Für die Nutzung des Absolutwert-Drehgebers mit einer der Encoder Profile-Versionen 4.0, 4.1 und 4.2 gibt es jeweils spezifische GSDML-Dateien.

2023-03

### 6.3 Parameter für azyklische Datenübertragung

Die Benutzerparameter werden in der Hochlaufphase als Datensatzobjekt mit dem Datensatz 0xBF00 an den Drehgeber gesendet, um die verschiedenen Drehgeberfunktionen im Benutzerdatenbereich abzubilden. Zusätzlich zum Parameter "Datenkonfiguration" unterstützt der Drehgeber eine Anzahl von PROFIdrive-Parametern sowie drehgeberspezifische Parameter abrufbar über den azyklischen Daten-Austauschservice.

Mit der aktuellen GSDML-Dateiversion, die Sie von der Produktdetailseite des Drehgebers herunterladen können (http://www.pepperl-fuchs.com), können Sie den Telegrammtyp ohne Ä nderung der MAP-Parameter wechseln.



#### Hinweis!

Für die Nutzung des Absolutwert-Drehgebers mit einer der Encoder Profile-Versionen 4.0, 4.1 und 4.2 gibt es jeweils spezifische GSDML-Dateien.





### 6.3.1 Baugruppenparameter (Base Mode Parameter) aus GSDML-Datei

Über den im PROFIdrive-Profil definierten Kanal PROFIdrive "Base Mode Parameter Access"-Kanal, können Parameter gelesen oder geändert werden.

Baugruppenparameter	
Encoder Parameter-Kontrolle	(P65005)
Parameter-Initialisierungskontr	
olle:	PRM (Parametrierung)
Parameter-Schreibschutz:	Alle schreibbar
Parameter 65005 Schreibschutz	Alle schreibbar
Reset-Kontrolle Schreibschutz:	Alle schreibbar
Bruchrechnung	
Bruchrechnungs-Aktivierung:	sperren
Gewünschte Pulse (Zähler):	8192
Physikalische Pulse (Nenner):	8192
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Encoder-Parameter	
Drehrichtung:	Steigend im Uhrzeigersinn
Encoder Class 4 Funktionalität:	freigeben
Preset beeinflusst XIST1:	sperren
Skalierungsfunktion:	sperren
Diagnose über Alarmkanal:	freigeben
Kompatibilitätsmodus V3.1:	sperren
Encoder-Typ:	Drehgeber
Skalierung: Auflösung pro	8192
Skalierung: Gesamtauflösung:	33554432
Tolerierte Lebenszeichenfehler:	1
Drehzahlnormierung:	N2/N4
Bezugsdrehzahl N2/N4 (U/min):	3000.0000
Drehzahlfilterung:	Normal

Abbildung 6.1

### 6.3.2 Standardparameter

Funktion	Steckplatz	Untersteckplatz	Index x	Offset	Länge	10
Zählrichtung	1	1	0xBF00	0.0	1 Bit	-
Klasse 4-Funktionali- tät	1	1	0xBF00	0.1	1 Bit	-
Preset-Steuerung G1_XIST1	1	1	0xBF00	0.2	1 Bit	-
Skalierungsfunktion- Steuerung	1	1	0xBF00	0.3	1 Bit	-
Alarmkanal-Steue- rung	1	1	0xBF00	0.4	1 Bit	-
Kompatibilitätsmodus	1	1	0xBF00	0.5	1 Bit	-
Messschritte pro Umdrehung	1	1	0xBF00	1	8 Byte	-
Gesamtauflösung	1	1	0xBF00	9	8 Byte	-
Maximaler Master- Lebenszeichenfehler	1	1	0xBF00	17	1 Bit	-
Drehzahlnormierung	1	1	0xBF00	18	1 Bit	-

#### 6.3.3 Geräteparameter

Funktion	Steckplatz	Untersteckplatz	Index x	Offset	Länge	10
Preset-Wert	1	1	0xB02E	Über Parameter- Nr. 65000		-

#### 6.3.4 Herstellerparameter

Funktion	Steckplatz	Untersteckplatz	Index x	Offset	Länge	10
Preset-Wert	1	1	0x1000	0	1 Byte	-

### 6.3.5 Zugriff auf programmierbare Parameter

Über den azyklischen Datenaustauschdienst können die Parameter im Parameternummernbereich 9xx (PROFIdrive-spezifische Parameter) und 65xxx (Drehgeber-spezifische Parameter) geschrieben und/oder gelesen werden.

Die Parameter werden über das Datensatzobjekt mit dem Index 0xB02E gehandhabt. Dies kann z.B. verwendet werden, um einen gewünschten Preset-Wert für die Telegramme 81-84 zu definieren.

Für die Datensatzhandhabung stehen zwei S7-Systemfunktionsblöcke (SFB's) zur Verfügung:

- 1. SFB 52 "RDREC" (Datensatz lesen)
- 2. SFB 53 "WRREC" (Datensatz schreiben)



#### Hinweis!

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Systemfunktionsblöcke finden Sie in der entsprechenden Siemens-Systemdokumentation "SIMATIC System- und Standardfunktionen für S7-300/400 Band 1/2 ", Kapitel 8.


# 6.3.6 Unterstützte Parameter

Nummer	Parameter	Lesezugriff	Lese-/Schreibzugriff
922	Telegrammauswahl	Х	
925 Anzahl der tolerierten Lebenszeichen- fehler			Х
944-952	PROFIdrive Fehlerpuffer	Х	
964	Geräte-Erkennung	Х	
965	Profil-Identifikationsnummer	Х	
970	Ladebefehl		Х
971	Transfer in nichtflüchtigen Speicher		Х
972	Reset Drehgeber	Х	Х
974	Baugruppen Parameter Zugriffservice Identifikation	Х	
975	DO-Identifikation	Х	
979	Sensorformat	Х	
980	Auflistung der unterstützten Parame- ter	Х	
60000	N2/N4 Geschwindigkeits-Refe- renzwert	Х	Х
60001	Geschwindigkeitswerte-Normalisie- rung	Х	Х
65000	Preset		Х
65001	Betriebszustand	Х	
65002	Preset-Wert 64 Bit	Х	Х
65004	Funktionssteuerung	Х	Х
65005	Parametersteuerung	Х	Х
65006	Messschritte pro Umdrehung	Х	Х
65007	Gesamtmessbereich in Messschritten	Х	Х
65008	Messschritte pro Umdrehung 64 Bit	Х	Х
65009	Gesamtmessbereich in Messschritten 64 Bit	Х	Х
65010	Betriebsstunden (Einheit: 6 Minuten)	Х	Х
65011	Gewünschte Impulszahl	Х	Х
65012	Physikalische Impulszahl	Х	Х
65013 Skalierungsfunktion mit Bruchrech- nung		Х	Х
65014	Geschwindigkeitsfilter	Х	Х

2023-03

# 6.3.7 Drehgeber-Funktionsbeschreibung

Die folgende Tabelle bietet Ihnen eine Übersicht über die verfügbaren Drehgeberfunktionen, die abhängig von der Einstellung der "Klasse 4-Funktionalität" aktiviert oder deaktiviert sind. In den weiter folgenden Abschnitten finden Sie Detailbeschreibungen zu diesen Parametern.

Funktion	Klasse 4 Funktionalität deaktiviert	Klasse 4 Funktionalität aktiviert
Zählrichtung	-	Х
Klasse 4 Funktionalität		Х
Preset-Steuerung G1_XIST1	-	Х
Skalierungsfunktion	-	Х
Alarm-Kanalsteuerung	Х	Х
V3.1 Kompatibilitätsmodus	-	Х
Preset-Wert	-	Х
Offset-Wert	-	Х
Skalierungsparameter	-	Х
Skalierungsfunktion mit Bruchrech- nungsskalierung	_	Х
Master-Lebenszeichenüberwa- chung (Master's Sign-Of-Life)	_	Х
Maßeinheit Geschwindigkeit	-	Х
Geschwindigkeitsfilter	-	Х
Maßeinheit Beschleunigung	-	Х
Rundachsenfunktionalität	Immer aktiv	Immer aktiv
Drehgeber-Profilversion	Х	Х
Warnungen/Fehlermeldungen	Х	Х
PROFIdrive Fehlerpuffer	Х	Х
Media Redundancy Protocol (MRP) für RT-Applikationen	Х	Х
Media Redundancy for Planned Duplication (MRDP) für IRT-Applika- tionen	X	X
Parametersteuerung	-	Х

#### 6.3.7.1

#### Zählrichtung

Der Parameter "Zählrichtung" definiert in welche Drehrichtung der absolute Positionswert der Drehgeberwelle zunehmen soll. Mit Blick auf die Drehgeberwelle, nimmt der Wert zu, wenn sich die Drehgeberwelle im Uhrzeigersinn (CW) oder gegen den Uhrzeigersinn (CCW) dreht.

Zählrichtung	Drehrichtung	Zählrichtung
0	Im Uhrzeigersinn (CW)	Ansteigend
1	Gegen den Uhrzeigersinn (CCW)	Abfallend

2023-03



#### 6.3.7.2 Klasse 4 Funktionalität

Der Parameter "Klasse 4 Funktionalität" definiert, dass die Skalierung, Preset und die Zählrichtung die Signale "Format-Positionswert 1...3" G1\_XIST1 bis G1\_XIST3 beeinflussen.

Klasse 4-Steuerung	Klasse 4-Funktion
0 (Standard)	Deaktiviert (Sperren)
1	Aktiviert (Freigeben)

#### 6.3.7.3 Preset-Steuerung für G1\_XIST1

Der Parameter "Preset-Steuerung" definiert die Preset-Funktionalität. Wenn die "Klasse 4 Funktionalität" aktiviert und die "Preset-Steuerung" deaktiviert ist, wird in G1\_XIST1 vom Preset-Wert nicht beeinflusst.

Preset-Steuerung	Preset-Funktion	
0 (Standard)	Preset beeinflusst nicht G1_XIST1	
1	Preset beeinflusst G1_XIST1	

#### 6.3.7.4 Skalierungsfunktion-Steuerung

Der Parameter "Skalierungsfunktion-Steuerung" aktiviert oder deaktiviert die Skalierungsfunktion. Ist diese nicht aktiviert, wird der physikalische Positionswert vom Drehgeber zurückgegeben. Die Skalierungsfunktion ist nur verfügbar, wenn die "Klasse 4 Funktionalität" aktiviert ist.

Skalierungsfunktion-Steuerung	Skalierungsfunktion-Funktion	
0 (Standard)	Deaktiviert	
1	Aktiviert	

#### 6.3.7.5 Alarmkanal-Steuerung

Der Parameter "Alarmkanal-Steuerung" aktiviert oder deaktiviert den geberspezifischen Alarmkanal, der als kanalbezogene Diagnose übertragen wird. Diese Funktion wird verwendet, um die im isochronen Modus gesendete Datenmenge zu begrenzen.



#### Hinweis!

Dieser Parameter wird nur im Kompatibilitätsmodus unterstützt.

- Wenn der Wert 0 ist (= deaktiviert), werden nur die kommunikationsbezogenen Alarme über den Alarmkanal gesendet.
- Wenn der Wert 1 ist (= aktiviert), werden auch Encoder-Profil-spezifische Fehler und Warnungen über den Alarmkanal gesendet.

#### Hinweis!

Im Encoder-Profil 4.2 kann dieser Parameter nicht deaktiviert werden.

Alarmkanal-Steuerung	Alarmkanal-Funktion
0 (Standard)	Deaktiviert
1	Aktiviert

#### 6.3.7.6 V3.1-Kompatibilitätsmodus

Der Parameter "Kompatibilitätsmodus" legt fest, ob der Drehgeber in einem zur Version 3.1 der Drehgeberprofile kompatiblen Modus arbeiten kann.

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die betroffenen Funktionen wenn der Kompatibilitätsmodus aktiviert ist.

Kompatibilitätsmodus	Kompatibilitätsfunktion	Bedeutung
0	Aktiviert	Kompatibel zum Drehgeberpro- fil 3.0
1 (Standard)	Deaktiviert	Keine Abwärtskompatibilität

Funktion	Kompatibilitätsmodus Aktiv (=0)	Kompatibilitätsmodus Aktiv (=1)
Steuerung durch SPS (STW2_ENC)	<ul> <li>Ignoriert; Das Drehgeber- Steuer- wort 1 (G1_STW) und der Soll- wert sind immer gültig.</li> </ul>	Unterstützt
	<ul> <li>Eine Steuerungsanforderung (ZSW2_ENC) wird nicht unter- stützt und ist auf 0 gesetzt.</li> </ul>	
Benutzerparameter "Maximale Master- Lebenszeichenfehler"	Nicht unterstützt, Ein Lebenszeichenfehler wird toleriert, P925 kann optional den Lebenszeichenzähler überwa- chen.	Unterstützt: Wenn der Parameter Initialisie- rungssteuerung = PRM über GSDML gesetzt oder = NR- RAM über P925
Benutzerparameter "Alarmkanal-Steuerung"	Unterstützt	Nicht unterstützt: Die Profil-spezifische Diagnose über den Alarmkanal ist immer aktiv.
P965 Profilversion	31 (V3.1)	41 (V4.1) oder 42 (V4.2)

2023-03



#### 6.3.7.7 Preset-Wert

Mit dem Preset-Wert können Sie den Drehgeber-Nullpunkt auf den Nullpunkt der Anwendung oder einen zuvor gewünschten Wert setzen. Beim Anwenden dieser Funktion wird die aktuelle Drehgeberposition auf den Preset-Wert gesetzt. Dabei berechnet der integrierte Mikrocontroller die interne Nullpunktverschiebung und speichert sie nichtflüchtig ab (Vorgangsdauer ca. 10 ms).

#### **Hinweis!**

#### Klasse 4 Funktionalität muss aktiviert sein!

Wenn der Preset-Wert größer als die Gesamtauflösung ist, wird Fehlermeldung 0x02 in der Parameterantwort im Basismodus ausgegeben.

Parameter	Bedeutung	Datentyp
Preset-Wert	Preset-Wert wird über asynchronen Datenaustausch defi- niert. Standardwert = 0	Integer 32

#### Telegramm 81 ... 84

Mit dem Preset-Wert können Sie den Drehgeber-Nullpunkt auf den Nullpunkt der Anwendung oder einen zuvor gewünschten Wert setzen. Beim Anwenden dieser Funktion wird der aktuelle Preset-Wert als Drehgeberposition gesetzt. Dabei berechnet der integrierte Mikrocontroller die interne Nullpunktverschiebung (Offset-Wert) und speichert sie nichtflüchtig ab. Die Vorgangsdauer beträgt ca. 10 ms.

#### Hinweis!

#### Preset-Wert nur im Stillstand setzen!

Wenn die Steuerung den Preset-Wert an den Drehgeber schickt, wird kein Preset gesetzt. Die Bits in Drehgeber-Steuerwort 1 (G1\_STW1) und Drehgeber-Statuswort 1 (G1\_ZSW) steuern die Preset-Funktion. Der Preset-Wert wird verwendet, wenn ein Preset durch Bit 12 im Drehgeber-Steuerwort 1 (G1\_STW1) angefordert wird.



#### Hinweis!

Führen Sie Preset-Funktion nur im Stillstand aus, andernfalls wird das Warnungs-Bit 13 "Preset failed" gesetzt (zu hohe Geschwindigkeit).

Beachten Sie hierbei folgende Aspekte:

- Die Klasse 4-Funktionalität muss aktiviert sein.
- Um die Preset-Funktion zu aktivieren, müssen Sie im Drehgeber-Steuerwort G1\_STW das Bit 12 (Request of home position) für Sensorsteuerungs- und Statuswörter (G1\_STW, G1\_ZSW) auf 1 setzten. Der Presetwert wird zuvor im Parameter P65000 (32 Bit) oder P65002 (64 Bit) gesetzt (standardmäßig 0).
- Überschreitet der Preset-Wert den Wert der Gesamtauflösung dann wird das Warnungs-Bit 14 "Preset failed" gesetzt (Presetwert außerhalb zulässigem Wertebereich).
- Siehe hierzu auch die Beschreibung in Kapitel "Ausführen eines Preset mit Telegramm 81".

Parameter	Bedeutung	Datentyp
Preset-Wert	Preset-Wert wird über asynchronen Datenaustausch defi- niert. Standardwert = 0	Integer 32 oder Inte- ger 64



#### Telegramm 86, 87, 88, 860, 862

Mit diesen Telegrammen ist es einfach einen benutzerdefinierten Preset-Wert zu setzen. Dafür muss in den verwendeten vordefinierten Steuerworten "G1\_XIST\_PRESET\_B" oder "G1\_XIST\_PRESET\_C" das Preset-Trigger-Bit 31 (bei Telegramm 88 das Bit 63) auf "1" gesetzt werden. Nach ausgeführter Presetfunktion muss es wieder auf "0" zurückgesetzt werden. Der Preset-Wert selbst wird in den niederwertigeren Bits des verwendeten Steuerwortes angegeben.

# Ausgabedaten vom IO-Controller (am Beispiel 32 Bit bzw. 4 Byte für Telegramme 86, 87, 860, 862)

IO-Daten (Wort)	1		2		
Byte	0		1	2	3
Bit	31 (MSB)	30 - 24	23-16	15-8	7-0 (LSB)
Bedeutung	Preset-Trigger- Bit	r- Preset-Wert < Gesamtauflösung			

#### Ausgabedaten vom IO-Controller (am Beispiel 64 Bit bzw. 8 Byte für Telegramme 88)

IO-Daten (Wort)	1				2		3		4	
Byte	0			1	2	3	4	5	6	7
Bit	63 (MSB)		62 - 56	55 - 48	47 - 40	39 - 24	39 - 24	23 - 16	15 - 8	7 - 0
Bedeu- tung	Preset-Trigger-Bit Preset		-Wert < 0	Gesamt	auflösur	ıg				

#### **Telegramm 89**

Die Preset-Funktion wird durch das Setzen des Preset Trigger-Bits (Bit 0: XIST\_PRESET\_-CONTROL) in STW2\_ENC ausgelöst. Der Preset-Wert selbst wird aus G1\_XIST\_PRESET\_B1 entnommen. Die Preset-Funktion wirkt sich immer auf G1\_XIST1 aus. Die korrekte Ausführung der Preset-Funktion wird mit dem Setzen des Preset-Bestätigungs-Bits (Bit 0: Preset-Bestätigung) in ZSW2\_ENC signalisiert.

IO-Daten (Wort)	1			2	
Byte	0		1	2	3
Bit	31 (MSB)	30 - 24	23-16	15-8	7-0 (LSB)
Bedeutung	G1_XIST_PRE	SET_B1 (Prese	et-Wert < Gesan	ntauflösung)	

#### 6.3.7.8 Offset-Wert

Der Parameter "Offset-Wert" wird in der Preset-Funktion berechnet und verschiebt den Positionswert um den berechneten Wert.



#### 6.3.7.9 Skalierungsparameter

Die "Skalierungsparameter" werden verwendet, um die Auflösung des Drehgebers zu ändern. Diese Parameter beeinflussen die Ausgangswerte nur, wenn die Skalierungsfunktion und die Klasse-4-Funktionalität aktiviert sind.

Parameter-Nr.	Parameter	Bedeutung	Datentyp
65006	Messschritte pro Umdrehung	Singleturn Auflösung in Schritten * <sup>1</sup>	Unsigned 32
65007	Gesamter Messbe- reich in Messschritten	Gesamter Messbe- reich * <sup>1</sup>	Unsigned 32
65008	Messschritte pro Umdrehung bei 64 Bit	Singleturn Auflösung in Schritten bei Dreh- gebern mit einer Auf- lösung > 32 Bit * <sup>2</sup>	Unsigned 64
65009	Gesamter Messbe- reich in Messschritten bei 64 Bit	Gesamter Messbe- reich in Schritten bei Drehgebern mit einer Auflösung > 32 Bit * <sup>2</sup>	Unsigned 64
65011	Gewünschte Impuls- zahl	Gewünschter Gesamt- Messbereich in Messschritten * <sup>1</sup>	Unsigned 32
65012	Physikalische Anzahl Impulse	Physikalischer Gesamt-Messbereich in Messschritten * <sup>1</sup>	Unsigned 32
65013	Bruchrechnungsska- lierung	Skalierungsfunktion mit Bruchrechnungs- skalierung * <sup>1</sup>	Unsigned 32

\*1: nicht mit Telegrammen 84 und 88

\*<sup>2</sup>: nicht mit Telegrammen 84 und 88

Die Parameter müssen die nachfolgende Bedingung erfüllen:

Gesamtmessbereich in Messschritten = Messschritte pro Umdrehung x m

m = zwischen 1 und maximale Anzahl Umdrehungen des Drehgebers

#### Beispiel

- Drehgeber mit 12 Bit Multiturn (= 4096 Umdrehungen) und 13 Bit Singleturn (= 8192 Messschritte pro Umdrehung)
- Gewünschte Messschritte pro Umdrehung = 1000

Daraus Gesamtmessbereich in Messschritten = 1000 x 4096 = 4096000

Das bedeutet, dass der Gesamtmessbereich in Messschritten auf jede reduzierten Messschritte pro Umdrehung übertragen werden muss! Andernfalls wird die Konfiguration mit einem Parametrierungsfehler abgebrochen.

#### 6.3.7.10 Skalierungsfunktion mit Bruchrechnung

Mit der neuen Profinet-Generation sind 3 zusätzliche Parameter verfügbar:

- "Gewünschte Anzahl Impulse
- Physikalische Impulse
- Bruchrechnungssteuerung

Wenn "Bruchrechnungssteuerung" auf "1" gesetzt wird, dann wird der Skalierungsfaktor berechnet als Quotient aus Zähler geteilt durch Nenner gemäß nachfolgender Formel:

# $Skalierungsfaktor = rac{Gewünschte Impulszahl}{Physikalische Impulszahl}$

#### **Beispiel**

Ein Absolutwertgeber mit 25 Bit Auflösung (12 Bit Multiturn, 13 Bit Singleturn) wird eingesetzt.

Der Positionswert soll um 400 Messschritte über insgesamt 3 Umdrehungen ansteigen. Dies entspricht 400/3 = 133,33 Messschritten pro Umdrehung.

Es ist nicht möglich, diesen Wert über den Parameter "Messschritte pro Umdrehung" einzustellen, da nur ganzzahlige Werte eingegeben werden können.

Skalionun asfaktor -	400 Messschritte	400 - 0.016276	
Skuller ungsjuktor =	$\frac{1}{8192}\left(\frac{Messschritte}{Umdrehung}\right) x \ 3 \ Umdrehungen$	$=\frac{1}{24576}=0,018278$	

Im TIA-Portal müssen Sie folgende Werte eingeben:

Bruchrechnung				
Bruchrechnungs-Aktivierung:	freigeben			
Gewünschte Pulse (Zähler):	400			
Physikalische Pulse (Nenner):	24576			

Abbildung 6.2

#### 6.3.7.11 Master-Lebenszeichenüberwachung (Master Sign-Of-Life)

Mit diesem Parameter wird die maximale Anzahl der erlaubten Master-Lebenszeichenfehler (Master Sign-Of-Life failure) festgelegt.

Parameter	Bedeutung	Werte
Maximaler Master- Lebenszeichenfehler	Anzahl der zulässigen Fehler des Master- Lebenszeichen- zählers festgelegt über die GSDML. Mit 255 wird die Überwachung deaktiviert.	0 255
	Anzahl zulässiger Fehler des Master- Lebenszeichenzäh- lers festgelegt über PNU 925. Mit 65536 wird die Überwa- chung deaktiviert.	0 65536



#### 6.3.7.12 Maßeinheit Geschwindigkeit

Über diesen Parameter wird die Maßeinheit definiert, mit der die Geschwindigkeitswerte NIST\_A und NIST\_B ausgegeben werden.

In jedem Zyklus wird der Geschwindigkeitswert aus dem Positionswert berechnet. Die Genauigkeit des Geschwindigkeitswertes ist unabhängig von der Zykluszeit.

Drehzahlnormierung	Wert
Schritte/s	0
Schritte/100 ms	1
Schritte/10 ms	2
Umdrehungen pro Minute	3
N2/N24 normiert	4

#### N2/N24-Normierung

Der Referenzwert aus Parameter 60000 wird verwendet. Der in den Signalen NIST\_A und NIST\_B ausgegebene Geschwindigkeitswert ist ein Prozentsatz des angegebenen Geschwindigkeitssollwerts.

Die Mitte des Wertebereiches für NIST\_A ist 0x4000 = 16384 und entspricht 100%. Daher kann NIST\_A Werte von -200 % ... +200 % anzeigen.

#### **Beispiel 1**

P60000 = 3000 U/min

Aktuelle Geschwindigkeit = 2000 U/min, was 66,6 % von 3000 U/min entspricht

NIST\_A ist 66,6 % von 16384, dies entspricht 10912

#### **Beispiel 2**

P60000 = 3000 U/min

Aktuelle Geschwindigkeit = - 5000 U/min, was - 150 % von 3000 U/min entspricht NIST\_A ist -150 % von 16384, dies entspricht -24576

#### 6.3.7.13 Geschwindigkeitsfilter

Der Geschwindigkeitswert kann mit 3 verschiedenen Filtertypen des exponentiell gleitenden Durchschnittswertes eingestellt werden.

Parameter	Bedeutung	Datentyp
Geschwindigkeitsfilter	Parameterauswahl: Fein, Normal, Grob Standardeinstellung ist "Fein".	Integer 32

Verhältnis zwischen altem und aktuellem Geschwindigkeitswert				
Fein:	7:3			
Normal:	96:4			
Grob	996:4			

#### 6.3.7.14 Maßeinheit Beschleunigung

Die Einheit der Beschleunigung ist "°/s<sup>2</sup>". In jedem Zyklus wird der Beschleunigungswert aus dem Geschwindigkeitswert berechnet. Die Genauigkeit des Beschleunigungswertes ist unabhängig von der Zykluszeit.

#### 6.3.7.15 Rundachsenfunktionalität

Normalerweise muss das Ergebnis von "Gesamtauflösung" (als Dezimalzahl) geteilt durch "Messschritte pro Umdrehung" ganzzahlig sein. Ebenso muss die Gesamtauflösung in ein ganzzahliges Vielfaches von 4096 passen, für einen Drehgeber mit 12 Bit pro Umdrehung. Das bedeutet, dass z. B. 100 oder 325 Umdrehungen zu Störungen führen können.

Deshalb muss die nachfolgende Gleichung beachtet werden:

#### (4096 x Messschritte pro Umdrehung) / Gesamtauflösung = ganzzahliger Wert

Dieser PROFINET-Drehgeber löst diese Aufgabe jedoch über eine interne Software-Routine automatisch, sodass ein Verstoß gegen diese Gleichung nicht zu Störungen führt. Der Drehgeber prüft, ob die Parameter die Rundachsenfunktionalität benötigen und aktiviert diese Funktion dann selbstständig.

Mit Einführung des Encoder-Profils 4.2 ist es möglich, Skalierungsfaktoren zu verwenden, die nicht ganzzahlig sind, also Brüche. Hierzu ist die Eingabe der Skalierungsparameter als Bruch mit Zähler und Nenner erforderlich. Mit dieser Eigenschaft ist es möglich Auflösungen von z. B. 400 Messschritten über insgesamt 3 Umdrehungen zu parametrieren. Siehe hierzu auch die Beschreibung in Abschnitt "Skalierungsfunktion mit Bruchrechnung".



#### Vorsicht!

Drehgeber unter Spannungsversorgung betreiben!

Die interne Software-Routine ist nur aktiv, wenn der Drehgeber an der Spannungsversorgung angeschlossen ist. Wenn es notwendig ist die Drehgeberwelle bei Drehgebern mit 4096 Umdrehungen mehr als 1024 Umdrehungen ohne Spannungsversorgung zu drehen, kann dies zu Störungen führen. Das gleiche gilt für Drehgeber mit 16384 Umdrehungen, wenn die Drehgeberwelle mehr als 4096 Umdrehungen ohne Spannungsversorgung gedreht wird. Denn die Software arbeitet nicht ohne Spannungsversorgung. Mit der Rundachsenfunktionalität werden zusätzliche Werte im nicht flüchtigen Speicher gespeichert. Wenn es unbedingt notwendig ist, z. B. für Servicezwecke, die Drehgeberwelle ohne Spannungsversorgung zu drehen, sollte oben genannte Gleichung beachtet werden.

#### 6.3.7.16 Drehgeber-Profilversion

Der Parameter "Drehgeber-Profilversion" ist die im Drehgeber implementierte Version des Drehgeber-Profildokuments. Dieser Parameter wird nicht durch die Einstellungen des Kompatibilitätsmodus beeinflusst.

Bits	Bedeutung
07	Profilversion, niederwertigste Nummer (LSB), Wertebereich 0 99, dezi- male Codierung
8 15	Profilversion, höchstwertigste Nummer (MSB), Wertebereich 0 99, dezi- male Codierung
16 31	Reserviert



F

# 6.3.7.17 Warnungen, Fehlermeldungen

#### Warnungen

Der Parameter 65001 zeigt den aktuellen Status aller Warnungen.

#### Hinweis!

BMP steht für den PROFIdrive "Base Mode Parameter Access"-Kanal, der im PROFIdrive-Profil definiert ist: Norm für den Online-Parameterzugriff (Access Point Data Record 0xB02E).

In der nachfolgenden Tabelle sind alle unterstützen Warnungen aufgeführt:

Bit	Bedeutung	= 0	= 1	Abhilfe
7	Ungültige Parame- tereinstellung im RAM	Gültig	Ungültig	Das Schreiben von Drehgeber- Konfigurationsparametern über den BMP-Zugriffsmechanis- mus hat dazu geführt, dass ein ungültiger Parameter eingestellt wurde.
8	Kommunikation	Kommunika- tion OK	Kommunikati- onswarnung	Überprüfen Sie die Güte des Kommunikationssystems und auf mögliche Störungen in der Kommunikationsinfrastruktur.
10	Synchronisationsfeh- ler (nur IRT)	Synchronisa- tion OK	Synchronisati- onswarnung	Überprüfen Sie die Güte des Kommunikationssystems und auf mögliche Störungen, die zu Paketverlusten oder übermäßi- gem Jitter von Frames führen können.
11	Master-Sign-Of-Life- Fehler (MSL)	MSL OK	MSL Warnung	Überprüfen Sie die Güte des Kommunikationssystems und auf mögliche Störungen, die zu Paketverlusten oder übermäßi- gem Jitter von Frames führen können.
12	Überdrehzahl	Keine Über- drehzahl	Überdrehzahl- Warnung	Eine für den Drehgeber kritische Drehzahlgrenze wurde über- schritten. Der Betrieb des Dreh- gebers über diese Drehzahlgrenze hinaus kann zu Positionsfehlern führen oder die Mechanik des Drehgebers beschädigen
13	Preset-Fehler (Dreh- zahl zu hoch)	Preset OK	Preset-Fehler	Die Steuerung muss die Preset- Funktion bei still stehender Achse wiederholen.
14	Preset-Fehler (Pre- setwert außerhalb zulässigem Wertebe- reich)	Preset OK	Preset-Fehler	Verwenden Sie einen Preset- Wert, der kleiner als die (ska- lierte) Gesamtauflösung ist.
15	Befehl wird nicht unterstützt	Befehl OK	Befehl unbe- kannt	Verwenden Sie einen zulässi- gen Befehl
19	Übertemperatur	Temperatur OK	Übertempera- tur-Warnung	Beheben Sie den Grund für die erhöhte Temperatur. Sinkt die Temperatur unter den Wert von "Temperature Warning" (Stan- dard = 80° C), dann wird dieses Bit automatisch zurückgesetzt.





#### Hinweis!

Warnungen werden immer für mindestens 5 s angezeigt, siehe nachfolgende schematische Darstellung:



Abbildung 6.3

### Fehlermeldungen

Bit	Bedeutung	= 0	= 1	Abhilfe
0	Positionsfehler	Position OK	Positionsfehler	Fehlerursache beseitigen (z.B. kor- rekte Spannungsversorgung wie- derherstellen, ggf. Drehgeber austauschen,).
5	Inbetriebnahme- Diagnose	Parametrie- rung OK	Inbetriebnah- mefehler	Erzeugen Sie einen gültigen Para- metersatz für den Drehgeber und starten Sie damit den Drehgeber neu.
6	Ungültige Skalie- rung	Skalierungs- parameter OK	Skalierungs- parameter feh- lerhaft	Erzeugen Sie einen gültigen Para- metersatz für den Drehgeber und starten sie damit den Drehgeber neu.
8	Kommunikation	Kein IOAR Abbruch	IOAR Abbruch	Nach einem Kommunikationsver- lust kann die Steuerung den IOAR erneut starten. Ist diese erfolgreich, dann kann die Steuerung die Appli- kation ggf. fortsetzen. Überprüfen Sie die Güte des Kommunikations- systems und auf mögliche Störun- gen, die zu übermäßigen Paketverlusten oder zu Verbin- dungsunterbrechungen führen kön- nen.
10	Synchronisation (nur IRT)	Synchronisa- tion OK	Synchronisati- onsfehler	Nach Verlust der Synchronisation startet der Drehgeber eine automa- tische Neusynchronisation. Ist diese erfolgreich, dann kann die Steuerung die Applikation ggf. fort- setzen. Überprüfen Sie die Güte des Kommunikationssystems und auf mögliche Störungen, die zu Paketverlusten oder übermäßigem Jitter von Frames führen können.
11	Master- Sign-Of- Life- Fehler (MSL)	Kein MSL Feh- ler	MSL Fehler	Nach Verlust der Synchronisation kann die Steuerung eine automati- sche Neusynchronisation starten. Ist diese erfolgreich, dann kann die Steuerung die Applikation ggf. fort- setzen, falls möglich.

2023-03



F

Bit	Bedeutung	= 0	= 1	Abhilfe
19	Übertemperatur	Temperatur OK	Übertempera- tur-Fehler	Überprüfen Sie die Umgebungsbe- dingungen des Drehgebers.
22	Speicherfehler	Kein Speicher- fehler	Speicherfehler	Ersetzen Sie den Drehgeber durch einen neuen.

#### Hinweis!

Fehler werden immer für mindestens 5 s angezeigt. Eine Fehlerbestätigung kann erst nach Ablauf dieses Zeitfensters erfolgen. Siehe nachfolgende schematische Darstellung.



#### Abbildung 6.4

#### 6.3.7.18 PROFIdrive Fehlerpuffer

Der PROFIdrive Fehlerpuffer bietet eine Logbuch-Funktionalität zur Drehgeberdiagnose. Der Fehlerpuffer kann eine Folge von 16 Fehlern in 2 Fehlersituationen speichern. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem PROFIdrive- und Drehgeber-Profil.

Fehlerklasse	Bedeutung	Fehlercode (Fehler)	Fehlercode (Warnung)
0	Positionsfehler	0x100	-
5	Inbetriebnahme Dia- gnose	0x105	-
6	Inbetriebnahme ungültige Skalierung	0x106	_
10	Synchronisation (nur IRT)	0x10A	_
11	Master's Sign-Of-Life (nur IRT)	0x10B	-
13	Preset-Fehler (zu hohe Drehzahl)	-	0x20D
14	Preset-Fehler (Wert außerhalb zulässi- gem Bereich)	_	0x20E
15	Befehl wird nicht unterstützt	-	0x20F
19	Übertemperatur	0x113	0x213

#### 6.3.7.19 Media Redundancy Protocol (MRP) für Real-Time-Applikationen (RT)

Zur Erhöhung der Verfügbarkeit werden industrielle Kommunikationsnetze mit redundanten physischen Verbindungspfaden zwischen den Netzknoten ausgelegt. Spezielle Medienredundanz-Protokolle sorgen dabei für eine schleifenfreie Netztopologie und die Detektion von Kommunikationsunterbrechungen.

Durch eine redundante Netzwerkstruktur wird die Anlagen- und Maschinenverfügbarkeit deutlich erhöht, da der Ausfall einzelner Geräte keinen Einfluss auf die Kommunikation hat. Nötige Wartungs- sowie Reparaturarbeiten können ohne Zeitdruck durchgeführt werden, da ein Anlagenstillstand nicht nötig ist. Bei Netzwerkstörung ist eine schnelle Netzdiagnose möglich und die Fehlersuche wird beschleunigt.

Das Media Redundancy Protocol (MRP) basiert auf einer Ring-Topologie und garantiert je nach Konfiguration Erholungszeiten zwischen 200 ms und 500 ms.MRP verwendet einen MRP-Redundanz-Manager, der den Ring schließt. Der Drehgeber wird dabei als MRP-Client in die Ringtopologie eingebunden und wird vom MRP-Manager überwacht.

#### **Einige Aufbaurichtlinien und Hinweise**

Folgende Bedingungen sind Voraussetzung für den störungsfreien Betrieb mit dem Medienredundanzverfahren MRP:

- Alle Ringteilnehmer müssen MRP unterstützen und das MRP-Protokoll aktiviert haben.
- Verbindungen im Ring müssen über die konfigurierten Ring-Ports (typischerweise Port 1 und 2) gesteckt werden.
- Die maximale Anzahl der Ringteilnehmer beträgt 50. Andernfalls kann es zu Rekonfigurationszeiten > 200 ms kommen.
- Alle innerhalb der Ringtopologie verbundenen Geräte sind Medien-Redundanz-Clients und müssen Mitglieder der gleichen Redundanz-Domäne sein. Ein Gerät kann nicht mehreren Redundanz-Domänen angehören.
- Alle Geräte im Ring müssen auf "MRP Client", "MRP Manager (Auto)/Client" oder "Automatic Redundancy Detection" eingestellt werden. Dabei muss mindestens ein Gerät im Ring die Einstellung "MRP Manager (Auto)/Client" oder "Automatic Redundancy Detection" haben und ist dadurch der Medien-Redundanz-Manager
- Alle Partner-Ports innerhalb des Rings müssen die gleichen Einstellungen haben.
- Die Real Time-Kommunikation (RT) wird unterbrochen (Stationsausfall), wenn die Rekonfigurationszeit des Rings größer als die gewählte Ansprechüberwachungszeit der IO Devices liegt. Wählen Sie gegebenenfalls die Ansprechüberwachungszeit der IO Devices ausreichend groß.

#### **Fehlerfall**

Im Fehlerfall wird die PROFINET-Verbindung vom Redundanz-Manager automatisch über einen zweiten Kommunikationsweg wieder neu aufgebaut. Somit kann ein Fehler im Netz umgangen werden, während die Anlage stoßbehaftet weiterläuft.

Beachten Sie, dass es nach der Fehlerbehebung erneut zu einem PROFINET-Geräteausfall kommen kann, da erneut umgeschaltet wird.

Diese Informationen sind nur ein Auszug, für weitere Informationen siehe hierzu SIEMENS Beitrags-ID: 109739614.



#### 6.3.7.20 Media Redundancy for Planned Duplication (MRDP) für IRT-Applikationen

Redundante Systeme benötigen zur Erkennung einer Unterbrechung und zur Umschaltung auf die redundanten Strukturen eine Umschaltzeit. Doch nicht immer erfüllen diese Umschaltzeiten alle Anforderungen der Applikation der Anlage. Kurzzeitige Störungen sind z. B. bei hoch dynamischen Anwendungen oder in der Verfahrenstechnik nicht vertretbar.

Das Media Redundancy for Planned Duplication (MRPD) ist ein Verfahren zum stoßfreien Umschalten der IRT-Telegramme (hohe Performance, IRT = Isochronous Real-Time).

Dabei sind folgende Anforderungen zu berücksichtigen:

- Hohe Verfügbarkeit der Kommunikation zwischen den Teilnehmern des Rings.
- Kurze Aktualisierungszeiten der PROFINET-Geräte.
- Das Konzept muss in einem IRT Netzwerk einsetzbar sein.
- Während Leitungsunterbrechungen oder während des Tauschs eines Geräts darf kein Datenverlust in der restlichen Anlage auftreten.

Die Anforderungen werden auf Basis einer Ringtopologie der MRP(Media Redundancy Protocol)-Erweiterung "Media Redundancy with Planned Duplication of frames" (MRPD) erfüllt. Bei Ausfall eines Gerätes oder einer Leitung im Ring werden alle anderen Geräte ohne Unterbrechung weiter mit IO-Daten versorgt. MRPD basiert auf IRT und MRP. Um möglichst keine Unterbrechungen im Fehlerfall zu haben, senden die am Ring beteiligten PROFINET-Geräte ihre Daten in beide Richtungen. Da die Geräte diese Daten an beiden Ringports erhalten, entfällt die Rekonfigurationszeit des Rings.

Die folgenden Voraussetzungen müssen für die Medienredundanz mit MRPD erfüllt werden:

- Alle beteiligten Geräte müssen MRPD unterstützen, auch die Endgeräte am Switch, welche mit einer Ring-Komponente zyklisch IRT-Daten austauschen.
- Für alle Teilnehmer des Rings ist MRP projektiert und aktiviert. Allen Geräten, die sich nicht im Ring befinden, ist die MRP-Rolle "Nicht Teilnehmer des Rings" ("Not device in the ring") zugewiesen.
- Für alle beteiligten Komponenten ist IRT projektiert.
- Alle Geräte müssen über Ihre Ring-Ports (typischerweise Port 1 und 2) miteinander verbunden sein.
- Die maximale Anzahl der Ringteilnehmer beträgt 50.
- Alle Geräte im Ring gehören zur selben Redundanz-Domäne.
- Mindestens ein Gerät im Ring ist Medien-Redundanz-Manager. Alle anderen Geräte im Ring sind Medien-Redundanz-Clients.
- Die Real-Time-Kommunikation (RT-Kommunikation) wird unterbrochen (Stationsausfall), wenn die Rekonfigurationszeit des Rings größer als die gewählte Ansprechüberwachungszeit der IO Devices liegt. Wählen Sie gegebenenfalls die Ansprechüberwachungszeit der IO Devices ausreichend groß.
- In allen beteiligten Geräten müssen IRT (High Performance) aktiviert sein.
- Alle beteiligten Geräte müssen MRPD unterstützen, auch die Geräte im Stich, die mit einer Ring-Komponente zyklisch IRT-Daten austauschen.

#### **Stoßfreiheit**

Die Stoßfreiheit wird sichergestellt, indem die zyklischen IRT-Daten über beide Kommunikationswege im Ring versendet werden. D. h. der Empfänger bekommt, falls kein Fehler im Netz vorhanden ist, zweimal das gleiche IRT-Telegramm. Das erste empfangene IRT-Telegramm wird verwertet, das Zweite wird verworfen. Diese Informationen sind nur ein Auszug, für weitere Informationen siehe hierzu SIEMENS Beitrags-ID: 109744035.

#### 6.3.7.21

#### Parameterinitialisierung

#### Hinweis!

Um die Parameter des Projektierungsprogrammes (z.B. TIA) zu nutzen, wählen sie hierfür Parametrisierung. Wenn sie jedoch die im Gerät hinterlegten Parameter setzen wollen und somit die Werte des Projektierungstools ignorieren wollen, dann wählen sie Gerätespeicher. Dies gilt für alle Parameter die über den Base Mode Parameter Access schreibbar sind (und nicht ausschließlich über das Projektierungstool), außer der Parameter "Parameter Control" selbst.

Die nachfolgende Liste führt die einstellbaren Parameter zur Parametersteuerung auf:

Bit	PNU 65005							
	Parameter	Bedeutung						
0	Initialization control	Parameterinitialisierung 0 = Parametrisierung (Projektierung) 1 = Gerätespeicher						
1		reserviert						
2	Write protect	Schreibschutz für Parameter aktivieren, außer für PNU 65005, 971, 972 0 = inaktiv 1 = aktiv						
3, 4		reserviert						
5	65005 write protect	Schreibschutz für PNU 65005 und 971						
6	Reset control write protect	PN972-Zugriff: Schreibschutz für den Parameter Reset 0 = inaktiv 1 = aktiv						
7 15		reserviert						



# 7 Drehgeberkonfiguration im TIA-Portal

# 7.1 Einleitung

Auf den nachfolgenden Seiten ist die Konfiguration eines Pepperl+Fuchs-Absolutwertdrehgebers mit Profinet-Schnittstelle beispielhaft mithilfe des Projektierungswerkzeugs "Totally Integrated Automation Portal", kurz TIA-Portal (Version 15) von SIEMENS beschrieben. Je nach Softwareversionsstand können Abweichungen zur Beschreibung und zu den Screenshots bestehen.

Folgende Hardware-Komponenten wurden verwendet:

- Absolutwertdrehgeber ENA58IL-...B17... (ProfiNet)
- SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PN

#### Hinweis!

Vor dem Start der Konfiguration mithilfe des Projektierungstools müssen Sie die betreffende GSDML-Datei von Pepperl + Fuchs herunterladen und in das Projektierungswerkzeug einbinden.

#### Die Schritte zur Einbindung des Drehgebers

Für eine ordnungsgemäße Installation, Konfiguration und Parametrierung des Drehgebers müssen Sie die auf den folgenden Seiten beschriebenen Schritte in der angegebenen Reihenfolge durchführen:

- GSDML-Datei installieren
- Drehgeber auswählen
- Gerätenamen und IP-Adresse zuweisen
- Drehgeber-Parameter einstellen

#### **Hinweis!**

Wenn Sie mehr als einen Drehgeber in diesem PROFINET-Netzwerk einsetzen wollen, müssen Sie jedem Drehgeber einen eigenen Namen zuweisen und die aufgeführten Schritte für jeden Drehgeber einzeln durchführen.

#### Drehgeber auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie die Drehgeber-Einstellungen aus irgendwelchen Gründen wieder in den Auslieferungszustand zurücksetzen wollen, finden Sie am Ende des Konfigurationskapitels eine Beschreibung wie der Drehgeber auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

# 7.2 GSDML-Datei installieren

# **GSDML-Datei herunterladen**

Sie finden die passende GSDML-Datei auf der Produktdetailseite des Geräts im Bereich **Software**.

Um auf die Produktdetailseite des Geräts zu gelangen, rufen Sie http://www.pepperl-fuchs.com auf und geben Sie z. B. die Produktbezeichnung oder Artikelnummer in die Suchfunktion ein.



- 1. Laden Sie die passende GSDML-Datei für Ihren Absolutwertdrehgeber herunter und speichern Sie sie in einem beliebigen Verzeichnis.
- 2. Starten Sie TIA-Portal und "Öffnen" Sie das Projekt, in das Sie den Drehgeber einbinden wollen.

VA Siemens		X
		Totally Integrated Automation PORTAL
Start		Bestehendes Projekt öffnen
Geräte &	🥚 Bestehendes Projekt öffnen	Zuletzt verwendet
Netze	Neuro Dastatat austallar	Projekt Pfad
PLC-	Neues Projekt erstellen	
Programmierung	Projekt migrieren	
Motion &	Projekt schließen	
Technology	Welcome Tour	
Antrieb Parametrierung	Erste Schritte	
	Installierte Software	Rasis-Inteoritätsprüfung aktivieren
Visualisierung	Hilfo	
Online &	nille	Durchsuchen Entfernen Offnen
Diagnose	🕥 Oberflächensprache	
▶ Projektansicht		

Abbildung 7.1



3. Wählen Sie "Projektansicht öffnen".



Abbildung 7.2

4. Wählen Sie unter "Extras" den Punkt "Gerätebeschreibungsdateien (GSD) verwalten".

₩ŝ	₩ Siemens - C:\S7-1500\Profinet\Konfiguration\P+F_ENA58xx_PN_DE\P+F_ENA58xx_PN_DE									
Pr	ojekt Bearbeiten Ansicht Einfügen	Online	Extras Werkzeuge Fenster Hilfe							
2	🛉 🎦 🔚 Projekt speichern 🔳 🐰 💷	ĩΧ	Y Einstellungen	n 🔊						
	Projektnavigation		Support Packages							
	Geräte		Gerätebeschreibungsdateien (GSD) verwalten							
		al <b>a</b>	Automation License Manager starten							
		<u> </u>	🐮 Referenztext anzeigen							
			🛄 Globale Bibliotheken	•						
		<b>_</b>								
a	Neues Gerät hinzufügen	_								
S	📩 Geräte & Netze	=								
	PLC_1 [CPU 1511C-1 PN]									
	🕨 🚂 Nicht gruppierte Geräte									
	🕨 🚟 Security-Einstellungen									
	🕨 🧃 Gemeinsame Daten									
	Dokumentationseinstellungen	~								

Abbildung 7.3

2023-03

5. Wählen Sie zunächst Quellpfad der GSDML-Datei aus. Wählen Sie dann die gewünschte GSDML-Datei durch Anklicken des Kontrollkästchens aus und drücken Sie die Taste "Installieren". Schließen Sie anschließend das Installationsfenster.



Abbildung 7.4

# 7.3 Profinet-Drehgeber konfigurieren

Nachdem Sie die GSDML-Datei installiert haben, ist der nächste Schritt den Profinet-Drehgeber zu konfigurieren.



1. Wählen Sie in der linken Spalte des TIA-Portals unter "Projektnavigation" im Projektbaum "Geräte & Netze" aus.

	Projektnavigation		P+F_ENA58xx_PN_DE  ▶ Geräte & Netze	_ <b>=</b> = ×
	Geräte		🛃 Topole	ogiesicht 🛔 Netzsicht
	Ť		Vernetzen Verbindungen HMI-Verbindung	- III 😌
2				^
let	P+F_ENA58xx_PN_DE	^		
~	📑 Neues Gerät hinzufügen			
2	Geräte & Netze		PLC_1	
erä	PLC_1 [CPU 1511C-1 PN]			
U	🕨 🔛 Nicht gruppierte Geräte			
	🕨 🚟 Security-Einstellungen			
	🕨 🙀 Gemeinsame Daten			×
	Dokumentationseinstellungen	~		> 100%

#### Abbildung 7.5

→ Die Hardware-Ansicht wird angezeigt und in der rechten Spalte ist der Hardwarekatalog sichtbar.





2. Fügen Sie den Drehgeber in Ihre Hardware-Konfiguration ein. Öffnen Sie hierzu am rechten Bildrand im Hardware-Katalog den Pfad: "Weitere Feldgeräte / Profinet IO /Encoders/Pepperl+Fuchs SE/PROFINET ENA58xx/ ENA58xx".

				🛃 Topologie	sicht	📩 Netzs	icht	Hardware	-Katalog	ñ		
6 K	Vernetzen	Verbindungen	HMI-Verb	indung 🔻	Iter Iter		±	Optionen				
								✓ Katalo	g			
_								<ul><li>Suchen&gt;</li></ul>			init	(init)
L	PLC_							Filter	Profil:	<alle></alle>	-	
	CPU 1	511C-1 PN						• 🛅 Conti	roller			~
L								🕨 🧰 HMI				
L								🕨 🛅 PC-Sy	steme			
								🕨 🛅 Antri	ebe & Start	ter		
								🕨 🧻 Netzi	omponen	ten		
1								🕨 🛅 Erfas	sen & Übe	rwachen		
							_	🕨 🛅 Deze	ntrale Peri	pherie		
<	ш			>	100%	•		🕨 🧾 Stron	nversorgur	ng & -verteilung		
		1						🕨 🛅 Feldg	geräte			
L N	letzübers	icht Verbin	dungen	E/A-Kommunik	ation	VPN	Te	👻 🛅 Weite	ere Feldger	räte		
	Gerät		Тур		Adresse	im Subn S	ubnet	🕨 🚺 🗰	eitere Ethe	rnet-Geräte		
	▼ S71	500/ET200MP-Stati	on_1 \$71	500/ET200MP-Stati				T I PR	OFINETIO			
	•	PLC_1	CPU	1511C-1 PN				> 🚺	Drives			
								<b></b>	Encoders			
								-	Peppe	rl+Fuchs SE		
									T PRO	FINET ENA58xx		
	<			Ш					1 E	ENA58xx		

Abbildung 7.6

**3.** Ziehen Sie das Symbol für den Drehgeber "ENA58xx" in die Netzasicht. Dadurch wird der Drehgeber in der Netzsicht hinzugefügt.



Abbildung 7.7

**4.** Verbinden Sie anschließend den Drehgeber mit der Steuerung, durch Ziehen des Drehgeber-Ports auf den entsprechenden Steuerungs-Port.



Abbildung 7.8

5. Markieren Sie den Drehgeber und wechseln Sie zur Registerkarte "Gerätesicht".

🛃 Top	ologies	icht	h Netzsi	cht 🚺	Gerätesicht		Hardware-Katalog
encoder 💌		6 🗄 [	🗉 🔍 ±		E	4	Optionen
oder						^	✓ Katalog
enc						=	<suchen></suchen>
							Filter Profil: <alle></alle>
							Kopfmodul
							🕶 🛅 Submodule
	DP-NOR	м					Encoder-Telegramm 860, PZD2/4
							Encoder-Telegramm 862, PZD2/8
					/		📗 Standard-Telegramm 81, PZD2/6
							📗 Standard-Telegramm 82, PZD2/7
							📗 Standard-Telegramm 83, PZD2/8
						$\sim$	📗 Standard-Telegramm 84, PZD2/10
<	>	100%		-		-	📗 Standard-Telegramm 86, PZD2/4
Geräteübersicht			/				📗 Standard-Telegramm 87, PZD2/2
Gerateubersicht			/			-	📗 Standard-Telegramm 88, PZD4/6
Modul	Baugr	Steck	E-Adresse	A-Adres	Тур	-	📗 Standard-Telegramm 89, PZD3/5
<ul> <li>encoder</li> </ul>	0	0			ENA58xx		
PN-IO	0	0 X1			encoder		
<ul> <li>Encoder V12.x</li> </ul>	0	1			Encoder V12.x		
Module Access Point	0	11			Module Access	P	
Encoder-Telegramm 860, PZD	0	12	124131	126129	Encoder-Telegr	ra	
	12						

#### Abbildung 7.9

- 6. Wechseln Sie dann in den Hardware-Katalog und in den Ordner "Submodule".
- 7. Wählen Sie das gewünschte Telegramm aus und ziehen es per Drag-and-Drop in die Geräteübersicht des Drehgebers.



8. Geben Sie in der Gerätesicht des Drehgebers durch Doppelklick auf den Default-Namen einen sinnvollen Gerätenamen ein, hier als Beispiel "P+F\_Encoder".



Abbildung 7.10

9. Optional können Sie in der "Geräteübersicht" die zugehörigen E/A-Adressen einstellen. Hierzu klicken Sie doppelt auf das jeweilige Feld und ändern die Adresse.

<	Geräteübersicht									
_	<b>Y</b>	Modul	Baugr	Steck	E-Adresse	A-Adres	Тур	Artikel-Nr.		
		<ul> <li>P+F_Encoder</li> </ul>	0	0			ENA58xx	ENA58xx		
		PN-IO	0	0 X1			ENCODER			
		<ul> <li>Encoder V12.x</li> </ul>	0	1			Encoder V12.x			
		Module Access Point	0	11			Module Access Point			
		Standard Telegramm 81,	0	12	124135	126129	Standard Telegram			
					🕤 Gültige	r Bereich: [	032756] 🗙			

Abbildung 7.11

- 🚽 Topologiesicht ᡖ Netzsicht Gerätesicht 🔽 🖽 🕎 🗱 🔛 🔍 ± P+F\_Encoder [ENA58xx] Part Encoder ^ H **DP-NORM** > 100% < . • -Geräteübersicht Baugr... Steck... E-Adresse A-Adres... Typ 🍟 ... Modul Artikel-Nr. P+F\_Encoder 0 0 ENA58xx ENA58xx > PN-IO 0 0 X1 encoder Encoder V12.x 0 1 Encoder V12.x
- **10.** Öffnen Sie die Gerätesicht des Drehgebers und klicken Sie auf das Feld "Module Access Point".

Abbildung 7.12

Module Access Point

Encoder-Telegramm 860... 0

0

→ Daraufhin erscheinen in den "Eigenschaften" unter der "Geräteübersicht" in Registerkarte "Allgemein" die "Baugruppenparameter", die Sie anklicken und dann zu den "Encoder-Parameter" scrollen.

11

12



Module Access Point

124...131 126...129 Encoder-Telegram.

**11.** Geben Sie hier unter "Skalierung: Auflösung pro Umdrehung" und "Skalierung: Gesamtauflösung" die korrekten Werte für den von Ihnen verwendeten Drehgeber ein.

Module Access Point	🖳 Eigenschaften 🚺 Info	🖁 Diagnose 🚽 🖬 📼 🥆		
Allgemein IO-	Texte			
<ul> <li>Allgemein</li> <li>Kataloginformation</li> </ul>	Encoder-Parameter			
Prozessalarme	Drehrichtung:	Steigend im Uhrzeigersinn		
Baugruppenparamete	Encoder Class 4 Funktionalität:	freigeben		
	Preset beeinflusst XIST1 :	sperren		
	Skalierungsfunktion:	sperren		
	Diagnose über Alarmkanal:	freigeben		
	Kompatibilitätsmodus V3.1:	sperren		
	Encoder-Typ:	Drehgeber		
	Skalierung: Auflösung pro Umdrehung:	8192		
	Skalierung: Gesamtauflösung:	33554432		
	Tolerierte Lebenszeichenfehler:	1		
	Drehzahlnormierung:	N2/N4		
	Bezugsdrehzahl N2/N4 (U/min):	3000.0000		
	Drehzahlfilterung:	Normal		

Abbildung 7.13

→ In diesem Beispiel sind die Werte für die Auflösung eines 25 Bit Multiturn-Drehgebers angegeben: Auflösung von 8192 Schritten pro Umdrehung und Gesamtauflösung von 33554432 Schritten. **12.** Wechseln zurück zur Gerätesicht. Klicken Sie dort auf den Drehgeber und dann auf die rechte Maustaste und wählen Sie "Gerätenamen zuweisen".



Abbildung 7.14



**13.** Wählen Sie dann ggf. Ihre PG/PC-Schnittstelle sowie den Typ der PG/PC-Schnittstelle aus und klicken Sie auf "Liste aktualisieren".

PROFINET-Gerätename ve	rgeben				×						
-	Konfiguriertes PROFINET-Gerät										
	PRO	OFINET-Gerätename	: p+f_encode	p+f_encoder 🔹							
		Gerätetyp	ENA58xx								
	Online	Zugang									
	Typ der	r PG/PC-Schnittstelle	:: 🖳 PN/IE								
		PG/PC-Schnittstelle	: 🚺 Intel(R) E	thernet Connection (4	) I219-LM 💌 🖲 📃						
	Geräter	filter									
	Erreichbare	Nur Geräte gleiche Nur falsch parame Nur Geräte ohne N Teilnehmer im Net	n Typs anzeigen trierte Geräte an: amen anzeigen zwerk:	zeigen							
	IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerät	PROFINET-Geräten	Status						
	0.0.0.0	00-0E-CF-11-4F-33	Pepperl+Fuch	-	🕂 Kein Gerätename zugewiesen						
LED blinken	<				>						
				Liste aktua	alisieren Name zuweisen						

Abbildung 7.15

14. Unter "Erreichbare Teilnehmer im Netzwerk" werden alle Teilnehmer angezeigt. Wählen Sie Ihren Drehgeber aus der angezeigten Liste aus und klicken Sie auf "Name zuweisen".

**15.** In der Online-Statusinformation können Sie danach den erfolgreich zugewiesenen Profinet-Gerätenamen sehen. Danach klicken Sie auf "Schließen".

PROFINET-Ge	rätename ve	rgeben				×					
		Konfigu	riertes PROFINE	T-Gerät							
		PRO	FINET-Gerätename:	p+f_encoder		-					
			Gerätetyp:	ENA58xx							
		Online-Z	ugang								
		Typ der l	PG/PC-Schnittstelle:	PN/IE		-					
		1	PG/PC-Schnittstelle:	💹 Intel(R) Ethernet	Connection (4) I219-LM	- 💎 🖸					
		Gerätefi	lter								
	Nur Geräte gleichen Typs anzeigen  Nur falsch parametrierte Geräte anzeigen  Nur Geräte ohne Namen anzeigen  Erreichbare Teilnehmer im Netwerk:										
		IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerät	PROFINET-Gerätename	Status					
	<b></b>	0.0.0.0	00-0E-CF-11-4F-33	Pepperl+Fuchs Encod	p+f_encoder	🗸 ок					
📃 LED bli	nken										
		<		Ш		>					
Online-Statu	sinformation:			Liste aktu	alisieren Name 2	uweisen					
1 Such	e abgeschlosse	en. 1 von 2 G	eräten wurden her	ausgefiltert.							
💙 Der P	ROFINET-Geräte	name "p+f_	encoder" wurde de	r MAC-Adresse "00-0E-C	F-0A-74-38" erfolgreich zu	gewiesen.					
<				Ш		>					
					Schließe	20					

Abbildung 7.16



**16.** Klicken Sie dann in der Projektnavigation auf Ihre SPS, übersetzen Sie die Konfiguration und laden Sie diese durch Betätigen der Schaltfläche "Laden in Gerät".





17. Mithilfe einer Variablentabelle können Sie sich zu Testzwecken die E/A-Daten des Drehgebers anzeigen lassen. Öffnen Sie dazu die Standard-Variablentabelle.

	Projektnavigation	🛃 Topologiesicht 🛛 🛔 Netzsicht 🛛 🕅 Gerätesicht	
	Geräte	💦 Vernetzen 📳 Verbindungen 🛛 HMI-Verbindung 🔻 🖽 🔛 🛄 🍳 ±	
	1 🖬 🖬 🖬		^
se			
let	🕨 🙀 Technologieobjekte	PLC 1 P+F Encoder	
a l	🕨 词 Externe Quellen	CPU 1511C-1 PN ENA58xx DP-NORM	
2	👻 🔁 PLC-Variablen 📃	PLC_1	
erä	🍇 Alle Variablen anzeigen		
G	🌁 Neue Variablentabelle hinz.		
	💥 Standard-Variablentabelle .	PN/IE_1	
	▶ 📑 PLC-Datentypen 🗠		~
	<	K IIII	6
	✓ Detailansicht		

Abbildung 7.18

**18.** Geben Sie die Adresse des Positionswertes aus der Hardware-Konfiguration an. Hier ist beispielhaft für Variablenname Drehgeber\_Position die Adresse "%ED124" eingegeben.

	Projektnavigation 🛛					🕣 Vari	ablen 🔳 A	nv
	Geräte		🥩 :	e 🗄	) 🗄 🙄 🛍			
5	11 II I	<b>1</b>	S	tanda	rd-Variablentabelle			
5			-	N	ame	Datentyp	Adresse	F
ier	▼ □ PLC-Variablen	^	1	-01	Drehgeber_Position	Dint	%ED124	ה
E	🍇 Alle Variablen anzeigen		2		<hinzufügen></hinzufügen>			-
Tal	🌁 Neue Variablentabelle hinz							
5	💥 Standard-Variablentabelle .							
5	PLC-Datentypen							
F	<ul> <li>Beobachtungs- und Forcetabe.</li> </ul>	~						
	<	>						





**19.** Klicken Sie dann auf "Alle beobachten" um sich den Positionswert anzeigen zu lassen. Dieser wird in der Spalte "Beobachtungswert" angezeigt.

			🕣 Va	riablen	ΞA	nwende	🗶 Systemkonsta					
∌	🖆 🔮 🖻 🐨 🛍											
1	Standard-Variab Alle beobachten											
	-	Name	Datentyp	Adresse	Rema	Erreic	Schrei	Sichtb	Beobachtungswert			
1	-	Drehgeber_Position	Dint	%ED124					1844970			
2		<hinzufügen></hinzufügen>				<b>V</b>	<b>V</b>					

Abbildung 7.20



# 7.4 Beispiel Skalierungsfunktion Multiturn-Drehgeber

Um eine von den Grundeinstellungen abweichende Anzahl Schritte/Umdrehung oder Anzahl von Umdrehungen einzustellen, müssen Sie die Skalierungsfunktion aktivieren. Die nachfolgenden Arbeitsschritte erklären die Vorgehensweise am Beispiel für einen Multiturn-Drehgeber. Voraussetzung ist, dass Sie den Drehgeber und Ihre Steuerung schon im TIA-Portal projektiert haben.



#### Hinweis!

Je nachdem ob ein Projekt neu erstellt oder geändert wird, sind zur Aktivierung von Ä nderungen bei der Skalierungsfunktion unterschiedliche Operationen zum "Laden in Gerät" erforderlich. Details hierzu sind am Ende dieser Arbeitsschritte in einem Beispiel beschrieben.



1. Öffnen Sie die "Geräteübersicht" des Drehgebers und klicken Sie auf das Feld "Module Access Point".



Abbildung 7.21

→ Daraufhin erscheinen die "Baugruppenparameter" unterhalb der "Geräteübersicht" in Registerkarte "Eigenschaften" in der Unterregisterkarte "Allgemein". 2. Klicken Sie "Baugruppenparameter" an und scrollen Sie im Fenster zu den "Encoder-Parametern".



Abbildung 7.22

→ In diesem Beispiel sind die Werte für die Auflösung eines 25 Bit Multiturn-Drehgebers angegeben: Auflösung von 8192 Schritten pro Umdrehung und Gesamtauflösung von 33554432 Schritten.



#### Hinweis!

Im nachfolgenden Beispiel ist beschrieben wie eine Auflösung von 3600 Schritten/Umdrehung und 50 zählbare Umdrehungen eingestellt werden kann (3600 Schritte x 50 Umdrehungen = 180000 Schritte Gesamtauflösung).





3. Schalten Sie zunächst die Skalierungsfunktion ein, indem Sie diese auf "freigeben" einstellen.

odule Access Point 🔯 Eigenschaften i Info Diagnose **IO-Variablen** Allgemein Systemkonstanten Texte Allgemein Encoder-Parameter Kataloginformation Drehrichtung: Steigend im Uhrzeigersinn Prozessalarme Encoder Class 4 Funktionalität: freigeben Baugruppenparameter Preset beeinflusst XIST1: sperren freigeben Skalierungsfunktion: Diagnose über Alarmkanal: freigeben Kompatibilitätsmodus V3.1: sperren Encoder-Typ: Drehgeber Skalierung: Auflösung pro Umdrehung: 3600 Skalierung: Gesamtauflösung: 180000 Tolerierte Lebenszeichenfehler: 1 Drehzahlnormierung: N2/N4 Bezugsdrehzahl N2/N4 (U/min): 3000.0000 Normal Drehzahlfilterung:

Abbildung 7.23

- 4. Geben Sie dann unter "Skalierung: Auflösung pro Umdrehung" und unter "Skalierung: Gesamtauflösung" die korrekten Werte für den von Ihnen verwendeten Drehgeber ein. Siehe Abbildung.
- 5. Führen Sie zur Aktivierung der Einstellungen eine der folgenden Operationen durch:
  - Wird ein Projekt neu erstellt und die Skalierungsfunktion dabei eingerichtet, so reicht ein "Laden in Gerät" aus, um diese Funktion zu aktivieren.
  - Wird ein bestehendes Projekt geändert, um die Skalierungsfunktion hinzuzufügen, dann muss die Änderung mit "Laden in Gerät" -> "Hardwarekonfiguration" auf die Steuerung übertragen werden.

2023-03

**PEPPERL+FUCHS** 

# 7.5 Beispiel Preset mit Telegramm 860 durchführen

Bei Verwendung von Telegramm 860 wird der Preset durch das Preset-Trigger-Bit (MSB-Bit 31) im Ausgangsdoppelwort der Hardwarekonfiguration ausgelöst. Der Preset-Wert selbst wird z. B. bei einem Absolutwertgeber mit 25 Bit in den Bits 0-24 eingegeben, in Abhängigkeit von der physikalischen Auflösung des verwendeten Absolutwertgebers.



#### Hinweis!

Mithilfe einer Variablentabelle können Sie zu Testzwecken über die Preset-Funktion dem Absolutwertgeber einen beliebigen, gewünschten Positionswert zuweisen.



1. Öffnen Sie dazu die Standard-Variablentabelle und geben Sie dann die in den nachfolgenden Arbeitsschritten aufgeführten Adressen aus der Hardwarekonfiguration ein.

•	Projektnavigation						4	Variablen	🗏 Anv
	Geräte			<b>#</b>	*	🖻 🛃 😤 🛍			
	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a			S	tan	dard-Variablentabe	lle		
				-		Name	Datentyp	Adresse	Rema
eri	🔻 浸 PLC-Variablen		^	1	-01	Drehgeber_Position	DInt	%ED124	
E.	🍇 Alle Variablen anzeigen			2	-00	Presetwert	DInt	%AD126	
an	🌁 Neue Variablentabelle hinz.			3	-0	Preset_Trigger_Bit	Bool	%A126.7 💌	
8	💥 Standard-Variablentabelle			4		<hinzufügen></hinzufügen>			
2	PLC-Datentypen								
Ľ,	<ul> <li>Beobachtungs- und Forcetabe.</li> </ul>		~						
_	<	>							

Abbildung 7.24

- 2. Geben Sie bei "Drehgeber\_Position" die Eingangsadresse des Positionswertes "%ED124" ein.
- 3. Geben Sie bei "Presetwert" die Ausgangsadresse des Preset-Wertes "%AD126" ein.
- 4. Geben bei "Preset\_Trigger\_Bit" die Bit-Ausgangsadresse des Preset-Trigger-Bits "%AD126.7" ein.
- 5. Wechseln Sie nun in die Beobachtungstabelle und geben Sie in der Spalte "Beobachtungswert" den gewünschten Presetwert ein. In diesem Beispiel 500000.

	Projektnavigation							
	Geräte		2	1 🔮 🏥 🔰 🗓 🖗 1	° 🕫 降	00h 1		
Bu	翻	💷 🛃		Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtungswert	Steuerwert
eru		^	1	"Drehgeber_Position"	%ED124	DEZ	102396	
Ē	📑 Neue Beobachtungst		2	"Presetwert"	%AD126	DEZ 💌	500000	500000
am	Beobachtungstabelle	=	3	"Preset_Trigger_Bit"	%A126.7	BOOL	FALSE	FALSE
5	Forcetabelle		4					
5	Watch table_1							
12	🕨 📴 Online-Sicherungen	~						
	<	>						

Abbildung 7.25





6. Setzen Sie das "Preset\_Trigger\_Bit" gemäß nachfolgender Abbildung, um die Preset-Funktion auszuführen.

2	# # 1 Is 1, 10 1 10 m m										
	Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtu	ungswert	Steuerwert	9	Kommentar			
1	"Drehgeber_Position"	%ED124	DEZ	500000				]			
2	"Presetwert"	%AD126	DEZ	2_147_98	33_648	500000		]			
З	"Preset_Trigger_Bit"	%A126.7	BOOL	TRUE	Steu	ern		Steuern auf 0	Strg+F3		
4					PO Alle	eobachten		Steuern auf 1	Strg+F2		
					Sofor	Sofort heobachten		Sofort steuern	Shift+F9		
					1		- 9	Steuern mit Trigger	Strg+Shift+F9		
					Zeile	einfügen	2	Peripherieausgänge	e freischalten		
					Zeile	hinzufügen					

→ Bei korrekter Ausführung wird die Drehgeber-Position auf den zuvor eingegebenen Presetwert gesetzt. Siehe nachfolgende Abbildung.

7. Setzen Sie nach abgeschlossener Preset-Funktion das Preset-Trigger-Bit gemäß nachfolgender Abbildung wieder zurück auf 0.

<b>1</b>	<i>≇ ≇ 1≜</i> 1⁄2 1₀ 1⁄1 1⁄2 1⁄2 1°°°°											
	Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtu	ngswert	Steuerwert	9		Kommentar			
1	"Drehgeber_Position"	%ED124	DEZ	500000								
2	"Presetwert"	%AD126	DEZ	500000		500000						
3	"Preset_Trigger_Bit"	%A126.7	BOOL	FALSE	Stei	uern 🕨		Steu	ern auf 0	Strg+F3		
4					Alle Sofo	beobachten ort beobachter e einfügen	<b>7</b> 70 27	Steue Sofor Steue Perip	<b>ern auf 1</b> <b>it steuern</b> ern mit Trigge herieausgäng	Strg+F2 Shift+F9 r Strg+Shift+F9 je freischalten		
					Er Zeil	e ninzutugen						

Abbildung 7.26

# 7.6 Ausführen eines Preset mit Telegramm 81



1. Stellen Sie zunächst in der Kategorie "Baugruppenparameter" im Bereich "Encoder-Parameter" ein ob der Preset auch auf "G1\_XIST1" wirken soll. Setzen Sie dazu die Funktion "Preset beeinflusst XIST1" auf freigeben.

Module Access	Point [N	/lodule Ac	cess Point] 🧟 Eigensch	aften 🚺 Inf	fo 😟 Diagnose			
Allgemein	IO-Va	riablen	Systemkonstanten	Texte				
	[	Phy	sikalische Pulse (Nenner):	8192		^		
Kataloginforn	nation							
Prozessalarme		Encod	ler-Parameter					
Baugruppenpara	ameter		Drenrichtung:	Steigend im U	Inrzeigersinn			
		Enco	oder Class 4 Funktionalität:	freigeben				
			Preset beeinflusst XIST1 :	freigeben				
			Skalierungsfunktion:	sperren				

#### Abbildung 7.27

→ Somit wird "G1\_XIST1" beim Preset mit berücksichtig, andernfalls wirkt der Preset nur auf "G1\_XIST2" und "G1\_XIST3", je nach verwendetem Telegramm.



#### Hinweis!

Für die folgenden Ausführungen wird angenommen, dass das Telegramm 81 verwendet wird. Die Eingangsdaten sollen aus Sicht der Steuerung an den Eingangsadressen 124... 135 anliegen und die Ausgangsdaten an den Ausgangsadressen 126...129. Zur vereinfachten Veranschaulichung und Handhabung der Status- und Steuerbits dient die in folgenden dargestellte Abbildung der Beobachtungstabelle.

Gemäß den Voraussetzungen ist der Dateninhalt des Telegramms 81 wie in nachfolgender Abbildung dargestellt.

(	Ger	äteübersicht					
**	M	odul	Baugr	Steck	E-Adresse	A-Adresse	Тур
	•	P+F_Encoder	0	0			ENA58xx
		PN-IO	0	0 X1			encoder
	•	Encoder V12.x	0	1			Encoder V12.x
		Module Access Point	0	11			Module Access Point
		Standard-Telegramm 81, PZD2/6	0	12	124135	126129	Standard-Telegramm
<							

Abbildung 7.28
→ Nach erfolgreichem Hochlauf setzt der Drehgeber in "ZSW2\_ENC" das Status-Bit 9 "Control requested / Steuerung durch SPS". Dies entspricht in der nachfolgenden Beobachtungstabelle dem Bit "TEL81.ZSW2\_ENC.PLC\_CTRL\_REQUEST".

*	🖆 💣 🎼 🐓 🌜 🍠 1 🐔 🛷 👺 📬				
	i	Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtungswert
1	// P	// Position value			
2		"TEL81.G1_XIST1"	%ED128	DEZ	102396
3		"TEL81.G1_XIST2"	%ED132	DEZ	0
4	// G	1_STW Control bits			
5		"TEL81.G1_STW.SET_SHIFT_REQUEST"	%A128.4	BOOL	FALSE
6		"TEL81.G1_STW.HOME_POS_MODE"	%A128.3	BOOL	FALSE
7	ll Z	SW2_ENC Status bits			
8		"TEL81.ZSW2_ENC.PLC_CTRL_REQEST"	%E124.1	BOOL	TRUE
9	// STW2_ENC Control bits				
10		"TEL81.STW2_ENC.CTRL_BY_PLC"	%A126.2	BOOL	TRUE
11	// G1_STW Control bits				
12		"TEL81.G1_STW.CYCLIC_POS_REQUEST"	%A128.5	BOOL	FALSE
13		"TEL81.G1_STW.PARKING_REQUEST"	%A128.6	BOOL	FALSE
14	// G1_ZSW Status bits				
15		"TEL81.G1_ZSW.HOME_POS_EXECUTED"	%E126.4	BOOL	FALSE
16		"TEL81.G1_ZSW.CYCLIC_POS_EXECUTED"	%E126.5	BOOL	FALSE
17		"TEL81.G1_ZSW.PARKING_EXECUTED"	%E126.6	BOOL	FALSE
18		"TEL81.G1_ZSW.SENSOR_ERROR"	%E126.7	BOOL	FALSE

Abbildung 7.29

 Versetzen Sie den Drehgeber nach dem Hochlauf oder manuell in den gesteuerten Betrieb. Hierzu müssen Sie in "STW2\_ENC" das Steuer-Bit 10 "Control by PLC/ Steuerung durch SPS" auf TRUE setzen. Dies entspricht in der Beobachtungstabelle dem Steuerbit "TEL81.STW2\_ENC.CTRL\_BY\_PLC".  Setzen Sie über das Steuerbit 11 "Home position mode" in G1\_STW den Preset Mode (standardmäßig eingestellt ist 0 = absolut, 1 = relativ) Dies entspricht in der Beobachtungstabelle dem Steuerbit "TEL81.G1\_STW.HOME\_POS\_MODE". Der standardmäßig voreingestellte Presetwert beträgt 0, kann aber über PNU 65000 oder PNU 65002 eingestellt werden.

<b>*</b>	# # 1 Lo 1, 10 27 ™ ™				
	i	Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtungswert
1	// Position value				
2		"TEL81.G1_XIST1"	%ED128	DEZ	102396
З		"TEL81.G1_XIST2"	%ED132	DEZ	0
4	// G1_STW Control bits				
5		"TEL81.G1_STW.SET_SHIFT_REQUEST"	%A128.4	BOOL	FALSE
6		"TEL81.G1_STW.HOME_POS_MODE"	%A128.3	BOOL	FALSE
7	ll Z	SW2_ENC Status bits			
8		"TEL81.ZSW2_ENC.PLC_CTRL_REQEST"	%E124.1	BOOL	TRUE
9	// STW2_ENC Control bits				
10		"TEL81.STW2_ENC.CTRL_BY_PLC"	%A126.2	BOOL	TRUE
11	// G1_STW Control bits				
12		"TEL81.G1_STW.CYCLIC_POS_REQUEST"	%A128.5	BOOL	FALSE
13		"TEL81.G1_STW.PARKING_REQUEST"	%A128.6	BOOL	FALSE
14	4 // G1_ZSW Status bits				
15		"TEL81.G1_ZSW.HOME_POS_EXECUTED"	%E126.4	BOOL	FALSE
16		"TEL81.G1_ZSW.CYCLIC_POS_EXECUTED"	%E126.5	BOOL	FALSE
17		"TEL81.G1_ZSW.PARKING_EXECUTED"	%E126.6	BOOL	FALSE
18		"TEL81.G1_ZSW.SENSOR_ERROR"	%E126.7	BOOL	FALSE

Abbildung 7.30



4. Über das Steuerbit 11 "Home position mode" in G1\_STW können Sie den Preset Mode setzen: standardmäßig eingestellt ist 0 = absolut, 1 = relativ. Setzen Sie dazu den Preset Mode über das Steuerbit "TEL81.G1\_STW.HOME\_POS\_MODE"

Ý	🖻 🔮 🍂 🔰 🗓 💋 🧏 🦧 🌮 🚏				
	i	Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtungswert
1	1 // Position value				
2		"TEL81.G1_XIST1"	%ED128	DEZ	0
З		"TEL81.G1_XIST2"	%ED132	DEZ	0
4	// G1_STW Control bits				
5		"TEL81.G1_STW.SET_SHIFT_REQUEST"	%A128.4	BOOL 💌	TRUE
6		"TEL81.G1_STW.HOME_POS_MODE"	%A128.3	BOOL	FALSE
7	// ZSW2_ENC Status bits				
8		"TEL81.ZSW2_ENC.PLC_CTRL_REQEST"	%E124.1	BOOL	TRUE
9	// STV	V2_ENC Control bits			
10		"TEL81.STW2_ENC.CTRL_BY_PLC"	%A126.2	BOOL	TRUE
11	// G1_STW Control bits				
12		"TEL81.G1_STW.CYCLIC_POS_REQUEST"	%A128.5	BOOL	FALSE
13		"TEL81.G1_STW.PARKING_REQUEST"	%A128.6	BOOL	FALSE
14	// G1_ZSW Status bits				
15		"TEL81.G1_ZSW.HOME_POS_EXECUTED"	%E126.4	BOOL	TRUE *)
16		"TEL81.G1_ZSW.CYCLIC_POS_EXECUTED"	%E126.5	BOOL	FALSE
17		"TEL81.G1_ZSW.PARKING_EXECUTED"	%E126.6	BOOL	FALSE
18		"TEL81.G1_ZSW.SENSOR_ERROR"	%E126.7	BOOL	FALSE

Abbildung 7.31

- Über das Steuerbit 12 "Request of home position" in G1\_STW können Sie nun die Preset-Funktion ausführen. Setzen Sie dazu das Steuerbit "TEL81.STW.CYCLIC\_POS\_REQUEST" auf "TRUE".
  - → Nach erfolgreich durchgeführter Preset-Funktion ist dieses Steuer-Bit 12 wieder auf FALSE (= 0) zurückzusetzen.

#### Hinweis!

F

Ab Encoder-Profil-Version 4.2 bestätigt der Drehgeber die Ausführung der Preset-Funktion mit dem Setzen des Status-Bits 12 "Set preset/shift reference point executed" in "G1\_ZSW". In Beobachtungstabelle der entspricht dies dem Steuerbit "TEL81.G1\_STW.HOME\_POS\_EXECUTED".



### 7.7 Drehgeber auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Es besteht die Möglichkeit, die PROFINET-Schnittstelle des Drehgebers auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Damit werden u. a. Gerätenamen und IP-Adresse gelöscht. Die Preset-Position des Drehgebers wird jedoch nicht verändert.



- 1. Stellen Sie sicher, dass eine direkte Verbindung zu dem Interfacemodul besteht. Gehen Sie dazu in die Netzsicht und stellen Sie über "Online verbinden" die Verbindung her.
- Wechseln Sie im linken Arbeitsbereich des Editors in der Projektnavigation auf den Drehgebereintrag, hier "P+F\_Encoder [ENA58xx]". Doppelklicken Sie dann auf "Online & diagnostics".



Abbildung 7.32

- → Im rechten Arbeitsbereich des Editors werden die aktuellen Einstellungen des Drehgebers angezeigt: MAC-Adresse, IP-Adresse, PROFINET-Gerätename
- 3. Wählen Sie "Funktionen", "Rücksetzen auf Werkseinstellungen" und abschließend "Rücksetzen".



Abbildung 7.33

2023-03



→ Die nachfolgende Warnmeldung wird angezeigt:

P+F_ENA58xx_PN_DE → Nicht gruppierte Geräte → P+F_Encoder [ENA58xx] _ ■ ■ >	< 🔊 ± (🖛 ± 🗟 🗓 📅 🖳 🙀 💋 Online verbinden 🖉 Online-Verbindung trennen 🛔 🖪 🖪 🛠 🖃 🛄 🌆					
	P+F_ENA58xx_PN_DE → Nicht gruppierte Geräte → P+F_Encoder [ENA58xx] ■ ■ = ×					
<ul> <li>Diagnose</li> <li>Funktionen</li> <li>IP-Adresse zuweisen</li> <li>PROFINET-Gerätename vergeben</li> <li>Rücksetzen auf Werkseinstellungen</li> <li>MAC-Adresse: 00 - 0E - CF - 11 - 4F - 33</li> <li>IP-Adresse: 192 . 168 . 0 . 10</li> <li>PROFINET-Gerätename: p+f_encoder</li> <li>I&amp;M-Daten beibehalten</li> <li>Online &amp; Diagnose (0241:000019)</li> <li>Dieser Befehl setzt die folgenden Daten zurück:         <ul> <li>PROFINET-Gerätename</li> <li>IP-Adresse</li> <li>SNMP-Parameter</li> <li>Wollen Sie das Modul wirklich zurücksetzen?</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>P+F_ENA58xx_PN_DE ➤ Nicht grup</li> <li>Diagnose</li> <li>Funktionen IP-Adresse zuweisen PROFINET-Gerätename vergeben Rücksetzen auf Werkseinstellungen</li> </ul>	Rücksetzen auf Werkseinstellungen MAC-Adresse: 00 - 0E - CF - 11 - 4F - 33 IP-Adresse: 192 . 168 . 0 . 10 PROFINET-Gerätename: P+f_encoder I&M-Daten beibehalten Online & Diagnose (0241:000019) Dieser Befehl setzt die folgenden Daten zurück: - PROFINET-Gerätename - IP-Adresse - SNMP-Parameter Wollen Sie das Modul wirklich zurücksetzen?				

Abbildung 7.34

4. Bestätigen Sie diese Warnmeldung mit "Ja".

K 🎝 ± (? ± 🖥 🕮 🖽 🖾 🖉 🖉 🖉	online verbinden 💋 Online-Verbindung trennen 🕌 🖪 🖪 🔛 👫				
P+F_ENA58xx_PN_DE → Nicht gruppierte Geräte → P+F_Encoder [ENA58xx] _ ■ ■ ■ ×					
Diagnose     Rücksetzen auf Werkseinstellungen					
IP-Adresse zuweisen					
PROFINET-Gerätename vergeben	MAC-Adresse: 00 - 0E - CF - 11 - 4F - 33				
Rücksetzen auf Werkseinstellungen	IP-Adresse: 0 . 0 . 0 . 0				
	PROFINET-Gerätename:				
	<ul> <li>I&amp;M-Daten beibehalten</li> </ul>				
	🚫 I&M-Daten löschen				
	Rücksetzen				

Abbildung 7.35

→ Der Drehgeber wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

# Your automation, our passion.

# **Explosionsschutz**

- Eigensichere Barrieren
- Signaltrenner
- Feldbusinfrastruktur FieldConnex<sup>®</sup>
- Remote-I/O-Systeme
- Elektrisches Ex-Equipment
- Überdruckkapselungssysteme
- Bedien- und Beobachtungssysteme
- Mobile Computing und Kommunikation
- HART Interface Solutions
- Überspannungsschutz
- Wireless Solutions
- Füllstandsmesstechnik

## **Industrielle Sensoren**

- Näherungsschalter
- Optoelektronische Sensoren
- Bildverarbeitung
- Ultraschallsensoren
- Drehgeber
- Positioniersysteme
- Neigungs- und Beschleunigungssensoren
- Feldbusmodule
- AS-Interface
- Identifikationssysteme
- Anzeigen und Signalverarbeitung
- Connectivity

Pepperl+Fuchs Qualität Informieren Sie sich über unsere Qualitätspolitik:



www.pepperl-fuchs.com/qualitaet



www.pepperl-fuchs.com © Pepperl+Fuchs · Änderungen vorbehalten / DOCT-1213E