HANDBUCH

MODBUS-BUSKOPPLER TCP LB 8111/FB 8211 RTU LB 8107/FB 8207 DTM FÜR FDT 0.98





Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".



1	Sicherheit	9
1.1	Gültigkeit	9
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
1.3	Verwendete Symbole	9
1.4	Konformitätserklärung	10
1.5	LB/FB Hardware	10
2	Einleitung	11
- 2.1	Überblick Remote I/O	
2.2	Allgemeines zum Modbus-Protokoll	
2.2.1	Modbus RTU	
2.2.2	Modbus TCP	17
2.2.3	Modbus-Kommunikation	18
2.2.4	Modbus Funktionscodes	18
3	Konfigurationssoftware installieren	23
3.1	Einleitung Konfigurationssoftware	23
3.2	Unterschiede zwischen den DTM- und Firmware-Versionen	23
3.3	Hard- und Softwarevoraussetzungen	24
3.4	Konfigurationssoftware installieren	24
	Kaufieuwatiana afturana ainviahtan	
4	Konfigurationsoftware einrichten	
4 4.1	Konfigurationssoftware starten	27 27
4 4.1 4.2	Konfigurationsoftware starten Überblick	27 27 28
4 4.1 4.2 4.3	Konfigurationsoftware starten Überblick Passwortschutz und Benutzerebenen einrichten	27 27
4 4.1 4.2 4.3 4.4	Konfigurationsoftware starten Überblick Passwortschutz und Benutzerebenen einrichten Kommunikation konfigurieren	27 27 28 30 32
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Konfigurationsoftware starten Überblick Passwortschutz und Benutzerebenen einrichten Kommunikation konfigurieren Weitere Einstellungen	27 27 28 30 32 34
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Konfigurationsoftware starten Konfigurationssoftware starten Überblick Passwortschutz und Benutzerebenen einrichten Kommunikation konfigurieren Weitere Einstellungen Verbindung zu einer Remote-I/O-Station aufbauen	27 27 28 30 32 34 34 34
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5	Konfigurationsoftware starten Konfigurationssoftware starten Überblick Passwortschutz und Benutzerebenen einrichten Kommunikation konfigurieren Weitere Einstellungen Verbindung zu einer Remote-I/O-Station aufbauen Buskoppler konfigurieren	27 27 28 30 32 34 34 34
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1	Konfigurationsoftware starten Konfigurationssoftware starten Überblick Passwortschutz und Benutzerebenen einrichten Kommunikation konfigurieren Weitere Einstellungen Verbindung zu einer Remote-I/O-Station aufbauen Buskoppler konfigurieren Buskoppler in die Konfigurationssoftware laden	27 27 28 30 32 34 34 34 36
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.1.1	Konfigurationsoftware starten Überblick Passwortschutz und Benutzerebenen einrichten Kommunikation konfigurieren Weitere Einstellungen Verbindung zu einer Remote-I/O-Station aufbauen Buskoppler konfigurieren Buskoppler in die Konfigurationssoftware laden Neues Projekt erstellen	27 27 28 30 32 34 34 36 36 36 36
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.1.1 5.1.1 5.1.2	Konfigurationsoftware starten Überblick Passwortschutz und Benutzerebenen einrichten Kommunikation konfigurieren Weitere Einstellungen Verbindung zu einer Remote-I/O-Station aufbauen Buskoppler konfigurieren Buskoppler konfigurationssoftware laden Neues Projekt erstellen Bestehendes Projekt von Datenträger laden	27 27 28 30 32 34 34 34 36 36 36 36 36
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3	Konfigurationsoftware starten Überblick Passwortschutz und Benutzerebenen einrichten Kommunikation konfigurieren Weitere Einstellungen Verbindung zu einer Remote-I/O-Station aufbauen Buskoppler konfigurieren Buskoppler in die Konfigurationssoftware laden Neues Projekt erstellen Bestehendes Projekt von Datenträger laden Remote-I/O-Station aus dem Feld laden	27 27 28 30 32 34 34 34 36 36 36 36 37
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2	Konfigurationsoftware starten Überblick Passwortschutz und Benutzerebenen einrichten Kommunikation konfigurieren Weitere Einstellungen Verbindung zu einer Remote-I/O-Station aufbauen Buskoppler konfigurieren Buskoppler in die Konfigurationssoftware laden Neues Projekt erstellen Bestehendes Projekt von Datenträger laden Remote-I/O-Station aus dem Feld laden	27 27 28 30 32 34 34 36 36 36 36 37 37 37 39
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.1	Konfigurationsoftware starten Überblick Passwortschutz und Benutzerebenen einrichten Kommunikation konfigurieren Weitere Einstellungen Verbindung zu einer Remote-I/O-Station aufbauen Buskoppler konfigurieren Buskoppler in die Konfigurationssoftware laden Neues Projekt erstellen Bestehendes Projekt von Datenträger laden Remote-I/O-Station aus dem Feld laden Registerkarte "Backplane" bearbeiten Degisterkarte "Backplane" bearbeiten	27 27 28 30 32 34 34 36 36 36 36 36 37 37 37 37
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3	Konfigurationssoftware starten Überblick Passwortschutz und Benutzerebenen einrichten Kommunikation konfigurieren Weitere Einstellungen Verbindung zu einer Remote-I/O-Station aufbauen Buskoppler konfigurieren Buskoppler in die Konfigurationssoftware laden Neues Projekt erstellen Bestehendes Projekt von Datenträger laden Remote-I/O-Station aus dem Feld laden Registerkarte "Backplane" bearbeiten Registerkarte "Netzteil" bearbeiten Bezisterkarte "Bedundanz" bearbeiten	27 27 28 30 32 34 34 36 36 36 36 37 37 37 37 39 41 42
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4	Konfigurationsoftware starten Überblick Passwortschutz und Benutzerebenen einrichten Kommunikation konfigurieren Weitere Einstellungen Verbindung zu einer Remote-I/O-Station aufbauen Buskoppler konfigurieren Buskoppler in die Konfigurationssoftware laden Neues Projekt erstellen Bestehendes Projekt von Datenträger laden Remote-I/O-Station aus dem Feld laden Gerätedaten des Buskopplers bearbeiten Registerkarte "Backplane" bearbeiten Registerkarte "Redundanz" bearbeiten Registerkarte "Redundanz" bearbeiten Registerkarte "Servicebus" bearbeiten	27 27 28 30 30 32 34 34 34 34 34 34 34 36 36 36 37 37 37 37 37 39 39 41 42 34
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5	Konfigurationsoftware starten	27 27 28 30 32 34 34 34 34 34 34 34 36 36 36 37 37 39 39 41 42 43 44
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6	Konfigurationsoftware starten	27 27 28 30 32 34 34 36 36 36 36 36 37 37 39 41 42 43 44 44

5.4	Kontiguration der Buskoppler-IP-Adresse (nur LB/FB 8x11)	
5.4.1	Einleitung	
543	IP-Adresse zuweisen	
5.4.4	TCP/IP des Rechners einstellen	
5.5	Modbus-Register konfigurieren	
5.5.1	Auf Modbus-Register zugreifen	59
5.5.2	Prozessdaten rangieren	61
5.5.3	Adressierung von Binäreingängen	64
5.5.4	Adressierung von Binärausgängen	65
5.5.5	Adressierung von Analogeingängen	
5.5.6	Adressierung von Analogausgangen	69
5.6	Kommandoregister	71
5.7	E/A-Module einfügen – Allgemeine Informationen	72
5.7.1	Ein- und Mehrkanalige E/A-Module verwenden	72
5.7.2	Steckplatzbelegung	
5.7.5		
5.8	E/A-Module einfugen oder loschen	
5.9	Buskoppler austauschen	76
6	Grundfunktionen der DTM-Software	79
6.1	Menü des Gerätedatenfensters	79
6.1 6.1.1	Menü des Gerätedatenfensters Menü "Datei"	79 79
6.1 6.1.1 6.1.2	Menü des Gerätedatenfensters Menü "Datei" Menü "Gerät"	79 79 81
6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3	Menü des Gerätedatenfensters Menü "Datei" Menü "Gerät" Menü "Anzeigen"	79
6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4	Menü des Gerätedatenfensters Menü "Datei" Menü "Gerät" Menü "Anzeigen" Menü "Dienste"	
6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6	Menü des Gerätedatenfensters Menü "Datei" Menü "Gerät" Menü "Anzeigen" Menü "Dienste" Menü "Optionen" Menü "Service"	
6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6	Menü des Gerätedatenfensters Menü "Datei" Menü "Gerät" Menü "Anzeigen" Menü "Dienste" Menü "Optionen" Menü "Service" Eenster "Corätedaton" der E/A Module	
 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 6.2.1 	Menü des Gerätedatenfensters	
6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 6.2.1 6.2.2	Menü des Gerätedatenfensters	79 79 81 82 82 82 83 83 83 83 83 83 84 84 84
 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 	Menü des Gerätedatenfensters	79 79 81 82 82 82 83 83 83 83 83 83 84 84 84 90
 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 	Menü des Gerätedatenfensters	79 79 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 84 86 90 91
6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2.1 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2	Menu des Gerätedatenfensters Menü "Datei" Menü "Gerät" Menü "Anzeigen" Menü "Dienste" Menü "Optionen" Menü "Service" Fenster "Gerätedaten" der E/A-Module Fenster "Gerätedaten" aufrufen Fenster "Gerätedaten" – allgemeingültige Bildschirmelemente. Messwertanzeige bei binären E/A-Modulen Messwertanzeige bei analogen E/A-Modulen	79 79 79 81 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 90 90 91 92
 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 	Menü des Gerätedatenfensters	79 79 81 82 82 83 83 83 83 83 84 84 84 86 90 91 91 92 92
 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 	Menu des Gerätedatenfensters Menü "Datei" Menü "Gerät" Menü "Anzeigen" Menü "Dienste" Menü "Optionen" Menü "Service" Fenster "Gerätedaten" der E/A-Module Fenster "Gerätedaten" aufrufen Fenster "Gerätedaten" – allgemeingültige Bildschirmelemente Messwertanzeige aufrufen Messwertanzeige bei binären E/A-Modulen Messwertanzeige bei analogen E/A-Modulen Messwertverarbeitung Messbereich skalieren	
 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.5 	Menu des Gerätedatenfensters Menü "Datei" Menü "Gerät" Menü "Anzeigen" Menü "Dienste" Menü "Optionen" Menü "Service" Fenster "Gerätedaten" der E/A-Module Fenster "Gerätedaten" aufrufen Fenster "Gerätedaten" – allgemeingültige Bildschirmelemente Messwertanzeige bei binären E/A-Modulen Messwertanzeige bei analogen E/A-Modulen Messwertenzeige bei analogen E/A-Modulen Messwertverarbeitung Messbereich skalieren HART-Kommunikation	79 79 81 82 82 83 83 83 83 83 83 84 84 84 86 90 91 91 92 94 94 95
 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.5 6.5.1 	Menu des Gerätedatenfensters Menü "Datei" Menü "Gerät" Menü "Anzeigen" Menü "Dienste" Menü "Optionen" Menü "Service" Fenster "Gerätedaten" der E/A-Module Fenster "Gerätedaten" aufrufen Fenster "Gerätedaten" – allgemeingültige Bildschirmelemente Messwertanzeige aufrufen Messwertanzeige bei binären E/A-Modulen Messwertanzeige bei analogen E/A-Modulen Messwerterarbeitung Messbereich skalieren HART-Kommunikation Praktische Erfahrungen	79 79 81 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 90 91 91 92 91 92 92 94 94 95 96
 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.5 6.5.1 6.6 	Menü des Gerätedatenfensters Menü "Datei" Menü "Gerät" Menü "Anzeigen" Menü "Dienste" Menü "Dienste" Menü "Optionen" Menü "Service" Fenster "Gerätedaten" der E/A-Module Fenster "Gerätedaten" aufrufen Fenster "Gerätedaten" – allgemeingültige Bildschirmelemente. Messwertanzeige aufrufen Messwertanzeige bei binären E/A-Modulen Messwertanzeige bei analogen E/A-Modulen Messwertanzeige bei analogen E/A-Modulen Messwertanzeige bei analogen E/A-Modulen Messwerterarbeitung Messbereich skalieren HART-Kommunikation Praktische Erfahrungen Betriebsmodus und Fehlermodus	79 79 81 82 82 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 86 90 91 91 92 91 92 92 94 94 94 95 96 97
 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2.1 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.5 6.5.1 6.6 6.6.1 	Menu des Gerätedatenfensters Menü "Datei" Menü "Gerät" Menü "Anzeigen" Menü "Dienste" Menü "Optionen" Menü "Service" Fenster "Gerätedaten" der E/A-Module Fenster "Gerätedaten" aufrufen Fenster "Gerätedaten" – allgemeingültige Bildschirmelemente Messwertanzeige aufrufen Messwertanzeige bei binären E/A-Modulen Messwertanzeige bei analogen E/A-Modulen Messwertverarbeitung Messbereich skalieren HART-Kommunikation Praktische Erfahrungen Betriebsmodus und Fehlermodus	79 79 79 81 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 86 90 91 92 91 92 94 94 95 96 97 97
 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.5 6.5.1 6.6 6.6.1 6.6.2 	Menu des Gerätedatenfensters Menü "Datei" Menü "Gerät" Menü "Anzeigen" Menü "Dienste" Menü "Optionen" Menü "Service" Fenster "Gerätedaten" der E/A-Module Fenster "Gerätedaten" aufrufen Fenster "Gerätedaten" – allgemeingültige Bildschirmelemente Messwertanzeige aufrufen Messwertanzeige bei binären E/A-Modulen Messwertanzeige bei analogen E/A-Modulen Messwertverarbeitung Messbereich skalieren HART-Kommunikation Praktische Erfahrungen Betriebsmodus und Fehlermodus Betriebsmodus einstellen	79 79 79 79 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 84 86 90 91 91 92 94 94 95 96 97 97 98



7	E/A-Module konfigurieren	105
7.1	LB/FB 1x01 Binäreingang	106
7.1.1	Messzeit und Zykluszeit	107
7.1.2	Datenübertragung	107
7.1.3	Leitungsüberwachung	108
7.1.4	Diagnose	109
7.1.5	Gerätedaten bearbeiten	109
7.1.6	Messwertanzeige verwenden	113
7.2	LB/FB 1x02 Binäreingang	114
7.2.1	Messzeit und Zykluszeit	115
7.2.2	Datenübertragung	115
7.2.3	Leitungsüberwachung	116
7.2.4	Diagnose	117
7.2.5	Gerätedaten bearbeiten	117
7.2.6	Messwertanzeige verwenden	121
7.3	LB/FB 1x03 Frequenzeingang	122
7.3.1	Messzeit und Zykluszeit	123
7.3.2	Datenübertragung	123
7.3.3	Leitungsüberwachung	126
7.3.4	Diagnose	127
7.3.5	Drehrichtungs-Erkennung	127
7.3.6	Funktionsarten	128
7.3.7	Gerätedaten bearbeiten	130
7.3.8	Messwertanzeige verwenden	
7.4	LB/FB 1x08 Binäreingang	137
7.4.1	Messzeit und Zykluszeit	138
7.4.2	Datenübertragung	
7.4.3	Leitungsüberwachung	140
7.4.4	Diagnose	141
7.4.5	Gerätedaten bearbeiten	142
7.4.6	Messwertanzeige verwenden	146
7.5	LB/FB 2xxx Binärausgang	147
7.5.1	Messzeit und Zykluszeit	148
7.5.2	Datenübertragung	148
7.5.3	Leitungsüberwachung	151
7.5.4	Diagnose	
7.5.5	Gerätedaten bearbeiten	
7.5.6	Messwertanzeige verwenden	157
7.6	LB/FB 3x01 Analogeingang	158
7.6.1	Auflösung	159
7.6.2	Messzeit und Zykluszeit	159
7.6.3	Datenübertragung	
7.6.4	Leitungsüberwachung	
7.6.5	Diagnose	
7.6.6	Geratedaten bearbeiten	
7.6.7	Messwertanzeige verwenden	

7.7	LB/FB 3x02 und 3x03 HART-Analogeingänge	. 167
7.7.1	Auflösung	. 168
7.7.2	Messzeit und Zykluszeit	. 168
7.7.3	Datenübertragung	. 169
7.7.4	Leitungsüberwachung	. 170
7.7.5	Diagnose	. 171
7.7.6	HART-Kommunikation	. 171
7.7.7	Gerätedaten bearbeiten	. 172
7.7.8	Messwertanzeige verwenden	. 177
7.8	LB/FB 3x04 und 3x05 (HART-)Analogeingang	. 178
7.8.1	Auflösung	. 179
7.8.2	Messzeit und Zykluszeit	. 179
7.8.3	Datenübertragung	. 179
7.8.4	Leitungsüberwachung	. 181
7.8.5	Diagnose	. 182
7.8.6	HART-Kommunikation	. 182
7.8.7	Gerätedaten bearbeiten	. 183
7.9	LB/FB 4x01 und 4x02 (HART)-Analogausgang	. 189
7.9.1	Auflösung	. 190
7.9.2	Messzeit und Zykluszeit	. 190
7.9.3	Datenübertragung	. 191
7.9.4	Leitungsüberwachung	. 193
7.9.5	Ansprechüberwachung (Totmannschaltung)	. 193
7.9.6	Diagnose	. 193
7.9.7	HART-Kommunikation	. 193
7.9.8	Gerätedaten bearbeiten	. 194
7.9.9	Messwertanzeige verwenden	. 199
7.9.10	DMS-Messung konfigurieren	200
710	I B/FB 4x04 und 4x05 (HABT.)Analogausgang	201
7101		202
710.1	Messzeit und Zykluszeit	202
710.2	Datanübertragung	202
710.0	Leitungsübenwachung (nur 1v05D)	206
710.4	Ansprechüberwachung (Totmannschaltung)	207
710.6		207
7.10.0	HART-Kommunikation	207
710.7	Gerätedaten bearbeiten	202
710.0	Messwertanzeige verwenden	213
7.10.0	I R/ER 5v01 Tomporaturaingang	21/
7111		215
7110	Messzeit und Zykluszeit	215
7112	Neoszen und Zynuszen	215
7.11.0	Laitungsübenwachung	217
7115	Diagnose	017
7116	Gerätedaten hearheiten	<u>2</u> 1 / 210
7.11.0	Meraleualen DealDeilen	012
1.11.7	พระระพรานสารรษฐร หราพรานรา	223

7.12	LB/FB 5x02 Temperatureingang	224
7.12.1	Auflösung	225
7.12.2	Messzeit und Zykluszeit	225
7.12.3	Datenübertragung	225
7.12.4	Leitungsüberwachung	227
7.12.5	Diagnose	227
7.12.6	Gerätedaten bearbeiten	228
7.12.7	Messwertanzeige verwenden	234
7.12.8	DMS-Messung konfigurieren	235
7.13	LB/FB 5X04 Temperatureingang	236
7.13.1		237
7.13.2	Messzeit und Zykluszeit	237
7.13.3	Datenübertragung	238
7.13.4	Leitungsüberwachung	239
7.13.5	Diagnose	240
7.13.6	Gerätedaten bearbeiten	241
7.13.7	Messwertanzeige verwenden	246
7.14	LB/FB 5x05 Temperatureingang	247
7.14.1	Auflösung	248
7.14.2	Messzeit und Zykluszeit	248
7.14.3	Datenübertragung	248
7.14.4	Leitungsüberwachung	250
7.14.5	Diagnose	251
7.14.6	Gerätedaten bearbeiten	252
7.14.7	Messwertanzeige verwenden	258
7.14.7	Messwertanzeige verwenden	258
7.14.7 7.15	Messwertanzeige verwenden	258 259
7.14.7 7.15 7.15.1	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Maaazeit und Zukkuazeit	258 259 259
7.14.7 7.15 7.15.1 7.15.2	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Messzeit und Zykluszeit Deter überterererere	258 259 259 260
7.14.7 7.15 7.15.1 7.15.2 7.15.3	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung	258 259 259 260 260
7.14.7 7.15 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang	258 259 259 260 260 261
7.14.7 7.15 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose	258 259 259 260 260 261 261
7.14.7 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten	258 259 260 260 261 261 261 262
7.14.7 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.6 7.15.7	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden	258 259 260 260 261 261 262 262 266
7.14.7 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.15.7	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x01 Relaisausgang	258 259 260 260 261 261 262 262 266 267
7.14.7 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.16 7.16.1	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang	258 259 260 260 261 261 261 262 266 267 267
7.14.7 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.16 7.16.1 7.16.2	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang	258 259 260 260 261 261 261 262 266 267 267 268
7.14.7 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.16.1 7.16.2 7.16.3	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x01 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung	258 259 260 260 261 261 262 262 266 267 267 268 269
7.14.7 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.16.7 7.16.1 7.16.2 7.16.3 7.16.4	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x01 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose	258 259 260 260 261 261 261 262 266 266 267 268 269 269
7.14.7 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.16.1 7.16.2 7.16.3 7.16.4 7.16.5	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang	258 259 260 260 261 261 262 266 266 267 268 269 269 270
7.14.7 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.16.7 7.16.2 7.16.3 7.16.4 7.16.5 7.16.6	Messwertanzeige verwenden	258 259 260 260 261 261 262 262 266 267 268 269 269 269 269 270 273
7.14.7 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.16.1 7.16.2 7.16.3 7.16.4 7.16.5 7.16.6 7.16.6 7.17	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung. Messzeit und Zykluszeit. Datenübertragung. Leitungsüberwachung. Diagnose. Gerätedaten bearbeiten Messzeit und Zykluszeit. Datenübertragung. Leitungsüberwachung. Diagnose. Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x01 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit. Datenübertragung. Leitungsüberwachung. Diagnose. Gerätedaten bearbeiten Messzeit und Zykluszeit. Datenübertragung. Leitungsüberwachung. Diagnose. Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x05 Relaisausgang	258 259 260 260 261 261 262 266 267 267 267 268 269 269 269 270 273
7.14.7 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.16.1 7.16.2 7.16.3 7.16.4 7.16.5 7.16.6 7.16.6 7.17 7.171	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x01 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x05 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit	258 259 260 260 261 261 262 266 267 267 268 269 269 269 270 273 274
7.14.7 7.15.1 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.16.1 7.16.2 7.16.3 7.16.4 7.16.5 7.16.6 7.16.5 7.16.6 7.17 7.17.1	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Messzeit und Zykluszeit. Datenübertragung Leitungsüberwachung. Diagnose. Gerätedaten bearbeiten Messzeit und Zykluszeit. Datenübertragung. Leitungsüberwachung. Diagnose. Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x01 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit. Datenübertragung Leitungsüberwachung. Diagnose. Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden Leitungsüberwachung. Diagnose. Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x05 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit. Datenübertragung Latenübertragung	258 259 260 260 261 261 262 266 267 268 269 269 269 270 273 274 274 274 274
7.14.7 7.15.1 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.16.1 7.16.2 7.16.3 7.16.4 7.16.5 7.16.6 7.17 7.17.1 7.17.2 7.17.3	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x01 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x05 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Leitungsüberwachung	258 259 260 260 261 261 262 262 266 267 268 269 269 269 269 270 273 274 274 275 277
7.14.7 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.16.1 7.16.2 7.16.3 7.16.4 7.16.5 7.16.6 7.16.6 7.17 7.17.1 7.17.2 7.17.3 7.17.4	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Messzeit und Zykluszeit. Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messzeit und Zykluszeit. Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x01 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit. Datenübertragung Leitungsüberwachung. Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x05 Relaisausgang Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x05 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit. Datenübertragung Leitungsüberwachung. Diagnose Datenübertragung Leitungsüberwachung. Diagnose	258 259 260 260 261 261 262 267 267 267 267 269 269 269 270 273 274 274 275 277 277
7.14.7 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.16.1 7.16.2 7.16.3 7.16.4 7.16.5 7.16.6 7.16.5 7.16.6 7.17.1 7.17.2 7.17.3 7.17.4 7.17.4	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x01 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x05 Relaisausgang Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x05 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Datenübertragung Leitungsüberwachung Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten	258 259 260 260 261 261 262 266 267 267 268 269 269 270 273 274 274 275 277 277 277
7.14.7 7.15.1 7.15.2 7.15.3 7.15.4 7.15.5 7.15.6 7.15.7 7.16.1 7.16.2 7.16.3 7.16.4 7.16.5 7.16.6 7.16.6 7.17 7.17.1 7.17.2 7.17.3 7.17.4 7.17.5 7.17.6	Messwertanzeige verwenden LB/FB 5x06 Spannungseingang Auflösung Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x01 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden LB/FB 6x05 Relaisausgang Messzeit und Zykluszeit Datenübertragung Leitungsüberwachung Diagnose Gerätedaten bearbeiten Messwertanzeige verwenden	258 259 260 260 261 261 261 262 266 267 268 269 269 270 273 274 274 274 275 277 278 278 278



1.10	LB/FB 6x06 Relaisausgang	282
7.18.1	Messzeit und Zykluszeit	
7.18.2	Datenübertragung	283
7.18.3	Leitungsüberwachung	286
7.18.4	Diagnose	286
7.18.5	Gerätedaten bearbeiten	287
7.18.6	Messwertanzeige verwenden	290
7.19	LB/FB 6x08 Binärausgang	291
7.19.1	Messzeit und Zykluszeit	292
7.19.2	Datenübertragung	292
7.19.3	Leitungsüberwachung	295
7.19.4	Diagnose	295
7.19.5	Gerätedaten bearbeiten	296
7.19.6	Messwertanzeige verwenden	
7.20	LB/FB 6x1x Binärausgang	
7.20.1	Messzeit und Zykluszeit	
7.20.2	Datenübertragung	
7.20.3	Leitungsüberwachung	
7.20.4	Diagnose	305
7.20.5	Gerätedaten bearbeiten	
7.20.6	Messwertanzeige verwenden	310
-		
8	Diagnoseregister	
8.1	Aufhau dae glabalan Statuaragistara	
	Aufbau des globalen Statusregisters	311
8.2	Aufbau des Modulstatusregisters	
8.2 8 3	Aufbau des Modulstatusregisters	311 313 317
8.2 8.3	Aufbau des Modulstatusregisters Aufbau des Modulstatusregisters	311 313 317
8.2 8.3 9	Aufbau des Modulstatusregisters Aufbau des Modulstatusregisters Aufbau des Typregisters Störungsbeseitigung	311 313 317 319
8.2 8.3 9 9.1	Aufbau des Modulstatusregisters Aufbau des Modulstatusregisters Aufbau des Typregisters Störungsbeseitigung Serviceeinsatz	311 313 317 319 319
8.2 8.3 9 9.1 9.2	Aufbau des Modulstatusregisters	311 313 317 319 319 319
8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3	Aufbau des Modulstatusregisters	
8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 9.4	Aufbau des Globalen Statusregisters	
8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Aufbau des Globalen Statusregisters	



1 Sicherheit

1.1 Gültigkeit

Das Kapitel Sicherheit gilt als Betriebsanleitung.

Verschiedene Vorgänge und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung erfordern spezielle Vorkehrungen, um die Sicherheit der beteiligten Personen sicherzustellen.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die in diesem Handbuch beschriebene DTM-Software dient ausschließlich zur Konfiguration eines Pepperl+Fuchs LB/FB Remote-I/O-Systems sowie zur Anzeige von Messwerten und Statusinformationen.

1.3 Verwendete Symbole

Dieses Dokument enthält Hinweise, die sie zu ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt:

Sicherheitsrelevante Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.

Bei Nichtbeachten drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



Warnung!

Gefahr!

Dieses Zeichen warnt vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Bei Nichtbeachten drohen Personenschäden oder schwerste Sachschäden.



Vorsicht!

Dieses Zeichen warnt vor einer möglichen Störung.

Bei Nichtbeachten können Geräte oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen bis hin zur völligen Fehlfunktion gestört werden.

Informative Symbole



Hinweis!

Dieses Symbol macht auf eine wichtige Information aufmerksam.





Handlungsanweisung

Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung.

1.4

Konformitätserklärung

Alle Produkte wurden unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.



Hinweis!

Eine Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

Der Hersteller des Produktes, die Pepperl+Fuchs GmbH in 68307 Mannheim, besitzt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem gemäß ISO 9001.



1.5

LB/FB Hardware

Bevor Sie die Remote-I/O-Station mit Hilfe dieses Handbuchs konfigurieren und in Betrieb nehmen, lesen Sie die Handbücher zur LB/FB-Hardware.

Beachten Sie insbesondere das Kapitel "Sicherheit" sowie alle sonstigen ex-relevanten Teile der LB/FB-Hardware-Handbücher.

200338 2009-12



2 Einleitung

2.1 Überblick Remote I/O

Dieses Handbuch informiert Sie über die Konfiguration von Remote-I/O-Stationen. Zunächst folgt ein allgemeiner Überblick über das gesamte P+F Remote-I/O-System.





Bild 2.1: Beispiel für LB/FB Remote-I/O-Stationen

- 1 LB Remote-I/O-Station für den Ex-freien Bereich und Zone 2
- 2 FB Remote-I/O-Station für Zone 1

Systemkonzept

Das System lässt sich flexibel an die Anlagenstruktur anpassen. Die Anpassungsfähigkeit basiert auf einer hohen Modularität und einem breiten Produktspektrum. Die Systemarchitektur wird durch die maximale Anzahl der Remote-I/O-Stationen je Busleitung bestimmt. Pro Remote-I/O-Station sind bis zu 48 E/A-Module verfügbar. Das entspricht 80 analogen oder 184 binären Kanälen (oder einer beliebigen Mischung davon). P+F Remote-I/O-Stationen benötigen auch für die Zone 1 keine Barrieren, da der Anschluss in erhöhter Sicherheit erfolgt. Weitere Informationen zu den Busleitungen erhalten Sie in den Hardware-Handbüchern zu LB/FB Remote I/O.

Kompatibilität

Bei Neuentwicklungen achtet P+F auf die Kompatibilität zu bereits bestehenden Einrichtungen. In vielen Fällen reicht ein Software-Update des Buskopplers aus, um neue Funktionen nutzbar zu machen. Gelegentlich ist ein Austausch des Buskopplers erforderlich, um grundlegend neue Eigenschaften zu erschließen.

Die derzeit verfügbaren Ausführungen sind in einer separaten Liste mit Bestellnummern aufgeführt.

Seit 2001 werden für alle LB E/A-Module neue Modulgehäuse und neue Backplanes mit verbesserten mechanischen Eigenschaften geliefert. Die neuen LB E/A-Module passen in die LB-Backplanes bestehender Anlagen. Die neuen Backplanes besitzen eine eigene Bestellnummer und können nur mit Buskopplern, E/A-Modulen und Netzteilen im neuen Gehäuse bestückt werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Anleitungen der Module und Backplanes.

Ausfallstrategie

Die Funktionssicherheit der Anlage muss durch geeignete Ausfallstrategien gewährleistet sein. Dies erfordert ein Zusammenspiel zwischen dem Leitsystem und den Remote-I/O-Stationen.

Das Ausfallverhalten der Remote-I/O-Stationen lässt sich für jeden Kanal separat einstellen. Der Ausfall eines E/A-Moduls oder eines Kanals wird erkannt und der Steuerung gemeldet. Das Anlaufverhalten nach einer Störung wird im Wesentlichen vom Master vorgegeben (PLS).

Verfügbare E/A-Module

Das "x" in den folgenden E/A-Modulbezeichnungen steht für verschiedene Optionen:

- Binäreingang 1x01, 2-kanalig,
- Binäreingang 1x02, 3-kanalig,
- Frequenzeingang 1x03, 1-kanalig,
- Binäreingang 1x08, 8-kanalig,
- Binärausgang 2xxx,
- Analogeingang 3x01,
- HART-Analogeingang 3x02 und 3x03,
- HART-Analogeingang 3x04 und 3x05, 4-kanalig,
- Analogausgang 4x01,
- HART-Analogausgang 4x02,
- HART-Analogausgang 4x04 und 4x05, 4-kanalig,
- Temperatureingang 5x01 (Pt100),
- Temperatureingang 5x02 (Thermoelement),
- Temperatureingang 5x04, 4-kanalig (Pt100, Ni100),
- Temperatureingang 5x05, 4-kanalig (Thermoelement, mV),
- Spannungseingang 5x06, 1-kanalig,
- Relaisausgang 6x01, 2-kanalig,
- Relaisausgang 6x05, 4-kanalig,
- Relaisausgang 6x06, 8-kanalig,
- Binärausgang 6x08, 8-kanalig,
- Binärausgang 6x1x, 4-kanalig,

Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnoseinformationen in verschiedenen Registerbereichen zur Verfügung, auf die über den Feldbus zugegriffen werden kann. Zusätzlich können die Diagnoseinformationen über einen vom Feldbus unabhängigen Servicebus abgefragt werden.

Störsignale werden weitgehend ausgefiltert. Trotzdem sollte ein Schirmungskonzept entsprechend dem Stand der Technik angewendet werden. Einige E/A-Module besitzen einstellbare Filterfunktionen.



Folgende Überwachungsfunktionen sind eingebaut:

- Überwachung des Systembusses,
- Überwachung des internen Datenverkehrs,
- Eigenüberwachung der E/A-Module,
- Leitungsüberwachung der Feldsignale (modulabhängig),
- definierte Aussteuerrichtung im Fehlerfall (je nach Buskoppler);
- Ausgänge sind mit einer Lebenszeichenüberwachung (Watchdog-Funktion) ausgestattet.

Güte der E/A-Module

P+F bietet zur Optimierung in Hinblick auf Anlagenverfügbarkeit und Kostendruck E/A-Module mit unterschiedlichen Kanaleigenschaften an. Die unterschiedlichen E/A-Module können innerhalb einer Remote-I/O-Station beliebig kombiniert werden. Zur Auswahl stehen

hoch verfügbare, einfach breite E/A-Module (1- oder 2-kanalig) oder kompakte, doppelt breite E/A-Module (8-kanalig (binär) / 4-kanalig (analog)).

Galvanische Trennung

Bei 1- oder 2-kanaligen, hoch verfügbaren E/A-Modulen sind die Kanäle untereinander sowie vom internen Systembus galvanisch getrennt. Bei allen anderen E/A-Modulen sind die Kanäle ebenfalls vom internen Systembus galvanisch getrennt, jedoch nicht untereinander.

Einstellarbeiten

Die E/A-Module besitzen weder Schalter noch Potenziometer. Sobald ein E/A-Modul ausgetauscht wird, übernimmt das neue Modul ohne Einstellarbeit die Konfiguration des Vorgänger-Moduls (vorausgesetzt es handelt sich um den selben Modultyp). Die Parametrierung erfolgt einmalig bei der Inbetriebnahme und wird im nicht-flüchtigen Speicher des Buskopplers abgelegt. Verpol- und Kurzschlussschutz sind ebenso vorhanden wie ein einstellbares Ausfallverhalten. Die Wirkrichtung binärer Ein- und Ausgänge ist je nach Ausführung parametrierbar.

Ausgangsabschaltung

Der Elektronikkreis und der Lastkreis werden bei Relaisausgängen getrennt versorgt. Ähnlich kann bei Ventilen ein E/A-Modul mit busunabhängigem Abschalteingang dafür sorgen, dass die Stellungsrückmeldung noch erfasst wird, wenn die Energie zum Ventil abgeschaltet wurde.

Erweiterung/Austausch

E/A-Module können im laufenden Betrieb unter Spannung ausgetauscht werden (Hot Swapping). Außerdem kann die Remote-I/O-Station im laufenden Betrieb erweitert werden, vorausgesetzt das Mastersystem kann Erweiterungen unterbrechungsfrei einbinden. Falls die Remote-I/O-Station erweitert oder verändert wird muss dabei nur sichergestellt werden, dass die Adressen der weiterhin bestehenden Prozesswerte unverändert bleiben (keine Umrangierung).

Verfügbarkeit

P+F Remote I/O bietet:

- Redundanz (systemabhängig)
- Funktionssicherheit (einstellbares Ausfallverhalten)
- Einzelverfügbarkeit (kanalweiser Austausch)
- Hot Swapping
- Erweiterbarkeit im laufenden Betrieb (systemabhängig)
- Einstellbares Anlaufverhalten nach Spannungsausfall im Zusammenspiel mit dem Master (im PLS zu bestimmen).

Buskoppler

Der Buskoppler setzt das Protokoll des Backplane-internen Systembus auf das Protokoll des überlagerten Bussystems um. Der Anwendungsbereich der Remote-I/O-Systeme wird maßgeblich durch das Feldbussystem bestimmt. Deshalb wurde eine Anschaltung an die derzeit häufigsten Feldbussysteme realisiert, die durch verschiedene Buskoppler-Typen unterstützt wird.

Redundanz

Der Modbus-Buskoppler ist für Redundanzbetrieb vorbereitet (Buskoppler-, Busleitungsund Netzteilredundanz). Da die Modbus-Spezifikation keine redundante Anbindung vorsieht, existieren ausschließlich herstellerspezifische Redundanzlösungen. Das Redundanzverhalten der Remote-I/O-Station ist parametrierbar und kann im bestimmten Umfang an das Redundanzverhalten der Masterbaugruppe angepasst werden. Auf Grund einer fehlenden Spezifikation sollte die Funktionsfähigkeit redundanter Modbus-Anschaltungen durch Systemtests überprüft werden.

Software

Die Konfigurationssoftware der LB/FB Remote I/O Station ist als FDT 0.98 DTM ausgelegt und kann auch ohne FDT-Rahmenapplikation betrieben werden.

Konfiguration/Parametrierung

Die Komponenten der Remote-I/O-Station können über die zentrale Engineeringstation konfiguriert werden. Den Buskopplern und E/A Modulen können Modultags zugewiesen werden, den einzelnen Kanälen (Signalen) können Kanaltags zugewiesen werden.

HART-Kommunikation

Kommunikation mit HART-Feldgeräten über den Prozessbus und über den Servicebus ist möglich. Die Nutzbarkeit dieser HART-Funktionalität ist abhängig vom übergeordneten Steuerungs-/Konfigurationssystem.

Alternativ kann ein zugelassenes Handbediengerät direkt an die Stromschleife (4 ... 20 mA) angeschlossen werden. Der erforderliche Kommunikationswiderstand von 250 Ω ist im E/A-Modul integriert.

Monitoring

Während des Betriebs können der Status der Systemkomponenten und die Signalzustandswerte der Feldgeräte online beobachtet werden. Dazu empfiehlt sich die Installation eines separaten Servicebusses, der eine Fehlerdiagnose unabhängig vom Leitsystem zulässt. Der Servicebus ist jedoch nicht zwingend erforderlich, um ein betriebsfähiges System zu erhalten.

Simulation

Für Testfunktionen und Inbetriebnahme ist ein Simulieren von Ein- und Ausgangswerten möglich.

Schnittstellen und Datenaustausch

Der Datenaustausch mit anderen Engineeringstools über Standardschnittstellen vermeidet redundantes Engineering.

2.2 Allgemeines zum Modbus-Protokoll

Modbus ist ein weit verbreiteter offener Standard, der auf einfache Weise Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten (z. B. Steuerungen, Remote I/Os, Messwertaufnehmern) ermöglicht. Der Modbus-Standard basiert auf eine herstellerspezifischen Entwicklung aus dem Jahr 1979 (MODICON). Im Laufe der industriellen Entwicklung erlangte das Modbus-Protokoll eine führende Rolle in der industriellen Datenübertragungstechnik.

Heute existieren standardisierte Modbus-Varianten, die das Modbus-Protokoll über unterschiedliche Übertragungswege (Physical Layer) übertragen. Die bereits seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzten Modbus-Varianten kommunizieren über serielle Schnittestellen (z. B. Modbus RTU und Modbus ASCII via RS485/232). Eine neuere etablierte Variante ist die Modbus-Kommunikationen über Ethernet (z. B. Modbus TCP).

Prinzipiell erfolgt die Modbus-Kommunikation über Datentelegramme mit den folgenden Bestandteilen.

- Adresse: Für Anforderungs- und Antworttelegramme wird immer die Adresse des betroffenen Slaves verwendet.
- Funktionscode: Gibt an, welche Funktion ausgeführt werden soll (Anforderungstelegramm) oder ausgeführt wurde (Antworttelegramm). Beispiel: Eingangsregister lesen (Read Input Registers), Binärausgang setzten (Force Single Coil).
- Adressierung des Datenbereichs: Startadresse und Anzahl.
- Datenbereich: Prozesswerte
- Datensicherung: Pr
 üfwert, um Fehler bei der Daten
 übertragung zu erkennen, z. B. Cyclic Redundancy Check (CRC). Bei Modbus TCP wird die Adressierung und die Datensicherung vom TCP Protokoll
 übernommen.

200338 2009-12

Hinweis!

Weitere Informationen können Sie z. B. auf den Internetseiten der Modbus-Nutzerorganisation http://www.modbus.org erhalten.



2.2.1 Modbus RTU

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) basiert auf dem RS 485-Standard. Die asynchrone Kommunikation erfolgt nach dem Master-Slave Prinzip. Als Bustopologie ist die Linienstruktur vorgeschrieben. Andere Bustopologien sind nicht zulässig. Die Merkmale einer Modbus RTU Kommunikationsverbindung sind in der folgenden Liste zusammengefasst.

Merkmale Modbus RIU	
Physical Layer:	RS 485
Zugriff:	Master-Slave-Verfahren
Bus-/Netzwerktopologie:	Linienstruktur
Slave-Adressbereich:	1 247 (0 = Broadcast)
Master-Adressbereich:	Master hat keine Adresse
Teilnehmer pro Bussegment:	32
Busausdehnung:	bis zu 1000 m ohne Repeater (baudratenabhängig)
Baudrate:	2400 38400 Bit/s
Datenbereich:	max. 252 Bytes (Protokolldaten-Bereich PDU (Protocol Data Unit)
Datensicherung:	CRC (Cyclical Redundancy Check)

Die Kommunikation verläuft nach dem Master-Slave-Verfahren. Der Master sendet ein Anforderungstelegramm (Request) an den Slave und wartet dann auf das Antworttelegramm des Slaves (Response). Die Kommunikationstelegramme sind wie folgt aufgebaut.

Protocol Data Unit (PDU)						
Slave-Adresse Funktionscode Daten (0 252 Bytes) Fehlerprüfun						
Application Data Unit (ADU)						

Bild 2.2: Modbus RTU Telegramm

Alle Datenbytes (8 Bit Nutzdaten) werden wie folgt als 11 Bit-Paket übertragen.

StartBit 1Bit 2Bit 3Bit 4Bit 5Bit 6	Bit 7	Bit 8	Par*	Stop
-------------------------------------	-------	-------	------	------

Bild 2.3: 11 Bit-Paket

:* Bei Übertragungen ohne Paritätsbit wird an dessen Stelle ein zusätzliches Stopbit eingefügt.



2.2.2 Modbus TCP

Das Modbus-Anwendungsprotokoll wird in Ethernet IP-Netzwerken mit dem Transport Control Protocol (TCP) übertragen. Für die Modbus-Kommunikation werden die Modbus-Nutzdaten, der Funktionscode und die Adressinformationen in den Nutzdatencontainer eines TCP-Telegramms eingebettet.

Zusätzlich erzeugt der Mobus TCP-Master ein Datenpaket, welches dem Empfänger die eindeutige Interpretation der empfangenen Daten ermöglicht (Modbus Application Header, MBAP). Der MBAP Header enthält eine Transaktionsnummer, um Anforderungstelegramme und Antworttelegramme eindeutig zuordnen zu können. Außerdem enthält der Header eine Protokoll-ID zur Identifizierung des benutzten Protokolls (0 für Modbus) sowie eine Längenangabe und ein Adressbyte.

Das Adressbyte wird benötigt, um über eine Modbus TCP-Kommunikation auf einen seriellen Modbus-Slave zugreifen zu können (z. B. über ein Modbus TCP/RTU Gateway). Im Ethernetnetzwerk dagegen wird die Slaveadressierung sowie die Sicherung der Kommunikation durch das TCP-Protokoll übernommen. Die dazu benötigten Daten werden im Telegrammkopf eingebunden. In der nachfolgenden Liste sind die Merkmale des Modbus TCP-Standards zusammengefasst.

Ethernet II/802.3
Verbindungsorientiert, Client/Server
Sternstruktur
Nahezu unbegrenzt
100 m bis zum Netzwerkanschluss
10, 100, 1000 MBit/s
max. 252 Bytes (Protokolldaten-Bereich PDU (Protocol Data Unit)



Bild 2.4: Modbus RTU Telegramm



2.2.3 Modbus-Kommunikation

Der Modbus-Master fordert den Slave über ein Anforderungstelegramm auf, eine Aufgabe auszuführen und anschließend das Ergebnis über ein Antworttelegramm zurückzusenden. Die jeweilige Aufgabe ist im übertragenen Funktionscode enthalten (z. B. "Liefere Eingangsdaten").

Nachdem der Master die korrekte Antwort erhalten hat, kann die Kommunikation mit dem nächsten Anforderungstelegramm fortgeführt werden. Falls der Master keine Antwort erhält, wird dies über einen Timeout erkannt.

Falls der Slave einen Fehler feststellt, sendet er ein Fehlertelegramm. Die PDU des Fehlertelegramms setzt sich aus dem Funktionscode des Anforderungstelegramms + 80 (hex) und einem Fehlercode zusammen. Folgende Fehlercodes können übertragen werden.

Fehlercode	Bedeutung
01	Unzulässige Funktion
02	Unzulässige Datenadresse
03	Unzulässiger Datenwert
04	Slave-Gerätefehler
05	Bestätigung
06	Slave-Gerät beschäftigt
07	negative Bestätigung
08	Speicher Paritätsfehler

Tabelle 2.1: Modbus Fehlercodes

2.2.4 Modbus Funktionscodes

Das Modbus-Protokoll teilt zu übertragende Daten in 4 Gruppen ein.

- Discrete Inputs: Binäre Eingangsdaten BIN/DIN (Einzelbit)
- Coils: Binäre Ausgangsdaten BOUT/DOUT (Einzelbit)
- Input Registers: Analoge Eingangsdaten AIN (16 Bit Wort)
- Holding Registers: Analoge Ausgangsdaten AOUT (16 Bit Wort)

Die Daten können entweder in einem einzigen großen Speicherbereich oder in 4 getrennte Speicherbereiche organisiert sein. Der Zugriff auf die Daten wird über den Funktionscode und die Adressangabe definiert. Verschiedene Funktionscodes stehen zur Verfügung.

Eine Auswahl von Funktionscodes ist in den folgenden Tabellen enthalten. Die in den Tabellen enthaltenen Beispiele zeigen ausschließlich den Aufbau der Protocol Data Unit (PDU). Dieser Teil eines Modbus-Telegramms ist in Modbus RTU und Modbus TCP identisch. Die Adressierung und die Datensicherung muss je nach verwendeter Modbus-Variante ergänzt werden.

Funktionscode 1 (Read Coil Status)

Benutzen Sie den Funktionscode 1, um den Speicherbereich der Binärausgänge (Coils) auszulesen (Rücklesen von Ausgangswerten).

PDU Anfragetelegramm (Request)			PDU Antworttelegramm (Response)			
Byte	Beschreibung	Wert (hex)	Byte	Beschreibung	Wert (hex)	
1	Funktionscode	01	1	Funktionscode	01	
2	Adresse Hi	00	2	Anzahl der Datenbytes	01	
3	Adresse Lo	00	3	Daten	01	
4	Anzahl Hi	00				
5	Anzahl Lo	08				
In dies	In diesem Beispiel werden 8 binäre Ausgangsbits ab der Adresse 0 ausgelesen. Das				Das	

Antworttelegramm liefert 8 Binärsignale (Daten: Bit 0 = 1, Bit $1 \dots 7 = 0$).

Tabelle 2.2: Funktionscode 1 (Read Coil Status)

Funktionscode 2 (Read Input Status)

Benutzen Sie den Funktionscode 2, um binäre Eingangswerte auszulesen.

PDU Anfragetelegramm (Request)		PDU Antworttelegramm (Response)			
Byte	Beschreibung	Wert (hex)	Byte	Beschreibung	Wert (hex)
1	Funktionscode	02	1	Funktionscode	02
2	Adresse Hi	00	2	Anzahl der Datenbytes	01
3	Adresse Lo	00	3	Daten	01
4	Anzahl Hi	00			
5	Anzahl Lo	08			
				·	
In dies Antwo	sem Beispiel werden 8 binäre E rttelegramm: Bit 0 = 1, Bit 1	Eingang 7 = 0).	sbits ab) der Adresse 0 ausgelesen. D	aten

Tabelle 2.3: Funktionscode 2 (Read Input Status)

Funktionscode 3 (Read Holding Registers)

Benutzen Sie den Funktionscode 3, um den Speicherbereich der Analogausgänge auszulesen (Rücklesen von Ausgangswerten).

PDU Anfragetelegramm (Request)			PDU Antworttelegramm (Response)		
Byte	Beschreibung	Wert (hex)	Byte	Beschreibung	Wert (hex)
1	Funktionscode	03	1	Funktionscode	03
2	Adresse Hi	00	2	Anzahl der Datenbytes	02
3	Adresse Lo	00	3	Daten 1 Hi	75
4	Anzahl Hi	00	4	Daten 1 Lo	30
5	Anzahl Lo	01			
In dies Antwo	em Beispiel wird 1 Ausgangsv rttelegramm: 75 30 hex (3000)	vort ab <i>l</i> 0).	Adresse	0 ausgelesen. Daten	

Tabelle 2.4: Funktionscode 3 (Read Holding Registers)

Funktionscode 4 (Read Input Registers)

Benutzen Sie den Funktionscode 4, um analoge Eingangswerte auszulesen.

PDU Anfragetelegramm (Request)			PDU Antworttelegramm (Response)		
Beschreibung	Wert (hex)	Byte	Beschreibung	Wert (hex)	
Funktionscode	04	1	Funktionscode	04	
Adresse Hi	00	2	Anzahl der Datenbytes	02	
Adresse Lo	00	3	Daten 1 Hi	75	
Anzahl Hi	00	4	Daten 1 Lo	30	
Anzahl Lo	01				
sem Beispiel wird 1 Eingangsw rttelegramm: 75 30 hex (3000	ort ab A D).	Adresse	0 ausgelesen. Daten		
	Anfragetelegramm (Request) Beschreibung Funktionscode Adresse Hi Adresse Lo Anzahl Hi Anzahl Lo eem Beispiel wird 1 Eingangsw rttelegramm: 75 30 hex (30000	Anfragetelegramm (Request)BeschreibungWert (hex)Funktionscode04Adresse Hi00Adresse Lo00Anzahl Hi00Anzahl Lo01eem Beispiel wird 1 Eingangswort ab Arttelegramm: 75 30 hex (30000).	Anfragetelegramm (Request)Wert (hex)PDU ABeschreibungWert (hex)ByteFunktionscode041Adresse Hi002Adresse Lo003Anzahl Hi004Anzahl Lo01-eem Beispiel wird 1 Eingangswort ab Adresse rttelegramm: 75 30 hex (30000)	Anfragetelegramm (Request)PDU Antworttelegramm (Respondent ByteBeschreibungWert (hex)ByteBeschreibungFunktionscode041FunktionscodeAdresse Hi002Anzahl der DatenbytesAdresse Lo003Daten 1 HiAnzahl Hi004Daten 1 LoAnzahl Lo01II	

Tabelle 2.5: Funktionscode 4 (Read Input Registers)



Funktionscode 5 (Write Single Coil)

Benutzen Sie den Funktionscode 5, um einen binären Ausgangswert zu schreiben.

PDU Anfragetelegramm (Request)		PDU Antworttelegramm (Response)				
Byte	Beschreibung	Wert (hex)	Byte	Beschreibung	Wert (hex)	
1	Funktionscode	05	1	Funktionscode	05	
2	Adresse Hi	00	2	Adresse Hi	00	
3	Adresse Lo	00	3	Adresse Lo	00	
4	Daten Hi	FF	4	Daten Hi	FF	
5	Daten Lo	00	5	Daten Lo	00	
In dies (Dater	sem Beispiel wird das Ausgang n FF 00: Bit = 1, Daten 00 00: I	gsbit mil Bit = 0).	der Ad	resse 0 auf 1 gesetzt		

Tabelle 2.6: Funktionscode 5 (Write Single Coil)

Funktionscode 6 (Preset Single Register)

Benutzen Sie den Funktionscode 6, um einen analogen Ausgangswert zu schreiben.

PDU Anfragetelegramm (Request)			PDU Antworttelegramm (Response)		
Byte	Beschreibung	Wert (hex)	Byte	Beschreibung	Wert (hex)
1	Funktionscode	06	1	Funktionscode	06
2	Adresse Hi	00	2	Adresse Hi	00
3	Adresse Lo	00	3	Adresse Lo	00
4	Daten Hi	75	4	Daten Hi	75
5	Daten Lo	30	5	Daten Lo	30
In dies gesetz	em Beispiel wird das Ausgang t.	gswort n	nit der A	Adresse 0 auf 75 30 hex (3000	0)
Tabelle 2.1	7: Funktionscode 6 (Preset Single Register)	1			

200338 2009-12

Funktionscode 15 (Write Multiple Coils)

Benutzen Sie den Funktionscode 15, um mehrere binäre Ausgangswerte auf einmal zu schreiben.

PDU Anfragetelegramm (Request)			PDU Antworttelegramm (Response)		
Byte	Beschreibung	Wert (hex)	Byte	Beschreibung	Wert (hex)
1	Funktionscode	0F	1	Funktionscode	0F
2	Adresse Hi	00	2	Adresse Hi	00
3	Adresse Lo	00	3	Adresse Lo	00
4	Anzahl Daten Hi	00	4	Anzahl Daten Hi	00
5	Anzahl Daten Lo	08	5	Anzahl Daten Lo	08
6	Anzahl der Datenbytes	01			
7	Daten	81			
				+	4
In dies 10000	em Beispiel werden 8 binäre A 001 (81 hex) beschrieben.	Ausgänį	ge ab de	er Adresse 0 mit dem Bitmuste	۶r
Tabello 2 (8: Eunktionscode 15 (Write Multiple Coils)				

Funktionscode 16 (Preset Multiple Registers)

Benutzen Sie den Funktionscode 16, um mehrere analoge Ausgangswerte auf einmal zu schreiben.

PDU Anfragetelegramm (Request)			PDU Antworttelegramm (Response)		
Byte	Beschreibung	Wert (hex)	Byte	Beschreibung	Wert (hex)
1	Funktionscode	10	1	Funktionscode	10
2	Adresse Hi	00	2	Adresse Hi	00
3	Adresse Lo	00	3	Adresse Lo	00
4	Anzahl Daten Hi	00	4	Anzahl Daten Hi	00
5	Anzahl Daten Lo	02	5	Anzahl Daten Lo	02
6	Anzahl der Datenbytes	04			
7	Daten 1 Hi	75			
8	Daten 1 Lo	30			
9	Daten 2 Hi	75			
10	Daten 2 Lo	30			
					.1
In dies	sem Beispiel werden 2 Ausgan	gsregis	ter ab d	er Adresse 0 jeweils mit dem V	Nert

In diesem Beispiel werden 2 Ausgangsregister ab der Adresse 0 jeweils mit dem Wert 75 30 hex (30000) beschrieben.

Tabelle 2.9: Funktionscode 16 (Preset Multiple Registers)



3 Konfigurationssoftware installieren

3.1 Einleitung Konfigurationssoftware

Dieses Handbuch und die Konfigurationssoftware gelten für die Buskoppler 8x07 (Modbus RTU) und 8x11 (Modbus TCP) mit der Firmware-Version 7.x, jedoch **nicht** für die Modbus-Buskoppler 8x02 und 8x04.

Die Konfigurations-Software wurde gemäß der VDI/VDE-Richtlinie 2187 (Einheitliche Anzeige- und Bedienoberfläche für digitale Feldgeräte) entwickelt. Die Software dient der Konfiguration von Remote-I/O-Komponenten sowie der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen während Wartung und Inbetriebnahme.

Ein geeignetes Leitsystem vorausgesetzt können Remote-I/O-Systeme direkt über die Engineeringtools des Leitsystems konfiguriert werden. Dieses Handbuch beschreibt die alternative Bedienung für alle anderen Leitsysteme, die die eigenständige P+F-Konfigurationssoftware verwenden.

Außerdem existieren Leitsysteme, die eigene Treiber verwenden, um P+F Remote-I/O-Komponenten aus der Bedienebene des Systems heraus zu konfigurieren. Diese Systeme besitzen eine eigene Konfigurations-Anleitung. Das vorliegende Handbuch ist in diesen Fällen nicht anwendbar.

3.2 Unterschiede zwischen den DTM- und Firmware-Versionen

Hardware

Der Buskoppler unterstützt alle seit 1995 gebauten E/A-Module, auch mehrkanalige analoge und binäre E/A-Module.

DTM-Software

- In der DTM-Version 6 wurde die grafische Moduldarstellung aus der DTM-Version 4 durch eine Baumstruktur ersetzt, wie sie u.a. aus dem Windows[®]-Explorer bekannt ist. Durch die Baumstruktur ist es nun möglich, mehrere Remote-I/O-Stationen (Buskoppler) gleichzeitig in einem Projekt anzuzeigen.
- Die DTM-Version 6 bietet keinen Demo-Modus mehr. Die Messwertanzeige der E/A-Module kann nur noch angezeigt werden, wenn eine Servicebus-Verbindung zur Remote-I/O-Station besteht.
- Die DTM-Version 6 ist abwärtskompatibel zu Version 4. Bereits erstellte Konfigurationen können in V6 weiterhin verwendet werden. Vorhandene Konfigurationen lassen sich auch für neue Buskoppler-Modelle einsetzen, die zusätzliche Hardwareoptionen wie zum Beispiel mehrkanalige analoge und binäre E/A-Module unterstützen.

 Buskoppler und E/A-Module werden in der Baumstruktur des DTM V6 mit einem Symbol und einer TAG-Nummer angezeigt. Kanäle analoger E/A-Module werden durch ein symbolisiertes Messgerät mit einem Pfeil nach rechts (Ausgang) oder links (Eingang) dargestellt. Kanäle binärer E/A-Module werden durch das Logiksymbol 0/1 mit einem Pfeil nach rechts (Ausgang) oder links (Eingang) dargestellt (siehe folgende Tabelle).

Das Konfigurationsfenster des Buskopplers ermöglicht nun den Zugang zu neuen Parametern.

7 7 10	redundanter FB-Buskoppler
EE	mehrkanaliges E/A-Modul
	einkanaliges E/A-Modul
1	binärer Kanal (Eingang)
Ø	analoger Kanal (Eingang)

Buskoppler-Firmware

Buskoppler mit der Firmware-Version 5 unterstützen im Gegensatz zu älteren Buskopplern zusätzlich mehrkanalige binäre E/A-Module. Die Firmware-Version 6 ersetzt die Vorgängerversionen 4 und 5 und deckt alle E/A-Module ab, einschließlich mehrkanaliger analoger E/A-Module.

3.3 Hard- und Softwarevoraussetzungen

Die folgenden Voraussetzungen muss Ihr PC oder Laptop für die Installation der Software (mindestens) erfüllen.

- Prozessor mit 500 MHz Taktfrequenz,
- 128 MB RAM,
- CD-ROM-Laufwerk,
- 30 MB freier Festplattenspeicher,
- Betriebssysteme: Microsoft[®] Windows[®] 95/98/2000/NT/XP.

Windows[®] ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

3.4 Konfigurationssoftware installieren

Die P+F DTM-Software eignet sich sowohl für LB als auch für FB Remote I/O. Auf der beiliegenden CD-ROM finden Sie die vollständige Dokumentation aller Baugruppen, einschließlich der ATEX-Bescheinigungen.



Konfigurationssoftware installieren

- 1. Legen Sie die beiliegende CD-Rom in das CD-/DVD-Laufwerk ein.
- 2. Warten Sie, bis sich das Sprachauswahl-Fenster automatisch öffnet (siehe Bild 3.1 auf Seite 25). Sollte das Sprachauswahl-Fenster nicht automatisch auf Ihrem Bildschirm erscheinen, rufen Sie die Datei setup.exe über den Windows-Explorer auf.



Wählen S	Sie eine Setup-Sprache aus 👘 🔀
2	Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der unten aufgeführten Auswahl aus.
	Deutsch
	OK Abbrechen

Bild 3.1: Sprachauswahl-Fenster

- 3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die gewünschte Sprache aus.
- 4. Um fortzufahren, klicken Sie auf OK.

Es öffnet sich das Willkommens-Fenster.

5. Um fortzufahren, klicken Sie auf Weiter.

Es öffnet sich das Fenster Lizenzvertrag.

6. Bestätigen Sie den Lizenzvertrag, indem Sie auf Ja klicken.

Es öffnet sich das Fenster Benutzerinformationen (siehe Bild 3.2 auf Seite 25).

Benutzerinformationen Geben sie bitte Ihre Informationen ein.	PEPPERL+FUCHS
Cohen die Ikren Namen und den Namen Ikres I	
deben de mierrivalien dia derrivalien mies of	
Benutzername:	
P+F User	
Firmenname:	
Pepperl+Fuchs Group	
ſ	<zurück td="" weiter<=""></zurück>

Bild 3.2: Benutzerinformation

- 7. Tragen Sie Ihren Namen und die Firma in die entsprechenden Felder ein.
- 8. Um fortzufahren, klicken Sie auf Weiter.

Es öffnet sich das Fenster Zielpfad wählen (siehe Bild 3.3 auf Seite 26).



ielpfad wählen	
ordner auswahlen, in dem die Dateien installiert werden sollen.	en en en oone
Setup installiert LB+FB RIO DTM V6 (FDT 0.98) in den fo	lgenden Ordner.
Klicken sie auf 'Weiter', um in diesen Ordner zu installiere	n. Um in einen anderen Ordner zu
installieren, klicken sie auf 'Durchsuchen' und wählen sie	einen anderen Ordner.
installieren, klicken sie auf 'Durchsuchen' und wählen sie	einen anderen Ordner.

Bild 3.3: Zielpfad wählen

 Um den vorgeschlagenen Installationspfad zu bestätigen, klicken Sie auf Weiter. Um einen anderen Installationspfad als den vorgeschlagenen zu bestimmen, klicken Sie auf Durchsuchen. Wählen Sie dort einen Pfad aus und klicken Sie anschließend auf Weiter.

Es öffnet sich das Fenster Setup-Typ.

Setup-Typ	
Den zu installierende	n Setup-Typ auswählen.
Wählen sie den gewi	unschten Setup-Typ aus und klicken sie auf 'Weiter'.
💿 Standard	Das Programm wird mit den am häufigsten verwendeten Optionen installiert. Empfohlen für die meisten Anwender.
O Minimal	Das Programm wird mit den minimal erforderlichen Optionen installiert.
OBenutzerdefiniert	Sie können die zu installierenden Optionen auswählen. Empfohlen für erfahrene Benutzer.
istaliShield	
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Bild 3.4: Fenster Setup-Typ

- 10. Wählen Sie den gewünschten Setup-Typ aus, indem Sie die gewünschte Option aktivieren.
- 11. Um fortzufahren, klicken Sie auf Weiter.

Falls Sie als Setup-Typ **Standard** oder **Minimal** gewählt haben, beginnt jetzt die Installation. Überspringen Sie den folgenden Schritt.

12. Falls Sie als Setup-Typ Benutzerdefiniert gewählt haben, wählen Sie nun im Fenster Optionen wählen die Komponenten aus, die installiert werden sollen. Klicken Sie anschließend auf Weiter.

Die Installation beginnt.

- 13. Aktivieren/Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Liesmich-Datei mit wichtigen Informationen anzuzeigen/nicht anzuzeigen und die Konfigurationssoftware im Anschluss zu starten/nicht zu starten.
- 14. Um die Installation abzuschließen, klicken Sie auf Fertig stellen.



Konfigurationsoftware einrichten

Konfigurationssoftware starten



4

4.1

Konfigurationssoftware starten

- Wählen Sie in Windows Start > Programme > LB+FB Remote I/O. Es öffnet sich ein Dialogfenster.
- 2. Um fortzufahren, klicken Sie auf **OK**.

Es öffnet sich das Fenster Login.

Benutzername:	CGD
Passwort:	*****

Bild 4.1: Fenster Login

- Falls Sie die Software zum ersten Mal benutzen, geben Sie als Benutzernamen "CGD" und als Passwort "Sicherheit" (englische Version: "Safety") unter Beachtung von Großund Kleinschreibung ein (voreingestellter Hauptschlüssel). Falls Sie bereits eigene Benutzernamen und Passwörter eingerichtet haben, geben Sie diese in die Felder ein.
- 4. Um fortzufahren, klicken Sie auf Weiter.

Wenn Benutzername und Passwort korrekt waren, öffnet sich ein Informationsfenster, das Sie über Ihre Benutzerrechte informiert. Wenn Sie sich mit dem voreingestellten Hauptschlüssel angemeldet haben, sind Sie als "Supervisor" angemeldet (uneingeschränkte Benutzerrechte).

Falls Benutzername oder Passwort falsch waren, erscheint eine Fehlermeldung und Sie sind lediglich als "Beobachter" angemeldet (stark eingeschränkte Benutzerrechte).

Hinweis!

о П

Voreingestelltes Passwort ändern

Die voreingestellten Supervisor-Benutzerdaten ermöglichen den uneingeschränkten Zugriff auf alle Funktionen der Software (Supervisor-Rechte). Um unbefugten Zugriff zu verhindern, ändern Sie das Supervisor-Passwort baldmöglichst (siehe Kapitel 4.3).

4.2 Überblick

Das Programmfenster untergliedert sich in mehrere Bereiche.

	LB/FB Reny 1 0: LB-810	X => LB-Buskoppler PROF	BUS					
	Verbindungsauf agnose Ger	ätedaten Optionen Ende	0					Hilfe
\frown	CQ C	elem ? 🗖	Hauptfenster (3)) Applikations	nodus:	mit HCiR	Benutzerrechte:	SUPERVISOR
(4)-	HGR COM1	TAG	Steckplatz	Typ Aktiv	Kanāle (Ir	n) Kanäle (Out)		
\bigcirc	🖻 👸 01, FB-820X	B-1001	3	1001 ja	2	0		
	□ 01, FB-4305	📕 LB-3104	4 + 5	3104 ja	4	0		
	- 2 Ch02,							
\bigcirc			G	\ \				
(5)-	🖃 📔 02, LB-810X		(/))				
\smile	03, LB-1001		\cup					
\frown	- 5/1 ch02,							
(6)-	🖃 🗐 04, LB-3104							
\bigcirc	-2 Ch01,							
	Ch03,							
	Citor,							
						\bigcirc		
	Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.	Leis	tungsdaten: 1. Backplane	Max/Ist 5V 2.5W /	1.80 120 16.	8W / 3.2W	ackplane Max/Ist SV 2.5W	0.0W 12V 16.8W / 0.0W

Bild 4.2: Übersicht Programmfenster

- 1 Menü
- 2 Symbolleiste
- 3 Kopfzeile
- 4 Projektansicht als Baumstruktur
- 5 Buskoppler der Remote-I/O-Station (Slave 2)
- 6 E/A-Modul LB 3104 in Slave 2, Steckplatz 4+5
- 7 Liste der Slave-Geräte mit deren Parametern
- 8 Statuszeile, zeigt die Leistungsaufnahme des markierten Slaves an

Außerdem gibt es zwei Ansichten des Programmfensters, die identisch aufgebaut sind, sich aber durch verschiedene Menüs unterscheiden:

- Hauptfenster: Diese Ansicht ist nach dem Programmstart aktiv. Im Hauptfenster bietet das Menü vorallem allgemeine Funktionen wie Verbindungsaufbau, Passworteinstellungen, Dokumentations-Funktionen und Kommunikationseinstellungen. Um vom Gerätedatenfenster zum Hauptfenster zu wechseln, wählen Sie im Menü Zurück > Zurück zum Hauptfenster.
- Gerätedatenfenster: Im Gerätedatenfenster parametrieren Sie die Buskoppler und E/A-Module. Weiterhin stehen Funktionen zum Laden und Speichern von Konfigurationen zur Verfügung.
 Um vom Hauptfenster zum Gerätedatenfenster zu wechseln, wählen Sie im Menü Gerätedaten > Gerätedaten bearbeiten.

200338 2009-12

Die Kopfzeile zeigt an, welche Ansicht gerade aktiv ist:

Verbindungsaufbau	Diagnose	Gerätedaten	Optionen I	Inde					
		<u>ê</u> rr		?	Hauptfenster	Applik	ationsmodus:	mit HCiR	Ben
Bild 4 2. Konfzoi		untfonctor	~						
Bild 4.3: Kopfzei	le des Ha	auptfenster	S						
Bild 4.3: Kopfzei Datei Gerät Anze	le des Ha	auptfenster	S Zurück Se	rvice					

Bild 4.4: Kopfzeile des Gerätedatenfensters

Die Symbolleiste ermöglicht in beiden Programmfenstern den schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen.



Bild 4.5: Symbolleiste

- 1 Projekt von Datenträger laden
- 2 Projekt auf Datenträger speichern
- 3 Remote-I/O-Station erstellen und dem Projekt hinzufügen
- 4 Remote-I/O-Station von Datenträger laden
- 5 Remote-I/O-Station auf Datenträger speichern
- 6 E/A-Modul bearbeiten
- 7 Verbindung aufbauen
- 8 Download (Daten aus der Konfigurations-Software in die Remote-I/O-Station laden)
- 9 Upload (Daten aus der Remote-I/O-Station in die Konfigurations-Software laden)
- 10 Messwert/Status des markierten E/A-Moduls anzeigen
- 11 FLASH-RAM-Bereich auslesen (nur für Servicemitarbeiter)
- 12 Begrüßungsbildschirm mit Versionsinformationen einblenden

4.3 Passwortschutz und Benutzerebenen einrichten

Parametereinstellungen können durch Passworte vor unbefugten Änderungen geschützt werden. Wenn Sie die Konfigurations-Software starten und den Begrüßungsbildschirm mit **OK** verlassen, erscheint das Fenster **Login** mit der Abfrage von Benutzername und Passwort.

ogin	
Benutzername:	CGD
Passwort:	******
We	iter Abbrechen

Bild 4.6: Fenster Login

Es existieren 4 Benutzerebenen mit unterschiedlichen Berechtigungen, um mehreren Mitarbeitern Zugang auf verschiedenen Ebenen einzuräumen. In der Kopfzeile des Programmfensters wird angezeigt, in welcher Benutzerebene Sie zur Zeit angemeldet sind.

Benutzerebene	Level	Berechtigungen
Supervisor	3	Ändern des Supervisor-Passworts
		 Einrichten von weiteren Benutzern (Spezialisten, Instandhaltung)
		Zugriff auf alle sonstigen Programmfunktionen
Spezialist	2	Kein Zugriff auf Supervisor-Passwort
		 Kein Zugriff auf andere Spezialisten-Passwörter, kein Einrichten von Spezialisten
		 Einrichten von Instandhaltungs-Benutzern
		Zugriff auf alle sonstigen Programmfunktionen
Instandhaltung	1	Kein Zugriff auf Supervisor-Passwort
		 Kein Zugriff auf andere Passwörter, kein Einrichten von weiteren Benutzern
		Kein Zugriff auf den RamView-Speicherbereich
		Zugriff auf alle sonstigen Programmfunktionen
Beobachter (alle Benutzer ohne	0	 Kein Zugriff auf Passwörter, kein Einrichten von weiteren Benutzern
Passwort)		 Alle Programmfunktionen gesperrt außer Anzeigen von Daten und Messwerten

Falls Sie die Konfigurationssoftware zum ersten Mal starten, geben Sie die ab Werk voreingestellten Supervisor-Benutzerdaten in das Fenster **Login** ein (siehe Kapitel 4.1). Wir empfehlen Ihnen, das voreingestellte Supervisor-Passwort sofort nach dem Anmelden zu ändern, um unbefugten Zugriff zu verhindern.



Hinweis!

Supervisor-Benutzerdaten

Als Supervisor können Sie das Supervisor-Passwort jederzeit ändern. Löschen Sie jedoch nicht den Supervisor-Benutzer. Wenn Sie den Supervisor-Benutzer löschen, können Sie keinen neuen mehr einrichten.

Nachfolgend ist beschrieben, wie Sie als Supervisor neue Benutzer einrichten.



Neue Benutzer einrichten

1. Wählen Sie im Hauptfenster Optionen > Passwort > Einstellungen.

Es öffnet sich das Fenster **Passwort ändern / Benutzer einrichten** mit einer Liste aller eingerichteten Benutzer.

Passwort ändern	/ Benutzer einrie	chten 🛛
Liste der eingerichtete	en Benutzer:	Zurück
Nutzer:	Level:	Passwort ändern
CGD	3	- assessed and and
		Passwort lesen
		Benutzer einrichten
		Benutzer löschen



2. Um einen neuen Benutzer einzurichten, klicken Sie auf Benutzer einrichten.

Rechte	altung 📀 Spezialist
Benutzername:	Mustername
asswort:	******

Es öffnet sich das Fenster Einrichten.

Bild 4.8: Fenster Einrichten

- 3. Wählen Sie im Bereich Rechte die Benutzerebene des neuen Benutzers.
- 4. Geben Sie in die Felder Benutzername und Passwort die gewünschten Werte ein.
- 5. Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie auf Einrichten.

Der neue Benutzer erscheint nun in der Liste.

iste der eingerichteten	Benutzer:	Zurück
Nutzer:	Level:	Descured Verderer
CGD	3	Passwort andern
Mustername		Passwort lesen
		Benutzer einrichten

Bild 4.9: Fenster Passwort ändern / Benutzer einrichten mit 2 Benutzern



Weitere Funktionen im Fenster Passwort ändern / Benutzer einrichten

- **Passwort ändern**: Ändert das Passwort des markierten Benutzers (eigenes Passwort und Passworte aller Benutzer mit niedrigerem Benutzerlevel).
- **Passwort lesen**: Zeigt das Passwort des markierten Benutzers an (eigenes Passwort und Passworte aller Benutzer mit niedrigerem Benutzlevel).
- Benutzer löschen: Löscht den markierten Benutzer (eigener Benutzer und Benutzer mit niedrigerem Benutzerlevel).

Hinweis!

П

Falls das Haupt-Passwort einmal verloren gehen sollte, dient die CD-ROM als Schlüssel.

Sie benötigen das Haupt-Passwort nur, wenn Sie den DTM als Stand-Alone Applikation (eigenständiges Tool) für die Konfiguration über den Servicebus verwenden. Falls Sie die Remote-I/O-Station direkt über das Leitsystem konfigurieren, wird der Passwortschutz vom Master übernommen.

4.4 Kommunikation konfigurieren

Die Konfigurationssoftware kommuniziert über den Servicebus mit den Remote-I/O-Stationen. Bis zu 31 Teilnehmer können an den Servicebus angeschlossen werden. Mit Hilfe von Repeatern kann die Zahl der Teilnehmer auf 119 erhöht werden.

Der Servicebus ist als Modbus ausgelegt.

Schließen Sie einen separat erhältlichen handelsüblichen RS232–RS485-Schnittstellenwandler an die RS232-Schnittstelle Ihres PCs oder Laptops an, um eine Busverbindung herzustellen.



Hinweis!

Handelsübliche Schnittstellenwandler müssen eine automatische Baudratenerkennung und einen automatischen Richtungswechsel unterstützen, um alle Anforderungen zu erfüllen.

Bevor Sie über den Servicebus eine Verbindung mit einer Remote-I/O-Station herstellen können, müssen Sie die serielle Schnittstelle Ihres PCs oder Laptops einstellen (Com1 ... Com4).



Serielle Schnittstelle des PCs konfigurieren

1. Wählen Sie im Menü des Hauptfensters Optionen > Kommunikation > COM Port Einstellungen.

Es öffnet sich das Fenster Einstellungen serielle Schnittstelle.

Einstellur	ngen seri	elle Schnitt	stelle 🛛 🕑
Konfigural	tion der seri	iellen Schnittste	lle
Parame	ter		
Parität:	keine	Baudrate:	9600
Port:	COM 1	-	
	COM 1	~	
10	COM 2		
OK		↓ chen	Hilfe

Bild 4.10: Fenster Einstellungen serielle Schnittstelle

- Stellen Sie ein, über welche serielle Schnittstelle ihres PCs/Laptops Sie die Servicebus-Verbindung herstellen möchten (COM 1, COM 2, etc.). Die Einstellungen für die Portanschlüsse im Buskoppler müssen mit denen in der Konfigurationssoftware übereinstimmen. Die Buskoppler sind ab Werk auf "Baudrate = 9600" und "Parität = keine" eingestellt.
- 3. Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie auf OK.

Weiterhin können Sie im Menü **Optionen > Kommunikation > Aktualisierungsrate für Online-Daten** einstellen, wie oft die Software Daten aus der Remote-I/O-Station abruft (Status- und Typregister).

4.5 Weitere Einstellungen

inst	ellungen
2	mit Hot-Configuration-in-Run (HCiR) Unterstützung. Konfiguration für dynamische Inbetriebnahme am Profibus (Buskoppler Firmware >= 4.30) ACHTUNG: HCiR ist abhängig vom Master. ONLINE Konfiguration über Servicebus nur nach Handlingsanweisung.
Г	Anzeige der Analog-Messwerte in der Übersicht aktiviern. Die Aktualisierungszeit kann zwischen 15 - 60 Sekunden liegen.

Bild 4.11: Fenster Einstellungen

Im Fenster **Einstellungen** können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Sie erreichen das Fenster, indem Sie im Hauptfenster **Optionen > Einstellungen** wählen.



Hinweis!

Einstellung HCiR

Die Einstellung "mit Hot-Configuration-in-Run (HCiR) Unterstützung ..." gilt nur für Profibus-Buskoppler. Für Modbus-Buskoppler hat diese Einstellung keine Bedeutung und keine Auswirkungen.

 Anzeige der Analog-Messwerte in der Übersicht: Aktivieren Sie diese Option, um alle an den Servicebus angeschlossenen Slave-Geräte abzufragen und die Analog-Messwerte in der Übersicht anzuzeigen. Anmerkung: Das Aktivieren dieser Option verlangsamt die Ansprechzeit des Servicebus. Lassen Sie diese Option deaktiviert, falls Sie eine schnelle Ansprechzeit benötigen.

4.6 Verbindung zu einer Remote-I/O-Station aufbauen

Für die Online-Konfiguration, die Anzeige von Messwerten oder das Herunter-/Hochladen von Parametern von/in die Remote-I/O-Station ist eine Hardware-Verbindung zwischen der Konfigurationssoftware und der Remote-I/O-Station erforderlich. Die Verbindung wird über den Servicebus hergestellt.

Die Anschlussbelegung der Remote-I/O-Station entnehmen Sie bitte den LB/FB Hardware-Handbüchern.



Hinweis!

Werkseinstellung der Buskoppler-Adresse

Ab Werk haben alle Busskoppler die Servicebus-Adresse 1.





Verbindung aufbauen

1. Wählen Sie im Menü des Hauptfensters Verbindungsaufbau > Verbindung aufbauen oder klicken Sie in der Symbolleiste auf Verbindung aufbauen.

Es folgt eine Aufforderung zum Speichern der Daten.

- 2. Klicken Sie auf Ja oder Nein, um Ihre Daten zu speichern/nicht zu speichern.
- 3. Es öffnet sich das Fenster Adressbereich für Stationssuche.

Adressbereich: von 1 bis 10 ACHTUNG: freigegebene RS-232/ RS-485 Konverter verwenden		1.000		_
ACHTUNG: freigegebene RS-232/ RS-485 Konverter verwenden	Adressbereich:	von 1	bis 10	
Konverter verwenden	ACHTUNG: frei	aeaebene R	S-232/ RS-4	85
	The second second second second	and the second se		
	Konverter verw	enden		

Bild 4.12: Fenster Adressbereich für Stationssuche

- 4. Geben Sie den Adressbereich ein, in dem nach Buskopplern gesucht werden soll (Servicebus-Adresse der Buskoppler). Die Einstellung von 1 bis 119 deckt den gesamten möglichen Adressbereich ab. Wenn Sie den Adressbereich eingrenzen, verkürzt sich die Suchdauer.
- 5. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK.

Die Software sucht nun nach angeschlossenen Buskopplern im angegebenen Adressbereich. Während der Suche zeigt eine Verlaufsanzeige den Fortschritt der Suche in Prozent an.

Suche Bus	koppler an Adress	e 130
0%	50%	100%
	20 % erledia	8

Bild 4.13: Status der Stationssuche

6. Falls die Suche erfolglos verlief, erscheint eine Fehlermeldung. Lesen Sie in diesem Fall das Kapitel "Störungsbeseitigung".

Falls die Suche erfolgreich war, wird eine Liste der gefundenen Buskoppler angezeigt. Die Liste enthält jeweils die TAG-Nr. und Adresse des/der gefundenen Buskoppler(s). Markieren Sie den Buskoppler, mit dem Sie eine Verbindung aufbauen möchten, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Die Verbindung wird nun aufgebaut.



5 Buskoppler konfigurieren

5.1 Buskoppler in die Konfigurationssoftware laden

Um den Buskoppler einer Remote-I/O-Station zu konfigurieren, müssen Sie zunächst einen Buskoppler in das Fenster der Konfigurationssoftware laden. Hierzu stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- Neues Projekt erstellen (Offline-Konfiguration) (siehe Kapitel 5.1.1)
- Bestehendes Projekt von Datenträger laden (Offline-Konfiguration) (siehe Kapitel 5.1.2)
- Remote-I/O-Station aus dem Feld laden (Online-Konfiguration) (siehe Kapitel 5.1.3)



Hinweis!

Eine Projektdatei enthält normalerweise alle Remote-I/O-Stationen, die an einen gemeinsamen Servicebus angeschlossen sind.

5.1.1 Neues Projekt erstellen



Neues Projekt erstellen

1. Starten Sie die Konfigurationssoftware und geben Sie Benutzernamen und Passwort ein.

Sie befinden sich nun im Hauptfenster.

2. Um einen Buskoppler hinzuzufügen, wählen Sie **Gerätedaten > Gerätedaten bearbeiten**.

Es öffnet sich das Fenster Auswahl Field Bus / Local Bus.

Was für eine Station wollen Sie anlegen?				
Тур	Variante	Firmware	Beschreibung	
LB	H 8103	4.xx	PB: HCiR ab 4.3X	
LB	H 8103	5.xx	PB: HCiR + bin. Multichannel	
LB	H 8105	6.xx	PB: HCiR + bin, + ana, Multichannel	
LB	H 8107	7.88	MODBUS mit bin. + ana, Multichannel	
FB	H 8203	4.xx	PB: HCiR ab 4.3X	
FB	H 8203	5.xx	PB: HCiR + bin. Multichannel	
FB	H 8205	6.xx	PB: HCiR + bin. + ana. Multichannel	
FB	H 8207	7.88	MODBUS mit bin. + ana. Multichannel	

Bild 5.1: Fenster Auswahl Field Bus / Local Bus

3. Markieren Sie einen Buskoppler und klicken Sie anschließend auf OK.

Es öffnet sich das Konfigurationsfenster des Buskopplers. Die Konfiguration des Buskopplers ist im Folgenden beschrieben.



36
5.1.2 Bestehendes Projekt von Datenträger laden



Projekt von Datenträger laden

1. Starten Sie die Konfigurationssoftware und geben Sie Benutzernamen und Passwort ein.

Sie befinden sich nun im Hauptfenster.

2. Um ein bestehendes Projekt zu laden, klicken Sie auf das Symbol **Projekt von Datenträger laden**.

Es öffnet sich das Fenster Öffnen.

3. Wählen Sie die gewünschte Projektdatei aus (*.prj) und klicken Sie auf Öffnen.

Das Projekt wird geöffnet. Je nach Projekt erscheint nun einer oder mehrere Buskoppler in der Baumstruktur.

- 4. Wechseln Sie in das Gerätedatenfenster, indem Sie Gerätedaten > Gerätedaten bearbeiten wählen.
- 5. Klicken Sie in der Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Buskoppler und wählen Sie **Datei > Buskoppler konfigurieren**.

Es öffnet sich das Fenster zum Konfigurieren des Buskopplers. Die Konfiguration des Buskopplers ist im Folgenden beschrieben.

5.1.3 Remote-I/O-Station aus dem Feld laden

Sie können die Konfiguration aus einer Remote-I/O-Station in ein leeres Projekt (nur Buskoppler ohne E/A-Module) oder in ein mit E/A-Modulen bestücktes Projekt laden (Buskoppler mit E/A-Modulen).

Bauen Sie zunächst eine Verbindung auf und wählen Sie einene Remote-I/O-Station aus (). Der Buskoppler wird nun im Einzel- oder Redundanzbetrieb in der Baumstruktur angezeigt (Buskoppler im Redundanzbetrieb erkennt man an dem doppelten Buskoppler-Symbol).

Konfiguration in leeres Projekt laden

Laden Sie nun die vollständige Stationskonfiguration in die Software. Falls die Konfiguration im Buskoppler nicht zu den gesteckten Modulen passt, fragt die Software, wie verfahren werden soll. In diesem Fall entscheidet der Benutzer über das Vorgehen.



Hinweis!

Buskoppler können bereits im Vorfeld konfiguriert werden, bevor sie in ihren Steckplatz gesteckt werden, z. B. im Büro mit Hilfe eines separaten Remote-I/O-Konfigurationsplatzes.



Konfiguration in bestehendes Projekt laden

Falls die Remote-I/O-Station bereits mit der Konfigurationssoftware konfiguriert wurde, erkennt die Software die Konfiguration und die Steckplatz-Positionen der E/A-Module und Buskoppler.

Die Software erkennt auch, wenn die Konfiguration der Remote-I/O-Station außerhalb der Software geändert wurde und nicht mehr mit der Software-Konfiguration übereinstimmt (z. B. wenn ein neues E/A-Modul in das Backplane gesteckt wurde, oder ein E/A-Modul aus dem Backplane entfernt wurde). In solch einem Fall können Sie entscheiden, ob Sie die Konfiguration in der Software oder in der Hardware anpassen.

Wenn die Firmware des Buskopplers nicht mit der der Bedienoberfläche übereinstimmt, wird ein Warnhinweis angezeigt

Auf dem Bildschirm werden die bestückten Steckplätze der Remote-I/O-Station jeweils mit Steckplatznummer und TAG-Nr. angezeigt.



Bild 5.2: Gerätedatenfenster aufrufen



Konfigurationsfenster des Buskopplers aufrufen

- 1. Wechseln Sie in das Gerätedatenfenster, indem Sie Gerätedaten > Gerätedaten bearbeiten wählen.
- 2. Klicken Sie in der Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Buskoppler und wählen Sie **Datei > Buskoppler konfigurieren**.

Es öffnet sich das Fenster zum Konfigurieren des Buskopplers. Die Konfiguration des Buskopplers ist im Folgenden beschrieben.



5.2 Gerätedaten des Buskopplers bearbeiten

Sie können die Remote-I/O-Station online oder offline konfigurieren. Falls Sie offline konfigurieren, können Sie die Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt in die Remote-I/O-Station laden. Für die Offline-Konfiguration ist keine Servicebus-Verbindung zwischen der Software und der Remote-I/O-Station erforderlich.

Für eine Online-Konfiguration ist eine Servicebus-Verbindung erforderlich.

Hinweis!

ñ

Einstellungen in der Konfigurationssoftware

Damit in der Software vorgenommene Einstellungen wirksam werden, laden Sie die Einstellungen von der Konfigurationssoftware in die Remote-I/O-Station. Klicken Sie hierzu in der Symbolleiste auf **Download**, oder wählen Sie im Menü des Gerätedatenfensters **Gerät > Station im Feld speichern**.

Das Konfigurationsfenster des Buskopplers ist in verschiedene Felder und Registerkarten unterteilt.

Buskoppler FB-8207	
TAG-Nr.: FB-820X (1)	OK
Stationsname: 2	Abbrechen
AreBastellenbeschreibung: FB-Buskoppler MODBUS	Speichern
Konfiguration: \$6.7 4 Firmware (ext.): 5 Firmware (int.): 6 HW-Index: 7 berien-Nr.: 0 8 Revisionszähler: 0 9	Redundanter B
Backplane Netzteil Redunda 11 ervicebus MODBUS Extra	Hilfe
Typ: System mit 24 Modulsteckplätzen (FB 9224/25/48/49) Anzahl der Erweiterungen: 1	•

Bild 5.3: Konfigurationsfenster des Buskopplers

- 1 Feld TAG-Nr
- 2 Feld Stationsname
- 3 Feld Messtellenbeschreibung
- 4 Feld Konfiguration
- 5 Feld Firmware (ext.)
- 6 Feld Firmware (int.)
- 7 Feld HW-Index
- 8 Feld Serien-Nr.
- 9 Feld Revisionszähler
- 10 Schaltfläche Redundanter BK
- 11 Registerkarten mit weiteren Funktionen



Feld TAG-Nr.

Geben Sie eine beliebige Bezeichnung ein (max. 32 Zeichen).

2

Feld Stationsname

Geben Sie eine beliebige Bezeichnung für die Remote-I/O-Station ein (max. 32 Zeichen).

3

Feld Messstellenbezeichnung

Zeigt die Bezeichnung der Messstelle an (nicht editierbar).

4

Feld Konfiguration

Enthält die Versionsnummer der Konfigurationssoftware, die zuletzt zur Einstellung der Buskoppler-Parameter verwendet wurde.

5

Feld Firmware (ext.)

Enthält die Firmware-Version des Buskopplers (Update möglich).

6

Feld Firmware (int.)

Enthält die Chip-Version (kein Update möglich).

7

Feld HW-Index

Enthält den Hardware-Index (spätere Erweiterungen).

8

Feld Serien-Nr.

Enthält die Seriennummer des Buskopplers (spätere Erweiterung).



Feld Revisionszähler

Enthält die Anzahl der Parameteränderungen, die mit der Konfigurationssoftware vorgenommen wurden.

10

Schaltfläche Redundanter BK

Öffnet das Konfigurationsfenster für den Redundanzkoppler (falls vorhanden). Diese Schaltfläche steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie auf der Registerkarte **Redundanz** das Kontrollkästchen **Red. Buskoppler einbinden** aktiviert haben. Das Konfigurationsfenster für den Redundanzkoppler ist identisch mit dem Konfigurationsfenster des Buskopplers; einige Funktionen sind jedoch deaktiviert.

11

Registerkarten mit weiteren Funktionen

In diesem Bereich befinden sich Registerkarten mit weiteren Buskoppler-Funktionen. Die Registerkarten werden im Folgenden beschrieben.

5.2.1 Registerkarte "Backplane" bearbeiten

Backplane	Netzteil Redundanz Servicebus MODBUS Extra		
Тур:	System mit 24 Modulsteckplätzen (FB 9224/25/48/49)	(1)	•
Anzahl	der Erweiterungen: 1 2	U	

Bild 5.4: Registerkarte Backplane

- 1 Feld Typ
- 2 Dropdown-Liste Anzahl der Erweiterungen

1

Feld Typ

Wählen Sie den Backplanetyp aus, der in der Remote-I/O-Station verwendet wird. Von dieser Einstellung hängen auch die möglichen Netzteiltypen und die mögliche Anzahl der Erweiterungen ab. Im Beispiel ist der Typ "System mit 24 Modulsteckplätzen (FB 9224/25/48/49)" eingestellt.

Dropdown-Liste Anzahl der Erweiterungen

Stellen Sie ein, ob eine Erweiterung zum Basis-Backplane vorhanden ist. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen im obigen Beispiel zur Verfügung:

"0": keine Erweiterung vorhanden

"1": Erweiterung vorhanden

Beispiel: Sie verwenden das Backplane FB 9248 mit 48 Steckplätzen. Wählen Sie in **Erweiterungen** die "1", da FB 9248 aus einer Basis- und einer Erweiterungseinheit besteht.

5.2.2 Registerkarte "Netzteil" bearbeiten

Backplane Net	zteil Redundanz Serviceb	ous MODBUS Extra
Тур: 9206:	24 V DC gal 1	gesteckte/überwachte Netzteile V-1 (Grundeinheit) N-2 (Redundanzeinheit) N-3 (Erweiterung)

Bild 5.5: Registerkarte Netzteil

- 1 Dropdown-Liste Typ
- 2 Kontrollkästchen gesteckte Netzteile
- 1

Dropdown-Liste Typ

Wählen Sie das Netzteil aus. Die Auswahlmöglichkeit ist abhängig vom verwendeten Backplane-Typ (siehe Dropdown-Liste **Typ** auf der Registerkarte **Backplane**).

2

Kontrollkästchen gesteckte Netzteile

Aktivieren/Deaktivieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen um festzulegen, welche Netzteile gesteckt sind und überwacht werden sollen. Die Anzahl der editierbaren Kontrollkästchen hängt davon ab, ob Sie eine Erweiterung verwenden oder nicht (siehe Dropdown-Liste **Erweiterungen** auf der Registerkarte **Backplane)**.



5.2.3 Registerkarte "Redundanz" bearbeiten



Bild 5.6: Registerkarte Redundanz

- 1 Kontrollkästchen Red. Buskoppler einbinden
- 2 Bereich Typ
- 3 Feld Ansprechüberwachung

1

Kontrollkästchen Red. Buskoppler einbinden

Wenn **Red. Buskoppler einbinden** aktiviert ist, ist der Redundanzbetrieb mit 2 Buskopplern eingeschaltet. Zusätzlich wird die Schaltfläche **Redundanter BK** eingeblendet, die das Konfigurationsfenster für den Redundanzkoppler öffnet. Die Einstellmöglichkeiten auf der Registerkarte **Netzteile** hängen ebenfalls von diesem Kontrollkästchen ab.

2

Bereich Typ

Stellen Sie die Redundanzart ein (systemabhängig). Dieser Bereich ist nur dann sichtbar, wenn Sie das Kontrollkästchen **Red. Buskoppler einbinden** aktiviert haben. **Applikationsredundanz**: Aktivieren Sie diese Option, falls beide Buskoppler am bidirektionalen Datenaustausch teilnehmen sollen.

Linienredundanz: Aktivieren Sie diese Option, falls beide Buskoppler einer redundanten Remote-I/O-Station für das Leitsystem nur als ein Gerät erkennbar sein sollen. Nur der aktive Buskoppler sendet Daten zum Master. In diesem Fall empfehlen wir, die Buslinien von der Masterbaugruppe aus redundant auszulegen.



Hinweis!

Keine Linienredundanz

In Verbindung mit den Modbus-Buskopplern 8x07 und 8x11 kann ausschließlich Applikationsredundanz eingestellt werden. Die Option **Linienredundanz** ist deshalb ausgegraut.

Informationen zu Redundanz

Näheres zum Thema Redundanz (Grundlagen, Redundanzarten, Netzteilredundanz) können Sie den Hardware-Handbüchern zu LB/FB Remote I/O entnehmen.

3

Hinweis!

Feld Ansprechüberwachung

Legen Sie fest, nach wieviel Millisekunden auf den Redundanzkoppler umgeschaltet wird, falls die Buskommunikation ausfällt (mindestens 200 ms, maximal 60000 ms = 1 min). Passen Sie die Zeit an die Zykluszeit des Leitsystems an. Stellen Sie die Zeit mindestens 500 ms kürzer sein als die Ansprechüberwachungszeit für die Ausgänge (siehe Registerkarte **Modbus**). Falls Sie das nicht tun, steuern die Ausgänge in die vorher festgelegte Lage (Fehlermodus), bevor die Redundanzumschaltung stattgefunden hat.

5.2.4 Registerkarte "Servicebus" bearbeiten

Backplane Netzteil Redundanz	Servicebus	MODBUS Extra	1	-
Busadresse (1119)				
1				

Bild 5.7: Registerkarte Servicebus

Geben Sie im Feld **Busadresse** die Servicebus-Adresse des Buskopplers ein (Adressbereich 1 ... 119).

5.2.5 Registerkarte "Modbus" bearbeiten

Backplane Netzteil Redundanz Servicebus MODBUS Extra	
IP:Address: 0 . 0 . 0 . 0 1	
✓ Ansprechüberwachung für Ausgänge (ms) 2000 ÷	
Backplane Netzteil Redundanz Servicebus MODBUS Extra	-
Busadresse (1247) 126 2 Erweitert 4	
✓ Ansprechüberwachung für Ausgänge (ms) 2000 <u>3</u>	

Bild 5.8: Registerkarte Modbus; oben: Buskoppler 8x11 (TCP); unten: Buskoppler 8x07 (RTU)

- 1 Feld IP-Adresse (8x11 TCP)
- 2 Feld Busadresse (8x07 RTU)
- 3 Kontrollkästchen Ansprechüberwachung für Ausgänge
- 4 Schaltfläche Erweitert (8x07 RTU)

200338 2009-12



Feld IP-Adresse (nur Buskoppler 8x11 TCP)

Geben Sie die IP-Adresse des Buskopplers an. Mit Hilfe der korrekten IP-Adresse kann die Software eine Verbindung zur Remote-I/O-Station aufbauen. Die IP-Adresse kann in diesem Feld lediglich angegeben, aber nicht geändert werden. Um die IP-Adresse des Geräts zu ändern, benutzen Sie bitte die Funktion **IP Gerätekonfiguration** (siehe Kapitel 5.4).



Vorsicht!

Austausch eines Redundanzkopplers (TCP 8x11)

Wenn die Remote-I/O-Station über redundante Buskoppler verfügt, werden nach dem Austausch eines Buskopplers die Parameterdaten automatisch zwischen den Buskopplern abgeglichen. Der neue Buskoppler übernimmt die bestehende Konfiguration des vorhandenen Buskopplers.

Die IP-Adresse wird dabei jedoch **nicht** abgeglichen. Die IP-Adresse muss für den neuen Buskoppler manuell vergeben werden.

Nachdem der neue Buskoppler auf das Backpane gesteckt wurde, weisen Sie ihm eine IP-Adresse zu (siehe Kapitel 5.4).

2

Feld Busadresse (nur Buskoppler 8x07 RTU)

Stellen Sie die Busadresse des Buskopplers ein (Adressbereich 1 ... 247). Ab Werk ist die Modbus-Adresse des Buskopplers auf 119 eingestellt.

3

Kontrollkästchen Ansprechüberwachung für Ausgänge

Stellen Sie eine Zeitspanne in ms ein, nach der Ausgänge bei Ausfall der Buskommunikation die eingestellte Ersatzwertstrategie durchführen sollen (max. 60000 ms = 1 min). Die Zeit muss ausreichend lang gewählt sein, damit der Master den Slave im Zyklus rechtzeitig ansprechen kann.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Ansprechüberwachung auszuschalten.

4

Schaltfläche Erweitert (nur Buskoppler 8x07 RTU)

Öffnet das Fenster Modbus-Parameter (siehe folgende Abbildung).

MODBUS-BUSKOPPLER Buskoppler konfigurieren

MODBUS Parameter FBA 1	Ľ
Baudrate: 1 9600 Zurück	
Paritat 2) keine Ogerade Oungerade	

Bild 5.9: Fenster Modbus-Parameter

- 1 Dropdown-Liste Baudrate
- 2 Bereich Parität
- 1

Dropdown-Liste Baudrate

Stellen Sie die Baudrate ein. Ab Werk ist die Baudrate 9600 eingestellt.

2

Bereich Parität

Wählen Sie die Parität (keine/gerade/ungerade). Ab Werk ist Parität = "keine" eingestellt.

5.2.6 Registerkarte "Extra" bearbeiten

Backplane Netzteil Redundanz Servicebus MODBUS	; Extra
Temperaturklasse • T4 bei 55°C • T6 bei 40°C	

Bild 5.10: Registerkarte Extra

Der Bereich **Temperaturklasse** ist nur bei FB-Buskopplern für Zone 1 sichtbar. Bei LB-Buskopplern bleibt die Registerkarte **Extra** leer.

Wählen Sie für Ihre FB Remote-I/O-Station die Temperaturklasse. Darauf basierend berechnet die Konfigurationssoftware die maximale Anzahl von E/A-Modulen für die jeweilige Remote-I/O-Station.

Damit wird verhindert, daß die maximal zulässige Leistungsaufnahme überschritten wird. In der Regel können alle 24 Steckplätze ohne Einschränkungen verwendet werden.



5.3 Gerätedaten des Redundanzkopplers bearbeiten

Das Konfigurationsfenster für den Redundanzkoppler ist identisch aufgebaut wie das Konfigurationsfenster für den (primären) Buskoppler. Die meisten Parameter des Redundanzkopplers werden direkt vom primären Buskoppler übernommen, weshalb sich die Einstellmöglichkeiten für den Redundanzkoppler auf wenige Parameter beschränken.

Feld TAG-Nr.: Geben Sie eine beliebige Bezeichnung ein (max. 32 Zeichen).

Registerkarte **Servicebus**: Die Servicebus-Adresse des Redundanzkopplers wird automatisch auf Basis der Servicebus-Adresse des primären Buskopplers vergeben. Dabei wird die Zahl 128 zur Servicebus-Adresse des primären Buskopplers addiert. Insgesamt sind also 2 x 119 = 238 Teilnehmer am Servicebus vorgesehen. Voraussetzung ist eine ausreichende Zahl von Repeatern, da die RS485 Busnorm nur 31 Teilnehmer pro Repeater vorsieht.

Registerkarte **Modbus**: Die Bus-Adresse bzw. die IP-Adresse des Redundanzkopplers kann bei Applikationsredundanz manuell vergeben werden.



5.4 Konfiguration der Buskoppler-IP-Adresse (nur LB/FB 8x11)



Hinweis!

Die Informationen in den folgenden Unterabschnitten bezüglich der IP-Adresse betreffen nur den Modbus TCP Buskoppler LB/FB 8x11.

5.4.1 Einleitung

Der Geräte-DTM des LB/FB TCP Buskopplers 8x11 enthält eine Funktion zur Netzwerkadministration. Mit dieser Funktion kann die IP-Adresse und die Subnetzmaske aller Buskoppler des Typs 8x11 im IP-Netz eingestellt werden. Die Funktion ist unabhängig von den FDT-Kommunikationsdiensten, da sie vorhandene IP-Netzwerkdienste nutzt.

IP-Adresse nach IPv4

Jedes Gerät in einem TCP/IP Netzwerk hat eine IP-Adresse. Die IP-Adresse macht das Gerät innerhalb des Netzwerks erreichbar. Die IP-Adresse ist eine 32-stellige Binärzahl, die jedoch üblicherweise mit 4 Dezimalzahlen von jeweils 0 ... 255 dargestellt wird. Einige Adressbereiche sind für bestimmte Anwendungen reserviert. Ein Beispiel für eine IP-Adresse ist 192.168.2.56.

Subnetzmaske

Die Subnetzmaske ist, wie die IP-Adresse, eine 32-stellige Binärzahl. Sie unterteilt eine IP-Adresse in einen Netzwerkanteil (Netzwerkadresse) und einen Geräteanteil (Geräteadresse). Die Netzwerkadresse muss bei allen Geräten innerhalb eines IP-Netzwerks identisch sein. Die Geräteadresse muss dagegen für jedes Gerät unterschiedlich sein, damit die Geräte eindeutig adressierbar sind.

Beispiel:

Die Subnetzmaske 255.255.255.0 bedeutet, dass die ersten 3 Zahlen einer IP-Adresse die Netzwerkadresse (x) sind, und die letzte Zahl die Geräteadresse (y): xxx.xxx.xyy Die Subnetzmaske 255.255.0.0 bedeutet, dass die ersten 2 Zahlen einer IP-Adresse die Netzwerkadresse (x) sind, und die letzten 2 Zahlen die Geräteadresse (y): xxx.xxx.yyy.yyy Gültige IP-Adressen in einem Netzwerk mit der Subnetzmaske 255.255.255.0 und der Netzwerkadresse 192.168.2.0 wären z. B.: 192.168.2.8 oder 192.168.2.251, jedoch nicht 192.168.134.31

Allgemein gilt: Je länger die Netzwerkadresse, desto kleiner das Netzwerk, da bei einer langen Netzwerkadresse weniger Bits für die Geräteadressen zur Verfügung stehen. Mit der Subnetzmaske 255.255.255.0 sind beispielsweise maximal 254 Netzwerkteilnehmer möglich, mit 255.255.0.0 sind es 65534 Teilnehmer.



In der folgenden Tabelle ist beispielhaft dargestellt, wie eine IP-Adresse anhand der Subnetzmaske in die Netzwerk- und die Geräteadresse aufgeteilt wird.

IP-Adresse	192	.168	.45	.56
Subnetzmaske	255	.255	.255	.0
Netzwerkadresse	192	.168	.45	.0
Geräteadresse	0	.0	.0	.56

5.4.2

IP-Gerätekonfiguration aufrufen

Fenster LB/FB TCP Administration aufrufen

- 1. Falls Sie sich im Hauptfenster befinden, wechseln Sie in das Gerätedatenfenster (Gerätedaten > Gerätedaten bearbeiten).
- Wählen Sie Dienste > IP Adressen vergeben. Dieser Menüpunkt ist nur dann aktiv, wenn ein Buskoppler vom Typ 8x11 im Projekt verwendet wird.



Bild 5.11: Fenster für die IP-Konfiguration aufrufen

Es öffnet sich das Fenster LB/FB TCP Administration.



🔁 LB/FB TCP a	dministration		
Sprache			
Scannen des Netz IP-Adressen- und S Zum Starten des S IP-Adressen und St	werks nach P+F LB/F ubnetzmaskenzuordn canns bitte 'Scann sta ubnetzmasken 'Setzer	B Modbus-TCP Geräten für ung ı'ten' und zum Setzen neuer ı' drücken.	P+F
Gerätetyp	IP Adresse	MAC Adresse 🛛 🗟	Firmware
⚠ Die IP-Adresse gewähltes Gerät IP Adresse: Subnetzmaske:	dieses Gerätes wurde mittels MAC-Adresse	noch nicht gesetzt! (Default Ad) Neue IP Adresse: Neue Subnetzmaske:	dresse 0.0.0.0)
	Scann starten	Schließen	
Fertig!			

Bild 5.12: Fenster LB/FB TCP Administration

3. Fahren Sie mit den IP-Einstellungen fort wie im Folgenden beschrieben.



Hinweis!

In den folgenden Unterabschnitten ist das IP-Konfigurationsfenster einer neueren DTM-Version abgebildet. Die Funktionen sind identisch mit dem oben abgebildeten Fenster. Lediglich der Fenstertitel und die Möglichkeit zur Sprachauswahl weichen ab.



5.4.3 IP-Adresse zuweisen

Der Buskoppler LB/FB 8x11 wird ab Werk mit folgenden Einstellungen geliefert:

IP-Adresse: 0.0.0.0 Subnetzmaske: 255.255.255.0

In Netzwerken mit DHCP-Server weist der DHCP-Server dem Buskoppler automatisch eine IP-Adresse zu. Diese IP-Adresse ist jedoch temporär und muss deshalb noch fest gesetzt oder geändert werden. Es gibt 2 Möglichkeiten, eine IP-Adresse zu setzen:

- Möglichkeit 1: Das Netzwerk kann nach TCP-Buskopplern gescannt werden. Die gefundenen Buskoppler werden anschließend aufgelistet. Jedem Buskoppler aus der Liste kann eine IP-Adresse und Subnetzmaske zugewiesen werden.
- Möglichkeit 2: Jeder Buskoppler hat eine eindeutige MAC-Adresse, die auf dem Buskoppler abgelesen werden kann. Anhand der MAC-Adresse kann dem Buskoppler eine IP-Adresse zugewiesen werden. Der oben genannte Scan ist dann nicht notwendig. Über die MAC-Adresse kann einem Buskoppler auch dann eine IP-Adresse zugewiesen werden, wenn der Buskoppler mit dem Scan nicht gefunden werden kann.

In Netzwerken ohne DHCP-Server bildet der Buskoppler selbständig eine zufällige IP-Adresse aus dem Adressbereich 169.254.X.Y (X = 0 ... 255, Y = 0 ... 255). In diesem Fall müssen Sie eventuell die IP-Adresse ihres PCs anpassen, um den Buskoppler zu finden (siehe Kapitel 5.4.4). Die bessere Alternative ist es, dem Buskoppler eine neue IP-Adresse über die MAC-Adresse zuweisen, wie im Folgenden beschrieben.



Vorsicht!

Austausch eines Redundanzkopplers (TCP 8x11)

Wenn die Remote-I/O-Station über redundante Buskoppler verfügt, werden nach dem Austausch eines Buskopplers die Parameterdaten automatisch zwischen den Buskopplern abgeglichen. Der neue Buskoppler übernimmt die bestehende Konfiguration des vorhandenen Buskopplers.

Die IP-Adresse wird dabei jedoch **nicht** abgeglichen. Die IP-Adresse muss für den neuen Buskoppler manuell vergeben werden.

Nachdem der neue Buskoppler auf das Backpane gesteckt wurde, weisen Sie ihm eine IP-Adresse zu (siehe Kapitel 5.4).



Hinweis!

IP-Einstellungen

Allen Buskopplern im Netzwerk sollte die gleiche Subnetzmaske zugewiesen werden. Falls Ihr Netzwerk weniger als 254 Teilnehmer hat, können Sie die voreingestellte Subnetzmaske 255.255.255.0 verwenden. Der Netzwerk-Anteil der IP-Adresse **muss** bei allen Buskopplern und bei dem PC, der den Scan ausführt, gleich sein (siehe Kapitel 5.4.1).



Setzen der IP-Adresse über Netzwerk-Scan

1. Um den Scan zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche Scan starten.

Das Netzwerk wird nach LB/FB TCP-Buskopplern durchsucht. Die gefundenen Geräte werden in einer Liste dargestellt.

Geräte mit einem gelben Warndreieck besitzen noch die ab Werk eingestellte IP-Adresse 0.0.0.0. Die angezeigte IP-Adresse ist lediglich eine temporäre, vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse, die unbedingt noch fest zugewiesen werden muss.

	Adressen und	Subn	etzma:	sken 'S	ietzen'	drücker	ì.		L	B/FB	- R	С
	Gerätetyp		IP A	Adress	e		MAC Adresse		Firr	nware		-
7	FB 8211		25		192.16	8.38.60	00:20:4A:7	3:EA:3/	1		7.53	
	FB 8211			1	92.168	.38.231	00:20:4A:73	3:E9:A4	1		7.53	
	FB 8211			1	92.168	.38.232	00:20:4A:7	3:EB:68		7.53		
	FB 8211			1	92.168	.38.233	00:20:4A:7	3:E9:8	2		7.53	
	FB 8211			192.168.38.23		.38.234	00:20:4A:7	3:E9:E	3		7.53	
	FB 8211			1	92.168	.38.235	00:20:4A:7	c73:EB:23		7.53		
	FB 8211			192.168.38.236			00:20:4A:0	4:08:96:B8		7.53		
	FB 8211			1	92.168	.38.237	00:20:4A:0	00:20:4A:08:96:B5		i 7.53		
ge IP St	ewähltes Gerä Adresse: ibnetzmaske:	it mi 192 255	ttels M 168 255	AC-Ad 38 255	resse 60 0	Neue Neue) IP Adresse: Subnetzmaske:	192 255	168 255	38 255	60 0	
									Se	tzen		J

Bild 5.13: Ergebnis des Scans: Der oberste Buskoppler hat noch die Default-Adresse

- 2. Markieren Sie den gewünschten Buskoppler in der Liste. Hier im Beispiel wird der oberste Buskoppler markiert, der noch die Default-IP-Adresse besitzt.
- 3. Wählen Sie die Registerkarte gewähltes Gerät.

In der linken und rechten Hälfte der Registerkarte wird die aktuell gesetzte (eventuell temporäre) IP-Adresse und Subnetzmaske angezeigt.

gewähltes Gerät mittels MAC-Adresse									
IP Adresse:	192	168	38	60	Neue IP Adresse:	192	168	38	60
Subnetzmaske:	255	255	255	0	Neue Subnetzmaske:	255	255	255	0
Setzen									

Bild 5.14: Bisherige temporäre IP-Adresse

 Lassen Sie entweder die vom DHCP-Server vorgeschlagene IP-Adresse im 4-teiligen Feld Neue IP-Adresse stehen oder

geben Sie eine gültige, noch nicht vergebene IP-Adresse in das 4-teilige Feld **Neue IP-Adresse** ein.

200338 2009-12



5. Ändern Sie Subnetzmaske im Feld **Neue Subnetzmaske** nur, wenn es nötig ist (siehe Kapitel 5.4.1). Die Subnetzmaske sollte bei allen Netzwerkteilnehmern gleich sein.

gewähltes Gerät mittels MAC-Adresse	
IP Adresse: 192 168 38 60	Neue IP Adresse: 192 168 38 230
Subnetzmaske: 255 255 255 0	Neue Subnetzmaske: 255 255 255 0
	Setzen

Bild 5.15: Neue IP-Adresse

6. Klicken Sie auf Setzen, um die IP-Adresse für den gewählten Buskoppler zu setzen.

Ein neuer Scan startet automatisch. Der Buskoppler wird danach mit der neuen, festen IP-Adresse angezeigt (diesmal ohne gelbes Warndreieck).

Zum Starten des IP-Adressen und	Scanı Subn	ns bitte etzma:	e 'Scar sken 'S	nn starti Setzen'	- drücker	zum Setzen neue 1.	16	l	B/FB	
Gerätetyp		IP 4	Adress	e		MAC Adresse		Firr	nware	
FB 8211			1	92.168.	38.230	00:20:4A:7	3:EA:34	í,		7.53
FB 8211		1	1	92.168.	38.231	00:20:4A:7	3:E9:A4	\		7.53
FB 8211			1	92.168.	38.232	00:20:4A:7	3:EB:6E			7.53
FB 8211			1	92.168.	38.233	00:20:4A:7	00:20:4A:73:E9:82		2 7.53	
FB 8211			1	92.168.	38.234	00:20:4A:73:E9:E6		7.53		7.53
FB 8211			192.168.38.235		38.235	00:20:4A:7	00:20:4A:73:EB:23		7.53	
FB 8211		-	192.168.38.238		38.236	00:20:4A:0	00:20:4A:08:96:B8			7.53
FB 8211			192.168.38.237		00:20:4A:0	00:20:4A:08:96:B5			7.53	
gewähltes Gerä IP Adresse: Subnetzmaske:	it mil 192 255	itels M 168 255	AC-Ad 38 255	resse 230 0	Neue Neue	IP Adresse: Subnetzmaske:	192 255	168 255 Se	38 255	230 0
(S	cann s	tarten			Beenden				

Bild 5.16: Ergebnis des Scans nach Setzen der neuen IP-Adresse

7. Um die IP-Adresse eines weiteren Buskopplers zu setzen, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6. Falls Sie fertig sind, klicken Sie auf **Beenden**.





Setzen der IP-Adresse über MAC-Adresse

- 1. Lesen Sie die MAC-Adresse vom gewünschten Buskoppler ab.
- 2. Wählen Sie im Fenster IP Gerätekonfiguration die Registerkarte mittels MAC-Adresse.

FB 8211	192.168.38.234	00:20:4A:73:E9:E6	7.53	
FB 8211	192.168.38.235	00:20:4A:73:EB:23	7.53	
FB 8211	192.168.38.236	00:20:4A:08:96:B8	7.53	
FB 8211	192.168.38.237	00:20:4A:08:96:B5	7.53	Ŧ
⚠ Die IP-Adresse diese gewähltes Gerät	s Gerätes wurde noch nich Is MAC-Adresse	t gesetzt! (Default Adres:	se 0.0.0.0)	
	V			
MAC-Adresse:	00 : 20 : 4A : X	X : 0 : 0		
Neue IP Adresse:	0 0 0 0	Setzen		

Bild 5.17: Registerkarte mittels MAC-Adresse mit Default IP-Adresse

- Tragen Sie die letzten beiden Bestandteile der MAC-Adresse in die letzten beiden Felder von MAC-Adresse ein (z. B. von der MAC-Adresse "00:20:4A:73:EA:3A" die Teile "EA:3A").
- 4. Geben Sie eine neue, gültige IP-Adresse in das 4-teilige Feld Neue IP-Adresse ein.

gewähltes Gerät mittel:	s MAC-Adresse
MAC-Adresse:	00 : 20 : 4A : 🔀 : EA : 3A
Neue IP Adresse:	192 168 38 230 Setzen

Bild 5.18: Eingetragene MAC-Adresse und neue IP-Adresse

5. Klicken Sie auf Setzen.

Die neue IP-Adresse wurde gesetzt. Ein neuer Scan startet automatisch. Der Buskoppler wird danach mit der neuen, festen IP-Adresse angezeigt.



Gorätetue	I I P Adrosop	MAC Advance	LB/FB - R
FB 8211	192 168 38 230	MAC Adlesse	7 53
FB 8211	192 168 38 231	00:20:44:73:E9:44	7.53
FB 8211	192.168.38.232	00:20:4A:73:EB:6E	7.53
FB 8211	192.168.38.233	00:20:4A:73:E9:82	7.53
FB 8211	192.168.38.234	00:20:4A:73:E9:E6	7.53
FB 8211	192.168.38.235	00:20:4A:73:EB:23	7.53
FB 8211	192.168.38.236	00:20:4A:08:96:B8	7.53
FB 8211	192.168.38.237	00:20:4A:08:96:B5	7.53
wähltes Gerät m MAC-Adresse: Neue IP Adresse	ittels MAC-Adresse	XX : EA : 3A	

Bild 5.19: Ergebnis des Scans nach Setzen der neuen IP-Adresse

5.4.4 TCP/IP des Rechners einstellen

In Netzwerken mit DHCP-Server wird Buskopplern mit der Default-Adresse 0.0.0.0 automatisch eine temporäre IP-Adresse zugewiesen. Mit dieser temporären Adresse kann der Buskoppler per Scan gefunden werden.

Falls kein DHCP-Server vorhanden ist, bildet ein Buskoppler mit der Default-Adresse 0.0.0.0 selbständig eine zufällige IP-Adresse aus dem Adressbereich 169.254.X.Y (X = 0 ... 255, Y = 0 ... 255). Um diesen Buskoppler per Scan zu finden, müssen Sie die IP-Einstellungen der Netzwerkkarte Ihres PCs wie folgt ändern.



Hinweis!

Unabhängig von den IP-Einstellungen Ihres PCs und dem Scan können Sie dem Buskoppler eine neue IP-Adresse über die MAC-Adresse zuweisen (siehe Kapitel 5.4.3).

200338 2009-12





- IP-Einstellungen der Netzwerkkarte ändern (Windows XP)
- 1. Wählen Sie Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf LAN-Verbindung und wählen Sie Eigenschaften.

Das Fenster Eigenschaften von LAN-Verbindung wird geöffnet.

🕹 Eigenschaften von Local Area Connection 👘 👔 🔀
Allgemein Erweitert
Verbindung herstellen über:
Intel(R) PRO/1000 CT Network Conn Konfigurieren
Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:
Elient for Microsoft Networks Potocol
 File and Printer Sharing for Microsoft Networks Internet Protocol (TCP/IP)
Installieren Deinstallieren Eigenschaften
Beschreibung TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke ermöglicht.
 Symbol bei Verbindung im Infobereich anzeigen Benachrichtigen, wenn diese Verbindung eingeschränkte oder keine Konnektivität besitzt
OK Abbrechen

Bild 5.20: Fenster Eigenschaften von LAN-Verbindung

3. Markieren Sie den Eintrag Internetprotokoll (TCP/IP) und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften.

Das Fenster Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) wird geöffnet.

- Wählen Sie Folgende IP-Adresse verwenden und geben Sie die Adresse 169.254.1.1 in das Feld IP-Adresse ein (für obiges Beispiel).
- Geben Sie 255.255.0.0 in das Feld Subnetzmaske ein (für obiges Beispiel).

col (TCP/IP) 🛛 🔹 🔀
igewiesen werden, wenn das enden Sie sich andernfalls an gneten IP-Einstellungen zu
169.254.1.1
255.255.0.0
· · ·
eziehen
rwenden:
Erweitert

Bild 5.21: Einstellen der IP-Adresse

6. Klicken Sie auf OK.

Der Buskoppler mit der IP-Adresse 169.254.X.Y kann nun per Scan im IP-Netzwerk gefunden werden (siehe Kapitel 5.4.3).

Generell kann der PC per Scan nur die LB/FB 8x11 Buskoppler finden, deren IP-Adresse über den Subnetzmasken-Filter zur IP-Adresse des PCs passt. Die folgende Tabelle liefert Beispiele für passende und unpassende Kombinationen.



Hardware	P-Adresse	Subnetzmaske	Ergebnis Scan
Buskoppler LB/FB 8x11	192.168.2.1	X.X.X.X	
Netzwerkkarte PC	192.168.97.34	255.255.255.0	PC kann Buskoppler nicht finden. Im PC ist eingestellt, dass Netzwerkgeräte nur Adressen im Bereich 192.168.97.x haben dürfen ($x = 1 \dots 254$).
Netzwerkkarte PC	192.168.2.34	255.255.255.0	Buskoppler gefunden. Im PC ist eingestellt, dass Netzwerkgeräte Adressen im Bereich 192.168.2.x haben dürfen ($x = 1 \dots 254$). Trifft auf den Buskoppler zu.
Netzwerkkarte PC	192.168.97.34	255.255.0.0	Buskoppler gefunden. Im PC ist eingestellt, dass Netzwerkgeräte Adressen im Bereich 192.168.x.y haben dürfen (x = 0 255, y = 1 254). Trifft auf den Buskoppler zu.
Netzwerkkarte PC	172.16.1.100	255.255.0.0	PC kann Buskoppler nicht finden. Im PC ist eingestellt, dass Netzwerkgeräte nur Adressen im Bereich 172.16.x.y haben dürfen $(x = 0 \dots 255, y = 1 \dots 254).$



5.5 Modbus-Register konfigurieren

Die Modbus-Buskoppler der LB/FB Remote I/O Serie stellen verschiedene Registerbereiche für die Prozessdaten zur Verfügung. Auf diese Registerbereiche kann über Modbustelegramme zugegriffen werden. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:

- Rangierter Bereich: Die Prozessdaten können innerhalb definierter Registerbereiche rangiert werden (BIN, BOUT, AIN, AOUT). Auf diese Weise können Sie die Prozessdaten nach eigenem Ermessen sortieren und die Datenübertragung bezüglich Datenvolumen und Telegrammanzahl optimieren.
- Steckplatzorientierte Registerorganisation: Hierbei wird die Adresse des Prozesswerts anhand des Steckplatzes ermittelt (z. B. Anfangsadresse + Steckplatznummer).

P+F empfiehlt, auf die Prozessdaten über den rangierten Bereich zuzugreifen (im folgenden Abschnitt beschrieben). Das Rangierfenster listet alle konfigurierten Module mit dem zugehörigen Adressbereich auf. Eine manuelle Kalkulation der zugehörigen Adressen entfällt daher.

5.5.1 Auf Modbus-Register zugreifen

An dieser Stelle kann nur eine begrenzte Information über den Modbus und die Adressierung gegeben werden. Detailliertere Informationen finden Sie in den entsprechenden Unterlagen, z. B.:

- Handbuch Ihres PLS bzw. der SPS,
- Modbus Protocol Reference Guide (von AEG Schneider Automation Essen),
- http://www.modbus.org

Modbus-Mastersysteme können unterschiedliche Adressierungsarten nutzen. Die Adressen der Remote-I/O-Komponenten müssen entsprechend den Anforderungen des Mastersystems aufgerufen werden.

Der LB/FB Remote I/O DTM bereitet die benötigten Adressinformationen für die "Direkte Adressierung" und für die "MODICON-Adressierung" auf.

Die folgenden Tabellen liefern die Funktionscodes, mit denen die verschiedenen Adressbereiche angesprochen werden.

Übersicht Adressierung

	1 Bit		16 Bit	
Datentyp	Eingangsbits (Discrete Inputs)	Ausgangsbits (Coils)	Eingangsregist er (Input Registers)	Ausgangsregis ter (Holding Registers)
Signalart	digital	digital	analog	analog
Funktionscode lesen	02	01	04	03
Funktionscode einfach schreiben		05		06
Funktionscode mehrfach schreiben		15		16
Adressbereich direkte Adressierung ¹	0 65535	0 65535	0 65535	0 65535
Referenzbereich MODICON Adressierung ²	10000 1999 9	0 9999	30000 3999 9	40000 4999 9
¹ Funktionscode benötig	gt			

² Die MODICON-Adressierung benötigt keinen Funktionscode.

Tabelle 5.1: Übersicht Adressierung

Funktionscode	Bedeutung
01	Read Coils
02	Read Discrete Inputs
03	Read Holding Registers
04	Read Input Register
05	Write Single Coil
06	Write Single Register
08	Diagnostics
15	Write Multiple Coils
16	Write Multiple Registers

Neben den Daten im rangierten Bereich stellt die Remote-I/O-Station ihre Prozess- und Statusdaten auch steckplatz-/typorientiert über verschiedene Speicherbereiche zur Verfügung (siehe folgende Abschnitte).



5.5.2 Prozessdaten rangieren



Möglicher Ausfall von Prozessdaten bei Umrangierung

Wenn Sie Prozessdaten umrangieren, ändert sich die Zugriffsadresse des betroffenen Prozesswerts. Falls das Mastersystem gerade auf diesen Prozesswert zugreift, fällt der betroffene Prozesswert durch die Adressänderung aus.

Bevor Sie Prozessdaten umrangieren, stellen Sie sicher, dass diese Prozessdaten momentan nicht vom Mastersystem verwendet werden



Prozessdaten rangieren

- 1. Starten Sie die Konfigurationssoftware.
- 2. Wählen Sie **Gerätedaten > Gerätedaten bearbeiten**, um vom Hauptfenster in das Gerätedatenfenster zu wechseln.



Bild 5.22: Gerätedatenfenster aufrufen

- 3. Markieren Sie in der Baumstruktur die gewünschte Remote-I/O-Station.
- 4. Wählen Sie Dienste > MODBUS-Registerbelegung.

LB/FB Remote I/O: FB-820X => FB-Buskoppler MODBUS								
Datei Gerät Anzei	en Dienste Optionen Zurück S	iervice						
	Planungsparameter setzen	ter						
- HGR COM1	MODBUS-Registerbelegung	plat						
📺 📳 01, LB-810	Auto-Rangierung							
	X Profibus-ID ändern	•						
T P 04 EP 92	Y HCiP) Alle Anderungen übern	abman						

Bild 5.23: Modbus-Registerbelegung aufrufen

Es öffnet sich das Fenster Adressplanung für Modbus (siehe Bild 5.24 auf Seite 62).

- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor. Verschieben Sie die Prozessdaten der E/A-Module per Drag & Drop innerhalb der Tabellen oder wählen Sie Auto-Rangierung.
- 6. Um Ihre Änderungen in der Datenbank zu speichern, klicken Sie auf OK.



 Um die Rangierinformation in den Buskoppler zu schreiben, stellen Sie eine Servicebus-Verbindung her (), klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf den Buskoppler und wählen Sie Gerät > Station im Feld speichern.

Die Daten werden in den Buskoppler geschrieben.

Hinweis!

о П

Das Fenster **Adressplanung für Modbus** erscheint automatisch, wenn Sie ein neues E/A-Modul in die Konfiguration einfügen.

Darstellung Adressier) ungsm	node:	C Direkte Adressieru	ng · MODICON				Adress	bereich: 🕫 binär	2 C analog
Eingangsbits	(Inpu	t Status)	E.			Ausgangsbi	ts (Co	ils):		
Adresse	Slot	Тур	TAG-Nr.	Kanäle	•	Adresse	Slot	Тур	TAG-Nr.	Kanäle
10001-8	3	1308	FB-1308	8		1.8	7	2201	FB-2201	3
10009-16			reserviert			9.16	21	6305	FB-6305	4
10017-24	5	1201	FB-1201	2		17-24	23	6308	FB-6308	8
10025-32	6	1202	FB-1202	3		25-32			reserviert	
10033-40	7	2201	FB-2201	3		33-40	25	6301	FB-6301	2
10041-48	21	6305	FB-6305	4		41-48				
10049-56	23	6308	FB-6308	8		49-56)			
10057-64			reserviert			57-64	<u>. </u>			
10065-72			\sim			65-72			\sim	
10073-80			(3)			73-80				
10081-88			()			81-88	.i		(\mathbf{y})	
10089-96						89-96				
10097-104						97-104	<u>.</u> []			
10105-112						105-112				
10113-120						113-120				
10121-128						121-128				
10129-136						129-136				
10137-144						137-144				
10145-152						145-152)			
10153-160						153-160				
10161-168					•	161-168				
				0K		Abbrec	hen	5	Auto-Rangierung	1

Bild 5.24: Fenster Adressplanung für Modbus

- 1 Bereich Adressierungsmethode
- 2 Bereich Adressbereich
- 3 linke Tabelle (Binär-/Analogeingangssignale)
- 4 rechte Tabelle (Binär-/Analogausgangssignale)
- 5 Schaltfläche Auto-Rangierung

PEPPERL+FUCHS

Bereich Adressierungsmethode

Wählen Sie aus, wie die Adressen der Prozesswerte angezeigt werden sollen. Richten Sie sich dabei nach der im Masterkonfigurator benutzten Adressierungsart. Direkte Adressierung: Zugriff über Funktionscode und Adressangabe. MODICON-Adressierung: Zugriff über die Adressangabe. In der Abbildung ist die MODICON-Adressierung aktiviert.

2

Bereich Adressbereich

Wählen Sie den Adressbereich, der in den Tabellen angezeigt werden soll. **binär**: In der linken bzw. rechten Tabelle werden die Eingangssignale (Discrete Inputs) bzw. Ausgangssignale (Coils) der binären E/A-Module angezeigt. **analog**: In der linken bzw. rechten Tabelle werden die Eingangssignale (Input Registers) bzw. Ausgangssignale (Holding Registers) der analogen E/A-Module angezeigt. In der Abbildung ist **binär** aktiviert.

о П

Hinweis!

Einige E/A-Module haben sowohl Eingangs- als auch Ausgangssignale. Diese E/A-Module haben daher Einträge in beiden Tabellen (z. B. der Binärausgang LB/FB 2xyy, siehe folgende Tabelle).

3

linke Tabelle (Binär-/Analogeingangssignale)

In Abhängigkeit von der gewählten Option in **Adressbereich** werden hier die Eingangsdaten der binären oder der analogen E/A-Module einer Remote-I/O-Station angezeigt.

In den Spalten wird für jedes E/A-Modul die Adresse, die Steckplatznummer, der Typ, die TAG-Nummer und die Anzahl der Kanäle angezeigt.

Die Prozesswerte der E/A-Module können per Drag & Drop an eine andere Position innerhalb der Tabelle verschoben werden. Nähere Informationen zu Datenaufkommen und -struktur eines spezifischen E/A-Moduls entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen und dem Kapitel "E/A-Module konfigurieren" (siehe Kapitel 7).

rechte Tabelle (Binär-/Analogausgangssignale)

In Abhängigkeit von der gewählten Option in **Adressbereich** werden hier die Ausgangsdaten der binären oder der analogen E/A-Module einer Remote-I/O-Station angezeigt.

Ansonsten entspricht die rechte Tabelle in ihrer Struktur der linken Tabelle. Die Prozesswerte der E/A-Module können per Drag & Drop an eine andere Position innerhalb der Tabelle verschoben werden.

5

Schaltfläche Auto-Rangierung

Sobald ein E/A-Modul in die Konfiguration eingefügt wird, wird es automatisch dem ersten freien Platz im jeweiligen Registerbereich zugeordnet. Dabei ist es unerheblich, welchen Steckplatz dieses E/A-Modul belegt.

Wenn Sie die Schaltfläche **Auto-Rangierung** betätigen, werden die Prozessdaten in allen vier Rangiertabellen nachträglich lückenlos nach aufsteigender Steckplatznummer sortiert. Bitte beachten Sie, dass in den meisten Fällen mit der Funktion **Auto-Rangierung** Prozessdaten umrangiert werden. Prozessdaten, auf die der Prozessmaster bereits zugreift, werden trotzdem verschoben.

5.5.3 Adressierung von Binäreingängen

Binäreingänge (Discrete Inputs) werden gemäß der folgenden Tabelle angesprochen.

Im Bereich "Binäre Eingangssignale" sind neben den eigentlichen Prozessdaten auch Modulstatus-Informationen abgelegt. Die Erläuterungen zu den Modulstatus-Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Diagnoseregister" (siehe Kapitel 8). Die folgenden Tabellen dokumentieren lediglich den Zugriff.

Die direkte Adressierung verwendet Function Codes, wohingegen die MODICON-Adressierung keine Function Codes kennt. Bitte beachten Sie dazu das Handbuch Ihres Modbus-Masters.

Die folgenden Tabellen beschreiben sowohl die direkte als auch die MODICON-Adressierung.

Um die Adresse einer bestimmten Remote-I/O-Komponente zu ermitteln, setzen Sie die Steckplatznummer der Komponente in die passende Formel ein (siehe folgende Tabellen). Die Steckplätze 0 und 49 stehen für den Buskoppler, und Steckplatz 50 für die Netzteile. Die Steckplätze 1 ... 48 sind für E/A-Module reserviert.



Offset (OS)	Zugriff/ Struktur	Beschreibung	Formel/Zugriff	Steck- platz	Bitnr.
0	Bit/Byte	Rangierte Eingänge, Binärbereich	siehe Tabelle "Übersicht Adressierung" auf Seite 60	_	_
1024	Bit/Byte	Eingänge, Binärbereich, 8 Bit pro Steckplatz; Eingangsmodule: 1x01/02/08 Ausgangsmodule (Status): 2yxx, 6x05/06/08/10-15	Kanal 1 4: OS + (8 * Steckplatz) + Bitnr 1 Kanal 5 8: OS + (8 * (Steckplatz + 1)) + Bitnr 1	0 50	1 8
2048	Bit/Byte	Modulstatus	OS + (8 * Steckplatz) + Bitnr 1	0 50	1 8
5120	Bit/ 2 Bytes	Eingänge, Binärbereich, 16 Bit pro Steckplatz, E/A- Module 1x07/14/15	OS + (16 * Steckplatz) + Bitnr 1	1 48	1 16
Tabelle 5.2: Binäre Eingangssignale: Direkte Adressierung via Function Code 2 (Lesen)					

Binäre Eingangssignale: Direkte Adressierung via Function Code 2 (Lesen)

Binäre Eingangssignale: MODICON-Adressierung

Offset (OS)	Zugriff/ Struktur	Beschreibung	Formel/Zugriff	Steckpla tz	Bitnr.
10001	Bit/Byte	Rangierte Eingänge, Binärbereich	siehe Tabelle "Übersicht Adressierung" auf Seite 60	-	_
13001	Bit/Byte	Eingänge, Binärbereich, 8 Bit pro Steckplatz; Eingangsmodule: 1x01/02/08 Ausgangsmodule (Status): 2yxx, 6x05/06/08/10-15	Kanal 1 4: OS + (8 * Steckplatz) + Bitnr 1 Kanal 5 8: OS + (8 * (Steckplatz + 1)) + Bitnr 1	0 50	1 8
14001	Bit/Byte	Modulstatus	OS + (8 * Steckplatz) + Bitnr 1	0 50	1 8
16001	Bit/ 2 Bytes	Eingänge, Binärbereich, 16 Bit pro Steckplatz, E/A- Module 1x07/14/15	OS + (16 * Steckplatz) + Bitnr 1	1 48	1 16
Tabelle 5.3' Binäre Eingangssignale: MODICON-Adressierung					

5.5.4 Adressierung von Binärausgängen

Binärausgänge (Coils) werden gemäß den folgenden Tabellen angesprochen.

Die direkte Adressierung verwendet Function Codes, wohingegen die MODICON-Adressierung keine Function Codes kennt. Bitte beachten Sie dazu das Handbuch Ihres Modbus-Masters.

Die folgenden Tabellen beschreiben sowohl die direkte als auch die MODICON-Adressierung.

Um die Adresse einer bestimmten Remote-I/O-Komponente zu ermitteln, setzen Sie die Steckplatznummer der Komponente in die passende Formel ein (siehe folgende Tabellen). Die Steckplätze 0 und 49 stehen für den Buskoppler, und Steckplatz 50 für die Netzteile. Die Steckplätze 1 ... 48 sind für E/A-Module reserviert.



Offset (OS)	Zugriff/ Struktur	Beschreibung	Formel/Zugriff	Steck- platz	Bitnr.
0	Bit/Byte	Rangierte Ausgänge, Binärbereich	siehe Tabelle "Übersicht Adressierung" auf Seite 60	-	-
1024	Bit/Byte	Ausgänge, Binärbereich, 8 Bit pro Steckplatz, E/A- Module 2xyy, 6x01/05/06/08/10-15	Kanal 1 4: OS + (8 * Steckplatz) + Bitnr 1 Kanal 5 8: OS + (8 * (Steckplatz + 1)) + Bitnr 1	1 48	1 8
Tabelle 5.4: Binäre Ausgangssignale: Direkte Adressierung via Function Code 1 (lesen), 5 (einfach schreiben), 15 (mehrfach schreiben)					

Binäre Ausgangssignale: Direkte Adressierung via Function Code 1 (lesen), 5 (einfach schreiben), 15 (mehrfach schreiben)

Binäre Ausgangssignale: MODICON-Adressierung

Offset (OS)	Zugriff/ Struktur	Beschreibung	Formel/Zugriff	Steck- platz	Bitnr.	
1	Bit/Byte	Rangierte Ausgänge, Binärbereich	siehe Tabelle "Übersicht Adressierung" auf Seite 60	-	-	
3001	Bit/Byte	Ausgänge, Binärbereich, 8 Bit pro Steckplatz, E/A- Module 2xyy, 6x01/05/06/08/10-15	Kanal 1 4: OS + (8 * Steckplatz) + Bitnr 1 Kanal 5 8: OS + (8 * (Steckplatz + 1)) + Bitnr 1	1 48	1 8	
Tabelle 5 5' B						

5.5.5 Adressierung von Analogeingängen

Analogeingänge (Input Registers) werden gemäß den folgenden Tabellen angesprochen.

Im Bereich "Analoge Eingangssignale" sind neben den eigentlichen Prozessdaten auch Statusinformationen abgelegt (Statusregister, Typregister, Redundanzstatus).

Im Bereich "Analoge Eingangssignale" sind neben den eigentlichen Prozessdaten auch Statusinformationen abgelegt (Statusregister, Typregister, Redundanzstatus). Die Erläuterungen zu den Statusinformationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Diagnoseregister" (siehe Kapitel 8). Die folgenden Tabellen dokumentieren lediglich den Zugriff.

Die direkte Adressierung verwendet Function Codes, wohingegen die MODICON-Adressierung keine Function Codes kennt. Bitte beachten Sie dazu das Handbuch Ihres Modbus-Masters.

Die folgenden Tabellen beschreiben sowohl die direkte als auch die MODICON-Adressierung.

Um die Adresse einer bestimmten Remote-I/O-Komponente zu ermitteln, setzen Sie die Steckplatznummer der Komponente in die passende Formel ein (siehe folgende Tabellen). Die Steckplätze 0 und 49 stehen für den Buskoppler, und Steckplatz 50 für die Netzteile. Die Steckplätze 1 ... 48 sind für E/A-Module reserviert.

200338 2009-12



Offset (OS)	Zugriff/ Struktur	Beschreibung	Formel/Zugriff	Steck- platz	Bitnr.
0	Wort/ Wort	Rangierte Eingänge, Analogbereich	siehe Tabelle "Übersicht Adressierung" auf Seite 60	-	-
256	Wort/ Wort	Eingänge, Analogbereich, 1 Wort pro Steckplatz; Eingangsmodule: 1x03 ¹ , 3x01/2/3, 5x01/2/6 Ausgangsmodule (Status): 4x04/05	OS + Steckplatz	1 48	-
512	Wort/ dWort	Eingänge, Analogbereich, 2 Worte pro Steckplatz, E/A- Module 1x03 ¹ , 3x04/5, 5x04/5	OS + (2 * Steckplatz)	1 48	-
768	Wort/ Wort	Statusregister	OS + Steckplatz	0 50	-
1024	Wort/ Wort	Typregister	OS + Steckplatz	1 48	-
1536	Wort/ Byte	Redundanzstatus: 8 Worte	-	-	-
1792	Wort/ Byte	Redundanzstatus Partner. 8 Worte	-	-	-
2048	Wort/ Byte	HART-Nebenvariablen: 24 Byte pro Steckplatz (4 Nebenvariablen), E/A- Module 3x03/4x02	OS + (12 * Steckplatz)	1 48	_
¹ 1x03 je Frequenz Wort-Ber	nach konfig + 32-Bit-Z eich (ab 25	gurierter Messmethode (Zählerm ähler). Die Frequenz und der 12- 6), der 32-Bit-Zählerwert steht ir	10de: Frequenz, 12-Bit-Zähler, 3 Bit-Zählerwert stehen je nach K n 2-Wort-Bereich (ab 512).	2-Bit-Zähle onfiguratio	r, n im 1-

Analoge Eingangssignale: Direkte Adressierung via Function Code 4 (lesen)

Tabelle 5.6: Analoge Eingangssignale: Direkte Adressierung via Function Code 4 (lesen)





Analoge Eingangssignale: MODICON-Adressierung

Offset (OS)	Zugriff/ Struktur	Beschreibung	Formel/Zugriff	Steck- platz	Bitnr.
30001	Wort/ Wort	Rangierte Eingänge, Analogbereich	siehe Tabelle "Übersicht Adressierung" auf Seite 60	-	-
35000	Wort/ Wort	Eingänge, Analogbereich, 1 Wort pro Steckplatz; Eingangsmodule: 1x03 ¹ , 3x01/2/3, 5x01/2/6 Ausgangsmodule (Status): 4x04/05	OS + Steckplatz	1 48	-
35100	Wort/ dWort	Eingänge, Analogbereich, 2 Worte pro Steckplatz, E/A- Module 1x03 ² , 3x04/5, 5x04/5	OS + (2 * Steckplatz)	1 48	_
35200	Wort/ Wort	Statusregister	OS + Steckplatz	0 50	-
35300	Wort/ Wort	Typregister	OS + Steckplatz	1 48	-
35500	Wort/ Byte	Redundanzstatus: 8 Worte	_	-	-
35600	Wort/ Byte	Redundanzstatus Partner. 8 Worte	-	_	-
35700	Wort/ Byte	HART-Nebenvariablen: 24 Byte pro Steckplatz (4 Nebenvariablen), E/A- Module 3x03/4x02	OS + (12 * Steckplatz)	1 48	-
 ² 1x03 je nach konfigurierter Messmethode (Zählermode: Frequenz, 12-Bit-Zähler, 32-Bit-Zähler, Frequenz + 32-Bit-Zähler). Die Frequenz und der 12-Bit-Zählerwert stehen je nach Konfiguration im 1-Wort-Bereich (ab 35000), der 32-Bit-Zählerwert steht im 2-Wort-Bereich (ab 35100). 					

Tabelle 5.7: Analoge Eingangssignale: MODICON-Adressierung



Hinweis!

HART-Nebenvariablen

HART-Nebenvariablen von Feldgeräten, die an einem E/A-Modul vom Typ 3x02/4x02 angeschlossen sind, werden im Bereich "Analoge Eingangssignale" abgelegt (Offset 2048/35700). Pro Steckplatz können die ersten 4 HART-Nebenvariablen ausgelesen werden.

Um die HART-Nebenvariablen nutzen zu können, muss die HART-Funktionalität des entsprechenden E/A-Moduls aktiviert sein (Parameter "HART ein" = aktiv und "interner Scan ein" = aktiv, siehe Kapitel 7).



5.5.6 Adressierung von Analogausgängen

Analogausgänge (Holding Registers) werden gemäß den folgenden Tabellen angesprochen.

Im Bereich "Analoge Ausgangssignale" kann neben den eigentlichen Prozessdaten auch auf das Kommandoregister des Buskopplers zugegriffen werden. Das Kommandoregister dient der Steuerung der Remote-I/O-Station über die Masterbaugruppe (z. B. Redundanzumschaltung auslösen). Für weitere Informationen zum Kommandoregister lesen Sie bitte das Kapitel "Kommandoregister" (siehe Kapitel 5.6).

Der Bereich "Analoge Ausgangssignale" bietet Zugriff auf alle rangierte Signale (binär und analog) (siehe Kapitel 5.5). So ist es z. B. möglich, die Binärsignale wortweise auszulesen.

Die direkte Adressierung verwendet Function Codes, wohingegen die MODICON-Adressierung keine Function Codes kennt. Bitte beachten Sie dazu das Handbuch Ihres Modbus-Masters.

Die folgenden Tabellen beschreiben sowohl die direkte als auch die MODICON-Adressierung.

Um die Adresse einer bestimmten Remote-I/O-Komponente zu ermitteln, setzen Sie die Steckplatznummer der Komponente in die passende Formel ein (siehe folgende Tabellen). Die Steckplätze 0 und 49 stehen für den Buskoppler, und Steckplatz 50 für die Netzteile. Die Steckplätze 1 ... 48 sind für E/A-Module reserviert.

Offset (OS)	Zugriff/ Struktur	Beschreibung	Formel/Zugriff	Steck- platz	Bitnr.	
0	Wort/ Wort	Rangierte Ausgänge, Analogbereich	siehe Tabelle "Übersicht Adressierung" auf Seite 60	-	-	
256	Wort/ Wort	Ausgänge, Analogbereich, 1 Wort pro Steckplatz, E/A- Module 4x01/2/3	OS + Steckplatz	148	_	
512	Wort/ dWort	Ausgänge, Analogbereich, 2 Worte pro Steckplatz, E/A- Module 4x04/5	OS + (2 * Steckplatz)	148	_	
768	Wort/ Wort	Kommandoregister	_	-	-	
1024	Wort/ Bit	Rangierte Eingänge Binärbereich, Schreibzugriffe werden abgewiesen	Ab Adresse 1024 werden die Daten entsprechend der Reihenfolge in der Rangierübersicht des DTMs bereitgestellt ¹ (siehe Kapitel 5.5).	_	_	
1280	Wort/ Bit	Rangierte Ausgänge Binärbereich	Ab Adresse 1280 werden die Daten entsprechend der Reihenfolge in der Rangierübersicht des DTMs bereitgestellt ¹ (siehe Kapitel 5.5).	_	-	
1536	Wort/ Wort	Rangierte Eingänge Analogbereich, Schreibzugriffe werden abgewiesen	Offset + DTM-Adressangaben (siehe Kapitel 5.5)	-	-	
¹ Da der Zugriff auf die Bitstruktur wortweise erfolgt, bitte gegebenenfalls die Reihenfolge von High- und Low-Byte beachten. Ein Adresssprung von 1 bedeutet einen Sprung um 16 Bitadressen (Rangierübersicht); Bit 015 = Wort 1, Bit 1631 = Wort 2,						

Analoge Ausgangssignale: Direkte Adressierung via Function Code 3 (lesen), 6 (einfach schreiben), 16 (mehrfach schreiben)

Tabelle 5.8: Analoge Ausgangssignale: Direkte Adressierung via Function Code 3 (lesen), 6 (einfach schreiben), 16 (mehrfach schreiben)



Offset (OS)	Zugriff/ Struktur	Beschreibung	Formel/Zugriff	Steck- platz	Bitnr.
40001	Wort/ Wort	Rangierte Ausgänge, Analogbereich	siehe Kapitel 5.5	_	-
45000	Wort/ Wort	Ausgänge, Analogbereich, 1 Wort pro Steckplatz, E/A- Module 4x01/2/3	OS + Steckplatz	1 48	_
45100	Wort/ dWort	Ausgänge, Analogbereich, 2 Worte pro Steckplatz, E/A- Module 4x04/5	OS + (2 * Steckplatz)	1 48	-
45200	Wort/ Wort	Kommandoregister	-	-	-
46001	Wort/ Bit	Rangierte Eingänge Binärbereich, Schreibzugriffe werden abgewiesen	Ab Adresse 46001 werden die Daten entsprechend der Reihenfolge in der Rangierübersicht des DTMs bereitgestellt ² (siehe Kapitel 5.5).	_	-
46101	Wort/ Bit	Rangierte Ausgänge Binärbereich	Ab Adresse 46101 werden die Daten entsprechend der Reihenfolge in der Rangierübersicht des DTMs bereitgestellt ² (siehe Kapitel 5.5).	-	-
16200	Wort/ Wort	Rangierte Eingänge Analogbereich, Schreibzugriffe werden abgewiesen	Offset + DTM-MODICON- Adressangaben (siehe Kapitel 5.5)	-	-
² Da der Zugriff auf die Bitstruktur wortweise erfolgt, bitte gegebenenfalls die Reihenfolge von High- und Low-Byte beachten. Ein Adresssprung von 1 bedeutet einen Sprung um 16 Bitadressen (Bangierübersicht): Bit 015 = Wort 1. Bit 1631 = Wort 2					

Analoge Ausgangssignale: MODICON-Adressierung

Tabelle 5.9: Analoge Ausgangssignale: MODICON-Adressierung

5.6 Kommandoregister

Das Kommandoregister besteht aus zwei Bytes. Das erste Byte ist das Parameter-Byte, gefolgt vom Kommando-Byte. Diese Bytes können dazu verwendet werden, Kommandos vom Master über den Bus an die Remote-I/O-Station zu übertragen.

Das enthaltene Kommando wird nur ausgeführt, wenn sich das Kommandoregister geändert hat. Ein Kommando wird folglich genau einmal ausgeführt, nämlich dann, wenn das geänderte Kommandoregister zum ersten Mal an den Buskoppler übertragen wurde.

Das Kommandoregister befindet sich standardmäßig auf der Ausgangsadresse 0. Von dieser Position sollte das Kommandoregister nicht weg-rangiert werden, da es nach einer erneuten Auto-Rangierung wieder auf Ausgangsadresse 0 angesprochen werden kann.

Die folgenden Kommandos werden von Modbus-Buskopplern unterstützt.



Parameter (Byte 1)	Kommando (Byte 2)	Bedeutung
0x00	0x08	Alle 32 Bit-Zähler löschen.
0xnn	0x08	Den 32 Bit-Zähler des Steckplatzes nn löschen.
0x00	0xF8	Kaltstart
0x00	0xF9	Warmstart
0x00	0xF5	Werde passiv (Kommando an den aktiven Buskoppler). Da nicht beide Buskoppler eines redundanten Systems passiv sein können, wird aufgrund dieses Kommandos der Partner-Buskoppler aktiv. Das Kommando hat, gesendet an den passiven Buskoppler, keine Bedeutung.
0x00	0xF6	Werde aktiv (Kommando an den passiven Buskoppler). Da nicht beide Buskoppler eines redundanten Systems aktiv sein können, wird aufgrund dieses Kommandos der Partner-Buskoppler passiv. Das Kommando hat, gesendet an den aktiven Buskoppler, keine Bedeutung.
0x00	0xF7	Redundanzumschaltung Dieses Kommando erzeugt eine Redundanzumschaltung unabhängig davon, an welchen Buskoppler es gesendet wird. Es ist daher nicht zwingend notwendig zu wissen, welcher Buskoppler gerade aktiv/passiv ist.

Tabelle 5.10: Kommandoliste des Kommandoregisters

5.7 E/A-Module einfügen – Allgemeine Informationen

5.7.1 Ein- und Mehrkanalige E/A-Module verwenden

1- und 2-kanalige E/A-Module

Wichtige Messkreise, die eine hohe Verfügbarkeit erfordern, sollten mit 1- oder 2kanaligen, einfach breiten E/A-Modulen bestückt werden, da deren Kanäle vom Bus und untereinander galvanisch getrennt sind. Diese E/A-Module belegen je einen Steckplatz und können innerhalb einer Remote-I/O-Station beliebig mit mehrkanaligen E/A-Modulen kombiniert werden.

Mehrkanalige E/A-Module

Mehrkanalige E/A-Module senken die Kosten pro Kanal deutlich. Bis zu 8 binäre oder bis zu 4 analoge Ein- oder Ausgänge können mit einem E/A-Modul verarbeitet werden. Die Kanäle sind vom Bus, aber nicht untereinander galvanisch getrennt. Mehrkanalige E/A-Module sind doppelt breit und belegen daher 2 Steckplätze.

Die mehrkanaligen E/A-Module reduzieren den Platzbedarf um 30%, bei analogen Kreisen sogar um 50%.


5.7.2 Steckplatzbelegung

Mehrkanalige E/A-Module sind doppelt breit und belegen 2 Steckplätze. Berücksichtigen Sie daher, dass das darauffolgende E/A-Modul erst im übernächsten Steckplatz eingefügt werden kann. So belegt z. B. der 8-kanalige Binäreingang 1x08 an Steckplatz 3 die Plätze 3 und 4, wobei Steckplatz 4 ein Leerplatz ist.

1- oder 2-kanalige E/A-Module belegen nur einen Steckplatz.



Hinweis!

Abweichende Steckplatzbelegung bei redundanten LB Backplanes

Bei den redundanten LB Backplanes sind die Steckplätze 1 und 2 für den Redundanzkoppler reserviert, unabhängig davon, ob ein Redundanzkoppler tatsächlich vorhanden ist oder nicht. Konfigurieren Sie E/A-Module bei diesen Backplanes daher erst ab Steckplatz 3.

5.7.3 Kompatibilität und maximale Anzahl von E/A-Modulen

Ein- und mehrkanalige LB- bzw. FB-E/A-Module können mechanisch auf allen LB- bzw. FB-Backplanes montiert werden.

Mehrkanalige E/A-Module werden von Buskopplern ab Firmware-Version V6.x unterstützt.

Einkanalige E/A-Module stellen maximal 144 Binäreingänge oder 48 Binärausgänge pro Station bereit. Falls Sie mehrkanalige E/A-Module verwenden, erhöht sich die Zahl der möglichen Binäreingänge pro Station von 144 auf 184, und die der möglichen Binärausgänge erhöht sich von 48 auf 184.

Die Zahl der analogen Ein- und Ausgängskanäle erhöht sich bei der Verwendung mehrkanaliger E/A-Module von 48 auf 80.

Die maximale Anzahl analoger und binärer Ein- und Ausgänge ist lediglich durch maximale Anzahl der Steckplätze auf den Backplanes begrenzt (max. 46 Steckplätze bei LB Remote I/O in Zone 2, max. 48 Steckplätze bei FB Remote I/O in Zone 1).

200338 2009-12

E/A-Module einfügen oder löschen



5.8

E/A-Module einfügen

Beachten Sie, dass die Steckplätze 1 und 2 in redundanten Remote-I/O-Stationen für den Redundanzkoppler reserviert sind. Beachten Sie außerdem, dass doppelt breite E/A-Module 2 Steckplätze benötigen.

1. Klicken Sie in der Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Buskoppler.

Es öffnet sich ein Kontextmenü.

2. Wählen Sie im Kontextmenü Datei > gesamte Station bearbeiten.

Es öffnet sich das Fenster **Aufbau der Station** mit einer Übersicht aller Steckplätze der Station.

🗖 Aufbau der Stat	ion	
Ausgewähltes Modul:		1
an SteckplatzNr.:	TAG-Nr.:	
Status:		
Liste aller Module der S	tation:	
Steckpl.: TAG-Nr.:	Meßstellenbeschreibung: Gerätetyp: SI	tatus:
1:		~
2: 3: LB-1001 4: LB-3104 5: belegt 6: LB-5004 7: belegt	Schaltverstärker, 2 Kanal 1001 keir Transmitterspeisegerät, Ex, 3104 keir PT100-Messumformer, 4 K 5004 keir	ne Verbindung ne Verbindung ne Verbindung
8: 9: 10: 11: 12: 13:	₹.	~
ОК	Abbrechen Hilfe Neu k	configurieren
Kopieren	Lös	shen

Bild 5.25: Fenster Aufbau der Station

 Doppelklicken Sie auf einen freien Steckplatz. In diesen Steckplatz wird das neue E/A-Modul eingefügt.

Es öffnet sich das Fenster **Standardmodulliste**. Dort sind alle verfügbaren E/A-Module nach Funktion getrennt aufgelistet.



Ausgewähltes Modul:			
Ventiltreiber: 2105 Ex, Uo=22	2.8V, Ra = 3	290 Ohm	
Liste aller Typenklassen	Gerätetyp	: Beschreibung:	
Binäre Eingänge	2002	Uo=24V, Ra = 210 Ohm	^
Ventiltreiber	2101	Ex, Uo=22V, Ra = 315 Ohm	
Transmitter Contractive	2102	Ex, Uo=24V, Ra = 210 Ohm	=
rransmitter opelsegerate			
Ausgangstrenner	2103	Ex, Uo=24V, Ra = 360 Ohm	
Ausgangstrenner Temp/SpgsMeßumformer	2103 2104	Ex, Uo=24V, Ra = 360 Ohm Ex, Uo=22V, Ra = 220 Ohm	
Ausgangstrenner Temp/SpgsMeßumformer Binäre Ausgänge	2103 2104 2105	Ex, Uo=24V, Ra = 360 Ohm Ex, Uo=22V, Ra = 220 Ohm Ex, Uo=22.8V, Ra = 290 Ohm	

Bild 5.26: Fenster Standardmodulliste

 Markieren Sie in der linken Liste zunächst den grundlegenden E/A-Modultyp, den Sie einfügen möchten. Doppelklicken Sie anschließend in der rechten Liste auf die exakte Gerätebezeichnung.

Es öffnet sich das Fenster Adressplanung für Modbus (siehe Kapitel 5.5.2).

5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und klicken Sie anschließend auf OK.

Es öffnet sich das Gerätedatenfenster des E/A-Moduls.

 Um das E/A-Modul in der Standardkonfiguration einzufügen, klicken Sie auf OK (die Parameter können nachträglich geändert werden). Alternativ können Sie die Parameter des E/A-Moduls zuerst anpassen und anschließend auf OK klicken.

Die Software kehrt zurück zum Fenster **Aufbau der Station**. Dort wird das neue E/A-Modul in der Liste angezeigt.

7. Belegen Sie nach Bedarf weitere Steckplätze mit E/A-Modulen, indem Sie die Schritte 3 bis 6 wiederholen.

Falls Sie kein weiteres E/A-Modul mehr einfügen möchten, klicken Sie auf OK.

Das neue E/A-Modul wird nun in der Baumstruktur angezeigt.



Bild 5.27: Baumstruktur mit Buskopplern und E/A-Modulen



E/A-Module löschen

1. Klicken Sie in der Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf den Eintrag des E/A-Moduls, das Sie aus der Konfiguration löschen möchten.

Es öffnet sich ein Kontextmenü.

2. Wählen Sie im Kontextmenü Datei > Objekt(e) löschen.

Es öffnet sich ein Dialogfenster

3. Bestätigen Sie den Löschvorgang, indem Sie im Dialogfenster auf **Ja** klicken.

Das E/A-Modul wird aus der Konfiguration gelöscht.

4. Um weitere E/A-Module zu löschen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.



Tipp

Sie können ein E/A-Modul einfacher löschen, indem Sie das gewünschte E/A-Modul in der Baumstruktur markieren und anschließend die **Entf**-Taste drücken.

5.9 Buskoppler austauschen

Lesen Sie die LB/FB Remote-I/O Hardware-Handbücher, bevor Sie Buskoppler austauschen oder hinzufügen.



Hinweis!

Werkseinstellung der Modbus-Adresse

Ab Werk sind folgende Buskoppleradressen eingestellt: 8x07 Modbus RTU: 126 8x11 Modbus TCP (IP-Adresse): 0.0.0.0



Buskoppler austauschen

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der neue Buskoppler die gleiche Firmware-Version hat wie der auszutauschende Buskoppler.
- Vergewissern Sie sich, dass der neue Buskoppler die selbe Busadresse hat wie der auszutauschende Buskoppler. Verwenden Sie f
 ür die
 Überpr
 üfung einen separaten Remote-I/O-Konfigurationsplatz und stellen Sie dort gegebenenfalls die ben
 ötigte Adresse im Buskoppler ein.
- 3. Stellen Sie in den Gerätedaten des Buskopplers die Ansprechüberwachungszeit für Ausgänge länger ein als die Buszykluszeit, die der Master für die Abfrage der Station festlegt (siehe Kapitel 5.2). Wenn Sie das nicht tun, steuern die Ausgänge in die parametrierte Lage, bevor der Master den Slave erneut aufgerufen hat.
- Stellen Sie in den Gerätedaten des Buskopplers die Ansprechüberwachungszeit für die Redundanzumschaltung auf die Hälfte der Ansprechüberwachungszeit für die Ausgänge ein (siehe Kapitel 5.2).





Buskoppler hinzufügen

Hinweis!

Der Redundanzkoppler übernimmt über eine interne Verbindung automatisch die Parameter des primären Buskopplers. Bevor Sie den Redundanzkoppler einfügen, stellen Sie die interne Verbindung bei FB Remote I/O über die frontseitige Kabelverbindung zwischen den beiden Buskopplern her. Bei LB Remote I/O erfolgt die interne Verbindung automatisch über das Backplane.

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der hinzuzufügende Buskoppler keine Busadresse belegt, die im System bereits von einem anderen Slave verwendet wird.
- Stellen Sie in den Gerätedaten des Buskopplers die Ansprechüberwachungszeit für Ausgänge länger ein als die Buszykluszeit, die der Master für die Abfrage der Station festlegt (siehe Kapitel 5.2). Wenn Sie das nicht tun, steuern die Ausgänge in die parametrierte Lage, bevor der Master den Slave erneut aufgerufen hat.
- 3. Stellen Sie in den Gerätedaten des Buskopplers die Ansprechüberwachungszeit für die Redundanzumschaltung auf die Hälfte der Ansprechüberwachungszeit für die Ausgänge ein (siehe Kapitel 5.2).



6 Grundfunktionen der DTM-Software

Dieses Kapitel stellt Ihnen die wichtigsten Grundfunktionen der P+F DTM-Software vor.

6.1 Menü des Gerätedatenfensters



Bild 6.1: Kopfzeile des Gerätedatenfensters

Im folgenden werden die wichtigsten Menü-Funktionen des Gerätedatenfensters erläutert, sofern Sie nicht bereits in den vorhergehenden Abschnitten behandelt wurden.

6.1.1 Menü "Datei"

Befehle des Menüs Datei	
Befehl	Verwendung
Projekt neu erstellen	Erstellt eine neue, leere Projektdatei. Das aktuell geöffnete Projekt wird verworfen, sofern es nicht gespeichert wurde. Ein Projekt kann mehrere Remote-I/O-Stationen bzw. Buskoppler enthalten (alle Remote-I/O-Stationen, die an einer Buslinie angeschlossen sind).
Projekt speichern	Speichert das aktuell geöffnete Projekt auf der Festplatte (Dateierweiterung *.prj).
Projekt laden	Lädt eine vorhandene Projektdatei von der Festplatte. Speichern Sie vor dem Aufrufen dieses Menüpunkts alle Änderungen, die Sie am aktuell geöffneten Projekt vorgenommen haben. Anderenfalls gehen diese Änderungen unwiderruflich verloren.
Station neu erstellen	Erstellt eine neue Remote-I/O-Station innerhalb des aktuell geöffneten Projekts.
Station speichern	Speichert die aktuell markierte Remote-I/O-Station auf der Festplatte (Dateierweiterung *.lbu).
Station laden	Lädt eine vorhandene Remote-I/O-Station von der Festplatte (*.lbu). Auf diese Weise lassen sich ähnliche Stationskonfigurationen einfach kopieren. Die aktuell markierte Remote-I/O-Station im Projekt wird dabei ersetzt und geht unwiderruflich verloren, sofern sie nicht gespeichert wurde. Wenn eine Remote-I/O-Station aus dem Feld geladen wird, kann die Stationsdatei später nachgeladen werden, da die umfangreichen Kommentare, die für einen Steckplatz eingegeben werden können, nur in Dateien und nicht im Buskoppler gespeichert werden. Im Buskoppler wird lediglich die Konfiguration gespeichert. Für Servicezwecke können Sie *.lbu- Dateien auch unseren Ingenieuren zur Fehleranalyse senden.
gesamte Station bearbeiten	Öffnet das Fenster Aufbau der Station für den aktuell markierten Buskoppler. Dort können Sie die Belegung der Steckplätze bearbeiten.
Buskoppler konfigurieren	Öffnet das Konfigurationsfenster für den aktuell markierten Buskoppler.

Befehl	Verwendung
Modul speichern	Speichert die Konfiguration des aktuell markierten E/A-Moduls auf der Festplatte. Auf diese Weise lassen sich ähnliche Modulkonfigurationen einfach kopieren. Moduldateien erhalten die Dateierweiterung *.mXY (X = erste Ziffer der Modulbezeichnung, Y = letzte Ziffer der Modulbezeichnung). Beispielsweise hat der Temperatureingang 5x04 die Dateiendung *.m54.
Modul laden	Lädt eine vorhandene Modulkonfiguration für das aktuell markierte E/A-Modul von der Festplatte. Dabei muss die Dateiendung zum E/A-Modul passen. Wenn Sie z. B. ein E/A-Modul vom Typ 5x04 markiert haben, können Sie nur eine Moduldatei mit der Dateierweiterung *.m54 laden. Die Konfiguration des aktuell markierten E/A-Moduls wird überschrieben.
Modul bearbeiten	Öffnet das Konfigurationsfenster für das aktuell markierte E/A- Modul.
Modul einfügen	Fügt ein neues E/A-Modul in die aktuell markierte Remote-I/O- Station (= Buskoppler) ein.
Objekt(e) löschen	Löscht das markierte Objekt aus dem Projekt.
Planungspara- meter laden	Lädt die Planungsparameter und Notizen aus einer *.lbu-Datei in die markierte Remote-I/O-Station.



6.1.2 Menü "Gerät"

Die Befehle des Menüs **Gerät** stehen nur zur Verfügung, wenn eine Servicebus-Verbindung zu einer Remote-I/O-Station besteht.

Befehl	Verwendung
Station aus dem Feld laden	Lädt die Konfiguration der Remote-I/O-Station in die Konfigurationssoftware (Upload). Bevor Sie diesen Befehl aufrufen, speichern Sie alle Änderungen, die Sie an der aktuell geöffneten Datei vorgenommen haben. Anderenfalls gehen diese Änderungen verloren. Falls Sie in der Software-Konfiguration bisher nur einen "leeren" Buskoppler konfiguriert haben (ohne E/A-Module), können Sie mit diesem Befehl die Konfiguration der Remote-I/O-Station in die Software übertragen. Da die Datenstruktur für eigensichere und nicht eigensichere E/A-Module gleich ist, erfolgt beim Laden eine Abfrage, welche Version (eigensicher, nicht eigensichere oder ex- geschützt) in der Konfigurations-Software dargestellt werden soll. Falls Sie die Remote-I/O-Station bereits in der Software- Konfiguration abgebildet haben, können Sie mit dem Befehl ebenfalls die Konfiguration der Remote-I/O-Station in die Software übertragen. Falls die Anzahl der E/A-Module in der Remote-I/O- Station nicht mit der Anzahl der E/A-Module in der Software- Konfiguration übereinstimmt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Falls die Firmware des Buskopplers nicht mit der Konfigurations- Software übereinstimmt, wird ebenfalls eine Fehlermeldung ausgegeben. Falls ein E/A-Modul in der Remote-I/O-Station erkannt wird, aber nicht in der Software konfiguriert ist, erscheint während des Ladevorgangs eine Fehlermeldung. So kann bei der Inbetriebnahme automatisch geprüft werden, ob die geplante Stationskonfiguration korrekt installiert wurde. Wenn Sie das als falsch ausgewiesene Modul während des Ladevorgangs nicht in die Konfigurationssoftware übernehmen, bleibt der entsprechende Steckplatz in der Software leer.
Station im Feld speichern	Lädt die Software-Konfiguration in die Remote-I/O-Station (Download). Der Buskoppler startet anschließend automatisch neu. Änderungen werden erst wirksam, nachdem sie in die Remote-I/O- Station geladen wurden. Während der Datenübertragung wird der Fortschritt der Übertragung in Prozent angezeigt. Nach Abschluss der Datenübertragung werden nicht genutzte Steckplätze gelöscht, um Datenkonflikte zu vermeiden. Dieser Vorgang darf nicht unterbrochen werden. Falls während der Datenübertragung ein Fehler auftritt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Die Übertragung muss in diesem Fall wiederholt werden.
Modul aus Station laden	Lädt die Konfiguration eines E/A-Moduls aus der Remote-I/O-Station in das entsprechende E/A-Modul in der Konfigurationssoftware. Die gesamte Konfiguration des E/A-Moduls wird dabei geladen. Wenn das E/A-Modul neu in den Steckplatz eingesetzt wurde, werden die Standardeinstellungen der Parameter geladen. Wenn es sich bei dem E/A-Modul in der Remote-I/O-Station nicht um das gleiche E/A-Modul handelt, das in der Software für diesen Steckplatz konfiguriert wurde, erscheint eine Fehlermeldung.
Modul in Station speichern	Lädt die Konfiguration eines E/A-Moduls aus der Software in die Remote-I/O-Station. Änderungen werden erst wirksam, nachdem sie in das E/A-Modul geladen wurden.





6.1.3 Menü "Anzeigen"

Befehle des Menüs Anzeigen

Befehl	Verwendung
Meßwert + Status	Zeigt den aktuellen Messwert und den Status des markierten E/A-Moduls an (siehe Kapitel 6.3). Hierzu ist eine Servicebus-Verbindung mit der Remote-I/O-Station erforderlich.
Profibus	Zeigt für Profibus-Buskoppler den DP-Konfigurationsstring an. Bei Modbus-Buskopplern ist dieser Befehl nicht verfügbar (ausgegraut).

6.1.4 Menü "Dienste"

Befehle des Menüs Gerät					
Befehl	Verwendung				
Planungsparameter setzen	Dient zur Erstellung der Rückdokumentation.				
Modbus- Registerbelegung	Bei Modbus-Buskopplern kann hier die Adressierung der E/A- Module editiert werden (siehe Kapitel 5). Für Profibus-Buskoppler ist dieser Befehl nicht verfügbar.				
Auto-Rangierung	Bei Modbus-Buskopplern: Komprimiert die Datenstruktur für Messwerte. Für Profibus-Buskoppler ist dieser Befehl nicht verfügbar.				
Profibus-ID ändern	Ändert die Profibus-ID. Dieser Befehl ist nur für Buskoppler vom Typ LB/FB 8x03H verfügbar. Für die Buskoppler 8x05 und 8x07 ist dieser Befehl nicht verfügbar.				
HCiR: Alle Änderungen übernehmen	Mit diesem Menübefehl werden alle Parameteränderungen sowie gelöschte oder eingefügte E/A-Module für diese Station wirksam. Löst einen Profibus-Neustart aus. Für Modbus-Buskoppler ist dieser Befehl nicht verfügbar.				
Alle Multichannel- Komponenten entfernen	Löscht alle mehrkanaligen E/A-Module aus der Stationsansicht. Das Löschen aller mehrkanaligen E/A-Module ermöglicht eine Rückkehr zu Buskopplern, die nur einkanalige E/A-Module unterstützen (Firmwareversionen < V5).				
Kanaldaten neu berechen	Aktualisiert die Kanaldaten.				
Station umwandeln in Station mit	Wandelt die Konfiguration der Remote-I/O-Station um, so dass Sie mit bestimmten Buskoppler-Firmwareversionen kompatibel ist. Es stehen zwei Optionen zur Auswahl:				
	 Binär-Multichannel (V5.xx): Nur einkanalige E/A-Module sowie mehrkanalige binäre E/A-Module sind zulässig (Kompatibilität mit Buskoppler-Firmwareversion V5.xx) 				
	 Analog + Binär-Multichannel (V6.xx): Einkanalige E/A- Module sowie mehrkanalige binäre und analoge E/A-Module sind zulässig (Kompatibilität mit Buskoppler-Firmwareversion ab V6.xx) 				
	Die Umwandlung ist u.a. auch dann notwendig, wenn z. B. bei ABB Symphony vom Buskoppler 8x03 und FDT 0.9x nach FDT 1.2 gewechselt werden soll. Hierbei ist ebenfalls ein Hardwareaustausch notwendig				

Befehl	Verwendung
Alle Leitungsüber- wachungen aktivieren/ deaktivieren	Aktiviert/Deaktiviert die Leitungsüberwachungs-Funktionen für alle E/A-Module einer Remote-I/O-Station.
Alle Kanäle in Betriebsmodus NORMAL schalten	Schaltet alle E/A-Module einer Remote-I/O-Station in den Betriebsmodus "Normal" (Abbruch der Simulation).
IP Adressen vergeben	Ruft das Fenster für die Einstellung der IP-Adresse des Modbus TCP-Buskopplers 8x11 auf. Für alle anderen Buskoppler ist dieser Befehl nicht verfügbar.

6.1.5 Menü "Optionen"

Legen Sie für FB Remote-I/O-Stationen in Zone 1 die Temperaturklasse fest. Die Temperaturklasse ist wichtig zur Bestimmung der zulässigen Selbstaufheizung der Remote-I/O-Station.

Für die meisten E/A-Module besteht keine Beschränkung hinsichtlich der maximal in einer Station einsetzbaren Module. Je nach Netzteil kann mit der gewünschten Umgebungstemperatur die Temperaturklasse T4 oder T5 verwendet werden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der EG-Baumusterprüfbescheinigung.

Befehle des Menüs Optionen

Befehl	Verwendung				
Temperaturklasse	T4 bei 55°C: Zulässige Selbstaufheizung bis 55°C				
	T6 bei 40°C: Zulässige Selbstaufheizung bis 40°C				

6.1.6 Menü "Service"

Das Menü **Service** dient in erster Linie unseren Serviceingenieuren zur Fehlersuche. Das Menü wird in diesem Handbuch nicht weiter beschrieben.

200338 2009-12



6.2 Fenster "Gerätedaten" der E/A-Module

Jedes E/A-Modul in der Baumstruktur des Projekts besitzt ein eigenes Gerätedatenfenster. In diesem Fenster können alle Parameter eines E/A-Moduls bearbeitet werden. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Gerätedatenfenster der E/A-Modul aufrufen und wie die Fenster aufgebaut sind (allgemeingültige Bildschirmelemente).

Im Kapitel "E/A-Module konfigurieren" sind alle verfügbaren E/A-Module und deren spezielle Parameter im Detail beschrieben (siehe Kapitel 7).

6.2.1 Fenster "Gerätedaten" aufrufen

Es stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, das Fenster **Gerätedaten** eines E/A-Moduls aufzurufen. Im folgenden sind zwei Möglichkeiten beschrieben.

Falls Sie sich im Hauptfenster der Konfigurationssoftware befinden, wechseln Sie zunächst in das Gerätedatenfenster. Wählen Sie hierzu im Hauptmenü **Gerätedaten > Gerätedaten bearbeiten**.

Die Kopfzeile der Software sieht nun folgendermaßen aus.

0	Datei	Gerät	Anzeigen	Dienste	Optionen	Zurück	Service				
	6			~ [<u>se</u>	國科	?	Gerätedatenfenster	Applikationsmodus:	mit HCiR	Ben

Bild 6.2: Kopfzeile des Gerätedatenfensters



Gesamte Station bearbeiten

1. Klicken Sie in der Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf den Buskoppler, dessen E/A-Module Sie konfigurieren möchten.

Es öffnet sich ein Kontextmenü.

			TAG
⊡ 01, LB-81 ⊡ 03, LB	Datei Gerät	+	Projekt neu erstellen Projekt speichern
⊕ 🗍 04, LB_1	003	-	Projekt laden
田 田 07, LB-11 田 田 09, LB-2	008 103		Station neu erstellen Station laden
🕀 📊 10, LB-61 🕀 👖 12, LB-3	005 102		Station speichern
🕂 🕴 13, LB-6 🛨 🗐 14, LB-4	101 104		Buskopplex konfigurieren

Bild 6.3: Kontextmenü Datei > gesamte Station bearbeiten

2. Wählen Sie Datei > gesamte Station bearbeiten.

Es öffnet sich das Fenster Aufbau der Station.



tatus: iste aller Module der Statik teckpl.: TAG-Nr.:	on: Meßstellenbeschreibung:	Gerätetvo: Status:
1: 2: 3: LB-1001 4: LB-3104 5: belegt 6: LB-5004 7: belegt 8: 9: 9: 10: 11: 12: 12:	Schaltverstärker, 2 Kanal Transmitterspeisegerät, Ex, PT100-Messumformer, 4 K	1001 keine Verbindung 3104 keine Verbindung 5004 keine Verbindung
OK Abb	orechen Hilfe	Neu konfigurieren

Bild 6.4: Fenster Aufbau der Station

 Doppelklicken Sie in der Liste auf das E/A-Modul, das Sie konfigurieren möchten. Falls sich noch kein E/A-Modul im gewünschten Steckplatz befindet, können Sie nach dem Doppelklick zunächst ein E/A-Modul zum Einfügen auswählen.

Es öffnet sich das Fenster Gerätedaten des jeweiligen E/A-Moduls.

4. Bearbeiten Sie die Parameter des E/A-Moduls und klicken Sie anschließend auf OK.

Die Software kehrt zurück zum Fenster Aufbau der Station.

5. Konfigurieren Sie nun ein weiteres E/A-Modul (Schritte 3 und 4 wiederholen) oder schließen Sie das Fenster **Aufbau der Station**, indem Sie auf **OK** klicken.

Einzelnes E/A-Modul bearbeiten

 Klicken Sie in der Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf das E/A-Modul, das Sie konfigurieren möchten, und wählen Sie im Kontextmenü Datei > Modul bearbeiten oder

markieren Sie das E/A-Modul mit der linken Maustaste und klicken Sie anschließend in der Symbolleiste auf das Symbol **Modul bearbeiten**.



Bild 6.5: Symbol Modul bearbeiten

Es öffnet sich das Fenster Gerätedaten des jeweiligen E/A-Moduls.

- 2. Bearbeiten Sie die Parameter des E/A-Moduls und klicken Sie anschließend auf OK.
- 3. Um weitere E/A-Module zu konfigurieren, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.



85



6.2.2 Fenster "Gerätedaten" – allgemeingültige Bildschirmelemente

Im folgenden sind die Bildschirmelemente des Fensters **Gerätedaten** beschrieben, die bei allen E/A-Modulen identisch sind.

erätedaten: Thermoelementm Meßstellendaten Modul/Typ: [5105 1] Hermoele Modul aktiv 2] T Steckplatz: 7 Modul - TAG-Nr.: LB-5105	eßumformerLB-5105 ment-Umformer, Ex, 4 Kanal	5 0K 8 Laden 6 bbrechen 9 Speichern 7 Hilfe 10 úcksetzen
Kanal 1 Kanal (12) nal 3 Kanal 4 TAG-Nr: Analog-Eingang Betriebsmodus: Normalbetrieb 💌 Fehlermodus: aktueller Wert 💌 Erweitert	Skalierung (065535) mit Status Meßanfang: 10000 Meßende: 50000 (13)	Leitungsüberwachung I ein Bruchverzögerung: 10 Zyklen
Meßumformer-Einstellungen - Meßmethode: interne Verglei - Meßanfang: 0.00 *C Notiz:	chestele V · Meßende: 100.00 °C	- Meßfühler: K

Bild 6.6: Fenster Gerätedaten – Allgemeingültige Bildschirmelemente

- 1 Feld Modul/Typ
- 2 Kontrollkästchen Modul aktiv
- 3 Feld Steckplatz
- 4 Feld Modul-TAG-Nr.
- 5 Schaltfläche OK
- 6 Schaltfläche Abbrechen
- 7 Schaltfläche Hilfe
- 8 Schaltfläche Laden
- 9 Schaltfläche Speichern
- 10 Schaltfläche Rücksetzen
- 11 Schaltfläche Modbus-Register (nur bei Modbus-Buskopplern)
- 12 Registerkarten Kanal X
- 13 Bereich mit modulspezifischen Parametern
- 14 Feld Notiz

Erläuterungen:

1

Feld Modul/Typ

Zeigt die Bezeichnung des E/A-Moduls an (nicht editierbar)

200338 2009-12



Kontrollkästchen Modul aktiv

Aktivieren oder deaktivieren Sie das E/A-Modul, indem Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren/deaktivieren.

- Falls Sie das E/A-Modul deaktivieren, ist es zwar im Datenverkehr als Datensatz vorhanden, liefert aber keine aktuellen Messwerte und keine Diagnosedaten. Diese Option ist besonders bei Leitsystemen nützlich, die keine Online-Erweiterung zulassen. In solch einem Fall kann ein beliebiges E/A-Modul vorkonfiguriert werden, auch wenn es noch nicht im Backplane gesteckt ist (virtuelles E/A-Modul). Zu einem späteren Zeitpunkt kann das E/A-Modul im betreffenden Steckplatz des Backplanes nachgerüstet und über Modul aktiv wieder aktiviert werden.
- Falls Sie das E/A-Modul aktivieren, läuft es normal und liefert aktuelle Messwerte sowie Diagnosedaten.

3

Feld Steckplatz

Zeigt die Steckplatznummer des E/A-Moduls an. Die Steckplatznummer ist nicht editierbar. Falls Sie das E/A-Modul an einen anderen Steckplatz positionieren möchten, löschen Sie es aus der Baumstruktur und fügen Sie es an einem anderen Steckplatz neu ein. Die Steckplätze in der Baumstruktur müssen der realen Anordnung auf dem Backplane entsprechen.

4

Feld Modul-TAG-Nr.

Geben Sie eine beliebige Bezeichnung für das E/A-Modul ein (maximal 32 Zeichen).

5

Schaltfläche OK

Speichert die aktuelle Konfiguration und schließt das Fenster.

6

Schaltfläche Abbrechen

Schließt das Fenster, ohne Änderungen an der Konfiguration zu speichern. Alle gemachten Änderungen gehen verloren.

7

Schaltfläche Hilfe

Ruft die Hilfefunktion auf.





Schaltfläche Laden

Lädt eine bestehende Konfigurationen aus einer Datei oder direkt aus der Remote-I/O-Station (Auswahl in einem Dialogfenster). Um eine Konfiguration aus der Remote-I/O-Station zu laden, ist eine Servicebus-Verbindung erforderlich.

9

Schaltfläche Speichern

Speichert die aktuelle Konfiguration in einer Defaultdatei, in einer Gerätedatei oder direkt im E/A-Modul der Remote-I/O-Station (Auswahl in einem Dialogfenster, siehe folgende Abbildung). Das Fenster **Gerätedaten** bleibt geöffnet.

• Defaultdatei: Die Konfiguration des E/A-Moduls wird in einer Vorgabedatei gespeichert, die für alle E/A-Module des gleichen Typs gilt. Dies vereinfacht die Konfiguration mehrerer gleich bestückter Steckplätze. Wenn Sie nun ein weiteres E/A-Modul vom gleichen Typ einfügen, erhält es die soeben in der Defaultdatei gespeicherte Grundkonfiguration.

Änderungen an der Defaultdatei wirken sich nur auf E/A-Module aus, die nach den Änderungen in die Konfiguration eingefügt werden. E/A-Module, die bereits in der Konfiguration enthalten sind, bleiben davon unberührt.

- Gerätedatei: Die Konfiguration des E/A-Moduls wird in einer Gerätedatei mit der Endung *.myx gespeichert (z. B. *.m52 für den Temperatureingang 5x02). Diese Gerätedatei kann für einzelne E/A-Module des gleichen Typs bei Bedarf geladen werden.
- Remote-I/O-Station: Die Konfiguration des E/A-Moduls wird in der Remote-I/O-Station gespeichert (Servicebus-Verbindung erforderlich).

Datensicherung !	
Wo sollen Sie die Dater	n gespeichert werden ?
Auf der Festplatte/Disk	ette als
C Defaultdatei	
Gerätedatei	
oder	
C im Modul der an	geschlossenen Station.
ОК	Abbrechen

Bild 6.7: Dialogfenster zum Speichern der Gerätedaten eines E/A-Moduls

10

Schaltfläche Rücksetzen

Stellt die Grundeinstellung des E/A-Moduls wieder her. Dabei handelt es sich nicht um die Einstellung in der Defaultdatei, sondern um die Werkseinstellung.



Schaltfläche Modbus-Register

Zeigt die Modbus-Adresseinstellung an (betrifft nur Modbus-Buskoppler). Bei Profibus-Buskopplern ist diese Schaltfläche nicht vorhanden.

12

Registerkarten Kanal X

Bei mehrkanaligen analogen E/A-Modulen wird jeder Kanal auf einer eigenen Registerkarte angezeigt. Klicken Sie auf die jeweilige Registerkarte, um einen bestimmten Kanal anzuzeigen.

13

Bereich mit modulspezifischen Parametern

Dieser Bereich enthält Parameter, die spezifisch für das betreffende E/A-Modul sind. Eine detaillierte Beschreibung jedes E/A-Moduls finden Sie im Kapitel "E/A-Module konfigurieren" (siehe Kapitel 7).

14

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.



6.3 Messwertanzeige aufrufen

Die Messwertanzeige zeigt den aktuellen Messwert und Status eines E/A-Moduls an. Eine Beschreibung der Messwertanzeige finden Sie in den folgenden Unterabschnitten.



Messwertanzeige aufrufen

Voraussetzung: In der Projektansicht ist eine Remote-I/O-Station mit einem Buskoppler und mindestens einem E/A-Modul geöffnet. Es ist eine Servicebus-Verbindung zu einer Remote-I/O-Station hergestellt.

1. Markieren Sie in der Baumstruktur den gewünschten Kanal eines E/A-Moduls.



Bild 6.8: Messwertanzeige aufrufen

falls Sie sich im Gerätedatenfenster befinden, wählen Sie im Menü **Anzeigen > Meßwert/Status**.

Es öffnet sich die Messwertanzeige.

Ο	
\prod	

Tipp

Falls Sie die Messwertanzeige eines **binären** E/A-Moduls aufrufen möchten reicht es aus, in der Baumstruktur das gewünschte E/A-Modul zu markieren (anstelle eines einzelnen Kanals).

Grund: Bei binären E/A-Modulen zeigt die Messwertanzeige alle Kanäle in einem Fenster an. Bei analogen E/A-Modulen verfügt dagegen jeder Kanal über eine eigene Messwertanzeige.



6.3.1 Messwertanzeige bei binären E/A-Modulen

Die Messwertanzeige der binären E/A-Module unterscheidet sich lediglich in der Anzahl der angezeigten Kanäle. Deshalb wird die Messwertanzeige an dieser Stelle nur einmal exemplarisch beschrieben für alle

- Binäreingänge,
- Binärausgänge,
- Relaisausgänge.

Statusanzeige	e von LB-1	108				×
Meßwerl an Ste Modul-	t von Modul: eckplatzNr.: TAG-Nr.: Status	Schaltverstärker 3 2 LB-1108 3	; Ex, 8 Kanal / T,	yp: 1108 1		
Kanal 1 2 3 5 5 6 7 8	TAG Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 Kanal 5 Kanal 6 Kanal 7 Kanal 8	6	4	In/Out In In In 7 m In In In In	Leitungs- überwachung	Schalt- zustand O O O O O O O O O
		Meßwertanzeig	en beenden	Hilfe		

Bild 6.9: Messwertanzeige des Binäreingangs 1x08

- 1 Feld Meßwert von Modul
- 2 Feld an Steckplatz Nr.
- 3 Feld TAG-Nr. (TAG-Nummer des E/A-Moduls)
- 4 Feld Modul-Status
- 5 Feld Kanal (Kanalnummer)
- 6 Feld TAG (TAG-Nummer des Kanals)
- 7 Feld In/Out (Eingangs- oder Ausgangskanal)
- 8 Anzeige Leitungsüberwachung
- 9 Anzeige Schaltzustand (Kontakt offen oder geschlossen)
- 10 Aktivität der Datenübertragung auf dem Servicebus

Im gezeigten Beispiel hat die Leitungsüberwachung für Kanal 5 und 6 angesprochen (Anzeige leuchtet rot). Für die restlichen Kanäle liegt kein Leitungsfehler vor (Anzeige bleibt grau).

Die Kontakte der Kanäle 1 und 8 sind geschlossen (Anzeige leuchtet gelb). Die restlichen Kontakte sind offen (Status-Anzeige bleibt grau).





Die Anzeige unten rechts im Fenster blinkt gelb, wenn auf dem Servicebus Daten übertragen werden.



Hinweis!

Leitungsüberwachung

Nicht alle E/A-Module verfügen über eine Leitungsüberwachung. Bei diesen E/A-Modulen entfallen die entsprechenden Statusanzeigen.

6.3.2 Messwertanzeige bei analogen E/A-Modulen

Die Messwertanzeigen der analogen E/A-Module unterscheiden sich nur geringfügig. Deshalb wird die Messwertanzeige an dieser Stelle nur einmal exemplarisch beschrieben für alle

- Frequenzeingänge,
- (HART-)Analogeingänge,
- (HART-)Analogausgänge,
- Temperatureingänge,
- Spannungseingänge.



Meßwertanzeigen	ron LB-3105				
Meßwert von Modul: Transmitterspeisegerät, Ex, HART / Typ: 3105 (1)					
an SteckplatzNr.: 🚦	2 Kanal-Nr.: 1 3				
Modul-TAG:	B-3105 (4)				
Kanal-TAG:	5				
_ Kanal-Status —					
6 OK					
7 🔿 Leitur	gsüberwachung				
8 Bruch					
Meßanfang:		Meßende:			
4.00	9	20.00			
0% 20%	40% 60%	80% 100%			
	4.0	0.0			
Meßwert:	12	.06 MA			
	Meßwertanzeigen beend	len Hilfe (11)			

Bild 6.10: Messwertanzeige des Analogeingangs 3x05

- 1 Feld Meßwert von Modul
- 2 Feld an Steckplatz Nr.
- 3 Feld Kanal-Nr.
- 4 Feld Modul-TAG (TAG-Nummer des E/A-Moduls)
- 5 Feld Kanal-TAG (TAG-Nummer des Kanals)
- 6 Feld Kanal-Status
- 7 Anzeige Leitungsüberwachung
- 8 Anzeige Bruch (Kontakt offen oder geschlossen)
- 9 Messanfang und Messende sowie Messwert auf einer Skala von 0% ... 100%
- 10 Anzeige des Messwerts und der physikalischen Einheit
- 11 Aktivität der Datenübertragung auf dem Servicebus

Im gezeigten Beispiel liegt kein Fehler vor. Die Anzeigen **Leitungsüberwachung** und **Bruch** bleiben grau und das Feld **Kanal-Status** zeigt den Wert "OK" an. Bei einem Fehler leuchten die entsprechenden Anzeigen rot.

Die Anzeige unten rechts im Fenster blinkt gelb, wenn auf dem Servicebus Daten übertragen werden.



93



о П

Hinweis!

Leitungsüberwachung/Bruchüberwachung

Nicht alle E/A-Module verfügen über eine Leitungsüberwachung/Bruchüberwachung. Bei diesen E/A-Modulen entfallen die entsprechenden Statusanzeigen.

6.4 Messwertverarbeitung

An dieser Stelle wird die Messwertverarbeitung der analogen E/A-Module erläutert. Detaillierte Beschreibungen zu jedem E/A-Modul finden Sie im Kapitel "E/A-Module konfigurieren" (siehe Kapitel 7).

6.4.1 Messbereich skalieren

Normalerweise werden analoge Messdaten als vorzeichenlose ganze Zahlen im Bereich von 10.000 (0 %) bis 50.000 (100 %) übertragen. Für Leitsysteme, die diesen weiten Zahlenbereich nicht verarbeiten können, können Sie den Zahlenbereich für jeden Kanal eines analogen E/A-Moduls getrennt anpassen.

Beachten Sie, dass die Skalierung von Live Zero Signalen ausgeht (0% = 4 mA, 100% = 20 mA). Bei der Skalierung 10.000 (Messanfang) bis 50.000 (Messende) entspricht der Wert 50% daher dem Zahlenwert 30.000. Wenn der Wert 0 über den Bus übertragen wird, nimmt der Ausgang den Wert 0 mA an. Entsprechend wird ein Eingangssignal von 0 mA dem PLS als Zahlenwert 0 gemeldet.

Um die Nähe zum 4 ... 20 mA-Signalbereich zu wahren, ist auch eine Skalierung von 4.000 bis 20.000 möglich. Diese Einstellung eignet sich auch für 0 ... 20 mA-Signalbereiche mit erweitertem Bereich.

Tragen Sie den gewünschte Zahlenbereich im Bereich **Skalierung** des Gerätedatenfensters des jeweiligen E/A-Moduls ein. Zulässig sind ganze Zahlen im Wertebereich 0 ... 65.535. Alternativ können Sie einige häufig verwendete Skalierungswerte direkt aus den Dropdown-Listen wählen.

Skalierung (0.	65535) —
mit Status	—
Meßanfang:	10000 💌
Meßende:	50000 -
	4096 50000

Bild 6.11: Bereich Skalierung





Hinweis!

Beispiel: Ein bestimmtes Leitsystem bevorzugt den Bereich 0 ... 4095 statt 0 ... 65535. Um die Skalierung anzupassen, wählen Sie die folgenden Einstellungen im PLS: Messanfang: 625 Messende 3125 Skalierfaktor: 1,3107 Damit können über den Messwert hinaus auch Über- und Untersteuerungsbereiche des 4 ... 20 mA Signals dargestellt werden.



о П

Hinweis!

Einige Leitsysteme bevorzugen eine Skalierung der Ein- und Ausgänge direkt im PLS anstelle der Skalierung im Remote-I/O-System.

6.5 HART-Kommunikation

Die E/A-Module

- 3x02, 3x03, 3x05,
- 4x02 und 4x05

sind für die Kommunikation mit intelligenten Feldgeräten nach dem HART-Protokoll geeignet. HART-Feldgeräte können über Modbus TCP oder über den Servicebus adressiert, aktiviert und bedient werden.

Hinweis!

Verwenden Sie für die HART-Kommunikation mit aktiven (separat gespeisten) Feldgeräten nur die einkanaligen E/A-Module 3x02.

Beachten Sie, dass die Anschlussbelegung von der des Speisekreises abweicht.

Stellen Sie sicher, dass bei HART-Kommunikation der Ausgangsstrom im Bereich von 4 ... 20 mA liegt.

Die HART-Kommunikation erfolgt nach dem Bell-Standard durch Aussendung von Frequenzpaketen (1200Hz = 1, 2200 Hz = 0). Die Frequenzpakete werden den 4 ... 20 mA Signalen überlagert. Die Kommunikation kann auf zwei Arten erfolgen.

- Kommunikation mit bescheinigtem, Ex-zugelassenem Handbediengerät an den Klemmen der E/A-Module; der 250 Ω Kommunikationswiderstand ist in allen analogen E/A-Modulen eingebaut. Transmitter, die kein normgerechtes HART-Protokoll verwenden, können nach Abschluss der Bedienung einen Reset erforderlich machen (siehe folgender Abschnitt). Dies macht sich durch Einfrieren des Messkreises bemerkbar. Ein Reset kann durch eine Unterbrechung der Spannungsversorgung erreicht werden (kurzzeitiges Ziehen des E/A-Moduls).
- Kommunikation über Modbus oder über den Servicebus



Hinweis!

о П

Anmerkung zu Buskopplern mit der Firmware-Version V6 - V9

Im Gegensatz zu Buskopplern mit der Firmware-Version V4 sind Buskoppler mit der Firmware-Version V6 - V9 mit einer HART-Störunterdrückung ausgestattet. Dies stellt sicher, dass HART-Kanäle nur dann als fehlerhaft gemeldet werden, wenn ein Fehler für mehr als 500 ms besteht. Solange fehlerhafte HART-Signale vorliegen, werden die Kanaldaten eingefroren. Der Kanal wird wieder aktiv, sobald der HART-Fehler erlischt. Weiterhin setzt der Buskoppler E/A-Module zurück, bei denen HART-Kommunikationsfehler aufgetreten sind. Ein manueller Reset durch Ziehen und Stecken des E/A-Module kann daher entfallen.

6.5.1 Praktische Erfahrungen

Bei Tests ergaben sich folgende Einschränkungen zur HART-Kommunikation.

- HART-Kommunikation mit Messumformern ist im Arbeitsbereich von 4 ... 20 mA möglich. Manche Messumformer gehen bei nicht vorhandenem Eingangssignal (Leitungsbruch) in die Übersteuerung (22 mA) oder Untersteuerung (< 4mA). In diesem Zustand ist oft keine HART-Kommunikation mit diesem Messumformer möglich. Dies gilt auch für Handbediengeräte.
- HART-Inkompatibilitäten: Es gibt HART-Messumformer, die mit gerätespezifischen HART-Befehlen arbeiten. Die Kommunikation mit HART-Standard-Befehlen über den Bus in Verbindung mit Remote I/O ist zwar problemlos möglich; sobald jedoch die gerätespezifischen, nicht HART-konformen Befehle aufgerufen werden, kommt der Fehlerzähler im E/A-Modul möglicherweise in die Sättigung (je nach Firmware und Hardware des E/A-Moduls). Dies gilt sowohl für die Buskommunikation als auch für die Bedienung des Transmitters mit eigensicheren Handbediengeräten des jeweilgen Herstellers. Führen Sie in diesem Fall einen Reset durch, indem Sie das E/A-Modul kurz ziehen und wieder stecken (Unterbrechung der Spannungsversorgung).
- HART-ähnliche Signale: In seltenen Fällen können nicht HART-fähige Feldgeräte (z. B. Tauchspulen-Positionierer) HART-ähnliche Signale in 20 mA Schleifen erzeugen. Diese Signale können durch zufällige Vibrationen am Einbauort des Feldgeräts entstehen, die im HART-Frequenzband liegen. Dadurch kann der Fehlerzähler des E/A-Moduls 4x02 übersättigt werden. In der Folge trennt das E/A-Modul die Kommunikation zum Buskoppler, der dem PLS wiederum eine Fehlermeldung liefert. Wenn Sie bei einem E/A-Modul auf derartige Probleme mit der HART-Kommunikation stoßen, ist ein Reset erforderlich. Sie können dieses Problem von vornherein umgehen, indem Sie ein E/A-Modul ohne HART-Funktionalität verwenden (4x01) oder die HART-Funktion des betroffenen Kanals deaktivieren.

6.6 Betriebsmodus und Fehlermodus

Für jeden Kanal eines E/A-Moduls kann im DTM-Konfigurationsfenster zwischen verschiedenen Funktionsmodi gewählt werden. Als Betriebsmodi stehen "Normal" und "Simulation" zur Verfügung, als Fehlermodi stehen "aktueller Wert", "Ersatzwert" und "letzter gültiger Wert" zur Verfügung. Lesen Sie die folgenden Unterabschnitte sowie das Kapitel "E/A-Module konfigurieren", um Näheres zu erfahren (siehe Kapitel 7).

6.6.1 Betriebsmodus einstellen

Während der Inbetriebnahme oder im Servicefall haben Sie die Möglichkeit, einzelne Kanäle der E/A-Module vom Betriebsmodus "Normal" in den Betriebsmodus "Simulation" umzuschalten. Der Kanal nimmt dann einen festgelegten Simulationswert an. Sowohl den Betriebsmodus als auch den Simulationswert stellen sie kanalweise im Gerätedatenfenster des jeweiligen E/A-Moduls ein (siehe Kapitel 7).

Betriebsmodus:	
Normalbetrieb	-
Normalbetrieb Simulation	
aktueller Wert	- -

Bild 6.12: Betriebsmodus einstellen

0 ∏

Tipp

Speichern der Konfiguration

Bevor Sie mehrere Kanäle auf den Betriebsmodus "Simulation" umschalten, empfiehlt es sich, eine Kopie der aktuellen Konfiguration auf der Festplatte zu speichern. So können Sie später alle Kanäle leicht wieder von "Simulation" auf Normalbetrieb zurückschalten.

Die Simulationsfunktion ist bei laufendem Feldbus nutzbar und stört den Datenverkehr nicht. Lediglich der auf "Simulation" umgeschaltete Kanal wird nicht mehr mit aktuellen Feldsignalen, sondern mit Simulationswerten verarbeitet.

Bei Simulation werden die Feldbus-Werte simuliert. Eingangsdaten werden so wie voreingestellt (Simulationswert) über den Feldbus übertragen. Ausgangsdaten (Simulationswert) durchlaufen erst noch die interne Signal-Verarbeitung der LB/FB-Remote-I/O. So können Sie Sensorsignale ohne Änderung des Sensors simulieren, um z. B. bei der Inbetriebnahme den korrekten Datenverkehr zum Leitsystem zu überprüfen. In Gegenrichtung können Sie Ventilfunktionen überprüfen, selbst wenn noch keine Bus-Kommunikation aufgebaut ist.

Das Ergebnis der Simulationseinstellung können Sie in der Messwertanzeige überprüfen. Setzen Sie nach Abschluss der Inbetriebnahme oder Servicearbeiten den Betriebsmodus wieder auf "Normal" zurück.



6.6.2 Fehlermodus einstellen

Im Fehlerfall schalten E/A-Module automatisch in den Fehlermodus um. Der betroffene Kanal nimmt dann einen einstellbaren Ersatzwert an. Welchen Wert der Kanal annehmen soll, stellen Sie im Gerätedatenfenster des jeweiligen E/A-Moduls ein (siehe Kapitel 7).

Fehlermodus:	
aktueller Wert	-
aktueller Wert Ersatzwert	
letzter gültiger Wert	

Bild 6.13: Fehlermodus einstellen

Fehlermodus bei Ausgängen

Ersatzwerte für Ausgänge werden angenommen, wenn die Ansprechüberwachungszeit abgelaufen ist oder die "Ungültig"-Kennung im Prozesswert gesetzt ist. Die Ansprechüberwachungszeit wird im Buskoppler eingestellt und überwacht die Kommunikation zwischen Master und Slave. Falls diese Zeit auf Null gestellt ist (Ansprechüberwachung deaktiviert), ist die Ersatzwert-Funktion bei Busausfall unwirksam. Falls während der Anlaufphase (Stromversorgung zuschalten) ein Fehlerzustand erkannt wird, werden die Ausgänge vom Zustand "Stromlos" in den entsprechenden Ersatzwert gemäß der gewählten Ersatztwert-Optionen überführt.

Folgende Ersatzwert-Optionen sind für den Fehlermodus einstelbar:

- Aktueller Wert: Der aktuelle Wert ist der momentane, vom PLS übertragene Wert, der dann trotz "Ungültig"-Kennung ausgegeben wird.
- Ersatzwert: Der Ersatzwert kann manuell auf jeden zulässigen Wert innerhalb des Betriebsbereichs des E/A-Moduls eingestellt werden.
- Letzter gültiger Wert: Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird aus dem Speicher des Buskopplers übernommen. Der Buskoppler zieht diesen Wert zur Bildung des Ausgangwertes heran, wenn mit Eintreffen des neuen Wertes ein Fehlerbit erkannt wird.

Wenn die Kommunikation zwischen dem E/A-Modul und dem Buskoppler gestört ist, werden die betreffenden Ausgänge nach einer Ansprechüberwachungszeit von ca. 500 ms abgeschaltet.



Fehlermodus bei Eingängen

Eingänge senden dem PLS Ersatzwerte, wenn ein Leitungsbruch, ein Kurzschluss oder ein allgemeiner Modulfehler (E/A-Modul defekt) vorliegt.

Folgende Ersatzwert-Optionen sind für den Fehlermodus einstelbar:

• Aktueller Wert:

Der aktuelle Wert entspricht dem fehlerhaften Messwert, der bei einem Sensorfehler zusammen mit einem Fehlerbit (Daten ungültig) übertragen wird.

- Ersatzwert: Der Ersatzwert ist manuell einstellbar. Der Status des Ersatzwertes ist ab der DTM-Version 7 fest auf ungültig gesetzt.
- Letzter gültiger Wert: Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird aus dem Speicher übernommen und zur Bildung des Eingangswertes herangezogen, falls mit Eintreffen des neuen Wertes ein Fehlerbit erkannt wird. Der Status des letzten gültigen Wertes ist auf ungültig gesetzt.

Wenn die Kommunikation zwischen dem E/A-Modul und dem Buskoppler gestört ist, werden die betreffenden Eingänge auf den Status "Daten ungültig" gesetzt. Im entsprechenden Slot des Modulstatusbereichs wird ein Alarmbit gesetzt.

Fehlermodus - Reaktionen

Die folgende Abbildung und die folgende Tabelle zeigen am Beispiel eines Binärausgangs den Datenfluss, der sich je nach Situation und Parametereinstellungen ergibt.

- Im Normalbetrieb gelangen die Daten direkt vom Buskoppler zum Ausgang.
- Falls eine Invertierung eingestellt ist, werden die Signale entsprechend ihrer Parametereinstellung vorher invertiert.
- Falls statt der aktuellen Bus-Daten Simulationswerte ausgegeben werden, werden diese Simulationswerte wie die Bus-Daten behandelt und werden gegebenenfalls invertiert.
- Falls das Fehlerbit (Daten ungültig) gesetzt ist, werden je nach Fehlermodus die entsprechenden Ersatzwerte, die zuletzt gültigen Werte oder die aktuellen Werte an die Ausgänge übergeben.

Alle Verfahren werden kanalweise angewendet. Die Tabelle stellt einen Auszug aus den Kombinationsmöglichkeiten dar, die sich bei der Verfolgung des Datenflusses aus dem Diagramm ergeben können.



Bild 6.14: Datenfluss vom Buskoppler zu einem Binärausgang

Buskoppler			E/A-Modul						
Zustand	Daten-Bit	Fehler-Bit	Kom 1	Simul.	Betriebs- modus	Kom 2	Inv.	Fehler- mode	Output
Betrieb	0	0	ja	-	normal	ja	0	-	0
Betrieb	1	0	ja	-	normal	ja	0	-	1
Betrieb	0	0	ja	-	normal	ja	1	-	1
Betrieb	1	0	ja	-	normal	ja	1	-	0
Betrieb Fehlerbit	0	1	ja	-	normal	ja	0	akt. Wert	0
Betrieb Fehlerbit	1	1	ja	-	normal	ja	0	akt. Wert	1
Betrieb Fehlerbit	0	1	ja	-	normal	ja	1	akt. Wert	1
Betrieb Fehlerbit	1	1	ja	-	normal	ja	1	akt. Wert	0
Bus gestört	alt	-	nein	-	normal	ja	-	akt. Wert	alt
Abkürzungen: Kom 1 = Kommunikation mit Feldbus; Simul. = Simulation; Kom 2 = Kommunikation mit Buskoppler; Inv. = Invertierung; akt. Wert = aktueller Wert									

Funktionstabelle (Binärausgäng)

6.7 Dokumentation

Nach der Konfiguration einer Station erscheinen die E/A-Module in der Baumstruktur des Programmfensters. Aus der Baumstruktur ist ersichtlich, ob die E/A-Module in der gewünschten Reihenfolge auf der Backplane angeordnet sind. Damit ist Ihre Arbeit sofort dokumentiert.

Daneben besteht die Möglichkeit, eine ausdruckbare Dokumentation zu erstellen. Die Dokumentation enthält detaillierte Informationen über die Stationskonfiguration. Bei der Installation kann das Backplane anhand der Dokumentation mit den E/A-Modulen bestückt werden. Folgende Informationen sind unter anderem enthalten:

- Verdrahtungsplan mit Klemmenbelegung,
- sämtliche Parametereinstellungen des Buskopplers und der E/A-Module,
- Steckplatzanordnung der E/A-Module.

Das Menü **Optionen** des Hauptfensters enthält Menüpunkte, mit deren Hilfe die Stationskonfiguration dokumentiert werden kann:

Refehl	Verwendung
Deletii	Verwendung
Drucker einrichten	Ruft das Dialogfenster zum Einrichten des Druckers auf.
Drucken	Druckt die aktuelle Stationskonfiguration
Dokumentation	Ruft ein Fenster mit Eingabemöglichkeiten für die Dokumentation auf und zeigt anschließend eine Vorschau der Dokumentation an.
TAG-NrSchilder drucken	Dieser Befehl ist nicht mehr verfügbar.
Stationsplan drucken	Dieser Befehl ist nicht mehr verfügbar.

Befehle des Menüs Optionen für die Dokumentation

Die restlichen Menüpunkte des Menüs Optionen wurden bereits beschrieben.

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie eine Dokumentation erstellen und ausdrucken.



Dokumentation erstellen

1. Markieren Sie in der Baumstruktur die Remote-I/O-Station, von der Sie eine Dokumentation erstellen möchten.

	DM1
🖻 📔 🛛	1, LB-810X
÷	03, LB-1001
÷	04, LB-4002
+	05, LB-3104

Bild 6.15: Markierte Remote-I/O-Station in der Baumstruktur

2. Wählen Sie im Hauptfenster Optionen > Dokumentation.

Es öffnet sich das Fenster **Dokumentation der Stationsparameter** (siehe Bild 6.16 auf Seite 102).





- 3. Machen Sie bei Bedarf Angaben in den Dropdown-Listen und Feldern. Eine Beschreibung finden Sie unter der folgenden Abbildung (siehe Bild 6.16 auf Seite 102).
- 4. Klicken Sie auf Weiter.

Es öffnet sich das Fenster mit der vollständigen Vorschau der Dokumentation (siehe Bild 6.17 auf Seite 104). Sie können die Vorschau mit Hilfe der jeweiligen Schaltflächen vergrößern/verkleinern, in der Vorschau blättern oder sie ausdrucken.

- 5. Um das Vorschau-Fenster wieder zu schließen, klicken Sie auf Schließen.
- 6. Damit Ihre gemachten Angaben nicht verloren gehen, speichern Sie das Projekt auf einem Datenträger. Sie können die Dokumentation jederzeit wieder aufrufen, indem Sie im Hauptfenster **Optionen > Dokumentation** wählen.

🗖 Dokume	ntation der Statior	nsparameter				
Projektname: Kabeltyp:	LB-810X Livy 40x0.5 (2)	1	[Weite	er (11)	Abbrechen Hilfe
Liste der Mod Steckpl.: TA	dule: \G-Nr.:	Gerät	etyp:			
2: 3: LB- 4: LB- 5: LB-	1001 4002 3104		1001 4002 3104	~		
Klemme:	Kabel von: PI-43-1	Kabelname: Feld 1		Ader-Nr.: 15	Beschrei Druck	bung:
5	PI-43-2	6		16 (7)	Verdich	ter 8
i Ändern der Daten:	PI-43-1	Feld 1 (9)		15	Druck	_
		aktuelle Spalte	füllen (10)		

Bild 6.16: Fenster Dokumentation der Stationsparameter

- 1 Feld Projektname
- 2 Dropdown-Liste Kabeltyp
- 3 Feld Liste der Module
- 4 Feld Klemme
- 5 Feld Kabel von
- 6 Feld Kabelname
- 7 Feld Ader-Nr.
- 8 Feld Beschreibung
- 9 Felder Ändern der Daten
- 10 Schaltfläche aktuelle Spalte füllen
- 11 Schaltfläche Weiter



Feld Projektname

Geben Sie den Namen der Remote-I/O-Station oder des Projekts ein (max. 20 alphanumerische Zeichen).

2

Dropdown-Liste Kabeltyp

Wählen Sie einen der 4 vorgegebenen Kabeltypen aus der Liste, oder geben Sie eigenen Text ein.

3

Feld Liste der Module

Zeigt die E/A-Module der Remote-I/O-Station mit zugehöriger Steckplatznummer und TAG-Nr. an. Die darunterliegenden Felder (Nummer 4 bis 8) beziehen sich auf den jeweils markierten Eintrag aus dieser Liste.

4

Feld Klemme

Zeigt die Klemmen des markierten E/A-Moduls an.

5

Feld Kabel von

Enthält die Beschreibung des Kabelziels, falls eine eingegeben wurde (siehe Felder **Ändern der Daten**).

6

Feld Kabelname

Enthält den Namen des Kabels, falls einer eingegeben wurde (siehe Felder Ändern der Daten).

7

Feld Ader-Nr.

Enthält die Adernummer des Kabels, falls eine eingegeben wurde (siehe Felder Ändern der Daten).





Feld Beschreibung

Geben Sie das Ziel der Geräteklemme Mx:y an, wenn nötig auch im Klartext (siehe Felder **Ändern der Daten**).

9

Felder Ändern der Daten

Um den Feldern 4 bis 8 Daten hinzuzufügen oder um bestehende Daten zu ändern, markieren Sie eine Zeile in den Feldern 4 bis 8. Die markierte Zeile entspricht einer bestimmten Klemme eines E/A-Moduls, in der Abbildung Klemme 2 des Analogausgangs LB 4002. Geben Sie anschließend die gewünschten Daten für die markierte Zeile in die Felder **Ändern der Daten** ein. Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie wieder in eine der Zeilen 4 bis 8.

10

Schaltfläche aktuelle Spalte füllen

Füllt die gesamte Spalte mit dem aktuellen Wert des aktiven Feldes. Wenn Sie beispielsweise in der Spalte **Beschreibung** der Felder **Ändern der Daten** (9) das Wort "Druck" eingeben und direkt danach auf **aktuelle Spalte füllen** klicken, bekommen alle Zeilen des Feldes **Beschreibung** (8) den Wert "Druck" zugewiesen.

11

Schaltfläche Weiter

Speichert die gemachten Angaben, schließt das Fenster und öffnet die Vorschau der Dokumentation.



Bild 6.17: Vorschau der Dokumentation



7 E/A-Module konfigurieren

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die Eigenschaften und Konfigurationsmöglichkeiten der E/A-Module, die mit dem Buskoppler kompatibel sind.

Die Abschnitte sind stets ähnlich aufgebaut:

- Kurzbeschreibung des jeweiligen E/A-Moduls mit Blockschaltbild,
- Informationen zu Auflösung und Mess-/Zykluszeit,
- Informationen zu Datenübertragung, Funktionstabelle mit Bit-Zuordnung,
- Informationen zu Leitungsüberwachung und Diagnosefunktionen,
- Beschreibung der Einstellmöglichkeiten.

7.1 LB/FB 1x01 Binäreingang



Bild 7.1: Blockschaltbild 1x01

Der Binäreingang verbindet die Prozesssignale von binären Sensoren (mechanischen Kontakten, NAMUR-Initiatoren, Optokopplern usw.) mit dem Prozessleitsystem oder der SPS.

Ausführungen

- LB 1001, nicht eigensicher
- LB 1101, eigensicher
- FB 1201, eigensicher
- FB 1301, Ex-e

Merkmale

- Modulbreite: 1 Steckplatz
- NAMUR nach DIN 19234
- 2 Kanäle
- Kanäle vom Bus und untereinander galvanisch getrennt

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.



7.1.1 Messzeit und Zykluszeit

Die maximale Eingangsfrequenz der Signale beträgt 50 Hz. Die Messbarkeit der Eingangszustände ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus (z. B. nur 1 Hz bei 500ms Abtastzeit).

Passen Sie kurze Signale an die Abtastzyklen der Leittechnik an, indem Sie die Signale mit Hilfe der einstellbaren Ausschaltverzögerung verlängern (siehe Abschnitt "Gerätedaten bearbeiten" für dieses E/A-Modul). Unabhängig von den Abtastzyklen der Leittechnik werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.

7.1.2 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Binäreingang 1x01				
Byte	Bit	Bedeutung		
Eingangs-Byte 1	0	Status Kanal 1		
	1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)		
	2	Status Kanal 2		
	3	Leitungsüberwachung Kanal 2 (0 = OK, 1 = Fehler)		
	4	leer		
	5	leer		
	6	leer		
	7	leer		
Ausgangs-Bytes		ohne Ausgangs-Bytes		
		na in Datastala mana		

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Tabelle 7.1: Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm



Signaladressierung	1 (Fingand	issio	nale
olginalaalessielang	9 (Lungang	19916	jiiaic,

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung			
Prozessdaten (Bereich	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 2 (Read Input Status)			
Binareingangssignaie, rangiert; Zugriff: Bitweise lesen)	10001 (MC)					
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1024 (DA)	Ab der Startadresse (Offset) liegen die Binärdaten entsprechend der	Function Code 3 (Read Holding Registers)			
usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	46001 (MC)	Reihenfolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5).				
Prozessdaten (Bereich	1024 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)			
Binareingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	13001 (MC)					
Modulstatus (High Byte, Bereich	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)			
Binareingangssignaie, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	14001 (MC)					
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale,	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)			
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35200 (MC)					
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert;	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)			
Zugriff: Wortweise lesen)	35300 (MC)					
DA = direkte Adressierung	, MC = N	10DICON-Adressierung				
Fabelle 7.2: Signaladressierung (Eingangssignale)						

7.1.3 Leitungsüberwachung

Jeder Kanal besitzt eine Funktion zur Leitungsüberwachung und kann zwischen Leitungsbruch und Kurzschluss unterscheiden (nur bei NAMUR-Eingang). Die Leitungsüberwachung kann per Software ein- und ausgeschaltet werden. Falls Sie mechanische Kontakte verwenden, deaktivieren Sie entweder die Leitungsüberwachung oder beschalten Sie den mechanischen Kontakt am Einbauort mit einem NAMUR-Ersatzwiderstand (siehe Abbildung unten). Der NAMUR-Ersatzwiderstand bildet einen NAMUR-Initiator nach. Mit Hilfe des NAMUR-Ersatzwiderstands kann die Elektronik zwischen einem geschlossenen Schalter und einem Kurzschluss unterscheiden. Der NAMUR-Ersatzwiderstand ist als Zubehör bei P+F erhältlich.

200338 2009-12




Bild 7.2: NAMUR-Ersatzwiderstand

7.1.4 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").

7.1.5 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Gerätedaten: Schaltverstärker LB-1001
Meßstellendaten OK
Modul/Typ: 1001 Schaltverstärker, 2 Kanal
Modul aktiv 🔽 👔 Abbrechen Speichern
Steckplatz: 3
Modul - TAG-Nr.: LB-1001 Hilfe
Eingang geschlossener Kontakt = geschlossener Betriebsmodus: Kurzschluß-/ Bruch- überwachung 0 1 0 1 Eingang 1 (K0): 2 3 Normalbetrieb Ersatzwent Image: Comparison of the second s
Notiz: 8

Bild 7.3: Binäreingang 1x01: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr. Kanal
- 3 Option geschlossener Kontakt =
- 4 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 5 Dropdown-Liste Fehlermode
- 6 Kontrollkästchen Kurzschluss-/Bruchüberwachung
- 7 Schaltfläche Erweitert
- 8 Feld Notiz



Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr. Kanal

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).

3

Option geschlossener Kontakt =

Wählen Sie zwischen einer positiven oder negativen Logik für das binäre Signal.

4

Dropdown-Liste **Betriebsmode**

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).



6

Kontrollkästchen Kurzschluss-/Bruchüberwachung

Aktivieren Sie die Leitungsüberwachung, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet und die über die Dropdown-Liste **Fehlermode** eingestellte Ersatzwertstrategie greift.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

Die Funktion Leitungsüberwachung ist nur bei NAMUR-Signalen möglich. Bei Kontakteingängen ohne NAMUR-Ersatzwiderstand kann der feldseitige Anschluss nicht überwacht werden.

7

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

8

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.

Fenster Binärer Kanal

Einschi Abscha	altverzögerung in Iltverzögerung in i	
Ersatzv	verte	
Daten:		C Daten OK
	C 1	Oaten ungültig
Simulat	ionswerte	
Daten:		C Daten OK
	C 1	 Daten ungültig

Bild 7.4: Fenster Binärer Kanal mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Einschaltverzögerung
- 2 Feld Ausschaltverzögerung
- 3 Bereich Ersatzwert
- 4 Bereich Simulationswert

Erläuterungen:

1

Feld Einschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 0 auf 1 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Einschaltverzögerung, um kurze Störimpulse auszufiltern (Kontaktprellen) (siehe folgende Abbildung).

2

Feld Ausschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 1 auf 0 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Ausschaltverzögerung, um zu kurze Impulse zu verlängern. Auf diese Weise können auch sehr kurze Signale vom Feldbus-Zyklus erfasst werden (z. B. Molchsteuerung) (siehe folgende Abbildung).



MODBUS-BUSKOPPLER E/A-Module konfigurieren



Bild 7.5: Ein- und Ausschaltverzögerung

- 1 Einschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Einschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden ausgefiltert).
- 2 Ausschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Ausschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden verlängert).

3

Bereich Ersatzwert

Legen Sie einen Ersatzwert für den Fehlerfall fest.

- Daten: Wählen Sie als Ersatzwert entweder die 0 oder die 1.
- Status: Legen Sie fest, mit welchem Status der Ersatzwert übertragen werden soll ("Daten OK" oder "Daten ungültig"). Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

4

Bereich Simulationswert

Legen Sie den Simulationswert und dessen Status fest. Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie den Betriebsmodus "Simulation" wählen.

- Daten: Wählen Sie als Simulationswert entweder die 0 oder die 1.
- Status: W\u00e4hlen Sie zwischen dem Status "Daten OK" und "Daten ung\u00fcltig". Falls Sie "Daten ung\u00fcltig" w\u00e4hlen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.1.6 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



7.2 LB/FB 1x02 Binäreingang



Bild 7.6: Blockschaltbild 1x02

Der Binäreingang verbindet die Prozesssignale von binären Sensoren (mechanischen Kontakten, NAMUR-Initiatoren, Optokopplern usw.) mit dem Prozessleitsystem oder der SPS.

Ausführungen

- LB1002, nicht eigensicher
- LB1102, eigensicher
- FB1202, eigensicher
- FB1302, Ex-e

Merkmale

- Modulbreite: 1 Steckplatz
- NAMUR nach DIN 19234
- 3 Kanäle
- Kanäle galvanisch vom Bus getrennt, mit gemeinsamer Minusleitung

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.



7.2.1 Messzeit und Zykluszeit

Die maximale Eingangsfrequenz der Signale beträgt 50 Hz. Die Messbarkeit der Eingangszustände ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus (z. B. nur 1 Hz bei 500ms Abtastzeit).

Passen Sie kurze Signale an die Abtastzyklen der Leittechnik an, indem Sie die Signale mit Hilfe der einstellbaren Ausschaltverzögerung verlängern (siehe Abschnitt "Gerätedaten bearbeiten" für dieses E/A-Modul). Unabhängig von den Abtastzyklen der Leittechnik werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.

7.2.2 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Binäreingang 1x02				
Byte	Bit	Bedeutung		
Eingangs-Byte 1	0	Status Kanal 1		
	1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)		
	2	Status Kanal 2		
	3	Leitungsüberwachung Kanal 2 (0 = OK, 1 = Fehler)		
	4	Status Kanal 3		
	5	Leitungsüberwachung Kanal 3 (0 = OK, 1 = Fehler)		
	6	leer		
	7	leer		
Ausgangs-Bytes		ohne Ausgangs-Bytes		
				

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Tabelle 7.3: Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Signaladressierung	1 (Fingand	issio	nale	1
olginalaalessielang	9 (Lungang	12216	jiiaic	1

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 2 (Read Input Status)
rangiert; Zugriff: Bitweise lesen)	10001 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1024 (DA)	Ab der Startadresse (Offset) liegen die Binärdaten entsprechend der	Function Code 3 (Read Holding Registers)
usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	46001 (MC)	Reihentolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5).	
Prozessdaten (Bereich	1024 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	13001 (MC)		
Modulstatus (High Byte, Bereich	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
Binareingangssignaie, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	14001 (MC)		
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale,	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35200 (MC)		
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert;	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
Zugriff: Wortweise lesen)	35300 (MC)		
DA = direkte Adressierung	ј, MC = N	IODICON-Adressierung	
Tabelle 74: Signaladressierung (Finga	nassianale)		

7.2.3 Leitungsüberwachung

Jeder Kanal besitzt eine Funktion zur Leitungsüberwachung und kann zwischen Leitungsbruch und Kurzschluss unterscheiden (nur bei NAMUR-Eingang). Die Leitungsüberwachung kann per Software ein- und ausgeschaltet werden. Falls Sie mechanische Kontakte verwenden, deaktivieren Sie entweder die Leitungsüberwachung oder beschalten Sie den mechanischen Kontakt am Einbauort mit einem NAMUR-Ersatzwiderstand (siehe Abbildung unten). Der NAMUR-Ersatzwiderstand bildet einen NAMUR-Initiator nach. Mit Hilfe des NAMUR-Ersatzwiderstands kann die Elektronik zwischen einem geschlossenen Schalter und einem Kurzschluss unterscheiden. Der NAMUR-Ersatzwiderstand ist als Zubehör bei P+F erhältlich.

200338 2009-12





Bild 7.7: NAMUR-Ersatzwiderstand

7.2.4 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").

7.2.5 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

🗖 Gerätedaten: So	haltverstärker LB-	1002			×
Meßstellendaten Modul/Typ: 1002 Modul aktiv	Schaltverstärker, 3	Kanal	OK	Laden	Rücksetzen
Steckplatz: 4 Modul - TAG-Nr.: L	.B-1002		Hilfe		
Eingang	TAG-Nr. Kanal:	geschlossener Kontakt = Betriebsm 0 1	odus: Fehlerma	Kurzschluß odus: überwa	-/ Bruch- chung
Eingang 1 (K0): Eingang 2 (K1): Eingang 3 (K2):	2	3 Normalbetrie	b Ersatzwert Ersatz		Erweitert
Notiz:		8)		

Bild 7.8: Binäreingang 1x02: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr. Kanal
- 3 Option geschlossener Kontakt =
- 4 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 5 Dropdown-Liste Fehlermode
- 6 Kontrollkästchen Kurzschluss-/Bruchüberwachung
- 7 Schaltfläche Erweitert
- 8 Feld Notiz





Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr. Kanal

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).

3

Option geschlossener Kontakt =

Wählen Sie zwischen einer positiven oder negativen Logik für das binäre Signal.

4

Dropdown-Liste **Betriebsmode**

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).



6

Kontrollkästchen Kurzschluss-/Bruchüberwachung

Aktivieren Sie die Leitungsüberwachung, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet und die über die Dropdown-Liste **Fehlermode** eingestellte Ersatzwertstrategie greift.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

Die Funktion Leitungsüberwachung ist nur bei NAMUR-Signalen möglich. Bei Kontakteingängen ohne NAMUR-Ersatzwiderstand kann der feldseitige Anschluss nicht überwacht werden.

7

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

8

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.

Fenster Binärer Kanal

Einschi Abscha	altverzögerung in Iltverzögerung in i	
Ersatzv	verte	
Daten:		C Daten OK
	C 1	Oaten ungültig
Simulat	ionswerte	
Daten:		C Daten OK
	C 1	 Daten ungültig

Bild 7.9: Fenster Binärer Kanal mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Einschaltverzögerung
- 2 Feld Ausschaltverzögerung
- 3 Bereich Ersatzwert
- 4 Bereich Simulationswert

Erläuterungen:

1

Feld Einschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 0 auf 1 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Einschaltverzögerung, um kurze Störimpulse auszufiltern (Kontaktprellen) (siehe folgende Abbildung).

2

Feld Ausschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 1 auf 0 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Ausschaltverzögerung, um zu kurze Impulse zu verlängern. Auf diese Weise können auch sehr kurze Signale vom Feldbus-Zyklus erfasst werden (z. B. Molchsteuerung) (siehe folgende Abbildung).



MODBUS-BUSKOPPLER E/A-Module konfigurieren



Bild 7.10: Ein- und Ausschaltverzögerung

- 1 Einschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Einschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden ausgefiltert).
- 2 Ausschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Ausschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden verlängert).

3

Bereich Ersatzwert

Legen Sie einen Ersatzwert für den Fehlerfall fest.

- Daten: Wählen Sie als Ersatzwert entweder die 0 oder die 1.
- Status: Legen Sie fest, mit welchem Status der Ersatzwert übertragen werden soll ("Daten OK" oder "Daten ungültig"). Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

4

Bereich Simulationswert

Legen Sie den Simulationswert und dessen Status fest. Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie den Betriebsmodus "Simulation" wählen.

- Daten: Wählen Sie als Simulationswert entweder die 0 oder die 1.
- Status: W\u00e4hlen Sie zwischen dem Status "Daten OK" und "Daten ung\u00fcltig". Falls Sie "Daten ung\u00fcltig" w\u00e4hlen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.2.6 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).





7.3 LB/FB 1x03 Frequenzeingang



Bild 7.11: Blockschaltbild 1x03

Der Binäreingang verbindet die Prozesssignale von binären Sensoren (mechanischen Kontakten, NAMUR-Initiatoren, Optokopplern usw.) mit dem Prozessleitsystem oder der SPS.

Ausführungen

- LB1003, nicht eigensicher
- LB1103, eigensicher
- FB1203, eigensicher
- FB1303, Ex-e

Merkmale

- Modulbreite: 1 Steckplatz
- NAMUR nach DIN 19234
- 1 Kanal, vom Bus galvanisch getrennt
 - Kanal 1 f
 ür Frequenzmessung oder Impulsz
 ählung
 - Zusätzlicher Drehrichtungseingang für Drehrichtungs-Erkennung (z. B. bei rotierenden Maschinen) oder Zählrichtungs-Erkennung (aufwärts oder abwärts); kein separater Kanal

Hinweis!

Bandbreitenbeschränkung

Die Bandbreite von 15 kHz eignet sich nicht für prellende Kontakte. Wählen Sie in diesem Fall die Ausführung mit 400 Hz Bandbreite (siehe Katalog).

200338 2009-12



о П Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.3.1 Messzeit und Zykluszeit

Die Wandlungszeit beträgt ca. 50 ms. Die Aktualität des Messwertes ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus. Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.

7.3.2 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

()
۲	٦
Ł	Ц

Hinweis!

Das E/A-Modul LB/FB 1x03 verfügt über 3 Funktionsarten mit unterschiedlichen Datenaufkommen. Wenn Sie die Funktionsart des E/A-Moduls wechseln, kann sich das auf die Modbus-Adressierung der Signale auswirken.

Folgende Funktionsarten stehen zur Verfügung:

- Frequenzeingang bis 15 kHz (mit oder ohne Richtungserkennung) oder 12-Bit-Impulseingang bis 15 kHz (mit oder ohne Richtungserkennung)
- 32-Bit-Impulseingang (mit oder ohne Richtungserkennung)
- Kombinierter 32-Bit-Impulseingang und Frequenzeingang bis 50 Hz (mit oder ohne Richtungserkennung)

PEPPERL+FUCHS

E/A-Modul 1x03, Funktionsart Frequenzeingang oder 12-Bit Impulseingang			
Byte	Bit	Bedeutung	
Eingangsdaten	0	Status Kanal 1	
Wort 1	1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)	
	2	leer	
	3	Richtungserkennung (0 = vorwärts, 1 = rückwärts)	
	4	Messwert Frequenzmessung (12 Bit) oder	
	5	Zahlerwert (12 Bit)	
	6		
	7		
	8 15		
Ausgangsdaten		ohne Ausgangsdaten	

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Tabelle 7.5: Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Gerätefunktion -	Bitanordnung	im Datente	elegramm

E/A-Modul 1x03, Funktionsart 32-Bit Impulseingang				
Byte	Bit	Bedeutung		
Eingangsdaten Wort 1 und Wort 2	0 7 8 15	Zählerwert (32 Bit)		
	16 23 24 . 31			
Ausgangsdaten		ohne Ausgangsdaten		
Tabelle 7.6: Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm				



Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung		
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale,	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 4 (Read Input Registers)		
Wortweise lesen)	30001 (MC)				
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1536 (DA)	OS + DTM Adressangaben (siehe Kapitel 5.5)	Function Code 3 (Read Holding Registers)		
usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	16200 (MC)				
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale,	256 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)		
Zugriff: Wortweise lesen)	35000 (MC)				
Modulstatus (High Byte, Bereich Binäreingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)		
	14001 (MC)				
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale,	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)		
Zugriff: Wortweise lesen)	35200 (MC)				
Typregister (Bereich Analogeingangssignale,	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)		
Zugriff: Wortweise lesen)	35300 (MC)				
DA = direkte Adressierung	g, MC = N	IODICON-Adressierung			
Tabelle 7.7: Signaladressierung (Eingangssignale): Eingangswert Frequenzeingang oder 12-Bit Impulseingang					

Signaladressierung (Eingangssignale): Eingangswert Frequenzeingang oder 12-Bit Impulseingang



Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung	
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale,	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 4 (Read Input Registers)	
Wortweise lesen)	30001 (MC)			
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1536 (DA)	OS + DTM Adressangaben (siehe Kapitel 5.5)	Function Code 3 (Read Holding Registers)	
usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	16200 (MC)			
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	512 (DA)	OS + (2 * Steckplatz)	Function Code 4 (Read Input Registers)	
	35100 (MC)			
Modulstatus (High Byte, Bereich	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)	
Binäreingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	14001 (MC)			
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)	
	35200 (MC)			
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)	
	35300 (MC)			
DA = direkte Adressierung	g, MC = N			

Signaladressierung (Eingangssignale): Eingangswert Funktionsart 32-Bit Impulseingang

7.3.3 Leitungsüberwachung

Jeder Kanal besitzt eine Funktion zur Leitungsüberwachung und kann zwischen Leitungsbruch und Kurzschluss unterscheiden (nur bei NAMUR-Eingang). Die Leitungsüberwachung kann per Software ein- und ausgeschaltet werden. Falls Sie mechanische Kontakte verwenden, deaktivieren Sie entweder die Leitungsüberwachung oder beschalten Sie den mechanischen Kontakt am Einbauort mit einem NAMUR-Ersatzwiderstand (siehe Abbildung unten). Der NAMUR-Ersatzwiderstand bildet einen NAMUR-Initiator nach. Mit Hilfe des NAMUR-Ersatzwiderstands kann die Elektronik zwischen einem geschlossenen Schalter und einem Kurzschluss unterscheiden. Der NAMUR-Ersatzwiderstand ist als Zubehör bei P+F erhältlich.

PEPPERL+FUCHS

Falls Sie die Drehrichtungs-Erkennung verwenden, beschalten Sie auch den Drehrichtungseingang mit einem NAMUR-Ersatzwiderstand. Bei Geräten ohne Drehrichtungs-Erkennung wird der Drehrichtungseingang ignoriert.



Bild 7.12: NAMUR-Ersatzwiderstand

7.3.4 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").

7.3.5 Drehrichtungs-Erkennung

Die Drehrichtung wird über den zweiten Binäreingang (Drehrichtungseingang) durch die Phasenverschiebung zwischen den beiden eintreffenden Impulsen erkannt (siehe Bild 7.13 auf Seite 128).

Wenn Sie eine Messmethode ohne Drehrichtungs-Erkennung wählen, wird aufwärts gezählt. Wenn Sie eine Messmethode mit Drehrichtungs-Erkennung wählen, verarbeitet das E/A-Modul Feldsignale wie folgt:

- Der Zähler zählt vorwärts, wenn der Drehrichtungseingang beim Eintreffen des Zählimpulses logisch 0 ist.
- Der Zähler zählt rückwärts, wenn der Drehrichtungseingang beim Eintreffen des Zählimpulses logisch 1 ist.

Der Master erkennt die Zählrichtung des 32-Bit-Zählers durch Vergleich der Zählerstände aufeinander folgender Zyklen. Beim 12-Bit-Zähler wird ein Richtungsbit übertragen.



Bild 7.13: Drehrichtungs-Erkennung

7.3.6 Funktionsarten

Frequenzeingang bis 15 kHz

In dieser Funktionsart können Frequenzen bis 15 kHz gemessen werden. Das Ergebnis der Frequenzmessung wird mit einer Genauigkeit von 0,1 % als Integerwert an den Buskoppler übertragen. Im Buskoppler stehen in Abhängigkeit von der Frequenz alle 100 ms bis alle 1000 ms (1 Hz) usw. neue Messergebnisse zur Verfügung (alle 10 Sek bei 0,1Hz). Die Frequenzmessung arbeitet mit dem internen 16 MHz Quartz, um die Zeit zwischen 2 Impulsen zu messen. Die kürzeste Impulsdauer beträgt 20 µs.

Impulseingang

Als 12 Bit-Impulseingang erfasst das Modul Zählerstände bis 4095 (entspricht 12 von 16 Bit), wobei die unteren 4 Bits Statusinformationen enthalten. Als 32 Bit-Impulseingang verwendet das E/A-Modul einen 4 Byte-Zähler im Buskoppler, der Zählerstände bis 4294967295 erfasst (2³²).

Die Impulseingänge können mit einem Vorteiler versehen werden, um bei hohen Zählfrequenzen den maximalen Zählerstand (Überlauf) nicht bereits vor der nächsten Busabfrage zu erreichen. Der Vorteiler ist nicht bei der Kombination von Impuls- und Frequenzeingang verfügbar.

Kombination von Impulseingang und Frequenzeingang

Bei der Kombination von Impulseingang und Frequenzeingang beträgt die Mindestimpulsdauer/Impulspause 10 ms. Die maximal erfassbare Frequenz beträgt dann 50 Hz.



Frequenzeingang bis 400 Hz

Für Signalgeber mit prellenden Kontakten ist eine Ausführung des E/A-Moduls mit einer maximalen Frequenz von 400 Hz verfügbar (gesonderte Bestellnummer, siehe Katalog). Auch wenn in der Konfigurationssoftware alle Funktionen der 15 kHz-Ausführung wählbar sind, sorgt eine Software dafür, dass Impulse mit einer Dauer < 1 ms unterdrückt werden. Die 400 Hz-Ausführung wird abgesehen davon genauso behandelt wie die 15 kHz-Ausführung.

Bei einer Einstellung des Messanfangs > 0 Hz ist zu prüfen, ob die Formel Messende / (1 - Messanfang / Messende)

ein Ergebnis kleiner 400 liefert. Größere Werte können wegen der Interruptsteuerung nicht verarbeitet werden.

Hinweis!

32 Bit-Zählerwerte

32 Bit-Zählerwerte werden im Buskoppler abgelegt. Sie werden beim Entfernen des Buskopplers, Abschalten der Stromversorgung (Netzausfall) sowie bei einer Redundanzumschaltung gelöscht.

12-Bit-Zählerstände sind zu jeder Zeit genau, da sie im E/A-Modul selbst abgelegt sind. Zur Summierung vom 12 Bit-Zählern muss das PLS jeweils die Differenz zwischen zwei aufeinander folgenden Abfragen aufaddieren. Beim Summieren ist darauf zu achten, dass nach einem Zählerüberlauf der aktuelle Zählerwert kleiner ist als der vorhergehende. Zählvorgänge laufen in der Regel mit relativ niedrigen Frequenzen ab. Daher ist der Master in der Lage, Zählerstände so häufig abzufragen, dass zwischen 2 Abfragen maximal 1 Zählerüberlauf zu erwarten ist.

0 ∏

Hinweis!

Die Buszykluszeit beträgt 500 ms und der Zählwert des 12-Bit-Zählers ist maximal 4095. Daraus resultiert eine maximale Frequenz von 4095/0,5 sek = 8190 Hz. Falls die Buszykluszeit nicht zur Zählfrequenz passt, kann der 32-Bit- Zähler mit den genannten Einschränkungen hinsichtlich Redundanzumschaltung und Netzausfall verwendet werden.



7.3.7 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Gerätedaten: TemperaturLB-1003	
Meßstellendaten Modul/Tvp: [1003] [Schaltverstärker, 1 Kanal Freg./Imp	OK Laden
Modul aktiv 🔽	Abbrechen Speichern
Modul - TAG-Nr.: LB-1003	Hilfe Rücksetzen
Kanal 1 TAG-Nr.: 2 Analog-Eingang Betriebsmodus: Skalierung (065535) Normalbetrieb 3 x mit Status 6 Fehlermodus: aktueller Wert 4 x Meßanfang: 10000_7	berwachung 8 arzögerung: 10 Zyklen 9
Erweitert (Freq 50000 Erweitert (Zähler) Meßende: 50000 Meßende: 500000 Meßende: 500000 Meßende: 5000000000 Meßende: 5000000000000000000000000000000000000	
Meßanfang: 0.000 Ha 11 Meßende: 10000.0 Hz	
Betriebsmodus: 32-Bit Zähler (10) Vorteiler: 1 (12)	3

Bild 7.14: Frequenzeingang 1x03: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr.
- 3 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 4 Dropdown-Liste Fehlermode
- 5 Schaltfläche Erweitert
- 6 Kontrollkästchen mit Status
- 7 Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)
- 8 Kontrollkästchen Leitungsüberwachung
- 9 Feld Bruchverzögerung
- 10 Dropdown-Liste Betriebsmodus
- 11 Felder Messanfang/Messende (physikalische Einheit)
- 12 Feld Vorteiler (nicht immer sichtbar)
- 13 Feld Notiz



Hinweis!

о П

Ausgeblendete Bereiche

Der Bereich **Skalierung (0...65535)** ist nur sichtbar, wenn Sie das E/A-Modul als Frequenzeingang verwenden.

Das Feld **Vorteiler** ist nur sichtbar, wenn Sie das E/A-Modul als Impulseingang (Zähler) verwenden.

Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr.

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).

3

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

4

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.



Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

6

Kontrollkästchen mit Status

Wenn Sie **mit Status** aktivieren, werden Statusinformationen im Datentelegramm übertragen. Falls der Messbereich abweichend von der Werkseinstellung skaliert wurde, werden keine Statusinformationen übertragen.

7

Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)

Legen Sie die Skalierung der Messwerte fest (16-Bit Wertebereich 0 ... 65535). In **Messanfang** geben Sie den Wert an, der 0% entspricht (Werkseinstellung: 0% = 10000). In **Messende** geben Sie den Wert an, der 100% entspricht (Werkseinstellung: 100% = 50000).

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Messwertverarbeitung" (siehe Kapitel 6.4).

Im Bereich **Messumformer-Einstellungen** geben Sie den Messanfang und das Messende entsprechend in physikalischen Einheiten ein.

8

Kontrollkästchen Leitungsüberwachung

Aktivieren Sie die Leitungsüberwachung, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet und die über die Dropdown-Liste **Fehlermode** eingestellte Ersatzwertstrategie greift.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

Die Funktion Leitungsüberwachung ist nur bei NAMUR-Signalen möglich. Bei Kontakteingängen ohne NAMUR-Ersatzwiderstand kann der feldseitige Anschluss nicht überwacht werden.



9

Feld Bruchverzögerung

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie **Leitungsüberwachung** aktiviert haben. Geben Sie die Anzahl der Messzyklen an, während derer ein Messwert fehlerfrei sein muss, bevor er als gut signalisiert wird. So können z. B. Wackelkontakte unterdrückt werden.

10

Dropdown-Liste Betriebsmodus

Wählen Sie die Funktionsart des E/A-Moduls. Eine Änderung der Funktionsart ist online nur bedingt möglich, da die verschiedenen Funktionsarten unterschiedliche DP-Konfigurationscodes haben. Falls eine Online-Änderung nicht möglich sein sollte, zeigt der DTM einen Fehler an.

Die folgenden Funktionsarten stehen zur Verfügung. Dabei kann der Richtungserkennungs-Eingang zum Auf- und Abwärtszählen oder als Statusangabe für die Drehrichtung verwendet werden.

- Frequenzeingang: Wählen Sie zwischen "Frequenz" und "Frequenz mit Richtung".
- Impulseingang: Wählen Sie zwischen "32 Bit-Zähler", "32 Bit-Zähler mit Richtung", "12 Bit-Zähler" und "12 Bit-Zähler mit Richtung". Das Feld Vorteiler ist nur sichtbar, wenn Sie einen dieser Zähler als Messmethode wählen.
- Frequenzeingang kombiniert mit Impulseingang: Die maximale Eingangsfrequenz beträgt in diesem Modus 50 Hz. Wählen Sie zwischen "Frequenz + 32 Bit-Zähler" und "Frequenz + 32 Bit-Zähler mit Richtung". Die primäre Messmethode ist die Frequenzmessung.

11

Felder Messanfang/Messende (physikalische Einheit)

Geben Sie den Messanfang und das Messende in der angezeigten physikalischen Einheit an.

12

Feld Vorteiler

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie das E/A-Modul als Impulseingang verwenden (Einstellung "Zähler", siehe vorheriger Absatz).

Geben Sie einen Wert x ein, der festlegt, dass nur jeder x-te Impuls gezählt wird.





13

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.



Hinweis!

Das Fenster **Erweiterte Parameter**, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen, ist je nach gewählter Funktionsart des E/A-Moduls unterschiedlich aufgebaut. In den Funktionsarten 12- und 32-Bit Zähler sind einige Bereiche nicht editierbar (ausgegraut).



Bild 7.15: Fenster Erweiterte Parameter (12-Bit Zähler) mit weiteren Kanaleinstellungen



Bild 7.16: Fenster Erweiterte Parameter (32-Bit Zähler) mit weiteren Kanaleinstellungen



Erweiterte Parameter für analoge Kanäle	X
Analogfilter in %/sek 0 1 min. übertragener Wett 0 2 max. übertragener Wett 60000 2	
Ersatzwere Analogwert in %	
Simulationswerte Analogwert in %	
OK Abbrechen	

Bild 7.17: Fenster Erweiterte Parameter (Frequenzeingang) mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Analogfilter
- 2 Felder min./max. übertragener Wert
- 3 Feld Analogwert in % (Ersatzwert)
- 4 Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)
- 5 Feld Analogwert in % (Simulationswert)
- 6 Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Erläuterungen:

1

Feld Analogfilter

Falls die Eingangssignale schwanken, kann der Analogfilter zur Bedämpfung des Signals zugeschaltet werden.

Geben Sie einen Wert in % je Sekunde ein, mit dem Sie das Änderungsverhalten des Eingangswertes festlegen. Der Bezugswert ist der Messbereich (Charakteristik: Rampe, linear). Um den Filter zu deaktivieren, geben Sie den Wert "0" ein.

2

Felder min./max. übertragener Wert

Geben Sie den kleinsten/größten zu übertragenden Wert an (0 ... 65535). Im Feld **min. übertragener Wert** geben Sie die Untergrenze an, im Feld **max. übertragener Wert** die Obergrenze. Die Werte für Messanfang und Messende liegen innerhalb dieses Bereichs.

3

Feld Analogwert in % (Ersatzwert)

Geben Sie einen Ersatzwert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Ersatzwert wird übertragen, wenn ein Fehler vorliegt und Sie in der Dropdown-Liste **Fehlermode** "Ersatzwert" gewählt haben.

Falls Sie das E/A-Modul als Impulseingang verwenden, geben Sie statt einem Analogwert in % einen absoluten Zählerwert ein.



4

Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Ersatzwert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie je nach Funktionsart des E/A-Moduls folgende Statusinformationen (de-)aktivieren können.

Zust. Eingang: Überträgt den Status des Eingangskanals mit dem Ersatzwert. **Daten ungültig**: Überträgt den Ersatzwert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

Richtung: Überträgt die Richtungsinformation mit dem Ersatzwert.

5

Feld Analogwert in % (Simulationswert)

Geben Sie den Simulationswert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Betriebsmode** "Simulation" gewählt haben.

Falls Sie das E/A-Modul als Impulseingang verwenden, geben Sie statt einem Analogwert in % einen absoluten Zählerwert ein.

6

Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Simulationswert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie je nach Funktionsart des E/A-Moduls folgende Statusinformationen (de-)aktivieren können.

Zust. Eingang: Überträgt den Status des Eingangskanals mit dem Simulationswert **Daten ungültig**: Überträgt den Simulationswert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Falls Sie **Daten ungültig** wählen, greift die Ersatzwertstrategie.

Richtung: Überträgt die Richtungsinformation mit dem Simulationswert.

7.3.8 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



7.4 LB/FB 1x08 Binäreingang



Bild 7.18: Blockschaltbild 1x08

Der Binäreingang verbindet die Prozesssignale von binären Sensoren (mechanischen Kontakten, NAMUR-Initiatoren, Optokopplern usw.) mit dem Prozessleitsystem oder der SPS.

Ausführungen

- LB 1008, nicht eigensicher
- LB 1108, eigensicher
- FB 1208, eigensicher
- FB 1308, Ex-e

Merkmale

- Modulbreite: 2 Steckplätze
- NAMUR nach DIN 19234 oder 24 V DC oder 5 V DC
- 8 Kanäle
- Kanäle vom Bus galvanisch getrennt, gemeinsame Minusleitung

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.4.1 Messzeit und Zykluszeit

Die maximale Eingangsfrequenz der Signale beträgt 50 Hz. Die Messbarkeit der Eingangszustände ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus (z. B. nur 1 Hz bei 500ms Abtastzeit).

Passen Sie kurze Signale an die Abtastzyklen der Leittechnik an, indem Sie die Signale mit Hilfe der einstellbaren Ausschaltverzögerung verlängern (siehe Abschnitt "Gerätedaten bearbeiten" für dieses E/A-Modul). Unabhängig von den Abtastzyklen der Leittechnik werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.

7.4.2 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

0 ∏

Hinweis!

Doppelt breites E/A-Modul

Doppelt breite E/A-Module belegen 2 Steckplätze. Konfigurieren Sie deshalb einen Leerplatz nach diesem E/A-Modul, außer es ist das letzte E/A-Modul einer Remote-I/O-Station (siehe Kapitel 5.7).



Binäreingang 1x08					
Byte	Bit	Bedeutung			
Eingangs-Byte 1	0	Status Kanal 1			
	1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)			
	2	Status Kanal 2			
	3	Leitungsüberwachung Kanal 2 (0 = OK, 1 = Fehler)			
	4	Status Kanal 3			
	5	Leitungsüberwachung Kanal 3 (0 = OK, 1 = Fehler)			
	6	Status Kanal 4			
	7	Leitungsüberwachung Kanal 4 (0 = OK, 1 = Fehler)			
Eingangs-Byte 2	0	Status Kanal 5			
	1	Leitungsüberwachung Kanal 5 (0 = OK, 1 = Fehler)			
	2	Status Kanal 6			
	3	Leitungsüberwachung Kanal 6 (0 = OK, 1 = Fehler)			
	4	Status Kanal 7			
	5	Leitungsüberwachung Kanal 7 (0 = OK, 1 = Fehler)			
	6	Status Kanal 8			
	7	Leitungsüberwachung Kanal 8 (0 = OK, 1 = Fehler)			
Ausgangs-Bytes		ohne Ausgangs-Bytes			
abelle 7.9: Gerätefunktion - I	Bitanordnu	Ing im Datentelegramm			

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm



Signaladresslerung (Eingangssigr	laie)			
Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung	
Prozessdaten (Bereich	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 2 (Read Input Status)	
Binareingangssignale, rangiert; Zugriff: Bitweise lesen)	10001 (MC)			
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1024 (DA)	Ab der Startadresse (Offset) liegen die Binärdaten entsprechend der	Function Code 3 (Read Holding Registers)	
usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	46001 (MC)	Reihenfolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5).		
Prozessdaten (Bereich Binäreingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	1024 (DA)	Byte 1 (Kanal 1 4): OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)	
	13001 (MC)	Byte 2 (Kanal 5 8): OS + (8 * (Steckp. + 1)) + BitNr 1		
Modulstatus (High Byte, Bereich	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)	
Binareingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	14001 (MC)			
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)	
	35200 (MC)			
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)	
	35300 (MC)			
DA = direkte Adressierung	g, MC = N	IODICON-Adressierung		
Tabelle 7.10: Signaladressierung (Eing	angssignale)			

7.4.3 Leitungsüberwachung

Jeder Kanal besitzt eine Funktion zur Leitungsüberwachung und kann zwischen Leitungsbruch und Kurzschluss unterscheiden (nur bei NAMUR-Eingang). Die Leitungsüberwachung kann per Software ein- und ausgeschaltet werden. Falls Sie mechanische Kontakte verwenden, deaktivieren Sie entweder die Leitungsüberwachung oder beschalten Sie den mechanischen Kontakt am Einbauort mit einem NAMUR-Ersatzwiderstand (siehe Abbildung unten). Der NAMUR-Ersatzwiderstand bildet einen NAMUR-Initiator nach. Mit Hilfe des NAMUR-Ersatzwiderstands kann die Elektronik zwischen einem geschlossenen Schalter und einem Kurzschluss unterscheiden. Der NAMUR-Ersatzwiderstand ist als Zubehör bei P+F erhältlich.

24 V- und 5 V-Eingänge sind nur mit ausgeschalteter Leitungsüberwachung nutzbar.



Bild 7.19: NAMUR-Ersatzwiderstand

7.4.4 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").





7.4.5 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Meßstellendaten					OK	Laden	Ri	icksetzen
Modul aktiv		Tran an			Abbreche	n Speichei	m	
Steckplatz:	6			-	Lille			
Modul - TAG-Nr.:	LB-1008				nille			
Eingang								
	TAG.Nr Kanal	Kontakt ge	schlosser	ner Betriebsmod	10.	Fablersadur	Kurzschluß-/	Bruch-
	rau-ni, Kanai	-arc	0 1	- Demebsinou	uo.	reniermodus;	uberwach	lung
Eingang 1 (KO):		NAMUB -	c •	Normalbetrieb	-	Ersatzwert	• •	Erweitert
Eingang 2 (K1): 🗍		NAMUR -	c e	Normalbetrieb	•	Ersatzwert	• •	Erweitert
Eingang 3 (K2): 🗍		NAMUR	c •	Normalbetrieb	•	Ersatzwert	• •	Erweitert.
Eingang 4 (K3): 🗍	\bigcirc	N/ S-	25	Norma	-	Ersatzw	•	Er t.
Eingang 5 (K4): 🗍	2	NA.	4	Normal	-	Ersatzwo	• 0	En t.
Eingang 6 (K5): 🗍		NAMUR -	• •	Normalbetrieb	-	Ersatzwert	• •	Erweitert
Eingang 7 (K6): 🗍		NAMUR -	C 🔍	Normalbetrieb	-	Ersatzwert		Erweitert
Eingang 8 (K7): 🗍		NAMUR -	• •	Normalbetrieb	-	Ersatzwert	• •	Erweitert.
Eingang 7 (K6). Eingang 8 (K7):			c e	Normalbetrieb	•	Ersatzwert	• •	Erweiter

Bild 7.20: Binäreingang 1x08: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr. Kanal
- 3 Dropdown-Liste Kontaktart
- 4 Option geschlossener Kontakt =
- 5 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 6 Dropdown-Liste Fehlermode
- 7 Kontrollkästchen Kurzschluss-/Bruchüberwachung
- 8 Schaltfläche Erweitert
- 9 Feld Notiz

Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr. Kanal

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).



3

Dropdown-Liste Kontaktart

Zeigt die Signalart an, z. B. Impuls, Strom, Widerstand, NAMUR, 24 V etc. (je nach E/A-Modul).

4

Option geschlossener Kontakt =

Wählen Sie zwischen einer positiven oder negativen Logik für das binäre Signal.

5

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

6

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).



7

Kontrollkästchen Kurzschluss-/Bruchüberwachung

Aktivieren Sie die Leitungsüberwachung, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet und die über die Dropdown-Liste **Fehlermode** eingestellte Ersatzwertstrategie greift.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

Die Funktion Leitungsüberwachung ist nur bei NAMUR-Signalen möglich. Bei Kontakteingängen ohne NAMUR-Ersatzwiderstand kann der feldseitige Anschluss nicht überwacht werden.

8

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

9

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.


Fenster Binärer Kanal

Einschi Abscha	altverzögerung in ms Iltverzögerung in ms	
Ersatzv Daten:	verte G. o. Statum	C Data OK
Daten.	C 1	Daten UK Daten ungültig-
Simulat	ionswerte	
Daten:	🔎 0 Status:	C Daten OK
	C 1	Daten ungültig
		- soort of iguidg

Bild 7.21: Fenster Binärer Kanal mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Einschaltverzögerung
- 2 Feld Ausschaltverzögerung
- 3 Bereich Ersatzwert
- 4 Bereich Simulationswert

Erläuterungen:

1

Feld Einschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 0 auf 1 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Einschaltverzögerung, um kurze Störimpulse auszufiltern (Kontaktprellen) (siehe folgende Abbildung).

2

Feld Ausschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 1 auf 0 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Ausschaltverzögerung, um zu kurze Impulse zu verlängern. Auf diese Weise können auch sehr kurze Signale vom Feldbus-Zyklus erfasst werden (z. B. Molchsteuerung) (siehe folgende Abbildung).



MODBUS-BUSKOPPLER E/A-Module konfigurieren



Bild 7.22: Ein- und Ausschaltverzögerung

- 1 Einschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Einschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden ausgefiltert).
- 2 Ausschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Ausschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden verlängert).

3

Bereich Ersatzwert

Legen Sie einen Ersatzwert für den Fehlerfall fest.

- Daten: Wählen Sie als Ersatzwert entweder die 0 oder die 1.
- Status: Legen Sie fest, mit welchem Status der Ersatzwert übertragen werden soll ("Daten OK" oder "Daten ungültig"). Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

4

Bereich Simulationswert

Legen Sie den Simulationswert und dessen Status fest. Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie den Betriebsmodus "Simulation" wählen.

- Daten: Wählen Sie als Simulationswert entweder die 0 oder die 1.
- Status: Wählen Sie zwischen dem Status "Daten OK" und "Daten ungültig". Falls Sie "Daten ungültig" wählen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.4.6 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



7.5 LB/FB 2xxx Binärausgang



Bild 7.23: Blockschaltbild 2xxx ohne Abschalteingang



Bild 7.24: Blockschaltbild 2xxx mit Abschalteingang

Der Binärausgang verbindet das Prozessleitsystem oder die SPS mit Magnetventilen, akustischen Signalgebern oder Leuchtmeldern (LED).

Ausführungen

- LB 2002, nicht eigensicher
- LB 21xx, eigensicher
- FB 22xx, eigensicher

200338 2009-12



Hinweis!

о П

"xx" bezieht sich auf die verschiedenen Ausführungen. Es gibt Ausführungen mit busunabhängigem Abschalteingang, mit Leitungsüberwachung sowie ohne diese Funktionen. Die Besonderheiten dieser Ausführungen können vom DTM nicht erkannt werden.

Wählen Sie je nach Ventil die geeignete Ausführung aus dem Katalog. Achten Sie darauf, mit welchen Backplane-Typen die verschiedenen Ausführungen kompatibel sind.

Je nach Ausführung eignet sich der Baustein für folgende Aufgaben:

- Magnetventilsteuerung,
- Lampen- und Signalsteuerung,
- Verarbeitung von Binäreingängen,
- NAMUR Eingänge oder mechanische Kontakte unabhängig vom Ventilkreis.

Näheres zur Ansteuerung von Magnetventilen oder der Zusammenschaltung mit einer LED erfahren Sie in den Handbüchern zur LB/FB-Hardware.

Merkmale

- Modulbreite: 1 Steckplatz
- 1 Ausgangskanal
- 2 Eingangskanäle (Rückmeldeeingänge), verhalten sich wie die Eingänge des Moduls 1x02

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.5.1 Messzeit und Zykluszeit

Die maximale Eingangsfrequenz der Signale beträgt 50 Hz. Die Messbarkeit der Eingangszustände ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus (z. B. nur 1 Hz bei 500ms Abtastzeit).

Passen Sie kurze Signale an die Abtastzyklen der Leittechnik an, indem Sie die Signale mit Hilfe der einstellbaren Ausschaltverzögerung verlängern (siehe Abschnitt "Gerätedaten bearbeiten" für dieses E/A-Modul). Unabhängig von den Abtastzyklen der Leittechnik werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.

7.5.2 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

200338 2009-12



Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Binärausgang 2xxx					
Byte	Bit	Bedeutung			
Eingangs-Byte 1	0	Status Kanal 1 (Ventilausgang)			
	1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)			
	2	Status Kanal 2 (Rückmeldeeingang 1)			
	3	Leitungsüberwachung Kanal 2 (0 = OK, 1 = Fehler)			
	4	Status Kanal 3 (Rückmeldeeingang 2)			
	5	Leitungsüberwachung Kanal 3 (0 = OK, 1 = Fehler)			
	6	leer			
	7	leer			
Ausgangs-Byte 1	0	Ausgangswert Kanal 1 (Ventilausgang)			
	1	"Ungültig"-Kennung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Ungültig)			
	2	leer			
	3	leer			
	4	leer			
	5	leer			
	6	leer			
	7	leer			
Tabelle 7.11: Gerätefunktion -	Bitanordn	ung im Datentelegramm			

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm



Signaladressierung (Eingangssignale)

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 2 (Read Input Status)
Binareingangssignale, rangiert; Zugriff: Bitweise lesen)	10001 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1024 (DA)	Ab der Startadresse (Offset) liegen die Binärdaten entsprechend der	Function Code 3 (Read Holding Registers)
usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	46001 (MC)	Reihenfolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5).	
Prozessdaten (Bereich	1024 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
Binareingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	13001 (MC)		
Modulstatus (High Byte, Bereich Binäreingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
	14001 (MC)		
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale,	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35200 (MC)		
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert;	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
Zugriff: Wortweise lesen)	35300 (MC)		
DA = direkte Adressierung	g, MC = N	IODICON-Adressierung	
Tabelle 7.12: Signaladressierung (Eing	angssignale)		

200338 2009-12



Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung			
Prozessdaten (Bereich Binärausgangssignale, rangiert; Zugriff: Bitweise schreiben/lesen)	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 5 (Write Single Coil) 15 (Write Multiple Coils) 1 (Read Coils)			
	1 (MC)					
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise schreiben/lesen)	1280 (DA)	Ab der Startadresse (Offset) liegen die Binärdaten entsprechend der Reihenfolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 6 (Write Single Register) 16 (Write Multiple Registers) 3 (Read Holding Registers)			
	46101 (MC)					
Prozessdaten (Bereich Binärausgangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise	1024 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 5 (Write Single Coil) 15 (Write Multiple Coils) 1 (Read Coils)			
schreiben/lesen)	3001 (MC)					
DA = direkte Adressierung	9, MC = N	IODICON-Adressierung				

ressierung (Ausgangssignale)

7.5.3 Leitungsüberwachung

Jeder Kanal besitzt eine Funktion zur Leitungsüberwachung und kann zwischen Leitungsbruch und Kurzschluss unterscheiden (nur bei NAMUR-Eingang). Die Leitungsüberwachung kann per Software ein- und ausgeschaltet werden. Falls Sie mechanische Kontakte verwenden, deaktivieren Sie entweder die Leitungsüberwachung oder beschalten Sie den mechanischen Kontakt am Einbauort mit einem NAMUR-Ersatzwiderstand (siehe Abbildung unten). Der NAMUR-Ersatzwiderstand bildet einen NAMUR-Initiator nach. Mit Hilfe des NAMUR-Ersatzwiderstands kann die Elektronik zwischen einem geschlossenen Schalter und einem Kurzschluss unterscheiden. Der NAMUR-Ersatzwiderstand ist als Zubehör bei P+F erhältlich.

Der Ventilsteuerkreises wird durch einen Stromimpuls überwacht. Dieser Stromimpuls ist so kurz, dass ein angeschlossenes Ventil nicht anspricht. Für LEDs und akustische Signalgeber ist eine Ausführung des E/A-Moduls ohne Stromimpuls lieferbar. E/A-Module ab Liefertermin 2007 haben einen Stromimpuls, der per Software abschaltbar ist.

Die Überwachung des Ventilkreises ist bei der Verwendung von Booster-Ventilen nicht in jedem Fall möglich und muss gesondert betrachtet werden. In vielen Fällen kann die Überwachung mit Hilfe einer Zusatzbeschaltung realisiert werden.



Die Überwachung des Ventilkreises ist bei der Verwendung von Booster-Ventilen nicht in jedem Fall möglich, da diese Ventile einen Speicherkondensator besitzen, der im ausgeschalteten Zustand wie ein Kurzschluss wirkt. Je nach Ventil kann in diesem Fall ein Parallelwiderstand von 10 k Ω die Leitungsüberwachung auch für Booster-Ventile ermöglichen. Falls die Leitungsüberwachung im ausgeschalteten Zustand auch mit Parallelwiderstand weiterhin anspricht, schalten Sie sie aus.



Bild 7.25: NAMUR-Ersatzwiderstand

7.5.4 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").



7.5.5 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Meßstellendaten	ennimender LD-21			1
Modul/Typ: 2101	Ex, Uo=22V, Ra =	:315 Ohm	OK Laden	Rucksetzen
Modul aktiv	<u> </u>	(1)	Abbrechen Speichern	
Steckplatz:	3			-
Modul - TAG-Nr.:	.B-2101		Hilfe	
Ventil				
	TAC N K 1	Ventil setzen	Kurzsel	nluß-/ Bruch-
	TAG-Nr. Kanal:	mit Betriebsmodus:	Fehlermodus: über	rwachung
Ventil (K0):	2	- 3 4 Normalberrieb	Ersatzwen	6 Frwenert
1				
Eingang				
	TAG Mr. Konok	geschlossener Kontakt – Rotrichemodue:	Kurzsch	nluß-/ Bruch-
	TAGANI, Kanal	n 1	Feniermodus: ubei	rwachung
Eingang 1 (K0):		C C Normalbetrieb	Ersatzwert 💌	Erweitert
Eingang 2 (K1):		C Normalbetrieb	Ersatzwert 🔻	Erweitert
Notiz:				
		(\circ)		

Bild 7.26: Binäreingang 2xxx: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr. Kanal
- 3 Option Ventil setzen mit bzw. geschlossener Kontakt =
- 4 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 5 Dropdown-Liste **Fehlermode**
- 6 Kontrollkästchen Kurzschluss-/Bruchüberwachung
- 7 Schaltfläche Erweitert
- 8 Feld Notiz

Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr. Kanal

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).



Option Ventil setzen mit bzw. geschlossener Kontakt =

Wählen Sie zwischen einer positiven oder negativen Logik für das binäre Signal.

4

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

6

Kontrollkästchen Kurzschluss-/Bruchüberwachung

Aktivieren Sie die Leitungsüberwachung, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet und die über die Dropdown-Liste **Fehlermode** eingestellte Ersatzwertstrategie greift.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

Die Funktion Leitungsüberwachung ist nur bei NAMUR-Signalen möglich. Bei Kontakteingängen ohne NAMUR-Ersatzwiderstand kann der feldseitige Anschluss nicht überwacht werden.



Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

8

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.



Fenster Binärer Kanal

Einschi Abscha	iltverzögerung in ms Itverzögerung in ms	
Ersatzv	erte	C. D. L. OK (
valen:	 O Status: (O 1 (Daten UK Daten ungültig
Simulat	onswerte	
Daten:	(🖲 () Status: (C Daten OK
	C1 (Daten ungültig

Bild 7.27: Fenster Binärer Kanal mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Einschaltverzögerung
- 2 Feld Ausschaltverzögerung
- 3 Bereich Ersatzwert
- 4 Bereich Simulationswert

Erläuterungen:

1

Feld Einschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 0 auf 1 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Einschaltverzögerung bei den beiden Binäreingängen, um kurze Störimpulse auszufiltern (Kontaktprellen) (siehe folgende Abbildung).

Für den Binärausgang ist die Einschaltverzögerung weniger bedeutend, da sie am Ende der Wirkkette liegt und die Glieder davor maßgeblich das Zeitverhalten bestimmen.

2

Feld Ausschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 1 auf 0 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Ausschaltverzögerung bei den beiden Binäreingängen, um zu kurze Impulse zu verlängern. Auf diese Weise können auch sehr kurze Signale vom erfasst werden (z. B. Molchsteuerung) (siehe folgende Abbildung). Für den Binärausgang ist die Ausschaltverzögerung weniger bedeutend, da sie am Ende der Wirkkette liegt und die Glieder davor maßgeblich das Zeitverhalten bestimmen.



MODBUS-BUSKOPPLER E/A-Module konfigurieren



Bild 7.28: Ein- und Ausschaltverzögerung

- 1 Einschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Einschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden ausgefiltert).
- 2 Ausschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Ausschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden verlängert).

3

Bereich Ersatzwert

Legen Sie einen Ersatzwert für den Fehlerfall fest.

- Daten: Wählen Sie als Ersatzwert entweder die 0 oder die 1.
- Status: Legen Sie fest, mit welchem Status der Ersatzwert übertragen werden soll ("Daten OK" oder "Daten ungültig"). Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

4

Bereich Simulationswert

Legen Sie den Simulationswert und dessen Status fest. Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie den Betriebsmodus "Simulation" wählen.

- Daten: Wählen Sie als Simulationswert entweder die 0 oder die 1.
- Status: W\u00e4hlen Sie zwischen dem Status "Daten OK" und "Daten ung\u00fcltig". Falls Sie "Daten ung\u00fcltig" w\u00e4hlen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.5.6 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



7.6 LB/FB 3x01 Analogeingang



Bild 7.29: Blockschaltbild 3x01

- Als Eingangstrenner f
 ür aktive Signale aus dem Feld verwenden Sie die Klemmen 4 oder 5 (+) und 6 (-). Der Eingangswiderstand betr
 ägt 15 Ω.
- Als Messumformer-Speisegerät für 3-Draht-Transmitter verwenden Sie die Klemmen 2 oder 3 (+, Speisung), 4 oder 5 (+, Rückleitung) und 6 (-).
- Als Messumformer-Speisegerät verwenden Sie die Klemmen 2 oder 3 (+) und 4 oder 5 (-).

Der Analogeingang verbindet die Prozesssignale von Druck- und Differenzdrucktransmittern, Fühlerkopfmessumformern, fremdgespeisten Analysegeräten sowie Durchfluss- und Füllstandsmessumformern mit dem Prozessleitsystem oder der SPS.

Ausführungen

- LB 3101, eigensicher
- FB 3201, eigensicher

Merkmale

- Modulbreite: 1 Steckplatz
- 1 Kanal
- Speisespannung 14,5 V
- Leerlaufspannung 24 V (Ex-i)
- Kurzschlussstrom 90 mA (Ex-i)



Die Speisespannung beträgt bei 20 mA mindestens 14,5 V. Die Spannung passt sich bis zu diesem Grenzwert an den Bedarf des Feldgerätes an. Bei Entlastung auf 4 mA steigt die Speisespannung auf ca. 19 V an.



Hinweis!

HART-Kommunikation über den Bus ist nur mit Hilfe der HART-Analogeingänge LB/FB 3x02, 3x03 oder 3x05 möglich.

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.6.1 Auflösung

Eingangssignale im Bereich von 0 ... 25 mA werden mit einer Auflösung von 12 Bit erfasst. Der tatsächliche Messbereich wird basierend auf dieser Auflösung berechnet. Für den Bereich 4 ... 20 mA (entspricht 0 ... 100 %) ergibt sich eine Auflösung von 2500 Messpunkten, entsprechend 0,04 %. Unter- und Übersteuerung sind dabei berücksichtigt.

7.6.2 Messzeit und Zykluszeit

Die Wandlungszeit beträgt ca. 100 ms. Die Aktualität des Messwertes ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus. Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.

7.6.3 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Die Prozessdaten werden pro Kanal als vorzeichenlose ganze Zahlen im Bereich von 0 ... 65535 übertragen.

Für die Datenübermittlung steht pro Kanal ein 16 Bit-Wort zur Verfügung. Die niederwertigsten 4 Bits sind unbedeutend für die Genauigkeit des Messwerts, weshalb sie für die Übertragung von Statusinformationen genutzt werden.

Falls die Skalierung nicht in einem Bereich von 10000 ... 50000 liegt, entfallen die Statusinformationen.

Bit	Bedeutung			
0	live zero wenn Strom \leq 3,6 mA (*)			
1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)			
2	leer			
3	leer			
4	Messwert (12 Bit)			
5				
6				
7				
8-15				
	ohne Ausgangsdaten			
(*) Die Live-Zero-Überwachung überträgt ein Fehlerbit (= 1), wenn der Mindeststrom von 3,6 mA unterschritten wird.				
	Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8-15 erwach			

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Tabelle 7.14: Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Signaladressierung (Eingangssignale)

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 4 (Read Input Registers)
rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	30001 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analogaus gangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	1536 (DA)	OS + DTM Adressangaben (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 3 (Read Holding Registers)
	16200 (MC)		
Prozessdaten (Bereich	256 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35000 (MC)		
Modulstatus (High Byte, Bereich Binäreingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
	14001 (MC)		
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
	35200 (MC)		
Typregister (Bereich	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35300 (MC)		
DA = direkte Adressierung, N	IC = MOD	ICON-Adressierung	
Tabelle 7.15: Signaladressieru	ng (Einga	ngssignale)	

200338 2009-12

7.6.4 Leitungsüberwachung

Das E/A-Modul hat eine Leitungsüberwachung, die einen Leitungsbruch oder Kurzschluss erkennt. Die Leitungsüberwachung kann per Software ein- und ausgeschaltet werden. Sie können die Schaltpunkte einstellen, bei denen ein Leitungsbruch oder ein Kurzschluss gemeldet wird, z. B. < 1 mA und > 21 mA.

Daneben besitzt der Stromkreis eine Live-Zero-Überwachung (Fehlerbit = 1 bei Unterschreiten des Mindeststroms von 3,6 mA).

7.6.5 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").

Das Fehlerbit im Low Byte beeinflusst den Messwert nur unwesentlich. Geeignete Treiber im Master können die Diagnosebits auswerten.

7.6.6 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Gerätedaten: Transmitterspeisegerät / Eingangstrenner LB-3101		
Meßstellendaten Modul/Tvn: [310] Transmittersneisenerät Ex	ОК	Laden
Modul aktiv V	Abbrechen	Speichern
Modul - TAG-Nr.: LB-3101	Hilfe	Rücksetzen
Kanal 1 TAG-Nr.: Analog-Eingang Betriebsmodus: Normalbetrieb 3 Fehlermodus: aktueller Wert 4 Erweitert. 5 Busspezifische Parameter Datenübertragungsmodus: Standard (2 Byte)	berwachung 8) ert für urzschluß: 21 eitungsbruch: 1	m ⁴ (9) m ⁴ (10)
Notiz:		

Bild 7.30: Analogeingang 3x01: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr.
- 3 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 4 Dropdown-Liste Fehlermode
- 5 Schaltfläche Erweitert
- 6 Kontrollkästchen mit Status
- 7 Dropdown-Listen Messanfang/Messende
- 8 Kontrollkästchen Leitungsüberwachung
- 9 Feld Kurzschluss
- 10 Feld Leitungsbruch
- 11 Feld Notiz

Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

200338 2009-12



Feld TAG-Nr.

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).

3

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

4

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

6

Kontrollkästchen mit Status

Wenn Sie **mit Status** aktivieren, werden Statusinformationen im Datentelegramm übertragen. Falls der Messbereich abweichend von der Werkseinstellung skaliert wurde, werden keine Statusinformationen übertragen.



Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)

Legen Sie die Skalierung der Messwerte fest (16-Bit Wertebereich 0 ... 65535). In **Messanfang** geben Sie den Wert an, der 0% entspricht (Werkseinstellung: 0% = 10000). In **Messende** geben Sie den Wert an, der 100% entspricht (Werkseinstellung: 100% = 50000).

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Messwertverarbeitung" (siehe Kapitel 6.4).

8

Kontrollkästchen Leitungsüberwachung

Aktivieren Sie **Leitungsüberwachung**, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet und die über die Dropdown-Liste **Fehlermode** eingestellte Ersatzwertstrategie greift.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

9

Feld Kurzschluss

Geben Sie den Schwellwert für die Kurzschluss-Erkennung ein (z. B. 21 mA). Sobald die Stromstärke über diesen Wert steigt, meldet die Leitungsüberwachung einen Kurzschluss.

10

Feld Leitungsbruch

Geben Sie den Schwellwert für die Leitungsbruchs-Erkennung ein (z. B. 1 mA). Sobald die Stromstärke unter diesen Wert sinkt, meldet die Leitungsüberwachung einen Leitungsbruch.

11

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.



Fenster Erweiterte Parameter

Erweiterte Parameter für analoge Kanäle	×
Analogfilter in %/sek 0 1 min. übertragener Wert 0 2 max. übertragener Wert 60000 2	
Ersatzwerte Analogwert in % 🔽 mit Status	
0 (3) □ Ltgsbruch (4) □ Daten ungültig	
Simulationswerte Analogweit in % IV mit Status 0 5 ILtgs.bruch 6 5	
OK Abbrechen	

Bild 7.31: Fenster Erweiterte Parameter mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Analogfilter
- 2 Feld min./max. übertragener Wert
- 3 Feld Analogwert in % (Ersatzwert)
- 4 Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)
- 5 Feld Analogwert in % (Simulationswert)
- 6 Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Erläuterungen:

1

Feld Analogfilter

Falls die Eingangssignale schwanken, kann der Analogfilter zur Bedämpfung des Signals zugeschaltet werden.

Geben Sie einen Wert in % je Sekunde ein, mit dem Sie das Änderungsverhalten des Eingangswertes festlegen. Der Bezugswert ist der Messbereich (Charakteristik: Rampe, linear). Um den Filter zu deaktivieren, geben Sie den Wert "0" ein.

2

Felder min./max. übertragener Wert

Geben Sie den kleinsten/größten zu übertragenden Wert an (0 ... 65535). Im Feld **min. übertragener Wert** geben Sie die Untergrenze an, im Feld **max. übertragener Wert** die Obergrenze. Die Werte für Messanfang und Messende liegen innerhalb dieses Bereichs.

3

Feld Analogwert in % (Ersatzwert)

Geben Sie einen Ersatzwert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Ersatzwert wird übertragen, wenn ein Fehler vorliegt und Sie in der Dropdown-Liste **Fehlermode** "Ersatzwert" gewählt haben.



Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Ersatzwert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Ersatzwert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Ersatzwert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

5

Feld Analogwert in % (Simulationswert)

Geben Sie den Simulationswert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Betriebsmode** "Simulation" gewählt haben.

6

Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Simulationswert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Simulationswert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Simulationswert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Falls Sie **Daten ungültig** wählen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.6.7 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



7.7 LB/FB 3x02 und 3x03 HART-Analogeingänge



Bild 7.32: Blockschaltbild 3x02 und 3x03

- Als Eingangstrenner f
 ür aktive Signale aus dem Feld mit Bedienung
 über das HART-Protokoll verwenden Sie die Klemmen 1 (+) und 6 (-). Der Eingangswiderstand betr
 ägt 236 Ω (dynamisch).
- Als Eingangstrenner f
 ür aktive Signale aus dem Feld verwenden Sie die Klemmen 4 oder 5 (+) und 6 (-). Der Eingangswiderstand betr
 ägt 15 Ω.
- Als Messumformer-Speisegerät f
 ür 3-Draht-Transmitter verwenden Sie die Klemmen 2 oder 3 (+, Speisung), 4 oder 5 (+, R
 ückleitung) und 6 (-).
- Als Messumformer-Speisegerät verwenden Sie die Klemmen 2 oder 3 (+) und 4 oder 5 (-).
- HART-Handbediengeräte mit Konformitätsbescheinigung schließen Sie an die Klemmen 3 (+) und 4 (-) an. Der Kommunikationswiderstand ist eingebaut.

Der Analogeingang verbindet die Prozesssignale von Druck- und Differenzdrucktransmittern, Fühlerkopfmessumformern, fremdgespeisten Analysegeräten sowie Durchfluss- und Füllstandsmessumformern mit dem Prozessleitsystem oder der SPS.

PEPPERL+FUCHS

Ausführungen

- LB 3002, nicht eigensicher, HART
- LB 3102, eigensicher, 16,5 V, HART
- LB 3103, eigensicher, 15 V, HART
- FB 3202, eigensicher, 16,5 V, HART
- FB 3203, eigensicher, 15 V, HART
- FB 3302, Ex-e, HART

Merkmale

- Modulbreite: 1 Steckplatz
- 1 Kanal
- Speisespannung 16,5 V oder 15 V (unterschiedliche Ex-i-Kenndaten, je nach Ausführung)

Die Speisespannung beträgt bei 20 mA mindestens 16,5 V bzw. 15 V. Die Spannung passt sich bis zu diesem Maximalwert an den Bedarf des Feldgerätes an. Bei Entlastung auf 4 mA steigt die Speisespannung auf ca. 22 V bzw. 19 V an.

Hinweis!

Die Klemmen 3 und 4 sind bei Modulen in erhöhter Sicherheit (FB 3302, Ex-e) nicht herausgeführt. HART-Kommunikation über den Bus ist in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Masters (PLS) möglich.

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.7.1 Auflösung

0 11

> Eingangssignale im Bereich von 0 ... 25 mA werden mit einer Auflösung von 12 Bit erfasst. Der tatsächliche Messbereich wird basierend auf dieser Auflösung berechnet. Für den Bereich 4 ... 20 mA (entspricht 0 ... 100 %) ergibt sich eine Auflösung von 2500 Messpunkten, entsprechend 0,04 %. Unter- und Übersteuerung sind dabei berücksichtigt.

7.7.2 Messzeit und Zykluszeit

Die Wandlungszeit beträgt ca. 100 ms. Die Aktualität des Messwertes ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus. Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.



7.7.3 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Die Prozessdaten werden pro Kanal als vorzeichenlose ganze Zahlen im Bereich von 0 ... 65535 übertragen.

Für die Datenübermittlung steht pro Kanal ein 16 Bit-Wort zur Verfügung. Die niederwertigsten 4 Bits sind unbedeutend für die Genauigkeit des Messwerts, weshalb sie für die Übertragung von Statusinformationen genutzt werden.

Falls die Skalierung nicht in einem Bereich von 10000 ... 50000 liegt, entfallen die Statusinformationen.

Analogausgang 3x01/3x02/3x03				
Byte	Bit	Bedeutung		
Eingangsdaten	0	live zero wenn Strom \leq 3,6 mA (*)		
Wort 1	1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)		
	2	leer		
	3	leer		
	4	Messwert (12 Bit)		
	5			
	6			
	7			
	8-15			
Ausgangsdaten		ohne Ausgangsdaten		
(*) Die Live-Zero-Ül	berwacl	hung überträgt ein Fehlerbit (= 1), wenn der Mindeststrom von 3,6 mA unterschritten wird.		
Tabelle 716: Gerätefunktion	Bitanordr	ung im Datentelegramm		

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm



Signaladressierung (Eingangssignale)

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale,	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 4 (Read Input Registers)
Wortweise lesen)	30001 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1536 (DA)	OS + DTM Adressangaben (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 3 (Read Holding Registers)
usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	16200 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale,	256 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35000 (MC)		
Modulstatus (High Byte, Bereich	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	14001 (MC)		
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale,	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35200 (MC)		
Typregister (Bereich Analogeingangssignale,	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35300 (MC)		
HART-Nebenvariablen (Bereich Analogeingangssignale,	2048 (DA)	OS + (12 * Steckplatz)	Function Code 4 (Read Input Registers)
Zugriff: Wortweise lesen)	35700 (MC)		
DA = direkte Adressierung	, MC = N	IODICON-Adressierung	

Tabelle 7.17: Signaladressierung (Eingangssignale)

7.7.4 Leitungsüberwachung

Das E/A-Modul hat eine Leitungsüberwachung, die einen Leitungsbruch oder Kurzschluss erkennt. Die Leitungsüberwachung kann per Software ein- und ausgeschaltet werden. Sie können die Schaltpunkte einstellen, bei denen ein Leitungsbruch oder ein Kurzschluss gemeldet wird, z. B. < 1 mA und > 21 mA.

Daneben besitzt der Stromkreis eine Live-Zero-Überwachung (Fehlerbit = 1 bei Unterschreiten des Mindeststroms von 3,6 mA).

200338 2009-12

7.7.5 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").

Das Fehlerbit im Low Byte beeinflusst den Messwert nur unwesentlich. Geeignete Treiber im Master können die Diagnosebits auswerten.

7.7.6 HART-Kommunikation

Sie können die HART-Kommunikation des E/A-Moduls je nach Bedarf kanalweise aktivieren oder deaktivieren. Nehmen Sie diese Einstellung im Gerätedaten-Fenster des E/A-Moduls vor (siehe folgender Abschnitt).

Näheres zum Thema HART-Kommunikation erfahren Sie im Abschnitt "Grundfunktionen der DTM-Software" (siehe Kapitel 6).

7.7.7 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Gerätedaten: Transmitterspeisegerät / Eingangstrenner LB-3002		
Meßstellendaten Modul/Tun: [3002] Transmitterspeisegerät HABT min 16.5V	ОК	Laden
Modul aktiv V	Abbrechen	Speichern
Modul - TAG-Nr.: LB-3002	Hilfe	Rücksetzen
Kanal 1		MODBUS-Register
TAG-Nr.: 2 Analog-Eingang Skalierung (065535) Betriebsmodus: Skalierung (065535) Normalbetrieb 3 Fehlermodus: mit Status aktueller Wert 4 Erweitert. 5 Busspezifische Parameter Meßende: Datenübertragungsmodus: Imit Status Standard (2 Byte) Imit Status	iberwachung 8 vert für Kurzschluß: 2 Leitungsbruch: 1 (11) can (ID, TAG, Va	1 m ^A (9) m ^A (10)
Notiz:		

Bild 7.33: Analogeingang 3x02/3x03: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr.
- 3 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 4 Dropdown-Liste Fehlermode
- 5 Schaltfläche Erweitert
- 6 Kontrollkästchen mit Status
- 7 Dropdown-Listen Messanfang/Messende
- 8 Kontrollkästchen Leitungsüberwachung
- 9 Feld Kurzschluss
- 10 Feld Leitungsbruch
- 11 Kontrollkästchen aktiv
- 12 Kontrollkästchen mit Scan (ID, TAG, Variablen)
- 13 Feld Notiz



Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr.

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).

3

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

4

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.





Kontrollkästchen mit Status

Wenn Sie **mit Status** aktivieren, werden Statusinformationen im Datentelegramm übertragen. Falls der Messbereich abweichend von der Werkseinstellung skaliert wurde, werden keine Statusinformationen übertragen.

7

Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)

Legen Sie die Skalierung der Messwerte fest (16-Bit Wertebereich 0 ... 65535). In **Messanfang** geben Sie den Wert an, der 0% entspricht (Werkseinstellung: 0% = 10000). In **Messende** geben Sie den Wert an, der 100% entspricht (Werkseinstellung: 100% = 50000).

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Messwertverarbeitung" (siehe Kapitel 6.4).

8

Kontrollkästchen Leitungsüberwachung

Aktivieren Sie **Leitungsüberwachung**, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet und die über die Dropdown-Liste **Fehlermode** eingestellte Ersatzwertstrategie greift.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

9

Feld Kurzschluss

Geben Sie den Schwellwert für die Kurzschluss-Erkennung ein (z. B. 21 mA). Sobald die Stromstärke über diesen Wert steigt, meldet die Leitungsüberwachung einen Kurzschluss.

10

Feld Leitungsbruch

Geben Sie den Schwellwert für die Leitungsbruchs-Erkennung ein (z. B. 1 mA). Sobald die Stromstärke unter diesen Wert sinkt, meldet die Leitungsüberwachung einen Leitungsbruch.



Kontrollkästchen aktiv

Aktivieren oder deaktivieren Sie die HART-Kommunikation des Kanals. Deaktivieren Sie die HART-Kommunikation,

- wenn kein HART-fähiges Gerät angeschlossen ist,
- wenn die HART-Kommunikation gestört ist und gehäuft Fehlermeldungen auftreten,
- wenn die HART-Kommunikation zu dem HART-f\u00e4higen E/A-Modul nicht ben\u00f6tigt wird (spart Zeit, die statt dessen den tats\u00e4chlich ben\u00f6tigten HART-Kommunikationen zur Verf\u00fcgung steht).

Näheres zum Thema HART-Kommunikation erfahren Sie im Kapitel "Grundfunktionen der DTM-Software" (siehe Kapitel 6).

12

Kontrollkästchen mit Scan (ID, TAG, Variablen)

Dieses Kontrollkästchen ist nur sichtbar, wenn Sie die HART-Kommunikation aktiviert haben (siehe voriger Absatz).

Aktivieren oder deaktivieren Sie das automatische Lesen von ID, Tag und Variablen bei der HART-Kommunikation. Standardmäßig werden alle eingeschalteten HART-Kanäle automatisch gescannt. Dabei werden HART-Daten abgefragt und für schnelleren externen Zugriff gespeichert.

13

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.

200338 2009-12

Fenster Erweiterte Parameter

	für analoge Kanäle 🛛 👔 👔
Analogfilter in %/sek min. übertragener Wert max. übertragener Wert	
Ersatzwerte	
Analogwett in %	mit Status Ltgsbruch ✔ Daten ungültig
Simulationswerte	
Analogwert in %	mit Status Ltgsbruch ✔ Daten ungültig

Bild 7.34: Fenster Erweiterte Parameter mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Analogfilter
- 2 Feld min./max. übertragener Wert
- 3 Feld Analogwert in % (Ersatzwert)
- 4 Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)
- 5 Feld Analogwert in % (Simulationswert)
- 6 Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Erläuterungen:

1

Feld Analogfilter

Falls die Eingangssignale schwanken, kann der Analogfilter zur Bedämpfung des Signals zugeschaltet werden.

Geben Sie einen Wert in % je Sekunde ein, mit dem Sie das Änderungsverhalten des Eingangswertes festlegen. Der Bezugswert ist der Messbereich (Charakteristik: Rampe, linear). Um den Filter zu deaktivieren, geben Sie den Wert "0" ein.

2

Felder min./max. übertragener Wert

Geben Sie den kleinsten/größten zu übertragenden Wert an (0 ... 65535). Im Feld **min. übertragener Wert** geben Sie die Untergrenze an, im Feld **max. übertragener Wert** die Obergrenze. Die Werte für Messanfang und Messende liegen innerhalb dieses Bereichs.

3

Feld Analogwert in % (Ersatzwert)

Geben Sie einen Ersatzwert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Ersatzwert wird übertragen, wenn ein Fehler vorliegt und Sie in der Dropdown-Liste **Fehlermode** "Ersatzwert" gewählt haben.



Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Ersatzwert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Ersatzwert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Ersatzwert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

5

Feld Analogwert in % (Simulationswert)

Geben Sie den Simulationswert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Betriebsmode** "Simulation" gewählt haben.

6

Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Simulationswert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Simulationswert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Simulationswert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Falls Sie **Daten ungültig** wählen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.7.8 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).

7.8 LB/FB 3x04 und 3x05 (HART-)Analogeingang



Bild 7.35: Blockschaltbild 3x04 und 3x05

- Als Eingangstrenner f
 ür aktive Signale aus dem Feld verwenden Sie die Klemmen 3 (+) und 4 (-), 7 (+) und 8 (-), 11 (+) und 12 (-), sowie 15 (+) und 16 (-). Der Eingangswiderstand beträgt 15 Ω (ohne HART).
- Als Messumformer-Speisegerät verwenden Sie die Klemmen 1 (+) und 2 (-), 5 (+) und 6 (-), 9 (+) und 10 (-), sowie 13(+) und 14 (-).
- HART-Handbediengeräte mit Konformitätsbescheinigung schließen Sie parallel zum Messumformer an. Der Kommunikationswiderstand ist eingebaut.

Der Analogeingang verbindet die Prozesssignale von Druck- und

Differenzdrucktransmittern, Fühlerkopfmessumformern, fremdgespeisten Analysegeräten sowie Durchfluss- und Füllstandsmessumformern mit dem Prozessleitsystem oder der SPS.

Ausführungen

- LB 3005, nicht eigensicher, HART
- LB 3104, eigensicher
- LB 3105, eigensicher, HART
- FB 3204, eigensicher
- FB 3205, eigensicher, HART
- FB 3305, Ex-e, HART

Merkmale

- Modulbreite: 2 Steckplätze
- 4 Kanäle
- Speisespannung 15 V

Die Speisespannung beträgt bei 20 mA mindestens 15 V. Die Spannung passt sich bis zu diesem Maximalwert an den Bedarf des Feldgerätes an. Bei Entlastung auf 4 mA steigt die Speisespannung auf ca. 19 V an.



Hinweis!

HART-Kommunikation über den Bus ist nur mit LB/FB 3x05 in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Masters (PLS) möglich. LB/FB 3x04 besitzt keine HART-Funktionalität.

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.8.1 Auflösung

Eingangssignale im Bereich von 0 ... 25 mA werden mit einer Auflösung von 12 Bit erfasst. Der tatsächliche Messbereich wird basierend auf dieser Auflösung berechnet. Für den Bereich 4 ... 20 mA (entspricht 0 ... 100 %) ergibt sich eine Auflösung von 2500 Messpunkten, entsprechend 0,04 %. Unter- und Übersteuerung sind dabei berücksichtigt.

7.8.2 Messzeit und Zykluszeit

Die Wandlungszeit beträgt für alle 4 Kanäle zusammen ca. 80 ms. Die Aktualität des Messwertes ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus. Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.

Während der HART-Kommunikation werden nur bei jedem dritten internen Datenzyklus neue Werte zum Buskoppler übermittelt. Dazu werden 50 ms benötigt. Im ungünstigsten Fall beträgt die Gesamtzeit daher 130 ms.

7.8.3 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Die Prozessdaten werden pro Kanal als vorzeichenlose ganze Zahlen im Bereich von 0 ... 65535 übertragen.

Für die Datenübermittlung steht pro Kanal ein 16 Bit-Wort zur Verfügung. Die niederwertigsten 4 Bits sind unbedeutend für die Genauigkeit des Messwerts, weshalb sie für die Übertragung von Statusinformationen genutzt werden.

Falls die Skalierung nicht in einem Bereich von 10000 ... 50000 liegt, entfallen die Statusinformationen.



Analogeingänge 3x04/3x05		
Byte	Bit	Bedeutung
Eingangsdaten Wort 1	0	live zero wenn Strom \leq 3,6 mA (*)
	1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)
	2	leer
	3	leer
	4	Messwert Kanal 1 (12 Bit)
	5	
	6	
	7	
	8 15	
Eingangsdaten Wort 2	0 15	Kanal 2, Struktur wie bei Kanal 1
Eingangsdaten Wort 3	0 15	Kanal 3, Struktur wie bei Kanal 1
Eingangsdaten Wort 4	0 15	Kanal 4, Struktur wie bei Kanal 1
Ausgangsdaten		ohne Ausgangsdaten
(*) Die Live-Zero-Ük 3,6 mA unterschritte	berwacl en wird.	hung überträgt ein Fehlerbit (=1), wenn der Mindeststrom von
Tabelle 7.18: Gerätefunktion -	Bitanordn	uung im Datentelegramm

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm


Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale,	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 4 (Read Input Registers)
rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	30001 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1536 (DA)	OS + DTM Adressangaben (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 3 (Read Holding Registers)
usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	16200 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	512 (DA)	OS + (2 * Steckplatz)	Function Code 4 (Read Input Registers)
	35100 (MC)		
Modulstatus (High Byte, Bereich Binäreingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
	14001 (MC)		
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
	35200 (MC)		
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
	35300 (MC)		

DA = direkte Adressierung, MC = MODICON-Adressierung

Tabelle 7.19: Signaladressierung (Eingangssignale)

7.8.4 Leitungsüberwachung

Das E/A-Modul hat eine Leitungsüberwachung, die einen Leitungsbruch oder Kurzschluss erkennt. Die Leitungsüberwachung kann per Software ein- und ausgeschaltet werden. Sie können die Schaltpunkte einstellen, bei denen ein Leitungsbruch oder ein Kurzschluss gemeldet wird, z. B. < 1 mA und > 21 mA.

Daneben besitzt der Stromkreis eine Live-Zero-Überwachung (Fehlerbit = 1 bei Unterschreiten des Mindeststroms von 3,6 mA).



7.8.5 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").

Das Fehlerbit im Low Byte beeinflusst den Messwert nur unwesentlich. Geeignete Treiber im Master können die Diagnosebits auswerten.

7.8.6 HART-Kommunikation

Sie können die HART-Kommunikation des E/A-Moduls je nach Bedarf kanalweise aktivieren oder deaktivieren. Nehmen Sie diese Einstellung im Gerätedaten-Fenster des E/A-Moduls vor (siehe folgender Abschnitt).

Näheres zum Thema HART-Kommunikation erfahren Sie im Abschnitt "Grundfunktionen der DTM-Software" (siehe Kapitel 6).



7.8.7 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Gerätedaten: Transmitterspeisegerät / Eingangstrenner LB-3105 🛛 🛛 🔀
Meßstellendaten
Modul/Typ: 3105 Transmitterspeisegerät, Ex, HART, 4 Kanal
Modul aktiv V Speichern Speichern
Steckplatz: 14 Hilfe Bijcksetzen
Modul - TAG-Nr.: L8-3105
Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 TAG-Nr.: 2 Analog-Eingang Betriebsmodus: Normalbetrieb 3 init Status 6 Fehlermodus: aktueller Wert 4 init Status 6 Betriebsmodus: MeBanfang: 10000 init Status init Status Erweitert 5 6 init Status init Status init Status Busspezifische Parameter MeBende: 50000 init Status init Analog Busspezifische Parameter init Status init Status init Analog init Analog Standard (2 Byte) init Scan (ID, TAG, Variablen) (12)
Notiz:

Bild 7.36: Analogeingang 3x04/3x05: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr.
- 3 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 4 Dropdown-Liste Fehlermode
- 5 Schaltfläche Erweitert
- 6 Kontrollkästchen mit Status
- 7 Dropdown-Listen Messanfang/Messende
- 8 Kontrollkästchen Leitungsüberwachung
- 9 Feld Kurzschluss
- 10 Feld Leitungsbruch
- 11 Kontrollkästchen aktiv
- 12 Kontrollkästchen mit Scan (ID, TAG, Variablen)
- 13 Feld Notiz

о П

Hinweis!

HART-Kommunikation

Die Kontrollkästchen für die HART-Funktionalitäten stehen den E/A-Modulen 3x05/4x05 zur Verfügung, jedoch nicht den E/A-Modulen 3x04/4x04.





Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr.

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).

3

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

4

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.



Kontrollkästchen mit Status

Wenn Sie **mit Status** aktivieren, werden Statusinformationen im Datentelegramm übertragen. Falls der Messbereich abweichend von der Werkseinstellung skaliert wurde, werden keine Statusinformationen übertragen.

7

Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)

Legen Sie die Skalierung der Messwerte fest (16-Bit Wertebereich 0 ... 65535). In **Messanfang** geben Sie den Wert an, der 0% entspricht (Werkseinstellung: 0% = 10000). In **Messende** geben Sie den Wert an, der 100% entspricht (Werkseinstellung: 100% = 50000).

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Messwertverarbeitung" (siehe Kapitel 6.4).

8

Kontrollkästchen Leitungsüberwachung

Aktivieren Sie **Leitungsüberwachung**, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet und die über die Dropdown-Liste **Fehlermode** eingestellte Ersatzwertstrategie greift.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

9

Feld Kurzschluss

Geben Sie den Schwellwert für die Kurzschluss-Erkennung ein (z. B. 21 mA). Sobald die Stromstärke über diesen Wert steigt, meldet die Leitungsüberwachung einen Kurzschluss.

10

Feld Leitungsbruch

Geben Sie den Schwellwert für die Leitungsbruchs-Erkennung ein (z. B. 1 mA). Sobald die Stromstärke unter diesen Wert sinkt, meldet die Leitungsüberwachung einen Leitungsbruch.

Kontrollkästchen aktiv

Aktivieren oder deaktivieren Sie die HART-Kommunikation des Kanals. Deaktivieren Sie die HART-Kommunikation,

- wenn kein HART-fähiges Gerät angeschlossen ist,
- wenn die HART-Kommunikation gestört ist und gehäuft Fehlermeldungen auftreten,
- wenn die HART-Kommunikation zu dem HART-f\u00e4higen E/A-Modul nicht ben\u00f6tigt wird (spart Zeit, die statt dessen den tats\u00e4chlich ben\u00f6tigten HART-Kommunikationen zur Verf\u00fcgung steht).

Näheres zum Thema HART-Kommunikation erfahren Sie im Kapitel "Grundfunktionen der DTM-Software" (siehe Kapitel 6).

12

Kontrollkästchen mit Scan (ID, TAG, Variablen)

Dieses Kontrollkästchen ist nur sichtbar, wenn Sie die HART-Kommunikation aktiviert haben (siehe voriger Absatz).

Aktivieren oder deaktivieren Sie das automatische Lesen von ID, Tag und Variablen bei der HART-Kommunikation. Standardmäßig werden alle eingeschalteten HART-Kanäle automatisch gescannt. Dabei werden HART-Daten abgefragt und für schnelleren externen Zugriff gespeichert.

13

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.



Fenster Erweiterte Parameter

Erweiterte Parameter für analoge Kanäle	×
Analogfilter in %/sek 0 1 min. übertragener Wert 0 2 max. übertragener Wert 60000 2	
Ersatzwerte Analogwert in % 🔽 mit Status	
0 (3) □ Ltgsbruch (4) □ Daten ungültig	
Simulationswerte Analogweit in % IV mit Status 0 5 ILtgs.bruch 6 5	
OK Abbrechen	

Bild 7.37: Fenster Erweiterte Parameter mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Analogfilter
- 2 Feld min./max. übertragener Wert
- 3 Feld Analogwert in % (Ersatzwert)
- 4 Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)
- 5 Feld Analogwert in % (Simulationswert)
- 6 Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Erläuterungen:

1

Feld Analogfilter

Falls die Eingangssignale schwanken, kann der Analogfilter zur Bedämpfung des Signals zugeschaltet werden.

Geben Sie einen Wert in % je Sekunde ein, mit dem Sie das Änderungsverhalten des Eingangswertes festlegen. Der Bezugswert ist der Messbereich (Charakteristik: Rampe, linear). Um den Filter zu deaktivieren, geben Sie den Wert "0" ein.

2

Felder min./max. übertragener Wert

Geben Sie den kleinsten/größten zu übertragenden Wert an (0 ... 65535). Im Feld **min. übertragener Wert** geben Sie die Untergrenze an, im Feld **max. übertragener Wert** die Obergrenze. Die Werte für Messanfang und Messende liegen innerhalb dieses Bereichs.

3

Feld Analogwert in % (Ersatzwert)

Geben Sie einen Ersatzwert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Ersatzwert wird übertragen, wenn ein Fehler vorliegt und Sie in der Dropdown-Liste **Fehlermode** "Ersatzwert" gewählt haben.



Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Ersatzwert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Ersatzwert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Ersatzwert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

5

Feld Analogwert in % (Simulationswert)

Geben Sie den Simulationswert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Betriebsmode** "Simulation" gewählt haben.

6

Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Simulationswert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Simulationswert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Simulationswert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Falls Sie **Daten ungültig** wählen, greift die Ersatzwertstrategie.



7.9 LB/FB 4x01 und 4x02 (HART)-Analogausgang



Bild 7.38: Blockschaltbild 4x01 und 4x02 ohne Abschalteingang

- Für Ausgangstrenner verwenden Sie die Klemmen 2 oder 3 (+) und 4 oder 5 (-).
- HART-Handbediengeräte mit Konformitätsbescheinigung schließen Sie an die Klemmen 3 (+) und 4 (-) an. Der Kommunikationswiderstand ist eingebaut.



Bild 7.39: Blockschaltbild 4x02 mit Abschalteingang

Der Analogausgang verbindet die Prozesssignale von Stellungsreglern, I/P-Wandlern, Proportionalventilen und örtlichen Anzeigern mit dem Prozessleitsystem oder der SPS.



MODBUS-BUSKOPPLER E/A-Module konfigurieren

Ausführungen

- LB 4002, nicht eigensicher, HART
- LB 4101, eigensicher
- LB 4102 , eigensicher, HART
- FB 4201, eigensicher
- LB 4202, eigensicher, HART
- FB 4302, Ex-e, HART

Hinweis!

Es gibt Ausführungen des E/A-Moduls LB/FB 4x02 mit und ohne busunabhängigem Abschalteingang. Wählen Sie die geeignete Ausführung aus dem Katalog. Achten Sie darauf, mit welchen Backplane-Typen die verschiedenen Ausführungen kompatibel sind. Näheres hierzu erfahren Sie in den LB/FB Hardware-Handbüchern und im P+F SIL-Handbuch.

Merkmale

- Modulbreite: 1 Steckplatz
- 1 Kanal
- Ausgangsbürde: 750 Ω
- Ausgangsspannung: 15 V

Die Ausgangsspannung beträgt bei 20 mA mindestens 15 V.



Hinweis!

HART-Kommunikation über den Bus ist nur mit LB/FB 4x02 in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Masters (PLS) möglich. LB/FB 4x01 besitzt keine HART-Funktionalität.

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.9.1 Auflösung

Ausgangssignale im Bereich von 0 ... 25 mA werden mit einer Auflösung von 12 Bit erzeugt. Der tatsächliche Messbereich wird basierend auf dieser Auflösung berechnet. Für den Bereich 4 ... 20 mA (entspricht 0 ... 100 %) ergibt sich eine Auflösung von 2500 Messpunkten, entsprechend 0,04%.

7.9.2 Messzeit und Zykluszeit

Die Wandlungszeit beträgt ca. 50 ms. Die Aktualität des Messwertes ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus. Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.



7.9.3 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Die Prozessdaten werden pro Kanal als vorzeichenlose ganze Zahlen im Bereich von 0 ... 65535 übertragen.

Für die Datenübermittlung steht pro Kanal ein 16 Bit-Wort zur Verfügung. Die niederwertigsten 4 Bits sind unbedeutend für die Genauigkeit des Messwerts, weshalb sie für die Übertragung von Statusinformationen genutzt werden.

Falls die Skalierung nicht in einem Bereich von 10000 ... 50000 liegt, entfallen die Statusinformationen.

Analogausgang 4x	(01/02	
Byte	Bit	Bedeutung
Eingangsdaten		ohne Eingangsdaten
Ausgangsdaten	0	leer
vvort 1	1	"Ungültig"-Kennung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Ungültig)
	2	leer
	3	leer
	4	Prozesswert (12 Bit)
	5	
	6	
	7	
	8-15	
Tabelle 7.20: Gerätefunktion -	Bitanordn	ung im Datentelegramm

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Signaladressierung (Eingangssignale)

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung	
Modulstatus (High Byte, Bereich	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)	
steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	14001 (MC)			
Modulstatus (Bereich	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)	
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35200 (MC)			
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)	
	35300 (MC)			
HART-Nebenvariablen (Bereich	2048 (DA)	OS + (12 * Steckplatz)	Function Code 4 (Read Input Registers)	
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen) (nur 4x02)	35700 (MC)			
DA = direkte Adressierung, MC = MODICON-Adressierung				
Tabelle 7.21: Signaladressierung (Eingangssignale)				

Offset Adressermittlung Signaltyp (OS) Beschreibung (Formel) Prozessdaten 0 siehe Kapitel 5.5 Function Code (Bereich (DA) 6 (Write Single Analogausgangssignale, rangiert; Zugriff: Wortweise schreiben/lesen) Règister) 16 (Write Multiple Registers) 3 (Řead Holding Registers) 40001 (MC) 256 Prozessdaten Ab der Startadresse (Offset) liegen Function Code (Bereich (DA) die Binärdaten entsprechend der 6 (Write Single Reihenfolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5). Ànalogausgangssignale, Règister) 16 (Write Multiple steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise schreiben/lesen) Registers) 3 (Řead Holding Règisters) 45000 (MC) DA = direkte Adressierung, MC = MODICON-Adressierung Tabelle 7.22: Signaladressierung (Ausgangssignale)

Signaladressierung (Ausgangssignale)

7.9.4 Leitungsüberwachung

Das E/A-Modul hat eine Leitungsüberwachung, die einen Leitungsbruch erkennt. Ein Kurzschluss lässt sich aufgrund des nichtlinearen Spannungsbedarfs moderner HART-Stellungsregler nicht erfassen.

Die Leitungsüberwachung kann per Software ein- und ausgeschaltet werden.

Die Leitungsüberwachung basiert auf der Messung eines Mindeststroms von 1 mA. Der Strom fließt auch, wenn das Leitsystem 0 mA vorgibt. Daher ist die Leitungsüberwachung ungeeignet für 0 ... 20 mA-Ausgänge. Bei Strömen < 0,1 mA wird ein Leitungsbruch gemeldet.

7.9.5 Ansprechüberwachung (Totmannschaltung)

Das E/A-Modul verfügt über eine Ansprechüberwachung, die den Ausgangskanal/die Ausgangskanäle nach 500 ms abschaltet, nachdem die Kommunikation mit dem Buskoppler dreimal hintereinander erfolglos verlaufen ist.

7.9.6 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

7.9.7 HART-Kommunikation

Sie können die HART-Kommunikation des E/A-Moduls je nach Bedarf kanalweise aktivieren oder deaktivieren. Nehmen Sie diese Einstellung im Gerätedaten-Fenster des E/A-Moduls vor (siehe folgender Abschnitt).

Näheres zum Thema HART-Kommunikation erfahren Sie im Abschnitt "Grundfunktionen der DTM-Software" (siehe Kapitel 6).



7.9.8 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

🗆 Gerätedaten: Ausgangstrenner LB-4102 🛛 🔹 👔
Meßstellendaten OK Laden Modul/Typ: 4102 Ausgangstrenner, Ex, HART, 800 Ohm OK Laden Modul aktiv Image: Comparison of the second sec
Modul - TAG-Nr.: LB-4102 Kanal 1 TAG-Nr.: 2 Analog Ausgang Betriebsmodus: Skalierung (065535) mit Status Bruchüberwachung Normalbetrieb 3 it Fehlermodus: 6 Ersatzwert 4 Meßende: 50000 HART 10 10 aktiv weitere Optioner 12 11 mit Scan (ID, TAG, Variablen)
Notiz:

Bild 7.40: Analogausgang 4x01/4x02: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr.
- 3 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 4 Dropdown-Liste Fehlermode
- 5 Schaltfläche Erweitert
- 6 Kontrollkästchen mit Status
- 7 Dropdown-Listen Messanfang/Messende
- 8 Kontrollkästchen Bruchüberwachung
- 9 Feld Mindeststrom
- 10 Kontrollkästchen aktiv (nur 4x02)
- 11 Kontrollkästchen mit Scan (ID, TAG, Variablen) (nur 4x02)
- 12 Schaltfläche weitere Optionen (nur 4x02)
- 13 Feld Notiz



Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr.

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).

3

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal über den Feldbus.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Prozesswert simuliert. Diesen stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

4

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fall eines Kommunikationsfehlers oder bei gesetzter "Ungültig"-Kennung reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Der Prozesswert wird weiterhin unverändert ausgegeben (dabei kann es sich um eine Simulation handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird ausgegeben. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert wird ausgegeben.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).



Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

6

Kontrollkästchen mit Status

Wenn Sie **mit Status** aktivieren, werden Statusinformationen im Datentelegramm übertragen. Falls der Messbereich abweichend von der Werkseinstellung skaliert wurde, werden keine Statusinformationen übertragen.

7

Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)

Legen Sie die Skalierung der Messwerte fest (16-Bit Wertebereich 0 ... 65535). In **Messanfang** geben Sie den Wert an, der 0% entspricht (Werkseinstellung: 0% = 10000). In **Messende** geben Sie den Wert an, der 100% entspricht (Werkseinstellung: 100% = 50000).

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Messwertverarbeitung" (siehe Kapitel 6.4).

8

Kontrollkästchen Bruchüberwachung

Aktivieren Sie die Leitungsüberwachung, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (nur Leitungsbruch) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

9

Feld Mindeststrom

Geben Sie den Schwellwert für die Leitungsbruch-Erkennung ein (z. B. 0,8 mA). Sobald die Stromstärke unter diesen Wert sinkt, meldet die Leitungsüberwachung einen Leitungsbruch.



Kontrollkästchen aktiv

Aktivieren oder deaktivieren Sie die HART-Kommunikation des Kanals. Deaktivieren Sie die HART-Kommunikation,

- · wenn kein HART-fähiges Gerät angeschlossen ist,
- wenn die HART-Kommunikation gestört ist und gehäuft Fehlermeldungen auftreten,
- wenn die HART-Kommunikation zu dem HART-f\u00e4higen E/A-Modul nicht ben\u00f6tigt wird (spart Zeit, die statt dessen den tats\u00e4chlich ben\u00f6tigten HART-Kommunikationen zur Verf\u00fcgung steht).

Näheres zum Thema HART-Kommunikation erfahren Sie im Kapitel "Grundfunktionen der DTM-Software" (siehe Kapitel 6).

11

Kontrollkästchen mit Scan (ID, TAG, Variablen)

Dieses Kontrollkästchen ist nur sichtbar, wenn Sie die HART-Kommunikation aktiviert haben (siehe voriger Absatz).

Aktivieren oder deaktivieren Sie das automatische Lesen von ID, Tag und Variablen bei der HART-Kommunikation. Standardmäßig werden alle eingeschalteten HART-Kanäle automatisch gescannt. Dabei werden HART-Daten abgefragt und für schnelleren externen Zugriff gespeichert.

12

Schaltfläche weitere Optionen

Die Schaltfläche öffnet ein Fenster mit Einstellmöglichkeiten zur HART-Kommunikation. Dort können Sie die Anzahl der Protokoll-Präambeln festlegen und eingeben, wie oft fehlerhafte Telegramme wiederholt werden sollen. Diese Parameter beeinflussen die Verarbeitungsgeschwindigkeit der HART-Kommunikation.

13

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.



Fenster Erweiterte Parameter

Erweiterte Parameter für analoge Kanäle	X
Analogfilter in %/sek 0 1 min. übertragener Wert 0 2 max. übertragener Wert 60000	
Analogwert in % F mit Status 0 3 F Deten ungültig 4	
Simulationswerte Analogwert in % mit Status 0 5 r Daten ungültig 6	
0K Abbrechen	

Bild 7.41: Fenster Erweiterte Parameter mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Analogfilter
- 2 Feld min./max. übertragener Wert
- 3 Feld Analogwert in % (Ersatzwert)
- 4 Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)
- 5 Feld Analogwert in % (Simulationswert)
- 6 Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Erläuterungen:

1

Feld Analogfilter

Falls die Ausgangssignale schwanken, kann der Analogfilter zur Bedämpfung des Signals zugeschaltet werden.

Geben Sie einen Wert in % je Sekunde ein, mit dem Sie das Änderungsverhalten des Ausgangswertes festlegen. Der Bezugswert ist der Messbereich (Charakteristik: Rampe, linear). Um den Filter zu deaktivieren, geben Sie den Wert "0" ein.

2

Felder min./max. übertragener Wert

Geben Sie den kleinsten/größten zu übertragenden Wert an (0 ... 65535). Im Feld **min. übertragener Wert** geben Sie die Untergrenze an, im Feld **max. übertragener Wert** die Obergrenze. Die Werte für Messanfang und Messende liegen innerhalb dieses Bereichs.

3

Feld Analogwert in % (Ersatzwert)

Geben Sie einen Ersatzwert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Ersatzwert wird ausgegeben, wenn ein Kommunikationsfehler vorliegt oder die "Ungültig"-Kennung gesetzt ist und Sie in der Dropdown-Liste **Fehlermode** "Ersatzwert" gewählt haben.

PEPPERL+FUCHS

Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Ersatzwert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, steht Ihnen ein weiteres Kontrollkästchen zur Verfügung: **Daten ungültig**: Überträgt den Ersatzwert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Der Status für das Ausgangssignal hat keine weitere Bedeutung.

5

Feld Analogwert in % (Simulationswert)

Geben Sie den Simulationswert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Simulationswert wird ausgegeben, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Betriebsmode** "Simulation" gewählt haben.

6

Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Simulationswert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, steht Ihnen ein weiteres Kontrollkästchen zur Verfügung: **Daten ungültig**: Überträgt den Simulationswert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Falls Sie **Daten ungültig** aktivieren, wird der Ersatzwert ausgegeben.

7.9.9 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).

7.9.10 DMS-Messung konfigurieren

Die E/A-Module 5x02 und 4x01 können für DMS-Messungen zusammengeschaltet werden. Dabei verwenden Sie den Analogausgang 4x01, um einen Konstantstrom zu bilden und den Messeingang des Temperatureingangs 5x02, um das Millivoltsignal der entstehenden Brückenspannung zu verarbeiten. Das Messergebnis wird über den Feldbus an die SPS oder das Leitsystem übertragen.

Für die Brückenspeisung einer 350 Ω -Brücke eignet sich ein Konstantstrom von 20 mA. Es entsteht eine Brückenspannung von 7 V. Bei einer Empfindlichkeit der Brücke von 2 mV/V entsteht eine Spannung von 14 mV bei Volllast.

E/A-Module für DMS-Messung konfigurieren

Voraussetzung: Sie haben bereits eine Projektdatei in der Konfigurationssoftware angelegt. Diese Projektdatei ist geöffnet und enthält in der Baumstruktur einen Buskoppler und die E/A-Module 4x01 und 5x02. Die Kommunikation mit der Remote-I/O-Station funktioniert.

1. Setzen Sie entweder

den Betriebsmode des Analogausgangs 4x01 auf "Simulation" (Gerätedaten > Dropdown-Liste **Betriebsmode**) und stellen Sie als Simulationswert 20 mA ein (auf Schaltfläche **Erweitert** klicken) oder

setzen Sie einen Festwert von 20 mA über den Feldbus.

- Stellen Sie den Temperatureingang 5x02 auf Millivolt-Messung "mV" ein (Gerätedaten > Dropdown-Liste Messfühler).
- 3. Wählen Sie für den Temperatureingang 5x02 "externe Vergleichsstelle" (Gerätedaten > Dropdown-Liste **Messmethode**).
- Schalten Sie die Vergleichsstellen-Kompensation des Temperatureingangs 5x02 ab, indem Sie die Thermostat-Temperatur der externen Vergleichsstelle auf 0 °C einstellen (Gerätedaten > Feld externe Vergleichsstelle).



Bild 7.42: Beispiel: DMS-Brücke



7.10 LB/FB 4x04 und 4x05 (HART-)Analogausgang



Bild 7.43: Blockschaltbild 4x04 und 4x05 ohne Abschalteingang

- Für Ausgangstrenner verwenden Sie die Klemmen 1 (+) und 2 (-), 3 (+) und 4 (-), 5 (+) und 6 (-), sowie 7 (+) und 8 (-).
- HART-Handbediengeräte mit Konformitätsbescheinigung schließen Sie parallel zum Feldgerät an. Der Kommunikationswiderstand ist eingebaut.



Bild 7.44: Blockschaltbild 4x04 und 4x05 mit Abschalteingang

Der Analogausgang verbindet die Prozesssignale von Stellungsreglern, I/P-Wandlern, Proportionalventilen und örtlichen Anzeigern mit dem Prozessleitsystem oder der SPS.

Ausführungen

- LB 4005, nicht Ex-i, HART
- LB 4104, eigensicher
- LB 4105, eigensicher, HART
- FB 4204 , eigensicher
- FB 4205, eigensicher, HART
- FB 4305, Ex-e, HART

0 ∏

Hinweis!

Es gibt Ausführungen mit und ohne busunabhängigem Abschalteingang. Wählen Sie die geeignete Ausführung aus dem Katalog. Achten Sie darauf, mit welchen Backplane-Typen die verschiedenen Ausführungen kompatibel sind. Näheres hierzu erfahren Sie in den LB/FB Hardware-Handbüchern und im P+F SIL-Handbuch.

Merkmale

- Modulbreite: 2 Steckplätze
- 4 Kanäle
- Ausgangsbürde: 750 Ω
- Ausgangsspannung: 15 V

Die Ausgangsspannung beträgt bei 20 mA mindestens 15 V.



Hinweis!

HART-Kommunikation über den Bus ist nur mit LB/FB 4x05 in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Masters möglich.

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.10.1 Auflösung

Ausgangssignale im Bereich von 0 ... 25 mA werden mit einer Auflösung von 12 Bit erzeugt. Der tatsächliche Messbereich wird basierend auf dieser Auflösung berechnet. Für den Bereich 4 ... 20 mA (entspricht 0 ... 100 %) ergibt sich eine Auflösung von 2500 Messpunkten, entsprechend 0,04%.

7.10.2 Messzeit und Zykluszeit

Die Wandlungszeit beträgt für alle 4 Kanäle zusammen ca. 60 ms. Während der HART-Kommunikation verlängert sich diese Zeit auf 110 ms. Die Aktualität des Messwertes ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus. Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.



7.10.3 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Die Prozessdaten werden pro Kanal als vorzeichenlose ganze Zahlen im Bereich von 0 ... 65535 übertragen.

Für die Datenübermittlung steht pro Kanal ein 16 Bit-Wort zur Verfügung. Die niederwertigsten 4 Bits sind unbedeutend für die Genauigkeit des Messwerts, weshalb sie für die Übertragung von Statusinformationen genutzt werden.

Falls die Skalierung nicht in einem Bereich von 10000 ... 50000 liegt, entfallen die Statusinformationen.



Analogausgang 4x04/05				
Byte	Bit	Bedeutung		
Eingangsdaten	0	leer		
Wort 1	1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)		
	2	leer		
	3	leer		
	4	leer		
	5	Leitungsüberwachung Kanal 2 (0 = OK, 1 = Fehler)		
	6	leer		
	7	leer		
	8	leer		
	9	Leitungsüberwachung Kanal 3 (0 = OK, 1 = Fehler)		
	10	leer		
	11	leer		
	12	leer		
	13	Leitungsüberwachung Kanal 4 (0 = OK, 1 = Fehler)		
	14	leer		
	15	leer		
Ausgangsdaten	0	leer		
Wort 1	1	"Ungültig"-Kennung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Ungültig)		
	2	leer		
	3	leer		
	4	Prozesswert Kanal 1 (12 Bit)		
	5			
	6			
	7			
	8 15			
Ausgangsdaten Wort 2	0 15	Kanal 2, Struktur wie bei Kanal 1		
Ausgangsdaten Wort 3	0 15	Kanal 3, Struktur wie bei Kanal 1		
Ausgangsdaten Wort 4	0 15	Kanal 4, Struktur wie bei Kanal 1		

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

<u>.</u>	
Signaladressierung	(Findandssidnale)
orginalaaressierung	(Emgangooignaic)

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung	
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale,	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 4 (Read Input Registers)	
Wortweise lesen)	30001 (MC)			
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1536 (DA)	OS + DTM Adressangaben (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 3 (Read Holding Registers)	
rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	16200 (MC)			
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	256 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)	
	35000 (MC)			
Modulstatus (High Byte, Bereich Binäreingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)	
	14001 (MC)			
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale,	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)	
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35200 (MC)			
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)	
	35300 (MC)			
DA = direkte Adressierung, MC = MODICON-Adressierung				
Fabelle 7.24: Signaladressierung (Eingangssignale)				

nolodropolorung (Augengeolegienele)

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung		
Prozessdaten (Bereich Analogausgangssignale, rangiert; Zugriff: Wortweise schreiben/lesen)	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 6 (Write Single Register) 16 (Write Multiple Registers) 3 (Read Holding Registers)		
	40001 (MC)				
Prozessdaten (Bereich Analogausgangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise schreiben/lesen)	512 (DA)	OS + (2 * Steckplatz)	Function Code 6 (Write Single Register) 16 (Write Multiple Registers) 3 (Read Holding Registers)		
	45100 (MC)				
DA = direkte Adressierung, MC = MODICON-Adressierung					
Fabelle 7.25: Signaladressierung (Ausgangssignale)					

7.10.4 Leitungsüberwachung (nur 4x05D)

Das E/A-Modul hat eine Leitungsüberwachung, die einen Leitungsbruch erkennt. Ein Kurzschluss lässt sich aufgrund des nichtlinearen Spannungsbedarfs moderner HART-Stellungsregler nicht erfassen.

Die Leitungsüberwachung kann per Software ein- und ausgeschaltet werden.

Die Leitungsüberwachung basiert auf der Messung eines Mindeststroms von 1 mA. Der Strom fließt auch, wenn das Leitsystem 0 mA vorgibt. Daher ist die Leitungsüberwachung ungeeignet für 0 ... 20 mA-Ausgänge. Bei Strömen < 0,1 mA wird ein Leitungsbruch gemeldet.



Hinweis!

Beim E/A-Modul 4x05 gibt es Ausführungen mit und ohne Leitungsüberwachung. Der Buskoppler und die Bedienoberfläche unterscheiden nicht zwischen diesen Ausführungen. Achten Sie auf die besondere Kennung in der Bestellnummer (4x05**D**). Das E/A-Modul 4x04 verfügt über keine Leitungsüberwachung.



7.10.5 Ansprechüberwachung (Totmannschaltung)

Das E/A-Modul verfügt über eine Ansprechüberwachung, die den Ausgangskanal/die Ausgangskanäle nach 500 ms abschaltet, nachdem die Kommunikation mit dem Buskoppler dreimal hintereinander erfolglos verlaufen ist.

7.10.6 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").

Das Eingangswort enthält pro Kanal ein Fehlerbit.

7.10.7 HART-Kommunikation

Sie können die HART-Kommunikation des E/A-Moduls je nach Bedarf kanalweise aktivieren oder deaktivieren. Nehmen Sie diese Einstellung im Gerätedaten-Fenster des E/A-Moduls vor (siehe folgender Abschnitt).

Näheres zum Thema HART-Kommunikation erfahren Sie im Abschnitt "Grundfunktionen der DTM-Software" (siehe Kapitel 6).





7.10.8 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Meßstellendaten OK Laden Modul/Typ: 4105 Ausgangstrenner, HART, Ex, 900 Dhm, 4 Kanal OK Laden Modul aktiv I Abbrechen Speichern Steckplatz: 5 I Abbrechen Speichern Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 Hilfe Rücksetzen Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 Kanal 4 Image: Skalierung (065535) Bruchüberwachung Bruchüberwachung Betriebsmodus: Image: Skalierung (065535) Bruchüberwachung Spezial Meßanfang: Spezial Image: Skalierung in the status 6 Image: Spezial Meßende: Spezial Mindeststrom: 1 mA (8) Image: HART Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Mindeststrom: 1 Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial Image: Spezial	🗖 Gerätedaten: Ausgangstrenn	ner LB-4105		×
Modul aktiv Image: Seckplatz Image: Seckplatz Image: Seckplatz Steckplatz: 5 Image: Seckplatz 1 Modul - TAG-Nr.: LB-4105 Hilfe Rücksetzen Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 TAG-Nr.: 2 Analog Ausgang Skalierung (065535) Bruchüberwachung Betriebsmodus: mit Status 6 Spezial Meßenfang: 1000 Fehlermodus: aktueller Wert 4 Meßende: 50000 HART HART 9 aktiv weitere Optionen (1) 10 Veitere Optionen (1) 10	Meßstellendaten	Pronner WART Fy 900 Ohm 4 Kanal	ок	Laden
Steckplaz. 3 Modul - TAG-Nr.: LB-4105 Kanal 1 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 1 Kanal 2 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 3 Kanal 4 TAG-Nr.: 2 Analog Ausgang Skalierung (065535) Betriebsmodus: mit Status Normalbetrieb 3 Fehlermodus: 6 Aktueller Wert 4 Enweitert 5 Meßende: 50000 HART 9 HART 9 Vaktiv weitere Optionen (1) (10) mit Scan (ID. TAE. Variablen)	Modul aktiv V Steekolata	(1911) (1911), 1911), 192, 000 0111, 4 (1918)	1 Abbrechen	Speichern
Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 TAG-Nr.: 2 Analog Ausgang Betriebsmodus: Skalierung (065535) mit Status Bruchüberwachung Normalbetrieb 3 imit Status 6 Fehlermodus: aktueller Wert 4 Meßanfang: 1000 Enweitert 5 50000 HART 9 aktiv weitere Optionen 1 10 mit Scan (ID: TAE: Variablen) 10	Modul - TAG-Nr.: LB-4105		Hilfe	Rücksetzen
	Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal TAG-Nr.: Analog Ausgang Betriebsmodus: Normalbetrieb 3 • Fehlermodus: aktueller Wert 4 •	4 2 Skalierung (065535) mit Status 6 Meßanfang: 10000 Meßende: 50000 H4 9 10 10 V	uchüberwachung Mindeststrom: 1 mA ART Aktiv weitere 0 f mit Scan (ID, TAG, V	8 otionen.(11) ariablen)
Notiz: (12)	Notiz:	(12)		

Bild 7.45: Analogausgang 4x04/4x05: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr.
- 3 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 4 Dropdown-Liste Fehlermode
- 5 Schaltfläche Erweitert
- 6 Kontrollkästchen mit Status
- 7 Dropdown-Listen Messanfang/Messende
- 8 Feld Mindeststrom
- 9 Kontrollkästchen aktiv (nur 4x05)
- 10 Kontrollkästchen mit Scan (ID, TAG, Variablen) (nur 4x05)
- 11 Schaltfläche weitere Optionen (nur 4x05)
- 12 Feld Notiz

Hinweis!

HART-Kommunikation

Die Kontrollkästchen für die HART-Funktionalitäten stehen den E/A-Modulen 3x05/4x05 zur Verfügung, jedoch nicht den E/A-Modulen 3x04/4x04.

200338 2009-12



о П Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr.

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).

3

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal über den Feldbus.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Prozesswert simuliert. Diesen stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

4

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fall eines Kommunikationsfehlers oder bei gesetzter "Ungültig"-Kennung reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Der Prozesswert wird weiterhin unverändert ausgegeben (dabei kann es sich um eine Simulation handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird ausgegeben. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert wird ausgegeben.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).



Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

6

Kontrollkästchen mit Status

Wenn Sie **mit Status** aktivieren, werden Statusinformationen im Datentelegramm übertragen. Falls der Messbereich abweichend von der Werkseinstellung skaliert wurde, werden keine Statusinformationen übertragen.

7

Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)

Legen Sie die Skalierung der Messwerte fest (16-Bit Wertebereich 0 ... 65535). In **Messanfang** geben Sie den Wert an, der 0% entspricht (Werkseinstellung: 0% = 10000). In **Messende** geben Sie den Wert an, der 100% entspricht (Werkseinstellung: 100% = 50000).

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Messwertverarbeitung" (siehe Kapitel 6.4).

8

Feld Mindeststrom

Geben Sie den Schwellwert für die Leitungsbruch-Erkennung ein (z. B. 0,8 mA). Sobald die Stromstärke unter diesen Wert sinkt, meldet die Leitungsüberwachung einen Leitungsbruch.

9

Kontrollkästchen aktiv

Aktivieren oder deaktivieren Sie die HART-Kommunikation des Kanals. Deaktivieren Sie die HART-Kommunikation,

- wenn kein HART-fähiges Gerät angeschlossen ist,
- wenn die HART-Kommunikation gestört ist und gehäuft Fehlermeldungen auftreten,
- wenn die HART-Kommunikation zu dem HART-f\u00e4higen E/A-Modul nicht ben\u00f6tigt wird (spart Zeit, die statt dessen den tats\u00e4chlich ben\u00f6tigten HART-Kommunikationen zur Verf\u00fcgung steht).

Näheres zum Thema HART-Kommunikation erfahren Sie im Kapitel "Grundfunktionen der DTM-Software" (siehe Kapitel 6).



Kontrollkästchen mit Scan (ID, TAG, Variablen)

Dieses Kontrollkästchen ist nur sichtbar, wenn Sie die HART-Kommunikation aktiviert haben (siehe voriger Absatz).

Aktivieren oder deaktivieren Sie das automatische Lesen von ID, Tag und Variablen bei der HART-Kommunikation. Standardmäßig werden alle eingeschalteten HART-Kanäle automatisch gescannt. Dabei werden HART-Daten abgefragt und für schnelleren externen Zugriff gespeichert.

11

Schaltfläche weitere Optionen

Die Schaltfläche öffnet ein Fenster mit Einstellmöglichkeiten zur HART-Kommunikation. Dort können Sie die Anzahl der Protokoll-Präambeln festlegen und eingeben, wie oft fehlerhafte Telegramme wiederholt werden sollen. Diese Parameter beeinflussen die Verarbeitungsgeschwindigkeit der HART-Kommunikation.

12

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.



Fenster Erweiterte Parameter

Erweiterte Parameter für analoge Kanäle	X
Analogfilter in %/sek 0 1 min. übertragener Wert 0 2 max. übertragener Wert 60000	
Analogwert in % F mit Status 0 3 F Deten ungültig 4	
Simulationswerte Analogwert in % mit Status 0 5 r Daten ungültig 6	
0K Abbrechen	

Bild 7.46: Fenster Erweiterte Parameter mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Analogfilter
- 2 Feld min./max. übertragener Wert
- 3 Feld Analogwert in % (Ersatzwert)
- 4 Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)
- 5 Feld Analogwert in % (Simulationswert)
- 6 Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Erläuterungen:

1

Feld Analogfilter

Falls die Ausgangssignale schwanken, kann der Analogfilter zur Bedämpfung des Signals zugeschaltet werden.

Geben Sie einen Wert in % je Sekunde ein, mit dem Sie das Änderungsverhalten des Ausgangswertes festlegen. Der Bezugswert ist der Messbereich (Charakteristik: Rampe, linear). Um den Filter zu deaktivieren, geben Sie den Wert "0" ein.

2

Felder min./max. übertragener Wert

Geben Sie den kleinsten/größten zu übertragenden Wert an (0 ... 65535). Im Feld **min. übertragener Wert** geben Sie die Untergrenze an, im Feld **max. übertragener Wert** die Obergrenze. Die Werte für Messanfang und Messende liegen innerhalb dieses Bereichs.

3

Feld Analogwert in % (Ersatzwert)

Geben Sie einen Ersatzwert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Ersatzwert wird ausgegeben, wenn ein Kommunikationsfehler vorliegt oder die "Ungültig"-Kennung gesetzt ist und Sie in der Dropdown-Liste **Fehlermode** "Ersatzwert" gewählt haben.

PEPPERL+FUCHS

Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Ersatzwert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, steht Ihnen ein weiteres Kontrollkästchen zur Verfügung: **Daten ungültig**: Überträgt den Ersatzwert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Der Status für das Ausgangssignal hat keine weitere Bedeutung.

5

Feld Analogwert in % (Simulationswert)

Geben Sie den Simulationswert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Simulationswert wird ausgegeben, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Betriebsmode** "Simulation" gewählt haben.

6

Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Simulationswert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, steht Ihnen ein weiteres Kontrollkästchen zur Verfügung: **Daten ungültig**: Überträgt den Simulationswert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Falls Sie **Daten ungültig** aktivieren, wird der Ersatzwert ausgegeben.

7.10.9 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).

7.11 LB/FB 5x01 Temperatureingang



Bild 7.47: Blockschaltbild 5x01

- Für eine 2-Leiterschaltung verwenden Sie die Klemmen 5 und 6.
- Für eine 3-Leiterschaltung verwenden Sie die Klemmen 1 sowie 5 und 6.

Für Ferngeber überbrücken Sie den Mittelabgriff mit einem Ende des Ferngebers. So bilden Sie eine 3-Leiterschaltung mit Anschluss an die Klemmen 1 sowie 5 und 6.

• Für eine 4-Leiterschaltung verwenden Sie die Klemmen 1 und 2 sowie 5 und 6.

Der Messumformer verbindet die Prozesssignale von Pt100-Sensoren in 2-, 3- oder 4-Leiterschaltung mit dem Prozessleitsystem oder der SPS. Zusätzlich können Widerstands-Ferngeber bis zu 400 Ω angeschlossen werden.

Ausführungen

- LB 5001, nicht eigensicher
- LB 5101, eigensicher
- FB 5201, eigensicher

Merkmale

- Modulbreite: 1 Steckplatz
- 1 Kanal
- Messbereich: 0 Ω ... 400 Ω
- Kleinste Spanne: 20 Ω
- Maximaler Leitungswiderstand: 50 Ω
- Temperatureinfluss: 0,025 % der max. Spanne / 10 K
- Linearitätsfehler: 0,1 %
- Fühlerstrom: 200 µA



Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.11.1 Auflösung

Temperaturen im Bereich -200°C ... 850°C werden mit einer Auflösung von 16 Bit erfasst. Der tatsächliche Messbereich wird basierend auf dieser Auflösung berechnet. Für die kleinste Spanne (0 ... 100%) ergibt sich eine Auflösung von 2500 Messpunkten, entsprechend 0,04 %.

7.11.2 Messzeit und Zykluszeit

Die modulinternen Verarbeitungszeiten sind vom eingestellten Messverfahren abhängig:

- 20 ms ohne Leitungsüberwachung,
- 125 ms mit Leitungsüberwachung.

Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen. Zur Glättung der Eingangssignale steht ein Filter zur Verfügung.

7.11.3 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Die Prozessdaten werden pro Kanal als vorzeichenlose ganze Zahlen im Bereich von 0 ... 65535 übertragen.

Für die Datenübermittlung steht pro Kanal ein 16 Bit-Wort zur Verfügung. Die niederwertigsten 4 Bits sind unbedeutend für die Genauigkeit des Messwerts, weshalb sie für die Übertragung von Statusinformationen genutzt werden.

Falls die Skalierung nicht in einem Bereich von 10000 ... 50000 liegt, entfallen die Statusinformationen.



Temperatureingang 5x01/5x02					
Byte	Bit	Bedeutung			
Eingangsdaten Wort 1	0	leer			
	1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)			
	2	leer			
	3	leer			
	4	Messwert (12 Bit)			
	5				
	6				
	7				
	8 15				
Ausgangsdaten		ohne Ausgangsdaten			
	<u> </u>				

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Tabelle 7.26: Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Signaladressierung (Eingangssignale)

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung		
Prozessdaten (Bereich	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 4 (Read Input Registers)		
rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	30001 (MC)				
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analogaus gangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	1536 (DA)	OS + DTM Adressangaben (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 3 (Read Holding Registers)		
	16200 (MC)				
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	256 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)		
	35000 (MC)				
Modulstatus (High Byte, Bereich Binäreingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)		
	14001 (MC)				
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)		
	35200 (MC)				
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)		
	35300 (MC)				
DA = direkte Adressierung, MC = MODICON-Adressierung					

Tabelle 7.27: Signaladressierung (Eingangssignale)
7.11.4 Leitungsüberwachung

Das Gerät besitzt eine Funktion zur Leitungsüberwachung und kann zwischen Leitungsbruch (Widerstand > 1 k Ω bei Pt100) und Kurzschluss (Widerstand < 10 Ω bei Pt100) unterscheiden. Die Leitungsüberwachung ist per Software abschaltbar.

Durch die Bruchverzögerung können Messwerte nach einer Leitungsstörung erst nach einer bestimmten Zeit freigegeben werden. So wird ein ständiger Wechsel zwischen Gutbereich und Störung vermieden, z. B. bei einem Wackelkontakt.

7.11.5 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").

Das Fehlerbit im Low Byte beeinflusst den Messwert nur unwesentlich. Geeignete Treiber im Master können die Diagnosebits auswerten.



7.11.6 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

erätedaten: Widerstandstemperaturmeßumformer LB-5001 🛛 🛛 🔀
Meßstellendaten
Modul/Typ: 5001 [PT100-Messumformer
Modul aktiv V Speichern Speichern
Steckplatz: 7
Modul - TAG-Nr.: LB-5001
Kanal 1 TAG-Nr.: 2 Analog-Eingang Skalierung (065535) Leitungsüberwachung Betriebsmodus: Skalierung (065535) Imit Status Imit Status Fehlermodus: Meßanfang: 10000 Imit Status Imit Status Erweitert. 5 Meßende: 50007 Imit Status Imit Status
Meßumformer-Einstellungen
- Meßmethode: 2-leiter 10 • Meßfühler: PT-100 • 13
- Meßanfang: 0.00 °C (11) · Meßende: 100.00 °C · Netzfilter(Hz): • 50 · 60(14)
- Leitungswiderstand: 0.00 12 0 hm - Temperatureinheit: • °C • °F (15)
Notiz: (16)

Bild 7.48: Temperatureingang 5x01: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr.
- 3 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 4 Dropdown-Liste Fehlermode
- 5 Schaltfläche Erweitert
- 6 Kontrollkästchen mit Status
- 7 Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)
- 8 Kontrollkästchen Leitungsüberwachung
- 9 Feld Bruchverzögerung
- 10 Dropdown-Liste Messmethode
- 11 Felder Messanfang/Messende (physikalische Einheit)
- 12 Feld Leitungswiderstand
- 13 Dropdown-Liste Messfühler
- 14 Option Netzfilter
- 15 Option Temperatureinheit
- 16 Feld Notiz



Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr.

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).

3

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

4

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.





Kontrollkästchen mit Status

Wenn Sie **mit Status** aktivieren, werden Statusinformationen im Datentelegramm übertragen. Falls der Messbereich abweichend von der Werkseinstellung skaliert wurde, werden keine Statusinformationen übertragen.

7

Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)

Legen Sie die Skalierung der Messwerte fest (16-Bit Wertebereich 0 ... 65535). In **Messanfang** geben Sie den Wert an, der 0% entspricht (Werkseinstellung: 0% = 10000). In **Messende** geben Sie den Wert an, der 100% entspricht (Werkseinstellung: 100% = 50000).

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Messwertverarbeitung" (siehe Kapitel 6.4).

Im Bereich **Messumformer-Einstellungen** geben Sie den Messanfang und das Messende entsprechend in physikalischen Einheiten ein.

8

Kontrollkästchen Leitungsüberwachung

Aktivieren Sie **Leitungsüberwachung**, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet und die über die Dropdown-Liste **Fehlermode** eingestellte Ersatzwertstrategie greift.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

9

Feld Bruchverzögerung

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie **Leitungsüberwachung** aktiviert haben. Geben Sie die Anzahl der Messzyklen an, während derer ein Messwert fehlerfrei sein muss, bevor er als gut signalisiert wird. So können z. B. Wackelkontakte unterdrückt werden.

10

Dropdown-Liste Messmethode

Stellen Sie die verwendete Messmethode ein; wählen Sie zwischen 2-, 3- und 4-Leiter-Schaltung. Falls Sie die 2-Leiter-Schaltung wählen, geben Sie in das Feld **Leitungswiderstand** den Leitungswiderstand ein.



Felder Messanfang/Messende (physikalische Einheit)

Geben Sie den Messanfang und das Messende in der angezeigten physikalischen Einheit an.

12

Feld Leitungswiderstand

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie in **Messmethode** die 2-Leiter-Schaltung eingestellt haben (siehe voriger Absatz).

Geben Sie den Widerstandswert der Anschlussleitung an, um den Messfehler zu kompensieren. Wie Sie den Leitungswiderstand messen, erfahren Sie z. B. in den Hardware-Handbüchern zu den LB/FB Remote I/O Bussystemen.

13

Dropdown-Liste Messfühler

Wählen Sie den Sensor aus. Je nach Sensor wird automatisch die entsprechende Linearisierung verwendet. Die folgende Tabelle listet die Sensoren auf, die zusammen mit dem Temperatureingang verwendet werden können

Sensor	Messanfang (min.)	Messende (max.)
Widerstand	0 Ω	400 Ω
Pt100	- 200 °C	850 °C

14

Option Netzfilter

Wählen Sie den passenden Netzfilter, um netzbedingte Einstreuungen zu kompensieren (50 Hz und 60 Hz).

15

Option Temperatureinheit

Diese Option ist nur editierbar, wenn Sie unter **Messfühler** einen Ptxxx- oder Nixxx-Sensor gewählt haben.

Wählen Sie die Temperatureinheit, in der der Messanfang und das Messende eingegeben und der Messwert angezeigt werden sollen (°C oder °F).





Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.

Fenster Erweiterte Parameter

Erweiterte Parameter für analoge Kanäle	×
Analogiiter in %/sek 0 1 min. übertragener Wert 0 2 max. übertragener Wert 60000 2	
Analogwert in %	
Simulationswerte Analogwert in %	
OK Abbrechen	

Bild 7.49: Fenster Erweiterte Parameter mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Analogfilter
- 2 Feld min./max. übertragener Wert
- 3 Feld Analogwert in % (Ersatzwert)
- 4 Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)
- 5 Feld Analogwert in % (Simulationswert)
- 6 Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Erläuterungen:

1

Feld Analogfilter

Falls die Eingangssignale schwanken, kann der Analogfilter zur Bedämpfung des Signals zugeschaltet werden.

Geben Sie einen Wert in % je Sekunde ein, mit dem Sie das Änderungsverhalten des Eingangswertes festlegen. Der Bezugswert ist der Messbereich (Charakteristik: Rampe, linear). Um den Filter zu deaktivieren, geben Sie den Wert "0" ein.

2

Felder min./max. übertragener Wert

Geben Sie den kleinsten/größten zu übertragenden Wert an (0 ... 65535). Im Feld **min. übertragener Wert** geben Sie die Untergrenze an, im Feld **max. übertragener Wert** die Obergrenze. Die Werte für Messanfang und Messende liegen innerhalb dieses Bereichs.

200338 2009-12



Feld Analogwert in % (Ersatzwert)

Geben Sie einen Ersatzwert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Ersatzwert wird übertragen, wenn ein Fehler vorliegt und Sie in der Dropdown-Liste **Fehlermode** "Ersatzwert" gewählt haben.

4

Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Ersatzwert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Ersatzwert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Ersatzwert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

5

Feld Analogwert in % (Simulationswert)

Geben Sie den Simulationswert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Betriebsmode** "Simulation" gewählt haben.

6

Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Simulationswert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Simulationswert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Simulationswert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Falls Sie **Daten ungültig** wählen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.11.7 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



7.12 LB/FB 5x02 Temperatureingang



Bild 7.50: Blockschaltbild 5x02

- Das Pt100-Vergleichsstellen-Element schließen Sie in 2-Leiterschaltung an die Klemmen 1 und 2 an. Es dient zur zur Kompensation der Umgebungs-Temperatureinflüsse (nicht erforderlich bei Millivolt-Messung oder externer Vergleichsstelle).
- Thermoelemente oder Millivoltquellen schließen Sie an die Klemmen 5 (+) und 6 (-) an.

Der Messumformer verbindet die Prozesssignale von Thermoelementen mit dem Prozessleitsystem oder der SPS. Zusätzlich können Millivoltsignale angeschlossen werden.

Ausführungen

- LB 5002, nicht eigensicher
- LB 5102, eigensicher
- FB 5202, eigensicher

Merkmale

- Modulbreite: 1 Steckplatz
- 1 Kanal
- Messbereich: -75 mV ... +75 mV
- Kleinste Spanne: 5 mV für 0,1% Genauigkeit
- Thermoelement-Typen: U, B, E, T, K, S, R, L, J, N und Pallaplat
- VST intern oder extern (Thermostat)
- Linearitätsfehler: 0,1%
- Fühlerstrom der VST: 200 µA



Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.12.1 Auflösung

Temperaturen im Bereich -200°C ... 1850°C werden mit einer Auflösung von 16 Bit erfasst. Der tatsächliche Messbereich wird basierend auf dieser Auflösung berechnet. Für die kleinste Spanne von 5 mV (0 ... 100%) ergibt sich eine Auflösung von 2500 Messpunkten, entsprechend 0,04 %.

Alle handelsüblichen Thermoelementkurven und Pallaplat werden linearisiert.

7.12.2 Messzeit und Zykluszeit

Die modulinternen Verarbeitungszeiten sind vom eingestellten Messverfahren abhängig:

- Externe Vergleichsstelle (VST) 20 ms ohne Leitungsüberwachung; 80 ms mit Leitungsüberwachung
- Interne Vergleichstelle (VST) 120 ms ohne Leitungsüberwachung; 240 ms mit Leitungsüberwachung

Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen. Zur Glättung der Eingangssignale steht ein Filter zur Verfügung.

7.12.3 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Die Prozessdaten werden pro Kanal als vorzeichenlose ganze Zahlen im Bereich von 0 ... 65535 übertragen.

Für die Datenübermittlung steht pro Kanal ein 16 Bit-Wort zur Verfügung. Die niederwertigsten 4 Bits sind unbedeutend für die Genauigkeit des Messwerts, weshalb sie für die Übertragung von Statusinformationen genutzt werden.

Falls die Skalierung nicht in einem Bereich von 10000 ... 50000 liegt, entfallen die Statusinformationen.



Temperatureingang 5x01/5x02		
Bit	Bedeutung	
0	leer	
1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)	
2	leer	
3	leer	
4	Messwert (12 Bit)	
5		
6		
7		
8 15		
	ohne Ausgangsdaten	
	Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 15	

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Tabelle 7.28: Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Signaladressierung (Eingangssignale)

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 4 (Read Input Registers)
rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	30001 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analogaus	1536 (DA)	OS + DTM Adressangaben (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 3 (Read Holding Registers)
Zugriff: Wortweise lesen)	16200 (MC)		
Prozessdaten (Bereich	256 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35000 (MC)		
Modulstatus (High Byte, Bereich	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
Binareingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	14001 (MC)		
Modulstatus (Bereich	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35200 (MC)		
Typregister (Bereich	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35300 (MC)		
DA = direkte Adressierung, MC = MODICON-Adressierung			
Tabelle 7.29: Signaladressierung (Eingangssignale)			

7.12.4 Leitungsüberwachung

Das Gerät besitzt eine Funktion zur Leitungsüberwachung und kann einen Leitungsbruch erkennen. Die Leitungsüberwachung ist per Software abschaltbar.

Durch die Bruchverzögerung können Messwerte nach einer Leitungsstörung erst nach einer bestimmten Zeit freigegeben werden. So wird ein ständiger Wechsel zwischen Gutbereich und Störung vermieden, z. B. bei einem Wackelkontakt.

- Bei externer VST: 0 ... 250 x 160 ms
- Bei interner VST: 0 ... 250 x 240 ms.

Weiterhin ist es bei einer internen Vergleichsstelle möglich, das Tastverhältnis zwischen Vergleichsmessung und tatsächlicher Thermoelement-Messung so zu wählen, dass sich eine optimale Messzeit ergibt.

7.12.5 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").

Das Fehlerbit im Low Byte beeinflusst den Messwert nur unwesentlich. Geeignete Treiber im Master können die Diagnosebits auswerten.



7.12.6 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Gerätedaten: ThermoelementmeßumformerLB-5002	2	
Meßstellendaten	ОК	Laden
Modul aktiv	1 Abbrechen	Speichern
Steckplatz: 3 Modul - TAG-Nr.: LB-5002	Hilfe	Rücksetzen
Kanal 1		
TAG-Nr.:	2)	-
Analog-Eingang		
Betriebsmodus: Skalierung (065535)-	Leitungsüberwachung	
Normalbetrieb (3) - mit Status 🔽 (6)) 🔽 ein (8)	
Fehlermodus:	Bruchverzögerung: 10	Zykler(9)
aktueller Wert (4)	Tastverhältnis PT100 bei	
Meßender 500		(1 250)
Erweitert. 5		(1230)
Meßumformer-Einstellungen		
- Meßmethode: interne Vergleichsstelle 🗨 (11)	- Meßfühler: K	(14) •
- Меβалfang: 0.00 °С (12)- Меβелде: 100.00 °С	C · Netzfilter(Hz): 💽 5	50(15) 60
Leitungswiderstand BT100: 0.00 0b(12)	.Temperatureinheit: (•••*	C (16) *F
· Leikungswiderstand · 1100. [0.00 On 13]	er emperaturenmen. Se	
Notiz:)	
	/	

Bild 7.51: Temperatureingang 5x02: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr.
- 3 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 4 Dropdown-Liste Fehlermode
- 5 Schaltfläche Erweitert
- 6 Kontrollkästchen mit Status
- 7 Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)
- 8 Kontrollkästchen Leitungsüberwachung
- 9 Feld Bruchverzögerung
- 10 Feld Tastverhältnis Pt100 (nur bei interner VST)
- 11 Dropdown-Liste Messmethode
- 12 Felder Messanfang/Messende (physikalische Einheit)
- 13 Feld Leitungswiderstand bzw. externe Vergleichsstelle
- 14 Dropdown-Liste Messfühler
- 15 Option Netzfilter
- 16 Option Temperatureinheit (nicht bei mV-Messung)
- 17 Feld Notiz



Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr.

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).

3

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

4

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.





Kontrollkästchen mit Status

Wenn Sie **mit Status** aktivieren, werden Statusinformationen im Datentelegramm übertragen. Falls der Messbereich abweichend von der Werkseinstellung skaliert wurde, werden keine Statusinformationen übertragen.

7

Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)

Legen Sie die Skalierung der Messwerte fest (16-Bit Wertebereich 0 ... 65535). In **Messanfang** geben Sie den Wert an, der 0% entspricht (Werkseinstellung: 0% = 10000). In **Messende** geben Sie den Wert an, der 100% entspricht (Werkseinstellung: 100% = 50000).

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Messwertverarbeitung" (siehe Kapitel 6.4).

Im Bereich **Messumformer-Einstellungen** geben Sie den Messanfang und das Messende entsprechend in physikalischen Einheiten ein.

8

Kontrollkästchen Leitungsüberwachung

Aktivieren Sie **Leitungsüberwachung**, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet und die über die Dropdown-Liste **Fehlermode** eingestellte Ersatzwertstrategie greift.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

9

Feld Bruchverzögerung

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie **Leitungsüberwachung** aktiviert haben. Geben Sie die Anzahl der Messzyklen an, während derer ein Messwert fehlerfrei sein muss, bevor er als gut signalisiert wird. So können z. B. Wackelkontakte unterdrückt werden.



Feld Tastverhältnis Pt100 (nur bei interner VST)

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Messmethode** "interne Vergleichsstelle" auswählen.

Geben Sie an, wie häufig die Vergleichsstellentemperatur ermittelt werden soll (im Verhältnis zur eigentlichen Thermoelement-Messung). Die Angabe wirkt sich auf die Dauer des Messzyklus aus: Je häufiger die Vergleichsstellentemperatur ermitelt wird, desto länger dauert ein Messzyklus.

Beispiel: Wenn Sie das Verhältnis 1:20 angeben, wird die Vergleichsstellentemperatur nach jeder zwanzigsten Thermoelement-Messung ermittelt.

11

Dropdown-Liste Messmethode

Stellen Sie die verwendete Messmethode ein; wählen Sie zwischen interner und externer Vergleichsstelle. Näheres hierzu erfahren Sie in den Handbüchern zur LB/FB Remote I/O Hardware.

12

Felder Messanfang/Messende (physikalische Einheit)

Geben Sie den Messanfang und das Messende in der angezeigten physikalischen Einheit an.

13

Feld Leitungswiderstand bzw. externe Vergleichsstelle

In Abhängigkeit von der gewählten **Messmethode** (siehe voriger Absatz) geben Sie in dieses Feld entweder den Leitungswiderstand (interne Vergleichsstelle) oder die Thermostat-Temperatur (externe Vergleichsstelle) ein.

Leitungswiderstand: Geben Sie bei einer internen Vergleichsstelle den Widerstandswert der Anschlussleitung ein, damit der Messfehler kompensiert werden kann. externe Vergleichsstelle: Geben Sie bei einer externen Vergleichsstelle die Thermostat-Temperatur ein (z. B. 50°C).

14

Dropdown-Liste Messfühler

Wählen Sie den Sensor aus. Je nach Sensor wird automatisch die entsprechende Linearisierung verwendet. Die folgende Tabelle listet die Sensoren auf, die zusammen mit dem Temperatureingang verwendet werden können



Sensor	Messanfang (min.) Messende (max.)	
mV	-75 mV	75 mV
U	- 200 °C	600 °C
В	0 °C	1820 °C
E	-270 °C	1000 °C
Т	-270 °C	400 °C
К	-200 °C	1370 °C
S	0 °C	1760 °C
R	-200 °C	900 °C
L	-50 °C	1760 °C
J	-210 °C	1200 °C
N	-210 °C	1200 °C
Pallaplat	-100 °C	1300 °C

Option Netzfilter

Wählen Sie den passenden Netzfilter, um netzbedingte Einstreuungen zu kompensieren (50 Hz und 60 Hz).

16

Option Temperatureinheit

Diese Option ist nicht sichtbar, wenn Sie unter **Messfühler** "mV" gewählt haben. Wählen Sie die Temperatureinheit, in der der Messanfang und das Messende eingegeben und angezeigt werden sollen (°C oder °F).

17

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.



Fenster Erweiterte Parameter

Erweiterte Parameter für analoge Kanäle	×
Analogfilter in %/sek 0 1 min. übertragener Wert 0 2 max. übertragener Wert 60000 2	
Ersatzwerte Analogwert in % 🔽 mit Status	
0 (3) □ Ltgsbruch (4) □ Daten ungültig	
Simulationswerte Analogweit in % IV mit Status 0 5 ILtgs.bruch 6 5	
OK Abbrechen	

Bild 7.52: Fenster Erweiterte Parameter mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Analogfilter
- 2 Feld min./max. übertragener Wert
- 3 Feld Analogwert in % (Ersatzwert)
- 4 Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)
- 5 Feld Analogwert in % (Simulationswert)
- 6 Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Erläuterungen:

1

Feld Analogfilter

Falls die Eingangssignale schwanken, kann der Analogfilter zur Bedämpfung des Signals zugeschaltet werden.

Geben Sie einen Wert in % je Sekunde ein, mit dem Sie das Änderungsverhalten des Eingangswertes festlegen. Der Bezugswert ist der Messbereich (Charakteristik: Rampe, linear). Um den Filter zu deaktivieren, geben Sie den Wert "0" ein.

2

Felder min./max. übertragener Wert

Geben Sie den kleinsten/größten zu übertragenden Wert an (0 ... 65535). Im Feld **min. übertragener Wert** geben Sie die Untergrenze an, im Feld **max. übertragener Wert** die Obergrenze. Die Werte für Messanfang und Messende liegen innerhalb dieses Bereichs.

3

Feld Analogwert in % (Ersatzwert)

Geben Sie einen Ersatzwert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Ersatzwert wird übertragen, wenn ein Fehler vorliegt und Sie in der Dropdown-Liste **Fehlermode** "Ersatzwert" gewählt haben.



Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Ersatzwert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Ersatzwert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Ersatzwert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

5

Feld Analogwert in % (Simulationswert)

Geben Sie den Simulationswert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Betriebsmode** "Simulation" gewählt haben.

6

Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Simulationswert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Simulationswert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Simulationswert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Falls Sie **Daten ungültig** wählen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.12.7 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



7.12.8 DMS-Messung konfigurieren

Die E/A-Module 5x02 und 4x01 können für DMS-Messungen zusammengeschaltet werden. Dabei verwenden Sie den Analogausgang 4x01, um einen Konstantstrom zu bilden und den Messeingang des Temperatureingangs 5x02, um das Millivoltsignal der entstehenden Brückenspannung zu verarbeiten. Das Messergebnis wird über den Feldbus an die SPS oder das Leitsystem übertragen.

Für die Brückenspeisung einer 350 Ω -Brücke eignet sich ein Konstantstrom von 20 mA. Es entsteht eine Brückenspannung von 7 V. Bei einer Empfindlichkeit der Brücke von 2 mV/V entsteht eine Spannung von 14 mV bei Volllast.

E/A-Module für DMS-Messung konfigurieren

Voraussetzung: Sie haben bereits eine Projektdatei in der Konfigurationssoftware angelegt. Diese Projektdatei ist geöffnet und enthält in der Baumstruktur einen Buskoppler und die E/A-Module 4x01 und 5x02. Die Kommunikation mit der Remote-I/O-Station funktioniert.

1. Setzen Sie entweder

den Betriebsmode des Analogausgangs 4x01 auf "Simulation" (Gerätedaten > Dropdown-Liste **Betriebsmode**) und stellen Sie als Simulationswert 20 mA ein (auf Schaltfläche **Erweitert** klicken) oder

setzen Sie einen Festwert von 20 mA über den Feldbus.

- Stellen Sie den Temperatureingang 5x02 auf Millivolt-Messung "mV" ein (Gerätedaten > Dropdown-Liste Messfühler).
- 3. Wählen Sie für den Temperatureingang 5x02 "externe Vergleichsstelle" (Gerätedaten > Dropdown-Liste **Messmethode**).
- Schalten Sie die Vergleichsstellen-Kompensation des Temperatureingangs 5x02 ab, indem Sie die Thermostat-Temperatur der externen Vergleichsstelle auf 0 °C einstellen (Gerätedaten > Feld externe Vergleichsstelle).



Bild 7.53: Beispiel: DMS-Brücke

200338 2009-12



235



7.13 LB/FB 5x04 Temperatureingang



Bild 7.54: Blockschaltbild 5x04

- Ferngeber in 2-Leiterschaltung schließen Sie an die Klemmen 1 und 4, 5 und 8, 9 und 12, 13 und 16 an.
- Ferngeber in 3-Leiterschaltung schließen Sie an die Klemmen 1/3/4, 5/7/8, 9/11/12 und 13/15/16 an.
- Pt100-Sensoren schließen Sie in 2-, 3- und 4-Leiterschaltung an wie im Bild gezeigt.

Der Messumformer verbindet die Prozesssignale von Pt100-Sensoren in 2-, 3- oder 4-Leiterschaltung mit dem Prozessleitsystem oder der SPS. Zusätzlich können Widerstandsferngeber bis zu 10000 Ω angeschlossen werden.

Ausführungen

- LB 5004, nicht eigensicher
- LB 5104, eigensicher
- FB 5204, eigensicher



Merkmale

- Modulbreite: 2 Steckplätze
- 4 Kanäle
- Messbereiche Widerstandsfühler:
 - Pt100: 18 Ω ... 390 Ω , max. 500 Ω einschließlich Leitungswiderstand
 - Pt200: 37 Ω ... 780 Ω
 - Pt500: 92 Ω ... 1952 Ω
 - Pt1000: 185 Ω ... 3905 Ω
 - Ni100: 69 Ω ... 270 Ω
 - Ni500: 345 Ω ... 1350 Ω
 - Ni1000: 690 Ω ... 2700 Ω
- Ferngeber: 0 Ω ... 10000 Ω
- Kleinste Spanne: 50 Ω oder 1/10 des Endwerts für 0,1% Genauigkeit
- Maximaler Leitungswiderstand: 50 Ω
- Temperatureinfluss: 0,025% der maximalen Spanne / 10 K
- Linearitätsfehler: 0,025% der maximalen Spanne
- Fühlerstrom: 220 µA

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.13.1 Auflösung

Temperaturen im Bereich -200°C ... 850°C werden mit einer Auflösung von 16 Bit erfasst. Der tatsächliche Messbereich wird basierend auf dieser Auflösung berechnet. Für die kleinste Spanne (0 ... 100%) ergibt sich eine Auflösung von 2500 Messpunkten, entsprechend 0,04 %.

7.13.2 Messzeit und Zykluszeit

Die modulinternen Verarbeitungszeiten sind vom eingestellten Messverfahren abhängig:

- 120 ms pro aktivem Kanal oder 480 ms f
 ür alle 4 Kan
 äle;
- 240 ms für die Wandlung eines Widerstandsfühler-Kanals in 3-Leiterschaltung.

Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5ms zum Buskoppler übertragen. Da die Werte der Kanäle nacheinander übertragen werden, werden 4 x 6,25 ms = 25 ms benötigt, bis die Werte aller 4 Kanäle im Buskoppler vorliegen. Diese Zeit muss zur AD-Wandlungszeit addiert werden.

Zur Glättung der Eingangssignale steht ein Filter zur Verfügung.

Nach dem Download einer Konfiguration kann die Inbetriebnahme des E/A-Moduls bis zu 15 s dauern.



7.13.3 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Die Prozessdaten werden pro Kanal als vorzeichenlose ganze Zahlen im Bereich von 0 ... 65535 übertragen.

Für die Datenübermittlung steht pro Kanal ein 16 Bit-Wort zur Verfügung. Die niederwertigsten 4 Bits sind unbedeutend für die Genauigkeit des Messwerts, weshalb sie für die Übertragung von Statusinformationen genutzt werden.

Falls die Skalierung nicht in einem Bereich von 10000 ... 50000 liegt, entfallen die Statusinformationen.

Temperaturengang 5x04/5x05				
Byte	Bit	Bedeutung		
Eingangsdaten	0	leer		
Wort 1	1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)		
	2	leer		
	3	leer		
	4	Messwert Kanal 1 (12 Bit)		
	5			
	6			
	7			
	8 15			
Eingangsdaten Wort 2	0 15	Kanal 2, Struktur wie bei Kanal 1		
Eingangsdaten Wort 3	0 15	Kanal 3, Struktur wie bei Kanal 1		
Eingangsdaten Wort 4	0 15	Kanal 4, Struktur wie bei Kanal 1		
Ausgangsdaten		ohne Ausgangsdaten		

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Tabelle 7.30: Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Signaladressierung (Eingangss	ignale)	
	Offset	Adressermittlung
Signaltyp	(OS)	(Formel)

Signaltyp	(OS)	(Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale,	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 4 (Read Input Registers)
Wortweise lesen)	30001 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1536 (DA)	OS + DTM Adressangaben (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 3 (Read Holding Registers)
usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	16200 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale,	512 (DA)	OS + (2 * Steckplatz)	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35100 (MC)		
Modulstatus (High Byte, Bereich	odulstatus2048OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1igh Byte, Bereich(DA)	Function Code 2 (Read Input Status)	
steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	14001 (MC)		
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale,	e, 768 OS + Steckplatz		Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35200 (MC)		
Typregister (Bereich Analogeingangssignale,	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
Steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35300 (MC)		
DA = direkte Adressierung	g, MC = N	IODICON-Adressierung	
Tabelle 7.31: Signaladressierung (Eing	angssignale)		

7.13.4 Leitungsüberwachung

Das Gerät besitzt eine Funktion zur Leitungsüberwachung und kann zwischen Leitungsbruch (Widerstand > 1 k Ω bei Pt100) und Kurzschluss (Widerstand < 10 Ω bei Pt100) unterscheiden. Die Leitungsüberwachung ist per Software abschaltbar.

Durch die Bruchverzögerung können Messwerte nach einer Leitungsstörung erst nach einer bestimmten Zeit freigegeben werden. So wird ein ständiger Wechsel zwischen Gutbereich und Störung vermieden, z. B. bei einem Wackelkontakt.



7.13.5 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").

Das Fehlerbit im Low Byte beeinflusst den Messwert nur unwesentlich. Geeignete Treiber im Master können die Diagnosebits auswerten.



7.13.6 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Gerätedaten: Widerstandstemperaturmeßumformer LB-5004
Meßstellendaten Medul/Tur: 5004 PT100.Massuroformer 4 Kanal OK Laden
Modul skiv V
Steckplatz: 9 Modul - TAG-Nr.: LB-5004
Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 TAG-Nr.: 2 Analog-Eingang Betriebsmodus: Skalierung (065535) Normalbetrieb 3 Fehlermodus: 6 aktueller Wert 4 Erweitert. 5
Meßumformer-Einstellungen - Meßfühler: PT-100 13 - Meßmethode: 2-leiter 10 • 13 - Meßnethode: 0.00 °C 11 Meßende: 100.00 °C • Netzfilter(Hz): • 50 60 14 • Leitungswiderstand: 0.00 12 0 hm • Temperatureinheit: • °C °F 15
Notiz:

Bild 7.55: Temperatureingang 5x04: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr.
- 3 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 4 Dropdown-Liste Fehlermode
- 5 Schaltfläche Erweitert
- 6 Kontrollkästchen mit Status
- 7 Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)
- 8 Kontrollkästchen Leitungsüberwachung
- 9 Feld Bruchverzögerung
- 10 Dropdown-Liste Messmethode
- 11 Felder Messanfang/Messende (physikalische Einheit)
- 12 Feld Leitungswiderstand
- 13 Dropdown-Liste Messfühler
- 14 Option Netzfilter
- 15 Option Temperatureinheit
- 16 Feld Notiz



Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr.

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).

3

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

4

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

200338 2009-12



Kontrollkästchen mit Status

Wenn Sie **mit Status** aktivieren, werden Statusinformationen im Datentelegramm übertragen. Falls der Messbereich abweichend von der Werkseinstellung skaliert wurde, werden keine Statusinformationen übertragen.

7

Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)

Legen Sie die Skalierung der Messwerte fest (16-Bit Wertebereich 0 ... 65535). In **Messanfang** geben Sie den Wert an, der 0% entspricht (Werkseinstellung: 0% = 10000). In **Messende** geben Sie den Wert an, der 100% entspricht (Werkseinstellung: 100% = 50000).

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Messwertverarbeitung" (siehe Kapitel 6.4).

Im Bereich **Messumformer-Einstellungen** geben Sie den Messanfang und das Messende entsprechend in physikalischen Einheiten ein.

8

Kontrollkästchen Leitungsüberwachung

Aktivieren Sie **Leitungsüberwachung**, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet und die über die Dropdown-Liste **Fehlermode** eingestellte Ersatzwertstrategie greift.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

9

Feld Bruchverzögerung

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie **Leitungsüberwachung** aktiviert haben. Geben Sie die Anzahl der Messzyklen an, während derer ein Messwert fehlerfrei sein muss, bevor er als gut signalisiert wird. So können z. B. Wackelkontakte unterdrückt werden.

10

Dropdown-Liste Messmethode

Stellen Sie die verwendete Messmethode ein; wählen Sie zwischen 2-, 3- und 4-Leiter-Schaltung. Falls Sie die 2-Leiter-Schaltung wählen, geben Sie in das Feld **Leitungswiderstand** den Leitungswiderstand ein.



Felder Messanfang/Messende (physikalische Einheit)

Geben Sie den Messanfang und das Messende in der angezeigten physikalischen Einheit an.

12

Feld Leitungswiderstand

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie in **Messmethode** die 2-Leiter-Schaltung eingestellt haben (siehe voriger Absatz).

Geben Sie den Widerstandswert der Anschlussleitung an, um den Messfehler zu kompensieren. Wie Sie den Leitungswiderstand messen, erfahren Sie z. B. in den Hardware-Handbüchern zu den LB/FB Remote I/O Bussystemen.

13

Dropdown-Liste Messfühler

Wählen Sie den Sensor aus. Je nach Sensor wird automatisch die entsprechende Linearisierung verwendet. Die folgende Tabelle listet die Sensoren auf, die zusammen mit dem Temperatureingang verwendet werden können

Sensor	Messanfang (min.)	Messende (max.)
Widerstand	0 Ω	10000 Ω
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000	- 200 °C	850 °C
Ni100, Ni500, Ni1000	- 70 °C	230 °C

14

Option Netzfilter

Wählen Sie den passenden Netzfilter, um netzbedingte Einstreuungen zu kompensieren (50 Hz und 60 Hz).

15

Option Temperatureinheit

Diese Option ist nur editierbar, wenn Sie unter **Messfühler** einen Ptxxx- oder Nixxx-Sensor gewählt haben.

Wählen Sie die Temperatureinheit, in der der Messanfang und das Messende eingegeben und der Messwert angezeigt werden sollen (°C oder °F).



Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.

Fenster Erweiterte Parameter

Erweiterte Parameter für analoge Kanäle	×
Analogfilter in %/sek 0 1 min. übertragener Wett 0 2 max. übertragener Wett 60000 2	
Analogwett in % I mit Status	
Simulationswerte Analogwert in %	
0K Abbrechen	

Bild 7.56: Fenster Erweiterte Parameter mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Analogfilter
- 2 Feld min./max. übertragener Wert
- 3 Feld Analogwert in % (Ersatzwert)
- 4 Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)
- 5 Feld Analogwert in % (Simulationswert)
- 6 Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Erläuterungen:

1

Feld Analogfilter

Falls die Eingangssignale schwanken, kann der Analogfilter zur Bedämpfung des Signals zugeschaltet werden.

Geben Sie einen Wert in % je Sekunde ein, mit dem Sie das Änderungsverhalten des Eingangswertes festlegen. Der Bezugswert ist der Messbereich (Charakteristik: Rampe, linear). Um den Filter zu deaktivieren, geben Sie den Wert "0" ein.

2

Felder min./max. übertragener Wert

Geben Sie den kleinsten/größten zu übertragenden Wert an (0 ... 65535). Im Feld **min. übertragener Wert** geben Sie die Untergrenze an, im Feld **max. übertragener Wert** die Obergrenze. Die Werte für Messanfang und Messende liegen innerhalb dieses Bereichs.



Feld Analogwert in % (Ersatzwert)

Geben Sie einen Ersatzwert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Ersatzwert wird übertragen, wenn ein Fehler vorliegt und Sie in der Dropdown-Liste **Fehlermode** "Ersatzwert" gewählt haben.

4

Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Ersatzwert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Ersatzwert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Ersatzwert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

5

Feld Analogwert in % (Simulationswert)

Geben Sie den Simulationswert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Betriebsmode** "Simulation" gewählt haben.

6

Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Simulationswert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Simulationswert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Simulationswert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Falls Sie **Daten ungültig** wählen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.13.7 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



7.14 LB/FB 5x05 Temperatureingang



Bild 7.57: Blockschaltbild 5x05

- Schließen Sie die Thermoelemente oder Millivoltquellen an die Klemmen 1 und 2, 5 und 6, 9 und 10 sowie 13 und 14 an.
- Eine interne Vergleichsstelle (CJC) im Inneren des E/A-Moduls misst die Temperatur an den Klemmen.

Der Messumformer verbindet die Prozesssignale von Thermoelementen mit dem Prozessleitsystem oder der SPS. Zusätzlich können Millivoltsignale angeschlossen werden.

Ausführungen

- LB 5005, nicht eigensicher
- LB 5105, eigensicher
- FB 5205, eigensicher



Merkmale

- Modulbreite: 2 Steckplätze
- 4 Kanäle
- Messbereich: -75 mV ... +75 mV ohne LFD
- Messbereich: -65 mV ... +75 mV mit LFD
- Kleinste Spanne: 5 mV für 0,1% Genauigkeit
- Thermoelement-Typen: U, B, E, T, K, S, R, L, J, N und Pallaplat.
- VST intern oder extern (Thermostat)
- Leitungsfehler: > 1 k Ω
- Linearitätsfehler: 0,01% (0 mV ... 50 mV)
- Temperatur-Koeffizient: 0,02%/10 K (0 mV ... 50 mV)

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.14.1 Auflösung

Temperaturen im Bereich -200°C ... 1850°C werden mit einer Auflösung von 16 Bit erfasst. Der tatsächliche Messbereich wird basierend auf dieser Auflösung berechnet. Für die kleinste Spanne von 5 mV (0 ... 100%) ergibt sich eine Auflösung von 2500 Messpunkten, entsprechend 0,04 %.

Alle handelsüblichen Thermoelementkurven und Pallaplat werden linearisiert.

7.14.2 Messzeit und Zykluszeit

Die modulinternen Verarbeitungszeiten sind vom eingestellten Messverfahren abhängig:

- 200 ms für alle 4 Kanäle ohne Leitungsüberwachung (int./ext. Vergleichsstelle),
- 350 ms für alle 4 Kanäle mit Leitungsüberwachung (int./ext. Vergleichsstelle).

Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5ms zum Buskoppler übertragen. Da die Werte der Kanäle nacheinander übertragen werden, werden 4 x 6,25 ms = 25 ms benötigt, bis die Werte aller 4 Kanäle im Buskoppler vorliegen. Diese Zeit muss zur AD-Wandlungszeit addiert werden.

Zur Glättung der Eingangssignale steht ein Filter zur Verfügung.

7.14.3 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.



Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Die Prozessdaten werden pro Kanal als vorzeichenlose ganze Zahlen im Bereich von 0 ... 65535 übertragen.

Für die Datenübermittlung steht pro Kanal ein 16 Bit-Wort zur Verfügung. Die niederwertigsten 4 Bits sind unbedeutend für die Genauigkeit des Messwerts, weshalb sie für die Übertragung von Statusinformationen genutzt werden.

Falls die Skalierung nicht in einem Bereich von 10000 ... 50000 liegt, entfallen die Statusinformationen.

Temperatureingang 5x04/5x05				
Byte	Bit	Bedeutung		
Eingangsdaten Wort 1	0	leer		
	1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)		
	2	leer		
	3	leer		
	4	Messwert Kanal 1 (12 Bit)		
	5			
	6			
	7			
	8 15			
Eingangsdaten Wort 2	0 15	Kanal 2, Struktur wie bei Kanal 1		
Eingangsdaten Wort 3	0 15	Kanal 3, Struktur wie bei Kanal 1		
Eingangsdaten Wort 4	0 15	Kanal 4, Struktur wie bei Kanal 1		
Ausgangsdaten		ohne Ausgangsdaten		

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Tabelle 7.32: Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm



Signaladressierung (Eingangssignale)

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung		
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale, rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 4 (Read Input Registers)		
	30001 (MC)				
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	1536 (DA)	OS + DTM Adressangaben (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 3 (Read Holding Registers)		
	16200 (MC)				
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	512 (DA)	OS + (2 * Steckplatz)	Function Code 4 (Read Input Registers)		
	35100 (MC)				
Modulstatus (High Byte, Bereich Binäreingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)		
	14001 (MC)				
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)		
	35200 (MC)				
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)		
	35300 (MC)				
DA = direkte Adressierung, MC = MODICON-Adressierung					
- Fabelle 7.33: Signaladressierung (Eingangssignale)					

7.14.4 Leitungsüberwachung

Das Gerät besitzt eine Funktion zur Leitungsüberwachung und kann einen Leitungsbruch erkennen. Die Leitungsüberwachung ist per Software abschaltbar.

Durch die Bruchverzögerung können Messwerte nach einer Leitungsstörung erst nach einer bestimmten Zeit freigegeben werden. So wird ein ständiger Wechsel zwischen Gutbereich und Störung vermieden, z. B. bei einem Wackelkontakt.

- Bei externer VST: 0 ... 250 x 160 ms
- Bei interner VST: 0 ... 250 x 240 ms.



7.14.5 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").

Das Fehlerbit im Low Byte beeinflusst den Messwert nur unwesentlich. Geeignete Treiber im Master können die Diagnosebits auswerten.





7.14.6 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Gerätedaten: ThermoelementmeßumformerLB-5105
Meßstellendaten OK Laden
Modul/19: 5105 Thermoelemenc-Uniformer, c.x, 4 Nanal Abbrechen Speichern Speichern
Steckplatz: 4 Modul - TAG-Nr.: LB-5105 Hilfe Rücksetzen
Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 TAG-Nr.: 2 Analog-Eingang Betriebsmodus: Skalierung (065535) Normalbetrieb 3 • Fehlermodus: 6 aktueller Wert 4 • Erweitert 5
Meßumformer-Einstellungen - Meßmethode: externe Vergleichsstelle 10 - Meßfühler: K 13 -
MeBanfang: [0.00 °C (11)-MeBende: [100.00 °C externe Vergleichsstelle: 0.00 °C(12 -Temperatureinheit: • °C(14) °F
Notiz:

Bild 7.58: Temperatureingang 5x05: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr.
- 3 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 4 Dropdown-Liste Fehlermode
- 5 Schaltfläche Erweitert
- 6 Kontrollkästchen mit Status
- 7 Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)
- 8 Kontrollkästchen Leitungsüberwachung
- 9 Feld Bruchverzögerung
- 10 Dropdown-Liste Messmethode
- 11 Felder Messanfang/Messende (physikalische Einheit)
- 12 Feld externe Vergleichsstelle (nur bei ext. VST)
- 13 Dropdown-Liste Messfühler
- 14 Option Temperatureinheit (nicht bei mV-Messung)
- 15 Feld Notiz


Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr.

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).

3

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

4

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.





Kontrollkästchen mit Status

Wenn Sie **mit Status** aktivieren, werden Statusinformationen im Datentelegramm übertragen. Falls der Messbereich abweichend von der Werkseinstellung skaliert wurde, werden keine Statusinformationen übertragen.

7

Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)

Legen Sie die Skalierung der Messwerte fest (16-Bit Wertebereich 0 ... 65535). In **Messanfang** geben Sie den Wert an, der 0% entspricht (Werkseinstellung: 0% = 10000). In **Messende** geben Sie den Wert an, der 100% entspricht (Werkseinstellung: 100% = 50000).

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Messwertverarbeitung" (siehe Kapitel 6.4).

Im Bereich **Messumformer-Einstellungen** geben Sie den Messanfang und das Messende entsprechend in physikalischen Einheiten ein.

8

Kontrollkästchen Leitungsüberwachung

Aktivieren Sie **Leitungsüberwachung**, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet und die über die Dropdown-Liste **Fehlermode** eingestellte Ersatzwertstrategie greift.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

9

Feld Bruchverzögerung

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie **Leitungsüberwachung** aktiviert haben. Geben Sie die Anzahl der Messzyklen an, während derer ein Messwert fehlerfrei sein muss, bevor er als gut signalisiert wird. So können z. B. Wackelkontakte unterdrückt werden.

10

Dropdown-Liste Messmethode

Stellen Sie die verwendete Messmethode ein; wählen Sie zwischen interner und externer Vergleichsstelle. Näheres hierzu erfahren Sie in den Handbüchern zur LB/FB Remote I/O Hardware.



Felder Messanfang/Messende (physikalische Einheit)

Geben Sie den Messanfang und das Messende in der angezeigten physikalischen Einheit an.

Hinweis!

Interne Vergleichsstelle eingebaut

Bei den E/A-Modulen 5x05 ist die Vergleichsstelle fest eingebaut. Sie misst die Temperatur an den Klemmen im Inneren des E/A-Moduls.

12

о П

Feld externe Vergleichsstelle (nur bei ext. VST)

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie in **Messmethode** "externe Vergleichsstelle" gewählt haben.

Geben Sie die Thermostat-Temperatur einer externen Vergleichsstelle ein (z. B. 50°C).

13

Dropdown-Liste Messfühler

Wählen Sie den Sensor aus. Je nach Sensor wird automatisch die entsprechende Linearisierung verwendet. Die folgende Tabelle listet die Sensoren auf, die zusammen mit dem Temperatureingang verwendet werden können

Sensor	Messanfang (min.)	Messende (max.)
mV	-70 mV	70 mV
U	- 200 °C	600 °C
В	0 °C	1820 °C
E	-270 °C	1000 °C
Т	-270 °C	400 °C
К	-200 °C	1370 °C
S	0 °C	1760 °C
R	-200 °C	900 °C
L	-50 °C	1760 °C
J	-210 °C	1200 °C
Ν	-210 °C	1200 °C
Pallaplat	-100 °C	1300 °C

Option Temperatureinheit

Diese Option ist nicht sichtbar, wenn Sie unter **Messfühler** "mV" gewählt haben. Wählen Sie die Temperatureinheit, in der der Messanfang und das Messende eingegeben und angezeigt werden sollen (°C oder °F).

15

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.



Fenster Erweiterte Parameter

Erweiterte Parameter für analoge Kanäle	×
Analogfilter in %/sek 0 1 min. übertragener Wert 0 2 max. übertragener Wert 60000 2	
Ersatzwerte Analogwert in % 🔽 mit Status	
0 (3) □ Ltgsbruch (4) □ Daten ungültig	
Simulationswerte Analogweit in % IV mit Status 0 5 ILtgs.bruch 6 5	
OK Abbrechen	

Bild 7.59: Fenster Erweiterte Parameter mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Analogfilter
- 2 Feld min./max. übertragener Wert
- 3 Feld Analogwert in % (Ersatzwert)
- 4 Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)
- 5 Feld Analogwert in % (Simulationswert)
- 6 Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Erläuterungen:

1

Feld Analogfilter

Falls die Eingangssignale schwanken, kann der Analogfilter zur Bedämpfung des Signals zugeschaltet werden.

Geben Sie einen Wert in % je Sekunde ein, mit dem Sie das Änderungsverhalten des Eingangswertes festlegen. Der Bezugswert ist der Messbereich (Charakteristik: Rampe, linear). Um den Filter zu deaktivieren, geben Sie den Wert "0" ein.

2

Felder min./max. übertragener Wert

Geben Sie den kleinsten/größten zu übertragenden Wert an (0 ... 65535). Im Feld **min. übertragener Wert** geben Sie die Untergrenze an, im Feld **max. übertragener Wert** die Obergrenze. Die Werte für Messanfang und Messende liegen innerhalb dieses Bereichs.

3

Feld Analogwert in % (Ersatzwert)

Geben Sie einen Ersatzwert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Ersatzwert wird übertragen, wenn ein Fehler vorliegt und Sie in der Dropdown-Liste **Fehlermode** "Ersatzwert" gewählt haben.



Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Ersatzwert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Ersatzwert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Ersatzwert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

5

Feld Analogwert in % (Simulationswert)

Geben Sie den Simulationswert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Betriebsmode** "Simulation" gewählt haben.

6

Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Simulationswert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Simulationswert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Simulationswert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Falls Sie **Daten ungültig** wählen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.14.7 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



7.15 LB/FB 5x06 Spannungseingang



Bild 7.60: Blockschaltbild 5x06

• Schließen Sie Spannungsquelle an die Klemmen 5 (+) und 6 (-) an.

Der Spannungseingang verbindet die Prozesssignale von Gleichspannungs-Messumformern mit dem Prozessleitsystem oder der SPS.

Ausführungen

- LB 5006, nicht eigensicher
- LB 5106, eigensicher
- FB 5206, eigensicher

Merkmale

- Modulbreite: 1 Steckplatz
- 1 Kanal
- Messbereich: 0 V ... 10 V
- Kleinste Spanne: 100 mV
- Linearitätsfehler: 0,1%
- Eingangswiderstand: 100 kΩ

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.15.1 Auflösung

Spannungen im Bereich 0 V ... 10 V werden mit einer Auflösung von 16 Bit erfasst. Der tatsächliche Messbereich wird basierend auf dieser Auflösung berechnet. Für die kleinste Spanne von 100 mV (0 ... 100%) ergibt sich eine Auflösung von 2500 Messpunkten, was einer Genauigkeit von 0,04% entspricht.



7.15.2 Messzeit und Zykluszeit

Die modulinterne Verarbeitungszeit beträgt 100 ms.

Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen. Zur Glättung der Eingangssignale steht ein Filter zur Verfügung.

7.15.3 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Die Prozessdaten werden pro Kanal als vorzeichenlose ganze Zahlen im Bereich von 0 ... 65535 übertragen.

Für die Datenübermittlung steht pro Kanal ein 16 Bit-Wort zur Verfügung, von dem die höchstwertigen 12 Bit verwendet werden.

Temperatureingang 5x06		
Byte	Bit	Bedeutung
Eingangsdaten	0	leer
Wort 1	1	leer
	2	leer
	3	leer
	4	Messwert (12 Bit)
	5	
	6	
	7	
	8 15	
Ausgangsdaten		ohne Ausgangsdaten
- abelle 7.34: Gerätefunktion ·	- Bitanordr	unung im Datentelegramm

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Signaladressierung	(Eingangssi	ianale	۱
orginaliaal cooler arig	• ••	-ingungoo	gnuic	,

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale,	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 4 (Read Input Registers)
Wortweise lesen)	30001 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1536 (DA)	OS + DTM Adressangaben (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 3 (Read Holding Registers)
usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	16200 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	256 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
	35000 (MC)		
Modulstatus (High Byte, Bereich Binäreingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
	14001 (MC)		
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale,	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35200 (MC)		
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
	35300 (MC)		
DA = direkte Adressierung	I, MC = N	IODICON-Adressierung	
Tabelle 7.35: Signaladressierung (Eing	angssignale)		

7.15.4 Leitungsüberwachung

Die Funktion "Leitungsüberwachung" wird nicht unterstützt.

7.15.5 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.





7.15.6 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Gerätedaten: SpannungsmeßumformerLB-5006		×
Meßstellendaten Modul/Typ: [5006] [Spannungsmeßumformer	ОК	Laden
Modul aktiv 🔽 Steckolatz: 13	1 Abbrechen	Speichern
Modul - TAG-Nr.: LB-5006	Hilfe	Rücksetzen
Kanal 1 TAG-Nr.: 2 Analog-Eingang Betriebsmodus: Skalierung (065535) Lei Normalbetrieb 3 init Status 6 Fehlermodus: aktueller Wert 4 Meßanfang: 10000 Erweitert. 5 0000 1	tungsüberwachung	
Meßumformer-Einstellungen - Meßanfang: 0.00 Volt 8 Meßende: 10.00 Volt	- Netzfilter(Hz): ፍ 50	€0(9)
Notiz:		

Bild 7.61: Temperatureingang 5x06: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr.
- 3 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 4 Dropdown-Liste Fehlermode
- 5 Schaltfläche Erweitert
- 6 Kontrollkästchen mit Status
- 7 Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)
- 8 Felder Messanfang/Messende (physikalische Einheit)
- 9 Option Netzfilter
- 10 Feld Notiz

Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).



Feld TAG-Nr.

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).

3

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

4

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

6

Kontrollkästchen mit Status

Wenn Sie **mit Status** aktivieren, werden Statusinformationen im Datentelegramm übertragen. Falls der Messbereich abweichend von der Werkseinstellung skaliert wurde, werden keine Statusinformationen übertragen.



Dropdown-Listen Messanfang/Messende (Skalierung)

Legen Sie die Skalierung der Messwerte fest (16-Bit Wertebereich 0 ... 65535). In **Messanfang** geben Sie den Wert an, der 0% entspricht (Werkseinstellung: 0% = 10000). In **Messende** geben Sie den Wert an, der 100% entspricht (Werkseinstellung: 100% = 50000).

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Messwertverarbeitung" (siehe Kapitel 6.4).

Im Bereich **Messumformer-Einstellungen** geben Sie den Messanfang und das Messende entsprechend in physikalischen Einheiten ein.

8

Felder Messanfang/Messende (physikalische Einheit)

Geben Sie den Messanfang und das Messende in der angezeigten physikalischen Einheit an.

9

Option Netzfilter

Wählen Sie den passenden Netzfilter, um netzbedingte Einstreuungen zu kompensieren (50 Hz und 60 Hz).

10

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.



Fenster Erweiterte Parameter

Erweiterte Parameter für analoge Kanäle	×
Analogfilter in %/sek 0 1 min. übertragener Wert 0 2 max. übertragener Wert 60000 2	
Ersatzwerte Analogwert in % 🔽 mit Status	
0 (3) □ Ltgsbruch (4) □ Daten ungültig	
Simulationswerte Analogweit in % IV mit Status 0 5 ILtgs.bruch 6 5	
OK Abbrechen	

Bild 7.62: Fenster Erweiterte Parameter mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Analogfilter
- 2 Feld min./max. übertragener Wert
- 3 Feld Analogwert in % (Ersatzwert)
- 4 Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)
- 5 Feld Analogwert in % (Simulationswert)
- 6 Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Erläuterungen:

1

Feld Analogfilter

Falls die Eingangssignale schwanken, kann der Analogfilter zur Bedämpfung des Signals zugeschaltet werden.

Geben Sie einen Wert in % je Sekunde ein, mit dem Sie das Änderungsverhalten des Eingangswertes festlegen. Der Bezugswert ist der Messbereich (Charakteristik: Rampe, linear). Um den Filter zu deaktivieren, geben Sie den Wert "0" ein.

2

Felder min./max. übertragener Wert

Geben Sie den kleinsten/größten zu übertragenden Wert an (0 ... 65535). Im Feld **min. übertragener Wert** geben Sie die Untergrenze an, im Feld **max. übertragener Wert** die Obergrenze. Die Werte für Messanfang und Messende liegen innerhalb dieses Bereichs.

3

Feld Analogwert in % (Ersatzwert)

Geben Sie einen Ersatzwert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Ersatzwert wird übertragen, wenn ein Fehler vorliegt und Sie in der Dropdown-Liste **Fehlermode** "Ersatzwert" gewählt haben.



Kontrollkästchen mit Status (Ersatzwert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Ersatzwert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Ersatzwert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Ersatzwert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

5

Feld Analogwert in % (Simulationswert)

Geben Sie den Simulationswert in % bezogen auf den Messbereich ein (-25% ... 125%). Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie in der Dropdown-Liste **Betriebsmode** "Simulation" gewählt haben.

6

Kontrollkästchen mit Status (Simulationswert)

Geben Sie an, ob Statusinformationen mit dem Simulationswert übertragen werden sollen. Falls Sie **mit Status** aktivieren, stehen Ihnen weitere Kontrollkästchen zur Verfügung, mit Hilfe derer Sie die folgenden Statusinformationen (de-)aktivieren können (abhängig vom E/A-Modul).

Ltgs.-bruch: Überträgt Informationen zur Leitungsüberwachung mit dem Simulationswert; nicht für alle E/A-Module verfügbar.

Daten ungültig: Überträgt den Simulationswert mit einer "Daten ungültig"-Kennung. Falls Sie **Daten ungültig** wählen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.15.7 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



7.16 LB/FB 6x01 Relaisausgang



Bild 7.63: Blockschaltbild 6x01

Mit dem Relaisausgang können potenzialfreie Kontakte aus dem Prozessleitsystem oder der SPS angesteuert werden. Er eignet sich z. B. für folgende Aufgabenstellungen:

- Ansteuern von Lampen oder akustischen Signalgebern,
- Schalten von Ex-d-Ventilen oder Schützen.

Ausführungen

- LB 6101, nicht eigensicher
- FB 6301, Ex-e

Merkmale

- Modulbreite: 1 Steckplatz
- 2 Kanäle, nicht eigensicher
- Je ein Wechsler pro Kanal
- Schaltvermögen: 24 V DC/AC/1 A
- Ohmsche Last: 30 W/30 VA
- max. Spannung 30 V DC/AC

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.16.1 Messzeit und Zykluszeit

Die Ansprechzeit des Relaisausgangs beträgt 20 ms. Diese Zeit ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus.

Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.





7.16.2 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Relaisausgang 6x01		
Byte	Bit	Bedeutung
Eingangs-Bytes		ohne Eingangs-Bytes
Ausgangs-Byte 1	0	Ausgang Kanal 1
	1	Ausgang Kanal 2
	2	leer
	3	leer
	4	leer
	5	leer
	6	leer
	7	leer

Gerätefunktion -	Ritanordnung im	Datentelearamm
Geraleiunklion -	Ditanorunung in	Dateritelegramm

Tabelle 7.36: Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Signaladressierung (Eingangssignale)

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Modulstatus (High Byte, Bereich	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	14001 (MC)		
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
	35200 (MC)		
Typregister (Bereich	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35300 (MC)		
DA = direkte Adressierung, N	IC = MOD	ICON-Adressierung	
Tabelle 7.37: Signaladressierung (Eing	angssignale)		

Signaladressierung (Ausgangssignale)

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich Binärausgangssignale, rangiert; Zugriff: Bitweise schreiben/lesen)	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 5 (Write Single Coil) 15 (Write Multiple Coils) 1 (Read Coils)
	1 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analogaus gangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise schreiben/lesen)	1280 (DA)	Ab der Startadresse (Offset) liegen die Binärdaten entsprechend der Reihenfolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 6 (Write Single Register) 16 (Write Multiple Registers) 3 (Read Holding Registers)
	46101 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Binärausgangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise schreiben/lesen)	1024 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 5 (Write Single Coil) 15 (Write Multiple Coils) 1 (Read Coils)
	3001 (MC)		
DA = direkte Adressierung, N	IC = MOD	ICON-Adressierung	

7.16.3 Leitungsüberwachung

Die Funktion "Leitungsüberwachung" wird nicht unterstützt.

7.16.4 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.





7.16.5 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

🗆 Gerätedaten: Binär Ausgänge Typ-LB-6101 🛛 🛛 🔀
Meßstellendaten OK Laden Rücksetzen Modul/Typ: 6101 Relaiskarte, 2 Kanal OK Laden Rücksetzen Modul aktiv V 1 Abbrechen Speichern Steckplatz: 14 1 Hilfe
Binäre Ausgänge Ausgang TAG-Nr. Kanal: Ausgang setzen mit 0 Betriebsmodus: Fehlermodus: Kurzschluß-/ Bruch- überwachung Ausgang 1 (K0): 2 3 Normal 4 b Ersatz Fehlermodus: Er 6 t Ersatz Ausgang 2 (K1): 2 3 Normal 4 b Ersatz Fehlermodus: Er 6 t Ersatz
Notiz: 7

Bild 7.64: Binäreingang 6x01: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr. Kanal
- 3 Option Ausgang setzen mit
- 4 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 5 Dropdown-Liste Fehlermode
- 6 Schaltfläche Erweitert
- 7 Feld Notiz

Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr. Kanal

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).



Option Ausgang setzen mit

Diese Option ist beim Relaisausgang 6x01 nicht verfügbar.

4

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

6

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

7

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.





Bild 7.65: Fenster Binärer Kanal mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Einschaltverzögerung
- 2 Feld Ausschaltverzögerung
- 3 Bereich Ersatzwert
- 4 Bereich Simulationswert

Erläuterungen:

1

Feld Einschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 0 auf 1 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Einschaltverzögerung, um kurze Störimpulse auszufiltern (Kontaktprellen) (siehe folgende Abbildung).

2

Feld Ausschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 1 auf 0 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Ausschaltverzögerung, um zu kurze Impulse zu verlängern. Auf diese Weise können auch sehr kurze Signale vom Feldbus-Zyklus erfasst werden (z. B. Molchsteuerung) (siehe folgende Abbildung).



MODBUS-BUSKOPPLER E/A-Module konfigurieren



Bild 7.66: Ein- und Ausschaltverzögerung

- 1 Einschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Einschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden ausgefiltert).
- 2 Ausschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Ausschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden verlängert).

3

Bereich Ersatzwert

Legen Sie einen Ersatzwert für den Fehlerfall fest. Wählen Sie als Ersatzwert entweder die 0 oder die 1.

4

Bereich Simulationswert

Legen Sie den Simulationswert fest. Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie den Betriebsmodus "Simulation" wählen. Wählen Sie als Simulationswert entweder die 0 oder die 1.

7.16.6 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



7.17 LB/FB 6x05 Relaisausgang



Bild 7.67: Blockschaltbild 6x05

Mit dem Relaisausgang können potenzialfreie Kontakte aus dem Prozessleitsystem oder der SPS angesteuert werden. Er eignet sich z. B. für folgende Aufgabenstellungen:

- Ansteuern von Lampen oder akustischen Signalgebern,
- Schalten von Ex-d-Ventilen oder Schützen.

Ausführungen

- LB 6005, nicht eigensicher
- FB 6305, Ex-e

Merkmale

- Modulbreite: 2 Steckplätze
- 4 Kanäle, nicht eigensicher
- Je ein Wechsler pro Kanal
- Schaltvermögen: 24 V DC / 230 V AC / 1 A
- Ohmsche Last: 30 W/30 VA
- max. Spannung 30 V DC / 253 V AC

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.17.1 Messzeit und Zykluszeit

Die Ansprechzeit des Relaisausgangs beträgt 20 ms. Diese Zeit ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus.

Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.



7.17.2 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Eingangs- und Ausgangsdaten

Das E/A-Modul besitzt Eingangs- und Ausgangsdaten (siehe Tabelle). Die Ausgangsdaten setzen die Steuerausgänge und erklären die Daten als gültig/ungültig. Sobald das "Daten ungültig"-Bit gesetzt ist, werden die vorparametrierten Ersatzwerte verwendet (siehe nachfolgender Abschnitt "Gerätedaten bearbeiten"). Die Eingangsdaten erlauben es dem Master, den aktuellen Ausgangszustand abzufragen. Dies ist besonders bei aktivierter Ein- oder Ausschaltverzögerung nützlich (siehe nachfolgender Abschnitt "Gerätedaten bearbeiten"). Dort wird der gewünschte Zustand des Ausgangs erst nach Ablauf der eingestellten Zeit erreicht. Der Master kann so den aktuellen Ausgangsstatus abfragen.

Relaisausgang 6x05				
Byte	Bit	Bedeutung		
Eingangs-Byte 1	0	Ausgangsstatus Kanal 1		
	1	leer		
	2	Ausgangsstatus Kanal 2		
	3	leer		
	4	Ausgangsstatus Kanal 3		
	5	leer		
	6	Ausgangsstatus Kanal 4		
	7	leer		
Ausgangs-Byte 1	0	Ausgang Kanal 1		
	1	Kanal 1 = 0 freigegeben, 1 = ungültig		
	2	Ausgang Kanal 2		
	3	Kanal 2 = 0 freigegeben, 1 = ungültig		
	4	Ausgang Kanal 3		
	5	Kanal 3 = 0 freigegeben, 1 = ungültig		
	6	Ausgang Kanal 4		
	7	Kanal 4 = 0 freigegeben, 1 = ungültig		

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Tabelle 7.39: Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm



Signaladressierung (Eingangssignale)

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 2 (Read Input Status)
Binareingangssignaie, rangiert; Zugriff: Bitweise lesen)	10001 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1024 (DA)	Ab der Startadresse (Offset) liegen die Binärdaten entsprechend der	Function Code 3 (Read Holding Registers)
usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	46001 (MC)	Reihenfolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5).	
Prozessdaten (Bereich	1024 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	13001 (MC)		
Modulstatus (High Byte, Bereich	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
Binäreingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	14001 (MC)		
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale,	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35200 (MC)		
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert;	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
Zugriff: Wortweise lesen)	35300 (MC)		
DA = direkte Adressierung	у, MC = N	10DICON-Adressierung	
Tabelle 740 [,] Signaladressierung (Fing	anassianale)		



Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich Binärausgangssignale, rangiert; Zugriff: Bitweise schreiben/lesen)	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 5 (Write Single Coil) 15 (Write Multiple Coils) 1 (Read Coils)
	1 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise schreiben/lesen)	1280 (DA)	Ab der Startadresse (Offset) liegen die Binärdaten entsprechend der Reihenfolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 6 (Write Single Register) 16 (Write Multiple Registers) 3 (Read Holding Registers)
	46101 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Binärausgangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise	1024 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 5 (Write Single Coil) 15 (Write Multiple Coils) 1 (Read Coils)
schreiben/lesen)	3001 (MC)		
DA = direkte Adressierung	j, MC = N	IODICON-Adressierung	

7.17.3 Leitungsüberwachung

Die Funktion "Leitungsüberwachung" wird nicht unterstützt.

7.17.4 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.



7.17.5 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

🗌 Gerätedaten: E	Binär Ausgänge Typ-LB	-6005			
Meßstellendaten Modul/Typ: 600	5 Relaiskarte, 4 Kanal 2	230 VAC	ОК	Laden	Rücksetzen
Modul aktiv		(1	Abbrechen	Speichern	
Steckplatz: Modul - TAG-Nr.:	15 LB-6005		Hilfe		
Binäre Ausgänge Ausgang 1 (K0): Ausgang 2 (K1): Ausgang 3 (K2): Ausgang 4 (K3):	TAG-Nr. Kanal:	Ausgang setzen mit Betriebsmodus: 0 1 Normalbetrieb 3 Normalbetrieb 0 0 Normalbetrieb	Fehlermod Ersatzwert Ersatz Frsatzwert Ersatzwert	Kurzschluß überwac	Erweitert Erweitert Erweitert Erweitert
Notiz:		7			

Bild 7.68: Binäreingang 6x05: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr. Kanal
- 3 Option Ausgang setzen mit
- 4 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 5 Dropdown-Liste Fehlermode
- 6 Schaltfläche Erweitert
- 7 Feld Notiz

Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr. Kanal

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).



Option Ausgang setzen mit

Wählen Sie zwischen einer positiven oder negativen Logik für das binäre Signal.

4

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

6

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

7

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.



Fenster Binärer Kanal

Einschi Abscha	altverzögerung in m Iltverzögerung in m	
Ersatzv Daten:	verte	C Data OK
Daten.	C 1	Daten UK Daten ungültig
Simulat	ionswerte	
Daten:		C Daten OK
	C 1	Daten ungültig

Bild 7.69: Fenster Binärer Kanal mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Einschaltverzögerung
- 2 Feld Ausschaltverzögerung
- 3 Bereich Ersatzwert
- 4 Bereich Simulationswert

Erläuterungen:

1

Feld Einschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 0 auf 1 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Einschaltverzögerung, um kurze Störimpulse auszufiltern (Kontaktprellen) (siehe folgende Abbildung).

2

Feld Ausschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 1 auf 0 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Ausschaltverzögerung, um zu kurze Impulse zu verlängern. Auf diese Weise können auch sehr kurze Signale vom Feldbus-Zyklus erfasst werden (z. B. Molchsteuerung) (siehe folgende Abbildung).



MODBUS-BUSKOPPLER E/A-Module konfigurieren



Bild 7.70: Ein- und Ausschaltverzögerung

- 1 Einschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Einschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden ausgefiltert).
- 2 Ausschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Ausschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden verlängert).

3

Bereich Ersatzwert

Legen Sie einen Ersatzwert für den Fehlerfall fest.

- Daten: Wählen Sie als Ersatzwert entweder die 0 oder die 1.
- Status: Legen Sie fest, mit welchem Status der Ersatzwert übertragen werden soll ("Daten OK" oder "Daten ungültig"). Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

4

Bereich Simulationswert

Legen Sie den Simulationswert und dessen Status fest. Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie den Betriebsmodus "Simulation" wählen.

- Daten: Wählen Sie als Simulationswert entweder die 0 oder die 1.
- Status: W\u00e4hlen Sie zwischen dem Status "Daten OK" und "Daten ung\u00fcltig". Falls Sie "Daten ung\u00fcltig" w\u00e4hlen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.17.6 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



7.18 LB/FB 6x06 Relaisausgang



Bild 7.71: Blockschaltbild 6x06

Mit dem Relaisausgang können potenzialfreie Kontakte aus dem Prozessleitsystem oder der SPS angesteuert werden. Er eignet sich z. B. für folgende Aufgabenstellungen:

- Ansteuern von Lampen oder akustischen Signalgebern,
- Schalten von Ex-d-Ventilen oder Schützen.

Ausführungen

- LB 6006, nicht eigensicher
- FB 6306, Ex-e

Merkmale

- Modulbreite: 2 Steckplätze
- 8 Kanäle, nicht eigensicher
- Je ein Schließer pro Kanal
- Schaltvermögen: 24 V DC/AC/1 A
- Ohmsche Last: 30 W/30 VA
- max. Spannung 30 V DC

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.18.1 Messzeit und Zykluszeit

Die Ansprechzeit des Relaisausgangs beträgt 20 ms. Diese Zeit ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus.

Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.



7.18.2 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Eingangs- und Ausgangsdaten

Das E/A-Modul besitzt Eingangs- und Ausgangsdaten (siehe Tabelle). Die Ausgangsdaten setzen die Steuerausgänge und erklären die Daten als gültig/ungültig. Sobald das "Daten ungültig"-Bit gesetzt ist, werden die vorparametrierten Ersatzwerte verwendet (siehe nachfolgender Abschnitt "Gerätedaten bearbeiten"). Die Eingangsdaten erlauben es dem Master, den aktuellen Ausgangszustand abzufragen. Dies ist besonders bei aktivierter Ein- oder Ausschaltverzögerung nützlich (siehe nachfolgender Abschnitt "Gerätedaten bearbeiten"). Dort wird der gewünschte Zustand des Ausgangs erst nach Ablauf der eingestellten Zeit erreicht. Der Master kann so den aktuellen Ausgangsstatus abfragen.

Relaisausgang 6x06						
Byte	Bit	Bedeutung				
Eingangs-Byte 1	0	Ausgangsstatus Kanal 1				
	1	leer				
	2	Ausgangsstatus Kanal 2				
	3	leer				
	4	Ausgangsstatus Kanal 3				
	5	leer				
	6	Ausgangsstatus Kanal 4				
	7	leer				
Eingangs-Byte 2	0	Ausgangsstatus Kanal 5				
	1	leer				
	2	Ausgangsstatus Kanal 6				
	3	leer				
	4	Ausgangsstatus Kanal 7				
	5	leer				
	6	Ausgangsstatus Kanal 8				
	7	leer				
Ausgangs-Byte 1	0	Ausgangswert Kanal 1				
	1	"Ungültig"-Kennung Kanal 1 (0 = OK, 1 = ungültig)				
	2	Ausgangswert Kanal 2				
	3	"Ungültig"-Kennung Kanal 2 (0 = OK, 1 = ungültig)				
	4	Ausgangswert Kanal 3				
	5	"Ungültig"-Kennung Kanal 3 (0 = OK, 1 = ungültig)				
	6	Ausgangswert Kanal 4				
	7	"Ungültig"-Kennung Kanal 4 (0 = OK, 1 = ungültig)				
Ausgangs-Byte 2	0	Ausgangswert Kanal 5				
	1	"Ungültig"-Kennung Kanal 5 (0 = OK, 1 = ungültig)				
	2	Ausgangswert Kanal 6				
	3	"Ungültig"-Kennung Kanal 6 (0 = OK, 1 = ungültig)				
	4	Ausgangswert Kanal 7				
	5	"Ungültig"-Kennung Kanal 7 (0 = OK, 1 = ungültig)				
	6	Ausgangswert Kanal 8				
	7	"Ungültig"-Kennung Kanal 8 (0 = OK, 1 = ungültig)				

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Signaladressierung (Eingangssigr	nale)		
Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 2 (Read Input Status)
Binareingangssignale, rangiert; Zugriff: Bitweise lesen)	10001 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1024 (DA)	Ab der Startadresse (Offset) liegen die Binärdaten entsprechend der	Function Code 3 (Read Holding Registers)
usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	46001 (MC)	Reihenfolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5).	
Prozessdaten (Bereich	1024 (DA)	Byte 1 (Kanal 1 4): OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
Binareingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	13001 (MC)	Byte 2 (Kanal 5 8): OS + (8 * (Steckp. + 1)) + BitNr 1	
Modulstatus (High Byte, Bereich	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
Binareingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	14001 (MC)		
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale,	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35200 (MC)		
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert;	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
Zugnit: wortweise iesen)	35300 (MC)		
DA = direkte Adressierung	g, MC = N	IODICON-Adressierung	
Tabelle 7.43: Signaladressierung (Eing	angssignale)		

orginaliauressierung (Ausgaligs:			
Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich Binärausgangssignale, rangiert; Zugriff: Bitweise schreiben/lesen)	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 5 (Write Single Coil) 15 (Write Multiple Coils) 1 (Read Coils)
	1 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise schreiben/lesen)	1280 (DA)	Ab der Startadresse (Offset) liegen die Binärdaten entsprechend der Reihenfolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 6 (Write Single Register) 16 (Write Multiple Registers) 3 (Read Holding Registers)
	46101 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Binärausgangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise schreiben/lesen)	1024 (DA) 3001 (MC)	Byte 1 (Kanal 1 4): OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1 Byte 2 (Kanal 5 8): OS + (8 * (Steckp. + 1)) + BitNr 1	Function Code 5 (Write Single Coil) 15 (Write Multiple Coils) 1 (Read Coils)
DA = direkte Adressierung Tabelle 7.44: Signaladressierung (Ausg	j, MC = N gangssignale)	IODICON-Adressierung	

7.18.3 Leitungsüberwachung

Die Funktion "Leitungsüberwachung" wird nicht unterstützt.

7.18.4 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.



7.18.5 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Gerätedaten: E	Binär Ausgänge Typ-	LB-6006					
Meßstellendaten					ОК	Laden	Rücksetzen
Modul/Typ: [600	6 [Helaiskarte, 8 Kan	al 24 VDC			Abbas abaa	Casishaw	
Steckplatz	17		(1)	Abbrechen	Speichern]
Modul - TAG-Nr.:	LB-6006				Hilfe		
Binäre Ausgänge –							
	TAG-Nr. Kanal:	Ausgang setzen mit 0 1	Betriebsmodu	s:	Fehlermodu	Kurzschlu Is: überw	ß-/ Bruch- achung
Ausgang 1 (KO):		00	Normalbetrieb	•	Ersatzwert	-	Erweitert
Ausgang 2 (K1):		- C •	Normalbetrieb	-	Ersatzwert	•	Erweitert
Ausgang 3 (K2):		0.0	Normalbetrieb	•	Ersatzwert	•	Erweitert
Ausgang 4 (K3):		3	Normal 4 p	-	Ersatz 5	-	Er ot
Ausgang 5 (K4):			Normalberneb	-	Ersatzwor	-	Ermert
Ausgang 6 (K5):		C •	Normalbetrieb	•	Ersatzwert	•	Erweitert
		- •	Normalbetrieb	-	Ersatzwert	-	Erweitert
Ausgang / (K6):			and a second sec		-		En la constanti

Bild 7.72: Binäreingang 6x06: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr. Kanal
- 3 Option Ausgang setzen mit
- 4 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 5 Dropdown-Liste Fehlermode
- 6 Schaltfläche Erweitert
- 7 Feld Notiz

Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr. Kanal

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).



Option Ausgang setzen mit

Wählen Sie zwischen einer positiven oder negativen Logik für das binäre Signal.

4

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

6

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

7

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.


Fenster Binärer Kanal

Einschi Abscha	altverzögerung in ms Iltverzögerung in ms	
Ersatzv Daten:	verte G. o. Statum	C Data OF
Daten.	C 1	Daten UK Daten ungültig-
Simulat	ionswerte	
Daten:	🔎 0 Status:	C Daten OK
	C 1	Daten ungültig
		- soort of iguidg

Bild 7.73: Fenster Binärer Kanal mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Einschaltverzögerung
- 2 Feld Ausschaltverzögerung
- 3 Bereich Ersatzwert
- 4 Bereich Simulationswert

Erläuterungen:

1

Feld Einschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 0 auf 1 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Einschaltverzögerung, um kurze Störimpulse auszufiltern (Kontaktprellen) (siehe folgende Abbildung).

2

Feld Ausschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 1 auf 0 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Ausschaltverzögerung, um zu kurze Impulse zu verlängern. Auf diese Weise können auch sehr kurze Signale vom Feldbus-Zyklus erfasst werden (z. B. Molchsteuerung) (siehe folgende Abbildung).



MODBUS-BUSKOPPLER E/A-Module konfigurieren



Bild 7.74: Ein- und Ausschaltverzögerung

- 1 Einschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Einschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden ausgefiltert).
- 2 Ausschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Ausschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden verlängert).

3

Bereich Ersatzwert

Legen Sie einen Ersatzwert für den Fehlerfall fest.

- Daten: Wählen Sie als Ersatzwert entweder die 0 oder die 1.
- Status: Legen Sie fest, mit welchem Status der Ersatzwert übertragen werden soll ("Daten OK" oder "Daten ungültig"). Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

4

Bereich Simulationswert

Legen Sie den Simulationswert und dessen Status fest. Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie den Betriebsmodus "Simulation" wählen.

- Daten: Wählen Sie als Simulationswert entweder die 0 oder die 1.
- Status: Wählen Sie zwischen dem Status "Daten OK" und "Daten ungültig". Falls Sie "Daten ungültig" wählen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.18.6 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



7.19 LB/FB 6x08 Binärausgang



Bild 7.75: Blockschaltbild 6x08 mit Abschalteingang

Der Binärausgang verbindet Lampen (LED), akustische Signalgeber und Magnetventile mit dem Prozessleitsystem oder der SPS. Zusätzlich können Schützen angesteuert werden.

Ausführungen

- LB 6008, nicht eigensicher
- LB 6108, eigensicher
- FB 6208, eigensicher
- FB 6308, Ex-e

о П

Hinweis!

Es gibt Ausführungen mit und ohne busunabhängigem Abschalteingang. Wählen Sie die geeignete Ausführung aus dem Katalog. Achten Sie darauf, mit welchen Backplane-Typen die verschiedenen Ausführungen kompatibel sind. Näheres hierzu erfahren Sie in den LB/FB Hardware-Handbüchern und im P+F SIL-Handbuch.

Merkmale

- Modulbreite: 2 Steckplätze
- 8 Kleinspannungs-Kanäle, eigensicher
- Schaltvermögen: 20 V DC / 8 mA
- Leitungsüberwachungs-Strom: 0,3 mA, wenn aktiviert

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.



7.19.1 Messzeit und Zykluszeit

Die Ansprechzeit des Binärausgangs beträgt 10 ms. Diese Zeit ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus.

Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.

7.19.2 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Eingangs- und Ausgangsdaten

Das E/A-Modul besitzt Eingangs- und Ausgangsdaten (siehe Tabelle). Die Ausgangsdaten setzen die Steuerausgänge und erklären die Daten als gültig/ungültig. Sobald das "Daten ungültig"-Bit gesetzt ist, werden die vorparametrierten Ersatzwerte verwendet (siehe nachfolgender Abschnitt "Gerätedaten bearbeiten"). Die Eingangsdaten erlauben es dem Master, den aktuellen Ausgangszustand abzufragen. Dies ist besonders bei aktivierter Ein- oder Ausschaltverzögerung nützlich (siehe nachfolgender Abschnitt "Gerätedaten bearbeiten"). Dort wird der gewünschte Zustand des Ausgangs erst nach Ablauf der eingestellten Zeit erreicht. Der Master kann so den aktuellen Ausgangsstatus abfragen.



Binärausgang 6x0	8	
Byte	Bit	Bedeutung
Eingangs-Byte 1	0	Ausgangsstatus Kanal 1
	1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)
	2	Ausgangsstatus Kanal 2
	3	Leitungsüberwachung Kanal 2 (0 = OK, 1 = Fehler)
	4	Ausgangsstatus Kanal 3
	5	Leitungsüberwachung Kanal 3 (0 = OK, 1 = Fehler)
	6	Ausgangsstatus Kanal 4
	7	Leitungsüberwachung Kanal 4 (0 = OK, 1 = Fehler)
Eingangs-Byte 2	0	Ausgangsstatus Kanal 5
	1	Leitungsüberwachung Kanal 5 (0 = OK, 1 = Fehler)
	2	Ausgangsstatus Kanal 6
	3	Leitungsüberwachung Kanal 6 (0 = OK, 1 = Fehler)
	4	Ausgangsstatus Kanal 7
	5	Leitungsüberwachung Kanal 7 (0 = OK, 1 = Fehler)
	6	Ausgangsstatus Kanal 8
	7	Leitungsüberwachung Kanal 8 (0 = OK, 1 = Fehler)
Ausgangs-Byte 1	0	Ausgangswert Kanal 1
	1	"Ungültig"-Kennung Kanal 1 (0 = OK, 1 = ungültig)
	2	Ausgangswert Kanal 2
	3	"Ungültig"-Kennung Kanal 2 (0 = OK, 1 = ungültig)
	4	Ausgangswert Kanal 3
	5	"Ungültig"-Kennung Kanal 3 (0 = OK, 1 = ungültig)
	6	Ausgangswert Kanal 4
	7	"Ungültig"-Kennung Kanal 4 (0 = OK, 1 = ungültig)
Ausgangs-Byte 2	0	Ausgangswert Kanal 5
	1	"Ungültig"-Kennung Kanal 5 (0 = OK, 1 = ungültig)
	2	Ausgangswert Kanal 6
	3	"Ungültig"-Kennung Kanal 6 (0 = OK, 1 = ungültig)
	4	Ausgangswert Kanal 7
	5	"Ungültig"-Kennung Kanal 7 (0 = OK, 1 = ungültig)
	6	Ausgangswert Kanal 8
	7	"Ungültig"-Kennung Kanal 8 (0 = OK, 1 = ungültig)

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Tabelle 7.45: Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm



	Offset	Adressermittlung	
Signaltyp	(OS)	(Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 2 (Read Input Status)
Binareingangssignale, rangiert; Zugriff: Bitweise lesen)	10001 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1024 (DA)	Ab der Startadresse (Offset) liegen die Binärdaten entsprechend der	Function Code 3 (Read Holding Registers)
usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	46001 (MC)	Reihenfolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5).	
Prozessdaten (Bereich	1024 (DA)	Byte 1 (Kanal 1 4): OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
Binäreingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	13001 (MC)	Byte 2 (Kanal 5 8): OS + (8 * (Steckp. + 1)) + BitNr 1	
Modulstatus (High Byte, Bereich	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
Binäreingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	14001 (MC)		
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale,	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35200 (MC)		
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert;	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
Zugriff: Wortweise lesen)	35300 (MC)		
DA - dirokto Adrossiarupo			

PEPPERL+FUCHS

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich Binärausgangssignale, rangiert; Zugriff: Bitweise schreiben/lesen)	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 5 (Write Single Coil) 15 (Write Multiple Coils) 1 (Read Coils)
	1 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise schreiben/lesen)	1280 (DA)	Ab der Startadresse (Offset) liegen die Binärdaten entsprechend der Reihenfolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 6 (Write Single Register) 16 (Write Multiple Registers) 3 (Read Holding Registers)
	46101 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Binärausgangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise schreiben/lesen)	1024 (DA)	Byte 1 (Kanal 1 4): OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1 Byte 2 (Kanal 5 8): OS + (8 * (Steckp. + 1)) + BitNr - 1	Function Code 5 (Write Single Coil) 15 (Write Multiple Coils) 1 (Read Coils)
schreiben/reserry	3001 (MC)		
DA = direkte Adressierung	g, MC = N	IODICON-Adressierung	

Signaladressierung (Ausgangssignale)

 Tabelle 7.47: Signaladressierung (Ausgangssignale)

7.19.3 Leitungsüberwachung

Das Gerät besitzt eine Funktion zur Leitungsüberwachung und kann einen Leitungsbruch oder Kurzschluss erkennen. Die Leitungsüberwachung ist per Software abschaltbar. Der Kreis wird durch einen Prüfstrom überwacht, der so gering ist, dass ein angeschlossenes Ventil nicht anspricht.

7.19.4 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").



7.19.5 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Meßstellendaten —					ПК	Lad	en	Bijcksetzer
Modul/Typ: 6008	Aktiver Binärausga	ing, 8 Kanal						THORSOLEON
Modul aktiv	~		(1	Abbrechen	Speic	hern	
Steckplatz:	19		~ `	\checkmark				
Modul - TAG-Nr.:	LB-6008				Hilfe			
Binäre Ausgänge —				24				
	TAC Nr. Kanak	Ausgang	Detriebenedu		Estimat	Ku	zschluß-/ I	Bruch-
	TAGANI, Karlal	0 1	Dettebsillouu	5.	Feniermoau	15:	uberwachu	ung
usgang 1 (KO):		- č é	Normalbetrieb	•	Ersatzwert	•	☑	Erweitert
usgang 2 (K1):		- •	Normalbetrieb	•	Ersatzwert	•	☑	Erweitert
usgang 3 (K2):		0.0	Normalbetrieb	-	Ersatzwert	-	~	Erweitert
usgang 4 (K3):	\bigcirc	- 3	Normal	-	Ersatzy 5	-		Er 7 t
iusgang 5 (K4):			Normalberreb	-	Ersatzwork	-	\bigcirc	Erwenert
usgang 6 (K5):		0.0	Normalbetrieb	-	Ersatzwert	•	V	Erweitert
usgang 7 (K6):		- • •	Normalbetrieb	-	Ersatzwert	-	$\overline{\mathbf{v}}$	Erweitert
usgang 8 (K7):		0.0	Normalbetrieb	-	Ersatzwert	-	~	Erweitert
11			-					

Bild 7.76: Binärausgang 6x08/6x1x: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr. Kanal
- 3 Option Ausgang setzen mit
- 4 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 5 Dropdown-Liste Fehlermode
- 6 Kontrollkästchen Kurzschluss-/Bruchüberwachung
- 7 Schaltfläche Erweitert
- 8 Feld Notiz

Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr. Kanal

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).



3

Option Ausgang setzen mit

Wählen Sie zwischen einer positiven oder negativen Logik für das binäre Signal.

4

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

6

Kontrollkästchen Kurzschluss-/Bruchüberwachung

Aktivieren Sie die Leitungsüberwachung, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet und die über die Dropdown-Liste **Fehlermode** eingestellte Ersatzwertstrategie greift.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

Die Funktion Leitungsüberwachung ist nur bei NAMUR-Signalen möglich. Bei Kontakteingängen ohne NAMUR-Ersatzwiderstand kann der feldseitige Anschluss nicht überwacht werden.

7

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

8

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.



Fenster Binärer Kanal

Abscha	altverzög	erung in r	
Ersatzv	verte		
Daten:	● 0	Status:	C Daten OK
	C 1		 Daten ungültig
Simulat	ionswert	e	
Daten:		Status:	C Daten OK
	C 1		 Daten ungültig

Bild 7.77: Fenster Binärer Kanal mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Einschaltverzögerung
- 2 Feld Ausschaltverzögerung
- 3 Bereich Ersatzwert
- 4 Bereich Simulationswert

Erläuterungen:

1

Feld Einschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 0 auf 1 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Einschaltverzögerung, um kurze Störimpulse auszufiltern (Kontaktprellen) (siehe folgende Abbildung).

2

Feld Ausschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 1 auf 0 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Ausschaltverzögerung, um zu kurze Impulse zu verlängern. Auf diese Weise können auch sehr kurze Signale vom Feldbus-Zyklus erfasst werden (z. B. Molchsteuerung) (siehe folgende Abbildung).



MODBUS-BUSKOPPLER E/A-Module konfigurieren



Bild 7.78: Ein- und Ausschaltverzögerung

- 1 Einschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Einschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden ausgefiltert).
- 2 Ausschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Ausschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden verlängert).

3

Bereich Ersatzwert

Legen Sie einen Ersatzwert für den Fehlerfall fest.

- Daten: Wählen Sie als Ersatzwert entweder die 0 oder die 1.
- Status: Legen Sie fest, mit welchem Status der Ersatzwert übertragen werden soll ("Daten OK" oder "Daten ungültig"). Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

4

Bereich Simulationswert

Legen Sie den Simulationswert und dessen Status fest. Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie den Betriebsmodus "Simulation" wählen.

- Daten: Wählen Sie als Simulationswert entweder die 0 oder die 1.
- Status: Wählen Sie zwischen dem Status "Daten OK" und "Daten ungültig". Falls Sie "Daten ungültig" wählen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.19.6 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



LB/FB 6x1x Binärausgang



Bild 7.79: Blockschaltbild 6x10 - 6x15

- 1. mit Abschalteingang
- 2. ohne Abschalteingang

Der Binärausgang verbindet Lampen (LED), akustische Signalgeber und Magnetventile mit dem Prozessleitsystem oder der SPS. Zusätzlich können Schützen angesteuert werden.

Ausführungen

- LB 611x, eigensicher (x = 0 ... 5)
- FB 621x, eigensicher (x = 0 ... 5)

Die verschiedenen Ausführungen unterscheiden sich in ihren elektrischen Daten.



Hinweis!

Es gibt Ausführungen mit und ohne busunabhängigem Abschalteingang. Wählen Sie die geeignete Ausführung aus dem Katalog. Achten Sie darauf, mit welchen Backplane-Typen die verschiedenen Ausführungen kompatibel sind. Näheres hierzu erfahren Sie in den LB/FB Hardware-Handbüchern und im P+F SIL-Handbuch.



Merkmale

- Modulbreite: 2 Steckplätze
- 4 Kleinspannungs-Kanäle, eigensicher

Weitere Informationen finden Sie auf dem entsprechenden Datenblatt und in der Betriebsanleitung.

7.20.1 Messzeit und Zykluszeit

Die Ansprechzeit des Binärausgangs beträgt 10 ms. Diese Zeit ist jedoch abhängig von der Zykluszeit des Datenverkehrs auf dem Bus.

Unabhängig von der Messzeit werden die Signale alle 6,5 ms zum Buskoppler übertragen.

7.20.2 Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt entsprechend der Modbus-Spezifikation.

Der Modbus-Master kann über entsprechende Modbus-Telegramme auf die Prozess- und Statuswerte der Remote-I/O-Station zugreifen. Die Signale im Speicher des Buskopplers sind über rangierbare (manuell anpassbare) sowie über steckplatzorientierte Adressbereiche zugänglich. Die manuelle Rangierung von Signalen wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.5). Der steckplatzorientierte Zugriff ist in den folgenden Tabellen dargestellt.

Wenn Sie den Master konfigurieren, verwenden Sie die Adressbereiche, die zum Konfigurationstool Ihres Masters passen.

Eingangs- und Ausgangsdaten

Das E/A-Modul besitzt Eingangs- und Ausgangsdaten (siehe Tabelle). Die Ausgangsdaten setzen die Steuerausgänge und erklären die Daten als gültig/ungültig. Sobald das "Daten ungültig"-Bit gesetzt ist, werden die vorparametrierten Ersatzwerte verwendet (siehe nachfolgender Abschnitt "Gerätedaten bearbeiten"). Die Eingangsdaten erlauben es dem Master, den aktuellen Ausgangszustand abzufragen. Dies ist besonders bei aktivierter Ein- oder Ausschaltverzögerung nützlich (siehe nachfolgender Abschnitt "Gerätedaten bearbeiten"). Dort wird der gewünschte Zustand des Ausgangs erst nach Ablauf der eingestellten Zeit erreicht. Der Master kann so den aktuellen Ausgangsstatus abfragen.



Relaisausgang 6x1x							
Byte	Bit	Bedeutung					
Eingangs-Byte 1	0	Ausgangsstatus Kanal 1					
	1	Leitungsüberwachung Kanal 1 (0 = OK, 1 = Fehler)					
	2	Ausgangsstatus Kanal 2					
	3	Leitungsüberwachung Kanal 2 (0 = OK, 1 = Fehler)					
	4	Ausgangsstatus Kanal 3					
	5	Leitungsüberwachung Kanal 3 (0 = OK, 1 = Fehler)					
	6	Ausgangsstatus Kanal 4					
	7	Leitungsüberwachung Kanal 4 (0 = OK, 1 = Fehler)					
Ausgangs-Byte 1	0	Ausgang Kanal 1					
	1	Kanal 1 = 0 freigegeben, 1 = ungültig					
	2	Ausgang Kanal 2					
	3	Kanal 2 = 0 freigegeben, 1 = ungültig					
	4	Ausgang Kanal 3					
	5	Kanal 3 = 0 freigegeben, 1 = ungültig					
	6	Ausgang Kanal 4					
	7	Kanal 4 = 0 freigegeben, 1 = ungültig					

Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Tabelle 7.48: Gerätefunktion - Bitanordnung im Datentelegramm

Signaladressierung (Eingangssignale)

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 2 (Read Input Status)
Binareingangssignale, rangiert; Zugriff: Bitweise lesen)	10001 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga	1024 (DA)	Ab der Startadresse (Offset) liegen die Binärdaten entsprechend der	Function Code 3 (Read Holding Registers)
usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise lesen)	46001 (MC)	Reihenfolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5).	
Prozessdaten (Bereich	1024 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
Sinareingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	13001 (MC)		
Modulstatus (High Byte, Bereich	2048 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 2 (Read Input Status)
Binareingangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise lesen)	14001 (MC)		
Modulstatus (Bereich Analogeingangssignale,	768 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
steckplatzorientiert; Zugriff: Wortweise lesen)	35200 (MC)		
Typregister (Bereich Analogeingangssignale, steckplatzorientiert;	1024 (DA)	OS + Steckplatz	Function Code 4 (Read Input Registers)
Zugriff: Wortweise lesen)	35300 (MC)		
DA = direkte Adressierunç	g, MC = N	10DICON-Adressierung	
Tabelle 749 [.] Signaladressierung (Fing	anassianale)		

200338 2009-12



304

Signaltyp	Offset (OS)	Adressermittlung (Formel)	Beschreibung
Prozessdaten (Bereich Binärausgangssignale, rangiert; Zugriff: Bitweise schreiben/lesen)	0 (DA)	siehe Kapitel 5.5	Function Code 5 (Write Single Coil) 15 (Write Multiple Coils) 1 (Read Coils)
	1 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Holdingregister/"Analoga usgangssignale", rangiert; Zugriff: Wortweise schreiben/lesen)	1280 (DA)	Ab der Startadresse (Offset) liegen die Binärdaten entsprechend der Reihenfolge in der Rangierübersicht (siehe Kapitel 5.5).	Function Code 6 (Write Single Register) 16 (Write Multiple Registers) 3 (Read Holding Registers)
	46101 (MC)		
Prozessdaten (Bereich Binärausgangssignale, steckplatzorientiert; Zugriff: Bitweise	1024 (DA)	OS + (8 * Steckp.) + BitNr 1	Function Code 5 (Write Single Coil) 15 (Write Multiple Coils) 1 (Read Coils)
schreiben/lesen)	3001 (MC)		
DA = direkte Adressierung	g, MC = N	10DICON-Adressierung	
DA = direkte Adressierung Tabelle 7.50: Signaladressierung (Auso	g, MC = N	10DICON-Adressierung	

Signaladressierung (Ausgangssignale)

7.20.3 Leitungsüberwachung

Das Gerät besitzt eine Funktion zur Leitungsüberwachung und kann einen Leitungsbruch oder Kurzschluss erkennen. Die Leitungsüberwachung ist per Software abschaltbar. Der Kreis wird durch einen Prüfstrom überwacht, der so gering ist, dass ein angeschlossenes Ventil nicht anspricht.

7.20.4 Diagnose

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung. Auf die Diagnoseinformationen der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Die Statusinformationen des E/A-Moduls sind direkt in den Prozesswert eingebunden (siehe vorangegangener Abschnitt "Datenübertragung").



7.20.5 Gerätedaten bearbeiten

Rufen Sie das Fenster Gerätedaten des E/A-Moduls auf (siehe Kapitel 6.2.1).

Meßstellendaten —					пк	Lad	en	Bijcksetzer
Modul/Typ: 6008	Aktiver Binärausga	ing, 8 Kanal						THORSOLEON
Modul aktiv	v		(1	Abbrechen	Speic	hern	
Steckplatz:	19		~ `	\checkmark				
Modul - TAG-Nr.:	LB-6008				Hilfe			
Binäre Ausgänge —				24				
	TAC Nr. Kanak	Ausgang	Detriebenedu		Estimat	Ku	zschluß-/ I	Bruch-
	TAGANI, Karlal	0 1	Dettebsillouu	5.	Feniermoau	15:	uberwachu	ung
usgang 1 (KO):		- č é	Normalbetrieb	•	Ersatzwert	•	☑	Erweitert
usgang 2 (K1):		- •	Normalbetrieb	•	Ersatzwert	•	☑	Erweitert
usgang 3 (K2):		0.0	Normalbetrieb	-	Ersatzwert	-	~	Erweitert
usgang 4 (K3):	\bigcirc	- 3	Normal	-	Ersatzy 5	-		Er 7 t
iusgang 5 (K4):			Normalberreb	-	Ersatzwork	-	\bigcirc	Erwenert
usgang 6 (K5):		0.0	Normalbetrieb	-	Ersatzwert	•	V	Erweitert
usgang 7 (K6):		- • •	Normalbetrieb	-	Ersatzwert	-	$\overline{\mathbf{v}}$	Erweitert
usgang 8 (K7):		0.0	Normalbetrieb	-	Ersatzwert	-	~	Erweitert
11			-					

Bild 7.80: Binärausgang 6x08/6x1x: Fenster Gerätedaten

- 1 Bereich Messstellendaten + Schaltflächen
- 2 Feld TAG-Nr. Kanal
- 3 Option Ausgang setzen mit
- 4 Dropdown-Liste Betriebsmode
- 5 Dropdown-Liste Fehlermode
- 6 Kontrollkästchen Kurzschluss-/Bruchüberwachung
- 7 Schaltfläche Erweitert
- 8 Feld Notiz

Erläuterungen:

1

Bereich Messstellendaten + Schaltflächen

Dieser Bereich ist bei allen E/A-Modulen identisch. Eine Beschreibung dieses Bereichs finden Sie im Abschnitt "Fenster 'Gerätedaten' – allgemeingültige Bildschirmelemente" (siehe Kapitel 6.2.2).

2

Feld TAG-Nr. Kanal

Geben Sie eine eigene Bezeichnung für den Kanal ein (maximal 32 Zeichen).



3

Option Ausgang setzen mit

Wählen Sie zwischen einer positiven oder negativen Logik für das binäre Signal.

4

Dropdown-Liste Betriebsmode

Wählen Sie zwischen "Normal" (Normalbetrieb) und "Simulation" (Simulationsmodus):

- "Normal": Im Normalbetrieb kommt das Signal aus dem Feld.
- "Simulation": Im Simulationsmodus wird ein Signal simuliert. Das Signal stellen Sie in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.

Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

5

Dropdown-Liste Fehlermode

Stellen Sie ein, wie das E/A-Modul im Fehlerfall reagiert. Wählen Sie zwischen "Aktueller Wert", "Ersatzwert" und "Letzter gültiger Wert":

- "Aktueller Wert": Das Signal wird trotz Fehler weiterhin unverändert übertragen (dabei kann es sich auch um ein simuliertes Signal handeln).
- "Ersatzwert": Ein Ersatzwert wird übertragen. Den Ersatzwert stellen Sie manuell in einem separaten Fenster ein, das Sie über die Schaltfläche **Erweitert** erreichen.
- "Letzter gültiger Wert": Der letzte gültige Wert vor Eintritt der Störung wird übertragen.

Näheres zum Fehlermode erfahren Sie im Abschnitt "Betriebsmodus und Fehlermodus" (siehe Kapitel 6.6).

6

Kontrollkästchen Kurzschluss-/Bruchüberwachung

Aktivieren Sie die Leitungsüberwachung, um den feldseitigen Anschluss zu überwachen. Falls ein Fehler auftritt (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss) wird der Fehler über den Statusbereich des Prozesswerts gemeldet und die über die Dropdown-Liste **Fehlermode** eingestellte Ersatzwertstrategie greift.

Alternativ können Fehler überwacht werden, indem das entsprechende Statusregister ausgelesen und ausgewertet wird.

Die Funktion Leitungsüberwachung ist nur bei NAMUR-Signalen möglich. Bei Kontakteingängen ohne NAMUR-Ersatzwiderstand kann der feldseitige Anschluss nicht überwacht werden.

7

Schaltfläche Erweitert

Über diese Schaltfläche erreichen Sie ein Fenster mit weiteren Kanaleinstellungen, unter anderem für die Funktionsmodi "Betriebsmode" (Simulationswert) und "Fehlermode" (Ersatzwert). Das Fenster wird in der folgenden Abbildung näher erläutert.

8

Feld Notiz

Geben Sie hier einen maximal 256 Zeichen langen, beliebigen Kommentar ein. Der Kommentar wird nur in der Datenbank gespeichert, eine Ablage in das Gerät ist nicht möglich. Der Kommentar gilt für das gesamte E/A-Modul und ist auch auf den anderen Registerkarten des Fensters sichtbar.



Fenster Binärer Kanal

Einsch Abscha	altverzög altverzög	gerung in r Jerung in r	
Ersatzv	verte		
Daten:	⊙ 0	Status:	C Daten OK
	C 1		 Daten ungültig
Simulat	ionswert	te	
Daten:	● 0	Status:	C Daten OK
	C 1		Daten ungültig

Bild 7.81: Fenster Binärer Kanal mit weiteren Kanaleinstellungen

- 1 Feld Einschaltverzögerung
- 2 Feld Ausschaltverzögerung
- 3 Bereich Ersatzwert
- 4 Bereich Simulationswert

Erläuterungen:

1

Feld Einschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 0 auf 1 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Einschaltverzögerung, um kurze Störimpulse auszufiltern (Kontaktprellen) (siehe folgende Abbildung).

2

Feld Ausschaltverzögerung

Geben Sie einen Wert in ms ein, der einen Signalwechsel von 1 auf 0 entsprechend verzögert weiterleitet. Nutzen Sie die Ausschaltverzögerung, um zu kurze Impulse zu verlängern. Auf diese Weise können auch sehr kurze Signale vom Feldbus-Zyklus erfasst werden (z. B. Molchsteuerung) (siehe folgende Abbildung).



MODBUS-BUSKOPPLER E/A-Module konfigurieren



Bild 7.82: Ein- und Ausschaltverzögerung

- 1 Einschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Einschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden ausgefiltert).
- 2 Ausschaltverzögerung: In der oberen Bildhälfte ist die Ausschaltverzögerung deaktiviert, unten ist sie aktiviert (kurze Signale werden verlängert).

3

Bereich Ersatzwert

Legen Sie einen Ersatzwert für den Fehlerfall fest.

- Daten: Wählen Sie als Ersatzwert entweder die 0 oder die 1.
- Status: Legen Sie fest, mit welchem Status der Ersatzwert übertragen werden soll ("Daten OK" oder "Daten ungültig"). Es ist sinnvoll den Status "Daten ungültig" zu wählen, da ein Fehler vorliegt, wenn der Ersatzwert übertragen wird.

4

Bereich Simulationswert

Legen Sie den Simulationswert und dessen Status fest. Der Simulationswert wird übertragen, wenn Sie den Betriebsmodus "Simulation" wählen.

- Daten: Wählen Sie als Simulationswert entweder die 0 oder die 1.
- Status: Wählen Sie zwischen dem Status "Daten OK" und "Daten ungültig". Falls Sie "Daten ungültig" wählen, greift die Ersatzwertstrategie.

7.20.6 Messwertanzeige verwenden

Die Messwertanzeige dient der Anzeige von Messwerten und Statusinformationen. Wie Sie die Messwertanzeige aufrufen und was die darin enthaltenen Informationen bedeuten, erfahren Sie im Abschnitt "Messwertanzeige aufrufen" (siehe Kapitel 6.3).



8 Diagnoseregister

Der Buskoppler stellt Diagnosedaten über spezielle Modbus-Adressbereiche zur Verfügung (siehe Kapitel 5.5). Auf die Diagnoseregister der Buskoppler (Globalstatus), der E/A-Module (Modulstatus) und der Netzteile (Global-/Modulstatus) kann über Modbus Read-Telegramme zugegriffen werden.

Einige Statusinformationen der E/A-Module sind bei E/A-Modulen mit Eingangsdaten in die Prozessdaten eingebunden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte entsprechende E/A-Modulbeschreibung in diesem Handbuch (siehe Kapitel 7).

8.1 Aufbau des globalen Statusregisters

Das globale Statusregister ist im Statusregisterbereich des Buskopplers enthalten und besteht aus 2 Bytes. Die Bedeutung der einzelnen Bits können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

Falls Sie über die steckplatzorientierte Adressierung auf das globale Statusregister zugreifen, ermitteln Sie die Registeradresse bitte mit Steckplatz 0 (siehe Kapitel 5.5.5). Informationen für den bitweisen Zugriff auf einzelne Diagnosebits: siehe Kapitel 5.5.3.

Byte	Bit / Zusta	nd	Bedeutung
2	2 15 = 0		Buskoppler ist passiv
		= 1	Buskoppler ist aktiv
	14	= 0	Betriebsmodus: Es liegt keine Simulation vor.
		= 1	Betriebsmodus: mindestens ein E/A-Modul wird simuliert.
	13	= 0	kein Fehler
		= 1	Fehler
	12 = 0		allgemeiner Fehler
11	= 1	Modulfehler	
		Aus den Bits 11 bis 8 setzt sich der Fehlercode	
	10		7 (Hexadezimal) = Netzteilfehler. Die Bedeutung aller
	9		Fehlercodes finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
	8		

Aufbau des globalen Statusregisters

Byte	Bit / Zustand		Bedeutung
1	7	= 0	ein Fehler
		= 1	Mehrfachfehler
	6	= 0	keine Parametrierung/Verarbeitung
		= 1	Parametrierung/Verarbeitung läuft gerade
	5		Bits 5 bis 0:
	4		 Falls ein einzelner Fehler vorliegt (Bit 7 = 0), kann der fehlerhafte Steckplatz aus diesen Bits
	3		ausgelesen werden, z. B. ergibt 0 0 0 1 0 0 den
	2		Sieckpiaiz 4 (nexadezimai).
	1		die Anzahl der Fehler ausgelesen werden.
	0		 Falls ausschließlich Netzteilfehler vorliegen (Wert Bit 11 - 8 = 7, Bit 7 = 0), ist jedem Netzteil ein Bit zugeordnet (Netzteil 1 = Bit 0,, Netzteil 6 = Bit 5), wobei der Zustand 1 jeweils einen Fehler signalisiert.

Fehlercodes des globales Statusregisters

Fehlercod e (Hex)	Klartextmeldung
0	kein Fehler
1	Speicherfehler PIC (RAM)
2	Speicherfehler PIC (Register)
3	Speicherfehler PIC (Flash)
4	PIC interner Fehler
5	Kommandofehler PIC
6	Modulfehler
7	Netzteilfehler
8	Speicherfehler CPU32 (RAM)
9	Speicherfehler CPU32 (Flash)
А	CPU32 interner Fehler (Watchdog)
В	Redundanzfehler Arithmetik
С	Redundanzfehler Partner nicht vorhanden (kein Redundanzkoppler)
D	Redundanzfehler Link
E	Redundanzfehler Parameter inkonsistent
F	Reserviert

8.2 Aufbau des Modulstatusregisters

Für jeden E/A-Modulsteckplatz, für die Feldbusanschaltung (Buskoppler oder Buskoppler + Redundanzkoppler) sowie für die Stromversorgung stehen jeweils 2 Statusbytes zur Verfügung. Die ersten beiden Bytes sind der Feldbusanschaltung zugeordnet und enthalten das bereits beschriebene globale Statusregister (siehe Kapitel 8.1). Danach folgen für jeden E/A-Modulsteckplatz jeweils 2 Bytes, beginnend ab Steckplatz 1. Den Abschluss des Modulstatusregisters bilden die Statusbytes der Stromversorgung.

In den folgenden Tabellen ist die Aufschlüsselung der Statusbytes in Abhängigkeit vom Modultyp dargestellt .

Das jeweils erste Statusbyte eines E/A-Moduls enthält Modul-Diagnoseinformationen und hat für jeden E/A-Modulsteckplatz den gleichen Aufbau (siehe folgende Tabelle). Das zweite Byte ist vom Modultyp abhängig und beinhaltet Kanal-Diagnoseinformationen (siehe Tabelle "Kanal-Diagnoseinformationen").

Da einige doppelt breite E/A-Module 2 Steckplätze belegen, werden diese E/A-Module durch 4 Bytes (2 Bytes pro Steckplatz) repräsentiert. Byte 1 und Byte 3 sind prinzipiell gleich aufgebaut, wobei nur dem ersten benötigten Modulsteckplatz der Zustand "aktiv" zugewiesen wird. Byte 2 und 4 enthalten die modultypabhängigen Kanal-Diagnoseinformationen (siehe Tabelle "Kanal-Diagnoseinformationen").

Die Ermittlung der Startadresse für den Zugriff auf die Statusbytes ist im Kapitel "Adressierung von Analogeingängen" erläutert (siehe Kapitel 5.5.5). Informationen für den bitweisen Zugriff können Sie dem Kapitel "Adressierung von Binärsignalen" entnehmen (siehe Kapitel 5.5.3).

Modulstatusregister

Byte	Bit / Zustand		Bedeutung allgemein	Bedeutung im Beispiel
Byte 1 Beispiel: AA	7	= 1	Modul aktiv (0 = inaktiv; 1 = aktiv)	Das E/A-Modul ist aktiv (Bit 7 = 1) und fehlerbehaftet (Bit 5 = 1). Es liegt ein modulinterner Fehler vor (Bit 30 = 1 0 1 0 = Fehlercode 10 _{Hex})
	6	= 0	Simulation aktiv (mind. 1 Kanal) (0 = inaktiv; 1 = aktiv)	
	5	= 1	Fehler (0 = kein Fehler; 1 = Fehler)	
	4	= 0	reserviert	
	3	= 1	Fehlercode (siehe folgende	
	2	= 0	Tabelle "Fehlercodes Bit 30")	
	1	= 1		
	0	= 0		
Byte 2			Kanal-Diagnoseinformationen (siehe Tabelle "Kanal- Diagnoseinformationen)	

-ehlercodes Bit 3 0				
Fehlercode (Bit 0 3)	Bedeutung			
0	kein Fehler			
1	Timeout (Modul steckt nicht im Steckplatz)			
2 6	Fehler interner Bus (Kommunikationsprobleme zwischen Buskoppler und E/A-Modul(en))			
7 8	reserviert			
9	falscher Modultyp (gesteckter und konfigurierter Modultyp passen nicht zusammen)			
10	modulinterner Fehler (z. B. Leitungsbruch oder Kurzschluss)			
11 15	resrerviert			



Modulstatus (Kanal-Diagnoseinformationen)					
Modultypen 1x01, 1x02, 1x08, 2xxx, 6x05, 6x06, 6x08, 6x10 6x15					
Byte 2	Bedeutung	Byte 4 ^(*1)	Bedeutung		
Bit 0	Binärdaten Kanal 1 (0/1)	Bit 0	Binärdaten Kanal 5 (0/1) (*2)		
Bit 1	Status Kanal 1 (0 = gültig, 1 = ungültig)	Bit 1	Status Kanal 5 (0 = gültig, 1 = ungültig) ^(*2)		
Bit 2	Binärdaten Kanal 2 (0/1)	Bit 2	Binärdaten Kanal 6 (0/1) (*2)		
Bit 3	Status Kanal 2 (0 = gültig, 1 = ungültig)	Bit 3	Status Kanal 6 (0 = gültig, 1 = ungültig) ^(*2)		
Bit 4	Binärdaten Kanal 3 (0/1) (*2)	Bit 4	Binärdaten Kanal 7 (0/1) ^(*2)		
Bit 5	Status Kanal 3 (0 = gültig, 1 = ungültig) ^(*2)	Bit 5	Status Kanal 7 (0 = gültig, 1 = ungültig) ^(*2)		
Bit 6	Binärdaten Kanal 4 (0/1) ^(*2)	Bit 6	Binärdaten Kanal 8 (0/1) ^(*2)		
Bit 7	Status Kanal 4 (0 = gültig, 1 = ungültig) ^(*2)	Bit 7	Status Kanal 8 (0 = gültig, 1 = ungültig) ^(*2)		
(*1) Byte 4 betrifft nur doppelt breite E/A-Module, die 2 Steckplätze belegen. (*2) In Abhängigkeit von der Kanalanzahl des E/A-Moduls ist dieses Bit eventuell nur reserviert.					

Modulstatus (Kanal-Diagnoseinformationen)

Modulstatus (Kanal-Diagnoseinformationen)

Modultyp 6x01			
Byte 2	Bedeutung		
Bit 0	Binärdaten Kanal 1 (0/1)		
Bit 1	Binärdaten Kanal 2 (0/1)		
Bit 2 7	reserviert		

Modulstatus (Kanal-Diagnoseinformationen)

Modultyp 1x03			
Byte 2	Bedeutung		
Bit 0	Zustand Impulseingang		
Bit 1	Status (0 = gültig, 1 = ungültig)		
Bit 2	reserviert		
Bit 3	Richtungserkennung		
Bit 4 7	reserviert		

Modultypen 3x01, 3x02, 3x03, 3x04, 3x05				
Byte 2	Bedeutung	Byte 4 ^(*1)	Bedeutung	
Bit 0	Live Zero/Bruchgrenze unterschritten Kanal 1	Bit 0	Live Zero/Bruchgrenze unterschritten Kanal 3 ^(*2)	
Bit 1	Status Kanal 1 (0 = gültig, 1 = ungültig)	Bit 1	Status Kanal 3 (0 = gültig, 1 = ungültig) ^(*2)	
Bit 2 3	reserviert	Bit 2 3	reserviert	
Bit 4	Live Zero/Bruchgrenze unterschritten Kanal 2 ^(*2)	Bit 4	Live Zero/Bruchgrenze unterschritten Kanal 4 ^(*2)	
Bit 5	Status Kanal 2 (0 = gültig, 1 = ungültig) ^(*2)	Bit 5	Status Kanal 4 (0 = gültig, 1 = ungültig) ^(*2)	
Bit 6 7	reserviert	Bit 6 7	reserviert	

Modulstatus (Kanal-Diagnoseinformationen)

Modultypen 4x01, 4x02, 4x03, 4x04, 4x05					
Byte 2	Bedeutung	Byte 4 ^(*1)	Bedeutung		
Bit 0	reserviert	Bit 0	reserviert		
Bit 1	Status Kanal 1 (0 = gültig, 1 = ungültig)	Bit 1	Status Kanal 3 (0 = gültig, 1 = ungültig) ^(*2)		
Bit 2 3	reserviert	Bit 2 3	reserviert		
Bit 4	reserviert	Bit 4	reserviert		
Bit 5	Status Kanal 2 (0 = gültig, 1 = ungültig) ^(*2)	Bit 5	Status Kanal 4 (0 = gültig, 1 = ungültig) ^(*2)		
Bit 6 7	reserviert	Bit 6 7	reserviert		
(*1) Byte 4 betrifft nur doppelt breite E/A-Module, die 2 Steckplätze belegen. (*2) In Abhängigkeit von der Kanalanzahl des E/A-Moduls ist dieses Bit eventuell nur reserviert.					

Bit 5

Madulatatus (Kanal Diagnagainformationan)

Modulstatus (Rahai Diagnoseimormationen)					
Modultypen 5x01, 5x02, 5x04, 5x05, 5x06					
Byte 2	Bedeutung	Byte 4 ^(*1)	Bedeutung		
Bit 0	reserviert	Bit 0	reserviert		
Bit 1	Status Kanal 1 (0 = gültig, 1 = ungültig)	Bit 1	Status Kanal 3 (0 = gültig, 1 = ungültig) ^(*2)		
Bit 2 3	reserviert	Bit 2 3	reserviert		
Bit 4	reserviert	Bit 4	reserviert		

Bit 6 ... 7reserviertBit 6 ... 7reserviert(*1) Byte 4 betrifft nur doppelt breite E/A-Module, die 2 Steckplätze belegen.
(*2) In Abhängigkeit von der Kanalanzahl des E/A-Moduls ist dieses Bit eventuell nur
reserviert.

Bit 5

Status Kanal 4 (0 = gültig,

 $1 = ungültig)^{(*2)}$

Modulstatus (Diagnoseinformationen Stromversorgung)

Status Kanal 2 (0 = gültig,

 $1 = ungültig)^{(*2)}$

Modultypen 9204, 9206, 9215, 9216, 9006				
Byte 1	Bedeutung	Byte 2	Bedeutung	
Bit 0 7	reserviert	Bit 0	Netzteil 1 (0 = außer Betrieb, 1 = in Betrieb)	
		Bit 1	Netzteil 2 (0 = außer Betrieb, 1 = in Betrieb)	
		Bit 2	Netzteil 3 (0 = außer Betrieb, 1 = in Betrieb)	
		Bit 3	Netzteil 4 (0 = außer Betrieb, 1 = in Betrieb)	
		Bit 4	Netzteil 5 (0 = außer Betrieb, 1 = in Betrieb)	
		Bit 5	Netzteil 6 (0 = außer Betrieb, 1 = in Betrieb)	
		Bit 6 7	reserviert	

8.3 Aufbau des Typregisters

Im Typregister ist jedem Steckplatz ein Bytepärchen zugeordnet. Das erste Byte des Bytepärchens enthält die Modultyp-Kennung des E/A-Moduls, das im Buskoppler konfiguriert ist. Das zweite Byte enthält die Modultyp-Kennung des E/A-Moduls, das tatsächlich im jeweiligen Steckplatz der Remote-I/O-Station gesteckt ist.

Um zu prüfen, ob die konfigurierten E/A-Module mit den gesteckten E/A-Modulen übereinstimmen, vergleichen Sie das jeweils erste und zweite Byte eines Bytepärchens miteinander. Wenn das erste Byte mit dem zweiten Byte übereinstimmt, stimmt auch die Konfiguration mit dem gesteckten Modul überein. Falls die Bytes ungleich sind, liegt ein Fehler vor. Die Ursache ist entweder eine falsche Konfiguration, ein falsches E/A-Modul in der Remote-I/O-Station oder ein defektes/nicht vorhandenes E/A-Modul (Kennung 00). Um den Fehler zu beheben, tauschen Sie entweder das E/A-Modul in der Remote-I/O-Station aus oder passen Sie die Konfiguration an. Die Ermittlung der Startadresse für den Zugriff auf das jeweilige Bytepärchen ist im Kapitel "Adressierung von Analogeingängen" erläutert (siehe Kapitel 5.5.5).

Die Modultyp-Kennung setzt sich aus zwei Hexadezimalzeichen zusammen. Das erste Hexadezimalzeichen entspricht der ersten Dezimalziffer des E/A-Modultyps, das zweite Hexadezimalzeichen entspricht den letzten beiden Dezimalziffern des E/A-Modultyps. Eine Übersicht der Modultyp-Kennungen finden Sie in der folgenden Tabelle. **Beispiel**: Modultyp-Kennung $2C_{hex} = E/A$ -Modul 2x12Das ersten Zeichen (2_{hex}) entspricht der ersten Ziffer des E/A-Modultyps (2x12). Das zweite Zeichen (C_{hex}) entspricht den letzten beiden Ziffern des E/A-Modultyps (2x12). Genauso entspricht die Modultyp-Kennung 35_{hex} dem E/A-Modul 3x05.

Modultyp-Kennungen					
binäre E	E/A-Module	analoge	e E/A-Module		
11	1x01 2-kanaliger Binäreingang	13	1x03 1-kanaliger Frequenzeingang		
12	1x02 3-kanaliger Binäreingang	31	3x01 1-kanaliger Analogeingang		
18	1x08 8-kanaliger Binäreingang	32	3x02 1-kanaliger Analogeingang		
21	2x01 3-kanaliger Binärausgang (1 DOUT, 2 DIN)	33	3x03 1-kanaliger Analogeingang		
		34	3x04 4-kanaliger Analogeingang		
2D	2x13 3-kanaliger Binärausgang (1 DOUT, 2 DIN)	35	3x05 4-kanaliger Analogeingang		
61	6x01 2-kanaliger Relaisausgang	41	4x01 1-kanaliger Analogausgang		
65	6x05 4-kanaliger Relaisausgang	42	4x02 1-kanaliger Analogausgang		
66	6x06 8-kanaliger Relaisausgang	43	4x03 1-kanaliger Analogausgang		
68	6x08 8-kanaliger Binäreingang	44	4x04 4-kanaliger Analogausgang		
6A	6x10 4-kanaliger Binärausgang	45	4x05 4-kanaliger Analogausgang		
		51	5x01 1-kanaliger Temperatureingang (Widerstand)		
6F	6x15 4-kanaliger Binärausgang	52	5x02 1-kanaliger Temperatureingang (Thermoelement)		
		54	5x04 4-kanaliger Temperatureingang (Widerstand)		
		55	5x05 4-kanaliger Temperatureingang (Thermoelement)		
		56	5x06 1-kanaliger Spannungseingang (mV)		
Spezial	module				
00	0x00 Leerplatz				

Modultyp-Kennungen

9 Störungsbeseitigung

9.1 Serviceeinsatz

Bevor Sie einen Serviceeinsatz beauftragen, prüfen Sie bitte, ob folgende Maßnahmen erfolgt sind:

- Telefonische Beratung durch den Service-Center zur Eingrenzung des Problems,
- Testen der Anlage durch den Kunden gemäß den folgenden Checklisten,
- Ferndiagnose mittels PC ANYWHERE durch den P+F-Service.

9.2 Kommunikationsfehler

Falls ein Kommunikationsfehler vorliegt, gehen Sie die folgende Checkliste durch und ergreifen Sie gegebenenfalls die entsprechende Maßnahme.

Fehler	Maßnahme(n)
Remote-I/O-Station kann in der Konfigurationssoftware nicht über den Servicebus gefunden werden	 Vergewissern Sie sich, dass keine anderen Anwendungen aktiv sind, die den gewählten Port belegen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie HART/SMART-Software anderer Hersteller einsetzen und diese Anwendung nicht geschlossen haben, bevor Sie mit der Remote-I/O-Konfiguration begonnen haben.
	 Kontrollieren Sie, ob das Verbindungskabel zwischen PC und Busstationen korrekt angeschlossen ist.
	 Kontrollieren Sie, ob alle Einstellungen wie in diesem Handbuch beschrieben vorgenommen wurden.
	 Während des Datenaustausches über den Servicebus müssen gelbe Leuchtdioden vorne am Buskoppler blinken (LED 4 (Empfangs-LED), LED 7 (Sende-LED)).
Tabelle 9 1 [.] Kommunikationsfehler	



Fehler	Maßnahme(n)
Fehler in der Kommunikation mit dem PLS oder der SPS	Prüfen Sie, ob die Kabelverbindungen intakt sind.
	 Prüfen Sie in der Konfigurationssoftware, ob die gewählte Adresse mit der gewünschten Stationsadresse übereinstimmt.
	 Prüfen Sie, ob der Busabschluss aktiviert ist. Der Modbus muss genau 2 Busabschlüsse pro Kupfersegment haben, einen am Anfang und einen am Ende.
	 Prüfen Sie, ob die Busstationen sternförmig an einen Abzweig angeschlossen sind – dies wäre unzulässig. Wählen Sie eine lineare Anordnung ohne Abzweigungen
Kommunikationsfehler auf	Prüfen Sie, ob die Kabelverbindungen intakt sind.
dem Servicebus	 Pr üfen Sie in der Konfigurationssoftware, ob die gew ählte Adresse mit der gew ünschten Stationsadresse übereinstimmt.
	 Prüfen Sie, ob der Busabschluss aktiviert ist. Der Modbus muss genau 2 Busabschlüsse pro Kupfersegment haben, einen am Anfang und einen am Ende.
	 Prüfen Sie, ob die Busstationen sternförmig an einen Abzweig angeschlossen sind – dies wäre unzulässig. Wählen Sie eine lineare Anordnung ohne Abzweigungen.
	 Pr üfen Sie, ob in der Konfigurationssoftware die korrekte Schnittstelle eingestellt ist.
Beim Verbindungsaufbau findet die Software einen Buskoppler nicht.	 Pr üfen Sie, ob beim Verbindungsaufbau die gelben LEDs am Buskoppler leuchten.
	 Pr üfen Sie, ob die Bus-Adresse im gew ählten Bereich ist. Falls n ötig, vergr ö ßern Sie den Suchbereich.
	Prüfen Sie, ob der Buskoppler korrekt eingesteckt ist.
	 Pr üfen Sie, ob die Buskoppler-Adresse bereits vorhanden ist.
Buskoppler kann nicht	Überprüfen Sie das Passwort.
konfiguriert werden.	 Laden Sie die Buskoppler-Konfiguration in den PC. Wählen Sie hierzu den Menüpunkt "Daten aus dem Gerät laden".
Auslesen des Buskopplers ergibt eine unerwartete Konfiguration.	 Die gewünschte Konfiguration wurde nicht im Buskoppler abgespeichert. Wählen Sie den Menüpunkt "Daten ins Gerät schreiben", um die Konfiguration im Buskoppler zu speichern.
Buskoppler meldet E/A- Modulfehler beim Rücklesen der gespeicherten Daten aus Konfigurierkit oder Station.	 Es liegt kein Fehler vor: Im Konfigurierkit oder in der Station sind (noch) keine E/A-Module installiert. Der Buskoppler hat geprüft, ob konfigurierte E/A-Module verfügbar sind. Installieren Sie die E/A-Module.
Kommunikationsfehler auf dem Servicebus, nach erfolgreichem Verbindungsaufbau	 Prüfen Sie, ob der Servicebus galvanisch getrennt ist. Betreiben Sie den Laptop mit Batterie.

Fehler	Maßnahme(n)
Fehlende Daten beim Laden aus Station	 Pr üfen Sie, ob alle Daten vorher in der Station gespeichert wurden.
	 Prüfen Sie, ob es sich bei den fehlenden Daten um Hilfetexte handelt, die nicht im Buskoppler gespeichert werden, jedoch beim Laden einer Station aus einer Datei geladen werden können.
Keine HART- Kommunikation	Prüfen Sie, ob das HART-Gerät betriebsbereit ist.
	 Stellen Sie sicher, dass die HART-Feldgeräte innerhalb des zulässigen Betriebsbereichs von 4 bis 20 mA liegen.

Tabelle 9.2: Kommunikationsfehler

Fehler	Maßnahme(n)
FB-Erweiterungseinheit funktioniert nicht.	 Prüfen Sie, ob Basiseinheit und Erweiterungseinheit korrekt verdrahtet sind.
	 Prüfen Sie, ob bei redundanten Systemen die notwendige Verbindung zwischen der Erweiterungseinheit und der Redundanzeinheit besteht.

Tabelle 9.3: Kommunikationsfehler

9.3 Redundanzfehler

Falls ein Redundanzfehler vorliegt, gehen Sie die folgende Checkliste durch und ergreifen Sie gegebenenfalls die entsprechende Maßnahme.

Fehler	Maßnahme(n)
Kontinuierliche Redundanzumschaltung	 Prüfen Sie, ob die Umschaltzeit am Buskoppler auf einen ausreichend langen Wert eingestellt wurde (Modbus- Buskoppler).
	 Falls Sie ein FB-System in Zone 1 verwenden, pr üfen Sie, ob in die notwendige frontseitige Verbindung zwischen den Buskopplern besteht.
	 Stellen Sie sicher, dass beide Buskoppler auf Redundanz eingestellt sind.
Module ändern laufend die Daten	 Prüfen Sie, ob einer der Buskoppler nicht für den Redundanzbetrieb konfiguriert wurde. In diesem Fall versuchen beide Buskoppler, aktiv auf die E/A-Module zuzugreifen und stören sich gegenseitig.
Tabelle 9.4: Redundanzfehler	



9.4 Durch LEDs angezeigte Fehler

Die Fehlersuche wird durch eine Reihe von LEDs am Buskoppler, an den E/A-Modulen und am Netzteil unterstützt. Falls die LEDs einen Fehler anzeigen, gehen Sie die folgende Checkliste durch und ergreifen Sie gegebenenfalls die entsprechende Maßnahme.

Falsche Fehlermeldungen

Je nach Last können die Ausgangskreise aufgrund einer Überlastung einen Leitungsbruch anzeigen, auch wenn das E/A-Modul als solches noch einwandfrei funktioniert. Dies kann zum Beispiel manchmal bei Magnetventilen auftreten, deren Eingangswiderstand nicht im Bereich der Leitungsbruchüberwachung liegt. Schalten Sie in solch einem Fall einen hochohmigen Widerstand parallel, der die Funktion in der Regel verbessert.

Bei Boosterventilen ist oft der Ladekondensator die Ursache für ein Ansprechen der Kurzschlussüberwachung. Schalten Sie einen kleinen Widerstand in Reihe, dies behebt das Problem in der Regel. Falls erforderlich, deaktivieren Sie die Leitungsüberwachungs-Funktion.

LEDs am Buskoppler	
Fehler	Maßnahme(n)
Rote LED (2) des Buskopplers leuchtet.	Sammelfehler: Es liegt ein Problem mit mindestens einer Remote-I/O-Komponente vor (E/A-Modul, Netzteil oder Buskoppler).
	 Suchen Sie alle Steckplätze nach E/A-Modulen mit leuchtenden roten LEDs ab. Alle roten LEDs müssen verloschen sein, anderenfalls meldet der Buskoppler weiterhin einen Fehler.
	 Stellen Sie sicher, dass alle konfigurierten Remote-I/O- Komponenten gesteckt und betriebsbereit (grüne LED leuchtet) sind.
	 Überprüfen Sie das globale Statusregister in der Messwertanzeige des Buskoppler-DTMs, um den Grund der Sammelfehlermeldung zu erfahren.
Gelbe LED (5) des Buskopplers blinkt, ohne dass der Bus angeschlossen ist.	 Der Buskoppler ist betriebsbereit und arbeitet mit den E/A-Modulen.
Gelbe LED (5) des Buskoppler blinkt in langen Intervallen.	 Der Buskoppler ist betriebsbereit und arbeitet mit den E/A-Modulen. Mindestens ein E/A-Modul befindet sich im Simulationsmodus.
Feldbus	
Gelbe LEDs (3, 6) des Buskopplers zeigen keine Aktivitäten während eines Verbindungsaufbaus an (LEDs = aus).	 Prüfen Sie, ob die physikalische Verbindung zwischen Konfigurationswerkzeug und der Remote-I/O-Station korrekt hergestellt wurde

LEDs am Buskoppler	
Fehler	Maßnahme(n)
Servicebus	
Gelbe LEDs (4, 7) des Buskopplers blinken während des Verbindungsaufbaus via Servicebus nicht.	 Prüfen Sie, ob das Konfigurationskabel und der Adapter korrekt verbunden sind.

LEDs an E/A-Modulen und Netzteilen	
Fehler	Maßnahme(n)
Rote LED eines E/A-Moduls leuchtet	 Pr üfen Sie, ob die Feldverdrahtung korrekt angeschlossen ist.
	Prüfen Sie, ob der Sensor einwandfrei funktioniert.
	• Prüfen Sie, ob die Feldgeräte einwandfrei funktionieren.
Rote LED eines E/A-Moduls blinkt.	Dem E/A-Modul fehlt die Kommunikation mit dem Buskoppler.
	 Prüfen Sie, ob das E/A-Modul richtig in das Backplane eingesteckt ist.
	 Stellen Sie sicher, dass keine Stifte des Steckers verbogen sind.
	 Stecken Sie ein anderes E/A-Modul an die Position. Falls das neu gesteckte Module ebenfalls nicht arbeitet (rote LED blinkt), kann ein Fehler an dem Backplane vorliegen.
Gelbe LEDs der E/A- Module leuchten.	 Bei Binäreingängen zeigt die gelbe LED verschiedene Statusinformationen an.
	 Bei Transmitterspeisungs-Modulen zeigt die gelbe LED an, dass der normale Betriebsbereich verlassen wurde.
Grüne LEDs bei allen Modulen aus.	 Prüfen Sie, ob der Versorgungsanschluss des Backplanes korrekt angeschlossen ist.
	 Pr üfen Sie, ob das Netzteil funktioniert und ob es korrekt in das Backplane eingesteckt ist.

LEDs an E/A-Modulen und Netzteilen	
Fehler	Maßnahme(n)
Grüne LED eines einzelnen Moduls aus.	 Prüfen Sie, ob das Modul korrekt in das Backplane gesteckt ist.
	 Falls nötig, tauschen Sie das Modul aus.
	 Wenn dies den Fehler nicht behebt, pr üfen Sie das Backplane auf einwandfreie Funktion.
Grüne LED des Netzteils aus.	 Pr üfen Sie, ob das Netzteil mit der richtigen Spannung versorgt wird.
	 Pr üfen Sie, ob das Netzteil korrekt in das Backplane gesteckt ist und der Kontakt zum Backplane hergestellt ist.
	 Prüfen Sie die Versorgungsspannung. Bei maximaler Last darf die Spannung von 24 V DC einschließlich Brummspannung nicht unter 20 V fallen. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Oszilloskop (eventuell Feuererlaubnisschein benötigt).
	 Eventuell ist die Sicherung defekt. FB: Die Netzteile enthalten keine austauschbaren Sicherungen, ersetzen Sie das Netzteil durch ein neues. LB: Aus Gründen des Explosionsschutzes darf ausschließlich besonders qualifiziertes Fachpersonal die Sicherungen von Netzteilen und E/A-Modulen austauschen. Verwenden Sie beim Austausch gleichwertige Sicherungen.


9.5 Signalfehler

Falls ein Signalfehler vorliegt, gehen Sie die folgende Checkliste durch und ergreifen Sie gegebenenfalls die entsprechende Maßnahme.

Deaktivierte E/A-Module

Deaktivierte E/A-Module werden häufig für spätere Erweiterungen verwendet. Bevor Sie das E/A-Modul deaktivieren, schalten Sie dessen Leitungsfehlerüberwachung ab. So verhindern Sie, dass das E/A-Modul bei jeder Abfrage des Buskopplers, ob ein E/A-Modul im Steckplatz installiert ist, einen Alarm auslöst.

Fehler	Maßnahme(n)
Keine Signaländerung,	Prüfen Sie, ob das E/A-Modul in Betrieb ist.
wenn die Parameter verändert werden.	 Pr üfen Sie, ob die Änderung in der Slave-Station gespeichert wurde.
	 Laden Sie die Parametrierung herunter, um die aktuelle Parametrierung des E/A-Moduls herauszufinden.
	 Betrifft nur Profibus-Buskoppler: Prüfen Sie, ob HCiR aktiv ist. Falls ja, wird die neue Einstellung erst nach der HCiR-Umschaltung des Masters aktiv.
Fehlerhaftes Signal	 Prüfen Sie, ob ein Kurzschluss oder Leitungsbruch im Kreis vorliegt.
	 Pr üfen Sie, ob die Feldger äte und Sensoren einwandfrei funktionieren.
	Tauschen Sie das E/A-Modul aus.
	Prüfen Sie den Bus-Signalweg zum E/A-Modul.
Alle Signale einer Station fehlerhaft.	Prüfen Sie, ob das Netzteil einwandfrei funktioniert.
	Prüfen Sie die Busverbindung.
	Prüfen Sie die Buskommunikation.
	Verwenden Sie einen Busmonitor.
Ausgangsmodul schaltet um auf Ersatzwerte.	 Prüfen Sie die Ansprechüberwachungszeit für die Bus- Überwachung am Buskoppler. Die Ansprechüberwachungszeit muss länger sein als die Dauer eines Buszyklus.
Ein Ausgangsmodul	Die Kommunikation mit dem Buskoppler ist unterbrochen.
schaltet ab.	 Pr üfen Sie, ob das E/A-Modul richtig in das Backplane eingesteckt ist.
	 Schalten Sie gegebenenfalls die Statusbits f ür analoge Ausg änge ab.
Eingangsmodul liefert	Die Kommunikation mit dem Buskoppler ist unterbrochen.
sporadisch keine Messwerte.	 Pr üfen Sie, ob das E/A-Modul richtig in das Backplane eingesteckt ist.
E/A-Modul funktioniert problemlos in einem bestimmten Steckplatz, in	 Prüfen Sie, ob die Steckverbindung des fehlerhaften Steckplatzes in Ordnung ist und die Stifte nicht verbogen sind.
einem anderen jedoch nicht.	 Benutzen Sie den Steckplatz gegebenenfalls nicht weiter.
Messwerte sporadisch falsch.	 Pr üfen Sie, ob der Messwert durch externe St öreinfl üsse verf älscht werden kann.
	 Prüfen Sie, ob die Abschirmung intakt ist.



Fehler	Maßnahme(n)
Signal ändert sich nicht.	 Prüfen Sie, ob für den Kanal der Simulationsmodus aktiviert ist (nicht beim Buskoppler 8x06). Im Simulationsmodus wird das Signal eingefroren
	 Pr üfen Sie, ob der Ersatzwert aktiv ist, da keine Buskommunikation besteht.
	 Pr üfen Sie, ob ein Leitungsfehler vorliegt.
Modul gibt keine Diagnosemeldungen aus.	 Prüfen Sie, ob die Leitungsüberwachung aktiv ist. Falls nicht, aktivieren Sie die Leitungsüberwachung.
	 Prüfen Sie, ob die erwarteten Diagnoseinformationen im Buskoppler aktiviert wurden (PROFIBUS: zusätzliche Moduldiagnose).
Keine Eingangs- /Ausgangsdaten	 Prüfen Sie, ob das richtige E/A-Modul gesteckt und betriebsbereit ist.
	 Pr üfen Sie, ob die Skalierung des Analogeingangs/- ausgangs den Systemanforderungen entspricht.
	 Pr üfen Sie, ob die Verdrahtung in Ordnung ist.
E/A-Modul als fehlend	Prüfen Sie, ob das richtige E/A-Modul eingesteckt wurde.
gemeldet.	 Prüfen Sie, ob die grüne LED des E/A-Moduls leuchtet und das E/A-Modul richtig eingesteckt ist.
Modulfehler	 Prüfen Sie, ob die grüne LED am E/A-Modul leuchtet. Wenn nicht, besteht kein Kontakt zum Backplane oder die Sicherung ist defekt. Wenn alle E/A-Module eines Segments ausgefallen sind, liegt der Fehler im Netzteil oder im Backplane.
	 Überprüfen Sie mit Hilfe der Messwertanzeige des betroffenen E/A-Moduls die Diagnoseinformationen des E/A-Moduls (z. B. kein oder falsches Modul, Leitungsfehler,)

Tabelle 9.5: Signalfehler

Fehler	Maßnahme(n)
6/8 LB-Module fallen gleichzeitig aus (Backplanesystem LB 9121, LB 9101).	 Prüfen Sie, ob das Netzteil des Segments einwandfrei funktioniert.
Tabelle 9.6: Signalfehler	

Fehler	Maßnahme(n)
24 FB-Module fallen gleichzeitig aus.	Prüfen Sie, ob das Netzteil einwandfrei funktioniert.
	Prüfen Sie, ob die Verdrahtung zur Erweiterung korrekt und intakt ist .
Tabelle 9.7: Signalfehler	

9.6 Fehler und Ihre Folgen

Je nach Fehler müssen Sie mit den unten aufgeführten Folgen rechnen.

Fehler	Diagnose	Folgen
FB Zone 1 Netzteil ausgefallen (redundant)	 Der Master empfängt eine Fehlermeldung im globalen Statusregister, sofern dies vorab so parametriert wurde. Der Master erhält ebenfalls eine Redundanz- Fehlermeldung. 	 Kein Problem in einem redundanten System Redundanzumschaltung vom primären auf den Redundanz-Buskoppler
FB Zone 1 Netzteil ausgefallen (nicht redundant)	 Der Master empfängt 24 Fehlermeldungen im globalen und Modul- Statusregister, sofern dies vorab so parametriert wurde. 	 Es entsteht ein Verlust von 24 FB-Slots.
	 Der Master erhält 24 modulspezifische und kanalbezogene Fehlermeldungen, wenn die Moduldiagnose aktiviert wurde. 	
Toballa O. O. Fablar und ibra Falaan		



Fehler	Diagnose	Folgen
Netzteil ausgefallen (redundante Station)	• Der Master erhält eine Fehlermeldung im globalen Statusregister, sofern dies vorab so parametriert wurde (nur mit LB9022- und LB9024- Backplanes).	 Backplanes LB 9022, LB 9024 und LB 9029: Durch eine 2-aus-3-Redundanz beim Einsatz von 3 Netzteilen LB9006 bleibt auch mit einem ausgefallenem Netzteil die volle Funktionalität erhalten.
		 Backplanes LB 9121 und LB 9101: Beim Einsatz von 2 Netzteilen LB9104 fallen 8 Module aus, sobald ein Netzteil ausfällt. Die Buskoppler werden jedoch weiterhin vom funktionierenden Netzteil versorgt, die Kommunikation bleibt bestehen.
Netzteil ausgefallen (nicht- redundante Station)	 Der Master empfängt 8 Fehlermeldungen im globalen und Modul- Statusregister, sofern dies vorab so parametriert wurde. Der Master erhält 8 modulspezifische und kanalbezogene Fehlermeldungen, wenn die Moduldiagnose aktiviert wurde. 	 Backplanes LB 9022, LB 9024 und LB 9029: Im nicht-redundanten Einsatz werden in der Regel nur zwei Netzteile eingesetzt. Dies führt dazu, dass beim Ausfall eines Netzteils bereits die gesamte Station in Mitleidenschaft gezogen werden kann (abhängig von der Anzahl der verwendeten Module). Backplanes LB 9121 und LB 9101: Beim Einsatz von 2 Netzteilen LB9104 fallen 8 Module aus, sobald ein Netzteil ausfällt. Der Buskoppler wird jedoch weiterhin vom funktionierenden Netzteil versorgt, die Kommunikation bleibt bestehen.

Tabelle 9.9: Fehler und ihre Folgen

Fehler	Diagnose	Folgen
Buskommunikation ausgefallen	 Der Master erkennt den Ausfall. 	 Die Ausgänge nehmen Ersatzwerte an, sofern dies vorab so parametriert wurde.
Buskoppler oder Spannung ausgefallen	 Der Master erkennt den fehlerhaften Slave. 	 Die Ausgänge sind ohne Spannung, es sei denn das System ist redundant ausgelegt.

200338 2009-12

PEPPERL+FUCHS

Fehler	Diagnose	Folgen
E/A-Modul ausgefallen	 Der Master empfängt eine Fehlermeldung im globalen und Modul- Statusregister, sofern dies vorab so parametriert wurde. Der Master erhält die Nachricht "Modulfehler", wenn die Moduldiagnose aktiviert wurde. 	 Keine Signaländerung; die Eingänge nehmen Ersatzwerte an, sofern dies vorab so parametriert wurde. Der Ausgang ist ohne Spannung. Die grüne LED ist in den meisten Fällen aus. Es gibt jedoch Fälle, bei denen die grüne LED trotz eines Fehlers leuchtet.
Falsches E/A-Modul	 Der Master empfängt eine Fehlermeldung im globalen und Modul- Statusregister, sofern dies vorab so parametriert wurde. Der Master erhält die Nachricht "falsches Modul", wenn die Moduldiagnose aktiviert wurde. 	 Keine Signaländerung; die Eingänge nehmen Ersatzwerte an, sofern dies vorab so parametriert wurde. Der Ausgang ist ohne Spannung Die rote LED in dem doppelt breiten Modul blinkt.
E/A-Modul fehlt oder wurde entfernt.	 Der Master empfängt eine Fehlermeldung im globalen und Modul- Statusregister, sofern dies vorab so parametriert wurde. Der Master erhält die Nachricht "fehlendes Modul", wenn die Moduldiagnose aktiviert wurde. 	 Der Eingang ist eingefroren. Der Ausgang ist ohne Spannung.
modulspezifische Fehler		
Leitungsfehler im Eingangsmodul	 Der Master empfängt eine Fehlermeldung im globalen und Modul- statusregister, sofern dies vorab so parametriert wurde. Der Master empfängt eine 	 Die Rote LED leuchtet. Keine Signaländerung; die Eingänge nehmen Ersatzwerte an, sofern dies vorab so parametriert wurde.
	Fehlermeldung "Daten ungültig", wenn die Moduldiagnose aktiviert wurde	 Temperatureingänge kehren erst zum normalen Betrieb zurück, nachdem der Fehler korrigiert wurde und die Bruchverzögerung abgelaufen ist.
Bereichsüberlauf oder -	Der Master empfängt eine Fehlermeldung im	Die gelbe LED leuchtet.
3x01, 3x02, 3x03, 3x04, 3x05	globalen und Modul- statusregister, sofern dies vorab so parametriert wurde.	 Das Signal ist auf vorgegebene Grenzwerte begrenzt
	Der Master empfängt eine Fehlermeldung "Daten ungültig", wenn die Moduldiagnose aktiviert wurde	



Leitungsfehler in	Der Master empfängt eine	Dia vata I ED lavabiat
4x01, 4x02, 6x08	Fehlermeldung im globalen und Modul- statusregister, sofern dies vorab so parametriert wurde.	 Die rote LED leuchtet. Der Ausgang ist ohne Spannung.
•	Der Master empfängt eine Fehlermeldung "Daten ungültig", wenn die Moduldiagnose aktiviert wurde	



PROZESSAUTOMATION – PROTECTING YOUR PROCESS



Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH 68307 Mannheim · Germany Tel. +49 621 776-0 E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Ihren Ansprechpartner vor Ort finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com/pfcontact

www.pepperl-fuchs.com





200338 / DOCT-1221A 12/2009