빠른 실행 가이드

WIRELESSHART 네트워크 WHA-GW-* WHA-ADP-F8B2-* WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-EX2



Wireless HART



본 제품의 공급은 하기 문서의 최신판에 준합니다 . 전기공업 중앙협회 (Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) e.V.) 가 발행한 ' 전기 공업 제품 및 서비스 배송에 관한 일반 조항 ' 의 최신판 및 추가조항 " 소유권 보유 연장 "



4	게이트웨이	WirelessHART	1
7	어댑터	WirelessHART	2
	온도 변환 장치	WirelessHART	3

1 Wireless HART 게이트웨이 연결 및 인터페이스



- 도표 1.1 게이트웨이의 RS485, Ethernet 및 전원 공급 연결
- 1 RS485 단자판 (데이지 체인 가능성)
- 2 Ethernet 단자판
- 3 예비 전원 공급 연결
- 4 안테나 연결



WirelessHART 네트워크 Wireless HART 게이트웨이



WirelessHART 게이트웨이 설치하기

1. 라디오 신호 전파 상태를 고려하여 적절한 위치에 게이트웨이를 설치한다. > 추가 정보 : WHA-GW 메뉴얼 3.1 장



도표 1.2 잘못된 설치 위치 (좌측)와 올바른 설치 위치 (우측)

 2. RS485 이나 Ethernet 혹은 두 가지를 모두 사용하여 게이트웨이를 호스트 시스템에 연결 한다. Ethernet 연결을 사용하는 경우, 배선 옵션은 두 가지이다. (아래 도표 참조)
 > 추가 정보: WHA-GW 메뉴얼 3.3 및 3.4 장



3. 안테나 연결부의 안테나 나사를 조인 후, 게이트웨이를 전원 공급 장치에 연결한다. (도표 1.1 참조)
 > 추가 정보: WHA-GW 메뉴얼 3.5 및 3.6 장



WirelessHART 게이트웨이에 파라미터 적용하기

1. DTM 소프트웨어나 브라우저 기반 웹 인터페이스를 통해 게이트웨이에 파라미터를 적용할 수 있다. 사용자의 연결 유형에 따라, 네트워크 연결과 통 DTM 파라미터를 구성한다. (아래 표 참조). 초고적이 적다는 WHA_CW 메노업의 4 및 5 1 자유 참조한다.

추가적인 정보는 WHA-GW 메뉴얼의 4 및 5.1 장을 참조한다.

2. 게이트웨이에 전원을 공급하고 최소 두 개의 파라미터인 Network ID 와 Join Key 를 설정 한다. (파라미터 > 무선 통신 > 설정, 아래의 스크린샷 참조). 이 후, Write Join Information 을 누른다. 사용자의 어플리케이션에 따라 기타 파라미터는 나중에 설정할 수 있다.

추가적인 정보는 WHA-GW 메뉴얼의 5.4.1 장을 참조한다.

	파라미터화				
	RS485 Comm DTM 경유	S Comm DTM 경유 Ethernet Comm DTM 경유			
필요한 소프트웨어	PACTware and "HART 통신 " DTM	PACTware and "HART IP 통신 " DTM	웹 브라우저		
Windows [®] 설정	RS485-RS232 COM 포 트 /USB 컨버터 확인 : 장치 관리자 > 포트 (COM & LPT)	로컬 연결 속성 > 인터넷 프로토콜 (TCP/IP): IP 주소 : 192.168.1.x (x 는 0 에서 255 까지의 숫자로 "1" 은 제외함) 서브넷 마스크 : 255.255.255.0			
DTM/ 브라우저 설정	Comm 인터페이스 : HART 멀티플렉서 포트 : RS485-RS232 COM 포 트 /USB 컨버터 :	버스 주소 : 1 게이트웨이 IP 주소 : 192.168.1.1 UDP 포트 : 5094	프록시 : 비활성화 192.168.1.1 를 입력하 여 웹 인터페이스 접속 사용자 이름 : admin 패스워드 : admin		

U With GW # Doline parameterizat Device Nan Device Long Tr	nan ng Window Device Revision i ng Windowski Galaway Description PADI MARI.	Network Tag:	P+F WirelessHART Fair Panel
NE107 55.46	ex 📑 Good Tenestamp of Statum: 13:10:19	Network ID:	1945
Collect permitterigation Collect permitterigation Medification Weight Committation Build Committering Weight Collect Weight Collect Service Colorent Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothomet Biothom	Melonik Stag: P-of Westministic Fae Special Below Stag: Janickey Part J of 4(60): 1990 Janicky Part J of 4(60): 1990 Janicky Part J of 4(60): 1990	Join Key Part 1 of 4 (HEX): Join Key Part 2 of 4 (HEX): Join Key Part 3 of 4 (HEX):	****
	NO 20 RCC 00 RCC 01 RCC 01 <	Join Key Part 4 of 4 (HEX): Write Join Information:	******
Monastal 0.0 Teasa	Alker new Centers of U	whe som monidant.	

2

Wireless HART 어댑터

연결 및 인터페이스



도표 2.1 WirelessHART 어댑터의 연결 및 인터페이스

- 1 유선 HART 필드 장치의 연결용 단자판
- 2 HART 모뎀 연결용 핀
- 3 배터리 연결 장치
- 4 버튼
- 5 LED



WirelessHART 어댑터 설치하기

- 라디어 신호 전파 상태를 고려하여 적절한 위치에 어댑터를 설치한다.
 (5 페이지 도표 1, 2 Figure 1.2 참조 5).
 > 추가 정보 : WHA-ADP 메뉴얼 3.1 및 3.2 장
- 길드 장치와 어댑터를 연결하는 4 가지 방법 중 한 가지를 선택한다. (아래 표 참조). 필드 장치를 어댑터에 연결한다.
 > 추가 정보: WHA-ADP 메뉴얼 3.3 장





배터리 연결하기

- 1. 아래의 도표와 같이 배터리를 삽입한다. 배터리 클립에서 '딸깍'소리가 나도록 장착한다. > 추가 정보 : WHA-ADP 메뉴얼 4.2 장
- 2. 아래의 도표와 같이 배터리 케이블을 배터리 연결 장치에 삽입하여 전원을 공급한다. > 추가 정보 : WHA-ADP 메뉴얼 4.2 장



도표 2.2 배터리 삽입 및 연결

배터리 1

2 배터리 연결장치에 삽입된 배터리 케이블



필드 장치에 파라미터 적용하기

1. 구성 툴 (예 . PACTware) 을 HART 모뎀을 사용하는 필드 장치에 연결한다 .

어댑터가 필드 장치에 전원을 공급해야 하는 경우, 배터리와 연결하여 어댑터에 전원을 공급한다. 어댑터의 구동 단계가 진행되는 동안, 필드 장치 다시 한번 껐다 켭니다.

만약 - 통신 시작 후 - 필드 장치에 전원 공급이 재개되지 않는다면 , LED 가 점등할 때까 지 어댑터 버튼을 10 초 이상 눌러 필드 장치에 5 분간 전원을 공급한다. (시간 설정 가)

> 추가 정보 : WHA-ADP 메뉴얼 4.1 장

- 2. 필드 장치에 아래의 파라미터 설정하기
 - Device Tag 및 Long Tag (Hart 6, 7 장비) 혹은 Device Tag 및 Message (Hart 5 장비).
 - 2 선식 장치를 스탠드 동립형으로 설치할 경우, 폴링 주소가 1 혹은 그 이상이어야만 전력 소비를 줄일 수 있다. 이 경우, 반드시 주소를 기록해둔다.
 - > 추가 정보 : WHA-ADP 메뉴얼 4.1 장





о П

WirelessHART 어댑터에 파라미터 적용하기

- 구성 툴 (예. PACTware) 을 HART 모뎀과 7 번, 8 번 핀을 사용하는 어댑터에 연결한다 (도표 2.1 참조) > 추가 정보 : WHA-ADP 메뉴얼 4.3 장
- 2. 어댑터에 아래의 파라미터 설정하기 > 추가 정보 : WHA-ADP 메뉴얼 5 장

주의 !

별표로 (*) 표시된 파라미터는 추후에 무선으로 구성할 수 있다. 보안상의 이유로 인하여 그 외의 파라미터는 유선 연결을 통해 구성해야만 한다.

* Parameterization > Identification

Device Tag, Long Tag 및 Country Code 를 설정한다 . 모범 사례 : 키워드가 부착된 필드 장치에 링크를 제공한다 .

* Parameterization > Wireless Communication

Network ID 및 Join Key 를 설정한다 . Execute Join 을 눌러 조인 시퀀스를 시작한다 . " 정상 운영 개시 중 " 메시지가 나타날 때까지 기다린다 .



도표 2.3 Parameterization > Wireless Communication

* Parameterization > Wired Communication

어댑터의 필드 장치 인식 여부를 확인한다. 장치를 인식하지 못한 경우, 파라미터를 조정한다. 특히, Lowest Scan Address 와 Highest Scan Address 는 실제 필드 장치 주소와 일치해야 한다. 이러한 경우, Scan Subdevices 를 사용하는 유선 인터페 이스를 다시 스캔한다. 여전히 장치를 인식하지 못한 경우, **전원 공급 장치**의 설정 을 확인하도록 한다.



233231 2012-06

* Parameterization > Device Variable Mapping

어댑터가 제공하는 장치 변수를 정의한다 . 모범 사례 : " 온도 " 는 SV, " 최고 인접의 RSL" 은 TV, 그리고 " 예상 수명 " 은 QV 이다 . PV 는 항상 순환 전류이다 .

- * Parameterization > Application Settings > ...
 - 간단한 4 ... 20 mA 전송 장치의 경우, 4-20 mA 서브 메뉴에서 해당하는 파라미 터를 설정한다.
 - HART 장치의 경우, Butst Mode 와 Event Notification 파라미터를 설정하고 Apply 를 눌러 버스트 모드를 활성화시킨다. 모범 사례: 아래 표 참조



도표 2.5 Parameterization > Application Settings > Burst Mode

파라미터화 > 어플리케이션 설정 > 버스트 모드의 모범 설정						
DTM 파라미터	버스트 모드 1 값	버스트 모드 2 값	버스트 모드 3 값			
Burst Mode Control Code	무선	무선	무선			
Device Index	WHA-ADP	WHA-ADP	필드 장치			
Period	00:05:00	00:05:00	사용자의 어플리케이션에 따라 다를 수 있음			
Trigger Mode	지속	지속	지속			
Burst Command Number	3	48	3			

* Parameterization > Power Supply

사용된 필드 장치 (들) 의 전력 관리를 위한 최적 값을 확인한다 . 불확실한 경우 , 필드 장치의 메뉴얼을 확인하거나 공급 업체에 문의한다 .



Wireless HART 온도 변환 장치

WirelessHART 온도 변환 장치 설치하기

- 라디오 신호 전파 상태를 고려하여 적절한 위치에 온도 변환 장치를 설치한다.
 (5 페이지 도표 1,2 Figure 1.2 참조 5).
 > 추가 정보 : WHA-UT 메뉴얼 3.1 및 3.2 장
- 2. 온도 센서와 센서 인터페이스의 단자를 연결한다.
 > 추가 정보 : WHA-UT 메뉴얼 3.3 장



도표 3.1 RTD 및 / 또는 TC 와 센서 인터페이스 연결

- **1** 입력 1
- 2 입력 2
- **3** TC 2 개
- 4 2 선식 구성 RTD 2 개
- 5 2 선식 구성 TC 와 RTD 각 1 개 (두 개의 채널 호환 가능)
- 6 3 선식 구성 RTD 1 개
- 7 4 선식 구성 RTD 1 개

PEPPERL+FUCHS



WirelessHART 온도 변환 장치에 파라미터 적용하기

아래의 도표와 같이 배터리를 극성에 맞춰 배터리 홀더에 삽입하여 전원을 공급한다.
 > 추가 정보 : WHA-UT 메뉴얼 4.1 장



도표 3.2 연결 및 인터페이스

- 1 버튼 A
- **2** 버튼 B
- 3 HART 모뎀용 유선 HART 연결 장치
- 4 센서 단자
- 5 배터리
- 6 적색 오작동 LED
- 7 노란색 통신 LED
- 8 녹색 전원 LED
- 2. 버튼 A (상단 버튼) 를 5 초간 눌러서 온도 변환 장치를 켠다.
 > 추가 정보 : WHA-UT 메뉴얼 4.2 장
- 3. 구성 툴 (예. PACTware) 을 온도 변환 장치에 연결하며 이 때 변환 장치는 모뎀과 센서 인터페이스 위쪽에 위치한 HART 연결 장치를 사용한다.
 WHA-UT 를 통한 HART 통신을 위하여 반드시 20 회의 프리앰블을 사용해야만 한다. 그렇지 않으면, WHA-UT 는 응답하지 않는다.
 > 추가 정보 : WHA-UT 메뉴얼 4.3 장
- 4. 온도 변환 장치에 아래의 파라미터 설정하기 (다음 페이지 참조)
 > 추가 정보 : WHA-UT 메뉴얼 5 장

0 ∏

주의!

별표 (*) 로 표시된 파라미터는 추후에 무선으로 구성할 수 있다 . 보안상의 이유로 인하여 그 외의 파라미터는 유선 연결을 통해 구성해야만 한다 .

* Parameterization > Identification

Device Long Tag 및 Short Device Tag 를 설정한다.

* Parameterization > Wireless Communication

Network ID 및 Join Key 를 설정한다 . Execute Join 을 눌러 조인 시퀀스를 시작한다 . "정상 운영 개시 중 " 메시지가 나타날 때까지 기다린다 .

WIGA-GIT # Challen per ametterizati	ann shlak ch Device Revision:		Network Identification:	1945
	lood Beachprot		Wireless Operation Mode: 😴	Operational 🗸
D W				
Mentification Meteology Communication	Mathian StertPrator	196	Radio Power:	0 dBm 🗸
Wed Contractor	Wesless Operation Mode:	0 10000		
- bres	Rado Prover:	1 Mar	Join Key Part 1 of 4 (bex):	*****
Post 2	Jon Key Part 1 of 4 (here)			
Burst Mode 1	Join Yay Part 2 of 4 (here):		Jain Kay Dark 2 of 4 (have)	******
Burd Hole 3	Jun Key Part 3 of 4 (her)		Juil Key Part 2 or 4 (nex):	
	Jon tey Part 4 of 4 Denits			
	the first the Normal	0.4.0	Join Key Part 3 of 4 (hex):	*****
	in the property			
	1000		Join Key Part 4 of 4 (hex):	****
	Evenuta Juni	33		
	Jan Statut	Defined Packets thand Defined Packets thand Defined Table 1: The Packets of the Packets Defined to the Packets	Join Shed Time [hh:mm:ss]:	00:40:00
		Xan Forganized Jost Forcing Zan Forcing Zan Folder Kallenitizated	Join Mode:	Attempt to join immediately on power-up or reset
		Mit Network Jones Di Regultularg Material Properties Di Normal Type Marcoli Properties	Execute Join:	>>
	Total Number of Henglisons	a;		
	Number of Advertising Pachets Received	•		
	Marker of Son Attempts:	6		
	Active Advertising Shed Time (Mummus)	00-00-00		
	Request Active Advertising			
	Number of Neighbors Advertising			
ented O D texts	4			

- 도표 3.3 파라미터화 > 무선 통신
- * Parameterization > Application Settings > Sensor

온도 변환 장치의 입력 1 또는 입력 2 에 연결된**센서 유형** 을 설정한다 .

* Parameterization > Application Settings > Burst Mode

어댑터가 제공하는 장치 변수를 정의하고 , Apply 를 눌러서 버스트 모드를 활성화 시킨다 . 모범 사례 : 아래 표 참조

With-Lif # Endow parameterization	A-LT Device Revisi	····	Burst Mode Control Code:	Wireless	~
	d Descript		Period [s]:	00:00:08	
Orline parameterisation Silentification Wheeless Communication Wheel Communication	Burst Hole Control Code: Period (cd)	1916ms	Max. Period [s]:	00:00:08	
 Application Settings Sensor Sigul 1 Food 2 	Max. Period (cd)	execute	Burst Command Number:	Cmd 1: Primary Variable	~
Burit Hole Burit Hole Burit Hole 2 Burit Hole 2	Device Variable Codells	Daniel (
	Device Yanable Code() Device Yanable Code()	Perint lange			
	Device Yanable Codelli				
		Apply			
P Convected Q Device	\$				

도표 3.4 파라미터화 > 어플리케이션 설정 > 버스트 모드 (아래 표 참조)

DTM 파라미터	버스트 모드 1 값	버스트 모드 2 값
Burst Mode Control Code	무선	무선
Period	어플리케이션에 따라 다를 수 있음	00:05:00
Burst Command Number	3	48

233231 2012-06



PROCESS AUTOMATION – PROTECTING YOUR PROCESS





68307 Mannheim · Germany Tel. +49 621 776-0 E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com

For the Pepperl+Fuchs representative closest to you check www.pepperl-fuchs.com/contact

www.pepperl-fuchs.com



233231 / TDOCT-2355BKOR 06/2012