Betriebsanleitung BA00383O/98/DE/05.12 71224489

# Drucktransmitter LHC-M51, PPC-M51, LHCR-51, LHCS-51

Prozessdruck Hydrostatik

mit PROFIBUS PA











gültig ab Software-Version 01.00.zz



Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".

## Übersicht Dokumentation

	LHC-M51, PPC-M51	LHCR-51, LHCS-51	Inhalt	Bemerkung	
Technische Information	TI00436O	TI00437O	Technische Daten	Die Dokumentation steht über das Internet zur Ver- fügung. → siehe: www.peperl-fuchs.com	
Betriebsanleitung	ng BA00383O		<ul> <li>Identifizierung</li> <li>Montage</li> <li>Verdrahtung</li> <li>Bedienung</li> <li>Inbetriebnahme</li> <li>Parametrierungsbeispiele</li> <li>Parameterbeschreibung</li> <li>Wartung</li> <li>Störungsbehebung</li> <li>Anhang</li> </ul>	Die Dokumentation steht über das Internet zur Ver- fügung. → siehe: www.peperl-fuchs.com	
Kurzanleitung	KA01031O	KA01034O	<ul> <li>Montage</li> <li>Verdrahtung</li> <li>Vor-Ort-Bedienung</li> <li>Inbetriebnahme</li> </ul>	<ul> <li>Die Dokumentation liegt dem Gerät bei.</li> <li>Die Dokumentation steht auch über das Internet zur Verfügung.</li> <li>→ siehe: www.peperl-fuchs.com</li> </ul>	



## Drucktransmitter LHC-M51, PPC-M51, LHCR-51, LHCS-51 Inhaltsverzeichnis

Übersicht Dokumentation 2			
<b>1</b> 1.1 1.2 1.3 1.4	Sicherheitshinweise.4Bestimmungsgemäße Verwendung.4Montage, Inbetriebnahme und Bedienung4Betriebssicherheit und Prozesssicherheit4Darstellungskonventionen4		
2	Identifizierung		
2.1 2.2 2.3 2.4	Geratebezeichnung.    6      Lieferumfang    7      CE-Zeichen, Konformitätserklärung.    8      Registrierte Marken    8		
3	Montage 9		
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Warenannahme, Transport, Lagerung.9Einbaubedingungen9Einbau Drucktransmitter LHC-M51, PPC-M519Einbau Drucktransmitter LHCR-51, LHCS-5116Deckel schließen beim Edelstahlgehäuse19Einbaukontrolle19		
4	Verdrahtung 20		
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Gerät anschließen20Anschluss Messeinheit21Potentialausgleich21Überspannungsschutz (optional)22Anschlusskontrolle23		
5	Bedienung 24		
5.1 5.2 5.3 5.4	Bedienmöglichkeiten24Bedienung ohne Bedienmenü25Bedienung mit Bedienmenü27Kommunikationprotokoll PROFIBUS PA36		
6	Inbetriebnahme ohne Bedienmenü 58		
6.1 6.2	Installations- und Funktionskontrolle58Lageabgleich58		

7	Inbetriebnahme mit Bedienmenü		
	(Vor-Ort-Anzeige/Software) 59		
7.1	Installations- und Funktionskontrolle 59		
7.2	Inbetriebnahme		
7.3	Lagekorrektur		
7.4	Füllstandmessung 61		
7.5	Linearisierung		
7.6	Druckmessung73		
7.7	Übersicht Bedienmenü der Vor-Ort-Anzeige 74		
7.8	Parameterbeschreibung		
7.9	Gerätedaten sichern oder duplizieren		
8	Inbetriebnahme über		
	Klasse-2-Master (Software) 94		
8.1	Installations- und Funktionskontrolle		
8.2	Inbetriebnahme		
8.3	Ausgangswert (OUT Value)		
8.4	Elektrische Differenzdruckmessung mit		
	Relativdrucksensoren		
8.5	Parameterbeschreibung		
8.6	Gerätedaten sichern oder duplizieren 128		
9	Wartung 129		
9.1	Außenreinigung 129		
10	Störungsbehebung 130		
10.1	Meldungen 130		
10.2	Verhalten der Ausgänge bei Störung 132		
10.3	Reparatur		
10.4	Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten 133		
10.5	Ersatzteile		
10.6	Rücksendung 133		
10.7	Entsorgung 133		
10.8	Softwarehistorie		
11	Technische Daten 134		
Stichwortverzeichnis135			

### 1 Sicherheitshinweise

### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Drucktransmitter LHC-M51 und PPC-M51 sind Drucktransmitter, die zur Füllstand- und Druckmessung verwendet werden.

Die Drucktransmitter LHCR-51 und LHCS-51 sind hydrostatische Druckaufnehmer, die zur Füllstand- und Druckmessung verwendet werden.

Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht.

### 1.2 Montage, Inbetriebnahme und Bedienung

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und berücksichtigt die einschlägigen Vorschriften und EG-Richtlinien. Wenn das Gerät jedoch unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird, können davon applikationsbedingte Gefahren ausgehen, z. B. Produktüberlauf durch falsche Montage bzw. Einstellung. Deshalb darf Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Messeinrichtung nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen befolgen. Veränderungen und Reparaturen an den Geräten dürfen nur vorgenommen werden, wenn dies die Betriebsanleitung ausdrücklich zulässt. Beachten Sie die Angaben und Hinweise auf dem Typenschild.

### 1.3 Betriebssicherheit und Prozesssicherheit

Während Parametrierung, Prüfung und Wartungsarbeiten am Gerät müssen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit und Prozesssicherheit alternative überwachende Maßnahmen ergriffen werden.

Gerät nur im drucklosen Zustand demontieren!

#### 1.3.1 Explosionsgefährdeter Bereich (optional)

Bei Einsatz des Messsystems in explosionsgefährdeten Bereichen sind die entsprechenden nationalen Normen und Regeln einzuhalten. Dem Gerät liegt eine separate Ex-Dokumentation bei, die ein fester Bestandteil dieser Dokumentation ist. Die in den Ex-Dokumentationen aufgeführten Installationsvorschriften, Anschlusswerte und Sicherheitshinweise sind zu beachten.

Stellen Sie sicher, dass das Fachpersonal ausreichend ausgebildet ist.

#### 1.3.2 Funktionale Sicherheit SIL (optional)

Für Geräte, die in Anwendungen der funktionalen Sicherheit eingesetzt werden, muss konsequent das Handbuch "Safety Integrity Level" beachtet werden.

#### 1.4 Darstellungskonventionen

Um sicherheitsrelevante oder alternative Vorgänge hervorzuheben, haben wir die folgenden Sicherheitshinweise festgelegt, wobei jeder Hinweis durch ein entsprechendes Piktogramm gekennzeichnet wird.

#### 1.4.1 Warnhinweissymbole

Symbol	Bedeutung
GEFAHR P0011189-DE	<b>GEFAHR!</b> Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermie- den wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.
WARNUNG P0011190-DE	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermie- den wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
P0011191-DE	<b>VORSICHT!</b> Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.
HINWEIS P0011192-DE	HINWEIS! Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhal- ten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.



#### 1.4.2 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung
(Ex)	<b>Explosionsgeschützte, baumustergeprüfte Betriebsmittel</b> Befindet sich dieses Zeichen auf dem Typenschild des Gerätes, kann das Gerät entsprechend der Zulassung im explosionsgefährdeten Bereich oder im nichtexplosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden.
EX	<ul> <li>Explosionsgefährdeter Bereich</li> <li>Dieses Symbol in den Zeichnungen dieser Betriebsanleitung kennzeichnet den explosionsgefährdeten Bereich.</li> <li>Geräte, die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden, müssen eine entsprechende Zündschutzart aufweisen.</li> </ul>
X	<ul> <li>Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich)</li> <li>Dieses Symbol in den Zeichnungen dieser Betriebsanleitung kennzeichnet den nicht explosionsgefährdeten Bereich.</li> <li>Geräte, die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden, müssen eine entsprechende Zündschutzart aufweisen. Leitungen, die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden, müssen die erforderlichen sicherheitstechnischen Kenngrößen erfüllen.</li> </ul>

Symbol	Bedeutung
_	Gleichstrom
<b>P</b> 0011107	
P0011197	Wechseletrom
~	Eine Klemme, an der (sinusförmige) Wechselspannung anliegt oder durch die Wechselstrom fließt.
P0011198	
 	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
10011200	Schutzleiteranschluss
	Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.
P0011199	
	Äquipotenzialanschluss
$\nabla$	Ein Anschluss, der mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden werden muss: Dies kann
~	z. B. eine Potenzialausgleichsleitung oder ein sternförmiges Erdungssystem sein, je nach natio-
P0011201	naler bzw. Firmenpraxis.
	Temperaturbeständigkeit der Anschlusskabel
( <u>t285°C(</u> )	Besagt, dass die Anschlusskabel einer Temperatur von mindestens 85 °C standhalten müssen.

#### 1.4.3 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
	Verweis auf Dokumentation
	Verweist auf die entsprechende Dokumentation zum Gerät.
P0011194	
	Verweis auf Seite
	Verweist auf die entsprechende Seitenzahl.
P0011195	
	Verweis auf Abbildung
	Verweist auf die entsprechende Abbildungsnummer und Seitenzahl.
P0011196	
>	Handlungsaufforderung
1., 2., 3	mehrere Handlungsschritte
L)	Resultat einer Handlungssequenz
	Hilfe im Problemfall
?	
P0013562	

#### 2 Identifizierung

#### 2.1 Gerätebezeichnung

#### 2.1.1 Typenschild

#### **HINWEIS**

- Auf dem Typenschild ist der MWP (Maximum working pressure/max. Betriebsdruck) angegeben. Dieser Wert bezieht sich auf eine Referenztemperatur von 20 °C (68 °F) bzw. bei ANSI-Flanschen auf 100 °F (38 °C).
- Die bei höheren Temperatur zugelassenen Druckwerte, entnehmen Sie bitte aus den Normen: - EN 1092-1: 2001 Tab. 18<sup>1</sup>
  - ASME B 16.5a 1998 Tab. 2-2.2 F316
  - ASME B 16.5a 1998 Tab. 2.3.8 N10276
  - JIS B 2220
- Der Prüfdruck entspricht der Überlastgrenze des Messgerätes (Over pressure limit OPL) = MWP x 1,5<sup>2</sup>.
- Die Druckgeräterichtlinie (EG-Richtlinie 97/23/EG) verwendet die Abkürzung "PS". Die Abkürzung "PS" entspricht dem MWP (Maximum working pressure/max. Betriebsdruck) des Messgerätes.
- 1 Die Werkstoffe 1.4435 und 1.4404 sind in ihrer Festigkeit-Temperatur-Eigenschaft in der EN 1092-1 Tab. 18 unter 13E0 eingruppiert. Die chemische Zusammensetzung der beiden Werkstoffe kann identisch sein.
- Gleichung gilt nicht für den LHC-M51 mit 40 bar (600 psi)- oder 100 bar (1500 psi)-Messzelle.

#### Aluminiumgehäuse

2



#### 1 Typenschild

#### 1 Gerätename

- Bestellnummer (reduziert zur Wiederbestellung) 2
- 3 Seriennummer (zur eindeutigen Identifikation)
- 4 Erweiterte Bestellnummer (vollständig) 5 MWP (Maximum working pressure)
- 6 Elektronikvariante (Ausganssignal)
- 7 min./max. Messspanne
- Nomineller Messbereich
- 8 9 Versorgungsspannung
- 10 Längeneinheit
- 11 Kennnummer der benannten Stelle hinsichtlich ATEX (optional)
- 12 Kennnummer der benannten Stelle hinsichtlich Druckgeräterichtlinie (optional)
- 13 Zulassungen
- 14 Softwareversion
- 15 Geräteversion
- 16 Schutzart

1

- 17 Prozessberührende Materialien
- 18 Zulassungsrelevante Angaben

#### Geräte geeignet für Sauerstoffanwendungen sind mit einem zusätzlichen Schild ausgestattet.

	Bei Sauerstoffeinsatz/ for oxygen service Pmax [1] Tmax [2]	
2	Zusätzliches Schild bei Geräten geeignet für Sauerstoffanwendungen	

Zusätzliches Schild bei Geräten geeignet für Sauerstoffanwendungen 4

- maximaler Druck bei Sauerstoffanwendungen
- maximale Temperatur bei Sauerstoffanwendungen
- 2 3 Layoutbezeichnung Schild



#### Edelstahlgehäuse, hygienisch



- Typenschild 3
  - Gerätename
- 2 Bestellnummer (reduziert zur Wiederbestellung)
- 3 Seriennummer (zur eindeutigen Identifikation)
- 4 Erweiterte Bestellnummer (vollständig) 5
- Nomineller Messbereich MWP (Maximum working pressure)
- 6 Längenangabe
- 7 8 Elektronikvariante (Ausgangssignal)
- 9
- Versorgungsspannung min./max. Messspanne 10
- 11 Prozessberührende Materialien
- 12 Zulassungsrelevante Angaben
- 13 Kennnummer der benannten Stelle hinsichtlich ATEX (optional)
- 14 Kennnummer der benannten Stelle hinsichtlich Druckgeräterichtlinie (optional)
- 15 Zulassungen
- Software-Version 16
- 17 Geräteversion
- Schutzart 18

Geräte mit Zertifkaten, sind mit einem zusätzlichen Schild ausgestattet.



- Zusätzliches Schild bei Geräten mit Zertifikaten 4
- 1 Zulassungsrelevante Angaben

#### 2.1.2 Identifizierung des Sensortyps

- Bei Relativdrucksensoren wird der Parameter "Lagekorrektur" im Bedienmenü angezeigt ("Setup"  $\rightarrow$  "Lagekorrektur").
- Bei Absolutdrucksensoren wird der Parameter "Lageoffset" im Bedienmenü angezeigt ("Setup"  $\rightarrow$  "Lageoffset").

#### 2.2 Lieferumfang

Im Lieferumfang ist enthalten:

- Messgerät
- Optionales Zubehör
- Mitgelieferte Dokumentation:
- Kurzanleitung: KA01031O (LHC-M51, PPC-M51), KA01034O (LHCR-51, LHCS-51) ٠
- Endprüfprotokoll
- Bei ATEX-, IECEx- und NEPSI-Geräten zusätzliche Sicherheitshinweise
- Optional: Werkskalibrierschein, Materialprüfzeugnisse ٠

#### 2.3 CE-Zeichen, Konformitätserklärung

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die Geräte berücksichtigen die einschlägigen Normen und Vorschriften, die in der EG-Konformitätserklärung gelistet sind und erfüllen somit die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Pepperl+Fuchs bestätigt die Konformität des Gerätes durch Anbringen des CE-Zeichens.

#### 2.4 Registrierte Marken

KALREZ, VITON, TEFLON Registrierte Marke der Firma E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA TRI-CLAMP Registrierte Marke der Firma Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA PROFIBUS PA Marke der PROFIBUS-Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe, D GORE-TEX<sup>®</sup> Registrierte Marke der Firma W.L. Gore & Associates, Inc., USA



### 3 Montage

#### 3.1 Warenannahme, Transport, Lagerung

#### 3.1.1 Warenannahme

- Überprüfen Sie, ob Verpackung oder Inhalt beschädigt sind.
- Überprüfen Sie die gelieferte Ware auf Vollständigkeit, und vergleichen Sie den Lieferumfang mit Ihren Bestellangaben.

#### 3.1.2 Transport zur Messstelle

#### **VORSICHT**

- Sicherheitshinweise, Transportbedingungen für Geräte über 18 kg (39,69 lbs) beachten.
- Messgerät in Originalverpackung oder am Prozessanschluss zur Messstelle transportieren.

#### 3.1.3 Lagerung

 Messgerät unter trockenen, sauberen Bedingungen lagern und vor Schäden durch Stöße schützen (EN 837-2).

Lagerungstemperaturbereich: Siehe Technische Informationen TI00436O (LHC-M51, PPC-M51) oder TI00437O (LHCR-51, LHCS-51).

#### 3.2 Einbaubedingungen

#### 3.2.1 Einbaumaße

### 3.3 Einbau Drucktransmitter LHC-M51, PPC-M51

#### HINWEIS

- Bedingt durch die Einbaulage des Drucktransmitter kann es zu einer Nullpunktverschiebung kommen, d. h. bei leerem oder teilbefülltem Behälter zeigt der Messwert nicht Null an. Diese Nullpunktverschiebung können Sie korrigieren → 
  25, Kapitel "Funktion der Bedienelemente" oder → 
  60, Kapitel "Lagekorrektur".
- Für die Montage an Rohren oder Wänden bietet Pepperl+Fuchs einen Montagehalter an.
   → 

   13, Kapitel "Wand- und Rohrmontage (optional)".

#### 3.3.1 Einbauhinweise

#### **HINWEIS**

 Falls ein aufgeheizter Drucktransmitter durch einen Reinigungsprozess (z. B. kaltes Wasser) abgekühlt wird, entsteht ein kurzzeitiges Vakuum, wodurch Feuchtigkeit über den Druckausgleich (1) in den Sensor gelangen kann. Montieren Sie den Drucktransmitter in diesem Fall so, dass der Druckausgleich (1) nach unten zeigt.



- Druckausgleich und GORE-TEX®-Filter (1) frei von Verschmutzungen halten. ▶
- Drucktransmitter ohne Druckmittler werden nach den gleichen Richtlinien wie ein Manometer montiert (DIN EN 837-2). Wir empfehlen die Verwendung von Absperrarmaturen und Wassersackrohren. Die Einbaulage richtet sich nach der Messanwendung.
- Prozessmembrane nicht mit spitzen und harten Gegenständen eindrücken oder reinigen.
- ► Um die Anforderungen der ASME-BPE bezüglich Reinigbarkeit zu erfüllen (Part SD Cleanibility) ist das Gerät folgendermaßen einzubauen:



#### **Druckmessung in Gasen**



- Messanordnung Druckmessung in Gasen
- Drucktransmitter 2
- Absperrarmatur
- ▶ Drucktransmitter mit Absperrarmatur oberhalb des Entnahmestutzens montieren, damit eventuelles Kondensat in den Prozess ablaufen kann.



#### Druckmessung in Dämpfen



6 Messanordnung Druckmessung in Dämpfen

- 1 Drucktransmitter
- 2 Absperrarmatur
- 3 Wassersackrohr in U-Form
- 4 Wassersackrohr in Kreisform
- Drucktransmitter mit Wassersackrohr oberhalb des Entnahmestutzens montieren.
- Wassersackrohr vor der Inbetriebnahme mit Flüssigkeit füllen.

Das Wassersackrohr reduziert die Temperatur auf nahezu Umgebungstemperatur.

#### Druckmessung in Flüssigkeiten



- 7 Messanordnung Druckmessung in Flüssigkeiten
- 1 Drucktransmitter
- 2 Absperrarmatur
- Drucktransmitter mit Absperrarmatur unterhalb oder auf gleicher Höhe des Entnahmestutzens montieren.

#### Füllstandmessung



- 8 Messanordnung Füllstand
- > Drucktransmitter immer unterhalb des tiefsten Messpunktes installieren.
- Das Gerät nicht im Füllstrom oder an einer Stelle im Tank montieren, auf die Druckimpulse eines Rührwerkes treffen können.
- > Das Gerät nicht im Ansaugbereich einer Pumpe montieren.
- Abgleich und Funktionsprüfung lassen sich leichter durchführen, wenn Sie das Gerät hinter einer Absperrarmatur montieren.

#### **PVDF- Wechselzapfen**

HINWEIS Für Geräte mit einem Wechselzapfen aus PVDF gilt ein maximales Anzugsdrehmoment von 7 Nm (5,16 lbs ft). Bei starker Beanspruchung durch Druck und Temperatur kann sich das Gewinde lockern. D. h. die Dichtigkeit des Gewindes muss regelmäßig geprüft und das Gewinde ggf. mit dem oben genannten Drehmoment nachgezogen werden. Für das Gewinde 1/2NPT empfehlen wir, als Dichtung Teflonband zu verwenden.

#### Montage mit Temperaturentkoppler



Pepperl+Fuchs empfiehlt den Einsatz von Temperaturentkopplern bei andauernden extremen Messstofftemperaturen, die zum Überschreiten der maximal zulässigen Elektroniktemperatur von +85 °C (+185 °F) führen. Um den Einfluss der aufsteigenden Wärme zu minimieren, empfiehlt Pepperl+Fuchs das Gerät waagerecht oder mit dem Gehäuse nach unten zu montieren.

Die zusätzliche Einbauhöhe bedingt durch die hydrostatische Säule im Temperaturentkoppler auch eine Nullpunktverschiebung um ca. 21 mbar (0,315 psi). Diese Nullpunktverschiebung können Sie korrigieren  $\rightarrow \stackrel{\text{l}}{=} 25$ , Kapitel "Funktion der Bedienelemente" oder  $\rightarrow \stackrel{\text{l}}{=} 60$ , Kapitel "Lagekorrektur".



#### 3.3.2 Dichtung bei Flanschmontage



- 9 Montage der Versionen mit Flansch
- Prozessmembrane
- 2 Dichtung

**A** WARNUNG Die Dichtung darf nicht auf die Prozessmembrane drücken, da dieses das Messergebnis beeinflussen könnte.

#### 3.3.3 Wand- und Rohrmontage (optional)

Für die Montage an Rohren oder Wänden bietet Pepperl+Fuchs einen Montagehalter an (für Rohre von 1-1/4 in bis 2 in Durchmesser).



Beachten Sie bei der Montage folgendes:

- Geräte mit Kapillarleitungen: Kapillaren mit einem Biegeradius von ≥ 100 mm (3,94 in) montieren.
- Bei der Rohrmontage die Muttern am Halter mit einem Drehmoment von mindestens 5 Nm (3,69 lbs ft) gleichmäßig anziehen.



#### 3.3.4 Variante "Separatgehäuse" zusammenbauen und montieren

10 🔽 Variante "Separatgehäuse"

- Bei der Variante "Separatgehäuse" wird der Sensor mit Prozessanschluss und Kabel montiert ausgeliefert.
- Kabel mit Buchse
- Druckausgleich

1

- Stecker Arretierungsschraube
- 2 3 4 5 6 7 Gehäuse mit Gehäuseadapter montiert, beiliegend
- Montagehalter beiliegend, für Rohr- und Wandmontage geeignet (für Rohre von 1-1/4 in bis 2 in Durchmesser)

#### Zusammenbau und Montage

- Stecker (4) in die entsprechende Buchse des Kabels (2) stecken. 1.
- Kabel in Gehäuseadapter (6) stecken. 2.
- Arretierungsschraube (5) festziehen. 3.
- Gehäuse mittels Montagehalter (7) an einer Wand oder einem Rohr montieren. 4. Bei der Rohrmontage die Muttern am Halter mit einem Drehmoment von mindestens 5 Nm (3,69 lbs ft) gleichmäßig anziehen.

Das Kabel mit einem Biegeradius (r)  $\geq$  120 mm (4,72 in) montieren.



#### 3.3.5 LHC-M51, Variante vorbereitet für Druckmittleranbau – Schweißempfehlung und Informationen zur Befüllung



11 Variante XSJ: Vorbereitet für Druckmittleranbau

- 1 Befüllöffnung
- 2 Kugel 3 Gewindestift
- 3 GewindestiftA1 siehe folgende Tabelle "Schweißempfehlung"

Für die Variante "XSJ - Vorbereitet für Druckmittleranbau" im Merkmal "Prozessanschluss" im Bestellcode bis einschließlich 40 bar-(600 psi)-Sensoren empfiehlt Pepperl+Fuchs die Druckmittler wie folgt anzuschweißen: Die Gesamtschweißtiefe der Kehlnaht beträgt 1 mm (0,04 in) bei dem Außendurchmesser 16 mm (0,63 in). Geschweißt wird nach dem WIG-Verfahren.

Laufende Naht-Nr.	Skizze/Schweißfugen- form Vermaßung nach DIN 8551	Grundwerkstoff- paarung	Schweißverfahren DIN EN/ISO 24063	Schweiß- position	Schutzgas, Zusatz- stoffe
A1 für Sensoren ≤ 40 bar (600 psi)	s1 a0.8	Adapter aus AISI 316L (1.4435) mit Druckmittler aus AISI 316L (1.4435 oder 1.4404) zu verschweißen	141	РВ	Schutzgas Ar/H 95/5 Zusatz: ER 316L Si (1.4430)

#### Informationen zur Befüllung

Nach dem Anschweißen des Druckmittlers ist dieser zu befüllen.

- Die Sensorbaugruppe ist nach dem Einschweißen in den Prozessanschluss fachgerecht mit einer Druckmittlerflüssigkeit zu befüllen und mit Dichtkugel und Verschlussschraube gasfrei zu verschließen.
  - Nach dem Befüllen des Druckmittlers darf die Anzeige des Gerätes am Nullpunkt höchstens 10 % des Endwertes vom Zellenmessbereich betragen. Der Innendruck des Druckmittlers ist entsprechend zu korrigieren.
- Abgleich/Kalibration:
  - Nach dem kompletten Zusammenbau ist das Gerät betriebsbereit.
  - Reset durchführen. Das Gerät ist dann gemäß Betriebsanleitung auf den Prozessmessbereich zu kalibrieren.
  - Nach dem Einschalten des Gerätes muss im Menüpfad: "Experte" → "System" → "Verwaltung" → "Rücksetzen (124)" der Code 7864 (Total Reset) eingegeben werden
     (→ 35, "Rücksetzen auf Werkeinstellung (Reset)"). Anschließend liest die Elektronik alle spezifischen Sensordaten aus der Sensorelektronik. Das Gerät ist dann gemäß Betriebsanleitung auf den Prozessmessbereich zu kalibrieren.

### 3.4 Einbau Drucktransmitter LHCR-51, LHCS-51

#### HINWEIS

- Die Vor-Ort-Anzeige ist in 90°-Schritten drehbar.
- Für die Montage an Rohren oder Wänden bietet Pepperl+Fuchs einen Montagehalter an.
   → 
   → 17, Kapitel "Wand- und Rohrmontage (optional)".

#### 3.4.1 Einbauhinweise

#### **HINWEIS**

- > Prozessmembrane nicht mit spitzen und harten Gegenständen eindrücken und reinigen.
- Bei der Stab- und Kabelausführung ist die Prozessmembrane durch eine Kunststoffkappe gegen mechanische Beschädigung geschützt.
- Falls ein aufgeheizter Drucktransmitter durch einen Reinigungsprozess (z. B. kaltes Wasser) abgekühlt wird, entsteht ein kurzzeitiges Vakuum, wodurch Feuchtigkeit über den Druckausgleich (1) in den Sensor gelangen kann. Montieren Sie den Drucktransmitter in diesem Fall so, dass der Druckausgleich (1) nach unten zeigt.



- Druckausgleich und GORE-TEX<sup>®</sup>-Filter (1) frei von Verschmutzungen halten.
- Um die Anforderungen der ASME-BPE bezüglich Reinigbarkeit zu erfüllen (Part SD Cleanibility) ist das Gerät folgendermaßen einzubauen:



- Beachten Sie bei der Montage von Stab- und Kabelausführungen, dass sich der Sondenkopf an einer möglichst strömungsfreien Stelle befindet. Um die Sonde vor Anschlagen durch seitliche Bewegungen zu schützen, Sonde in einem Führungsrohr (vorzugsweise aus Kunststoff) montieren oder an einer Abspannvorrichtung abspannen.
- Bei Geräten für den explosionsgefährdeten Bereich müssen die Sicherheitshinweise bei geöffnetem Gehäusedeckel berücksichtigt werden.
- Die Länge des Tragkabels oder des Sondenstabes richtet sich nach dem vorgesehenen Füllstandnullpunkt.

Bei der Messstellenauslegung ist die Höhe der Schutzkappe zu berücksichtigen. Der Füllstandnullpunkt (E) entspricht der Position der Prozessmembrane. Füllstandnullpunkt = E; Spitze der Sonde = L.

TDOCT-3019\_GER 256721 03/2014





#### 3.4.2 Dichtung bei Flanschmontage



12 Montage der Versionen mit Flansch

Prozessmembrane

2 Dichtung

Die Dichtung darf nicht auf die Prozessmembrane drücken, da dieses das Messergebnis beeinflussen könnte.

#### 3.4.3 Wand- und Rohrmontage (optional)

Für die Montage an Rohren oder Wänden bietet Pepperl+Fuchs einen Montagehalter an (für Rohre von 1-1/4 in bis 2 in Durchmesser).



Beachten Sie bei der Montage folgendes:

• Bei der Rohrmontage die Muttern am Halter mit einem Drehmoment von mindestens 5 Nm (3,69 lbs ft) gleichmäßig anziehen.



#### 3.4.4 Variante "Separatgehäuse" zusammenbauen und montieren

13 🔽 Variante "Separatgehäuse"

- Bei der Variante "Separatgehäuse" wird der Sensor mit Prozessanschluss und Kabel montiert ausgeliefert.
- 2 3 Kabel mit Buchse Druckausgleich
- 4 Stecker

1

- 5 6 Arretierungsschraube
- Gehäuse mit Gehäuseadapter montiert, beiliegend
- 7 Montagehalter beiliegend, für Rohr- und Wandmontage geeignet (für Rohre von 1-1/4 in bis 2 in Durchmesser)

#### Zusammenbau und Montage

- Stecker (4) in die entsprechende Buchse des Kabels (2) stecken. 1.
- Kabel in Gehäuseadapter (6) stecken. 2.
- Arretierungsschraube (5) festziehen. 3.
- Gehäuse mittels Montagehalter (7) an einer Wand oder einem Rohr montieren. 4. Bei der Rohrmontage die Muttern am Halter mit einem Drehmoment von mindestens 5 Nm (3,69 lbs ft) gleichmäßig anziehen.

Das Kabel mit einem Biegeradius (r)  $\geq$  120 mm (4,72 in) montieren.

#### Verlegung des Kabels (z. B. durch eine Rohrleitung)

Sie benötigen den Kabelkürzungssatz.

#### 3.4.5 Ergänzende Einbauhinweise

#### Dichtung

- LHCR-51, LHCS-51 mit G1-1/2-Gewinde: Beim Einschrauben des Gerätes in den Tank muss die Flachdichtung auf die Dichtfläche des Prozessanschlusses gelegt werden. Um zusätzliche Verspannungen der Prozessmembrane zu vermeiden, darf das Gewinde nicht mit Hanf oder ähnlichen Materialien abgedichtet werden.
- LHCR-51, LHCS-51 mit NPT-Gewinde:
  - Gewinde mit Teflonband umwickeln und abdichten.
  - \_ Gerät nur am Sechskant festschrauben. Nicht am Gehäuse drehen.
  - Gewinde beim Einschrauben nicht zu fest anziehen. Max. Anzugsdrehmoment: 20 Nm ... 30 Nm (14.75 lbf ft ... 22.13 lbf ft)

#### Sondengehäuse abdichten

- Bei der Montage, beim elektrischen Anschließen und im Betrieb darf keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringen.
- Gehäusedeckel und die Kabeleinführungen immer fest zudrehen.



### 3.5 Deckel schließen beim Edelstahlgehäuse

|--|--|

14 Deckel schließen

Der Deckel für den Elektronikraum wird am Gehäuse per Hand bis zum Anschlag fest gedreht. Die Schraube dient als Staub-Ex-Sicherung (nur vorhanden bei Geräten mit Staub-Ex-Zulassung).

### 3.6 Einbaukontrolle

Nach dem Einbau des Gerätes folgende Kontrollen durchführen:

- Sind alle Schrauben fest angezogen?
- Ist der Gehäusedeckel zugeschraubt?

### 4 Verdrahtung

### 4.1 Gerät anschließen

Gefahr durch Stromschlag und/oder Explosionsgefahr! Versorgungsspannung ausschalten, bevor Sie das Gerät anschließen.

#### HINWEIS

- Beim Einsatz des Messgerätes im explosionsgefährdeten Bereich sind zusätzlich die entsprechenden nationalen Normen und Regeln sowie die Sicherheitshinweise oder Installation bzw. Control Drawings einzuhalten.
- Gemäß IEC/EN 61010 ist für das Gerät ein geeigneter Trennschalter vorzusehen.
- Geräte mit integriertem Überspannungsschutz müssen geerdet werden.
- Schutzschaltungen gegen Verpolung, HF-Einflüsse und Überspannungsspitzen sind eingebaut.

#### Der Vorgang

- 1. Prüfen, ob die Versorgungsspannung mit der am Typenschild angegebenen Versorgungsspannung übereinstimmt.
- 2. Versorgungsspannung ausschalten, bevor Sie das Gerät anschließen.
- 3. Gehäusedeckel entfernen.
- 4. Kabel durch die Verschraubung einführen. Verwenden Sie vorzugsweise verdrilltes, abgeschirmtes Zweiaderkabel.
- 5. Gerät gemäß folgender Abbildung anschließen.
- 6. Gehäusedeckel zuschrauben.
- 7. Versorgungsspannung einschalten.



#### 15 Chektrischer Anschluss PROFIBUS PA

- 1 Anschlussklemmen für Versorgung und Signal
- 2 Erdungsklemme 3 Versorgungsspar
  - Versorgungsspannung: 9 V DC ... 32 V DC (Segmentkoppler)
- 4 Externe Erdungsklemme



#### 4.1.1 Geräte mit M12-Stecker

PIN-Belegung beim Stecker M12



### 4.2 Anschluss Messeinheit

#### HINWEIS

Für weitere Informationen hinsichtlich Aufbau und Erdung des Netzwerkes sowie für weitere Bussystem-Komponenten wie z. B. Buskabel siehe entsprechende Literatur wie z. B. die PNO-Richtlinie.

#### 4.2.1 Versorgungsspannung

#### HINWEIS

- Beim Einsatz des Messgerätes im explosionsgefährdeten Bereich sind zusätzlich die entsprechenden nationalen Normen und Regeln sowie die Sicherheitshinweise oder Installation bzw. Control Drawings einzuhalten.
- Alle f
  ür den Explosionsschutz relevanten Daten finden Sie in separaten Ex-Dokumentationen, die Sie ebenfalls anfordern k
  önnen. Die Ex-Dokumentation liegt bei allen Ex-Ger
  äten standardm
  äßig bei.

Elektronikvariante		
PROFIBUS PA,	9 V DC 32 V DC	
Variante für Ex-freien Bereich		

#### 4.2.2 Stromaufnahme

11 mA ±1 mA, Einschaltstrom entspricht der IEC 61158-2, Clause 21.

#### 4.2.3 Kabelspezifikation

- Pepperl+Fuchs empfiehlt, verdrilltes, abgeschirmtes Zweiaderkabel zu verwenden, vorzugsweise Kabeltyp A.
- Klemmen für Aderquerschnitte: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup> (20 AWG ... 14 AWG)
- Kabelaußendurchmesser: 5 mm ... 9 mm (0.2 in ... 0.35 in)

HINWEIS Für weitere Informationen bezüglich Kabelspezifikation siehe die PNO-Richtlinie 2.092 "PROFIBUS PA User and Installation Guideline" sowie die IEC 61158-2 (MBP).

#### 4.2.4 Abschirmung/Potentialausgleich

- Optimale Abschirmung gegen Störeinflüsse erzielen Sie, wenn die Abschirmung auf beiden Seiten (im Schaltschrank und am Gerät) angeschlossen ist. Falls Sie in der Anlage mit Potentialausgleichsströmen rechnen müssen, Abschirmung nur einseitig erden, vorzugsweise am Transmitter.
- Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Allen Ex-Geräten liegt standardmäßig eine separate Ex-Dokumentation mit zusätzlichen technischen Daten und Hinweisen bei. Alle Geräte an den örtlichen Potentialausgleich anschließen.

### 4.3 Potentialausgleich

Ex-Anwendungen: Alle Geräte an den örtlichen Potentialausgleich anschließen. Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften.

### 4.4 Überspannungsschutz (optional)

Das Gerät kann mit einem Überspannungsschutz ausgestattet werden. Der Überspannungsschutz wird am Gehäusegewinde (M20x1,5) für die Kabelverschraubung montiert (zusätzliche Länge beim Einbau berücksichtigen).

Der Anschluss des Gerätes erfolgt entsprechend der folgenden Abbildung.





#### 4.4.2 Montage



TDOCT-3019\_GER 256721 03/2014



#### 4.5 Anschlusskontrolle

Nach der elektrischen Installation des Gerätes folgende Kontrollen durchführen:

- > Stimmt die Versorgungsspannung mit der Angabe auf dem Typenschild überein?
- Ist das Gerät gemäß Kapitel 4.1 angeschlossen?
- Sind alle Schrauben fest angezogen?
- Ist der Gehäusedeckel zugeschraubt?

Sobald Spannung am Gerät anliegt, leuchtet die grüne LED auf dem Elektronikeinsatz für wenige Sekunden bzw. leuchtet die angeschlossene Vor-Ort-Anzeige.

## 5 Bedienung

### 5.1 Bedienmöglichkeiten

#### 5.1.1 Bedienung ohne Bedienmenü

Bedienmöglichkei- ten	Erklärung	Abbildung	Beschrei- bung
Vor-Ort-Bedienung ohne Gerätedisplay	Die Bedienung erfolgt über die Bedientasten und DIP- Schalter auf dem Elektroni- keinsatz.		→ 🗎 25

#### 5.1.2 Bedienung mit Bedienmenü

Der Bedienung mit Bedienmenü liegt ein Bedienkonzept mit "Nutzerrollen" zugrunde  $\rightarrow$  27.

Bedienmöglichkei- ten	Erklärung	Abbildung	Beschrei- bung
Vor-Ort-Bedienung mit Gerätedisplay	Die Bedienung erfolgt über die Bedientasten auf dem Gerätedisplay.		→ 🖹 29
Fernbedienung über PACT <i>ware</i> ™	Die Bedienung erfolgt über das Bedientool <b>PACT</b> <i>ware</i> ™.	PACTo ser	→ 🗎 33

#### 5.1.3 Bedienung über PA-Kommunikationsprotokoll

Bedienmöglichkei- ten	Erklärung	Abbildung	Beschrei- bung
Fernbedienung über PACT <i>ware</i> ™	Die Bedienung erfolgt über das Bedientool <b>PACT</b> <i>ware</i> ™.	PACT water	→ 🖹 36



#### 5.2 Bedienung ohne Bedienmenü

#### 5.2.1 Lage der Bedienelemente

Die Bedientasten und der DIP-Schalter befinden sich im Messgerät auf dem Elektronikeinsatz.



16 Lektronikeinsatz PROFIBUS PA

DIP-Schalter, um messwertrelevante Parameter zu verriegeln/entriegeln 1

- 2 DIP-Schalter für Dämpfung ein/aus
- 3/4/5 nicht belegt
- 6 DIP- Schalter für Hardware Adresse
- 7 8 9
- DIP- Schalter für Busadresse SW/HW Steckplatz für optionale Vor-Ort-Anzeige Bedientaste für Lageabgleich oder Reset (Zero)
- 10 Grüne LED zur Anzeige einer erfolgreichen Bedienung (Lageabgleich, Reset, Warmstart)

#### **Funktion der DIP-Schalter**

Schal-	Symbol/	Schalterstellung	
ter	Beschrif- tung	"off"	"on"
1	0	Das Gerät ist entriegelt.	Das Gerät ist verriegelt.
	0-	Messwertrelevante Parameter können	Messwertrelevante Parameter können
		verändert werden.	nicht verändert werden.
2	damping $\tau$	Die Dämpfung ist ausgeschaltet.	Die Dämpfung ist eingeschaltet.
		Das Ausgangssignal folgt Messwertän-	Das Ausgangssignal folgt Messwertän-
		derungen ohne Verzögerung.	derungen mit der Verzögerungszeit $ au$ . <sup>1</sup>
6	Address	Einstellen der Geräteadresse mittels Schalter 1 7	
7	SW/HW	Hardware-Adressierung	Software-Adressierung

Der Wert der Verzögerungszeit kann über das Bedienmenü eingestellt werden ("Setup" → "Dämpfung"). Werkeinstellung:  $\tau = 2 \text{ s bzw. nach Bestellangaben.}$ 

#### Funktion der Bedienelemente

1

Taste(n)	Bedeutung
"Zero" mindestens 3 Sekunden gedrückt	Lageabgleich (Nullpunkt-Korrektur) Taste mindestens 3 Sekunden drücken. Die LED auf dem Elektro- nikeinsatz leuchtet kurz auf, wenn der anliegende Druck für den Lageabgleich übernommen wurde. → Siehe auch folgenden Abschnitt "Lageabgleich Vor-Ort durch- führen".
"Zero" mindestens 12 Sekunden gedrückt	Reset Alle Parameter werden auf den Auslieferungszustand zurückge- setzt.

#### Lageabgleich Vor-Ort durchführen

#### HINWEIS

- Die Bedienung muss entriegelt sein. → 🗎 34, Kapitel "Bedienung verriegeln/entriegeln".
- Standardmäßig ist das Gerät für die Betriebsart Druck eingestellt.
- Der anliegende Druck muss innerhalb der Nenndruckgrenzen des Sensors liegen. Siehe Angaben auf dem Typenschild.

Lageabgleich durchführen:

- 1. Druck liegt am Gerät an.
- 2. Taste für mindestens 3 Sekunden drücken.
- 3. Wenn die LED auf dem Elektronikeinsatz kurz aufleuchtet, wurde der anliegende Druck für den Lageabgleich übernommen.

#### 5.2.2 Bedienung verriegeln/entriegeln

Nach Eingabe aller Parameter können Sie Ihre Eingaben vor ungewolltem und unbefugtem Zugriff schützen.

HINWEIS Ist die Bedienung über den DIP-Schalter verriegelt, kann die Verriegelung nur über DIP-Schalter wieder aufgehoben werden. Ist die Bedienung über das Bedienmenü verriegelt, kann die Verriegelung nur über das Bedienmenü aufgehoben werden.

#### Verriegelung/Entriegelung über DIP-Schalter

Zur Verriegelung/Entriegelung dient DIP-Schalter 1 auf dem Elektronikeinsatz.

 $\rightarrow$  25, "Funktion der DIP-Schalter".



### 5.3 Bedienung mit Bedienmenü

#### 5.3.1 Bedienkonzept

Das Bedienkonzept unterscheidet folgende Nutzerrollen:

Nutzerrolle	Bedeutung
Operatoren/ Bediener	Operatoren/Bediener sind im "Betrieb" für die Geräte zuständig. Dies beschränkt sich zumeist auf das Ablesen von Prozesswerten, entweder am Gerät direkt oder in einer Leit- warte. Geht die Arbeit mit den Geräten über das Ablesen hinaus, handelt es sich um einfa- che, applikationsspezifische Funktionen, die im Betrieb verwendet werden. Im Fehlerfall greifen diese Nutzer nicht ein, sondern geben lediglich die Informationen über Fehler weiter.
Instandhalter/ Techniker	Instandhalter arbeiten typischerweise in den Phasen nach der Inbetriebnahme mit den Gerä- ten. Sie beschäftigen sich vorrangig mit der Wartung und der Fehlerbeseitigung, für die ein- fache Einstellungen am Gerät vorgenommen werden müssen. Techniker arbeiten über den gesamten Lebenszyklus mit den Geräten. Somit gehören auch Inbetriebnahmen und damit erweiterte Einstellungen zu ihren Aufgaben.
Experte	Experten arbeiten über den gesamten Geräte-Lebenszyklus mit den Geräten, haben zum Teil aber hohe Anforderungen an die Geräte. Dafür werden immer wieder einzelne Parame- ter/Funktionen aus der Gesamtfunktionalität der Geräte benötigt. Experten können neben den technischen, prozessorientierten Aufgaben auch administrative Aufgaben übernehmen (z. B. die Benutzerverwaltung). Dem Experten steht der gesamte Parametersatz zur Verfügung.

#### 5.3.2 Aufbau des Bedienmenüs

Nutzerrolle	Untermenü	Bedeutung/Verwendung
Operatoren/ Bediener	Sprache	Besteht aus dem Parameter "Sprache (000)", in dem die Bedien- sprache für das Gerät festgelegt wird. Die Sprache kann immer umgestellt werden, auch wenn das Gerät verriegelt ist.
Operatoren/ Bediener	Anzeige/Betrieb	Enthält Parameter, die zur Konfiguration der Messwertanzeige benö- tigt werden (Wahl der angezeigten Werte, Anzeigeformat,). Mit diesem Untermenü lässt sich die Messwertanzeige verändern, ohne dass dabei die eigentliche Messung beeinflusst wird.
Instandhalter/ Techniker	Setup	<ul> <li>Enthält alle Parameter, die zur Inbetriebnahme der Messung benötigt werden. Dieses Untermenü ist folgendermaßen strukturiert:</li> <li>Standard-Setup-Parameter <ul> <li>Am Anfang steht eine Reihe von Parametern, mit der sich eine typische Anwendung konfigurieren lässt. Welche Parameter das sind, hängt von der gewählten Betriebsart ab.</li> <li>Nach Einstellung dieser Parameter sollte die Messung in der Mehrzahl der Fälle vollständig parameteriert sein.</li> </ul> </li> <li>Untermenü "Erweitert. Setup" <ul> <li>Das Untermenü "Erweitert. Setup"</li> <li>Das Untermenü "Erweitert. Setup" enthält weitere Parameter zur genaueren Konfiguration der Messung zur Umrechnung des Messwertes und zur Skalierung des Ausgangssignals.</li> <li>Je nach gewählter Betriebsart ist es in weitere Untermenüs gegliedert.</li> </ul> </li> </ul>
Instandhalter/ Techniker	Diagnose	<ul> <li>Enthält alle Parameter, die zur Detektion und Analyse von Betriebsfehlern benötigt werden. Dieses Untermenü ist folgendermaßen strukturiert:</li> <li>Diagnoseliste enthält bis zu 10 aktuell anstehende Fehlermeldungen.</li> <li>Ereignis-Logbuch enthält die 10 letzten (nicht mehr anstehenden) Fehlermeldungen.</li> <li>Geräteinfo enthält Informationen zur Identifizierung des Gerätes.</li> <li>Messwerte enthält alle aktuellen Messwerte</li> <li>Simulation dient zur Simulation von Druck, Füllstand, Strom und Alarm/Warnung.</li> <li>Rücksetzen</li> </ul>

Nutzerrolle	Untermenü	Bedeutung/Verwendung
Experte	Experte	<ul> <li>Enthält alle Parameter des Gerätes (auch diejenigen, die schon in einem der anderen Untermenüs enthalten sind). Das Untermenü "Experte" ist nach den Funktionsblöcken des Gerätes strukturiert. Es enthält deswegen folgende Untermenüs:</li> <li>System enthält alle Geräteparameter, die weder die Messung noch die Integration in ein Leitsystem betreffen.</li> <li>Messung enthält alle Parameter zur Konfiguration der Messung.</li> <li>Kommunikation enthält Parameter der PROFIBUS PA-Schnittstelle.</li> <li>Applikation enthält alle Parameter zur Konfiguration der Funktionen, die über die eigentliche Messung hinausgehen.</li> <li>Diagnose enthält alle Parameter, die zur Detektion und Analyse von Betriebsfehlern benötigt werden.</li> </ul>

HINWEIS

Für eine Übersicht über das gesamte Bedienmenü:  $\rightarrow$  🗎 74 ff.

#### Direktzugriff auf Parameter

Der Direktzugriff auf Parameter ist nur über die Nutzerrolle "Experte" möglich.

Parametername	Beschreibung
Direct Access (119)	Eingabe des Direct Access Codes, um direkt zu einem Parameter zu gelangen.
Eingabe	Auswahl:
	Geben Sie den gewünschten Parametercode ein.
Menüpfad:	Werkeinstellung:
$Experte \to DirectAccess$	0



#### 5.3.3 Bedienung mit Gerätedisplay (optional)

Als Anzeige und Bedienung dient eine 4-zeilige Flüssigkristall-Anzeige (LCD). Die Vor-Ort-Anzeige zeigt Messwerte, Dialogtexte sowie Stör- und Hinweismeldungen an.

Das Display kann zur einfachen Bedienung entnommen werden (1) ... (3). Es ist über ein 90 mm (3.54 in) langes Kabel mit dem Gerät verbunden.

Das Display des Gerätes kann in 90°-Schritten gedreht werden (4) ... (6).

Je nach Einbaulage des Gerätes ist somit die Bedienung des Gerätes und das Ablesen der Messwerte problemlos möglich.



#### Funktionen:

- 8-stellige Messwertanzeige inkl. Vorzeichen und Dezimalpunkt
- drei Tasten zur Bedienung
- einfache und komplette Menüführung durch Einteilung der Parameter in mehrere Ebenen und Gruppen
- zur einfachen Navigation ist jeder Parameter mit einem 3-stelligen Parametercode gekennzeichnet
- Möglichkeit, die Anzeige gemäß individuellen Anforderungen und Wünschen zu konfigurieren wie z. B. Sprache, alternierende Anzeige, Anzeige anderer Messwerte wie z. B. Sensortemperatur, Kontrasteinstellung
- umfangreiche Diagnosefunktionen (Stör- und Warnmeldung, usw.)

### Drucktransmitter LHC-M51, PPC-M51, LHCR-51, LHCS-51 Bedienung



Die folgende Tabelle stellt die möglichen Symbole der Vor-Ort-Anzeige dar. Es können vier Symbole gleichzeitig auftreten.

Symbol	Bedeutung
5	<b>Lock-Symbol</b> Die Bedienung des Gerätes ist verriegelt. Gerät entriegeln, $\rightarrow \exists 34$ , "Bedienung verriegeln/entriegeln".
\$	Kommunikations-Symbol Datenübertragung über Kommunikation
S	Fehlermeldung "Außerhalb der Spezifikation" Das Gerät wird außerhalb seiner technischen Spezifikationen betrieben (z. B. während des Anlaufens oder einer Reinigung).
С	"Service-Modus" Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z. B. während einer Simulation).
М	"Wartung erforderlich" Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.
F	Fehlermeldung "Betriebsfehler" Es liegt ein Betriebsfehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.



#### Bedientasten auf dem Anzeige- und Bedienmodul

Taste	Bedeutung
+	Navigation in der Auswahlliste nach unten     Editigren der Zahlenwerte oder Zeichen innerhalb einer Funktion
_	<ul> <li>Navigation in der Auswahlliste nach oben</li> <li>Editieren der Zahlenwerte oder Zeichen innerhalb einer Funktion</li> </ul>
E	<ul> <li>Eingabe bestätigen</li> <li>Sprung zum nächsten Menüpunkt</li> <li>Auswahl eines Menüpunktes und Aktivierung des Editiermodus</li> </ul>
+ und E	Kontrasteinstellung des Vor-Ort-Displays: stärker
- und E	Kontrasteinstellung des Vor-Ort-Displays: schwächer
+ und +	<ul> <li>ESC-Funktionen:</li> <li>Editiermodus eines Parameters verlassen, ohne den geänderten Wert abzuspeichern</li> <li>Sie befinden sich im Menü auf einer Auswahlebene: Mit jedem gleichzeitigen Drücken der Tasten springen Sie eine Ebene im Menü nach oben.</li> </ul>

#### Parameter mit Auswahlliste

Beispiel: Menüsprache "Deutsch" wählen.

Vor-Ort-Anzeige	Bedienung
Language 000 V <b>Englis</b> a Deutsch	Als Menüsprache ist "English" gewählt (Werkeinstel- lung). Die aktive Wahl ist durch einen ✓ vor dem Menütext gekennzeichnet.
Language 000 Deutsch √English	Mit "+" oder "-" die Menüsprache "Deutsch" wählen.
Language 000 ✓Deutsch English	<ol> <li>Auswahl mit "E" bestätigen. Die aktive Wahl ist durch einen ✓ vor dem Menütext gekennzeichnet. (Die Sprache "Deutsch" ist gewählt.)</li> <li>Mit "E" den Editiermodus für den Parameter ver- lassen.</li> </ol>

#### Frei editierbare Parameter

Beispiel: Funktion Dämpfung von 2.0 s auf 30.0 s einstellen.

Vor-Ort-Anzeige	Bedienung
Dampfung 184 <b>2.0</b> s	Die Vor-Ort-Anzeige zeigt den zu ändernden Para- meter an. Der schwarz unterlegte Wert kann geän- dert werden. Die Einheit "s" ist festgelegt und kann nicht geändert werden.
Dampfung 184	<ol> <li>"+" oder "-" drücken, um in den Editiermodus zu</li></ol>
E.O s	gelangen. <li>Die erste Stelle ist schwarz unterlegt.</li>
Dampfung 184	<ol> <li>Mit der "+"-Taste Ziffer "2" auf "3" ändern.</li> <li>Mit der "E"-Taste "3" bestätigen. Cursor springt</li></ol>
E.C s	zur nächsten Stelle (schwarz unterlegt).
Dampfung 184	Der Punkt ist schwarz unterlegt, d. h. Sie können jetzt
C s	diese Stelle editieren.
Dampfung 184 COO s	<ol> <li>"+" oder "-" drücken bis "0" angezeigt wird.</li> <li>Mit der "E"-Taste "0" bestätigen. Cursor springt zur nächsten Stelle. J wird angezeigt und ist schwarz unterlegt. → Siehe nächste Abbildung.</li> </ol>
Dampfung 184	Mit "E" speichern Sie den neuen Wert ab und verlas-
[30 <b>2.</b> s	sen den Editiermodus. → Siehe nächste Abbildung.
Dampfung 184	<ul> <li>Der neue Wert für die Dämpfung beträgt 30.0 s.</li> <li>Mit "E" gelangen Sie zum nächsten Parameter.</li> <li>Mit "+" oder "-" gelangen Sie wieder zurück in den Editiermodus.</li> </ul>



#### Übernahme des anliegenden Drucks

Beispiel: Lagekorrektur einstellen

Vor-Ort-Anzeige	Bedienung	
Lagekorrektur 007 VAbbrechen Vebernehmen	Der Druck für die Lagekorrektur liegt am Gerät an.	
Lagekorrektur 007 Vebernehmen √Abbrechen	Mit "+" oder "-" zur Option "Uebernehmen" wechseln. Aktive Auswahl ist schwarz unterlegt.	
Abgleich wurde übernonmen!	Mit Taste "E" den anliegenden Druck als Lagekorrek- tur übernehmen. Das Gerät bestätigt den Abgleich und springt wieder zum Parameter "Lagekorrektur" zurück.	
Lagekorrektur 007 VAbbrechen Vebernehmen	Mit "E" den Editiermodus für den Parameter verlas- sen.	

#### 5.3.4 Bedienung über PACT*ware*<sup>™</sup>

**PACT***ware*<sup>TM</sup> ist ein auf der FDT-Technologie basierendes Anlagen-Asset-Management Tool. Über **PACT***ware*<sup>TM</sup> können Sie alle Pepperl+Fuchs-Geräte sowie Fremdgeräte, welche den FDT-Standard unterstützen, parametrieren. Hard- und Softwareanforderungen finden Sie im Internet unter www.pepperl-fuchs.com.

**PACT***ware*<sup>™</sup> unterstützt folgende Funktionen:

- Parametrierung von Messumformern im Online-/Offline-Betrieb
- Laden und Speichern von Gerätedaten (Upload/Download)
- Dokumentation der Messstelle
- Offline-Parametrierung von Transmittern

Verbindungsmöglichkeit über Modem und USB-Schnittstelle eines Computers

#### **HINWEIS**

- Weitere Informationen über **PACT***ware*<sup>™</sup> finden Sie im Internet unter www.pepperl-fuchs.com.
- Da in der Offline-Bedienung nicht alle internen Geräteabhängigkeiten nachgebildet werden können, sind die Parameter, vor der Übertragung in das Gerät, noch einmal auf Konsistenz zu überprüfen.

#### 5.3.5 Bedienung verriegeln/entriegeln

Nach Eingabe aller Parameter können Sie Ihre Eingaben vor ungewolltem und unbefugtem Zugriff schützen.

Die Verriegelung der Bedienung wird folgendermaßen gekennzeichnet:

- in **PACT***ware*<sup>™</sup> und im Handbediengerät sind die Parameter grau hinterlegt (nicht editierbar). Anzeige über den entsprechenden Parameter "Verriegelung".

Parameter, die sich auf die Anzeigedarstellung beziehen wie z. B. "Sprache (000)" können Sie weiterhin verändern.

HINWEIS

Ist die Bedienung über den DIP-Schalter verriegelt, kann die Verriegelung nur über DIP-Schalter wieder aufgehoben werden. Ist die Bedienung über das Bedienmenü verriegelt, kann die Verriegelung nur über das Bedienmenü aufgehoben werden. Zur Verriegelung/Entriegelung des Gerätes dient der Parameter "Benutzercode (021)".

Parametername	Beschreibung
Benutzercode (021)	Eingabe eines Codes, um die Bedienung zu verriegeln oder zu entriegeln.
Eingabe	Eingabe:
	<ul> <li>Zum Verriegeln: Eine Zahl ≠ dem Freigabewert eingeben</li> </ul>
Menuptad:	(Wertebereich: 1 bis 9999).
Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Benut- zercode	Zum Entriegeln: Freigabewert eingeben.
	HINWEIS
	Im Auslieferungszustand ist der Freigabewert "0". Im Parameter "Code Festlegung" kann ein anderer Freigabewert definiert werden.
	Wurde der Freigabewert vom Benutzer vergessen, kann bei Eingabe der Ziffern "5864" der Freigabe- wert sichtbar gemacht werden.
	Werkeinstellung:
	0

Der Freigabewert wird im Parameter "Code Festlegung" definiert.

Parametername	Beschreibung
Code Festlegung (023)	Eingabe eines Freigabewertes, mit dem das Gerät entriegelt werden kann.
Eingabe Menüpfad: Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Code	Eingabe: Eine Zahl von 0 999 Werkeinstellung:
Festlegung	0



#### 5.3.6 Rücksetzen auf Werkeinstellung (Reset)

Durch Eingabe einer bestimmten Codezahl können Sie die Eingaben für die Parameter ganz oder teilweise auf die Werkswerte zurücksetzen. Die Codezahl geben Sie über den Parameter "Rücksetzen" ein (Menüpfad: "Experte"  $\rightarrow$  "System"  $\rightarrow$  "Verwaltung"  $\rightarrow$  "Rücksetzen (124)" oder "Diagnose"  $\rightarrow$  "Rücksetzen"  $\rightarrow$  "Rücksetzen (124)").

Die Werkeinstellung der einzelnen Parameter ist in der Parameterbeschreibung angegeben ( $\rightarrow 279$ ).

Für das Gerät gibt es verschiedene Resetcodes. Welche Parameter von dem jeweiligen Resetcode zurückgesetzt werden, stellt die folgende Tabelle dar. Um einen Reset durchzuführen, muss die Bedienung entriegelt sein ( $\rightarrow \exists 34$ ).

HINWEIS Vom Werk durchgeführte kundenspezifische Parametrierungen bleiben auch nach einem Reset bestehen. Möchten Sie die vom Werk eingestellte kundenspezifische Parametrierung ändern, setzen sich mit dem Pepperl+Fuchs-Service in Verbindung.

Resetcode <sup>1</sup>	Beschreibung und Auswirkung
62	<ul> <li>PowerUp-Reset (Warmstart)</li> <li>Gerät führt einen Neustart durch.</li> <li>Daten werden neu aus dem EEPROM zurückgelesen (Prozessor wird neu initialisiert).</li> <li>Eine eventuell laufende Simulation wird beendet.</li> </ul>
333	Anwender-Reset         • Dieser Code setzt alle Parameter zurück, außer:         - Messstellenbez. (022)         - Betriebsstunden (162)         - Lo Trim Sensor (131)         - Hi Trim Sensor (132)         - Ereignis-Logbuch         - Linearisierungstabelle         • Eine eventuell laufende Simulation wird beendet.         • Gerät führt einen Neustart durch.
7864	Total-Reset         • Dieser Code setzt alle Parameter zurück, außer:         - Betriebsstunden (162)         - Lo Trim Sensor (131)         - Hi Trim Sensor (132)         - Ereignis-Logbuch         • Eine eventuell laufende Simulation wird beendet.         • Gerät führt einen Neustart durch.

<sup>1</sup> Einzugeben in "System"  $\rightarrow$  "Verwaltung"  $\rightarrow$  "Rücksetzen (124)".

HINWEIS

Nach einem Total-Reset in **PACT***mare*<sup>™</sup> muss grundsätzlich der Button "Refresh" gedrückt werden, damit auch die Maßeinheiten zurückgesetzt werden.

#### 5.4 Kommunikationprotokoll PROFIBUS PA

#### 5.4.1 Systemarchitektur



17 Systemarchitektur PROFIBUS

- 1 PC mit PROFIBUS-Schnittstellenkarte (Profiboard/Proficard) und Bedienprogramm PACT mare<sup>TM</sup> (Master-Klasse 2)
- 2 SPS (Master-Klasse 1)
- Segmentkoppler (DP/PA-Signalumsetzer und Busspeisegerät)
   weitere Messgeräte und Stellglieder wie z. B. Ventile
- 5 PROFIBUS PA-Terminierungswiderstand

HINWEIS N

Weitere Informationen zu PROFIBUS PA finden Sie in der PNO-Richtlinie sowie den Normen IEC 61158, IEC 61784, EN 50170/DIN 19245 und EN 50020 (FISCO-Modell).

#### 5.4.2 Geräteanzahl

- Die Pepperl+Fuchs-Geräte erfüllen die Anforderungen nach dem FISCO-Modell.
- Aufgrund der niedrigen Stromaufnahme können an einem Bussegment bei Installation nach FIS-CO
  - bis zu 8 Messgeräte bei EEx-ia-, CSA- und FM-IS-Anwendungen
  - bis zu 31 Messgeräte bei allen weiteren Anwendungen wie z. B. im nicht-explosionsgefährdeten Bereich, EEx nA usw. betrieben werden.

Die maximale Anzahl der Messgeräte an einem Bussegment ist durch deren Stromaufnahme, die Leistung des Buskopplers und die erforderliche Buslänge bestimmt.

#### 5.4.3 Bedienung

Für die Konfiguration stehen dem Benutzer spezielle, von unterschiedlichen Herstellern angebotene, Konfigurations- und Bedienprogramme zur Verfügung wie z. B. das Pepperl+Fuchs Bedienprogramm **PACT** ware<sup>TM</sup> ( $\rightarrow \supseteq$  33, "Bedienung über PACTwareTM"). Mit diesem Bedienprogramm können Sie die PROFIBUS PA und die gerätespezifischen Parameter konfigurieren. Über die vordefinierten Funktionsblöcke ist ein einheitlicher Zugriff auf alle Netzwerk- und Gerätedaten möglich.


## 5.4.4 Identifikationsnummer des Gerätes

Der Parameter "Identnumm. Auswahl (229)" erlaubt die Modifizierung der Identifikationsnummer. Die Identifikationsnummer (Ident-Nummer (Ident\_Number)) muss folgende Einstellungen unterstützen:

Werte für "Identnumm. Auswahl"	Beschreibung
0 "0x9700"	Profilspezifische Identifikationsnummer V3.02 mit dem Status "Classic" oder "Condensed".
1 "0x0E3A", "0x0E3C"	Herstellerspezifische Identifikationsnummer (V3.02). Drucktransmitter LHC-M51 und PPC-M51, Drucktransmitter LHCR-51 und LHCS-51
127 "Auto. Identifikationsnummer (Auto.Id.Num.)"	Anpassungsmodus des Gerätes (das Gerät kann unter Verwendung einer Vielzahl von Identifikationsnummern kommunizieren), siehe hierzu Smart Device Management (Automatic Smart Device Management).
128	Herstellerspezifische Identifikationsnummer (V3.00). Drucktransmitter LHC-M51 und PPC-M51, Drucktransmitter LHCR-51 und LHCS-51

Die "Automatic Identification Number Selection" (Wert = 127) für Profil 3.02 wird im Abschnitt "Smart Device Management)" beschrieben.

Die Auswahl der Identifikationsnummer beeinflusst die Status- und Diagnosemeldungen ("Classic" oder "Condensed"). "Alte" Identifikationsnummern funktionieren mit dem Status "Classic" und alten Diagnosemeldungen.

Neue Identifikationsnummern funktionieren nur mit dem Status "Condensed" und neuen Diagnosemeldungen.

Die Profil Identifikationsnummer funktioniert – abhängig von den Parametrierdaten des Benutzers oder dem im physischen Blockparameter Cond.status diag ausgewählten Verhalten – mit dem Status "Condensed" oder "Classic".

Die Identifikationsnummer kann nur geändert werden, wenn keine zyklische Kommunikation zum Gerät besteht.

Die zyklische Datenübertragung und die entsprechende Identifikationsnummer des Gerätes bleiben gleich, bis die zyklische Übertragung abgebrochen und wiederhergestellt oder das Gerät heruntergefahren wird. Während der Wiederherstellung der zyklischen Datenübertragung wird der letzte Wert des Parameters "Identnumm. Auswahl" verwendet.

Die Auswahl der Identifikationsnummer wirkt sich auch darauf aus, wie viele Module während der zyklischen Kommunikation zugewiesen werden. Alle Blöcke sind intern vorab für alle Geräte instanziert, aber nur die konfigurierten Module sind je nach den Einträgen in den Gerätestammdaten im Gerät zugänglich.

### Tabelle der Funktionsblöcke:

Parameter "Ident- numm. Auswahl"	0 (Profilspezi- fisch)	128 (Alte Identifi- kationsnum- mer)	127 (Auto. Identifika- tionsnummer)	1 (Neue Identifikations- nummer)
Drucktransmitter LHC-M51/PPC-M51, Drucktransmitter	3 Blöcke (PB,TB,AI)	3 Blöcke (PB,TB,AI)	Je nach automa- tisch gewählter Identifikationsnum-	6 Blöcke (PB,TB,AI1, AI2,DAO_EH1, DAO_EH2)
LHCR-51/LHCS-51	1 Modul (1xAl)	3 Module (2xAl, 1xAO)	mer.	4 Module (2xAI, 2xDAO_EH)



Wird das Gerät mit einer alten Identifikationsnummer konfiguriert, dann wird automatisch ein Wechsel in die Betriebsart zur Druckmessung (Pressure) vorgenommen. In einem alten Druckmessgerät wird die Betriebsart zur Füllstandmessung (Level) nicht unterstützt.

#### Tabelle der Identifikationsnummern:

	Identifikationsn	ummer	Auswahltext		Status	Diagnose
Wert für "Ident- numm. Auswahl"	LHC-M51, PPC-M51	LHCR-51, LHCS-51	LHC-M51, PPC-M51	LHCR-51, LHCS-51		
0 (Profilspezifisch 3.x)	0x9700	0x9700	0x9700	0x9700	Status Classic/ Status Con- densed	Alte Diagnose- meldungen/Neue Diagnosemeldun- gen
128 (Alte Identifikations- nummer)	-	-	-	-	Status Classic	Alte Diagnose- meldungen
127 (Anpassungsmodus)	-	-	Auto. Identifikati- onsnummer	Auto. Identifikati- onsnummer	abhängig von Identnummern	abhängig von Identnummern
1 (Neue Identifikations- nummer)	0x0E3A	0x0E3C	0x0E3A	0x0E3C	Status Con- densed	Neue Diagnose- meldungen

## Smart Device Management (Automatic Smart Device Management)

Das Smart Management des PA-Gerätes erfolgt über die automatische Anpassung der Identifikationsnummer eines Gerätes. Das bietet die Möglichkeit, alte Geräte ohne Modifizierung der SPS durch neue Modelle zu ersetzen. Auf diese Weise ist der Übergang von einer installierten Gerätetechnologie zu einer weiterentwickelten Technologie ohne Unterbrechung des Prozesses möglich.

Bei der "Automatic Identification Number Selection" bleiben Verhalten des Gerätes und Regeln (Diagnose, zyklische Kommunikation etc.) mit denen für eine statische Identifikationsnummer gleich. Die Auswahl der Identifikationsnummer erfolgt automatisch, abhängig von den erkannten Anforderungs-Frames "Set Slave Parameter" oder "Set Slave Address".

Die Änderung der Identifikationsnummer ist in zwei Zustandsübergängen erlaubt: nach Set Slave Address (SAP 55) und nach Set Slave Parameter (SAP 61) und nur wenn die Identifikationsnummer in obiger Tabelle aufgelistet ist.

Falls die Identifikationsnummer unbestimmt ist und der Selector auf "automatic" steht, wird nach einem "Get Slave Diagnose" Frame ein Identifikationsnummer-Diagnosewert zurückgemeldet, der mit dem Gerät kompatibel ist. Nach jedem neuen "Get Slave Diagnose" Frame sendet das Gerät eine andere, mit dem Gerät kompatible Identifikationsnummer zurück, bis die SPS einen "Set Slave Address" Frame oder "Set Slave Parameter" mit einer bekannten Identifikationsnummer sendet.



## 5.4.5 Geräte-Identifikation und -Adressierung

Beachten Sie folgende Punkte:

- Jedem PROFIBUS PA-Gerät muss eine Adresse zugewiesen werden. Nur bei korrekt eingestellter Adresse wird das Messgerät vom Leitsystem/Master erkannt.
- In jedem PROFIBUS PA-Netz darf jede Adresse nur einmal vergeben werden.
- Gültige Geräteadressen liegen im Bereich von 0 bis 125.
- Die im Werk eingestellte Adresse 126 kann zur Funktionspr
  üfung des Ger
  ätes und zum Anschluss in einem in Betrieb stehenden PROFIBUS PA-Netzwerk genutzt werden. Anschlie
  ßend muss diese Adresse ge
  ändert werden, um weitere Ger
  äte einbinden zu k
  önnen.
- Alle Geräte werden ab Werk mit der Adresse 126 und Software-Adressierung ausgeliefert.
- Werksmäßig wird das Bedienprogramm **PACT***mare*<sup>TM</sup> mit der Adresse 1 ausgeliefert.

Es gibt zwei Möglichkeiten einem Drucktransmitter LHC-M51/PPC-M51 und einem Drucktransmitter LHCR-51/LHCS-51 die Geräteadresse zu zuweisen:

- über ein Bedienprogramm der DP-Master-Klasse 2 wie z. B. PACT mare™ oder
- Vor-Ort über DIP-Schalter.



18 Geräteadresse über DIP-Schalter einstellen

- Ggf. Vor-Ort-Anzeige (optional) demontieren
- 2 Hardware-Adresse über DIP-Schalter einstellen

### Hardware-Adressierung

Eine Hardware-Adressierung ist wie folgt einzustellen:

- 1. DIP-Schalter 8 (SW/HW) auf "Off" setzen.
- 2. Adresse mit DIP-Schalter 1 bis 7 einstellen.
- 3. Die Änderung einer Adresse wird nach 10 Sekunden wirksam. Es erfolgt ein Neustart des Gerätes.

DIP-Schalter	1	2	3	4	5	6	7
Wertigkeit in Position "On"	1	2	4	8	16	32	64
Wertigkeit in Position "Off"	0	0	0	0	0	0	0

## Software-Adressierung

Eine Software-Adressierung ist wie folgt einzustellen:

- 1. DIP-Schalter 8 (SW/HW) auf "On" setzen (Werkeinstellung)
- 2. Das Gerät führt einen Neustart durch.
- 3. Das Gerät meldet sich mit der seiner aktuellen Adresse. Werkeinstellung: 126
- 4. Adresse über Konfigurationsprogramm einstellen. Für die Eingabe siehe entsprechende Betriebsanleitung.

## 5.4.6 Systemintegration

## Geräte-Stamm-Daten (GSD)-Dateien

Nach der Inbetriebnahme über den Klasse-2-Master (**PACT***mare*<sup>™</sup>) ist das Gerät für die Systemintegration vorbereitet. Um die Feldgeräte in das Bussystem einzubinden, benötigt das PROFIBUS PA-System eine Beschreibung des Gerätes wie Geräteidentifikation, Identifikationsnummer

(Ident\_Number), unterstützte Kommunikationseigenschaften, Modulstruktur (Kombination von zyklischen Ein-/Ausgangstelegrammen) und Bedeutung der Diagnosebits.

Diese Daten sind in einer Geräte-Stamm-Daten (GSD)-Datei enthalten, die während der Inbetriebnahme des Kommunikationssystems dem PROFIBUS DP-Master (z. B. SPS) zur Verfügung gestellt wird.

Zusätzlich können auch Gerätebitmaps, die als Symbole im Netzbaum erscheinen mit eingebunden werden.

Bei Verwendung von Geräten, die das Profil "PA devices" unterstützen sind folgende Ausprägungen der GSD möglich:

- LHCR-51, LHCS-51:
  - Herstellerspezifische GSD, Identifikationsnummer (Ident\_Number): PF\_\_0E3C
     Mit dieser GSD wird die uneingeschränkte Funktionalität des Feldgerätes gewährleistet.
     Alle gerätespezifischen Prozessparameter und Funktionen sind verfügbar.
  - Herstellerspezifische GSD, Identifikationsnummer: 0x0E3C.
- LHC-M51, PPC-M51:
  - Herstellerspezifische GSD, Identifikationsnummer (Ident\_Number): PF\_\_0E3A
     Mit dieser GSD wird die uneingeschränkte Funktionalität des Feldgerätes gewährleistet.
     Alle gerätespezifischen Prozessparameter und Funktionen sind verfügbar.
  - Herstellerspezifische GSD, Identifikationsnummer: 0x0E3A.
- · Profil GSD:

Alternativ zu der herstellerspezifischen GSD stellt die PNO eine allgemeine Datenbankdatei mit der Bezeichnung PA139700.gsd für Geräte mit einem Analog Input Block zur Verfügung. Diese Datei unterstützt die Übertragung des Hauptmesswertes. Die Übertragung eines zweiten (2nd Cyclic Value) oder eines Anzeigewertes (Display Value) wird nicht unterstützt. Wenn eine Anlage mit den Profil GSDs projektiert wurde, kann ein Austausch der Geräte verschiedener Hersteller stattfinden.

Name des Gerätes	Bemerkungen	Identifikationsnummer (Ident_Number)	GSD
Alle	Profile GSD	0x9700	PA139700.gsd
LHCR-51, LHCS-51 PROFIBUS PA	Gerätespezifische GSD	PF0E3A	
LHC-M51, PPC-M51 PROFIBUS PA	Gerätespezifische GSD	PF0E3C	

Folgende Geräte-Stamm-Daten (GSD)-Dateien können genutzt werden:

Die Werkeinstellung des Parameters "Identnumm. Auswahl" lautet "Auto.Id.Num" (adaptation mode). Der adaptation mode erlaubt die automatische Identifizierung/Einbindung in das Leitsystem.

Das Umstellen des Parameters "Identnumm. Auswahl" ist nur möglich, wenn entweder das Gerät nicht in die zyklische Kommunikation eingebunden ist (nicht projektiert in der SPS) oder die zyklische Kommunikation der SPS auf Stop steht. Sollte über eine Parametriersoftware z. B. PACT*ware*<sup>™</sup> dennoch versucht werden den Parameter umzustellen, wird die Eingabe ignoriert.

Die Geräte-Stamm-Daten (GSD)-Dateien für Pepperl+Fuchs-Geräte können Sie wie folgt beziehen:

- Internet www.pepperl-fuchs.com
- Internet PNO: http://www.profibus.com (Products Product Guide)

Die Profile-Geräte-Stamm-Daten (GSD)-Dateien der PNO können Sie wie folgt beziehen:

Internet PNO: http://www.profibus.com (Products – Profile GSD Library)

### Arbeiten mit den Geräte-Stamm-Daten (GSD)-Dateien

Die Geräte-Stamm-Daten (GSD)-Dateien müssen in ein spezifisches Unterverzeichnis der PROFIBUS DP-Konfigurationssoftware der verwendeten SPS eingebunden werden. Diese Dateien können, abhängig von der verwendeten Software, entweder in das programmspezifische Verzeichnis kopiert bzw. durch eine Import-Funktion innerhalb der Konfigurationssoftware in die Datenbank eingelesen werden.

Genaue Anweisungen über die Verzeichnisse, in denen die Geräte-Stamm-Daten (GSD)-Dateien zu speichern sind, können der Beschreibung der jeweils verwendeten Konfigurationssoftware entnommen werden.



## 5.4.7 Zyklischer Datenaustausch





#### 19 Deckmodell

Das Blockmodell zeigt welche Daten im zyklischen Datenverkehr zwischen dem Messgerät und dem Master-Klasse 1 (z. B. SPS) übertragen werden können. Über die Konfigurationssoftware Ihrer SPS stellen Sie mit Hilfe von Modulen das zyklische Datentelegramm zusammen ( $\rightarrow$  siehe auch dieses Kapitel, Abschnitt "Module für das zyklische Datendiagramm"). Die Parameter, in Großbuchstaben geschrieben, sind Parameter im Bedienprogramm (z. B. SPS), über die Sie Einstellungen für das zyklische Datentelegramm vornehmen oder sich Werte anzeigen lassen können ( $\rightarrow$  siehe auch dieses Kapitel , Abschnitt "Parameterbeschreibung").

## Funktionsblöcke

Für die Beschreibung der Funktionsblöcke eines Gerätes und zur Festlegung eines einheitlichen Datenzugriffs, nutzt PROFIBUS vordefinierte Funktionsblöcke.

Folgende Blöcke sind implementiert:

- · Physical Block:
- Der Physical Block beinhaltet gerätespezifische Merkmale wie z. B. Gerätetyp, Hersteller, Version usw. sowie Funktionen wie z. B. Schreibschutzmanagement und Umschalten der Identifikationsnummer (Ident\_Number)
- Transducer Block (Messumformungsblock):
  - Der Transducer Block beinhaltet alle messtechnischen und gerätespezifischen Parameter des Gerätes.
  - LHC-M51, PPC-M51und LHCR-51, LHCS-51:

Im Transducer Block ist das Druck-Messprinzip für den Einsatz als Druck- und Füllstandsmessumformer abgebildet.

Analog Input Block (Funktionsblock):

Der Analog Input Block beinhaltet die Signalverabeitungsfunktionen des Messwertes wie z. B. Skalierung, spezielle Funktionsberechnungen, Simulation usw.

Folgende Abbildung stellt die Struktur des Standard Analog Input Block dar:



Analog Output Block (Funktionsblock)

Der DAO\_EH Block ist ein Pepperl+Fuchs-spezifischer Analog Output Block, der verwendet wird um externe Werte von der SPS an das Gerät zu übertragen und auf dem Display anzuzeigen. Der Block beinhaltet die Signalverabeitungsfunktionen, die den externen Wert (IN) auf den Ausgangswert (OUT Value) nach entsprechende Verarbeitung legen. Folgende Abbildung stellt die Struktur des Pepperl+Fuchs-spezifischen Analog Output Block dar:





## Parameterbeschreibung

Parametername	Beschreibung
Ausgangswert (OUT	Dieser Parameter zeigt den digitalen Ausgangswert (OUT Value) des Analog
Value)	Input Blocks 1 an. Die Kanal Selektion (Kanal Eingabe) ist fest mit dem Haupt-
(Analog Input Block 1)	messwert verknüpft.
	Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Analogeingang 1 $\rightarrow$ Al Parameter
	Menupitad Vor-Ort-Anzeige:
Augengewort (OUT	Experte $\rightarrow$ Norminumination $\rightarrow$ Analogeningang i
	Input Blocks an Über die Kanal Fingabe werden folgende Geräte Messwerte
(Analog Input Block 2)	verknüpft.
(,	"Druck gemessen", "Füllstand v. Lin. (019)." und Temperatur
	Menüpfad <b>PACT</b> ware <sup>TM</sup> :
	Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Analogeingang 2 $\rightarrow$ Al Parameter
	Menüpfad Vor-Ort-Anzeige:
	Experte   Kommunikation  Analogeingang 2
Eingangswert (IN Value)	Dieser Wert wird von der SPS an das Gerat übertragen. Die Kanal Selektion
(Analog Output Block 1)	(Kanal) ist fest mit dem Ext. Wert 1 Verknupit. Der Ext. wert 1 kann au der vor-
	Monünfad <b>PACT</b> $margare$ TM.
	Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Analogausgang 1 $\rightarrow$ AO Parameter
	Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Physical Block $\rightarrow$ PB Parameter $\rightarrow$ Display
	Wert
	Menüpfad Vor-Ort-Anzeige:
	Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Analogausgang 1
Eingangswert (IN Value)	Dieser Wert wird von der SPS an das Gerät übertragen. Die Kanal Selektion
(Analog Output Block 2)	(Kanal) ist fest mit dem Ext. Wert 2 verknuptt. Der "Ext. Wert 2" kann auf der
	Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden (siene diese Tabelle, Anzeigerhouds).
	und LHCS-51 verwendet um die elektrische Differenzdruckbildung anzuzeigen.
	bzw. zu übertragen.
	Menüpfad <b>PACT</b> <i>ware</i> <sup>™</sup> :
	Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Analogausgang 2 $\rightarrow$ AO Parameter
	Menüpfad Vor-Ort-Anzeige: Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Analogausgang 2
	Menüptad Vor-Ort-Anzeige: und PACTware'
A	Experte  Applikation
Anzeigemoaus	Uber diesen Parameter geben Sie vor, ob der nauptriesswert oder der
	andezeigt werden. Um die externe Werte von der SPS im alternierenden Modus
	angezeigt zu bekommen, müssen die entsprechende Modulen (DAO_EH)
	zyklisch konfiguriert sein.
	Menüpfad <b>PACT</b> <i>ware</i> ™:
	Anzeige/Betrieb
	Menüpfad Vor-Ort-Anzeige:
	Anzeige/Betrieb
	Nur Hauptmesswert : Der Hauptmesswert wird auf der Vor-Ort-Anzeige ange-
	zeigt.
	• Nur Ext. Wert 1: Ein Wert von der SPS wird auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt
	(siehe $\rightarrow$ $\square$ 19).
	Alle alternierend: Hauptmesswert, Ext. Wert 1, Ext. Wert 2 werden alternie-
	rend auf der Vor-Urt-Anzeige angezeigt. Ein zuvor über zus. Anzeigewert ein-
	gestellte wert wird eberlians in der alternierende Anzeige augenommen.
	Zwei Drucktransmitter messen den Druckabfall über einen Filter. In der SPS wird
	der Differenzdruck gebildet. Über die Option "Ext. Wert 1" weisen Sie der Vor-
	Ort-Anzeige diesen berechneten Wert zu.
	Werkeinstellung:
	Nur Hauptmesswert

## Module für das zyklische Datendiagramm

Für das zyklische Datendiagramm stellt das Messgerät folgende Module zur Verfügung:

- Ausgangswert (OUT Value) (Analog Input Block 1) Abhängig von der gewählten Betriebsart wird hierüber ein Druck- Durchfluss oder Füllstandswert übertragen.
- Ausgangswert (OUT Value) (Analog Input Block 2) Abhängig von der Auswahl wird hier der gemessene Druck, der Füllstand vor Linearisierung, die Sensortemperatur übertragen.
- Eingangswert (IN Value) (Analog Output Block 1) Dieses ist ein beliebiger Wert, der von der SPS an das Gerät übertragen wird. Dieser Wert kann auch auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden (Ext. Wert 1).
- Eingangswert (IN Value) (Analog Output Block 2) Dieses ist ein beliebiger Wert, der von der SPS an das Gerät übertragen wird. Dieser Wert kann auch alternierend auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden (Ext. Wert 2) oder für Differenzdruckbildung verwendet.
- FREE PLACE Dieses Leermodul w\u00e4hlen Sie, wenn ein Wert nicht im Datentelegramm verwendet werden soll.

## Struktur der Ausgangsdaten SPS

Mit dem Data\_Exchange-Dienst kann eine SPS im Aufruftelegramm Ausgangsdaten zum Messgerät schreiben. Das zyklische Datentelegramm hat folgende Struktur:

Index	Ausgangsdaten	Daten Zugriff	Datenformat/Bemerkungen
0, 1, 2, 3	Eingangswert (IN Value) (Analog Output Block 1)	schreiben	32 bit Fließkommazahl (IEEE 754)
4	Eingangswert (IN Status) (Analog Output Block 1)	schreiben	→ siehe Abschnitt "Statuscodes"
5, 6, 7, 8	Eingangswert (IN Value) (Analog Output Block 2)	schreiben	32 bit Fließkommazahl (IEEE 754)
9	Eingangswert (IN Status) (Analog Output Block 2)	schreiben	→ siehe Abschnitt "Statuscodes"

## Struktur der Eingangsdaten Messgerät – SPS

Mit dem Data\_Exchange-Dienst kann eine SPS im Antworttelegramm Eingangsdaten vom Messgerät lesen. Das zyklische Datentelegramm hat folgende Struktur:

Index	Eingangsdaten	Daten Zugriff	Datenformat/Bemerkungen
0, 1, 2, 3	Ausgangswert (OUT Value) (Analog Input 1)	lesen	32 bit Fließkommazahl (IEEE 754)
4	Ausgangsstatus (OUT Status) (Analog Input 1)	lesen	$\rightarrow$ siehe Abschnitt "Statuscodes"
5, 6, 7, 8	Ausgangswert (OUT Value) (Analog Input 2)	lesen	32 bit Fließkommazahl (IEEE 754)
9	Ausgangsstatus (OUT Status) (Analog Input 2)	lesen	$\rightarrow$ siehe Abschnitt "Statuscodes"

## Statuscodes

Die Drucktransmitter unterstützen die Funktionalität "Condensed Status" wie in der PNO-Spezifikation definiert. Doch aus Gründen der Kompatibilität mit älteren Geräten der M-Klasse und aufgrund der profilspezifischen Identifikationsnummer (Profile Specific Ident. Number), wird auch der Status "Classic" unterstützt.

Die Statusart wird abhängig von der Geräte-Identifikationsnummer ausgewählt:

- Der Status "Classic" wird aktiviert, wenn die Identifikationsnummer (Ident number) auf 0x0E3A (LHC-M51, PPC-M51)/0x0E3C (LHCR-51 und LHCS-51)/0x9700 (spezifische Identifikationsnummer f
  ür Profil 3.x) eingestellt ist.
- Der Status "Condensed" wird aktiviert, wenn die Identifikationsnummer (Ident number) auf 0x0E3A (LHC-M51, PPC-M51)/0x0E3C (LHCR-51 und LHCS-51)/0x9700 (spezifische Identifikationsnummer f
  ür Profil 3.02) eingestellt ist.

Wenn die Profil-Identifikationsnummer ausgewählt ist, dann kann die Statusart über den Parameter "Cond.status diag" gesetzt werden.

Der Status "Condensed" und/oder der Status "Classic" und ihre jeweiligen aktuellen aktiven Stati werden durch den "Physical Block"-Parameter "Feature" angezeigt.



Das Messgerät unterstützt für die Ausgangswert Parameter der Analog Input Blöcke folgende Statuscodes: Classic Status

Statuscode	Gerätezustand	Bedeutung	Ausgangswert (OUT Value) (Analog Input 1)	Ausgangswert (OUT Value) (Analog Input 2)
0000 0000	Schlecht (BAD)	nicht spezifisch	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>
0000 0100	Schlecht (BAD)	Konfigurationsfehler (z. B. Abgleich nicht korrekt durch- geführt)	x 1	x <sup>1</sup>
0000 1100	Schlecht (BAD)	Gerätefehler	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>
0001 0000	Schlecht (BAD)	Sensorfehler	x <sup>1</sup>	x <sup>1</sup>
0001 1100	Schlecht (BAD)	Out of Service (Zielmodus)	х	х
0100 0000	Unsicher (UNCERTAIN)	Nicht spezifisch	х	х
0100 0100	Unsicher (UNCERTAIN)	Letzter gültiger Wert (Ausfallverhalten =1)	x	x
0100 1000	Unsicher (UNCERTAIN)	Ersatzwert (Ausfallverhalten = 0)	х	x
0100 1100	Unsicher (UNCERTAIN)	Initialwert (Ausfallverhalten = 1)	х	х
0101 1000	Unsicher (UNCERTAIN)	Unnormal	х	x
0101 1100	Unsicher (UNCERTAIN)	Konfigurationsfehler (z. B. Linearisierungstabelle nicht monoton steigend)	x	x
0101 0011	Unsicher (UNCERTAIN)	Sensor Kalibrierung – Konstant	х	x
0101 0010	Unsicher (UNCERTAIN)	Sensor Kalibrierung – Grenzwert überschritten	х	х
0101 0010	Unsicher (UNCERTAIN)	Sensor Kalibrierung – Grenzwert unterschritten	х	х
0101 0000	Unsicher (UNCERTAIN)	Sensor Kalibrierung	х	x
0110 0000	Unsicher (UNCERTAIN)	Simulationswert	х	х
1000 0000	Gut (GOOD)	Gut	х	х
1000 1000	Gut (GOOD)	Warngrenze	х	х
1000 1001	Gut (GOOD)	Warngrenze – Grenzwert überschritten	х	х
1000 1010	Gut (GOOD)	Warngrenze – Grenzwert unterschritten	х	x
1000 1100	Gut (GOOD)	Alarmgrenze	х	х
1000 1101	Gut (GOOD)	Alarmgrenze – Grenzwert überschritten	х	х
1000 1110	Gut (GOOD)	Alarmgrenze – Grenzwert unterschritten	х	х

Nur wenn Analogeingang Ausfallverhalten = 2 ("Status schlecht (BAD)")

1

## **Condensed Status**

Hauptgrund für die Implementierung des Status mode "Condensed" im PROFIBUS PA Profil 3.02 ist, die Diagnoseereignisse durch die Nutzung im PCS/DCS und in der Betriebsstation klarer zu gestalten.

Darüber hinaus implementiert diese Funktionalität die NE 107-Anforderungen. Folgende "Condensed"-Statuscodes werden über das Gerät eingestellt.

Statuscode <sup>1</sup>	Gerätezustand	Bedeutung	Ausgangswert (OUT Value) (Analog Input 1)	Ausgangswert (OUT Value) (Analog Input 2)
0010 01xx	Schlecht (BAD) <sup>2</sup>	Wartungsalarm, erweiterte Diagnose vorhanden	х	х
0010 10xx	Schlecht (BAD) <sup>2</sup>	Prozessstörung, kein Wartungsbedarf	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>
0011 11xx	Schlecht (BAD) <sup>2</sup>	Funktionskontrolle/lokale Überlagerung	x <sup>3</sup>	x <sup>3</sup>
0010 0011	Schlecht (BAD) <sup>2</sup>	Abschalten	х	х
0111 1011	Unsicher (UNCERTAIN)	Prozessstörung, kein Wartungsbedarf – Grenzwert kon- stant	x	х
0111 1010	Unsicher (UNCERTAIN)	Prozessstörung, kein Wartungsbedarf – Grenzwert über- schritten	Х	х
0111 1001	Unsicher (UNCERTAIN)	Prozessstörung, kein Wartungsbedarf – Grenzwert unter- schritten	х	х
0111 1000	Unsicher (UNCERTAIN)	Prozessstörung, kein Wartungsbedarf	х	х
0110 10xx	Unsicher (UNCERTAIN)	Wartungsanforderung	х	х
0100 1011	Unsicher (UNCERTAIN)	Ersatzwert	х	х
0100 1111	Unsicher (UNCERTAIN)	Initialwert	-	-
0111 0011	Unsicher (UNCERTAIN)	Simulierter Wert, Start	х	х
0111 0100	Unsicher (UNCERTAIN)	Simulierter Wert, Ende	х	х
1000 0000	Gut (GOOD)	Gut	х	х
1011 1100	Gut (GOOD)	Funktionskontrolle	х	х

<sup>1</sup> Variabel x: 0 oder 1

<sup>2</sup> Siehe  $\rightarrow$  132

<sup>3</sup> Nur wenn Analogeingang Ausfallverhalten = 2 ("Status schlecht (BAD)")



## 5.4.8 Azyklischer Datenaustausch

Der azyklische Datenaustausch wird verwendet

• um Inbetriebnahme- oder Wartungsparameter zu übertragen

um Messgrößen anzuzeigen, die nicht im zyklischen Datendiagramm enthalten sind.
 Mit Hilfe des azyklischen Datenaustausches können Geräteparameter verändert werden, auch während sich das Gerät im zyklischen Datenaustausch einer SPS befindet.

Es gibt zwei Arten des azyklischen Datenaustausches:

- Azyklische Kommunikation über den C2-Kanal (MS2)
- Azyklische Kommunikation über den C1-Kanal (MS1)

### Azyklische Kommunikation über den C2-Kanal (MS2)

Bei der Kommunikation über den C2-Kanal öffnet ein Master einen Kommunikationskanal über einen Service Access Point (SAP), um auf das Gerät zuzugreifen. Ein Master, der eine azyklische Kommunikation über den C2-Kanal unterstützt, wird als Master-Klasse 2 bezeichnet. **PACT** *mare*<sup>™</sup> ist zum Beispiel Master-Klasse 2.

Bevor Daten über PROFIBUS ausgetauscht werden können, müssen dem Master alle Geräteparameter bekannt gemacht werden.

Es gibt hierfür folgende Möglichkeiten:

- ein Konfigurationsprogramm im Master, das über Slot- und Index-Adressen auf die Parameter zugreift (z. B. PACT ware™)
- eine Softwarekomponente (DTM: Device Type Manager)

## **HINWEIS**

- Die DTM befindet sich auf der PACT*ware*<sup>™</sup>-CD.
- Es können nur so viele Master-Klasse 2 gleichzeitig mit einem Gerät kommunizieren wie auch SAPs für die Kommunikation zur Verfügung stehen. Das Gerät unterstützt die MS2-Kommunikation mit zwei SAPs. Hierbei muss beachtet werden, dass nicht auf dieselben Daten schreibend zugegriffen wird, da sonst die Datenkonsistenz nicht mehr gewährleistet ist.
- Der Einsatz des C2-Kanals f
  ür den azyklischen Datenaustausch erh
  öht die Zykluszeiten des Bussystems. Dies ist bei der Programmierung des Leitsystems bzw. der Steuerung zu ber
  ücksichtigen.

### Azyklische Kommunikation über den C1-Kanal (MS1)

Bei der azyklischen Kommunikation über den C1-Kanal öffnet ein Master, der bereits zyklisch mit dem Gerät kommuniziert, zusätzlich einen azyklischen Kommunikationskanal über den SAP 0x33 (spezielle SAP für MS1). Er kann die Parameter dann wie ein Master-Klasse 2 über Slot- und Index-Adressen azyklisch lesen bzw. schreiben.

Das Gerät unterstützt die MS1-Kommunikation mit einem SAP.

#### 

Im Anwendungsprogramm ist ein dauerhaftes Schreiben von Parametern wie z. B. bei jedem Zyklus des Programms unbedingt zu vermeiden.

Azyklisch geschriebene Parameter werden spannungsresistent in die Speicherbausteine (z. B. EEPROM, Flash) geschrieben. Die Speicherbausteine sind nur für eine begrenzte Anzahl von Schreibvorgängen ausgelegt, die im Normalbetrieb ohne MS1 (während der Parametrierung) nicht annähernd erreicht wird. Bei einer fehlerhaften Programmierung kann diese Anzahl schnell überschritten werden, wodurch sich die Lebenszeit des Gerätes drastisch verkürzen würde.

## 5.4.9 Slot-/Index-Tabellen

Die Geräteparameter sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Auf die Parameter können Sie über die Slot- und Index-Nummer zugreifen. Die einzelnen Blöcke beinhalten jeweils Standardparameter, Blockparameter und herstellerspezifsche Parameter.

Wenn Sie **PACT***mare*<sup>TM</sup> als Bedienprogramm benutzen, stehen Ihnen Eingabemasken als Benutzerschnittstelle zur Verfügung.

## Allgemeine Erläuterungen

Object type

- Record: beinhaltet Datenstrukturen (DS)
- Array: Gruppe eines bestimmten Datentyps
- Simple: beinhaltet einzelne Datentypen wie z. B. Float

Data type

- DS: Datenstruktur, beinhaltet Datentypen wie z. B. Unsigned8, OctetString usw.
- Float: IEEE 754 Format
- Integer:
  - Integer8: Wertebereich = -128 ... 127
  - Integer16: Wertebereich = -32768 ... 32767
  - Integer32: Wertebereich =  $-2^{31} \dots (2^{31}-1)$
- OctetString: Binär codiert
- VisibleString: ASCII codiert
- Unsigned:
  - Unsigned8: Wertebereich = 0 ... 255
  - Unsigned16: Wertebereich = 0 ... 65535
  - Unsigned32: Wertebereich = 0 ... 4294967295

Storage Class

- Cst: konstanter Parameter
- D: dynamischer Parameter
- N: nicht flüchtiger Parameter
- S: statischer Parameter



## **Physical Block**

Parameter	Slot	Index	Object type	Data type	Größe (Byte)	Storage Class	Read	Write	Seite
Physical Block Standard Parameter									
Blockobject	0	16	Record	DS-32	20	Cst	x		98
Statische RevNr.	0	17	Simple	Unsigned16	2	N	x		98
Messstellenbez.	0	18	Simple	VisibleString	32	S	x	x	98
Strategie	0	19	Simple	Unsigned16	2	S	x	x	98
Alarmschlüssel	0	20	Simple	Unsigned8	1	S	x	x	99
Zielmodus	0	21	Simple	Unsigned8	1	S	x	x	99
Blockmodus	0	22	Record	DS-37	3	D	x		99
Summenalarm	0	23	Record	DS-42	8	D	x		99
Firmware Version	0	24	Simple	VisibleString	16	Cst	x		99
Hardware Bev.	0	25	Simple	VisibleString	16	Cst	x		99
Herstellernr.	0	26	Simple	Unsigned16	2	Cst	x		99
Geräte Name Str.	0	27	Simple	VisibleString	16	Cst	x		99
Seriennummer	0	28	Simple	VisibleString	16	Cst	x		99
Diagnose	0	29	Simple	Unsigned32	4	D	x		99
Diag extension	0	30	Simple	OctetString	6	D	x		100
Diag mask	0	31	Simple	OctetString	4	Cst	x		100
Diag mask Fx	0	32	Simple	OctetString	6	Cst	x		100
Zertifikation Gerät	0	33	Simple	VisibleString	32	Cst	x		100
Write locking	0	34	Simple	Unsigned16	2	N	x	x	100
Rücksetzen in Auslieferungszustand	0	35	Simple	Unsigned16	2	S	x	x	100
Beschreibung	0	36	Simple	OctetString	32	S	x	x	100
Nachricht	0	37	Simple	OctetString	32	S	x	x	100
Finbaudatum	0	38	Simple	OctetString	16	<del>ر</del>	×	×	100
Identnumm Auswahl	0	40	Simple	Unsigned8	10	S	x	x	100
Verriegel Sch	0	40	Simple	Unsigned8	1	0	×	^	101
Feature	0	42	Becord	DS-68	8	N	x		101
Cond status diag	0	43	Simple	Linsigned8	1	S	x	x	101
Bhysical Block Penperl+Euchs-Para	motor	-10	Omple	Unsignedo	•	0	~	~	101
	ineter				1	_	1	1 1	
Diagnose Code	0	54	Record	Pepperl+Fuchs-	5	D	х		101
Latata Dia 2 Cada	0		Deeevel	spezifisch	-	<b>D</b>			101
Letzte Diag.Code	0	55	Record	Pepperi+Fuchs-	5	U	x		101
Bus Adresse	0	50	Simple	Unsigned8	1	П	v		101
Set unit to bus	0	61	Simple	Unsigned8	1	9	×	v	102
Evt Wert 1	0	62	Becord	Pennerl+Fuchs-	6		×	×	102
	Ū	0L	Ticoord	spezifisch	Ŭ		^	~	102
Profil-Revision	0	64	Simple	VisibleString	32	Cst	х		102
Reset Logbuch	0	65	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	102
Ident-Nummer (Ident_Number)	0	66	Simple	Unsigned16	2	D	х		102
Check conf.	0	67	Simple	Unsigned8	1	D	х		102
Bestellnummer	0	69	Simple	VisibleString	32	Cst	х		102
Tag location	0	70	Simple	VisibleString	22	Cst	х	х	103
Signature	0	71	Simple	OctetString	54	Cst	х	х	103
ENP Version	0	72	Simple	VisibleString	16	Cst	х		103
Device diag.	0	73	Simple	OctetString	48	D	х		103
Erw. Bestellnr.	0	74	Simple	VisibleString	60	Cst	х		103
Service locking	0	75	Simple	Unsigned16	2	D	х	х	103
Up/DI feature	0	76	Simple	Unsigned16	2	Cst	x		103
Updl control	0	77	Simple	Unsigned8	1	D	х	х	103
Updl status	0	78	Simple	Unsigned8	1	Ν	х		103
Updl veri delay	0	79	Simple	Unsigned16	2	Ν	х		103
Up/DI rev	0	80	Simple	Unsigned16	2	Cst	x		103
Konfig. Zähler	0	89	Simple	Unsigned16	2	D	x		103
Betriebsstunden	0	90	Simple	Unsigned32	4	D	x		103
Sim. Fehlernr.	0	91	Simple	Unsigned16	2	D	x	x	104
Sim. messages	0	92	Simple	Unsigned8	1	D	x	x	104

## Drucktransmitter LHC-M51, PPC-M51, LHCR-51, LHCS-51 Bedienung

Parameter	Slot	Index	Object type	Data type	Größe (Byte)	Storage Class	Read	Write	Seite
Sprache	0	93	Simple	Unsigned8	1	Ν	х	x	104
Geräte Name Str.	0	94	Simple	Unsigned8	1	Cst	х		104
Anzeigemodus	0	95	Simple	Unsigned8	1	Ν	х	х	104
Zus. Anzeigewert	0	96	Simple	Unsigned8	1	Ν	х	х	104
Format 1. Wert	0	97	Simple	Unsigned8	1	N	х	х	104
Format 1. Wert	0	98	Simple	Unsigned8	1	Ν	х		104
Status (Device Status)	0	99	Simple	Unsigned8	1	D	х		105
Format ext.Wert2	0	100	Simple	Unsigned8	1	Ν	х	х	105
Erweiterte Diagnose 7 (Diag add ext.)	0	101	Record	OctetString	6	D	х		105
Diag mask add Ext.	0	102	Record	OctetString	6	Cst	х		105
Seriennr Elektr.	0	103	Simple	VisibleString	16	Cst	х		105
Diagnose Code	0	104	Simple	Array	20	D	х		105
Sw build nr.	0	105	Simple	Unsigned16	2	Cst	х		105
Verr. Status	0	106	Simple	Unsigned8	1	D	х		105
Komm.Fehlerzähler	0	107	Record	Pepperl+Fuchs- spezifisch	10	D	x		105
Adressierung	0	108	Simple	Unsigned8	1	D	х		105
Alarmverhalt. P	0	109	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	106
Maintenance instructions	0	110	Simple	Array	20	D	х		106
Benutzer Code	0	111	Simple	Unsigned16	2	Ν	х	х	106
Format ext.Wert1	0	112	Simple	Unsigned8	1	Ν	х	х	106
Rücksetzen	0	113	Simple	Unsigned16	2	D	х	х	106
Code Festlegung	0	114	Simple	Unsigned16	2	Ν	х	х	106
DIP - Schalter	0	115	Record	Pepperl+Fuchs- spezifisch	4	D	х		106
Letzte Diag.Code	0	116	Simple	Array	20	D	х		106
Massnahmen	0	117	Simple	Unsigned16	2	D	х		106
Download Funkt.	0	118	Simple	Unsigned8	1	D	х	х	107
PB view 1	0	126	Simple	PB_View	17	Ν	х		107



## Analog Input Block 1 und Analog Input Block 2

Parameter	Slot <sup>1</sup>	Index	Object type	Data type	Größe (Byte)	Storage Class	Read	Write	Seite
Analog Input Block Standard Pa	rameter							·	
Blockobject	1/2	16	Record	DS-32	20	Cst	х		107
Statistische RevNr.	1/2	17	Simple	Unsigned16	2	Ν	х		108
TAG	1/2	18	Simple	VisibleString	32	S	х	х	108
Strategie	1/2	19	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	108
Alarmschlüssel	1/2	20	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	108
Zielmodus	1/2	21	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	108
Blockmodus	1/2	22	Record	DS-37	3	D	х		108
Summenalarm	1/2	23	Record	DS-42	8	D	х		108
Analog Input Block Parameter									
Batch-Information	1/2	24	Record	DS-67	10	S	х	х	109
Ausgangswert (OUT Value)	1/2	26	Record	DS-33	5	D	х	x <sup>2</sup>	109
Messw. skalierung	1/2	27	Array	Float	8	S	х	х	109
Ausgangsskalierung	1/2	28	Record	DS-36	11	S	х	х	109
Kennlinientyp	1/2	29	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	110
Kanal	1/2	30	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	110
Filterzeitkonst.	1/2	32	Simple	Float	4	S	х	х	110
Ausfallverhalten	1/2	33	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	110
Sich.Vorgabewert	1/2	34	Simple	Float	4	S	х	х	110
Grenzwert-Hysterese	1/2	35	Simple	Float	4	S	х	х	111
Alarmgrenze oben	1/2	37	Simple	Float	4	S	х	х	111
Warngrenze oben	1/2	39	Simple	Float	4	S	х	х	111
Warngrenze unten	1/2	41	Simple	Float	4	S	х	х	111
Alarmgrenze unten	1/2	43	Simple	Float	4	S	х	х	112
Alarmgrenze oben	1/2	46	Record	DS-39	16	D	х		112
Warngrenze oben	1/2	47	Record	DS-39	16	D	х		112
Warngrenze unten	1/2	48	Record	DS-39	16	D	х		112
Alarmgrenze unten	1/2	49	Record	DS-39	16	D	х		112
Simulate	1/2	50	Record	DS-50	6	S	х	х	113
Unit text	1/2	51	Simple	OctetString	16	S	х	х	113
PV scale unit	1/2	61	Simple	Unsigned16	2	Ν	х		113
Al view 1	1/2	62	Simple	FB_view	18	D	х		113

<sup>1</sup> Analaog Input Block 1 = Slot 1; Analog Input Block 2 = Slot 2

<sup>2</sup> wenn "Blockmodus" Aktueller Modus = Manual (Man)

## Analog Output Block 1 und Analog Output Block 2

Parameter	Slot <sup>1</sup>	Index	Object type	Data type	Größe (Byte)	Storage Class	Read	Write	Seite
Analog Ouput Block Standard P	arameter								
Blockobject	3/4	16	Record	DS-32	20	Cst	x		114
Statische Rev Nr.	3/4	17	Simple	Unsigned16	2	N	х		114
TAG	3/4	18	Simple	VisibleString	32	S	х	х	114
Strategie	3/4	19	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	114
Alarmschlüssel	3/4	20	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	114
Zielmodus	3/4	21	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	115
Blockmodus	3/4	22	Record	DS-37	3	D	х		115
Summenalarm	3/4	23	Record	DS-42	8	D	х		115
Analog Ouput Block Parameter									
Batch-Information	3/4	24	Record	DS-67	10	S	х	x	115
Eingangswert	3/4	26	Record	DS-101	5	D	х		115
Kanal	3/4	27	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	115
Data size	3/4	28	Simple	Unsigned8	1	Cst	х		116
Data max. size	3/4	29	Simple	Unsigned8	1	Cst	х		116
Verzögerungszeit	3/4	32	Simple	Float	4	S	х	х	116
Ausfallverhalten	3/4	33	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	116
Sich.Vorgabewert	3/4	34	Simple	Float	4	S	х	х	116
Einheit	3/4	35	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	116
Ausgangswert (OUT Value)	3/4	36	Simple	DS-101	5	D	х	х	116
AO view 1	3/4	39	Simple	OctetString	20	D	х		117
1 Analaog Output Block 1 - Slo	t 3. Analo	n Output F	Block 2 - Slot	4			·		

Analaog Output Block 1 = Slot 3; Analog Output Block 2 = Slot 4



## Transducer Block

Parameter	Slot	Index	Object type	Data type	Größe (Byte)	Storage Class	Read	Write	Seite
Transducer Block Standard Para	meter								
Blockobject	6	16	Record	DS-32	20	Cst	x		117
Statistische RevNr.	6	17	Simple	Unsigned16	2	Ν	x		117
TAG	6	18	Simple	VisibleString	32	S	x	x	117
Strategie	6	19	Simple	Unsigned16	2	s	х	х	117
Alarmschlüssel	6	20	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	118
Zielmodus	6	21	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	118
Blockmodus	6	22	Record	DS-37	3	D	х		118
Summenalarm	6	23	Record	DS-42	8	D	х		118
Sensor Druck	6	24	Simple	Float	4	D	х		118
Obere Messgrenze	6	25	Simple	Float	4	N	x		118
Unt. Messgrenze	6	26	Simple	Float	4	N	x		118
Hi Trim Sensor	6	27	Simple	Float	4	S	X	X	118
Lo Trim Sensor	6	28	Simple	Float	4	5	X	X	118
Minimale Spanne	6	29	Simple	Float	4	N	x		118
	6	30	Simple		2	s c	X		119
Druck n. Lagekorr.	6	31	Record	DS-33	5		X		119
Sensormesstyp	6	32	Simple	Unsigned 16	2	IN N	X		119
Seriennr Sensor	6	33	Simple		4		X		119
Hauptmesswert	6	34	Record	DS-33	5		X		119
Hauptmesswert-Einneit	6	35	Simple	Unsigned 16	2	» С	X	X	119
	6	30	Simple		2	2	X	X	119
Sensor Temp.	6	43	Record	DS-33	5		X		119
Einneit Temp.	0	44	Simple		2	3	X	X	119
Finhait (Solundärvariable 1)	0	40	Simple	DS-33	5	6	X	~	119
	6	40	Booord		5	3	X	X	120
Finheit (Sekundärvariable 2)	6	47	Simple	Unsigned 16	2	0	×	v	120
Kennlinientyp	6	40	Simple	Unsigned 8	1	5	x	×	120
Messbereich	6	50	Array	Float	8	<u> </u>	x	x	120
Arbeitsbereich	6	51	Array	Float	8	s	x	x	120
Einsatzpunkt Wurzelfunktion	6	53	Simple	Float	4	s	x	x	120
Anzahl Stützstellen	6	54	Simple	Unsigned8	1	N	x		120
Zeilen-Nr:	6	55	Simple	Unsigned8	1	D	x	x	120
Max Anzahl Stützstellen	6	56	Simple	Unsigned8	1	N	x		120
Min Anzahl Stützstellen	6	57	Simple	Unsigned8	1	Ν	x		120
Simulation Modus	6	58	Simple	Unsigned8	1	D	x	х	121
Status (Kennlinie)	6	59	Simple	Unsigned8	1	D	x		121
Tab xy value	6	60	Array	Float	8	D	x	x	121
Maximaler Druck	6	61	Simple	Float	4	Ν	х	<b>x</b> <sup>1</sup>	121
Minimaler Druck	6	62	Simple	Float	4	N	х	<b>x</b> <sup>1)</sup>	121
Transducer Block Pepperl+Fuch	s-Parame	eter		•					
Abaleich Leer	6	66	Simple	Float	4	S	x	x	121
Abaleich Voll	6	67	Simple	Float	4	S	x	x	121
Druck Leer/Voll	6	68	Arrav	Float	8	N	x		121
Abgleich Leer/Voll	6	69	Array	Float	8	N	x		121
Max. Turndown	6	70	Simple	Float	4	S	x	x	121
Hochdruckseite	6	71	Simple	Unsigned8	1	S	x	x	122
Reset Schleppz.	6	72	Simple	Unsigned8	1	D	x	x	122
Betriebsart	6	73	Simple	Unsigned8	1	S	x	х	122
Simulation Modus	6	74	Simple	Unsigned8	1	D	x	х	122
Sim. Füllstand	6	76	Simple	Float	4	D	x	x	122
Sim. Tankinhalt	6	77	Simple	Float	4	D	x	x	122
Sim. Druck	6	79	Simple	Float	4	D	x	x	122
Electr. delta P	6	80	Simple	Unsigned8	1	S	x	x	123
Pressure abs range	6	81	Simple	Float	4	Ν	x		123
Lo Trim Messwert	6	82	Simple	Float	4	Ν	x	x	123

## Drucktransmitter LHC-M51, PPC-M51, LHCR-51, LHCS-51 Bedienung

Parameter	Slot	Index	Object type	Data type	Größe (Byte)	Storage Class	Read	Write	Seite
Hi Trim Messwert	6	83	Simple	Float	4	Ν	x	х	123
Lagekorrektur (Relativdrucksenso- ren)	6	84	Simple	Unsigned8	1	Ν	x	x	123
Lageoffset (Absolutdrucksenso- ren)	6	86	Simple	Float	4	S	x	x	123
Dämpfung	6	87	Simple	Float	4	S	х	х	123
Druck gemessen	6	88	Simple	Float	4	D	х		123
Einheit vor Lin.	6	89	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	124
Abgleichmodus	6	90	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	124
Einheit Höhe	6	91	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	124
Einheit Dichte	6	92	Simple	Unsigned16	2	S	х		124
Dichte Abgleich	6	93	Simple	Float	4	S	х	х	124
Dichte Prozess	6	94	Simple	Float	4	S	х	х	124
Gemes. Füllstand	6	95	Simple	Float	4	D	х		125
Höhe Leer	6	96	Simple	Float	4	S	х	х	125
Höhe Voll	6	97	Simple	Float	4	S	х	х	125
Füllstand v. Lin.	6	97	Simple	Float	4	S	х	х	125
Tankbeschreibung	6	101	Simple	VisibleString	32	S	х	х	125
Lin. Modus	6	102	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	125
Einheit n. Lin.	6	103	Simple	Unsigned16	2	S	x	х	125
Tankinhalt	6	104	Simple	Float	4	D	x		126
Abgleich Leer	6	105	Simple	Float	4	S	х	х	126
Abgleich Voll	6	106	Simple	Float	4	S	x	х	126
Tab xy value	6	107	Array	Float	8	D	x		126
Tabelle bearb.	6	108	Simple	Unsigned8	1	D	х	х	126
Lin tab index 01	6	109	Array	Float	8	D	х	х	126
Lin tab index 32	6	140	Array	Float	8	D	x	х	126
Ext. Wert2	6	141	Record	DS-101	5	D	х		127
Ext.Wert2 Einheit	6	142	Simple	Unsigned16	2	D	x		127
Dämpfung	6	165	Simple	Float	4	S	x		127
Füllstandswahl	6	166	Simple	Float	1	S	х	х	127
Hochdruckseite	6	167	Simple	Unsigned8	1	Ν	х		127
Fester ext. Wert	6	168	Simple	Float	4	S	х	х	127
Druck Leer	6	169	Simple	Float	4	S	х	х	127
Druck Voll	6	170	Simple	Float	4	S	x	х	127
Druck n.Dämpfung	6	171	Simple	Float	4	D	x		128
Lageoffset	6	172	Simple	Float	4	S	x	x	128
Sensor Temp.	6	173	Simple	Float	4	D	x		128
X-Wert	6	174	Simple	Float	4	D	x		128
Seriennr Sensor	6	175	Simple	VisibleString	16	Ν	x		128
PaTbRangeParameters	6	177	Record	X	32	S	x	x	128

nur zurücksetzbar

1



## 5.4.10 Datenformat

Bei PROFIBUS PA erfolgt die zyklische Übertragung der Analogwerte zur SPS in 5 Byte langen Datenblöcken. Der Messwert wird in den ersten 4 Bytes in Form von Fließkommazahlen nach IEEE-Standard dargestellt. Das 5. Byte enthält eine zum Gerät gehörende, genormte Statusinformation.

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Messwert als IEEE 7	54-Flieskommazahl			Status

Der Messwert wird als IEEE 754-Fließkommazahl wie folgt übertragen: Messwert =  $(-1)^{VZ} \times 2^{(E-127)} \times (1 + F)$ 

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
VZ Exponent (E)								Bruchteil (F)							
	27	2 <sup>6</sup>	2 <sup>5</sup>	2 <sup>4</sup>	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>	2-1	2-2	2 <sup>-3</sup>	2-4	2 <sup>-5</sup>	2-6	2 <sup>-7</sup>
Bruch	Bruchteil (F)														
2-8	2 <sup>-9</sup>	2 <sup>-10</sup>	2-11	2 <sup>-12</sup>	2 <sup>-13</sup>	2 <sup>-14</sup>	2 <sup>-15</sup>	2 <sup>-16</sup>	2 <sup>-17</sup>	2 <sup>-18</sup>	2 <sup>-19</sup>	2-20	2 <sup>-21</sup>	2-22	2 <sup>-23</sup>

## Beispiel

40 F0 00 00 hex = 0100 0000 1111 000 000 000 000 0000 binär

Value =  $(-1)^0 \times 2^{(129-127)} \times (1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3})$ = 1 x 2<sup>2</sup> x (1 + 0,5 +0,25 +0,125) = 1 x 4 x 1,875 = 7,5

## HINWEIS

- Nicht alle speicherprogrammierbaren Steuerungen unterstützen das IEEE 754-Format. Dann muss ein Konvertierungsbaustein verwendet oder geschrieben werden.
- Je nach der in SPS (Master) verwendeten Art der Datenablage (Most-Significant-Byte oder Low-Significant-Byte), kann auch eine Umstellung der Byte-Reihenfolge nötig werden (Byte-Swapping-Routine).

### Datenstrukturen

In der Slot/Index-Tabelle sind einige Datentypen z. B. DS-36 aufgeführt. Diese Datentypen sind Datenstrukturen, die nach der PROFIBUS PA-Spezifikation Teil 1, Version 3.0 aufgebaut sind. Sie bestehen aus mehreren Elementen, die über den Slot, Index und Sub-Index adressiert werden:

Parametername	Тур	Slot	Index	Element	Sub- Index	Тур	Größe (Byte)
Ausgangswert (OUT Value)	DS-33	1	26	Ausgangswert (OUT Value)	1	Float	4
				Status (Device Status)	5	Unsigned8	1

Parametername	Тур	Slot	Index	Element	Sub- Index	Тур	Größe (Byte)
Ausgangsskalie-	DS-36	1	28	EndWert	1	Float	4
rung				Anfangswert	5	Float	4
				Einheit	9	Unsigned16	2
				Dezimalpunkt	11	Integer8	1

## 5.4.11 Zuordnung des PA-Profils zu internen Parametern

Wie in der Spezifikation des Profibus-Gerätes definiert, beschreibt die folgende Tabelle den Einfluss der Profilparameter auf die Basisparameter und die Zuordnung des Transducerblocks:

	Basisparameter			Profilparameter PROFIB	US PA	
Sensortyp	Betriebsart (005)	Lin. Modus (037) <sup>1</sup>	Hauptmesswert- Einheit	Kennlinientyp (TB_LIN_TYPE)	Messumformer- typ (PV_TYPE)	Einheit (PV_UNIT)
Absolut/ Relativ- druck/Diff.	Druck		Einheit Druck (125)	Keine Linearisierung (=0)	Druck (=0)	Einheit Druck
Absolut/ Relativ- druck/Diff.	Füllstand (linear)	Linearer oder Tabellen- bearbeitungs- modus	Einheit vor. Lin (025)	Keine Linearisierung (=0)	Level Easy (=130)	Füllstandseinheit (%, Volume, Mass, Height)
	Füllstand (mit lin. Tabelle)	Tabelle akti- vieren	Einheit n. Lin. (038)	Linearisierung (=1)	Level Easy (=130)	Füllstandseinheit (%, Volume, Mass, Height)

Das Gerät nutzt intern den Parameter "Lin. Modus (037)", um die Linearisierungstabelle zu aktivieren oder deaktivieren (um das Gerät in die lineare oder die Linearisierungsbetriebsart zu versetzen). Der gleiche Parameter wird auch verwendet, um die Tabelle in den Bearbeitungsmodus zu versetzen oder um die bearbeitete Tabelle zu überprüfen und zu validieren.

> Die Bearbeitung, Aktivierung/Deaktivierung und Steuerung der Linearisierungstabelle in der Betriebsart "Füllstand" beeinflusst den Transducer Block und die internen "Basis" Parameter. Sie müssen einander zugeordnet werden, um einen einfachen Mechanismus zwischen interner und Profilkonfiguration zu erhalten.

Das Gerät enthält nur eine Tabelle, und die Linearisierung kann nicht aktiviert werden, während die Tabelle bearbeitet wird oder wenn sie fehlerhaft ist. Wir haben definiert, dass der Modus "Füllstand" in diesen Fällen linear sein muss. Tatsächlich muss der Parameter Kennlinientyp (TB\_TYPE) auf "Linear" gesetzt werden, sobald die Linearisierungstabelle deaktiviert oder bearbeitet wird oder nicht aktiviert werden kann.

Wenn die Füllstandskonfiguration modifiziert wird:

1. Unter Verwendung der "Basis" Parameter:

- Die erfolgreiche Modifizierung des Basisparameters ("Lin. Modus (037)") in "Linear" oder "Activate table" muss die PA-Profilparameter aktualisieren. Wenn die Linearisierungstabelle aufgrund eines Fehlers in der Tabelle nicht aktiviert werden konnte, dann bleibt der Kennlinientyp (TB\_TYPE) unverändert.
- Die Linearisierungstabelle kann über den Basisparameter "Lin. Modus (037)" kann in den Bearbeitungsmodus versetzt werden (manuelle Eingabe oder halbautomatische Eingabe): In diesem Fall muss der PROFIBUS-Parameter Kennlinientyp (TB\_TYPE) in "Linear" abgeändert werden.
- Die Auswahl "Tabelle löschen" des Basisparameters "Lin. Modus (037)" setzt den Parameter selbst auf "Linear" zurück, sodass der Parameter Kennlinientyp (TB\_TYPE) zu "No linearization" zurückkehren muss.
- 2. Unter Verwendung der PA-Profilparameter:
  - Die Modifizierung des PA-Profilparameters Kennlinientyp (TB\_LIN\_TYPE) aktualisiert den Basisparameter "Lin. Modus (037)". Wenn die Linearisierungstabelle aufgrund eines Fehlers in der Tabelle nicht aktiviert werden kann, muss die Tabelle korrigiert und nochmals aktiviert werden.

Um die Tabelle zu editieren, muss der Parameter Simulation Modus (TAB\_OP\_CODE) auf 1 (Bearbeitung) gesetzt werden. Um die Tabelle zu aktivieren, muss die Auswahl 3 (Tabelle prüfen und aktivieren) getroffen werden.

Simulation Modus (TAB_OP_CODE)	Funktion	Einfluss auf "Lin. Modus (037)"
0	Tabelle zurücksetzen	Tabelle löschen, dann "Linear"
1	Bearbeitung	Manuelle Eingabe
3	Tabelle prüfen und aktivieren	Tabelle aktivieren, wenn die Tabelle korrekt ist, oder Tabelle unverändert lassen.
4	Punkt löschen (nur im manuellen und halbautomatischen Modus verfügbar)	Manuelle oder halbautomatische Eingabe
5	Punkt einfügen (nur im manuellen und halbautomatischen Modus verfügbar)	Manuelle oder halbautomatische Eingabe



Der Parameter Kennlinientyp (TB\_LIN\_TYPE) wird beeinflusst durch

- Simulation Modus (TAB\_OP\_CODE): Wenn die Tabelle bearbeitet wird, wird der Parameter Kennlinientyp (TB\_LIN\_TYPE) automatisch auf "Linear" gesetzt. Wenn die Tabelle erfolgreich aktiviert wurde, wird der Parameter Kennlinientyp (Lin\_Type) automatisch auf "Linearization" gesetzt.
- "Lin. Modus (037)": Wie der Parameter Simulation Modus (TAB\_OP\_CODE) wird auch dieser Parameter von der Basisanwendung verwendet, um das Gerät in die lineare oder linearisierte Konvertierung zu versetzen oder die Linearisierungstabelle zu bearbeiten. Die Optionen "Linear", "Manuelle Eingabe", "Halbautomatische Eingabe" oder "Tabelle löschen" müssen "Kennlinientyp (TB\_LIN\_TYPE)" auf "Linear" zurücksetzen. Die Option "Tabelle aktivieren" mit erfolgreichem Ergebnis muss den Kennlinientyp (TB\_LIN\_TYPE) auf "Linearisierung" zurücksetzen.

## 6 Inbetriebnahme ohne Bedienmenü

#### 

Liegt am Gerät ein Druck kleiner als der zugelassene minimale Druck oder größer als der zugelassene maximale Druck an, werden nacheinander folgende Meldungen ausgegeben:

- "S140 Arbeitsbereich P" oder "F140 Arbeitsbereich P"
- "S841 Sensorbereich" oder "F841 Sensorbereich"

Die Meldungen finden Sie je nach Einstellung im Parameter "Alarmverhalt. P (050)".

HINWEIS

Standardmäßig ist das Gerät für die Betriebsart Druck eingestellt. Der Messbereich und die Einheit, in die der Messwert angezeigt wird, entspricht der Angabe auf dem Typenschild.

## 6.1 Installations- und Funktionskontrolle

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, die Einbau- und Anschlusskontrolle gemäß Checkliste durchführen.

- Checkliste "Einbaukontrolle"  $\rightarrow$  19
- Checkliste "Anschlusskontrolle"  $\rightarrow$  23

## 6.2 Lageabgleich

Über die Taste auf dem Elektronikeinsatz sind folgende Funktionen möglich:

- Lageabgleich (Nullpunkt-Korrektur)
- Geräte-Reset ( $\rightarrow$  🗎 35)

## HINWEIS

- Standardmäßig ist das Gerät für die Betriebsart "Druck" eingestellt.
- Der anliegende Druck muss innerhalb der Nenndruckgrenzen des Sensors liegen. Siehe Angaben auf dem Typenschild.

Lageabgleich durchführen					
Druck liegt am Gerät an.					
$\downarrow$					
Taste "Zero" für mindestens 3 s drücken.					
$\downarrow$					
Leuchtet LED auf dem El	ektronikeinsatz kurz auf?				
ја	nein				
$\downarrow$	$\downarrow$				
Anliegender Druck für Lageabgleich wurde übernom- men.	Anliegender Druck für Lageabgleich <sup>1</sup> wurde nicht übernommen. Beachten Sie die Eingabegrenzen.				



## 7 Inbetriebnahme mit Bedienmenü (Vor-Ort-Anzeige/Software)



Liegt am Gerät ein Druck kleiner als der zugelassene minimale Druck oder größer als der zugelassene maximale Druck an, werden nacheinander folgende Meldungen ausgegeben:

- "S140 Arbeitsbereich P" oder "F140 Arbeitsbereich P"
- "S841 Sensorbereich" oder "F841 Sensorbereich"
- Die Meldungen finden Sie je nach Einstellung im Parameter "Alarmverhalt. P (050)".

HINWEIS

Standardmäßig ist das Gerät für die Betriebsart Druck eingestellt. Der Messbereich und die Einheit, in die der Messwert angezeigt wird, entspricht der Angabe auf dem Typenschild.

## 7.1 Installations- und Funktionskontrolle

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, die Einbau- und Anschlusskontrolle gemäß Checkliste durchführen.

- Checkliste "Einbaukontrolle"  $\rightarrow$  19
- Checkliste "Anschlusskontrolle"  $\rightarrow$  23

## 7.2 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme besteht aus folgenden Schritten:

- **1.** Installations- und Funktionskontrolle  $\rightarrow$   $\geq$  59
- 2. Sprache, Betriebsart und Druckeinheit wählen  $\rightarrow$   $\ge 59$
- **3.** Lagekorrektur  $\rightarrow = 60$
- 4. Messung parametrieren:
  - Druckmessung  $\rightarrow = 73$
  - Füllstandmessung  $\rightarrow$   $\stackrel{\frown}{=}$  61

## 7.2.1 Sprache, Betriebsart und Druckeinheit wählen

### Sprache wählen

Parametername	Beschreibung
Sprache (000)	Sprache für die Vor-Ort-Anzeige auswählen.
Auswahl	Auswahl:
	• Englisch
Menüpfad:	Evtl. eine weitere Sprache (wie bei der Bestellung des Geräts gewählt)
Hauptmenü $\rightarrow$ Sprache	Eine weitere Sprache (Sprache des Herstellerwerks)
	Werkeinstellung:
	Englisch

## Betriebsart wählen

Parametername	Beschreibung
Betriebsart (005)	Betriebsart auswählen.
Auswani	Entsprechend der gewählten Betriebsart setzt sich das Bedienmenu zusam- men.
Menüpfad: Setup → Betriebsart (182)	HINWEIS Bei einem Wechsel der Betriebsart findet keine Umrechnung statt. Das Gerät muss bei einem Wechsel der Betriebsart gegebenenfalls neu abgeglichen wer- den. Auswahl: • Druck • Füllstand • Durchfluss Werkeinstellung: Druck

## Druckeinheit wählen

Parametername	Beschreibung	
Einheit Druck (125)	Druck-Einheit auswählen.	
Auswahl	Nach der Wahl einer neuen Druck-Einheit werden alle druckspezifischen Para-	
Manünfadı		
Menuplad:	Auswani:	
Setup → Einheit Druck	• mbar, bar	
(125)	• mmH2O, mH2O	
	<ul> <li>in H2O, ftH2O</li> </ul>	
	• Pa, kPa, MPa	
	• psi	
	• mmHg, inHg	
	• kgf/cm <sup>2</sup>	
	Werkeinstellung:	
	abhängig vom Sensor-Nennmessbereich mbar oder bar bzw. gemäß Bestellan-	
	gaben	

## 7.3 Lagekorrektur

Eine durch die Einbaulage des Messgeräts resultierende Druckverschiebung kann durch den Lageabgleich korrigiert werden.

Parametername	Beschreibung
Druck n. Lagekorr. (172) Anzeige Menüpfad: Setup → Druck n. Lage- kor (172)	Anzeige des gemessenen Druckes nach Sensortrimm und Lageabgleich. HINWEIS Falls dieser Wert ungleich "0" ist, kann er durch die Lagekorrektur auf "0" korri- giert werden.
Lageoffset (192) (008) (Absolutdrucksenso- ren) Eingabe Menüpfad: Setup → Lageoffset (192)	<ul> <li>Lageabgleich - die Druckdifferenz zwischen Sollwert und gemessenem Druck muss bekannt sein.</li> <li>Beispiel: <ul> <li>Messwert = 982.2 mbar (14,25 psi)</li> </ul> </li> <li>Über den Parameter "Lageoffset (192)" korrigieren Sie den Messwert mit dem eingegebenen Wert, z. B. 2.2 mbar (0,032 psi). D. h. Sie weisen dem anliegenden Druck den Wert 980.0 mbar (14,21 psi) zu.</li> <li>Messwert (nach Lageoffset) = 980.0 mbar (14,21 psi)</li> </ul> <li>Werkeinstellung: <ul> <li>0.0</li> </ul> </li>



## 7.4 Füllstandmessung

## 7.4.1 Informationen zur Füllstandmessung

HINWEIS Sie können zwischen zwei Arten der Füllstandberechnung auswählen: "in Druck" und "in Höhe". Die Tabelle im folgenden Kapitel "Übersicht Füllstandmessung" liefert Ihnen einen Überblick über diese beiden Messaufgaben.

- Die Grenzwerte werden nicht überprüft, d. h. damit das Messgerät eine korrekte Messung durchführen kann, müssen die eingegebenen Werte zum Sensor und zur Messaufgabe passen.
- Kundenspezifische Einheiten sind nicht möglich.
- Es findet keine Umrechnung zwischen den Einheiten statt
- Für die eingegebenen Werte für "Abgleich Leer (028)/Abgleich Voll (031)", "Druck Leer (029)/ Druck Voll (032)", "Höhe Leer (030)/Höhe Voll (033)" muss ein Mindestabstand von 1 % zueinander eingehalten werden. Liegen die Werte zu dicht beieinander wird der Wert mit einer Meldung abgelehnt.

Messaufgabe	Füllstandwahl	Auswahl Messgröße	Beschreibung	Anzeige der Messwerte
Der Abgleich erfolgt durch die Eingabe von zwei Druck- Füllstandwertepaaren.	"in Druck"	Über den Parameter "Einheit vor. Lin (025)": %, Füllhöhen-, Volu- men- oder Masseein- heiten.	<ul> <li>Abgleich mit Referenzdruck (Nassabgleich), siehe → ≧ 62</li> <li>Abgleich ohne Referenzdruck (Trockenabgleich), siehe → ≧ 63</li> </ul>	Die Messwertanzeige sowie der Parameter "Füllstand v. Lin. (019)" zeigen den Mess- wert an.
Der Abgleich erfolgt durch die Eingabe der Dichte und von zwei Höhen-Füllstand- wertepaaren.	"in Höhe"		<ul> <li>Abgleich mit Referenzdruck (Nassabgleich), siehe → ≧ 65</li> <li>Abgleich ohne Referenzdruck (Trockenabgleich), siehe → ≧ 67</li> </ul>	

## 7.4.2 Übersicht Füllstandmessung

## 7.4.3 Füllstandwahl "in Druck" Abgleich mit Referenzdruck (Nassabgleich)

### **Beispiel:**

In diesem Beispiel soll die Füllhöhe in einem Tank in "m" gemessen werden. Die maximale Füllhöhe beträgt 3 m (9,8 ft). Der Druckbereich ergibt sich aus der Füllhöhe und der Dichte.

#### Voraussetzung:

- Die Messgröße ist direkt proportional zum Druck.
- Der Tank kann befüllt und entleert werden.

**HINWEIS** Für die eingegebenen Werte für "Abgleich Leer (028)/Abgleich Voll (031)" und die anliegenden Drücke muss ein Mindestabstand von 1 % eingehalten werden. Liegen die Werte zu dicht beieinander wird der Wert mit einer Meldung abgelehnt. Weitere Grenzwerte werden nicht überprüft, d. h. damit das Messgerät eine korrekte Messung durchführen kann, müssen die eingegebenen Werte zum Sensor und zur Messaufgabe passen.



HINWEIS

Als Messgröße stehen Ihnen bei diesem Füllstandmodus %, Füllhöhe, Volumen und Masse zur Verfügung. Siehe  $\rightarrow \triangleq 83$ , "Einheit vor. Lin (025)".



## 7.4.4 Füllstandwahl "in Druck" Abgleich ohne Referenzdruck (Trockenabgleich)

### **Beispiel:**

In diesem Beispiel soll das Volumen in einem Tank in Liter gemessen werden. Das maximale Volumen von 1000 Liter (264 gal) entspricht einem Druck von 450 mbar (6,53 psi). Das minimale Volumen von 0 Liter entspricht einem Druck von 50 mbar (0,72 psi), da das Gerät unterhalb des Füllstandmessanfangs montiert ist.

### Voraussetzung:

- Die Messgröße ist direkt proportional zum Druck.
- Es handelt sich hierbei um einen theoretischen Abgleich, d. h. die Druck- und Volumenwerte für den unteren und oberen Abgleichpunkt müssen bekannt sein.

## **HINWEIS**

- Für die eingegebenen Werte für "Abgleich Leer (028)/Abgleich Voll (031)", "Druck Leer (029)/ Druck Voll (032)" muss ein Mindestabstand von 1 % zueinander eingehalten werden. Liegen die Werte zu dicht beieinander wird der Wert mit einer Meldung abgelehnt. Weitere Grenzwerte werden nicht überprüft, d. h. damit das Messgerät eine korrekte Messung durchführen kann, müssen die eingegebenen Werte zum Sensor und zur Messaufgabe passen.



## Drucktransmitter LHC-M51, PPC-M51, LHCR-51, LHCS-51 Inbetriebnahme mit Bedienmenü (Vor-Ort-Anzeige/Software)



HINWEIS

Als Messgröße stehen Ihnen bei diesem Füllstandmodus %, Füllhöhe, Volumen und Masse zur Verfügung. Siehe  $\rightarrow \stackrel{\text{\tiny C}}{=} 83$ , "Einheit vor. Lin (025)".



## 7.4.5 Füllstandwahl "in Höhe" Abgleich mit Referenzdruck (Nassabgleich)

### **Beispiel:**

In diesem Beispiel soll das Volumen in einem Tank in Liter gemessen werden. Das maximale Volumen von 1000 Liter (264 gal) entspricht einem Füllstand von 4,5 m (14,8 ft). Das minimale Volumen von 0 Liter entspricht einem Füllstand von 0,5 m (1,6 ft), da das Gerät unterhalb des Füllstandmessanfangs montiert ist.

Die Dichte des Messstoffes beträgt 1 g/cm<sup>3</sup> (1 SGU).

## Voraussetzung:

- Die Messgröße ist direkt proportional zum Druck
- Der Tank kann befüllt und entleert werden.

## **HINWEIS**

Für die eingegebenen Werte für "Abgleich Leer (028)/Abgleich Voll (031)" und die anliegenden Druckwerte muss ein Mindestabstand von 1 % eingehalten werden. Liegen die Werte zu dicht beieinander wird der Wert mit einer Meldung abgelehnt. Weitere Grenzwerte werden nicht überprüft, d. h. damit das Messgerät eine korrekte Messung durchführen kann, müssen die eingegebenen Werte zum Sensor und zur Messaufgabe passen.



## Drucktransmitter LHC-M51, PPC-M51, LHCR-51, LHCS-51 Inbetriebnahme mit Bedienmenü (Vor-Ort-Anzeige/Software)



HINWEIS

Als Messgröße stehen Ihnen bei diesem Füllstandmodus %, Füllhöhe, Volumen und Masse zur Verfügung. Siehe  $\rightarrow \triangleq 83$ , "Einheit vor. Lin (025)".



## 7.4.6 Füllstandwahl "in Höhe" Abgleich ohne Referenzdruck (Trockenabgleich)

### **Beispiel:**

In diesem Beispiel soll das Volumen in einem Tank in Liter gemessen werden. Das maximale Volumen von 1000 Liter (264 gal) entspricht einem Füllstand von 4,5 m (15 ft). Das minimale Volumen von 0 Liter entspricht einem Füllstand von 0,5 m (1,6 ft), da das Gerät unterhalb des Füllstandmessanfangs montiert ist.

### Voraussetzung:

- Die Messgröße ist direkt proportional zum Druck.

## **HINWEIS**

- Für die Werte für "Abgleich Leer (028)/Abgleich Voll (031)", "Höhe Leer (030)/Höhe Voll (033)" muss ein Mindestabstand von 1 % zueinander eingehalten werden. Liegen die Werte zu dicht beieinander wird der Wert mit einer Meldung abgelehnt. Weitere Grenzwerte werden nicht überprüft, d. h. damit das Messgerät eine korrekte Messung durchführen kann, müssen die eingegebenen Werte zum Sensor und zur Messaufgabe passen.



## Drucktransmitter LHC-M51, PPC-M51, LHCR-51, LHCS-51 Inbetriebnahme mit Bedienmenü (Vor-Ort-Anzeige/Software)



HINWEIS

Als Messgröße stehen Ihnen bei diesem Füllstandmodus %, Füllhöhe, Volumen und Masse zur Verfügung. Siehe  $\rightarrow \exists 83$ , "Einheit vor. Lin (025)".



## 7.4.7 Benötigte Parameter für die Betriebsart Füllstand

Parametername	Beschreibung
Füllstandwahl (024)	→ 🖹 83
Einheit vor. Lin (025)	→ 🖹 83
Einheit Höhe (026)	→ 🖹 83
Abgleichmodus (027)	→ 🖹 84
Abgleich Leer (028)	→ 🖹 84
Druck Leer (029)	→ 🖹 84
Höhe Leer (030)	→ 🖹 84
Abgleich Voll (031)	→ 🖹 84
Druck Voll (032)	→ 🖹 84
Höhe Voll (033)	→ 🖹 84
Einheit Dichte (127)	→ 🖹 85
Dichte Abgleich (034)	→ 🖹 85
Dichte Prozess (035)	→   85
Füllstand v. Lin. (019)	→ 🖹 85

## 7.5 Linearisierung

## 7.5.1 Manuelle Eingabe der Linearisierungstabelle über Vor-Ort-Anzeige

## Beispiel:

In diesem Beispiel soll das Volumen in einem Tank mit konischem Auslauf in m<sup>3</sup> gemessen werden.

## Voraussetzung:

- Es handelt sich hierbei um einen theoretischen Abgleich, d. h. die Punkte f
  ür die Linearisierungstabelle sind bekannt.
- Die Betriebsart "Füllstand" ist gewählt.
- Ein Füllstandabgleich in m wurde durchgeführt.

**HINWEIS** Für eine Beschreibung der genannten Parameter,  $\rightarrow \ge 79$ , "Parameterbeschreibung".



HINWEIS

Fehlermeldung F510 "Linearisierung" wird angezeigt so lange Tabelle eingegeben und nicht aktiviert wird.

## 7.5.2 Manuelle Eingabe der Linearisierungstabelle über Bedientool

Mit einem Bedientool welches auf der FDT-Technologie basiert (z. B. **PACT***ware*<sup>™</sup>) ist es möglich, die Linearisierung über ein speziell dafür vorgesehenes Modul einzugeben. Dabei erhalten Sie eine Übersicht der gewählten Linearisierung bereits während der Eingabe. Zusätzlich ist es möglich, vorprogrammierte Tankformen abzurufen.

HINWEIS

Die Linearisierungstabelle kann auch Punkt für Punkt im Menü des Bedientools manuell eingegeben werden ( $\rightarrow \textcircled{3}70$ , "Manuelle Eingabe der Linearisierungstabelle über Vor-Ort-Anzeige".



## 7.5.3 Halbautomatische Eingabe der Linearisierungstabelle

## Beispiel:

In diesem Beispiel soll das Volumen in einem Tank mit konischem Auslauf in m<sup>3</sup> gemessen werden.

#### Voraussetzung:

- Der Tank kann befüllt oder entleert werden. Die Linearisierungskennlinie muss stetig steigen.
- Ein Füllstandabgleich wurde durchgeführt.



Für eine Beschreibung der genannten Parameter,  $\rightarrow \equiv$  79, "Parameterbeschreibung".

	Beschreibung	
1	Über den Parameter "Lin. Modus (037)" die Option "Halbautom. Eingabe" wählen.	
	Menüpfad: Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Linearisierung $\rightarrow$ Lin. Modus (037)	<u>V</u>
2	Über den Parameter "Einheit n. Lin. (038)" die Volumeneinheit/Masseeinheit aus- wählen, z. B m <sup>3</sup> .	3.5
	Menüpfad: Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Linearisierung $\rightarrow$ Einheit n. Lin. (038)	
3	Tank bis zur Höhe des 1. Punktes füllen.	
4	Über den Parameter "Zeilen-Nr. (039)" die Nummer des Tabellenpunktes eingeben.	
	Menüpfad: Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Linearisierung $\rightarrow$ Zeilen-Nr. (039)	
	Über den Parameter "X-Wert (040) (Manuelle Aufnahme)" wird die momentane Füllhöhe angezeigt.	
	Menüpfad: Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Linearisierung $\rightarrow$ X-Wert (040) (Manuelle Aufnahme)	
	Über den Parameter "Y-Wert (041) (Manuelle Aufnahme/Halbautomatische Auf- nahme)" den zugehörigen Volumenwert eingeben, hier z. B. 0 m <sup>3</sup> und Wert bestäti- gen.	V [m <sup>3</sup> ] 3.5
	Menüpfad: Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Linearisierung $\rightarrow$ Y-Wert (041) (Manuelle Aufnahme/Halbautomatische Aufnahme)	
5	Um einen weiteren Tabellenpunkt einzugeben, über den Parameter "Tabelle bearb. (042)" die Option "Nächster Punkt" wählen.	
	Nächsten Punkt eingeben wie in Schritt 4.	
	Menüpfad: Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Linearisierung $\rightarrow$ Tabelle bearb. (042)	
6	Wenn alle Punkte der Tabelle eingegeben sind, über den Parameter "Lin. Modus (037)" die Option "Tabelle aktivieren" wählen.	
	Menüpfad: Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Linearisierung $\rightarrow$ Lin. Modus (037)	[m]
7	Ergebnis: Es wird der Messwert nach Linearisierung angezeigt.	Halbautomatische Eingabe der Linearisierungstabelle



Fehlermeldung F510 "Linearisierung" wird angezeigt so lange Tabelle eingegeben und nicht aktiviert wird.

## 7.5.4 Benötigte Parameter für die Linearisierung

Parametername	Beschreibung
Lin. Modus (037)	→ ≧85
Einheit n. Lin. (038)	→ ≧85
Zeilen-Nr. (039)	→ ≧86
X-Wert (040) (Manuelle Aufnahme)	→ ≧86
Y-Wert (041) (Manuelle Aufnahme/Halbautomatische Aufnahme)	→ ≧86
Tabelle bearb. (042)	→ ≧86
Tankbeschreibung (173)	→ ≧86
Tankinhalt (043)	→ ≧86


### 7.6 Druckmessung

#### 7.6.1 Abgleich ohne Referenzdruck (Trockenabgleich)

#### **Beispiel:**

In diesem Beispiel wird ein Gerät mit einem 400 mbar-Sensor (6 psi) auf den Messbereich 0 mbar ... +300 mbar (4,5 psi) eingestellt, d. h. werden 0 mbar bzw. 300 mbar (4,35 psi) zugewiesen.

#### Voraussetzung:

Es handelt sich hierbei um einen theoretischen Abgleich, d. h. die Druckwerte für Messanfang und Messende sind bekannt.

```
HINWEIS
```

	Beschreibung
1	Über den Parameter "Betriebsart (005)" die Betriebsart "Druck" wählen.
	Menüpfad: Setup $\rightarrow$ Betriebsart (005)
2	Über den Parameter "Einheit Druck (125)" eine Druckeinheit wählen, hier z. B. "mbar".
	Menüpfad: Setup $\rightarrow$ Einheit Druck (125)
3	Ggf. den "Ausgangswert (OUT Value) (224)" des Analog Input Blocks skalieren, →
4	Ergebnis: Der Messbereich ist für 0 mbar +300 mbar (4,35 psi) eingestellt.

## 7.7 Übersicht Bedienmenü der Vor-Ort-Anzeige

In der folgenden Tabelle werden alle Parameter und deren Direktzugriffscode aufgeführt. Die Angabe der Seitenzahl verweist auf die zugehörige Beschreibung des Parameters.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Direkt- zugriff	Seite
Kursiv geschriebene Parar	neter können nicht editiert (nur le	sbar) werden. Die Anzeige dies	er Parameter ist abhängig von Ein	stellungen v	wie z. B.
Sprache	Nassabyleich oder Hardware vo	emegelung.		000	00
Appacine /Potrich	Anzaigemodus		000	80	
Alizeige/Betheb	Anzeigenlodus			001	00
	Zus. Alizeigeweit	002	80		
	Format avt. Wort1	004	00		
	Format ext. Wert1			235	01
Catura	Pormat ext. Wen2			208	01
Setup	Betriebsart Betriebsart (pur lesbar)				01
	Einbeit Druck	125	82		
	Druck n Lagekor	172	83		
	Lagekorrektur (Belativdruckse	nsoren)		007	82
	Lageoffset (Absolutdrucksense	pren)		192	82
	Abgleich Leer (Betriebsart "Fü	llstand" und "Abgleichmodus" =	nass)	011	84
	Abgleich Voll (Betriebsart "Füll	stand" und "Abgleichmodus" = r	nass)	012	84
	Dämpfung Schalter (nur lesbai	·)	,	164	82
	Dämpfung	,		184	82
	Dämpfung (nur lesbar)			017	
	Füllstand v. Lin. (Betriebsart "F	üllstand")		019	85
	Druck n. Dämpfung			111	83
	Erweitert. Setup	Code Festlegung		023	79
		Messstellenbez.		022	80
		Identnumm. Auswahl		229	87
		Benutzer Code		021	79
		Füllstand	Füllstandwahl	024	83
		(Betriebsart "Füllstand")	Einheit vor. Lin	025	83
			Einheit Höhe	026	83
			Abgleichmodus	027	84
			Abgleich Leer	028	84
			Druck Leer	029	84
			Druck Leer (nur lesbar)	185	
			Höhe Leer	030	84
			Abgleich Voll	001	04
				031	04
			Druck Voll Druck Voll (nur lesbar)	187	64
			Höhe Voll	033	84
			Höhe Voll (nur lesbar)	188	
			Einheit Dichte	127	85
			Dichte Abgleich	034	85
			Dichte Prozess	035	85
			Füllstand v. Lin.	019	85
		Linearisierung	Lin. Modus	037	85
		Linearisierung	Einheit n. Lin.	038	85
			Zeilen-Nr	039	86
			X-Wert (Manuelle Aufnahme)	040	86
			X-Wert (Linear/Tabelle aktiv) (nur lesbar)	123	00
			Y-Wert(Manuelle Aufnahme/ Halbautomatische Aufnahme) Y-Wert (Linear/Tabelle aktiv)	041 194	86
			(nur lesbar)		
			Tabelle bearb.	042	86
			Tankbeschreibung	173	86
			Tankinhalt	043	86

TDOCT-3019\_GER 256721 03/2014



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Direkt- zugriff	Seite
Setup	Erweitert. Setup	Analogeingang 1	Kanal	171	88
			Ausgangswert (OUT Value)	224	88
			Status	196	88
			Filterzeitkonst	107	88
		Analogeingang 2	Ausfallverhalten	198	88
			Sich Vorgabewert	199	88
			Kanal	230	88
			Ausgangswert (OLIT Value)	200	88
			Status	201	88
			Filterzeitkonst	202	88
				200	88
			Sich Vorgabewert	205	88
		Analogausgang 1	Verzögerungszeit	206	89
		Analoguuogung i		207	89
			Sich Vorgabewert	208	89
			Fingangswert	209	89
			Fingangsstatus	220	89
			Finbeit	211	89
		Analogausgang 2	Verzögerungszeit	212	89
		, maiogadogang 2	Ausfallverhalten	213	89
			Sich Vorgabewert	210	89
			Fingangswert	214	89
			Fingangsstatus	223	89
			Finheit	217	89
Diagnose	Diagnose Code			071	91
Diagnose	Letzte Diag Code			072	91
	Minimaler Druck			072	91
	Maximaler Druck			074	91
	Diagnoseliste	Diagnose 1		075	92
	Diagnosensie	Diagnose 2		076	92
		Diagnose 3		077	92
		Diagnose 4		078	92
		Diagnose 5		079	92
		Diagnose 6		080	92
		Diagnose 7		081	92
		Diagnose 8		082	92
		Diagnose 9		083	92
		Diagnose 10		084	92
	Ereignis-Logbuch	Letzte Diag. 1		085	92
		Letzte Diag. 2		086	92
		Letzte Diag. 3		087	92
		Letzte Diag. 4		088	92
		Letzte Diag. 5		089	92
		Letzte Diag. 6		090	92
		Letzte Diag. 7		091	92
		Letzte Diag. 7		092	92
		Leizle Diag. 6		002	02
		Letzte Diag. 10		093	92
	Garätainfa	Letzte Diag. 10		094	92
	Gerateinio	Sorionnummer		095	80
				090	80
				097	80
		Bestellnummer		098	80
		Messstellenbez.		022	80
		ENP Version		099	80
		Kontig. Zähler		100	91
		Unt. Messgrenze		101	86
		Obere Messgrenze		102	86
		Ident-Nummer		225	87
	Messwerte	Füllstand v. Lin.		019	85

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Direkt- zugriff	Seite
Diagnose	Messwerte	Tankinhalt		043	86
		Druck gemessen		020	83
		Sensor Druck		109	83
		Druck n. Lagekor		172	83
		Sensor Temp.		110	82
		Druck n. Dämpfung		111	83
		Analogeingang 1	Kanal	171	88
		0 0 0	Ausgangswert (OUT Value)	224	88
			Status	196	88
		Analogeingang 2	Kanal	230	88
		0 0 0	Ausgangswert (OUT Value)	201	88
			Status	202	88
		Analogausgang 1	Eingangswert	209	89
			Eingangsstatus	220	89
		Analogausgang 2	Eingangswert	215	89
			Eingangsstatus	223	89
	Simulation	Simulation Modus	3. 3	112	93
		Sim. Druck		113	93
		Sim. Füllstand		115	93
		Sim. Tankinhalt		116	93
		Sim. Fehlernr.		118	93
	Rücksetzen	Rücksetzen		124	81
Experte	Direct Access	ł		119	79
	System	Code Festlegung		023	79
		Verriegel. Sch.		120	79
		Benutzer Code		021	79
		Geräteinfo	Messstellenbez.	022	80
			Seriennummer	096	80
			Firmware Version	095	80
			Erw. Bestellnr.	097	80
			Bestellnummer	098	80
			ENP Version	099	80
			Seriennr Elektr.	121	80
			Seriennr Sensor	122	80
		Display	Sprache	000	80
			Anzeigemodus	001	80
			Zus. Anzeigewert	002	80
			Format 1. Wert	004	80
			Format ext. Wert1	235	81
			Format ext. Wert2	258	81
		Verwaltung	Rucksetzen	124	81
	Maaau	Detrichent	Download Funkt.	005	81
	messung	Betriebsart (nur lesbar)		182	01
		Grundabaleich	Lagekorrektur	007	82
		j	(Relativdrucksensoren)		
			Lageoffset Lageoffset (nur lesbar)	192 008	82
			Dämpfng Schalter (nur lesbar)	164	82
			Dämpfung Dämpfung (nur lesbar)	017 184	82
			Einheit Druck	125	82
			Einheit Temp.	126	82
			Sensor Temp.	110	82
		Druck	Druck gemessen	020	83
			Sensor Druck	109	83
			Druck n. Lagekor	172	83
			Druck n. Dämpfung	111	83



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Direkt- zugriff	Seite
Experte	Messung	Füllstand	Füllstandwahl	024	83
			Einheit vor. Lin	025	83
			Einheit Höhe	026	83
			Abgleichmodus	027	84
			Abgleich Leer	028	84
			Druck Leer	029	84
			Druck Leer (nur lesbar)	185	
			Höhe Leer	030	84
			Hohe Leer (nur lesbar)	186	
			Abgleich Voll	031	84
			Druck Voll Druck Voll (pur loobar)	197	84
				107	94
			Höhe Voll (nur lesbar)	188	04
			Einheit Dichte	127	85
			Dichte Abgleich	034	85
			Dichte Prozess	035	85
			Füllstand v. Lin.	019	85
		Linearisierung	Lin. Modus	037	85
			Einheit n. Lin.	038	85
			Zeilen-Nr.	039	86
			X-Wert (Manuelle Aufnahme)	040	86
			X-Wert (Linear/Tabelle aktiv) (nur lesbar)	123	
			Y-Wert(Manuelle Aufnahme/	041	86
			Halbautomatische Aufnahme) Y-Wert (Linear/Tabelle aktiv) (nur lesbar)	194	
			Tabelle bearb.	042	86
			Tankbeschreibung	173	86
			Tankinhalt	043	86
		Sensor Grenzen	Unt Messarenze	101	86
			Obere Messarenze	102	86
		Sensor Trimm		120	87
			Hi Trim Mosswort	120	97
				130	97
			Lo Thin Sensor	130	97
	Kommunikation	PR-PA Info	Ident Nummer	225	97
	Kommunikation	FD-FA IIIIO	Profil-Bevision	225	87
		PB-PA Config	Adressierung	227	87
		F D-F A Coning	Bus Adresse	220	87
				200	97
				229	07
		Analogoingong 1	Kenel	234	87
		Analogeingang I		171	00
			Statue	106	00
			Filterzeitkonst	107	00
				109	00
			Sigh Vorgabowort	190	00
		Analogoingang 2	Kapal	199	00
		Analogenigang 2	Ausgangswort (OLIT Value)	201	00
			Statue	201	00 QQ
			Filterzeitkonet	202	88
				203	88
			Sich Vorgebewert	204	88
		Analogausgang 1	Verzögerungszeit	205	89
		, maiogadogang I	Ausfallverhalten	200	89
			Sich Vorgabewert	207	89
			Fingangswert	200	89
			Fingangsstatus	220	89
			Finheit	211	89
	1				

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Direkt-	Seite
				zugriff	
Experte	Kommunikation	Analogausgang 2	Verzögerungszeit	212	89
			Ausfallverhalten	213	89
			Sich. Vorgabewert	214	89
			Eingangswert	215	89
			Eingangsstatus	223	89
			Einheit	217	89
	Applikation	Elektr. Delta P		158	90
		Fester ext. Wert		174	90
		Ext. Wert2	Ext. Wert2		90
		Status ext. Wert2		260	90
	Diagnose	Diagnose Code		071	91
		Letzte Diag. Code		072	91
		Reset Logbuch		159	91
		Minimaler Druck		073	91
		Maximaler Druck		074	91
		Reset Schleppz.		161	91
		Alarmverhalt. P		050	91
		Betriebsstunden		162	91
		Konfig. Zähler		100	91
		Diagnoseliste	Diagnose 1	075	92
			Diagnose 2	076	92
			Diagnose 3	077	92
			Diagnose 4	078	92
			Diagnose 5	079	92
			Diagnose 6	080	92
			Diagnose 7	081	92
			Diagnose 8	082	92
			Diagnose 9	083	92
			Diagnose 10	084	92
		Ereignis-Logbuch	Letzte Diag. 1	085	92
			Letzte Diag. 2	086	92
			Letzte Diag. 3	087	92
			Letzte Diag. 4	088	92
			Letzte Diag. 5	089	92
			Letzte Diag. 6	090	92
			Letzte Diag. 7	091	92
			Letzte Diag. 8	092	92
			Letzte Diag. 9	093	92
			Letzte Diag. 10	094	92
		Simulation	Simulation Modus	112	93
			Sim. Druck	113	93
			Sim. Füllstand	115	93
			Sim. Tankinhalt	116	93
			Sim. Fehlernr.	118	93



### 7.8 Parameterbeschreibung

Dieses Kapitel beschreibt die Parameter in der Reihenfolge, wie sie im Bedienmenü "Experte" angeordnet sind.

#### Experte

Parametername	Beschreibung
Direct Access (119)	Eingabe des Direct Access Codes, um direkt zu einem Parameter zu gelangen.
Eingabe	Auswahl:
	Eine Zahl von 0 999 (Es werden nur gültige Eingaben erkannt)
	Werkeinstellung:
	0
	HINWEIS
	Für Direktzugriff müssen die führenden Nullen nicht eingegeben werden

#### 7.8.1 System

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{System}$

Parametername	Beschreibung
Code Festlegung (023) Eingabe	Eingabe eines Freigabewertes, mit dem das Gerät entriegelt werden kann. Auswahl: Eine Zahl von 0 9999 Werkeinstellung: 0
Verriegel. Sch (120) Anzeige	<ul> <li>Anzeige des Status des DIP-Schalters 1 auf dem Elektronikeinsatz.</li> <li>Mit dem DIP-Schalter 1 können Sie Messwert-relevante Parameter verriegeln und entriegeln. Ist die Bedienung über den Parameter "Benutzercode (021)" ver- riegelt, können Sie die Verriegelung nur über diesen Parameter wieder aufhe- ben.</li> <li>Anzeige: <ul> <li>Ein (Verriegelung eingeschaltet)</li> <li>Aus (Verriegelung ausgeschaltet)</li> </ul> </li> <li>Werkeinstellung: Aus (Verriegelung ausgeschaltet)</li> </ul>
Benutzercode (021) Eingabe	<ul> <li>Eingabe eines Codes, um die Bedienung zu verriegeln oder zu entriegeln.</li> <li>Auswahl: <ul> <li>Zum Verriegeln: Eine Zahl ≠ Freigabewert eingeben.</li> </ul> </li> <li>Zum Entriegeln: Freigabewert eingeben.</li> </ul> <li>HINWEIS <ul> <li>Im Auslieferungszustand ist der Freigabewert "0". Im Parameter "Code Festlegung (023)" kann ein anderer Freigabewert definiert werden. Wurde der Wert vom Benutzer vergessen, kann durch Eingabe der Ziffer "5864" der Freigabewert wieder sichtbar gemacht werden.</li> </ul> </li> <li>Werkeinstellung: <ul> <li>0</li> </ul> </li>

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{ System} \rightarrow \textbf{ Geräteinfo}$

Beschreibung
Messstellenbezeichnung eingeben (max. 32 alphanumerische Zeichen).
Werkeinstellung:
Kein Eintrag bzw. gemäß Bestellangaben
Anzeige der Seriennummer des Gerätes (11 alphanumerische Zeichen).
Anzeige der Firmwareversion.
Anzeige der erweiterten Bestellnummer (max. 60 alphanumerische zeichen).
Werkeinstellung
gemäß Bestellangaben
Anzeige der Bestellnummer (max. 20 alphanumerische zeichen).
Werkeinstellung
gemäß Bestellangaben
Anzeige der ENP-Version
(ENP: Electronic name plate = elektronisches Typenschild)
Anzeige der Seriennummer der Hauptelektronik (11 alphanumerische Zeichen).
Anzeige der Seriennummer des Sensors (11 alphanumerische Zeichen).

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{System} \rightarrow \textbf{Display}$

Parametername	Beschreibung
Sprache (000)	Menüsprache für die Vor-Ort-Anzeige auswählen.
Auswahl	Auswahl:
	• Englisch
	Evtl. eine weitere Sprache (wie bei der Bestellung des Geräts gewählt)
	Eine weitere Sprache (Sprache des Herstellerwerks)
	Werkeinstellung:
	Englisch
Anzeigemodus (001)	Anzeigemodus für die Vor-Ort-Anzeige im Messbetrieb festlegen.
Auswahl	Auswahl:
	Nur Hauptmesswert (Wert+Bargraph)
	Nur Ext. Wert1 (Wert+Status)
	Alle Alternierend (Hauptmesswert+Zweitwert+Ext. Wert 1+Ext. Wert2)
	Ext. Wert 1 und Ext. Wert2 werden nur angezeigt, wenn die SPS diese Werte
	über die Analogausgangsblöcke zum Gerät sendet.
	Werkeinstellung:
	Hauptmesswert (PV)
Zus. Anzeigewert (002)	Inhalt für den 2. Wert im alternierenden Anzeigemodus der Vor-Ort-Anzeige im
Auswahl	Messbetrieb festlegen.
	Auswahl:
	kein Wert
	Druck
	Hauptmesswert (%)
	Temperatur
	Die Auswahl ist abhängig von der gewählten Betriebsart.
	Werkeinstellung:
	kein Wert
Format 1. Wert (004)	Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewertes der Hauptzeile für den
Auswahl	Hauptmesswert festlegen.
	Auswahl:
	Auto
	• x
	• x.x
	• x.xx
	• x.xxx
	• x.xxxx
	• X.XXXXX
	Werkeinstellung:
	Auto



Parametername Beschreibung		
Format ext.Wert1 (235) Auswahl	Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewertes der Hauptzeile für den exter- nen Wert1 festlegen.	
	Auswani:	
	• X.X	
	• x.xx	
	• X.XXX	
	• X.XXXX	
	• X.XXXXX	
	Werkeinstellung:	
	X.X	
Format ext.Wert2 (258)	Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewertes der Hauptzeile für den exter-	
Auswahl	nen Wert2 festlegen.	
	Auswahl:	
	• x.x	
	• x.xx	
	• X.XXX	
	• X.XXXX	
	• X.XXXXX	
	Werkeinstellung:	
	х.х	

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{System} \rightarrow \textbf{Verwaltung}$

Parametername	Beschreibung			
Rücksetzen (124)	Parameter durch Eingabe eines Reset-Codes ganz oder teilweise auf Werks-			
Eingabe	werte bzw. Auslieferungszustand zurucksetzen,			
	siehe $\rightarrow \exists 35$ , "Rücksetzen auf Werkeinstellung (Reset)".			
	Werkeinstellung:			
	0			
Download Funkt.	Auswahl der Datensätze zur Up/Download-Funktion in <b>PACT</b> <i>ware</i> ™.			
Anzeige				
	Voraussetzung:			
	DIP-Schalter auf der Einstellung "SW" und "Dämpfung" auf "on".			
	Ein Download mit der Werkeinstellung "Konfiguration kopieren" bewirkt das Hin-			
	unterladen aller für eine Messung notwendiger Parameter. Die Einstellung "Elek-			
	troniktausch" ist nur wirksam mit einer entsprechenden Eingabe eines Frei			
	codes im Parameter "Benutzercode (021)".			
	Auswahl:			
	<ul> <li>Konfiguration kopieren: Bei dieser Option werden allgemeine Konfigurations- parameter bis auf Seriennummer, Bestellnummer, Kalibration, Lagekorrektur, Applikation und Tag Information überschrieben.</li> </ul>			
	<ul> <li>Gerätetausch: Bei dieser Option werden allgemeine Konfigurationsparameter bis auf Seriennummer, Bestellnummer, Kalibration und Lagekorrektur über- schrieben.</li> </ul>			
	Elektroniktausch: Bei dieser Option werden allgemeine Konfigurationsparame- ter überschrieben.			
	Werkeinstellung:			
	Konfiguration kopieren			



#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{Messung}$

Parametername	Beschreibung
Betriebsart (005)	Betriebsart auswählen.
Betriebsart (182)	Entsprechend der gewählten Betriebsart setzt sich das Bedienmenü zusammen.
Auswahl	
	HINWEIS
	Bei einem Wechsel der Betriebsart findet keine Umrechnung statt. Das Gerät
	den
	Auswaiii:
	• Druck
	Füllstand
	Werkeinstellung
	Druck oder gemäß Bestellangaben

Parametername	Beschreibung
Lagekorrektur (007)	Lageabgleich - die Druckdifferenz zwischen Null (Sollwert) und gemessenem
(Relativdrucksenso-	Druck muss nicht bekannt sein.
ren)	Beispiel:
Auswahl	Messwert = 2.2 mbar (0,032 psi)
	Ober den Parameter "Lagekorrektur (007) (Relativdrucksensoren)" mit der     Option "Übernehmen" korrigieren Sie den Messwort. D. h. Sie weisen dem
	anliegenden Druck den Wert 0.0 zu
	<ul> <li>Messwert (nach Lagekorrektur) = 0.0 mbar</li> </ul>
	Auswahl
	Übernehmen
	Abbrechen
	Werkeinstellung:
	Abbrechen
Lageoffset (192)	Lageabgleich – die Druckdifferenz zwischen Sollwert und gemessenem Druck
Lageoffset (008)	muss bekannt sein.
Eingabe	Beispiel: Messwert – 982 2 mbar (14 73 psi)
	Über den Parameter "Lageoffset (192)" korrigieren Sie den Messwert mit dem
	eingegebenen Wert, z. B. 2.2 mbar (0.033 psi). D. h. Sie weisen dem anliegen-
	den Druck den Wert 980.0 mbar (14,21 psi) zu.
	<ul> <li>Messwert (nach Lagekorrektur) = 980.0 mbar (14,21 psi)</li> </ul>
	Werkeinstellung:
	0.0
Dämpfng Schalter	Zeigt die Schalterstellung des DIP-Schalters 2 an, mit dem sich die Dämpfung
(164)	des Ausgangssignals ein- und ausschalten lässt.
Anzeige	Anzeige:
	<ul> <li>Aus</li> <li>Das Ausgangssignal ist ungedämpft</li> </ul>
	An
	Das Ausgangssignal ist gedämpft. Die Dämpfungskonstante wird im Parame-
	ter "Dämpfung (184)" festgelegt
	Werkeinstellung
	An
Dämpfung (017)	Dämpfungszeit (Zeitkonstante $\tau$ ) eingeben. Die Dämpfung beeinflusst die
Dämpfung (184)	Geschwindigkeit, mit der der Messwert auf Druckänderungen reagiert.
Eingabe	Eingabebereich:
	U.U.S
	2 0 Sek, oder gemäß Bestellangaben
Finheit Druck (125)	Druck-Einheit auswählen
Auswahl	Nach der Wahl einer neuen Druck-Einheit werden alle druckspezifischen Para-
	meter umgerechnet und mit der neuen Einheit dargestellt.
	Auswahl:
	• mbar, bar
	• mmH2O, mH2O
	• in, H2O, ttH2O
	• Pa, KPa, MPa
	• mmHa inHa
	• kaf/cm <sup>2</sup>
	Werkeinstellung:
	abhängig vom Sensor-Nennmessbereich mbar oder bar bzw. gemäß Bestellan-
	gaben
Einheit Temp. (126)	Einheit für die Temperatur-Messwerte auswählen.
Auswahl	
	HINWEIS
	Die Einstellung beeinflusst die Einheit des Parameters "Sensor Temp. (110)".
	• °F
	• K
	Werkeinstellung:
	°C
Sensor Temp. (110)	Anzeige der aktuell im Sensor gemessenen Temperatur. Diese kann von der Pro-
Anzeige	zesstemperatur abweichen.

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{Messung} \rightarrow \textbf{Grundabgleich}$

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{ Messung} \rightarrow \textbf{ Druck}$

_	
Parametername	Beschreibung
Druck gemessen (020) Anzeige	Anzeige des gemessenen Drucks. Simulationswert Druck Sensor Sensor Lage- trimm Lage- trimm Lage- trimm Lage- trimm Lage- trimp fung trimp fung tri
	Sensor Druck Druck Druck Druck n. Lagekor n. Dämpfng gemessen
Sensor Druck (109) Anzeige	Anzeige des gemessenen Drucks vor Sensortrimm und Lageabgleich.
Druck n. Lagekor (172) Anzeige	Anzeige des gemessenen Drucks nach Sensortrimm und Lagekorrektur.
Druck n. Dämpfung (111) Anzeige	Anzeige des gemessenen Drucks nach Sensortrimm, Lageabgleich und Dämpfung.

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{ Messung} \rightarrow \textbf{ Füllstand}$

Parametername	Beschreibung
Füllstandwahl (024)	Art der Füllstandberechnung auswählen
Auswahl	Auswahl:
	in Druck
	Bei dieser Füllstandwahl geben Sie zwei Druck-Füllstand-Wertepaare vor. Der
	Füllstandwert wird direkt in der Einheit angezeigt, die Sie über den Parameter
	"Einheit vor. Lin (025)" wählen.
	• in Höhe
	Bei dieser Füllstandwahl geben Sie zwei Höhen-Füllstand-Wertepaare vor.
	Aus dem gemessenen Druck berechnet das Gerät mit Hilfe der Dichte
	zunächst die Höhe, anschließend wird daraus anhand der beiden angegebe-
	nen Wertepaare der Füllstand in der gewählten "Einheit vor. Lin (025)" berech-
	net.
	Werkeinstellung:
	in Druck
Einheit vor. Lin (025)	Einheit für die Messwertanzeige von "Füllstand v. Lin. (019)" wählen.
Auswahl	
	HINWEIS
	Die ausgewählte Finheit dient nur zur Beschreihung des Messwertes D. h. bei
	Wahl einer neuen Ausgabeeinheit wird der Messwert nicht umgerechnet
	Beispiel:
	aktueller Messwert: 0.3 ft
	neue Ausgabeeinheit: m
	neuer Messwert: 0,3 m
	Auswahl
	• %
	• mm, cm, dm, m
	• ft, in
	• m <sup>3</sup> , in <sup>3</sup>
	• I, hI
	• ft <sup>3</sup>
	• gal, Igal
	• kg, t
	• lb
	Werkeinstellung:
	%
Einheit Höhe (026)	Höhen-Einheit auswählen. Der gemessene Druck wird mittels des Parameters
Auswahl	"Dichte Abgleich (034)" in die gewählte Höhen-Einheit umgerechnet.
	Voraussetzung
	"Füllstandwahl (024)" = in Höhe
	Auswahl
	• mm
	• m
	I • in
	• ft
	Werkeinstellung:
	m

Parametername	Beschreibung
Abgleichmodus (027)	Abgleichmodus auswählen.
Auswahl	Auswahl:
	<ul> <li>Nass</li> <li>Der Nassabgleich erfolgt durch Befüllen und Entleeren des Behälters. Bei zwei unterschiedlichen Füllhöhen wird der eingegebene Füllhöhen-, Volumen-, Masse- oder Prozentwert dem zu diesem Zeitpunkt gemessenen Druck zuge- ordnet (Parameter "Abgleich Leer (028)" und "Abgleich Voll (031)").</li> <li>Trocken</li> </ul>
	Der Trockenabgleich ist ein theoretischer Abgleich. Bei diesem Abgleich geben Sie zwei Druck-Füllstand-Wertepaare über die folgenden Parameter vor: "Abgleich Leer (028)", "Druck Leer (029)", "Abgleich Voll (031)", "Druck Voll (032)", "Höhe Leer (030)", "Höhe Voll (033)". Werkeinstellung: Nass
Abgleich Leer (028) Abgleich Leer (011) Eingabe	Ausgabewert für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer) eingeben. Dabei muss die in "Einheit vor. Lin (025)" definierte Einheit verwendet werden.
	<ul> <li>HINWEIS</li> <li>Beim Nassabgleich muss der Füllstand (Behälter leer) tatsächlich vorliegen. Der zugehörige Druck wird dann automatisch vom Gerät registriert.</li> <li>Beim Trockenabgleich braucht der Füllstand (Behälter leer) nicht vorliegen. Bei der Füllstandwahl "in Druck" muss der zugehörige Druck im Parameter "Druck Leer (029)" eingegeben werden. Bei der Füllstandwahl "in Höhe" muss die zugehörige Höhe im Parameter "Höhe Leer (030)" eingegeben werden. Werkeinstellung: 0.0</li> </ul>
Druck Leer (029)	Druckwert für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer) eingeben.
Eingabe/Anzeige	Voraussetzung
<b>U U</b>	<ul> <li>"Füllstandwahl (024)" = in Druck</li> </ul>
	<ul> <li>"Abgleichmodus (027)" = Trocken → Eingabe</li> <li>"Abgleichmodus (027)" = Nass → Anzeige</li> </ul>
	Werkeinstellung:
	0.0
Höhe Leer (030)	Höhenwert für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer) eingeben. Die Einheit
Eingabe/Anzeige	Vanien Sie über den Parameter "Einneit Hone (026)". Voraussetzung:
	<ul> <li>"Füllstandwahl (024)" = in Höhe</li> </ul>
	<ul> <li>"Abgleichmodus (027)" = Trocken → Eingabe</li> </ul>
	<ul> <li>"Abgleichmodus (027)" = Nass → Anzeige</li> <li>Werkeinstellung:</li> </ul>
	0.0
Abgleich Voll (031) Abgleich Voll (012) Eingabe	Ausgabewert für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll) eingeben. Dabei muss die in "Einheit vor. Lin (025)" definierte Einheit verwendet werden.
	HINWEIS
	<ul> <li>Beim Nassabgleich muss der Füllstand (Behälter voll) tatsächlich vorliegen. Der zugehörige Druck wird dann automatisch vom Gerät registriert.</li> <li>Beim Trockenabgleich braucht der Füllstand (Behälter voll) nicht vorliegen. Bei Füllstandwahl "in Druck" muss zur zugehörige Druck im Parameter "Druck Voll (032)" eingegeben werden. Bei Füllstandwahl "in Höhe" muss die zugehörige Höhe im Parameter "Höhe Voll (033)" eingegeben werden.</li> </ul>
	Werkeinstellung:
Druck Voll (032)	Druckwert für den oberen Abgleichnunkt (Behälter voll) eingeben
Druck Voll (187)	$\rightarrow$ Siehe auch "Abgleich Voll (031)".
Eingabe/Anzeige	Voraussetzung
	<ul> <li>Fullstandwarii (024) = ITi Druck</li> <li>"Abgleichmodus (027)" = Trocken → Eingabe</li> </ul>
	<ul> <li>"Abgleichmodus (027)" = Nass → Anzeige</li> </ul>
	Werkeinstellung: Obere Messgrenze (UBL) des Sensors
Höhe Voll (033)	Höhenwert für den oberen Abaleichnunkt (Behälter voll) eingehen. Die Finheit
Höhe Voll (188)	wählen Sie über den Parameter "Einheit Höhe (026)".
Eingabe/Anzeige	Voraussetzung:
	<ul> <li>"Fullstandwahl (024)" = In Hohe</li> <li>"Abgleichmodus (027)" = Trocken → Fingabe</li> </ul>
	<ul> <li>"Abgleichmodus (027)" = Nass → Anzeige</li> </ul>
	Werkeinstellung:
	Obere wessgrenze (ORL) in eine Fullstandeinneit ümgerechnet





Parametername	Beschreibung
Einheit Dichte (127) Anzeige	Anzeige der Dichte-Einheit. Der gemessene Druck wird mittels der Parameter "Einheit Höhe (026)" und "Dichte Abgleich (034)" in eine Höhe umgerechnet. Werkeinstellung: g/cm <sup>3</sup>
Dichte Abgleich (034) Eingabe	Dichte des Mediums eingeben, mit dem der Abgleich durchgeführt wird. Der gemessene Druck wird mittels der Parameter "Einheit Höhe (026)" und "Dichte Abgleich (034)" in eine Höhe umgerechnet. <b>Werkeinstellung:</b> 1.0
Dichte Prozess (035) Eingabe	<ul> <li>Neuen Dichtewert für Dichtekorrektur eingeben.</li> <li>Der Abgleich wurde z. B. mit dem Messmedium Wasser durchgeführt. Nun soll der Behälter für ein anderes Messmedium mit einer anderen Dichte verwendet werden. Indem Sie für den Parameter "Dichte Prozess (035)" den neuen Dichtewert eingeben, wird der Abgleich entsprechend korrigiert.</li> <li>HINWEIS</li> <li>Wird nach einem erfolgten Nassabgleich über den Parameter "Abgleichmodus (027)" auf Trockenabgleich umgeschaltet, muss vor dem Umschalten die Dichte für die Parameter "Dichte Abgleich (034)" und "Dichte Prozess (035)" korrekt eingegeben werden.</li> <li>Werkeinstellung:</li> <li>1.0</li> </ul>
Füllstand v. Lin. (019) Anzeige	Anzeige des Füllstandwertes vor der Linearisierung.

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{Messung} \rightarrow \textbf{Linearisierung}$

Parametername	Beschreibung
Lin. Modus (037) Auswahl	<ul> <li>Linearisierungsmodus auswählen.</li> <li>Auswahl: <ul> <li>Linear:</li> <li>Der Füllstand wird ohne Umrechnung ausgegeben. "Füllstand v. Lin. (019)" wird ausgegeben.</li> </ul> </li> <li>Tabelle löschen: <ul> <li>Die bestehende Linearisierungstabelle wird gelöscht.</li> </ul> </li> <li>Manuelle Eingabe (setzt die Tabelle in den Editiermodus, ein Alarm wird ausgegeben): <ul> <li>Die Wertepaare der Tabelle "X-Wert (040) (Manuelle Aufnahme)" und "Y-Wert (041) (Manuelle Aufnahme/Halbautomatische Aufnahme)" werden manuell eingegeben.</li> </ul> </li> <li>Halbautomatische Eingabe (setzt die Tabelle in den Editiermodus, ein Alarm wird ausgegeben): <ul> <li>Für diesen Eingabemodus wird der Behälter schrittweise gefüllt oder geleert.</li> <li>Das Gerät erfasst den Füllstandwert automatisch "X-Wert (040) (Manuelle Aufnahme)".</li> <li>Tabelle aktivieren <ul> <li>Werk (041) (Manuelle Aufnahme/Halbautomatische Aufnahme)".</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Einheit n. Lin. (038) Auswahl	Volumen-Einheit auswählen (Einheit des Y-Wertes). Auswahl: • % • cm, dm, m, mm • hl • in <sup>3</sup> , ft <sup>3</sup> , m <sup>3</sup> • l • in, ft • kg, t • lb • gal • lgal Werkeinstellung: %

Parametername	Beschreibung
Zeilen-Nr. (039) Eingabe	Nummer des aktuellen Tabellenpunktes eingeben. Die anschließenden Eingaben in "X-Wert (040) (Manuelle Aufnahme)" und "Y- Wert (041) (Manuelle Aufnahme/Halbautomatische Aufnahme)" beziehen sich auf diesen Punkt. <b>Eingabebereich:</b> 1 32
X-Wert (040) (Manuelle Aufnahme) X-Wert (123) (Linear/ Tabelle aktiv) X-Wert (193) (Halbau- tomatische Aufnahme) Eingabe/Anzeige	<ul> <li>Den "X-Wert (040) (Manuelle Aufnahme)" (Füllstand v. Lin. (019)) zum jeweiligen Tabellenpunkt eingeben bzw. bestätigen.</li> <li>HINWEIS</li> <li>Bei "Lin. Modus (037)" = "Manuelle Eingabe" muss der Füllstandwert eingegeben werden.</li> <li>Bei "Lin. Modus (037)" = "Halbautomatische Eingabe" wird der Füllstandwert angezeigt und muss durch Eingabe des gepaarten Y-Wertes bestätigt werden.</li> </ul>
Y-Wert (041) (Manuelle Aufnahme/Halbauto- matische Aufnahme) Y-Wert (194) (Linear/ Tabelle aktiv) Eingabe/Anzeige	Den "Y-Wert (041) (Manuelle Aufnahme/Halbautomatische Aufnahme)" (Wert nach Linearisierung) zum jeweiligen Tabellenpunkt eingeben. Die Einheit ist bestimmt durch "Einheit n. Lin. (038)". HINWEIS Die Linearisierungstabelle muss monoton sein (fallend oder steigend).
Tabelle bearb. (042) Auswahl	<ul> <li>Funktion für Tabelleneingabe auswählen.</li> <li>Auswahl:</li> <li>Nächster Punkt: Der Parameter "Zeilen-Nr. (039)" wird um 1 erhöht. Es kann der nächste Punkt eingegeben werden.</li> <li>Aktueller Punkt: Beim aktuellen Punkt bleiben, um z. B. Fehler zu korrigieren.</li> <li>Vorheriger Punkt: Der Parameter "Zeilen-Nr. (039)" wird um 1 verringert. Es kann der vorherige Punkt nochmals eingegeben/korrigiert werden.</li> <li>Punkt einfügen: Einen zusätzlichen Punkt einfügen (siehe Beispiel unten).</li> <li>Punkt löschen: Den aktuellen Punkt löschen (siehe Beispiel unten).</li> <li>Punkt löschen: Den aktuellen Punkt löschen (siehe Beispiel unten).</li> <li>Beispiel: Punkt einfügen, hier z. B. zwischen dem 4. und 5. Punkt</li> <li>Über den Parameter "Zeilen-Nr. (039)" den Punkt 5 wählen.</li> <li>Über den Parameter "Tabelle bearb. (042)" die Option "Punkt einfügen" wählen.</li> <li>Für den Parameter "Zeilen-Nr. (039)" wird Punkt 5 angezeigt. Neue Werte für die Parameter "X-Wert (040) (Manuelle Aufnahme)" und "Y-Wert (041) (Manuelle Aufnahme/Halbautomatische Aufnahme)" eingeben.</li> <li>Beispiel: Punkt löschen, hier z. B. der 5. Punkt</li> <li>Über den Parameter "Tabelle bearb. (042)" die Option "Punkt löschen" wählen.</li> <li>Der den Parameter "Tabelle bearb. (042)" die Option "Punkt löschen" wählen.</li> <li>Über den Parameter "Tabelle bearb. (042)" die Option "Punkt löschen" wählen.</li> <li>Der den Parameter "Tabelle bearb. (042)" die Option "Punkt löschen" wählen.</li> <li>Der 5. Punkt wird gelöscht. Alle nachfolgenden Punkte werden eine Zeilennummer nach vorne verschoben, d. h. der 6. Punkt ist nach dem Löschen Punkt 5.</li> <li>Werkeinstellung: Aktueller Punkt</li> </ul>
Tankbeschreibung (173) Eingabe	Tankbeschreibung eingeben (max. 32 alphanumerische Zeichen)
Tankinhalt (043) Anzeige	Anzeige des Füllstandwertes nach der Linearisierung

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{ Messung} \rightarrow \textbf{ Sensor Grenzen}$

Parametername	Beschreibung
Unt. Messgrenze (101)	Anzeige der unteren Messgrenze des Sensors.
Anzeige	
Obere Messgrenze	Anzeige der oberen Messgrenze des Sensors.
(102)	
Anzeige	



#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{ Messung} \rightarrow \textbf{ Sensor Trim}$

Parametername	Beschreibung
Lo Trim Messwert (129) Anzeige	Anzeige des anliegenden Referenzdruckes zur Übernahme für den unteren Kali- brationspunkt.
Hi Trim Messwert (130) Anzeige	Anzeige des anliegenden Referenzdruckes zur Übernahme für den oberen Kalibrationspunkt.
Lo Trim Sensor (131) Anzeige	Interner Serviceparameter.
Hi Trim Sensor (132) Anzeige	Interner Serviceparameter.

#### 7.8.3 Kommunikation

#### Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ PROFIBUS PA Info

Parametername	Beschreibung
Ident-Nummer (225) Anzeige	Anzeige der eingestellten Identifikationsnummer.
Profil-Revision (227) Anzeige	Anzeige der Profil Version des Gerätes.

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{ Kommunikation} \rightarrow \textbf{ PROFIBUS PA Konf}$

Parametername	Beschreibung
<b>Adressierung (228)</b> Anzeige	Anzeige der Adressierungsart: per Hardware (DIP-Schalter) oder per Software. Werkeinstellung: Software
Bus Adresse (233) Anzeige	Anzeige der eingestellten Bus Adresse. Werkeinstellung: 126
<b>Identnumm. Auswahl</b> (229) Auswahl	<ul> <li>Eingabe der Identifikationsnummer des Gerätes.</li> <li>Weitere Informationen siehe →  37.</li> <li>Auswahl: <ul> <li>Auto.Id.Num: Anpassungsmodus des Gerätes</li> <li>Profil: 0x9700</li> </ul> </li> <li>Herstellerspezifisch: 0x0E3A (LHC-M51 und PPC-M51), 0x0E3C (LHCR-51 und LHCS-51)</li> <li>Werkeinstellung: <ul> <li>Auto.Id.Num</li> </ul> </li> </ul>
Cond.status diag (234) Anzeige/Auswahl	Zeigt an ob "Condensed Status" oder "Classic Status" eingestellt ist. Weitere Informationen siehe →  В 37. Werkeinstellung: Condensed Status

#### $Experte \rightarrow \ Kommunikation \rightarrow \ Analogeing ang 1$

Parametername	Beschreibung
Kanal (171)	Anzeige der verwendeten Messgröße des Transducer Blocks.
Anzeige	Werkeinstellung:
	Hauptmesswert
Ausgangswert (OUT	Anzeige des Ausgangswertes (OUT Value) des Analog Input 1 Block.
Value) (224)	
Anzeige	
Status (196)	Anzeige des Ausgangsstatus (OUT Status) des Analog Input 1 Block.
Anzeige	
Filterzeitkonst. (197)	Dämpfungszeit des Analog Input 1 Block eingeben.
Eingabe	Werkeinstellung:
	0.0 Sek.
Ausfallverhalten (198)	Legt den Ausgabewert des Analog Input 1 im Fehlerfall fest. Siehe Definition
Auswahl	→ <b>]</b> 37.
	Auswahl:
	Sicherheitswert
	Letzt. gültige Wert
	Status Schlecht (BAD)
	Werkeinstellung:
	Letzt. gültige Wert
Sich.Vorgabewert	Ersatzwert für den Fehlerfall.
(199)	Voraussetzung:
Eingabe	"Ausfallverhalten (198)" = Sicherheitswert
	Werkeinstellung:
	0.0

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{ Kommunikation} \rightarrow \textbf{ Analogeing ang 2}$

Parametername	Beschreibung
Kanal (230)	Auswahl der verwendeten Messgröße des Transducer Blocks.
Auswahl	Auswahl:
	<ul> <li>Füllstand v. Lin. (019)</li> </ul>
	Druck
	Temperatur
	Werkeinstellung:
	Druck
Ausgangswert (OUT	Ausgangswert (OUT Value) des Analog Input 2 Block.
Value) (201)	
Anzeige	
Status (202)	Ausgangsstatus (OUT Status) des Analog Input 2 Block.
Anzeige	
Filterzeitkonst. (203)	Dämpfungszeit des Analog Input 2 Block eingeben.
Eingabe	Werkeinstellung:
	0.0 Sek.
Ausfallverhalten (204)	Legt den Ausgabewert des Analog Input 2 im Fehlerfall fest.
Auswahl	Auswahl:
	Sicherheitswert
	Letzt. gültige Wert
	Status Schlecht (BAD)
	Werkeinstellung:
	Letzt. gültige Wert
Sich.Vorgabewert	Ersatzwert für den Fehlerfall.
(205)	Voraussetzung:
Eingabe	"Ausfallverhalten (204)" = Sicherheitswert
	Werkeinstellung:
	0.0



Parametername	Beschreibung
Verzögerungszeit (206)	Dämpfungszeit des Analog Output 1 Block eingeben.
Auswahl	Werkeinstellung:
	0.0 Sek.
Ausfallverhalten (207)	Legt den Ausgabewert des Analog Output 1 im Fehlerfall fest.
Auswahl	Auswahl:
	Sicherheitswert
	Letzt. gültige Wert
	Status Schlecht (BAD)
	Werkeinstellung:
	Letzt. gültige Wert
Sich.Vorgabewert	Ersatzwert für den Fehlerfall.
(208)	Voraussetzung:
Eingabe	"Ausfallverhalten (207)" = Sicherheitswert
	Werkeinstellung:
	0.0
Eingangswert (209)	Anzeige des Wertes, welcher zum Gerät gesendet wird.
Anzeige	
Eingangsstatus (220)	Anzeige des Status, welcher zum Gerät gesendet wird.
Anzeige	
Einheit (211)	Eingabe der Einheit für den Wert, der zum Gerät gesendet wird.
Auswahl	Auswahl:
	• %
	Druck Einheiten
	Durchfluss Einheiten
	Füllstandseinheiten
	Temperatureinheiten
	unbekannt
	Werkeinstellung:
	unbekannt

### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{ Kommunikation} \rightarrow \textbf{ Analogausgang 1}$

#### Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Analogausgang 2

Parametername	Beschreibung
Verzögerungszeit (212)	Dämpfungszeit des Analog Output 2 Block eingeben.
Auswahl	Werkeinstellung:
	0.0 Sek.
Ausfallverhalten (213)	Legt den Ausgabewert des Analog Output 2 im Fehlerfall fest.
Auswahl	Auswahl:
	Sicherheitswert
	Letzt. gültige Wert
	Status Schlecht (BAD)
	Werkeinstellung:
	Letzt. gültige Wert
Sich.Vorgabewert	Ersatzwert für den Fehlerfall.
(214)	Voraussetzung:
Eingabe	"Ausfallverhalten (213)" = Sicherheitswert
	Werkeinstellung:
	0.0
Eingangswert (215)	Anzeige des Wertes, welcher zum Gerät gesendet wird.
Anzeige	
Eingangsstatus (223)	Anzeige des Status, welcher zum Gerät gesendet wird.
Anzeige	
Einheit (217)	Eingabe der Einheit für den Wert, der zum Gerät gesendet wird.
Auswahl	Auswahl:
	Druck Einheiten, Temperatur Einheiten

### 7.8.4 Applikation

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{ Applikation}$

Parametername	Beschreibung
<b>Elektr. Delta P (158)</b> Auswahl	Diese Funktion aktiviert die Applikation Elektr. Delta P mit einem externem oder konstantem Wert.
	Auswahl:
	• Aus
	Ext. Wert2
	Konstant
	Werkeinstellung:
	Aus
Fester ext. Wert (174)	Eingabe des konstanten Wertes für die Applikation Elektr. Delta P.
Eingabe	Der Wert bezieht sich auf "Einheit Druck (125)"
-	
	Werkeinstellung:
	0.0
Ext. Wert2 (259)	Anzeige des PROFIBUS-Eingangswertes 2 (Analogausgang 2).
Anzeige	
Status ext. Wert2 (260)	Anzeige des Status des PROFIBUS-Eingangswertes 2 (Analogausgang 2).
Anzeige	



### 7.8.5 Diagnose

### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{Diagnose}$

Parametername	Beschreibung
Diagnose Code (071) Anzeige	Anzeige der aktuell anstehenden Diagnose-Meldung mit der höchsten Priorität.
Letzte Diag. Code (072) Anzeige	Anzeige der letzten aufgetretenen und behobenen Diagnosemeldung. HINWEIS Über den Parameter "Reset Logbuch (159)" können die im Parameter "Letzte Diag. Code (072)" aufgeführten Meldungen gelöscht werden.
Reset Logbuch (159) Auswahl	Mit diesem Parameter setzen Sie alle Meldungen des Parameters "Letzte Diag. Code (072)" und des Ereignis-Logbuchs "Letzte Diag. 1 (085)" bis "Letzte Diag. 10 (094)" zurück. Auswahl: • Abbrechen • Übernehmen Werkeinstellung: • Abbrechen
Minimaler Druck (073) Anzeige	Anzeige des kleinsten gemessenen Druckwertes (Schleppzeiger). Diesen Schleppzeiger können Sie über den Parameter "Reset Schleppz. (161)" zurück- setzen.
Maximaler Druck (074) Anzeige	Anzeige des größten gemessenen Druckwertes (Schleppzeiger). Diesen Schleppzeiger können Sie über den Parameter "Reset Schleppz. (161)" zurück- setzen.
Reset Schleppz. (161) Auswahl	Mit diesem Parameter können Sie die Schleppzeiger "Minimaler Druck" und "Maximaler Druck" zurücksetzen. Auswahl: • Abbrechen • Übernehmen Werkeinstellung: Abbrechen
Alarmverhalt. P (050) Auswahl	<ul> <li>Messwertstatus bei Über- bzw. Unterschreitung der Sensorgrenzen einstellen.</li> <li>Auswahl:</li> <li>Warnung <ul> <li>Das Gerät misst weiter. Eine Fehlermeldung wird angezeigt. Der Messwertstatus zeigt "Unsicher (UNCERTAIN)" an.</li> <li>Alarm <ul> <li>Der Messwertstatus zeigt "Schlecht (BAD)" an. Eine Fehlermeldung wird angezeigt.</li> </ul> </li> <li>Werkeinstellung: <ul> <li>Warnung</li> </ul> </li> </ul></li></ul>
Betriebsstunden (162) Anzeige	Anzeige der Betriebsstunden. Dieser Parameter ist nicht rücksetzbar.
Konfig. Zähler (100) Anzeige	Anzeige des Konfigurationszählers. Bei jeder Änderung eines Parameters oder einer Gruppe wird dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{Diagnose} \rightarrow \textbf{Diagnoseliste}$

Parametername	Beschreibung
Diagnose 1 (075)	Diese Parameter enthalten bis zu zehn aktuell anstehende Diagnosemeldungen
Diagnose 2 (076)	angeordnet nach ihrer Priorität.
Diagnose 3 (077)	
Diagnose 4 (078)	
Diagnose 5 (079)	
Diagnose 6 (080)	
Diagnose 7 (081)	
Diagnose 8 (082)	
Diagnose 9 (083)	
Diagnose 10 (084)	

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{ Diagnose} \rightarrow \textbf{ Ereignis-Logbuch}$

Parametername	Beschreibung
Letzte Diag. 1 (085) Letzte Diag. 2 (086)	Diese Parameter enthalten die 10 letzten aufgetretenen und behobenen Diagno- semeldungen.
Letzte Diag. 3 (087)	Sie können zurückgesetzt werden mit dem Parameter "Reset Logbuch (159)".
Letzte Diag. 4 (088)	Fehler, die mehrfach aufgetreten sind, werden nur einmal dargestellt.
Letzte Diag. 5 (089)	
Letzte Diag. 6 (090)	
Letzte Diag. 7 (091)	
Letzte Diag. 8 (092)	
Letzte Diag. 9 (093)	
Letzte Diag. 10 (094)	



#### **Experte** $\rightarrow$ **Diagnose** $\rightarrow$ **Simulation**

Parametername	Beschreibung
Simulation Modus (112)	Simulation einschalten und Simulationsart auswählen. Bei einem Wechsel der Betriebsart oder des Füllstandtyps "Lin. Modus (037)"
Auswahl	wird eine laufende Simulation ausgeschaltet.
	Auswahl:
	• keine
	• Druck, → siehe diese Tabelle Parameter "Sim. Druck (113)"
	<ul> <li>Füllstand, → siehe diese Tabelle Parameter "Sim. Füllstand (115)"</li> <li>Tagkige also diese Tabelle Parameter "Oins. Tagkige also (110)"</li> </ul>
	• Tankinnait, $\rightarrow$ siehe diese Tabelle Parameter Sim. Tankinnait (116) • Alarm/Warnung, $\rightarrow$ siehe diese Tabelle Parameter "Sim. Fehlernr (118)"
	Transducer Block
	Sensor Sensor- trimm Lage- abgleich Dämp- fung Elektr. Delta P. PPV Fillstand- Füllstand- Füllstand-
	Simulationswert Druck – Simulationswert Füllstand
	- Simulationswert Tankinhalt
	PV = Hauptmesswert
	Werkeinstellung:
	keine
Sim. Druck (113)	Simulationswert eingeben.
Eingabe	$\rightarrow$ Siehe auch "Simulation Modus (112)".
	Voraussetzung:
	Simulation Modus (112) = Druck
	aktueller Druckmesswert
Sim Füllstand (115)	Simulationswort eingeben
Fingabe	$\rightarrow$ Siehe auch "Simulation Modus (112)"
	Voraussetzung:
	"Betriebsart (005)" = Füllstand und "Simulation Modus (112)" = Füllstand
Sim. Tankinhalt (116)	Simulationswert eingeben.
Eingabe	$\rightarrow$ Siehe auch "Simulation Modus (112)".
	Voraussetzungen:
	"Betriebsart (005)" = Füllstand, "Lin. Modus (037)" =Tabelle aktivieren und
	"Simulation Modus (112)" = Tankinhalt.
Sim. Fehlernr (118)	Diagnosemeldungsnummer eingeben.
Eingabe	$\rightarrow$ Siehe auch "Simulation Modus (112)".
	voraussetzung: "Simulation Modus"- Alorm/Wornung
	Wert beim Finschalten:
	484 (Simulation aktiv)
L	

### 7.9 Gerätedaten sichern oder duplizieren

Das Gerät verfügt über kein Speichermodul. Mit einem Bedientool welches auf der FDT-Technologie basiert (z. B. **PACT**<sub>mare</sub>™) haben Sie aber folgende Möglichkeiten (siehe Parameter "Download Funkt." siehe → B 81 im Bedienmenü oder über Physikal Block → B 107):

- Speicherung/Rettung von Konfigurationsdaten
- Duplizierung von Geräteparametrierungen
- Übernahme aller relevanten Parameter bei einem Austausch von Elektronikeinsätzen.

Für weitere Informationen lesen Sie hierzu die Betriebsanleitung des Bedienprogramms **PACT** *ware*<sup>TM</sup>.

## 8 Inbetriebnahme über Klasse-2-Master (Software)

Liegt am Gerät ein Druck kleiner als der zugelassene minimale Druck oder größer als der zugelassene maximale Druck an, werden nacheinander folgende Meldungen ausgegeben:

- "S140 Arbeitsbereich P" oder "F140 Arbeitsbereich P"
- "S841 Sensorbereich" oder "F841 Sensorbereich"
- Je nach Einstellung im Parameter "Alarmverhalt. P (050)".

HINWEIS

Standardmäßig ist das Gerät für die Betriebsart Druck (LHC-M51, PPC-M51) oder Füllstand (LHCR-51, LHCS-51) eingestellt. Der Messbereich und die Einheit, in die der Messwert übertragen wird, entspricht der Angabe auf dem Typenschild.

### 8.1 Installations- und Funktionskontrolle

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, die Einbau- und Anschlusskontrolle gemäß Checkliste durchführen.

- Checkliste "Einbaukontrolle"  $\rightarrow$  19
- Checkliste "Anschlusskontrolle  $\rightarrow$  23

### 8.2 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme und Bedienung des **PACT***mare*<sup>TM</sup>-Programms sind in der integrierten Online-Hilfe beschrieben.

Gehen Sie bei der Inbetriebnahme des Gerätes wie folgt vor:

- 2. Messstellenbezeichnung über Parameter "Messstellenbez. (022)" eingeben. (Menüpfad: Experte → System → Geräteinfo oder Setup → Erweitert. Setup → Geräteinfo)
- Gerät eine Adresse im Bus zuweisen: Bedienprogramm der DP-Master-Klasse 2 wie z. B. PACT mare<sup>TM</sup>: (→ 39, Kapitel 5.4.5 "Geräte-Identifikation und -Adressierung" oder durch den Adresse-Schalter.
- 4. Herstellerspezifische Geräteparameter über Menü Setup parametrieren oder Transducer Block parametrieren

Analogausgang parametrieren (Analog Output Block)

- 5. Physical Block parametrieren (Menüpfad: Experte → Kommunikation → Physical Block)
- 6. Analogeingang parametrieren (Analog Input Block oder Al-Block).
  - - Falls erforderlich Grenzwerte einstellen.
- 7. Zyklischen Datenverkehr konfigurieren ( $\rightarrow \textcircled{1}40$ , "Systemintegration" und  $\rightarrow \textcircled{1}41$ , "Zyklischer Datenaustausch").



### 8.3 Ausgangswert (OUT Value)

### 8.3.1 Ausgangswert (OUT Value) skalieren

Im Analog Input Block kann der Eingangswert bzw. der Eingangsbereich gemäß den Automatisierungsanforderungen skaliert werden.

#### Beispiel:

Der Messbereich von 0 mbar ... 500 mbar soll auf 0 ... 10000 skaliert werden.

- Gruppe Messw. Skalierung wählen.
   Menüpfad: Experte → Kommunikation → Analogeingang 1 → Al Parameter → Messw. skalierung
  - Für Anfangswert "0" eingeben.
  - Für Endwert "500" eingeben.
- Gruppe Ausgangsskalierung wählen.
- Menüpfad: Experte  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  Analogeingang 1  $\rightarrow$  Al Parameter  $\rightarrow$  Ausgangs-skalierung
  - Für Anfangswert "0" eingeben.
  - Für Endwert "10000" eingeben.
  - Für Einheit z. B. "Benutzereinheit" wählen.
    - Die hier ausgewählte Einheit hat keinen Einfluss auf die Skalierung.
- Ergebnis:

Bei einem Druck von 350 mbar wird als Ausgangswert (OUT Value) der Wert 7000 an die SPS ausgegeben.



#### HINWEIS

- Der Ausgangswert (OUT Value) kann nur über Fernbedienung (z. B. **PACT***ware*<sup>™</sup>) skaliert werden.
- Bei einem Einheitenwechsel innerhalb einer Betriebsart (Druck, Durchfluss-Duchflusstyp) werden die Werte für "Messw. skalierung" und "Ausgangsskalierung" umgerechnet.
   Bei einem Einheitenwechsel innerhalb einer Betriebsart wird "Messw. skalierung" umgerechnet und "Ausgangsskalierung" aktualisiert.
- Bei einem Wechsel der Betriebsart findet keine Umrechnung statt. Das Gerät muss nach einem Wechsel der Betriebsart neu abgeglichen werden.
- Es sind 2 Al vorhanden, der erste ist dem Hauptmesswert fest zugeordnet, der zweite kann einer zweiten Messgrösse zugeordnet werden; beide sind entsprechend zu skalieren.
- Bei einer Konfigurationsänderung (Betriebsart, Einheit, Skalierung) im Transducer Block werden die Werte von "Messw. skalierung" und "Ausgangsskalierung" entsprechend der Transducer Block Skalierung automatisch gleichgesetzt.
- Die Einheit von "Messw. skalierung" ist die Hauptmesswert-Einheit des Transducer Blocks.
- Die Konfiguration des Al-Blockes1 wird automatisch mit der Transducer Block Konfiguration aktualisiert (wenn man die Konfiguration des Transducer Blocks im Setup-Menü ändert, wird diese Änderung in den Al-Block kopiert). Das bedeutet, dass die Konfiguration der Al-Blöcke am Ende gemacht werden muss. Andernfalls werden die Konfigurationen vom Setup überschrieben.

### 8.4 Elektrische Differenzdruckmessung mit Relativdrucksensoren

#### **Beispiel:**

In diesem Beispiel werden zwei Drucktransmitter (jeweils mit Relativdrucksensor) zusammen geschalten. Auf diese Weise kann der Differenzdruck mittels zweier unabhängiger Drucktransmitter ermittelt werden.

**HINWEIS** Für eine Beschreibung der genannten Parameter,  $\rightarrow \stackrel{>}{=} 79$ , "Parameterbeschreibung".



20 Differenzdruckmessung mit Relativdrucksensoren

Absperrventile

2 z. B. Filter

# Beschreibung Abgleich des Drucktransmitters auf der Hochdruckseite im Transducer Block

- 1. Transducer Block öffnen.
- 2. Über den Parameter "Betriebsart (005)" oder "Messumformertyp" die Betriebsart "Druck" wählen.
- 3. Über den Parameter "Einheit Druck (125)" eine Druckeinheit wählen, hier z. B. "mbar".
- 4. Drucktransmitter ist drucklos, Lageabgleich durchführen, siehe  $\rightarrow \ge 60$ .
- 5. Ggf. über den Analog Input Block Parameter "Kanal" und Ausgangsskalierung ( $\rightarrow \ge 109$ ) parametrieren.

Der Ausgang des Analogeingang Blockes des Gerätes auf der Hochdruckseite wird von der SPS gelesen und über den Eingang des Analogausgang Blockes (Analog Output 2) des Gerätes auf der Niederdruckseite als Ausgangsgröße gesendet. Dabei muss die "Einheit" Eingabe vom Analog Output 2 auf eine Druckeinheit (die gleiche Einheit wie die Einheit des Gerätes auf der Hochdruckseite) eingestellt werden.

## Beschreibung Abgleich des Drucktransmitters auf der Niederdruckseite (in diesem Gerät erfolgt die Differenzbildung) im Transducer Block

- 1. Über den Parameter "Betriebsart (005)" oder "Messumformertyp" die Betriebsart "Druck" wählen.
- 2. Über den Parameter "Einheit Druck (125)" eine Druckeinheit wählen, hier z. B. "mbar".
- **3.** Drucktransmitter ist drucklos, Lageabgleich durchführen, siehe  $\rightarrow \ge 60$ .
- 4. Über den Parameter "Elektr. Delta P (158)" die Auswahl "Ext. Wert 2" wählen.
- 5. Über den Parameter "Einheit (217)" im Analog Output 2 Block die gewünschte Druckeinheit auswählen (hier zum Beispiel "mbar").
- 6. Über die Parameter "Ext. Wert2 (259)" und "Status ext. Wert2 (260)" können die vom Gerät der Hochdruckseite gelieferten aktuellen Messwerte und Stati abgelesen werden.



#### **HINWEIS**

- Eine Umkehr der Zuordnung der Messstellen zur Kommunikationsrichtung ist nicht erlaubt. Der Messwert des sendenden Geräts muss immer größer sein als der Messwert des empfangenden Geräts (via "Elektr. delta P" Funktion).
- Abgleiche, die einen Offset der Druckwerte nach sich ziehen (z. B. Lageabgleich, Trimm) müssen unabhängig der "Elektr. delta P" Applikation immer passend zum jeweils einzelnen Sensor und dessen Einbaulage vorgenommen werden. Andere Einstellungen führen zu einem unerlaubten Betrieb der "Elektr. delta P" Funktion und können zu falschen Messwerten führen.
- Um den "Status Schlecht (BAD)" des sendenden Gerätes (Hochdruckseite) auf das empfangende Gerät (Niederdruckseite) übertragen zu können, müssen der Parameter "Ausfallverhalten (198)" vom Analogeingang des Gerätes auf der Hochdruckseite und der Parameter "Ausfallverhalten (213)" vom Analogausgang 2 des Gerätes auf der Niederdruckseite auf "Status Schlecht (BAD)" gesetzt werden.

### 8.5 Parameterbeschreibung

#### 8.5.1 Blockmodell

Der Drucktransmitter enthält folgende Blöcke:

- Physical Block
- Analog Input Block 1/Analog Input Block 2
- Analog Output Block 1/Analog Output Block 2
- Transducer Block

#### 8.5.2 Physical Block

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{ Kommunikation} \rightarrow \textbf{ Physical Block} \rightarrow \textbf{ PB Standard Parameter}$

Parametername	Beschreibung
Blockobject	Der "Blockobject" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus 13 Elemen-
Anzeige	ten besteht. Dieser Parameter beschreibt die Charakteristika des Physical
	Blocks.
Slot: 0	
Index: 16	Reservierter Profilparameter
	250 = wird nicht verwendet
	Blockobject
	1 = Physical Block
	Hauptklasse
	1 = Messumformer
	Klasse
	250 = wird nicht verwendet
	Device rev.
	1 Destas ana series
	Device rev. comp
	 DD Devicies
	DD_Revision
	o (zur zukunftigen verwendung) Profil
	<ul> <li>Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO</li> </ul>
	<ul> <li>0x40, 0x02 (Kompaktklasse B)</li> </ul>
	Profil-Revision
	Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)
	Ausführungszeit
	0 (zur zukünftigen Verwendung)
	Anzahl Parameter
	Parameteranzahl des Physical Blocks, hier: 110
	Index of View 1
	Adresse des "PB view 1" Parameters, hier: 0x00, 0x7E
	Anzahl Anzeigelisten
	1 = Der Block enthält ein "View object".
Statische RevNr.	Anzeige des statischen Revisionszählers für statische Parameter des Physical
Anzeige	Blocks.
	Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die-
Index: 0	ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend
Slot: 17	wieder bei Null.
	Werkeinstellung:
	0
Messstellenbez.	Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri-
Eingabe	sche Zeichen).
	Werkeinstellung:
Slot: 0	bzw. gemäß Bestellangaben
Index: 18	
Strategie	Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung
Eingabe	von Blöcken eingeben.
	Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den
Slot: 0	Parameter "Strategie" des jeweiligen Blocks.
Index: 19	Eingabebereich:
	0 65535
	Werkeinstellung:
	0



Parametername	Beschreibung
Alarmschlüssel	Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein-
Fingabo	dehen
Elligabe	Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Freig-
Slot: 0	nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden
Index: 20	Fingshehereich:
Index. 20	
	0 200 Workeinstellung
	werkeinstellung:
<b>7</b> i alua adu a	O
	Gewunschten Blockmodus auswanien. Für den Physical Block kann nur der
Auswani	Modus Automatic (Auto) gewanit werden.
Clat: 0	Auswani:
SIOL U	Automatic (Auto)
Index. 21	Automotic (Auto)
<b>D</b> i i i	
Blockmodus	Der "Blockmodus" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus drei Ele-
Anzeige	menten bestent.
0	PROFIBUS unterscheidet zwischen folgenden Blockmodi: Automatikbetrieb
Slot: U	(Auto), manuellen Eingriff durch den Anwender (Man) und Außer Betrieb (O/S,
Index: 22	out of service). Der Physical Block arbeitet nur im Modus "Automatikbetrieb
	(Auto) und Auber Betrieb (0/5, out of service).
	Anzoige des aktuellen Blockmodus
	Anzeige des aktuellen blockmodus.     Morkeinstellung: Automatia (Auto)
	Fraubter Medue
	Anzeige der vom Block unterstützten Modi
	Werkeinstellung: 8 – Automatic (Auto)
	Normalmodus
	Anzeige des normalen Arbeitsmodus des Blocks
	Werkeinstellung: Automatic (Auto)
Summonolarm	Der Parameter "Summenglarm" ist ein strukturierter Parameter, der aus vier Ele-
Δητρίαρ	menten hesteht
Anzeige	Aktueller Summenalarm
Slot: 0	Anzeige der aktuellen Alarmmeldungen
Index: 23	Werkeinstellung: 0x0, 0x0
Firmware Version	Anzoigo der Softwareversion
	7 B · 01 00 10
/ IIIZelge	2. 5 01.00.10
Slot: 0	
Index: 24	
Hardware Rev	Anzeige der Revisionsnummer der Hauntelektronik
Anzeige	z. B.: 01.00.00
, <u>=</u> 0.90	
Slot: 0	
Index: 25	
Herstellernr	Anzeige der Herstellernummer in einem dezimalen Zahlenformat
Anzeige	Hier: 17 Pennerl+Fuchs
/ IIIZelge	
Slot: 0	
Index: 26	
Geräte Name Str	Anzeige der Gerätebezeichnung
Anzeige	Möglichkeiten: LHC-M51, PPC-M51, LHCR-51 oder LHCS-51
Slot: 0	
Index: 27	
Seriennummer	Anzeige der Serjennummer des Gerätes (11 alnhanummerische Zeichen)
Anzeige	
,	
Slot: 0	
Index: 28	
Diagnose	Der "Diagnose" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus zwei Elemen-
Anzeige	ten besteht.
	Dieser Parameter zeigt anstehende Profile-Alarmmeldungen, hitweise codiert
Slot: 0	an. Es sind mehrere Meldungen gleichzeitig möglich. Ist das höchstwertigste Rit
Index: 29	des vierten Bytes auf 1 gesetzt, zeigen die Parameter "Diag extension" (→ siehe
-	diese Tabelle) und "Erweiterte Diagnose 7 (Diag add ext.)" ( $\rightarrow$ 105) weitere
	Meldungen an.
	Diagnace
	Diagnose

Parametername	Beschreibung
Diag extension	Der "Diag extension" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus drei Ele-
Anzeige	menten besteht.
	Dieser Parameter zeigt anstehende herstellerspezifische Alarmmeldungen und
Slot: 0	Warnungen, bitweise codiert, an. Es sind mehrere Meldungen gleichzeitig mog-
Index: 30	lich. Zusätzlich kann der Parameter "Erweiterte Diagnose 7 (Diag add ext.)"
	$(\rightarrow \equiv 105)$ weitere Alarmmeldungen und Warnungen anzeigen.
	Erweiterte Diagnose 1, 2 Werkeinstellung: 0x0, 0x0
	Frweiterte Diagnose 3 4
	Werkeinstellung: 0x0 0x0
	Erweiterte Diagnose 5. 6
	Werkeinstellung: 0x0, 0x0
Diag mask	Der "Diag mask" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus zwei Ele-
Anzeige	menten besteht.
	Dieser Parameter beschreibt, welche Profile-Alarmmeldungen vom Gerät unter-
Slot: 0	stützt werden.
Index: 31	Bit = 0: Alarmmeldung wird nicht unterstützt; Bit = 1: Alarmmeldung wird unter-
	stützt.
	Diag mask A
	0xB1, 0x24
	Diag mask B
	0x0, 0x80
Diag mask Ex	Dieser Parameter beschreibt, welche herstellerspezifischen Alarmmeldungen
Anzeige	und Warnungen vom Gerät unterstützt werden.
	Bit = 0: Alarmmeldung wird nicht unterstützt; Bit = 1: Alarmmeldung wird unter-
Slot: 0	stützt
Index: 32	
Zertifikation Gerät	Anzeige des Zertifikates
Anzeige	
<b>-</b>	
Slot: 0	
Index: 33	
Write locking	Eingabe eines Codes, um die Bedienung zu verriegeln oder zu entriegeln.
Eingabe	
Slat: 0	HINWEIS
Sidi. 0	Die Verriegelung der Bedienung wird auf der Vor-Ort-Anzeige mit dem
index. 04	Symbol gekennzeichnet. Parameter, die sich auf die Anzeigedarstellung
	beziehen wie z. B. "Sprache (000)" konnen Sie weiterhin verandern.
	Ist die Bedienung über den DIP-Schalter verriegelt, kann die Verriegelung nur
	bedienung z. P. <b>BACT</b>
	bedienung z. B. FACI ware vernegen, kann die vernegening nur über Fern-
	Verriegeln: Zahl 0 eingeben
	Entriegeln: Zahl 2457 eingeben.
	Werkeinstellung:
	2457
Rücksetzen in Ausliefe-	Parameter ganz oder teilweise auf Werkswerte bzw. Auslieferungszustand zu
rungszustand	"Rücksetzen in Auslieferungszustand".
Eingabe	Werkeinstellung:
÷	0
Slot: 0	
Index: 35	
Beschreibung	Messstellenbeschreibung eingeben (max. 32 alphanummerische Zeichen).
Eingabe	Werkeinstellung:
	leeres Feld bzw. gemäß Bestellangaben
Slot: 0	
Index: 36	
Nachricht	Benutzerspezifische "Nachricht" eingeben, z. B. eine Beschreibung des Gerätes
Eingabe	innerhalb der Anwendung oder Anlage (max. 32 alphanummerische Zeichen).
	Werkeinstellung:
Slot: 0	bzw. gemäß Bestellangaben
Index: 37	
Einbaudatum	Einbaudatum des Gerätes eingeben (max. 16 alphanummerische Zeichen).
Eingabe	Werkeinstellung:
	leeres Feld
Slot: 0	



Parametername	Beschreibung
Identnumm. Auswahl	Geräte-Stamm-Daten (GSD)-Datei auswählen.
Auswahl	LHC-M51, PPC-M51:
	PF_0E3A: Profile GSD
Slot: 0	<ul> <li>0x0E3A: Gerätespezifische GSD (Werkeinstellung)</li> </ul>
Index: 40	LHCR-51, LHCS-51:
	PF_0E3C: Profile GSD
	<ul> <li>0x0E3C: Gerätespezifische GSD (Werkeinstellung)</li> </ul>
Verriegel. Sch.	Anzeige des Status des DIP-Schalters 1 (an) auf dem Elektronikeinsatz.
Anzeige	Mit dem DIP-Schalter 1 können Sie Messwertrelevante Parameter verriegeln
	und entriegeln. Ist die Bedienung über den Parameter "Write locking" verriegelt,
Slot: 0	können Sie die Verriegelung nur über diesen Parameter wieder aufheben
Index: 41	("Write locking" $\rightarrow ]$ 100).
	Anzeige:
	ein (Verriegelung eingeschaltet)
	aus (Verriegelung ausgeschaltet)
	Werkeinstellung:
	aus (Verriegelung ausgeschaltet)
Feature	Zeigt optionale Merkmale an, die im Gerät implementiert wurden, sowie den Sta-
Anzeige	tus dieser Merkmale; er gibt an, ob das Merkmal unterstützt wird oder nicht.
	Die Einstellungen richten sich nach der tatsachlichen Identifikationsnummer des
Slot: 0	Gerates.
Index: 42	Im Profil "Ident_Number" werden die Merkmale für die Stati "Classic" und "Con-
	densed unterstutzt und gesetzt.
	Im Kompatibilitätsmodus (alte identifikationsnummer) wird nur der Status "Clas-
	Cibt des Madus sizes Casifica en des für Status und Discusses arteilten kunfi
	Gibt den Modus eines Gerates an, das für Status und Diagnosevernalten konti-
Anzeige	
Slot: 0	Auswain.
Index: 43	
Index. 40	Werkeinstellung.
	Condensed Status
	Condensed Otatus

Parametername	Beschreibung
Diagnose Code	Anzeige der aktuell anstehenden Meldung. $\rightarrow$ Siehe auch diese Betriebsanlei-
Anzeige	tung, $\rightarrow \exists 130$ "Meldungen".
	Das Feld "Status (Device Status)" sowie der Parameter "Diagnose Code" zeigt
Slot: 0	die Meldung mit der höchsten Priorität an.
Index: 54	
Letzte Diag.Code	Anzeige der letzten aufgetretenen und behobenen Meldung.
Slot: 0	
Index: 55	HINWEIS
	Über den Parameter "Reset Logbuch" können die im Parameter "Letzte
	Diag.Code" aufgeführten Meldungen gelöscht werden.
Bus Adresse	Anzeige der Geräteadresse im PROFIBUS PA-Bus.
Anzeige	Die Adresse können Sie entweder Vor-Ort auf dem Elektronikeinsatz (Hard-
	ware-Adressierung) oder über Software (Software-Adressierung) einstellen.
Slot: 0	Über einen DIP-Schalter auf dem Elektronikeinsatz legen Sie fest, ob die Hard-
Index: 59	ware-Adresse oder die Software-Adresse wirksam ist.
	Werkeinstellung:
	126

Parametername	Beschreibung
Set unit to bus	Die Vor-Ort-Anzeige und der Parameter "Hauptmesswert" zeigen standardmä-
Auswahl	ßig den selben Wert an. Der digitale Ausgangswert (OUT Value) des Analog
Clatr 0	Input Blocks "Ausgangswert (OUT Value)" arbeitet unabhangig von der Vor-Ort-
SIOT: U	Anzeige bzw. vom "Hauptmesswert".
	<ul> <li>(OUT Value) den selben Wert anzeigen, gibt es folgende Bedienmöglichkeiten:</li> <li>die Werte für die untere und obere Grenze von "Messw. skalierung"</li> <li>(→  109) und "Ausgangsskalierung" (→  109) im Analog Input Block gleichsetzen</li> </ul>
	<ul> <li>Uber Parameter "Set unit to bus" die Option "An" bestatigen. Durch die Besta- tigung werden die Grenzen von "Messw. skalierung" und "Ausgangsskalie- rung" automatisch gleichgesetzt.</li> </ul>
	HINWEIS
	Wenn Sie den Parameter "Set unit to bus" bestätigen, beachten Sie, dass eine Änderung des digitalen Ausgangswertes (OUT Value) die Regelung beeinflußen kann.
Ext. Wert 1	Der "Ext. Wert 1" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus drei Ele-
Anzeige	menten besteht.
Slot: 0 Index: 62	Der hier angezeigte Wert und Status wird von der SPS an das Gerät über Analo- gausgang Block 1 (Analog Output Block 1) übertragen. Der "Ext. Wert 1" kann auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden (→
	Ext. Wert1
	Status ext Wert1
	Werkeinstellung: Schlecht (BAD)
	Ext. Wert1 bereit
	Dieses Element zeigt an, ob ein Wert von der SPS an das Gerät gesendet
	wird.
	0: Die SPS sendet kein wert mit Status an das Gerät. 1: Die SPS sendet einen Wert mit Status an das Gerät
	Werkeinstellung: 0
Profil-Revision	Anzeige der Profile-Version, hier: 3.02.
Anzeige	
Slot: 0	
Index: 64	
Reset Logbuch	Mit diesem Parameter setzen Sie alle Meldungen des Parameters "Letzte
Auswani	
Slot: 0	Abbrechen
Index: 65	• Übernehmen
	Werkeinstellung:
	Abbrechen
Ident-Nummer	Anzeige der Geräte-Identifikationsnummer und der ausgewählten Geräte-
(Ident_Number)	Stamm-Daten (GSD)-Datei. Die Geräte Stemm Daten (GSD) Datei wählen Sie über den Datemater.
Anzeige	שוש שוש שום שום שום שום שום שום שום שום
Slot: 0	LHC-M51. PPC-M51:
Index: 66	PF_0E3A: Profile GSD
	0x0E3A: Gerätespezifische GSD (Werkeinstellung)
	LHCR-51, LHCS-51:
	• PF_0E3C: Profile GSD • 0x0E2C: Consistence of the coop (Manual State Units) • 0x0E2C: Consistence of the coop (Manual
Cheal as =f	UXUEGU: Geralespezilische GSD (werkeinsteilung)
UNECK CONT.	Funktion zum Oberpruten, ob die Konfiguration eines Masters der Klasse 1 für den zyklischen Datenaustausch im Gerät akzentiert wurde
Anzeige	Anzeige:
Slot: 0	O (Konfiguration nicht OK)
Index: 67	• 1 (Konfiguration OK)
	Werkeinstellung:
	0
Bestellnummer	0 Geräte-Bestellnummer.
Bestellnummer Anzeige	0 Geräte-Bestellnummer. Werkeinstellung: gemäß Bestellangaben
Bestellnummer Anzeige Slot: 0	0 Geräte-Bestellnummer. Werkeinstellung: gemäß Bestellangaben



Parametername	Beschreibung
Tag location	Benutzer-ID-Beschreibung des Standortes, an dem sich das Slot-Modul befin-
Eingabe	det.
Slot: 0	
Index: 70	
Signature	Eingabe der Signature.
Eingabe	Werkeinstellung:
•	gemäß Bestellangaben
Slot: 0	
Index: 71	
ENP Version	Dieser Parameter gibt die vom Gerät unterstützte Version des Standards für
Anzeige	elektronische Typenschilder an. Werkeinstellung:
Slot: 0	2.02.00
Index: 72	
Device diag.	Enthält die Gerätediagnose in einem bitweise kodierten Format (Bit-String).
Anzeige	Ermöglicht den Zugriff auf alle Diagnosedaten des Gerätes über einen einzelnen
	azyklischen Lesebefehl.
Slot: 0	
Index: 73	
Erw. Bestellnr.	Anzeige der erweiterten Bestellnummer.
Anzeige	Werkeinstellung:
Clat: 0	gemaß Bestellangaben
Slot: 0 Index: 74	
Somico looking	Interner Convisioneremeter
Service locking	merner Serviceparameter.
Elligabe	
Slot: 0	
Index: 75	
Un/DI feature	Beschreiht die vom Gerät unterstützte Funktionalität
Anzeige	Werkeinstellung:
- 3 -	3
Slot: 0	
Index: 76	
Updl control	Steuerungsparameter zur Parametertransaktion.
Anzeige	Werkeinstellung:
	passive
Slot: 0	
Index: 77	
Updl status	Statusinformationen zum aktuellen Status der Parametertransaktion.
Anzeige	Werkeinstellung:
Clat: 0	Datentransferstatus OK
Slot. 0 Index: 78	
lindex. 70	Verzägerung zwieghen dem Ende des Dewelagd und der Aktivierung der neuen
Updi veri delay	Verzögerung zwischen dem Ende des Download und der Aktivierung der neuen Konfiguration. Nach dieser Verzögerung muss der Perameter "Lindi status" kor
Elligabe	ronngulation. Nach dieser verzogerung muss der Parameter opul status kor-
Slot: 0	men.
Index: 79	Werkeinstellung:
	120
Up/DI rev	Version der Upload/Download-Spezifikation.
Anzeige	Werkeinstellung:
_	. 1
Slot: 0	
Index: 80	
Konfig. Zähler	Anzeige des Konfigurationszählers.
Anzeige	Bei Änderungen von Konfigurationsparametern oder einer Gruppe wird dieser
0	Zähler um 1 erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder
Slot: 0	bei Null.
Index: 89	
Betriebsstunden	Anzeige der Betriebsstunden des Gerätes. Dieser Parameter ist nicht rücksetz-
Anzeige	bar.
Slot: 0	
Index: 90	

Parametername	Beschreibung
Sim, Fehlernr.	Diagnosemeldungsnummer eingeben.
Eingabe	$\rightarrow$ Siehe auch "Simulation Modus".
C C	Voraussetzung:
Slot: 0	"Simulation Modus"= Alarm/Warnung
Index: 91	Wert beim Einschalten:
	484 (Simulation Modus aktiv)
Sim. messages	Meldungsnummer zur Simulation eingeben.
Eingabe	Voraussetzung:
01-4-0	Simulation = Alarm/Warnung
SIOT: U	Werkeinstellung:
Index. 92	
Auswahl	Sprache auswahlen.
Auswalli	Englisch
Slot: 0	Evtl. eine weitere Sprache (wie bei der Bestellung des Geräts gewählt)
Index: 93	Eine weitere Sprache (Sprache des Herstellerwerks)
	Werkeinstellung:
	Englisch
Geräte Name Str.	Anzeige der Gerätebezeichnung.
Anzeige	Möglichkeiten: LHC-M51, PPC-M51, LHCR-51 oder LHCS-51
<b>.</b>	
Slot: 0	
1110ex: 94	
Anzeigemodus	Anzeigemodus für die Vor-Ort-Anzeige im Messbetrieb festlegen.
Auswani	Auswani:
Slot: 0	Nur Externer Wert1 (Wert+Status)
Index: 95	Alle Alternierend (Hauntmesswert+Zweitwert+Ext_Wert 1+Ext_Wert2 (259))
	Ext. Wert 1 und Ext. Wert2 (259) werden nur angezeigt, wenn die SPS diese
	Werte zum Gerät sendet.
	Werkeinstellung:
	Nur Hauptmesswert
Zus. Anzeigewert	Inhalt für den 2. Wert im alternierenden Anzeigemodus der Vor-Ort-Anzeige im
Auswahl	Messbetrieb festlegen.
<b>.</b>	Auswahl:
Slot: 0	kein Wert
Index: 96	Druck     Houptmocowart/9/ )
	• Temperatur
	Die Auswahl ist abhängig von der gewählten Betriebsart.
	Werkeinstellung:
	kein Wert
Format 1. Wert	Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewertes der Hauptzeile festlegen.
Auswahl	Auswahl:
	• Auto
Slot: 0	• X
Index: 97	• X.X
	• X.XX
	• X.XXXXX
	Werkeinstellung:
	Auto
Format 1. Wert	Anzeige der Nachkommastellen des Anzeigewertes der Hauptzeile festlegen.
Anzeige	Auswahl:
	• Auto
Slot: 0	• x
Index: 98	• X.X
	• X.XX
	• X.XXXXX
	Werkeinstellung:
	Auto



Parametername	Beschreibung
Status (Device Status)	Liefert Informationen über den aktuellen Zustand des Gerätes.
Anzeige	Anzeige:
	• Gut
Slot: 0	• Ausfall
Index: 99	Funktionskontrolle
	Wartungsbedarf
	Außerhalb der Spez.
Format ext.Wert2	Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewertes der Hauptzeile festlegen.
Auswahl	Auswahl:
	• x.x
Slot: 0	• x.xx
Index: 100	• X.XXX
	• X.XXXX
	• X.XXXXX
	Werkeinstellung:
	X.X
Erweiterte Diagnose 7	Dieser Parameter zeigt anstehende herstellerspezifische Alarmmeldungen und
(Diag add ext.)	Warnungen, bitweise codiert, an. Es sind mehrere Meldungen gleichzeitig mög-
Anzeige	lich. Zusätzlich kann der Parameter "Diag extension" ( $\rightarrow \triangleq 100$ ) weitere Alarm-
	meldungen und Warnungen anzeigen.
Slot: 0	Werkeinstellung:
Diag mask add Ext.	Dieser Parameter beschreibt, welche herstellerspezifischen Alarmmeldungen
Anzeige	und Warnungen vom Gerat unterstutzt werden.
0	Bit = 0: Alarmmeldung wird nicht unterstützt
Slot: U	• Bit = 1: Alarmmelaung wird unterstutzt.
Seriennr Elektr.	Anzeige der Seriennummer der Hauptelektronik (11 alphanumerische Zeichen).
Anzeige	
Slot: 0	
5101. U Indov: 103	
Diagnage Cade	Anzeire der ektuell enstehenden Meldung — Ciebe auch diese Betriebeenlei
Diagnose Code	Anzeige der aktuell anstenenden Meldung. $\rightarrow$ Siene auch diese Betriebsaniei-
Anzeige	$[ung], \rightarrow \equiv 130$ , Meldungen .
Slot: 0	die Meldung mit der höchsten Priorität an
Index: 104	
Sw build pr	Dissor Parameter zaist die Seftware Duild Nummer en
Sw bulla III.	Dieser Parameter zeigt die Software Build Nummer an.
Alizeige	
Slot: 0	
Index: 105	
Vorr Status	Zeigt den gegenwärtigen Verrieglungszustand des Gerätes oder Bedingungen
Δητοίαο	die das Gerät verriegeln können an (Hardware-Verriegelung Software-Verrie-
/ IIIZeige	de de de de de la vernegen konnen, an (nardware vernegelang, eekware verne
Slot: 0	
Index: 106	
Komm.Fehlerzähler	Dieser Parameter ist ein Strukturierter Parameter und überwacht kommunikati-
Anzeige	onsspezifische PROFIBUS-Fehler auf den untersten Kommunikationsschichten
	Fehler "Frame CRC error": Anzahl der empfangenen Frames mit CRC-Fehler.
Slot: 0	Fehler "Frame delim. Err.": Anzahl der empfangenen Frames mit falschen
Index: 107	ASIC Start-Begrenzungszeichen.
	• Fehler "Frame length err.": Anzahl der empfangenen Frames mit falscher
	Anzahl empfangener Bytes.
	• Fehler "Frame retry err.": Zeit, die der Master versucht hat, eine Wiederho-
	lungsanforderung durchzuführen.
	Fehler "Frame type error.": Anzahl der empfangenen Frames mit beschädig-
	ten ersten Frame-Begrenzungszeichen.
Adressierung	Anzeige der Adressierungsart: per Hardware (DIP-Schalter) oder per Software.
Anzeige	Werkeinstellung:
	Software
Slot: 0	
Index: 108	

Parametername	Beschreibung
Alarmverhalt. P	Messwertstatus bei Über- bzw. Unterschreitung der Sensorgrenzen einstellen.
Auswahl	Auswahl:
Slot: 0	Warnung     Das Cavit misst weiter Fine Fahlermeldung wird angezeigt. Der Messwert
SIDT: U Index: 109	Das Gerat misst weiter. Eine Feniermeidung wird angezeigt. Der Messwert- status zeigt "Unsicher (UNCERTAIN)" an
index. 100	Alarm
	Der Messwertstatus zeigt "Schlecht (BAD)" an. Eine Fehlermeldung wird
	angezeigt.
	Werkeinstellung:
Matala and the last strength and	Warnung
Anzeige	(Rekord mit den 10 höchsten aktiven Warnungen/Fehlermeldungen).
Slot: 0	
Index: 110	
Benutzer Code	Eingabe eines Codes, um die Bedienung zu verriegeln oder zu entriegeln.
Eingabe	Eingabe:
Slot: 0	<ul> <li>Zum Verriegeln: Eine Zahl ≠ dem Freigabewert eingeben (Wertebereich : 0 bis 9999)</li> </ul>
Index: 111	Zum Entriegeln: Freigabewert eingeben.
	HINWEIS
	Im Auslieferungszustand ist der Freigabewert "0". Im Parameter "Code Festle-
	gung kann ein anderer Freigabewert deilniert werden. Wurde der Freigabewert vom Benutzer verdessen, kann hei Eingabe der Ziffern
	"5864" der Freigabewert vom Bendizer vergessen, kann bei Eingabe der Zinern
	Werkeinstellung:
	0
Format ext.Wert1	Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewertes der Hauptzeile festlegen.
Auswahl	Auswahl:
Slot: 0	• X.X
Index: 112	• X.XXX
	• X.XXXX
	• X.XXXX
	Werkeinstellung:
Rücksotzen	A.A Parameter durch Eingabe eines Reset-Codes ganz oder teilweise auf Werks-
Eingabe	werte bzw. Auslieferungszustand zurücksetzen.
	Werkeinstellung:
Slot: 0	0
Index: 113	
Code Festlegung	Eingabe eines Freigabewertes, mit dem das Gerät entriegelt werden kann.
Eingabe	Eingabe:
Slot: 0	Werkeinstellung:
Index: 114	0
DIP - Schalter	Statusanzeige der aktiven DIP-Schalter.
Anzeige	
Clatr 0	
Index: 115	
Letzte Diag.Code	Rekord mit den 10 letzten aufgetretenen und behobenen Diagnosemeldung
Anzeige	generation and consider a second of a lagradian and the second of a lagradian and the second of the
	HINWEIS
Slot: 0	Digitale Kommunikation: Es wird die letzte Meldung angezeigt.
Index: 116	Ober den Parameter Reset Logbuch konnen die im Parameter "Letzte Diag Code" aufgeführten Meldungen gelöscht werden
Massnahmen	Maßnahmen zur Lösung der höchsten aktiven Warnung/Fehlermeldung
Anzeige	mashannen zur Looung der noonsten aktiven walnung/i enienneidung.
Slot: 0	
Index: 117	



Parametername	Beschreibung
Download Funkt. Anzeige	Auswahl der Datensätze zur Up/Download-Funktion in <b>PACT</b> <i>nare</i> <sup>TM</sup> und PDM.
	Voraussetzung:
Slot: 0 Index: 118	DIP-Schalter 1, 3, 4 und 5 auf "Off", DIP-Schalter 2 auf "On" (siehe Bild ≧ 25). Ein Download mit der Werkeinstellung "Konfiguration kopieren" bewirkt das Hin- unterladen aller für eine Messung notwendiger Parameter. Die Einstellung "Elek- troniktausch" ist nur wirksam mit einer entsprechenden Eingabe eines Freigabe- codes im Parameter "Benutzer Code".
	<ul> <li>Konfiguration kopieren: Bei dieser Option werden allgemeine Konfigurations- parameter bis auf Seriennummer, Bestellnummer, Kalibration, Lagekorrektur und Applikation überschrieben.</li> <li>Gerätetausch: Bei dieser Option werden allgemeine Konfigurationsparameter bis auf Seriennummer, Bestellnummer, Kalibration und Lagekorrektur über- schrieben.</li> <li>Elektroniktausch: Die Auswahl "Elektroniktausch" enthält die Parameter aus "Konfiguration kopieren" und "Gerätetausch", sowie zusätzlich: Lagekorrek-</li> </ul>
	tur, Sensortrimm, Seriennummer, Bestellnummer. <b>Werkeinstellung:</b> Konfiguration kopieren
PB view 1	Zusammensetzung von Physical Block Parametern, die über eine Kommunikati-
Anzeige	onsanfrage als ganzes gelesen werden.
	Der "PB view 1" umfasst:
Slot: 0	Statistische RevNr.
Index: 126	Blockmodus
	Summenalarm
	Diagnose

#### 8.5.3 Analog Input Block 1/Analog Input Block 2

#### Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Analogeingang1/Analogeingang2 $\rightarrow$ Al Standard Parameter

Parametername	Beschreibung
Blockobject	Der "Blockobject" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus 13 Elemen-
Anzeige	ten besteht. Dieser Parameter beschreibt die Charakteristika des Analog Input
	Blocks.
AI1 Slot: 1	
Al2 Slot: 2	Reservierter Profilparameter
Index: 16	250 = wird nicht verwendet
	Blockobject
	2 = Function Block
	Hauptklasse
	1 = Eingang
	Klasse
	1 = Analogeingang
	Device rev.
	1 Review way comm
	Device rev. comp
	I DD Devision
	DD_Revision
	Nummer des PROFIBUS RA Profile innerholb der PNO
	Ov10 0v02 (Kompaktklasse B)
	Profil-Revision
	Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)
	0 (zur zukünftigen Verwendung)
	Anzahl Parameter
	Parameteranzahl des Analog Input Blocks, hier: 46
	Index of View 1
	Adresse des "Al view 1" Parameters, hier: Al1 = 0x01, 0x3E; Al2 = 0x02, 0x3E
	Anzahl Anzeigelisten
	1 = Der Block enthält ein "View object".

Parametername	Beschreibung
Statistische RevNr.	Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Input
Anzeige	Blocks.
Ū	Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Analog Input Blocks wird
AI1 Slot: 1	dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschlie-
AI2 Slot: 2	ßend wieder bei Null.
Index: 17	Werkeinstellung:
	0
TAG	Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri-
Eingabe	sche Zeichen).
	Werkeinstellung:
AI1 SIOT: 1	
AIZ 3101. 2 Index: 18	
Christiania	Depute symposized on West sur Cruppier up a upd comit echoellower Augusture
Strategie	Benutzerspezischen went zur Gruppierung und somit schneileren Auswenung
Eingabe	Fine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den
All Slot 1	Parameter Strategie des jeweiligen Blocks
Al2 Slot: 2	Eingabebereich:
Index: 19	065535
	Werkeinstellung:
	0
Alarmschlüssel	Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein-
Eingabe	geben.
	Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig-
AI1 Slot: 1	nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.
Al2 Slot: 2	Eingabebereich:
Index: 20	0255
	werkeinstellung:
Zielmedue	
Auswain	Automatic (Auto)
AI1 Slot: 1	Manual (Man)
Al2 Slot: 2	Außer Betrieb (O/S)
Index: 21	Werkeinstellung:
	Automatic (Auto)
Blockmodus	Der "Blockmodus" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus drei Ele-
Anzeige	menten besteht.
	PROFIBUS unterscheidet zwischen folgenden Blockmodi: Automatikbetrieb
AI1 Slot: 1	(Auto), manuellen Eingriff durch den Anwender (Man) und Außer Betrieb (O/S,
Al2 Slot: 2	out of service).
Index: 22	Aktueller Modus
	Anzeige des aktuellen Blockmodus.
	Werkeinstellung: Automatic (Auto)     Friguptor Modus
	Anzeige der vom Block unterstützten Modi
	Werkeinstellung: 152 = Automatic (Auto), manuellen Fingriff durch den
	Anwender oder Außer Betrieb
	Normalmodus
	Anzeige des normalen Arbeitsmodus des Blocks.
	Werkeinstellung: Automatic (Auto)
Summenalarm	Der Parameter "Summenalarm" ist ein strukturierter Parameter, der aus vier Ele-
Anzeige	menten besteht.
	Aktueller Summenalarm
All Slot: 1	Anzeige der aktuellen Alarmmeldungen
AI2 Slot: 2	Werkeinstellung: 0x0, 0x0
Index: 23	

### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{Kommunikation} \rightarrow \textbf{Analogeingang1/Analogeingang2} \rightarrow \textbf{AI Standard Parameter}$


Parametername	Beschreibung
Batch-Information	Der "Batch-Information" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus vier
Eingabe Al1 Slot: 1	Elementen besteht. Dieser Parameter wird in Batchprozessen gemäß IEC 61512 Teil 1 (ISA S88) verwendet. Der "Batch-Information" Parameter ist in einem dezentralem Auto-
AI2 Slot: 2 Index: 24	matisierungssystem notwendig, um die verwendeten und benutzten Eingangs- kanäle zu kennzeichnen. Zusätzlich können die aufgetretenen Fehler des aktu-
	Batch ID Kangzeichen einer Batchanwendung, um Gerätemeldungen wie z. B. Alarme
	zuordnen zu können, eingeben. Batch Unit (No. of Recipe Unit Procedure or of the Unit)
	Für die Batchanwendung notwendigen Code des Rezeptes oder die zugehörig Einheit wie z. B. Reaktor eingeben. Batch Operation
	Aktuell vorhandenes Rezept eingeben. Batch Phase
Ausgangswert (OUT	Aktuelle Rezeptphase eingeben. Der "Ausgangswert (OUT Value)" Parameter ist ein strukturierter Parameter. de
Value) Anzeige/Eingabe	aus zwei Elementen besteht. Ausgangswert (OUT Value)
Al1 Slot: 1	Anzeige des Ausgangswertes (OUT Value) des Analog Input Blocks Ausgangsstatus (OUT Status)
Al2 Slot: 2 Index: 26	HINWEIS
	Wurde über den Parameter "Blockmodus" der Blockmodus "Man (manuell)" ausgewählt, kann hier der Ausgangswert (OUT Value) "Ausgangswert (OUT
Messw skalierung	Value)" sowie dessen Status manuell vorgegeben werden.
Eingabe	Anfangswert:
AI1 Slot: 1	<ul> <li>Unteren Wert f ür den Eingangswert des Analog Input Blocks eingeben.</li> <li>Werkeinstellung: 0</li> </ul>
AI2 Slot: 2	Endwert:
Index: 27	<ul> <li>Oberen Wert f ür den Eingangswert des Analog Input Blocks eingeben.</li> <li>Werkeinstellung: 100</li> </ul>
	Beispiel:
	Endwort I Messw. skalierung I Ausgangsskalierung
	MESSWERT 00 mbar
	= 350 mbar Ausgang Transducer Block
	Anfangswert Endwert
	0 10000 • 0.7 10000
	wirkt auf den Bargraph Zur SPS, hier z. B. 10000 • 0,7 (7000)
Ausgangsskalierung Fingabe	Ausgangswert (OUT Value) des Analog Input Blocks skalieren.
	Anfangswert:
AI1 Slot: 1 AI2 Slot: 2	Untere Grenze für den Ausgangswert (OUT Value) des Analog Input Blocks eingeben
Al2 Slot: 2 Index: 28	Werkeinstellung: 0
	Endwert:     Obere Grenze für den Ausgangswert (OLIT Value) des Analog Input Blocks
	eingeben.
	Werkeinstellung: 100     Einbeit:
	Einheit wählen. Die hier ausgewählte Einheit hat keinen Einfluss auf die Ska
	lierung. Diese Einheit ist nur im Bedienprogramm editierbar.
	Workeinstellung: %
	Werkeinstellung: %     Dezimalpunkt:

Parametername	Beschreibung
Kennlinientyp	In diesem Parameter ist der Kennlinientyp für die Analogeingang Blöcke immer
Auswahl	linear.
Al1 Slot: 1 Al2 Slot: 2 Index: 29	
Kanal	Mit diesem Parameter erfolgt die Zuordnung zwischen einer Prozessvariablen
Eingabe	des Transducer Blocks und dem Eingang des Analog Input Blocks. Al2 Optionen: • Druck (0x011D)
Al2 Slot: 2	• Füllstand v. Lin. (0x0152)
Index: 30	Sensortemperatur (0x011B)
	Werkeinstellung:
	<ul> <li>Al1: Hauptmesswert (Digitalwert 0x0112) (feste Einstellung)</li> <li>Al2: Druck (Digitalwert 0x011D)</li> </ul>
Filterzeitkonst. Eingabe Al1 Slot: 1 Al2 Slot: 2	Filterzeitkonstante für den digitalen Filter 1. Ordnung eingeben. Diese Zeit wird benötigt, um 63 % einer Änderung des Analog Input Blocks (Eingangswert) im "Ausgangswert (OUT Value)" (Ausgangswert (OUT Value)) wirksam werden zu lassen. $\rightarrow$ Siehe auch Parameterbeschreibung "Dämpfung" ( $\rightarrow \square$ 123).
Index: 32	HINWEIS
	Wurde über den Parameter "Zielmodus" der Blockmodus Man (manuell) gewählt, hat die hier eingegebene Zeit keine Auswirkung auf den Ausgangswert (OUT Value). Werkeinstellung:
Ausfallverhelten	Erhölt der Anglag Innut Black einen Eingenge haus Cimulationgwart mit dem
Auswahl	Status Schlecht (BAD), arbeitet der Analog Input Block mit dem über diesen Parameter definierten Fehlerverhalten weiter.
Al1 Slot: 1 Al2 Slot: 2	Folgende Optionen stehen über den Parameter "Ausfallverhalten" zur Verfü- gung:
Index: 33	Letzt. gültige Wert
	Der letzte guitige wert wird mit der Statusangabe Unsicher (UNCERTAIN) zur Weiterverarbeitung verwendet.
	Der über den Parameter "Sich.Vorgabewert" vorgegebene Wert wird mit der Statusangabe Unsicher (UNCERTAIN) zur Weiterverarbeitung verwendet.
	→ Siene diese Tabelle, Parameterbeschreibung "Sich. Vorgabewert".
	Der aktuelle Wert wird, mit der Statusangabe Schlecht (BAD), zur Weiterver- arbeitung verwendet.
	HINWEIS Das Status Schlecht (BAD) wird aktiviert, wenn über den Parameter "Zielmodus"
	die Option "außer Betrieb" O/S gewählt wurde.
	werkeinstellung:
Ciah Margahawart	Leizi, guilige Wert
Eingabe	wert für die über den Parameter Austallvernalten" gewanite Option "Sicher- heitswert" eingeben. → Siehe auch diese Tabelle. Parameterbeschreibung "Ausfallverhalten"
Al1 Slot: 1	Werkeinstellung:
Al2 Slot: 2	0.0000 %
Index: 34	



Parametername	Beschreibung
Grenzwert-Hysterese	Hysteresewert für den oberen und unteren Alarm- bzw. kritischen Alarmwert ein-
Eingabe	geben. Die Alarmbedingungen bleiben aktiv solange sich der Messwert inner-
-	halb der Hysterese befindet.
AI1 Slot: 1	Die Hysterese wirkt sich auf folgende Alarm- bzw. kritischen Alarmgrenzwerte
AI2 Slot: 2	aus:
Index: 35	"Alarmgrenze oben": oberer kritischer Alarmgrenzwert
	"Warngrenze oben": oberer Alarmgrenzwert
	<ul> <li>"Warngrenze unten": unterer Alarmgrenzwert</li> </ul>
	<ul> <li>"Alarmgrenze unten": unterer kritischer Alarmgrenzwert</li> </ul>
	Ausg. Grenzwerte
	Alarmgrenze oben ALARM_HYS
	Warngrenze oben ALARM_HYS
	Ausgangswert
	(Out Value)
	Warngronze unten
	Alarmgrenze unten
	T T
	Alarmgrenze oben 1
	Warngronzo ohon
	t t
	Warngrenze unten
	t t
	Alarmgrenze unten 1
	t t
	Darstellung des Ausgangswertes (OLIT Value) mit Grenzwerten und Hysterese sowie den
	Alarmmeldungen "Alarmgrenze oben", "Warngrenze oben", "Warngrenze unten" und
	"Alarmgrenze unten"
	Finankakavaiah
	Eingabebereich:
	( > B 100)
	(→ = 100) Werkeinstellung
	0.5000 %
Alarmorenze oben	Oberen kritischen Grenzwert eingeben
Eingabe	Wenn der "Ausgangswert (OUT Value)" diesen Grenzwert überschreitet, zeigt
3	der Parameter "Alarmgrenze oben" eine Alarmmeldung an.
AI1 Slot: 1	$\rightarrow$ Siehe auch diese Tabelle, Parameterbeschreibung "Grenzwert-Hysterese".
AI2 Slot: 2	Werkeinstellung:
Index: 37	3.4028e+038 %
Warngrenze oben	Oberen Grenzwert eingeben.
Eingabe	Wenn der "Ausgangswert (OUT Value)" diesen Grenzwert überschreitet, zeigt
-	der Parameter "Warngrenze oben" eine Alarmmeldung an.
AI1 Slot: 1	$\rightarrow~$ Siehe auch diese Tabelle, Parameterbeschreibung "Grenzwert-Hysterese".
Al2 Slot: 2	Werkeinstellung:
Index: 39	3.4028e+038 %
Warngrenze unten	Unteren Grenzwert eingeben.
Eingabe	Wenn der "Ausgangswert (OUT Value)" diesen Grenzwert unterschreitet, zeigt
	der Parameter "Warngrenze unten" eine Alarmmeldung an.
AI1 Slot: 1	→ Siehe auch diese Tabelle, Parameterbeschreibung "Grenzwert-Hysterese".
AI2 Slot: 2	Werkeinstellung:
index: 41	-3.40286+038 %

Parametername	Beschreibung
Alarmgrenze unten	Unteren kritischen Grenzwert eingeben.
Eingabe	Wenn der "Ausgangswert (OUT Value)" diesen Grenzwert unterschreitet, zeigt
	der Parameter "Alarmgrenze unten" eine Alarmmeldung an.
AI1 Slot: 1	$\rightarrow$ Siehe auch diese Tabelle, Parameterbeschreibung "Grenzwert-Hysterese".
AI2 Slot: 2	Werkeinstellung:
Index: 43	-3.4028e+038 %
Alarmgrenze oben	Der "Alarmgrenze oben" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus vier
Anzeige	Elementen besteht.
-	Der Parameter zeigt den Status des oberen kritischen Grenzwertalarmes an.
AI1 Slot: 1	→
AI2 Slot: 2	Status
Index: 46	Anzeige des aktuellen Zustandes des "Alarmgrenze oben" z. B. Alarm noch
	aktiv, Alarm wurde der Leitebene gemeldet usw.
	Werkeinstellung: 0
	Alarm-Ausgangswert (OUT Value)
	Anzeige des Wertes, der die obere kritische Grenze ("Alarmgrenze oben")
	verletzt hat.
	Werkeinstellung: 0.0000 %
Warngrenze oben	Der "Warngrenze oben" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus vier
Anzeige	Elementen besteht.
-	Der Parameter zeigt den Status des oberen Grenzwertalarmes an.
AI1 Slot: 1	→
AI2 Slot: 2	Status
Index: 47	Anzeige des aktuellen Zustandes des "Warngrenze oben" z. B. Alarm noch
	aktiv, Alarm wurde der Leitebene gemeldet usw.
	Werkeinstellung: 0
	Warn-Ausgangswert (OUT Value)
	Anzeige des Wertes, der die obere Grenze (Warngrenze oben) verletzt hat.
	Werkeinstellung: 0.0000 %
Warngrenze unten	Der "Warngrenze unten" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus vier
Anzeige	Elementen besteht.
	Der Parameter zeigt den Status des unteren Grenzwertalarmes an.
AI1 Slot: 1	→
AI2 Slot: 2	Status
Index: 48	Anzeige des aktuellen Zustandes des "Warngrenze unten" z. B. Alarm noch
	aktiv, Alarm wurde der Leitebene gemeldet usw.
	Werkeinstellung: 0
	Warn-Ausgangswert (OUT Value)
	Anzeige des Wertes, der die untere Grenze ("Warngrenze unten") verletzt hat.
	Werkeinstellung: 0.0000 %
Alarmgrenze unten	Der "Alarmgrenze unten" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus vier
Anzeige	Elementen besteht.
	Der Parameter zeigt den Status des unteren kritischen Grenzwertalarmes an.
AI1 Slot: 1	→
AI2 Slot: 2	Status
Index: 49	Anzeige des aktuellen Zustandes des "Alarmgrenze unten" z. B. Alarm noch
	aktiv, Alarm wurde der Leitebene gemeldet usw.
	Werkeinstellung: 0
	Alarm-Ausgangswert (OUT Value)
	Anzeige des Wertes, der die untere kritische Grenze ("Alarmgrenze unten")
	verletzt hat.
	Werkeinstellung: 0.0000 %



Parametername	Beschreibung
Simulate	Der "Simulate" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus drei Elemen-
Eingabe	ten besteht. Über diesen Parameter kann der Eingangswert und -status des
	Analog Input Blocks simuliert werden. Da dieser Wert den kompletten Algorith-
Al1 Slot: 1	mus durchläuft, kann das Verhalten des Analog Input Blocks überprüft werden.
Al2 Slot: 2	Simulation
Index: 50	O: Simulationsmodus ausgeschaltet
	1: Simulationsmodus eingeschaltet
	Disease Element wird engezeigt wenn über des Element Simulation der Simu
	Dieses Element wird angezeigt, wenn über das Element Simulation der Simu- lationsmodus aktiviert wurde. In Abhängigkeit von den Einstellungen für die
	Parameter "Betriehsart (005)" Füllstandwahl und Einheiten-Parametern kön-
	nen Sie hier ein Druck- Füllstand- Volumen- Masse oder Durchflusswert ein-
	neneben
	Werkeinstellung: 0.0
	Status
	• Dieses Element wird angezeigt, wenn über das Element Simulation der Simu-
	lationsmodus aktiviert wurde. Status für den Simulationswert eingeben.
	Werkeinstellung: 128 (Gut (GOOD))
Unit text	Text eingeben (max. 16 alphanummerische Zeichen).
Eingabe	Werkeinstellung:
	leeres Feld
AI1 Slot: 1	
Al2 Slot: 2	
Index: 51	
PV scale unit	Dieser Parameter beschreibt die Einheit der Prozessvariable des Transducer
Anzeige	Blocks, die über den Kanal diesem Analog Input Block zugeordnet ist (siehe
	Parameter "Kanal" $\rightarrow \exists 110.$
AIT SIOT: I	
AIZ SIOL Z	
	Zussensesseste men van Aanlan ken it Diask Derematere die über ins Kommu
AI VIEW 1	Zusammensetzung von Analog Input Block Parametern, die über eine Kommu-
Anzeige	Tirkationsamraye als ganzes gelesen werden.
Al1 Slot: 1	Statische Bey - Nr
Al2 Slot: 2	Blockmodus
Index: 62	Summenalarm
	Ausgangswert (OUT Value)

#### 8.5.4 Analog Output Block 1/Analog Output Block 2

# $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{Kommunikation} \rightarrow \textbf{Analogausgang1/Analogausgang2} \rightarrow \textbf{AO} \textbf{Standard Parameter}$

Biockobject Anzeige         Der "Blockobject" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus 13 Elemen- ten besteht. Dieser Parameter beschreibt die Charakteristika des Analog Output Biocks.           AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 16         Reservierter Profilparameter 250 = wird nicht verwendet Biockobject 2 = Function Block HauptMasse 2 = Ausgang Klasse 128 = Peppert-Fuchs Analog Output Block (DAO_EH) Device rev.           Device rev. comp 1         Device rev.           Device rev. comp 1         Device rev.           Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO • 0x40, 0x62 (Kompaktlasse B) Profil • Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO • 0x40, 0x62 (Kompaktlasse B) Profil • 0x40, 0x62 (Kompaktlasse B) Profil • Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02) Ausführungszeit 0 (zur zukünftigen Verwendung) Anzeih Parameter Parameteranzahl des Peppert-Fuchs Analog Output, hier: 23 Index of View 1 Fb Adroses des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27 Anzahl Parameter           Statische Rev Nr. Anzeige         Anzeige des statischen Paraisonszählers für die Parameter des Analog Output, Biocks. Bei jeder Änderung eines statischen Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27           Statische Rev Nr. Anzeige         Anzeige des statischen Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27           Statische Rev Nr. Anzeige         Anzeige des statischen Parameters, bier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27           Statische Rev Nr. Anzeige         Anzeige des statischen Parameters, bier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27           Statische Rev Nr. Anzeige         Beider Anderung eines statischen Parame	Parametername	Beschreibung
Anzeige       ten besteht. Dieser Parameter beschreibt die Charakteristika des Analog Output Blocks.         A01 Slot: 3 A02 Slot: 4       Reservierter Profilparameter 2.50 = wird nicht verwendet Blockobject 2. = Function Block Hauptklasse 2. = Ausgang Klasse 12.8 = Peppert-Fuchs Analog Output Block (DAO_EH) Device rev. comp 1         Device rev. comp 1       Device rev. comp 1         Device rev. comp 1       Device rev. comp 1         Avaging Version O (zur zukönftigen Verwendung) Profil       Profil • Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO • 0. v40, 0x02 (Kompatklässe B) Profil-Revision Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02) Ausführungszeit 0 (zur zukönftigen Verwendung) Arzahl Parameter Parameteranzahl des Peppert-Fuchs Analog Output, hier: 23 Index of View 1 FD Adresse des 'AO view 1' Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27 Anzahl Anzeigelisten 1 = Der Block suthält ein 'View object''.         Statische Rev Nr. Anzeige der Statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output, Blocks. Bei jeder Anderung eines statischen Parameters, des Physical Blocks wird die- ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.         OTAG AO2 Slot: 4 Index: 17 O TAG Eingabe       Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen).         AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18 Strategie Eingabe       Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eingabe       Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.       Dave eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter Strategie des jeweiligen Blocks. Eingabebereich	Blockobiect	Der "Blockobiect" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus 13 Elemen-
AO I Slot 3 AO2 Slot 4 Index: 16       Blocks:         AO2 Slot: 4 Index: 16       Reservierter Profiliparameter 250 = wird nicht verwendet Blockobject 2 = Function Block Hauptklasse 2 = Ausgang Klasse 128 = Peppert-Fuchs Analog Output Block (DAO_EH) Device rev.         Device rev. comp 1       Device rev. comp 1         Device rev. comp 1       Device rev. comp 1         Ausgang Klasse       Peppert-Fuchs Analog Output Block (DAO_EH) Device rev.         Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO • 0x40, 0x02 (Kompaktklasse B) Profil • Ox40, 0x02 (Kompaktklasse B) Profil • Ox40, 0x02 (Kompaktklasse B) Profil • Ox40, 0x02 (Kompaktklasse B) Profil • Ox40, 0x02 (Kompaktklasse B) Profil Revision Anzeih Ger Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02) Ausführungszeit 0 (zur zukönftigen Verwendung) Anzeh I Parameter Parameteranzahl des Peppert-Fuchs Analog Output, hier: 23 Index of View 1 Fb Ardresse des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27 Anzeh I Anzeigelisten 1 = Der Block enthält ein "View object".         Statische Rev Nr. Anzeige Blocks. Bei jeder Anderung eines statischen Parameters für die Parameter des Analog Output Nazeh I Derzähler zein erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null. Index: 17         Ard Ardz geise Eingabe       Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter Strategie des jeweiligen Blocks. Eingabeereich: 0 65535 Werkeinstellung: 0         Al I slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 19       Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identfikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. <td< td=""><td>Anzeige</td><td>ten besteht. Dieser Parameter beschreibt die Charakteristika des Analog Output</td></td<>	Anzeige	ten besteht. Dieser Parameter beschreibt die Charakteristika des Analog Output
AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 16 Reservierter Profiliparameter 2 = Function Block Hauptilasse 2 = Ausgang Klasse 128 = Peppel+Fuchs Analog Output Block (DAO_EH) Device rev. 1 D-Revision 0 (zur zukünftigen Verwendung) Profil • Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO • 0: 4v40, 0x02 (Kompaktklasse B) Profil-Revision Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02) Ausführungszeit 0 (zur zukünftigen Verwendung) Anzahl Parameter Parameteranzahl des Pepperi+Fuchs Analog Output, hier: 23 Index of View 1 Fb Adresse des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27 Anzahl Anzeigeleisten 1 = Der Block enthält ein "View object". Statische RevNr. Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output, Blocks. Bei jeder Anderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die- sel zeichen). Verkeinstellung: 0 TAG AD1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18 Statische RevNr. AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18 Statische RevNr. Anzeige der Statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output, Blocks. Bei jeder Anderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die- set Zahler um eine schöht. Der Zähler zeiht bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null. Werkeinstellung: 0 Alamschlüssel Eingabe Eingab		Blocks.
AQ2 Slot: 4 Index: 16 Preservierer Profiliparameter Index: 16 Preservierer Profiliparameter Blockobject 2 = Function Block Hauptklasse 2 = Ausgang Klasse 128 = PepperI+Fuchs Analog Output Block (DAO_EH) Device rev. 1 Device re	AO1 Slot: 3	
Index: 16 250 = wird nicht verwendet Blockobject 2 = Function Block Hauptklasse 2 = Ausgang Klasse 128 = Pepperl+Fuchs Analog Output Block (DAO_EH) Device rev. 1 Device rev. 1 Device rev. 1 DD-Revision 0 (zur zukünftigen Verwendung) Profil • Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO • 0x40, 0x02 (Vompaktklasse B) Profil-Revision Anzeige des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO • 0x40, 0x02 (Vompaktklasse B) Profil-Revision Anzeige des Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02) Ausführungszeit 0 (zur zukünftigen Verwendung) Anzahl Parameter Busisionen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks. Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die- ser Zählter um eine erhöhlt. Der Zählt bis 65553 und startet anschließend wieder bei Null. Index: 17 0 TAG Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter Strategie des jeweiligen Blocks. EingabeDereich: Index: 19 0 Alarmschüssel EingabeDereich: 0 0 Alarmschüssel EingabeDereich: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	AO2 Slot: 4	Reservierter Profilparameter
Biockobject         2 = Function Block         Hauptklasse         2 = Ausgang         Klasse         128 = PopperI+Fuchs Analog Output Block (DAO_EH)         Device rev.         1         DD-Revision         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Profil         • Nummer des PROFIBUS PA.Profils innerhalb der PNO         • 0x40, v022 (Kompaktklasse B)         Profil-Revision         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Austührungszeit         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Austigen Verwendung)         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Austigen View 1 Fb         Anzeige des *AO view 1 * Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27         Anzeitel es es 'AO view 1 * Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27         Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks.         Bel jeder Anderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die-ser Zähler um eine schöhl. Der Zähler zählt bis 6553 und startet anschließend vied re bin Vull.         Merkeinstellung:       0         O       0         TAG       Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri-sche Zeichen). <td>Index: 16</td> <td>250 = wird nicht verwendet</td>	Index: 16	250 = wird nicht verwendet
2 = Function Block         Hauptklasse         2 = Ausgang         Klasse         128 - Pepperl+Fuchs Analog Output Block (DAO_EH)         Device rev.         1         Device rev.         1         Do-Revision         0 (arr zukünftigen Verwendung)         Profil         • Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO         • 0 (xur zukünftigen Verwendung)         Profil-Revision         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausgintrungszeit         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausging Verwendung)         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausging Verwendung)         Anzeige der Statischen Perisonszählers für die Parameter Jack volk         0 x27         Anzahl Anzeigeleisten         1 = Der Block enthält ein "View object".         Statische Rev Nr.         Anzeige der Statischen Parameters des Physical Blocks wird die-ser Zähler um eins erhoht. Der Zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.         Nots: 3         AO1 Slot: 3         AO2 Slot: 4         Index: 18         Statische         O B		Blockobject
Hauptikasse 2 = Ausgang Klasse 128 = Peppert+Euchs Analog Output Block (DAO_EH) Device rev. 1         Device rev. 1         Device rev. 1         DD-Revision 0 (zur zukünftigen Verwendung) Profil         Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO 0 (zur zukünftigen Verwendung) Profil-Revision Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02) Ausführungszeit 0 (zur zukünftigen Verwendung) Anzahl Parameter Parameteranzhi des Peppert-Fuchs Analog Output, hier: 23 Index of View 1 Fb Adresse des "AO view 1 Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27 Anzahl Anzeigelisten 1 = Der Block enthät ein "View object".         Statische Rev Nr. Anzeige       Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks.         Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die- ser Zähler um eins erhöhlt. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend AQ2 Slot: 4 wieder bei Null.         TAG       Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen).         AO1 Slot: 3 AQ2 Slot: 4 Index: 18       Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen).         AO1 Slot: 3 AQ2 Slot: 4 Index: 18       Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.         Eingabe       Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.         Eingabebereich: Index: 19       O         Alarmschüssel Eingabe       Benutzerspezischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteis) ein- geben.		2 = Function Block
2 = Ausgang         Klasse         128 = Pepperl+Fuchs Analog Output Block (DAO_EH)         Device rev.         1         Device rev. comp         1         Do-Revision         0 (zur zukünfligen Verwendung)         Profil         Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO         • 0x40, 0x02 (Kompaktkase B)         Profil-Revision         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausführungszeit         0 (zur zukünfligen Verwendung)         Anzahl Parameter         Parameteranzahl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23         Index of View 1 Fb         Adresse des "AO view 1* Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27         Anzahl Parameter         Parameteranzahl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23         Index of View 1 Fb         Adresse des "AO view 1* Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27         Anzeige         Bocks.         Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird dieser Zähler une eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend Mo2 Slot: 4         Index: 17       Werkeinstellung:         O       TAG         Strategie       Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertu		Hauptklasse
Klasse         128 = Pepperl+Fuchs Analog Output Block (DAO_EH)         Device rev.         1         Device rev. comp         1         DD-Revision         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Profil         • Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO         • 0.40, 0x02 (Kompatkitasse B)         Profil-Revision         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausführungszeit         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausführungszeit         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Anzeige der Stolle Verwendung)         Anzeige des Stolle Stole Stolle Stole Stolle Stolle Stole Stolle Stolle Stole		2 = Ausgang
128 - Pepperl+Fuchs Analog Output Block (DAO_EH)         Device rev.         1         Device rev. comp         1         D-Revision         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Profil         • Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO         • 0.x40, 0x02 (Kompaktikasse B)         Profil-Revision         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausführungszeit         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausführungszeit         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Anzeige des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27         Anzela Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output, blocks.         Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird dieser Zähler mu eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließen daz Slot: 4         Index: 17       Werkeinstellung:         0       0         TAG       Statischen Revisionung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zeichen).         Werkeinstellung:		Klasse
Device rev.         1         Device rev. comp         1         DD-Revision         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Profil         • Nummer das PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO         • 0x40, 0x02 (Kompaktklasse B)         Profil-Revision         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausführungszeit         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Anzeige des "AO view 1" Parameteranzhl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23         Index of View 1 Fb         Adresse des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27         Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output, hier: 23         Index of View 1 Fb         Adresse des "AO view 1" Parameterars. hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27         Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output, Biocks.         Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die-ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wiedr bei Null.         Index: 17       Werkeinstellung:         0       0         TAG       Bestellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zeichen).         Werkeinstellung:       0         AO1 Slot: 3       Parameter Strategie des jeweiligen Blocks		128 = Pepperl+Fuchs Analog Output Block (DAO_EH)
Image: Provision Device rev. comp         1       DD-Revision         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Profil         Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO         • Nuxmer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO         • Ox40, 0x02 (Kompaktklasse B)         Profil-Revision         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausführungszeit         • O (zur zukünftigen Verwendung)         Anzeige des YaO view 1* Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27         • Ox27         Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks.         Bei jeder Ånderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.         Index: 17       Werkeinstellung:         0       O         TAG       Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.         AO1 Slot: 3       Parameter Strategie des jeweiligen Blocks.         Eingabeb		Device rev.
Jervice rev. comp         1       DD-Revision         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Profil         • Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO         • 0x40, 0x20 (Kompatklasse B)         Profil-Revision         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausführungszeit         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Anzahl Parameter         Parameteranzahl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23         Index of View 1 Fb         Adresse des *AO view 1* Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27         Anzahl Parameter         Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output, hier: 23         Index: 17         0         0         Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output, dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.         Index: 17         0         0         TAG         Eingabe         Stategie         Boutz         AD1 Slot: 3         AD2 Slot: 4         Index: 18         Strategie         Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. <td< td=""><td></td><td>1 Device mark comm</td></td<>		1 Device mark comm
index:17       Drevision         01/2013/01/2014       Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.         01/2013/2014       Benutzerspezischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         01/2013/2014       Benutzerspezischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         01/2013/2014       Benutzerspezischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         01/2013/2014       Benutzerspezischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         0       Alarmschlüssel         Benutzerspezischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         0       Benutzerspezischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         0       Benutzerspezischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         0       Benutzerspezischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         0       Benutzerspezischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         0       Benutzerspezischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         0       Benutzerspezischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         0       Benutzerspezischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         0       Benutzerspezisischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagentei		Jevice rev. comp
O (zur zukünftigen Verwendung)         Profil         • Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO         • 0x40, 0x02 (Kompaktklasse B)         Profil-Revision         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausführungszeit         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausführungszeit         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Anzahl Parameter         Parameteranzahl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23         Index of View 1 Fb         Anzehl Anzeigelisten         1 = Der Block enthält ein "View object".         Statische Rev Nr.         Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output         Blocks.         Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.         Index: 17       0         TAG       Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zeichen).         Werkeinstellung:		 DD-Bevision
O (zin Zuhlingen förfinderung)         Profil         • Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO         • 0x40, 0x02 (Kompaktklasse B)         Profil-Revision         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausführungszeit         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Anzahl Parameter         Parameteranzahl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23         Index of View 1 Fb         Adresse des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27         Anzeige         1 = Der Block enthält ein "View object".         Statische Rev Nr.         Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Bocks.         Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.         Index: 17       Werkeinstellung:         0       0         TAG       Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zichen).         Werkeinstellung:       bzw. gemäß Bestellangaben         AO1 Slot: 3       Anzeige des jeweiligen Blocks.         AO2 Slot: 4       Index: 18         Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.         Eingabbereich:       0		0 (zur zukünftigen Verwendung)
<ul> <li>Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO         <ul> <li>Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO</li> <li>0x40, 0x02 (Kompaktklasse B)</li> </ul> </li> <li>Profil-Revision         <ul> <li>Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)</li> <li>Austiführungszeit</li> <li>0 (zur zukünftigen Verwendung)</li> <li>Anzahl Parameter</li> <li>Parameteranzahl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23</li> <li>Index of View 1 Fb</li> <li>Adresse des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27</li> <li>Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks.</li> <li>Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.</li> </ul> </li> <li>AO1 Slot: 3         <ul> <li>AO2 Slot: 4</li> <li>Index of View 1 Fb</li> <li>Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zeichen).</li> <li>Werkeinstellung:</li></ul></li></ul>		Profil
<ul> <li>• 0x40, 0x02 (Kompaktiklasse B)</li> <li>Profil-Revision</li> <li>Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)</li> <li>Ausführungszeit</li> <li>0 (zur zukünftigen Verwendung)</li> <li>Anzeige des Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)</li> <li>Ausführungszeit</li> <li>0 (zur zukünftigen Verwendung)</li> <li>Anzahl Parameter</li> <li>Parameteranzahl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23</li> <li>Index of View 1 Fb</li> <li>Adresse des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27</li> <li>Anzahl Anzeigelisten</li> <li>1 = Der Block enthält ein "View object".</li> <li>Statische Rev Nr.</li> <li>Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks.</li> <li>Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.</li> <li>Werkeinstellung:</li> <li>0</li> <li>TAG</li> <li>Beingabe</li> <li>AD1 Slot: 3</li> <li>AD2 Slot: 4</li> <li>Index: 18</li> <li>Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.</li> <li>Eingabe</li> <li>Parameter Strategie des jeweiligen Blocks.</li> <li>Eingabe</li> <li>AD2 Slot: 4</li> <li>Index: 19</li> <li>O 65535</li> <li>Werkeinstellung:</li> <li>0</li> <li>Alarmschlüssel</li> <li>Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) eingeben.</li> <li>Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereignissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.</li> <li>AQ2 Slot: 4</li> <li>Index: 20</li> <li>0</li> </ul>		Nummer des PROFIBUS PA-Profils innerhalb der PNO
Profil-Revision         Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Ausführungszeit         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Anzahl Parameter         Parameteranzahl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23         Index of View 1 Fb         Adresse des "A0 view 1" Parameters, hier: A01 = 0x03, 0x27; A02 = 0x04, 0x27         Anzeige         Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks.         Bicks.         Rei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.         Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zähler num eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.         Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zähler num eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.         Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zähler num eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend worder bei Null.         A01 Slot: 3       Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.         Eingabe       Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.         Eingabebereich:       0         A01 Slot: 3       Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identif		0x40 0x02 (Kompaktklasse B)
Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)         Austührungszeit         0 (zur zukünftigen Verwendung)         Anzeil Parameteranzahl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23         Index of View 1 Fb         Adresse des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27         Anzahl Anzeigelisten         1 = Der Block enthält ein "View object".         Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks.         Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.         Nerkeinstellung:         0         TAG         Eingabe         AO1 Slot: 3         AO2 Slot: 4         Index: 18         Strategie         Eingabe         AO1 Slot: 3         AO2 Slot: 4         Index: 18         Strategie         Eingabe         AO1 Slot: 3         AO2 Slot: 4         Index: 18         Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.         Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter Strategie des jeweiligen Blocks.         Eingabebereich:       0 <t< td=""><td></td><td>Profil-Revision</td></t<>		Profil-Revision
Ausführungszeit       O (zur zukünftigen Verwendung)         Anzahl Parameter       Parameteranzahl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23         Index of View 1 Fb       Adresse des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27         Anzahl Anzeigelisten       1 = Der Block enthält ein "View object".         Statische Rev Nr.       Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks wird die-ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.         AO2 Slott 4       Werkeinstellung:         Index: 17       0         TAG       Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zichen).         Werkeinstellung:       0         AO2 Slott 3       Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zichen).         Werkeinstellung:       0         AO1 Slot: 3       Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zichen).         Werkeinstellung:       0         AO2 Slot: 4       Index: 18         Strategie       Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.         Eingabebereich:       0         AO2 Slot: 4       Eingabebereich:         Index: 19       0         Alarmschlüssel       Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnumm		Anzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)
0 (zur zukünftigen Verwendung)         Anzahl Parameter         Parameteranzahl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23         Index of View 1 Fb         Adresse des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27         Anzahl Anzeigelisten         1 = Der Block enthält ein "View object".         Statische Rev Nr.         Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks.         Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.         AO1 Slot: 3       ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.         Index: 17       Werkeinstellung:         0		Ausführungszeit
Anzahl Parameter Parameteranzahl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23 Index of View 1 Fb Adresse des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27 Anzahl Anzeigelisten 1 = Der Block enthält ein "View object".Statische Rev Nr. AnzeigeAnzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks. Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die- ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.AO2 Slot: 4 Index: 17Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen).AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. EingabeAO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eingabebereich: 0 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter Strategie des jeweiligen Blocks. Eingabebereich: 0 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 19Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. AO2 Slot: 4 Eingabebereich: 0 0Alarmschlüssel Eingabebereich: Index: 20Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nis		0 (zur zukünftigen Verwendung)
Parameteranzahl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23 Index of View 1 Fb Adresse des "AO view 1 " Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27 Anzahl Anzeigelisten 1 = Der Block enthält ein "View object".Statische Rev Nr. Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks. Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die- ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 17Merkeinstellung: 0TAG EingabeMessstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen). Werkeinstellung: 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. EingabeStrategie LingabeBenutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eingabebereich: 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Parameter Strategie des jeweiligen Blocks. Eingabebereich: 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 19Benutzerspezifischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eingabebereich: 0Alarmschlüssel Eingabe Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. AO2 Slot: 4 Lingabebereich: 0Alarmschlüssel Eingabebereich: Index: 20Eingabebereich: 0Alarmschlüssel Lingabe Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- ni		Anzahl Parameter
Index of View 1 Fb Adresse des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27Anzahl Anzeigelisten 1 = Der Block enthält ein "View object".Statische Rev Nr. AnzeigeAnzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks. Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die- ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null. Index: 17Note: 17Werkeinstellung: 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen). Werkeinstellung: 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eingabe EingabeAO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter Strategie des jeweiligen Blocks. Eingabebereich: 0 65535 Werkeinstellung: 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 19Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. AO2 Slot: 4 Eingabebereich: Index: 20Alarmschlüssel Eingabebereich: Index: 20Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. AO2 Slot: 4 Lingabebereich: Index: 20<		Parameteranzahl des Pepperl+Fuchs Analog Output, hier: 23
Adresse des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27AnzeigeAnzeigelisten 1 = Der Block enthält ein "View object".Statische Rev Nr. AnzeigeAnzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks. Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die- ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 17Werkeinstellung: 0 0TAG EingabeMessstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen).AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Ein Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter Strategie des jeweiligen Blocks.Strategie Index: 19Benutzerspezischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 19Alarmschlüssel EingabeBenutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. Eingabeereich: 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 19Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. Eingabeereich: 0AO1 Slot: 3 AO2 Sl		Index of View 1 Fb
0x27     Anzahl Anzeigelisten       1 = Der Block enthält ein "View object".       Statische Rev Nr.     Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks.       A01 Slot: 3     Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die- ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.       Index: 17     Werkeinstellung: 0       TAG     Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen).       Kerkeinstellung:     0       AO1 Slot: 3    bzw. gemäß Bestellangaben AO2 Slot: 4       Index: 18     Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.       Eingabe     Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.       AO1 Slot: 3     Parameter Strategie des jeweiligen Blocks.       AO2 Slot: 4     Eingabebereich:       Index: 19     0 65535       Verkeinstellung: 0     0       Alarmschlüssel     Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.       Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.       AO2 Slot: 4     Eingabebereich: 0 255       Index: 20     0 255		Adresse des "AO view 1" Parameters, hier: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04,
Anzahl Anzeigelisten 1 = Der Block enthält ein "View object".Statische Rev Nr. AnzeigeAnzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks. Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die- ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null. Werkeinstellung: 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 17Werkeinstellung: 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 17Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen). Werkeinstellung: 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen). Werkeinstellung: Nurkeinstellung: NO Blöcken eingeben. EingabeAO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter Strategie des jeweiligen Blocks. AO2 Slot: 4 Index: 19AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 19Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. Eingabebereich: Index: 20AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 20Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. Eingabebereich: Index: 20AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 20Benutzerspezifischen Wert (z. B.		0x27
1 = Der Block enthalt ein "view object".Statische Rev Nr. AnzeigeAnzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output Blocks. Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die- ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 17Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die- ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.AO2 Slot: 4 Index: 18Werkeinstellung: 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen).Strategie EingabeBenutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter Strategie des jeweiligen Blocks. Eingabebereich: 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 19Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. 0Alarmschlüssel EingabeBenutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. Eingabebereich: 0 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 20Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. Eingabebereich: 0 0		Anzahl Anzeigelisten
Statische Rev Nr.       Anzeige des statischen Revisionszählers für die Parameter des Analog Output         Anzeige       Biocks.         Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die- ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend         AO2 Slot: 4       wieder bei Null.         Index: 17       Werkeinstellung: 0         AO1 Slot: 3       Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen).         Werkeinstellung:		1 = Der Block entnalt ein "view object".
Anzeige       Bicks.         Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird die- ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.         Index: 17       Werkeinstellung: 0         TAG       Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen).         Werkeinstellung:       0         AO1 Slot: 3      bzw. gemäß Bestellangaben         AO2 Slot: 4       Index: 18         Strategie       Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.         Eingabe       Findexer Strategie des jeweiligen Blocks.         AO2 Slot: 4       Eingabebereich:         Index: 19       0         Alarmschlüssel       Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.         AO2 Slot: 4       Eingabebereich: 0         O       0	Statische Hev Nr.	Anzeige des statischen Hevisionszahlers für die Parameter des Analog Output
AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4Bell jetter Alteefung eines statischen Parameters des Physical blocks wird die ser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.Index: 17Werkeinstellung: 0TAG EingabeMessstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen). Werkeinstellung: 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen). Werkeinstellung: 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eingabe AO2 Slot: 4 Eingabe AO2 Slot: 4 Index: 19Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eingabebereich: 0 0AO2 Slot: 4 Index: 19Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eingabebereich: 0 0Alarmschlüssel Eingabe Eingabe Index: 20Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. Eingabebereich: 0 0AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 20Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. Eingabebereich: 0 0	Anzeige	BIOCKS. Bei inder Änderung einen statischen Paramatere des Physical Blocks wird die-
AO1 Slot: 3Ser Zahler un eins erhöht. Der Zahler zum die Good und statict ander and	AO1 Slot: 3	or Zöhler um eine erhöht. Der Zähler zählt his 65535 und startet anschließend
Index: 17       Werkeinstellung: 0         TAG       Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zeichen). Werkeinstellung:         AO1 Slot: 3       Werkeinstellung:         AO2 Slot: 4	A01 Slot: 3 A02 Slot: 4	winder hei Null
Interview       0         TAG       Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zeichen).         Eingabe       Werkeinstellung:         AO1 Slot: 3	Index: 17	Werkeinstellung:
TAG EingabeMessstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri- sche Zeichen).AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18		0
Find abe       Intersection and got 2 to the training of 2 to the trainit of 2 to the trainit of 2 to the training of 2 to the training o	TAG	Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri-
AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 18Werkeinstellung: Dev. gemäß BestellangabenStrategie EingabeBenutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter Strategie des jeweiligen Blocks. Eingabebereich: 0 65535 Werkeinstellung: 0Alarmschlüssel EingabeBenutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.AO2 Slot: 4 Index: 200 255 Werkeinstellung: 0 255	Eingabe	sche Zeichen).
AO1 Slot: 3		Werkeinstellung:
AO2 Slot: 4       Index: 18         Index: 18       Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.         Eingabe       von Blöcken eingeben.         AO1 Slot: 3       Parameter Strategie des jeweiligen Blocks.         AO2 Slot: 4       Eingabebereich:         Index: 19       0 65535         Werkeinstellung:       0         Alarmschlüssel       Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) eingeben.         Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereignissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.         AO2 Slot: 4       Eingabebereich:         Index: 20       0 255         Werkeinstellung:       0 255         Werkeinstellung:       0 255	AO1 Slot: 3	bzw. gemäß Bestellangaben
Index: 18       Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.         Eingabe       Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter Strategie des jeweiligen Blocks.         AO1 Slot: 3       Parameter Strategie des jeweiligen Blocks.         AO2 Slot: 4       Eingabebereich:         Index: 19       0 65535         Werkeinstellung:       0         Alarmschlüssel       Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) eingeben.         Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereignissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.         AO2 Slot: 4       Eingabebereich:         Index: 20       0 255         Werkeinstellung:       0         O       0	AO2 Slot: 4	
Strategie EingabeBenutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter Strategie des jeweiligen Blocks.AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4Parameter Strategie des jeweiligen Blocks.Index: 190 65535 Werkeinstellung: 0Alarmschlüssel EingabeBenutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.AO2 Slot: 4 Index: 200 255 Werkeinstellung: 0 255	Index: 18	
Eingabevon Blöcken eingeben.AO1 Slot: 3Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für denAO2 Slot: 4Parameter Strategie des jeweiligen Blocks.Index: 190 65535Werkeinstellung: 00AlarmschlüsselBenutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.AO2 Slot: 4Eingabebereich: 0Index: 200 255Werkeinstellung: 0	Strategie	Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung
AO1 Slot: 3Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter Strategie des jeweiligen Blocks.AO2 Slot: 4Eingabebereich: 0 65535 Werkeinstellung: 0AlarmschlüsselBenutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4Eingabebereich: 0 255 Werkeinstellung: 0 255	Eingabe	von Blöcken eingeben.
AO1 Slot: 3       Parameter Strategie des jeweiligen Blocks.         AO2 Slot: 4       Eingabebereich:         Index: 19       0 65535         Werkeinstellung:       0         Alarmschlüssel       Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein-         Eingabe       geben.         Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig-         AO1 Slot: 3       nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.         AO2 Slot: 4       Eingabebereich:         Index: 20       0 255         Werkeinstellung:       0		Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den
AO2 Slot: 4       Eingabebereich:         Index: 19       0 65535         Werkeinstellung:       0         0       0         Alarmschlüssel       Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.         AO2 Slot: 4       Eingabebereich:         Index: 20       0 255         Werkeinstellung:       0	AO1 Slot: 3	Parameter Strategie des jeweiligen Blocks.
Index: 19       0 65535         Werkeinstellung:       0         Alarmschlüssel       Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.         AO1 Slot: 3       nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.         AO2 Slot: 4       Eingabebereich:         Index: 20       0 255         Werkeinstellung:       0	AO2 Slot: 4	Eingabebereich:
Werkeinstellung:       0         Alarmschlüssel       Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.         AO1 Slot: 3       nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.         AO2 Slot: 4       Eingabebereich:         Index: 20       0 255         Werkeinstellung:       0	Index: 19	065535
0         Alarmschlüssel       Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein- geben.         Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.         AO1 Slot: 3       nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.         AO2 Slot: 4       Eingabebereich: 0 255         Werkeinstellung: 0       0		Werkeinstellung:
Alarmschlüssel       Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein-         Eingabe       geben.         Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig-         AO1 Slot: 3       nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.         AO2 Slot: 4       Eingabebereich:         Index: 20       0 255         Werkeinstellung:       0		
Lingabe       geben.         Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig-         AO1 Slot: 3       nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.         AO2 Slot: 4       Eingabebereich:         Index: 20       0 255         Werkeinstellung:       0	Alarmschlüssel	Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein-
AO1 Slot: 3 AO2 Slot: 4 Index: 20 Diese information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig- nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. Eingabebereich: 0 255 Werkeinstellung: 0	Eingabe	geben. Diana la formationa luona voora la itavatana avan Cartinana voor Alarmaa voord Ersia.
AOT Stot: 5 Inseen, die von diesem block erzeugt wurden, verwendet werden. AO2 Slot: 4 Eingabebereich: Index: 20 0 255 Werkeinstellung: 0	AQ1 Clat: 2	Diese information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig-
Index: 20 0 255 Werkeinstellung:	AOT SIDE 3	nissen, die von diesem block erzeugt wurden, verwendet werden.
Werkeinstellung:	AU2 5101: 4	255
0	Index. 20	Verkeinstellung:
v		0



Parametername	Beschreibung
Zielmodus	Gewünschten Blockmodus auswählen.
Auswahl	Auswahl:
	Automatic (Auto)
AO1 Slot: 3	Manual (Man)
AO2 Slot: 4	Außer Betrieb (O/S)
Index: 21	Werkeinstellung:
	Automatic (Auto)
Blockmodus	Der "Blockmodus" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus drei Ele-
Anzeige	menten besteht.
	PROFIBUS unterscheidet zwischen folgenden Blockmodi: Automatikbetrieb
AO1 Slot: 3	(Auto), manuellen Eingriff durch den Anwender (Man) und Außer Betrieb (O/S,
AO2 Slot: 4	out of service).
Index: 22	Aktueller Modus
	Anzeige des aktuellen Blockmodus.
	Werkeinstellung: Automatic (Auto)
	Erlaubter Modus
	<ul> <li>Anzeige der vom Block unterstützten Modi.</li> </ul>
	<ul> <li>Werkeinstellung: 152 = Automatic (Auto), manuellen Eingriff durch den</li> </ul>
	Anwender oder Außer Betrieb
	Normalmodus
	Anzeige des normalen Arbeitsmodus des Blocks.
	Werkeinstellung: Automatic (Auto)
Summenalarm	Der Parameter "Summenalarm" ist ein strukturierter Parameter, der aus vier Ele-
Anzeige	menten besteht.
	Aktueller Summenalarm
AO1 Slot: 3	Anzeige der aktuellen Alarmmeldungen
AO2 Slot: 4	Werkeinstellung: 0x0, 0x0
Index: 23	

# $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{Kommunikation} \rightarrow \textbf{Analogausgang1/Analogausgang2} \rightarrow \textbf{AO} \textbf{Standard Parameter}$

## $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{Kommunikation} \rightarrow \textbf{Analogausgang1/Analogausgang2} \rightarrow \textbf{AO} \textbf{Parameter}$

Parametername	Beschreibung
Batch-Information	Der "Batch-Information" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus vier
Eingabe	Elementen besteht.
	Dieser Parameter wird in Batchprozessen gemäß IEC 61512 Teil 1 (ISA S88)
AO1 Slot: 3	verwendet. Der "Batch-Information" Parameter ist in einem dezentralem Auto-
AO2 Slot: 4	matisierungssystem notwendig, um die verwendeten und benutzten Eingangs-
Index: 24	kanäle zu kennzeichnen. Zusätzlich können die aufgetretenen Fehler des aktu- ellen Batch-Prozess angezeigt werden.
	Batch ID
	Kennzeichen einer Batchanwendung, um Gerätemeldungen wie z. B. Alarme zuordnen zu können, eingeben.
	Batch Unit (No. of Recipe Unit Procedure or of the Unit)
	Für die Batchanwendung notwendigen Code des Rezeptes oder die zugehörige
	Einheit wie z. B. Reaktor eingeben.
	Batch Operation
	Aktuell vorhandenes Rezept eingeben.
	Batch Phase
	Aktuelle Rezeptphase eingeben.
Eingangswert	Der "Eingangswert" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus zwei Ele-
Anzeige	menten besteht.
	Eingangswert
AO1 Slot: 3	Anzeige des Eingangswertes des Analog Output Blocks
AO2 Slot: 4	Eingangsstatus
Index: 26	Anzeige des Status des Eingangswertes
	HINWEIS
	Wurde über den Parameter "Blockmodus" der Blockmodus "Man (manuell)"
	ausgewählt, kann hier der "Eingangswert" sowie dessen Status manuell vorge-
	geben werden.
Kanal	Mit diesem Parameter erfolgt die Zuordnung zwischen dem Ausgang des Ana-
Anzeige	log Output Blocks zu den empfangenen Parmeter des Transducer Blocks.
	Werkeinstellung:
AO1 Slot: 3	• "Ext. Wert1" feste Zuordnung zum externen Wert 1 beim Analog Output 1
AO2 Slot: 4	• "Ext. Wert2" feste Zuordnung zum externen Wert 2 beim Analog Output 2
Index: 27	



Parametername	Beschreibung
Data size	Größe des Parameters "Ausgangswert (OUT Value)" in Anzahl Bytes, mit Sta-
Anzeige	tus-Byte.
-	Werkeinstellung:
AO1 Slot: 3	4
AO2 Slot: 4	
Index: 28	
Data max. size	Maximale Größe des Parameters "Ausgangswert (OUT Value)" in Anzahl Bytes,
Anzeige	mit Status-Byte.
AO1 Slot: 3	
AO2 Slot: 4	
Index: 29	
Verzögerungszeit	Zeit in Sekunden seit Erkennung des Ausfalls bis zur Aktion des Blocks, wenn
Eingabe	die Bedingung weiterhin besteht.
	Werkeinstellung:
AO1 Slot: 3	0
AO2 Slot: 4	
Index: 32	
Ausfallverhalten	Erhält der Analog Output Block einen Eingangswert mit dem Status Schlecht
Auswahl	(BAD), arbeitet der Analog Output Block mit dem über diesen Parameter defi-
	nierten Fehlerverhalten weiter.
AO1 Slot: 3	Folgende Optionen stehen über den Parameter "Ausfallverhalten" zur Verfü-
AO2 Slot: 4	gung:
Index: 33	letz. gültige Wert
	Der letzte gültige Wert wird mit der Statusangabe Unsicher (UNCERTAIN) zur
	Weiterverarbeitung verwendet.
	Sicherneitswert
	Der über den Parameter "Sich. Vorgabewert" Vorgegebene wert wird mit der
	Statusangabe Unsicher (UNCERTAIN) zur Weiterverarbeitung verwendet.
	→ Stelle diese Tabelle, Falameterbeschreibung Sich. vorgabeweit .
	<ul> <li>Status Schlecht (BAD)</li> <li>Der aktuelle Wert wird, mit der Statusangabe Schlecht (BAD), zur Weiterver</li> </ul>
	arbeitung verwendet
	HINWEIS
	Das Fehlerverhalten wird aktiviert, wenn über den Parameter "Zielmodus" die
	Option "Out of Service O/S" (außer Betrieb) gewählt wurde.
	Werkeinstellung:
	letz. gültige Wert
Sich.Vorgabewert	Wert für die über den Parameter "Ausfallverhalten" gewählte Option "Sicher-
Eingabe	heitswert" eingeben.
	$\rightarrow$ Siehe auch diese Tabelle, Parameterbeschreibung "Ausfallverhalten".
AO1 Slot: 3	Werkeinstellung:
AO2 Slot: 4	0.0000
Index: 34	
Einheit	Dieser Parameter beschreibt die Einheit für den Eingangswert.
Eingabe	Werkeinstellung:
	Unbekannt
AO1 Slot: 3	
AO2 Slot: 4	
Index: 35	
Ausgangswert	Der "Ausgangswert (OUT Value)" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der
(OUT Value)	aus zwei Elementen besteht.
Anzeige	Ausgangswert (OUT Value)
	Anzeige des Ausgangswertes (OUT Value) des Analog Output Blocks, wird über
AO1 Slot: 3	den Kanal zum "Ext. Wert1" bzw. "Ext. Wert2" übertragen.
AO2 Slot: 4	Ausgangsstatus (OUT Status)
Index: 36	Anzeige des Status des Ausgangswertes (OUT Value)
	HINWEIS
	Murdo über den Beremeter "Diselmentue" der Diselmester (Mari (mari 1914)
	wurde uber den Parameter Biockmodus" der Biockmodus "Man (manuell)"
	ausgewanit, kann nier der Ausgangswert (OUT value) sowie dessen Status
	manuen geschneben werden.



Parametername	Beschreibung
AO view 1	Zusammensetzung von Analog Output Block Parametern, die über eine Kom-
Anzeige	munikationsanfrage als ganzes gelesen werden.
	Der "AO view 1" umfasst:
AO1 Slot: 3	Statische Rev Nr.
AO2 Slot: 4	Blockmodus
Index: 39	Summenalarm
	Eingangswert
	Data size
	Data max. size

# 8.5.5 Transducer Block

Parametername	Beschreibung
Blockobject	Der "Blockobject" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus 13 Elemen-
Anzeige	ten besteht. Dieser Parameter beschreibt die Charakteristika des Transducer
	Blocks.
Slot: 6	
Index: 16	Reservierter Profilparameter
	250 = wird nicht verwendet
	Blockobject
	3 = Transducer Block
	Hauptklasse
	1 = Druck
	Klasse
	7 = Differenzdruck, Relativdruck, Absolutdruck
	Device rev.
	1
	Device rev. comp
	1
	DD-Revision
	0 (zur zukünftigen Verwendung)
	Profil
	Nummer des PROFIBUS PA-Profilis innernalb der PNO
	• 0x40, 0x02 (Kompaktklasse B)
	Profil-Revision
	Anzeige der Profileversion, nier: 0x302 (Profile 3.02)
	Ausiunrungszen
	0 (zur zukunningen verwendung)
	Anzani Parameter Decometerenzehl Trepedueer, hier: 024
	Anzahl Anzaigalistan
	1 – Der Block onthölt ein "View ebiest"
	T = Der Diock entrialt ein View object .
Statistische RevNr.	Anzeige des statischen Revisionszahlers für die Parameter des Transducer
Anzeige	Biocks Bei is der Änderung singe statischen Bergmeters des Trensdusen Blacks wird
la dave C	Bei jeder Anderung eines statischen Parameters des Transducer Biocks wird
Index: 6	dieser Zahler um eins ernont. Der Zahler zahlt dis 65535 und startet anschlie-
5101:17	Bend Wieder dei Null.
	o
740	
	Messstellenbezeichnung z. B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummeri-
Eingabe	sche Zeichen).
Clat: 6	werkeinstellung:
SIUL 0	
Index. 16	
Strategie	Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung
Eingabe	von Biocken eingeben.
Clatr C	Eine Gruppierung erroigt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den
SIDI: 0	Parameter "Strategie" des jeweiligen Blocks.
IIIUEX: 19	
	U 00000 Workeinstellung
	U C

Parametername	Beschreibung
Alarmschlüssel	Benutzerspezifischen Wert (z. B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) ein-
Eingabe	geben.
	Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereig-
Slot: 6	nissen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.
Index: 20	Eingabebereich:
	0 255
	Werkeinstellung:
	0
Zielmodus	Gewünschten Blockmodus auswählen. Für den Transducer Block kann nur der
Auswahl	Modus "Automatic (Auto)" gewählt werden.
	Auswahl:
Slot: 6	Automatic (Auto)
Index: 21	Werkeinstellung:
Blockmodus	Der "Blockmodus" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus drei Ele-
Anzeige	menten besteht.
Olate C	PROFIBUS unterscheidet zwischen folgenden Blockmodi: Automatikbetrieb
SIDE 6	(Auto), manuellen Eingriff durch den Anwender (Man) und Auber Betrieb (0/S,
Index. 22	Aktueller Modus
	Anzeige des aktuellen Blockmodus
	Werkeinstellung: Automatic (Auto)
	Erlaubter Modus
	Anzeige der vom Block unterstützten Modi.
	<ul> <li>Werkeinstellung: 8 = Automatic (Auto)</li> </ul>
	Normalmodus
	<ul> <li>Anzeige des normalen Arbeitsmodus des Blocks.</li> </ul>
	Werkeinstellung: Automatic (Auto)
Summenalarm	Der Parameter "Summenalarm" ist ein strukturierter Parameter, der aus vier Ele-
Anzeige	menten besteht.
	Aktueller Summenalarm
Slot: 6	Anzeige der aktuellen Alarmmeldungen
Index: 23	Werkeinstellung: 0x0, 0x0

#### $\textbf{Experte} \rightarrow \textbf{Kommunikation} \rightarrow \textbf{Transducer Block} \rightarrow \textbf{TB Pepperl+Fuchs-Parameter}$

Parametername	Beschreibung
Sensor Druck Anzeige	Anzeige des gemessenen Drucks vor Sensortrimm, Lageabgleich und Dämpfung. $\rightarrow \exists 83$ , Druck gemessen (020), Abbildung
Slot: 6 Index: 24	
Obere Messgrenze Anzeige	Anzeige der oberen Messgrenze des Sensors.
Slot: 6 Index: 25	
Unt. Messgrenze Anzeige	Anzeige der unteren Messgrenze des Sensors.
Slot: 6 Index: 26	
Hi Trim Sensor Anzeige	Neukalibrierung des Sensors durch Eingabe eines Solldruckes bei gleichzeiti- ger, automatischer Übernahme eines anliegenden Referenzdruckes für den oberen Kalibrationspunkt.
Slot: 6 Index: 27	
Lo Trim Sensor Eingabe	Neukalibrierung des Sensors durch Eingabe eines Solldruckes bei gleichzeiti- ger, automatischer Übernahme eines anliegenden Referenzdruckes für den unteren Kalibrationspunkt.
Slot: 6 Index: 28	
Minimale Spanne Anzeige	Anzeige der kleinstmöglichen Messspanne.
Slot: 6 Index: 29	



Parametername	Beschreibung
Einheit Druck	Druck-Einheit auswählen.
Auswahl	Nach der Wahl einer neuen Druck-Einheit werden alle druckspezifischen Para-
	meter umgerechnet und mit der neuen Einheit dargestellt
Slot: 6	
Index: 20	Auswalli.
index. So	
	• mmH2O, mH2O
	• inH2O, ftH2O
	• Pa, kPa, MPa
	• psi
	mmHg, inHg
	<ul> <li>kgf/cm<sup>2</sup></li> </ul>
	Werkeinstellung:
	abhängig vom Sensor-Nennmessbereich mbar oder bar bzw. gemäß Bestellan
	gaben
	Anzaiga dag gamagaganan Drugkag nagh Sangartrimm und Lagaghglaigh
	Anzeige des gemessehen Drückes nach Sensontninn und Lageabgieich.
Anzeige	HINWEIS
Slot: 6	Falls dieser Wert ungleich "0" ist, kann er durch die Lagekorrektur auf "0" korri-
Index: 31	giert werden.
Sensormesstvp	Anzeige des Sensortyps.
Anzeige	I HC-M51 PPC-M51 mit Relativdrucksensoren – relativ
,	• LHC-M51 PPC-M51 mit Absolutdrucksensoren – absolut
Slot: 6	
	• LHCR-51, LHCS-51 mit Relativorucksensoren = relativ
Seriennr Sensor	Anzeige der Seriennummer des Sensors (11 alphanumerische Zeichen).
Anzeige	
Slot: 6	
Index: 33	
Hauptmosswort	Der "Hauptmasswort" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus zwei
Agentic	Elementer hertekt
Anzeige	
<b>0</b>	messwert
Slot: 6	In Abhangigkeit von den Einstellungen für die Parameter "Betriebsart (005)", Lin
Index: 34	Modus (037) und Einheiten-Parametern wird hier ein Druck-, Füllstand-, Volu-
	men-, Masse- oder Durchflusswert angezeigt.
	Status
	Anzeige des Status des Messwertes
Hauptmesswert-Finheit	Dieser Parameter beschreibt die Finheit des Hauptmesswertes abhängig vom
Anzeige	"Messumformertyn"
AILEIYE	wessumonnertyp.
Clat. C	
5101: 6	
Index: 35	
Messumformertyp	Diese Parameter beschreibt die Betriebsart des Drucktransmitters.
Anzeige	Auswahl:
J	Druck
Slot: 6	Füllstand
Index: 36	
0T	
Sensor remp.	Der Sensor I emp." Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus zwei Ele
Anzeige	menten besteht.
	Sensor Temp.
Slot: 6	• Anzeige der aktuell im Sensor gemessenen Temperatur. Diese kann von der
Index: 43	Prozesstemperatur abweichen.
	Status
	Anzeige des Status der gemessenen Temperatur
Finhait Tarra	
⊏inneit i emp.	Enneit für die Temperatur-Messwerte auswahlen.
Auswahl	HINIMEIS
	HINWEIS
Slot: 6	Die Einstellung beeinflusst die Einheit des Parameters "Sensor Temp.".
Index: 44	Auswahl:
	• °C
	• °F
	<b>•</b> К
	Werkeinstellung:
	°C
Mont (000	Diseas Devenator onthält den Drustensstund dev Otation des (************************************
vvert (sec val 1)	Dieser Parameter enthalt den Druckwert und den Status, der für den Funktions-
Anzeige	block zur Verfügung steht.
•	
-	
Slot: 6	

Parametername	Beschreibung
Einheit	Dieser Parameter enthält die Druckeinheit des Parameters "Wert (sec val 1)"
(Sekundärvariable 1)	(= "Einheit Druck").
Anzeige	
Slot: 6	
Index: 46	
Wert (sec val 2)	Dieser Parameter enthält den Messwert nach Skalierung des Eingangs und den
Anzeige	Status, der für den Funktionsblock zur Verfügung steht. Der Parameter enthält
Clot: C	den normalisierten Druckwert ohne Maßeinheit.
5101: 6 Index: 47	
Finboit	Dissor Paramatar anthält die Einheit des Paramatars "Wart (ass val 2)". Dar disi
Einneit (Sekundärvariable 2)	tale Wert, der "Keine" entspricht und übertragen wird, ist 1997 (PROFIBUS PA-
Anzeige	Profile).
Slot: 6	
Index: 48	
Kennlinientyp	Typ der Kennlinie.
Anzeige	Auswahl:
Clot: C	• Linear
5101: 6 Index: 49	Linearisierung     Badizieren
Maaabaraish	
Messbereich	Der "Messbereich" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus zwei Ele-
Lingabe	Druck voll
Slot: 6	Obere Grenze für den Eingangswert des Transducer Blocks eingeben.
Index: 50	Werkeinstellung: Obere Messgrenze
	$(\rightarrow$ Für die obere Messgrenze siehe Obere Messgrenze.)
	Druck leer
	Untere Grenze für den Eingangswert des Transducer Blocks eingeben.
	Werkeinstellung: 0
Arbeitsbereich	Der "Arbeitsbereich" Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus zwei
Eingabe	Elementen besteht.
Slot: 6	Obere Grenze für den Ausgangswert (OLIT Value) des Transducer Blocks
Index: 51	eingeben.
	Werkeinstellung: Obere Messgrenze
	$(\rightarrow$ Für die obere Messgrenze siehe Obere Messgrenze.)
	Abgleich leer
	Untere Grenze für den Ausgangswert (OUT Value) des Transducer Blocks
	eingeben.
Einaatzpunkt Wurzalfunk	Werkenstellung.
tion	zu einer radizierten Funktion wechselt. Die Eingabe muss in Prozent des norma-
Anzeige	lisierten Durchflusses erfolgen.
	······································
Slot: 6	
Index: 53	
Anzahl Stützstellen	Enthält die aktuelle Anzahl der Tabelleneinträge. Ist zu berechnen, wenn die
Anzeige	Ubertragung der Tabelle beendet wurde.
Clot: C	
5101: 0 Index: 54	
Zoilon-Nr:	Der Parameter "Zeilen-Nr:" identifiziert welches Element der Tahelle sich der
Anzeige	zeit im Parameter "Tab xy value" befindet
,	
Slot: 6	
Index: 55	
Max Anzahl Stützstellen	"Max Anzahl Stützstellen" ist die maximale Größe
Anzeige	(Anzahl der Wertepaare "X-Wert" und "Y-Wert") der Tabelle im Gerät.
Slot: 6	
Index: 56	
Min Anzahl Stützstellen	Aus geräteinternen Gründen (z. B. zur Berechnung) ist es manchmal erforder-
Anzeige	I lich, eine gewisse Mindestanzahl von Tabellenwerten zu verwenden. Diese Zahl
Slot: 6	wird im Parameter "Min Anzahl Stutzstellen" bereitgestellt.
Index: 57	



Parametername	Beschreibung
Simulation Modus	Funktion für Tabelleneingabe auswählen.
Auswahl	Auswahl:
<u></u>	Tabelle löschen : löscht eine aktive Linearisierungstabelle
Slot: 6	Neue Linearisierung: legt eine neue Linearisierungstabelle
Index: 58	Iabelle ubemenmen: aktivien die eingegebene Lineansierungstabelle
	<ul> <li>Puliki ioschen, iosch ellen Lineansierungspunkt.</li> <li>Punkt einfügen: fügt eine neue Linearisierungspunkt hinzu</li> </ul>
	Werkeinstellung:
	Tabelle löschen
Status (Kennlinie)	Anzeige des Ergebnisses der Prüfung der Linearisierungstabelle.
Anzeige	
-	
Slot: 6	
Index: 59	
Tab xy value	X und Y Wertepaar für die Linearisierungskurve.
Anzeige	
Clate 6	
Slut o Index: 60	
Maximalar Druck	Anzeige des größten gemessenen Druckwertes (Schlennzeiger) Diesen
Anzeine	Schlennzeiger können Sie über den Parameter "Reset Schleppz." zurücksetzen.
Alizoigo	
Slot: 6	
Index: 61	
Minimaler Druck	Anzeige des kleinsten gemessenen Druckwertes (Schleppzeiger). Diesen
Anzeige	Schleppzeiger können Sie über den Parameter "Reset Schleppz." zurücksetzen.
Slot: 6	
Index: 62	
Abgleich Leer	Ausgabewert für den unteren Abgleichpunkt (Behalter ieer) eingeben.
Eingabe	Dabel muss die in "Einneit vor Lin." deimierte Einneit verwendet werden.
Slot 6	HINWEIS
Index: 66	Beim Nassabgleich muss der Füllstand (Behälter leer) tatsächlich vorliegen.
	Der zugehörige Druck wird dann automatisch vom Gerät registriert.
	Beim Trockenabgleich braucht der Füllstand (Behälter leer) nicht vorliegen.
	Bei der Füllstandwahl "in Druck" muss der zugehörige Druck im Parameter
	"Druck Leer" eingegeben werden. Bei der Fullstandwahl "in Hohe" muss die
	Zugenonge Hone im Parameter Hone Leer eingegeben werden.
	0.0
Abaleich Voll	Ausgabewert für den oberen Abgleichnunkt (Behälter voll) eingeben
Eingabe	Dabei muss die in "Einheit vor Lin." definierte Einheit verwendet werden.
ga.co	
Slot: 6	HINWEIS
Index: 67	Beim Nassabgleich muss der Füllstand (Behälter voll) tatsächlich vorliegen.
	Der zugehörige Druck wird dann automatisch vom Gerät registriert.
	Beim Trockenabgleich braucht der Füllstand (Behälter voll) nicht vorliegen.
	Bei Fullstandwahl "in Druck" muss der zugehörige Druck im Parameter "Druck
	Voll eingegeben werden. Der Fullstandwahl in Hone muss die zugenonge Höhe im Parameter "Höhe Voll" eingegeben werden
	Werkeinstellung:
	100.0
Druck Leer/Voll	Interner Serviceparameter.
Anzeige	
U U	
Slot: 6	
Index: 68	
Abgleich Leer/Voll	Interner Serviceparameter.
Anzeige	
0	
Slot: 6	
Max. Turradaura	
Max. Turndown	Interner Serviceparameter
Alizeige	
Slot: 6	
Index: 70	

	Beschreibung
Hochdruckseite	Festlegen, welcher Druckeingang der Hochdruckseite entspricht.
Anzeige	
	HINWEIS
Slot: 6	Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn der DIP-Schalter "SW/P2 High" ausge-
Index: 71	schaltet ist. Ansonsten ist in jedem Fall P2 die Hochdruckseite.
Reset Schleppz.	Mit diesem Parameter können Sie die Schleppzeiger "Minimaler Druck" und
Anzeige	"Maximaler Druck" zurücksetzen.
	Auswahl:
5101: 6 Indox: 72	Abbrechen     Libernehmen
Index. 72	Werkeinstellung:
	Abbrechen
Betriebsart	Betriebsart auswählen.
Auswahl	Entsprechend der gewählten Betriebsart setzt sich das Bedienmenü zusam-
	men.
Slot: 6	
Index: 73	HINWEIS
	Bei einem Wechsel der Betriebsart findet keine Umrechnung statt. Das Gerat
	den
	Auswahl:
	Druck
	Füllstand
	Werkeinstellung:
	Druck
Simulation Modus	Simulation Modus einschalten und Simulationsart auswählen.
Auswahl	Bei einem Wechsel der Betriebsart oder des Fullstandtyps (Lin. Modus (037))
Slot: 6	wird eine laufende Simulation ausgeschaltet.
Sidi. 6 Index: 74	• keine
	<ul> <li>Druck. → siehe diese Tabelle Parameter "Sim. Druck"</li> </ul>
	<ul> <li>Füllstand, → siehe diese Tabelle Parameter "Sim. Füllstand"</li> </ul>
	• Tankinhalt, $\rightarrow$ siehe diese Tabelle Parameter "Sim. Tankinhalt"
	• Alarm/Warnung, $\rightarrow$ siehe diese Tabelle Parameter "Sim. Fehlernr."
	Transducer Block
	Sensor- Lage- Dämp- Elektr.
	Serisor trimm abgleich fung Delta P. P. Huistand Block
1	
	Simulationswert Druck – Simulationswert Füllstand
	Simulationswert Druck – Simulationswert Füllstand – Simulationswert Tankinhalt
	Simulationswert Druck – Simulationswert Füllstand – Simulationswert Tankinhalt
	Simulationswert Druck – Simulationswert Füllstand – Simulationswert Tankinhalt PV = Hauptmesswert
	Simulationswert Druck – Simulationswert Füllstand – Simulationswert Tankinhalt PV = Hauptmesswert Werkeinstellung:
	Simulationswert Druck – Simulationswert Füllstand – Simulationswert Tankinhalt PV = Hauptmesswert Werkeinstellung: keine
Sim. Füllstand	Simulationswert Druck – Simulationswert Füllstand – Simulationswert Tankinhalt PV = Hauptmesswert Werkeinstellung: keine Simulationswert eingeben.
Sim. Füllstand Eingabe	Simulationswert Druck - Simulationswert Füllstand - Simulationswert Tankinhalt PV = Hauptmesswert Werkeinstellung: keine Simulationswert eingeben. → Siehe auch "Simulation Modus".
Sim. Füllstand Eingabe	Simulationswert Druck - Simulationswert Füllstand - Simulationswert Tankinhalt PV = Hauptmesswert Werkeinstellung: keine Simulationswert eingeben. → Siehe auch "Simulation Modus". Voraussetzung:
Sim. Füllstand Eingabe Slot: 6	Simulationswert Druck - Simulationswert Füllstand - Simulationswert Tankinhalt PV = Hauptmesswert Werkeinstellung: keine Simulationswert eingeben. → Siehe auch "Simulation Modus". Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus" = Füllstand
Sim. Füllstand Eingabe Slot: 6 Index: 76	Simulationswert Druck       - Simulationswert Füllstand         PV = Hauptmesswert         Werkeinstellung:         keine         Simulationswert eingeben.         → Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung:         "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus" = Füllstand
Sim. Füllstand Eingabe Slot: 6 Index: 76 Sim. Tankinhalt	Simulationswert Druck       - Simulationswert Füllstand         PV = Hauptmesswert         Werkeinstellung: keine         Simulationswert eingeben. → Siehe auch "Simulation Modus". Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus" = Füllstand         Simulationswert eingeben. • Siehe auch "Simulation Modus".
Sim. Füllstand Eingabe Slot: 6 Index: 76 Sim. Tankinhalt Eingabe	Simulationswert Druck       - Simulationswert Füllstand         PV = Hauptmesswert         Werkeinstellung: keine         Simulationswert eingeben.         → Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus" = Füllstand         Simulationswert eingeben.         → Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus".
Sim. Füllstand Eingabe Slot: 6 Index: 76 Sim. Tankinhalt Eingabe Slot: 6	Simulationswert Druck       - Simulationswert Füllstand         PV = Hauptmesswert         Werkeinstellung: keine         Simulationswert eingeben. → Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus" = Füllstand         Simulationswert eingeben. → Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand "Lin Modus" = Tabelle aktivieren und "Simulation
Sim. Füllstand Eingabe Slot: 6 Index: 76 Sim. Tankinhalt Eingabe Slot: 6 Index: 77	Simulationswert Druck       - Simulationswert Füllstand         PV = Hauptmesswert         Werkeinstellung:         keine         Simulationswert eingeben.         → Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung:         "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus" = Füllstand         Simulationswert eingeben.         → Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung:         "Betriebsart" = Füllstand, und "Simulation Modus" = Füllstand         Simulationswert eingeben.         → Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung:         "Betriebsart" = Füllstand, "Lin. Modus" = Tabelle aktivieren und "Simulation Modus" = Tankinhalt.
Sim. Füllstand Eingabe Slot: 6 Index: 76 Sim. Tankinhalt Eingabe Slot: 6 Index: 77 Sim. Druck	Simulationswert Druck       - Simulationswert Füllstand         PV = Hauptmesswert         Werkeinstellung:         keine         Simulationswert eingeben.         → Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung:         "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus" = Füllstand         Simulationswert eingeben.         → Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung:         "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus" = Füllstand         Simulationswert eingeben.         → Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung:         "Betriebsart" = Füllstand, "Lin. Modus" = Tabelle aktivieren und "Simulation Modus" = Tankinhalt.         Simulationswert eingeben.
Sim. Füllstand Eingabe Slot: 6 Index: 76 Sim. Tankinhalt Eingabe Slot: 6 Index: 77 Sim. Druck Eingabe	Simulationswert Druck       - Simulationswert Füllstand         PV = Hauptmesswert         Werkeinstellung:         keine         Simulationswert eingeben.         → Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung:         "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus" = Füllstand         Simulationswert eingeben.         → Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung:         "Betriebsart" = Füllstand, "Lin. Modus" = Tabelle aktivieren und "Simulation Modus" = Tankinhalt.         Simulationswert eingeben.         → Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung:         "Betriebsart" = Füllstand, "Lin. Modus" = Tabelle aktivieren und "Simulation Modus" = Tankinhalt.         Simulationswert eingeben.         → Siehe auch "Simulation Modus".
Sim. Füllstand Eingabe Slot: 6 Index: 76 Sim. Tankinhalt Eingabe Slot: 6 Index: 77 Sim. Druck Eingabe	Simulationswert Druck       - Simulationswert Füllstand         PV = Hauptmesswert         Werkeinstellung: keine         Simulationswert eingeben. -> Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus" = Füllstand         Simulationswert eingeben. -> Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus" = Füllstand         Simulationswert eingeben. -> Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand, "Lin. Modus" = Tabelle aktivieren und "Simulation Modus" = Tankinhalt.         Simulationswert eingeben. -> Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand, "Lin. Modus" = Tabelle aktivieren und "Simulation Modus" = Tankinhalt.
Sim. Füllstand Eingabe Slot: 6 Index: 76 Sim. Tankinhalt Eingabe Slot: 6 Index: 77 Sim. Druck Eingabe Slot: 6	Simulationswert Druck       - Simulationswert Füllstand         PV = Hauptmesswert         Werkeinstellung: keine         Simulationswert eingeben. -> Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus" = Füllstand         Simulationswert eingeben. -> Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand, "Lin. Modus" = Tabelle aktivieren und "Simulation Modus" = Tankinhalt.         Simulationswert eingeben. -> Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand, "Lin. Modus" = Tabelle aktivieren und "Simulation Modus" = Tankinhalt.         Simulationswert eingeben. -> Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Simulation Modus" = Druck
Sim. Füllstand Eingabe Slot: 6 Index: 76 Sim. Tankinhalt Eingabe Slot: 6 Index: 77 Sim. Druck Eingabe Slot: 6 Index: 79	Simulationswert Druck       - Simulationswert Füllstand         PV = Hauptmesswert         Werkeinstellung: keine         Simulationswert eingeben. -> Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus" = Füllstand         Simulationswert eingeben. -> Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand und "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand, "Lin. Modus" = Tabelle aktivieren und "Simulation Modus" = Tankinhalt.         Simulationswert eingeben. -> Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Betriebsart" = Füllstand, "Lin. Modus" = Tabelle aktivieren und "Simulation Modus" = Tankinhalt.         Simulationswert eingeben. -> Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Butriebsart" = Füllstand, "Lin. Modus" = Tabelle aktivieren und "Simulation Modus" = Tankinhalt.         Simulationswert eingeben. -> Siehe auch "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Simulation Modus".         Voraussetzung: "Simulation Modus" = Druck Wert beim Einschalten:

Parametername	Beschreibung
Electr. delta P	Diese Funktion aktiviert die Applikation Elektr. Delta P mit externem oder kon-
Auswahl	stantem Wert.
Slot: 6	Auswahl:
Index: 80	• Aus
	Ext. Wert2
	Konstant
	Werkeinstellung:
	Aus
Pressure abs range Eingabe	Absoluter Messbereich des Sensors.
Slot: 6	
Indev: 81	
Lo Trim Moonwort	Anzoigo dos enliggondon Beforenzdruckos zur Übernehme für den unteren Keli
Anzeige	brationspunkt.
Slot: 6	
Index: 82	
Hi Trim Masswart	Anzeige des anliegenden Referenzdruckes zur Übernahme für den oberen Koli
Anzeige	brationspunkt.
Slot: 6	
Index: 83	
Lagekorrektur	Lageabgleich – die Druckdifferenz zwischen Null (Sollwert) und gemessenem
(Relativdrucksensoren)	Druck muss nicht bekannt sein.
Auswahl	Beispiel:
	<ul> <li>Messwert = 2.2 mbar (0,032 psi)</li> </ul>
Slot: 6	• Über den Parameter "Lagekorrektur (007) (Relativdrucksensoren)" mit der
Index: 84	Option "Übernehmen" korrigieren Sie den Messwert. D. h. Sie weisen dem
	anliegenden Druck den Wert 0.0 zu.
	<ul> <li>Messwert (nach Lagekorrektur) = 0.0 mbar</li> </ul>
	Auswahl
	Ubernehmen
	Abbrechen
	Werkeinstellung:
	Abbrechen
	Lageabgleich – die Druckdifferenz zwischen Sollwert und gemessenem Druck
	muss bekannt sein.
Eingabe	Beispiel: Messivert – 082 2 mber (14 25 pai)
Slot: 6	<ul> <li>Iller den Parameter "Lageoffset" korrigieren Sie den Messwert mit dem ein-</li> </ul>
Sidt. 0 Index: 86	aggebenen Wert z B 2.2 mbar (0.032 nsi) D h Sie weisen dem anliegen-
IIIUEX. OU	den Druck den Wert 980 0 mbar (14 21 nsi) zu
	Messwert (nach Lageoffset) = 980.0 mbar (14.21 psi)
	Werkeinstellung:
	0.0
Dämpfung	Dämpfungszeit (Zeitkonstante $\tau$ ) eingeben. Die Dämpfung beeinflusst die
Eingabe/Anzeige	Geschwindigkeit, mit der der Messwert auf Druckänderungen reagiert.
Slot: 6	HINWEIS
Index: 87	Die eingestellte Dämpfungszeit ist nur wirksam, wenn DIP-Schalter 2
	"damping $\tau$ " in Position "ON" steht.
Druck gemessen	Anzeige des gemessenen Drucks.
Anzeige	
Slot: 6	Simulationswert
Index: 88	
	Songor Sensor Lage- Dämp- Elektr. Son Füll-
	Input
	Sensor Druck Druck Druck
	n. Lagekor n.Dämpfng gemessen
	PV = Hauptmesswert
	PV = Hauptmesswert

Parametername	Beschreibung
Einheit vor Lin.	Einheit für die Messwertanzeige von "Füllstand v. Lin. (019)" wählen.
Eingabe	
	HINWEIS
Slot: 6	Die ausgewählte Einheit dient nur zur Beschreibung des Messwertes. D. h. bei
Index: 89	Wahl einer neuen Ausgabeeinheit wird der Messwert nicht umgerechnet.
	Beispiel:
	aktueller Messwert: 0,3 ft
	neue Ausgabeeinheit: m
	neuer Messwert: 0,3 m
	Auswani
	• mm, cm, am, m
	• $n_{1}$ m <sup>3</sup> in <sup>3</sup>
	• I bl
	• ft <sup>3</sup>
	• ka t
	• lb
	Werkeinstellung:
	%
Abaleichmodus	Abgleichmodus auswählen.
Auswahl	Auswahl:
	Nass
Slot: 6	Der Nassabgleich erfolgt durch Befüllen und Entleeren des Behälters. Bei
Index: 90	zwei unterschiedlichen Füllhöhen wird der eingegebene Füllhöhen-,
	Volumen-, Masse- oder Prozentwert dem zu diesem Zeitpunkt gemessenen
	Druck zugeordnet (Parameter "Abgleich Leer" und "Abgleich Voll").
	• Trocken
	Der Trockenabgleich ist ein theoretischer Abgleich. Bei diesem Abgleich
	geben Sie zwei Druck-Füllstand-Wertepaare über die folgenden Parameter
	vor: "Abgleich Leer", "Druck Leer", "Abgleich Voll", "Druck Voll", "Höhe Leer",
	"Höhe Voll".
	Werkeinstellung:
	Nass
Einheit Höhe	Höhen-Einheit auswählen. Der gemessene Druck wird mittels des Parameters
Auswahl	"Dichte Abgleich" in die gewählte Höhen-Einheit umgerechnet.
	Voraussetzung
Slot: 6	"Fullstandswani" = in Hone
Index: 91	Auswani
	• mm
	• m
	• III • ft
	Werkeinstellung:
	m
Finheit Dichte	Dichte-Finheit auswählen. Der gemessene Druck wird mittels der Parameter
Anzeige	"Finheit Höhe" und "Dichte Abaleich" in eine Höhe umgerachnet
, <u>2</u> 0190	Werkeinstellung:
Slot: 6	g/cm <sup>3</sup>
Index: 92	
Dichte Abaleich	Dichte des Mediums eingeben, mit dem der Abgleich durchgeführt wird. Der
Eingabe	gemessene Druck wird mittels der Parameter "Einheit Höhe" und "Dichte
	Abgleich" in eine Höhe umaerechnet.
Slot: 6	Werkeinstellung:
Index: 93	1.0
Dichte Prozess	Neuen Dichtewert für Dichtekorrektur einaeben.
Eingabe	Der Abgleich wurde z. B. mit dem Messmedium Wasser durchgeführt. Nun soll
	der Behälter für ein anderes Messmedium mit einer anderen Dichte verwendet
Slot: 6	werden. Indem Sie für den Parameter "Dichte Prozess" den neuen Dichtewert
Index: 94	eingeben, wird der Abgleich entsprechend korrigiert.
	HINWEIS
	Wird nach einem erfolgten Nassabgleich über den Parameter "Abgleichmodus"
	auf Trockenabgleich umgeschaltet, muss vor dem Umschalten die Dichte für die
	Parameter "Dichte Abgleich" und "Dichte Prozess" korrekt eingegeben werden.
	Werkeinstellung:
1	1.1.0



Parametername	Beschreibung
Gemes. Füllstand	Anzeige der aktuell gemessenen Höhe.
Anzeige	Der gemessene Druck wird mittels der Parameter Dichte Prozess (035) in eine Höhe umgerechnet.
Slot: 6	
Index: 95	
Höhe Leer Eingabe/Anzeige	Höhenwert für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer) eingeben. Die Einheit wählen Sie über den Parameter "Einheit Höhe".
Slot: 6	vorausseizung:
Index: 96	• "Abgleichmodus" = Trocken $\rightarrow$ Fingabe
	<ul> <li>"Abgleichmodus" = Nass → Anzeige</li> </ul>
	Werkeinstellung:
	0.0
Höhe Voll	Höhenwert für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll) eingeben. Die Einheit
Eingabe/Anzeige	wählen Sie über den Parameter "Einheit Höhe".
	Voraussetzung:
Slot: 6	<ul> <li>"Füllstandswahl" = in Höhe</li> </ul>
Index: 97	<ul> <li>"Abgleichmodus" = Trocken → Eingabe</li> </ul>
	<ul> <li>"Abgleichmodus" = Nass → Anzeige</li> <li>Werkeinstellung:</li> </ul>
	Obere Messarenze (LIPL) in eine Füllstandeinheit umgerechnet
Füllstand v. Lin	
Fullstand V. Lin.	Anzeige des Fullstandwertes vor der Linearisierungstabelle.
Alizeige	
Slot: 6	
Index: 98	
Tankbeschreibung	Tankbeschreibung eingeben (max. 32 alphanumerische Zeichen)
Eingabe	
Slot: 6	
Index: 101	
Lin. Modus	Linearisierungsmodus auswählen.
Auswahl	Auswahl:
Slot: 6	Linear:     Der Füllstand wird abna Umrachnung ausgagehan "Füllstand v. Lin " wird
Indev: 102	
	Tabelle löschen:
	Die bestehende Linearisierungstabelle wird gelöscht.
	• Manuelle Eingabe (setzt die Tabelle in den Editiermodus, ein Alarm wird aus-
	gegeben):
	Die Wertepaare der Tabelle ("X-Wert" und "Y-Wert (041) (Manuelle Auf-
	nahme/Halbautomatische Aufnahme)") werden manuell eingegeben.
	Halbautomatische Eingabe (setzt die Tabelle in den Editiermodus, ein Alarm
	wird ausgegeben): Für diesen Eingebemodus wird der Behälter schrittweise gefüllt oder geleert
	Das Gerät erfasst den Füllstandwert automatisch ("X-Wert"). Der zugehörige
	Volumen Masse oder %-Wert wird manuell eingegeben ("Y-Wert (041)
	(Manuelle Aufnahme/Halbautomatische Aufnahme)").
	Tabelle aktivieren:
	Durch diese Option wird die eingegebene Tabelle geprüft und aktiviert. Das
	Gerät zeigt den Füllstand nach Linearisierung an.
	Werkeinstellung:
The second se	
Einheit n. Lin.	Fuilstand-Einheit nach Linearisierung auswahlen (Einheit des Y-Wertes).
Auswall	
Slot: 6	• cm. dm. m. mm
Index: 103	• hl
	• in <sup>3</sup> , ft <sup>3</sup> , m <sup>3</sup>
	• 1
	• in, ft
	• kg, t
	• lb
	✓ iyai Werkeinstellung:
	%

Parametername	Beschreibung
Tankinhalt	Anzeige des Füllstandwertes nach der Linearisierung
Anzeige	
Slot: 6	
Index: 104	
Abgleich Leer	Ausgabewert für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer) eingeben.
Eingabe	Dabei muss die in "Einheit vor Lin." definierte Einheit verwendet werden.
Slot: 6	HINWEIS
Index: 105	<ul> <li>Beim Nassabgleich muss der Füllstand (Behälter leer) tatsächlich vorliegen. Der zugehörige Druck wird dann automatisch vom Gerät registriert.</li> <li>Beim Trockenabgleich braucht der Füllstand (Behälter leer) nicht vorliegen. Bei der Füllstandwahl "in Druck" muss der zugehörige Druck im Parameter "Druck Leer" eingegeben werden. Bei der Füllstandwahl "in Höhe" muss die zugehörige Höhe im Parameter "Höhe Leer" eingegeben werden.</li> <li>Werkeinstellung:</li> </ul>
	0.0
Abgleich Voll Eingabe	Ausgabewert für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll) eingeben. Dabei muss die in "Einheit vor Lin." definierte Einheit verwendet werden.
-	
Slot: 6 Index: 106	<ul> <li>HINWEIS</li> <li>Beim Nassabgleich muss der Füllstand (Behälter voll) tatsächlich vorliegen. Der zugehörige Druck wird dann automatisch vom Gerät registriert.</li> <li>Beim Trockenabgleich braucht der Füllstand (Behälter voll) nicht vorliegen. Bei Füllstandwahl "in Druck" muss der zugehörige Druck im Parameter "Druck Voll" eingegeben werden. Bei Füllstandwahl "in Höhe" muss die zugehörige Höhe im Parameter "Höhe Voll" eingegeben werden.</li> <li>Werkeinstellung: 100.0</li> </ul>
Tab xv value	Anzeige eines Paarpunktes der Linearisierungstabelle.
Anzeige/eingabe	
Slot: 6	
5101: 0 Index: 107	
l abelle bearb.	Funktion fur Tabelleneingabe auswahlen.
Auswani	Auswani:
Slot: 6 Index: 108	<ul> <li>Nachster Funkt, Nachster Funkt eingeben.</li> <li>Aktueller Punkt: Beim aktuellen Punkt bleiben, um z. B. Fehler zu korrigieren.</li> <li>Vorheriger Punkt: Zum vorherigen Punkt zurückspringen, um z. B. Fehler zu korrigieren.</li> <li>Punkt einfügen: Einen zusätzlichen Punkt einfügen (siehe Beispiel unten).</li> <li>Punkt införscher: Den altwallen Punkt lässbar (siehe Beispiel unten).</li> </ul>
	Punkt loschen: Den aktuellen Punkt loschen (siehe Beipiel unten). Beispiel:
	<ul> <li>Punkt einfügen, hier z. B. zwischen dem 4. und 5. Punkt</li> <li>Über den Parameter "Zeilen-Nr:" den Punkt 5 wählen.</li> </ul>
	<ul> <li>Über den Parameter "Tabelle bearb." die Option "Punkt einfügen" wählen.</li> <li>Für den Parameter "Zeilen-Nr:" wird Punkt 5 angezeigt. Neue Werte für die Parameter "X-Wert" und "Y-Wert (041) (Manuelle Aufnahme/Halbautomati- sche Aufnahme)" eingeben.</li> <li>Beispiel:</li> </ul>
	<ul> <li>Punkt löschen, hier z. B. der 5. Punkt</li> <li>Über den Parameter "Zeilen-Nr:" den Punkt 5 wählen.</li> <li>Über den Parameter "Tabelle bearb." die Option "Punkt löschen" wählen.</li> <li>Der 5. Punkt wird gelöscht. Alle nachfolgenden Punkte werden eine Zeilennummer nach vorne verschoben, d. h. der 6. Punkt ist nach dem Löschen Punkt 5.</li> <li>Werkeinstellung: Aktueller Punkt</li> </ul>
Lin tab index 01 Eingabe	Erster Tabellenpunkt Parameter für die Linearisierung über <b>PACT</b> <i>ware</i> <sup>TM</sup> -Module.
Slot: 6 Index: 109	
	Latertan Takallangan It Daga mata filo di shi sa bisa a shu a DAOT - TM
Lin tab index 32 Eingabe	Letzter I abellenpunkt Parameter für die Linearisierung über <b>PACT</b> ware <sup>1 M</sup> Module.
Slot: 6 Index: 140	



Parametername	Beschreibung
Ext Wort2	Ausgangswert und Status Parameter des Analog Output 2
Anzeige	Augungewert und etalaer alameter dee Analog eulpar 2.
/0.90	
Slot: 6	
Index: 141	
Ext.Wert2 Einheit	Einheit des Ausgangswert Parameters des Analog Output 2.
Eingabe	
C	
Slot: 6	
Index: 142	
Dämpfung	Dämpfungszeit (Zeitkonstante $\tau$ ) eingeben. Die Dämpfung beeinflusst die
Eingabe/Anzeige	Geschwindigkeit, mit der der Messwert auf Druckänderungen reagiert.
Slot: 6	HINWEIS
Index: 165	Die eingestellte Dämpfungszeit ist nur wirksam, wenn DIP-Schalter 2 "damping
	$\tau$ " in Position "ON" steht.
Füllstandswahl	Art der Füllstandberechnung auswählen
Auswahl	Auswahl:
Clatt C	<ul> <li>In Druck</li> <li>Bei dieser F         ülletendwahl gehen Sie zwei Druck F         ülletend Wertengere vor</li> </ul>
5101: 0 Index: 166	Bei dieser Fullstandwahl geben Sie zwei Druck-Fullstand-wentepaare vor.
Index. 100	meter "Finheit vor Lin " wählen
	in Höhe
	Bei dieser Füllstandwahl geben Sie zwei Höhen-Füllstand-Wertepaare vor.
	Aus dem gemessenen Druck berechnet das Gerät mit Hilfe der Dichte
	zunächst die Höhe, anschließend wird daraus anhand der beiden angegebe-
	nen Wertepaare der Füllstand in der gewählten "Einheit vor Lin." berechnet.
	Werkeinstellung:
	in Druck
Hochdruckseite	Festlegen, welcher Druckeingang der Hochdruckseite entspricht.
Auswahl/Anzeige	
	RINWEIS Diese Fiertellung ist geweinlichen werden DID Oshelter #OW/DO Histellicher
Slot: 6	Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn der DIP-Schalter Sw/P2 High ausge-
Index: 167	
Fester ext. Wert	Eingabe des konstanten Wertes.
Eingabe	Der Wert bezieht sich auf "Electr. delta P" ( $\rightarrow \ddagger 123$ ).
Clatt C	Warksingtollung
5101: 0 Index: 168	
Druck Loor	0.0
Eingabe/Anzeige	Siehe auch "Abgleich Leer"
Elligabe/Alizeige	→ Siene auch Abgleich Leer . Voraussetzung
Slot: 6	• "Füllstandswahl" = in Druck
Index: 169	<ul> <li>"Abaleichmodus" = Trocken → Eingabe</li> </ul>
	<ul> <li>"Abgleichmodus" = Nass → Anzeige</li> </ul>
	Werkeinstellung:
	0.0
Druck Voll	Druckwert für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll) eingeben.
Eingabe/Anzeige	$\rightarrow$ Siehe auch "Abgleich Voll".
	Voraussetzung
Slot: 6	<ul> <li>"Füllstandswahl" = in Druck</li> </ul>
Index: 170	• "Abgleichmodus" = Trocken $\rightarrow$ Eingabe
	<ul> <li>"Abgleichmodus" = Nass → Anzeige</li> </ul>
	Werkeinstellung:
	Obere Messgrenze (URL) des Sensors

Parametername	Beschreibung
Druck n.Dämpfung	Anzeige des gemessenen Drucks nach Sensortrimm, Lageabgleich und Dämp-
Anzeige	fung.
	Simulationswert
Slot: 6	Druck
Index: 171	
	Sansor Sensor- Lage- Dämp- Elektr. Füll-
	trimm abgleich fung Delta P stand W Block
	Druck gemessen
	Druck n Dämpfog
	Druck n. Lagekor
	Sensor Druck
	PV = Hauptmesswert
Lageoffset	Lageabgleich – die Druckdifferenz zwischen Sollwert und gemessenem Druck
Eingabe	muss bekannt sein.
	Beispiel:
Slot: 6	• Messwert = 982.2 mbar (14,25 psi)
Index: 172	• Uber den Parameter "Lageoffset" korrigieren Sie den Messwert mit dem ein-
	den Druck den Wert 980 0 mbar (14 21 nsi) zu
	<ul> <li>Messwert (nach Lageoffset) = 980.0 mbar (14,21 psi)</li> </ul>
	Werkeinstellung:
	0.0
Sensor Temp.	Anzeige der aktuell im Sensor gemessenen Temperatur. Diese kann von der
Anzeige	Prozesstemperatur abweichen.
Oleth C	
SIOL 0	
X Wort	Roj "Lin Modue" – "halbautomaticah" wird dar Füllstandwart angezeigt und
Anzeige (Halbautomati-	muss durch Eingabe des gepaarten Y-Wertes bestätigt werden.
sche Eingabe)	
ũ ,	
Slot: 6	
Index: 174	
Seriennr Sensor	Anzeige der Seriennummer des Sensors (11 alphanumerische Zeichen).
Anzeige	
Slot: 6	
Index: 175	
PaTbBangeParameters	Diese parameter ist ein strukturierter Parameter mit Transducer Skalierungsin-
Eingabe	formationen für den Up/Download Module interne Funktionalität.
0	
Slot: 6	
Index: 177	

# 8.6 Gerätedaten sichern oder duplizieren

Das Gerät verfügt über kein Speichermodul. Mit einem Bedientool welches auf der FDT-Technologie basiert (z. B. **PACT***ware*<sup>TM</sup>) haben Sie aber folgende Möglichkeiten (siehe Parameter "Download Funkt." siehe  $\rightarrow \exists 81$  im Bedienmenü oder über Physikal Block  $\rightarrow \exists 107$ ):

- Speicherung/Rettung von Konfigurationsdaten
- Duplizierung von Geräteparametrierungen
- Übernahme aller relevanten Parameter bei einem Austausch von Elektronikeinsätzen.

Für weitere Informationen lesen Sie hierzu die Betriebsanleitung des Bedienprogramms **PACT***ware*<sup>™</sup>.



# 9 Wartung

Druckausgleich und GORE-TEX®-Filter (1) frei von Verschmutzungen halten.



# 9.1 Außenreinigung

Beachten Sie bei der Reinigung des Messgerätes folgendes:

- Das verwendete Reinigungsmittel darf die Oberflächen und Dichtungen nicht angreifen.
- Eine mechanische Beschädigung der Membran z. B. durch spitze Gegenstände muss vermieden werden.
- ▶ Schutzart des Gerätes beachten. Siehe hierfür ggf. Typenschild ( $\rightarrow \triangleq 6 \text{ ff}$ ).

# 10 Störungsbehebung

# 10.1 Meldungen

In der folgenden Tabelle sind die Meldungen aufgeführt, die auftreten können. Der Parameter Diagnose Code zeigt die Meldung mit der höchsten Priorität an. Das Gerät informiert über vier Statusinformationen gemäß NE107:

- F = Ausfall
- M (Warnung) = Wartungsbedarf
- C (Warnung) = Funktionskontrolle
- S (Warnung) = Außerhalb der Spezifikation (vom Gerät durch Selbstüberwachung ermittelte Abweichungen von den zulässigen Umgebungs- oder Prozessbedingungen oder Störungen im Gerät selbst weisen darauf hin, dass die Messunsicherheit größer ist als unter normalen Betriebsbedingungen zu erwarten).

Diagnose- Code	Fehlermeldung	Ursache	Maßnahme	
0	keine Störung	-	-	
C411	Up-/Download	Upload aktiv.	Up-/Download aktiv, bitte warten	
C484	Simul. Fehler	Simulation eines Fehlerzustandes ist eingeschaltet, d. h. Gerät misst zurzeit nicht.	Simulation beenden	
C485	Simulation Wert	Simulation ist eingeschaltet, d. h. Gerät misst zurzeit nicht.	Simulation beenden	
C824	Prozessdruck	<ul> <li>Relativdruck bzw. Unterdruck steht an.</li> <li>Elektromagnetische Einwirkungen sind größer als Angaben in den technischen Daten. Normalerweise steht diese Meldung nur kurzzeitig an.</li> </ul>	<ol> <li>Druckwert prüfen</li> <li>Gerät neu starten</li> <li>Reset ausführen</li> </ol>	
F002	Sens. unbekannt	Sensor passt nicht zum Gerät (elektronisches Sensor- Typenschild).	Pepperl+Fuchs-Service kontaktieren	
F062	Sensorverbind.	<ul> <li>Kabelverbindung Sensor – Hauptelektronik unterbrochen.</li> <li>Sensor defekt.</li> <li>Elektromagnetische Einwirkungen sind größer als Angaben in den technischen Daten.</li> </ul>	<ol> <li>Sensorkabel prüfen</li> <li>Elektronik wechseln</li> <li>Pepperl+Fuchs-Service kontaktieren</li> <li>Sensor wechseln (geschnappte Version)</li> </ol>	
F081	Initialisierung	<ul> <li>Kabelverbindung Sensor – Hauptelektronik unterbrochen.</li> <li>Sensor defekt.</li> <li>Elektromagnetische Einwirkungen sind größer als die Angaben in den technischen Daten. Normalerweise steht diese Meldung nur kurzzeitig an.</li> </ul>	<ol> <li>Reset ausführen</li> <li>Sensorkabel prüfen</li> <li>Pepperl+Fuchs-Service kontaktieren</li> </ol>	
F083	Speicherinhalt	<ul> <li>Sensor defekt.</li> <li>Elektromagnetische Einwirkungen sind größer als Angaben in den technischen Daten. Normalerweise steht diese Meldung nur kurzzeitig an.</li> </ul>	<ol> <li>Gerät neu starten</li> <li>Pepperl+Fuchs-Service kontaktieren</li> </ol>	
F140	Arbeitsbereich P	<ul> <li>Über- und Unterdruck steht an.</li> <li>Elektromagnetische Einwirkungen sind größer als Angaben in den technischen Daten.</li> <li>Sensor defekt.</li> </ul>	<ol> <li>Prozessdruck prüfen</li> <li>Sensorbereich prüfen</li> </ol>	
F261	Elektronikmodul	<ul> <li>Hauptelektronik defekt.</li> <li>Störung auf der Hauptelektronik.</li> </ul>	<ol> <li>Gerät neu starten</li> <li>Elektronik wechseln</li> </ol>	
F282	Datenspeicher	<ul><li>Störung auf der Hauptelektronik.</li><li>Hauptelektronik defekt.</li></ul>	<ol> <li>Gerät neu starten</li> <li>Elektronik wechseln</li> </ol>	
F283	Speicherinhalt	<ul> <li>Hauptelektronik defekt.</li> <li>Elektromagnetische Einwirkungen sind größer als die Angaben in den technischen Daten.</li> <li>Während eines Schreibvorganges wird die Versor- gungsspannung unterbrochen.</li> <li>Während eines Schreibvorganges ist ein Fehler auf- getreten.</li> </ul>	<ol> <li>Reset ausführen</li> <li>Elektronik wechseln</li> </ol>	
F410	Up-/Download	<ul> <li>Die Datei ist defekt.</li> <li>Während eines Downloads werden die Daten zum Prozessor nicht korrekt übertragen, z. B. durch offene Kabelverbindungen, Spannungsspitzen (Ripple) auf der Versorgungsspannung oder elektro- magnetische Einwirkungen.</li> </ul>	<ol> <li>Erneuter Download</li> <li>Andere Datei nutzen</li> <li>Reset ausführen</li> </ol>	
F411	Up-/Download	Download aktiv.	Up-/Download aktiv, bitte warten	



# Drucktransmitter LHC-M51, PPC-M51, LHCR-51, LHCS-51 Störungsbehebung

Diagnose- Code	Fehlermeldung	Ursache	Maßnahme
F437	Konfiguration	Eine Inkonsistenz ist in der PROFIBUS-Konfiguration aufgetreten.	Kennlinientyp mit Messumformertyp im Trans- ducer Block anpassen Messumformertyp prüfen Kennlinientyp prüfen Einheit prüfen
F510	Linearisierung	Die Linearisierungstabelle wird editiert.	<ol> <li>Eingabe abschließen</li> <li>"linear" wählen</li> </ol>
F511	Linearisierung	Die Linearisierungstabelle besteht aus weniger als 2 Punkten.	<ol> <li>Tabelle zu klein</li> <li>Tabelle korrigieren</li> <li>Tabelle übernehmen</li> </ol>
F512	Linearisierung	Die Linearisierungstabelle ist nicht monoton steigend oder fallend.	<ol> <li>Tabelle nicht monoton</li> <li>Tabelle korrigieren</li> <li>Tabelle übernehmen</li> </ol>
F841	Sensorbereich	<ul> <li>Über- bzw. Unterdruck steht an.</li> <li>Sensor defekt.</li> </ul>	<ol> <li>Druckwert prüfen</li> <li>Pepperl+Fuchs-Service kontaktieren</li> </ol>
F882	Eingangssignal	Externer Messwert wird nicht empfangen oder zeigt Fehlerstatus an.	<ol> <li>Bus prüfen</li> <li>Quellgerät prüfen</li> <li>Einstellung prüfen</li> </ol>
M002	Sens. unbekannt	Sensor passt nicht zum Gerät (elektronisches Sensor- Typenschild). Gerät misst weiter.	Pepperl+Fuchs-Service kontaktieren
M283	Speicherinhalt	<ul> <li>Ursache wie F283.</li> <li>Solange Sie die Schleppzeiger-Funktion nicht benö- tigen, kann eine korrekte Messung fortgesetzt wer- den.</li> </ul>	<ol> <li>Reset ausführen</li> <li>Elektronik wechseln</li> </ol>
M410	Up-/Download	<ul> <li>Ein Wert ist überschritten oder eine Parameter- Änderung wurde nicht akzeptiert.</li> <li>Während eines Downloads werden die Daten zum Prozessor nicht korrekt übertragen, z. B. durch offene Kabelverbindungen, Spannungsspitzen (Ripple) auf der Versorgungsspannung oder elektro- magnetische Einwirkungen.</li> <li>Elektromagnetische Einwirkungen sind größer als die Angaben in den technischen Daten.</li> <li>Während eines Schreibvorganges wird die Versor- gungsspannung unterbrochen.</li> <li>Während eines Schreibvorganges ist ein Fehler auf- getreten.</li> </ul>	<ol> <li>Mit "Bestätigen" Button bestätigen.</li> <li>Erneuter Download</li> <li>Andere Datei nutzen</li> <li>Reset ausführen</li> </ol>
M431	Abgleich	Der durchgeführte Abgleich würde zum Unter- bzw. Überschreiten des Sensornennbereiches führen.	<ol> <li>Messbereich prüfen</li> <li>Lageabgleich prüfen</li> <li>Einstellung prüfen</li> </ol>
M434	Skalierung	<ul> <li>Werte für Abgleich (z. B. Messanfang und Messende) liegen zu dicht beieinander.</li> <li>Messanfang und/oder Messende unter- bzw. überschreiten die Sensorbereichsgrenzen.</li> <li>Der Sensor wurde ausgewechselt und die kundenspezifische Parametrierung passt nicht zum Sensor.</li> <li>Unpassenden Download durchgeführt.</li> </ul>	<ol> <li>Messbereich prüfen</li> <li>Einstellung prüfen</li> <li>Pepperl+Fuchs-Service kontaktieren</li> </ol>
M438	Datensatz	<ul> <li>Während eines Schreibvorganges wird die Versor- gungsspannung unterbrochen.</li> <li>Während eines Schreibvorganges ist ein Fehler auf- getreten.</li> </ul>	<ol> <li>Einstellung prüfen</li> <li>Gerät neu starten</li> <li>Elektronik wechseln</li> </ol>
M520	Ident. Nummer	<ul> <li>Die parametrierte Identifikationsnummer wird vom Gerät nicht unterstützt.</li> <li>Die User Parametrierdaten sind mit der eingestellten Identifikationsnummer nicht kompatibel.</li> <li>Die Parametrierdaten sind vom Gerät nicht unter- stützt bzw. ein angefordertes Feature ist im Gerät nicht aktiviert (z. B. Watchdog, Failsafe).</li> <li>Unpassenden Download durchgeführt.</li> </ul>	Richtige Identifikationsnummer benutzen
M882	Eingangssignal	Externer Messwert zeigt Warnungsstatus an.	<ol> <li>Bus prüfen</li> <li>Quellgerät prüfen</li> <li>Einstellung prüfen</li> </ol>
S110	Arbeitsbereich T	<ul> <li>Über- und Untertemperatur steht an.</li> <li>Elektromagnetische Einwirkungen sind größer als Angaben in den technischen Daten.</li> <li>Sensor defekt.</li> </ul>	<ol> <li>Prozesstemperatur prüfen</li> <li>Temperaturbereich prüfen</li> </ol>

Diagnose- Code	Fehlermeldung	Ursache	Maßnahme
S140	Arbeitsbereich P	<ul> <li>Über- und Unterdruck steht an.</li> <li>Elektromagnetische Einwirkungen sind größer als Angaben in den technischen Daten.</li> <li>Sensor defekt.</li> </ul>	<ol> <li>Prozessdruck prüfen</li> <li>Sensorbereich prüfen</li> </ol>
S822	Prozesstemp.	<ul> <li>Die im Sensor gemessene Temperatur ist größer als die obere Nenntemperatur des Sensors.</li> <li>Die im Sensor gemessene Temperatur ist kleiner als die untere Nenntemperatur des Sensors.</li> </ul>	<ol> <li>Temperatur prüfen</li> <li>Einstellung prüfen</li> </ol>
S841	Sensorbereich	<ul><li>Relativdruck bzw. Unterdruck steht an.</li><li>Sensor defekt.</li></ul>	<ol> <li>Druckwert prüfen</li> <li>Pepperl+Fuchs-Service kontaktieren</li> </ol>

## 10.1.1 Fehlermeldungen Vor-Ort-Anzeige

Stellt das Gerät während der Initialisierung ein Defekt der Vor-Ort-Anzeige fest, können folgende Fehlermeldungen angezeigt werden:

Meldung	Maßnahme
Initialization, VU Electr.Defekt A110	Vor-Ort-Anzeige austauschen.
Initialization, VU Electr.Defekt A114	
Initialization, VU Electr. Defekt A281	
Initialization, VU Checksum Err. A110	
Initialization, VU Checksum Err. A112	
Initialization, VU Checksum Err. A171	

# 10.2 Verhalten der Ausgänge bei Störung

Das Gerät unterscheidet zwischen den Meldungstypen: F (Ausfall) und M, S, C (Warnung).  $\rightarrow$  Siehe folgende Tabelle und  $\cong$  130, "Meldungen".

Ausgang	F (Ausfall)	M, S, C (Warnung)
PROFIBUS	Die jeweilige Prozessgröße wird mit dem Status Schlecht (BAD) <sup>1</sup> übertragen.	Gerät misst weiter. Die jeweilige Pro- zessgröße wird mit dem Status Unsicher (UNCERTAIN) übertragen.
Vor-Ort-Anzeige	<ul> <li>Messwert- und Meldungsanzeige wer- den abwechselnd angezeigt</li> <li>Messwertanzeige: F-Symbol wird per- manent angezeigt.</li> </ul>	<ul> <li>Messwert- und Meldungsanzeige wer- den abwechselnd angezeigt</li> <li>Messwertanzeige: M, S, oder C-Sym- bol blinkt.</li> </ul>

Prozesswert: von der AI-Konfiguration abhängig.

# 10.2.1 Analog Input Block

Erhält der Analog Input Block einen Eingangs- bzw. Simulationswert mit dem Status Schlecht (BAD), arbeitet der Analog Input Block mit dem über Parameter "Ausfallverhalten" definierten Fehlerverhalten weiter.

Folgende Optionen stehen über den Parameter "Ausfallverhalten" zur Verfügung:

• Letzt. gültige Wert

1

Der letzte gültige Wert wird mit der Statusangabe Unsicher (UNCERTAIN) zur Weiterverarbeitung verwendet.

Sicherheitswert

Der über den Parameter "Sich.Vorgabewert" vorgegebene Wert wird mit der Statusangabe Unsicher (UNCERTAIN) zur Weiterverarbeitung verwendet.

 Status Schlecht (BAD) Der aktuelle Wert wird, mit der Statusangabe Schlecht (BAD), zur Weiterverarbeitung verwendet.

Werkeinstellung:

- Ausfallverhalten: Letzt. gültige Wert
- Sich.Vorgabewert: 0

HINWEIS

Der Status Schlecht (BAD) wird ausgegeben, wenn über den Parameter "Zielmodus", die Option "Außer Betrieb O/S" gewählt wurde.



# 10.3 Reparatur

Das Pepperl+Fuchs-Reparaturkonzept sieht vor, dass die Geräte modular aufgebaut sind und Reparaturen durch den Pepperl+Fuchs-Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durch-geführt werden können.

#### **HINWEIS**

- Bitte beachten Sie für zertifizierte Geräte das Kapitel "Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten".
- Für weitere Informationen über Service und Ersatzteile wenden Sie sich bitten an den Pepperl+Fuchs-Service.

# 10.4 Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten

**A** WARNUNG Bei Reparaturen von Ex-zertifizierten Geräten ist folgendes zu beachten:

- Eine Reparatur von zertifizierten Geräten darf nur durch eigenes Fachpersonal oder durch Pepperl+Fuchs erfolgen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften für explosionsgefährdete Bereiche sowie die Sicherheitshinweise und Zertifikate sind zu beachten.
- Es dürfen nur Orginal-Ersatzteile von Pepperl+Fuchs verwendet werden.
- Beachten Sie bei der Bestellung des Ersatzteiles die Gerätebezeichnung auf dem Typenschild. Es dürfen nur Teile durch gleiche Teile ersetzt werden.
- Elektronikeinsätze oder Sensoren, die bereits in einem Standardgerät zum Einsatz gekommen sind, dürfen nicht als Ersatzteil für ein zertifiziertes Gerät verwendet werden.
- Reparaturen sind gemäß Anleitungen durchzuführen. Nach einer Reparatur muss das Gerät die vorgeschriebene Stückprüfung erfüllen.
- Ein Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch Pepperl+Fuchs erfolgen.
- Jede Reparatur und jeder Umbau ist zu dokumentieren.

# 10.5 Ersatzteile

Welche Ersatzteile für Ihren Gerät erhältlich sind, sehen Sie in den Technischen Informationen TI004360 und TI004370.

Geben Sie bei der Ersatzteilbestellung immer die Seriennummer an, die auf dem Typenschild angegeben ist. Den Ersatzteilen liegt soweit notwendig eine Austauschanleitung bei

# 10.6 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Pepperl+Fuchs verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.

Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Pepperl+Fuchs-Internetseite.

# 10.7 Entsorgung

Bei der Entsorgung ist auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten zu achten.

# 10.8 Softwarehistorie

Gerät	Datum	Softwarever- sion	Änderungen Software	Betriebsanleitung
LHC-M51 PPC-M51	01.2011	01.00.zz	Orginal-Software. Bedienbar über: • <b>PACT</b> <i>ware</i> ™	BA00383O/98/DE/05.12
LHCR-51 LHCS-51	01.2011	01.00.zz	Orginal-Software. Bedienbar über: • <b>PACT</b> <i>ware</i> ™	BA00383O/98/DE/05.12

# 11 Technische Daten

Die technischen Daten finden Sie in den Technischen Informationen TI00436O und TI00437O.



# A

Abschirmung	1
Anschlusskontrolle 2	3
Anzeige	9
Ausgangsdaten, Struktur 4	4
Azyklischer Datenaustausch 4	7

# В

Bedienelemente, Funktion	25
Bedienelemente, Lage	25
Betriebsart wählen	59

# D

Datenformat	5
Differenzdruck	3
Druckmessung in Dämpfen 1	J
Druckmessung in Flüssigkeiten 1	
Druckmessung in Gasen 10	)

# Е

Einbau Drucktransmitter LHC-M51, PPC-M519
Einbau Drucktransmitter LHCR-51, LHCS-51 16
Einbauhinweise
Einbaukontrolle 19
Eingangsdaten, Struktur 44
Elektrischer Anschluss 20
Entriegeln
Entsorgung 133
Ersatzteile
Explosionsgefährdeter Bereich 4

# F

Fehlermeldungen 1	130
Fehlersuche 1	130
Füllstandmessung 12,	61

# G

Geräte-Adressierung	39
Geräteanzahl	36
Gerätedisplay	29
Geräte-Identifikation	39
GSD-Dateien	40

# Κ

Kabelspezifikation	21
L	
Lageabgleich Vor-Ort	26
Lagekorrektur	60
Lagerung	9
Lieferumfang	7
Linearisierung	70

M
Menüaufbau
Messanordnung Druckmessung
Messanordnung Druckmessung in Dämpfen
Messanordnung Druckmessung in Flüssigkeiten 11
Messanordnung Druckmessung in Gasen
Messanordnung Füllstand 12
0
OUT Value skalieren
P
Potentialausgleich
R
Reparatur 133
Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten 133
Reset 35
Rohrmontage 13, 17
Rücksendung von Geräten 133
5
Schweißempfehlung
Separatgehäuse 14, 18
Separatgehäuse zusammenbauen und montieren 18
Slot-/Index-Tabellen 48
Softwarehistorie
Sprache wählen 59
Statuscode
Stromaufnahme
Systemarchitektur PROFIBUS PA
Systemintegration 40
Т
Tasten, Lage
Tasten, Vor-Ort, Funktion
Temperaturentkoppler, Einbauhinweise
Typenschild
U
Überspannungsschutz 22
V
Verriegeln
Versorgungsspannung
W
Wandmontage
Warenannahme
Werkeinstellung
Z
Zyklischer Datenaustausch 41
Zyklisches Datentelegramm

# PROZESSAUTOMATION – PROTECTING YOUR PROCESS



Γ

#### **Zentrale weltweit**

Pepperl+Fuchs GmbH 68307 Mannheim · Germany Tel. +49 621 776-0 E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Ihren Ansprechpartner vor Ort finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com/contact

# www.pepperl-fuchs.com



**PEPPERL+FUCHS** PROTECTING YOUR PROCESS TDOCT-3019\_GER 256721

FM7.2



03/2014