HANDBUCH

AS-I 3.0 PROFIBUS GATEWAY IN EDELSTAHL





Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".



Inhaltsverzeichnis

AS-i 3.0 PROFIBUS Gateway in Edelstahl

1	Einleitung6
2	Konformitätserklärung7
2.1	Konformitätserklärung7
3	Sicherheit8
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung8
3.2	Allgemeine Sicherheitshinweise8
3.3	Entsorgung8
4	Allgemeines9
4.1 4.1.1	Produktinformation
4.2	Neue Generation AS-i Gateways mit Ethernet-Diagnoseschnittstelle 10
4.3	AS-i-Spezifikation 3.010
5	Spezifikationen11
5.1	Technische Daten11
6	Montage12
6.1	Abmessungen12
6.2	Anschlüsse12
6.3	Montage im Schaltschrank13
6.4	Demontage13
6.5 6.5.1 6.5.2	Inbetriebnahme
6.6	AS-i Slaves anschließen15
6.7 6.7.1 6.7.2	Fehlersuche 16 Fehlerhafte Slaves 16 Fehleranzeige (letzter Fehler) 16
6.8	Quick setup17
6.9 6.9.1	Adressierung

6.9.2 6.9.3	Austausch der Chipkarte Vor-Ort Parametrierung von AS-i/Gateways	19 20
7	Elektrischer Anschluss	21
7.1 7.1.1 7.1.2	Überblick über Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente	21 21 22
7.2	AS-i-Busanschluss	
7.3	Information über die Gerätetypen	23
7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3	Anschlussbelegung AS-i- und Stromversorgungsklemmen Elektrischer Anschluss VBG-PB-K20-D-BV, VBG-PB-K20-D-EV1 Elektrischer Anschluss VBG-PB-K20-DMD-EV1 Elektrischer Anschluss VBG-PB-K20-D-EV	
7.5 7.5.1	PROFIBUS-Interface Abschlusswiderstände beim PROFIBUS-Netzwerk	27 27
7.6 7.6.1	Diagnoseschnittstelle VBG-PB-K20-D-EV1, VBG-PB-K20-DMD-EV1, VBG-PB-K20-D-EV	28 28
7.7 7.7.1 7.7.1.1 7.7.1.2 7.7.1.3 7.7.1.4 7.7.1.5 7.7.1.6	Chipkarte	28 29 29 29 29 30 30 30
7.8 7.8.1 7.8.2	Anzeige- und Bedienelemente LED-Anzeigen Master Taster	31 31 32
8	Bedienung im erweiterten Anzeigemodus	33
9	Erweiterte Diagnose des AS-i-Masters	34
9.1	Liste der AS-i-Slaves, die Konfigurationsfehler ausgelöst haben (L	.CS) . 34
9.2	Protokollanalyse: Zähler für Übertragungsfehler bei Datentelegrammen	34
9.3	Offline-Phase bei Konfigurationsfehlern	35
9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4	Funktionen des AS-i-Wächters Doppeladresserkennung Erdschlusswächter Störspannungserkennung Überspannungserkennung	
9.5 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.5.5 9.5.6	Funktionen der neuen Generation der AS-i Gateways Gateways in C programmierbar Austauschbare Speicherkarte Erdschlusswächter AS-i Strom am Gerät ablesbar Selbst-zurücksetzende Sicherungen AS-i Power24V fähig	

25.09.2013

9.5.7 9.5.8	Ethernet Diagnoseschnittstelle mit Webserver Übergangsloser Wechsel des Betriebsmodus		
10	PROFIBUS-DP	41	
10.1	DP-Telegramme	41	
10.1.1	Diagnose	41	
10.1.1.1 10.1.1.2	Diagnosebeschreibung für VBG-PB-K20-D-BV Diagnosebeschreibung für VBG-PB-K20-D-EV1, VBG-PB-K20-DMD-EV1, VE K20-D-EV44	42 3G-PB-	
10.1.1.3	Parameter	45	
10.1.2	Konfiguration DP/V0 (zyklische Daten)	48	
10.1.2.1	Optionen		
10.1.3	E/A-Daten	51	
10.1.3.1	Prozessoaten		
10.1.3.2	AS i 16 Bit Datan		
10.1.3.3	Kommandoschnittstelle		
10135	Safety Control/Status	56	
10.2		57	
10.2	-		
10.3	Grenzen	57	
11	Inbetriebnahme des Gateways mit AS-i-Control-Tools	59	
12	Anhang: Beispiel der Inbetriebnahme an einer Siemens S7	62	
12.1	Hardware-Aufbau	62	
12.1.1	Elektrischer Anschluss AS-Interface	62	
12.1.2	Elektrischer Anschluss PROFIBUS-DP	63	
12.2	SIMATIC Step-Konfiguration	63	
12.2.1	Hardware-Konfiguration	63	
12.2.2	AS-I/PROFIBUS-Gateway eintugen		
12.2.3	AS-I/PROFIBUS-Gateway EIn-/Ausgange kontigurieren		
12.2.4	AJ-I/FROFIDOS-Galeway FROFIDOS-DF-Faraliteler		
12.2.4.1	Gerätesnezifische Parameter		
12.2.4.3	Hex-Parametrierung		
12.2.5	SIMATIC Step7-Bausteine	75	
12.2.6	Variablentabelle VAT_ASI_IO	76	
12.2.6.1	AS-i-Flags Byte 0, Eingangsbits 7 - 4	78	
12.2.6.2	AS-i-Flags Byte 0, Ausgangsbits 7 - 4	78	
12.2.7	Systemverhalten bei AS-i Config Error	79	
13	Anzeigen der Ziffernanzeige	84	
13.1	Ziffernanzeige beim Basismaster		
14	Glossar	87	
15	Referenzliste	92	
15 1	Handbuch: AS-i 3.0 Kommandoschnittstelle"	02	

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch

Sie haben sich für ein Gerät von Pepperl+Fuchs entschieden. Pepperl+Fuchs entwickelt, produziert und vertreibt weltweit elektronische Sensoren und Interface-Bausteine für den Markt der Automatisierungstechnik.

Bevor Sie dieses Gerät montieren und in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Betriebsanleitung bitte sorgfältig durch. Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Anleitungen und Hinweise dienen dazu, Sie schrittweise durch die Montage und Inbetriebnahme zu führen und so einen störungsfreien Gebrauch dieses Produktes sicher zu stellen. Dies ist zu Ihrem Nutzen, da Sie dadurch:

- den sicheren Betrieb des Gerätes gewährleisten
- den vollen Funktionsumfang des Gerätes ausschöpfen können
- · Fehlbedienungen und damit verbundene Störungen vermeiden
- Kosten durch Nutzungsausfall und anfallende Reparaturen vermeiden
- die Effektivität und Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage erhöhen.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig auf, um sie auch bei späteren Arbeiten an dem Gerät zur Hand zu haben.

Bitte überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung die Unversehrtheit des Gerätes und die Vollständigkeit des Lieferumfangs.

Verwendete Symbole

Dieses Handbuch enthält die folgenden Symbole:



Hinweis!

Dieses Zeichen macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



Achtung!

Dieses Zeichen warnt vor einer möglichen Störung. Bei Nichtbeachten können das Gerät oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen bis hin zur völligen Fehlfunktion gestört sein.



Warnung!

Dieses Zeichen warnt vor einer Gefahr. Bei Nichtbeachten drohen Personenschäden bis hin zum Tod oder Sachschäden bis hin zur Zerstörung.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zum Gerät, Zubehör oder weitergehenden Funktionen haben, wenden Sie sich bitte an:

Pepperl+Fuchs GmbH Lilienthalstraße 200 68307 Mannheim Telefon: 0621 776-1111 Telefax: 0621 776-271111 E-Mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com



2. Konformitätserklärung

2.1 Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.



Hinweis!

Eine Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

Der Hersteller des Produktes, die Pepperl+Fuchs GmbH in D-68307 Mannheim, besitzt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem gemäß ISO 9001.



3. Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung



Warnung!

Der Schutz von Betriebspersonal und Anlage ist nicht gewährleistet, wenn die Baugruppe nicht entsprechend ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt wird. Das Gerät darf nur von eingewiesenem Fachpersonal entsprechend der vorliegenden Betriebsanleitung betrieben werden.

3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



Warnung!

Ein anderer Betrieb, als der in dieser Anleitung beschriebene, stellt die Sicherheit und Funktion des Gerätes und angeschlossener Systeme in Frage.

Der Anschluss des Gerätes und Wartungsarbeiten unter Spannung dürfen nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen.

Können Störungen nicht beseitigt werden, ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen.

Reparaturen dürfen nur direkt beim Hersteller durchgeführt werden. Eingriffe und Veränderungen im Gerät sind nicht zulässig und machen jeden Anspruch auf Garantie nichtig.



Hinweis!

Die Verantwortung für das Einhalten der örtlich geltenden Sicherheitsbestimmungen liegt beim Betreiber.

3.3 Entsorgung



Hinweis!

Verwendete Geräte und Bauelemente sachgerecht handhaben und entsorgen! Unbrauchbar gewordene Geräte als Sondermüll entsorgen! Die nationalen und örtlichen Richtlinien bei der Entsorgung einhalten!



4. Allgemeines

4.1 Produktinformation

Diese Bedienungsanleitung gilt für folgende Geräte der Pepperl+Fuchs GmbH:

4.1.1 AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway in Edelstahl

Artikel Nr.	Art	Schutzart	Schnittstelle, Feldbus	Anzahl AS-i Kreise, Anzahl der AS-i Master	1 Netzteil, 1 Gateway für 2 AS-i Kreise, günstige Netzteile	Diagnose- und Konfigurationsschnittstelle	Doppeladresserkennung	AS-i Wächter	AS-i Power24V ¹	Programmierung in C
VBG-PB-K20- D-EV	Gateway	IP20	PROFIBUS	2 AS-i Kreise, 2 AS-i Master	ja, max. 4A/ AS-i Kreis	Ethernet	ja	ja	ja	optio- nal
VBG-PB-K20- DMD-EV1	Gateway	IP20	PROFIBUS	2 AS-i Kreise, 2 AS-i Master	nein, max. 8A/ AS-i Kreis, redundante Versorgung	Ethernet	ja	ja	ja	optio- nal
VBG-PB-K20- D-EV1	Gateway	IP20	PROFIBUS	1 AS-i Kreis, 1 AS-i Master	nein, max. 8A/ AS-i Kreis, redundante Versorgung	Ethernet	ja	ja	ja	optio- nal
VBG-PB-K20- D-BV	Gateway	IP20	PROFIBUS	1 AS-i Kreis, 1 AS-i Master	nein, max. 8A/ AS-i Kreis	-	-	ja	-	-

1. AS-i Power24V-fähig.

Die Geräte können direkt an einem 24V (PELV) Netzteil betrieben werden. Das Gateway VBG-PB-K20-D-EV ist mit integrierten Datenkoppelspulen und einstellbaren selbstzurücksetzenden Sicherungen für den sicheren Einsatz auch an leistungsstarken 24V Netzteilen optimiert. Die Gateways VBG-PB-K20-D-EV1 und VBG-PB-K20-DMD-EV1 benötigen bei Power24V-Betrieb zusätzlich ein Netzteilentkoppelmodul.

AS-i/PROFIBUS-Gateways dienen der Anbindung von AS-i-Systemen an einen übergeordneten PROFIBUS. Sie verhalten sich als Master für das AS-i und als Slave für den PROFIBUS.

Die AS-i-Funktionen werden sowohl zyklisch als auch azyklisch über PROFIBUS DP/V1 bereitgestellt.

Im zyklischen Datenaustausch werden einstellbar bis zu 32-Byte E/A-Daten für die binären Daten eines AS-i-Stranges übertragen. Zusätzlich können Analogwerte und auch alle sonstigen Befehle der neuen AS-i-Spezifikation durch eine Kommando-Schnittstelle über den PROFIBUS übertragen werden.

Mit dem seriellen PROFIBUS-Master und den AS-i-Control-Tools kann ein Monitoring der AS-i-Daten online über den PROFIBUS DP/V1 erfolgen.



4.2 Neue Generation AS-i Gateways mit Ethernet-Diagnoseschnittstelle

Die Pluspunkte der neuen Gateway-Generationauf einen Blick:

- Gateways in C programmierbar
- Austauschbare Speicherkarte: redundanter Speicher für C-Programmierung und Gerätekonfiguration
- Ethernet-Diagnoseschnittstelle für Ferndiagnose
- Integrierter Webserver: Diagnose der Gateways und der AS-i Kreise über Ethernet ohne zusätzliche Software möglich
- Konfigurationsdateien bereits im Webserver gespeichert
- Erdschlusswächter unterscheidet jetzt zwischen AS-i Leitung und Sensorleitung
- Strom aus beiden AS-i Kreisen in den Gateways der Version "1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise" jetzt direkt ablesbar
- Selbst-zurücksetzende, einstellbare Sicherungen in den Gateways der Version "1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise"
- AS-i Power24V fähig
- Schnittstellen zu den gängigsten Bussystemen und Ethernet-Lösungen.

Hinweis!

Weitere Informationen, siehe Kap. <Funktionen der neuen Generation der AS-i Gateways>.

4.3 AS-i-Spezifikation 3.0

Die AS-i 3.0 Master sind bereits nach der AS-i-Spezifikation 3.0 realisiert. Die früheren Spezifikationen (2.1 und 2.0) werden natürlich weiterhin voll unterstützt.

Erweiterte Diagnosefunktionen

Diagnosefunktionen, die weit über die AS-i-Spezifikation hinausgehen, ermöglichen es, sporadisch auftretende, auf die AS-i-Kommunikation einwirkenden Konfigurationsfehler und Störquellen einfach zu lokalisieren. Damit lassen sich im Fehlerfall die Stillstandszeiten von Anlagen minimieren bzw. vorbeugende Wartungsmaßnahmen einleiten.

Projektierung und Monitoring

Die AS-i/PROFIBUS-Gateways können mit der Bediensoftware "AS-i-Control-Tools" über die Diagnoseschnittstelle projektiert bzw. programmiert werden.

Die Inbetriebnahme, Projektierung und Fehlersuche vom AS-Interface kann jedoch ohne Software nur unter Zuhilfenahme der Taster sowie der Anzeige und LEDs erfolgen.



5. Spezifikationen

5.1 Technische Daten

Die technischen Daten des Gerätes entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Die aktuelle Version finden Sie im Internet unter: http://www.pepperl-fuchs.de



6. Montage

6.1 Abmessungen



6.2 Anschlüsse

	0,2 2,5 mm ²
	0,2 2,5 mm ²
AWG	24 12



6.3 Montage im Schaltschrank

Die Montage des AS-i-Gateways erfolgt auf 35 mm Normschienen nach DIN EN 50 022 im Schaltschrank.



Hinweis!

Das AS-i-Gateway ist geschützt durch ein Gehäuse aus Edelstahl und eignet sich auch für die offene Wandmontage.

Setzen Sie das Gerät zur Montage an der Oberkante der Normschiene an und schnappen Sie es dann an der Unterkante ein.



Zum Entfernen, die Halteklammer [2] mit einem Schraubenzieher [1] nach unten drücken, das Gerät fest gegen die obere Schienenführung drücken und herausheben.



6.5 Inbetriebnahme

6.5.1 Wechsel in erweiterten Modus



6.5.2 Einstellen der PROFIBUS-DP-Adresse 14







6.6 AS-i Slaves anschließen



25.09.2013

PEPPERL+FUCHS

6.7 Fehlersuche

6.7.1 Fehlerhafte Slaves



25.09.2013

PEPPERL+FUCHS





6.9 Adressierung

6.9.1 Slave 2 adressieren auf Adresse 6



25.09.2013

PEPPERL+FUCHS

6.9.2 Austausch der Chipkarte



Die Chipkarte darf nur in spannungslosem Zustand entnommen und eingesetzt werden!



25.09.2013



6.9.3 Vor-Ort Parametrierung von AS-i/Gateways



- 7. Elektrischer Anschluss
- 7.1 Überblick über Anschlüsse, Anzeigen und Bedienelemente
- 7.1.1 VBG-PB-K20-D-BV





° 1	
10	0,2 2,5 mm ²
	0,2 2,5 mm ²
AWG	24 12

Legende:

- [1] LEDs
- [2] D-Sub-Buchse (als PROFIBUS-Schnittstelle)
- [3] LC-Display
- [4] Taster
- [5] Anschlussklemmen: Spannungsversorgung und AS-i-Kreis



7.1.2 VBG-PB-K20-D-EV1, VBG-PB-K20-DMD-EV1, VBG-PB-K20-D-EV





° 1	
10	0,2 2,5 mm ²
	0,2 2,5 mm ²
AWG	24 12

Legende:

- [1] Ethernet-Diagnoseschnittstelle¹
- [2] LEDs
- [3] D-Sub-Buchse (als PROFIBUS-Schnittstelle)
- [4] LC-Display
- [5] Taster
- [6] Anschlussklemmen: Spannungsversorgung und AS-i-Kreis
- [7] Chipkarte

1.



7.2 AS-i-Busanschluss





Gelbes AS-i-Flachkabel

zweiadriges AS-i-Rundkabel (empfohlen: flexible Starkstromleitung H05VV-F2x1,5 nach DIN VDE 0281)

Hinweis!

Elektrische Arbeiten dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden.

7.3 Information über die Gerätetypen

Hinweis!

Eine Auflistung der einzelnen Gateways und deren Merkmale finden Sie im Absatz <Produktinformation>.

7.4

 \cap

Anschlussbelegung AS-i- und Stromversorgungsklemmen

0

Hinweis!

Am grau gezeichneten Kabel dürfen keine Slaves oder Repeater angeschlossen werden.

Am gelb gezeichneten Kabel dürfen keine AS-i-Netzteile oder weitere Master angeschlossen werden.

0 ∏

Hinweis!

Die Funktionserde kann entweder an die Erdungsschraube oder an die Klemme angeschlossen werden.

Die Funktionserdung soll mit einem möglichst kurzen Kabel erfolgen, um gute EMV-Eigenschaften zu sichern.

Aus diesem Grund ist die Funktionserdung über die Erdungsschraube zu bevorzugen.



7.4.1 Elektrischer Anschluss VBG-PB-K20-D-BV, VBG-PB-K20-D-EV1



Klemme	Signal / Beschreibung
+AS-i–	Anschluss an AS-i-Kreis
ASI +PWR-	Versorgungsspannung AS-i-Kreis (max. 8 A)
FE	Funktionserde



Hinweis!

Beachten Sie bitte weitere Hinweise im Kap. <Anschlussbelegung AS-i- und Stromversorgungsklemmen>.





7.4.2 Elektrischer Anschluss VBG-PB-K20-DMD-EV1



Klemme	Signal / Beschreibung
+ASI 1–	Anschluss an AS-i-Kreis 1
+ASI 2–	Anschluss an AS-i-Kreis 2
ASI 1 +PWR-	Spannungsversorgung AS-i-Kreis 1 (max. 8 A)
ASI 2 +PWR-	Spannungsversorgung AS-i-Kreis 2 (max. 8 A)
FE	Funktionserde



Hinweis!

AS-i-Kreis 1 und 2 werden aus separaten Netzteilen versorgt.



Hinweis!

Beachten Sie bitte weitere Hinweise im Kap. <Anschlussbelegung AS-i- und Stromversorgungsklemmen>.



7.4.3 Elektrischer Anschluss VBG-PB-K20-D-EV



Klemme	Signal / Beschreibung
+ASI 1–	Anschluss an AS-i-Kreis 1
+ASI 2–	Anschluss an AS-i-Kreis 2
ASI +PWR-/	Spannungsversorgung AS-i-Kreise (max 4 A) /
24 V, 0 V	AS-i Power24 ¹ Versorgung optional
FE	Funktionserde

1. Das Gateway ist AS-i Power24V-fähig und kann direkt an einem 24V (PELV) Netzteil betrieben werden.

0]]

Hinweis!

AS-i-Kreis 1 und 2 werden beide aus einem Netzteil von Pepperl+Fuchs GmbH versorgt!

Andere Netzteile sind nicht freigegeben!



Achtung!

Bei AS-i Power24 Erdschlusswächter Sensor ohne Funktion!



Hinweis!

Beachten Sie bitte weitere Hinweise in Absätzen <Anschlussbelegung AS-i- und Stromversorgungsklemmen> und <AS-i Power24V fähig>.



7.5 PROFIBUS-Interface

Die PROFIBUS-Schnittstelle ist, entsprechend der PROFIBUS-Norm EN 50 170, als 9-polige D-SUB-Buchse ausgeführt. Sie befindet sich links oben auf dem Gerät.



Das AS-i/PROFIBUS-Gateway sendet und empfängt auf den Pins 3 und 8 der D-SUB-Buchse. Das PROFIBUS-Signal "RxD/TxD-N (Datenleitung A)¹" liegt auf Pin 8, das Signal "RxD/TxD-P (Datenleitung B)¹" liegt auf Pin 3.

Auf den Pins 5 (0 V) und 6 (5 V) liegen 5 V DC zur Versorgung des Busabschlusswiderstandes an.

7.5.1 Abschlusswiderstände beim PROFIBUS-Netzwerk



25.09.2013

Misst man im Ruhefall die Gleichspannung zwischen RxD/TxD-P (Datenleitung B) und RxD/TxD-N (Datenleitung A), so ist RxD/TxD-P (Datenleitung B) der Pluspol.

7.6 Diagnoseschnittstelle

Die Service- und Diagnoseschnittstelle (in Verbindung mit **AS-i-Control-Tools** Software) dient zur Kommunikation zwischen PC und Gerät.

7.6.1 VBG-PB-K20-D-EV1, VBG-PB-K20-DMD-EV1, VBG-PB-K20-D-EV

Die Service- und Diagnoseschnittstelle bei diesen Geräten ist als RJ45-Buchse ausgeführt und befindet sich oben links auf der Frontplatte.



7.7 Chipkarte



Die Konfiguration ist in einem fest eingebauten EEPROM gespeichert und kann per Chipkarte überschrieben werden. Die Chipkarte muss im Betrieb nicht eingesteckt sein.



Warnung!

Die Chipkarte darf nur in spannungslosem Zustand eingesetzt und entnommen werden!





7.7.1 Verwendung der Chipkarte

Der AS-i-Master kann die auf der Chipkarte abgelegten Konfigurationsdaten auslesen und erneut speichern.

7.7.1.1 Karte unformatiert

Wird beim Start des Geräts eine unformatierte Karte gefunden, so wird folgender Hinweis angezeigt:

LEERE CHIPKARTE WIRD FORMATIERT AS-I DATEN SYNCHRONISIERT

Hier wird die Formatierung der Chipkarte durchgeführt. Anschließend werden die Daten auf die Chipkarte kopiert.

7.7.1.2 Daten nicht kompatibel

Wird eine Karte gefunden, deren Daten inkompatibel zum Gerät sind, wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

> CHIPKARTE NICHT KOMPATIBEL

7.7.1.3 Karte leer

Bei einer leeren Karte ist die Meldung wie folgt:

CHIPKARTE VORHAN-DEN, AS-I DATEN WERDEN SYNCHRO-NISIERT

Ab diesem Zeitpunkt werden alle Änderungen sowohl im Gerät als auch auf der Chipkarte durchgeführt.



7.7.1.4 Daten kompatibel

Wird beim Start mit einem leeren Gerät (z.B. nach Factory Reset) eine nicht-leere Karte gefunden, deren Daten kompatibel zum Gerät sind, so wird folgender Hinweis angezeigt:



Die Kartenkonfiguration wird in das Gerät geschrieben. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Änderungen sowohl im Gerät als auch auf der Chipkarte durchgeführt.

7.7.1.5 Daten im Gerät und auf der Chipkarte gleich

Sind Karte und Gerät beim Start nicht leer und die Daten identisch, wird keine Meldung angezeigt.

7.7.1.6 Daten im Gerät und auf der Chipkarte ungleich

Sind Karte und Gerät beim Start nicht leer und die Daten nicht identisch, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Karte wird nicht mit dem Gerät synchronisiert. Es öffnet sich dann automatisch folgendes Menü:

CHIPKARTE UND AS-I MASTER NICHT GLEICH CHIPCARD->MASTER MASTER->CARD WEITER

CHIPCARD->MASTER: Chipkartendaten werden auf dem Master kopiert MASTER->CHIPCARD: Masterdaten werden auf die Chipkarte kopiert WEITER: Keine Veränderung der Daten

Das Menü kann durch das Drücken der ESC/Service Taste ohne Änderung der Daten verlassen werden.



7.8 Anzeige- und Bedienelemente

7.8.1 LED-Anzeigen Master



Die LEDs auf der Frontseite des Gerätes signalisieren:

Power

Der Master ist ausreichend spannungsversorgt.

PROFIBUS

LED an: Gateway ist einem PROFIBUS-Master zugeordnet. LED aus Gateway ist *keinem* PROFIBUS-Master zugeordnet.

config error

Es liegt ein Konfigurationsfehler vor:

Es fehlt mindestens ein projektierter Slave, mindestens ein erkannter Slave ist nicht projektiert oder bei mindestens einem projektierten und erkannten Slave stimmen die Ist-Konfigurationsdaten nicht mit der Soll-Konfiguration überein oder der Master befindet sich im Anlaufbetrieb.

Blinkt die LED so liegt ein Peripheriefehler bei mindestens einem AS-i-Slave vor. Liegen sowohl Konfigurationsfehler als auch Peripheriefehler an, so wird lediglich der Konfigurationsfehler angezeigt.

U AS-i

Der entsprechende AS-i-Kreis ist ausreichend spannungsversorgt.

AS-i active

Der Normalbetrieb ist aktiv.

prg enable

Automatische Adressenprogrammierung ist möglich.

Es fehlt im geschützten Betriebsmodus genau ein Slave. Dieser kann durch einen baugleichen Slave mit der Adresse Null ersetzt werden. Der Master adressiert den neuen Slave automatisch auf die fehlerhafte Adresse, der Konfigurationsfehler ist damit beseitigt.

prj mode

Der AS-i-Master befindet sich im Projektierungsmodus.



7.8.2 Taster

Die Taster bewirken:

Mode/

Umschaltung zwischen dem Projektierungsmodus und dem geschützten Betriebsmodus. Abspeichern der aktuellen AS-i-Konfiguration als Soll-Konfiguration.

Set/↓

Auswahl und Setzen der Adresse eines AS-i-Slaves.

OK, ESC

Wechsel in erweiterten Modus.

Weitere Informationen im Kap. <Bedienung im erweiterten Anzeigemodus>.



8. Bedienung im erweiterten Anzeigemodus

Hinweis!

0]]

Eine Beschreibung des Display-Menüs finden Sie im separaten Dokument "Display_Menue".



9. Erweiterte Diagnose des AS-i-Masters

Die erweiterte Diagnose dient der Lokalisierung sporadisch auftretender Konfigurationsfehler sowie der Beurteilung der Qualität der Datenübertragung auf dem AS-i ohne zusätzliche Diagnose-Tools.

Die Windows-Software AS-i-Control-Tools, die der einfachen Inbetriebnahme des AS-i und der Programmierung von AS-i-Control dient, stellt die Bedienung der erweiterten Diagnose-Funktion (LCS, Error Counters, LOS) zur Verfügung.

9.1 Liste der AS-i-Slaves, die Konfigurationsfehler ausgelöst haben (LCS)

Die LCS sammelt die Informationen aus der Delta-Liste. Um die Ursachen, die für kurzzeitige Konfigurationsfehler am AS-i verantwortlich sind, zu diagnostizieren, verwalten AS-i-Master mit erweiterter Diagnosefunktionalität neben der Liste der projektierten Slaves (LPS), der Liste der erkannten Slaves (LDS) und der Liste der aktiven Slaves (LAS) eine zusätzliche neue Liste mit Slaves, die einen Konfigurationsfehler ausgelöst haben (LCS, List of Corrupted Slaves). In dieser Liste stehen alle AS-i-Slaves, die seit dem letzten Lesen dieser Liste bzw. seit dem Einschalten des AS-i-Masters mindestens einen kurzzeitigen Konfigurationsfehler verursacht haben. Ferner werden auch kurzfristige Spannungseinbrüche am AS-i nie der LCS an der Stelle von Slave '0' angezeigt.

Hinweis!

Mit jedem Lesevorgang wird die LCS gleichzeitig wieder gelöscht.

0 11

0 11

Hinweis!

Der letzte kurzzeitige Konfigurationsfehler kann auch auf dem Display des AS-i-Masters angezeigt werden:

Mit der 'Set' Taste am AS-i-Master kann der Slave auf dem Display angezeigt werden, der für den letzten kurzzeitigen Konfigurationsfehler verantwortlich war. Hat eine zu niedrige Spannung am AS-i Bus angelegen - wird die '39' am Display angezeigt, nachdem man die 'Set' Taste gedrückt hat.

Für diese Funktion muss sich das Gerät im Normalbetrieb des geschützten Betriebsmodus befinden oder in der Offline-Phase (Anzeige: '40').

Wenn im geschützten Betriebsmodus kein Fehler vorliegt, wird das 'Host Error'-Bitmap oder der Smiley angezeigt.

9.2 Protokollanalyse:

Zähler für Übertragungsfehler bei Datentelegrammen

Die AS-i-Master mit erweiterter Diagnose stellen für jeden AS-i-Slave einen Zähler für Telegrammwiederholungen zur Verfügung, der bei jedem Übertragungsfehler von Datentelegrammen erhöht wird. Dadurch kann die Qualität der Übertragung bereits dann beurteilt werden, wenn nur einzelne Telegramme gestört werden, der AS-i-Slave jedoch nie einen Konfigurationsfehler auslöst.

25.09.2013



Hinweis!

Die Zählerstände können über die jeweilige Host-Schnittstelle ausgelesen und mit jedem Lesezugriff zurückgesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch "AS-i 3.0 Kommandoschnittstelle", Kap. "AS-i-Diagnose".

Das Anzeigen der Protokollanalyse und die *LCS* ist in den AS-i-Control-Tools (unter Befehl Master | AS-i-Diagnose) implementiert.

9.3 Offline-Phase bei Konfigurationsfehlern

Die AS-i-Master mit erweiterter Diagnose bieten die Möglichkeit, bei einem Konfigurationsfehler sich selbst in die Offline-Phase zu versetzen und damit das AS-i-Netzwerk in einen sicheren Betriebszustand zu versetzen. Somit kann schneller auf Konfigurationsfehler reagiert werden, und der Host wird von dieser Aufgabe entlastet. Treten am AS-i Probleme auf, so können die AS-i-Master das AS-i-Netzwerk selbstständig in einen sicheren Zustand schalten.

Es bestehen zwei Möglichkeiten, den AS-i-Master für diese Funktion zu parametrieren:

- Jeder am AS-i auftretende Konfigurationsfehler versetzt den AS-i-Master aus dem Normalbetrieb im geschützten Betriebsmodus in die Offline-Phase.
- Es wird eine Liste mit den Slaveadressen festgelegt, die das Auslösen der Offline-Phase bei auftretendem Konfigurationsfehler verursachen können (Liste der Offline Slaves LOS).

Hierbei kann der Anwender selbst entscheiden, wie der AS-i-Master auf einen Konfigurationsfehler am AS-i reagieren soll. So kann bei kritischen AS-i-Slaves der Master direkt in die Offline-Phase versetzt werden, während bei weniger kritischen Slaves an den Host die Fehlermeldung Konfigurationsfehler gesendet, AS-i aber nicht offline geschaltet wird.

Wie auch die erweiterte Diagnose, kann das Parametrieren der Funktionalität Offline-Phase bei Konfigurationsfehlern mit den AS-i-Control Tools durchgeführt werden (Befehl | Eigenschaften | Offline bei Konfigurationsfehler).

Um die Fehlermeldung "OFFLINE BY LOS" zurückzusetzen, gibt es folgende zwei Möglichkeiten:

- 1. Löschen der gesamten LOS-Liste im betroffenen AS-i-Kreis ("CLEAR ALL").
- 2. Spannungsabfall am betroffenen AS-i-Kreis.

9.4 Funktionen des AS-i-Wächters

9.4.1 Doppeladresserkennung

Haben zwei Slaves in einem AS-i-Kreis die gleiche Adresse, liegt eine Doppeladresse vor. Diese ist ein Fehler, da beide betroffenen Slaves für den Master nicht mehr einzeln ansprechbar sind. Da sich die beiden Antworten auf der Leitung überlagern, kann der Master die Slaveantworten nicht sicher erkennen. Es liegt ein extrem labiles Systemverhalten vor.

Die Doppeladresserkennung erlaubt es, eine Doppeladresse sicher zu erkennen und im Display sowie den AS-i-Control-Tools anzuzeigen.





Eine Doppeladresse erzeugt einen Konfigurationsfehler und wird im Display angezeigt.



Hinweis!

Doppeladressen können nur im AS-i-Segment am Master erkannt werden. Sind beide an der Doppeladresse beteiligten Slaves hinter einem Repeater montiert, kann die Doppeladresse nicht erkannt werden.

9.4.2 Erdschlusswächter

Ein Erdschluss liegt vor, wenn die Spannung U_{GND} (Nominalwert $U_{GND} = 0.5 U_{AS-i}$) außerhalb dieses Bereiches liegt:

10% $U_{AS-i} \leq U_{GND} \leq 90\% U_{AS-i}$

Dieser Fehler schränkt die Störsicherheit der AS-i-Übertragung erheblich ein.

Erdschlüsse werden im Display sowie über den Feldbus und AS-i-Control-Tools gemeldet.



Hinweis!

Zur Erkennung von Erdschlüssen muss der Master mit seiner Funktionserde geerdet sein.

Hinweis!

Beim Doppelmaster in Version 1 Netzteil für 2 AS-i-Kreise erzeugt ein Erdschluss in einem der beiden Kreise durch die bestehende galvanische Verbindung einen Erdschluss auch im anderen Kreis.

9.4.3 Störspannungserkennung

Die Störspannungserkennung detektiert Wechselspannungen auf AS-i, die nicht von AS-i-Master oder AS-i-Slaves erzeugt werden. Diese Störspannungen können Telegrammstörungen erzeugen.

Häufige Ursache sind ungenügend abgeschirmte Frequenzumrichter oder ungeschickt verlegte AS-i-Kabel.

Störspannungen werden im grafischen Display und AS-i-Control-Tools gemeldet.

9.4.4 Überspannungserkennung

Überspannungen liegen vor, wenn die AS-i-Leitung, deren Adern normalerweise elektrisch symmetrisch zur Anlagenerde liegen, stark elektrisch angehoben wird. Ursache können z. B. Einschaltvorgänge großer Verbraucher sein.

Überspannungen stören die AS-i-Kommunikation im allgemeinen nicht, können aber unter Umständen Fehlsignale von Sensoren auslösen.

Überspannungen werden im grafischen Display und AS-i-Control-Tools gemeldet.


9.5 Funktionen der neuen Generation der AS-i Gateways

Die neue Geräte-Generation punktet mit weiter optimierter Diagnose, mehreren zusätzlichen Funktionen und höherem Bedienungskomfort.



Hinweis!

Eine Auflistung der einzelnen Gateways und deren Merkmale finden Sie im Absatz <Neue Generation AS-i Gateways mit Ethernet-Diagnoseschnittstelle>.

9.5.1 Gateways in C programmierbar

Hauptmenü || SETUP || AS-I CONTROL || CONTROL FLAGS ||

In C programmierbaren Geräte sind in der Lage, eine ganze Reihe von Steuerungsaufgaben völlig selbstständig zu übernehmen. Bei kleineren Anlagen kann der Anwender sogar ganz auf die eigene SPS verzichten: Auf Wunsch fungiert das C-Programm als vollwertige Klein-SPS. In komplexeren Applikationen erleichtern die in C programmierten Gateways der eigentlichen SPS die Arbeit zum Beispiel durch die Vorverarbeitung spezieller Funktionen.



Contr	col	Fla	ags	
0:00	00	00	00	
4:00	00	00	00	
8:00	00	00	00	Ļ

9.5.2 Austauschbare Speicherkarte

Hauptmenü || SETUP || CHIPCARD || AS-I CHIPCARD || Austauschbare Speicherkarte dient als redundanter Speicher für C-Programmierung und Gerätekonfiguration.

> Chipcard AS-i Chipcard Format Chipcard

9.5.3 Erdschlusswächter

Hauptmenü || DIAGNOSE || ASI WÄCHTER ||

Mit dem neuen Erdschlusswächter kann ein Servicetechniker erkennen, ob ein Erdschluss direkt auf AS-i,







oder auf einer Sensorleitung aufgetreten ist.



Das Menü **EFLT Ratio** zeigt die Unsymmetrie des AS-i Buses bezogen auf Erde an (siehe Skizze).



9.5.4 AS-i Strom am Gerät ablesbar

Gateways in der Version "1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise" zeigen sowohl den maximalen Strom, als auch den aktuellen Strom im jeweiligen Kreis an. Auffälige Verbraucher oder starke Überlast sind dadurch einfacher zu erkennen. Darüber hinaus kann bei diesen Geräten auch der maximale Strom im AS-i Kreis eingestellt werden. Der Leitungsschutz bleibt damit auch bei Einsatz von großen 24V Netzteilen gewahrt.



25.09.2013





9.5.5 Selbst-zurücksetzende Sicherungen

Hauptmenü || SETUP || **STROMBEGRENZUNG** ||

Dank selbst-zurücksetzender Sicherungen in den Gateways der Version "1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise" bleibt auch bei einem Kurzschluss in einem der beiden AS-i Kreise der andere Kreis sowie das Gateway im Betrieb - die übergeordnete Steuerung erhält also auch dann noch Diagnosedaten von AS-i und damit tatkräftige Unterstützung bei der schnellen Fehlersuche. Die Sicherung setzt sich in zyklischen Abständen selbst zurück, um zu prüfen, ob der Fehler behoben ist. Der Strommesswert steht als Diagnose-Information vor Ort auf dem Display und auf der Steuerungsebene zur Verfügung.

9.5.6 AS-i Power24V fähig

Hauptmenü || SETUP || ASI POWER ||

Gateways für AS-i Power24V wurden entwickelt speziell für Kleinanwendungen. Sie kommen ohne ein spezielles AS-i Netzteil aus. Mit einer standard 24V Spannungsversorgung sind max. 50 m Leitungslänge, und mit einem AS-i Netzteil mind. 100 m Leitungslänge realisierbar.







9.5.7 Ethernet Diagnoseschnittstelle mit Webserver

Bei diesen Geräten besteht die Möglichkeit der Diagnose des Gerätes und des gesamten AS-i Kreises inklusive Sicherheitstechnik ohne zusätzliche Software via Ethernet. Das AS-i Netz lässt sich damit ins Fernwartungskonzept der Anlage integrieren. Außerdem sind die Konfigurationsdateien auf dem Webserver gespeichert und liegen immer griffbereit.

9.5.8 Übergangsloser Wechsel des Betriebsmodus

Hauptmenü || SETUP || MODE CHANGE ||

Diese Geräte verfügen über die Möglichkeit, den Betriebsmodus vom Projektierungsmodus in den geschützen Betriebsmodus zu wechseln, ohne durch die "Offline Phase" zu gehen.

Hierdurch werden bei diesem Betriebsartenwechsel nicht die Ausgänge der Slaves gelöscht und die sicheren Teilnehmer nicht abgeschaltet.

Diese Funktion muss explizit einmal aktiviert werden. Im Auslieferungszustand ist sie nicht aktiviert.

Die Einstellung wird persistent gespeichert, bleibt also nach einem "Power cycle" erhalten.





10. PROFIBUS-DP

In diesem Abschnitt sind die notwendigen Informationen für das Betreiben des AS-i/PROFIBUS-Gateways in einem PROFIBUS-DP-Netz aufgeführt.



Hinweis!

Die jeweiligen Bits Erdschluss, Überspannung, Störspannung, Doppeladresse werden nur gesetzt, wenn AS-i-Master im Einsatz sind, die diese Funktionen auch unterstützen.

10.1 DP-Telegramme

10.1.1 Diagnose

EC-Flags (high) und AS-i Wächter:

- Bit 0: Peripheriefehler
- Bit 1: ...
- Bit 2: Ausfall 24 V AUX (Option Sicherheitsmonitor)
- Bit 3: Ausfall redundante 24 V AUX (Option Singlemaster)
- Bit 4: Erdschluss
- Bit 5: Überspannung
- Bit 6: Störspannung
- Bit 7: Doppeladresse

EC-Flags (low):

- Bit 0: Konfigurationsfehler
- Bit 1: Slave mit Adresse '0' entdeckt
- Bit 2: automatische Adressierung nicht möglich
- Bit 3: automatische Adressierung verfügbar
- Bit 4: Projektierungsmodus aktiv
- Bit 5: nicht im Normalbetrieb
- Bit 6: AS-i Power Fail
- Bit 7: AS-i Master ist Offline

Deltaliste: Liste der AS-i-Slaves, bei denen ein Konfigurationsfehler anliegt.

- 1: ConfigError liegt an
- 0: kein ConfigError

LPF: Liste der AS-i-Slaves, bei denen ein Peripheriefehler anliegt.

- 1: Peripheriefehler
- 0: keine Peripheriefehler

Jedes Element der User-Diagnose (EC-Flags und Slavelisten) kann über ein Bit im Parametertelegramm abgeschaltet werden.

ExtDiag wird gesetzt, wenn mindestens eines der folgenden Ereignisse eingetreten ist:

- ConfigError $\equiv 1$
- APF = 1
- PeripheryFault = 1

PEPPERL+FUCHS

25.09.2013

- Erdschluss = 1
- Doppeladresse = 1

Sowohl über die PROFIBUS-Parameter als auch über die Kommandoschnittstellen kann das Auswerten dieser Ereignisse einzeln an- und abgeschaltet werden.

In der GSD-Datei sind folgende Voreinstellungen eingetragen:

- Mit der Diagnose werden EC-Flags, Deltaliste, LPF, Erdschluss und Doppeladresse übertragen
- ExtDiag wird bei ConfigError = 1 und APF = 1 erzeugt, nicht bei PeripheryFault = 1, Erdschluss = 1 und Doppeladresse = 1.

Beim Doppelmaster werden in den User-Diagnose-Bytes 5 bis 30 die Daten für Kreis 1 übertragen. Für Kreis 2 werden dann zusätzlich noch die User-Diagnose-Bytes 31 bis 48 übertragen.

10.1.1.1 Diagnosebeschreibung für VBG-PB-K20-D-BV

PDU Byte	User Byte	Beschreibung	DP	DP/V1	User
1	-	Stationstatus 1	4		
2	-	Stationstatus 2	4		
3	-	Stationstatus 3	4		
4	-	Master Address	4		
5	-	Ident High	4		
6	-	Ident Low	4		
7	1	Header	4	4	
8	2	Туре		4	
9	3	Slot		4	
10	4	Spec		4	
11	5	EC-Flags (high) und AS-i-Wächter			4
12	6	EC-Flags (low)			4
13	7	Delta (0 7)			4
14	8	Delta (8 15)			4
20	14	Delta (56 63)			4
21	15	LPF (0 7)			4
28	22	LPF (56 63)			4
					Tab. 10-2.

DP Diagnosis - Single-Master

25.09.2013

PEPPERL+FUCHS

PDU Byte	User Byte	Beschreibung	DP	DP/V1	User
1	-	Stationstatus 1	4		
2	-	Stationstatus 2	4		
3	-	Stationstatus 3	4		
4	-	Master Address	4		
5	-	Ident High	4		
6	-	Ident Low	4		
7	1	Header	4	4	
8	2	Туре		4	
9	3	Slot		4	
10	4	Spec		4	
11	5	EC-Flags (high) und AS-i-Wächter, Kreis 1			4
12	6	EC-Flags (low), Kreis 1			4
13	7	Delta (0 7), Kreis 1			4
14	8	Delta (8 15), Kreis 1			4
20	14	Delta (56 63), Kreis 1			4
21	15	LPF (0 7), Kreis 1			4
28	22	LPF (56 63), Kreis 1			4
29	23	reserviert			4
36	30	reserviert			4
37	31	EC-Flags (high) und AS-i-Wächter, Kreis 2			4
38	32	EC-Flags (low), Kreis 2			4
39	33	Delta (0 7), Kreis 2			4
40	34	Delta (8 15), Kreis 2			4
46	40	Delta (56 63), Kreis 2	1		4
47	41	LPF (0 7), Kreis 2			4
			1		
54	48	LPF (56 63),. Kreis 2	1		4
	•	1	-1		Tab 10-3

DP Diagnosis - Doppelmaster

PEPPERL+FUCHS

10.1.1.2 Diagnosebeschreibung für VBG-PB-K20-D-EV1, VBG-PB-K20-DMD-EV1, VBG-PB-K20-D-EV

DP Diagnosis

Byte	Beschreibung
1	Stationstatus 1
2	Stationstatus 2
3	Stationstatus 3
4	Master Address
5	Ident High
6	Ident Low

Tab. 10-4.

Die folgenden Blöcke können optional an die DP-Diagnose angehängt werden. Dabei werden die Bytes 1 ... 4 gemäß PROFIBUS-Standard in jedem Block übertragen.

Nur bei Doppelmastern steht der Eintrag "Kreis 2" in den AS-i Flags, Delta Liste und LPF zur Verfügung.

AS-i Flags

Byte	Beschreibung
1	0x06 Header
2	0xA0 (Kreis 1)/0xA1 (Kreis 2) Type
3	0x00 Slot
4	0x00 Spec
5	EC-Flags (high)
6	EC-Flags (low)

Tab. 10-5.

Delta Liste

Byte	Beschreibung
1	0x0C Header
2	0xA2 (Kreis 1)/0xA3 (Kreis 2) Type
3	0x00 Slot
4	0x00 Spec
5	Delta (0 7)

2205.2013 Tab. 10-6.

PEPPERL+FUCHS

Delta Liste

Byte	Beschreibung
6	Delta (8 15)
12	Delta (56 63)

Tab. 10-6.

LPF

Byte	Beschreibung
1	0x0C Header
2	0xA4 (Kreis 1)/0xA5 (Kreis 2) Type
3	0x00 Slot
4	0x00 Spec
5	LPF (0 7)
6	LPF (8 15)
12	LPF (56 63)

Tab. 10-7.

10.1.1.3 Parameter

Es kann über Parameter ausgewählt werden, ob und welche Slaveliste mit der Diagnose übertragen wird und bei welchem Ereignis ExtDiag im Diagnosetelegramm gesetzt werden soll.

PDU Byte	User Byte		DP	DP/V1	User	Default
1	—	Station_Status	4			
2	-	WD_Fact_1	4			
3	-	WD_Fact_2	4			
4	-	min T _{sdr}	4			
5	-	Ident High	4			
6	-	Ident Low	4			
7	-	Group_Ident	4			
8	1	DPV Status 1		4		80 ₁₆
9	2	DPV Status 2		4		00 ₁₆
				•	-	Tab. 10-8

DP-Parameter - Single-Master

25.09.2013



DP-Parameter - Single-Master

PDU Byte	User Byte		DP	DP/V1	User	Default
10	3	DPV Status 3		4		00 ₁₆
11	4	User Byte 1			4	0B ₁₆
12	5	User Byte 2			4	06 ₁₆
13	6	User Byte 3			4	00 ₁₆

Tab. 10-8.

DP-Parameter - Doppelmaster

PDU Byte	User Byte		DP	DP/V1	User	Default
1	_	Station_Status	4			
2	_	WD_Fact_1	4			
3	_	WD_Fact_2	4			
4	-	min T _{sdr}	4			
5	-	Ident High	4			
6	-	Ident Low	4			
7	-	Group_Ident	4			
8	1	DPV Status 1		4		80 ₁₆
9	2	DPV Status 2		4		00 ₁₆
10	3	DPV Status 3		4		00 ₁₆
11	4	User Byte 1, Kreis 1			4	0B ₁₆
12	5	User Byte 2, Kreis 1			4	06 ₁₆
13	6	User Byte 3, Kreis 1			4	00 ₁₆
14	7	User Byte 1, Kreis 2			4	0B ₁₆
15	8	User Byte 2, Kreis 2			4	06 ₁₆
16	9	User Byte 3, Kreis 2			4	00 ₁₆

Tab. 10-9.

Die Bits in "User Byte 1" bis "User Byte 3" haben folgende Bedeutung:

L	lser	Byte	1
~			

				-				
	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
	-	-			LPF	-	D	F
default	0	0		0	1	0	1	1

Tab. 10-10.

	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
	FD	()	CS	PF	APF	CF	-
default	0	()	0	0	1	1	0
								Tab. 10-11.
			U	ser Byte	3			
	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
	- 0							
default	0 0							
								Tab. 10-12.
LPF:								
	1: Die LPF wird in der Diagnose übertragen							
	0:	Die LPF	wird nicht	übertrage	en			
D:								
	1:	Die Delta	liste wird	in der Dia	ignose ub	ertragen		
E .	0:	Die Deita	aliste wird	nicht übe	nragen			
г.	1.	Die EC-E	lags were	len in der	Diagnose	übertrad	en	
	0:	Die EC-F	lags were	den nicht i	übertrade	n	011	
FD:			- 0		J			
		Ist dieses	s Bit gese	tzt, wird d	ie PROFI	BUS-Diag	nose nur	noch
		dann aut	getrischt, Diagnosis	wenn die ") Die Lle	PROFIBL	JS-Norm (osedaten	im PROF	nreibt IBUS-
		Master si	ind dann i	m Zweifel	nicht akt	uell.		1000-
CS:								
	1: Bei nicht leerer LCS wird ExtDiag gesetzt							
	0: Bei nicht leerer LCS wird ExtDiag nicht gesetzt							
PF:								
	1:	Bei Perip	heryFault	t≡1 wird l	ExtDiag g	esetzt		
ADE.	0:	ExtDiag	wird nicht	gesetzt				
APT:	1.		= 1 wird F	vtDiag og	sotzt			
	0.	ExtDiag	wird nicht	aesetzt				
CF:	5.	_ALD log		3000121				
	1. Bei ConfigError = 1 wird ExtDiag gesetzt							
	1:	Bei Confi	igError ≡ [·]	1 wird Ext	Diag gese	etzt		

User Byte 2

Das in der GSD-Datei eingetragene Standard-Parametertelegramm ist:

|--|

(DP/V1 freigegeben, Diagnose-Einstellungen (siehe Kap. <Diagnose>)).

Beim Doppelmaster werden in den User-Parameter-Bytes 4 bis 6 die Daten für Kreis 1 übertragen. Für Kreis 2 werden noch zusätzlich 3 Bytes angehängt.



10.1.2 Konfiguration DP/V0 (zyklische Daten)

Die Konfiguration des AS-i/PROFIBUS-Gateways erfolgt über die GSD-Datei. Dazu müssen Sie die mitgelieferte GSD-Datei in Ihr PROFIBUS-Konfigurationstool importieren.

10.1.2.1 Optionen

Das Ein- und Ausgangs-Datenfeld kann mit verschiedenen "Spezial-IDs" benutzt werden.

Die Vorteile von speziellen Ein- und Ausgangs-IDs sind, dass sie bis zu 64 Elemente (Bytes oder Worte) beinhalten können und dass die Länge von Ein- und Ausgangsdaten unterschiedlich sein kann. Weiterhin sind "herstellerspezifische" Datenbytes möglich, die festlegen, um welche ID-Typ es sich handelt.

Hier bietet die GSD-Datei verschiedene Kombinationen (verschiedene Längen) für die Übertragung von E/A-Daten, die Kommandoschnittstelle sowie AS-i 16-Bit Daten an, die daher direkt im Prozessdatenkanal übertragen werden können und nicht über langsamere DP/V1-Befehle angefordert werden müssen.

Es können maximal 8 Module konfiguriert werden.

0]]

Hinweis!

Bei einigen Steuerungen werden die zur Erzeugung neuer Module erforderlichen Slotnummern (1 - n) nicht automatisch erzeugt, sondern müssen manuell hinzugefügt werden!

Länge	Beschreibung
4 Byte	Digital Input (Slave 0 - 7)
8 Byte	Digital Input (Slave 0 - 15)
12 Byte	Digital Input (Slave 0 - 23)
16 Byte	Digital Input (Slave 0 - 31)
20 Byte	Digital Input (Slave 0 - 7B)
24 Byte	Digital Input (Slave 0 - 15B)
28 Byte	Digital Input (Slave 0 - 23B)
32 Byte	Digital Input (Slave 0 - 31B)

Hier die Möglichkeiten im Einzelnen:

Tab. 10-13.

Länge	Beschreibung
4 Byte	Digital Output (Slave 0 - 7)
8 Byte	Digital Output (Slave 0 - 15)
12 Byte	Digital Output (Slave 0 - 23)

Tab. 10-14. 60.9



Länge	Beschreibung
16 Byte	Digital Output (Slave 0 - 31)
20 Byte	Digital Output (Slave 0 - 7B)
24 Byte	Digital Output (Slave 0 - 15B)
28 Byte	Digital Output (Slave 0 - 23B)
32 Byte	Digital Output (Slave 0 - 31B)

LängeBeschreibung16 ByteDigital In/Out (Slave 0 - 31)16 ByteDigital In/Out (Slave 0B - 31B)32 ByteDigital In/Out (Slave 0 - 31B)

0]]

Hinweis!

Es können 2 Kommandoschnittstellen eingebunden werden.

Beschreibung
Kommandoschnittstelle

Länge	Beschreibung
24 Byte	Analog Input (Slave 29 - 31)
56 Byte	Analog Input (Slave 25 - 31)
88 Byte	Analog Input (Slave 21 - 31)
120 Byte	Analog Input (Slave 17 - 31)
128 Byte	Analog Input (Slave 16 - 31)
16 Byte	Analog Input (Slave 14 - 15)

Tab. 10-17.



Tab. 10-15.

Tab. 10-14.

Tab. 10-16.

Länge	Beschreibung
24 Byte	Analog Output (Slave 29 - 31)
56 Byte	Analog Output (Slave 25 - 31)
88 Byte	Analog Output (Slave 21 - 31)
120 Byte	Analog Output (Slave 17 - 31)
128 Byte	Analog Output (Slave 16 - 31)
16 Byte	Analog Output (Slave 14 - 15)

Beschreibung

Analog Input Data Kreis 1, dynamisch¹

Analog Output Data Kreis 1, dynamisch¹

Analog Input Data Kreis 2, dynamisch¹

Analog Output Data Kreis 2, dynamisch¹

Tab. 10-18.

Tab. 10-19.

1. Modulparameter erforderlich

Länge

2 Byte ... 128 Byte

2 Byte ... 128 Byte

2 Byte ... 128 Byte

2 Byte ...128 Byte

Länge	Beschreibung
2 Byte	Flags und AS-i-Wächter Kreis 1
2 Byte	Flags und AS-i-Wächter Kreis 2

Tab. 10-20.

PEPPERL+FUCHS

25.09.2013

10.1.3 E/A-Daten

10.1.3.1 Prozessdaten

Prozessdaten werden angeordnet wie bei den Siemens und AS-i-INTERBUS-Mastern, d. h. im niederwertigen Nibble werden die Daten für den Slave mit der höheren Adresse übertragen. Zusätzlich werden an die Stelle für Slave 0 die ECbzw. HI-Flags gelegt.

Byte	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	
0		Fla	ags		Slave 1/1A				
	F3	F2	F1	F0	D3	D2	D1	D0	
1		Slave	e 2/2A	1		Slave	e 3/3A		
2		Slave	e 4/4A			Slave	e 5/5A		
3		Slave	e 6/6A			Slave	e 7/7A		
4		Slave	e 8/8A			Slave	9/9A		
5		Slave	10/10A			Slave	11/11A		
6		Slave	12/12A			Slave	13/13A		
7		Slave	14/14A			Slave	15/15A		
8		Slave	16/16A			Slave	17/17A		
9		Slave	18/18A			Slave	19/19A		
10		Slave	20/20A			Slave	21/21A		
11		Slave	22/22A			Slave	23/23A		
12		Slave	24/24A			Slave	25/25A		
13		Slave	26/26A			Slave	27/27A		
14		Slave	28/28A			Slave	2929A		
15		Slave	30/30A			Slave	31/31A		
16		rese	rviert			Slav	re 1B		
17		Slav	e 2B			Slav	re 3B		
18		Slav	e 4B			Slav	re 5B		
19		Slav	e 6B			Slav	re 7B		
20		Slav	e 8B		Slave 9B				
21		Slave	e 10B		Slave 11B				
22		Slave	e 12B		Slave 13B				
23		Slave	e 14B		Slave 15B				
24		Slave	e 16B		Slave 17B				
25		Slave	e 18B		Slave 19B				
26		Slave	e 20B		Slave 21B				
27		Slave	e 22B		Slave 23B				
28		Slave	e 24B		Slave 25B				
29		Slave	e 26B			Slave	e 27B		
30		Slave	e 28B			Slave	e 29B		
31		Slave	e 30B			Slave	e 31B		

25.09.2013



Tab. 10-21.

Flags

	Eingansdaten	Ausgangsdaten
F0	Konfigurationsfehler	Offline
F1	AS-i Power Fail	LOS-Master-Bit
F2	Peripheriefehler	→ Projektierungsmodus
F3	Projektierungsmodus aktiv	ightarrow geschützter Betriebsmodus

Tab. 10-22.

0 = Konfiguration OK 1 = Konfigurationsfehler
0 = AS-i-Power OK 1 = AS-i-Power Fail
0 = Peripherie OK 1 = Peripheriefehler
0 = geschützer Betriebsmodus 1 = Projektierungsmodus
0 = OnLine 1 = Offline
0 = Offline bei Konfigurationsfehler deaktiviert 1 = Offline bei Konfigurationsfehler aktiviert

Mit steigender Flanke von F2 oder F3 wird der Master in die gewünschte Betriebsart versetzt. Mit fallender Flanke des LOS Master Bits werden alle Bits in der LOS gelöscht.



10.1.3.2 EC-Flags und AS-i-Wächter

In den AS-i-Diagnosedaten werden neben den eigentlichen EC-Flags auch die Flags des AS-i-Wächters übertragen.

Die AS-i-Diagnosedaten setzen sich wie folgt zusammen:

EC-Flags (high) und AS-i Wächter:

- Bit 0: Peripheriefehler
- Bit 1: ...
- Bit 2: Ausfall 24 V AUX (Option Sicherheitsmonitor)
- Bit 3: Ausfall redundante 24 V AUX (Option Singlemaster)
- Bit 4: Erdschluss
- Bit 5: Überspannung
- Bit 6: Störspannung
- Bit 7: Doppeladresse

EC-Flags (low):

- Bit 0: Konfigurationsfehler
- Bit 1: Slave mit Adresse '0' entdeckt
- Bit 2: automatische Adressierung nicht möglich
- Bit 3: automatische Adressierung verfügbar
- Bit 4: Projektierungsmodus aktiv
- Bit 5: *nicht* im Normalbetrieb
- Bit 6: AS-i Power Fail
- Bit 7: AS-i Master ist Offline



10.1.3.3 AS-i 16-Bit Daten

0 11

Hinweis!

A-Slaves bilden ihre Daten in den Kanälen 1 und 2 ab. B-Slaves bilden ihre Daten in den Kanälen 3 und 4 ab.

Zusätzlich zu dem Zugang über die Kommandoschnittstellen können die AS-i 16-Bit Daten für die bzw. von den Slaves mit 16-Bit Werten (Profile S-7.3, S-7.4, S-6.0, S-7.5, S-7.A.8, S-7.A.9, S-7.A.A) zyklisch ausgetauscht werden. Dabei werden konkurrierende Schreibzugriffe auf Analogausgangsdaten nicht gegenseitig verriegelt. Werden Analogausgangsdaten für einen bestimmten Slave sowohl zyklisch als auch azyklisch mit der Kommandoschnittstelle oder über DP/V1-Verbindungen übertragen, so werden die azyklisch übertragenen Werte von den zyklisch übertragenen Werten überschrieben.

AS-i 16-Bit Daten können in einem eigenen Datenbereich übertragen werden. Damit ist der Zugriff auf die Analogdaten ebenso wie der Zugriff auf die digitalen Daten sehr einfach möglich.

Byte	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	
1		Slave 31-n/8, Kanal 1, high byte							
2			Slave	e 31-n/8, K	anal 1, lov	v byte			
3			Slave	31-n/8, K	anal 2, hig	h byte			
4	Slave 31-n/8, Kanal 2, low byte								
n-3	Slave 31, Kanal 3/Slave 31B, Kanal 1, high byte								
n-2	Slave 31, Kanal 3/Slave 31B, Kanal 1, low byte								
n-1		Slave 31, Kanal 4/Slave 31B, Kanal 2, high byte							
n		Slav	/e 31, Kai	nal 4/Slave	e 31B, Kar	nal 2, Iow	byte		

AS-i 16-Bit Daten

Tab. 10-23.

10.1.3.4 Kommandoschnittstelle

Mit dem Prozessdatenbereich kann der AS-i Master als M0-Master betrieben werden. Über die Kommandoschnittstelle (siehe Kap. <E/A-Daten>) werden die Funktionen eines M3-Masters zur Verfügung gestellt.

				Anfrage	9			
Byte	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
1				Be	fehl			
2	Т				Kreis			
3			An	frage Para	meter-Byt	te 1		
36			Anf	rage Para	meter-Byte	e 34		
								Tab 10-24

25.09.2013



				Antwor	t			
Byte	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
1		Befehl (gespiegelt)						
2		Ergebnis						
3		Antwort Parameter-Byte 1						
36			Ant	wort Para	meter-Byte	e 34		

Tab. 10-25.

Die Kommandoschnittstelle im PROFIBUS-DP-Datentelegramm wird immer dann bearbeitet, wenn das Toggle-Bit T geändert wird. Dadurch kann man den selben Befehl mehrfach ausführen.

Die Kommandoschnittstellen sind auch mit PROFIBUS-DP/V1 erreichbar. Damit man alle Kommunikation über DP/V1 laufen lassen kann, ist auch der Prozessdatenaustausch über die Kommandoschnittstelle möglich.



10.1.3.5 Safety Control/Status

In der Feldbus-Konfiguration kann die Kennung **Safety Control/Status** als zyklische Daten hinzugefügt werden. Dies ist für den integrierten Sicherheitsmonitor sowie für externe Monitore der zweiten Generation möglich.

0]]

Hinweis!

Eingänge

Bei externen Monitoren der Generation III können maximal acht OSSDs übertragen werden.

Der Zustand der Ausgänge und der Meldeausgänge wird dann als zyklische Eingangsdaten eingefügt.

Byte	Bedeutung
1	Zustand OSSD 1, Farbcodiert siehe Tab. <kodierung bytes="" des="" status="">).</kodierung>
2	Zustand OSSD 2, Farbcodiert siehe Tab. <kodierung bytes="" des="" status="">).</kodierung>
n	Zustand OSSD n, Farbcodiert siehe Tab. <kodierung bytes="" des="" status="">).</kodierung>

Tab. 10-26.

Kodierung des Status Bytes

	400 014140 Z J 100	
Bit [0 3]	State bzw. Farbe	Beschreibung
00 ₁₆	grün dauerleuchtend	Ausgang an
01 ₁₆	grün blinkend	Wartezeit bei Stoppkat. 1 läuft
02 ₁₆	gelb dauerleuchtend	Anlauf / Wiederanlaufsperre aktiv
03 ₁₆	gelb blinkend	externer Test erforderlich / Quittie- rung /Einschaltverzögerung aktiv
04 ₁₆	rot dauerleuchtend	Ausgang aus
05 ₁₆	rot blinkend	Fehler
06 ₁₆	grau bzw. aus	Ausgang nicht projektiert
07 ₁₆	reserviert	
Bit [6]	State bzw. Farbe	
0	Kein Device blinkt gelb	-
1	Mindestens ein Device blinkt gelb	_
Bit [7]	State bzw. Farbe	
0	Kein Device blinkt rot	_
1	Mindestens ein Device blinkt rot	-

Tab. 10-27.

Die zyklische Ausgangskennung, enthält die 4 Sicherheitsmonitor Bits 1.Y1, 1.Y2, 2.Y1 und 2.Y2. Der Überwachungsbaustein "Monitoreingang" und die Startbausteine "Überwachter Start-Monitoreingang" und "Aktivierung über Monitoreingang" greifen auf diese Daten zu. Im Gegensatz dazu greift der "Rückführkreis"-Baustein immer auf den EDM Eingang zu.

25.09.2013

Ausgänge

Byte	Bedeutung	
1	Byte aus der	n Feldbus
	Bit 0:	1.Y1
	Bit 1: 1	1.Y2
	Bit 2: 2	2.Y1
	Bit 3: 2	2.Y2
	Bit 4 7: I	reserviert
2	reserviert	

Tab. 10-28.

Die Bits des Ausgangsbytes werden mit den "echten", gleichnamigen Hardwareeingängen auf dem Gerät verodert.

Safety Control-Status

Beschreibung
Safety Ctrl/Status (2 OSSD)
Safety Ctrl/Status (4 OSSD)
Safety Ctrl/Status (6 OSSD)
Safety Ctrl/Status (8 OSSD)

Tab. 10-29.

10.2 DP/V1

Für das PROFIBUS-Gateway wird nur ein Datenblock benutzt (Slot 1, Index 16). In diesem Datenblock liegt eine Kommandoschnittstelle wie jene im DP-Datentelegramm.

Die DP/V1-Kommandoschnittstellen werden jedesmal bearbeitet, wenn sie gesendet werden. Man kann also den selben Befehl mehrfach hintereinander ausführen ohne "Befehl" oder "Kreis" zu ändern und ein Toggle-Bit zu setzen.

10.3 Grenzen

Der SPC3 stellt nur knapp 1,5 KByte DP-RAM zur Verfügung. Deshalb müssen die Telegramm-Längen und die Anzahl der DP/V1-Verbindungen zu Class 2-Mastern begrenzt werden.



Hinweis!

I&M Dienst enthält Daten, die für Kennzeichnung und für Wartung relevant sind. Diese Funktion ist standarmäßig eingeschaltet. Durch das Abschalten (siehe Kap. <I+M DIENSTE (Informations- und Maintenance Dienste)>) der Dienste wird zusätzlicher Speicher im SPC3 frei, so dass sich die DP/V0 Längenbegrenzungen verändern.



Begrenzungen durch den SPC3

	-	
MSC1	Eingangs-/Aus- gangsdaten	Single-Master: 288 Bytes ¹ Doppelmaster: 272 Bytes ²
	Diagnose	62 Bytes
	Parameter	Single-Master: 53 Bytes Doppelmaster: 88 Bytes
	Konfiguration ³	32 Bytes
	SetSlaveAddress	4 Bytes
MSAC1	SAPs PDU	1 72 Bytes ⁴
MSAC2	SAPs PDU	2 72 Bytes ⁵

Tab. 10-30.

- 1. Wenn die I&M (Information+Maintenance) Dienste aktiviert sind, ist die maximale Summenlänge der Eingangs- und Ausgangsdaten variabel (bis zu 288 Bytes Eingangs- oder Ausgangsdaten). Wenn die I&M Dienste deaktivierit sind, ist die maximale Summenlänge der Eingangs- und Ausgangsdaten (beide Master) nicht variabel, sie ist begrenzt auf 144 Bytes (jeweils für Eingangs- und Ausgangsdaten).
- 2. Wenn die I&M (Information+Maintenance) Dienste aktiviert sind, ist die maximale Summenlänge der Eingangs- und Ausgangsdaten variabel (bis zu 272 Bytes Eingangs- oder Ausgangsdaten). Wenn die I&M Dienste deaktiviert sind, ist die maximale Summenlänge der Eingangs- und Ausgangsdaten (beide Master) nicht variabel, sie ist begrenzt auf 144 Bytes (ieweils für Eingangs- und Ausgangsdaten).
- Es können maximal 8 Module konfiguriert verden.
 Wenn die I&M Dienste deaktiviert sind, ist die maximale Länge auf 42 Bytes begrenzt.
 Wenn die I&M Dienste deaktiviert sind, ist die maximale Länge auf 52 Bytes begrenzt.



11. Inbetriebnahme des Gateways mit AS-i-Control-Tools

Windows-Software AS-i-Control-Tools ermöglicht eine übersichtliche Konfiguration des AS-i-Kreises.



Hinweis!

Zum Betreiben der Software benötigen Sie eine kostenpflichtige Registrierung!!

Hinweis!

Bitte installieren Sie zuerst die ASi-Control-Tools und erst danach das Gerät!

Dadurch wird der Gerätetreiber in das zuvor angelegte Verzeichnis der AS-i-Control-Tools kopiert und sollte automatisch erkannt werden.

Verbindungsaufbau

- Verbinden Sie das Gerät über die Diagnoseschnittstelle mit der seriellen Schnittstelle ihres PCs.
- □ Starten Sie die AS-i-Control-Tools.
- D Rufen Sie den Befehl Master | Neu auf.

AS-i Control Tools Datei Programmsteuerung	Master Ansicht Eenster Hil Neu Kommuniketion	N ?	
	Eigenschaften AS - Konfiguration AS - Diegnose AS - Adjess-Assistent		
	Lade Konfiguration Speichere Konfiguration		
	<u>0</u> Offine Leizter Master		



Wählen Sie als Protokoll 'Ethernet Diagnoseschnittstelle Edelstahl Gateways' und bestätigen Sie mit mit 'OK'.

Protokoll:	Ethernet Diagnoseschnittstelle Edelstahl Gateways	ок 🛛
		Abbrecher
		Hilfe

U Wenn die IP-Adresse des Gateways bekannt ist, geben Sie diese direkt ein.

Protokoll:	Ethernet Diagnoseschnittst	elle Edelstahl Gateways 🔹 🔻	ОК
	Gateway IP-Address:	192 . 168 . 42 . 168 Suchen und einstellen	Abbrechen Hilfe Kreis 1 2

 Ansonsten verwenden Sie den Button 'Suchen und Einstellen...'.
 Die gefundenen/verfügbaren Gateways stehen im Pulldown-Menü 'Akt. IP-Adresse' zur Auswahl.

Akt. IP-Adresse:	192.168.042.106
MAC-Adresse:	00:16:77:00:49:EE
Nama	ASI-PB-GW

⇒ Über den Button 'Einstellungen' können die Verbindungsparameter konfiguriert werden. Wählen Sie aus zwischen einer TCP/IP KOnfiguration über DHCP, oder tragen Sie die Werte manuell ein.

Name:	ASI-PB-GW
MAC-Adresse:	00:16:77:00:49:EE
ktuelle Einstellunge	en -
Akt. IP-Adresse:	192 , 168 , 42 , 106
Akt. Maske:	255 , 255 , 255 , 0
Akt. Gateway:	192 . 168 . 42 . 223
IP-Konfiguration:	Fest vergeben
Auto. IP-Adresse:	0 , 0 . 0 , 0
onfigurierte Einstell	lungen
Kfg. IP-Adresse:	192 , 168 , 42 , 185
Kfg. Maske:	255 . 255 . 255 . 0
Kfg. Gateway:	192 . 168 . 0 . 0
IP-Konfiguration	DHCP I Fest vergeben O beide aus

D Übernehmen Sie die Werte mit dem Button 'Übernehmen und aktivieren'.

AS-Interface Konfiguration

Hinweis!

Eine ausführliche Beschreibung der Software finden Sie in der Hilfefunktion der AS-i-Control-Tools.

о]]



12. Anhang: Beispiel der Inbetriebnahme an einer Siemens S7

Dieses Beispiel zeigt die Inbetriebnahme des AS-i/PROFIBUS-Gateway in Edelstahl VBG-PB-K20-DMD an einer SIEMENS S7-300 Steuerung.

Eingesetzte Hardware:	
SIMATIC S7-Netzteil	PS 307 5A
SIMATIC S7-CPU mit PROFIBUS DP	CPU 315-2DP Best. Nr.: 6ES7 315-2AF03-0AB0 Firmware Version 1.2
AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway in Edel- stahl	VBG-PB-K20-DMD
AS-i-Power-Extender	
AS-i-4E Modul	
AS-i-4E/4A Modul	
Netzteil	Versorgung der AS-i-Komponenten über den AS-i-Power-Extender
Eingesetzte Software:	
GSD-File für AS-i 3.0 PROFIBUS-Gate- way in Edelstahl	VBG-PB-K20-DMD
SIMATIC Step7 Version 5.4 SP4 Service Pack 1	Version: K5.4.4.0
Mitgeltende Unterlagen:	
AS-i/PROFIBUS-Gateway Handbuch	
SIEMENS S7-300 Dokumentation	

12.1 Hardware-Aufbau

12.1.1 Elektrischer Anschluss AS-Interface

Zur Spannungsversorgung des AS-i-Kreises ist der Ausgang des AS-i-Power-Extenders oder eines AS-i-Netzteils mit dem AS-i/Profibus-Gateway zu verbinden. Hierbei ist auf die richtige Polung der Anschlüsse AS-i(+) und AS-i(-) zu achten.

Im Folgenden werden die gewünschten AS-i-Teilnehmer (Slaves) an den AS-i-Kreis angeschlossen. Die AS-i-Slaves besitzen im Auslieferzustand die Geräteadresse 0. Diese muss auf die gewünschte AS-i-Slaveadresse geändert werden.

Das Setzen der AS-i-Slaveadresse kann mit der Funktion "AS-INTERFACE SLA-VE ADDR" aus dem Untermenü "SETUP" am AS-i/Profibus-Gateway erfolgen. Nähere Informationen können dem Kap. <Bedienung im erweiterten Anzeigemodus> entnommen werden.

25.09.2013



Ist der AS-i-Kreis wunschgemäß aufgebaut und parametriert, ist diese Konfiguration mit der Funktion "QUICK SETUP" in das AS-i/PROFIBUS-Gateway zu übernehmen.

Das AS-i/PROFIBUS-Gateway ist nun betriebsbereit.

12.1.2 Elektrischer Anschluss PROFIBUS-DP

Für die Verbindung des AS-i/PROFIBUS-Gateway mit der CPU 315-2DP wird ein Standard PROFIBUS-Kabel mit 9 poligem SUB-D Stecker verwendet.

Ist das AS-i/PROFIBUS-Gateway als letzter Teilnehmer am PROFIBUS angeschlossen, so muss der Abschlusswiderstand am PROFIBUS-Stecker zugeschaltet werden.

12.2 SIMATIC Step-Konfiguration

Die weitere Beschreibung geht davon aus, dass ein SIMATIC Step7-Projekt angelegt und diesem eine S7-300 Station hinzugefügt wurde.

Für diese SIMATIC-300 Station muss nun die Hardwarekonfiguration geöffnet werden.

12.2.1 Hardware-Konfiguration

Vor dem Konfigurieren der Hardware muss die mit dem AS-i/Profibus-Gateway ausgelieferte GSD-Datei VBG-PB-K20-DMD dem Hardwarekatalog hinzugefügt werden.

Das Hinzufügen der GSD-Datei erfolgt über die Menüfunktion "Neue GSD installieren".



Nach Anwahl des Menüpunkts "Neue GSD installieren" öffnet sich ein Dateidialogfenster in dem die zu installierende GSD-Datei ausgewählt werden kann.

Die PROFIBUS-Eigenschaften des AS-i/Profibus-Gateway sind in der GSD Datei VBG-PB-K20-DMD 576 A1745.gsd beschrieben.



SD-Dateien ins	tallieren:	a	us dem Verzeichnis 🗾	
/BG-PB-K20-I)MD.gsd			Durchsuchen
)atei 76A1745.gsd	Ausgabestand	Version	Sprachen Default	
1	10	. 1		
<u>Installieren</u>	Protokoll a	nzeigen	Alle guswählen	

Mit dem Betätigen des Feldes "Öffnen" wird die GSD-Datei VBG-PB-K20-DMD 576 A1745.gsd dem Hardwarekatalog hinzugefügt.

Nach erfolgreichem Installieren der GSD-Datei kann nun der Hardwarekatalog geöffnet werden. Aus dem Hardwarekatalog werden die unter SIMATIC 300 befindlichen Baugruppen

- 3. Profilschiene
- 4. Netzteilz.B. PS 307 5A
- 5. CPUz.B. CPU 315-2 DP

dem Projekt hinzugefügt.

Bei der Auswahl der CPU-Baugruppe ist auf die richtige Hardwareversion (erkennbar durch den Aufdruck der Bestellbezeichnung links unten) und die Firmwareversion (erkennbar links unterhalb der Abdeckklappe) zu achten.

(0)	UR					
Steckplatz	Baugruppe	Bestellnummer	Firmware	MPI-Adresse	E-Adresse	A-Adresse
1	PS 307 5A	6ES7 307-1EA00-0AA0				
2	SPU 315-2 DP	6ES7 315-2AF03-0AB0	V1.2	2		
X2	DP				1023*	
3						



Beim Hinzufügen der CPU-Baugruppe wird die gewünschte PROFIBUS-Verbindung erfragt. Als Standard ist hier für die CPU als PROFIBUS-DP-Master die Adresse 2 vorgeschlagen. Diese kann direkt übernommen werden. Die Betriebsart der CPU muss auf DP-Master eingestellt werden.

Eigenschaften - DP - (R0/52.1)	×
Allgemein Adressen Betriebsart Konfiguration	
Kurzbezeichnung: DP	
I	A V
Bestell-Nr:	
Name: DF	
Schnittstelle	
Typ: PROFIBUS	
Adresse: 2	
Vernetzt: Ja Eigenschaften	
Kommentar:	
	<u> </u>
	T
1	
OK At	bbrechen Hilfe

Über die CPU PROFIBUS-DP-Eigenschaften können die Eigenschaften für den PROFIBUS angezeigt werden. Mit Auswahl der Schaltfläche "Einstellungen" werden die PROFIBUS-Einstellungen dargestellt.

Name:	PROFIBUSIT		
S7-Subnetz-ID:	003C + 0005		
Projektplad	P+F_ASi3\PROFIBUS(1)	2	_
Speicheroit des Projekts:	C.\SIEMENS\s7proj\P+EASi3		-
Autor:			
Erstelk am:			
Zuletzt geändert an	w.		
Kommenikar:			1

Als PROFIBUS-Profil wird allgemein Profil "DP" verwendet.



Die Datenrate für den PROFIBUS kann im Fenster **"Eigenschaften-PROFIBUS"** \rightarrow **"Netzeinstellungen"** \rightarrow **"Übertragungsgeschwindigkeit"** eingestellt werden.

Sollten spezielle Anpassungen notwendig sein, so können mit Hilfe des Profils **"Eigenschaften-PROFIBUS"** \rightarrow **"Netzeinstellungen"** \rightarrow **"Profil"** \rightarrow **"Benutzerdefiniert"** die PROFIBUS-Parameter angepasst werden.

Eigenschaften - PROFIBUS				×
Allgemein Netzeinstellungen				
Höchste PROFIBUS-Adresse:	126	T Ändern	Optione	en
Übertragungsgeschwindigkeit:	45.45 (31.25) kbit/s 93.75 kbit/s 187.5 kbit/s 500 kbit/s 1.5 Mbit/s 3. Mbit/s	▲ 		6
Profil:	DP Standard Universell (DP/FMS) Benutzerdefiniert		Busparam	ieter
UK			Abbrechen	Hilfe

12.2.2 AS-i/PROFIBUS-Gateway einfügen

Nachdem die SIMATIC-Hardware der Hardwarekonfiguration hinzugefügt und der PROFIBUS konfiguriert wurde, kann das AS-i/PROFIBUS-Gateway dem Projekt hinzugefügt werden.

Mit erfolgreichem Installieren der GSD-Datei "VBG-PB-K20-DMD 576 A1745.gsd" findet man das AS-i/PROFIBUS-Gateway im Hardwarekatalog unter **PROFIBUS/** Weitere FELDGERÄTE/Gateway/AS-i.

1	PS 407 4A	- PROFILI	5(1) DP-Mader	ysten (1)		1	Sycher	y yebate	<u></u>
x0 x1 3 4	DP MEV DP					-1		Arthebe	
						2		E AS-	Huchs
(3) Unvik skate	VEG-PE-K200MD 57	5A1745	Eddene	1444000	. Konstanton	<u>2</u>		B ASI Pepper III ASI III AS	iFuchs energies VBG-PB K200 1567sw45 swapp VBG-PB K200 57541745
e mit (3) teckakatz	VEG-PE-K20.0MD 57	SA1745 Settelhummer / Bessichnung C1: 20 Ever Distat (n 10-781	EAdeus	Adesse	Konunerkar	<u></u>		B ASI Proper Proper AS B B B B B B B B B B B B B	Huchs etellace VBGFB K20:0 1567un45 imapp VBGFB K20:0 155541745 VBGFB K20:0 10_5map
e eti (3) beckşkatz	VEG PS #20.0MD 57	SA1745 Settalhummer / Bezeichnung C1: 20 Byte Digital in (0-78) C1: 56 Byte Analos (n (5-31)	E Adetus 0.19 512,567	Adeus	Konmerkar	<u>1</u>		B ASH B Property B ASH B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	IFuchs eteldace VBG FB K200 15573+45 smapp VBG FB K200 155741745 VBG FB K200 10_Smap VBG FB K200 MD 57541745
eckçkatz	VEG-PS-K20-0MD 57 DP-Kennung 65 65 129	SA1745 Seitelhummer / Bebsichnung C1: 20 Byte Digital (n (0-76) C1: 56 Byte Analog Out (251) C1: 16 Byte Analog Out (251)	E Adetus 0.19 512.567	A Adesse 512 527	Konmerkar	1		B ASH B Property B AS B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Husha Intelace VBG-FB K200 1557aw45 awapp VBG-FB K200 05541745 VBG-FB K200 ID_Swap VBG-FB K200 ID_Swap Universities of the state of the state Universities of the state of the
(3) teckplatz	VEG-PS-K20-0MD 57 0 DP-Kennung 65 65 123 05	SA1745 Sestelliummer / Beosichnung C1: 20 Byte Digital in (0-76) C1: 56 Byte Analog In (25-31) C1: 168 Byte Analog In (25-31) C1: Flags + Fault Detector	EAdetus 0.19 512.567	A Adesse 512. 527	Konmerkar	<u>1</u>		E ASI Properties ASI R A	Huchs #Meface VBG-F9 K200 1557 w45 swapp VBG-F9 K200 57541745 VBG-F9 K200 00_5 wap VBG-F9 K200 M0_5 Shapp Universitemedia Universitemedia C1:15 Byte Digital U0(0-31)
e miter (3) teck platz	VEG P5 #20 0MD 57 05 65 129 65 129 65	SA1745 Statute Control State Control State State Control State Control State State Control State Control State State Control State Control State State	E-Adetus 0.19 512.567 124.625 20.39	A Adecce 512, 527	Konwenkar			E ASI Frequencies B ASI B ASI B ASI B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Hudis extense VBG-PB K200 1557av45 imaps VBG-PB K200 57541745 VBG-PB K200 ID Smap VBG-PB K200M0 57541745 UniversiteInddi C1:15 Byte Digital 20 (0-31) C2:16 Byte Digital 20 (0-31)
e and (3) heckplatz	VEG PE #20.0MD 57 0 DP.Kenning 65 65 129 05 65 65 65 65 65 65	SA1745 Settelhuumer / Bebeichnung. C1: 20 Byte Digital in (9-70) C1: 56 Byte Analog in (C5-71) C1: 16 Byte Analog in (C5-71) C1: 16 Byte Analog in (C5-71) C1: 16 Byte Analog in (C5-71) C2: 20 Byte Analog in (C5-71) C2: 20 Byte Analog in (C5-71) C2: 24 Byte Analog in (C5-71)	E Adette 0.19 512.567 624.625 20.29 568.591	AAdense 512, 527	Konmerka	₹ 		H ASI Property H ASI H	Huchs interface VIG-FP K200 1557tw45 smapp VIG-FP K200 57541745 VIG-FP K200 57541745 VIG-FP K200 400 57541745 Universitemedul C1: 16 Byte Digital VID (00-1) C1: 16 Byte Digital VID (00-1) C1: 16 Byte Digital VID (00-1)
(3) Neck pilatz	VEG PS #20 0MD 57 00 DP Kenving - 05 65 129 05 65 65 65 129	541745 Settelburner / Bessichung C1: 20 Byte Digital Ini 7/10 C1: 56 Byte Analog Ini (25:31) C1: 16 Byte Analog Ini (25:31) C1: 16 Byte Analog Ini (25:31) C2: 20 Byte Digital Ini (27:10) C2: 20 Byte Analog Ini (25:31) C2: 24 Byte Analog Ini (25:31) C3: 25:32 Byte	E Adetter 0.19 512.567 624.625 20.39 568.591	AAdesse 512_527 528_559	Konnerka			E ASI Proper E ASI E ASI E ASI E E E E E E E E E E E	Huchs Histore VIG-F9 K200 1557an45 smap VIG-F9 K200 1557an45 VIG-F9 K200 US 55874765 VIG-F9 K200 US 5587176 Unremsitendal C1:16 Byte Digital /0 (0:37) C1:16 Byte Digital /0 (0:37



Das AS-i/PROFIBUS-Gateway besitzt im Hardwarekatalog die Bezeichnung VBG-PB-K20-DMD 576 A1745 und kann nun per Drag and Drop dem PROFI-BUS-Strang hinzugefügt werden.

Öffnet man das Gerät VBG-PB-K20-DMD 576 A1745 durch Betätigen des Pluszeichens im Hardwarekatalog, erscheint eine Liste der möglichen PROFIBUS-Kommunikationsmodule.

Welches Modul für die gewünschte PROFIBUS-Kommunikation zur Auswahl kommt, hängt von der Ausführung des AS-i-Kreises und den gewünschten Kommunikationsmöglichkeiten ab.

Für die einfache Übertragung der Datenbits eines AS-i-Kreises mit AS-i-Standard-Sensoren in den E/A-Bereich der SIMATIC CPU wird das Modul "16 Byte Digital In/Out (0-31)" verwendet. Bei diesem Modul werden die Eingangs- und Ausgangsdaten der möglichen 31 Teilnehmer eines AS-i-Kreises direkt in den E/A-Bereich der CPU übertragen.

Beim Einsatz von A/B-Slaves ist das Modul "32 Byte Digital In/Out (0-31B)" zu verwenden. In den zusätzlichen 16 Byte Daten werden die B-adressierten Slaves abgebildet.

Die anderen Module mit "Digital"-Bezeichnung können anstelle des oben genannten Moduls in Anpassung an den tatsächlichen AS-i-Kreis eingesetzt werden. Hiermit ist eine flexible Anpassung an den Aufbau des AS-i-Kreises möglich.



3) VBG-PB-I	<20-D 575A1745				64 Byte Analog Out (8 Sl.
DP	Bestellnummer / Bezeichnung	E-Adresse	A-Adresse	Kommentar	128 Byte Analog Out (16
193	32 Byte Digital In/Out (0-31B)	031	031		P 3 VPG-PP-K20.D ID Swap
193	12 Byte Command Interface	512523	512523	-	
65	Flags + Fault Detector	3233			
65	24 Byte Analog Input (29-31)	524547			



Zusätzlich zur Übertragung der AS-i-Slave-Digitaldaten kann ein

Kommunikationsschnittellen-Modul hinzugefügt werden. Die Kommunikationsschnittstelle dient zum Übertragen spezifischer Befehle an das AS-i/PROFIBUS-Gateway (Weitere Informationen finden Sie im Handbuch "AS-i 3.0 Kommandoschnittstelle").

Um die Analogwerte von AS-i-Analog-Slaves direkt zu übertragen, können die Module mit dem Schlüsselwort "Analog" verwendet werden. Der Wert in den Klammern zeigt den dafür anzuwendenden Adressbereich für die AS-i-Analog-Slaves an.

Bei den Modulen "nn Byte Analog In (n Sl.)" und "nn Byte Analog Out (n Sl.)" kann die AS-i-Adresse des Analogslaves frei gewählt werden.

Beim Hinzufügen des AS-i/PROFIBUS-Gateways VBG-PB-K20-DMD 576 A1745 per Drag and Drop erscheint der Dialog für die Vergabe der PROFIBUS-Slaveadresse. Im Auslieferzustand hat das AS-i/PROFIBUS-Gateway die Adresse 3.

Eigenschaften - PROFIBUS Schnittstelle		
Allgemein Parameter		
Adresse:		
Übertragungsgeschwindigkeit: 1.5 Mbit/s		
Subnetz:		
nicht vernetzt PROFIRIS(1) 1.5 Mbit/s	l. I	leu
	Eigen	schaften
	Là	ischen
	Abbrechen	Hilfe

12.2.3 AS-i/PROFIBUS-Gateway Ein-/Ausgänge konfigurieren

Wurde das AS-i/PROFIBUS-Gateway per Drag and Drop dem PROFIBUS hinzugefügt, zeigt die Step7-Hardwarekonfiguration das folgende Bild.





Zu diesem Zeitpunkt sollte das gewünschte PROFIBUS-Kommunikationsmodul parametriert werden. Dies erfolgt in folgenden Schritten:

- Markieren des AS-i/PROFIBUS-Gateways durch einen Mausklick auf das Slave-Symbol. Danach wird am unteren Bildrand eine Tabelle angezeigt, welche Zeilen mit Steckplatz 0 beginnend enthält.
- Auswahl des gewünschten Kommunikationsmoduls "Flags + Fault Detector" aus dem Hardwarekatalog. Diese Flags signalisieren in den einzelnen Bits den Betriebszustand des AS-i/DP-Gateways und sollten im Applikationsprogramm ausgewertet werden.
- 3. Ziehen des ausgewählten Kommunikationsmoduls auf die Tabellenzeile Steckplatz 0.

Distant	ISISATIC 400(1) (Konleyaration) – 4 satisten (prügen Jokysten Arstit 2 😰 😰 😰 🗈 🖬 💼	Egtras Emister	so) Bille					
TIGHS	PS 407 44	PROFIBUS(1)	DP-Maxtersystem (1	1	4	Sycher	Vogob	
12 13 14	MEYOP DP		L FU			Dos	Artiebe Artiebe Crooder Gateway Coloria	<u>د</u> ۲
3) VBG-PB-K	(20-D 575A1745							64 Byte Analog Out (8 Sl. 96 Byte Analog Out (12 S
DP	Bestellnummer / Bezeichnung	E-Adresse	A-Adresse	Kommentar	1			128 Byte Analog Uut (16
193	32 Byte Digital In/Out (0-31B)	031	031		1		V00	DD K20 D 10 Current
193	12 Byte Command Interface	512523	512523		1			2 PB-K20-D ID_SWap
65	Flags + Fault Detector	3238						2-FB-K20-DMD 5764174
65	24 Byte Analog Input (29-31)	524547						A-FB-K20-DMD 5768174

 Auswahl des gewünschten Kommunikationsmoduls aus dem Hardwarekatalog. Hier "20 Byte Digital In/Out (0-31)".



5. Ziehen des ausgewählten Kommunikationsmoduls auf die Tabellenzeile Steckplatz 0.

1000	PS 407 4A	PROFILE	IS(1) DP-Marken	psten (1)		1	Sycher	v vp3-bp	2 A1
2	CPU 412-2 DP		-				Polk	Standard	
1	VEG PE K20 DMD 57	5A1745	Terry			2		E ASH E ASH E Pep	pelifuchs AS exteriace VBG-PB K20-0 1567.0+45 swapp VIG-PB K20-0 57541745
eckşkatz	VEG PS #20-DMD 57	541745 Settelsumer / Besschrung	EAdeuse	Adesse	Konmentar	<u>_</u>		E ASH E ASH E Pep	peti-Fuchs AS-interface VBG-FB K20:0 15571xx45 strvacp VBG-FB K20:0 57541745 VBG-FB K20:0 10_5rvac
eckplatz	VEG PS K20 DMD 57	541745 Settellisamer / Bessichnung C1: 20 Byte Digital in (078) C1: 55 Byte Digital in (078)	E-Adresse 019	Adette	Konstentar	<u>_</u>		B ASH B ASH B Pep	peliFuchs AS entertace VBG-PE K200 15571xx45 swapp VBG-PE K200 10,576x1745 VBG-PE K200 ID,576x1745
(3) Neck pilatz	VEG PS K20.0MD 57 DP.Kennung 65 65 129	SA1745 Seitellhummer / Bessichnung C1: 20 Byte Digital in (0-76) C1: 55 Byte Analog In (25-31) C1: 15 Bate Analog In (25-31) C1: 15 Bate Analog In (25-31)	E Adeue 0.19 512.567	Addense 512 522	Konnerka	1 1		B ASH B ASH B Person B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	PeliFuchs AS-interface VBG-PB-K200-1557un45 imapo VBG-PB-K200-10_5map VBG-PB-K200-ND 57541745 VBG-PB-K200-ND 57541745 D Universidendal
(3) Neckşiatz	VEG PS K20 DMD 57 DP Kennung 65 65 129 15	SA1745 Estilahunner / Bebeidhung C1: 20 Byte Digtal in (0.78) C1: 56 Byte Analog in (25:31) C1: 15 Byte Analog in (25:31)	E Adeine 0.19 512.567	A Advence 512 . 527	Konnerka	1 1		B ASI B ASI B Person B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	PHFFuchs AS interface VIG-PE X20.0 1557sm45 smapp VIG-PE X20.0 1557sm45 smapp VIG-PE X20.0 ND 576A1745 VIG-PE X20.0 ND 576A1745 CT: 16 Byte OgdM //0 (0.31)
(II) Inckalatz	VEG PS #20.0MD 57 DP Kenning 65 129 65 129 15	SA1745 Seitelkunner / Besichnung C1: 20 Byte Digital in (10-76) C1: 56 Byte Analog In (25-31) C1: 16 Byte Analog Out (25-3) C1: 16 Byte Analog Out (25-3) C1: 16 Byte Analog Out (25-3) C2: 20 Byte Digital In (10-70)	E Adeise 0.,19 512.567 624.625 20.29	AAdesse 512.527	Konenerkar			B ASH B Pep Pep B B B B B B B B B B B B B	PeriFluchs AS-intelace VIG-FR K300 15571x445 smaps VIG-FR K300 51541745 VIG-FR K300 51541745 VIG-FR K30040 51541745 VIG-FR K3040 51541745 C1: 15 Byte Digtal / 10 (0.31) C1: 15 Byte Digtal / 10 (0.31)
(II) teckplatz	VEG PS #20 DMD 57 05 65 65 129 65 65 65 65 65	541745 Bestelhummer / Bestechnung C1: 20 Ster Digital in 10-701 C1: 56 Ster Analog On (25-31) C1: 156 Ster Analog On (25-31) C1: Flags - Flag Detector C2: 20 Ster Digital In 10-701 C2: 20 Ster Digital In 10-701	E Advise 019 512.567 624.625 20.29 568.591	AAdesse 512.527	Konwerka			8 454 8 454 8 9 Pep 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 1	enHPublic Scienterlace VIG-PB K200 1557/an45 amage VIG-PI K200 1557/a145 VIG-PI K200 10,5me VIG-PI K200 10,5me VIG-PI K200 10,5me Universitation C1: 15 (pix Digital V0 (0.51) C1: 15 (pix Digital V0 (0.51) C1: 15 (pix Digital V0 (0.51)
eckplatz	VEG PS K20 DMD 57 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	541745 Extelliourner / Bestichnung - C1:20 byte Oglal in (D-18) C1:55 byte Analog in (C5-3) C1:16 byte Analog (D-12) C1:16 byte Analog (D-12) C2:20 byte Oglal in (D-18) C2:20 byte Analog in (C3-3) C2:24 byte Analog in (C3-3) C2:24 byte Analog in (C3-3) C2:24 byte Analog in (C3-3) C2:24 byte Analog in (C3-3) C3:25 byte Ana	E Admin 0.19 512.567 624.625 20.39 568.591	AAdense 512.527 528.559	Konnerkar			8 A54 8 A54 7 Pep	entFuchs AS-interace VIG-FIR XXXX 0: 1557/sm45 mmspc VIG-FIR XXXX 0: 0557/sm45 VIG-FIR XXXXX 0: 0558/sm2 VIG-FIR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Falls gewünscht, können jetzt zusätzliche Module für die Kommandoschnittstelle und die Analogwertübertragung in den folgenden Steckplätzen plaziert werden:

Steckplatz	DP-Kenning	Bestelnummer / Bezeichnung	E-Advesse	Adette	Kommeritan
1	65	C1: 20 Byte Digital In (0 78)	0.19	_	
2	65	C1: 56 Byte Analog In (25-31)	512 567		
3	129	C1: 16 Byte Analog Out (2 St.)	1 0 A 2 0 A	512.527	
4	85	C1. Flags + Fault Detector	624625		
5	65	C2: 20 Byte Digital In (0-78)	20.39	1	
6	65	C2: 24 Byte Analog in (29-31)	568531		
7	129	C2: 32 Byte Analog Dut (4 St.)		528559	
8	65	C2 Flags + Fault Detector	592 593		-

7. Durch einen Doppelklick auf die gewünschte Steckplatzzeile öffnet sich ein Dialogfenster, in welchem die Zuordnung des PROFIBUS-Kommunikationsmoduls zum Adressbereich der CPU vorgenommen werden kann.

12.2.4 AS-i/PROFIBUS-Gateway PROFIBUS-DP-Parameter

Das AS-i/PROFIBUS-Gateway wird als rechteckiges Fenster verbunden mit dem PROFIBUS-Strang symbolisch dargestellt.

	12-14					-		
					2			(<u>B</u>)
1	PS	307 54				Ent	575	at a
20	0	U 315-2 DP	1000		1990 T	Bolie	Standard	2
3 4 5 6 7 8			PO	VBS F	3	PRI D 0	FIBUS DP Additional Field Devices General Drives 1/0 Encodes	
9					CODY Pactor		Ctrl+C Col+V	
					Replace Object Gir PROPORTIO PROPORTIO Mari PROPORTIO Face		System	00 1567xw45 swapped 00 57541745
				_				Digital In/Out (0-31)
_		IG-P8-K20-D 575811746			Qelote		Del	Digital In/Out (08-318) Digital In/Out (0-318)
	N EL			Lo.	Mana			Command Interface
Box 1	D_ 193	Order Number / Designation 32 Byte Digital In/Out (0-318) 12 Byte Command Interface	1Addett 256297	26	Sign Mention			Analog Output (29-31)
Blot	D D 193	Order Number / Designation 32 Byte Digital In/Out (0-318) 12 Byte Command Interface Flags + Fault Detector	1Addess 256_297 300_311 00_01	256	Sign Branker Hagnor			Analog Output (29-31) ligital Input (0-7)
	D. 190 193 193 65	Order Number / Designation 32 Byte Digital In/Out (0-318) 12 Byte Command Interface Flags + Fault Detector	1Addess 256 297 300 311 00 81	256	Sign Christian Hagman			Analog Duput (29-31) Analog Duput (29-31) Ngtal Input (0-7) Ngtal Input (0-15) Digital Input (0-28)
	193 193 193 65	Order Number / Designation 32 Byte Digital In/Out (0-31B) 12 Byte Command Interface Flags + Fault Detector	1Ad3ess 256_287 300_311 00_81	300	Sign Sign Distribut Hep-sign Sign To Signet Properties.		At+Return	Analog Pote (25-31) ligital input (07) bigital input (07) bigital input (07) bigital input (075) Dicitial input (0723)



Parameter	Wert	
🗄 🫅 Algemeine DP-Parameter		
🖃 🚔 Gerätespezifische Parameter		
 Acyclic Communication (DPV1) 	enabled	1
— <u>≡</u> Language	No change	1
- Freeze Diagnosis	disabled	
— 🖹 AS-i Flags	in Diagnosis	
— List of Configuration Errors	in Diagnosis	
— ist of Peripheral Faults	in Diagnosis	1
— 🖹 Earth Fault	in Diagnosis	٦
— Double Address	in Diagnosis	
— Noise and Over Voltage	not in Diagnosis	
—	enabled	7
— ExtDiag on AS-i Power Fail	enabled	
 — ExtDiag on Peripheral Faults 	disabled	7
 ExtDiag on Earth Fault 	disabled	7
—	disabled	
— 🗐 Safety Status	in Diagnosis	
—	enabled	-

Die in diesem Fenster eingetragene Diagnoseadresse findet für das Parametrieren des Funktionsbausteins SFC13 (Diagnoseanforderung) Verwendung. Über diese Adresse können über die Standardfunktion SFC13 zur Laufzeit die PROFI-BUS-Diagnosedaten dieses DP-Slaves ausgelesen werden.

Hierbei ist beim Aufruf des SFC13 darauf zu achten, dass die Diagnoseadresse als hexadezimaler Wert parametriert werden muss.

Zum Beispiel: Diagnoseadresse 1022 → W#16#3FE

Mit der Anwahl der Registerkarte "Parametrieren" werden die für die PROFIBUS-Startparameter möglichen Einstellungen angezeigt.



12.2.4.1 Allgemeine DP-Parameter

Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau:

Mit dem Parameter kann festgelegt werden ob der AS-i-Kreis in Betrieb gehen soll, auch wenn der AS-i-Kreis einen unterschiedlichen Aufbau gegenüber der gespeicherten AS-i-Konfiguration hat.

Parameters	Value
🗄 🦳 General DP parameters	
🗄 🔄 Device-specific parameters	
— Acyclic Communication (DPV1):	enabled
- 🖼 Language	No change
- 🖹 AS-I Flags	in Diagnosis
— List of Configuration Errors	in Diagnosis
— List of Peripheral Faults	in Diagnosis
- 🗐 Earth Fault	in Diagnosis
- Double Address	in Diagnosis
- E Noise and Over Voltage	not in Diagnosis
— ExtDiag on Configuration Errors	enabled
— ExtDiag on AS-i Power Fail	enabled
- ExtDiag on Peripheral Faults	disabled
- ExtDiag on Earth Fault	disabled
- ExtDiag on Double Address	disabled
- Freeze Diagnosis	disabled
- AS-i Input Change Buffers	disabled
— Download Slave Parameters .	enabled 🗾

12.2.4.2 Gerätespezifische Parameter

Acyclic Communication

Ein-/Ausschalten der azyklischen PROFIBUS-DP-Kommunikation nach dem DPV1-Standard.

Default: Kommunikation nach DPV1 eingeschaltet.

AS-i Flags

Festlegen ob die AS-i-Flags in der PROFIBUS-Diagnose übertragen werden.

Default: Übertragung in den PROFIBUS-Diagnosedaten.

List of Configuration Errors

Das AS-i/DP-Gateway speichert eine Liste über die AS-i-Slaves, welche einen anstehenden Konfigurationsfehler ausgelöst haben. Diese Liste kann mit den PROFIBUS-Diagnosedaten übertragen werden.

Default: Übertragung in den PROFIBUS-Diagnosedaten.


List of Peripheral Faults

Das AS-i/DP-Gateway speichert eine Liste mit den AS-i Slaves, welche Peripheriefehler ausgelöst haben. Diese Liste kann mit den PROFIBUS-Diagnosedaten übertragen werden.

Default: Übertragung in den PROFIBUS-Diagnosedaten.

Earth Fault

Das AS-i/DP-Gateway kann einen Erdschluss erkennen. Die Information ob bzw. ob kein Erdschluss vorliegt, wird in den Diagnosedaten übertragen.

Default: Übertragung in den PROFIBUS-Diagnosedaten.

Double Address

Das AS-i/DP-Gateway erkennt, wenn eine Doppeladressierung vorliegt. Diese Information kann in den Diagnosedaten übertragen werden.

Default: Übertragung in den PROFIBUS-Diagnosedaten.

Noise and Over voltage

Das AS-i/DP-Gateway analysiert während des Betriebs die Qualität der AS-i-Spannung. Diese Auswertung kann in den Diagnosedaten übertragen werden.

Default: Keine Übertragung in den PROFIBUS-Diagnosedaten.

ExtDiag on Configuration Errors

Beim Auftreten eines AS-i-Konfigurationsfehlers setzt das AS-i/DP-Gateway in seiner PROFIBUS-Datenrückantwort das ExtDiag-Flag. Mit Setzten dieses Flags teilt der Profibus-DP-Slave dem PROFIBUS-Master einen Fehlerzustand bzw. eine Aktualisierung der Diagnosedaten mit.

Im Falle der S7-Steuerung wird mit einem gesetzten ExtDiag-Flag der Aufruf des OB82 ausgelöst. Ist dieser nicht vorhanden, geht die Steuerung in den Stopp-Zustand.

Das Setzen dieses ExtDiag-Flags kann mit diesem Parameter unterdrückt werden. Infolge dessen wird dann kein Interrupt gesteuerter OB82-Aufruf in der Steuerung ausgelöst, die Steuerung muss dann auf einen möglichen AS-i-Konfigurationsfehler durch Prüfung der AS-i-Flags in den Eingangsdaten reagieren.

Default: Setzen des ExtDiag-Flags bei AS-i-Konfigurationsfehler eingeschaltet.

ExtDiag on AS-i Power Fail

Setzen des ExtDiag-Flags bei AS-i-Power Fail aktivieren bzw. deaktivieren.

Default: Setzen des ExtDiag-Flags bei AS-i-Power Fail eingeschaltet.

ExtDiag on Peripheral Faults

Setzen des ExtDiag-Flags bei AS-i-Peripheriefehler aktivieren bzw. deaktivieren. Default: Setzen des ExtDiag-Flags bei AS-i-Peripheriefehler ausgeschaltet.

ExtDiag on Earth Fault

Setzen des ExtDiagFlags, wenn ein Erdschluss vorliegt, aktivieren bzw. deaktivieren.

PEPPERL+FUCHS

Default: Setzen des ExtDiagFlags bei einem Erdschluss ausgeschaltet.

ExtDiag on Double Address

Setzen des ExtDiagFlags beim Vorliegen einer Doppeladressierung aktivieren bzw. deaktivieren.

Default: Setzen des ExtDiagFlags bei einer Doppeladressierung ausgeschaltet.

Freeze Diagnosis

Die Diagnosedaten werden ständig zur Laufzeit aktualisiert. Ist dies nicht gewünscht, so kann mit diesem Parameter die ständige Aktualisierung abgeschaltet werden. Dann erfolgt nur noch eine Aktualisierung, wenn diese durch die PROFI-BUS-Norm gefordert ist.

AS-i Input Change Buffers

Default: Ausgeschaltet.

Download Slave Parameters

Im Anschluss an diesen Eintrag können für jeden AS-i-Slave die Parameterbits festgelegt werden. Diese werden dann beim Starten des AS-i-Zyklus an die angeschlossenen AS-i-Slaves übertragen. Die Übertragung der eingestellten Parameterbits kann mit diesem Wert abgeschaltet werden.

Default: Übertragen der AS-i-Parameterbits eingeschaltet.

AS-i-Parameter Slave 1/1A...

In dem DropDown Fenster können die an diesen AS-i-Slave zu übertragenden Parameterbits gewählt werden. Die Einstellungen, welche mit den Parameterbits eingestellt werden, sind dem Datenblatt des angeschlossenen Slaves zu entnehmen.

Paran	neters	Value	
	AS-i Parameter Slave 1/1A	F hex / 1111 bin	
	- AS-i Parameter Slave 2/2A	F hex / 1111 bin	
	- AS-i Parameter Slave 3/3A	F hex / 1111 bin	
	- AS-i Parameter Slave 4/4A	F hex / 1111 bin	
	- E AS-i Parameter Slave 5/5A	F hex / 1111 bin	
	- B AS-i Parameter Slave 6/6A	F hex / 1111 bin	
	- AS-i Parameter Slave 7/7A	F hex / 1111 bin	
	- AS-i Parameter Slave 8/8A	F hex / 1111 bin	
	- AS-i Parameter Slave 9/9A	0 hex / 0000 bin 💦 📐	
	- AS-i Parameter Slave 10/10A	F hex / 1111 bin	
	- AS-i Parameter Slave 11/11A	F hex / 1111 bin	
	- AS-i Parameter Slave 12/12A	F hex / 1111 bin	
	- AS-i Parameter Slave 13/13A	F hex / 1111 bin	
	- AS-i Parameter Slave 14/14A	F hex / 1111 bin	
	- AS-i Parameter Slave 15/15A	F hex / 1111 bin	
	- AS-i Parameter Slave 16/16A	F hex / 1111 bin	
	-B AS-i Parameter Slave 17/17A	F hex / 1111 bin	
	- AS-i Parameter Slave 18/18A	F hex / 1111 bin	-

12.2.4.3 Hex-Parametrierung

DPV1_Status

Hexadezimale Darstellung der sich aus den Einstellungen ergebenden Daten für die Parameterbyte 0 - 2.

User_Prm_Data

Hexadezimale Darstellung der sich aus den Einstellungen ergebenden Daten für die Parameterbyte 3 - 37.

2	22.1	1000
marameters	Value	1
Excelling on Double Address	disabled	
- Freeze Diagitosis	disabled disabled	
-B ASH Input Change Burrers	disabled	
Download Slave Parameters	enabled	
AS-I Parameter Slave 1/1A	Fhex / 1111 bin	
→ AS-i Parameter Slave 2/2A	F hex / 1111 bin	
AS-i Parameter Slave 3/3A	F hex / 1111 bin	
—Ⅲ AS-I Parameter Slave 4/4A	F hex / 1111 bin	
— AS-i Parameter Slave 5/5A	F hex / 1111 bin	
— 📰 AS-i Parameter Slave 6/6A	F hex / 1111 bin	
—Ⅲ AS-i Parameter Slave 7/7A	F hex / 1111 bin	
— AS-i Parameter Slave 8/8A	F hex / 1111 bin	
— AS-i Parameter Slave 9/9A	F hex / 1111 bin 👻	
- 🗐 AS-i Parameter Slave 10/10A	Dibex / 0000 bin	1
- AS-i Parameter Slave 11/11A	1 hex / 0001 bin 🥂 🗕	
AS-i Parameter Slave 12/12A	2 hex / 0010 bin	
AS-i Parameter Slave 13/13A	3 hex / 0011 bin	
AS-i Parameter Slave 14/14A	4 hex / 0100 bin	-
	Chan / 0110 kin	

12.2.5 SIMATIC Step7-Bausteine

Nach erfolgter Hardwarekonfiguration kann diese an die CPU übertragen werden. Da die Datenübertragung der AS-i-Daten in diesem Beispiel direkt in das Prozessabbild erfolgt, ist kein zusätzliches Step7-Programm für die Datenaktualisierung notwendig. Aus diesem Grunde befindet sich kein Programmcode im OB1.

- OB1 Zyklischer Programmbaustein. Zugriff auf die AS-i-Daten erfolgt über den parametrierten Adressraum im Prozessabbild Ein-/Ausgänge.
 OB82 PROFIBUS-Diagnosealarm. Dieser OB wird aufgerufen, sobald ein PROFIBUS-Teilnehmer in der Telegrammantwort das Ext-Diag-Flag gesetzt hat. Dieses ExtDiag-Flag gibt einem PROFI-BUS-Teilnehmer die Möglichkeit, einem PROFIBUS-Master einen Fehlerzustand zu melden. Ist der OB82 in der CPU nicht vorhanden, so geht die CPU bei einem gesetzten ExtDiag-Flag eines PROFIBUS-Teilnehmers in den STOPP-Zustand.
 OB86 PROFIBUS-Peripheriefehler. Dieser OB wird aufgerufen, wenn
- der PROFIBUS-Master den Ausfall eines PROFIBUS-Teilnehmers erkennt. OB100 Anlauf OB. Dieser OB wird beim Anlauf der CPU einmalig ausge
 - führt.
- VAT_ASI_IO Variablentabelle AS-i-Inbetriebnahmebeispiel.



SIMATIC Manager			
Datei Bearbeiten Einfügen Zielsys	tem Ansicht Extras	Fenster Hilfe	
	1 0 <u>2</u> 1 <u>1</u>		< Kein Filter >
P+F_A5i3 C:\SIEMENS\s7pro	j∖P+F_A5i3		_ 🗆 🗙
→ P+F_ASi3 → → SIMATIC 300(1) → → ○ CPU 315-2 DP → ○ S7-Programm(1) → ○ Quellen → ○ Quellen → ⑦ Bausteine	Systemdaten ⊕ 0862 ⊕ 08100	OB1 OB86 VAT_ASI_I0	

12.2.6 Variablentabelle VAT_ASI_IO

In der Hardwarekonfiguration wurden die 16 Byte I/O-Daten des AS-i/DP-Gateways auf die Eingang-/Ausgangbytes Adresse 2 bis 17 des Prozessabbildes gekoppelt. Die direkt übertragenen AS-i-Diagnoseinformationen zur Fehlerauswertung sind aus den Eingangsbits des EW0 ersichtlich.

Flags + Fault Detector

- Bit 0 = Konfigurationsfehler
- Bit 1 = Slave mit Adresse NULL entdeckt
- Bit 2 = automatische Adressierung nicht möglich
- Bit 3 = automatische Adressierung verfügbar
- Bit 4 = Projektierungsmode aktiv
- Bit 5 = nicht im Normalbetrieb
- Bit 6 = AS-i-Power Fail
- Bit 7 = AS-i-Master ist Offline
- Bit 8 = Peripheriefehler
- Bit 9 = reserviert
- Bit 10 = reserviert
- Bit 11 = reserviert
- Bit 12 = Erdschluss
- Bit 13 = Überspannung
- Bit 14 = Störspannung
- Bit 15 = Doppeladresse

Hierdurch erscheinen die Daten des AS-i-Kreises direkt im Prozessabbild Eingänge/Ausgänge.



	1	Ope	rand	Symbol	Symbolkommentar	Anzei	Statuswert
1	-0023	EB	2	"IN_Flags_Slave1"	Bit7-4=Flags Bit3-D=Slave1	BIN	2#0000_1000
2		EB	3	"IN_Slave2_Slave3"	Bit7-4=Slave2 Bit3-0=Slave3	BIN	2#0100_0000
3		EB	4	"IN_Slave4_Slave5"	Bit7-4=Slave4 Bit3-0=Slave5	BIN	2#0000_0000
4		EB	5	"IN_Slave6_Slave7"	Bit7-4=Slave6 Bit3-0=Slave7	BIN	2#0000_0000
5		EB	6	"IN_Slave8_Slave9"	Bit7-4=Slave8 Bit3-0=Slave9	BIN	2#0000_0000
6		E	2.4	"IN_ASI_Config_Error"	0=ConfigOK.1=ConfigError	BOOL	false 🖉
7		E	2.5	"IN_ASI_Power_Fail"	0=AS-i-PowerOK 1=AS-i-PowerError	BOOL	false 🛛
8		E	2.6	"IN_Periphery_Fault"	0=Periphery0K 1=PeripherieError	BOOL	false
9		E	2.7	"IN_Configuration_Active"	0=ConfigActive 1=ConfigInactiv	BOOL	false
10							
11		AB	2	"OUT_Flags_Slave1"	Bit7-4=Flags Bit3-0=Slave1	BIN	2#0000_0000
12		AB	3	"OUT_Slave2_Slave3"	Bit7-4=Slave2 Bit3-0=Slave3	BIN	2#0000_0100
13		AB	4	"OUT_Slave4_Slave5"	Bit7-4=Slave4 Bit3-0=Slave5	BIN	2#0000_0000
14		AB	5	"OUT_Slave6_Slave7"	Bit7-4=Slave6 Bit3-0=Slave7	BIN	2#0000_0000
15		AB	6	"OUT_Slave8_Slave9"	Bit7-4=Slave8 Bit3-0=Slave9	BIN	2#0000_0000
16		A	2.4	"OUT_ASI_Off_Line"	0=OnLine 1=OffLine	BOOL	false 🛛
17		A	2.5	"OUT_LOS_Masterbit"	0=OffLine when ConfigError 1=active when ConfigError	BOOL	false
18		A	2.6	"OUT_Configuration_Mode"	-> Set Configuration Mode	BOOL	false
19		A	2.7	"OUT_Protected_Mode"	-> Set Protected Mode	BOOL	false
20							
21		E₩	0	"FLags + Fault Detector"	AS-i Diagnose Information	BIN	2#0000_0000_0000_000
22	2012					-	

Im Aufbau des 16 Byte großen E/A-Datenfeldes hat jeder AS-i-Slave ein 4 Bit großes Datenfeld. Dieses wird durch die Adresse des AS-i-Slaves innerhalb des AS-i-Kreises bestimmt.

Zuordnung E/A-Adresse und AS-i-Slaveadresse							
Byte Adresse	Bit 7 - 4	Bit 3 - 0					
E/A Byte 2	Flags	Slave 1					
E/A Byte 3	Slave 2	Slave 3					
E/A Byte 4	Slave 4	Slave 5					
E/A Byte 5	Slave 6	Slave 7					
E/A Byte 6	Slave 8	Slave 9					
E/A Byte 7	Slave 10	Slave 11					
E/A Byte 8	Slave 12	Slave 13					
E/A Byte 9	Slave 14	Slave 15					
E/A Byte 10	Slave 16	Slave 17					
E/A Byte 11	Slave 18	Slave 19					
E/A Byte 12	Slave 20	Slave 21					
E/A Byte 13	Slave 22	Slave 23					
E/A Byte 14	Slave 24	Slave 25					
E/A Byte 15	Slave 26	Slave 27					
E/A Byte 16	Slave 28	Slave 29					
E/A Byte 17	Slave 30	Slave 31					

Die Daten der im AS-i-Kreis vorhandenen und projektierten Slaves werden entsprechend ihrer Position im E/A-Datenfeld aktualisiert.

Die Datenfelder nicht vorhandener Slaves werden mit Null belegt.

Somit belegen zum Beispiel die AS-i-Daten des AS-i-Teilnehmers mit der Adresse 12 die Bits 7 - 4 im E/A-Byte 8 der Steuerung.

PEPPERL+FUCHS

12.2.6.1 AS-i-Flags Byte 0, Eingangsbits 7 - 4

Um den aktuellen Betriebszustand des AS-i-Kreises zu prüfen, können die mit jedem PROFIBUS-Zyklus aktualisierten AS-i-Flags verwendet werden. Diese vier Flags belegen die Bits 7 - 4 im Eingangsbyte 0.

AS-i Config Error:

Bit 4: 0 = AS-i-Konfiguration OK, 1 = AS-i-Konfiguration fehlerhaft

Erkennt während des Betriebs der AS-i-Master des Gateways eine Abweichung der Sollkonfiguration von der Istkonfiguration so wird dieses Bit gesetzt. Hiermit kann das Steuerprogramm auf einen fehlerhaften AS-i-Slave reagieren.

AS-i Power Fail

Bit 5: 0 = AS-i-Power OK, 1 = AS-i-Power Fehler

Bei einem Fehler der AS-i-Betriebsspannung wird dies durch das AS-i-Power Fail-Bit signalisiert.

AS-i Peripherie Error

Bit 6: 0 = AS-i-Peripherie OK, 1 = AS-i-Peripherie fehlerhaft

Dieses Bit zeigt an, dass bei einem AS-i-Slave ein Peripheriefehler vorliegt. Dies kann beispielsweise in einer falschen Parametrierung des AS-i-Slaves begründet sein.

AS-i Konfiguration Aktiv

Bit 7: 0 = AS-i-Konfiguration ist aktiv, 1 = AS-i-Konfiguration ist inaktiv

Diese Bit zeigt an ob sich das AS-i-Gateway im geschützten Betriebsmodus (Bit 7 = 0) oder im Projektierungsmodus befindet.

0]]

Hinweis!

Es empfiehlt sich im Steuerprogramm die AS-i-Flags zu prüfen und auf die gemeldeten Betriebszustände entsprechend zu reagieren.

12.2.6.2 AS-i-Flags Byte 0, Ausgangsbits 7 - 4

Um den Betriebszustand des AS-i-Kreises über die Steuerung zu beeinflussen, können die Ausgangsbits 7 - 4 im Byte 0 verwendet werden.

AS-i Off Line

Bit 4: 0 = Online, 1 = Offline

Mit diesem Bit kann der Datenzyklus des AS-i-Kreises ein-/ausgeschaltet werden. Befindet sich der AS-i-Master im Offline-Betriebszustand, so findet keine AS-i-Kommunikation mit den AS-i-Teilnehmern statt.

AS-i LOS Masterbit

Bit 5: 0 = Offline bei AS-i-Konfigurationsfehler deaktiviert, 1 = aktiviert

Wird dieses Bit gesetzt, so schaltet der AS-i-Master beim Erkennen eines AS-i-Konfigurationsfehlers sofort in die Offline-Phase und stoppt die AS-i-Kommunikation. Dies führt bei den angeschlossenen AS-i-Ausgangsmodulen zum sofortigen Schalten in den sicheren Betriebsmodus (Abschalten der Ausgänge).

25.09.2013



AS-i Konfiguration Mode

Bit 6: 0 = Keine Aktion, 1 = Konfigurationsmodus des AS-i-Masters einschalten

Durch Setzen des Bit 6 wird der AS-i-Master in den Konfigurationsmodus geschaltet. Danach kann zum Beispiel über die Kommandoschnittstelle eine bestehende AS-i-Konfiguration über die Steuerung gespeichert werden.

Das Schalten erfolgt auf die steigende Flanke. Nachdem in den Eingangsflags Bit 7 = 1 signalisiert hat, dass sich der AS-i-Master im Konfigurationsmodus befindet, ist das Ausgangsbit 6 durch die Steuerung wieder zurückzusetzen.

AS-i Protected Mode

Bit 6: 0 = Keine Aktion, 1 = Geschützter Betriebsmodus des AS-i-Masters einschalten

Nach erfolgreicher Konfigurierung des AS-i-Masters über die Kommandoschnittstelle kann der AS-i-Master wieder in den geschützten Betriebsmodus geschaltet werden.

Das Schalten erfolgt auf die steigende Flanke. Nachdem in den Eingangsflags Bit 7 = 0 signalisiert hat, dass sich der AS-i-Master im Konfigurationsmodus befindet ist das Ausgangsbit 7 durch die Steuerung wieder zurückzusetzen.

Die anschließende Tabelle zeigt einen sich im Betrieb befindlichen AS-i-Kreis. Da kein AS-i-Fehler vorliegt, sind die Bits 4 - 7 im Eingangsbyte NULL.

Beim AS-i-Slave Adresse 1 handelt es sich um ein 4 E/A-Modul. Bei diesem Modul ist der Ausgang 3 gesetzt und der Eingang 1 belegt.

豁	@\	AT_/	\SI_	IO P+F_ASI\SIMATIC	300(1)	CPU 315-2 DP\	S7-Programm[1
	1	Oper	and	Symbol	Anzei	Statuswert	Steuerwert
1		EB	0	"IN_Flags_Slave1"	BIN	2#0000_0001	
2		EB	1	"IN_Slave2_Slave3"	BIN	2#0010_0000	
3		EB	2	"IN_Slave4_Slave5"	BIN	2#0000_0000	
4		EB	3	"IN_Slave6_Slave7"	BIN	2#0000_0000	
5		EB	4	"IN_Slave8_Slave9"	BIN	2#0000_0000	
6		E I	0.4	"IN_ASI_Config_Error"	BOOL	false	
7		E I	0.5	"IN_ASI_Power_Fail"	BOOL	false	
8		E I	0.6	"IN_Periphery_Fault"	BOOL	false	
9		E I	0.7	"IN_Configuration_Active"	BOOL	false	
10							
11		AB	0	"OUT_Flags_Slave1"	BIN	2#0000_0100	2#0000_0100
12		AB	1	"DUT_Slave2_Slave3"	BIN	2#0000_0000	
13		AB	2	"OUT_Slave4_Slave5"	BIN	2#0000_0000	
14		AB	3	"OUT_Slave6_Slave7"	BIN	2#0000_0000	
15		AB	4	"OUT_Slave8_Slave9"	BIN	2#0000_0000	
16		A	0.4	"OUT_ASI_Off_Line"	BOOL	false	
17		A	0.5	"OUT_LOS_Masterbit"	BOOL	false	
18		AI	0.6	"OUT_Configuration_Mode"	BOOL	false	false
19		A I	0.7	"OUT_Protected_Mode"	BOOL	false	false
20	3					7.5	

Der AS-i-Slave Adresse 2 ist ein 4 E-Modul. Der Eingang 2 ist gesetzt.

12.2.7 Systemverhalten bei AS-i Config Error

Fällt während dem Betrieb im geschützten Betriebsmodus ein konfigurierter AS-i-Slave aus, so wird ein AS-i-Konfigurationsfehler ausgelöst.

- 1. Der fehlende AS-i-Slave wird am Display des AS-i/DP-Gateways angezeigt.
- 2. Das Eingangsflag AS-i Config Error Bit 4 im Byte 2 wird gesetzt.

PEPPERL+FUCHS

25.09.2013

 Wurden die Standardparameter der PROFIBUS-Hardwarekonfiguration f
ür das AS-i/PROFIBUS-DP-Gateway unver
ändert
übernommen, setzt das Gateway das ExtDiag-Flag in der PROFIBUS-Datenantwort. Dies hat zur Folge, dass die Steuerung einen PROFIBUS-Teilnehmerfehler signalisiert und den OB82 aufruft. Gleichzeitig wird das Ereignis in den Diagnosepuffer der CPU geschrieben.

Wird in den PROFIBUS-Parameter die Meldung über das ExDiagFlag abgeschaltet, so wird keine PROFIBUS-Meldung erzeugt und der OB82 nicht aktiviert. Dies empfiehlt sich immer bei Anwendungen, welche nicht sofort über den OB82 auf einen Fehler reagieren müssen. In diesen Fällen kann die Statusauswertung über die Meldebit der **AS-i Flags** bzw. der **Flags + Fault Detector** Bits zum normalen SPS-Zyklus erfolgen. Das Fehlermanagement kann auf Basis dieser Meldungen aufgebaut werden.

	1	Operar	hd	Symbol	Anzeigeforma	Statuswert	Steuerwert
1	1	E8 0	-	1N_Flags_Slave1"	BIN	2#0001_0000	
2		EB 1		1N_Slave2_Slave3"	BIN	2#0000_0000	
3		E8 2	"	1N_Slave4_Slave5"	BIN	2#0000_0000	
4		EB 3	*	1N_Slave6_Slave7"	BIN	2#0000_0000	
5		EB 4		1N_Slave8_Slave9"	BIN	2#0000_0000	
6		E 0.4	1	1N_ASI_Config_Error"	800L	true	
7		E 0.5	5 "	IN_ASI_Power_Fail"	BOOL	1alse	
8		E 0.6	5 "	1N_Periphery_Fault"	800L	false	
9		E 0.7	7	1N_Configuration_Active"	BOOL	false	
10			T				
11		AB 0	*	'OUT_Flags_Slave1''	BIN	2#0000_0000	
12		AB 1		'OUT_Slave2_Slave3"	BIN	2#0000_0000	
13		AB 2		'OUT_Slave4_Slave5"	BIN	2#0000_0000	
14		AB 3	"	'OUT_Slave6_Slave7"	BIN	2#0000_0000	
15		AB 4		"OUT_Slave8_Slave9"	BIN	2#0000_0000	
16		A 0.4	1	'OUT_ASI_Off_Line''	BOOL	false	
17		A 0.5	5 "	'OUT_LOS_Masterbit''	800L	false	
18		A 0.6	5 "	'OUT_Configuration_Mode''	800L	false	false
19		A 0.7	7 "	"OUT_Protected_Mode"	800L	false	false
20							

Im Diagnosepuffer der CPU wird der aufgetretene Konfigurationsfehler mit dem Eintrag "Baugruppe gestört" eingetragen.

Aus dem Hinweis der Diagnoseadresse des Teilnehmers, welcher den Fehler meldet, kann auf das entsprechende AS-i/DP-Gateway geschlossen werden. Diese Diagnoseadresse ist als Parameter des OB82 bei dessen Aufruf ersichtlich. Hierbei ist das Ereignis als kommendes Ereignis deklariert.



Die Diagnoseadresse, hier 1022, bezieht sich auf die Angabe in der Hardwarekonfiguration der S7 bezüglich des AS-i/DP-Gateways.

8.80	Derbowusnet a	HI - LPU 31	9-2 DP			States of the local division of the local di	Constant of the local division of the local	Ali
d hat i	P+F_ASi3\SIMA	TIC 300(1)/C	PU 315-2 DP	Bet Koir	iebsausti 1 Foicea	end der OPL uftrag	1: @ RUN	
laena	Disgnotepu	Her Speich	er Zykhuzet Zeh	usten	Leisturg	andelen K	ormanikator	1 516
Exeig	nisse: l	Film Ernn	riurgon skby 🛛 🗖	Unrest		WALKER.	scPu/laidt	
Ne	Uhsteit	Datum	Eleignia					
1	134902944	29.02.04	Baugruppe gestor					
2	13,49,02,941	29.02.04	Baugnuppe gestor	1	19			
3	124202508	29.02.04	Baugruppe gestor	£				
4	13.49.02.934	29.02.04	Baugruppe gestor	8. L				
5	13:49:02:924	23.02.04	Baugruppe gestion	8				
.6	13,49:02.875	29.02.04	Baugruppe gestor	£				-
7	12:49:01:752	29.02.04	Baugruppe gestor	8				
8	13.49.01.747	29.02.04	Baugruppe gestor	1				2
) et al	le zun Ereignis 1	von 10				Exelgris-ID	168 3942	
Baug	Puppe gestört Puppenlyp: DP-N Postadiesse: 10	oraukove 72						
Armer	Indefinitionsation	rothenden						-
Diag	nocealarm von St	olivertreker						
Fetie	i becauateriest	80						
Spe	ichern unter	Einstellung	en. Excer	o'mm	1		Hõe zum l	Lingi

Details zum Ereignis: 1 von 10	Ereignis-ID:	16# 3942
Anwenderinformation vorhanden Diagnosealarm von Stellvertreter Fehler baugruppenextern Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82) Prioritätsklasse: 26 externer Fehler, kommendes Ereignis		•
Speichern unter Einstellungen Baustein öffnen		Hilfe zum Ereignis
Schließen Aktualisieren Drucken		Hilfe



Sobald der AS-i-Konfigurationsfehler behoben ist, wird der OB82 erneut aufgerufen. Wiederum ist die Diagnoseadresse des AS-i/DP-Gateways, hier 1022, als Parameter eingetragen und das Ereignis als gehendes Ereignis deklariert.

· 1	P+F ASINSIMA	UC 20001NC	01215200	Betr	ebszustand							
a l	a constant and the second	ine scolities	PU 315/2 UP			on cro. (HUN					
ur c	ж			Ken	Forceaultra	a	- 1V3	a - 3				
geme	sin Diagnosepu	tter Speiche	er Zykkuszeit Zei	tsystem	Leistungsda	sten Kom	nunikation	Stacks				
reign	¥158		E Bredensela	nensko	6							
Nr.	Uhrzeit	Datum	Ereignis									
1	06:03:26:180	07.06.94	Baugruppe ok									
2	06.03.26.171	07.06.94	Baugruppe gestion	jit .								
3	06:03:26:130	07.06.94	Baugruppe gestio	int								
4	06:03:26:123	07.06.94	Baugruppe gestio	jut.								
5	06:03:26:111	07.06.94	Baugruppe ok									
6	06:03:26:105	07.05.94	Baugruppe gestio	int				_				
7	06 03 26 102	07.06.94	Baugruppe gestig	it								
8	06 03 26 068	07.05.94	Baugruppe gestio	irt								
etak	s zum Ereignis: 1	von 10			Ere	ionis-ID: 1	6# 3842					
Anw	angsacresse in endeinformation	Vicio ander										
OB-1 Spei ichle	phosealarm von S Nummer: B2 eften <u>A</u> ktu ails zum Ere	Einstellung aksieren	en. <u>Ernstr</u> Ducken.	a dhea	1	Ŀ	Hile zum Er	reignis Hille	reignis-ID:	16# 3	842	
Schle Schle Schle Deta Ling Any Diag Prio exte	anoselaem von S Nummer: 82 eben unter. eben Aktua ails zum Ere gangsadres: venderinforr gnosealarm geforderter D rritätsklasse: erner Fehler,	ignis: 1 v se: 1022 nation vo von Stell 18: Diagn 26 . gehende	en. <u>Prote</u> Ducken. von 10 thanden vertreter iosealarm-OB es Ereignis	(OB 8:	2)	<u>,</u>	Hiđe zum Er	eignia Hille	reignis-ID:	16# 3	842	
Deta Spei Schlie Deta Ling Any Prio exte	processen von S Numer: B2 chem.unter: J alls zum Ere gangsadres: venderinforr gnosealarm groosealarm groosealarm groosealarm groosealarm groosealarm groosealarm groosealarm	Einstellung skieren ignis: 1 v se: 1022 nation vo von Stell B: Diagr 26 . gehende er	en. Ereignis Ducken. on 10 chanden vertreter iosealarm-OB es Ereignis Einstellunger	(OB 8:	2) 	<u>stein öffr</u>	tile zum Er	Hile E	reignis-ID:	16# 3 Hilfe :	842 zum Ere	gni

Das Eintragen der Fehlermeldungen im Diagnosepuffer der CPU und das Aufrufen des OB82 ist eine Folge des gesetzten ExtDiag-Flags bei aufgetretenem Fehler im AS-i/DP-Gateway.

Dies kann durch entsprechendes Abschalten des ExtDiag-Flags in den PROFI-BUS-Parametern des AS-i-Gateways verhindert werden.

Auf die Fehler kann durch die Abfrage der AS-i-Flags in den Eingangsdaten durch die Steuerung reagiert werden. Dies bedeutet, ein Konfigurationsfehler wird im Standardfalle zweimal gemeldet: über das AS-i-Flag Config Error und über das ExtDiag-Flag im PROFIBUS-Telegramm.

Muss aus Zeitgründen nicht interruptgesteuert auf einen AS-i-Konfigurationsfehler reagiert werden, so kann die Meldung über das ExtDiag-Flag abgeschaltet werden. Die Prüfung des AS-i-Flags Config Error im Programmablauf ist in diesem Falle ausreichend.

Gleiches gilt für die anderen Meldungen.



Wird die Meldung verschiedener Fehlerzustände des AS-i-Gateways über den PROFIBUS aktiviert und sind die Daten für die PROFIBUS-Diagnosedaten freigeschaltet, so können mit dem SIEMENS-Baustein SFC13 die PROFIBUS-Diagnosedaten des AS-i-Gateways abgeholt und zur Auswertung in einen Datenbaustein gespeichert werden. Die Verwendung des SFC13 ist in der SIEMENS-Dokumentation zum PROFIBUS hinreichend beschrieben.



13. Anzeigen der Ziffernanzeige

Im Grundzustand des Projektierungsmodus werden im Zweisekundentakt nacheinander die Adressen aller erkannten AS-i-Slaves angezeigt. Ein leeres Display deutet auf eine leere LDS (List of Detected Slaves) hin, d.h., es wurden keine Slaves erkannt.

Im Grundzustand des geschützten Betriebsmodus ist die Anzeige leer oder zeigt die Adresse einer Fehlbelegung an.

Während einer manuellen Adressenprogrammierung hat die Anzeige einer Slaveadresse natürlich eine andere Bedeutung.

Alle Anzeigen, die größer als 31 sind, also nicht als Slaveadresse interpretiert werden können, sind Status- oder Fehlermeldungen des Gerätes.

Sie haben folgende Bedeutung:

39	Erweiterte AS-i-Diagnose: Nach dem Drücken der "Set"-Taste ist ein kurzzeiti- ger Spannungszusammenbruch auf AS-i aufgetreten
40	Der AS-i-Master befindet sich in der Offline-Phase.
41	Der AS-i-Master befindet sich in der Erkennungsphase.
42	Der AS-i-Master befindet sich in der Aktivierungsphase.
43	Der AS-i-Master beginnt den Normalbetrieb.
68	Hardwarefehler: gestörte interne Kommunikation
69	Hardwarefehler: gestörte interne Kommunikation
70	Hardwarefehler: Das EEPROM des AS-i-Masters kann nicht geschrieben wer- den.
71	Falscher PIC-Typ
72	Hardwarefehler: Falscher PIC-Prozessor.
73	Hardwarefehler: Falscher PIC-Prozessor.
74	Prüfsummenfehler im EEPROM.
75	Fehler im internen RAM.
76	Fehler im externen RAM.
77	AS-i-Control-Softwarefehler: Stack overflow (AS-i-Control II).



AS-I-Control-Softwarerenier. Pruisunmenienier im Stederprogramm.
"control checksum": Die Checksumme des Control III C-Programms (bin.File) ist nicht korrekt. Even- tuell ist die Datei beschädigt.
<u>"control exec err":</u> Fehler im Control III C-Programm.
"control watchdog": Der im Control III C-Programm definierte Watchdog ist abgelaufen.
"control incomp": Control III C-Programm von einem anderen Gateway Typ geladen (z.B. Ether- Net IP in Profibus Gateway).
Prüfsummenfehler bei den Menü Daten:
<u>"breakpoint":</u> Control III C-Programm steht im Breakpoint.
Fehler beim Verlassen des Projektierungsmodus: Es existiert ein Slave mit Adresse Null.
Allgemeiner Fehler beim Ändern einer Slaveadresse.
Die Tastenbedienung wurde gesperrt. Bis zum nächsten Neustart des AS-i- Masters sind Zugriffe auf das Gerät nur vom Host aus über die Schnittstelle möglich.
Programm-Reset des AS-i-Control-Programms: Das AS-i-Kontrollprogramm wird gerade aus dem EEPROM ausgelesen und ins RAM kopiert.
Anzeigentest beim Anlaufen des AS-i-Masters.
Fehler beim Ändern einer Slaveadresse im geschützten Betriebsmodus: Es existiert kein Slave mit der Adresse Null.
Fehler beim Ändern einer Slaveadresse: Die Zieladresse ist bereits belegt.
Fehler beim Ändern einer Slaveadresse: Die neue Adresse konnte nicht gesetzt werden.
Fehler beim Ändern einer Slaveadresse: Die neue Adresse konnte im Slave nur flüchtig gespeichert werden.
Fehler beim Ändern einer Slaveadresse im geschützten Betriebsmodus: Der Slave hat falsche Konfigurationsdaten.
Die "95" wird angezeigt, wenn der Fehler nicht ein fehlender Slave, sondern ein Slave zu viel war. Dadurch ist die Zieladresse durch den überzähligen Slave belegt. Im geschützten Betriebsmodus kann man durch Drücken der Set-Taste alle Sla- veadressen anzeigen, die für einen Konfigurationsfehler verantwortlich sind. AS-i Master ohne grafisches Display unterscheiden nicht zwischen einem feh- lenden Slave, einem falschen Slave oder einem Slave zu viel. Alle fehlerhaften Adressen werden angezeigt. Drückt man die Set Taste 5 Sek., fängt die Adresse an, zu blinken. Ein erneuter Druck versucht, den Slave, der sich auf der Adresse 0 befindet, auf die fehler-



13.1 Ziffernanzeige beim Basismaster

Der Basismaster zeigt folgende Meldungen numerisch nicht an:

APF	Offline wegen Power Fail
bF	Bus Fehler (kein Profibus angeschlossen)
LOS	Offline wegen LOS
OFH	Offline wegen Host
OFL	Sonstiges Offline
SEA	Aufnahmephase
<u>ə</u>	(Lauflicht) Fehlerfreie Funktion
EFL	Erdschluss



14. Glossar

A/B-Slave

AS-i-Slave mit erweiterbarer Adressierung. Der Adressbereich eines A/B-Slaves erstreckt sich von 1A bis 31A und 1B bis 31B. Da der Master das vierte Ausgangsdatenbit für die Umschaltung auf B-Slaves benutzt, sind bei A/B-Slaves höchstens drei Ausgangsdatenbits verfügbar.

Aktivierungsphase

In der Aktivierungsphase werden die erkannten Slaves durch Senden des Parameters aktiviert. Diese Phase ist mit maximal 10 ms zu kurz, um sichtbar angezeigt zu werden.

AS-i Power Fail

Spannungsunterschreitung auf der AS-i-Leitung. Bei einem Spannungseinbruch unter einen bestimmten Wert geht der Master in die \Rightarrow *Offline-Phase*.

Aufnahmephase

Nach dem Datenaustausch mit allen AS-i-Slaves sucht der Master nach neuen Slaves. Es wird dazu ein Suchaufruf an eine AS-i-Adresse gesendet und bei Antwort versucht, die \Rightarrow Ist-Konfiguration des Slaves zu lesen. Je nach Modus (geschützter Betriebsmodus oder \Rightarrow Projektierungsmodus) und Ist-Konfiguration wird der gefundene Slave dann aktiviert.

Nach jedem Datenaustausch mit allen AS-i-Slaves wird nur genau ein Suchaufruf an eine Slave-Adresse geschickt. Der AS-i-Zyklus ist dadurch immer um ein Telegramm länger als sich durch die Anzahl der aktiven Slaves (\Rightarrow LAS) ergeben würde.

Autoprog Flags

Automatische Adressierung sperren, Flag von der Steuerung zum AS-i-Master (englischer Begriff: Auto Address Enable):

Damit kann das automatische Adressieren freigegeben und gesperrt werden. Dieses Flag wird im AS-i-Master nichtflüchtig gespeichert.

Automatische Adressierung möglich, Flag vom AS-i-Master zur Steuerung (englischer Begriff: Auto Address Assign, Auto Address Possible):

Das automatische Programmieren ist nicht gesperrt und es liegen keine Konfigurationsfehler vor. Wenn ein Slave ausfallen würde, könnte er automatisch adressiert werden.

Automatische Adressierung verfügbar, Flag vom AS-i-Master zur Steuerung (englischer Begriff: Auto Address Available):

Es fehlt genau ein AS-i-Slave und das automatische Programmieren ist nicht gesperrt. Wird jetzt ein Slave mit Adresse 0 und dem Profil des fehlenden Slaves angeschlossen, erhält er automatisch die Adresse des fehlenden Slaves.



E/A-Konfiguration

Die erste Ziffer des Slaveprofils, die angibt, wieviele Ein- und Ausgänge der Slave hat. Ein 4E/4A-Slave hat z.B. eine "7", ein Slave mit 4 digitalen Eingängen eine "0".

Englischer Begriff: IO-Code

Erkennungsphase

In der Erkennungsphase werden nach dem Einschalten des Masters die AS-i-Slaves gesucht. Der Master bleibt in der Erkennungsphase, bis er mindestens einen Slave gefunden hat. Bleibt der Master in der Erkennungsphase stehen, ist kein einziger Slave erkannt worden. Dies liegt oft an einem falschen Netzteil oder an Verkabelungsfehlern.

Die Erkennungsphase wird durch den Code 41 im Display angezeigt.

Geschützter Betriebsmodus

Im geschützten Betriebsmodus werden nur diejenigen Slaves aktiviert, die in der \Rightarrow *LPS* eingetragen sind und deren Ist-Konfiguration mit der Sollkonfiguration übereinstimmen.

Siehe auch \Rightarrow *Projektierungsmodus*. Dieser Modus ist für den normalen Produktivbetrieb vorgesehen, da hier alle Schutzmaßnahmen von AS-i aktiv sind.

Englischer Begriff: Protected Mode

ID-Code

Der ID-Code wird vom Slave-Hersteller unveränderbar eingestellt. Der AS-i-Verein legt die ID-Codes fest, die für eine bestimmte Klasse von Slaves vergeben werden. So tragen zum Beispiel alle \Rightarrow *A/B-Slaves* den ID-Code "A".

ID1-Code, erweiterter ID1-Code

Der ID1-Code wird vom Slave-Hersteller eingestellt. Im Gegensatz zu den anderen Codes, die das Profil bestimmen, ist er über den Master oder ein Adressiergerät änderbar. Der Anwender sollte diese Möglichkeit aber nur in begründeten Ausnahmefällen nutzen, da sonst \Rightarrow *Konfigurationsfehler* auftreten können.

Bei A/B-Slaves wird das höchstwertige Bit der ID1-Codes zur Unterscheidung der A- und der B-Adresse verwendet. Daher sind für diese Slaves nur die untersten 3 Bit relevant.

Da dieser Code erst mit der AS-i-Spezifikation 2.1 eingeführt wurde, wird er auch als erweiterter ID1-Code bezeichnet.



ID2-Code, erweiterter ID2-Code

Der ID2-Code wird vom Slave-Hersteller unveränderbar eingestellt. Der AS-i-Verein legt die ID2-Codes fest, die für eine bestimmte Klasse von Slaves vergeben werden. So tragen zum Beispiel alle zweikanaligen 16 Bit Eingangs-Slaves vom Profil S-7.3 den ID2-Code "D". Da dieser Code erst mit der AS-i-Spezifikation 2.1 eingeführt wurde, wird er auch als erweiterter ID2-Code bezeichnet.

Ist-Konfiguration

Die Konfigurationsdaten aller vom Master erkannten Slaves. Die Konfigurationsdaten eines Slaves, das \Rightarrow *Slaveprofil*, besteht aus:

 \Rightarrow E/A-Konfiguration, \Rightarrow ID-Code, \Rightarrow erweiterter ID-Code 1, \Rightarrow erweiterter ID-Code 2.

Englischer Begriff: Actual Configuration

Ist-Parameter

Die AS-i-Parameter, die zuletzt an den AS-i-Slave gesendet wurden, im Gegensatz zu den \Rightarrow *projektierten Parametern*.

Englischer Begriff: Actual Parameter

Konfigurationsfehler

Ein Konfigurationsfehler wird angezeigt, wenn Soll- und Ist-Konfiguration der angeschlossen Slaves nicht übereinstimmen. Folgende Möglichkeiten können zu einem Konfigurationsfehler führen:

Fehlender Slave: Ein in der \Rightarrow *LPS* eingetragener Slave ist nicht vorhanden.

Falscher Slavetyp: Das \Rightarrow *Slaveprofil* des angeschlossenen Slaves stimmt nicht mit der Projektierung überein.

Unbekannter Slave: Ein angeschlossener Slave ist nicht in der \Rightarrow LPS eingetragen.

Englischer Begriff: Configuration Error, Config Error

LAS - Liste der aktivierten Slaves

Mit den in der LAS eingetragenen Slaves tauscht der Master E/A-Daten aus. Im geschützten Betriebsmodus werden nur diejenigen erkannten Slaves (\Rightarrow *LDS*) aktiviert, die auch vom Master erwartet werden und in der \Rightarrow *LPS* eingetragen sind. Im Projektierungsmodus werden alle in der \Rightarrow *LDS* eingetragenen Slaves aktiviert.

Englischer Begriff: List of Activated Slaves

LDS - Liste der erkannten Slaves

Alle Slaves von denen der Master das \Rightarrow *Slaveprofil* lesen konnte, werden in der LDS eingetragen.

Englischer Begriff: List of Detected Slaves



LPF - Liste der Peripheriefehler

Die Liste der Peripheriefehler gibt es erst seit der Spezifikation 2.1. Sie enthält für jeden Slave einen Eintrag, der einen \Rightarrow *Peripheriefehler* meldet.

Englischer Begriff: List of Peripheral Faults

LPS - Liste der projektierten Slave

Liste der projektierten Slaves. Die Liste der projektierten Slaves enthält alle Slaves, die vom Master erwartet werden. Mit dem Speichern der aktuellen Konfiguration werden alle Einträge der \Rightarrow *LDS* in die LPS übernommen (außer einem nicht adressierten Slave mit der Adresse 0).

Englischer Begriff: List of Projected Slaves

Offline-Phase

In der Offline-Phase werden alle Ein- und Ausgangsdaten zurückgesetzt. Die Offline-Phase wird durchlaufen nach dem Einschalten des Masters, nach einem \Rightarrow *AS-i Power Fail* und wenn vom \Rightarrow *Projektierungsmodus* in den \Rightarrow *geschützten Betriebsmodus* umgeschaltet wird.

Darüber hinaus kann der Master auch aktiv mit Hilfe des Offline-Flags in die Offline-Phase versetzt werden.

Master mit einem Display zeigen während der Offline-Phase eine 40 an.

Peripheriefehler

Ein Peripheriefehler wird am Master und am Slave durch eine rot blinkende LED angezeigt.

Abhängig vom Slave kann damit ein Überlauf, eine Überlast der Sensorversorgung oder ein anderer, die Peripherie des Slaves betreffender Fehler angezeigt werden.

Englischer Begriff: Peripheral Fault

Projektierte Konfiguration

Die im Master abgespeicherten Konfigurationsdaten (\Rightarrow *Slaveprofil*) aller am AS-Interface erwarteten Slaves. Unterscheidet sich die \Rightarrow *Projektierte Konfiguration* von der \Rightarrow *Ist-Konfiguration*, so liegt ein Konfigurationsfehler vor.

Englischer Begriff: Permanent Configuration

Projektierte Parameter

Die im Master abgespeicherten Parameter, die nach dem Einschalten des Masters in der \Rightarrow *Aktivierungsphase* an den Slave gesendet werden.

Englischer Begriff: Permanent Parameter



Projektierungsmodus

Im Projektierungsmodus befindet sich der Master mit allen angeschlossenen Slaves im Datenaustausch, unabhängig davon welche Slaves projektiert sind. In dieser Betriebsart kann somit ein System in Betrieb genommen werden, ohne vorher projektieren zu müssen.

Siehe auch \Rightarrow geschützter Betriebsmodus.

Englischer Begriff: Configuration Mode

Single-Slave

Ein Single-Slave kann im Unterschied zu einem \Rightarrow *A/B-Slave* nur von der Adresse 1 bis 31 adressiert werden; das vierte Ausgangsdatenbit kann verwendet werden. Alle Slaves nach der älteren AS-i-Spezifikation 2.0 sind Single-Slaves.

Es gibt aber auch Single-Slaves nach der Spezifikation 2.1, so z. B. die neueren 16 Bit-Slaves.

Slaveprofil

Konfigurationsdaten eines Slaves, bestehend aus:

 \Rightarrow E/A-Konfiguration und \Rightarrow ID-Code, sowie \Rightarrow erweitertem ID1-Code und \Rightarrow erweitertem ID2-Code.

Das Slaveprofil dient der Unterscheidung zwischen verschiedenen Slave-Klassen. Es wird vom AS-i-Verein spezifiziert und vom Slave-Hersteller eingestellt.

AS-i 2.0 Slaves besitzen keine erweiterten ID1- und ID2-Codes. Ein AS-Interface 2.1 oder 3.0 Master trägt in diesem Falle je ein "F" für die erweiterten ID1- und ID2-Codes ein.



15. Referenzliste

15.1 Handbuch: "AS-i 3.0 Kommandoschnittstelle"

Dieses Handbuch enthält eine detaillierte Beschreibung der AS-i 3.0 Kommandoschnittstelle.



FABRIKAUTOMATION – SENSING YOUR NEEDS



Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH 68307 Mannheim · Deutschland Tel. +49 621 776-0 E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc. Twinsburg, Ohio 44087 · USA Tel. +1330 4253555 E-Mail: sales@us.pepperl-fuchs.com

Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd. Singapur 139942 Tel. +65 67799091 E-Mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com

www.pepperl-fuchs.com

Änderungen vorbehalten Copyright PEPPERL+FUCHS • Printed in Germany

