HANDBUCH

Pulscon LTC51 HART Geführtes Füllstandradar

Füllstandmessung in Flüssigkeiten





Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".



Pulscon LTC51 HART Inhalt

1	Wi	chtige Hinweise zum Dokument6
	1.1	Dokumentfunktion 6
	1.2	Darstellungskonventionen 6
	1.3	Ergänzende Dokumentation9
2	Gr	undlegende Sicherheitshinweise11
	2.1	Anforderungen an das Personal 11
	2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung 11
	2.3	Arbeitssicherheit
	2.4	Betriebssicherheit
	2.5	Produktsicherheit
3	Pro	oduktbeschreibung
	3.1	Produktaufbau
	3.2	Eingetragene Marken 16
4	Wa	renannahme und Produktidentifizierung
	4.1	Warenannahme
	4.2	Produktidentifizierung18
5	Lag	gerung, Transport
	5.1	Lagerbedingungen 20
	5.2	Produkt zur Messstelle transportieren
6	Мо	ntage
	6.1	Montagebedingungen21
	6.2	Messgerät montieren 41
	6.3	Montagekontrolle
7	Ele	ktrischer Anschluss
	7.1	Anschlussbedingungen 50
	7.2	Messgerät anschließen65
	7.3	Anschlusskontrolle67

PEPPERL+FUCHS

8 Be	dienmöglichkeiten	68
8.1	Übersicht	68
8.2	Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs	70
8.3	Anzeige- und Bedienmodul	76
9 Sy	stemingetration über HART-Protokoll	84
9.1	Übersicht zu den Gerätebeschreibungsdateien (DD)	84
9.2	HART-Gerätevariablen und Messwerte	84
10 Int	petriebnahme (über Bedienmenü)	85
10.1	Installations- und Funktionskontrolle	85
10.2	Bediensprache einstellen	85
10.3	Füllstandmessung konfigurieren	86
10.4	Referenzhüllkurve aufnehmen	87
10.5	Vor-Ort-Anzeige konfigurieren	88
10.6	Stromausgänge konfigurieren	89
10.7	Konfiguration verwalten	90
10.8	Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff	91
11 Dia	agnose und Störungsbehebung	92
11.1	Allgemeine Störungsbehebung	92
11.2	Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige	94
11.3	Diagnoseereignis im Bedientool	97
11.4	Diagnoseliste	98
11.5	Liste der Diagnoseereignisse	98
11.6	Ereignis-Logbuch 1	01
11.7	Firmware-Historie 1	03
12 Wa	artung	04
12.1	Außenreinigung1	04

Pulscon LTC51 HART Inhalt

13 Re	paratur
13.1	Allgemeine Hinweise
13.2	Ersatzteile
13.3	Rücksendung106
13.4	Entsorgung
14 Zu	behör
14.1	Gerätespezifisches Zubehör 107
14.2	Kommunikationsspezifisches Zubehör 110
14.3	Servicespezifisches Zubehör
14.4	Systemkomponenten 110
15 Be	dienmenü
15.1	Übersicht Bedienmenü (für Vor-Ort-Anzeige)
15.2	Übersicht Bedienmenü (für Bedientool)116
15.3	Menü Setup 121
15.4	Menü Diagnose
Stichwo	ortverzeichnis

1 Wichtige Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

1.2 Darstellungskonventionen

1.2.1 Verwendete Symbole

Dieses Dokument enthält Hinweise, die Sie zu ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Je nach Risikostufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt:

Sicherheitsrelevante Symbole



Gefahr!

Dieses Symbol warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr.

Bei Nichtbeachten drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



Warnung!

Dieses Symbol warnt vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Bei Nichtbeachten können Personenschäden oder schwerste Sachschäden drohen.



Vorsicht!

Dieses Symbol warnt vor einer möglichen Störung.

Bei Nichtbeachten kann das Gerät oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen gestört werden oder vollständig ausfallen.

Informative Symbole



Hinweis!

Dieses Symbol macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



Handlungsanweisung

Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung.



Elektrische Symbole 1.2.2

Symbol	Bedeutung
	Gleichstrom Eine Klemme, an der Gleichspannung anliegt oder durch die Gleich- strom fließt.
~	Wechselstrom Eine Klemme, an der Wechselspannung anliegt oder durch die Wechselstrom fließt.
∼	 Gleich- und Wechselstrom Eine Klemme, an der Wechselspannung oder Gleichspannung anliegt. Eine Klemme, durch die Wechselstrom oder Gleichstrom fließt.
<u> </u>	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.
\$	Äquipotenzialanschluss Ein Anschluss, der mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden werden muss: Dies kann z. B. eine Potenzialausgleichsleitung oder ein sternförmiges Erdungssystem sein, je nach nationaler bzw. Fir- menpraxis.

Tabelle 1.1

Werkzeugsymbole 1.2.3

Bedeutung
Torxschraubendreher
Schlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
Innensechskantschlüssel
Gabelschlüssel

Tabelle 1.2

1.2.4 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
	Erlaubt Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
	Zu bevorzugen Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzu- gen sind.
×	Verboten Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.
1. , 2. , 3	Handlungsschritte
$ \rightarrow $	Ergebnis einer Aktion oder eines Handlungsschrittes

Tabelle 1.3

1.2.5 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1, 2, 3	Positionsnummern
1. , 2. , 3	Handlungsschritte
A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Schnitte
EX	Explosionsgefährdeter Bereich Kennzeichnet den explosionsgefährdeten Bereich.
×	Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich) Kennzeichnet den nicht explosionsgefährdeten Bereich.

Tabelle 1.4

1.2.6 Symbole am Gerät

Symbol	Bedeutung
$\land \rightarrow \blacksquare$	Sicherheitshinweis Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der zugehörigen Betriebsanleitung.
	Temperaturbeständigkeit der Anschlusskabel Gibt den Mindestwert für die Temperaturbeständigkeit der Anschlusskabel an.

Tabelle 1.5

2014-12

1.3 **Ergänzende Dokumentation**

Dokument	Zweck und Inhalt des Dokuments
Technische Information TI01001O (LTC51)	Planungshilfe für Ihr Gerät Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.
Kurzanleitung KA01077O (LTC51, HART)	Schnell zum 1. Messwert Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenannahme bis zur Erstinbetriebnahme.
Beschreibung Gerätepara- meter GP01000O (LTC5X, HART)	Referenzwerk für Ihre Parameter Das Dokument liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem ein- zelnen Parameter des Bedienmenüs. Die Beschreibung rich- tet sich an Personen, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfiguratio- nen durchführen.
Tabollo 1.6	

Labelle 1.6



Hinweis!

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

1.3.1 Sicherheitsdokumentation

Abhängig von der Zulassung liegen dem Gerät bei Auslieferung Sicherheitshinweise (SI) bei. Diese sind integraler Bestandteil der Betriebsanleitung.

Merkmal	Zulassung	Merkmal "Elektrischer Ausgang"				
"Zulassung"		Option IH ^a	Option ID ^b	Option IE ^c	Option PA ^d	Option AH ^e Option DH ^f
E1	ATEX II 1G Ex ia IIC T6- T1 Ga	SI00496O	SI01125O	SI01126O	SI00516O	_
EX	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6- T1 Ga/Gb	SI00496O	SI01125O	SI01126O	SI00516O	-
ED	ATEX II 1/2G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb	SI00499O	SI00499O	SI00499O	SI00519O	SI01133O
E2	ATEX II 1/3G Ex ic [ia] IIC T6-T1 Ga/Gc	SI00497O	SI01127O	SI01128O	SI00517O	_
E3	ATEX II 3G Ex nA IIC T6- T1 Gc	SI00498O	SI01130O	SI01131O	SI00518O	SI01132O
E4	ATEX II 3G Ex ic IIC T6-T1 Gc	SI00498O	SI01130O	SI01131O	SI00518O	_
SX	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6- T1 Ga/Gb ATEX II 1/2D Ex ia IIIC Txx°C Da/Db	SI00502O	SI00502O	SI00502O	SI00522O	-
EG	ATEX II 1/2G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb ATEX II 1/2D Ex ta IIIC Txx°C Da/Db	SI00503O	SI00503O	SI00503O	SI00523O	SI01136O

Sicherheitshinweise (SI)

2014-12

Merkmal	Zulassung	Merkmal "Elektrischer Ausgang"				
"Zulassung"		Option IH ^a	Option ID ^b	Option IE ^c	Option PA ^d	Option AH ^e Option DH ^f
EW	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6- T1 Ga/Gb ATEX II 1/2G Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb	SI00500O	SI01134O	SI01135O	SI00520O	_
C1	CSA C/US IS CI.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI CI.1 Div.2, Ex ia	SI00530O	SI00530O	SI00530O	SI00571O	SI00530O
C2	CSA C/US XP CI.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI CI.1 Div.2, Ex d	SI00529O	SI00529O	SI00529O	SI00570O	SI00529O
FI	FM IS CI.I,II,III Div.1 Gr.A- G, AEx ia, NI CI.1 Div.2	SI00531O	SI00531O	SI00531O	SI00573O	SI00531O
FN	FM XP CI.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx d, NI CI.1 Div.2	SI00532O	SI00532O	SI00532O	SI00572O	SI00532O
IA	IECEx Ex ia IIC T6-T1 Ga	SI00496O	SI01125O	SI01126O	SI00516O	_
IB	IECEx Ex ia IIC T6-T1 Ga/Gb	SI00496O	SI01125O	SI01126O	SI00516O	-
IC	IECEx Ex d [ia] IIC T6-T1 Ga/Gb	SI00499O	SI00499O	SI00499O	SI00519O	SI01133O
ID	IECEx Ex ic [ia] IIC T6-T1 Ga/Gc	SI00497O	SI01127O	SI01128O	SI00517O	_
IG	IECEx Ex nA IIC T6-T1 Gc	SI00498O	SI01130O	SI01131O	SI00518O	SI01132O
IH	IECEx Ex ic IIC T6-T1 Gc	SI00498O	SI01130O	SI01131O	SI00518O	_

Tabelle 1.7

^a Option IH: 2-Draht, 4 ... 20 mA, HART

^b Option ID: 2-Draht, 4 ... 20 mA, HART, Schaltausgang

^c Option IE: 2-Draht, 4 ... 20 mA, HART, 4 ... 20 mA

^d Option PA: 2-Draht, PROFIBUS PA, Schaltausgang

^e Option AH: 4-Draht, 90 ... 253 V AC, 4 ... 20 mA, HART

^f Option DH: 4-Draht, 10,4 ... 48 V DC, 4 ... 20 mA, HART



Hinweis!

Auf dem Typenschild ist angegeben, welche Sicherheitshinweise (SI) für das jeweilige Gerät relevant sind.



2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht
- Vom Anlagenbetreiber autorisiert
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut
- Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen
- Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist nur für die Füllstandmessung von Flüssigkeiten bestimmt. Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Unter Einhaltung der in den "Technische Daten" angegebenen Grenzwerte und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen darf das Messgerät nur für folgende Messungen eingesetzt werden:

- Gemessene Prozessgröße: Füllstand
- Berechenbare Prozessgrößen: Volumen oder Masse in beliebig geformten Behältern (aus dem Füllstand durch Linearisierung berechnet)

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- Grenzwerte in "Technische Daten" einhalten.

Fehlgebrauch

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

Klärung bei Grenzfällen:

• Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Pepperl+Fuchs ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung.

PEPPERL+FUCHS

Restrisiken

Das Elektronikgehäuse und die darin eingebauten Baugruppen wie Anzeigemodul, Hauptelektronikmodul und I/O-Elektronikmodul können sich im Betrieb durch Wärmeeintrag aus dem Prozess sowie durch die Verlustleistung der Elektronik auf bis zu 80 °C (176 °F) erwärmen. Der Sensor kann im Betrieb eine Temperatur nahe der Messstofftemperatur annehmen.

Mögliche Verbrennungsgefahr bei Berührung von Oberflächen!

• Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen, um Verbrennungen zu vermeiden.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

• Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

Bei teilbaren Sondenstäben kann Medium in die Zwischenräume der Teilstabverbindungen eindringen. Beim Öffnen der Teilstabverbindungen kann dieses Medium austreten. Bei gefährlichen (zum Beispiel aggressiven oder toxischen) Medien besteht so Verletzungsgefahr.

• Beim Öffnen der Teilstabverbindungen erforderliche Schutzausrüstung entsprechend dem Medium tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

• Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Hersteller halten.

Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- Nur Original-Ersatzteile und Zubehör vom Hersteller verwenden.

Zulassungsrelevanter Bereich

Um eine Gefährdung für Personen oder für die Anlage beim Geräteeinsatz im zulassungsrelevanten Bereich auszuschließen (z. B. Explosionsschutz, Druckgerätesicherheit):

- Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann.
- Die Vorgaben in der separaten Zusatzdokumentation beachten, die ein fester Bestandteil dieser Anleitung ist.



2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EG-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EG-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestätigt Pepperl+Fuchs diesen Sachverhalt.



3 Produktbeschreibung

3.1 Produktaufbau

3.1.1 Gerät



Abbildung 3.1 Aufbau

- 1 Elektronikgehäuse
- 2 Prozessanschluss (hier beispielhaft: Flansch)
- 3 Seilsonde
- 4 Sondenendgewicht
- 5 Stabsonde
- 6 Koaxsonde



3.1.2 Elektronikgehäuse



Abbildung 3.2 Aufbau des Elektronikgehäuses

- 1 Elektronikraumdeckel
- 2 Anzeigemodul
- 3 Hauptelektronikmodul
- 4 Kabelverschraubungen (1 oder 2, je nach Geräteausführung)
- 5 Typenschild
- 6 I/O-Elektronikmodul
- 7 Anschlussklemmen (steckbare Federkraftklemmen)
- 8 Anschlussraumdeckel
- 9 Erdungsklemme

3.2 Eingetragene Marken

HART®

- Eingetragene Marke der HART Communication Foundation, Austin, USA
 PROFIBUS[®]
- Eingetragene Marke der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe, Deutschland

KALREZ[®], VITON[®]

- Eingetragene Marke der Firma DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, USA TEFLON[®]
- Eingetragene Marke der Firma E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI CLAMP®

• Eingetragene Marke der Firma Alfa Laval Inc., Kenosha, USA



4 Warenannahme und Produktidentifizierung

4.1 Warenannahme



Tabelle 4.1



Hinweis!

Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft: Wenden Sie sich an Ihre Pepperl+Fuchs-Vertriebsstelle.

2014-12



4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Messgeräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer vom Typenschild über den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen: Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.

Typenschild





- 1 Gerätename
- 2 Herstelleradresse
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Prozessdruck
- 7 Gasphasenkompensation: Referenzlänge
- 8 Zertifikatssymbol
- 9 Zertifikat- und zulassungsspezifische Daten
- 10 Schutzart: z. B. IP, NEMA
- 11 Dokumentnummer der Sicherheitshinweise: z. B. SI, ZD, ZE
- 12 2-D-Matrixcode (QR-Code)
- 13 Modifikationskennzeichen
- 14 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 15 Zulässiger Temperaturbereich für Kabel
- 16 Geräterevision (Dev.Rev.)
- **17** Zusatzinformationen zur Geräteausführung (Zertifikate, Zulassungen, Kommunikationsart): z. B. SIL, PROFIBUS
- **18** Firmware Version (FW)
- 19 CE-Zeichen, C-Tick

2014-12



- 20 Device-ID
- 21 Prozessberührende Werkstoffe
- 22 Zulässige Umgebungstemperatur (T_{amb})
- 23 Größe des Gewindes der Kabelverschraubungen
- 24 Sondenlänge
- 25 Signalausgänge
- 26 Betriebsspannung



Hinweis!

Auf dem Typenschild werden bis zu 33 Stellen des erweiterten Bestellcodes angegeben. Eventuell vorhandene weitere Stellen können nicht angezeigt werden. Der gesamte erweiterte Bestellcode lässt sich aber über das Bedienmenü des Geräts anzeigen: Parameter **Erweiterter Bestellcode 1...3**.



5 Lagerung, Transport

5.1 Lagerbedingungen

- Zulässige Lagerungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Originalverpackung verwenden.

5.2 Produkt zur Messstelle transportieren



Warnung!

Verletzungsgefahr!

Gehäuse oder Sonde kann beschädigt werden oder abreißen.

- Messgerät in Originalverpackung oder am Prozessanschluss zur Messstelle transportieren.
- Hebezeuge (Gurte, Ösen, etc.) nicht am Elektronikgehäuse und nicht an der Sonde befestigen, sondern am Prozessanschluss. Dabei auf den Schwerpunkt des Gerätes achten, so dass es nicht unbeabsichtigt verkippen kann.
- Sicherheitshinweise, Transportbedingungen für Geräte über 18 kg (39,6 lbs) beachten.



Abbildung 5.1



6 Montage

- 6.1 Montagebedingungen
- 6.1.1 Geeignete Montageposition



Abbildung 6.1 Montagebedingungen

Montageabstände

- Abstand (A) von Seil- und Stabsonden zur Behälterwand:
 - bei glatten metallischen Wänden: > 50 mm (2 in)
 - bei Kunststoffwänden: > 300 mm (12 in) zu metallischen Teilen außerhalb des Behälters
 - bei Betonwänden: > 500 mm (20 in), ansonsten kann sich der zulässige Messbereich reduzieren.
- Abstand (B) von Stabsonden zu Einbauten (3): > 300 mm (12 in)
- Abstand (C) des Sondenendes vom Behälterboden:
 - Seilsonde: > 150 mm (6 in)
 - Stabsonde: > 10 mm (0,4 in)
 - Koaxsonde: > 10 mm (0,4 in)

Hinweis!

о П

Bei Koaxsonden ist der Abstand zur Wand und zu Einbauten beliebig.



Zusätzliche Bedingungen

- Bei Montage im Freien kann zum Schutz gegen extreme Wettereinflüsse eine Wetterschutzhaube (1) verwendet werden.
- In metallischen Behältern Sonde vorzugsweise nicht mittig montieren (2), da dies zu erhöhten Störechos führt.
 Falls eine mittige Montage sich nicht vermeiden lässt, ist nach der Inbetriebnahme unbedingt eine Störechoausblendung (Mapping) durchzuführen.
- Sonde nicht in den Befüllstrom montieren (3).
- Knickung der Seilsonde während der Montage oder während des Betriebs (z. B. durch Produktbewegung gegen die Wand) durch Wahl eines geeigneten Einbauortes vermeiden.
- Die Sonde ist während des Betriebs regelmäßig auf Schäden zu prüfen.

Hinweis!

Bei freihängenden Seilsonden darf durch die Bewegungen des Füllguts der Abstand des Sondenseils zu Einbauten nie kleiner als 300 mm (12 in) werden. Eine zeitweilige Berührung des Endgewichts mit dem Konus des Behälters beeinflusst die Messung jedoch nicht, solange die Dielektrizitätskonstante wenigstens DK = 1,8 beträgt.

Ο	
5	

Hinweis!

Beim Versenken des Gehäuses (z. B. in eine Betondecke) einen Mindestabstand von100 mm (4 in) zwischen Anschlussraumdeckel/Elektronikraumdeckel und Wand lassen. Ansonsten ist der Anschlussraum/Elektronikraum nach Einbau nicht mehr zugänglich.





6.1.2 Montage bei beengten Verhältnissen

Montage mit abgesetzter Sonde

Für beengte Montageverhältnisse eignet sich die Ausführung mit abgesetzter Sonde. In diesem Fall wird das Elektronikgehäuse getrennt von der Sonde montiert.



Abbildung 6.2

- A Gewinkelter Stecker an der Sonde
- B Gewinkelter Stecker am Elektronikgehäuse
- C Länge Verbindungskabel nach Bestellung
 - Produktstruktur, Merkmal "Sonden-Design": Option B "Sensor abgesetzt, 3 m Kabel"
- Das Verbindungskabel ist bei diesen Ausführungen im Lieferumfang enthalten. Minimaler Biegeradius: 100 mm (4 in).
- Der Montagehalter f
 ür das Elektronikgeh
 äuse ist bei diesen Ausf
 ührungen im Lieferumfang enthalten. Montagem
 öglichkeiten:
 - Wandmontage
 - Montage an Mast oder Rohr mit Durchmesser 42 ... 60 mm (1-1/4 ... 2 in)
- Das Verbindungskabel hat einen geraden und einen um 90° gewinkelten Stecker. Je nach den örtlichen Bedingungen kann der gewinkelte Stecker an der Sonde oder am Elektronikgehäuse angebracht werden.

Hinweis!

о П

Sonde, Elektronik und Verbindungskabel sind aufeinander abgestimmt und durch eine gemeinsame Seriennummer gekennzeichnet. Es dürfen nur Komponenten mit der gleichen Seriennummer miteinander verbunden werden.



Teilbare Sonden



Abbildung 6.3

Bei beengten Montageverhältnissen (Deckenfreiheit) ist die Verwendung von teilbaren Stabsonden (Ø16 mm) vorteilhaft.

- max. Sondenlänge 10 m (394 in)
- max. seitliche Belastbarkeit 30 Nm
- Sonden sind mehrfach teilbar in den Längen:
 - 500 mm (20 in)
 - 1000 mm (40 in)
- Anzugsdrehmoment: 15 Nm

6.1.3 Hinweise zur mechanischen Belastung der Sonde

Zugbelastbarkeit von Seilsonden

Merkmal "Sonde"	Sonde	Zugbelastbarkeit [kN]
Option 2, 3, E, F	Seil 4 mm (1/6 in) 316	5

Tabelle 6.1

Seitliche Belastbarkeit von Stabsonden

Merkmal "Sonde"	Sonde	Seitliche Belastbarkeit (Biegefestigkeit) [Nm]
Option 1, 5	Stab 8 mm (1/3 in) 316L	10
Option 8, 9	Stab 12 mm (1/2 in) 316L	30
Option 6, 7	Stab 12 mm (1/2 in) Alloy C	30
Option A, B, C, D	Stab 16 mm (0,63 in) 316L teilbar	30

Tabelle 6.2

Seitliche Belastung (Biegemoment) durch Strömung

Die Formel zur Errechnung des auf die Sonde wirkenden Biegemoments M:

$$M = c_{w} \times \rho / 2 \times v^{2} \times d \times L \times (L_{N} - 0.5 \times L)$$

mit:

cw: Reibungsbeiwert

 ρ [kg/m³]: Dichte des Mediums

v [m/s]: Strömungsgeschwindigkeit des Mediums, senkrecht zum Sondenstab

d [m]: Durchmesser des Sondenstabs

L [m]: Füllstand

LN [m]: Sondenlänge

Rechenbeispiel

Reibungsfaktor c _w	0,9 (unter Annahme einer turbulenten Strömung – hohe Reynoldszahl)	
Dichte ρ [kg/m ³]	1000 (z. B. Wasser)	
Sondendurchmes- ser d [m]	0,008	
L = L _N	(ungünstigste Bedingungen)	

Tabelle 6.3







Seitliche Belastbarkeit von Koaxsonden

Merkmal "Sonde"	Prozessanschluss	Sonde	Seitliche Belastbarkeit (Biegefestigkeit) [Nm]
Option 4, G	Gewinde G3/4 oder NPT3/4	Koax 316L, Ø21,3 mm	60
	 Gewinde G1-1/2 oder NPT1-1/2 Flansch 	Koax 316L, Ø42,4 mm	300
Option H, K	Flansch	Koax Alloy C, Ø42,4 mm	300

Tabelle 6.4

6.1.4 Hinweise zum Prozessanschluss

Sonden werden mit Einschraubgewinde oder Flansch am Prozessanschluss montiert. Falls bei dieser Montage die Gefahr besteht, dass das Sondenende so stark bewegt wird, dass es zeitweise Behälterboden oder -konus berührt, muss die Sonde am unteren Ende gegebenenfalls eingekürzt und fixiert werden.

Einschraubgewinde



Abbildung 6.5 Montage mit Einschraubgewinde; bündig mit der Behälterdecke



Dichtung

Das Gewinde sowie die Dichtform entsprechen der DIN 3852 Teil 1, Einschraubzapfen Form A.

Dazu passen folgende Dichtringe:

- Für Gewinde G3/4: nach DIN 7603 mit den Abmessungen 27 x 32 mm
- Für Gewinde G1-1/2: nach DIN 7603 mit den Abmessungen 48 x 55 mm

Verwenden Sie einen Dichtring nach dieser Norm in Form A, C oder D in einem für die Anwendung beständigen Werkstoff.

Stutzenmontage



Abbildung 6.6

- Zulässige Stutzendurchmesser: ≤ 150 mm (6 in).
 Bei größeren Durchmessern kann die Messfähigkeit im Nahbereich eingeschränkt sein.
 Für Stutzen ≥ DN300: siehe nächster Abschnitt.
- Zulässige Stutzenhöhe ¹: ≤ 150 mm (6 in). Bei größeren Höhen kann die Messfähigkeit im Nahbereich eingeschränkt sein.

Größere Stutzenhöhen sind in Einzelfällen möglich (siehe nächster Abschnitt).

Γ

Hinweis!

In wärmeisolierten Behältern sollte zur Vermeidung von Kondensatbildung der Stutzen ebenfalls isoliert werden.

Zentrierstab

Bei Seilsonden kann es erforderlich sein, eine Variante mit Zentrierstab zu verwenden, damit das Seil die Stutzenwand während des Prozesses nicht berührt. Sonden mit Zentrierstab sind für das Gerät erhältlich.

Max. Stutzenhöhe (= Länge des Zentrierstabs)	Option von Merkmal "Sonde"
150 mm	2
6 in	3
300 mm	E
12 in	F

Tabelle 6.5

¹ Größere Stutzenhöhen auf Anfrage



$\textbf{Stutzen} \geq \textbf{DN300}$

Wenn der Einbau in Stutzen \geq 300 mm/12 in nicht vermeidbar ist, muss der Einbau entsprechend folgender Skizze erfolgen, um Störsignale im Nahbereich zu vermeiden.



Abbildung 6.7

- 1 Stutzenunterkante
- 2 Ungefähr bündig mit Stutzenunterkante (±50 mm)
- 3 Platte
- 4 Rohrdurchmesser 150 ... 180 mm

Stutzendurchmesser	Plattendurchmesser
300 mm (12 in)	280 mm (11 in)
≥ 400 mm (16 in)	≥ 350 mm (14 in)

Tabelle 6.6



6.1.5 Montage von plattierten Flanschen

Beachten Sie bei der Verwendung von plattierten Flansche folgende Hinweise:

- Flanschschrauben entsprechend der Anzahl der Flanschbohrungen verwenden.
- Schrauben mit dem erforderlichen Anzugsmoment anziehen (siehe Tabelle).
- Nachziehen nach 24 Stunden bzw. nach dem ersten Temperaturzyklus.
- Schrauben je nach Prozessdruck und -temperatur gegebenenfalls in regelmäßigen Abständen kontrollieren und nachziehen.

Flanschgröße	Anzahl Schrauben	empfohlenes Anzugsdrehmoment [Nm]		
		minimal	maximal	
EN	EN			
DN40/PN40	4	35	55	
DN50/PN16	4	45	65	
DN50/PN40	4	45	65	
DN80/PN16	8	40	55	
DN80/PN40	8	40	55	
DN100/PN16	8	40	60	
DN100/PN40	8	55	80	
DN150/PN16	8	75	115	
DN150/PN40	8	95	145	
ASME				
1-1/2 in/150 lbs	4	20	30	
1-1/2 in/300 lbs	4	30	40	
2 in/150 lbs	4	40	55	
2 in/300 lbs	8	20	30	
3 in/150 lbs	4	65	95	
3 in/300 lbs	8	40	55	
4 in/150 lbs	8	45	70	
4 in/300 lbs	8	55	80	
6 n/150 lbs	8	85	125	
6 in/300 lbs	12	60	90	
JIS				
10K 40A	4	30	45	
10K 50A	4	40	60	
10K 80A	8	25	35	
10K 100A	8	35	55	
10K 100A	8	75	115	

Tabelle 6.7

6.1.6 Fixierung der Sonde

Fixierung von Seilsonden



Abbildung 6.8

- A Durchhang: \geq 10 mm/(1 m Sondenlänge) [0,12 in/(1 ft Sondenlänge)]
- B Zuverlässig geerdete Fixierung
- C Zuverlässig isolierte Fixierung
- 1 Befestigung im Innengewinde des Sondenendgewichts
- 2 Befestigungssatz isoliert
- Unter folgenden Bedingungen muss das Ende der Seilsonde fixiert werden: Wenn anderfalls die Sonde zeitweise die Behälterwand, den Konus, die Einbauten/Verstrebungen oder ein anderes Teil berührt.
- Zum Fixieren ist im Sondengewicht ein Innengewinde vorgesehen: Seil 4 mm (1/6 in), 316: M14
- Die Fixierung muss entweder zuverlässig geerdet oder zuverlässig isoliert sein. Wenn die Befestigung mit zuverlässiger Isolierung auf andere Weise nicht möglich ist: Isolierten Befestigungssatz verwenden.
- Im Falle einer geerdeten Fixierung muss die Suche nach einem positiven Sondenendecho aktiviert werden. Adernfalls ist keine automatische Sondenlängenkorrektur möglich. Navigation: Experte → Sensor → EOP-Auswertung → EOP-Suchmodus Einstellung: Option **Positives EOP**
- Um eine extrem hohe Zugbelastung (z. B. bei thermischer Ausdehnung) und die Gefahr des Seilbruchs zu vermeiden, muss das Seil locker sein. Erforderlicher Durchhang:
 ≥ 10 mm/(1 m Seillänge) [0.12 in/(1 ft Seillänge)].

Fixierung von Stabsonden

- Bei Ex-Zulassung: Bei Sondenlängen \geq 3 m (10 ft) ist eine Abstützung erforderlich.
- Allgemein ist eine Fixierung bei waagerechter Strömung (z. B. durch Rührwerk) oder starker Vibration erforderlich.
- Stabsonden nur unmittelbar am Sondenende fixieren.



Abbildung 6.9

- 1 Sondenstab, unbeschichtet
- 2 Hülse, eng gebohrt, damit elektrischer Kontakt zwischen Hülse und Stab gewährleistet ist.
- 3 Kurzes Metallrohr, z. B. festgeschweißt
- 4 Sondenstab, beschichtet
- 5 Kunststoffhülse, z. B. PTFE, PEEK, PPS
- 6 Kurzes Metallrohr, z. B. festgeschweißt

ØSonde	Øa [mm (in)]	Øb [mm (in)]
8 mm (1/3 in)	< 14 (0,55)	8,5 (0,34)
12 mm (1/2 in)	< 20 (0,78)	12,5 (0,52)
16 mm (0,63 in)	< 26 (1,02)	16,5 (0,65)

Tabelle 6.8



Warnung!

Schlechte Erdung des Sondenendes kann zu Fehlmessungen führen.

• Fixierhülse eng bohren, damit guter elektrischer Kontakt zwischen Hülse und Sondenstab sichergestellt ist.



Warnung!

Schweißen kann das Hauptelektronikmodul beschädigen.

• Vor dem Anschweißen: Sondenstab erden und Elektronik ausbauen.

Fixierung von Koaxsonden

Für WHG-Zulassung: Bei Sondenlängen \geq 3 m (10 ft) ist eine Abstützung erforderlich.



Abbildung 6.10

Koaxsonden können an beliebiger Stelle des Masserohres fixiert werden.



6.1.7 Besondere Montagesituationen

Bypässe und Schwallrohre



Abbildung 6.11

- A Montage in Schwallrohr
- B Montage in Bypass
- **C** Zentrierscheibe oder Zentrierstern (auf Anfrage)
- 1 metallische Zentrierscheibe (316L) für Füllstandmessung (auf Anfrage)
- 2 Befestigungsschraube; Drehmoment: 25 Nm ±5 Nm
- 3 nicht metallischer Zentrierstern (PEEK, PFA für Trennschichtmessung (auf Anfrage)
- 4 Mindestabstand zwischen Sondenende und Bypass-Unterkante (siehe Tabelle)

Zuordnung von Sondentyp und Zentrierscheibe oder Zentrierstern zum Rohrdurchmesser

Sondentyp	Zentrierscheibe oder Zentrierstern		Rohr
	Ød [mm (in)]	Werkstoff	ØD [mm (in)]
Stabsonde	75 (2,95)	316L	DN80/3 DN100/4 in
Stabsonde	45 (1,77)	316L	DN50/2 DN65/2-1/2 in
Seilsonde	75 (2,95)	316L	DN80/3 DN100/4 in

Tabelle 6.9

Mindestabstand zwischen Sondenende und Bypass-Unterkante

Sondentyp	Mindestabstand
Seil	150 mm (6 in)
Stab	10 mm (0,4 in)
Коах	10 mm (0,4 in)

Tabelle 6.10

- Rohrdurchmesser: > 40 mm (1,6 in) (für Stabsonden).
- Der Einbau einer Stabsonde kann bis zu einem Durchmesser von 150 mm (6 in) erfolgen. Bei größeren Durchmessern wird der Einsatz einer Koaxsonde empfohlen.
- Seitliche Abgänge, Löcher, Schlitze und Schweißnähte bis maximal 5 mm (0,2 in) nach innen ragend – beeinflussen die Messung nicht.
- Das Rohr darf keine Stufensprünge aufweisen.
- Die Sonde muss 100 mm (4 in) länger sein als der untere Abgang.
- Die Sonden dürfen die Rohrwand innerhalb des Messbereichs nicht berühren. Sonde gegebenenfalls abstützen beziehungsweise abspannen.
- Wird am Ende des Sondenstabs eine metallische Zentrierscheibe montiert, so ist das Signal zur Erkennung des Sondenendes zuverlässig definiert.
- Koaxsonden können beliebig eingesetzt werden, solange der Durchmesser des Rohrs den Einbau erlaubt.

Hinweis!

Für Bypässe mit Kondensatbildung (Wasser) und einem Medium mit kleiner Dielektrizitätskonstante (z. B. Kohlenwasserstoffe):

Im Laufe der Zeit füllt sich der Bypass bis zum unteren Abgang mit Kondensat, so dass bei geringen Füllständen das Füllstandecho vom Echo des Kondensats überdeckt wird. In diesem Bereich wird der Stand des Kondensats ausgegeben und erst bei größeren Füllständen der richtige Wert. Deshalb den unteren Abgang 100 mm (4 in) unter den niedrigsten zu messenden Füllstand legen und eine metallische Zentrierscheibe auf der Höhe der Unterkante des unteren Abgangs einsetzen.

0 ∏

Hinweis!

In wärmeisolierten Behältern sollte zur Vermeidung von Kondensatbildung der Bypass ebenfalls isoliert werden.



Hinweis!

Bei Seilsonden mit einer Länge über 2 m (6,7 ft) gegebenenfalls zusätzlich zur Zentrierscheibe ein Gewicht oder eine Feder anbringen, um das Seil zu straffen.



Hinweis!

Für Informationen zu Bypasslösungen kontaktieren Sie bitte Ihre Pepperl+Fuchs-Vertriebsstelle.



Zylindrisch liegende und stehende Tanks



Abbildung 6.12

- Wandabstand beliebig, solange zeitweise Berührung vermieden wird.
- Bei Montage in Tanks mit vielen oder nahe bei der Sonde liegenden Einbauten: Koaxsonde (1), (2) verwenden.

Unterirdische Tanks

Abbildung 6.13

Bei Stutzen mit großem Durchmesser Koaxsonde einsetzen, um Reflexionen an der Stutzenwand zu vermeiden.

2014-12



Schräge Montage



Abbildung 6.14

- Die Sonde soll aus mechanischen Gründen möglichst senkrecht eingebaut werden.
- Bei schrägem Einbau muss die Sondenlänge abhängig vom Einbauwinkel begrenzt werden.
 - Bis LN = 1 m (3,3 ft): α = 30°
 - Bis LN = 2 m (6,6 ft): α = 10°
 - Bis LN = 4 m (13,1 ft): α = 5°

Nichtmetallische Behälter



Abbildung 6.15

- 1 Nichtmetallischer Behälter
- 2 Metallblech oder metallischer Flansch

Gerät mit Seil- oder Stabsonde benötigt zur Messung eine metallische Fläche am Prozessanschluss. Deswegen:

- Ein Gerät mit Metallflansch (Mindestgröße DN50/2 in) verwenden.
- Alternativ: Eine Metallplatte mit mindestens 200 mm (8 in) Durchmesser senkrecht zur Sonde am Prozessanschluss anbringen.

Hinweis!

Bei Koaxsonden ist eine metallische Fläche am Prozessanschluss nicht erforderlich.



Γ
Kunststoff- und Glasbehälter: Montage der Sonde an der Außenwand

Bei Kunststoff- und Glasbehältern kann die Sonde unter bestimmten Bedingungen auch an der Außenwand montiert werden.



Abbildung 6.16

- 1 Kunststoff- oder Glasbehälter
- 2 Metallplatte mit Einschraubmuffe
- 3 Kein Freiraum zwischen Behälterwand und Sonde!

Voraussetzungen

- Dielektrizitätskonstante des Mediums: DK > 7.
- Nicht-leitfähige Behälterwand.
- Maximale Wandstärke (a):
 - Kunststoff: < 15 mm (0,6 in)
 - Glas: < 10 mm (0,4 in)
- Keine metallischen Verstärkungen am Behälter.

Bei der Montage beachten:

- Die Sonde ohne Freiraum direkt an der Behälterwand montieren.
- Zum Schutz gegen Beeinflussung der Messung ein Kunststoffhalbrohr mit mindestens 200 mm (8 in) Durchmesser oder einen vergleichbaren Schutz an der Sonde anbringen.
- Bei Behälterdurchmessern unter 300 mm (12 in): Auf der gegenüberliegenden Seite des Behälters ein Masseblech anbringen, das leitend mit dem Prozessanschluss verbunden ist und ungefähr die Hälfte des Behälterumfangs bedeckt.
- Bei Behälterdurchmessern ab 300 mm (12 in): Eine metallische Platte mit mindestens 200 mm (8 in) Durchmesser senkrecht zur Sonde am Prozessanschluss anbringen (siehe oben).

Abgleich bei Außenmontage

Bei Montage der Sonde außen an der Behälterwand ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals reduziert. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu kompensieren.



Kompensation über Gasphasenkompensationsfaktor

Der Effekt der dielektrischen Wand ist mit dem Effekt einer dielektrischen Gasphase zu vergleichen und kann deswegen auf gleiche Weise korrigiert werden. Der Korrekturfaktor ergibt sich dabei als Quotient der tatsächlichen Sondenlänge LN und der bei leerem Behälter gemessene Sondenlänge.

Hinweis!

Das Gerät bestimmt die Position des Sondenendechos in der Differenzkurve. Deswegen ist der Wert der gemessenen Sondenlänge von der Ausblendungskurve abhängig. Um einen genaueren Wert zu erhalten, empfiehlt es sich, die gemessene Sondenlänge manuell anhand der Hüllkurvendarstellung (z. B. in PACTware) zu bestimmen.

Schritt	Parameter	Aktion
1	Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Gasphasenkompensation \rightarrow GPK-Modus	Option Konst. GPK Faktor wählen.
2	Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Gasphasenkompensation \rightarrow Konst. GPK Faktor	Quotient: "(Tatsächliche Sondenlänge) / (Gemessene Sondenlänge)" eingeben.

Tabelle 6.11

Kompensation über Abgleichparameter

Wenn tatsächlich eine Gasphase zu kompensieren ist, steht die Gasphasenkompensation nicht für die Korrektur der Außenmontage zur Verfügung. In diesem Fall müssen die Abgleichparameter (**Abgleich Leer** und **Abgleich Voll**) angepasst werden. Außerdem muss in Parameter **Aktuelle Sondenlänge** ein Wert eingegeben werden, der größer ist als die tatsächliche Sondenlänge. Als Korrekturfaktor dient in allen drei Fällen der Quotient aus der bei leerem Behälter gemessenen Sondelänge und der tatsächlichen Sondenlänge LN.

о П

Hinweis!

Das Gerät sucht das Sondenendechos in der Differenzkurve. Deswegen ist der Wert der gemessenen Sondenlänge von der Ausblendungskurve abhängig. Um einen genaueren Wert zu erhalten, empfiehlt es sich, die gemessene Sondenlänge manuell anhand der Hüllkurvendarstellung (z. B. in PACTware) zu bestimmen.

Schritt	Parameter	Aktion
1	Setup \rightarrow Abgleich Leer	Parameterwert um den Faktor "(Gemessene Sondenlänge) / (Tatsächl iche Sondenlänge)" vergrößern.
2	Setup \rightarrow Abgleich Voll	Parameterwert um den Faktor "(Gemessene Sondenlänge) / (Tatsächl iche Sondenlänge)" vergrößern.
3	Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Sondeneinstellungen \rightarrow Sondenlängenkorrektur \rightarrow Bestätigung Sondenlänge	Option Manuell wählen
4	Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Sondeneinstellungen \rightarrow Sondenlängenkorrektur \rightarrow Aktuelle Sondenlänge	Gemessene Sondenlänge eingeben.

Tabelle 6.12

Behälter mit Wärmeisolation

Hinweis!

о П

Zur Vermeidung der Erwärmung der Elektronik durch Wärmestrahlung bzw. Konvektion ist bei hohen Prozesstemperaturen das Gerät in die übliche Behälterisolation (1) mit einzubeziehen. Die Isolation darf dabei nicht über die in den Skizzen mit "MAX" bezeichneten Punkte hinausgehen.



Abbildung 6.17 Prozessanschluss mit Gewinde

- 1 Behälterisolation
- 2 Kompaktgerät
- 3 Sensor abgesetzt (Merkmal "Sonden-Design")



Abbildung 6.18 Prozessanschluss mit Flansch

- 1 Behälterisolation
- 2 Kompaktgerät
- 3 Sensor abgesetzt (Merkmal "Sonden-Design")

Ersatz eines Verdrängersystems in einem existierenden Verdrängergehäuse

Das Gerät eignet sich hervorragend als Ersatz eines konventionellen Verdrängerssystems in einem existierenden Verdrängergehäuse. Dazu sind Flansche passend zu Fischer- und Masoneilan-Verdrängergehäusen auf Anfrage erhältlich. Durch die menügeführte Vor-Ort-Bedienung beansprucht die Inbetriebnahme des Gerätes nur wenige Minuten. Der Austausch kann auch bei Teilbefüllung stattfinden und bedarf keiner Nasskalibration.

Ihre Vorteile:

- · Keine beweglichen Teile, daher wartungsfreier Einsatz.
- Unabhängig von Prozesseinflüssen wie Temperatur, Dichte, Turbulenz und Vibrationen.
- Die Stabsonden sind einfach zu kürzen bzw. zu tauschen. Damit kann die Sonde auch noch vor Ort einfach angepasst werden.



Abbildung 6.19

1 Flansch des Verdrängergehäuses

Projektierungshinweise:

- Verwenden Sie im Normalfall eine Stabsonde. Beim Einbau in ein metallisches Verdrängergehäuse bis 150 mm haben Sie alle Vorteile einer Koaxsonde.
- Eine Berührung der Sonde mit der Seitenwand muss verhindert werden. Benutzen Sie gegebenenfalls eine Zentrierscheibe bzw. einen Zentrierstern am unteren Ende der Sonde.
- Die Zentrierscheibe bzw. der Zentrierstern muss möglichst genau an den Innendurchmesser des Verdrängergehäuses angepasst sein um eine einwandfreie Funktion auch im Bereich des Sondenendes zu gewährleisten.



6.2 Messgerät montieren

6.2.1 Benötigtes Montagewerkzeug

- Für Einschraubgewinde 3/4 in: Gabelschlüssel 36 mm
- Für Einschraubgewinde 1-1/2 in: Gabelschlüssel 55 mm
- Zum Kürzen von Stab- oder Koaxsonden: Säge
- Zum Kürzen von Seilsonden:
 - Innensechskantschlüssel SW3 (für 4-mm-Seile) bzw. SW4 (für 6-mm-Seile)
 - Säge oder Bolzenschneider
- Für Flansche und andere Prozessanschlüsse: Entsprechendes Montagewerkzeug
- Für das Drehen des Gehäuses: Gabelschlüssel 8 mm

6.2.2 Sonde kürzen



Hinweis!

Wenn Sie die Sonde kürzen: Tragen Sie die neue Sondenlänge in die Kurzanleitung ein, die sich im Elektronikgehäuse hinter dem Anzeigemodul befindet.



Abbildung 6.20

Kürzen von Stabsonden

Stabsonden müssen gekürzt werden, wenn der Abstand zum Behälterboden bzw. Auslaufkonus kleiner ist als 10 mm (0,4 in). Zum Kürzen die Stabsonde am unteren Ende absägen.

Kürzen von Seilsonden

Seilsonden müssen gekürzt werden, wenn der Abstand zum Behälterboden bzw. Auslaufkonus kleiner ist als 150 mm (6 in).



Abbildung 6.21

Seilmaterial	A	В	С	Drehmoment Gewindestifte
316	4 mm (0,16 in)	40 mm (1,6 in)	3 mm	5 Nm (3,69 lbf ft)

Tabelle 6.13



Seilsonden kürzen

- Mit Innensechskantschlüssel die Gewindestifte am Seilgewicht lösen. Hinweis: Die Gewindestifte sind zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen mit einer klemmenden Beschichtung versehen, so dass beim Lösen ein erhöhtes Drehmoment aufgebracht werden muss.
- 2. Gelöstes Seil aus dem Gewicht ziehen.
- 3. Neue Seillänge abmessen.
- 4. An der zu kürzenden Stelle das Seil mit Klebeband umwickeln, um es gegen Aufspleißen zu sichern.
- 5. Das Seil rechtwinklig absägen oder mit Bolzenschneider abschneiden.
- 6. Das Seil in das Gewicht vollständig einführen.
- 7. Gewindestifte wieder einschrauben. Wegen der klemmenden Beschichtung der Gewindestifte ist kein Sicherungslack erforderlich.



Kürzen von Koaxsonden

Koaxsonden müssen gekürzt werden, wenn der Abstand zum Behälterboden bzw. Auslaufkonus kleiner ist als 10 mm (0,4 in).

Hinweis!

П

Koaxsonden können maximal 80 mm (3,2 in) von unten gekürzt werden. Sie haben im Inneren Zentrierungen, die den Stab zentrisch im Rohr fixieren. Die Zentrierungen werden durch Bördel auf dem Stab gehalten. Eine Kürzung ist bis ca.10 mm (0,4 in) unterhalb der Zentrierung möglich.

Zum Kürzen die Koaxsonde am unteren Ende absägen.

6.2.3 Gerät montieren

Geräte mit Einschraubgewinde montieren



Abbildung 6.22

Das Gerät mit dem Einschraubgewinde in eine Muffe oder einen Flansch einschrauben und damit am Prozessbehälter befestigen.

Hinweis!

- Beim Einschrauben nur am Sechskant drehen:
 - Gewinde 3/4 in: Gabelschlüssel 36 mm
 - Gewinde 1-1/2 in: Gabelschlüssel 55 mm
- · Maximal erlaubtes Anzugsdrehmoment:
 - Gewinde 3/4 in: 45 Nm
 - Gewinde 1-1/2 in: 450 Nm
- Empfohlenes Drehmoment bei Verwendung der beigelegten Faser-Aramid-Dichtung und 40 bar Prozessdruck:
 - Gewinde 3/4 in: 25 Nm
 - Gewinde 1-1/2 in: 140 Nm
- Beim Einbau in Metallbehälter auf guten metallischen Kontakt zwischen Prozessanschluss und Behälter achten.

Geräte mit Flansch montieren

Bei Montage mit Dichtung unlackierte Metallschrauben verwenden, um einen guten elektrischen Kontakt zwischen Prozess- und Sondenflansch zu ermöglichen.





Seilsonden montieren

Warnung!

Elektrostatische Entladungen können die Elektronik beschädigen.

• Das Gehäuse erden, bevor die Seilsonde in den Behälter hinuntergelassen wird.



Abbildung 6.23

Beim Einführen der Seilsonde in den Behälter Folgendes beachten:

- Sondenseil langsam abwickeln und vorsichtig in den Behälter hinunterlassen.
- Knicken des Seils unbedingt vermeiden.
- Ein unkontrolliertes Pendeln des Gewichts vermeiden, weil Schläge Behältereinbauten beschädigen können.

6.2.4

Montage der Version "Sensor abgesetzt"

Hinweis!

Dieser Abschnitt gilt nur für Geräte in der Ausführung "Sonden-Design" = "Sensor abgesetzt" (Merkmal "Sonden-Design", Option B)

Bei der Ausführung "Sonden-Design" = "abgesetzt" ist im Lieferumfang enthalten:

- Die Sonde mit Prozessanschluss
- Das Elektronikgehäuse
- Der Montagehalter zur Wand- oder Mastmontage des Elektronikgehäuses
- Das Verbindungskabel in der bestellten Länge. Das Kabel hat einen geraden und einen um 90° gewinkelten Stecker. Je nach den örtlichen Bedingungen kann der gewinkelte Stecker an der Sonde oder am Elektronikgehäuse angebracht werden.



Warnung!

Mechanische Spannungen können die Stecker des Verbindungskabels beschädigen oder zu einem unbeabsichtigten Lösen des Steckers führen.

- Zunächst die Sonde und das Elektronikgehäuse fest montieren. Erst dann das Verbindungskabel anbringen.
- Das Verbindungskabel frei von mechanischen Spannungen verlegen. Minimaler Biegeradius: 100 mm (4 in).
- Beim Anschließen des Verbindungskabels: Zunächst den geraden Stecker verschrauben, erst danach den gewinkelten Stecker. Drehmoment für die Überwurfmutter beider Stecker: 6 Nm.



Hinweis!

Bei starker Vibration kann zusätzlich ein Sicherungslack an den Steckverbindern verwendet werden, z. B. Loctite 243.

Montage des Elektronikgehäuses



Abbildung 6.24

- A Wandmontage
- B Mastmontage





Anschließen des Verbindungskabels

Benötigtes Werkzeug: Gabelschlüssel SW18



Abbildung 6.25

- A Gewinkelter Stecker an der Sonde
- B Gewinkelter Stecker am Elektronikgehäuse
- **C** Länge Verbindungskabel nach Bestellung



6.2.5 Messumformergehäuse drehen

Um den Zugang zum Anschlussraum oder Anzeigemodul zu erleichtern, lässt sich das Messumformergehäuse drehen:



Abbildung 6.26



Messumformergehäuse drehen

- 1. Befestigungsschraube mit Gabelschlüssel lösen.
- 2. Gehäuse in die gewünschte Richtung drehen.
- 3. Befestigungsschraube anziehen (1,5 Nm bei Kunststoffgehäuse; 2,5 Nm bei Alu- oder Edelstahlgehäuse).



6.2.6 Anzeigemodul drehen



Abbildung 6.27

Anzeigemodul drehen

- 1. Falls vorhanden: Schraube der Sicherungskralle des Elektronikraumdeckels mit Innensechskantschlüssel lösen und Sicherungskralle um 90° gegen den Uhrzeigersinn schwenken.
- 2. Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse abschrauben.
- 3. Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen.
- 4. Anzeigemodul in die gewünschte Lage drehen: Max. 8 x 45° in jede Richtung.
- 5. Spiralkabel in den Zwischenraum von Gehäuse und Hauptelektronikmodul hineinlegen und das Anzeigemodul auf den Elektronikraum stecken, bis es einrastet.
- 6. Elektronikraumdeckel wieder fest auf das Messumformergehäuse schrauben.
- 7. Sicherungskralle mit Innensechskantschlüssel anziehen (Drehmoment: 2,5 Nm).

6.3 Montagekontrolle

- Ist das Gerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
- Erfüllt das Gerät die Messstellenspezifikationen? Zum Beispiel:
 - Prozesstemperatur
 - Prozessdruck
 - Umgebungstemperatur
 - Messbereich
- Sind Messstellenkennzeichnung und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?
- Ist das Gerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?
- Sind Befestigungsschraube und Sicherungskralle fest angezogen?



7 Elektrischer Anschluss

- 7.1 Anschlussbedingungen
- 7.1.1 Klemmenbelegung

2-Draht: 4 ... 20 mA HART



Abbildung 7.1 Klemmenbelegung 2-Draht; 4 ... 20 mA HART

- 1 Speisetrenner für Spannungsversorgung (z. B. KCD2-STC-Ex1): Klemmenspannung beachten
- 2 Widerstand für HART-Kommunikation (\geq 250 Ω): maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für optionalen Feldkommunikator
- 4 Analoges Anzeigeinstrument: maximale Bürde beachten
- 5 Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten
- 6 Anschluss 4 ... 20 mA HART passiv: Klemmen 1 und 2
- 7 Anschlussklemme für Potenzialausgleichsleitung
- 8 Kabeleinführung



2-Draht: 4 ... 20mA HART, Schaltausgang

Abbildung 7.2 Klemmenbelegung 2-Draht; 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang

- 1 Speisetrenner für Spannungsversorgung (z. B. KCD2-STC-Ex1): Klemmenspannung beachten
- 2 Widerstand für HART-Kommunikation (\geq 250 Ω): maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für optionalen Feldkommunikator
- 4 Analoges Anzeigeinstrument: maximale Bürde beachten
- 5 Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten
- 6 Anschluss 4 ... 20 mA HART (passiv): Klemmen 1 und 2
- 7 Anschluss Schaltausgang (Open Collector): Klemmen 3 und 4
- 8 Anschlussklemme für Potenzialausgleichsleitung
- 9 Kabeleinführung für 4 ... 20 mA HART
- **10** Kabeleinführung für Schaltausgang





Abbildung 7.3 Klemmenbelegung 2-Draht, 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

- 1 Anschluss Stromausgang 2
- 2 Anschluss Stromausgang 1
- 3 Hilfsenergie für Stromausgang 1 (z. B. KCD2-STC-Ex1); Klemmenspannung beachten
- 4 Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten
- 5 Widerstand für HART-Kommunikation (\geq 250 Ω): maximale Bürde beachten
- 6 Anschluss für optionale Feldkommunikation
- 7 Analoges Anzeigeinstrument: maximale Bürde beachten
- 8 Analoges Anzeigeinstrument: maximale Bürde beachten
- 9 Hilfsenergie für Stromausgang 2 (z. B. KCD2-STC-Ex1); Klemmenspannung beachten
- 10 Anschluss für Stromausgang 2: Klemmen 3 und 4
- 11 Anschlussklemme für Potenzialausgleichsleitung
- 12 Kabeleinführung für Stromausgang 1
- 13 Kabeleinführung für Stromausgang 2

о П

Hinweis!

Diese Variante ist auch für den einkanaligen Betrieb geeignet. In diesem Fall Stromausgang 1 (Klemmen 1 und 2) verwenden.





4-Draht: 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V DC)

Abbildung 7.4 Klemmenbelegung 4-Draht; 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V DC)

- 1 Auswerteeinheit, z. B. SPS
- 2 Widerstand für HART-Kommunikation (\geq 250 Ω): maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für optionalen Feldkommunikator
- 4 Analoges Anzeigeinstrument: maximale Bürde beachten
- 5 Signalkabel, falls erforderlich mit Abschirmung, Kabelspezifikation beachten
- 6 Schutzleiterverbindung; nicht lösen!
- 7 Schutzleiter, Kabelspezifikation beachten
- 8 Anschluss 4 ... 20 mA HART (aktiv): Klemmen 3 und 4
- 9 Anschluss Hilfsenergie: Klemmen 1 und 2
- 10 Spannungsversorgung: Klemmenspannung beachten, Kabelspezifikation beachten
- 11 Anschlussklemme für Potenzialausgleichsleitung
- 12 Kabeleinführung für Signalleitung
- 13 Kabeleinführung für Hilfsenergie



Warnung!

Um elektrische Sicherheit sicherzustellen:

- Schutzleiterverbindung (6) nicht lösen.
- Vor Lösen des Schutzleiters (7) Gerät von der Versorgung trennen.



Hinweis!

Vor dem Anschluss der Hilfsenergie Schutzleiter an der inneren Erdungsklemme (7) anschließen. Falls erforderlich, Potenzialausgleichsleitung an der äußeren Erdungsklemme (11) anschließen.





Hinweis!

Um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicherzustellen: Das Gerät **nicht** ausschließlich über den Schutzleiter im Versorgungskabel erden. Die funktionale Erdung muss stattdessen zusätzlich über den Prozessanschluss (Flansch oder Einschraubstück) oder über die externe Erdungsklemme erfolgen.



Hinweis!

Es ist ein Netzschalter für das Gerät leicht erreichbar in der Nähe des Gerätes zu installieren. Der Schalter ist als Trennvorrichtung für das Gerät zu kennzeichnen (IEC/EN 61010).



4-Draht: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V AC)



- 1 Auswerteeinheit, z. B. SPS
- 2 Widerstand für HART-Kommunikation (\geq 250 Ω): maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für optionalen Feldkommunikator
- 4 Analoges Anzeigeinstrument: maximale Bürde beachten
- 5 Signalkabel, falls erforderlich mit Abschirmung, Kabelspezifikation beachten
- 6 Schutzleiterverbindung; nicht lösen!
- 7 Schutzleiter, Kabelspezifikation beachten
- 8 Anschluss 4 ... 20 mA HART (aktiv): Klemmen 3 und 4
- 9 Anschluss Hilfsenergie: Klemmen 1 und 2
- 10 Spannungsversorgung: Klemmenspannung beachten, Kabelspezifikation beachten
- 11 Anschlussklemme für Potenzialausgleichsleitung
- 12 Kabeleinführung für Signalleitung
- 13 Kabeleinführung für Hilfsenergie



Warnung!

Um elektrische Sicherheit sicherzustellen:

- Schutzleiterverbindung (6) nicht lösen.
- Vor Lösen des Schutzleiters (7) Gerät von der Versorgung trennen.

0 ∏

Hinweis!

Vor dem Anschluss der Hilfsenergie Schutzleiter an der inneren Erdungsklemme (7) anschließen. Falls erforderlich Potenzialausgleichsleitung an der äußeren Erdungsklemme (11) anschließen.





Hinweis!

Um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicherzustellen: Das Gerät **nicht**ausschließlich über den Schutzleiter im Versorgungskabel erden. Die funktionale Erdung muss stattdessen zusätzlich über den Prozessanschluss (Flansch oder Einschraubstück) oder über die externe Erdungsklemme erfolgen.



Hinweis!

Es ist ein Netzschalter für das Gerät leicht erreichbar in der Nähe des Gerätes zu installieren. Der Schalter ist als Trennvorrichtung für das Gerät zu kennzeichnen (IEC/EN 61010).

Beispiele zum Anschluss des Schaltausgangs



Tabelle 7.1



Hinweis!

Für eine optimale Störfestigkeit empfehlen wir die Beschaltung mit einem externen Widerstand (Innenwiderstand des Relais bzw. Pull-up-Widerstand) von < 1000 Ω .





HART Loop Converter KFD2-HLC-Ex1.D.**

Die dynamischen Variablen des HART-Protokolls können mit Hilfe des HART Loop Converters KFD2-HLC-Ex1.D.** in einzelne 4 ... 20 mA-Stränge entkoppelt werden. Die Zuordnung der Variablen zum Stromausgang und die Definition der Messbereiche der einzelnen Parameter erfolgt im HART Loop Converter.



Abbildung 7.6 Anschlussbeispiel KFD2-HLC-Ex1.D.**: passives 2-Leitergerät und Stromausgänge als Stromquelle beschaltet

Der HART Loop Converter KFD2-HLC-Ex1.D.** ist als Zubehör erhältlich.

Ĩ

Hinweis!

Weiterführende Dokumentation: siehe Datenblätter.

7.1.2 Kabelspezifikation

- Mindestquerschnitt: Siehe Klemmenspezifikation in der Technischen Information des Geräts.
- Bei Umgebungstemperatur T_{amb} \geq 60 °C (140 °F): Kabel für Temperaturen T_{amb} + 20 K verwenden.

HART

- Wenn nur das Analogsignal verwendet wird: Normales Installationskabel ausreichend.
- Wenn das HART-Protokoll verwendet wird: Abgeschirmtes Kabel empfohlen. Erdungskonzept der Anlage beachten.
- Für 4-Draht-Geräte: Für die Versorgungsleitung ist normales Installationskabel ausreichend.



7.1.3 Gerätestecker



Hinweis!

Bei den Ausführungen mit Gerätestecker (M12 oder 7/8 in) muss das Gehäuse nicht geöffnet werden, um das Signalkabel anzuschließen.

Pinbelegung beim Stecker M12

	Pin	Bedeutung
	1	Signal +
4 3	2	nicht belegt
	3	Signal -
	4	Erde

Tabelle 7.2

Pinbelegung beim Stecker 7/8 in

	Pin	Bedeutung
	1	Signal -
	2	Signal +
2 4	3	nicht belegt
	4	Schirm

Tabelle 7.3



7.1.4 Versorgungsspannung

Zulassung ^a	Klemmenspannung U am Gerät	Maximale Bürde R, abhängig von der Versorgungsspannung U ₀ des Speisegeräts		
Ex-freiEx nACSA GP	11,5 35 V ^b	R [Ω]		
Ex ic Ex ia/IS	11,5 32 V ^c 11,5 30 V ^d	0 10 11.5 22.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
 Ex d/XP Ex ic(ia) Ex tD/DIP 	13,5 30 V ^e	$R [\Omega]$		

2-Draht, 4 ... 20 mA HART, passiv ¹

Tabelle 7.4

- ^a Merkmal "Zulassung" der Produktstruktur
- ^b Bei Umgebungstemperaturen $T_{amb} \le -30$ °C ist für den Anlauf des Geräts im Min-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U ≥ 14 V erforderlich. Der Anlaufstrom kann parametriert werden. Wird das Gerät mit einem Feststrom I $\ge 4,5$ mA betrieben (HART-Multidrop-Betrieb), ist eine Spannung U $\ge 11,5$ V im kompletten Umgebungstemperaturbereich ausreichend.
- ^c Bei Umgebungstemperaturen $T_{am} \le -30$ °C ist für den Anlauf des Geräts im Min-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U ≥ 14 V erforderlich. Der Anlaufstrom kann parametriert werden. Wird das Gerät mit einem Feststrom I $\ge 4,5$ mA betrieben (HART-Multidrop-Betrieb), ist eine Spannung U $\ge 11,5$ V im kompletten Umgebungstemperaturbereich ausreichend.
- ^d Bei Umgebungstemperaturen T_{amb} ≤ -30 °C ist für den Anlauf des Geräts im Min-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U ≥ 14 V erforderlich. Der Anlaufstrom kann parametriert werden. Wird das Gerät mit einem Feststrom I ≥ 4,5 mA betrieben (HART-Multidrop-Betrieb), ist eine Spannung U ≥ 11,5 V im kompletten Umgebungstemperaturbereich ausreichend.
- ^e Bei Umgebungstemperaturen T_{amb} -20 °C ist für den Anlauf des Geräts im Min-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U \ge 16 V erforderlich.

PEPPERL+FUCHS

2-Draht; 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang ¹

Zulassung ^a		Klemmenspannung U am Gerät	Maximale Bürde R, abhängig von der Versorgungsspannung U ₀ des Speisegeräts		
• • • •	Ex-frei Ex nA Ex nA(ia) Ex ic Ex ic(ia) Ex d(ia)/XP Ex ta/DIP CSA GP	12 35 V ^b			
•	Ex ia/IS Ex ia + Ex d(ia)/IS + XP	12 30 V ^c	10 20 30 35 U ₀ [V] 12 23		

Tabelle 7.5

^a Merkmal "Zulassung" der Produktstruktur

^b Bei Umgebungstemperaturen $T_{amb} \le -30$ °C ist für den Anlauf des Geräts im Min-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U ≥ 14 V erforderlich.

^c Bei Umgebungstemperaturen $T_{amb} \le$ -30 °C ist für den Anlauf des Geräts im Min-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U \ge 14 V erforderlich.





2-Draht; 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA ¹

Tabelle 7.6

- ^a Merkmal "Zulassung" der Produktstruktur
- ^b Bei Umgebungstemperaturen $T_{amb} \le -30$ °C ist für den Anlauf des Geräts im Min-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U ≥ 16 V erforderlich.

Integrierter Verpolschutz	ja
Zulässige Restwelligkeit bei f = 0 100 Hz	U _{SS} < 1 V
Zulässige Restwelligkeit bei f = 100 10000 Hz	U _{SS} < 10 mV

Tabelle 7.7

4-Draht, 4 ... 20 mA HART, aktiv

Elektrischer Ausgang ^a	Klemmenspannung U	Maximale Bürde R _{max}
AH: 4-Draht 90 253 V AC; 4 20 mA HART	90 253 V AC (50 60 Hz), Überspannungskategorie II	500 Ω
DH: 4-Draht 10,4 48 V DC; 4 20 mA HART	10,4 48 V DC	

Tabelle 7.8

^a Merkmal "Elektrischer Ausgang" der Produktstruktur

7.1.5 Überspannungsschutz

Falls das Messgerät zur Füllstandmessung brennbarer Flüssigkeiten verwendet werden soll, die einen Überspannungsschutz nach DIN EN 60079-14, Prüfnorm 60060-1 (10 kA, Puls 8/20 μ s) erfordert: Überspannungsschutz durch externes Überspannungsschutzmodul sicherstellen.

Externer Überspannungsschutz

Externer Überspannungsschutz, Einzelheiten siehe Datenblätter unter www.pepperlfuchs.com.



7.2 Messgerät anschließen

Warnung!



Explosionsgefahr!

- Entsprechende nationale Normen beachten.
- Angaben der Sicherheitshinweise (SI) einhalten.
- Nur spezifizierte Kabelverschraubung benutzen.
- Prüfen, ob die Hilfsenergie mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Vor dem Anschließen des Gerätes: Hilfsenergie ausschalten.
- Vor dem Anlegen der Hilfsenergie: Potenzialausgleichsleitung an der äußeren Erdungsklemme anschließen.

Benötigtes Werkzeug/Zubehör:

- Für Geräte mit Deckelsicherung: Innensechskantschlüssel SW3
- Abisolierzange
- Bei Verwendung von Litzenkabeln: Eine Aderendhülse für jeden anzuschließenden Leiter.



Abbildung 7.7



Messgerät anschließen

- 1. Schraube der Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels lösen und Sicherungskralle um 90° gegen den Uhrzeigersinn schwenken.
- 2. Anschlussraumdeckel abschrauben.
- 3. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen, um Dichtheit zu gewährleisten.
- 4. Kabelmantel entfernen.
- 5. Kabelenden 10 mm (0,4 in) abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusätzlich Aderendhülsen anbringen.
- 6. Kabelverschraubungen fest anziehen.
- 7. Kabel gemäß Klemmenbelegung anschließen. Siehe Kapitel 7.1.1.
- 8. Bei Verwendung von abgeschirmtem Kabel: Kabelschirm mit der Erdungsklemme verbinden.
- 9. Deckel des Anschlussraums aufschrauben.
- 10. Falls vorhanden: Deckelsicherung so drehen, dass sie sich über dem Deckelrand befindet; dann festziehen.



PEPPERL+FUCHS



Abbildung 7.8

7.2.1 Steckbare Federkraftklemmen

Der elektrische Anschluss des Gerätes erfolgt über steckbare Federkraftklemmen. Starre Leiter oder flexible Leiter mit Aderendhülse können ohne Betätigung des Hebelöffners direkt in die Klemmstelle eingeführt werden und kontaktieren dort selbständig.

Um Kabel wieder aus der Klemmstelle zu entfernen: Mit einem Schlitzschraubendreher \leq 3 mm auf den Schlitz zwischen den beiden Klemmenlöchern drücken; gleichzeitig das Kabelende aus der Klemme ziehen.



Abbildung 7.9

7.3 Anschlusskontrolle

- Sind Gerät oder Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
- Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen?
- Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?
- Sind alle Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen und dicht?
- Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?
- Ist die Klemmenbelegung korrekt? Siehe Kapitel 7.1.1.
- Wenn erforderlich: Ist die Schutzleiterverbindung hergestellt? Siehe Kapitel 7.1.1.
- Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Ist das Gerät betriebsbereit und erscheint eine Anzeige auf dem Anzeigemodul?
- Sind alle Gehäusedeckel montiert und fest angezogen?
- Ist die Sicherungskralle fest angezogen?

8 Bedienmöglichkeiten

8.1 Übersicht

8.1.1 Vor-Ort-Bedienung



8.1.2 Fernbedienung

Über HART-Protokoll



Abbildung 8.1 Möglichkeiten der Fernbedienung via HART-Protokoll

- **1** SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)
- 2 Messumformerspeisegerät, z. B. KFD2-STC-Ex1 (mit Kommunikationswiderstand)
- 3 Anschluss für optionalen Feldkommunikator
- 4 Feldkommunikator
- 5 Computer mit Bedientool (z. B. PACTware)
- 6 Modem (USB)
- 7 Bluetooth-Feldkommunikator
- 8 Bluetooth-Modem mit Anschlusskabel
- 9 Messumformer

Über Service-Schnittstelle (CDI)



Abbildung 8.2

- 1 Service-Schnittstelle (CDI) des Messgeräts (Common Data Interface)
- 2 Modem
- 3 Computer mit Bedientool PACTware



8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

8.2.1 Aufbau des Menüs

Menü	Untermenü/Parameter	Bedeutung	
	Language ^a	Legt die Bediensprache der Vor-Ort-Anzeige fest	
Setup	Parameter 1 Parameter N	Nach Einstellung dieser Parameter sollte die Messung in der Regel vollständig paramet- riert sein.	
	Erweitertes Setup	 Enthält weitere Untermenüs und Parameter: zur genaueren Konfiguration der Messung (Anpassung an besondere Messbedingungen). 	
		 zur Umrechnung des Messwertes (Ska- lierung, Linearisierung). 	
		 zur Skalierung des Ausgangssignals. 	
Diagnose	Diagnoseliste	Enthält bis zu 5 aktuell anstehende Fehler- meldungen.	
	Ereignis-Logbuch ^b	Enthält die 20 letzten (nicht mehr anstehen- den) Fehlermeldungen.	
	Geräteinformation	Enthält Informationen zur Identifizierung des Gerätes.	
	Messwerte	Enthält alle aktuellen Messwerte.	
	Messwertspeicher	Enthält den zeitlichen Verlauf der einzelnen Messwerte.	
	Simulation	Dient zur Simulation von Messwerten oder Ausgangswerten.	
	Gerätetest	Enthält alle Parameter zum Test der Messfähigkeit.	
Experte ^c Enthält alle Parameter des Geräts (auch diejenigen, die	System	Enthält alle übergeordneten Geräteparame- ter, die weder die Messung noch die Mess- wertkommunikation betreffen.	
schon in einem der anderen Menüs enthalten sind). Dieses Menü ist nach den Funktions-	Sensor	Enthält alle Parameter zur Konfiguration der Messung.	
blöcken des Gerätes aufgebaut.	Ausgang	 Enthält alle Parameter zur Konfiguration des analogen Stromausgangs. Enthält alle Parameter zur Konfiguration des Schaltausgangs (PFS). 	
	Kommunikation	Enthält alle Parameter zur Konfiguration der digitalen Kommunikationsschnittstelle.	
	Diagnose	Enthält alle Parameter zur Detektion und Analyse von Betriebsfehlern.	

Tabelle 8.2

^a Bei Bedienung über Bedientools (z. B. PACTware) befindet sich Parameter "Language" unter "Setup → Erweitertes Setup → Anzeige".

^b Nur vorhanden bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige.

^c Bei Aufruf von Menü "Experte" wird immer ein Freigabecode abgefragt. Falls kein kundenspezifischer Freigabecode definiert wurde, ist "0000" einzugeben.

8.2.2 Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte

Die beiden Anwenderrollen **Bediener** und **Instandhalter** haben einen unterschiedlichen Schreibzugriff auf die Parameter, wenn ein gerätespezifischer Freigabecode definiert wurde. Dieser schützt die Gerätekonfiguration über Vor-Ort-Anzeige vor unerlaubtem Zugriff.

Zugriffsrechte auf Parameter

Anwenderrolle	Lesezugriff		Schreibzugriff	
	Ohne Freigabecode (ab Werk)	Mit Freigabe- code	Ohne Freigabecode (ab Werk)	Mit Freigabe- code
Bediener	х	x	х	-
Instandhalter	x	Х	x	х

Tabelle 8.3

Bei Eingabe eines falschen Freigabecodes erhält der Anwender die Zugriffsrechte der Rolle **Bediener**.



Hinweis!

Mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell angemeldet ist, zeigt **Zugriffsrechte Anzeige** (bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige) bzw. **Zugriffsrechte Bediensoftware** (bei Bedienung über Bedientool).



8.2.3 Schreibschutz über Freigabecode

Mithilfe des gerätespezifischen Freigabecodes sind die Parameter für die Messgerätkonfiguration schreibgeschützt und ihre Werte über Vor-Ort-Bedienung nicht mehr änderbar.



Freigabecode über Vor-Ort-Anzeige definieren

- 1. Navigieren zu: Menü Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode definieren.
- 2. Maximal 4-stelligen Zahlencode als Freigabecode festlegen.
- 3. Den Zahlencode in Parameter Freigabecode bestätigen zur Bestätigung wiederholen.

→ Vor allen schreibgeschützten Parametern erscheint das [®]-Symbol.

Freigabecode über Bedientool (z. B. PACTware) definieren

- 1. Navigieren zu: Menü Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode definieren.
- 2. Maximal 4-stelligen Zahlencode als Freigabecode festlegen.

→ Der Schreibschutz ist aktiv.

Immer änderbare Parameter

Ausgenommen vom Schreibschutz sind bestimmte Parameter, die die Messung nicht beeinflussen. Sie können trotz des definierten Freigabecodes immer geändert werden, auch wenn die übrigen Parameter gesperrt sind.

Wenn in der Navigier- und Editieransicht 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter automatisch wieder. Wenn ein Rücksprung aus der Navigier- und Editieransicht in die Messwertanzeige erfolgt, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter nach 60 s automatisch.

Hinweis!

- Ist der Schreibzugriff über Freigabecode aktiviert, kann er auch nur über diesen wieder deaktiviert werden.
- In den Dokumenten "Beschreibung Geräteparameter" ist jeder schreibgeschützte Parameter mit dem -Symbol gekennzeichnet.




8.2.4 Schreibschutz über Freigabecode aufheben

Wenn auf der Vor-Ort-Anzeige vor einem Parameter das Symbol erscheint, ist er durch einen gerätespezifischen Freigabecode schreibgeschützt und sein Wert momentan über Vor-Ort-Anzeige nicht änderbar.



Schreibschutz aufheben

Die Sperrung des Schreibzugriffs über Vor-Ort-Bedienung kann durch Eingabe des gerätespezifischen Freigabecodes aufgehoben werden.

- 1. Nach Drücken von 🗈 erscheint die Eingabeaufforderung für den Freigabecode.
- 2. Freigabecode eingeben.

 \rightarrow Das \bigcirc -Symbol vor den Parametern verschwindet; alle zuvor schreibgeschützten Parameter sind wieder freigeschaltet.

8.2.5 Schreibschutzfunktion über Freigabecode deaktivieren

Schreibschutzfunktion über Vor-Ort-Anzeige deaktivieren

- Navigieren zu: Menü Setup → Erweitertes Setup → Administration → Freigabecode definieren.
- 2. 0000 eingeben.
- 3. In Parameter Freigabecode bestätigen zur Bestätigung 0000 wiederholen.

→ Die Schreibschutzfunktion ist deaktiviert. Parameter können ohne Eingabe eines Freigabecodes geändert werden.

Schreibschutzfunktion über Bedientool (z. B. PACTware) deaktivieren

- Navigieren zu: Menü Setup → Erweitertes Setup → Administration → Freigabecode definieren.
- 2. 0000 eingeben.

 \mapsto Die Schreibschutzfunktion ist deaktiviert. Parameter können ohne Eingabe eines Freigabecodes geändert werden.



8.2.6 Schreibschutz über Verriegelungsschalter

Im Gegensatz zum Schreibschutz über gerätespezifischem Freigabecode lässt sich damit der Schreibzugriff auf das gesamte Bedienmenü verriegeln.

Die Werte der Parameter sind nur noch sichtbar, aber nicht mehr änderbar, weder über Vor-Ort-Anzeige noch über CDI-Schnittstelle oder Bus-Protokoll.

Ausnahme: Parameter Kontrast ist immer änderbar.



Abbildung 8.3



Schreibschutz über Verriegelungsschalter einstellen

- 1. Sicherungskralle lösen.
- 2. Elektronikraumdeckel abschrauben.
- 3. Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen.
- 4. Verriegelungsschalter (WP) auf dem Hauptelektronikmodul in gewünschte Position bringen.

 \mapsto WP = ON: Hardware-Schreibschutz aktiviert. Wenn Hardware-Schreibschutz aktiviert: In der Kopfzeile der Messwertanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern erscheint das \mathbb{G} -Symbol.

→ WP = OFF: Hardware-Schreibschutz deaktiviert (Werkseinstellung). Wenn Hardware-Schreibschutz deaktiviert: In der Kopfzeile der Messwertanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern verschwindet das P-Symbol.



Abbildung 8.4

- 5. Spiralkabel in den Zwischenraum von Gehäuse und Hauptelektronikmodul hineinlegen und das Anzeigemodul in der gewünschten Richtung auf den Elektronikraum stecken, bis es einrastet.
- 6. Elektronikraumdeckel zuschrauben und Sicherungskralle fest anziehen.



8.2.7 Tastenverriegelung ein- und ausschalten

Über die Tastenverriegelung lässt sich der Zugriff auf das gesamte Bedienmenü über Vor-Ort-Bedienung sperren. Ein Navigieren durch das Bedienmenü oder ein Ändern der Werte von einzelnen Parameter ist damit nicht mehr möglich. Nur die Messwerte auf der Betriebsanzeige können abgelesen werden.

Vor-Ort-Bedienung mit mechanischen Drucktasten (Anzeigemodul SD02)

Die Tastenverriegelung wird auf dieselbe Weise ein- und ausgeschaltet.

Tastenverriegelung einschalten

Das Gerät befindet sich in der Messwertanzeige.

Die Tasten \bigcirc + \bigcirc + \bigcirc gleichzeitig drücken.

→ Auf der Anzeige erscheint die Meldung **Tastensperre ein**: Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.

Ο	
Л	

Hinweis!

Versucht der Anwender auf das Bedienmenü zuzugreifen, während die Tastenverriegelung aktiviert ist, erscheint die Meldung **Tastensperre ein**.



Tastenverriegelung ausschalten

Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.

Die Tasten 🖸 + 🕀 + 🖻 gleichzeitig drücken.

→ Auf der Anzeige erscheint die Meldung **Tastensperre aus**: Die Tastenverriegelung ist ausgeschaltet.

Vor-Ort-Bedienung mit Touch-Control (Anzeigemodul SD03)

Die Tastenverriegelung wird über ein Kontextmenü ein- und ausgeschaltet.



Tastenverriegelung einschalten

Das Gerät befindet sich in der Messwertanzeige.Die Tastenverriegelung wird automatisch eingeschaltet:

- nach jedem Neustart des Gerätes

- wenn das Gerät länger als eine Minute in der Messwertanzeige nicht bedient wurde.

- 1. Die Taste 🗊 länger als 2 Sekunden drücken.
 - ⊢ Ein Kontextmenü wird aufgerufen.
- 2. Im Kontextmenü die Auswahl Tastensperre einwählen.

→ Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.

Hinweis!

Versucht der Anwender auf das Bedienmenü zuzugreifen, während die Tastenverriegelung aktiviert ist, erscheint die Meldung **Tastensperre ein**.



Tastenverriegelung ausschalten

Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.

- 2. Im Kontextmenü die Auswahl Tastensperre aus wählen.
 - \mapsto Die Tastenverriegelung ist ausgeschaltet.

8.3 Anzeige- und Bedienmodul

8.3.1 Anzeigedarstellung



Abbildung 8.5 Anzeigedarstellung auf dem Anzeige- und Bedienmodul

- 1 Messwertdarstellung (1 Messwert groß)
- 1.1 Kopfzeile mit Messstellenbezeichnung und Fehlersymbol (falls ein Fehler vorliegt)
- 1.2 Messwertsymbole
- 1.3 Messwert
- 1.4 Einheit
- 2 Messwertdarstellung (Bargraph und 1 Wert)
- 2.1 Balkendiagramm für Messwert 1
- 2.2 Messwert 1 (mit Einheit)
- 2.3 Messwertsymbole für Messwert 1
- 2.4 Messwert 2
- 2.5 Einheit für Messwert 2
- 2.6 Messwertsymbole für Messwert 2
- 3 Parameterdarstellung (hier: Parameter mit Auswahlliste)
- 3.1 Kopfzeile mit Parametername und Fehlersymbol (falls ein Fehler vorliegt)
- 3.2 Auswahlliste; 🗹 bezeichnet den aktuellen Parameterwert.
- 4 Eingabematrix für Zahlen
- 5 Eingabematrix für Text, Zahlen und Sonderzeichen



Anzeigesymbole für die Untermenüs

Symbol	Bedeutung
P	 Anzeige/Betrieb Erscheint: im Hauptmenü neben der Auswahl "Anzeige/Betrieb" links in der Kopfzeile im Menü "Anzeige/Betrieb"
2	Setup Erscheint: • im Hauptmenü neben der Auswahl "Setup" • links in der Kopfzeile im Menü "Setup"
Ļ,	Experte Erscheint: • im Hauptmenü neben der Auswahl "Experte" • links in der Kopfzeile im Menü "Experte"
Ŷ	 Diagnose Erscheint: im Hauptmenü neben der Auswahl "Diagnose" links in der Kopfzeile im Menü "Diagnose"

Tabelle 8.4

Statussignale

F	Ausfall (F) Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
С	Funktionskontrolle (C) Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z. B. während einer Simulation).
S	 Außerhalb der Spezifikation (S) Das Gerät wird betrieben: außerhalb seiner technischen Spezifikationen (z. B. während des Anlaufens oder einer Reinigung) außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z. B. Füllstand außerhalb der parametrierten Spanne)
Μ	Wartungsbedarf (M) Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.
Tabelle 8.5	·

Anzeigesymbole für den Verriegelungszustand

Symbol	Bedeutung
6	Anzeigeparameter Der angezeigte Parameter dient nur der Anzeige und kann nicht editiert wer- den.
a	 Gerät verriegelt Vor einem Parameter-Namen: Das Gerät ist hardware- und/oder softwareverriegelt. In der Kopfzeile der Messwertanzeige: Das Gerät ist hardwareverriegelt.



Messwertsymbole

Symbol	Bedeutung
Messwerte	
	Füllstand
Ħ	Distanz
Θ	Stromausgang
A	Gemessener Strom
U	Klemmenspannung
4	Elektronik- oder Sensortemperatur
Messkanäle	
1	Messkanal 1
2	Messkanal 2
Status des M	esswerts
8	Status "Alarm" Die Messung wird unterbrochen. Der Ausgang nimmt den definierten Alarm- zustand an. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
Δ	Status "Warnung" Das Gerät misst weiter. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.

8.3.2 Bedienelemente

Taste	Bedeutung
	Minus-Taste Bei Menü, Untermenü Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach oben. Bei Text- und Zahleneditor Bewegt in der Eingabemaske den Markierungsbalken nach links (rück- wärts).
(+)	Plus-Taste Bei Menü, Untermenü Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach unten. Bei Text- und Zahleneditor Bewegt in der Eingabemaske den Markierungsbalken nach rechts (vor- wärts).
E	 Enter-Taste Bei Messwertanzeige Kurzer Tastendruck: Öffnet das Bedienmenü. Tastendruck von 2 s: Öffnet das Kontextmenü. Bei Menü, Untermenü Kurzer Tastendruck: Öffnet das markierte Menü, Untermenü oder Parameter. Tastendruck von 2 s bei Parameter: Wenn vorhanden: Öffnet den Hilfetext zur Funktion des Parameters. Bei Text- und Zahleneditor Kurzer Tastendruck: – Öffnet die gewählte Gruppe – Führt die gewählte Aktion aus. Tastendruck von 2 s: Bestätigt den editierten Parameterwert.
- + +	 Escape-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken) Bei Menü, Untermenü Kurzer Tastendruck: Verlässt die aktuelle Menüebene und führt zur nächst höheren Ebene. Wenn Hilftext geöffnet: Schließt den Hilftext des Parameters. Tastendruck von 2 s: Rücksprung in die Messwertanzeige ("Home-Position"). Bei Text- und Zahleneditor Schließt den Text- oder Zahleneditor ohne Änderungen zu übernehmen.
— + E	Minus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken) Verringert den Kontrast (heller einstellen).
(+) + E	Plus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken und gedrückt halten) Erhöht den Kontrast (dunkler einstellen).
- + + + E	Minus/Plus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken) Bei Messwertanzeige Schaltet die Tastenverriegelung ein oder aus.

8.3.3 Zahlen und Text eingeben



4 Bedienelemente

Tabelle 8.9

Eingabemaske

In der Eingabemaske des Zahlen- und Texteditors stehen folgende Eingabe- und Bediensymbole zur Verfügung:

Zahleneditor

Symbol	Bedeutung
0 9	Auswahl der Zahlen von 0 9
·	Fügt Dezimaltrennzeichen an der Eingabeposition ein.
_	Fügt Minuszeichen an der Eingabeposition ein.
4	Bestätigt Auswahl.
+	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach links.
X	Beendet Eingabe ohne die Änderungen zu übernehmen.
C	Löscht alle eingegebenen Zeichen.

Tabelle 8.10

Texteditor

Symbol	Bedeutung
ABC_ XYZ	Auswahl der Buchstaben von A Z
Aa1@	 Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben für die Eingabe von Zahlen für die Eingabe von Sonderzeichen
	Bestätigt Auswahl.
€+2℃+→	Wechselt in die Auswahl der Korrekturwerkzeuge.
	Beendet Eingabe ohne die Änderungen zu übernehmen.
С	Löscht alle eingegebenen Zeichen.

Tabelle 8.11

Textkorrektur unter **₩**C++

Symbol	Bedeutung
C	Löscht alle eingegebenen Zeichen.
T	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach rechts.
ŧ	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach links.
ب ک	Löscht ein Zeichen links neben der Eingabeposition.

8.3.4 Kontextmenü aufrufen

Mithilfe des Kontextmenüs kann der Anwender schnell und direkt aus der Betriebsanzeige die folgenden Menüs aufrufen:

- Setup
- Datensicherung Anzeige
- Simulation

Kontextmenü aufrufen und schließen

Der Anwender befindet sich in der Betriebsanzeige.

1. 2 s auf 🗈 drücken.

→ Das Kontextmenü öffnet sich.

XXX	(XXXXXXX		
щ	Setup Datensicher.Anz. Simulation	O kg/h	

Abbildung 8.6

2. Gleichzeitig 🖸 und 🕀 drücken.

 \mapsto Das Kontextmenü wird geschlossen und die Betriebsanzeige erscheint.



Menü aufrufen über Kontextmenü

- 1. Kontextmenü öffnen.
- 2. Mit 🕀 zum gewünschten Menü navigieren.
- 3. Mit 🗈 die Auswahl bestätigen.

→ Das gewählte Menü öffnet sich.



8.3.5 Hüllkurvendarstellung auf dem Anzeige- und Bedienmodul

Zur Bewertung des Messsignals lässt sich die Hüllkurve und – falls eine Ausblendung aufgenommen wurde – die Ausblendungskurve auf dem Anzeige- und Bedienmodul darstellen:



Abbildung 8.7



9 Systemingetration über HART-Protokoll

9.1 Übersicht zu den Gerätebeschreibungsdateien (DD)

HART

Hersteller-ID	17 (0x11)
Gerätetypkennung	0x34
HART-Spezifikation	6.0
DD-Dateien	Informationen und Dateien unter: • www.pepperl-fuchs.com • www.hartcomm.org

Tabelle 9.1

9.2 HART-Gerätevariablen und Messwerte

Den Gerätevariablen sind werkseitig folgende Messwerte zugeordnet:

Gerätevariable	Messwert
Erster Messwert (PV)	Füllstand linearisiert
Zweiter Messwert (SV)	Ungefilterte Distanz
Dritter Messwert (TV)	Absolute Echoamplitude
Vierter Messwert (QV)	Relative Echoamplitude

Tabelle 9.2 Gerätevariablen bei Füllstandmessungen

0 ∏

Hinweis!

Die Zuordnung der Messwerte zu den Gerätevariablen lässt sich in folgendem Untermenü ändern:

 $\mathsf{Experte} \to \mathsf{Kommunikation} \to \mathsf{Ausgang}$



10 Inbetriebnahme (über Bedienmenü)

10.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vergewissern Sie sich, dass die Einbau- und Anschlusskontrolle durchgeführt wurden, bevor Sie Ihre Messstelle in Betrieb nehmen:

- Checkliste "Montagekontrolle", siehe Kapitel 6
- Checkliste "Anschlusskontrolle", siehe Kapitel 7.2

10.2 Bediensprache einstellen

Werkseinstellung: Englisch oder bestellte Landessprache



Abbildung 10.1 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige



10.3 Füllstandmessung konfigurieren



Abbildung 10.2 Konfigurationsparameter zur Füllstandmessung in Flüssigkeiten

- LN Sondenlänge
- D Distanz
- L Füllstand
- R Referenzpunkt der Messung
- **E** Abgleich Leer (= Nullpunkt)
- F Abgleich Voll (= Spanne)

0

Hinweis!

Ist bei Seilsonden der DK-Wert kleiner 7, dann ist eine Messung im Bereich des Straffgewichts nicht möglich. Der Leerabgleich **E** sollte in diesen Fällen höchstens LN - 250 mm (LN - 10 in) betragen.



Füllstandmessung konfigurieren

- 1. Menü Setup → Messstellenbezeichnung
 - \mapsto Messstellenbezeichnung eingeben.
- 2. Navigieren zu Menü Setup \rightarrow Längeneinheit
 - ⊢ Längeneinheit wählen.
- 3. Navigieren zu Menü Setup \rightarrow Tanktyp

→ Tanktyp wählen.

 Für Tanktyp = Bypass/Schwallrohr: Navigieren zu Menü Setup → Rohrdurchmesser

 \mapsto Durchmesser des Bypasses oder Schwallrohrs angeben.

5. Navigieren zu Menü Setup \rightarrow Mediengruppe

→ Mediengruppe angeben: (Wässrig (DK >= 4) oder Sonstiges)

6. Navigieren zu Menü Setup \rightarrow Abgleich Leer

→ Leerdistanz E angeben (Distanz vom Referenzpunkt R zur 0 %-Marke).



- 7. Navigieren zu Menü Setup → Abgleich Voll
 - → Volldistanz F angeben (Distanz von der 0 %- zur 100 %-Marke).
- 8. Navigieren zu Menü Setup \rightarrow Füllstand

→ Anzeige des gemessenen Füllstands L.

9. Navigieren zu Menü Setup \rightarrow Distanz

→ Anzeige der Distanz D zwischen Referenzpunkt R und Füllstand L.

10. Navigieren zu Menü Setup → Signalqualität

→ Anzeige der Signalqualität des ausgewerteten Füllstandechos.

11. Bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige: Navigieren zu Menü Setup \rightarrow Ausblendung \rightarrow Bestätigung Distanz

→ Angezeigte Distanz mit tatsächlichem Wert vergleichen, um gegebenenfalls die Aufnahme einer Störechoausblendungskurve zu starten.

12. Bei Bedienung über Bedientool: Navigieren zu Menü Setup \rightarrow Ausblendung \rightarrow Bestätigung Distanz

→ Angezeigte Distanz mit tatsächlichem Wert vergleichen, um gegebenenfalls die Aufnahme einer Störechoausblendungskurve zu starten.

10.4 Referenzhüllkurve aufnehmen

Nach der Konfiguration der Messung empfiehlt es sich, die aktuelle Hüllkurve als Referenzhüllkurve aufzunehmen. Auf sie kann dann später zu Diagnosezwecken wieder zurückgegriffen werden. Zur Aufnahme der Hüllkurve dient der Parameter **Sicherung Referenzkurve**.

Navigationspfad im Menü

Menü Experte → Diagnose → Hüllkurvendiagnose → Sicherung Referenzkurve

Bedeutung der Optionen

- Nein
 - Keine Aktion
- Ja

Die aktuelle Hüllkurve wird als Referenzkurve gesichert.

10.5 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren

10.5.1 Werkseinstellung der Vor-Ort-Anzeige bei Füllstandmessungen

Parameter	Werkeinstellung bei Geräten mit 1 Stromausgang	Werkeinstellung bei Geräten mit 2 Stromausgängen
Format Anzeige	1 Wert groß	1 Wert groß
1. Anzeigewert	Füllstand linearisiert	Füllstand linearisiert
2. Anzeigewert	Distanz	Distanz
3. Anzeigewert	Stromausgang	Stromausgang 1
4. Anzeigewert	Keine	Stromausgang 2

Tabelle 10.1

10.5.2 Anpassung der Vor-Ort-Anzeige

Die Vor-Ort-Anzeige kann in folgendem Untermenü angepasst werden:

 $\mathsf{Setup} \to \mathsf{Erweitertes} \ \mathsf{Setup} \to \mathsf{Anzeige}$

10.6 Stromausgänge konfigurieren

10.6.1 Werkseinstellung der Stromausgänge bei Füllstandmessungen

Stromausgang	Zugeordneter Mess- wert	4 mA-Wert	20 mA-Wert
1	Füllstand linearisiert	0 % oder der zugehö- rige linearisierte Wert	100 % oder der zuge- hörige linearisierte Wert
2 ^a	Distanz	0	Abgleich Leer

Tabelle 10.2

^a Für Geräte mit zwei Stromausgängen.

10.6.2 Anpassung der Stromausgänge

Die Stromausgänge können in folgenden Untermenüs angepasst werden:

Grundeinstellungen

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Stromausgang 1...2

Erweiterte Einstellungen

Experte \rightarrow Ausgang 1...2 \rightarrow Stromausgang 1...2 Siehe "Beschreibung der Geräteparameter" GP010000



10.7 Konfiguration verwalten

Nach der Inbetriebnahme besteht die Möglichkeit, die aktuelle Gerätekonfiguration zu sichern, auf eine andere Messstelle zu kopieren oder die vorherige Gerätekonfiguration wiederherzustellen. Dies funktioniert mithilfe von Parameter **Konfigurationsdaten verwalten** und seinen Optionen.

Navigationspfad im Menü

Menü Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Datensicherung Anzeigemodul \rightarrow Konfigurationsdaten verwalten

Bedeutung der Optionen

Abbrechen

Der Paramater wird ohne Aktion verlassen.

Sichern

Die aktuelle Gerätekonfiguration wird vom HistoROM (im Gerät eingebaut) in das Anzeigemodul des Geräts gesichert.

• Wiederherstellen

Die letzte Sicherungskopie der Gerätkonfiguration wird aus dem Anzeigemodul in das HistoROM des Geräts zurückgespielt.

• Duplizieren

Die Messumformerkonfiguration des Geräts wird mithilfe seines Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät übertragen. Folgende, die jeweilige Messstelle kennzeichnenden Daten werden dabei **nicht** übertragen:

- HART-Datum
- HART-Kurzbeschreibung
- HART-Nachricht
- HART-Beschreibung
- HART-Adresse
- Messstellenbezeichnung
- Medientyp
- Vergleichen

Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration wird mit der aktuellen Gerätekonfiguration des HistoROM verglichen. Das Ergebnis des Vergleichs wird in Parameter **Ergebnis Vergleich** angezeigt.

Datensicherung löschen

Die Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Anzeigemodul des Geräts gelöscht.

Hinweis!

Während die Aktion durchgeführt wird, ist die Konfiguration über Vor-Ort-Anzeige gesperrt und auf der Anzeige erscheint eine Rückmeldung zum Stand des Vorgangs.

Hinweis!

Wird eine vorhandene Sicherungskopie mit der Option **Wiederherstellen** auf einem anderen Gerät als dem Originalgerät wiederhergestellt, können unter Umständen einzelne Gerätefunktionen nicht mehr vorhanden sein. Auch durch einen Reset auf Auslieferungszustand kann der ursprüngliche Zustand in einigen Fällen nicht wiederhergestellt werden.

Um die Konfiguration auf ein anderes Gerät zu übertragen, sollte immer die Option **Duplizieren** verwendet werden.



10.8 Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff

Die Einstellungen können auf zwei Arten vor unerlaubtem Zugriff geschützt werden:

- Verriegelung über Parameter (Software-Verriegelung), siehe Kapitel 8
- Verriegelung über Schreibschutzschalter (Hardware-Verriegelung), siehe Kapitel 8

11 Diagnose und Störungsbehebung

11.1 Allgemeine Störungsbehebung

11.1.1 Allgemeine Fehler

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät reagiert nicht.	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typenschild überein.	Richtige Spannung anlegen.
	Versorgungsspannung ist falsch gepolt.	Versorgungsspannung umpolen.
	Anschlusskabel haben keinen Kontakt zu den Klemmen.	Kontaktierung der Kabel prüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Keine Anzeige auf dem Display	Display ist zu hell oder zu dunkel eingestellt.	 Displaykontrast erhöhen (dunkler einstellen) durch gleichzeitiges Drücken von und E. Displaykontrast verringern (heller einstellen) durch gleichzeitiges Drücken von und E.
	Displaystecker ist nicht richtig ein- gesteckt.	Stecker richtig einstecken.
	Display ist defekt.	Display tauschen.
"Kommunikationsfehler" erscheint	Elektromagnetische Störeinflüsse	Erdung des Geräts prüfen.
beim Anstecken des Displays.	Defekte Kabelverbindung oder defekter Displaystecker	Display tauschen.
Ausgangsstrom < 3,6 mA	Signalleitung ist inkorrekt verka- belt.	Verkabelung prüfen.
	Elektronik ist defekt.	Elektronik tauschen.
HART-Kommunikation funktioniert nicht.	Fehlender oder falsch eingebauter Kommunikationswiderstand.	Kommunikationswiderstand (250 Ω) korrekt einbauen, siehe Kapitel 7.1.1.
	Feldkommunikator ist falsch ange- schlossen.	Feldkommunikator korrekt anschließen, siehe Kapitel 8.1.2.
	Feldkommunikator ist nicht auf "HART" eingestellt.	Feldkommunikator auf "HART" stellen.
Kommunikation über CDI-Schnitt- stelle funktioniert nicht.	Falsche Einstellung der COM- Schnittstelle am Computer.	Einstellung der COM-Schnittstelle am Computer überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Gerät misst falsch.	Parametrierfehler.	Parametrierung prüfen und korri- gieren (siehe nächstes Kapitel).

Tabelle 11.1

11.1.2 Parametrierfehler

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Falscher Messwert	Wenn gemessene Distanz (Menü Setup → Distanz) mit tatsächli- cher Distanz übereinstimmt: Abgleichfehler	 Parameter Abgleich Leer prüfen und gegebenfalls korri- gieren, siehe Seite 123. Parameter Abgleich Voll prü- fen und gegebenenfalls korri- gieren, siehe Seite 123. Linearisierung prüfen und gegebenenfalls korrigieren (Untermenü Linearisierung), siehe Seite 135.
	Wenn gemessene Distanz (Menü Setup → Distanz) nicht mit tat- sächlicher Distanz übereinstimmt: Ein Störecho liegt vor.	Störechoausblendung durchfüh- ren (Parameter Bestätigung Dis- tanz), siehe Seite 126.
Keine Messwertänderung beim Befüllen/Entleeren	Ein Störecho liegt vor.	Störechoausblendung durchfüh- ren (Parameter Bestätigung Dis- tanz), siehe Seite 126.
	Ansatz an der Sonde.	Sonde reinigen.
	Fehler in der Echoverfolgung	Echoverfolgung deaktivieren (Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Echoverfol- gung \rightarrow Auswertemodus = Keine Historie).
Echo verloren erscheint nach Einschalten der Versorgungsspan- nung.	Echoschwelle zu hoch.	Parameter Mediengruppe prü- fen, siehe Seite 122. Gegebenenfalls feinere Abstufung mit Parameter Mediumseigen- schaft einstellen, siehe Seite 131.
	Nutzecho ausgeblendet.	Ausblendung löschen und gege- benenfalls neu aufnehmen (Para- mater Aufnahme Ausblendung), siehe Seite 127.
Gerät zeigt bei leerem Tank einen Füllstand an.	Falsche Sondenlänge	Sondenlängenkorrektur durchfüh- ren (Parameter Bestätigung Son- denlänge), siehe Seite 149.
	Störecho	Bei leerem Tank Ausblendung über die gesamte Sondenlänge durchführen (Parameter Bestäti- gung Distanz), siehe Seite 126.
Falsche Steigung des Füllstands über den gesamten Messbereich	Tanktyp falsch eingestellt.	Parameter Tanktyp korrekt ein- stellen, siehe Seite 121.

Tabelle 11.2 Parametrierfehler bei Füllstandmessungen



11.2 Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige

11.2.1 Diagnosemeldung

Störungen, die das Selbstüberwachungssystem des Messgeräts erkennt, werden als Diagnosemeldung im Wechsel mit der Messwertanzeige angezeigt.



Tabelle 11.3

Statussignale

E	Ausfall (F) Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
С	Funktionskontrolle (C) Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z. B. während einer Simulation).
S	 Außerhalb der Spezifikation (S) Das Gerät wird betrieben: außerhalb seiner technischen Spezifikationen (z. B. während des Anlaufens oder einer Reinigung) außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z. B. Füllstand außerhalb der parametrierten Spanne)
Μ	Wartungsbedarf (M) Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

Tabelle 11.4

Statussymbole (Symbol für Ereignisverhalten)

8	Status "Alarm" Die Messung wird unterbrochen. Die Signalausgänge nehmen den definier- ten Alarmzustand an. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
⊿	Status "Warnung" Das Gerät misst weiter. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.

Tabelle 11.5

Diagnoseereignis und Ereignistext

Die Störung kann mithilfe des Diagnoseereignisses identifiziert werden. Der Ereignistext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert. Zusätzlich ist dem Diagnoseereignis das dazugehörige Statussymbol vorangestellt.



Tabelle 11.6 Beispiel

Wenn mehrere Diagnoseereignisse gleichzeitig anstehen, wird nur die Diagnosemeldung mit der höchsten Priorität angezeigt. Weitere anstehende Diagnosemeldungen lassen sich im Untermenü **Diagnoseliste** anzeigen.



Hinweis!

Vergangene Diagnosemeldungen, die nicht mehr anstehen, werden folgendermaßen angezeigt:

- Auf der Vor-Ort-Anzeige: Untermenü Ereignis-Logbuch
- Im Software-Programm: über die Funktion Event List/HistoROM

Bedienelemente

Bedienfunktionen im Menü, Untermenü			
+	Plus-Taste Öffnet die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen.		
E	Enter-Taste Öffnet das Bedienmenü.		

Tabelle 11.7



11.2.2 Behebungsmaßnahmen



Abbildung 11.1 Meldung zu Behebungsmaßnahmen

- 1 Diagnoseinformation
- 2 Kurztext
- 3 Service-ID
- 4 Diagnoseverhalten mit Diagnosecode
- 5 Betriebszeit des Auftretens
- 6 Behebungsmaßnahmen

Behebungsmaßnahmen während der Diagnosemeldung aufrufen

Der Anwender befindet sich in der Diagnosemeldung.

- 1. 🕀 drücken (i)-Symbol).
 - → Untermenü **Diagnoseliste** öffnet sich.
- 2. Das gewünschte Diagnoseereignis mit 🕀 oder 🖸 auswählen und 🗈 drücken.

 \rightarrowtail Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.

3. Gleichzeitig 🕀 und 🖂 drücken.

 \mapsto Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.





Behebungsmaßnahmen im Menü Diagnose aufrufen

Der Anwender befindet sich im Menü **Diagnose** auf einem Diagnoseereignis-Eintrag: z. B in **Diagnoseliste** oder in **Letzte Diagnose**.

1. 🖲 drücken.

 \rightarrowtail Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.

2. Gleichzeitig 🕀 und 🖂 drücken.

 \mapsto Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

11.3 Diagnoseereignis im Bedientool

Wenn im Gerät ein Diagnoseereignis vorliegt, erscheint links oben im Statusbereich des Bedientools das Statussignal zusammen mit dem dazugehörigen Symbol für Ereignisverhalten nach NAMUR NE 107:

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)

Behebungsmaßnahmen aufrufen

1. Zu Menü Diagnose navigieren.

 \mapsto In Parameter Aktuelle Diagnose wird das Diagnoseereignis mit Ereignistext angezeigt.

2. Rechts im Anzeigebereich über Parameter Aktuelle Diagnose mit dem Cursor fahren.

→ Ein Tooltipp mit Behebungsmaßnahmen zum Diagnoseereignis erscheint.



11.4 Diagnoseliste

In Untermenü **Diagnoseliste** können bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen angezeigt werden. Wenn mehr als 5 Meldungen anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

Navigation Diagnose \rightarrow Diagnoseliste

Behebungsmaßnahmen aufrufen und schließen



1. 🖲 drücken.

 \rightarrowtail Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.

2. Gleichzeitig 🕀 und 🖸 drücken.

 \rightarrowtail Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

11.5 Liste der Diagnoseereignisse

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal (ab Werk)	Diagnose- verhalten (ab Werk)
Diagnose z	um Sensor		•	
003	Sondenbruch erkannt	1. Ausblendung prüfen	F	Alarm
		2. Sensor prüfen		
046	Ansatz am Sensor	Sensor reinigen	F	Alarm
104	HF-Kabel	1. HF-Kabelverbindung trocknen und Dichtungen prüfen	F	Alarm
		2. HF-Kabel tauschen		
105	HF-Kabel	1. HF-Kabel-Verbind. prüfen	F	Alarm
		2. Sensor prüfen		
		3. HF-Kabel tauschen		
106	Sensor	1. Sensor prüfen	F	Alarm
		2. HF-Kabel prüfen		
		3. Service kontaktieren		
Diagnose z	ur Elektronik			
242	Software inkompatibel	1. Software prüfen	F	Alarm
		2. Hauptelektronik flashen oder tau- schen		
252	Module inkompatibel	1. Elektronikmodule prüfen	F	Alarm
		2. I/O- oder Hauptelektronikmodul tauschen		
261	Elektronikmodule	1. Gerät neu starten	F	Alarm
		2. Elektronikmodule prüfen		
		 I/O-Modul oder Hauptelektronik tauschen 		

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal (ab Werk)	Diagnose- verhalten (ab Werk)	
262	Modulverbindung	1. Modulverbindungen prüfen	F	Alarm	
		2. Elektronikmodule tauschen			
270	Hauptelektronik-Fehler	Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm	
271	Hauptelektronik-Fehler	1. Gerät neu starten	F	Alarm	
		2. Hauptelektronikmodul tauschen			
272	Hauptelektronik-Fehler	1. Gerät neu starten	F	Alarm	
		2. Service kontaktieren			
272	Hauptelektronik-Fehler	1. Gerät neu starten	М	Alarm	
		2. Service kontaktieren			
273	Hauptelektronik-Fehler	1 Anzeige-Notbetrieb	F	Alarm	
		2. Hauptelektronik tauschen			
275	I/O-Modul-Fehler	I/O-Modul tauschen	F	Alarm	
276	I/O-Modul-Fehler	1 Gerät neu starten	F	Alarm	
		2. I/O-Modul tauschen			
282	Datenspeicher	1 Gerät neu starten	F	Alarm	
		2 Service kontaktieren			
283	Speicherinhalt	1. Daten übertragen oder Gerät rück-	F	Alarm	
		setzen			
011	Flaktranikfahlar	2. Service kontaktieren		Alarma	
511	Elektronikieniei	1. Daten ubertragen oder Gerat ruck- setzen	F	Alaini	
		2. Service kontaktieren			
311	Elektronikfehler	Wartungsbedarf! 1. Gerät nicht rücksetzen	М	Warnung	
		2. Service kontaktieren			
Diagnose z	ur Konfiguration		-		
410	Datenübertragung	1. Verbindung prüfen	F	Alarm	
		2. Datenübertragung wiederholen			
411	Up-/Download aktiv	Up-/Download aktiv, bitte warten	С	Warnung	
431	Nachabgleich 12	Nachabgleich ausführen	С	Warnung	
435	Linearisierung	Linearisierungstabelle prüfen	F	Alarm	
437	Konfiguration inkompa-	1. Gerät neu starten	F	Alarm	
		2. Service kontaktieren			
438	Datensatz	1. Datensatzdatei prüfen	М	Warnung	
		2. Geräteparametrierung prüfen			
		 Up- und Download der neuen Konf. 			
441	Stromausgang 12	1. Prozess prüfen	S	Warnung	
		2. Einstellung Stromausgang prüfen			



Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal (ab Werk)	Diagnose- verhalten (ab Werk)
484	Simulation Fehlermo- dus	Simulation ausschalten	С	Alarm
485	Simulation Messwert	Simulation ausschalten	С	Warnung
491	Simulation Stromaus- gang 12	Simulation ausschalten	С	Warnung
494	Simulation Schaltaus- gang	Simulation Stromausgang ausschal- ten	С	Warnung
585	Simulation Distanz	Simulation ausschalten	С	Warnung
Diagnose z	um Prozess			
801	Energie zu niedrig	Spannung erhöhen	S	Warnung
803	Schleifenstrom	 Verkabelung prüfen I/O-Modul tauschen 	F	Alarm
825	Betriebstemperatur	 Umgebungstemperatur prüfen Prozesstemperatur prüfen 	S	Warnung
825	Betriebstemperatur	 Umgebungstemperatur prüfen Prozesstemperatur prüfen 	F	Alarm
921	Veränderung an der Referenz	 Referenzeinstellung prüfen Prozessdruck prüfen Sensor prüfen 	S	Warnung
936	EMV-Störung	EMV an Installation prüfen	F	Alarm
941	Echo verloren	DK-Wert Einstellung prüfen	S	Warnung
941	Echo verloren	DK-Wert Einstellung prüfen	F	Alarm
942	In Sicherheitsdistanz	 Füllstand prüfen Sicherheitsdistanz prüfen Selbsthaltung zurücksetzen 	S	Warnung
942	In Sicherheitsdistanz	 Füllstand prüfen Sicherheitsdistanz prüfen Selbsthaltung zurücksetzen 	S	Alarm
943	In Blockdistanz	Reduzierte Genauigkeit Füllstand prüfen	S	Warnung
944	Füllstandsbereich	Reduzierte Genauigkeit Füllstand an Prozessanschluss	S	Warnung
950	Erweiterte Diagnose 12 aufgetreten	Führen Sie Ihre Wartungsmaßnahme aus	М	Warnung ^a

Tabelle 11.8

^a Diagnoseverhalten ist änderbar.

11.6 Ereignis-Logbuch

11.6.1 Ereignishistorie

Eine chronologische Übersicht zu den aufgetretenen Ereignismeldungen bietet das Untermenü **Ereignisliste**¹.

Navigation Diagnose \rightarrow Ereignis-Logbuch \rightarrow Ereignisliste

Max. 20 Ereignismeldungen können chronologisch angezeigt werden. Wenn im Gerät die erweiterte Funktion vom HistoROM freigeschaltet ist (Bestelloption), sind es bis zu 100 Meldungseinträge.

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- Diagnoseereignissen
- Informationsereignissen

Jedem Ereignis ist neben der Betriebszeit seines Auftretens noch ein Symbol zugeordnet, ob das Ereignis aufgetreten oder beendet ist:

- Diagnoseereignis
 - E: Auftreten des Ereignisses
 - G: Ende des Ereignisses
- Informationsereignis
 - ①: Auftreten des Ereignisses

Behebungsmaßnahmen aufrufen und schließen

1. 🖲 drücken.

 \mapsto Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.

2. Gleichzeitig 🕀 und 🖂 drücken.

→ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

11.6.2 Ereignis-Logbuch filtern

Mithilfe von **Filteroptionen** kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen in **Ereignisliste** angezeigt werden.

Navigation Diagnose \rightarrow Ereignis-Logbuch \rightarrow Filteroptionen

Filterkategorien

- Alle
- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information

¹ Dieses Untermenü existiert nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige. Bei Bedienung über Software kann die Ereignisliste über die Funktion Event List/HistoROM angezeigt werden.



11.6.3 Liste der Informationsereignisse

Informationsereignis	Ereignistext
11000	Gerät i.O.
l1089	Gerätestart
11090	Konfiguration rückgesetzt
11091	Konfiguration geändert
11092	Messwertspeicher gelöscht
11110	Schreibschutzschalter geändert
l1137	Elektronik getauscht
l1151	Historie rückgesetzt
l1154	Klemmensp. Min./Max. rückgesetzt
l1155	Elektroniktemperatur rückgesetzt
l1156	Speicherfehler Trendblock
l1157	Speicherfehler Ereignisliste
l1184	Anzeige angeschlossen
l1185	Gerät in Anzeige gesichert
l1186	Gerät mit Anzeige wiederhergestellt
l1187	Messstelle kopiert über Anzeige
l1188	Displaydaten gelöscht
l1189	Gerätesicherung verglichen
11256	Anzeige: Zugriffsrechte geändert
l1264	Sicherheitssequenz abgebrochen
l1335	Firmware geändert
11398	CDI: Zugriffsrechte geändert

Tabelle 11.9



11.7 Firmware-Historie

Datum	Soft- ware- Version	Modifikationen	Betriebsanleitung	Beschreibung Geräteparameter	Technische Infor- mation
07.2010	01.00.zz	Original-Software	 BA01001O/98/DE /05.10 	 GP01000O/98/D E/05.10 	 TI01001O/98/DE/ 05.10
01.2011	01.01.zz	 SIL integriert Optimierungen und Fehlerkor- rekturen zusätzliche Sprachen 	 BA01001O/98/DE /10.10 BA01001O/98/DE /13.11 BA01001O/98/DE /14.11 BA01001O/98/DE /15.12 	 GP01000O/98/D E/10.10 GP01000O/98/D E/13.11 	 TI01001O/98/DE/ 10.10 TI01001O/98/DE/ 13.11 TI01001O/98/DE/ 14.11 TI01001O/98/DE/ 15.12 TI01001O/98/DE/ 16.12
02.2014	01.02.zz	 Unterstützung Anzeige SD03 zusätzliche Sprachen HistoROM- Funktion erwei- tert Funktionsblock Erweiterte Diagnose inte- griert Optimierungen und Fehlerkor- rekturen 	• BA01001O/98/DE /16.13	• GP01000O/98/D E/14.13	• TI01001O/98/DE/ 17.13

Tabelle 11.10



12 Wartung

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

12.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung ist darauf zu achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und die Dichtungen nicht angreift.

13 Reparatur

13.1 Allgemeine Hinweise

13.1.1 Reparaturkonzept

Das Pepperl+Fuchs-Reparaturkonzept sieht vor, dass die Geräte modular aufgebaut sind und Reparaturen durch den Pepperl+Fuchs-Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt werden können.

Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Austauschanleitung zusammengefasst.

Für weitere Informationen über Service und Ersatzteile wenden Sie sich bitten an den Pepperl+Fuchs-Service.

13.1.2 Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten

Bei Reparaturen von Ex-zertifizierten Geräten ist zusätzlich Folgendes zu beachten:

- Eine Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten darf nur durch sachkundiges Personal oder durch den Pepperl+Fuchs-Service erfolgen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften sowie die Sicherheitshinweise (SI) und Zertifikate sind zu beachten.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile von Pepperl+Fuchs verwendet werden.
- Bitte beachten Sie bei der Bestellung des Ersatzteiles die Gerätebezeichnung auf dem Typenschild. Es dürfen nur Teile durch gleiche Teile ersetzt werden.
- Reparaturen sind gemäß Anleitung durchzuführen. Nach einer Reparatur muss die für das Gerät vorgeschriebene Stückprüfung durchgeführt werden.
- Ein Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Pepperl+Fuchs-Service erfolgen.
- Jede Reparatur und jeder Umbau ist zu dokumentieren.

13.1.3 Austausch von Elektronikmodulen

Nach dem Austausch von Elektronikmodulen ist kein Neuabgleich des Geräts erforderlich, da die Parameter im HistoROM innerhalb des Gehäuses gespeichert sind. Beim Austausch der Hauptelektronik kann es erforderlich sein, eine neue Störechoausblendung aufzunehmen.

13.1.4 Austausch eines Gerätes

Nach dem Austausch eines kompletten Gerätes können die Parameter auf eine der folgenden Methoden wieder ins Gerät gespielt werden:

- Über das Anzeigemodul Voraussetzung: Die Konfiguration des alten Gerätes wurde zuvor im Anzeigemodul gespeichert.
- Über PACTware Voraussetzung: Die Konfiguration des alten Gerätes wurde zuvor über PACTware im Computer gespeichert.

Es kann weiter gemessen werden, ohne einen neuen Abgleich durchzuführen. Nur eine Störechoausblendung muss gegebenenfalls neu durchgeführt werden.



13.2 Ersatzteile

- Einige austauschbare Messgerät-Komponenten sind durch ein Ersatzteiltypenschild gekennzeichnet. Dieses enthält Informationen zum Ersatzteil.
- Im Anschlussraumdeckel des Messgeräts befindet sich ein Ersatzteiltypenschild, das folgende Angaben enthält:
 - Eine Auflistung der wichtigsten Ersatzteile zum Messgerät inklusive ihrer Bestellinformation.
 - Weitere Informationen zu Ersatzteilen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com: Dort werden alle Ersatzteile zum Messgerät inklusive Bestellcode aufgelistet und lassen sich bestellen. Wenn vorhanden steht auch die dazugehörige Einbauanleitung zum Download zur Verfügung.

Spare Serno	parts for:).:]
Pos. no.	Spare part	Spare no./structure	
1 2 3 4 5	Sensor Main electr. IO module Cover (front) Cover (right)		
6 Display			

Abbildung 13.1 Beispiel für Ersatzteiltypenschild im Anschlussraumdeckel

Hinweis!

Messgerät-Seriennummer:

- Befindet sich auf dem Geräte- und Ersatzteil-Typenschild.
- Lässt sich über Parameter "Seriennummer" im Untermenü "Geräteinformation" auslesen.

13.3 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Pepperl+Fuchs verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.

Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Pepperl+Fuchs-Internetseite (www.pepperl-fuchs.com).

13.4 Entsorgung

Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:

- Die national gültigen Vorschriften beachten.
- Auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten achten.



14 Zubehör

14.1 Gerätespezifisches Zubehör

14.1.1 Wetterschutzhaube

Zubehör	Beschreibung
Wetterschutzhaube	222 (8.74)
	mm (in) 298.5(11.8) 255.1(10) 164 (6.46) 255.1 (10) 255.1 (10
	mm (in)
	 a 37,8 mm (1,49 in) b 54 mm (2,13 in) Die Wetterschutzhaube kann zusammen mit dem Gerät bestellt werden (Produktstruktur, Merkmal "Zubehör beigelegt", Option B "Wetterschutzhaube"). Alternativ ist sie als Zubehör erhältlich.

Tabelle 14.1







Tabelle 14.2


14.1.3 Montagekit, isoliert

Zubehör	Beschreibung
Montagekit, isoliert	 1 Isolierhülse 2 Ringschraube Zur sicher isolierten Fixierung von Seilsonden. Maximale Prozesstemperatur: 150 °C (300 °F)
	 Für Seilsonden Ø4 mm (1/6 in) oder Ø6 mm (1/4 in) mit PA > Stahl: Ringschraube M8 DIN 580 Durchmesser D = 20 mm (0.8 in)
	 Für Seilsonden Ø6 mm (1/4 in) oder Ø8 mm (1/3 in) mit PA > Stahl: Ringschraube M10 DIN 580
	 Durchmesser D = 25 mm (1 in)
	Wegen der Gefahr elektrostatischer Aufladung ist die Isolierhülse nicht für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich geeignet! Hier ist die Sonde zuverlässig geerdet zu befestigen.
	Das Montagekit kann auch direkt mit dem Gerat bestellt werden (Merk- mal "Zubehör beigelegt", Option G "Montagekit, isoliert, Seil").

Tabelle 14.3



14.2 Kommunikationsspezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
HART Loop Converter KFD2-HLC-Ex1.D.**	Dient zur Auswertung und Umwandlung von dynamischen HART-Prozessvariablen in analoge Stromsignale oder Grenzwerte.

Tabelle 14.4

Zubehör	Beschreibung
WirelessHART-Adapter WHA-ADP-F8B2-*-P*-*	Dient zur drahtlosen Anbindung von Feldgeräten. Der WirelessHART-Adapter ist leicht auf Feldgeräten und in bestehende Infrastruktur integrierbar, bietet Daten- und Übertragungssicherheit und ist zu anderen Wireless-Netz- werken parallel betreibbar.

Tabelle 14.5



Hinweis!

Einzelheiten siehe Datenblatt unter www.pepperl-fuchs.com.

14.3

Servicespezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
PACTware	PACTware ist ein grafisch unterstütztes Bedienprogramm (MS-Windows) für intelligente Messgeräte mit den Kommuni- kationsprotokollen HART und PROFIBUS PA.

Tabelle 14.6



Hinweis!

Einzelheiten siehe Datenblatt unter www.pepperl-fuchs.com.

14.4

Systemkomponenten

Zubehör	Beschreibung
KFD2-STC-Ex1	Transmitterspeisegerät mit Hilfsenergie zur sicheren Tren- nung von 4 20 mA-Normsignalstromkreisen. Verfügt über bidirektionale HART-Kommunikation.
T 1 1 4 4 T	

Tabelle 14.7

Zubehör	Beschreibung
KFD2-STC-1	Transmitterspeisegerät zur Stromversorgung von zwei 2- Draht-Messgeräten ausschließlich im Nicht-Ex Bereich. Ver- fügt über bidirektionale HART-Kommunikation.

Tabelle 14.8



Hinweis!

Einzelheiten siehe Datenblatt unter www.pepperl-fuchs.com.



15 Bedienmenü

15.1 Übersicht Bedienmenü (für Vor-Ort-Anzeige)

Language	Seite 159
Satun	Kapitel 15 3
Messstellenhezeichnung	Seite 121
	Seite 121
Ronraurchmesser	
Mediengruppe	Selte 122
Abgleich Leer	Seite 123
Abgleich Voll	Seite 123
Füllstand	Seite 124
Distanz	Seite 124
Signalqualität	Seite 125
	Kapital 15.2.1
Bestätigung Distanz	Soite 129
Ende Ausbiendung	Selte 128
Aufnahme Ausblendung	Seite 128
Distanz	Seite 128
Setup \rightarrow Erweitertes Setup	Kapitel 15.3.2
Status Verriegelung	Seite 129
Zugriffsrechte Anzeige	Seite 130
Freigabecode eingeben	Seite 130
Cotup - Envicitoritos Cotup - Eülletond	Kanital 15 0 0
Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Fullstand	
Medientyp	Selte 131
Mediumseigenschaft	Seite 131
Prozesseigenschaft	Seite 132
Erweiterte Prozessbedingung	Seite 133
Füllstandeinheit	Seite 133
Blockdistanz	Seite 134
Füllstandkorrektur	Seite 134

2014-12

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Linearisierung	Kapitel 15.3.4
Linearisierungsart	Seite 135
Einheit nach Linearisierung	Seite 137
Freitext	Seite 137
Maximaler Wert	Seite 138
Durchmesser	Seite 138
Zwischenhöhe	Seite 139
Tabellenmodus	Seite 140
Tabelle aktivieren	Seite 142

Setup – Tabelle	\rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow bearbeiten	Kapitel 15.3.5
	Füllstand (Manuell)	Seite 143
	Kundenwert	Seite 143

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Sicherheitseinstellungen	Kapitel 15.3.6
Ausgang bei Echoverlust	Seite 144
Wert bei Echoverlust	Seite 144
Rampe bei Echoverlust	Seite 145
Blockdistanz	Seite 146

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow SIL/WHG-Bestätigung	Kapitel 15.3.7
Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow SIL/WHG deaktivieren	Kapitel 15.3.8
Schreibschutz rücksetzen	Seite 147
Falscher Code	Seite 147

Setup -	\rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Sondeneinstellungen	Kapitel 15.3.9
	Sonde geerdet	Seite 148

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Sondeneinstellungen \rightarrow Sondenlängenkorrektur	Kapitel 15.3.10
Bestätigung Sondenlänge	Seite 150
Aktuelle Sondenlänge	Seite 150

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Stromausgang 12	Kapitel 15.3.11
Zuordnung Stromausgang	Seite 151
Strombereich	Seite 152
Fester Stromwert	Seite 152
Dämpfung	Seite 152
Fehlerverhalten	Seite 153
Fehlerstrom	Seite 153
Ausgangsstrom 12	Seite 153

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Schaltausgang		Kapitel 15.3.12
	Funktion Schaltausgang	Seite 154
	Zuordnung Status	Seite 155
	Zuordnung Grenzwert	Seite 155
	Zuordnung Diagnoseverhalten	Seite 155
	Einschaltpunkt	Seite 156
	Einschaltverzögerung	Seite 157
	Ausschaltpunkt	Seite 157
	Ausschaltverzögerung	Seite 158
	Fehlerverhalten	Seite 158
	Schaltzustand	Seite 158
	Invertiertes Ausgangssignal	Seite 158

Setup -	\rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Anzeige	Kapitel 15.3.13
	Language	Seite 159
	Format Anzeige	Seite 160
	14. Anzeigewert	Seite 161
	14. Nachkommastellen	Seite 161
	Intervall Anzeige	Seite 162
	Dämpfung Anzeige	Seite 162
	Kopfzeile	Seite 162
	Kopfzeilentext	Seite 163
	Trennzeichen	Seite 163
	Zahlenformat	Seite 163
	Nachkommastellen Menü	Seite 163
	Hintergrundbeleuchtung	Seite 164
	Kontrast Anzeige	Seite 164

$Setup \to Erweitertes \ Setup \to Datensicherung \ Anzeigemodul$		Kapitel 15.3.14
	Betriebszeit	Seite 165
	Letzte Datensicherung	Seite 165
	Konfigurationsdaten verwalten	Seite 166
	Ergebnis Vergleich	Seite 167

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration		Kapitel 15.3.15
	Gerät zurücksetzen	Seite 169

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode definieren		Seite 168
	Freigabecode definieren	Seite 170
	Freigabecode bestätigen	Seite 170

Diagnose Kapitel 15/		
Diayi	Aktuelle Diagnose	
	Betriebszeit ab Neustart	Seite 172
	Betriebszeit	Seite 172
Diag	nose \rightarrow Diagnoseliste	Kapitel 15.4.1
	Diagnose 15	Seite 173
Diag	nose → Ereignis-Logbuch	Kapitel 15.4.2
0	Filteroptionen	Seite 174
	Ereignisliste	Seite 174
Diagi	nose \rightarrow Geräteinformation	Kapitel 15.4.3
5	Messstellenbezeichnung	Seite 175
	Seriennummer	Seite 175
	Firmware-Version	Seite 175
	Gerätename	Seite 175
	Bestellcode	Seite 175
	Erweiterter Bestellcode 13	Seite 175
	Geräterevision	Seite 176
	Geräte-ID	Seite 176
	Gerätetyp	Seite 176
	Hersteller-ID	Seite 176
Diag	nose \rightarrow Messwerte	Kapitel 15.4.4
-	Distanz	Seite 177
	Füllstand linearisiert	Seite 177
	Ausgangsstrom 12	Seite 177
	Gemessener Stromausgang 1	Seite 177
	Klemmenspannung 1	Seite 177
Diadu	nose → Messwertsneicher	Kapitel 15 4 5
Diagi	Zuordnung 1 4 Kanal	Seite 178
	Datenspeicher loschen	Selice 1/9

Anzeige 1...4. Kanal

Seite 180

$Diagnose \rightarrow Simulation$		Kapitel 15.4.6
Zuordi	nung Prozessgröße	Seite 181
Wert F	Prozessgröße	Seite 181
Simula	ation Stromausgang	Seite 181
Wert S	Stromausgang	Seite 182
Simula	tion Schaltausgang	Seite 182
Schalt	zustand	Seite 182
Simula	ation Gerätealarm	Seite 182

$Diagnose \rightarrow Gerätetest$		Kapitel 15.4.7
	Start Gerätetest	Seite 183
	Ergebnis Gerätetest	Seite 183
	Letzter Test	Seite 183
	Füllstandsignal	Seite 183
	Einkopplungssignal	Seite 184

Experte

Siehe GP010000 (HART)



15.2 Übersicht Bedienmenü (für Bedientool)

Füllstandkorrektur

Setup		Kapitel 15.3
	Messstellenbezeichnung	Seite 121
	Längeneinheit	Seite 121
	Tanktyp	Seite 121
	Rohrdurchmesser	Seite 122
	Mediengruppe	Seite 122
	Abgleich Leer	Seite 123
	Abgleich Voll	Seite 123
	Füllstand	Seite 124
	Distanz	Seite 124
	Signalqualität	Seite 125
	Bestätigung Distanz	Seite 126
	Aktuelle Ausblendung	Seite 127
	Ende Ausblendung	Seite 127
	Aufnahme Ausblendung	Seite 127
	-	
Setup -	→ Erweitertes Setup	Kapitel 15.3.2
	Status Verriegelung	Seite 129
	Zugriffsrechte Bediensoftware	Seite 129
	Freigabecode eingeben	Seite 130
Setun -	→ Frweitertes Setup → Füllstand	Kanitel 15.3.3
Octup		Seite 131
	Mediumsaigenschaft	Seite 131
	Prozossigenschaft	Seite 100
	Erweiterte Prozessbedingung	Seite 133
	Füllstandeinheit	Seite 133
	Blockdistanz	Seite 134

Seite 134

Setup \rightarrow Erw	veitertes Setup \rightarrow Linearisierung	Kapitel 15.3.4
Line	earisierungsart	Seite 135
Ein	heit nach Linearisierung	Seite 137
Fre	itext	Seite 137
Fül	Istand linearisiert	Seite 137
Ma	ximaler Wert	Seite 138
Dui	rchmesser	Seite 138
Zwi	schenhöhe	Seite 139
Tat	pellenmodus	Seite 140
Tat	pellen Nummer	Seite 141
Fül	Istand (Manuell)	Seite 141
Fül	Istand (Halbautomatisch)	Seite 141
Kur	ndenwert	Seite 141
Tat	pelle aktivieren	Seite 142
· · ·		
Setup \rightarrow Erw	veitertes Setup \rightarrow Sicherheitseinstellungen	Kapitel 15.3.6
Aus	sgang bei Echoverlust	Seite 144
We	rt bei Echoverlust	Seite 144
Rai	npe bei Echoverlust	Seite 145
Blo	ckdistanz	Seite 146
Cotup > Envoitortoo Cotup > CII /WHC Postätigung		14
Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow SIL/WHG-Bestätigung Kapitel 15.3.7		Kapitei 15.3.7
Setup \rightarrow Erw	reitertes Setup \rightarrow SIL/WHG deaktivieren	Kapitel 15.3.8
Sch	nreibschutz rücksetzen	Seite 147
Fal	scher Code	Seite 147
Setup \rightarrow Erw	γ eitertes Setup \rightarrow Sondeneinstellungen	Kapitel 15.3.9
Sor	nde geerdet	Seite 148
Akt	uelle Sondenlänge	Seite 148
Bes	stätigung Sondenlänge	Seite 149
Setup \rightarrow Erw	veitertes Setup \rightarrow Stromausgang 12	Kapitel 15.3.11
Zuc	prdnung Stromausgang	Seite 151
Stro	ombereich	Seite 152
Fes	ster Stromwert	Seite 152
Däi	mpfung	Seite 152
Fet	herverhalten	Seite 153
Fel	herstrom	Seite 153
1 0.		

Ausgangsstrom 1...2

Seite 153

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Schaltausgang	Kapitel 15.3.12
Funktion Schaltausgang	Seite 154
Zuordnung Status	Seite 155
Zuordnung Grenzwert	Seite 155
Zuordnung Diagnoseverhalten	Seite 155
Einschaltpunkt	Seite 156
Einschaltverzögerung	Seite 157
Ausschaltpunkt	Seite 157
Ausschaltverzögerung	Seite 158
Fehlerverhalten	Seite 158
Schaltzustand	Seite 158
Invertiertes Ausgangssignal	Seite 158

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Anzeige	Kapitel 15.3.13
Language	Seite 159
Format Anzeige	Seite 160
14. Anzeigewert	Seite 161
14. Nachkommastellen	Seite 161
Intervall Anzeige	Seite 162
Dämpfung Anzeige	Seite 162
Kopfzeile	Seite 162
Kopfzeilentext	Seite 163
Trennzeichen	Seite 163
Zahlenformat	Seite 163
Nachkommastellen Menü	Seite 163
Hintergrundbeleuchtung	Seite 164
Kontrast Anzeige	Seite 164

Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Datensicherung Anzeigemodul	Kapitel 15.3.14
Betriebszeit	Seite 165
Letzte Datensicherung	Seite 165
Konfigurationsdaten verwalten	Seite 166
Sicherung Status	Seite 167
Ergebnis Vergleich	Seite 167
Setup -> Enveitertes Setup -> Administration Kapitel 15.3.15	

Setup –	\rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration	Kapitel 15.3.15
	Freigabecode definieren	Seite 168
	Gerät zurücksetzen	Seite 169

Diagno	se	Kapitel 15.4
	Aktuelle Diagnose	Seite 171
	Zeitstempel	Seite 171
	Letzte Diagnose	Seite 171
	Zeitstempel	Seite 171
	Betriebszeit ab Neustart	Seite 172
	Betriebszeit	Seite 172
Diagno	se \rightarrow Diagnoseliste	Kapitel 15.4.1
	Diagnose 15	Seite 173
	Zeitstempel 15	Seite 173

Diagnose \rightarrow Geräteinformation		Kapitel 15.4.3
	Messstellenbezeichnung	Seite 175
	Seriennummer	Seite 175
	Firmware-Version	Seite 175
	Gerätename	Seite 175
	Bestellcode	Seite 175
	Erweiterter Bestellcode 13	Seite 175
	Geräterevision	Seite 176
	Geräte-ID	Seite 176
	Gerätetyp	Seite 176
	Hersteller-ID	Seite 176

$Diagnose \rightarrow Messwerte$		Kapitel 15.4.4
	Distanz	Seite 177
	Füllstand linearisiert	Seite 177
	Ausgangsstrom 12	Seite 177
	Gemessener Stromausgang	Seite 177
	Klemmenspannung 1	Seite 177

Diagnos	se \rightarrow Messwertspeicher	Kapitel 15.4.5
	Zuordnung 14. Kanal	Seite 178
	Speicherintervall	Seite 179
	Datenspeicher löschen	Seite 179

$Diagnose \rightarrow Simulation$	Kapitel 15.4.6
Zuordnung Prozessgröße	Seite 181
Wert Prozessgröße	Seite 181
Simulation Stromausgang	Seite 181
Wert Stromausgang	Seite 182
Simulation Schaltausgang	Seite 182
Schaltzustand	Seite 182
Simulation Gerätealarm	Seite 182

$Diagnose \rightarrow Gerätetest$	Kapitel 15.4.7
Start Gerätetest	Seite 183
Ergebnis Gerätetest	Seite 183
Letzter Test	Seite 183
Füllstandsignal	Seite 183
Einkopplungssignal	Seite 184

Experte

Siehe GP010000 (HART)



15.3 Menü Setup



Hinweis!

Symbole

- 🗟: Kennzeichnet die Navigation zum Parameter über das Anzeige- und Bedienmodul.
- 📄: Kennzeichnet die Navigation zum Parameter über Bedientools (z. B. PACTware).
- 🖻: Kennzeichnet Parameter, die über die Freigabecode gesperrt werden können. Siehe Kapitel 8.

Setup

Navigation	🗟 🔤 Setup
Navigation	

Messstellenbezeichnung

Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Messstellenbez.$
Beschreibung	Bezeichnung für Messstelle eingeben.
Werkseinstellung	LTC5X

Längeneinheit

Sperrung		
Navigation	Image: Setup → Längeneinheit	
Beschreibung	Längeneinheit wählen.	
Auswahl	SI-Einheiten	US-Einheiten
	• m	• ft
	• mm	• in
Werkseinstellung	m	

Tanktyp

Sperrung	
Navigation	$ \blacksquare \exists Setup \to Tanktyp $
Voraussetzung	Medientyp (Seite 131) = Flüssigkeit
Beschreibung	Tanktyp wählen.
Auswahl	Metall
	Bypass/Schwallrohr
	Nicht metallisch
	Installation außerhalb
	• Koax
Werkseinstellung	Abhängig von der Sonde
Zusätzliche Information	 Abhängig von der Sonde sind nicht alle oben genannten Optionen vorhanden oder kann es weitere Optionen geben.
	 Für Koaxsonden ist Tanktyp = Koax voreingestellt und kann nicht geändert werden.

• Für Sonden mit Zentrierscheibe oder Zentrierstern ist **Tanktyp** = **Bypass/Schwallrohr** voreingestellt und kann nicht geändert werden.



Rohrdurchmesser

Sperrung	
Navigation	$ \blacksquare \exists Setup \rightarrow Rohrdurchmesser $
Voraussetzung	 Tanktyp (Seite 121) = Bypass/Schwallrohr Die Sonde ist beschichtet.
Beschreibung	Durchmesser von Bypass oder Schwallrohr angeben.
Eingabe	0 9,999 m
Werkseinstellung	0,0384 m

Mediengruppe

Sperrung	
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare Setup \rightarrow Mediengruppe $
Voraussetzung	Medientyp (Seite 131) = Flüssigkeit
Beschreibung	Mediengruppe wählen.
Auswahl	 Sonstiges Wässrig (DK >= 4)
Werkseinstellung	Sonstiges
Zusätzliche Information	Mit diesem Parameter wird die Dielektrizitätskonstante (DK) des Mediums grob festgelegt. Eine feinere Festlegung der DK erfolgt in Parameter Mediumseigenschaft (Seite 131). Durch Parameter Mediengruppe wird Parameter Mediumseigenschaft (Seite 131) folgendermaßen voreingestellt:

Mediengruppe	Mediumseigenschaft
Sonstiges	Unbekannt
Wässrig (DK >= 4)	DK 4 7

Hinweis: Parameter **Mediumseigenschaft** kann nachträglich geändert werden. Parameter **Mediengruppe** behält dabei aber seinen Wert. So kann es kommen, dass die Werte in **Mediengruppe** und **Mediumseigenschaft** nicht übereinstimmen. In jedem Fall ist aber der Wert von Parameter **Mediumseigenschaft** für die Signalauswertung maßgeblich.

Hinweis: Bei kleinen Dielektrizitätskonstanten kann der Messbereich eingeschränkt sein. Siehe dazu die zum jeweiligen Gerät gehörende Technische Information (TI).



Abgleich Leer

Sperrung	
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare Setup \rightarrow Abgleich Leer $
Beschreibung	Distanz E vom Prozessanschluss zu minimalem Füllstand (0 %) angeben.
Eingabe	Abhängig von der Sonde
Werkseinstellung	Abhängig von der Sonde
Zusätzliche Information	



Abbildung 15.1 Abgleich Leer (E) bei Messungen in Flüssigkeiten

Abgleich Voll

Sperrung	
Navigation	$ \blacksquare \exists Setup \to Abgleich Voll $
Beschreibung	Distanz F vom minimalen Füllstand (0 %) zum maximalen Füllstand (100 %) angeben.
Eingabe	Abhängig von der Sonde
Werkseinstellung	Abhängig von der Sonde
Zusätzliche	





Abbildung 15.2 Abgleich Voll (F) bei Messungen in Flüssigkeiten



2014-12

Füllstand

Navigation Beschreibung Zusätzliche Information Setup → Füllstand
Zeigt gemessenen Füllstand L_L (vor Linearisierung).
Hinweis: Die Einheit ist bestimmt durch Parameter Füllstandeinheit (Seite 133).



Abbildung 15.3 Füllstand bei Flüssigkeitsmessungen

Distanz

Navigation	$\textcircled{B}{\exists} Setup \rightarrow Distanz$
Beschreibung	Zeigt gemessene Distanz D _L vom Referenzpunkt (Unterkante Flansch/Einschraubstück) zum Füllstand.
Zusätzliche Information	Hinweis: Die Einheit ist bestimmt durch Parameter Längeneinheit (Seite 121).



Abbildung 15.4 Distanz bei Flüssigkeitsmessungen

- <u>-</u>	
Navigation	\blacksquare Setup \rightarrow Signalqualität
Beschreibung	Zeigt die Signalqualität des ausgewerteten Echos.
Anzeige	 Stark Das ausgewertete Echo liegt mindestens 10 mV über der Echoschwelle. Mittel Das ausgewertete Echo liegt mindestens 5 mV über der Echoschwelle. Schwach Das ausgewertete Echo liegt weniger als 5 mV über der Echoschwelle. Kein Signal Das Gerät findet kein auswertbares Echo.
Zusätzliche Information	 Die angezeigte Signalqualität bezieht sich immer auf das momentan ausgewertete Echo: Entweder das direkte Füllstandecho ^a oder das Sondenendecho. Zur Unterscheidung wird die Qualität des Sondenendechos in Klammern dargestellt. Hinweis: Im Falle eines Echoverlusts (Signalqualität = Kein Signal) generiert das Gerät folgende Fehlermeldung: F941, für Ausgang bei Echoverlust (Seite 144) = Alarm. S941, wenn in Ausgang bei Echoverlust (Seite 144) eine andere Option gewählt wurde.

Signalqualität

^a Von diesen beiden Echos wird dasjenige mit der geringeren Signalqualität angezeigt.



Bestätigung Distanz

Sperrung	
Navigation	\Box Setup \rightarrow Bestätig. Dist.
Beschreibung	Angeben, ob gemessene Distanz und tatsächliche Distanz übereinstimmen. Anhand der Eingabe legt das Gerät den Ausblendungsbereich fest.
Auswahl	 Manuelle Map-Aufnahme Distanz Ok Distanz unbekannt Distanz zu klein Distanz zu groß Tank leer Lösche Ausblendung
Werkseinstellung	Distanz unbekannt
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Manuelle Map-Aufnahme Zu wählen, wenn der Ausblendungsbereich manuell über Parameter Ende Ausblendung (Seite 127) festgelegt werden soll. Ein Vergleich zwischen angezeigter und tatsächlicher Distanz ist in diesem Fall nicht erforderlich. Distanz Ok Zu wählen, wenn die angezeigte und die tatsächliche Distanz übereinstimmen. Das Gerät führt dann eine Ausblendung durch. Distanz unbekannt Zu wählen, wenn die angezeigte Distanz unbekannt ist. Es wird keine Ausblendung durchgeführt. Distanz zu klein Zu wählen, wenn die angezeigte Distanz kleiner ist als die tatsächliche Distanz. Das Gerät sucht das nächste Echo und kehrt zu Parameter Bestätigung Distanz zurück. Es wird die neue Distanz angezeigt. Der Vergleich ist iterativ zu wiederholen, bis die angezeigte mit der tatsächlichen Distanz. Das Gerät sucht das nächste Echo und kehrt zu Parameter Bestätigung Distanz zurück. Es wird die neue Distanz angezeigt. Der Vergleich ist iterativ zu wiederholen, bis die angezeigte mit der tatsächlichen Distanz. Das Gerät sucht das nächste Echo und kehrt zu Parameter Bestäti- gung gestartet werden. Distanz zu groß Zu wählen, wenn die angezeigte Distanz größer ist als die tatsächliche Distanz. Das Gerät korrigiert die Signalauswertung und kehrt zu Parameter Bestäti- gung Distanz zurück. Es wird die neu berechnete Distanz angezeigt. Der Ver- gleich ist iterativ zu wiederholen, bis die angezeigte mit der tatsächlichen Distanz übereinstimmt. Anschließend kann mit der Auswahl Distanz Ok die Aufnahme der Ausblendung gestartet werden. Tank leer Zu wählen, wenn eine eventuell bestehende Ausblendungskurve gelöscht wer- den soll. Das Gerät kehrt zu Parameter Bestätigung Distanz zurück und es kann eine neue Ausblendung gestartet werden. Hinweis: Auf der Vor-Ort-Anzeige wird als Referenz die gemessene Distanz zusammen mit diesem Parameter angezeigt. Wird der Einlernvorgang mit Option Distanz verlassen, dann wird Keine Ausblendung vorgenommen und der E

Aktuelle	Ausb	lendung
----------	------	---------

Navigation	$\Box \text{Setup} \rightarrow \text{Aktuelle Ausbl.}$
Beschreibung	Zeigt an, bis zu welcher Distanz bereits eine Ausblendung aufgenommen wurde.

Ende Ausblendung

Sperrung	
Navigation	\Box Setup \rightarrow Ende Ausblendung
Voraussetzung	Bestätigung Distanz (Seite 126) = Manuelle Map-Aufnahme oder Distanz zu klein
Beschreibung	Neues Ende der Ausblendung angeben.
Eingabe	0 200000,0 m
Werkseinstellung	0,1 m
Zusätzliche Information	Dieser Parameter bestimmt, bis zu welcher Distanz die neue Ausblendung aufgenommen werden soll. Die Distanz wird ab dem Referenzpunkt gemessen, das heißt ab der Unterkante des Montageflansches oder Einschraubstücks. Hinweis: Auf der Vor-Ort-Anzeige wird als Referenz Parameter Aktuelle Ausblendung (Seite 127) zusammen mit diesem Parameter angezeigt. Er gibt an, bis zu welcher Distanz bereits eine Ausblendungskurve aufgenommen wurde.

Aufnahme Ausblendung

Sperrung	
Navigation	\Box Setup \rightarrow Aufnahme Ausbl.
Voraussetzung	Bestätigung Distanz (Seite 126) = Manuelle Map-Aufnahme oder Distanz zu klein
Beschreibung	Aufnahme der Ausblendungskurve starten.
Auswahl	NeinAufnahme AusblendungLösche Ausblendung
Werkseinstellung	Nein
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Nein Es wird keine Ausblendungskurve aufgenommen. Aufnahme Ausblendung Die Ausblendungskurve wird aufgenommen. Danach zeigt das Gerät die neue gemessene Distanz sowie den aktuellen Ausblendungsbereich an. Bei Bedie- nung über Vor-Ort-Anzeige werden diese Werte durch Drücken von ✓ bestä- tigt. Lösche Ausblendung Eine eventuell vorhandene Ausblendungskurve wird gelöscht. Danach zeigt das Gerät die neue gemessene Distanz sowie den aktuellen Ausblendungsbe- reich an. Bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige werden diese Werte durch Drü- cken von ✓ bestätigt.

15.3.1 Wizard Ausblendung



Hinweis!

Wizard **Ausblendung** ist nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige vorhanden. Bei Bedienung über Bedientool befinden sich die Parameter zur Ausblendung direkt in Menü **Setup** (Seite 121).



Hinweis!

In Wizard **Ausblendung** werden jeweils zwei Parameter gleichzeitig auf dem Display angezeigt. Der obere Parameter kann jeweils editiert werden, der untere Parameter dient nur als Referenzinformation.

Ausblendung

Navigation

 \bigcirc Setup \rightarrow Ausblendung

Bestätigung Distanz

Sperrung	
Navigation	\blacksquare Setup \rightarrow Ausblendung \rightarrow Bestätig. Dist.
Beschreibung	Bestätigung Distanz (Seite 126)

Ende Ausblendung

Beschreibung	Ende Ausblendung (Seite 127)
Navigation	$\begin{tabular}{ll} \hline \blacksquare Setup \rightarrow Ausblendung \rightarrow Ende Ausblendung \end{tabular}$
Sperrung	

Aufnahme Ausblendung

Sperrung	
Navigation	\blacksquare Setup \rightarrow Ausblendung \rightarrow Aufnahme Ausbl.
Beschreibung	Aufnahme Ausblendung (Seite 127)

Distanz

Navigation	$ \blacksquare Setup \to Ausblendung \to Distanz \\$
Beschreibung	Distanz (Seite 124)

15.3.2 Untermenü Erweitertes Setup

Erweitertes Setup

Navigation

 \Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup

Status Verriegelung

Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Status Verrieg.	
Beschreibung	Zeigt den höchsten Schreibschutz, der gerade aktiv ist.	
Anzeige	 Hardware-verriegelt SIL-verriegelt WHG-verriegelt Vorübergehend verriegelt 	
Zusätzliche Information	 Bedeutung und Prioritäten der Schreibschutz-Arten Hardware-verriegelt (Priorität 1) Der DIP-Schalter für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronik- modul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt. SIL-verriegelt (Priorität 2) Der SIL-Betrieb ist aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die betreffenden Parameter gesperrt. WHG-verriegelt (Priorität 3) Der WHG-Betrieb ist aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die betreffen- den Parameter gesperrt. Vorübergehend verriegelt (Priorität 4) Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z. B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar. Hinweis: Vor Parametern, die aufgrund eines Schreibschutzes nicht änderbar sind, erscheint auf dem Anzeigemodul das @-Symbol. 	
Zugriffs	srechte Bediensoftware	
Navigation	$ \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Zugriff. BedienSW $	
Beschreibung	Zeigt Zugriffsrechte auf die Parameter via Bedientool.	
Anzeige	BedienerInstandhalterService	
Zusätzliche Information	 Hinweis: Die Zugriffsrechte sind über Parameter Freigabecode eingeben (Seite 130) änderbar. Hinweis: Wenn ein zusätzlicher Schreibschutz aktiviert ist, schränkt dieser die aktuellen Zugriffsrechte weiter ein. Der Schreibschutz lässt sich über Parameter Status Verriegelung (Seite 129) anzeigen. 	



Zugriffsrechte Anzeige

Navigation	\blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Zugriff Anzeige
Voraussetzung	Das Gerät hat eine Vor-Ort-Anzeige
Beschreibung	Zeigt Zugriffsrechte auf Parameter via Vor-Ort-Bedienung.
Eingabe	BedienerInstandhalterService
Zusätzliche Information	 Hinweis: Erscheint vor einem Parameter das B-Symbol, ist er mit den aktuellen Zugriffsrechten über die Vor-Ort-Anzeige nicht änderbar. Hinweis: Die Zugriffsrechte sind über Parameter Freigabecode eingeben (Seite 130) änderbar. Hinweis: Wenn ein zusätzlicher Schreibschutz aktiviert ist, schränkt dieser die aktuellen Zugriffsrechte weiter ein. Der Schreibschutz lässt sich über Parameter Status Verriegelung (Seite 129) anzeigen.
Freiga	ibecode eingeben
Navigation	$\blacksquare \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Freig.code eing.$
Beschreibung	Parameterschreibschutz mit anwenderspezifischem Freigabecode aufheben.
Eingabe	0 9999
Zusätzliche Information	 Für die Vor-Ort-Bedienung ist der kundenspezifische Freigabecode einzugeben, der in Parameter Freigabecode definieren (Seite 168) definiert wurde. Bei Eingabe eines falschen Freigabecodes behält der Anwender seine aktuellen Zugriffsrechte. Der Schreibschutz betrifft alle Parameter, die im Dokument mit dem @-Symbol markiert sind. Auf der Vor-Ort-Anzeige zeigt das @-Symbol vor einem Parameter, dass er schreibgeschützt ist.

Navigier- und Editieransicht in die Messwertanzeige erfolgt, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter nach weiteren 60 s automatisch wieder. **Hinweis:** Bei Verlust des Freigabecodes: Wenden Sie sich an Ihre Pepperl+Fuchs-

Hinweis: Bei Verlust des Freigabecodes: Wenden Sie sich an Ihre Pepperl+Fuchs-Vertriebsstelle.

15.3.3 Untermenü Füllstand

Füllstand

Navigation	$ \blacksquare \exists Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Füllstand $		
Medientyp			
Navigation	\blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Set	$tup \rightarrow F$ üllstand \rightarrow Medienty	р
Beschreibung	Medientyp angeben.		
Anzeige	FlüssigkeitFeststoff		
Werkseinstellung	LTC50, LTC51: FlüssigLTC57: Feststoff	keit	
Zusätzliche Information	Hinweis: Die Einstellung dieses Parameters beeinflusst viele weitere Parameter und hat weitreichende Konsequenzen für die gesamte Signalauswertung. Deshalb sollte die Werkseinstellung in der Regel nicht verändert werden.		
Medium	nseigenschaft		
Sperrung			
Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Füllstand \rightarrow Mediumseigensch.		
Voraussetzung	 Betriebsart = Füllstand EOP-Füllstand-Auswertung ≠ Fester DK-Wert 		
Beschreibung	Dielektrizitätskonstante ε_r des Mediums angeben.		
Auswahl	 Unbekannt DK 1,4 1,6 DK 1,6 1,9 DK 1,9 2,5 DK 2,5 4 DK 4 7 DK 7 15 DK > 15 		
Werkseinstellung	Abhängig von Medientyp (Seite 131) und Mediengruppe (Seite 122).		
Zusätzliche Information	Abhängigkeit von Medientyp und Mediengruppe		
	Medientyp	Mediengruppe	Mediumseigenschaft
	Flüssigkeit	Wässrig (DK >= 4)	DK 4 7
		Sonstiges	Unbekannt
	Feststoff	-	Unbekannt

Hinweis: Ausgewählte Dielektrizitätskonstanten für wichtige in der Industrie verwendete Medien sind in der zum jeweiligen Gerät gehörenden Technische Information (TI) aufgeführt.

Hinweis: Bei **EOP-Füllstand-Auswertung** = **Fester DK-Wert** muss in jedem Fall die genaue Dielektrizitätskonstante in Parameter **DK-Wert** angegeben werden. Parameter **Mediumseigenschaft** entfällt deswegen in diesem Fall.



Prozesseigenschaft

Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to F \"{ullstand} \to Prozesseigensch.$
Beschreibung	Typische Füllstand-Änderungsgeschwindigkeit angeben.
Auswahl	 Für Medientyp = Flüssigkeit Schnell > 1 m/min Std. < 1 m/min Mittel < 10 cm/min Langs. < 1 cm/min Kein Filter/Test
	 Für Medientyp = Feststoff Schnell > 10 m/h Std. < 10 m/h Mittel < 1 m/h

- Langs. < 0,1 m/h •
- Kein Filter/Test • Standard < 1 m/min

Werkseinstellung

Zusätzliche Information

Das Gerät passt die internen Filter der Signalauswertung und die Dämpfung des Ausgangssignals an die angegebene typische Füllstand-Änderungsgeschwindigkeit an:

Für Betriebsart = Füllstand und Medientyp = Flüssigkeit

Prozesseigenschaft	Sprungantwortzeit/s
Schnell > 1 m/min	3
Standard < 1 m/min	13
Mittel < 10 cm/min	38
Langsam < 1 cm/min	73
Keine Filter/Test	< 0,8

Für Betriebsart = Füllstand und Medientyp = Feststoff

Prozesseigenschaft	Sprungantwortzeit/s
Schnell > 10 m/h	37
Standard < 10 m/h	74
Mittel < 1 m/h	145
Langsam < 0,1 m/h	290
Keine Filter/Test	< 0,8

Sperrung		
Navigation	$\blacksquare \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Füllstand \rightarrow Erw. Prozessbed.$	
Beschreibung	Zusätzliche Prozessbedingungen angeben (falls erforderlich).	
Anzeige	 Keine Öl/Kondensat (nur für Medientyp = Flüssigkeit) Sonde nahe Tankboden (nur für Medientyp = Flüssigkeit) Ansatz Schaum (> 5 cm) (nur für Medientyp = Flüssigkeit) 	
Werkseinstellung	Keine	
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Öl/Kondensat Kann bei mehrphasigen Medien sicherstellen, dass immer der Gesamtfüllstand detektiert wird (Beispiel: Öl-Kondensat-Anwendung). Sonde nahe Tankboden Ermöglicht speziell bei tankbodennahem Einbau der Sonde ein Verbesserung der Leererkennung. Ansatz Vergrößert EOP-Bereich Upper-Area, um auch bei Verschiebung des Sonde- nendsignals aufgrund von Ansatz noch eine sichere Detektion des leeren Behälters zu gewährleisten. Ermöglicht auch bei Verschiebung des Sonde- nendsignals aufgrund von Ansatz noch eine sichere Detektion des leeren Behälters. Schaum (> 5 cm) Optimiert die Signalauswertung für Anwendungen mit Schaumbildung. 	
Füllsta	ndeinheit	
Sperrung		
Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Füllstand \rightarrow Füllstandeinheit	
Beschreibung	Füllstandeinheit wählen.	
Auswahl	SI-EinheitenUS-Einheiten• %• ft• m• in• mm• in	
Werkseinstellung	%	
Zusätzliche Information	 Die Füllstandeinheit kann sich von der in Parameter Längeneinheit (Seite 121) definierten Einheit unterscheiden: Die in Parameter Längeneinheit festgelegte Einheit wird für den Abgleich benutzt (Abgleich Leer (Seite 123), Abgleich Voll (Seite 123)). Die in Parameter Füllstandeinheit definierte Einheit wird zur Anzeige des (unlinearisierten) Füllstands benutzt. 	

Erweiterte Prozessbedingung



Blockdistanz

Sperrung		
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to F \"{ullstand} \to Blockdistanz$	
Beschreibung	Obere Blockdistanz UB angeben.	
Eingabe	0 200 m	
Werkseinstellung	Für Koaxsonden: 0 mm (0 in)	
	• Für Stab- und Seilsonden bis 8 m (26 ft): 200 mm (8 in)	

• Für Stab- und Seilsonden über 8 m (26 ft): 0,025 x Sondenlänge

Zusätzliche Information Innerhalb der oberen Blockdistanz UB werden keine Echos ausgewertet. UB kann deshalb genutzt werden, um Störechos am oberen Ende der Sonde auszublenden.



Abbildung 15.5 Blockdistanz (UB) Messung in Flüssigkeiten

Füllstandkorrektur

Sperrung	
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Füllstand \rightarrow Füllstandkorrektur $
Beschreibung	Füllstandkorrektur angeben (falls erforderlich).
Eingabe	-200000,0 200000,0 %
Werkseinstellung	0,0 %
Zusätzliche Information	Der angegebene Wert wird zum gemessenen Füllstand (vor Linearisierung) addiert.



PEPPERL+FUCHS

15.3.4 Untermenü Linearisierung

Linearisierung

N	avi	ga	ιο	n

B Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung

Linearisierungsart

	•	
Sperrung		
Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Linearisier. Art	
Beschreibung	Linearisierungsart wählen.	
Auswahl	 Keine Linear Tabelle Pyramidenboden Konischer Boden Schrägboden Zylindrisch liegend Kugeltank 	
Werkseinstellung	Keine	
Zusätzliche Information	 Keine Bedeutung der Optionen Keine Der Füllstand wird ohne Umrechnung in der Füllstandeinheit ausgegeben. Linear Der Ausgabewert (Volumen/Gewicht) ist proportional zum Füllstand L. Das gilt beispielsweise für stehend zylindrische Tanks und Silos. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden: Einheit nach Linearisierung (Seite 137) Maximaler Wert (Seite 138): Maximales Volumen bzw. Gewicht Tabelle Der Zusammenhang zwischen dem gemessenen Füllstand L und dem Ausgabewert (Volumen/Gewicht) wird über eine Linearisierungstabelle definiert. Diese besteht aus bis zu 32 Wertepaaren "Füllstand - Volumen" bzw. "Füllstand - Gewicht". Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden: Einheit nach Linearisierung (Seite 137) Tabellenmodus (Seite 140) Für jeden Tabellenpunkt: Füllstand (Seite 141) 	

- Tabelle aktivieren (Seite 142)
- Pyramidenboden

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Silo mit Pyramidenboden. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung (Seite 137)
- Maximaler Wert (Seite 138): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Zwischenhöhe (Seite 139): Die Höhe der Pyramide
- Konischer Boden

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Tank mit konischem Boden. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung (Seite 137)
- Maximaler Wert (Seite 138): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Zwischenhöhe (Seite 139): Die Höhe des Konus

PEPPERL+FUCHS

Schrägboden

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Silo mit schrägem Boden. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden: – **Einheit nach Linearisierung** (Seite 137)

- Maximaler Wert (Seite 138): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Zwischenhöhe (Seite 139): Höhe des Schrägbodens
- Zylindrisch liegend

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem zylindrisch liegenden Tank. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung (Seite 137)
- Maximaler Wert (Seite 138): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Durchmesser (Seite 138)
- Kugeltank

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Kugeltank. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit nach Linearisierung (Seite 137)
- Maximaler Wert (Seite 138): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Durchmesser (Seite 138)



Abbildung 15.6 Linearisierungsarten

- A Keine
- B Tabelle
- C Pyramidenboden
- D Konischer Boden
- E Schrägboden
- F Kugeltank
- G Zylindrisch liegend

2014-12

PEPPERL+FUCHS

Sperrung			
Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Einheit n. Lin.		
Voraussetzung	Linearisierungsart (Seite 135) ≠ Keine		
Beschreibung	Einheit für den linearisierten Wert wählen.		
Auswahl	 SI-Einheiten STon t kg cm³ dm³ m³ hl l % Kundenspezifische Einher Free text 	 US-Einheiten Ib UsGal ft³ 	Imperial-Einheiten impGal
Werkseinstellung	%		
Zusätzliche Information	Die gewählte Einheit wird nur zur Anzeige verwendet. Eine Umrechnung des Messwertes aufgrund der gewählten Einheit erfolgt nicht . Hinweis: Es ist auch eine Distanz-Distanz-Linearisierung möglich, das heißt eine Linearisierung von der Füllstandeinheit auf eine andere Längeneinheit. Dazu muss der Linearisierungsmodus Linear gewählt werden. Um die neue Füllstandeinheit festzulegen, muss man in Parameter Einheit nach Linearisierung die Option Free text wählen und die Einheit dann in Parameter Freitext (Seite 137) eingeben.		
Freitex	t		
Sperrung			
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Set $	$tup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Frei$	text
Voraussetzung	Einheit nach Linearisieru	ng (Seite 137) = Free text	
Beschreibung	Einheitenkennzeichen eingeben.		
Eingabe	Bis zu 32 alphanumerische	Zeichen (Buchstaben, Zahl	en, Sonderzeichen).

Einheit nach Linearisierung

Füllstand linearisiert

Free text

Navigation	\Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Füllst.linearis.
Beschreibung	Zeigt linearisierten Füllstand.
Zusätzliche Information	Hinweis: Die Einheit ist bestimmt durch Parameter Einheit nach Linearisierung (Seite 137).



Werkseinstellung

Maximaler Wert

Sperrung		
Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Max. Wert	
Voraussetzung	 Linearisierungsart (Seite 135) hat einen der folgenden Werte: Linear Pyramidenboden Konischer Boden Schrägboden Zylindrisch liegend Kugoltank 	
Beschreibung	Maximalen Behälterinhalt (100 %) in linearisierter Einheit angeben.	
Eingabe	-50000,0 50000,0 %	
Werkseinstellung	100,0 %	

Durchmesser

Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Linearisierung \to Durchmesser$
Voraussetzung	Linearisierungsart (Seite 135) hat einen der folgenden Werte:Zylindrisch liegendKugeltank
Beschreibung	Tankdurchmesser angeben.
Eingabe	0 9999,999 m
Werkseinstellung	2 m
Zusätzliche Information	Die Einheit ist definiert in Parameter Längeneinheit (Seite 121).



Zwischenhöhe	
Sperrung	
Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Zwischenhöhe
Voraussetzun	 g Linearisierungsart (Seite 135) hat einen der folgenden Werte: Pyramidenboden Konischer Boden Schrägboden
Beschreibung	Zwischenhöhe H angeben.
Eingabe	0 200 m
Werkseinstellu	ing 0 m
Zusätzliche Information	Die Einheit ist definiert in Parameter Längeneinheit (Seite 121).





H Zwischenhöhe



Tabellenmodus

Sperrung A Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Tabellenmodus Linearisierungsart (Seite 135) = Tabelle Voraussetzung Beschreibung Eingabemodus für Linearisierungstabelle wählen. Auswahl Manuell Halbautomatisch Tabelle löschen Tabelle sortieren Werkseinstellung Manuell Zusätzliche Bedeutung der Optionen Information Manuell Für jeden Tabellenpunkt werden der Füllstand und der zugehörige linearisierte Wert manuell eingegeben. Halbautomatisch • Für jeden Tabellenpunkt wird der Füllstand vom Gerät gemessen. Der zugehörige linearisierte Wert wird manuell eingegeben. Tabelle löschen Die bestehende Linearisierungstabelle wird gelöscht. **Tabelle sortieren** Die Tabellenpunkte werden in ansteigender Reihenfolge sortiert. Bedingungen an die Linearisierungstabelle Die Tabelle kann aus bis zu 32 Wertepaaren "Füllstand - Linearisierter Wert" bestehen. Die Tabelle muss monoton sein (steigend oder fallend). Der erste Tabellenwert muss dem minimalen Füllstand entsprechen. Der letzte Tabellenwert muss dem maximalen Füllstand entsprechen.

- Der leizie Tabellenwert muss dem maximale
- Zur Eingabe der Tabelle
- Über PACTware
 Die Tabellenpunkte können über die Parameter Tabellen Nummer (Seite 141),
 Füllstand (Seite 141) und Kundenwert (Seite 141) eingegeben werden. Alter-

Füllstand (Seite 141) und **Kundenwert** (Seite 141) eingegeben werden. Alternativ lässt sich der grafische Tabelleneditor verwenden: Gerätebedienung \rightarrow Gerätefunktionen \rightarrow Weitere Funktionen \rightarrow Linearisierungstabelle (Online/Offline)

• Über Vor-Ort-Anzeige

Mit Untermenü **Tabelle bearbeiten** (Kapitel 15.3.5) den grafischen Tabelleneditor aufrufen. Die Tabelle wird dann auf dem Display dargestellt und kann zeilenweise editiert werden.

Hinweis: Die Werkseinstellung für die Füllstandeinheit ist "%". Falls die Linearisierungstabelle in physikalischen Einheiten eingeben werden soll, muss zunächst in Parameter **Füllstandeinheit** (Seite 133) eine passende andere Einheit gewählt werden.

Hinweis: Bei einer monoton fallenden Linearisierungstabelle werden die Werte für 20 mA und 4 mA des Stromausgangs vertauscht. Das heißt: 20 mA entspricht dem kleinsten Füllstand, 4 mA dem größten Füllstand. Falls gewünscht, lässt sich der Stromausgang aber in Parameter **Messmodus** invertieren.

Tabellen Nummer

Sperrung	
Navigation	\Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Tabellen Nummer
Voraussetzung	Linearisierungsart (Seite 135) = Tabelle
Beschreibung	Tabellenpunkt wählen, der im Folgenden eingegeben oder bearbeitet werden soll.
Eingabe	1 32
Werkseinstellung	1

Füllstand (Manuell)

Sperrung		
Navigation	\Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Füllstand	
Voraussetzung	Linearisierungsart (Seite 135) = Tabelle	
	 Tabellenmodus (Seite 140) = Manuell 	
Beschreibung	Füllstand des Tabellenpunkts angeben (Wert vor Linearisierung).	
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0 %	

Füllstand (Halbautomatisch)

Navigation	\Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Füllstand
Voraussetzung	Linearisierungsart (Seite 135) = Tabelle
	 Tabellenmodus (Seite 140) = Halbautomatisch
Beschreibung	Zeigt gemessenen Füllstand (vor Linearisierung). Dieser Wert wird in den Tabellenpunkt übernommen.
Kund	lenwert
Sperrung	
Navigation	$ \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Kundenwert $
Voraussetzung	Linearisierungsart (Seite 135) = Tabelle
Beschreibung	Linearisierten Wert zum Tabellenpunkt eingeben.

- Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen
- Werkseinstellung 0 %

Tabelle aktivieren

Sperrung	
Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Tabelle akt.
Voraussetzung	Linearisierungsart (Seite 135) = Tabelle
Beschreibung	Linearisierungstabelle aktivieren oder deaktivieren.
Auswahl	DeaktivierenAktivieren
Werkseinstellung	Deaktivieren
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Deaktivieren Es wird keine Linearisierung berechnet. Wenn gleichzeitig Linearisierungsart (Seite 135) = Tabelle, dann gibt das Gerät die Fehlermeldung F435 aus.

Aktivieren

Der Messwert wird gemäß der eingegebenen Tabelle linearisiert.

Hinweis: Beim Editieren der Tabelle wird Parameter **Tabelle aktivieren** automatisch auf **Deaktivieren** zurückgesetzt und muss danach wieder auf **Aktivieren** gesetzt werden.



15.3.5 Untermenü Tabelle bearbeiten

Tabelle bearbeiten

	Hinweis: Untermenü Tabelle bearbeiten ist nur bei Bedienung über Vor-Ort- Anzeige vorhanden. Bei Bedienung über Bedientool befinden sich die Parameter zur Eingabe der Tabelle direkt in Untermenü Linearisierung (Kapitel 15.3.4).	
Navigation	\blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Tabelle bearb.	
Füllstand		
Sperrung		
Navigation	$$ Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Tabelle bearb. \rightarrow Füllstand	
Beschreibung	Füllstand (Seite 141)	
Kun	denwert	
Sperrung		

Beschreibung	Kundenwert (Seite 141)
Navigation	$\begin{tabular}{ll} \hline \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. \ Setup \rightarrow Linearisierung \rightarrow Tabelle \ bearb. \rightarrow Kundenwert \end{tabular}$
Sperrung	



Untermenü Sicherheitseinstellungen 15.3.6

Sicherheitseinstellungen

Navigation

 $\textcircled{B} \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Sicherh.einst.$

Ausgang bei Echoverlust		
Sperrung		
Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Sicherh.einst. \rightarrow Ausg. Echoverl.	
Beschreibung	Ausgangsverhalten bei Echoverlust festlegen.	
Auswahl	Letzter gültiger Wert	
	Rampe bei Echoverlust	
	Wert bei Echoverlust	
	Alarm	
Werkseinstellung	Letzter gültiger Wert	
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Letzter gültiger Wert Bei Echoverlust wird der letzte gültige Messwert gehalten. Rampe bei Echoverlust Bei Echoverlust wird der Ausgang mit einer konstanten Rampe gegen 0 % oder 100 % geführt. Die Steigung der Rampe wird in Parameter Rampe bei Echo- verlust (Seite 145) definiert. Wert bei Echoverlust Bei Echoverlust Bei Echoverlust nimmt der Ausgang den in Parameter Wert bei Echoverlust (Seite 144) definierten Wert an. Alarm Der Ausgang reagiert wie im Alarmfall; siehe Parameter Fehlerverhalten (Ceite 159) 	
Wert bei Echoverlust		
Sperrung		
Navigation	$\textcircled{B} \sqsubseteq Setup \to Erweitert. \ Setup \to Sicherh.einst. \to Wert \ Echoverl.$	
Voraussetzung	Ausgang bei Echoverlust (Seite 144) = Wert bei Echoverlust	
Beschreibung	Ausgangswert bei Echoverlust festlegen.	
Eingabe	0 200000,0 %	
Werkseinstellung	0,0 %	
Zusätzliche	Es gilt die für den Ausgang definierte Einheit:	

Zusätzliche Information

- Ohne Linearisierung: Füllstandeinheit (Seite 133)
- Mit Linearisierung: Einheit nach Linearisierung (Seite 137)
Rampe bei Echoverlust

Sperrung Navigation Voraussetzung Beschreibung Eingabe Werkseinstellung Zusätzliche Information ☑
 ☑ Setup → Erweitert. Setup → Sicherh.einst. → Rampe Echoverl.
 Ausgang bei Echoverlust (Seite 144) = Rampe bei Echoverlust
 Rampensteigung bei Echoverlust festlegen.
 Gleitkommazahl mit Vorzeichen
 0,0 %/min

- Die Rampensteigung wird angegeben in Prozent des parametrierten Messbereichs pro Minute (%/min).
- Negative Rampensteigung: Der Messwert wird gegen 0 % geführt.
- Positive Rampensteigung: Der Messwert wird gegen 100 % geführt.



Abbildung 15.8

- A Verzögerung Echoverlust
- B Rampe bei Echoverlust (positiver Wert)
- C Rampe bei Echoverlust (negativer Wert)

2014-12

Blockdistanz

Sperrung	
Navigation	$\textcircled{BP} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Sicherh.einst. \rightarrow Blockdistanz$
Beschreibung	Obere Blockdistanz UB angeben.
Eingabe	0 200 m
Werkseinstellung	Für Koaxsonden: 0 mm (0 in)
	• Für Stab- und Seilsonden bis 8 m (26 ft): 200 mm (8 in)

• Für Stab- und Seilsonden über 8 m (26 ft): 0,025 x Sondenlänge

Zusätzliche Information Innerhalb der oberen Blockdistanz UB werden keine Echos ausgewertet. UB kann deshalb genutzt werden, um Störechos am oberen Sondenende auszublenden.



Abbildung 15.9 Blockdistanz (UB) Messung in Flüssigkeiten

15.3.7 Wizard SIL/WHG-Bestätigung

SIL/WHG-Bestätigung

	Hinweis: Wizard SIL/WHG-Bestätigung ist nur bei Geräten mit SIL- und/oder WHG-Zulassung vorhanden (Merkmal "Weitere Zulassung", Option A: "SIL" oder C: "Überfüllsicherung WHG"), solange sie sich nicht im SIL/WHG-verriegelten Zustand befinden. Wizard SIL/WHG-Bestätigung wird benötigt, um das Gerät in den SIL- oder WHG- verriegelten Zustand zu bringen. Für Einzelheiten siehe "Handbuch zur funktionalen Sicherheit" zum jeweiligen Gerät. Darin sind die Verriegelungsprozedur und die einzelnen Parameter der Sequenz beschrieben.
Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow SIL/WHG-Bestät.

15.3.8 Wizard SIL/WHG deaktivieren

SIL/WHG deaktivieren

Navigation B Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow SIL/WHG deaktiv.

Schreibschutz rücksetzen

Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to SIL/WHG \ deaktiv. \to Schreibs. \ r\"{ucks}.$
Beschreibung	Entriegelungscode eingeben.
Eingabe	065535
Werkseinstellung	0

Falscher Code

Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to SIL/WHG \ deaktiv. \to Falscher \ Code$
Beschreibung	Zeigt, dass ein falscher Verriegelungscode eingegeben wurde. Entscheidung über weiteres Vorgehen angeben.
Auswahl	Neueingabe CodeAbbruch Sequenz
Werkseinstellung	Neueingabe Code



15.3.9 Untermenü Sondeneinstellungen

Sondeneinstellungen

	 Mit Untermenü Sondeneinstellungen lässt sich sicherstellen, dass das Gerät das Sondenendsignal in der Hüllkurve richtig zuordnet. Die richtige Zuordnung erkennt man daran, dass die vom Gerät angezeigte Sondenlänge mit der tatsächlichen Sondenlänge übereinstimmt. Die automatische Sondenlängenkorrektur kann nur durchgeführt werden, wenn die Sonde im Behälter eingebaut und auf der ganzen Länge unbedeckt ist (kein Medium). Bei teilbefülltem Behälter und bekannter Sondenlänge Bestätigung Sondenlänge (Seite 149) = Manuell wählen, um den Wert manuell einzugeben. Hinweis: Wenn die Sonde gekürzt und anschließend eine Störechoausblendung aufgenommen wurde, dann ist eine automatische Sondenlängenkorrektur nicht möglich. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten: Zunächst mit Parameter Aufnahme Ausblendung (Seite 127) die Ausblendung skurve löschen. Danach ist die Sondenlängenkorrektur wieder möglich. Anschließend kann mit Parameter Aufnahme Ausblendung (Seite 127) eine neue Ausblendungskurve aufgenommen werden. Alternativ: Bestätigung Sondenlänge (Seite 149) = Manuell wählen und die Sondenlänge in Parameter Aktuelle Sondenlänge (Seite 148) manuell eintragen.
	Parameter Sonde geerdet (Seite 148) die richtige Option gewählt wurde.
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Sondeneinstell.$
Sonde g	jeerdet
Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Sondeneinstell. \to Sonde geerdet$
Voraussetzung	Betriebsart = Füllstand
Beschreibung	Angeben, ob die Sonde geerdet ist.
Auswahl	• Nein
	• Ja
Werkseinstellung	Nein
Aktuelle Sondenlänge	
Sperrung	
Navigation	\Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Sondeneinstell. \rightarrow Akt. Sondenlänge
Beschreibung	 In den meisten Fällen: Zeigt Sondenlänge entsprechend dem aktuell gemessenen Sondenendsignal. Für Bestätigung Sondenlänge (Seite 149) = Manuell: Tatsächliche Sondenlänge angeben.
Eingabe	0 200 m

Werkseinstellung 4 m



Destangung oonwennange		
Sperrung		
Navigation	\Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Sondeneinstell. \rightarrow Bestät. Sondenl.	
Beschreibung	Angeben, ob der in Parameter Aktuelle Sondenlänge (Seite 148) angezeigte Wert mit der tatsächlichen Sondenlänge übereinstimmt. Aufgrund dieser Eingabe führt das Gerät eine Sondenlängenkorrektur durch.	
Auswahl	 Sondenlänge OK Sonde zu kurz Sonde zu lang Sonde bedeckt Manuell Sondenlänge unbekannt 	
Werkseinstellung	Sondenlänge OK	
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Sondenlänge OK Zu wählen, wenn die richtige Sondenlänge angezeigt wird. Eine Korrektur ist nicht erforderlich. Das Gerät verlässt die Sequenz. Sonde zu kurz Zu wählen, wenn der angezeigt Wert kleiner ist als die tatsächliche Sonden- länge. Das Sondenendsignal wird neu zugeordnet und die neu berechnete Sondenlänge wird in Parameter Aktuelle Sondenlänge (Seite 148) angezeigt. Der Vorgang ist iterativ zu wiederholen, bis die angezeigte mit der tatsächlichen Sondenlänge übereinstimmt. Sonde zu lang Zu wählen, wenn der angezeigt Wert größer ist als die tatsächliche Sonden- länge. Das Sondenendsignal wird neu zugeordnet und die neu berechnete Sondenlänge wird in Parameter Aktuelle Sondenlänge (Seite 148) angezeigt. Der Vorgang ist iterativ zu wiederholen, bis die angezeigte mit der tatsächlichen Sondenlänge wird in Parameter Aktuelle Sondenlänge (Seite 148) angezeigt. Der Vorgang ist iterativ zu wiederholen, bis die angezeigte mit der tatsächlichen Sondenlänge übereinstimmt. Sonde bedeckt Zu wählen, wenn die Sonde (teilweise oder vollständig) bedeckt ist. In diesem Fall ist keine Sondenlängenkorrektur möglich. Manuell Zu wählen, wenn keine automatische Sondenlängenkorrektur durchgeführt werden soll. Stattdessen muss die tatsächliche Sondenlänge manuell in Para- meter Aktuelle Sondenlänge (Seite 148) angegeben werden ^a. Sondenlänge unbekannt Zu wählen, wenn die tatsächliche Sondenlänge unbekannt ist. In diesem Fall ist keine Sondenlängenkorrektur möglich. 	

Bestätigung Sondenlänge

^a Bei Bedienung über PACTware muss Option **Manuell** nicht explizit gewählt werden; ein manuelles Editieren der Sondenlänge ist hier immer möglich.





15.3.10 Wizard Sondenlängenkorrektur

Sondenlängenkorrektur

	Hinweis: Wizard Sondenlängenkorrektur ist nur bei Bedienung über Vor-Ort- Anzeige vorhanden. Bei Bedienung über Bedientool befinden sich die Parameter zur Sondenlängenkorrektur direkt in Untermenü Sondeneinstellungen (Kapitel 15.3.9).
Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Sondeneinstell. \rightarrow Sondenläng.korr.
Bes	tätigung Sondenlänge
Sperrung	
Navigation	Setup → Erweitert. Setup → Sondeneinstell. → Sondenläng.korr. → Bestät.Sondenl.
Beschreibung	Bestätigung Sondenlänge (Seite 149)

Aktuelle Sondenlänge

Sperrung	
Navigation	Setup → Erweitert. Setup → Sondeneinstell. → Sondenläng.korr. → Akt.Sondenlänge
Beschreibung	Aktuelle Sondenlänge (Seite 148)



15.3.11 Untermenü Stromausgang 1...2

Stromausgang 1...2

	Hinweis: Untermenü Stron zwei Stromausgängen vorh	nausgang 2 (Kapitel 15.3.1 ⁻ aanden.	1) ist nur bei Geräten mit
Navigation	$\textcircled{B} \textbf{B} \textbf{Setup} \rightarrow \textbf{Erweitert. Set}$	tup \rightarrow Stromausg. 12	
Zuordn	ung Stromausgang 1.	2	
Sperrung			
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Stromausg. \ 12 \to Zuord. \ Strom$		
Beschreibung	Prozessgröße für Stromausgang wählen.		
Auswahl	 Füllst.linearis. Distanz Elektroniktemp. Rel. Echoampl. Analogausg. ED 1 Analogausg. ED 2 		
Werkseinstellung	 Bei Füllstandsmessung Stromausgang 1: Füllst. Stromausgang 2^a: Rel. 	linearis. Echoampl.	
Zusätzliche Information	Definition des Strombereichs für die Prozessgrößen		
	Prozessgröße	4 mA-Wert	20 mA-Wert
	Füllstand linearisiert	0 % ^b oder zugehöriger linearisierter Wert	100 % ^c oder zugehöriger linearisierter Wert
	Distanz	0 (das heißt: Füllstand am Referenzpunkt)	Abgleich Leer (Seite 123) (das heißt: Füllstand bei 0 %)
	Elektroniktemperatur	-50 °C (-58 °F)	100 °C (212 °F)
	Relative Echoamplitude	0 mV	2000 mV
	Analogausgang Erweit.Diag. 1/2	abhängig von der Parametrierung der erweiterten Diagnose	

^a nur für Geräte mit zwei Stromausgängen

^b Die 0 %-Marke ist über Parameter **Abgleich Leer** (Seite 123) definiert.

^c Die 100 %-Marke ist über Parameter **Abgleich Voll** (Seite 123) definiert.



Strombereich

Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \texttt{Setup} \rightarrow \texttt{Erweitert. Setup} \rightarrow \texttt{Stromausg. 12} \rightarrow \texttt{Strombereich}$
Beschreibung	Strombereich für Prozessgröße und Ausfallsignal wählen.
Auswahl	• 420 mA
	• 420 mA NAMUR

- 4...20 mA US
- Fester Stromwert
- 4...20 mA NAMUR

Werkseinstellung

Zusätzliche

Information

Bedeutung der Optionen

Option	Strombereich für Prozessgröße	Unterer Ausfallssignal- pegel	Oberer Ausfallssignal- pegel
420 mA	4 20,5 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
420 mA NAMUR	3,8 20,5 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
420 mA US	3,9 20,8 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
Fester Stromwert	Konstanter Strom, c (Seite 152).	lefiniert in Parameter	Fester Stromwert

Hinweis:

- Bei einer Störung gibt der Stromausgang den in Parameter **Fehlerverhalten** (Seite 153) festgelegten Wert aus.
- Wenn sich der Messwert außerhalb des Messbereichs befindet, wird Diagnosemeldung **Stromausgang** ausgegeben.

Fester Stromwert

Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Stromausg. \ 12 \to Fester \ Stromwert$
Voraussetzung	Strombereich (Seite 152) = Fester Stromwert
Beschreibung	Konstanten Stromwert festlegen.
Eingabe	4 22,5 mA
Werkseinstellung	4 mA

Dämpfung

Sperrung	
Navigation	Setup → Erweitert. Setup → Stromausg. 12 → Dämpfung
Beschreibung	Zeitkonstante $ au$ für Dämpfung des Stromausgangs angeben.
Eingabe	0,0 999,9 s
Werkseinstellung	0,0 s
Zusätzliche Information	Messwertschwankungen wirken sich am Stromausgang mit einer exponentiellen Verzögerung aus, deren Zeitkonstante τ durch diesen Parameter gegeben ist. Bei einer niedrigen Zeitkonstante folgt der Stromausgang dem Messwert schnell, bei einer hohen Zeitkonstante hingegen folgt er verzögert. Bei $\tau = 0$ s (Werkseinstellung) findet keine Dämpfung statt.

PEPPERL+FUCHS

Fehlerverhalten	
Sperrung	
Navigation	
Voraussetzung	Strombereich (Seite 152) ≠ Fester Stromwert
Beschreibung	Ausgangsverhalten bei Fehler wählen.
Auswahl	 Min. Max. Letzter gültiger Wert Aktueller Wert Definierter Wert
Werkseinstellung	Max.
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Min. Der Stromausgang nimmt den unteren Ausfallsignalpegel nach Parameter Strombereich (Seite 152) an. Max. Der Stromausgang nimmt den oberen Ausfallsignalpegel nach Parameter Strombereich (Seite 152) an. Letzter gültiger Wert Der letzte Stromwert vor dem Auftreten der Störung wird gehalten. Aktueller Wert Der Stromausgang folgt der aktuellen Messung; die Störung wird ignoriert. Definierter Wert Der Stromausgang nimmt den in Parameter Fehlerstrom (Seite 153) definier- ten Wert an. Hinweis: Das Störungsverhalten weiterer Ausgänge ist von dieser Einstellung nicht betroffen und wird in separaten Parametern festgelegt.
Fehlers	strom
Sperrung	
Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Stromausg. 12 \rightarrow Fehlerstrom
Voraussetzung	Fehlerverhalten (Seite 153) = Definierter Wert
Beschreibung	Wert für Stromausgabe bei Gerätealarm eingeben.
Eingabe	3,59 22,5 mA
Werkseinstellung	22,5 mA

Ausgangsstrom 1...2

Navigation	$\textcircled{B} \\ \blacksquare \\ \texttt{Setup} \\ \rightarrow \\ \texttt{Erweitert. Setup} \\ \rightarrow \\ \texttt{Stromausg. 12} \\ \rightarrow \\ \texttt{Ausgangsstrom 12} \\ \blacksquare \\ \texttt{Ausgangsstrom 12} $
Beschreibung	Zeigt berechneten Ausgangsstrom.



15.3.12 Untermenü Schaltausgang

Schaltausgang

Navigation

B Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Schaltausgang

Funktion Schaltausgang

Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Schaltausgang \to Funkt. \ Schaltausg.$
Beschreibung	Funktion für Schaltausgang wählen.
Auswahl	• Aus
	• An
	Diagnoseverhalten
	Grenzwert
	Digitalausgang

Werkseinstellung

Bedeutung der Optionen

Information

Zusätzliche

- Der Ausgang ist immer offen (nicht leitend).
- An

Aus

Aus

Der Ausgang ist immer geschlossen (leitend).

Diagnoseverhalten

Der Ausgang ist im Normalzustand geschlossen und wird geöffnet, wenn eine Diagnosemeldung vorliegt. Parameter **Zuordnung Diagnoseverhalten** (Seite 155) legt fest, bei welcher Art von Diagnosemeldung der Ausgang geöffnet wird.

• Grenzwert

Der Ausgang ist im Normalzustand geschlossen und wird bei Unterschreiten oder Überschreiten frei definierbarer Grenzwerte geöffnet. Die Grenzwerte werden definiert über folgende Parameter:

- Zuordnung Grenzwert (Seite 155)
- Einschaltpunkt (Seite 156)
- Ausschaltpunkt (Seite 157)
- Digitalausgang

Der Schaltzustand des Ausgangs folgt dem digitalen Ausgangswert eines DI-Blocks. Der DI-Block wird in Parameter **Zuordnung Status** (Seite 155) festgelegt.

Hinweis: Mit den Optionen Aus bzw. An kann eine Simulation des Schaltausgangs durchgeführt werden.

Zuordnung Status		
Sperrung		
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Schaltausgang \to Zuordnung \ Status$	
Voraussetzung	Funktion Schaltausgang (Seite 154) = Digitalausgang	
Beschreibung	Gerätestatus für Schaltausgang wählen.	
Auswahl	• Aus	
	Digitalausgang ED 1	
	Digitalausgang ED 2	
Werkseinstellung	Aus	
Zusätzliche Information	Die Optionen Digitalausgang ED 1 und Digitalausgang ED 2 beziehen sich auf die Erweiterte-Diagnose-Blöcke.	
Zuordnung Grenzwert		
Sperrung		
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Schaltausgang \to Zuord. \ Grenzwert$	
Voraussetzung	Funktion Schaltausgang (Seite 154) = Grenzwert	
Beschreibung	Prozessgröße für Grenzwertüberwachung wählen.	
Auswahl	• Aus	
	Füllstand linearisiert	
	Distanz	
	Dicke oberes medium Klommonsnannung	
	Elektroniktemperatur	
	Gemessene Kapazität	
	Relative Echoamplitude	
	Absolute Echoamplitude	
Werkseinstellung	Aus	
Zuordnung Diagnoseverhalten		
Sperrung		
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Schaltausgang \to Zuord. \ Diag.verh.$	
Voraussetzung	Funktion Schaltausgang (Seite 154) = Diagnoseverhalten	
Beschreibung	Diagnoseverhalten für Schaltausgang wählen.	
Auswahl	Alarm	
	Alarm oder Warnung	
	• Warnung	
werkseinstellung	Alarm	

2014-12



Einschaltpunkt

Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Schaltausgang \to Einschaltpunkt$
Voraussetzung	Funktion Schaltausgang (Seite 154) = Grenzwert
Beschreibung	Messwert für Einschaltpunkt eingeben.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	0
Zusätzliche Information	Das Schaltverhalten richtet sich nach der relativen Lage der Parameter Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt :
	Einschaltpunkt > Ausschaltpunkt

- Der Ausgang wird geschlossen, wenn der Messwert über Einschaltpunkt steigt.
- Der Ausgang wird geöffnet, wenn der Messwert unter Ausschaltpunkt sinkt.





- A Einschaltpunkt
- B Ausschaltpunkt
- **C** Ausgang geschlossen (leitend)
- **D** Ausgang offen (nicht leitend)

Einschaltpunkt < Ausschaltpunkt

- Der Ausgang wird geschlossen, wenn der Messwert unter **Einschaltpunkt** sinkt.
- Der Ausgang wird geöffnet, wenn der Messwert über Ausschaltpunkt steigt.



Abbildung 15.11

- A Einschaltpunkt
- B Ausschaltpunkt
- **C** Ausgang geschlossen (leitend)
- **D** Ausgang offen (nicht leitend)

Einschaltverzögerung

Sperrung	
Navigation	\textcircled{BB} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Einschaltverz.
Voraussetzung	• Funktion Schaltausgang (Seite 154) = Grenzwert
	 Zuordnung Grenzwert (Seite 155) ≠ Aus
Beschreibung	Einschaltverzögerung definieren.
Eingabe	0,0 100,0 s
Werkseinstellung	0,0 s
Auss	chaltpunkt

Sperrung	
Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Ausschaltpunkt
Voraussetzung	Funktion Schaltausgang (Seite 154) = Grenzwert
Beschreibung	Messwert für Ausschaltpunkt eingeben.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	0
Zusätzliche Information	Das Schaltverhalten richtet sich nach der relativen Lage der Parameter Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt (Beschreibung: siehe Parameter Einschaltpunkt (Seite 156)).



Ausschaltverzögerung

Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Schaltausgang \to Ausschaltverz.$
Voraussetzung	 Funktion Schaltausgang (Seite 154) = Grenzwert Zuordnung Grenzwert (Seite 155) ≠ Aus
Beschreibung	Ausschaltverzögerung definieren.
Eingabe	0,0 100,0 s
Werkseinstellung	0,0 s

Fehlerverhalten

Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Schaltausgang \to Fehlerverhalten$
Beschreibung	Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festlegen.
Auswahl	Aktueller StatusOffenGeschlossen
Werkseinstellung	Offen

Schaltzustand

Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Schaltausgang \to Schaltzustand$
Beschreibung	Zeigt aktuellen Status des Schaltausgangs.

Invertiertes Ausgangssignal

Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Schaltausgang \to Invert. \ Signal$
Beschreibung	Angeben, ob das Ausgangssignal invertiert werden soll.
Auswahl	NeinJa
Werkseinstellung	Nein
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Nein Der Schaltausgang verhält sich wie oben beschrieben. Ja Die Zustände Offen und Geschlossen sind gegenüber der obigen Beschreibung invertiert.

2014-12

15.3.13 Untermenü Anzeige

Anzeige

Hinweis: Untermenü Anzeige ist nur sichtbar, wenn am Gerät ein Anzeigemodul angeschlossen ist.

Navigation

 $\blacksquare \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Anzeige$

Language

Navigation $\textcircled{B} \\ \blacksquare \\ Setup \rightarrow \\ Erweitert. \\ Setup \rightarrow \\ Anzeige \rightarrow \\ Language$ **Beschreibung** Sprache der Vor-Ort-Anzeige einstellen. Auswahl • Englisch Deutsch • Französisch . Spanisch • Italienisch Niederländisch ٠ Portugiesisch Polnisch • Russisch

- Schwedisch
- Türkisch
- Chinesisch Kurzzeichen
- Japanisch
- Koreanisch
- Arabisch
- Bahasa
- Thai
- Vietnamesisch
- Tschechisch
- Werkseinstellung
- Englisch



Format Anzeige

Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow Format Anzeige
Beschreibung	Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen.
Auswahl	• 1 Wert groß
	 1 Bargraph + 1 Wert
	2 Werte
	 1 Wert groß + 2 Werte

4 Werte1 Wert groß

Werkseinstellung

Zusätzliche Information









00√	19,229
	ma
BT -/	4 000

Abbildung 15.14 2 Werte



Abbildung 15.15 1 Wert groß + 2 Werte



Abbildung 15.16 4 Werte

Hinweis:

- Welche Messwerte auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden und in welcher Reihenfolge, wird über die Parameter 1...4. Anzeigewert (Seite 161) festgelegt.
- Wenn mehr Messwerte festgelegt werden, als die gewählte Darstellung zulässt, zeigt das Gerät die Werte im Wechsel an. Die Anzeigedauer bis zum nächsten Wechsel wird über Parameter **Intervall Anzeige** (Seite 162) eingestellt.

1...4. Anzeigewert

Sperrung

 $\textcircled{B} \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow 1. Anzeigewert$

Messwert wählen für Darstellung auf Vor-Ort-Anzeige.

Beschreibung

Auswahl

Navigation

- Keine ^a
- Füllst.linearis.
- Distanz
- Stromausg. 1
- Gemess. Strom
- Stromausg. 2
- Klemmenspg.
- Elektroniktemp.
- Analogausg. ED 1
- Analogausg. ED 2

Werkseinstellung

- Bei Füllstandmessung1. Anzeigewert: Füllst.linearis.
- 2. Anzeigewert: Distanz
- 3. Anzeigewert: Stromausg. 1
- 4. Anzeigewert: Keine

^a nicht wählbar für Parameter **1. Anzeigewert**

1...4. Nachkommastellen

Sperrung	
Navigation	\textcircled{BG} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow 1.Nachkommast.
Beschreibung	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.
Auswahl	• X
	• X.X
	• X.XX
	• X.XXX
	• X.XXXX
Werkseinstellung	x.xx
Zusätzliche Information	Die Parameter 14. Nachkommastellen beeinflussen nicht die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts. Ein Pfeilsymbol zwischen Messwert und Einheit bedeutet, dass das Gerät mit mehr Stellen rechnet als auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt werden.

2014-12



Intervall Anzeige

Navigation	□ Setup → Erweitert. Setup → Anzeige → Intervall Anz.
Beschreibung	Anzeigedauer von Messwerten auf Vor-Ort-Anzeige einstellen, wenn diese im Wechsel angezeigt werden.
Eingabe	1 10 s
Werkseinstellung	5 s
Zusätzliche Information	Parameter Intervall Anzeige ist nur relevant, wenn mehr Messwerte festgelegt werden als aufgrund der gewählten Darstellungsform gleichzeitig auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden können.

Dämpfung Anzeige

Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Anzeige \to D \verb"ampfung \ Anzeige$
Beschreibung	Reaktionszeit der Anzeige auf Messwertschwankungen einstellen.
Eingabe	0,0 999,9 s
Werkseinstellung	0,0 s

Kopfzeile

Sperrung	
Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow Kopfzeile
Beschreibung	Inhalt für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige wählen.
Auswahl	MessstellenbezeichnungFreitext
Werkseinstellung	Messstellenbezeichnung
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Messstellenbezeichnung Wird in Parameter Messstellenbezeichnung (Seite 121) definiert. Freitext Wird in Parameter Kopfzeilentext (Seite 163) definiert.



Abbildung 15.17

1 Position des Kopfzeilentexts auf der Anzeige



Kopfzeilentext

Sperrung	
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow Kopfzeilentext $
Voraussetzung	Kopfzeile (Seite 162) = Freitext
Beschreibung	Text für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige eingeben.
Werkseinstellung	
Zusätzliche Information	Wie viele Zeichen angezeigt werden können, ist abhängig von den verwendeten Zeichen.
Trennzeichen	
Sperrung	
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow Trennzeichen $

BeschreibungTrennzeichen für die Dezimaldarstellung von Zahlen wählen.Auswahl• .

Werkseinstellung

Zahlenformat	
Sperrung	
Navigation	$\textcircled{B} \texttt{Setup} \rightarrow \texttt{Erweitert. Setup} \rightarrow \texttt{Anzeige} \rightarrow \texttt{Zahlenformat}$
Beschreibung	Zahlenformat für die Messwertdarstellung wählen.
Auswahl	Dezimalft-in-1/16"
Werkseinstellung	Dezimal
Zusätzliche Information	Option ft-in-1/16" gilt nur für Längeneinheiten.

Nachkommastellen Menü

• ,

Sperrung	
Navigation	B Setup $ ightarrow$ Erweitert. Setup $ ightarrow$ Anzeige $ ightarrow$ Nachkommastellen Menü
Beschreibung	Anzahl Nachkommastellen für Zahlen im Bedienmenü wählen.
Auswahl	• x
	• X.X
	• X.XX
	• X.XXX
	• X.XXXX
Werkseinstellung	x.xxxx
Zusätzliche Information	 Gilt nur für Zahlen im Bedienmenü (z. B. Abgleich Leer, Abgleich Voll), nicht für die Messwertdarstellung. Für die Messwertdarstellung wird die Zahl der Nachkommastellen eingestellt in den Parametern 1 4. Nachkommastelle (Seite 161).
	Parameter Nachkommastellen Menü beeinflusst nicht die Mess- oder

 Parameter Nachkommastellen Menü beeinflusst nicht die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts.



Hintergrundbeleuchtung

Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow Hintergrundbel.
Voraussetzung	Vor-Ort-Anzeige SD03 (mit optischen Tasten) vorhanden.
Beschreibung	Hintergrundbeleuchtung der Vor-Ort-Anzeige ein- und ausschalten.
Auswahl	DeaktivierenAktivieren
Werkseinstellung	Deaktivieren
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Deaktivieren Schaltet die Beleuchtung aus. Aktivieren Schaltet die Beleuchtung ein. Hinweis: Unabhängig von der Einstellung in diesem Parameter kann die Hintergrundbeleuchtung bei zu geringer Versorgungsspannung gegebenenfalls automatisch durch das Gerät abgeschaltet werden.
Kontras	st Anzeige
Navigation	
Beschreibung	Kontrast der Vor-Ort-Anzeige an Umgebungsbedingungen anpassen (z. B. Ablesewinkel oder Beleuchtung).
Eingabe	20 80 %

Werkseinstellung Abhängig vom Display

Zusätzliche Information

- Schwächer: Gleichzeitiges Drücken der Tasten ⊡ und €
- Stärker: Gleichzeitiges Drücken der Tasten 🕀 und 🗈

Hinweis: Kontrast einstellen via Drucktasten:

15.3.14 Untermenü Datensicherung Anzeigemodul

Datensicherung Anzeigemodul

Hinweis: Dieses Untermenü ist nur sichtbar, wenn am Gerät ein Anzeigemodul angeschlossen ist. Die Konfiguration des Gerätes lässt sich zu einem beliebigen Zeitpunkt im Anzeigemodul speichern. Die gespeicherte Konfiguration kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Gerät geladen werden (um zum Beispiel einen definierten Zustand wieder herzustellen). Außerdem kann die Konfiguration mit Hilfe des

Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät des gleichen Typs übertragen werden.

Navigation \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Datensicher.Anz.

Betriebszeit

Navigation	$\textcircled{B} \ensuremath{\square}\xspace{-1mu} Setup \rightarrow Erweitert. \ Setup \rightarrow Datensicher. \ Anz. \rightarrow Betriebszeit$
Beschreibung	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)
Zusätzliche Information	Maximale Zeit: 9999 d (≈ 27 Jahre)

Letzte Datensicherung

Navigation	Image: Setup → Erweitert. Setup → Datensicher.Anz. → Letzte Sicherung
Beschreibung	Zeigt die Betriebszeit, wann die letzte Datensicherung in das Anzeigemodul erfolgt ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)



Konfigurationsdaten verwalten

Sperrung		
Navigation	$\textcircled{B} \blacksquare Setup \to Erweitert. \ Setup \to Datensicher. \ Anz. \to Daten \ verwalten$	
Beschreibung	Aktion zum Verwalten der Gerätedaten im Anzeigemodul wählen.	
Auswahl	AbbrechenSichern	
	Wiederherstellen	
	Duplizieren	
	Vergleichen	

Datensicherung löschen

Werkseinstellung Abbrechen

Zusätzliche Information Bedeutung der Optionen

Abbrechen

Der Paramater wird ohne Aktion verlassen.

Sichern

Die aktuelle Gerätekonfiguration wird vom HistoROM (im Gerät eingebaut) in das Anzeigemodul des Geräts gesichert.

• Wiederherstellen

Die letzte Sicherungskopie der Gerätkonfiguration wird aus dem Anzeigemodul in das HistoROM des Geräts zurückgespielt.

• Duplizieren

Die Messumformerkonfiguration des Geräts wird mithilfe seines Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät übertragen. Folgende, die jeweilige Messstelle kennzeichnenden Daten werden dabei **nicht** übertragen:

- HART-Datum
- HART-Kurzbeschreibung
- HART-Nachricht
- HART-Beschreibung
- HART-Adresse
- Messstellenbezeichnung
- Medientyp
- Vergleichen

Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration wird mit der aktuellen Gerätekonfiguration des HistoROM verglichen. Das Ergebnis des Vergleichs wird in Parameter **Ergebnis Vergleich** (Seite 167) angezeigt.

• Datensicherung löschen

Die Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Anzeigemodul des Geräts gelöscht.

Hinweis: Während die jeweilige Aktion durchgeführt wird, ist die Konfiguration via Vor-Ort- Anzeige gesperrt und auf der Anzeige erscheint eine Rückmeldung zum Stand des Vorgangs.

Hinweis: Wird eine vorhandene Sicherungskopie mit der Option **Wiederherstellen** auf einem anderen Gerät als dem Originalgerät wiederhergestellt, können unter Umständen einzelne Gerätefunktionen nicht mehr vorhanden sein. Auch durch einen Reset auf Auslieferungszustand kann der ursprüngliche Zustand in einigen Fällen nicht wiederhergestellt werden (Seite 169).

Um die Konfiguration auf ein anderes Gerät zu übertragen, sollte immer die Option **Duplizieren** verwendet werden.

Sicherung Status	
Navigation	\Box Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Datensicher.Anz. \rightarrow Sicherung Status
Beschreibung	Zeigt, welche Aktion zur Datensicherung momentan läuft.
Ergebn	is Vergleich
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Datensicher. Anz. \rightarrow Ergebnis Vergl. $
Beschreibung	Zeigt das Vergleichsergebnis der Datensätze im Gerät und im Display.
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Anzeigeoptionen Einstellungen identisch Die aktuelle Gerätekonfiguration im Gerät stimmt mit ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul überein. Einstellungen nicht identisch Die aktuelle Gerätekonfiguration im Gerät stimmt nicht mit ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul überein. Datensicherung fehlt Von der Gerätekonfiguration des Geräts existiert keine Sicherungskopie im Anzeigemodul. Datensicherung defekt Die aktuelle Gerätekonfiguration des Geräts ist mit ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul nicht kompatibel oder fehlerhaft. Ungeprüft Es wurde noch kein Vergleich zwischen der Gerätekonfiguration und ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul durchgeführt. Datensatz nicht kompatibel Wegen Inkompatibilität ist kein Vergleich möglich. Hinweis: Der Vergleich wird über Konfigurationsdaten verwalten (Seite 166) = Vergleichen gestartet. Hinweis: Wenn die Messumformerkonfiguration mit Konfigurationsdaten verwalten (Seite 166) = Duplizieren von einem anderen Gerät dupliziert wurde, dann stimmt die aktuelle Gerätekonfiguration des HistoROM mit derjenigen im Anzeigemodul nur zum Teil überein: Sensorspezifische Eigenschaften wie zum

ist in diesem Fall **Einstellungen nicht identisch**.

2014-12

15.3.15 Untermenü Administration

Administration

Navigation

Freigab	ecode definieren
Sperrung	
Navigation	$ \begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Beschreibung	Freigabecode für Schreibzugriff auf Parameter definieren.
Eingabe	09999
Werkseinstellung	0
Zusätzliche Information	 Hinweis: Wird die Werkseinstellung nicht geändert oder "0" eingegeben, sind die Parameter nicht schreibgeschützt und die Konfigurationsdaten des Geräts damit immer änderbar. Der Anwender ist in der Rolle des Instandhalters angemeldet. Hinweis: Der Schreibschutz betrifft alle Parameter, die im Dokument mit dem Symbol markiert sind. Auf der Vor-Ort-Anzeige zeigt das -Symbol vor einem Parameter, dass er schreibgeschützt ist. Hinweis: Schreibgeschützte Parameter sind nach Definition des Freigabecodes nur wieder änderbar, wenn in Parameter Freigabecode eingeben (Seite 130) der Freigabecode eingegeben wird. Hinweis: Bei Verlust des Freigabecodes: Wenden Sie sich an Ihre Pepperl+Fuchs-Vertriebsstelle. Hinweis: Bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige: Der neue Freigabecode ist erst gültig, nachdem er in Parameter Freigabecode bestätigen (Seite 170) bestätigt wurde.



Gerät zurücksetzen

Sperrung		
Navigation	\textcircled{B} Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Administration \rightarrow Gerät rücksetzen	
Beschreibung	Wählen, auf welchen Zustand das Gerät zurückgesetzt werden soll.	
Auswahl	 Abbrechen Auf Werkseinstellung Auf Auslieferungszustand Von Kundeneinstellung Gerät neu starten 	
Werkseinstellung	Abbrechen	
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Abbrechen Der Parameter wird ohne Aktion verlassen. Auf Werkseinstellung Alle Parameter werden auf die bestellcodespezifische Werkseinstellung zurückgesetzt. Auf Auslieferungszustand Alle Parameter werden auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Der Aus- lieferungszustand kann sich von der Werkseinstellung unterscheiden, wenn bei der Bestellung kundenspezifische Parameterwerte angegeben wurden. Diese Option ist nur sichtbar, wenn eine kundenspezifische Konfiguration bestellt wurde. Von Kundeneinstellung 	

Setzt alle Kundenparameter auf die Werkseinstellung zurück. Service-Parameter bleiben unverändert.

• Gerät neu starten

Durch den Neustart wird jeder Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher (RAM) befinden, auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt (z. B. Messwertdaten). Die Gerätekonfiguration bleibt unverändert.

15.3.16 Wizard Freigabecode definieren

Freigabecode definieren

	Hinweis: Wizard Freigabecode definieren ist nur bei Bedienung über Vor-Ort- Anzeige vorhanden. Bei Bedienung über Bedientool befindet sich Parameter Freigabecode definieren direkt in Untermenü Administration. Parameter Freigabecode bestätigen gibt es bei Bedienung über Bedientool nicht.
Navigation	$ \blacksquare Setup \rightarrow Erweitert. Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freig.code def. $
Freigab	ecode definieren
Sperrung	
Navigation	$\label{eq:setup} \fboxspace{-1mu} \text{Setup} \rightarrow \text{Erweitert. Setup} \rightarrow \text{Administration} \rightarrow \text{Freig.code def.} \rightarrow \text{Freig.code def.}$
Beschreibung	Freigabecode definieren (Seite 168)
Freigabecode bestätigen	
Sperrung	
Navigation	Setup → Erweitert. Setup → Administration → Freig.code def. → Code bestätigen

- Beschreibung Eingegebenen Freigabecode bestätigen.
- Eingabe0 ... 9999Werkseinstellung0

Menü Diagnose 15.4

Diagnose

Navigation

Navigation

Zusätzliche

Information

B Diagnose

Aktuelle Diagnose \square Diagnose \rightarrow Akt. Diagnose **Beschreibung** Zeigt aktuell anstehende Diagnosemeldung. Die Anzeige besteht aus: Symbol für Ereignisverhalten • Code für Diagnoseverhalten • Betriebszeit des Auftretens Ereignistext ٠ Hinweis: Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auftreten, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt. Hinweis: Behebungsmaßnahmen zur Ursache der Meldung sind über das (i)-Symbol auf der Anzeige abrufbar. Zeitstempel

Navigation \Box Diagnose \rightarrow Zeitstempel

Beschreibung	Zeigt Zeitstempel für Parameter Aktuelle Diagnose (Seite 171).
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Letzte Diagnose

Navigation	□ Diagnose → Letzte Diagnose	
Beschreibung	Zeigt letzte vor der aktuellen Meldung aufgetretene Diagnosemeldung.	
Zusätzliche Information	 Die Anzeige besteht aus: Symbol für Ereignisverhalten Code für Diagnoseverhalten Betriebszeit des Auftretens Ereignistext Hinweis: Es ist möglich, dass die angezeigte Diagnosemeldung weiterhin gültig ist. Behebungsmaßnahmen zur Ursache der Meldung sind über das (i)-Symbol auf der Anzeige abrufbar. 	
Zeitste	mpel	
Navigation	\Box Diagnose \rightarrow Zeitstempel	

Navigation	\blacksquare Diagnose \rightarrow Zeitstempei
Beschreibung	Zeigt Zeitstempel für Parameter Letzte Diagnose (Seite 171).
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Betriebszeit ab Neustart

Navigation	\blacksquare Diagnose \rightarrow Zeit ab Neustart
Beschreibung	Zeigt, welche Zeit seit dem letzten Geräteneustart vergangen ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Betriebszeit

Navigation	\textcircled{B} Diagnose \rightarrow Betriebszeit
Beschreibung	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)
Zusätzliche Information	Maximale Zeit: 9999 d (≈ 27 Jahre)

15.4.1 Untermenü Diagnoseliste

Diagnoseliste

Navigation

 \blacksquare Diagnose \rightarrow Diagnoseliste

Diagnose 1...5

Navigation	Image of the second secon	
Beschreibung	Zeigen aktuell anstehende Diagnosemeldungen mit der höchsten bis fünfthöchsten Priorität.	
Zusätzliche Information	 Die Anzeige besteht aus: Symbol für Ereignisverhalten Code für Diagnoseverhalten Betriebszeit des Auftretens Ereignistext 	
Zeitster	npel 15	
Navigation	\Box Diagnose \rightarrow Diagnoseliste \rightarrow Zeitstempel	
Beschreibung	Zeigt Zeitstempel für Parameter Diagnose 15 (Seite 173).	

Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Anzeige

15.4.2 Untermenü Ereignis-Logbuch

Ereignis-Logbuch

Hinweis: Untermenü **Ereignis-Logbuch** existiert nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige. Bei Bedienung über PACTware kann die Ereignisliste über die PACTware-Funktion **Event List/HistoROM** angezeigt werden.

Navigation \square Diagnose \rightarrow Ereignis-Logbuch

Filteroptionen

Sperrung	
Navigation	$ \blacksquare \text{ Diagnose} \rightarrow \text{Ereignis-Logbuch} \rightarrow \text{Filteroptionen} $
Beschreibung	Ereigniskategorie wählen.
Auswahl	• Alle
	Ausfall (F)
	Funktionskontrolle (C)
	Außerhalb der Spezifikation (S)

- Wartungsbedarf (M)
- Information (I)

Werkseinstellung

Untermenü "Ereignisliste"

Alle

Untermenü **Ereignisliste** zeigt die Historie an aufgetretenen Ereignismeldungen der in Parameter **Filteroptionen** (Seite 174) ausgewählten Kategorie. Maximal werden 20 Ereignismeldungen chronologisch angezeigt. Wenn im Gerät die erweiterte Funktion vom HistoROM freigeschaltet ist, kann die Ereignisliste bis zu 100 Meldungseinträge umfassen.

Folgende Symbole zeigen an, ob ein Ereignis aufgetreten oder beendet ist (Statussymbole):

- ①: Auftreten des Ereignisses
- 🕒: Ende des Ereignisses

Hinweis: Behebungsmaßnahmen zur Ursache der Meldung sind über das Symbol auf der Anzeige abrufbar.

Anzeigeformat

- Bei Ereignismeldung der Kategorie (Statussignal) I: Statussignal, Ereignisnummer, Betriebszeit des Auftretens, Ereignistext
- Bei Ereignismeldung der Kategorie (Statussignal) F, M, C, S: Diagnoseereignis, Statussymbol, Betriebszeit des Auftretens, Ereignistext

15.4.3 Untermenü Geräteinformation

Geräteinformation

Navigation \blacksquare Diagnose \rightarrow Geräteinfo Messstellenbezeichnung Navigation \blacksquare Diagnose \rightarrow Geräteinfo \rightarrow Messstellenbez. Beschreibung Bezeichnung für Messstelle eingeben. Werkseinstellung LTC5X Seriennummer Navigation \blacksquare Diagnose \rightarrow Geräteinfo \rightarrow Seriennummer **Beschreibung** Zeigt Seriennummer des Geräts. Zusätzliche Hinweis: Nützliche Einsatzgebiete der Seriennummer Information • Um das Messgerät schnell zu identifizieren, z. B. beim Kontakt mit Pepperl+Fuchs. Um gezielt Informationen zum Messgerät zu erhalten: Siehe www.pepperl-fuchs.com. Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auch auf dem Typenschild. **Firmware-Version** Navigation \blacksquare Diagnose \rightarrow Geräteinfo \rightarrow Firmware-Version **Beschreibung** Zeigt installierte Firmware-Version. Anzeige xx.yy.zz **Hinweis:** Firmware-Versionen, die sich nur in den letzten beiden Stellen ("zz") unterscheiden, haben keine Unterschiede bezüglich Funktionalitäten und Zusätzliche Information Bedienung. Gerätename Navigation \blacksquare Diagnose \rightarrow Geräteinfo \rightarrow Gerätename Beschreibung Zeigt Gerätenamen.

Bestellcode

Navigation	\textcircled{B} Diagnose \rightarrow Geräteinfo \rightarrow Bestellcode
Beschreibung	Zeigt Bestellcode des Geräts.
Zusätzliche Information	Der Bestellcode entsteht durch eine umkehrbare Transformation aus dem erweiterten Bestellcode, der die Ausprägung aller Gerätemerkmale der Produktstruktur angibt. Im Gegensatz zu diesem sind aber die Gerätemerkmale am Bestellocde nicht direkt ablesbar.

Erweiterter Bestellcode 1...3

Navigation	□ Diagnose → Geräteinfo → Erw.Bestellcd. 1
Beschreibung	Zeigen die drei Teile des erweiterten Bestellcodes.
Zusätzliche Information	Der erweiterte Bestellcode gibt für das Gerät die Ausprägung aller Merkmale der Produktstruktur an und charakterisiert damit das Gerät eindeutig.



Geräterevision

Navigation	\textcircled{B} Diagnose \rightarrow Geräteinfo \rightarrow Geräterevision
Beschreibung	Zeigt Geräterevision mit der das Gerät bei der HART-Communication-Foundation registriert ist.
Zusätzliche Information	Die Geräterevision wird benötigt, um dem Gerät die passende Gerätebeschreibungsdatei (DD) zuzuordnen.
Geräte-	ID
Navigation	\textcircled{B} Diagnose \rightarrow Geräteinfo \rightarrow Geräte-ID
Beschreibung	Zeigt Geräte-ID.
Zusätzliche Information	Die Geräte-ID ist neben Gerätetyp und Hersteller-ID ein Teil der eindeutigen Gerätekennung (Unique ID). Durch die Gerätekennung wird jedes HART-Gerät eindeutig identifiziert.
Gerätetyp	
Navigation	\textcircled{B} Diagnose \rightarrow Geräteinfo \rightarrow Gerätetyp
Beschreibung	Zeigt Gerätetyp, mit dem das Gerät bei der HART-Communication-Foundation registriert ist.
Zusätzliche Information	Der Gerätetyp wird benötigt, um dem Gerät die passende Gerätebeschreibungsdatei (DD) zuzuordnen.
Herstel	ler-ID

Navigation	\textcircled{B} Diagnose \rightarrow Geräteinfo \rightarrow Hersteller-ID
Beschreibung	Zeigt die Hersteller-ID, unter der das Gerät bei der HART-Communication- Foundation registriert ist.

Untermenü Messwerte 15.4.4

Messwerte

Navigation

 \square Diagnose \rightarrow Messwerte

Distanz Navigation \square Diagnose \rightarrow Messwerte \rightarrow Distanz Zeigt gemessene Distanz $\rm D_L$ vom Referenzpunkt (Unterkante Flansch/Einschraubstück) zum Füllstand. Beschreibung Hinweis: Die Einheit ist bestimmt durch Parameter Längeneinheit (Seite 121).

Zusätzliche Information



Abbildung 15.18 Distanz bei Flüssigkeitsmessungen

Füllstand linearisiert

Navigation	\blacksquare Diagnose \rightarrow Messwerte \rightarrow Füllst.linearis.
Beschreibung	Zeigt linearisierten Füllstand.
Zusätzliche Information	Hinweis: Die Einheit ist bestimmt durch Parameter Einheit nach Linearisierung (Seite 137).

Ausgangsstrom 1...2

Navigation	$\blacksquare \square Diagnose \rightarrow Messwerte \rightarrow Ausgangsstrom 12$
Beschreibung	Zeigt berechneten Ausgangsstrom.

Gemessener Stromausgang 1

Navigation	$\blacksquare \square Diagnose \rightarrow Messwerte \rightarrow Gemess. Strom 1$
Voraussetzung	Nur für Stromausgang 1
Beschreibung	Zeigt aktuell gemessenen Wert des Stromausgangs.

Klemmenspannung 1

Navigation	\blacksquare Diagnose \rightarrow Messwerte \rightarrow Klemmenspg. 1
Voraussetzung	Nur für Stromausgang 1
Beschreibung	Zeigt aktuelle Klemmenspannung am Stromausgang.

15.4.5 Untermenü Messwertspeicher

Messwertspeicher

Hinweis: Untermenü Messwertspeicher wird nur angezeigt, wenn im Gerät die erweiterte Funktion des HistoROM freigeschaltet ist.

Navigation

 \square Diagnose \rightarrow Messwertspeicher

Zuordnung 1...4. Kanal

Sperrung	
Navigation	\textcircled{B} Diagnose \rightarrow Messwertspeicher \rightarrow Zuord. 14. Kanal
Beschreibung	Dem jeweiligen Speicherkanal eine Prozessgröße zuordnen.
Auswahl	• Aus
	Füllstand linearisiert
	Distanz
	Ungefilterte Distanz
	Dicke oberes Medium
	Stromausgang 1
	Gemessener Stromausgang
	Stromausgang 2
	Klemmenspannung
	Elektroniktemperatur
	Gemessene Kapazität
	Absolute Echoamplitude
	Relative Echoamplitude
	Absolute EOP-Amplitude
	EOP-Verschiebung
	Grundrauschen
	Berechneter DK-Wert
	Sensor debug
	Analogausgang Erweit.Diag. 1
	Analogausgang Erweit.Diag. 2
Werkseinstellung	Aus
Zusätzliche Information	Insgesamt können 500 Messwerte gespeichert werden. Das bedeutet:Bei Nutzung von 1 Speicherkanal: 500 Datenpunkte
	Bei Nutzung von 2 Speicherkanälen: 250 Datenpunkte
	Bei Nutzung von 3 Speicherkanälen: 166 Datenpunkte

• Bei Nutzung von 4 Speicherkanälen: 125 Datenpunkte

Wenn die maximale Anzahl an Datenpunkten erreicht wurde, werden die ältesten im Speicher vorhandenen Datenpunkte zyklisch überschrieben, so dass immer die letzten 500, 250, 166 oder 125 Messwerte im Speicher bleiben (Ringspeicher-Prinzip).

Hinweis: Wenn die getroffene Auswahl geändert wird, wird der Inhalt des Messwertspeichers gelöscht.

2014-12

Sperrung	
Navigation	\textcircled{B} Diagnose \rightarrow Messwertspeicher \rightarrow Speicherinterval
Beschreibung	Speicherintervall t _{log} für die Messwertspeicherung definieren.
Eingabe	1,0 3600,0 s
Werkseinstellung	30,0 s
Zusätzliche Information	Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen Abstand der einzelnen Datenpunkte im Datenspeicher und somit die maximale speicherbare Prozesszeit T_{log} : • Bei Nutzung von 1 Speicherkanal: $T_{log} = 500 \text{ x } t_{log}$
	 Bei Nutzung von 2 Speicherkanälen: T_{log} = 250 x t_{log}
	 Bei Nutzung von 3 Speicherkanälen: T_{log} = 166 x t_{log}
	 Bei Nutzung von 4 Speicherkanälen: T_{log} = 125 x t_{log}
	Nach Ablauf dieser Zeit werden die ältesten im Speicher vorhandenen Datenpunkte zyklisch überschrieben, so dass immer eine Zeit von T _{log} im Speicher bleibt (Ringspeicher- Prinzip).
	Hinweis: Wenn die Länge des Speicherintervalls geändert wird, wird der Inhalt des Messwertspeichers gelöscht.
	Beispiel Bei Nutzung von 1 Speicherkanal • $T_{log} = 500 \times 1 \text{ s} = 500 \text{ s} \approx 8,5 \text{ min}$ • $T_{log} = 500 \times 10 \text{ s} = 5000 \text{ s} \approx 1,5 \text{ h}$ • $T_{log} = 500 \times 80 \text{ s} = 40000 \text{ s} \approx 11 \text{ h}$ • $T_{log} = 500 \times 3600 \text{ s} = 1800000 \text{ s} \approx 20 \text{ d}$
Datenspeicher löschen	
Sperrung	
Navigation	B Diagnose $ ightarrow$ Messwertspeicher $ ightarrow$ Daten löschen
Beschreibung	Löschung des gesamten Speicherinhalts veranlassen.
Auswahl	Abbrechen
	Daten löschen
Werkseinstellung	Abbrechen

Speicherintervall



Untermenü Anzeige 1...4. Kanal

Hinweis: Untermenü **Anzeige 1...4. Kanal** existiert nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige. Bei Bedienung über PACTware kann das Diagramm über die PACTware-Funktion **Event List/HistoROM** angezeigt werden. Untermenü **Anzeige 1...4. Kanal** ruft eine Anzeige des Messwertverlaufs für den jeweiligen Speicherkanal auf.



Abbildung 15.19

- X-Achse: Zeigt je nach Anzahl der gewählten Kanäle 250 bis 1000 Messwerte einer Prozessgröße.
- Y-Achse: Zeigt die ungefähre Messwertspanne und passt diese kontinuierlich an die laufende Messung an.

Hinweis: Durch gleichzeitiges Drücken von und \boxdot verlässt man das Diagramm und kehrt zum Bedienmenü zurück.


15.4.6 Untermenü Simulation

Simulation

Navigation

 $\textcircled{B} \square Diagnose \rightarrow Simulation$

Zuordnung Prozessgröße

Sperrung	
Navigation	□ Diagnose → Simulation → Zuordn. Prozeßgr
Beschreibung	Zu simulierende Prozessgröße wählen.
Auswahl	 Aus Füllstand Füllstand linearisiert Dicke linearisiert
Werkseinstellung	Aus
Zusätzliche Information	 Der Wert der zu simulierenden Größe wird in Parameter Wert Prozessgröße (Seite 181) festgelegt. Wenn Zuordnung Prozessgröße ≠ Aus, dann ist die Simulation aktiv. Eine aktive Simulation wird durch eine Diagnosemeldung der Kategorie Funktionskontrolle (C) angezeigt.
Wert Pr	ozessgröße
Sperrung	
Navigation	$\textcircled{\begin{tabular}{ll} \blacksquare} \blacksquare Diagnose \rightarrow Simulation \rightarrow Wert Prozessgr. \end{tabular}$
Voraussetzung	Zuordnung Prozessgröße (Seite 181) ≠ Aus
Beschreibung	Zu simulierenden Wert der gewählten Prozessgröße angeben.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	0
Zusätzliche Information	Die nachgelagerte Messwertbearbeitung sowie der Signalausgang folgen dem eingegebenen Wert. Auf diese Weise lässt sich die korrekte Parametrierung des Messgeräts sowie nachgelagerter Steuereinheiten prüfen.
Simulat	ion Stromausgang 12
Sperrung	
Navigation	\textcircled{B} Diagnose \rightarrow Simulation \rightarrow Sim. Stromausg 12
Beschreibung	Simulation des Stromausgangs an- oder ausschalten.

Beschreibung Simulat Auswahl • Aus

• An

WerkseinstellungAusZusätzliche
InformationEine aktive Simulation wird durch eine Diagnosemeldung der Kategorie
Funktionskontrolle (C) angezeigt.

Wert Stromausgang 1...2

Sperrung	
Navigation	□ Diagnose → Simulation → Wert Stromausg 12
Voraussetzung	Simulation Stromausgang (Seite 181) = An
Beschreibung	Stromwert für die Simulation angeben.
Eingabe	3,59 22,5 mA
Werkseinstellung	3,59 mA
Zusätzliche Information	Der Stromausgang folgt dem eingegebenen Wert. Auf diese Weise lassen sich die Justierung des Stromausgangs sowie die korrekte Funktion nachgeschalteter Steuergeräte prüfen.

Simulation Schaltausgang

Sperrung		
Navigation	$\textcircled{B} \square \text{ Diagnose} \rightarrow \text{Simulation} \rightarrow \text{Sim.Schaltaus.}$	
Beschreibung	Simulation des Schaltausgangs ein- und ausschalten.	
Auswahl	• Aus	
	• An	
Werkseinstellung	Aus	

Schaltzustand

Sperrung	
Navigation	\textcircled{B} Diagnose \rightarrow Simulation \rightarrow Schaltzustand
Voraussetzung	Simulation Schaltausgang (Seite 182) = An
Beschreibung	Zu simulierenden Schaltzustand festlegen.
Auswahl	OffenGeschlossen
Werkseinstellung	Offen
Zusätzliche Information	Der Schaltausgang folgt dem eingegebenen Wert. Auf diese Weise lässt sich die korrekte Funktion nachgeschalteter Steuergeräte prüfen.

Simulation Gerätealarm

Sperrung		
Navigation	□ Diagnose → Simulation → Sim. Gerätealarm	
Beschreibung	Simulation eines Gerätealarms an- oder ausschalten.	
Auswahl	AusAn	
Werkseinstellung	Aus	
Zusätzliche Information	Bei Wahl von Option An generiert das Gerät einen Alarm. Auf diese Weise lässt sich das korrekte Ausgangsverhalten des Geräts im Alarmfall prüfen. Eine aktive Simulation wird durch eine Diagnosemeldung der Kategorie Funktionskontrolle (C) angezeigt.	



15.4.7 Untermenü Gerätetest

Gerätetest

Navigation

 \blacksquare Diagnose \rightarrow Gerätetest

Start Gerätetest

Sperrung		
Navigation	■ Diagnose → Gerätetest → Start Gerätetest	
Beschreibung	Gerätetest starten.	
Auswahl	NeinJa	
Werkseinstellung	Nein	
Zusätzliche Information	Wenn ein Echoverlust vorliegt, ist kein Gerätetest möglich.	
Ergebn	is Gerätetest	
Navigation	$\textcircled{B} \square \text{ Diagnose} \rightarrow \text{Gerätetest} \rightarrow \text{Ergeb}. \texttt{Gerätetest}$	
Beschreibung	Zeigt Ergebnis des Gerätetests.	
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Anzeigeoptionen Installation Ok Messung uneingeschränkt möglich. Genauigkeit eingeschränkt Eine Messung ist möglich, aufgrund der Signalamplituden kann allerdings die Messgenauigkeit eingeschränkt sein. Messfähigkeit eingeschränkt Eine Messung ist zwar momentan möglich, es besteht aber das Risiko, dass es im Betrieb zu einem Echoverlust kommt. Überprüfen Sie den Einbau und die Dielektrizitätskonstante des Mediums. Ungeprüft Es hat kein Test stattgefunden. 	
Letzter	Test	
Navigation	\textcircled{B} Diagnose \rightarrow Gerätetest \rightarrow Letzter Test	
Beschreibung	Zeigt Betriebszeit, bei der der letzte Gerätetest durchgeführt wurde.	
Füllstandsignal		
Navigation	\textcircled{B} Diagnose \rightarrow Gerätetest \rightarrow Füllstandsignal	
Voraussetzung	Gerätetest wurde durchgeführt.	
Beschreibung	Zeigt Testergebnis für das Füllstandsignal.	
Anzeige	 Ungeprüft Prüfung nicht i. O. Prüfung i. O. 	
Zusätzliche Information	Für Füllstandsignal = Prüfung nicht i. O. : Einbau des Geräts und Dielektrizitätskonstante des Mediums prüfen.	



Einkopplungssignal

Navigation Voraussetzung Beschreibung Anzeige \blacksquare Diagnose \rightarrow Gerätetest \rightarrow Einkoppl.signal

Gerätetest wurde durchgeführt.

Zeigt Testergebnis für das Einkopplungssignal.

- Ungeprüft
- Prüfung nicht i. O.
- Prüfung i. O.

Zusätzliche Information Für **Einkopplungssignal = Prüfung nicht i. O.**: Einbau des Geräts prüfen. Bei nichtmetallischen Behältern Metallplatte oder metallischen Flansch verwenden.

Numerisch

14. Nachkommastellen (Parameter)	161
Α	

Abgleich Leer (Parameter)	123
Abgleich Voll (Parameter)	
Administration (Untermenü)	
Aktuelle Ausblendung (Parameter)	
Aktuelle Diagnose (Parameter)	
Aktuelle Sondenlänge (Parameter)	
Anforderungen an das Personal	11
Anwendungsbereich	11
Anzeige (Untermenü)	159
Anzeige 14. Kanal (Untermenü)	180
Anzeigemodul	
Anzeigemodul drehen	
Anzeigesymbole	
Arbeitssicherheit	12
Aufnahme Ausblendung (Parameter)	
Ausblendung (Wizard)	128
Ausgang bei Echoverlust (Parameter)	
Ausgangsstrom 12 (Parameter)	153, 177
Ausschaltpunkt (Parameter)	157
Ausschaltverzögerung (Parameter)	158
Außenreinigung	104
Außerhalb des Behälters montieren	
Austausch eines Geräts	105

В

Bedienelemente	
Bedienelemente für Diagnosemeldung	
Bedienmenü	70
Bedienmodul	
Behebungsmaßnahmen	
Bestätigung Distanz (Parameter)	126, 128
Bestätigung Sondenlänge (Parameter)	149, 150
Bestellcode (Parameter)	175
Bestimmungsgemäße Verwendung	
Bestimmungsgemäße Verwendung, Fehlgebrauch	
Bestimmungsgemäße Verwendung, Grenzfälle	
Bestimmungsgemäße Verwendung, Restrisiken	12
Betriebssicherheit	

PEPPERL+FUCHS

Betriebszeit ab Neustart (Parameter) 172 Biockdistanz (Parameter) 134, 146 Bypass 33 C C CE-Zeichen 13 D Dampfung (Parameter) Datarpfung (Parameter) 152 Datamptung Anzeige (Parameter) 165 Datenscherung Anzeige (Parameter) 179 D	Betriebszeit (Parameter) 165, 172	2
Blockdistanz (Parameter) 134, 146 Bypase	Betriebszeit ab Neustart (Parameter)	2
Bypass	Blockdistanz (Parameter)	3
C CE-Zeichen 13 D Dämpfung (Parameter) 152 Dämpfung Anzeige (Parameter) 165 Datensicherung Anzeigemodul (Untermenü) 165 Datensicherung Anzeigemodul (Untermenü) 165 Datensicherung Anzeigemodul (Untermenü) 165 Datensicherung Anzeigemodul (Untermenü) 179 DD	Bypass	3
CE-Zeichen 13 D Dämpfung (Parameter) 152 Dämpfung Anzeige (Parameter) 162 Dattenspicher löschen (Parameter) 165 Dattenspicher löschen (Parameter) 179 DD	C	
D Dämpfung (Parameter) 152 Dämpfung Anzeige (Parameter) 162 Datenspicher löschen (Parameter) 165 Datenspicher löschen (Parameter) 179 DD 84 Diagnose (Menü) 171 Diagnoser (Menü) 173 Diagnosereignis 95, 97 Diagnosereignis 95, 97 Diagnosereignis 98 Diagnoseeniste (Untermenü) 173 Distarz (Parameter) 124, 128, 177 Dokumentfunktion 124, 128, 177 Dokumentfunktion 124, 128, 177 Dokumentfunktion 16 Dinschaftpunkt (Parameter) 138 E E Eingabemaske 80 Eingetragene Marken 16 Einheir nach Linearisierung (Parameter) 137 Einkorbalbgewinde 26, 43 Ei	CE-Zeichen	3
Dämpfung (Parameter)	D	
Dämpfung Anzeige (Parameter) 162 Datenspicher löschen (Parameter) 175 Datenspicher löschen (Parameter) 177 D	Dämpfung (Parameter)	2
Datensicherung Anzeigemodul (Untermenü) 165 Datenspeicher löschen (Parameter) 179 DD	Dämpfung Anzeige (Parameter)	2
Datenspeicher löschen (Parameter) 179 DD	Datensicherung Anzeigemodul (Untermenü)165	5
DD	Datenspeicher löschen (Parameter)	Э
Diagnose (Menü)	DD	1
Diagnose 15 (Parameter) 173 Diagnoseereignis	Diagnose (Menü)	1
Diagnoseereignis	Diagnose 15 (Parameter)	3
Diagnoseliste	Diagnoseereignis	7
Diagnoseliste (Untermenü) 173 Diagnosemeldung 94 DIP-Schalter 74 Distanz (Parameter) 124, 128, 177 Dokumentfunktion 6 Durchmesser (Parameter) 138 E 138 Eingabemaske 80 Eingetragene Marken 16 Einheit nach Linearisierung (Parameter) 137 Einschaltpunkt (Parameter) 137 Einschaltpunkt (Parameter) 156 Einschaltpunkt (Parameter) 157 Einschaltverzögerung (Parameter) 157 Einstellungen, Bediensprache einstellen 85 Einstellungen, Gerätekonfiguration verwalten 90 Elektronikgehäuse 15 Ende Ausblendung (Parameter) 127, 128 Entsorgung 100 Ereignishistorie 101 Ereignishistorie 101 Ereignishiste (Untermenü) 174 Ereignisliste (Untermenü) 174 Ereignisles (Untermenü) 174 Ereignislex (Untermenü) 174 Ereignislex (Untermenü) 174 Ereignislex (Untermenü)	Diagnoseliste	3
Diagnosemeldung	Diagnoseliste (Untermenü)	3
DIP-Schalter	Diagnosemeldung	4
Distanz (Parameter) 124, 128, 177 Dokumentfunktion 6 Durchmesser (Parameter) 138 E 138 Eingabemaske 80 Eingatemaske 16 Einheit nach Linearisierung (Parameter) 137 Einkopplungssignal (Parameter) 137 Einschaltpunkt (Parameter) 156 Einschaltpunkt (Parameter) 157 Einschaltverzögerung (Parameter) 157 Einschaltgewinde 26, 43 Einstellungen, Gerätekonfiguration verwalten 90 Elektronikgehäuse 15 Ende Ausblendung (Parameter) 127, 128 Entsorgung 100 Ereignishistorie 101 Ereignisliste (Untermenü) 174 Ereignisle (Untermenü) 174 Ereignis-Logbuch (Untermenü) 174 Ereignis-Logbuch filtern 101 Ereignistext 101 Ereignistext 101	DIP-Schalter	4
Dokumentfunktion6Durchmesser (Parameter)138EEEingabemaske80Eingatragene Marken16Einheit nach Linearisierung (Parameter)137Einkopplungssignal (Parameter)184Einschaltpunkt (Parameter)156Einschaltverzögerung (Parameter)157Einschaltverzögerung (Parameter)157Einschaltverzögerung (Parameter)157Einstellungen, Bediensprache einstellen85Einstellungen, Gerätekonfiguration verwalten90Elektronikgehäuse15End Ausblendung (Parameter)127, 128Entsorgung106Ereignishistorie101Ereignishistorie101Ereignishistorie101Ereignisliet (Untermenü)174Ereignislet (Untermenü)174Ereignis-Logbuch (Untermenü)174Ereignis-Logbuch filtern101Ereignisket101Ereignisket101Ereignisket101Ereignisket101Ereignisket174Ereignisket174Ereignisket174Ereignisket101Ereignisket101Ereignisket101Ereignisket101Ereignisket101Ereignisket101Ereignisket157Ereignisket157Ereignisket157Ereignisket157Ereignisket157<	Distanz (Parameter)	7
Durchmesser (Parameter) 138 E Eingabemaske 80 Eingetragene Marken 16 Einheit nach Linearisierung (Parameter) 137 Einkopplungssignal (Parameter) 137 Einschaltpunkt (Parameter) 184 Einschaltverzögerung (Parameter) 156 Einschaltverzögerung (Parameter) 157 Einschaltverzögerung (Parameter) 26, 43 Einstellungen, Bediensprache einstellen 85 Einstellungen, Gerätekonfiguration verwalten 90 Elektronikgehäuse 15 Ende Ausblendung (Parameter) 127, 128 Entsorgung 106 Ereignishistorie 101 Ereignisliste (Untermenü) 174 Ereignisliste (Untermenü) 174 Ereignisliste (Untermenü) 174 Ereignislext	Dokumentfunktion	3
E Eingabemaske	Durchmesser (Parameter)	3
Eingabemaske	E	
Eingetragene Marken16Einheit nach Linearisierung (Parameter)137Einkopplungssignal (Parameter)184Einschaltpunkt (Parameter)156Einschaltverzögerung (Parameter)157Einschaltverzögerung (Parameter)157Einschraubgewinde26, 43Einstellungen, Bediensprache einstellen85Einstellungen, Gerätekonfiguration verwalten90Elektronikgehäuse15Ende Ausblendung (Parameter)127, 128Entsorgung106Ereignishistorie101Ereignisliste101Ereignisliste101Ereignisliste (Untermenü)174Ereignis-Logbuch (Untermenü)174Ereignistext	Eingabemaske	C
Einheit nach Linearisierung (Parameter)137Einkopplungssignal (Parameter)184Einschaltpunkt (Parameter)156Einschaltverzögerung (Parameter)157Einschraubgewinde26, 43Einstellungen, Bediensprache einstellen85Einstellungen, Gerätekonfiguration verwalten90Elektronikgehäuse15Ende Ausblendung (Parameter)127, 128Entsorgung106Ereignishistorie101Ereigniste (Untermenü)174Ereignis-Logbuch (Untermenü)174Ereignistext	Eingetragene Marken	3
Einkopplungssignal (Parameter)184Einschaltpunkt (Parameter)156Einschaltverzögerung (Parameter)157Einschraubgewinde.26, 43Einstellungen, Bediensprache einstellen85Einstellungen, Gerätekonfiguration verwalten90Elektronikgehäuse15Ende Ausblendung (Parameter)127, 128Entsorgung106Ereignishistorie101Ereignisliste101Ereignisliste (Untermenü)174Ereignis-Logbuch filtern101Ereignistext.95	Einheit nach Linearisierung (Parameter)	7
Einschaltpunkt (Parameter)156Einschaltverzögerung (Parameter)157Einschraubgewinde.26, 43Einstellungen, Bediensprache einstellen85Einstellungen, Gerätekonfiguration verwalten90Elektronikgehäuse15Ende Ausblendung (Parameter)127, 128Entsorgung106Ereignishistorie101Ereignisliste101Ereignisliste (Untermenü)174Ereignis-Logbuch (Untermenü)174Ereignistext.95	Einkopplungssignal (Parameter)	4
Einschaltverzögerung (Parameter)157Einschraubgewinde.26, 43Einstellungen, Bediensprache einstellen85Einstellungen, Gerätekonfiguration verwalten90Elektronikgehäuse15Ende Ausblendung (Parameter)127, 128Entsorgung106Ereignishistorie101Ereignisliste101Ereignisliste101Ereignisliste (Untermenü)174Ereignisliste Logbuch (Untermenü)174Ereignis-Logbuch filtern101Ereignistext	Einschaltpunkt (Parameter)	3
Einschraubgewinde.26, 43Einstellungen, Bediensprache einstellen.85Einstellungen, Gerätekonfiguration verwalten.90Elektronikgehäuse.15Ende Ausblendung (Parameter).127, 128Entsorgung.106Ereignishistorie.101Ereignisliste.101Ereignisliste.101Ereignisliste (Untermenü).174Ereignis-Logbuch (Untermenü).174Ereignistext	Einschaltverzögerung (Parameter)	7
Einstellungen, Bediensprache einstellen.85Einstellungen, Gerätekonfiguration verwalten.90Elektronikgehäuse.15Ende Ausblendung (Parameter).127, 128Entsorgung.106Ereignishistorie.101Ereignisliste.101Ereignisliste.101Ereignisliste (Untermenü).174Ereignis-Logbuch (Untermenü).174Ereignistext	Einschraubgewinde	3
Einstellungen, Gerätekonfiguration verwalten.90Elektronikgehäuse.15Ende Ausblendung (Parameter).127, 128Entsorgung.106Ereignishistorie.101Ereignisliste.101Ereignisliste (Untermenü).174Ereignis-Logbuch (Untermenü).174Ereignis-Logbuch filtern.01Ereignistext	Einstellungen, Bediensprache einstellen	5
Elektronikgehäuse 15 Ende Ausblendung (Parameter) 127, 128 Entsorgung 106 Ereignishistorie 101 Ereignisliste 101 Ereignisliste (Untermenü) 174 Ereignis-Logbuch (Untermenü) 174 Ereignis-Logbuch filtern 101 Ereignistext	Einstellungen, Gerätekonfiguration verwalten90)
Ende Ausblendung (Parameter) 127, 128 Entsorgung 106 Ereignishistorie 101 Ereignisliste 101 Ereignisliste (Untermenü) 174 Ereignis-Logbuch (Untermenü) 174 Ereignis-Logbuch filtern 101 Ereignistext 95	Elektronikgehäuse	5
Entsorgung 106 Ereignishistorie 101 Ereignisliste 101 Ereignisliste (Untermenü) 174 Ereignis-Logbuch (Untermenü) 174 Ereignis-Logbuch filtern 101 Ereignistext	Ende Ausblendung (Parameter) 127, 128	3
Ereignishistorie 101 Ereignisliste 101 Ereignisliste (Untermenü) 174 Ereignis-Logbuch (Untermenü) 174 Ereignis-Logbuch filtern 101 Ereignistext	Entsorgung	3
Ereignisliste 101 Ereignisliste (Untermenü) 174 Ereignis-Logbuch (Untermenü) 174 Ereignis-Logbuch filtern 101 Ereignistext 95	Ereignishistorie	1
Ereignisliste (Untermenü) 174 Ereignis-Logbuch (Untermenü) 174 Ereignis-Logbuch filtern 101 Ereignistext 95	Ereignisliste	1
Ereignis-Logbuch (Untermenü)	Ereignisliste (Untermenü)	4
Ereignis-Logbuch filtern	Ereignis-Logbuch (Untermenü)	4
Ereignistext	Ereignis-Logbuch filtern	1
	Ereignistext	2014-12

Ereignisverhalten, Erläuterung	94
Ergebnis Gerätetest (Parameter)	. 183
Ergebnis Vergleich (Parameter)	. 167
Ersatzteile	. 106
Erweiterte Prozessbedingung (Parameter)	. 133
Erweiterter Bestellcode 13 (Parameter)	. 175
Erweitertes Setup (Untermenü)	. 129

F

Falscher Code (Parameter)	
Fehlerstrom (Parameter)	
Fehlerverhalten (Parameter)	
Fernbedienung	
Fester Stromwert (Parameter)	
Filteroptionen (Parameter)	
Firmware-Version (Parameter)	
Fixierung von Koaxsonden	
Fixierung von Seilsonden	
Fixierung von Stabsonden	
Flansch, Montage	
Format Anzeige (Parameter)	
Freigabecode	
Freigabecode bestätigen (Parameter)	
Freigabecode definieren	
Freigabecode definieren (Parameter)	
Freigabecode definieren (Wizard)	
Freigabecode eingeben (Parameter)	
Freitext (Parameter)	
Füllstand (Halbautomatisch) (Parameter)	
Füllstand (Manuell) (Parameter)	
Füllstand (Parameter)	
Füllstand (Untermenü)	
Füllstand linearisiert (Parameter)	
Füllstandeinheit (Parameter)	
Füllstandkorrektur (Parameter)	
Füllstandsignal (Parameter)	
Funktion Schaltausgang (Parameter)	

G

Gasphasenkompensation	
Gehäuse drehen	
Gehäuseaufbau	15
Gemessener Stromausgang 1 (Parameter)	
Gerät zurücksetzen (Parameter)	
Gerätebeschreibungsdateien	
Geräte-ID (Parameter)	
Geräteinformation (Untermenü)	
Gerätename (Parameter)	
Geräterevision (Parameter)	
Gerätetausch	105
Gerätetest (Untermenü)	
Gerätetyp (Parameter)	

Н

HART Loop Converter KFD2-HLC-Ex1.D.**	58
HART-Integration	84
HART-Protokoll	68
HART-Variablen	84
Hersteller-ID (Parameter)	. 176
Hintergrundbeleuchtung (Parameter)	. 164
Hüllkurvendarstellung	83

I

Intervall Anzeige (Parameter)	 	2
Invertiertes Ausgangssignal (Parameter)	 	3

Κ

Klemmenspannung 1 (Parameter)	177
Koaxsonden kürzen	43
Koaxsonden, Aufbau	14
Koaxsonden, seitliche Belastbarkeit	
Kompensation über Abgleichparameter	
Konfiguration einer Füllstandmessung	86
Konfigurationsdaten verwalten (Parameter)	166
Konformitätserklärung	13
Kontextmenü	82
Kontrast Anzeige (Parameter)	
Kopfzeile (Parameter)	162
Kopfzeilentext (Parameter)	163
Kundenwert (Parameter)	141, 143

L

121
159
171
183
135
135

Μ

Maximaler Wert (Parameter)	
Mediengruppe (Parameter)	122
Medientyp (Parameter)	131
Mediumseigenschaft (Parameter)	131
Menü Diagnose	171
Menü Setup	121
Menü, Aufbau	
Messstellenbezeichnung (Parameter)	
Messstoffe	
Messwerte (Untermenü)	177
Messwertspeicher (Untermenü)	178
Messwertsymbole	
Montageposition für Füllstandmessungen	
Ν	
Nachkommastellen Menü (Parameter)	163
Nichtmetallische Behälter	
P	
Produktaufbau	
Produktsicherheit	
Prozesseigenschaft (Parameter)	
R	
Rampe bei Echoverlust (Parameter)	145
Reparaturkonzept	105
Rohrdurchmesser (Parameter)	122

Rücksendung

S

Schaltausgang (Untermenü)	154
Schaltzustand (Parameter)	158, 182
Schreibschutz aufheben	73
Schreibschutz deaktivieren	74
Schreibschutz definieren	72
Schreibschutz rücksetzen (Parameter)	147
Schreibschutzfunktion deaktivieren	73
Schreibzugriff	
Schwallrohr	
Seilsonden kürzen	
Seilsonden, Aufbau	14
Seilsonden, Montage	44
Seilsonden, Zugbelastbarkeit	
Seriennummer (Parameter)	175
Service-Schnittstelle (CDI)	69
Setup (Menü)	121
Sicherheitseinstellungen (Untermenü)	144
Sicherheitshinweise	11
Sicherung Status (Parameter)	167
Signalqualität (Parameter)	125
SIL/WHG deaktivieren (Wizard)	147
SIL/WHG-Bestätigung (Wizard)	147
Simulation (Untermenü)	
Simulation Schaltausgang (Parameter)	
Simulation Stromausgang 12 (Parameter)	
Simulation-Gerätealarm (Parameter)	
Sonde geerdet (Parameter)	148
Sondeneinstellungen (Untermenü)	148
Sondenlängenkorrektur (Wizard)	150
Speicherintervall (Parameter)	179
Stabsonden kürzen	41
Stabsonden, Aufbau	14
Stabsonden, seitliche Belastbarkeit	
Start Gerätetest (Parameter)	
Status Verriegelung (Parameter)	129
Statusanzeigen für Diagnosemeldung	
Statussignale	
Stehende Tanks	

2014-12

Störungsbehebung	. 92
Stromausgang 12 (Untermenü)	151
Strombereich (Parameter)	152
Symbole	', 80
Systemkomponenten	110

Т

Tabelle aktivieren (Parameter)	142
Tabelle bearbeiten (Untermenü)	143
Tabellen Nummer (Parameter)	141
Tabellenmodus (Parameter)	140
Tanktyp (Parameter)	121
Tastenverriegelung ausschalten	75
Tastenverriegelung einschalten	75
Teilbare Sonden	24
Text- und Zahleneditor	80
Trennzeichen (Parameter)	163

U

Überspannungsschutz	. 6	64
Unterirdische Tanks	. 3	35

V

Verdrängersystem	40
Verriegelungsschalter	74
Verriegelungszustand	77
Vor-Ort-Anzeige	76
Vor-Ort-Bedienung	68

W

Wärmeisolation	39
Wartung	104
Werkzeug	41
Wert bei Echoverlust (Parameter)	144
Wert Prozessgröße (Parameter)	181
Wert Stromausgang 12 (Parameter)	182

Ζ

Zahlenformat (Parameter)	163
Zeitstempel (Parameter)	171
Zeitstempel 15 (Parameter)	173
Zubehör, gerätespezifisch	107
Zubehör, kommunikationsspezifisch	110
Zubehör, servicespezifisch	110
Zubehör, Systemkomponenten	110
Zugriffsrechte Anzeige (Parameter)	130
Zugriffsrechte auf Parameter	
Zugriffsrechte Bediensoftware (Parameter)	129
Zuordnung 14. Kanal (Parameter)	178
Zuordnung Diagnoseverhalten (Parameter)	155
Zuordnung Grenzwert (Parameter)	155
Zuordnung Prozessgröße (Parameter)	
Zuordnung Status (Parameter)	155
Zuordnung Stromausgang 12 (Parameter)	151
Zwischenhöhe (Parameter)	139





PEPPERL+FUCHS



PROZESSAUTOMATION – PROTECTING YOUR PROCESS



Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH 68307 Mannheim · Germany Tel. +49 621 776-0 E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Ihren Ansprechpartner vor Ort finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com/contact

www.pepperl-fuchs.com

BA01001O/98/DE/16.13



DOCT-3878 12/2014