KOMPAKTHANDBUCH

CC-LINK GATEWAYS





Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".



Inhaltsverzeichnis

CC-Link Gateways

1	Einleitung	5
2	Konformitätserklärung	6
2.1	Konformitätserklärung	6
3	Sicherheit	7
3.1	Sicherheitsrelevante Symbole	7
3.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	7
3.3	Entsorgung	7
4	Inbetriebnahme des AS-i Bus	B
5	Konfiguration und Inbetriebnahme des Sicherheitsmonitors	9
6	Datenübertragungsmodi der CC-Link Gateways10	D
6.1	Standard-Modus1	1
6.1.1	Remote IO Points	1
6.1.3	Safety Status	6
6.1.4 6.1.5	Feldbus Bits10 Message Transmission	6 7
6.2	Kompatibilitätsmodus für VBG-CCL-G4F1	8
6.2.1	Remote IO Points	8
6.2.2	Putterspeicherbereich	9
6.3 6.3.1	CC-LINK V1 Mode	3
6.3.2	Pufferspeicherbereich	4
6.4	Kompatibilitätsmodus für FX2N-32ASI-M	8
6.4.1	Remote IO Points	8
6.4.2	Putterspeicherbereich	8
6.5	Kompatibilitatsmodus fur HK-ASICC	1 1
6.5.2	Pufferspeicherbereich	1
7	Zugriff auf Kommandoschnittstelle	2
7.1	Zugriff mittels BFM	2
7.2	Zugriff mittels Message Transmission3	5

PEPPERL+FUCHS

02.05.2016

8	Diagnose	
8.1	Systemdiagnose auf dem PC	
8.1.1	Software für Diagnose. Service und Freigabe-Messungen	
8.1.2	AS-i Control Tools	
8.1.3	ASIMON	
8.1.4	Webserver	
8.2	Diagnose auf der übergeordneten Steuerung	
8.2.1	Diagnose über Prozessdaten	
8.2.1.1	Diagnose der AS-i Kreise	
	Flags+Fault detector (siehe Kap. 6.1.1)	
8.2.1.2	Diagnose des Sicherheitsmonitors	
	Safety Diagnose im Eingangsdatenabbild	
	Feldbus-Bits und Safety Status	
	Safety-Diagnose im Eingangsdatenabbild (IDI)	
	Diagnose der sicheren AS-i Eingänge	
	Diagnose der sicheren AS-i Ausgänge 40	
	Verändern der Grundeinstellung	
8.2.2	Diagnose über die Kommandoschnittstelle	
8.3	Fehleranzeige direkt am Gerät	
8.3.1	LEDs	
8.3.2	LC-Display	
8.3.3	AS-i Wächter	
8.3.3.1	Doppeladresserkennung	
8.3.3.2	Erdschlusswächter	
8.3.3.3	Störspannungserkennung	
8.3.3.4	Uberspannungserkennung	
9	Anhang	43
	-	



1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch

Sie haben sich für ein Gerät von Pepperl+Fuchs entschieden. Pepperl+Fuchs entwickelt, produziert und vertreibt weltweit elektronische Sensoren und Interface-Bausteine für den Markt der Automatisierungstechnik.

Bevor Sie dieses Gerät montieren und in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Betriebsanleitung bitte sorgfältig durch. Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Anleitungen und Hinweise dienen dazu, Sie schrittweise durch die Montage und Inbetriebnahme zu führen und so einen störungsfreien Gebrauch dieses Produktes sicher zu stellen. Dies ist zu Ihrem Nutzen, da Sie dadurch:

- den sicheren Betrieb des Gerätes gewährleisten
- den vollen Funktionsumfang des Gerätes ausschöpfen können
- · Fehlbedienungen und damit verbundene Störungen vermeiden
- Kosten durch Nutzungsausfall und anfallende Reparaturen vermeiden
- die Effektivität und Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage erhöhen.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig auf, um sie auch bei späteren Arbeiten an dem Gerät zur Hand zu haben.

Bitte überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung die Unversehrtheit des Gerätes und die Vollständigkeit des Lieferumfangs.

Verwendete Symbole

Dieses Handbuch enthält die folgenden Symbole:



Hinweis!

Dieses Zeichen macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



Achtung!

Dieses Zeichen warnt vor einer möglichen Störung. Bei Nichtbeachten können das Gerät oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen bis hin zur völligen Fehlfunktion gestört sein.



Warnung!

Dieses Zeichen warnt vor einer Gefahr. Bei Nichtbeachten drohen Personenschäden bis hin zum Tod oder Sachschäden bis hin zur Zerstörung.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zum Gerät, Zubehör oder weitergehenden Funktionen haben, wenden Sie sich bitte an:

Pepperl+Fuchs GmbH Lilienthalstraße 200 68307 Mannheim Telefon: 0621 776-1111 Telefax: 0621 776-271111 E-Mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

2. Konformitätserklärung

2.1 Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.



Hinweis!

Eine Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

Der Hersteller des Produktes, die Pepperl+Fuchs GmbH in D-68307 Mannheim, besitzt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem gemäß ISO 9001.



3. Sicherheit

3.1 Sicherheitsrelevante Symbole



Hinweis!

Dieses Zeichen macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



Achtung!

Dieses Zeichen warnt vor einer möglichen Störung. Bei Nichtbeachten können das Gerät oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen bis hin zur völligen Fehlfunktion gestört sein.



Warnung!

Dieses Zeichen warnt vor einer Gefahr. Bei Nichtbeachten drohen Personenschäden bis hin zum Tod oder Sachschäden bis hin zur Zerstörung.

3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerät darf nur von eingewiesenem Fachpersonal entsprechend der vorliegenden Betriebsanleitung betrieben werden.

Eigene Eingriffe und Veränderungen sind gefährlich und es erlischt jegliche Garantie und Herstellerverantwortung. Falls schwerwiegende Störungen an dem Gerät auftreten, setzen Sie das Gerät außer Betrieb. Schützen Sie das Gerät gegen versehentliche Inbetriebnahme. Schicken Sie das Gerät zur Reparatur an den Hersteller.

Der Anschluss des Gerätes und Wartungsarbeiten unter Spannung dürfen nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen.

Die Verantwortung für das Einhalten der örtlich geltenden Sicherheitsbestimmungen liegt beim Betreiber.

Verwahren Sie das Gerät bei Nichtbenutzung in der Originalverpackung auf. Diese bietet dem Gerät einen optimalen Schutz gegen Stöße und Feuchtigkeit.

Halten Sie die zulässigen Umgebungsbedingungen ein.

3.3 Entsorgung



Hinweis!

Verwendete Geräte und Bauelemente sachgerecht handhaben und entsorgen! Unbrauchbar gewordene Geräte als Sondermüll entsorgen! Die nationalen und örtlichen Richtlinien bei der Entsorgung einhalten!

4. Inbetriebnahme des AS-i Bus

- 1. Schließen Sie das Gerät an die Spannungsversorgung an.
- 2. Schließen Sie das AS-i Kabel an das Gerät an.
- Schließen Sie nacheinander die AS-i Slaves an die AS-i Leitung an und stellen Sie die Slave-Adressen ein.
 Sie können die Adressen mit Hilfe eines Handadressiergerätes direkt am Slave einstellen oder über die Option [SLAVE ADR TOOL] im Displaymenü Ihres Gateways.
- Wählen Sie im Displaymenü [QUICK SETUP], um die Konfiguration aller an das Gerät angeschlossenen AS-i Kreise zu übernehmen. Bestätigen Sie mit [STORE+RUN].
- Stellen Sie die CC-Link-Adresse ein und verbinden das Gateway mit der übergeordneten Feldbussteuerung. Sie können die Adressen direkt über die Option [CC-LINK] im Displaymenü Ihres Gateways einstellen oder über den PC mit Hilfe der ASIMON-Software mit integrierten AS-i Control Tools.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Montageanweisung Ihres Gateways.



5. Konfiguration und Inbetriebnahme des Sicherheitsmonitors

Die Konfiguration und Inbetriebnahme des AS-i Sicherheitsmonitors erfolgt über einen PC/Notebook mit der Konfigurationssoftware ASIMON.



Hinweis!

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem separaten Handbuch der ASIMON Konfigurationssoftware.

Die Konfiguration darf nur von einem Sicherheitsbeauftragten durchgeführt werden. Alle sicherheitstechnisch relevanten Befehle sind über ein Passwort geschützt.



Die korrekte Sicherheitsfunktion des Gerätes muss unbedingt in der Anlage überprüft werden!



Hinweis!

Quick Start Guides für Inbetriebnahme und Service stehen auf der Webseite zum Download zur Verfügung.

6. Datenübertragungsmodi der CC-Link Gateways

Für die Übertragung der Daten bei CC-Link stehen mehrere Modi zur Verfügung:

- 1. Standardmodus (siehe Kap. <6.1>)
- 2. Kompatibilitätsmodus für VBG-CCL-G4F COMP (siehe Kap. <6.2>)
- 3. Kompatibilitätsmodus für CC-Link V1 (siehe Kap. <6.3>)
- 4. Kompatibilitätsmodus für FX2N-32ASI-M CP (siehe Kap. <6.4>)
- 5. Kompatibilitätsmodus für HK-ASICC COMP (siehe Kap. <6.5>)

Hir

0 11 Hinweis!

Die Auswahl des jeweiligen Datenübertragungsmodus erfolgt im Menü des Gateways mit Hilfe der Tasten und des Displays. Weiterführende Informationen finden Sie in der Beschreibung des Display-Menüs Ihres Gateways.

Zusammenfassung der Datenübertragungsmodi

	Standard	VBG-CCL- G4F	CC-Link V1	FX2N- 32ASI-M	HK- ASICC
Belegte Stationen	3	3	4	4	2
Zyklus Einstellung	2	1	1	1	1
CC-Link Master erforderlich	V2	V1	V1	V1	V1
Unterstützt 2 AS-i Kreise	nein	nein	nein	nein	nein
Unterstützt B-Slaves	ja	(ja)	ja	nein	nein
Unterstützt Analog Slaves	ja	ja	ja	nein	nein
Unterstützt AS-i Konfiguration über CC-Link	ja	ja	ja	nein	nein

Tab. 6-1.



6.1 Standard-Modus

Der Standard-Modus besitzt folgende Eigenschaften:

- Alle Gateways belegen 3 Stationen und haben eine doppelte Zyklus-Einstellung.
- Die letzten 2 Worte sind reserviert für "Message Transmission".
- AS-i Prozessdaten werden im Pufferspeicherbereich (Buffer Memory Area: BFM) abgebildet.
- Alle azyklischen Anfragen werden durch "Message Transmission" zyklisch abgearbeitet.

6.1.1 Remote IO Points

Remote to Host

Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RXm		reserviert														
RXm+1		AS-i Kreis 1: EC-Flags und Fault Detector														
RXm+2																
	reserviert															
RXm+9																

Tab. 6-2.

EC-Flags und Fault Detector

Bit	Abkürzung	Name
0	Cfg. OK	Configuration OK
1	S0	Slave Adresse 0 detected
2	Aaasn	Auto Address Assign
3	Aaavail	Auto Address Available
4	CM	Configuration Mode active
5	NA	Normal Operation active
6	APF	AS-i Power Fail (AS-i Spannung unter 19 V)
7	Offl	Offline
8	NPF	No Peripheral Fault
9	reserved	reserviert
10	PWRw	Power Warning (AS-i Spannung unter 22.5 V)
11	reserved	reserviert
12	EF	Earth Fault
13	OV	Over-voltage on AS-i
14	Noise	Noise
15	reserved	reserviert

Tab. 6-3.

PEPPERL+FUCHS

Host to Remote

Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RYm													PM	СМ	AAE	OFL
RYm+1		reserviert														
RYm+9																

Tab. 6-4.

Flags in RYm

Bit	Kurzwort	Name
0	OFL	Offline
1	AAE	Auto Address Enable
2	CM	Enter Configuration Mode on rising edge
3	PM	Enter Protected Mode on rising edge
4 15		reserviert

Tab. 6-5.



6.1.2 Pufferspeicherbereich

Pufferspeicher

für Master ohne integr. Sicherheitsmonitor

Adresse	1 Master									
	Lesen	Schreiben								
0 7	AS-i 1, Input A+Single Slaves	AS-i 1, Output A+Single Slaves								
8 15	AS-i 1, Input B Slaves	AS-i 1, Output B Slaves								
16 23	reserviert									

Tab. 6-6.

Pufferspeicher (Lesen)

für Master mit integr. Sicherheitsmonitor

Adresse	Bit 15 12	Bit 11 8	Bit 7 4	Bit 3 0		
RWrm0	AS-i 1: Inp. Slv3	AS-i 1: Inp. Slv2	AS-i 1: Inp. Slv1	Flags AS-i 1		
RWrm1	AS-i 1: Inp. Slv7	AS-i 1: Inp. Slv6	AS-i 1: Inp. Slv5	AS-i 1: Inp. Slv4		
RWrm2	AS-i 1: Inp. Slv11	AS-i 1: Inp. Slv10	AS-i 1: Inp. Slv9	AS-i 1: Inp. Slv8		
RWrm3	AS-i 1: Inp. Slv15	AS-i 1: Inp. Slv14	AS-i 1: Inp. Slv13	AS-i 1: Inp. Slv12		
RWrm4	AS-i 1: Inp. Slv19	AS-i 1: Inp. Slv18	AS-i 1: Inp. Slv17	AS-i 1: Inp. Slv16		
RWrm5	AS-i 1: Inp. Slv23	AS-i 1: Inp. Slv22	AS-i 1: Inp. Slv21	AS-i 1: Inp. Slv20		
RWrm6	AS-i 1: Inp. Slv27	AS-i 1: Inp. Slv26	AS-i 1: Inp. Slv25	AS-i 1: Inp. Slv24		
RWrm7	AS-i 1: Inp. Slv31	AS-i 1: Inp. Slv30	AS-i 1: Inp. Slv29	AS-i 1: Inp. Slv28		
RWrm8	AS-i 1: Inp. Slv3B	AS-i 1: Inp. Slv2B	AS-i 1: Inp. Slv1B			
RWrm9	AS-i 1: Inp. Slv7B	AS-i 1: Inp. Slv6B	AS-i 1: Inp. Slv5B	AS-i 1: Inp. Slv4B		
RWrm10	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:		
	Inp. Slv11B	Inp. Slv10B	Inp. Slv9B	Inp. Slv8B		
RWrm11	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:		
	Inp. Slv15B	Inp. Slv14B	Inp. Slv13B	Inp. Slv12B		
RWrm12	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:		
	Inp. Slv19B	Inp. Slv18B	Inp. Slv17B	Inp. Slv16B		
RWrm13	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:		
	Inp. Slv23B	Inp. Slv22B	Inp. Slv21B	Inp. Slv20B		
RWrm14	AS-i 1: Inp.	AS-i 1: Inp.	AS-i 1: Inp.	AS-i 1: Inp.		
	Slv27B	Slv26B	Slv25B	Slv24B		
RWrm15	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:		
	Inp. Slv31B	Inp. Slv30B	Inp. Slv29B	Inp. Slv28B		
RWrm16	Feldbus-B	its 15 … 8	Feldbus-E	Bits 7 0		
RWrm17	Safety Stat	us OSSD2	Safety Stat	tus OSSD1		
RWrm18	Safety Stat	us OSSD4	Safety Stat	tus OSSD3		
RWrm19	Safety Stat	us OSSD6	Safety Status OSSD5			

Tab. 6-7.

Bits in Flags

Bit	Name
0	0: No Config Error
1	0: AS-i Power OK
2	0: Normal Operation active
3	0: Protected Mode active

Tab. 6-8.



Pufferspeicher (Schreiben)

für Master	mit intear.	Sicherheitsmonitor
iui muotoi	mill millogr.	

Adresse	Bit 15 12	Bit 11 8	Bit 7 4	Bit 3 0
RWwm0	AS-i 1: Outp_Slv3	AS-i 1: Outp_Slv2	AS-i 1: Outp_Slv1	
RWwm1	AS-i 1: Outp. Slv7	AS-i 1: Outp. Slv6	AS-i 1: Outp. Slv5	AS-i 1: Outo Slv4
RW/wm2		ΔS-i 1:	AS-i 1:	
	Slv11	Outo Slv10	Outo Slv9	Outo Slv8
P\//wm3		AS-i 1:		
IX V WIIIJ	Outo Slv15	Outo Slv14	Outo Slv13	Outo Slv12
P\//wm/			AS-i 1:	AS-i 1:
	Outo Slv19	Outo Slv18	Outo Slv17	Outo Slv16
RW/wm5		ΔS-i 1:	ΔS-i 1:	ΔS-i 1:
110000113	Outo Sk/23	Outo Sly22	Outo Sly21	Outo Sly20
P\//wm6	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	
	Outo Sk/27	Outo Sly26	Outo Sly25	Outo Sly24
D\//wm7	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	
	Outo Slv31	Outo Slv30	Outo Sly29	Outo Slv28
RW/wm8		ΔS-i 1·	ΔS-i 1·	0000.0020
1. WWIND	Outo Sly3B	Outo Sly2B	Outo Slv1B	
R\//wm0		4S-i 1:		Δ S-i 1·
1100001113	Outo Sly7B	Outo Sly6B	Outo Sly5B	Outo Slv4B
R\//wm10				
	Outo Slv11B	Outo Slv10B	Outo Sly9B	Outo Sly8B
RW/wm11	AS-i 1	AS-i 1	AS-i 1	AS-i 1
	Outo Slv15B	Outo Slv14B	Outo Slv13B	Outo Slv12B
R\//wm12			ΔS-i 1·	
	Outo Slv19B	Outo Slv18B	Outo Slv17B	Outo Slv16B
RW/wm13	AS-i 1	AS-i 1	AS-i 1	AS-i 1
100000000	Outp. Slv23B	Outp. Slv22B	Outp. Slv21B	Outp. Slv20B
RWwm14	AS-i 1	AS-i 1	AS-i 1	AS-i 1
	Outp. Slv27B	Outp. Slv26B	Outp. Slv25B	Outp. Slv24B
RWwm15	AS-i 1	AS-i 1	AS-i 1	AS-i 1
	Outp. Slv31B	Outp. SIv30B	Outp. Slv29B	Outp. Slv28B
RWwm16	Feldbus-B	its 15 8	Feldbus-E	Bits 7 0
RWwm19		rese	rviert	

Tab. 6-9.

Bits in Flags

Bit	Name
0	0: No Config Error
1	0: AS-i Power OK
2	0. Normal Operation active
3	0: Protected Mode active

Tab. 6-10.

PEPPERL+FUCHS

6.1.3 Safety Status

Bits in Safety Status

Bit	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
	Mindestens ein Device blinkt rot	Mindestens ein Device blinkt gelb	reserv	viert	OSS 0: gri 1: gri 2: ge 3: ge 4: rot 5: blin 6: gra 7: res	D Col in in blir lb blin blin servie servie	or Ikend Ikend Irot	

Tab. 6-11. Bits in Safety Status

6.1.4 Feldbus Bits

Hinweis!

Diese Funktionalität steht nur bei Geräten in der Safety-Version 'SV 4.3' (siehe seitlicher Geräteaufkleber) zur Verfügung!

Die Fieldbus Bits (Feldbus-Bits) ermöglichen eine Kommunikation zwischen der Steuerung und dem Sicherheitsprogramm. Mit den Feldbus-Bits ist es möglich Quittiersignale oder ähnliches in das Sicherheitsprogramm zu übergeben und Statusinformationen an die Steuerung zu übermitteln.

Die Zustände der AS-i Safety Ein- und Ausgänge werden über das Eingangsdatenabbild an die Steuerung übertragen (Siehe Absatz <Safety-Diagnose im Eingangsdatenabbild (IDI)>).

Ausgangsdaten (Baustein	Feldbus-Bit in	ASIMON)
-----------------	----------	----------------	---------

2 ¹⁵	2 ¹⁴	2 ¹³	2 ¹²	2 ¹¹	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
FB_{15}	FB_{14}	FB_{13}	FB_{12}	FB ₁₁	FB_{10}	FB_{09}	FB_{08}	FB_{07}	FB_{06}	FB_{05}	FB_{04}	SI 4	SI 3	SI 2	SI 1

Tab.	6-12.

Eingangsdaten (Ausgangszuordnung Feldbus-Bit in ASIMON)

					-										
2 ¹⁵	2 ¹⁴	2 ¹³	2 ¹²	2 ¹¹	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	27	2 ⁶	2 ⁵	24	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
FB_{15}	FB_{14}	FB ₁₃	FB_{12}	FB ₁₁	FB_{10}	FB_{09}	FB_{08}	FB_{07}	FB_{06}	FB_{05}	FB_{04}	FB_{03}	FB_{02}	FB_{01}	FB_{00}

Tab. 6-13.

FB: Feldbus-Bit

SI1 ... SI4: Monitor-Eingänge

0 11

Hinweis!

Weiterführende Informationen finden Sie im Handbuch "ASIMON Konfigurationssoftware", Kapiteln: "Überwachungsbausteine -> Feldbus Bit" und "Ausgangszuordnung".



6.1.5 Message Transmission

Mit "Message Transmission", stehen ausschließlich Kommandoschnittstellen-Befehle zur Verfügung (siehe separates Handbuch "AS-i 3.0 Kommandoschnittstelle").



Hinweis!

Einzelheiten zum Message Transmission Protokoll, entnehmen Sie bitte der CC-Link-Spezifikation. Weitere Informationen oder SPS-Programm Beispiele, wie Sie Message Transmission verwenden, finden Sie in der Dokumentation Ihres CC-Link-Masters.

6.2 Kompatibilitätsmodus für VBG-CCL-G4F

Der Kompatibilitätsmodus für VBG-CCL-G4F besitzt folgende Eigenschaften:

- 3 Stationen sind im Einzel-Zyklus belegt.
- Alle Funktionen des VBG-CCL-G4F sind implementiert.
- AS-i Prozessdaten bzw. Kommandoschnittstellendaten werden im Pufferspeicherbereich (BFM) abgebildet (wie im VBG-CCL-G4F).
- "Message Transmission" wird nicht unterstützt (weil VBG-CCL-G4F es auch nicht nutzt).

6.2.1 Remote IO Points

Remote to Host

Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RXm		reserviert BfEAck MbAck reserviert									t					
RXm+1																
								re	eser	viert						
RXm+5																

Tab. 6-14.

Flags in RXm

Bit	Abkürzung	Name
03		reserviert
4	MbAck	Acknowledge Bit für Y4
5	BfEAck	Acknowledge Bit für Y5
6 15		reserviert

Tab. 6-15.

Host to Remote

Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RYm		reserviert BfE Mb PM CM AAE OF									OFL					
RYm+1																
		reserviert														
RYm+5																

Tab. 6-16.



Flags in RYm

-		
Bit	Abkürzung	Name
0	OFL	Offline
1	AAE	Auto Address Enable
2	СМ	Enter Configuration Mode on rising edge
3	PM	Enter Protected Mode on rising edge
4	Mb	0: BFM verwendet nur für IO Data
		1: BFM verwendet für Kommandoschnittstelle
5	BfE	0: Enable Use of BFM
6 15		reserviert

Tab. 6-17.

6.2.2 Pufferspeicherbereich

Pufferspeicher (Lesen) bei der Verwendung von 'IO-Data only Mode'

Adresse	Bit 15 12	Bit 11 8	Bit 7 4	Bit 3 0
RWrm0	AS-i 1: Inp. Slv3	AS-i 1: Inp. Slv2	AS-i 1: Inp. Slv1	Flags
RWrm1	AS-i 1: Inp. Slv7	AS-i 1: Inp. Slv6	AS-i 1: Inp. Slv5	AS-i 1: Inp. Slv4
P\//rm2	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Inp. Slv11	Inp. Slv10	Inp. Slv9	Inp. Slv8
P\//rm3	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
IX WIIIIS	Inp. Slv15	Inp. Slv14	Inp. Slv13	Inp. Slv12
RWrm4	AS-i 1:	AS-i 1: Inp. Slv18	AS-i 1: Inp. Slv17	AS-i 1: Inp. Slv16
	Inp. Slv19			
RWrm5	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
i (Willio	Inp. Slv23	Inp. Slv22	Inp. Slv21	Inp. Slv20
P\//rm6	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
IX WITHO	Inp. Slv27	Inp. Slv26	Inp. Slv25	Inp. Slv24
D\//rm7	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Inp. Slv31	Inp. Slv30	Inp. Slv29	Inp. Slv28
P\//rm8	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	
IX WIIIIO	Inp. Slv3B	Inp. Slv2B	Inp. Slv1B	
P\//rm0	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
1111111	Inp. Slv7B	Inp. Slv6B	Inp. Slv5B	Inp. Slv4B
DWrm10	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RWIIIIU	Inp. Slv11B	Inp. Slv10B	Inp. Slv9B	Inp. Slv8B
D\//rm11	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Inp. Slv15B	Inp. Slv14B	Inp. Slv13B	Inp. Slv12B

Tab. 6-18.

Bits in Flags

Bit	Name
0	0: No Config Error
1	0: AS-i Power OK
2	0. Normal Operation active
3	0: Protected Mode active

PEPPERL+FUCHS

Adresse	Bit 15 12	Bit 11 8	Bit 7 4	Bit 3 0		
RWrm0	Kommando	schnittstelle:	Kommando	schnittstelle:		
	Kr	eis	Kommando			
P\//rm1	RWrm1 Kommandoschnittstelle: Antwort Byte 2		Kommandoschnittstelle:			
			Antwort Byte 1			
P\//rm2	Kommando	schnittstelle:	Kommando	schnittstelle:		
IX VVIIIIZ	Antwor	t Byte 4	Antwor	t Byte 3		
P\//rm3	Kommando	schnittstelle:	Kommando	schnittstelle:		
IXWIIII3	Antwor	t Byte 6	Antwor	t Byte 5		
D\//rm4	Kommando	schnittstelle:	Kommando	schnittstelle:		
NV11114	Antwor	t Byte 8	Antwort Byte 7			
D\\/rm5	Kommando	schnittstelle:	Kommando	schnittstelle:		
K WIIII3	Antwort	Byte 10	Antwor	t Byte 9		
P\//rm6	Kommando	schnittstelle:	Kommando	schnittstelle:		
IX WITHO	Antwort	Byte 12	Antwort Byte 11			
D\//rm7	Kommando	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
	Antwort	Byte 14	Antwort Byte 13			
P\//rm8	Kommando	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
IX WITHO	Antwort	Byte 16	Antwort	Byte 15		
P\//rm0	Kommando	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
i (Willis	Antwort	Byte 18	Antwort	Antwort Byte 17		
PW/rm10	Kommando	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
	Antwort	Byte 20	Antwort Byte 19			
RW/rm11	Kommando	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
	Antwort	Byte 22	Antwort	Byte 21		

Pufferspeicher (Lesen) bei der Verwendung von 'Kommandoschnittstelle Mode'

Tab. 6-20.



Adresse Bit 13 12 Bit 11 6 Bit 7 4 Bit 3 0 RWwm0 As-i 1: As-i 1: As-i 1: As-i 1: As-i 1: As-i 1: Flags RWwm1 Outp. Slv3 Outp. Slv2 Outp. Slv1 Flags RWwm1 Outp. Slv7 Outp. Slv6 Outp. Slv5 Outp. Slv4 RWwm2 As-i 1: As-i 1: As-i 1: As-i 1: As-i 1: As-i 1: Outp. Slv11 Outp. Slv10 Outp. Slv9 Outp. Slv8 Outp. Slv11 Outp. Slv10 Outp. Slv13 Outp. Slv8 RWwm3 As-i 1: As-i	Adresse	Bit 15 12			
RWwm0 AS-i 1: Outp. Slv3 AS-i 1: Outp. Slv2 AS-i 1: Outp. Slv1 Flags RWwm1 AS-i 1: Outp. Slv7 Outp. Slv2 Outp. Slv1 Flags RWwm1 Outp. Slv7 Outp. Slv6 Outp. Slv5 Outp. Slv4 RWwm2 AS-i 1: Outp. Slv11 Outp. Slv6 Outp. Slv5 Outp. Slv4 RWwm2 AS-i 1: Outp. Slv11 Outp. Slv10 Outp. Slv9 Outp. Slv8 RWwm3 AS-i 1: Outp. Slv15 Outp. Slv14 Outp. Slv13 Outp. Slv12 RWwm4 AS-i 1: Outp. Slv19 Outp. Slv18 Outp. Slv17 Outp. Slv16 RWwm4 AS-i 1: Outp. Slv23 Outp. Slv22 Outp. Slv21 Outp. Slv20 RWwm6 AS-i 1: AS-i 1: RWwm6 AS-i 1: AS-i 1: RWwm7 Outp. Slv38 Outp. Slv28 Outp. Slv28 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1:	Adresse	BIT 15 12	DIT 1 1 0	DIt 7 4	ыг э 0
Number Outp. Slv3 Outp. Slv2 Outp. Slv1 Number RWwm1 AS-i 1: AS-i 1: <td< td=""><td>RWwm0</td><td>AS-i 1:</td><td>AS-i 1:</td><td>AS-i 1:</td><td>Flags</td></td<>	RWwm0	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	Flags
RWwm1 AS-i 1: Outp. Slv7 AS-i 1: Outp. Slv6 AS-i 1: Outp. Slv5 AS-i 1: Outp. Slv4 RWwm2 AS-i 1: Outp. Slv11 Outp. Slv6 Outp. Slv5 Outp. Slv4 RWwm3 AS-i 1: Outp. Slv11 Outp. Slv10 Outp. Slv9 Outp. Slv8 RWwm3 AS-i 1: Outp. Slv15 Outp. Slv10 Outp. Slv9 Outp. Slv8 RWwm4 AS-i 1: Outp. Slv15 Outp. Slv14 Outp. Slv13 Outp. Slv12 RWwm4 AS-i 1: Outp. Slv19 Outp. Slv18 Outp. Slv17 Outp. Slv16 RWwm5 AS-i 1: Outp. Slv23 Outp. Slv22 Outp. Slv21 Outp. Slv20 RWwm6 Outp. Slv27 Outp. Slv26 Outp. Slv25 Outp. Slv24 RWwm7 AS-i 1: Outp. Slv31 Outp. Slv30 Outp. Slv29 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv3B Outp. Slv2B Outp. Slv28 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv6B Outp. Slv5B Outp. Slv48 RWwm9 AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv6B Outp. Slv5B Outp. Slv48 RWwm10 AS		Outp. Slv3	Outp. Slv2	Outp. Slv1	. iago
Numm Outp. Siv7 Outp. Siv6 Outp. Siv5 Outp. Siv4 RWwm2 AS-i 1: <	P\//wm1	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RWwm2 AS-i 1: Outp. Slv11 AS-i 1: Outp. Slv10 AS-i 1: Outp. Slv9 AS-i 1: Outp. Slv8 RWwm3 AS-i 1: Outp. Slv15 Outp. Slv10 Outp. Slv9 Outp. Slv8 RWwm4 AS-i 1: Outp. Slv15 Outp. Slv14 Outp. Slv13 Outp. Slv12 RWwm4 AS-i 1: Outp. Slv19 Outp. Slv14 Outp. Slv13 Outp. Slv12 RWwm5 AS-i 1: Outp. Slv23 Outp. Slv18 Outp. Slv17 Outp. Slv16 RWwm5 AS-i 1: Outp. Slv23 Outp. Slv22 Outp. Slv21 Outp. Slv20 RWwm6 AS-i 1: Outp. Slv27 Outp. Slv26 Outp. Slv25 Outp. Slv24 RWwm7 Outp. Slv31 Outp. Slv30 Outp. Slv29 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv3B Outp. Slv2B Outp. Slv29 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv6B Outp. Slv5B Outp. Slv4B RWwm9 AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv6B Outp. Slv5B Outp. Slv4B RWwm10 AS-i 1: Outp. Slv11B AS-i 1: Outp. AS-i 1: Outp. AS-i 1: Outp. Qutp. Slv11		Outp. Slv7	Outp. Slv6	Outp. Slv5	Outp. Slv4
NWMI2 Outp. Slv11 Outp. Slv10 Outp. Slv9 Outp. Slv8 RWwm3 AS-i 1:	P\//wm2	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RWwm3 AS-i 1: Outp. Slv15 AS-i 1: Outp. Slv14 AS-i 1: Outp. Slv13 AS-i 1: Outp. Slv12 RWwm4 AS-i 1: Outp. Slv19 Outp. Slv14 Outp. Slv13 Outp. Slv12 RWwm4 AS-i 1: Outp. Slv19 Outp. Slv14 Outp. Slv13 Outp. Slv12 RWwm5 AS-i 1: Outp. Slv29 Outp. Slv18 Outp. Slv17 Outp. Slv16 RWwm5 AS-i 1: Outp. Slv23 Outp. Slv22 Outp. Slv21 Outp. Slv20 RWwm6 AS-i 1: Outp. Slv27 Outp. Slv26 Outp. Slv25 Outp. Slv24 RWwm7 Outp. Slv31 Outp. Slv30 Outp. Slv29 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv3B Outp. Slv2B Outp. Slv29 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv2B Outp. Slv5B Outp. Slv4B RWwm9 AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv6B Outp. Slv5B Outp. Slv4B RWwm10 AS-i 1: Outp. Slv11B AS-i 1: Outp. AS-i 1: Outp. AS-i 1: Outp. Qutp. Slv11B Slv10B Slv8B Slv8B Slv8B		Outp. Slv11	Outp. Slv10	Outp. Slv9	Outp. Slv8
NWWINS Outp. Slv15 Outp. Slv14 Outp. Slv13 Outp. Slv12 RWwm4 AS-i 1:	D\//wm2	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RWwm4 AS-i 1: Outp. Slv19 AS-i 1: Outp. Slv18 AS-i 1: Outp. Slv17 AS-i 1: Outp. Slv16 RWwm5 AS-i 1: Outp. Slv23 Outp. Slv18 Outp. Slv17 Outp. Slv16 RWwm6 AS-i 1: Outp. Slv23 Outp. Slv22 Outp. Slv21 Outp. Slv20 RWwm6 AS-i 1: Outp. Slv27 Outp. Slv26 Outp. Slv25 Outp. Slv24 RWwm7 AS-i 1: Outp. Slv31 Outp. Slv30 Outp. Slv29 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv3B Outp. Slv2B Outp. Slv29 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv3B Outp. Slv2B Outp. Slv1B AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: RWwm9 AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv6B Outp. Slv5B Outp. Slv4B RWwm10 AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: Outp. AS-i 1:	RVVWIIIS	Outp. Slv15	Outp. Slv14	Outp. Slv13	Outp. Slv12
NWWIN4 Outp. Slv19 Outp. Slv18 Outp. Slv17 Outp. Slv16 RWwm5 AS-i 1: Outp. Slv20 RWwm6 AS-i 1: Outp. Slv23 Outp. Slv22 Outp. Slv21 Outp. Slv20 RWwm6 AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: Outp. Slv27 Outp. Slv26 Outp. Slv25 Outp. Slv24 RWwm7 AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: Outp. Slv31 Outp. Slv30 Outp. Slv29 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: Outp. Slv3B Outp. Slv2B Outp. Slv18 Outp. Slv48 RWwm9 AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv6B Outp. Slv5B Outp. Slv4B RWwm10 AS-i 1: AS-i 1: Outp. AS-i 1: Outp. AS-i 1: Outp. Outp. Slv11B Slv10B Slv8B Slv8B	D\//wm/	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RWwm5 AS-i 1: Outp. Slv23 AS-i 1: Outp. Slv23 AS-i 1: Outp. Slv22 AS-i 1: Outp. Slv21 AS-i 1: Outp. Slv20 RWwm6 AS-i 1: Outp. Slv27 Outp. Slv22 Outp. Slv21 Outp. Slv20 RWwm6 AS-i 1: Outp. Slv27 Outp. Slv26 Outp. Slv25 Outp. Slv24 RWwm7 AS-i 1: Outp. Slv31 Outp. Slv30 Outp. Slv29 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv3B Outp. Slv2B Outp. Slv29 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv3B Outp. Slv2B Outp. Slv1B AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: RWwm9 AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv6B Outp. Slv5B Outp. Slv4B RWwm10 AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: Outp. AS-i 1: AS-i 1: Outp. AS-i 1: AS-i 1: Outp. AS-i 1: AS-i 1: Outp. AS-i 1:		Outp. Slv19	Outp. Slv18	Outp. Slv17	Outp. Slv16
NWWINS Outp. Slv23 Outp. Slv22 Outp. Slv21 Outp. Slv20 RWwm6 AS-i 1: Outp. Slv4B Outp. Slv4B Slv4B Slv4B Slv4B Slv4B Slv4B Slv4B Slv4B Slv4B AS-i 1: AS-i 1: <td< td=""><td>D\//wm5</td><td>AS-i 1:</td><td>AS-i 1:</td><td>AS-i 1:</td><td>AS-i 1:</td></td<>	D\//wm5	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RWwm6 AS-i 1: Outp. Slv27 AS-i 1: Outp. Slv26 AS-i 1: Outp. Slv25 AS-i 1: Outp. Slv24 RWwm7 AS-i 1: Outp. Slv31 Outp. Slv26 Outp. Slv25 Outp. Slv24 RWwm7 AS-i 1: Outp. Slv31 Outp. Slv30 Outp. Slv29 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv3B Outp. Slv2B Outp. Slv29 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv3B Outp. Slv2B Outp. Slv1B Outp. Slv1B RWwm9 AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv6B Outp. Slv5B Outp. Slv4B RWwm10 AS-i 1: Outp. Slv11B AS-i 1: Outp. AS-i 1: Outp. AS-i 1: Outp. AS-i 1: AS-i 1: Outp. Slv11B Slv10B Slv9B Slv8B	RWWIIID	Outp. Slv23	Outp. Slv22	Outp. Slv21	Outp. Slv20
Kvwmib Outp. Slv27 Outp. Slv26 Outp. Slv25 Outp. Slv24 RWwm7 AS-i 1: Outp. Slv4B Outp. Slv4B Outp. Slv4B Slv4B Slv4B Slv4B Slv8B Slv8B Slv8B Slv8B Slv8B Slv8B Slv4B	D\A/wm6	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RWwm7 AS-i 1: Outp. Slv31 AS-i 1: Outp. Slv30 AS-i 1: Outp. Slv29 AS-i 1: Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv3B Outp. Slv30 Outp. Slv29 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv3B Outp. Slv2B Outp. Slv1B AS-i 1: Outp. Slv7B AS-i 1: Outp. Slv5B AS-i 1: Outp. Slv4B RWwm9 AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv6B Outp. Slv5B Outp. Slv4B RWwm10 AS-i 1: Outp. Slv11B AS-i 1: Slv10B AS-i 1: Outp. Slv8B AS-i 1: Outp. Slv14	RVVWIIIO	Outp. Slv27	Outp. Slv26	Outp. Slv25	Outp. Slv24
RVWm17 Outp. Slv31 Outp. Slv30 Outp. Slv29 Outp. Slv28 RWwm8 AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: Outp. Slv28 Outp. Slv3B Outp. Slv2B Outp. Slv1B Outp. Slv1B Outp. Slv1B RWwm9 AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv6B Outp. Slv5B Outp. Slv4B RWwm10 AS-i 1: AS-i 1: Outp. AS-i 1: Outp. Outp. Slv11B Slv10B Slv9B Slv8B AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: Outp.	D\//wm7	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RWwm8 AS-i 1: Outp. Slv3B AS-i 1: Outp. Slv2B AS-i 1: Outp. Slv1B RWwm9 AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv2B Outp. Slv1B RWwm9 AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv6B Outp. Slv5B Outp. Slv4B RWwm10 AS-i 1: Outp. Slv11B AS-i 1: Outp. AS-i 1: Outp. AS-i 1: Outp. AS-i 1: AS-i 1: Outp. Slv11B Slv10B Slv9B Slv8B		Outp. Slv31	Outp. Slv30	Outp. Slv29	Outp. Slv28
Kvwmis Outp. Slv3B Outp. Slv2B Outp. Slv1B RWwm9 AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: Outp. Slv7B Outp. Slv6B Outp. Slv5B Outp. Slv4B RWwm10 AS-i 1: AS-i 1: Outp. AS-i 1: Outp. Outp. Slv11B Slv10B Slv9B Slv8B	D\//wm9	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	
RWwm9 AS-i 1: Outp. Slv7B AS-i 1: Outp. Slv6B AS-i 1: Outp. Slv5B AS-i 1: Outp. Slv4B RWwm10 AS-i 1: Outp. Slv11B AS-i 1: Outp. AS-i 1: Outp. AS-i 1: Outp. Slv9B Slv8B Slv8B Slv8B Slv8B	R V WIIIO	Outp. Slv3B	Outp. Slv2B	Outp. Slv1B	
Kvwm19 Outp. Slv7B Outp. Slv6B Outp. Slv5B Outp. Slv4B RWwm10 AS-i 1: Outp. Slv11B AS-i 1: Outp. Slv10B AS-i 1: Outp. Slv9B AS-i 1: Outp. Slv8B	P\//wm0	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RWwm10 AS-i 1: Outp. Slv11B AS-i 1: Outp. Slv10B AS-i 1: Outp. Slv9B AS-i 1: Outp. Slv8B AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1: AS-i 1:	R VV WIII9	Outp. Slv7B	Outp. Slv6B	Outp. SIv5B	Outp. Slv4B
Kvwwii10 Outp. Slv11B Slv10B Slv9B Slv8B AS.i 1: AS.i 1: AS.i 1: AS.i 1: AS.i 1:	DM/wm10	AS-i 1:	AS-i 1: Outp.	AS-i 1: Outp.	AS-i 1: Outp.
		Outp. Slv11B	Slv10B	Slv9B	Slv8B
DM/wm11 A0-11. A0-11. A0-11. A0-11.	DM/mm 11	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
Outp. Slv15B Outp. Slv14B Outp. Slv13B Outp. Slv12B	KVVWM11	Outp. Slv15B	Outp. Slv14B	Outp. Slv13B	Outp. Slv12B

Pufferspeicher (Schreiben) bei der Verwendung von 'IO Data only Mode'

Tab. 6-21.

Adresse	Bit 15 12	Bit 11 8	Bit 7 4	Bit 3 0		
P\\/wm0	Kommando	schnittstelle:	Kommando	schnittstelle:		
IX WWITIO	Kr	eis	Komn	nando		
P\//wm1	Kommando	schnittstelle:	Kommando	Kommandoschnittstelle:		
NVVVIIII	Anfrage	e Byte 2	Anfrage	e Byte 1		
P\//wm2	Kommando	schnittstelle:	Kommando	schnittstelle:		
	Anfrage	e Byte 4	Anfrage	e Byte 3		
P\//wm3	Kommando	schnittstelle:	Kommando	schnittstelle:		
IX WWIII5	Anfrage	e Byte 6	Anfrage	e Byte 5		
P\//wm/	Kommando	schnittstelle:	Kommando	schnittstelle:		
12.00001114	nfrage	Byte 8	Anfrage Byte 7			
P\//wm5	Kommando	schnittstelle:	Kommando	schnittstelle:		
IX WWIII5	Anfrage	Byte 10	Anfrage	e Byte 9		
R\//wm6	Kommando	schnittstelle:	Kommando	schnittstelle:		
1. WWIND	Anfrage	Byte 12	Anfrage Byte 11			
P\\/wm7	Kommando	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
	Anfrage	Byte 14	Anfrage Byte 13			
R\//wm8	Kommando	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
1. WWIND	Anfrage	Byte 16	Anfrage	Byte 15		
R\\/\/mQ	Kommando	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
100001115	Anfrage	Byte 18	Anfrage Byte 17			
R\//wm10	Kommando	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
	Anfrage	Byte 20	Anfrage Byte 19			
R\//wm11	Kommando	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
RWWIIII	Anfrage	Byte 22	Anfrage Byte 21			

Pufferspeicher (Schreiben) bei der Verwendung von 'Kommandoschnittstelle Mode'

Tab. 6-22.



6.3 CC-Link V1 Mode

CC-Link V1 Modus ist eine erweiterte Version des Kompatibilitätsmodus für VBG-CCL-G4F.

Eigenschaften:

- 4 Stationen sind im Einzel-Zyklus belegt.
- AS-i Prozessdaten bzw. Kommandoschnittstellendaten werden im Pufferspeicher Bereich (BFM) abgebildet (wie VBG-CCL-G4F).
- "Message Transmission" wird nicht unterstützt.

6.3.1 Remote IO Points

Remote to Host

Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RXm		reserviert BfEAck MbAck reserviert								ť						
RXm+1																
								re	eserv	viert						
RXm+7																

Tab. 6-23.

Flags in RXm

•		
Bit	Abkürzung	Name
03		reserviert
4	MbAck	Acknowledge Bit für Y4
5	BfEAck	Acknowledge Bit für Y5
6 15		reserviert

Tab. 6-24.

Host to Remote

Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
RYm		reserviert Bf						BfE	Mb	ΡM	СМ	AAE	OFL			
RYm+1																
 RYm+7								re	eserv	viert						

Tab. 6-25.

Flags in RYm

•		
Bit	Abkürzung	Name
0	OFL	Offline
1	AAE	Auto Address Enable
2	СМ	Enter Configuration Mode on rising edge
3	PM	Enter Protected Mode on rising edge
4	Mb	0: BFM verwendet für IO Data only
		1: BFM verwendet für Kommandoschnittstelle
5	BfE	0: Enable Use of BFM
6 15		reserviert

Tab. 6-26.



6.3.2 Pufferspeicherbereich

Pufferspeicher (Lesen) bei der Verwendung von 'IO Data only Mode'

Adresse	Bit 15 12	Bit 11 8	Bit 7 4	Bit 3 0
RWrm0	AS-i 1: Inp. Slv3	AS-i 1: Inp. Slv2	AS-i 1: Inp. Slv1	Flags
RWrm1	AS-i 1: Inp. Slv7	AS-i 1: Inp. Slv6	AS-i 1: Inp. Slv5	AS-i 1: Inp. Slv4
D\//rm2	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RWIIIZ	Inp. Slv11	Inp. Slv10	Inp. Slv9	Inp. Slv8
D\//rm2	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
R WIIII3	Inp. Slv15	Inp. Slv14	Inp. Slv13	Inp. Slv12
D\//rm4	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
NV11114	Inp. Slv19	Inp. Slv18	Inp. Slv17	Inp. Slv16
D\//rmF	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RWIIID	Inp. Slv23	Inp. Slv22	Inp. Slv21	Inp. Slv20
D\//rm6	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
K WIIIIO	Inp. Slv27	Inp. Slv26	Inp. Slv25	Inp. Slv24
D\//rm7	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
E WIIII/	Inp. Slv31	Inp. Slv30	Inp. Slv29	Inp. Slv28
D\//rm9	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	
K WIIIIO	Inp. SIv3B	Inp. Slv2B	Inp. Slv1B	
D\//rm0	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
IXVIIII3	Inp. SIv7B	Inp. Slv6B	Inp. Slv5B	Inp. Slv4B
PW/rm10	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Inp. Slv11B	Inp. Slv10B	Inp. Slv9B	Inp. Slv8B
P\//rm11	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Inp. Slv15B	Inp. Slv14B	Inp. Slv13B	Inp. Slv12B
P\//rm12	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Inp. Slv19B	Inp. Slv18B	Inp. Slv17B	Inp. Slv16B
RW/rm13	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
itterini 13	Inp. Slv23B	Inp. Slv22B	Inp. Slv21B	Inp. Slv20B
P\Wrm14	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
1.1.1.1.4	Inp. Slv27B	Inp. Slv26B	Inp. Slv25B	Inp. Slv24B
RWrm15	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Inp. Slv31B	Inp. Slv30B	Inp. Slv29B	Inp. Slv28B

Tab. 6-27.

Bits in Flags

Bit	Name
0	0: No Config Error
1	0: AS-i Power OK
2	0. Normal Operation active
3	0: Protected Mode active

Tab. 6-28.



Pufferspeicher (Lesen)

bei der Verwendung von 'Kommandoschnittstelle Mode'

Adresse	Bit 15 12	Bit 11 8	Bit 7 4	Bit 3 0		
RWrm0	Kommando:	schnittstelle:	Kommando:	schnittstelle:		
	Kr	eis	Komn	nando		
RWrm1	Kommando:	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:		
	Antwor	t Byte 2	Antwor	t Byte 1		
RWrm2	Kommando:	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
	Antwor	t Byte 4	Antwort Byte 3			
RWrm3	Kommandoschnittstelle: Antwort Byte 6		Kommandoschnittstelle: Antwort Byte 5			
RWrm4	Kommandos	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:		
	Antwor	t Byte 8	Antwor	t Byte 7		
RWrm5	Kommando:	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:		
	Antwort	Byte 10	Antwor	t Byte 9		
RWrm6	Kommando:	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
	Antwort	Byte 12	Antwort Byte 11			
RWrm7	Kommandos	Kommandoschnittstelle:		Kommandoschnittstelle:		
	Antwort	Antwort Byte 14		Antwort Byte 13		
RWrm8	Kommando:	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
	Antwort	Byte 16	Antwort Byte 15			
RWrm9	Kommando:	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
	Antwort	Byte 18	Antwort Byte 17			
RWrm10	Kommando:	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:		
	Antwort	Byte 20	Antwort	Byte 19		
RWrm11	Kommando:	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:		
	Antwort	Byte 22	Antwort	Byte 21		
RWrm12	Kommando:	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:		
	Antwort	Byte 24	Antwort	Byte 23		
RWrm13	Kommando:	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:			
	Antwort	Byte 26	Antwort Byte 25			
RWrm14	Kommando:	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:		
	Antwort	Byte 28	Antwort	Byte 27		
RWrm15	Kommandos	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:		
	Antwort	Byte 30	Antwort	Byte 29		

Tab. 6-29.

Adresse	Bit 15 12	Bit 11 8	Bit 7 4	Bit 3 0
D\//wm0	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	Flogo
RWWIIIU	Outp. Slv3	Outp. Slv2	Outp. Slv1	Flags
DM/wm1	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RVVWIIII	Outp. Slv7	Outp. Slv6	Outp. SIv5	Outp. Slv4
D\//wm2	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RVVVIIIZ	Outp. Slv11	Outp. Slv10	Outp. Slv9	Outp. Slv8
DM/wm2	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
R VV WIII3	Outp. Slv15	Outp. Slv14	Outp. Slv13	Outp. Slv12
D\//wm/	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
KVVWIII4	Outp. Slv19	Outp. Slv18	Outp. Slv17	Outp. Slv16
P\//wm5	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
IX V WIIIJ	Outp. Slv23	Outp. Slv22	Outp. Slv21	Outp. Slv20
P\//wm6	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
K V WIIIO	Outp. Slv27	Outp. Slv26	Outp. Slv25	Outp. Slv24
P\//wm7	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Outp. Slv31	Outp. Slv30	Outp. Slv29	Outp. Slv28
P\//wm8	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	
	Outp. SIv3B	Outp. Slv2B	Outp. Slv1B	
P\//wm0	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Outp. Slv7B	Outp. Slv6B	Outp. Slv5B	Outp. Slv4B
R\//wm10	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Outp. Slv11B	Outp. Slv10B	Outp. Slv9B	Outp. Slv8B
R\//wm11	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Outp. Slv15B	Outp. Slv14B	Outp. Slv13B	Outp. Slv12B
D\//wm12	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
111000000000	Outp. Slv19B	Outp. Slv18B	Outp. Slv17B	Outp. Slv16B
R\//wm13	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
1	Outp. Slv23B	Outp. SIv22B	Outp. Slv21B	Outp. SIv20B
RWwm14	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
1	Outp. Slv27B	Outp. SIv26B	Outp. Slv25B	Outp. Slv24B
RWwm15	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
Rvvwm15	Outp. Slv31B	Outp. SIv30B	Outp. Slv29B	Outp. SIv28B

Pufferspeicher (Schreiben) bei der Verwendung von 'IO Data only Mode'

Tab. 6-30.

Pufferspeicher (Schreiben)

bei der Verwendung von 'Kommandoschnittstelle Mode'

Adresse	Bit 15 12	Bit 11 8	Bit 7 4 Bit 3		
RWwm0	Kommandos	schnittstelle:	Kommando:	schnittstelle:	
	Kr	eis	Komn	nando	
RWwm1	Kommandos	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:		
	Anfrage	e Byte 2	Anfrage Byte 1		
RWwm2	Kommandos	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:		
	Anfrage	e Byte 4	Anfrage Byte 3		
RWwm3	Kommandos	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:	
	Anfrage	e Byte 6	Anfrage	e Byte 5	
RWwm4	Kommandos	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:	
	Anfrage	e Byte 8	Anfrage	e Byte 7	
RWwm5	Kommandos	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:	
	Anfrage	Byte 10	Anfrage	e Byte 9	
RWwm6	Kommandos	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:		
	Anfrage	Byte 12	Anfrage Byte 11		
RWwm7	Kommandos	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:		
	Anfrage	Byte 14	Anfrage Byte 13		
RWwm8	Kommandos	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:		
	Anfrage	Byte 16	Anfrage Byte 15		
RWwm9	Kommandos	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:		
	Anfrage	Byte 18	Anfrage Byte 17		
RWwm10	Kommandos	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:	
	Anfrage	Byte 20	Anfrage	Byte 19	
RWwm11	Kommandos	schnittstelle:	Kommandoschn	ittstelle: Anfrage	
	Anfrage	Byte 22	Byte	e 21	
RWwm12	Kommandos	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:	
	Anfrage	Byte 24	Anfrage	Byte 23	
RWwm13	Kommandos	schnittstelle:	Kommandoschnittstelle:		
	Anfrage	Byte 26	Anfrage Byte 25		
RWwm14	Kommandos	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:	
	Anfrage	Byte 28	Anfrage	Byte 27	
RWwm15	Kommandos	schnittstelle:	Kommandos	schnittstelle:	
	Anfrage	Byte 30	Anfrage	Byte 29	

Tab. 6-31.

6.4 Kompatibilitätsmodus für FX2N-32ASI-M

Kompatibilitätsmodus für FX2N-32ASI-M wird verwendet um die Migration von Anwendungen unter Verwendung der veralteten Mitsubishi FX2N-32ASI-M-Module (AS-i Master 2.04) für FX2N SPS zu erleichtern.

Eigenschaften:

- 4 Stationen sind im Einzel-Zyklus (CC-Link V1) belegt.
- 'Message Transmission' wird nicht unterstützt.

Nicht alle FX2N-32ASI-M Funktionen sind implementiert:

- kein Kommando-Puffer.
- Keine Liste der Slaves mit Unterschieden in der Konfiguration.
- Kein Modul 'Fehlerstatus', kein Modul 'Identifier' (spezifisch f
 ür die FX2N Serie).

6.4.1 Remote IO Points

nicht genutzt

6.4.2 Pufferspeicherbereich

Pufferspeicher (Lesen)

Adresse	Bit 15 12	Bit 11 8	Bit 7 4	Bit 3 0	
RWrm0	AS-i 1: Inp. Slv3	AS-i 1: Inp. Slv2	AS-i 1: Inp. Slv1	Flags	
RWrm1	AS-i 1: Inp. Slv7	AS-i 1: Inp. Slv6	AS-i 1: Inp. Slv5	AS-i 1: Inp. Slv4	
RWrm2	AS-i 1: Inp. Slv11	AS-i 1: Inp. Slv10	AS-i 1: Inp. Slv9	AS-i 1: Inp. Slv8	
RWrm3	AS-i 1: Inp. Slv15	AS-i 1: Inp. Slv14	AS-i 1: Inp. Slv13	AS-i 1: Inp. Slv12	
RWrm4	AS-i 1: Inp. Slv19	AS-i 1: Inp. Slv18	AS-i 1: Inp. Slv17	AS-i 1: Inp. Slv16	
RWrm5	AS-i 1: Inp. Slv23	AS-i 1: Inp. Slv22	AS-i 1: Inp. Slv21	AS-i 1: Inp. Slv20	
RWrm6	AS-i 1: Inp. Slv27	AS-i 1: Inp. Slv26	AS-i 1: Inp. Slv25	AS-i 1: Inp. Slv24	
RWrm7	AS-i 1: Inp. Slv31	AS-i 1: Inp. Slv30	AS-i 1: Inp. Slv29	AS-i 1: Inp. Slv28	
RWrm8	EC-Flags				
RWrm9	reserviert				
PW/rm10	LDS	LDS	LDS	LDS	
RWIIIIU	Slave 15 12	Slave 11 8	Slave 7 4	Slave 3 0	
D\/rm11	LDS	LDS	LDS	LDS	
	Slave 31 28	Slave 27 24	Slave 23 20	Slave 19 16	
RWrm12	LAS	LAS	LAS	LAS	
	Slave 15 12	Slave 11 8	Slave 7 4	Slave 3 0	
RWrm13	LAS	LAS	LAS	LAS	
	Slave 31 28	Slave 27 24	Slave 23 20	Slave 19 16	
R\//rm1/	LPS	LPS	LPS	LPS	
1	Slave 15 12	Slave 11 8	Slave 7 4	Slave 3 0	
RWrm15	LPS	LPS	LPS	LPS	
	Slave 31 28	Slave 27 24	Slave 23 20	Slave 19 16	

Tab. 6-32.

02.05.2016

Bits in Flags

Bit	Name
0	0: No Config Error
1	0: AS-i Power OK
2	0. Normal Operation active
3	0: Protected Mode active

Tab. 6-33.

EC-Flags

-	•	
Bit	Abkürzung	Name
0	Cfg. Err	Configuration Error
1	S0	Slave Address 0 detected
2	Aaasn	Auto Address Assign
3	Aaavail	Auto Address Available
4	СМ	Configuration Mode active
5	!NA	Normal Operation not active
6	APF	AS-i Power fail (AS-i Spannung kleiner 19V)
7	Offl	Offline
8	NPF	No Peripheral Fault
9 15		reserviert

Tab. 6-34.

Adresse	Bit 15 12	Bit 11 8	Bit 7 4	Bit 3 0
RWwm0	AS-i 1: Outp. Slv3	AS-i 1: Outp. Slv2	AS-i 1: Outp. Slv1	Flags
RWwm1	AS-i 1: Outp. Slv7	AS-i 1: Outp. Slv6	AS-i 1: Outp. Slv5	AS-i 1: Outp. Slv4
D\//wm2	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RVVVIIIZ	Outp. Slv11	Outp. Slv10	Outp. SIv9	Outp. Slv8
D\//wm2	AS-i 1: Outp.	AS-i 1: Outp.	AS-i 1: Outp.	AS-i 1:
RWWI13	Slv15	Slv14	Slv13	Outp. Slv12
RWwm4	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Outp. Slv19	Outp. Slv18	Outp. Slv17	Outp. Slv16
RWwm5	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Outp. Slv23	Outp. Slv22	Outp. Slv21	Outp. Slv20
D\//wm6	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RWWIIIO	Outp. Slv27	Outp. Slv26	Outp. Slv25	Outp. Slv24
RWwm7	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Outp. Slv31	Outp. Slv30	Outp. Slv29	Outp. Slv28
 RWwm15	reserviert			

Pufferspeicher (Schreiben)

Tab. 6-35.



6.5 Kompatibilitätsmodus für HK-ASICC

Kompatibilitätsmodus für HK-ASICC benutzt kompatible EA-Daten zwecks einfacher Übertragung der bestehenden HK-ASICC Anwendungen.

Eigenschaften:

- 2 Stationen sind im Einzel-Zyklus (CC-Link V1) belegt
- "Message Transmission" wird nicht unterstützt.

Nicht alle HK-ASICC Funktionen sind implementiert:

- kein 'Status Command Area'
- AS-i Input / Output-Bereich wird im Kompatibilitätsmodus unterstützt.

6.5.1 Remote IO Points

nicht genutzt

6.5.2 Pufferspeicherbereich

Pufferspeicher (Lesen)

Adresse	Bit 15 12	Bit 11 8	Bit 7 4	Bit 3 0
RWrm0	AS-i 1: Inp. Slv3	AS-i 1: Inp. Slv2	AS-i 1: Inp. Slv1	reserviert
RWrm1	AS-i 1: Inp. Slv7	AS-i 1: Inp. Slv6	AS-i 1: Inp. Slv5	AS-i 1: Inp. Slv4
RWrm2	AS-i 1: Inp. Slv11	AS-i 1: Inp. Slv10	AS-i 1: Inp. Slv9	AS-i 1: Inp. Slv8
RWrm3	AS-i 1: Inp. Slv15	AS-i 1: Inp. Slv14	AS-i 1: Inp. Slv13	AS-i 1: Inp. Slv12
RWrm4	AS-i 1: Inp. Slv19	AS-i 1: Inp. Slv18	AS-i 1: Inp. Slv17	AS-i 1: Inp. Slv16
RWrm5	AS-i 1: Inp. Slv23	AS-i 1: Inp. Slv22	AS-i 1: Inp. Slv21	AS-i 1: Inp. Slv20
RWrm6	AS-i 1: Inp. Slv27	AS-i 1: Inp. Slv26	AS-i 1: Inp. Slv25	AS-i 1: Inp. Slv24
RWrm7	AS-i 1: Inp. Slv31	AS-i 1: Inp. Slv30	AS-i 1: Inp. Slv29	AS-i 1: Inp. Slv28

Tab. 6-36.

Pufferspeicher (Schreiben)

Adresse	Bit 15 12	Bit 11 8	Bit 7 4	Bit 3 0
RWwm0	AS-i 1: Outp. Slv3	AS-i 1: Outp. Slv2	AS-i 1: Outp. Slv1	reserviert
RWwm1	AS-i 1: Outp. Slv7	AS-i 1: Outp. Slv6	AS-i 1: Outp. Slv5	AS-i 1: Outp. Slv4
R\//wm2	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Outp. Slv11	Outp. Slv10	Outp. SIv9	Outp. Slv8
P\//wm3	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
RWWIIIS	Outp. Slv15	Outp. Slv14	Outp. Slv13	Outp. Slv12
RWwm4	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Outp. Slv19	Outp. Slv18	Outp. Slv17	Outp. Slv16
RWwm5	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Outp. Slv23	Outp. Slv22	Outp. Slv21	Outp. Slv20
RWwm6	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
	Outp. Slv27	Outp. Slv26	Outp. Slv25	Outp. Slv24
P\//wm7	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:	AS-i 1:
Rvvwm/	Outp. Slv31	Outp. Slv30	Outp. Slv29	Outp. Slv28

Tab. 6-37.

F PEPPERL+FUCHS

7. Zugriff auf Kommandoschnittstelle

7.1 Zugriff mittels BFM

Dieses Beispiel beschreibt eine Methode des Kommandoschnittstellenzugriffs, wenn diese im zyklischen Pufferspeicherbereich abgebildet ist (bei Verwendung vom VBG-CCL-G4F Modus, oder CC-Link V1 Modus)





02.05.2016

PEPPERL+FUCHS

^{1.)} Beispiel:

Wenn der erste verwendete Befehl die Liste der erkannten Slaves (Kommando 0x46) liest, muss folgendes in den RWw-Bereich geschrieben werden:

RWwm0 0x80 0x46	Adresse	Bit 15 12 Bit 11 8		Bit 7 4 Bit 3 0	
	RWwm0	0x80		0x46	
(Kommandoschnittstelle: Toggle-Bit und Kreis) (Kommandoschnittstelle: Komman		(Kommandoschnittstelle: Toggle-Bit und Kreis)		(Kommandoschnit	ttstelle: Kommando)

Tab. 7-38.

Der restliche RWw-Bereich wird von diesem Befehl nicht genutzt, weil weitere Abfragebytes nicht benötigt werden.

Bei einer fehlerfreien Ausführung des Befehls und wenn Slaves 1A, 2A 3A erkannt werden, sehen die Antworten im RWw-Bereich folgendermaßen aus:

Adresse	Bit 15 12 Bit 11 8		Bit 7 4	Bit 3 0
RWrm0	0x80		0:	x46
	(Kommandoscl) Toggle-Bit und Ergel	nnittstelle: onis gespiegelt)	(Kommand Befehl g	oschnittstelle: jespiegelt)
RWrm1	0x00)	0:	k0E
	(Kommandoschnittstell	le: Antwortbyte 2)	(Kommandoschnitt	stelle: Antwortbyte 1)
RWrm2	0x00)	0:	x00
	(Kommandoschnittstell	le: Antwortbyte 4)	(Kommandoschnitt	stelle: Antwortbyte 3)
RWrm3	0x00)	0:	x00
	(Kommandoschnittstell	le: Antwortbyte 6)	(Kommandoschnitt	stelle: Antwortbyte 5)
RWrm4	0x00)	0:	x00
	(Kommandoschnittstell	le: Antwortbyte 8)	(Kommandoschnitt	stelle: Antwortbyte 7)

Tab. 7-39.

Der restliche RWw-Bereich wird von diesem Kommando nicht genutzt, weil die Antwortdaten nicht den kompletten RWw-Bereich benötigen.

о]]

Hinweis!

Eine Auflistung aller Kommandoschnittstellen-Befehle und der Struktur der Abfrage/ Antwort Daten finden Sie im separaten Handbuch "AS-i 3.0 Kommandoschnittstelle".

Im Standard Modus wird **Message Transmission** verwendet, um auf die Kommandoschnittstelle zuzugreifen.



7.2 Zugriff mittels Message Transmission

Message Transmission ist eine Methode, um azyklische Anfragen in den zyklischen CC-Link Prozessdaten abzubilden. Alle Datenübertragungen werden von dem CC-Link Master-Modul initiiert. Informationen, ob Telegrammübertragung durch den Master unterstützt wird oder nicht, finden Sie in der Dokumentation Ihres CC-Link Masters.

Beispiel:

Das Mitsubishi CC-Link Master-Modul QJ61BT11N für die Mitsubishi Q-Serie unterstützt den Befehl G(P).RDMSG zur Telegrammübertragung. Eine detaillierte Beschreibung dieses Befehls finden Sie in der Bedienungsanleitung des QJ61BT11N.

Dieser Befehl benötigt verschiedene Parameter, wie die CC-Link Stationsnummer des Ziel Remote-Gerätes und einem Puffer, um die Antwortdaten aufzunehmen. Diese sind in der QJ61BT11N Betriebsanleitung beschrieben.



Hinweis!

Die Struktur der Sende- und Antwortdaten der Kommandoschnittstellenbefehle ist unabhängig von dem eingesetzten CC-Link Master und wird im separaten Handbuch "AS-i 3.0 Kommandoschnittstelle" beschrieben.

Beispiel:

Beim Lesen der Liste der erkannten Slaves (Befehl 0x46) und Register D1 des Mitsubishi QCPU ist zugeordnet als Parameter zum G(P).RDMSG als Startnummer des Gerätes, das die zu sendenden Daten speichert. Die folgenden Daten müssen in D1 gespeichert werden:

Adresse	Bit 1512	Bit 118	Bit 74	Bit 30
D1	0x00)	0:	x46
	(Kommandoschnittstelle: Toggle-Bit und Kreis)		(Kommandosch	nnittstelle: Befehl)
	•			

Tab. 7-40.

Beachten Sie, dass das Toggle-Bit nicht für jede neue Anfrage geändert werden muss.

Der Sendedatengröße in Bytes muss auf 2 gesetzt und als Parameter an G (P).RDMSG gegeben werden.

Wenn Register D10 der Mitsubishi QCPU als Startadresse zum Speichern der empfangenen Daten des Befehls G(P).RDMSG übergeben wird, die zu empfangene Datengröße in Bytes auf mindestens 10 gesetzt wird, es keinen Fehler bei der Befehlsausführung gibt und die Slaves 1A, 2A und 3A erkannt wurden, wird folgendes ab Register D10 gespeichert:

Adresse	Bit 1512 Bit 118		Bit 74	Bit 30
D10	0x00		0:	x46
	(Kommandoscl) Toggle-Bit und Ergel	nnittstelle: onis gespiegelt)	(Kommand Befehl g	oschnittstelle: jespiegelt)
D11	0x00)	0:	k0E
	(Kommandoschnittstell	le: Antwortbyte 2)	(Kommandoschnitt	stelle: Antwortbyte 1)
D12	0x00)	0:	x00
	(Kommandoschnittstell	le: Antwortbyte 4)	(Kommandoschnitt	stelle: Antwortbyte 3)
D13	0x00)	0:	x00
	(Kommandoschnittstell	(Kommandoschnitt	stelle: Antwortbyte 5)	
D14	0x00)	0:	x00
	(Kommandoschnittstel	le: Antwortbyte 8)	(Kommandoschnitts	stelle: Antwortbyte* 7)

Tab. 7-41.

Das Register das G(P).RDMSG zum Speichern der Antwortgröße (in Bytes) übergeben wurde, wird auf 10 gesetzt.

Hinweis!

Eine Auflistung aller Kommandoschnittstellen-Befehle und der Struktur der Abfrage/ Antwort Daten finden Sie im separaten Handbuch "AS-i 3.0 Kommandoschnittstelle".



8. Diagnose

8.1 Systemdiagnose auf dem PC

8.1.1 Software für Diagnose, Service und Freigabe-Messungen

Die intuitiv bedienbare Software für Diagnose, Service und Freigabe-Messungen erlaubt die PC-gestützte Messung unter Verwendung der überlegenen, in den AS-i Mastern eingebauten Messtechnik.

Die speziell entwickelte Software unterstützt sowohl den Maschinen-/Anlagebauer bei Freigabemessungen und prophylaktischer Fehlersuche als auch den Endkunden bei der vorbeugenden Wartung sowie bei der schnellen und eigenständigen Fehlerbehebung. Optional können die Analysedaten auch an unseren technischen Support als Grundlage für schnelle und zuverlässige Hilfe bei der Problembehandlung versendet werden.

8.1.2 AS-i Control Tools

Mit der Software AS-i Control Tools haben Sie alle wichtigen Test- und Konfigurationsmöglichkeiten Ihres AS-i Kreises übersichtlich am PC zur Verfügung

Über eine grafische Darstellung Ihres AS-i Netzwerkes erhalten Sie einen schnellen Überblick über den Zustand Ihres Systems, so werden z.B. fehlende Slaves und nicht projektierte Slaves angezeigt. Weiterhin werden Peripheriefehler und die Zustände der in den Master integrierten "AS-i Wächter" gemeldet. Der **Diagnosepuffer** (nicht bei allen Geräten verfügbar!) speichert bis zu 1024 Ereignisse in einem Ringspeicher mit Zeitstempel. Vor allem aber bietet die AS-i Control Tools-Software einen einfachen und bequemen Weg neue AS-i Kreise zu konfigurieren oder bereits bestehenden Konfigurationen abzuändern. Diese Software ist auch Bestandteil der ASIMON-Software.

8.1.3 ASIMON

Mit der Software ASIMON wird die sichere Einheit konfiguriert. Bereits konfigurierte Systeme können mit der Software live diagnostiziert werden. Der Zustand sämtlicher Ein- und Ausgänge wird graphisch dargestellt, ebenso die Ergebnisse der Vorverarbeitung.

In der Projektierung hat der Anwender die Möglichkeit, den einzelnen Bausteinen eindeutige Bezeichner zuzuweisen. Diese erscheinen so auch im Zusammenhang mit Fehlermeldungen im Display der Geräte. Um Fehler bereits bei der Projektierung zu vermeiden warnt die ASIMON-Software frühzeitig an relevanten Punkten.

Die Software AS-i Control Tools ist ebenfalls Bestandteil der ASIMON.

8.1.4 Webserver

Die Geräte mit Ethernet-Schnittstelle stellen sämtliche Diagnosedaten über einen Webserver bereit. Dies erlaubt es zur Not auch ohne zusätzliche Software die Systeminformationen über jeden an das Netzwerk angeschlossenen PC mit Standard-Internetbrowser und Java abzurufen.

Um den vollen Umfang der Diagnosefunktionen und Konfigurationsmöglichkeiten der AS-i Master nutzen zu können, benötigen Sie jedoch die ASIMON-Software mit integrierten AS-i Control Tools und idealerweise zusätzlich die Software für Diagnose, Service und Freigabemessung.

8.2 Diagnose auf der übergeordneten Steuerung

Alle Diagnoseinformationen werden auch auf der übergeordneten Steuerung zur Verfügung gestellt.

8.2.1 Diagnose über Prozessdaten

Die Diagnose über die Prozessdaten stellt einen sehr einfachen Weg dar Diagnose-Informationen ins Steuerungsprogramm einzubinden und auf einem Bedienpanel anzuzeigen.

Für eine aussagekräftige Diagnose stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

8.2.1.1 Diagnose der AS-i Kreise

□ Flags+Fault detector (siehe Kap. 6.1.1).

Wenn ein Konfigurationsfehler gemeldet wird, z.B. weil ein AS-i Slave ausgefallen ist, kommuniziert der AS-i Master weiter mit den vorhandenen Slaves. In vielen Fällen ist es jedoch eine gute und einfache Lösung die Abarbeitung des SPS Programms im Falle eines Konfigurationsfehlers zu unterbrechen.

8.2.1.2 Diagnose des Sicherheitsmonitors

□ Safety Diagnose im Eingangsdatenabbild

Diagnose über die Zustände der sicheren AS-i Ein-/ und Ausgänge. Um Diagnoseinformationen über einen sicheren AS-i Ausgang zu erhalten muss die zugehörige Diagnose-Slave-Adresse eingebunden werden (siehe Absatz <A>).

□ Feldbus-Bits und Safety Status

Anwenderspezifische Diagnose (siehe Kap. 6.1.4) und Diagnose der Zustände der Freigabekreise (siehe Kap. 6.1.3)

Absatz A: Safety-Diagnose im Eingangsdatenabbild (IDI)

Diagnose der sicheren AS-i Eingänge

Die Diagnose im IDI ist eine Möglichkeit die wichtigsten Diagnosefunktionen in die Steuerung zu übertragen. Die Übertragung der Diagnoseinformation erfolgt im Abbild der Eingangsdaten, codiert auf die Eingangsbits der Adresse des sicheren Eingangsslaves (Siehe Kap.<Digitaldaten>).

In den Bits 0 und 1 wird der Schaltzustand der Kanäle 1 und 2 des sicheren Eingangs optimal schnell dargestellt und ist direkt ablesbar:



Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Beschreibung
Х	Х	0	0	Beide Kanäle offen
Х	Х	0	1	2. Kanal offen, 1. Kanal geschlossen
Х	Х	1	0	2. Kanal geschlossen, 1. Kanal offen
Х	Х	1	1	Beide Kanäle geschlossen

Tab. 8-42.

In den Bits 2 und 3 wird der Zustand des sicheren Eingangs (die Devicefarbe der ASIMON) übertragen:

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Beschreibung
0	0	Х	Х	Devicefarbe: rot, grün oder grau
0	1	Х	Х	Devicefarbe: gelb ("warten")
1	0	Х	Х	Devicefarbe: gelb blinkend ("testen")
1	1	Х	Х	Devicefarbe: rot blinkend ("Fehler")

Tab. 8-43. Zustand des sicheren Eingangs

Diagnose der sicheren AS-i Ausgänge

Die Übertragung der Diagnoseinformationen eines sicheren AS-i Ausgangs erfolgt im Abbild der Eingangsdaten. Die Diagnoseinformation des sicheren Ausgangs wird auf die Eingangsdaten des Diagnose Slaves des jeweiligen sicheren Ausgangs kodiert.

Bitbelegung der Eingänge des Diagnose-Slaves				
Bit	AS-i Eingang			
E0				
E1	Diagnose (siehe Tabelle Device-Farben)			
E2				
E3	reserviert für EDM-Eingang			

Tab. 8-44. Bitbelegung der Eingänge des Diagnose-Slaves

Device-Farben

Die Farben beziehen sich auf die Diagnose in der ASIMON.

Wert	Farbe	Beschreibung	Zustandswechsel	LED "OUT" ¹
0	grün	Ausgang an	-	an
1	grün blinkend	-	-	-
2	gelb	Wiederanlaufsperre	Hilfssignal 2	1 Hz
3	gelb blinkend	-	-	-
4	rot	Ausgang aus	-	aus
5	rot blinkend	Warten auf Fehlerentriegelung	Hilfssignal 1	8 Hz
6	grau	Beschaltungs- oder interner Fehler	nur durch Power On am Gerät	alle LEDs blitzen
7	grün/gelb	Ausgang freigegeben, aber nicht eingeschaltet	Einschalten durch set- zen des Ausgangsbits ¹	aus

Tab. 8-45. Device-Farben

1. Siehe Dokumentation des AS-i Slaves.





Achtung!

Folgende Punkte sind bei der Auswertung zu beachten:

- Die Informationen von Schaltzustand und Fehlerzustand werden nicht zeitsynchron verarbeitet.
- Bei einem Konfigurationsfehler werden alle Bits mit Wert 0 übertragen, dies muss bei der Auswertung der Daten beachtet werden.
- Bei gestopptem Monitor ist die Devicefarbe "grau".
- Als Übergangszustand kann beim regulären Schalten der Zustand "gelb blinkend" erkannt werden. Dies hängt von der eingestellten Baustein Bauart ab. Dieser Zustand darf erst dann als Testanforderung verstanden werden, wenn er stabil gemeldet wird (siehe Monitorinfo bzw. Safety Control/Status Byte). Dies ist erst dann der Fall, wenn Bit 6 in der Monitorinfo bzw. im Safety Control/Status Byte gesetzt wird ("Mindestens ein Baustein im Zustand Testen"). Somit dient die Diagnoseinformation im Eingangsdatenabbild nicht als Trigger für eine Testanforderung, sondern lediglich als detaillierte Information nachdem anhand der Monitorinfo bzw. des Safety Control/Status Bytes erkannt wurde, dass mindestens ein Baustein eine Testanforderung gemeldet hat.

Verändern der Grundeinstellung

Die Einstellung bzw. Veränderung der Diagnoseart erfolgt über das Display des Geräts ([SAFETY]->[AS-I SAFETY]->[SAFE SUBST VAL]).

Eine weitere Möglichkeit des Einstellens der Diagnoseart erfolgt per Parameter "IDI Substitution Mode" der Gerätebeschreibungsdatei.

8.2.2 Diagnose über die Kommandoschnittstelle

Alle Diagnosedaten lassen sich auch einzeln azyklisch über die Befehle der Kommandoschnittstelle abfragen. Diese Vorgehensweise ist jedoch mit einem größeren Programmieraufwand verbunden.

8.3 Fehleranzeige direkt am Gerät

8.3.1 LEDs

Die am Gerät angebrachten LEDs erlauben auf einen Blick den Zustand der wichtigsten Funktionsparameter abzulesen, wie z.B. Betriebsspannung, Kommunikation mit der übergeordneten Steuerung, Kommunikation am AS-i Kreis und Zustand der sicheren Ein- und Ausgänge.

8.3.2 LC-Display

Im Display der Gateways werden spontan Meldungen im Klartext über erkannte Fehler angezeigt (z.B. fehlende Slaves, Erdschluss, Doppeladresse...).

8.3.3 AS-i Wächter

Umfangreiche in die AS-i Master serienmäßig eingebaute Messtechnik ermöglicht es, selbst nur sporadisch auftretende, auf die AS-i Kommunikation einwirkende Konfigurationsfehler und Störquellen einfach zu lokalisieren

8.3.3.1 Doppeladresserkennung

Der Master erkennt, wenn zwei Slaves mit der gleichen Adresse im AS-i Kreis vorhanden sind.

8.3.3.2 Erdschlusswächter

Der Erdschlusswächter überprüft die Symmetrie der AS-i Spannung. Ist die AS-i Spannung nicht mehr ausreichend symmetrisch ist die Störsicherheit der Datenübertragung eingeschränkt.

8.3.3.3 Störspannungserkennung

Störspannungen auf der AS-i Leitung können Telegrammfehler erzeugen. Daher überwacht die Störspannungserkennung den AS-i Kreis auf Wechselspannungen, die weder vom AS-i Master noch von den Slaves erzeugt werden.

8.3.3.4 Überspannungserkennung

Normalerweise verhalten sich UASi+ und UASi- symmetrisch zur Anlagenerde. Wird dieses Potential stark angehoben, detektiert und meldet dies die Überspannungserkennung.



9. Anhang

Quick Start Guides für Inbetriebnahme und Service stehen auf der Webseite zum Download zur Verfügung.

FABRIKAUTOMATION – SENSING YOUR NEEDS



Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH 68307 Mannheim · Deutschland Tel. +49 621 776-0 E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc. Twinsburg, Ohio 44087 · USA Tel. +1330 4253555 E-Mail: sales@us.pepperl-fuchs.com

Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd. Singapur 139942 Tel. +65 67799091 E-Mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com

www.pepperl-fuchs.com

Änderungen vorbehalten Copyright PEPPERL+FUCHS • Printed in Germany

