# HANDBUCH

# PMIxxx-F90-...-IO-... Induktives Positionsmesssystem mit IO-Link



CE

🚷 IO-Link



Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".



1	Einle	eitung5
	1.1	Inhalt des Dokuments5
	1.2	Zielgruppe, Personal5
	1.3	Verwendete Symbole 6
	1.4	Bestimmungsgemäße Verwendung6
	1.5	Allgemeine Sicherheitshinweise7
	1.6	Konformitätserklärung7
2	Prod	uktbeschreibung 8
	2.1	Einsatz und Anwendung8
	2.2	LED-Anzeigen9
	2.3	Zubehör12
	2.3.	Bedämpfungselement 12
	2.3.2	2 Parametrierhilfen
	2.3.3	Anschlusskabel M12, 5-polig 13
3	Insta	Illation14
	3.1	Sicherheitshinweis14
	3.2	Definition des Messbereichs/der Position14
	3.3	Vorbereitung 15
	3.4	Montage15
	3.5	Anschluss
4	Inbe	triebnahme18
	4.1	Inbetriebnahme ohne IO-Link 18
	4.2	Inbetriebnahme mit IO-Link an einer Steuerung
	4.3	Inbetriebnahme mit IO-Link mithilfe von PACTware und IODD 18
	4.4	Inbetriebnahme mit IO-Link in einer FDT-Umgebung



5	IO-Li	ink Parametrierung	21
	5.1	Übersicht	21
	5.2	Menüpunkt Identifikation	22
	5.3	Menüpunkt Parameter	23
	5.4	Menüpunkt Beobachtung	26
	5.5	Menüpunkt Diagnose	27
	5.6	Menüpunkt Prozessdaten	28
	5.7	Menüpunkt Prozessdatenstruktur	28
	5.8	Menüpunkt Ereignisse	29
	5.9	Menüpunkt Info	29
	5.10	Menüpunkt Anschlussbeschreibung	30
6	Scha	altnunktmodus	21
U	JUIK		51
7	Verh	alten im Fehlerfall	33
	7.1	Prozessdaten Positionswert	33
	7.2	Analoger Ausgang im Fehlerfall	34
8	Wart	ung und Reparatur	37
	8.1	Wartungsarbeiten	37
	8.2	Rücksetzen der Ausgangsfunktionen auf Werkseinstellung.	37
9	Störu	ungsbeseitigung	38
	9.1	Was tun im Fehlerfall	38
10	Anha	ang	39
	10.1	Prozessdatenstruktur	39
	10.2	Telegrammtypen	41
	10.2	.1 IO-Link Kommunikation und ID Parameter	41
	10.2	.2 IO-Link Standardparameter	
	10.2	.3 IO-Link Device Parameter	43
	10.2	.4 Error Codes	47
	10.2	.5 Ereignisdaten	



# 1 Einleitung

# 1.1 Inhalt des Dokuments

Dieses Dokument beinhaltet Informationen, die Sie für den Einsatz Ihres Produkts in den zutreffenden Phasen des Produktlebenszyklus benötigen. Dazu können zählen:

- Produktidentifizierung
- Lieferung, Transport und Lagerung
- Montage und Installation
- Inbetriebnahme und Betrieb
- Instandhaltung und Reparatur
- Störungsbeseitigung
- Demontage
- Entsorgung



## Hinweis!

Entnehmen Sie die vollständigen Informationen zum Produkt der weiteren Dokumentation im Internet unter www.pepperl-fuchs.com.

Die Dokumentation besteht aus folgenden Teilen:

- vorliegendes Dokument
- Datenblatt

Zusätzlich kann die Dokumentation aus folgenden Teilen bestehen, falls zutreffend:

- EU-Baumusterprüfbescheinigung
- EU-Konformitätserklärung
- Konformitätsbescheinigung
- Zertifikate
- Control Drawings
- Betriebsanleitung
- weitere Dokumente

## 1.2 Zielgruppe, Personal

Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage liegt beim Anlagenbetreiber.

Nur Fachpersonal darf die Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage des Produkts durchführen. Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung und die weitere Dokumentation gelesen und verstanden haben.

Machen Sie sich vor Verwendung mit dem Gerät vertraut. Lesen Sie das Dokument sorgfältig.



# 1.3 Verwendete Symbole

Dieses Dokument enthält Symbole zur Kennzeichnung von Warnhinweisen und von informativen Hinweisen.

#### Warnhinweise

Sie finden Warnhinweise immer dann, wenn von Ihren Handlungen Gefahren ausgehen können. Beachten Sie unbedingt diese Warnhinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden.

Je nach Risikostufe werden die Warnhinweise in absteigender Reihenfolge wie folgt dargestellt:



## Gefahr!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer unmittelbar drohenden Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, drohen Personenschäden bis hin zum Tod.



#### Warnung!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung oder Gefahr.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können Personenschäden oder schwerste Sachschäden drohen.



#### Vorsicht!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglichen Störung.

Falls Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, kann das Produkt oder daran angeschlossene Systeme und Anlagen gestört werden oder vollständig ausfallen.

#### **Informative Hinweise**



#### Hinweis!

Dieses Symbol macht auf eine wichtige Information aufmerksam.



#### Handlungsanweisung

Dieses Symbol markiert eine Handlungsanweisung. Sie werden zu einer Handlung oder Handlungsfolge aufgefordert.

# 1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Induktive Positionsmesssystem PMIxxx-F90 mit IO-Link ist optimiert für die hochgenaue, kontinuierliche Positionserfassung. Basierend auf der präzisen Auswertung mehrerer Spulensysteme, ist es eine Kombination aus bewährter induktiver Sensor- und innovativer Mikrocontroller-Technik. Die kompakte Bauform F90 ermöglicht, je nach Produktvariante, eine berührungslose und somit verschleißfreie Positionserfassung auf einer Messlänge von 40 mm, 80 mm oder 120 mm.



#### Hinweis!

Die beste Messgenauigkeit wird bei einem Abstand des Bedämpfungselements von 0,5 ... 1,5 mm erreicht.

Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Originalzubehör.



# 1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Verantwortung hinsichtlich Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Demontage liegt beim Anlagenbetreiber.

Installation und Inbetriebnahme aller Geräte dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Eigene Eingriffe und Veränderungen sind gefährlich und es erlischt jegliche Garantie und Herstellerverantwortung. Falls schwerwiegende Störungen an dem Gerät auftreten, setzen Sie das Gerät außer Betrieb. Schützen Sie das Gerät gegen versehentliche Inbetriebnahme. Schicken Sie das Gerät zur Reparatur an Pepperl+Fuchs.

#### Hinweis!

## Entsorgung

О П

Elektronikschrott ist Sondermüll. Beachten Sie zu dessen Entsorgung die einschlägigen Gesetze im jeweiligen Land sowie die örtlichen Vorschriften.

## 1.6 Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.

#### Hinweis!

Eine Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

Der Hersteller des Produktes, die Pepperl+Fuchs GmbH in D-68307 Mannheim, besitzt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem gemäß ISO 9001.





# 2 Produktbeschreibung

# 2.1 Einsatz und Anwendung

Das induktive Positionsmesssystem PMIxxx-F90-...-IO-... mit IO-Link ist optimiert für hochgenaue, kontinuierliche Positionserfassung. Basierend auf der hochpräzisen Auswertung mehrerer Spulensysteme, ist es eine Kombination aus bewährter induktiver Sensor- und innovativer Mikrocontroller-Technik.

Die kompakte und robuste Bauform F90 ermöglicht eine berührungslose und somit verschleißfreie Positionserfassung in Messlängen von 40mm, 80mm und 120mm. Dank integrierter Temperaturkompensation ist das PMIxxx-F90-...-IO-... auch für raue Umgebung und kritische Positionsaufgaben bestens geeignet.

Der PMIxxx-F90-...-IO-... verfügt standardmäßig über 3 via IO-Link parametrierbare binäre Schaltsignal-Kanäle in der Prozessdatenübertragung. Der Sensor ist nicht nur als rein messender Sensor mit wegproportionalem Strom- oder Spannungsausgangssignal erhältlich, sondern auch als messender Sensor mit Schaltausgängen oder als Kombination dieser Funktionen.

Aufgrund des induktiven Wirkprinzips benötigen Sie keine Ferrite oder Magnete als Gegenstück. Die Erfassung der Position erfolgt durch Detektion eines am Überwachungsobjekt montierten Bedämpfungselementes. Zur präzisen Erfassung muss das Bedämpfungselement spezifizierte Maße einhalten (siehe Abschnitt " Bedämpfungselement"). Ein typischer Einsatzbereich des PMIxxx-F90-...-IO-... ist beispielsweise die Überwachung von Spindeln in Spannsystemen.

Der PMIxxx-F90-...-IO-.. ist für den Betrieb mit einem Bedämpfungselement oder bei den Produktvarianten mit Messlängen 80 mm und 120 mm auch mit zwei Bedämpfungselementen ausgelegt. Während der Betrieb mit einem Bedämpfungselement eine absolute Positionsmessung ist, dient der Betrieb mit 2 Bedämpfungselementen als relative Abstandsmessung zwischen den 2 Bedämpfungselementen. Werkseitig ist die Erfassung eines Bedämpfungselements eingestellt. Über die IO-Link-Parametrierung können Sie den Betrieb mit zwei Bedämpfungselementen einstellen.



Abbildung 2.1

Der PMIxxx-F90-...-IO-... ist mit IO-Link V1.1 ausgestattet und stellt somit eine Vielzahl von Parametrier- und Analysemöglichkeiten zur Verfügung.

Die Vorteile des induktiven Positionsmesssytems PMIxxx-F90-...-IO-... sind:

- Berührungslos
- Mess- und Schaltfenster sowie deren Start- und Endpunkte parametrierbar über IO-Link
- IO-Link V1.1 inklusive Datenspeicherungsfunktionalität (Data Storage)
- Hohe Auflösung und Genauigkeit
- Minimale Temperaturdrift
- Absolute Positionsmessung mit einem Bedämpfungselement
- Relative Abstandsmessung zwischen 2 Bedämpfungselementen (nur Messlängen 80 mm und 120 mm)
- Geringe Störempfindlichkeit durch induktives Wirkprinzip

#### Gerätesbeschreibungsdatei IODD

Die für die Einbindung in ein IO-Link-System und für die Parametrierung und Diagnose erforderliche Gerätebeschreibungsdatei (IODD) finden Sie im Internet über **www.pepperl-fuchs.com** auf der für den PMIxxx-F90-...-IO-... zugehörigen Produktseite.

#### Was ist IO-Link?

IO-Link stellt eine neue Dimension der Kommunikation von und mit Sensoren dar. Die Möglichkeit, Intelligenz, die bereits heute in jedem Sensor integriert ist, für den Anwender voll nutzbar zu machen, öffnet neue Wege für die Automation. Durch den Einsatz von IO-Link ergeben sich für alle Anwendungsbereiche in der Fabrikautomation positive Effekte. Besondere Vorteile ergeben sich im Service (Störungsbeseitigung, Wartung und Gerätetausch), während der Inbetriebnahme (Klonen, Identifikation, Konfiguration und Lokalisierung) oder im Betrieb (Jobwechsel, kontinuierliche Parameterüberwachung und Online-Diagnose). Allein die Reduzierung der Schnittstellenvielfalt, die sich z. B. durch analoge Sensoreingänge und die damit verbundene komplexe Installation ergibt, bietet dem Anwender ein hohes Einsparpotenzial.

## 2.2 LED-Anzeigen

Der PMIxxx-F90-...-IO-... verfügt über 4 LEDs zur Anzeige von Betriebsstatus und Diagnose-Informationen im Fehlerfall. Abhängig von der Produktvariante können die LEDs des Bereichs S1 ... S3 ohne Funktion sein. Die LED S3 kann je nach Produktvariante zwei unterschiedliche Bedeutungen haben. Welche LEDs einer Produktvariante zugeordnet sind, können Sie dem jeweiligen Datenblatt entnehmen.

Neben einem werkseitig festgelegten Standard-Anzeigeverhalten können zusätzlich über die IO-Link-Parametrierung gewisse Anzeigeinformationen aktiviert oder deaktiviert werden. Details hierzu sind nachfolgend beschrieben.

Die LEDs zeigen abhängig von ihrer Funktion folgendes Leuchtverhalten:

- An
- Aus
- Blinken (ca. 4Hz), pulsierendes Blinken (ca. 0,8 Hz), kurz ausschaltendes Blinken





Abbildung 2.2

## Standard-Anzeigeverhalten der LEDs

LED	Farbe	Beschreibung
Status	Grün	An = Versorgungsspannung ist O.K.
		Aus = keine Versorgungsspannung
		<ul> <li>Kurz ausschaltendes Blinken = IO-Link-Kommunikation ist aktiv</li> </ul>
Status	Rot	<ul> <li>Blinkend (ca. 4 Hz) = ein Kurzschluss an einem Sensorausgang wurde erkannt</li> </ul>
		<ul> <li>Pulsierendes Blinken (ca. 0,8 Hz) = Unterspannung der Versorgungsspannung wurde erkannt</li> </ul>
		<b>Hinweis:</b> Wenn über IO-Link aktiviert, bedeutet An = kein Bedämpfungselement ist im Erfassungsbereich (max. Messbereich) erkannt. Siehe nachfolgende Tabelle.
S1	Gelb	<ul> <li>Schaltzustand Schaltausgang 1:</li> <li>An = Schaltausgang hat geschaltet, weil ein Bedämpfungselement am Schaltpunkt oder im Schaltfenster ist</li> </ul>
		Aus = Schaltausgang hat nicht geschaltet
S2	Gelb	<ul> <li>Schaltzustand Schaltausgang 2:</li> <li>An = Schaltausgang hat geschaltet, weil ein Bedämpfungselement am Schaltpunkt oder im Schaltfenster ist</li> </ul>
		Aus = Schaltausgang hat nicht geschaltet
S3	Gelb	<ul> <li>Nur bei Sensoren mit 3. Schaltausgang</li> <li>Schaltzustand Schaltausgang 3:</li> <li>An = Schaltausgang hat geschaltet, weil ein</li> <li>Bedämpfungselement am Schaltpunkt oder im</li> <li>Schaltfenster ist</li> </ul>
		Aus = Schaltausgang hat nicht geschaltet
S3	Gelb	<ul> <li>Nur bei Sensoren mit Analogausgang</li> <li>Detektion des Bedämpfungselements:</li> <li>An = ein Bedämpfungselement ist im konfigurierten analogen Messbereich erkannt</li> </ul>
		<ul> <li>Aus = Kein Bedämpfungselement im konfigurierten Messbereich erkannt</li> </ul>

0 ∏

#### Hinweis!

Die nachfolgend beschriebenen Anzeigeverhalten sind standardmäßig bei Auslieferung deaktiviert, da sie nur in einigen Anwendungsfällen nützlich sind. Sie können diese über die IO-Link-Parametrierung aktivieren und deaktivieren.

Über IO-Link aktivierbares /	Anzeigeverhalten
------------------------------	------------------

LED	Farbe	<ul> <li>Beschreibung</li> <li>Permanent zuschaltbare Information zur Detektion des Bedämpfungselements für alle Produktvarianten.</li> <li>An = kein Bedämpfungselement ist im Erfassungsbereich (max. Messbereich) erkannt</li> <li>Aus = ein Bedämpfungselement ist im Erfassungsbereich (max. Messbereich) erkannt</li> <li>Aus = ein Bedämpfungselement ist im Erfassungsbereich (max. Messbereich) erkannt</li> <li>Aktivierung über Parameter "0x78, Subindex 1 = Kein Bedämpfungselement erkannt (Warnung)" auf Wert "1" oder über Menü Parameter, Bereich "Ereigniskonfigu- ration", Funktion "Kein Bedämpfungselement erkannt (Warnung)" auf Einstellung "eingeschaltet".</li> <li>Lokalisierungsfunktion</li> <li>Simultanes Blinken der LEDs S1S3 in Gelb und d LED Status in Grün.</li> <li>Um den in einer Maschine oder Anlage eingebauten Sensor leichter auffinden zu können, kann zur Suche d Sensors ein auffälliges Blinkverhalten der LEDs über IC Link aktiviert und wieder deaktiviert werden. Nach Trennung des Sensors von der Spannungsversorgung das Blinkverhalten standardmäßig wieder deaktiviert. Aktivierung über Parameter "0x7f = Lokalisierungsanze auf Wert 1 oder über Menü Diagnose, Funktion</li> </ul>
Status	Rot	<ul> <li>Permanent zuschaltbare Information zur Detektion des Bedämpfungselements für alle Produktvarianten.</li> <li>An = kein Bedämpfungselement ist im Erfassungsbereich (max. Messbereich) erkannt</li> </ul>
		<ul> <li>Aus = ein Bedämpfungselement ist im Erfassungsbereich (max. Messbereich) erkannt</li> </ul>
		Aktivierung über Parameter "0x78, Subindex 1 = Kein Bedämpfungselement erkannt (Warnung)" auf Wert "1" oder über Menü <b>Parameter</b> , Bereich "Ereigniskonfigu- ration", Funktion "Kein Bedämpfungselement erkannt (Warnung)" auf Einstellung "eingeschaltet".
S1 S3 und Status	Gelb, Grün	<ul> <li>Lokalisierungsfunktion</li> <li>Simultanes Blinken der LEDs S1S3 in Gelb und der LED Status in Grün.</li> </ul>
		Um den in einer Maschine oder Anlage eingebauten Sensor leichter auffinden zu können, kann zur Suche des Sensors ein auffälliges Blinkverhalten der LEDs über IO- Link aktiviert und wieder deaktiviert werden. Nach Trennung des Sensors von der Spannungsversorgung ist das Blinkverhalten standardmäßig wieder deaktiviert. Aktivierung über Parameter "0x7f = Lokalisierungsanzeige" auf Wert 1 oder über Menü <b>Diagnose</b> , Funktion "Servicefunktion", Anzeigeeinstellung auf Einstellung "Lokalisierungsanzeige".

# 2.3 Zubehör

Es steht Ihnen verschiedenes Zubehör zur Verfügung.

# 2.3.1 Bedämpfungselement

Wir empfehlen als Bedämpfungselement das BT-F90-W zu verwenden.

BT-F90-W

Material: Stahl ST37



#### Verwendung eines eigenen Bedämpfungselements

Die Verwendung eines eigenen Bedämpfungselements ist grundsätzlich möglich. Um die spezifizierte Genauigkeit des Sensors nutzen zu können, muss das Bedämpfungselement die folgenden Eigenschaften aufweisen:

Material: Baustahl, z. B. S235JR+AR (früher St37-2) Abmessungen (L x B x H):  $\geq$  18 mm x 8 mm x  $\geq$  4 mm







#### Hinweis!

Die exakte Breite des Bedämpfungselements von 8 mm  $\pm$  0,1 mm ist einzuhalten. Die Kanten sollen gebrochen werden mit einem maximalen Kantenbruch von 0,1 mm. Eine abweichende Breite des Bedämpfungselements führt zu abweichenden Positionswerten.



# 2.3.2 Parametrierhilfen

Folgende Parametrierhilfen stehen zur Auswahl bereit:

Bezeichnung	Beschreibung
PACTware	FDT-Rahmenapplikation für den Betrieb von IODDs und DTMs
Pepperl-Fuchs-PMIxxx- F90IOIODDx.x	IODD IO Device Description - Gerätebeschreibung zur Bedienung des Sensors, Integration in Systemumgebung Siehe im Internet über <b>www.pepperl-fuchs.com</b> auf der Produktseite für den betreffenden PMIxxx-F90IO
IODD Interpreter DTM	Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmen- applikation (z.B. PACTware)
IO-Link-Master02-USB	Adapterbox USB zu IO-Link zum direkten Ansteuern eines IO- Link-Sensors über einen PC
IO-Link-Master02-USB DTM	Device Type Manager - Software zum Betrieb des IO-Link- Master02-USB über FDT
Pepperl + Fuchs PACTware IO-Link Connection Wizard	Software-Tool für automatischen Start der auf PC installierten PACTware und automatischen Verbindungsaufbau der PACTware mit angeschlossenem Sensor.

# 2.3.3 Anschlusskabel M12, 5-polig

Für den elektrischen Anschluss der Geräte PMIxxx-F90...-IO-... eignen sich folgende Kabeldosen, die in verschiedenen Längen erhältlich sind:

Abbildung	Material	Kabeldose M12 x 1, 5-polig	Verbindungskabel M12 x 1, 5-polig
M12 x 1, gerade, 5-polig	PVC	V15-G-*-PVC	V15-G-*-PVC-V15-G
<b>P</b>	PUR	V15-G-*-PUR	V15-G-*-PUR-V15-G
M12 x 1, gewinkelt, 5-polig	PVC	V15-W-*-PVC	
	PUR	V15-W-*-PUR	V15-W-*-PUR-V15-G



#### Hinweis!

Für den Einsatz in Umgebungen mit hohem elektromagnetischem Störpotenzial verwenden Sie bitte geschirmte Kabeldosen aus unserem umfangreichen Zubehör.



# 3 Installation

# 3.1 Sicherheitshinweis

## Vorsicht!

Kurzschlussgefahr

Beschädigungen des Gerätes können bei Arbeiten unter Spannung auftreten.

- Trennen Sie vor Arbeiten am Gerät immer zuerst die Versorgungsspannung.
- Schließen Sie das Gerät erst nach Abschluss aller Arbeiten an die Versorgungsspannung an.

# 3.2 Definition des Messbereichs/der Position

Eine Referenzmarke (1) kennzeichnet den Beginn des Messbereichs am Positionsmesssystem.





Die vom Positionsmesssystem bestimmte Position des Bedämpfungselements bezieht sich auf die halbe Breite (Mitte) des Bedämpfungselements. Der Messbereich beginnt und endet mit der halben Überdeckung durch das Bedämpfungselement bei Bewegung in Längsrichtung.



Abbildung 3.2

2018-02

#### Verhalten bei Verlassen des Messbereichs

Die angegebene Messgenauigkeit wird bei einem Abstand des Bedämpfungselements zur Messbereichsfläche von 0,5 mm ... 1,5 mm erreicht.

Wenn das Bedämpfungselement den Messbereich verlässt, gibt es abhängig vom eingestellten Fehlerausgabe-Verhalten unterschiedliche Ausgabewerte. Bei der Verwendung von 2 Bedämpfungselementen ist das Fehlerausgabe-Verhalten identisch sobald ein Bedämpfungselement den Erfassungsbereich verlässt. Details siehe Kapitel 7.

Bei Auslieferung ist werkseitig das nachfolgende Fehlerausgabe-Verhalten eingestellt:

- Analoger Spannungsausgang oder Stromausgang: Ausgangszustand halten
- Schaltausgänge: Low-Pegel





#### Vorbereitung



Gerät auspacken

1. Überprüfen Sie Verpackung und Inhalt auf Beschädigung.

→ Benachrichtigen Sie bei Beschädigung den Spediteur und verständigen Sie den Lieferanten.

2. Überprüfen Sie den Lieferumfang anhand Ihrer Bestellung und der Lieferpapiere auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

 $\mapsto$  Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs.

3. Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt eingelagert oder verschickt werden muss.

#### 3.4 Montage

- Es ist ein bündiger Einbau in metallischer und nicht-metallischer Umgebung möglich
- Zur Erweiterung des Messbereichs ist das PMIxxx-F90-...-IO-... sowohl nebeneinander als auch hintereinander ohne Mindestabstand aneinanderreihbar.
- Der Betrieb mit einem oder zwei Bedämpfungselementen ist über die IO-Link-Parametrierung einstellbar. Beim Betrieb mit zwei Bedämpfungselementen müssen diese in einem Mindestabstand von 32 mm montiert sein. Bei Unterschreiten des Mindestabstandes können ungültige Positionswerte ausgegeben werden.
- Der Abstand zwischen Messfeld (umrandeter Bereich auf der Sensorfront) und Befestigungsbasis oder Befestigungsschrauben am Bedämpfungselement muss mindestens 3 mm betragen.

Achten Sie dabei besonders auf überstehende Metallteile wie z.B. Schraubenköpfe.

- Das Bedämpfungselement ist in einem rechten Winkel zum Sensor anzubringen, um die Messgenauigkeit zu garantieren.
- Der Abstand des Bedämpfungselementes zum Sensor darf maximal 3 mm betragen.





#### Abstand vom Sensor bei einem Bedämpfungselement



#### Hinweis!

Die Möglichkeit mit dem PMIxx-F90-...-IO-... zwei Bedämpfungselemente gleichzeitig zu erfassen besteht nur für die Produktvarianten mit Messlänge 80 mm und 120 mm.

#### Abstand vom Sensor, horizontaler Mindestabstand bei zwei Bedämpfungselementen





#### Hinweis!

Die Maßangabe für den Mindestabstand zwischen 2 Bedämpfungselementen bezieht sich jeweils auf die Mitte eines Bedämpfungselements.

### Anschluss

#### Versorgungsspannung anlegen

Um den Sensor mit Spannung zu versorgen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Stecken Sie das vorbereitete Anschlusskabel auf den dafür vorgesehenen Gerätestecker an der Gehäuseunterseite.
- 2. Drehen Sie die Überwurfmutter über den Gerätestecker, bis zum Endanschlag. Damit ist das Versorgungskabel gegen versehentliches Herausziehen gesichert.
- 3. Schließen Sie nun die Versorgungsspannung an die dafür vorgesehenen Kabel an.

→ Der Sensor ist nun betriebsbereit.

#### Ansteuerung über IO-Link

Um den Sensor für die Ansteuerung über IO-Link vorzubereiten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Verbinden Sie den Sensor mit einem IO-Link-Master. Verwenden Sie für die Verbindung ein 5-adriges Sensorkabel.
- 2. Drehen Sie die Überwurfmuttern über den Gerätestecker, bis zum Endanschlag. Damit ist das Kabel gegen versehentliches Herausziehen gesichert.

→ Der Sensor ist nun für die IO-Link-Kommunikation vorbereitet.









Sensor	Elektrischer Anschluss	Pinout
PMIxxx-F90-IU-IO-V15*	$ \begin{array}{c} 1 \\ 4 \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ -$	
PMIxxx-F90-IU2EP-IO-V15* PMIxxx-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D	$\begin{array}{c} 1 \\ 4 \\ - \\ - \\ 5 \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ -$	
PMIxxx-F90-3EP-IO-V15*	$\begin{array}{c} 1 \\ 4 \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ -$	2 0 4

Tabelle 3.1



#### Hinweis!

Die obige Liste elektrischer Anschlüsse stellt einen Auszug aus dem Produktportfolio unserer Positionsmesssysteme mit IO-Link dar. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Entnehmen Sie das Anschlussbild Ihres Sensors dem Datenblatt. Dieses steht ihnen auf der Pepperl+Fuchs Webseite unter **www.pepperl-fuchs.com** zum Download zur Verfügung.

# 4 Inbetriebnahme

# 4.1 Inbetriebnahme ohne IO-Link

- 1. Überprüfen Sie den korrekten Abstand des Bedämpfungselement zum Sensor (Siehe Kapitel 3.4).



#### Hinweis!

Eine Änderung der Konfiguration ist ausschließlich durch die Parametrierung über IO-Link möglich!

#### 4.2



## Inbetriebnahme mit IO-Link an einer Steuerung

Um den Sensor über IO-Link mittels einer Steuerung anzusprechen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Sensor und dem IO-Link-Master.
- 2. Versetzen sie den entsprechenden Port des IO-Link-Masters, an dem der Sensor angeschlossen ist, in den Zustand IO-Link.
- 3. Nach erfolgreichem Kommunikationsaufbau erlischt die grüne Betriebsanzeige-LED des Sensors im Rhythmus von 1s kurzzeitig.

→ Der Sensor kann jetzt mit der überlagerten Applikation parametriert oder diagnostiziert werden. Er sendet die binären Schaltinformationen und den Positionswert als Prozessdatum.

Inbetriebnahme mit IO-Link mithilfe von PACTware und IODD

#### Hinweis!

Für den Anschluss des Sensors an den IO-Link-Master von Pepperl und Fuchs ist ein 5poliges-M12-Verbindungskabel erforderlich. Geeignete Verbindungskabel können Sie über **www.pepperl-fuchs.com** auf der Produktseite für den betreffenden Sensor finden.

Für die Parametrierung des Sensors über IO-Link steht eine Gerätebeschreibungsdatei IODD (IO-Link Device Description) zum Download zur Verfügung. Siehe im Internet über **www.pepperl-fuchs.com** auf der Produktseite für den betreffenden Sensor.

In diesem Handbuch ist die Parametrierung mithilfe der FTD-Rahmenapplikation "PACTware" beschrieben, in die die betreffende IODD geladen wird. Grundsätzlich können Sie auch eine andere geeignete FTD-Rahmenapplikation verwenden.

Für die Einbindung der IODD in PACTware muss diese vorher mithilfe der Software "IODD Interpreter DTM" in einen Quasi-DTM gewandelt werden. Anschließend muss Sie in den Gerätekatalog der PACTware aufgenommen werden. Für den Download des "IODD Interpreter DTM" siehe im Internet über **www.pepperl-fuchs.com**.

Für einen einfachen Start und den Verbindungsaufbau mit dem Sensor steht Ihnen der "Pepperl + Fuchs PACTware Connection Wizard" zur Verfügung, der Ihnen alle erforderlichen Schritte zum Eröffnen eines PACTware-Projektes abnimmt. Voraussetzung ist, dass alle erforderlichen Softwarekomponenten auf dem PC installiert sind. Alternativ können Sie auch PACTware direkt starten und die Geräte wie IO-Link-Master und Sensor sowie die IODD und den Verbindungsaufbau schrittweise hinzufügen oder starten.



Voraussetzungen für die Inbetriebnahme

Um den Sensor über IO-Link mithilfe der Software "PACTware" und der zugehörigen IODD anzusprechen, gehen Sie wie folgt vor:

2018-02



4.3



- 1. Stellen Sie sicher, dass PACTware sowie der DTM für den IO-Link-Master und die notwendige Gerätebeschreibung IODD für den Sensor installiert sind.
- 2. Verbinden Sie den Sensor über ein geeignetes M12-Verbindungskabel mit einem IO-Link-Master.
- 3. Verbinden Sie den IO-Link-Master über ein USB-Kabel mit einem USB-Anschluss ihres PCs.

Aufbau der Sensorkommunikation mit PACTware über "Pepperl + Fuchs PACTware Connection Wizard"

Voraussetzungen sind zusätzlich zu den zuvor genannten Softwarekomponenten der auf dem PC installierte "Pepperl + Fuchs PACTware Connection Wizard". Außerdem müssen der Sensor und IO-Link-Master mit dem PC verbunden sein.

Doppelklicken Sie auf das Symbol des "Pepperl + Fuchs PACTware Connection Wizard".

→ PACTware und die zugehörige DTM/IODD werden geladen und die Verbindung zum Sensor wird automatisch hergestellt.



Aufbau der Sensorkommunikation mit PACTware (schrittweise) 1. Starten Sie PACTware durch Doppelklicken auf das PACTware-Symbol.



- Abbildung 4.1
- 2. Klicken Sie links oben auf Projekt (1).
- 3. Klicken Sie auf Host PC (2), dann auf die rechte Maustaste und auf Gerät hinzufügen (3).

Ein Auswahlfester zur Geräteauswahl wird angezeigt

4. Markieren Sie in dem Auswahlfenster "IO-Link USB Master..." und bestätigen Sie mit OK.

→ Der IO-Link USB Master wird als Gerät in das Projekt eingebaut.

5. Klicken Sie im Projekt auf IO-Link USB Master... (4), dann auf die rechte Maustaste und in der nun erweiterten Auswahl auf Gerät hinzufügen. Als Nächstes müssen Sie die IODD des gewünschten Sensors in das Projekt einbinden.



19

F I	PACTv	vare						
D	atei	Bearbeiten	Ansicht	Projekt	Gerätedaten	Extras	Fenster	Hilfe
10	) 💕		- 1 殿 🕯	i 🗖 🕻	Þ 😟 🖄 🧏	1 🕸 🍀		
J.	Proje	ekt			- <b>Þ</b> ×			
Pro	Gerä	te Tag	(4)				)	
jekt		HOST PC			5	0	)	
	Ģ 🛉	IO-Link USB	Master 2.0					
	st wit	📎 PMI80-F9	0-IU2EP-IC	IODD1.1				

Abbildung 4.2

→ Das Auswahlfenster zur Geräteauswahl wird erneut angezeigt mit allen verfügbaren DTMs und IODDs.

#### Hinweis!

Für die Einbindung der IODD in PACTware muss diese vorher mithilfe der Software "IODD Interpreter DTM" in einen Quasi-DTM gewandelt sein und im Gerätekatalog der PACTware bekannt sein.

6. Wählen Sie die gewünschte IODD aus und bestätigen Sie mit OK.

→ Die IODD wird in das Projekt eingebaut (5) hier als Beispiel "PMI80-F90-IU2EP-IO-V15".

7. Doppelklicken Sie im Projekt auf die IODD (5) hier als Beispiel "PMI80-F90-IU2EP-IO-V15".

→ Die ausgewählte IODD-Oberfläche wird angezeigt.

8. Klicken Sie auf das Symbol zum Verbindungsaufbau (6).

→ Die Daten-Verbindung mit dem Sensor wird aufgebaut. Wenn sie erfolgreich war, wird ganz unten links im Menü die Statusinfo "connected" angezeigt.

#### Inbetriebnahme mit IO-Link in einer FDT-Umgebung

Um den Sensor über IO-Link in einer FDT-Umgebung anzusprechen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Sensor und dem IO-Link-Master.
- Stellen Sie sicher, dass eine FDT-Rahmenapplikation (z.B. PACTware) und die notwendigen DTMs (Devicetype Manager) bzw. die Gerätebeschreibung IODD f
  ür den Sensor, den IO-Link-Master und evtl. erforderliche Kommunikations-DTMs f
  ür vorgelagerte Komponenten (z.B. IO-Link Master) installiert sind.
- 3. Stellen Sie eine Verbindung zwischen der PACTware (oder anderer FDT-Umgebung) und dem Sensor her.

→ Sie können nun über die Software Daten aus dem Sensor auslesen oder Einstellungen am Sensor vornehmen.



# 5 IO-Link Parametrierung

# 5.1 Übersicht

Die Parameter der Sensoren sind gerätespezifisch. In der Gerätebeschreibung IODD (IO Device Description) sind diese Parameter in einer standardisierten Form beschrieben. Die IODD ist in verschiedenen Engineeringtools unterschiedlicher Systemanbieter einlesbar, IODD-Unterstützung vorausgesetzt. Der Sensor lässt sich dann über das entsprechende Tool (z. B. PACTware) und eine aus der IODD generierten Bedienoberfläche parametrieren oder diagnostizieren.

#### Hinweis!

In einzelnen Menüpunkten von PACTware ist es möglich durch Drücken von Schaltflächen Daten aus dem Sensor zu lesen/schreiben oder zyklisches Aktualisieren der dynamischen Variablen zu aktivieren. Durch diese Features werden entsprechende Werte zyklisch aus dem Sensor gelesen und bei Parameteränderungen in den Sensor geschrieben. Die nachfolgende Abbildung zeigt diese Schaltflächen. Durch Anvisieren der Schaltflächen mit der Maus wird ein Hinweistext zur Bedeutung der Schaltflächen sichtbar.

#### 

Abbildung 5.1

(	$\mathcal{D}$	
T	٦	
1	Ļ	

О П

#### Hinweis!

Die folgenden Screenshots zur IODD sind beispielhaft in dem Rahmenprogramm PACTware für alle PMIxxx-F90-...-IO-... Produktvarianten am Beispiel des Sensors PMI80-F90-IU2EP-IO-V15 beschrieben. Einzelne Sensoren der Produktfamilie unterscheiden sich z. B. in der Anzahl der Schaltausgänge oder sind mit oder ohne Analogausgang ausgestattet. Daher weichen die IODDs der jeweiligen Produktvarianten von den nachfolgenden Screenshots gegebenenfalls ab.

# 5.2 Menüpunkt Identifikation

Produkt PMI80-FS	Fuchs 90-IU2EP-IO-V15 Produkt ld 315193		
Menü	Name	Wert	Standardwert
Identifikation	<ul> <li>Geräteinformation</li> </ul>		
Parameter	- Herstellername	Pepperl+Fuchs	Pepperl+Fuchs
Diagnose	Herstellertext	www.pepperl-fuchs.com/io-link	
Prozessdaten	- Produktname	PMI80-F90-IU2EP-IO-V15	PMI80-F90-IU2EP-IO
Prozessdatenstruktur	- Produkttext	Inductive Positioning System	Inductive Positioning System
- Info	- Produkt-ID	315193	
Anschlussbeschreibung	Seriennummer	40000056630004	
	- Anwenderspezifische Informatio	n	
	- Anwendungsspezifische Markierung	Your automation, our passion.	
	Anwenderkennung	PMI-F90 series	
	Versionsinformation		
	- Hardwareversion	HW01.00	
	Firmwareversion	FW01.00	

Abbildung 5.2

Der Menüpunkt Identifikation ist in drei Bereiche aufgeteilt:

- Geräteinformation: Anzeige der fest programmierten Hersteller- und Geräteinformation. Diese Felder können nur gelesen werden.
- Anwenderspezifische Information: Diese Felder können vom Anwender frei editiert werden, z. B. um mehrere Sensoren vom gleichen Typ in einem Verbund unterscheiden können. In die Felder "Anwendungsspezifische Markierung" und "Anwenderkennung" können Textinformationen (String) eingegeben werden.
- Versionsinformation: Anzeige der Version der Firmware und der Version der Hardware. Halten Sie diese Daten bereit, wenn Sie unser Service Center kontaktieren. Diese Felder können nur gelesen werden.



# 5.3 Menüpunkt Parameter

### Übersicht des Menüpunkts Parameter

NI80-F90-IU2EP-IO	IODD1.1 # Konfiguration			4 ▷ 🗙
Hersteller Pepperl+ Produkt PMI80-F	Fuchs 90-IU2EP-IO-V15 Produkt ld 315193   😥 😟   🔂 🔂   😥 📖 🏬	8 7 1		PEPPERL+FUCHS
Menű - Identifikation - Parameter - Beobachtung - Diagnose - Prozessdaten - Prozessdatenstruktur - Ereignisse - Info - Anschlussbeschreibung	Name + Geräteeinstellungen + Schaltsignalkanal 1 + Schaltsignalkanal 2 + Schaltsignalkanal 3 (nur 10 + Analogausgang + Ereigniskonfiguration	Wert H <b>Link)</b>	Standardwert	

#### Abbildung 5.3

Im Menüpunkt **Parameter** besteht die Möglichkeit sämtliche Schaltsignal-Kanäle und Schaltausgänge sowie das Analogsignal zu parametrieren und zu konfigurieren. Zudem können Sie bestimmte Ereignisverhalten sowie Gerätesperren einstellen.

#### Geräteeinstellungen einstellen

PINIE0-F90-102EP-10	IODD1.1 # Konfiguration		4 P A
Hersteller Pepperle Produkt PMI80-F	Fuchs 90-IU2EP-IO-V15 Produkt ld 315193		PEPPERL+FUCH
	9	7	
Menü .	Name	Wert	Standardwert
Identifikation	Geräteeinstellungen		
Parameter     Beobachtung     Diagnose     Prozessdaten     Prozessdatenstruktur     Ereignisse     Info     Anschlussbeschreibung	Betriebsmodus     Schaltsignalkanal 1     Schaltsignalkanal 2     Schaltsignalkanal 3 (nur IO-Link)     Analogausgang     Ereigniskonfiguration	En Bedämpfungselement (Absolute Positionsmessung)	Ein Bedämpfungselement (_

Abbildung 5.4

Im Bereich **Geräteeinstellungen** können Sie einstellen, ob Sie den Sensor zur absoluten Positionsmessung mit einem Bedämpfungselement oder zur relativen Abstandsmessung von 2 Bedämpfungselementen nutzen wollen.

2018-02



#### Schaltsignalkanäle/Schaltausgänge einstellen

Abbildung 5.5

Im Bereich **Schaltsignalkanal x** können Sie das Verhalten des jeweiligen binären Schaltsignal-Kanals in der Prozessdatenübertragung einstellen sowie bei bestimmten Produktvarianten vorhandene Schaltausgänge einstellen.

Sie können hierbei Funktionen wie Einstellwerte der Schaltpunkte 1 und 2, Schaltpunktlogik, Schaltpunktmodus, Schaltpunkthysterese, Fensterbreite, Verhalten im Fehlerfall, Verzögerungseinstellungen und Ausgangstyp (nur bei Schaltausgang) einstellen.

Standardmäßig verfügen alle Produktvarianten des PMIxxx-F90-...-IO-... über 3 Schaltsignalkanäle. Diese sind in den Prozessdaten sichtbar. Abhängig von der Produktvariante sind einige davon als Schaltausgänge vorhanden, je nach Produktvarianten von 0 bis zu 3 Schaltausgängen. Die Information "(nur IO-Link)" besagt, dass der Schaltsignal-Kanal nur für die Prozessdatenübertragung vorgesehen ist und keinen Schaltausgang hat. In diesem Fall ist die Einstellmöglichkeit "Ausgang Qx Konfiguration" nicht vorhanden.



# Zusammenhänge zwischen Prozessdatenwert und Ausgangsverhalten eines Schaltausgangs

Der Prozessdatenwert des Schaltsignals kann die Zustände "Aktiv (1)" oder "Inaktiv (0)" einnehmen. Bei Sensoren mit Schaltausgängen wird dann dieser Prozessdatenwert konfigurations- und beschaltungsabhängig in einen Ausgangspegel umgesetzt. Abhängig von der Einstellung des Ausgangstyps und der äußeren Beschaltung des Schaltausgangs kann der Prozessdatenwert-Zustand des "Schaltsignal Kanals x" (siehe Menü "Prozessdaten" -> Schaltsignal x) am entsprechenden Schaltausgang unterschiedliche Pegel einnehmen. Die nachfolgende Tabelle führt die möglichen Kombinationen auf. Weitere Informationen über die Zusammenhänge "Position des Bedämpfungselements" und Schaltsignal sind im Kapitel "Schaltpunktmodus" erläutert.

Prozessdatenwert: Schaltsignal		Verhalten des Schaltausgangs bei Ausgangstyp-Einstellung						
Zustand	Logisch	Plus-schaltend	Minus-schaltend	Gegentakt				
Inaktiv	0	Hochohmig	Hochohmig	Anschlussspannung L-				
Aktiv	1	Anschlussspannung L+	Anschlussspannung L-	Anschlussspannung L+				

#### Analogausgang einstellen

PMI80-F90-IU2EP-IO Hersteller Pepperl+	IODD1.1 # Konfiguration Fuchs			4 Þ ×
Produkt PMI80-F	90-IU2EP-IO-V15 Produkt Id 315193			PEPPERL+FUCH
D D I 0 10	9	7		
Menü	Name	Wert	Standardwert	
Identifikation Parameter				
Beobachtung Diagnose Prozessdaten	🛨 Schaltsignalkanal 2 🛨 Schaltsignalkanal 3 (nur IO-Link)			
- Prozessdatenstruktur	Analogausgang			
Ereignisse	- Bereichsgrenze 1	0,00 mm	0,00 mm	
Info	- Bereichsgrenze 2	80,00 mm	80,00 mm	
A local doob control of light	··· Analog-Ausgangstyp	Strom	✓ Strom	
	··· Analog-Ausgangsmodus	Steigend	✓ Steigend	
	- Analog Ausgangsverhalten im Fehlerfall	Ausgangswert halten	✓ Ausgangswert halten	
	··· Strom - unterer Ausgangswert	4.0 mA	4.0 mA	
	- Strom - oberer Ausgangswert	20,0 mA	20,0 mA	
	·· Strom - Fehlerersatzwert	3,6 mA	3,6 mA	
	··· Spannung - unterer Ausgangswert	0,0 V	0.0 V	
	··· Spannung - oberer Ausgangswert	10,0 V	10.0 V	
	Spannung - Fehlerersatzwert	0.0 V	0,0 V	
	🛨 Ereigniskonfiguration			

Abbildung 5.6

Im Bereich **Analogausgang** können Sie für den physikalischen Analogausgang Funktionen wie Bereichsgrenzen, Analog-Ausgangstyp (Strom/Spannung), Analog-Ausgangsmodus, Analog-Ausgangsverhalten im Fehlerverhalten und Strom- oder Spannungsgrenzwerte einstellen.



# Ereigniskonfiguration

PMI80-F90-IU2EP-IO I     Hersteller PepperI+I     Produkt PMI80-F5     PMI80-F5     PMI80-F5	ODD1.1 # Konfiguration Fuchs 10-1U2EP-IO-V15 Produkt Id 315193   알 빛 및 공 중 응 않 때   양	T (1)		d ▷ X
Menü	Name	Wert	Standardwert	
Identifikation     Parameter     Beobachtung     Diagnose     Prozessdaten     Prozessdatenstniktur	<ul> <li>Geräteeinstellungen</li> <li>Schaltsignalkanal 1</li> <li>Schaltsignalkanal 2</li> <li>Schaltsignalkanal 3 (nur IO-Link)</li> <li>Analogausgang</li> </ul>			
Ereignisse	Ereigniskonfiguration			
Info	Kein Bedämpfungselement erkannt (W	Abgeschaltet +	Abgeschaltet	
Anschlussbeschreibung	Signalfehler (Warnung)	Abgeschaltet	Abgeschaltet	

Abbildung 5.7

Im Bereich **Ereigniskonfiguration** können Sie einstellen, ob das Verlassen des Bedämpfungselementes aus dem Erfassungsbereich (max. Messbereich) als Ereignis an den Master übermittelt werden soll. Wenn Sie die Funktion "Kein Bedämpfungselement erkannt (Warnung)" einschalten, wird auch das Verlassen des Erfassungsbereichs über die LED Status in "rot" angezeigt. Das Ereignis "Signalfehler (Warnung) signalisiert, dass ein Bedämpfungselement zu weit vom Sensor entfernt ist. Beide Funktionen sind in der Werkseinstellung bei Auslieferung standardmäßig abgeschaltet.

# 5.4 Menüpunkt Beobachtung

Hersteller Pepperl+ Produkt PMI80-F	Fuchs 90-102EP-10-V15 Produkt ld 315193			PEPPERL+FUCHS	
D D • •0	1 🕸 🤹 🚳 🚳 🕸 🛤 📠	8 7 1			
Menü	Name	Wert	Standardwert		
<ul> <li>Identifikation</li> </ul>	Messwert	19,60 mm	0,00 mm		
- Parameter - Beobachtung	Signalqualität	Hervorragend	<ul> <li>Ungenügend</li> </ul>		
- Diagnose	Schaltsignal 1	Aktiv	✓ Inaktiv		
- Prozessdaten	Schaltsignal 2	Inaktiv	✓ Inaktiv		
<ul> <li>Prozessdatenstruktur</li> <li>Ereignisse</li> </ul>	Schaltsignal 3 (nur IO-Link)	Inaktiv	✓ Inaktiv		
<ul> <li>Info</li> <li>Anschlussbeschreibung</li> </ul>	Gerātestatus	Gerät ist OK	✓ Gerät istOK		

Abbildung 5.8

Im Menüpunkt **Beobachtung** werden der Messwert sowie die Signalqualität und die Zustände der einzelnen Schaltsignale angezeigt. Diese Felder können nur gelesen werden.

Wenn das Bedämpfungselement außerhalb des Erfassungsbereichs (X-Richtung) oder zu weit entfernt (Y-Richtung) ist, wird bei **Signalqualität** "Ungenügend" als Diagnose-Information angezeigt.

Unter **Gerätestatus** werden Informationen angezeigt, ob ein Signalfehler vorliegt oder kein Bedämpfungselement erkannt wurde, wenn dies im Menüpunkt **Parameter** im Bereich **Ereigniskonfiguration** konfiguriert wurde.



# 5.5 Menüpunkt Diagnose

Hersteller Pepperl+f Produkt PMI80-F9	Produkt Id 315193		PEPPERL+FUCH
	9 9 9 9 9 9 9 9	0	
lenü	Name	Wert	Standardwert
Identifikation	🖃 Werkseinstellungen		
Parameter	Standardkommando	Auslieferungszustand wiederherstell	1
- Diagnose	Servicefunktion		
- Prozessdaten	Anzeigeeinstellung	Nomale Anzeige	Normale Anzeige
- Prozessdatenstruktur	- Gerätestatusinformation		
- Ereignisse	Gerätestatus	Gerät ist OK	GerätistOK
- Anschlussbeschreibung	+ Ausführlicher Gerätestatus		
	Betriebsinformationen		
	L. Betriebsstunden	16 h	0 h
	🖃 Geräteeigenschaften		
	··· Erfassungsbereich	80 mm	80 mm
	Auflösung	50 µm	50 μm
	E Kommunikationseigenschaften		
	··· Minimale Zykluszeit	2.300 ms 👻	0,000 ms - Uneingeschränkt
	- Master Zykluszeit	2,300 ms 👻	0,000 ms - Uneingeschränkt
	- IO-Link Versions-ID	V11	V11

#### Abbildung 5.9

Der Menüpunkt Diagnose ist in vier Bereiche aufgeteilt.

- Werkseinstellungen: Aktivieren des Schalters Auslieferungszustand wiederherstellen bewirkt das Zurücksetzen des Sensors in den Auslieferungszustand. Alle zuvor getätigten Parameteränderungen gehen dadurch verloren.
- Servicefunktion: Standardmäßig ist die Anzeigeeinstellung auf "Normale Anzeige" eingestellt. Das bedeutet, die LEDs zeigen Status- und Diagnose-Informationen an. Das Setzen der Anzeigeeinstellung auf "Lokalisierungsanzeige" bewirkt ein simultanes Blinken der LEDs S1...S3 in Gelb und der LED Status in Grün. Mithilfe dieser Funktion können Sie einen Sensor in einer Anlage oder Maschine leichter lokalisieren.
- Gerätestatusinformation: Wenn der Sensor nicht korrekt betrieben wird, z.B. das Bedämpfungselement ist außerhalb des Erfassungsbereichs oder zu weit entfernt, wechselt der Gerätestatus von "0 (Gerät ist Ok)" auf "2 (Außerhalb der Spezifikation)". Dieses Feld kann nur gelesen werden.
- Betriebsinformation: Angabe der Betriebsstunden des Sensors. Dieses Feld kann nur gelesen werden.
- Geräteeigenschaften Angabe zum maximalen Erfassungsbereich des Sensors und zur Auflösung (kleinste Messschrittweite). Diese Felder können nur gelesen werden.
- **Kommunikationseigenschaften:** Angabe der minimalen Zykluszeit, Master Zykluszeit und IO-Link Versions-ID. Diese Felder können nur gelesen werden.

PEPPERL+FUCHS

# 5.6 Menüpunkt Prozessdaten

PMI80-F90-IU2EP-IO1	ODD1.1 # Konfiguration			4 ▷ X
Hersteller Pepperl+ Produkt PMI80-F	Fuchs 90-IU2EP-IO-V15 Produkt ld 315193			PEPPERL+FUCHS
🗖 🗖 🔳 🕩 HO	와 🕸   🔂 🔂   🌬 📖 🛄			
Menü — Identifikation — Parameter	Prozessdatenwerte Eingang (zur Steuerung)			
- Beobachtung	Name	Wert		
<ul> <li>Diagnose</li> <li>Prozessdaten</li> </ul>	Messwert	20,00 mm	•	
- Prozessdatenstruktur	Schaltsignal 1	Aktiv	•	
– Ereignisse – Info	Schaltsignal 2	Inaktiv	•	
- Anschlussbeschreibung	Schaltsignal 3 (nur IO-Link)	Inaktiv	-	

Abbildung 5.10

Im Menüpunkt **Prozessdaten** wird die Position des Bedämpfungselementes in "Messwert" als Dezimalwert angegeben und der Zustand der Schaltsignale angezeigt. Diese Felder können nur gelesen werden.

## 5.7 Menüpunkt Prozessdatenstruktur

PMI80-F90-IU2EP-IC	PMI80-F90-IU2EP-IO IODD1.1 # Konfiguration									
Hersteller Pepperl Produkt PMI80-I	+Fuchs F90-IU2EP-IO-V15 Produkt ld 315193 ) 😥 💆 🖓 🖗 隆 線 🌇 📎			PEPPERL+FUCHS						
Menü - Identifikation	Struktur der Eingangsprozessdaten									
- Parameter	Name	Bit-Offset	Bit-Lange							
	C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	0	16							
- Beobachtung	- Prozessdaten-Eingang - Messwert, Schal.	0	10							
Beobachtung Diagnose	Messwert	4	12							
Beobachtung Diagnose Prozessdaten	Prozessdaten-Eingang - Messwert, Schall     Messwert     Schaltsignal 1	4	12 1							
Beobachtung Diagnose Prozessdaten Prozessdatenstruktur	Prozessaten-Lingang - Messwert, Schall     Messwert     Schaltsignal 1     Schaltsignal 2	4 0 1	12 1 1							

#### Abbildung 5.11

Im Menüpunkt **Prozessdatenstruktur** wird die Bitbelegung der Positionsdaten und der binären Schaltsignale angezeigt. Diese Felder können nur gelesen werden.



# 5.8 Menüpunkt Ereignisse

Produkt PMI80-F	90-IU2EP-IO-V15 F	rodukt Id	315193			DEPPERL+FUCH:
0 10 🗖 🗖	9 9 3	2	息		<b>I</b>	
Identifikation     Parameter     Beobachtung     Diagnose     Prozessdaten     Prozessdatenstruktur     Ereignisse	Aktive Ereigniss	e				
	Datum	Code	Nam	e	Be	schreibung
	Ereignishistorie					
- Ereignisse		Inches	Code	Modus	Name	Beschreibung
Ereignisse	Datum	Instanz				
- Ereignisse - Info - Anschlussbeschreibung	Datum 21.02.2018 15:58:	Instanz			Verbindungsereignis	<ul> <li>Verbindungsstatus geändert zu: Bereitschaft.</li> </ul>

Abbildung 5.12

Im Menüpunkt **Ereignisse** werden alle aktuellen und vergangenen Ereignisse angezeigt, wenn das Kontrollkästchen "Ereignismonitor einschalten" angeklickt ist. Diese Felder können nur gelesen werden.

## 5.9 Menüpunkt Info

PMI80-F90-IU2EP-IO1	ODD1.1 # Konfiguration	4 ▷
Hersteller Pepperl+ Produkt PMI80-F	Fuchs 90-102EP-10-V15 Produkt ld 315193	PEPPERL+FUCHS
Menü Identifikation Parameter Beobachtung	🚷 IO-Link	
Diagnose Prozessdaten	Generischer IO-Link Geräte DTM	
Prozessdatenstruktur Ereignisse	DTM / Interpreter Version: 3.4.0.3838	
- Anschlussbeschreibung		^



Im Menüpunkt Info wird die DTM / Interpreter Version angezeigt.

# 5.10 Menüpunkt Anschlussbeschreibung



Abbildung 5.14

Im Menüpunkt **Anschlussbeschreibung** wird der elektrische Anschluss des Sensors angezeigt.



6

# Schaltpunktmodus

Der Schaltpunktmodus wird über die IO-Link Device Parameter konfiguriert.

In einer FDT-Umgebung erfolgt die Konfiguration unter dem Menüpunkt Parameter.

#### Hinweis!

Die Invertierung des Schaltsignals erfolgt durch Einstellung des Parameters Schaltpunktlogik (High-Aktiv/Low-Aktiv).

Zur Unterdrückung instabiler Zustände sind alle Einstellwerte (SPx) mit einer Schaltpunkthysterese h versehen. Die Schaltpunkthysterese lässt sich auf die Werte "Niedrig" (0,4 mm), "Mittel" (0,7 mm) und "Hoch" (1 mm) einstellen.

Bei sehr kurzen Ereignissen können Sie auch eine Ein- oder Ausschaltverzögerung für das Schaltsignal definieren.

Nachfolgende Beschreibungen beziehen sich auf die Schaltpunktlogik-Einstellung "High-Aktiv". Bei Einstellung "Low-Aktiv" sind die logischen Werte und Pegel zu den nachfolgenden Darstellungen invertiert:

#### 1. BDn Einpunktbetrieb



Das Schaltsignal wird "Aktiv" (1), wenn der Positionswert kleiner als der Einstellwert SP1 ist Der Wert in SP2 wird nicht genutzt.

#### 2. BDn Fensterbetrieb



Das Schaltsignal wird "Aktiv" (1), wenn sich der Positionswert zwischen Einstellwert SP1 und SP2 befindet. SP1 < SP2 invertiert das Verhalten nicht.

#### 3. BDn Zweipunktbetrieb



Das Schaltsignal wird "Aktiv" (1), wenn der Positionswert den kleineren Einstellwert SP2 unterschreitet und Low "Inaktiv" (0), wenn der Positionswert den Einstellwert SP1 überschreitet. SP1 < SP2 invertiert das Verhalten nicht.



#### 4. BDn Zentrierter Fensterbetrieb



Einstellwert SP1 definiert das Zentrum des Fensters.

Das Schaltsignal wird "Aktiv" (1), wenn sich der Positionswert innerhalb eines Bereichs um Einstellwert SP1 befindet, der durch SP1 und die Fensterbreite "w" definiert wird. Der Wert in SP2 wird nicht genutzt.

7 Verhalten im Fehlerfall

#### 7.1 **Prozessdaten Positionswert**



Abbildung 7.1

AD: Positionswert Val max: Maximaler Positionswert Val min: Minimaler Positionswert h: Hysterese

- 1: Untere Grenze Erfassungsbereich

- 2: Kein Bedämpfungselement erkannt
   3: Außerhalb Erfassungsbereich
   4: Obere Grenze Erfassungsbereich



# 7.2 Analoger Ausgang im Fehlerfall

#### Hinweis!

O

Dieser Abschnitt ist nur relevant für Geräte mit Analogausgang. Die nachfolgenden Diagramme gelten für die Parametrierung des Ausgangs als Stromausgang oder als Spannungsausgang.

Das "Analog Ausgangsverhalten im Fehlerfall" können Sie im Menüpunkt **Parameter**, Bereich "Analogsignal" einstellen. Hierbei gibt es die nachfolgend beschriebenen Einstellmöglichkeiten. Siehe Kapitel 10.2.3 in der Parameterliste. Der obere und untere Ausgangswert entsprechen den im Menüpunkt im Bereich "Analogsignal" eingegebenen Grenzwerten für Strom I oder Spannung U.

#### Funktion "Ausgangswert halten"



AO: Analoger Ausgang in Volt/mA AD.SP1: Positionswert Bereichsgrenze 1 AD.SP2: Positionswert Bereichsgrenze 2

2: Kein Bedämpfungselement erkannt

3: Außerhalb des Messbereichs

4: Obere Grenze Erfassungsbereich

Wenn sich das Bedämpfungselement außerhalb des Messbereichs (3) befindet oder ganz vom Sensor entfernt wird, wird der letzte gemessene Positionswert innerhalb des eingestellten Messbereichs ausgegeben.

# о П

#### Hinweis!

- Falls nach Einschalten des Sensors noch kein Bedämpfungselement gemessen wurde, wird der für Position 0 mm parametrierte Wert für I oder U (AD.SP1) ausgegeben.
- AD.SP2 < AD.SP1 invertiert das Verhalten nicht. Dies können Sie über den Menüpunkt Analogausgang einstellen.



#### Funktion "Fehlerersatzwert"



AD.SP1: Positionswert Bereichsgrenze 1 AD.SP2: Positionswert Bereichsgrenze 2

- 3: Außerhalb des Messbereichs
  - 4: Obere Grenze Erfassungsbereich

Wenn sich das Bedämpfungselement außerhalb des Messbereichs, aber innerhalb des Erfassungsbereichs befindet (3), wird der letzte gemessene Positionswert innerhalb des eingestellten Messbereichs ausgegeben. Wenn sich das Bedämpfungselement außerhalb des Erfassungsbereichs (1,4) befindet, wird der parametrierte Fehlerersatzwert für I oder U ausgegeben. Z. B. der Wert 3,6 mA. bei Stromausgabe 4 ... 20 mA.

#### Hinweis!

- Falls nach dem Einschalten des Sensors noch kein Bedämpfungselement gemessen wurde, wird der parametrierte Fehlerersatzwert für I oder U ausgegeben.
- AD.SP2 < AD.SP1 invertiert das Verhalten nicht. Dies können Sie über den Menüpunkt Analogausgang einstellen.



#### **Funktion "Maximale Position"**



AD.SP2: Positionswert Bereichsgrenze 2

- 3: Außerhalb des Messbereichs
- 4: Obere Grenze Erfassungsbereich

Wenn sich das Bedämpfungselement außerhalb des Messbereichs, aber innerhalb des Erfassungsbereichs befindet (3), wird der letzte gemessene Positionswert innerhalb des eingestellten Messbereichs ausgegeben. Wenn sich das Bedämpfungselement außerhalb des Erfassungsbereichs (1, 4) befindet, wird der für I oder U parametrierte Wert für die maximale Position (AD.SP2) ausgegeben.

#### Hinweis!

- Falls nach Einschalten des Sensors noch kein Bedämpfungselement gemessen wurde, wird der für I oder U parametrierte Wert für die maximale Position (AD.SP2) ausgegeben.
- AD.SP2 < AD.SP1 invertiert das Verhalten nicht. Dies können Sie über den Menüpunkt Analogausgang einstellen.



# PEPPERL+FUCHS

# 8 Wartung und Reparatur

# 8.1 Wartungsarbeiten

Die Übertragungseigenschaften des Sensors sind über lange Zeiträume stabil. Aus diesem Grund sind regelmäßige Justagen sowie Wartungsarbeiten am Sensor selbst nicht notwendig. Überprüfen Sie dennoch im Rahmen normaler Wartungsintervalle den festen Sitz des Sensors, des Betätigers und des Steckverbinders. Überprüfen Sie auch die Unversehrtheit und die Verlegung des Anschlusskabels.

## 8.2 Rücksetzen der Ausgangsfunktionen auf Werkseinstellung

Das Rücksetzen des Sensors erfolgt ausschließlich über IO-Link.



# 9 Störungsbeseitigung

# 9.1 Was tun im Fehlerfall

Prüfen Sie im Fehlerfall anhand nachfolgender Checkliste, ob Sie eine Störung des Sensors beseitigen können.

Wenn keiner der in der Checkliste aufgeführten Hinweise zum Ziel geführt hat, können Sie bei Fragen über ihr zuständiges Vertriebsbüro Kontakt mit Pepperl+Fuchs aufnehmen. Halten Sie, wenn möglich, die Typenbezeichnung und Firmware-Version des Sensors bereit.

#### Checkliste

Fehler	Ursache	Behebung
LED "Status" leuchtet nicht	Die Spannungsversorgung ist abgeschaltet.	Ermitteln Sie, ob es einen Grund für die Abschaltung gibt (Installationsarbeiten, Wartungsarbeiten). Schalten Sie ggf. die Spannungsver- sorgung ein.
LED "Status" leuchtet nicht	Der Stecker ist nicht mit dem Steckverbinder am Sensor verbunden.	Schließen Sie den Stecker am Sensor an und drehen Sie die Überwurfmutter mit der Hand fest.
LED "Status" leuchtet nicht	Verdrahtungsfehler im Verteiler oder Schaltschrank.	Überprüfen Sie sorgfältig die Verdrahtung und beheben Sie ggf. vorhandene Verdrahtungs- fehler.
LED "Status" leuchtet nicht	Zuleitung zum Sensor ist beschädigt.	Tauschen Sie die beschädigte Leitung aus.
Keine IO-Link- Verbindung zum Gerät	Der Kommunikationsport C/Q des Sensors ist nicht mit dem IO-Link-Master verbunden	Stellen Sie sicher, dass der Kommunikationsport C/Q mit dem IO-Link-Master verbunden ist.
Keine IO-Link- Verbindung zum Gerät	Keine Spannungsversorgung	Ermitteln Sie, ob es einen Grund für das Fehlen der Spannungsversorgung gibt (Installationsarbeiten, Wartungsarbeiten). Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.
Bedämpfungselement wird nicht erfasst	Sensor ist zu weit von dem zu erfassendem Punkt entfernt	Überprüfen Sie die Montage und richten Sie den Sensor ggf. auf die richtige Entfernung aus.

# 10 Anhang

# 10.1 Prozessdatenstruktur

## Prozessdaten Eingang

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Positionswert									0	Scha	ltsigna	ale			
AD1 1	AD1 0	AD9	AD8	AD7	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	AD1	AD0	res	BD3	BD2	BD1

#### Funktion

BD1	Schaltsignal 1
BD2	Schaltsignal 2
BD3	Schaltsignal3
AD	Positionswert

#### Werte

BDn	bool	0	ausgeschaltet
		1	eingeschaltet
AD	uint12	0 max. Position	gültiger Positionswert in 1/20 mm PMI40-F90: 0 800
			PMI80-F90: 0 1600
			PMI120-F90: 0 2400
		4092	ungenügende Signalqualität
		4093	außerhalb des Wertebereichs (unter dem Wertebereich)
		4094	außerhalb des Wertebereichs (über dem Wertebereich)
		4095	kein Bedämpfungselement

# Konfiguration

BD1 Schaltpunktlogik	11 Schaltpunktlogik Index 0x3D Subindex 1		
	0 (High-Aktiv)	1 (Low-Aktiv)	
BD1 - Schaltsignal 1:			
Bedämpfungselement außerhalb der Grenzen	0	1	
Bedämpfungselement innerhalb der Grenzen	1	0	

BD2 Schaltpunktlogik	Index 0x3F Subindex 1		
	0 (High-Aktiv)	1 (Low-Aktiv)	
BD2 - Schaltsignal 2:			
Bedämpfungselement außerhalb der Grenzen	0	1	
Bedämpfungselement innerhalb der Grenzen	1	0	

**BD3 Schaltpunktlogik** 

BD3 - Schaltsignal 3:

Bedämpfungselement außerhalb der Grenzen 0

Bedämpfungselement innerhalb der Grenzen

#### Hinweis!

Für die weitere Schaltsignal Kanal-Parametrierung siehe auch Kapitel "Schaltpunktmodus".

1

Indec 0x4001 Subindex 1

1 (Low-Aktiv)

1

0

0 (High-Aktiv)



# 10.2 Telegrammtypen

# 10.2.1 IO-Link Kommunikation und ID Parameter

Direc	Direct Parameter Page 1 - Index 0x00								
Sub	Addre ss hex	Name	Туре	Data type	Attribute	Value	Comment		
	Comm	unication Control							
1	0x00	Master Command	R/W	uint8	volatile		written by master		
2	0x01	Master cycle time	R/W	uint8	volatile		written by master		
3	0x02	Min. cycle time	R	uint8	constant	0x17	2.3 ms		
4	0x03	M-sequence capability	R	uint8	constant	0x21	ISDU support		
5	0x04	Revision ID	R	uint8	constant	0x11	IO-Link version 1.1		
6	0x05	Process Data In	R	uint8	constant	0x50	16bit Pdin, SIO support		
7	0x06	Prozess Data Out	R	uint8	constant	0x00	n/a		
	Identif	ication Parameter							
8	0x07	IO-Link Vendor ID 1 (MSB)	R	uint8	constant	0x00	Pepperl+Fuchs		
9	0x08	IO-Link Vendor ID 2 (LSB)	R	uint8	constant	0x01			
10	0x09	Device ID 1 (MSB)	R	uint8	constant	0x20	Inductive Sensors		
11	0x0A	Device ID 2	R	uint8	constant	0x02 for PMI40	PINIXXX-F90IO		
						0x03 for PMI80			
						0x04 for PMI120			
12	0x0B	Device ID 3 (LSB)	R	uint8	constant	0x01 for PMxxx-F90-IU-IO			
						0x02 for PMxxx-F90-3EP-IO- 			
						0x03 for PMxxx-F90-IU2EP- IO	*		
						0x04 for PMxxx-F90-IU2EP- IO3G-3D	*		
13	0x0C	Function ID 1 (MSB)	R/W	uint8	static	0x00	not used		
14	0x0D	Function ID 2 (LSB)	R/W	uint8	static	0x00			

# 10.2.2 IO-Link Standardparameter

## System Command (Index 0x02)

Wert hex	Funktion
0x82	Restore Factory Settings

## Profil ID (Index 0x0D)

Subindex	Wert hex	Funktion
1	0x0001	Smart Sensor Profile supported
2	0x8000	Device Identification
3	0x8001	Binary data channel
4	0x8002	Process Data Variable
5	0x8003	Device Diagnosis

## PD input descriptor (Index 0x0E)

Subindex	Wert hex	Funktion
1	0x010300	SetFBool3.0
2	0x020C04	UIntegerT12.4

#### Parameter zur Identifikation

Index hex	Name	Туре	Data type
0x10	Vendor Name	R	char [18]
0x11	Vendor Text	R	char [max 32]
0x12	Product Name	R	char [max 32]
0x13	Product ID	R	char [11]
0x14	Product Text	R	char [max 32]
0x15	Serial Number	R	char [14]
0x16	Hardware Revision	R	char [7]
0x17	Firmware Revision	R	char [7]
0x18	Application Specific Name	R/W	char [max 32]
0xC0	User Tag	R/W	char [max 32]

## 10.2.3

# IO-Link Device Parameter



#### Hinweis!

Die vorhandenen Indexe der verschiedenen Sensoren unterscheiden sich je nach ihren Eigenschaften. So sind beispielsweise Indexe zur Parametrierung eines Analogausgangs nur bei Sensoren mit Analogausgang verfügbar.

Index				Daten-		Standard-	
hex	sub	Name	Тур	typ	Wert	wert	Einheit
Gerätee	inste	llungen (Datensp	eicher	rung = ja)			
0x61		Betriebsmodus	R/W	uint8	0: Ein Bedämpfungs- element (Absolute Positionsmessung) 1: Zwei Bedämp- fungselemente (Relative Positions- messung)	0	
Schalts	ignal	kanal 1 (Datensp	eicher	rung = ja)			
0x3C	1	Einstellwert SP1	R/W	uint16	PMI40: 0 800 PMI80: 0 1600 PMI120: 0 2400	200 400 600	1/20 mm
	2	Einstellwert SP2	R/W	uint16	PMI40: 0 800 PMI80: 0 1600 PMI120: 0 2400	800 1600 2400	1/20 mm
0x3D	1	Schaltpunktlogik	R/W	uint8	0: High-Aktiv 1: Low-Aktiv	0	
	2	Schaltpunkt- modus	R/W	uint8	0x01 - Einpunktbetrieb 0x02 - Fensterbetrieb 0x03 - Zweipunktbe- trieb 0x80 - Zentrierter Fensterbetrieb	0x80	
	3	Schaltpunkt- hysterese	R/W	uint16	0: Niedrig 1: Mittel 2: Hoch	0	
0x40	1	Fensterbreite	R/W	uint16	PMI40: 1 800 PMI80: 1 1600 PMI120: 1 2400	20	1/20 mm
	2	Ausschaltver- zögerung	R/W	uint16	0 60000	0	ms
	3	Einschaltver- zögerung	R/W	unit16	0 60000	0	ms
	4	Verhalten im Fehlerfall	R/W	unit8	0: Zustand halten 1: Maximale Position 2: High 3: Low	3	
Schalts	ignal	kanal 2 (Datensp	eicher	rung = ja)			
0x3E	1	Einstellwert SP1	R/W	unit16	PMI40: 0 800 PMI80: 0 1600 PMI120: 0 2400	600 1200 1800	1/20 mm
	2	Einstellwert SP2	R/W	uint16	PMI40: 0 800 PMI80: 0 1600 PMI120: 0 2400	800 1600 2400	1/20 mm

2018-02

1							
Index hex	sub	Name	Тур	Daten- typ	Wert	Standard- wert	Einheit
0x3F	1	Schaltpunktlogik	R/W	uint8	0: High-Aktiv 1: Low-Aktiv	0	
	2	Schaltpunkt- modus	R/W	uint8	0x01 - Einpunktbetrieb 0x02 - Fensterbetrieb 0x03 - Zweipunktbe- trieb 0x80 - Zentrierter Fensterbetrieb	0x80	
	3	Schaltpunkt- hysterese	R/W	uint16	0: Niedrig 1: Mittel 2: Hoch	0	
0x41	1	Fensterbreite	R/W	uint16	PMI40: 1 800 PMI80: 1 1600 PMI120: 1 2400	20	1/20 mm
	2	Ausschalt- verzögerung	R/W	uint16	0 6000	0	ms
	3	Einschalt- verzögerung	R/W	uint16	0 6000	0	ms
	4	Verhalten im Fehlerfall	R/W	uint8	0: Zustand halten 1: Maximale Position 2: High 3: Low	3	
Schaltsi	gnal	kanal 3 (Datensp	eichei	rung = ja)			
0x4000	1	Einstellwert SP1	R/W	uint16	PMI40: 0 800 PMI80: 0 1600 PMI120: 0 2400	400 800 1200	1/20 mm
	2	Einstellwert SP2	R/W	uint16	PMI40: 0 800 PMI80: 0 1600 PMI120: 0 2400	800 1600 2400	1/20 mm
0x4001	1	Schaltpunktlogik	R/W	uint8	0: High-Aktiv 1: Low-Aktiv	0	
	2	Schaltpunkt- modus	R/W	uint8	0x01 - Einpunktbetrieb 0x02 - Fensterbetrieb 0x03 - Zweipunktbe- trieb 0x80 - Zentrierter Fensterbetrieb	0x80	
	3	Schaltpunkt- hysterese	R/W	uint16	0: Niedrig 1: Mittel 2: Hoch	0	
0x43	1	Fensterbreite	R/W	uint16	PMI40: 1 800 PMI80: 1 1600 PMI120: 1 2400	20	1/20 mm
	2	Ausschalt- verzögerung	R/W	uint16	0 6000	0	ms
	3	Einschalt- verzögerung	R/W	uint16	0 6000	0	ms
	4	Verhalten im Fehlerfall	R/W	uint8	0: Zustand halten 1: Maximale Position 2: High 3: Low	3	
L				1	1		

2018-02

Index			_	Daten-		Standard-	
hex	sub	Name	Тур	typ	Wert	wert	Einheit
Ausgan	g Qx	Konfiguration (	Datens	speicheru	ng = ja)		1
0x70	1	Ausgangstyp Q1	R/W	unit8	0: Gegentakt 1: Plus-schaltend (PNP) 2: Minus-schaltend (NPN)	0	
0x71	1	Ausgangstyp Q2	R/W	unit8	0: Gegentakt 1: Plus-schaltend (PNP) 2: Minus-schaltend (NPN)	0	
0x73	1	Ausgangstyp Q3	R/W	unit8	0: Gegentakt 1: Plus-schaltend (PNP) 2: Minus-schaltend (NPN)	0	
Analoga	ausga	ang (Datenspeich	erung	= ja)			
0x42	1	Bereichsgrenze 1	R/W	uint16	PMI40: 0 800 PMI80: 0 1600 PMI120: 0 2400	0	1/20 mm
	2	Bereichsgrenze 2	R/W	uint16	PMI40: 0 800 PMI80: 0 1600 PMI120: 0 2400	800 1600 2400	1/20 mm
0x72	1	Analog- Ausgangstyp	R/W	uint8	0: Strom 1: Spannung	0	
	2	Analog-Aus- gangsmodus	R/W	uint8	0: Steigend 1: Fallend	0	
	3	Strom - unterer Ausgangswert	R/W	uint8	0 200	40	0,1 mA
	4	Strom - oberer Ausgangswert	R/W	uint8	0 200	200	0,1 mA
	5	Spannung - unterer Ausgangswert	R/W	uint8	0 100	0	0,1 V
	6	Spannung - oberer Ausgangswert	R/W	uint8	0 100	100	0,1 V
	7	Analog Aus- gangsverhalten im Fehlerfall	R/W	uint8	0: Ausgangswert halten 1: Maximale Position 2: Fehlerersatzwert	0	
	8	Strom - Fehler- ersatzwert	R/W	uint8	0 200	36	0,1 mA
	9	Spannung - Fehlerersatzwert	R/W	uint8	0 100	0	0,1 V
Ereignis	skonf	iguration (Daten	speich	nerung = j	a)		
0x78	1	Kein Bedämp- fungselement erkannt (Warnung)	R/W	bool	0: Abgeschaltet 1: Eingeschaltet	0	
	2	Signalfehler (Warnung)	R/W	bool	0: Abgeschaltet 1: Eingeschaltet	0	



Index				Daten-		Standard-		
hex	sub	Name	Тур	typ	Wert	wert	Einheit	
Servicefunktion (Datenspeicherung = nein)								
0x7F		Anzeige- einstellung	R/W	uint8	0: Normale Anzeige 1: Lokalisierungs- anzeige	0		
Gerätez	Gerätezugriffssperren (Datenspeicherung = ja)							
0x0C	Datenspeicher- ungssperre (Bit 1) Bit 1) Datenspeicher- (Bit 1) Datenspeicherung aktiviert) 1: true (Daten- speicherung gesperrt		0					
Gerätestatusinformation (Datenspeicherung = nein)								
0x24		Gerätestatus	R	uint8	0: Gerät ist OK 2 = Außerhalb der Spezifikation	0		
0x25		Detaillierter Gerätestatus	R	uint8[9]	Aktive Ereignisse, siehe IO-Link 1.1- Spezifikation			
Betriebsinformationen (Datenspeicherung = nein)								
0xE0		Betriebsstunden	R	uint32	0: 0x3FFFFFF, Auflösung 0,25 h		0,25 h	
Anwend	ersp	ezifische Inform	ation	(Datensp	eicherung = ja)			
0x18		Anwendungs- spezifische Markierung	R/W	char[32]	Your automation, our passion (Änderung durch Anwender möglich)			
0xC0		Anwender- kennung	R/W	char[32]	PMI-F90 Series (Änderung durch Anwender möglich)			
Geäteei	gens	chaften (Datens	peiche	erung = ne	ein)	-		
0xE8	1	Erfassungs- bereich	R uint16 PMI40:800 PMI80:1600 PMI120:2400					
	2	Auflösung	R	uint16	50 µm			
Prozessdaten (Datenspeicherung = nein)								
0x28		Prozessdaten- werte	R	unit16	siehe Menüpunkt "Prozessdatenstruktur"			



#### Hinweis!

Beim nachfolgenden Parameter "0xEC" können Sie nur den kompletten Parameter lesen. Ein Zugriff auf Subindexe ist hier nicht möglich!

Index hex	sub	Name	Тур	Datent yp	Wert	Standardwert	Einheit
Beobachtung (Datenspeicherung = nein)							
0xEC	1	Messwert	R	uint16	PMI40: 0 800 PMI80: 0 1600 PMI120: 0 2400		1/20 mm
	2	Signalqualität	R	unit8	0: Ungenügend 1: Ausreichend 2: Gut 3: Hervorragend		
	3	Schaltsignal 1	R	unit8	0: Inaktiv 1: Aktiv		
	4	Schaltsignal 2	R	uint8	0: Inaktiv 1: Aktiv		
	5	Schaltsignal 3	R	unit8	0: Inaktiv 1: Aktiv		

## 10.2.4 Error Codes

Im Fehlerfall überträgt der Sensor die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Fehlercodes. Der Fehlercode besteht aus 2 Bytes. Das höherwertige Byte, hier 0x80, representiert das IO-Link Device als Sender. Das niederwertige Byte representiert die eigentliche Störung

Störung	Fehlercode	Bemerkung			
Device Applikationsfehler	0x8000	Device Applikationsfehler, der angeforderte Service wird vom Sensor nicht bedient.			
Nicht verfügbarer Index	0x8011	R/W Zugriff auf nicht verfügbaren Parameter- Index			
Nicht verfügbarer Subindex	0x8012	R/W Zugriff auf nicht verfügbaren Parameter- Subindex			
Dienst temporär nicht verfügbar	0x8020	Schreib-/Lesezugriff auf Parameter bedingt durch den Gerätestatus nicht möglich.			
Dienst temporär nicht verfügbar -Device Steuerung	0x8022	Schreib-/Lesezugriff auf Parameter bedingt durch einen Fernsteuerungszugriff auf den Sensor nicht möglich			
Zugriff verweigert	0x8023	Schreibversuch auf Read only Adresse			
Ungültiger Wertebereich, Parameter	0x8030	Für alle R/W Parameter außerhalb des gültigen Wertebereich			
Parameterwert zu groß	0x8031	Für alle R/W Parameter überhalb des gülti Wertebereich			
Parameterwert zu klein	0x8032	Für alle R/W Parameter unterhalb des gülti Wertebereich			
Parameterlänge zu groß	0x8033	Für Parameter wurden zu viele Daten übermittelt (mehr Bytes)			
Parameterlänge zu klein	0x8034	Für Parameter wurden zu wenig Daten übermittelt (zu wenig Bytes)			
Applikation nicht bereit	0x8082	Device Applikationsfehler, der angeforderte Service wird vom Sensor nicht bedient			

# 10.2.5 Ereignisdaten

Der Sensor ist in der Lage, aufgetretene Ereignisse zu übermitteln:

Ereignis	Instanz	Тур	Modus	Ereignis Qualifier	Ereignis Code	Beschreibung
Signalfehler	APP	Warning	Appear/ Disappear	0xE4/0x A4	0x8D40	Bedämpfungsele- ment zu weit vom Sensor entfernt.
Kein Messwert	APP	Warning	Appear/ Disappear	0xE4/0x A4	0x8D41	Kein Bedämpfungs- element oder keine Positionsermittlung möglich.



# FABRIKAUTOMATION – SENSING YOUR NEEDS



#### Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH 68307 Mannheim · Deutschland Tel. +49 621 776-0 E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

#### Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc. Twinsburg, Ohio 44087 · USA Tel. +1330 4253555 E-Mail: sales@us.pepperl-fuchs.com

#### Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd. Singapur 139942 Tel. +65 67799091 E-Mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com

# www.pepperl-fuchs.com



/ DOCT-5369A 03/2018